Lista produktów objętych promocją
3324163 Wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional Bosch GO 06019H2201 1.5 Ah zaw. akumulato
3314689 Magazynek zapasowy Bosch Home and Garden 2608000836
3314688 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 2608901761 2608901761 10.0 mm 1 szt.
3314687 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608901760 2608901760 1 szt.
3314686 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 2608901759 2608901759 8.0 mm 1 szt.
3314685 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 2608901757 2608901757 6.5 mm 1 szt.
3314684 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608901756 2608901756 1 szt.
3314683 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 2608901755 2608901755 6.0 mm 1 szt.
3314682 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570201 2608570201
3314681 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570200 2608570200
3314680 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570199 2608570199
3314679 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570198 2608570198
3314678 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570197 2608570197
3314677 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570196 2608570196
3314676 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570195 2608570195
3314675 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570194 2608570194
3314674 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570193 2608570193
3314673 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570192 2608570192
3314672 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570191 2608570191
3314671 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570190 2608570190
3314670 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570189 2608570189
3314669 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570188 2608570188
3314668 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570149 2608570149
3314667 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570187 2608570187
3314666 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570148 2608570148
3314665 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570186 2608570186
3314664 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570147 2608570147
3314663 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570185 2608570185
3314662 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570146 2608570146
3314661 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570184 2608570184
3314660 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570183 2608570183
3314659 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570145 2608570145
3314658 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570182 2608570182
3314657 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570144 2608570144
3314656 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570181 2608570181
3314655 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570180 2608570180
3314654 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570179 2608570179
3314653 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570178 2608570178
3314652 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570177 2608570177
3314651 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570176 2608570176
3314650 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570175 2608570175
3314649 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570174 2608570174
3314648 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570173 2608570173
3314647 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570172 2608570172
3314646 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570171 2608570171
3314645 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570170 2608570170
3314644 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570169 2608570169
3314643 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570168 2608570168
3314642 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570167 2608570167

3314641 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570166 2608570166
3314640 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570165 2608570165
3314639 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570164 2608570164
3314638 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570163 2608570163
3314637 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570162 2608570162
3314636 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570161 2608570161
3314635 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570160 2608570160
3314634 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570159 2608570159
3314633 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570158 2608570158
3314632 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570157 2608570157
3314631 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570156 2608570156
3314630 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570155 2608570155
3314629 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570154 2608570154
3314628 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570153 2608570153
3314627 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570152 2608570152
3314626 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570151 2608570151
3314625 Wkładka do zaciskarki Bosch Professional 2608570150 2608570150
3314624 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608901762 2608901762 1 szt.
3314623 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608901758 2608901758 1 szt.
3314622 Otwornica Bosch Accessories 2608901522 2608901522 1 szt.
3314621 Otwornica Bosch Accessories 2608901521 2608901521 1 szt.
3314620 Otwornica Bosch Accessories 2608901520 2608901520 1 szt.
3314619 Otwornica Bosch Accessories 2608901519 2608901519 1 szt.
3314618 Otwornica Bosch Accessories 2608901518 2608901518 1 szt.
3314617 Płyta bazowa Bosch Accessories 2609256F76 2609256F76, 1 szt.
3314616 Walizka narzędziowa bez wyposażenia Bosch Accessories 2609256F75 2609256F75
3314615 Otwornica Bosch Accessories 2608901517 2608901517 1 szt.
3314614 Akcesoria do odkurzacza Bosch Accessories 2609256F74 1 szt.
3314613 Otwornica Bosch Accessories 2608901516 2608901516 1 szt.
3314612 Płyta bazowa Bosch Accessories 2609256F73 2609256F73, 1 szt.
3314611 Tulejka prowadząca Bosch Accessories 2609256F72 2609256F72, 1 szt.
3314610 Otwornica Bosch Accessories 2608901515 2608901515 1 szt.
3314609 Otwornica Bosch Accessories 2608901514 2608901514 1 szt.
3314608 Otwornica Bosch Accessories 2608901513 2608901513 1 szt.
3314607 Otwornica Bosch Accessories 2608901512 2608901512 1 szt.
3314606 Otwornica Bosch Accessories 2608901511 2608901511 1 szt.
3314605 Otwornica Bosch Accessories 2608901510 2608901510 1 szt.
3314604 Otwornica Bosch Accessories 2608901509 2608901509 1 szt.
3314603 Otwornica Bosch Accessories 2608901508 2608901508 1 szt.
3314602 Centrownica do otwornic Bosch Accessories 2608901574 2608901574 1 szt.
3314601 Otwornica Bosch Accessories 2608901573 2608901573 1 szt.
3314600 Otwornica Bosch Accessories 2608901507 2608901507 1 szt.
3314599 Otwornica Bosch Accessories 2608901572 2608901572 1 szt.
3314598 Otwornica Bosch Accessories 2608901506 2608901506 1 szt.
3314597 Otwornica Bosch Accessories 2608901571 2608901571 1 szt.
3314596 Otwornica Bosch Accessories 2608901505 2608901505 1 szt.
3314595 Otwornica Bosch Accessories 2608901504 2608901504 1 szt.
3314594 Otwornica Bosch Accessories 2608901503 2608901503 1 szt.
3314593 Otwornica Bosch Accessories 2608901502 2608901502 1 szt.
3314592 Otwornica Bosch Accessories 2608901501 2608901501 1 szt.

3314591 Otwornica Bosch Accessories 2608901500 2608901500 1 szt.
3314590 Otwornica Bosch Accessories 2608901499 2608901499 1 szt.
3314589 Otwornica Bosch Accessories 2608901498 2608901498 1 szt.
3314588 Otwornica Bosch Accessories 2608901497 2608901497 1 szt.
3314587 Otwornica Bosch Accessories 2608901496 2608901496 1 szt.
3314586 Otwornica Bosch Accessories 2608901570 2608901570 1 szt.
3314585 Otwornica Bosch Accessories 2608901495 2608901495 1 szt.
3314584 Otwornica Bosch Accessories 2608901569 2608901569 1 szt.
3314583 Otwornica Bosch Accessories 2608901494 2608901494 1 szt.
3314582 Otwornica Bosch Accessories 2608901568 2608901568 1 szt.
3314581 Otwornica Bosch Accessories 2608901493 2608901493 1 szt.
3314580 Otwornica Bosch Accessories 2608901567 2608901567 1 szt.
3314579 Otwornica Bosch Accessories 2608901492 2608901492 1 szt.
3314578 Otwornica Bosch Accessories 2608901566 2608901566 1 szt.
3314577 Otwornica Bosch Accessories 2608901491 2608901491 1 szt.
3314576 Otwornica Bosch Accessories 2608901565 2608901565 1 szt.
3314575 Otwornica Bosch Accessories 2608901564 2608901564 1 szt.
3314574 Otwornica Bosch Accessories 2608901490 2608901490 1 szt.
3314573 Otwornica Bosch Accessories 2608901563 2608901563 1 szt.
3314572 Otwornica Bosch Accessories 2608901562 2608901562 1 szt.
3314571 Otwornica Bosch Accessories 2608901561 2608901561 1 szt.
3314570 Otwornica Bosch Accessories 2608901560 2608901560 1 szt.
3314569 Otwornica Bosch Accessories 2608901559 2608901559 1 szt.
3314568 Otwornica Bosch Accessories 2608901558 2608901558 1 szt.
3314567 Otwornica Bosch Accessories 2608901557 2608901557 1 szt.
3314566 Otwornica Bosch Accessories 2608901556 2608901556 1 szt.
3314565 Otwornica Bosch Accessories 2608901555 2608901555 1 szt.
3314564 Otwornica Bosch Accessories 2608901554 2608901554 1 szt.
3314563 Otwornica Bosch Accessories 2608901553 2608901553 1 szt.
3314562 Otwornica Bosch Accessories 2608901552 2608901552 1 szt.
3314561 Arkusz ścierny Bosch Accessories 2608902432 2608902432 1 szt.
3314560 Otwornica Bosch Accessories 2608901551 2608901551 1 szt.
3314559 Arkusz ścierny Bosch Accessories 2608902431 2608902431 1 szt.
3314558 Otwornica Bosch Accessories 2608901550 2608901550 1 szt.
3314557 Zestaw akcesoriów do multinarzędzia Bosch Accessories 2608902398 2608902398 1 szt.
3314556 Otwornica Bosch Accessories 2608901549 2608901549 1 szt.
3314555 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608902397 2608902397 1 szt.
3314554 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608902396 2608902396 10 szt.
3314553 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608902395 2608902395 5 szt.
3314552 Otwornica Bosch Accessories 2608901548 2608901548 1 szt.
3314551 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608902394 2608902394 1 szt.
3314550 Otwornica Bosch Accessories 2608901547 2608901547 1 szt.
3314549 Arkusz ścierny Bosch Accessories 2608902388 2608902388 10 szt.
3314548 Otwornica Bosch Accessories 2608901546 2608901546 1 szt.
3314547 Otwornica Bosch Accessories 2608901545 2608901545 1 szt.
3314546 Arkusz ścierny Bosch Accessories 2608902387 2608902387 10 szt.
3314545 Otwornica Bosch Accessories 2608901544 2608901544 1 szt.
3314544 Arkusz ścierny Bosch Accessories 2608902386 2608902386 10 szt.
3314543 Otwornica Bosch Accessories 2608901543 2608901543 1 szt.
3314542 Arkusz ścierny Bosch Accessories 2608902385 2608902385 10 szt.

3314541 Otwornica Bosch Accessories 2608901542 2608901542 1 szt.
3314540 Arkusz ścierny Bosch Accessories 2608902384 2608902384 2 szt.
3314539 Otwornica Bosch Accessories 2608901541 2608901541 1 szt.
3314538 Arkusz ścierny Bosch Accessories 2608902383 2608902383 2 szt.
3314537 Otwornica Bosch Accessories 2608901540 2608901540 1 szt.
3314536 Arkusz ścierny Bosch Accessories 2608902382 2608902382 2 szt.
3314535 Otwornica Bosch Accessories 2608901539 2608901539 1 szt.
3314534 Otwornica Bosch Accessories 2608901538 2608901538 1 szt.
3314533 Arkusz ścierny Bosch Accessories 2608902381 2608902381 2 szt.
3314532 Otwornica Bosch Accessories 2608901537 2608901537 1 szt.
3314531 Otwornica Bosch Accessories 2608901536 2608901536 1 szt.
3314530 Otwornica Bosch Accessories 2608901535 2608901535 1 szt.
3314529 Otwornica Bosch Accessories 2608901534 2608901534 1 szt.
3314528 Otwornica Bosch Accessories 2608901533 2608901533 1 szt.
3314527 Otwornica Bosch Accessories 2608901532 2608901532 1 szt.
3314526 Otwornica Bosch Accessories 2608901531 2608901531 1 szt.
3314525 Otwornica Bosch Accessories 2608901530 2608901530 1 szt.
3314524 Otwornica Bosch Accessories 2608901529 2608901529 1 szt.
3314523 Otwornica Bosch Accessories 2608901528 2608901528 1 szt.
3314522 Otwornica Bosch Accessories 2608901527 2608901527 1 szt.
3314521 Otwornica Bosch Accessories 2608901526 2608901526 1 szt.
3314520 Otwornica Bosch Accessories 2608901525 2608901525 1 szt.
3314519 Otwornica Bosch Accessories 2608901524 2608901524 1 szt.
3314518 Otwornica Bosch Accessories 2608901523 2608901523 1 szt.
3314517 Zestaw otwornic Bosch Accessories 2608900525 2608900525 1 szt.
3314516 Zestaw otwornic Bosch Accessories 2608900524 2608900524 1 szt.
3314515 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836632 2608836632 1 szt.
3314514 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836631 2608836631 1 szt.
3314513 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836629 2608836629 1 szt.
3314512 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836628 2608836628 1 szt.
3314511 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836626 2608836626 1 szt.
3314510 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833817 2608833817 1 szt.
3314509 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836623 2608836623 1 szt.
3314508 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836620 2608836620 1 szt.
3314507 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836618 2608836618 1 szt.
3314506 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833816 2608833816 1 szt.
3314505 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836616 2608836616 1 szt.
3314504 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833815 2608833815 1 szt.
3314503 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836615 2608836615 1 szt.
3314502 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833814 2608833814 1 szt.
3314501 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836614 2608836614 1 szt.
3314500 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833813 2608833813 1 szt.
3314499 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836613 2608836613 1 szt.
3314498 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833812 2608833812 1 szt.
3314497 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836612 2608836612 1 szt.
3314496 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833811 2608833811 1 szt.
3314495 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833810 2608833810 1 szt.
3314494 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836611 2608836611 1 szt.
3314493 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833809 2608833809 1 szt.
3314492 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836610 2608836610 1 szt.

3314491 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833808 2608833808 1 szt.
3314490 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836609 2608836609 1 szt.
3314489 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833807 2608833807 1 szt.
3314488 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836608 2608836608 1 szt.
3314487 Pogłębiacze zestaw Bosch Accessories 2608844871 2608844871 1 szt.
3314486 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833806 2608833806 1 szt.
3314485 Tarcza tnąca Bosch Accessories 2608844870 1 szt.
3314484 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836607 2608836607 1 szt.
3314483 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833805 2608833805 1 szt.
3314482 Tarcza tnąca Bosch Accessories 2608844869 1 szt.
3314481 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836606 2608836606 1 szt.
3314480 Tarcza tnąca Bosch Accessories 2608844868 1 szt.
3314479 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836605 2608836605 1 szt.
3314478 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833804 2608833804 1 szt.
3314477 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836604 2608836604 1 szt.
3314476 Tarcza tnąca Bosch Accessories 2608844867 1 szt.
3314475 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833803 2608833803 1 szt.
3314474 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833802 2608833802 1 szt.
3314473 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833801 2608833801 1 szt.
3314472 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833800 2608833800 1 szt.
3314471 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833799 2608833799 1 szt.
3314470 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833798 2608833798 1 szt.
3314469 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833797 2608833797 1 szt.
3314468 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833796 2608833796 1 szt.
3314467 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 2608833912 1 szt.
3314466 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833795 2608833795 1 szt.
3314465 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 2608833911 1 szt.
3314464 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833794 2608833794 1 szt.
3314463 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 2608833910 1 szt.
3314462 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833909 2608833909 10 szt.
3314461 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833793 2608833793 1 szt.
3314460 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833908 2608833908 10 szt.
3314459 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833792 2608833792 1 szt.
3314458 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833907 2608833907 10 szt.
3314457 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833791 2608833791 1 szt.
3314456 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833906 2608833906 10 szt.
3314455 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833790 2608833790 1 szt.
3314454 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833905 2608833905 10 szt.
3314453 Wiertło udarowe Bosch Home and Garden 2608833789 2608833789 1 szt.
3314452 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833904 2608833904 10 szt.
3314451 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833788 2608833788 1 szt.
3314450 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833903 2608833903 10 szt.
3314449 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833787 2608833787 1 szt.
3314448 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833902 2608833902 10 szt.
3314447 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833786 2608833786 1 szt.
3314446 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833901 2608833901 10 szt.
3314445 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833785 2608833785 1 szt.
3314444 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833900 2608833900 10 szt.
3314443 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833784 2608833784 1 szt.
3314442 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833899 2608833899 10 szt.

3314441 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833783 2608833783 1 szt.
3314440 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833898 2608833898 10 szt.
3314439 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833782 2608833782 1 szt.
3314438 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836652 2608836652 1 szt.
3314437 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833781 2608833781 1 szt.
3314436 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836651 2608836651 1 szt.
3314435 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833897 2608833897 10 szt.
3314434 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833780 2608833780 1 szt.
3314433 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836650 2608836650 1 szt.
3314432 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833779 2608833779 1 szt.
3314431 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836649 2608836649 1 szt.
3314430 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833778 2608833778 1 szt.
3314429 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833896 2608833896 10 szt.
3314428 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836648 2608836648 1 szt.
3314427 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833777 2608833777 1 szt.
3314426 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833895 2608833895 10 szt.
3314425 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833776 2608833776 1 szt.
3314424 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836647 2608836647 1 szt.
3314423 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833894 2608833894 10 szt.
3314422 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833775 2608833775 1 szt.
3314421 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833893 2608833893 10 szt.
3314420 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833774 2608833774 1 szt.
3314419 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833892 2608833892 10 szt.
3314418 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836646 2608836646 1 szt.
3314417 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833773 2608833773 1 szt.
3314416 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833891 2608833891 10 szt.
3314415 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836645 2608836645 1 szt.
3314414 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833890 2608833890 10 szt.
3314413 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836644 2608836644 1 szt.
3314412 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833889 2608833889 10 szt.
3314411 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836642 2608836642 1 szt.
3314410 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833829 2608833829 1 szt.
3314409 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836641 2608836641 1 szt.
3314408 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833828 2608833828 1 szt.
3314407 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833827 2608833827 1 szt.
3314406 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833772 2608833772 1 szt.
3314405 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833826 2608833826 1 szt.
3314404 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836640 2608836640 1 szt.
3314403 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833771 2608833771 1 szt.
3314402 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833825 2608833825 1 szt.
3314401 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836639 2608836639 1 szt.
3314400 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833824 2608833824 1 szt.
3314399 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836638 2608836638 1 szt.
3314398 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833823 2608833823 1 szt.
3314397 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836637 2608836637 1 szt.
3314396 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833822 2608833822 1 szt.
3314395 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836636 2608836636 1 szt.
3314394 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833821 2608833821 1 szt.
3314393 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836634 2608836634 1 szt.
3314392 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833820 2608833820 1 szt.

3314391 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833819 2608833819 1 szt.
3314390 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608706857 2608706857 1 szt.
3314389 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608836633 2608836633 1 szt.
3314388 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608833818 2608833818 1 szt.
3314387 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608706853 2608706853 1 szt.
3314386 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669087 2608669087 10 szt.
3314385 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608706848 2608706848 1 szt.
3314384 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669086 2608669086 1 szt.
3314383 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669085 2608669085 1 szt.
3314382 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608706847 2608706847 1 szt.
3314381 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608706846 2608706846 1 szt.
3314380 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669084 2608669084 10 szt.
3314379 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608706845 2608706845 1 szt.
3314378 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669083 2608669083 5 szt.
3314377 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669082 2608669082 1 szt.
3314376 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669081 2608669081 1 szt.
3314375 Uchwyt do dłuta Bosch Accessories 2608690613 2608690613 1 szt.
3314374 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669080 2608669080 10 szt.
3314373 Uchwyt do dłuta Bosch Accessories 2608690612 2608690612 1 szt.
3314372 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669079 2608669079 5 szt.
3314371 Uchwyt do dłuta Bosch Accessories 2608690611 2608690611 1 szt.
3314370 Uchwyt do dłuta Bosch Accessories 2608690610 2608690610 1 szt.
3314369 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669078 2608669078 1 szt.
3314368 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669077 2608669077 1 szt.
3314367 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669076 2608669076 10 szt.
3314366 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669075 2608669075 5 szt.
3314365 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669074 2608669074 1 szt.
3314364 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669073 2608669073 1 szt.
3314363 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669072 2608669072 10 szt.
3314362 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669071 2608669071 5 szt.
3314361 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669070 2608669070 1 szt.
3314360 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669069 2608669069 1 szt.
3314359 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669068 2608669068 10 szt.
3314358 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669067 2608669067 5 szt.
3314357 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669066 2608669066 1 szt.
3314356 Brzeszczot do wyrzynarek PRO Alu curve T227D, 100 mm, 2-częściowy. Bosch Accessories 260
3314355 Brzeszczot do wyrzynarek PRO Alu T127D, 100 mm, 2-częściowy. Bosch Accessories 2608668
3314354 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669144 2608669144 1 szt.
3314353 Arkusz PRO Ice S1211K, 1,25 x 19 x 300 mm, 2 szt. Bosch Accessories 2608652901 2 szt.
3314352 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669143 2608669143 10 szt.
3314351 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669142 2608669142 1 szt.
3314350 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669141 2608669141 10 szt.
3314349 Brzeszczot do wyrzynarek PRO do rur i profili metalowych T321BF, 132 mm, 25 szt. Bosch Acc
3314348 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669140 2608669140 1 szt.
3314347 Brzeszczot do wyrzynarek PRO do rur i profili metalowych T321AF, 132 mm, 25 szt. Bosch Acc
3314346 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669139 2608669139 1 szt.
3314345 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669138 2608669138 1 szt.
3314344 Brzeszczot do wyrzynarek PRO Hardwood fast T344DF, 152 mm, 25 szt. Bosch Accessories 260
3314343 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669137 2608669137 10 szt.
3314342 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669136 2608669136 1 szt.

3314341 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669135 2608669135 1 szt.
3314340 Brzeszczot do wyrzynarek PRO Metal Sandwich T1018AFP, 250 mm, 5 szt. Bosch Accessories 2
3314339 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669134 2608669134 10 szt.
3314338 PRO Pallet Repair Fast Arkusz S1122HFR, 0,9 x 19 x 225 mm Bosch Accessories 2608659065 1(
3314337 Brzeszczot do wyrzynarek PRO Metal Sandwich T718BF, 180 mm, 5 szt. Bosch Accessories 260
3314336 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669133 2608669133 1 szt.
3314335 PRO Pallet Repair Fast Arkusz S1122HFR, 0,9 x 19 x 225 mm Bosch Accessories 2608659064 5
3314334 Brzeszczot do wyrzynarek PRO metalowy gruby T121BFC, 92 mm, 100 sztuk. Bosch Accessorie
3314333 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669132 2608669132 10 szt.
3314332 PRO Pallet Repair Fast Arkusz S1022HFR, 0,9 x 19 x 200 mm Bosch Accessories 2608659062 1(
3314331 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669131 2608669131 1 szt.
3314330 PRO Pallet Repair Fast Arkusz S1022HFR, 0,9 x 19 x 200 mm Bosch Accessories 2608659061 5
3314329 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669130 2608669130 1 szt.
3314328 Arkusz do naprawy palet PRO S1135VFR, 1,25 x 19 x 225 mm, 100 sztuk. Bosch Accessories 26
3314327 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669129 2608669129 10 szt.
3314326 Arkusz naprawczy palet PRO S1135VFR, 1,25 x 19 x 225 mm, 5 szt. Bosch Accessories 2608659
3314325 Arkusz do naprawy palet PRO S1132VFR, 0,9 x 19 x 225 mm, 100 sztuk. Bosch Accessories 260
3314324 Brzeszczot do wyrzynarek PRO metalowy gruby T121BFC, 92 mm, 25 szt. Bosch Accessories 26
3314323 Arkusz do naprawy palet PRO S1132VFR, 0,9 x 19 x 225 mm, 5 szt. Bosch Accessories 2608659
3314322 Brzeszczot do wyrzynarek PRO metalowy gruby T121BFC, 92 mm, 5 szt. Bosch Accessories 260
3314321 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608666241 2608666241 50 szt.
3314320 Arkusz PRO do rozbiórki wielu materiałów S1110VF, 1,6 x 22 x 225 mm, 2-częściowy. Bosch A(
3314319 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608666240 2608666240 50 szt.
3314318 PRO Gruba blacha rozbiórkowa S1130CF, 1,6 x 22 x 225 mm, 100 szt. Bosch Accessories 26086
3314317 Brzeszczot do wyrzynarek PRO metalowy T121BFC o grubości 92 mm, 3-częściowy. Bosch Acc
3314316 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories 2608669128 2608669128 1 szt.
3314315 Blacha PRO Metal Demolition S1225VF, 1,25 x 19 x 300 mm, 25 szt. Bosch Accessories 260865
3314314 Brzeszczot do wyrzynarek PRO Metal średni T121AFC, 92 mm, 100 sztuk. Bosch Accessories 2(
3314313 Brzeszczot do wyrzynarek PRO Soft Tile T130RF, 83 mm, 2-częściowy. Bosch Accessories 2608
3314312 Arkusz PRO Metal Demolition S1125VF, 1,25 x 19 x 225 mm, 2-częściowy. Bosch Accessories 2
3314311 Brzeszczot do wyrzynarek PRO Metal średni T121AFC, 92 mm, 25 szt. Bosch Accessories 2608
3314310 Brzeszczot do wyrzynarek PRO Wood Precision T344DP, 152 mm, 25 szt. Bosch Accessories 26
3314309 PRO Gruba blacha precyzyjna S1237HBF, 1,1 x 25 x 300 mm, 5 szt. Bosch Accessories 2608659
3314308 Brzeszczot do wyrzynarek PRO Metal średni T121AFC, 92 mm, 5 szt. Bosch Accessories 26086
3314307 Brzeszczot do wyrzynarek PRO Plastics PP clean T102D, 100 mm, 2-częściowy. Bosch Accesso
3314306 PRO Gruba blacha precyzyjna S1137HBF, 1,1 x 25 x 225 mm, 25 szt. Bosch Accessories 260865
3314305 Brzeszczot do wyrzynarek PRO Metal średni T121AFC, 92 mm, 3-częściowy. Bosch Accessories
3314304 Brzeszczot do wyrzynarek PRO Plastics PVC clean T102H, 100 mm, 2-częściowy. Bosch Accesso
3314303 PRO Gruba blacha precyzyjna S1137HBF, 1,1 x 25 x 225 mm, 5 szt. Bosch Accessories 2608658
3314302 PRO Metalowe cienkie brzeszczoty do wyrzynarek T121GFC, 92 mm, 5 szt. Bosch Accessories
3314301 Brzeszczot do wyrzynarek PRO Wood Precision T1044DP, 250 mm, 2-częściowy. Bosch Access
3314300 PRO Gruba blacha precyzyjna S937HBF, 1,1 x 25 x 150 mm, 5 szt. Bosch Accessories 26086589
3314299 Brzeszczot do wyrzynarek PRO Metal T121GFC, 92 mm, 3-częściowy. Bosch Accessories 26086
3314298 Brzeszczot do wyrzynarek PRO Wood Precision T344DP, 152 mm, 2-częściowy. Bosch Accesso
3314297 PRO Blacha metalowa precyzyjna średniogruba S1237BEF, 1,1 x 25 x 300 mm, 5 szt. Bosch Acc
3314296 Brzeszczot do wyrzynarek PRO Plastics PMMA clean T102BF, 92 mm, 2-częściowy. Bosch Profe
3314295 Brzeszczot do wyrzynarek PRO Wood, precyzyjny T144DP, 100 mm, 2-częściowy. Bosch Acces
3314294 PRO Blacha metalowa precyzyjna średniogruba S1137BEF, 1,1 x 25 x 225 mm, 25 szt. Bosch A(
3314293 Nóż wielofunkcyjny Bosch Professional 2608669126 2608669126 5 szt.
3314292 Brzeszczot do wyrzynarek PRO Multi Material T345XF, gruby i cienki, 132 mm, 2-częściowy. B(

3314291 Nóż wielofunkcyjny Bosch Professional 2608669125 2608669125 1 szt.
3314290 PRO Metalowy gruby i cienki brzeszczot do wyrzynarek T123XF, 100 mm, 2-częściowy. Bosch
3314289 Nóż wielofunkcyjny Bosch Professional 2608669124 2608669124 1 szt.
3314288 PRO Blacha metalowa precyzyjna średniogruba S1137BEF, 1,1 x 25 x 225 mm, 5 szt. Bosch Pro
3314287 Brzeszczot do wyrzynarek PRO Metal curve T118EOF, 83 mm, 2-częściowy. Bosch Professiona
3314286 Nóż wielofunkcyjny Bosch Professional 2608669123 2608669123 1 szt.
3314285 PRO Precyzyjny arkusz metalowy S1137BEF o średniej grubości, 1,1 x 25 x 225 mm, 2-częściov
3314284 Brzeszczot do wyrzynarek PRO do rur i profili metalowych T321BF, 132 mm, 2-częściowy. Bos
3314283 Nóż wielofunkcyjny Bosch Professional 2608669122 2608669122 1 szt.
3314282 PRO Blacha metalowa precyzyjna średniogruba S937BEF, 1,1 x 25 x 150 mm, 25 szt. Bosch Pro
3314281 Brzeszczot do wyrzynarek PRO do rur i profili metalowych T321AF, 132 mm, 2-częściowy. Bos
3314280 Nóż wielofunkcyjny Bosch Professional 2608669121 2608669121 10 szt.
3314279 PRO Blacha metalowa precyzyjna średniogruba S937BEF, 1,1 x 25 x 150 mm, 5 szt. Bosch Prof
3314278 Brzeszczot do wyrzynarek PRO metalowy T121BFC, gruby, 92 mm, 2-częściowy. Bosch Profess
3314277 Nóż wielofunkcyjny Bosch Professional 2608669120 2608669120 1 szt.
3314276 Blacha PRO Thin Metal Precision S1237EAF, 1,1 x 25 x 300 mm, 5 szt. Bosch Professional 2608
3314275 Nóż wielofunkcyjny Bosch Professional 2608669119 2608669119 10 szt.
3314274 Blacha PRO Thin Metal Precision S1137EAF, 1,1 x 25 x 225 mm, 5 szt. Bosch Professional 2608
3314273 Nóż wielofunkcyjny Bosch Professional 2608669118 2608669118 1 szt.
3314272 Brzeszczot do wyrzynarek PRO Metal średni T121AFC, 92 mm, 2-częściowy. Bosch Professiona
3314271 Nóż wielofunkcyjny Bosch Professional 2608669117 2608669117 1 szt.
3314270 Blacha PRO Thin Metal Precision S937EAF, 1,1 x 25 x 150 mm, 5 szt. Bosch Professional 26086
3314269 Nóż wielofunkcyjny Bosch Professional 2608669116 2608669116 10 szt.
3314268 Blacha PRO Thin Metal S325GF, 1,25 x 7 x 85 mm, 5 szt. Bosch Professional 2608658987 5 szt
3314267 Brzeszczot do wyrzynarek PRO Metal T121GFC, cienki, 92 mm, 2-częściowy. Bosch Professiona
3314266 Nóż wielofunkcyjny Bosch Professional 2608669115 2608669115 5 szt.
3314265 Brzeszczot do wyrzynarek PRO Hardwood clean curve T101AOF, 83 mm, 2-częściowy. Bosch P
3314264 Nóż wielofunkcyjny Bosch Professional 2608669114 2608669114 1 szt.
3314263 Nóż wielofunkcyjny Bosch Professional 2608669088 2608669088 1 szt.
3314262 Brzeszczot do wyrzynarek PRO Hardwood clean T101BF, 100 mm, 2-częściowy. Bosch Professi
3314261 Brzeszczot do wyrzynarek PRO Laminate clean T101BIF, 83 mm, 2-częściowy. Bosch Professio
3314260 Otwornica Bosch Professional 2608601807 2608601807 1 szt.
3314259 Otwornica Bosch Professional 2608601806 2608601806 1 szt.
3314258 Otwornica Bosch Professional 2608601805 2608601805 1 szt.
3314257 Otwornica Bosch Professional 2608601804 2608601804 1 szt.
3314256 Otwornica Bosch Professional 2608601803 2608601803 1 szt.
3314255 Otwornica Bosch Professional 2608601802 2608601802 1 szt.
3314254 Otwornica Bosch Professional 2608601801 2608601801 1 szt.
3314253 Otwornica Bosch Professional 2608601800 2608601800 1 szt.
3314252 Otwornica Bosch Professional 2608601799 2608601799 1 szt.
3314251 Otwornica Bosch Professional 2608601798 2608601798 1 szt.
3314250 Otwornica Bosch Professional 2608601797 2608601797 1 szt.
3314249 Otwornica Bosch Professional 2608601796 2608601796 1 szt.
3314248 Otwornica Bosch Professional 2608599058 2608599058 1 szt.
3314247 Otwornica Bosch Professional 2608599057 2608599057 1 szt.
3314246 Otwornica Bosch Professional 2608599056 2608599056 1 szt.
3314245 Otwornica Bosch Professional 2608599055 2608599055 1 szt.
3314244 Otwornica Bosch Professional 2608599054 2608599054 1 szt.
3314243 Otwornica Bosch Professional 2608599053 2608599053 1 szt.
3314242 Otwornica Bosch Professional 2608594463 2608594463 1 szt.

3314241 Otwornica Bosch Professional 2608594462 2608594462 1 szt.
3314240 Otwornica Bosch Professional 2608594461 2608594461 1 szt.
3314239 Otwornica Bosch Professional 2608594460 2608594460 1 szt.
3314238 Otwornica Bosch Professional 2608594459 2608594459 1 szt.
3314237 Otwornica Bosch Professional 2608594458 2608594458 1 szt.
3314236 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594457 2608594457 1 szt.
3314235 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594456 2608594456 1 szt.
3314234 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594455 2608594455 1 szt.
3314233 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594399 2608594399 1 szt.
3314232 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594454 2608594454 1 szt.
3314231 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594398 2608594398 1 szt.
3314230 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594453 2608594453 1 szt.
3314229 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594397 2608594397 1 szt.
3314228 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594452 2608594452 1 szt.
3314227 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594396 2608594396 1 szt.
3314226 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594451 2608594451 1 szt.
3314225 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594450 2608594450 1 szt.
3314224 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594395 2608594395 1 szt.
3314223 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594394 2608594394 1 szt.
3314222 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594449 2608594449 1 szt.
3314221 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594393 2608594393 1 szt.
3314220 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594448 2608594448 1 szt.
3314219 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594392 2608594392 1 szt.
3314218 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594447 2608594447 1 szt.
3314217 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594391 2608594391 1 szt.
3314216 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594446 2608594446 1 szt.
3314215 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594445 2608594445 1 szt.
3314214 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594390 2608594390 1 szt.
3314213 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594444 2608594444 1 szt.
3314212 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594443 2608594443 1 szt.
3314211 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594442 2608594442 1 szt.
3314210 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594389 2608594389 1 szt.
3314209 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594441 2608594441 1 szt.
3314208 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594388 2608594388 1 szt.
3314207 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594387 2608594387 1 szt.
3314206 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594386 2608594386 1 szt.
3314205 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594440 2608594440 1 szt.
3314204 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594385 2608594385 1 szt.
3314203 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594439 2608594439 1 szt.
3314202 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594438 2608594438 1 szt.
3314201 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594384 2608594384 1 szt.
3314200 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594437 2608594437 1 szt.
3314199 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594383 2608594383 1 szt.
3314198 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594382 2608594382 1 szt.
3314197 Zestaw otwornic Bosch Home and Garden 2608594436 2608594436 1 szt.
3314196 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594381 2608594381 1 szt.
3314195 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594380 2608594380 1 szt.
3314194 Zestaw otwornic Bosch Home and Garden 2608594435 2608594435 1 szt.
3314193 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594379 2608594379 1 szt.
3314192 Zestaw otwornic Bosch Home and Garden 2608594434 2608594434 1 szt.

3314191 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594378 2608594378 1 szt.
3314190 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594377 2608594377 1 szt.
3314189 Zestaw otwornic Bosch Home and Garden 2608594433 2608594433 1 szt.
3314188 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594487 2608594487 8 szt.
3314187 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594376 2608594376 1 szt.
3314186 Zestaw otwornic Bosch Home and Garden 2608594432 2608594432 1 szt.
3314185 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594486 2608594486 8 szt.
3314184 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594375 2608594375 1 szt.
3314183 Zestaw otwornic Bosch Home and Garden 2608594431 2608594431 1 szt.
3314182 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594485 2608594485 16 szt.
3314181 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594374 2608594374 1 szt.
3314180 Zestaw otwornic Bosch Home and Garden 2608594430 2608594430 1 szt.
3314179 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594373 2608594373 1 szt.
3314178 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594484 2608594484 16 szt.
3314177 Zestaw otwornic Bosch Home and Garden 2608594429 2608594429 1 szt.
3314176 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594372 2608594372 1 szt.
3314175 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594483 2608594483 24 szt.
3314174 Zestaw otwornic Bosch Home and Garden 2608594428 2608594428 1 szt.
3314173 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594371 2608594371 1 szt.
3314172 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594482 2608594482 24 szt.
3314171 Zestaw otwornic Bosch Home and Garden 2608594427 2608594427 1 szt.
3314170 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594370 2608594370 1 szt.
3314169 Zestaw otwornic Bosch Home and Garden 2608594426 2608594426 1 szt.
3314168 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594369 2608594369 1 szt.
3314167 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594481 2608594481 24 szt.
3314166 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594368 2608594368 1 szt.
3314165 Zestaw otwornic Bosch Home and Garden 2608594425 2608594425 1 szt.
3314164 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594367 2608594367 1 szt.
3314163 Zestaw otwornic Bosch Home and Garden 2608594424 2608594424 1 szt.
3314162 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594366 2608594366 1 szt.
3314161 Zestaw otwornic Bosch Home and Garden 2608594423 2608594423 1 szt.
3314160 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594480 2608594480 24 szt.
3314159 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594365 2608594365 1 szt.
3314158 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594422 2608594422 1 szt.
3314157 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594364 2608594364 1 szt.
3314156 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594421 2608594421 1 szt.
3314155 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594420 2608594420 1 szt.
3314154 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594479 2608594479 24 szt.
3314153 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594478 2608594478 24 szt.
3314152 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594419 2608594419 1 szt.
3314151 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594475 2608594475 1 szt.
3314150 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594418 2608594418 1 szt.
3314149 Zestaw otwornic Bosch Home and Garden 2608594474 2608594474 1 szt.
3314148 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594417 2608594417 1 szt.
3314147 Zestaw otwornic Bosch Home and Garden 2608594473 2608594473 1 szt.
3314146 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594416 2608594416 1 szt.
3314145 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594472 2608594472 1 szt.
3314144 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594415 2608594415 1 szt.
3314143 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594471 2608594471 1 szt.
3314142 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594414 2608594414 1 szt.

3314141 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594470 2608594470 1 szt.
3314140 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594413 2608594413 1 szt.
3314139 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594469 2608594469 1 szt.
3314138 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594412 2608594412 1 szt.
3314137 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594468 2608594468 1 szt.
3314136 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594411 2608594411 1 szt.
3314135 Otwornica Bosch Home and Garden 2608594467 2608594467 1 szt.
3314134 Otwornica Bosch Professional 2608594410 2608594410 1 szt.
3314133 Otwornica Bosch Professional 2608594466 2608594466 1 szt.
3314132 Otwornica Bosch Professional 2608594409 2608594409 1 szt.
3314131 Otwornica Bosch Professional 2608594465 2608594465 1 szt.
3314130 Otwornica Bosch Professional 2608594408 2608594408 1 szt.
3314129 Otwornica Bosch Professional 2608594464 2608594464 1 szt.
3314128 Otwornica Bosch Professional 2608594407 2608594407 1 szt.
3314127 Otwornica Bosch Professional 2608594406 2608594406 1 szt.
3314126 Otwornica Bosch Professional 2608594405 2608594405 1 szt.
3314125 Otwornica Bosch Professional 2608594404 2608594404 1 szt.
3314124 Otwornica Bosch Professional 2608594403 2608594403 1 szt.
3314123 Otwornica Bosch Professional 2608594402 2608594402 1 szt.
3314122 Otwornica Bosch Professional 2608594401 2608594401 1 szt.
3314121 Otwornica Bosch Professional 2608594400 2608594400 1 szt.
3314120 Nasadka do klucza udarowego Bosch Professional 2608522562 2608522562 Kształt końcówki
3314119 Uchwyt na bity Bosch Professional 2608522561 2608522561
3314118 Uchwyt na bity Bosch Professional 2608522560 2608522560
3314117 Uchwyt na bity Bosch Professional 2608522559 2608522559
3314116 Tuleja wspomagająca wkręcanie/oporowa Bosch Professional 2608522558 1 szt.
3314115 Bity Bosch Professional 2608522557 2608522557 2 szt.
3314114 Bity Bosch Professional 2608522556 2608522556 2 szt.
3314113 Bit czworokątny Bosch Professional 2608522555 2608522555 1 szt.
3314112 Bit czworokątny Bosch Professional 2608522554 2608522554 1 szt.
3314111 Bity Bosch Professional 2608522553 2608522553 5 szt.
3314110 Bity Bosch Professional 2608522552 2608522552 2 szt.
3314109 Bity Bosch Professional 2608522551 2608522551 2 szt.
3314108 Bity Bosch Professional 2608522550 2608522550 2 szt.
3314107 Bit dwustronny PZ 2 Bosch Professional 2608522549 2608522549 1 szt.
3314106 Bit krzyżakowy PZ 2 Bosch Professional 2608522548 2608522548 1 szt.
3314105 Bit krzyżakowy PZ 2 Bosch Professional 2608522547 2608522547 1 szt.
3314104 Bity Bosch Professional 2608522546 2608522546 15 szt.
3314103 Bit krzyżakowy PZ 3 Bosch Professional 2608522545 2608522545 2 szt.
3314102 Bity Bosch Professional 2608522544 2608522544 2 szt.
3314101 Bit krzyżakowy PZ 1 Bosch Professional 2608522543 2608522543 2 szt.
3314100 Bit dwustronny T 30 Bosch Professional 2608522542 2608522542 1 szt.
3314099 Bit dwustronny T 25 Bosch Professional 2608522541 2608522541 1 szt.
3314098 Bit dwustronny T 20 Bosch Professional 2608522540 2608522540 1 szt.
3314097 Bit-TX T 25 Bosch Professional 2608522539 2608522539 1 szt.
3314096 Bit-TX T 20 Bosch Professional 2608522538 2608522538 1 szt.
3314095 Bit-TX T 30 Bosch Professional 2608522537 2608522537 1 szt.
3314094 Bit-TX T 25 Bosch Professional 2608522536 2608522536 1 szt.
3314093 Bit-TX T 20 Bosch Professional 2608522535 2608522535 1 szt.
3314092 Bit-TX T 25 Bosch Professional 2608522534 2608522534 15 szt.

3314091 Bit-TX T 40 Bosch Professional 2608522533 2608522533 2 szt.
3314090 Bit-TX T 30 Bosch Professional 2608522532 2608522532 2 szt.
3314089 Bit-TX T 25 Bosch Professional 2608522531 2608522531 2 szt.
3314088 Bit-TX T 20 Bosch Professional 2608522530 2608522530 2 szt.
3314087 Bit-TX T 15 Bosch Professional 2608522529 2608522529 2 szt.
3314086 Bit-TX T 10 Bosch Professional 2608522528 2608522528 2 szt.
3314085 Bity Bosch Professional 2608522527 2608522527 2 szt.
3314084 Bit dwustronny PH 2 Bosch Professional 2608522526 2608522526 1 szt.
3314083 Bit krzyżakowy PH 2 Bosch Professional 2608522525 2608522525 1 szt.
3314082 Bit krzyżakowy PH 2 Bosch Professional 2608522524 2608522524 1 szt.
3314081 Bity Bosch Professional 2608522523 2608522523 15 szt.
3314080 Bity Bosch Professional 2608522522 2608522522 5 szt.
3314079 Bit krzyżakowy PH 3 Bosch Professional 2608522521 2608522521 2 szt.
3314078 Bity Bosch Professional 2608522520 2608522520 2 szt.
3314077 Bit krzyżakowy PH 1 Bosch Professional 2608522519 2608522519 2 szt.
3314076 Bosch Professional 2608522518 2608522518 Zestaw narzędzi
3314075 Bity Bosch Professional 2608522517 2608522517 1 szt.
3314074 Bity Bosch Professional 2608521U89 2608521U89 1 szt.
3314073 Bity Bosch Professional 2608521U88 2608521U88 1 szt.
3314072 Bosch Professional 2608521U87 2608521U87 Zestaw narzędzi
3314071 Bosch Professional 2608521U86 2608521U86 Zestaw narzędzi
3314070 Bosch Professional 2608521U85 2608521U85 Zestaw narzędzi
3314069 Bosch Professional 2608521U84 2608521U84 Zestaw narzędzi
3314068 Bosch Professional 2608521U83 2608521U83 Zestaw narzędzi
3314067 Bosch Professional 2608521U82 2608521U82 Zestaw narzędzi
3314066 Bosch Professional 2608521U81 2608521U81 Zestaw narzędzi
3314065 Bosch Professional 2608521U80 2608521U80 Zestaw narzędzi
3314064 Bity Bosch Professional 2608521U79 2608521U79 1 szt.
3314063 Bity Bosch Professional 2608521U78 2608521U78 1 szt.
3314062 Bity Bosch Professional 2608521U77 2608521U77 1 szt.
3314061 Bity Bosch Professional 2608521U76 2608521U76 1 szt.
3314060 Bity Bosch Professional 2608521U75 2608521U75 1 szt.
3314059 Bity Bosch Professional 2608521U74 2608521U74 1 szt.
3314058 Bity Bosch Professional 2608521U73 2608521U73 1 szt.
3314057 Bosch Professional 2608522565 Pudełko Content 1 szt.
3314056 Bity Bosch Professional 2608521U72 2608521U72 1 szt.
3314055 Nasadka do klucza udarowego Bosch Professional 2608522564 2608522564 Kształt końcówki
3314054 Nasadka do klucza udarowego Bosch Professional 2608522563 2608522563 Kształt końcówki
3314053 Bity Bosch Professional 2608521U71 2608521U71 1 szt.
3314052 Nasadka do klucza udarowego Bosch Professional 2608521U70 2608521U70 1 szt.
3314051 Skrzynia pośrednia Bosch Professional 2608483157 2608483157, 1 szt.
3314050 Nasadka do klucza udarowego zestaw Bosch Professional 2608521U69 2608521U69 7/16" (11
3314049 Nasadka do klucza udarowego zestaw Bosch Professional 2608521U68 2608521U68 3/8" (10
3314048 Nasadka do klucza udarowego zestaw Bosch Professional 2608521U67 2608521U67 5/16" (8
3314047 Nasadka do klucza udarowego Bosch Professional 2608521U66 2608521U66 1 szt.
3314046 Nasadka do klucza udarowego zestaw Bosch Professional 2608521U65 2608521U65 1/4" (6,3
3314045 Nasadka do klucza udarowego zestaw Bosch Professional 2608521U64 2608521U64
3314044 Bity Bosch Professional 2608521U63 2608521U63 1 szt.
3314043 Bity Bosch Professional 2608521U62 2608521U62 1 szt.
3314042 Bity Bosch Professional 2608521U61 2608521U61 1 szt.

3314041 Bity Bosch Professional 2608521U60 2608521U60 1 szt.
3314040 Bity Bosch Professional 2608521U59 2608521U59 1 szt.
3314039 Bity Bosch Professional 2608521U58 2608521U58 1 szt.
3314038 Bity Bosch Professional 2608521U57 2608521U57 1 szt.
3314037 Bity Bosch Professional 2608521U56 2608521U56 1 szt.
3314036 Bity Bosch Professional 2608521U55 2608521U55 1 szt.
3314035 Bity Bosch Professional 2608521U54 2608521U54 1 szt.
3314034 Akcesoria do odkurzacza Bosch Professional 2608001109 1 szt.
3314033 Przewód ssący do odkurzacza Bosch Professional 2608000885 1 szt.
3314032 Worki do odkurzacza Bosch Professional 2608000891 3 szt.
3314031 Wymienna szczoteczka PRO Bosch Professional 2608000883
3314030 Akcesoria rury teleskopowej do odkurzacza Bosch Professional 2608000890 1 szt.
3314029 PRO Osłona odsysająca do szlifierek kątowych, bez klucza, 115/125 mm Bosch Professional 26
3314028 Próżniowy filtr odprowadzający Bosch Professional 2608000889 1 szt.
3314027 PRO Osłona odsysająca do szlifierek kątowych, bez klucza, HG, 115/125 mm Bosch Profession
3314026 Akcesoria do odkurzacza Bosch Professional 2608000888 5 szt.
3314025 Akcesoria do odkurzacza Bosch Professional 2608000886 1 szt.
3314024 PRO Osłona odsysająca do szlifierek kątowych, bez klucza, mała, 115/125 mm Bosch Home ar
3314023 PRO Osłona odsysająca do szlifierek kątowych z kluczem, 115/125 mm Bosch Home and Gard
3314022 Skrzynia pośrednia Bosch Home and Garden 2607017737 2607017737, 1 szt.
3314021 Bosch Home and Garden 2607017733 2607017733 Zestaw narzędzi
3314019 Kosz mieszający ø140 mm 2608000843 Bosch Home and Garden 2608000843 1 szt.
3314018 Kosz mieszający ø120 mm 2608000842 Bosch Home and Garden 2608000842 1 szt.
3314017 Bosch Home and Garden 2607017732 2607017732 Zestaw narzędzi
3314016 Zestaw do obróbki zgrubnej drewna i metalu PRO, 100 mm Bosch Home and Garden 2607011
3314015 Bosch Home and Garden 2607017730 2607017730 Zestaw narzędzi
3314014 Zestaw PRO do drewna i metalu, 100mm Bosch Home and Garden 2607011944 2607011944
3314013 Zestaw PRO do drewna i metalu, 100mm Bosch Home and Garden 2607011943 2607011943
3314012 Zestaw PRO Metal i Aluminium, 92 mm Bosch Home and Garden 2607011942 2607011942 1
3314011 Zestaw PRO do twardego drewna i laminatu, 83 mm Bosch Home and Garden 2607011941 26
3314010 Skrzynia pośrednia Bosch Professional 2607011826 2607011826, 1 szt.
3314009 Bosch Professional 2607017729 2607017729 Zestaw narzędzi
3314008 Skrzynia pośrednia Bosch Professional 2607011825 2607011825, 1 szt.
3314007 Zestaw arkuszy rozbiórkowych PRO Tough Box, 16 szt. Bosch Professional 2607011822
3314006 Zestaw ostrzy wyburzeniowych PRO, 12 sztuk. Bosch Home and Garden 2607011821
3314005 Bosch Professional 2607017728 2607017728 Zestaw narzędzi
3314004 Zestaw ostrzy wyburzeniowych PRO, 6 sztuk. Bosch Professional 2607011820
3314003 Bosch Home and Garden 2607017727 2607017727 Zestaw narzędzi
3314002 Bosch Home and Garden 2607017726 2607017726 Zestaw narzędzi
3314001 Bosch Home and Garden 2607017725 2607017725 Zestaw narzędzi
3314000 Bosch Home and Garden 2607017724 2607017724 Zestaw narzędzi
3313999 Bosch Home and Garden 2607017723 2607017723 Zestaw narzędzi
3313998 Ssawko szczotka Bosch Professional 2608000887 1 szt.
3305750 Bosch Home and Garden Advanced LeafBlower 36V-750, B-Ware akumulatorowy 06008C600
3305749 Bosch Home and Garden Advanced BrushCut 36V-23-750, B-Ware akumulatorowy Podkaszark
3305748 Rozdrabniacz do gałęzi Bosch Home and Garden 0600853605, B-Ware 1 szt.
3305747 Bosch Home and Garden CityMower 18V-32-300, B-Ware akumulatorowy Kosiarka B-Ware (u
3304787 Bosch Home and Garden EasyMower 18V-32-150, B-Ware akumulatorowy Kosiarka B-Ware (u
3304786 Bosch Home and Garden ALB 18, B-Ware akumulatorowy 06008A0501, B-Ware B-Ware (uszk
3304785 Napowietrzacz trawnika Bosch Home and Garden UniversalRake 900, B-Ware elektryczny

3304784 Bosch Home and Garden EasyAquatak 110, B-Ware Myjka ciśnieniowa B-Ware (uszkodzony /
3304783 Bosch Home and Garden UniversalAquatak, B-Ware Myjka ciśnieniowa B-Ware (uszkodzony /
3304782 Bosch Home and Garden EasyHedgeCut 18V-52-13, B-Ware akumulatorowy Nożyce do żywop
3304781 Nożyce do trawy, Nożyce do krzewów Bosch Home and Garden ADVANCEDSHEAR 18-1, B-Wa
3304780 Bosch Home and Garden AHS 50-20 LI, B-Ware akumulatorowy Nożyce do żywopłotu B-Ware
3304779 Ładowarka i akumulator do elektronarzędzi Bosch Home and Garden Starter-Set 36V, B-Ware
3304778 Bosch Home and Garden EasyGrassCut 18V-26, B-Ware akumulatorowy Podkaszarka B-Ware
3304777 Bosch Home and Garden Easy Mower 18V-32-200, B-Ware akumulatorowy Kosiarka B-Ware (
3304776 Bosch Home and Garden EasyHedgeCut 18V-52-13, B-Ware akumulatorowy Nożyce do żywop
3304775 Nożyce do trawy Bosch Home and Garden Isio, B-Ware zaw. akumulator, zaw. ładowarkę 3.6
3304774 Bosch Home and Garden UniversalHedgeCut 18-55, B-Ware akumulatorowy Nożyce do żywop
3304773 Nożyce do trawy, Nożyce do krzewów Bosch Home and Garden Isio, B-Ware 3.6 V Li-Ion
3304772 Akumulatorowa pompa ogrodowa Bosch Home and Garden 06008C4203, B-Ware 540 l/h 1 sz
3304771 Bosch Home and Garden AdvancedHedgecut 65, B-Ware elektryczny Nożyce do żywopłotu B-
3304770 Bosch Home and Garden EasyChain 18V-15-7, B-Ware akumulatorowy Akumulatorowa piła ła
3304769 Bosch Home and Garden UniversalLeafBlower 18V-130, B-Ware 06008A0601, B-Ware B-Ware
3304768 Nożyce do trawy, Nożyce do krzewów Bosch Home and Garden Isio, B-Ware zaw. akumulator
3304767 Bosch Home and Garden UniversalRotak 2x18V-37-550, B-Ware akumulatorowy Kosiarka B-W
3304766 Bosch Home and Garden UniversalRotak 2x18V-37-550, B-Ware akumulatorowy Kosiarka B-W
3304765 Bosch Home and Garden Easy Mower 18V-32-200, B-Ware akumulatorowy Kosiarka B-Ware (
3304764 Bosch Home and Garden AdvancedChain 36V-35-40, B-Ware akumulatorowy Piła łańcuchowa
3304763 Bosch Home and Garden UniversalHedgeCut 18-55, B-Ware akumulatorowy Nożyce do żywop
3304762 Rozdrabniacz do gałęzi Bosch Home and Garden 0600803103, B-Ware 1 szt.
3304761 Bosch Home and Garden UniversalHedgePole 18, B-Ware akumulatorowy Teleskopowe nożyc
3304760 Bosch Home and Garden AdvancedGrassCut 36V-33, B-Ware akumulatorowy Podkaszarka B-V
3304758 Bosch Home and Garden UniversalHedgeCut 60, B-Ware elektryczny Nożyce do żywopłotu B-V
3304757 Bosch Home and Garden CityMower 18V-32, B-Ware akumulatorowy Kosiarka B-Ware (uszko
3304756 Bosch Home and Garden UniversalHedgePole 18, B-Ware akumulatorowy Teleskopowe nożyc
3304755 Bosch Home and Garden EasyGrasscut 26, B-Ware elektryczny Podkaszarka B-Ware (uszkodzo
3304754 Bosch Home and Garden CityMower 18V-32, B-Ware akumulatorowy Kosiarka B-Ware (uszko
3280553 Kalendarz adwentowy Bosch Home and Garden 1600A0349X
3208998 Bosch Professional 06188000GC920 Ogrzewana bluza z kapturem GHH 12+18V z akumulatore
3208995 Bosch Professional 06188000G6920 Kamizelka podgrzewana GHV 12+18V XA B-stock Rozmiar
3208989 Lampa robocza Bosch Professional GLI VariLED 0601443400920
3208988 Radio na budowę Bosch Professional GPB 18V-2 C fale metrowe (VHF) ochrona przeciwbryzgo
3208986 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWX 17-125 S 06017D2300920 1700 W
3208982 Bosch Professional GTS 18V-216 Piła stołowa akumulatorowa 216 mm 30 mm 18 V B-Ware (u
3208977 Bosch Professional GSA 12 V-14 Piła szablasta, akumulatorowa B-Ware (uszkodzony / brakują
3208976 Reflektor roboczy Bosch Professional GLI 18V-1200C 0601446700920 1200 lm
3203478 Tarka Dremel Raspelfräser 26159954DM 1 szt.
3203477 Tarka Dremel Raspelfräser 26159953DM 1 szt.
3203476 Tarka Dremel Raspelfräser 26159952DM 1 szt.
3203475 Tarka Dremel Raspelfräser 26159951DM 1 szt.
3203474 Dremel Schleifscheiben 2615S411DM 3 szt.
3193550 Bosch Home and Garden EasyHedgeCut 18V-44-11 akumulatorowy Akumulatorowe nożyce d
3193548 Laser krzyżowy Bosch Home and Garden Kreuzlinienlaser Quigo III 0603663501
3193547 Bosch Home and Garden EasyHedgeCut 18V-44-11 akumulatorowy Akumulatorowe nożyce d
3193100 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDS 18V-1600 HC 06019M1000 18 V
3193099 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 27-230 JR 06018C7300 2700 W
3193098 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 27-230 PR 06018C7100 2700 W

3193097 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 27-180 JR 06018C6300 2700 W
3193096 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 12-125 06013A6100 1200 W
3193095 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 12-125 06013A6102 1200 W
3193094 Zestaw otwornic Bosch Accessories 2608594269 2608594269 1 szt.
3193093 Zszywacz akumulatorowy Bosch Professional 0601482501
3193092 Zszywacz akumulatorowy Bosch Professional 0601482500
3193091 Gwoździarka akumulatorowa Bosch Professional 0601482201
3193090 Gwoździarka akumulatorowa Bosch Professional 0601482200
3193089 Gwoździarka akumulatorowa Bosch Professional 0601482001
3193088 Gwoździarka akumulatorowa Bosch Professional 0601482000
3193087 Gwoździarka akumulatorowa Bosch Professional 0601482101
3193086 Gwoździarka akumulatorowa Bosch Professional 0601482100
3193085 Gwoździarka akumulatorowa Bosch Professional 0601482401
3193084 Gwoździarka akumulatorowa Bosch Professional 0601482400
3193083 Bosch Home and Garden AdvancedSaw 18V-140 Wyrzynarka akumulatorowa 0603013000 18
3193082 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-55
3193081 Wiertarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden AdvancedImpact 18V-80 QuickS
3193080 Wiertarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden AdvancedImpact 18V-80 QuickS
3193079 Wiertarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden AdvancedImpact 18V-80 QuickS
3193078 Wiertarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden AdvancedImpact 18V-80 QuickS
3193077 Wiertarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden AdvancedImpact 18V-80 QuickS
3193076 Wiertarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden AdvancedImpact 18V-80 QuickS
3193075 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden EasyImpact 18V-40
3193074 Mieszadło Bosch Professional GRW 140 06011C4020, 1400 W
3193073 Laser rotacyjny Bosch Professional GRL 400 H + LR 1 in L-BOXX 0601061806
3193072 Laser rotacyjny Bosch Professional GRL 300 HV + LR 45 in L-BOXX 0601061506
3193071 Laser rotacyjny Bosch Professional GRL 300 HV + LR 1 in L-BOXX 0601061505
3193070 Strug akumulatorowy Bosch Professional GHO 18V-26 06015B5000
3193069 Strug akumulatorowy Bosch Professional GHO 18V-26 06015B5001
3193068 Piła taśmowa akumulatorowa Bosch Professional GCB 18V-127
3193067 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDR 18V-220 C 06019L6000 18 V bez
3193066 Klucz udarowy Bosch Professional GDR 18V-220 C 06019L6003 zaw. 2 akumulatory, zaw. ładc
3193065 Klucz udarowy Bosch Professional GDR 18V-220 C 06019L6001 18 V bez akumulatora, bez ład
3193064 Wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden IXO 7 Flexi-Set 06039E000A 3.6 V
3193062 Wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden IXO 7 Bit-Set 06039E000B 3.6 V
3193061 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDS 18V-1600 HC 06019M1001 18 V
3193059 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden AdvancedDrill 18V-80 QuickSn
3193058 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden AdvancedDrill 18V-80 QuickSn
3193057 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden AdvancedDrill 18V-80 QuickSn
3193056 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden AdvancedDrill 18V-80 QuickSn
3193055 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden AdvancedDrill 18V-80 QuickSn
3191959 Bosch Professional 1600A02NG3 1600A02NG3 Zestaw narzędzi VDE 7 szt.
3191958 Bosch Professional 1600A02NG2 1600A02NG2 Zestaw narzędzi VDE 5 szt.
3191957 Zestaw szczypiec Bosch Professional 1600A02NG1 1600A02NG1, VDE, 4 szt.
3191956 Zestaw szczypiec Bosch Professional 1600A02NG0 1600A02NG0, VDE, 3 szt.
3191955 Wkrętak elektryczny Bosch Professional 1600A02NF9 1600A02NF9
3191954 Wkrętak elektryczny Bosch Professional 1600A02NF8 1600A02NF8
3191953 Wkrętak elektryczny Bosch Professional 1600A02NF7 1600A02NF7
3191952 Nożyce do kabli Bosch Professional 1600A02NF4 1600A02NF4 205 mm
3191951 Szczypce boczne wzmocnione Bosch Professional 1600A02NE2 1600A02NE2, 205 mm, VDE

3191950 Kombinerki Bosch Professional 1600A02NE1 1600A02NE1, 180 mm, VDE
3191949 Szczypce boczne Bosch Professional 1600A02ND9 1600A02ND9, 160 mm, VDE
3191948 Zestaw kluczy grzechotkowych Bosch Professional 1600A02Z3D 1600A02Z3D
3191947 Klucz do rur narożnych Bosch Professional 1600A02W3V, 90°
3191946 Klucz do rur narożnych Bosch Professional 1600A02W3T, 45°
3191945 Szczypce nastawne Bosch Professional 1600A02W3R 1600A02W3R 48 mm 266 mm
3191944 Szczypce do pomp wodnych Bosch Professional 1600A02W3N 1600A02W3N 252 mm
3190241 Arkusz ścierny Bosch Accessories C430 2608605300 10 szt.
3165474 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories 2608664205 2608664205 25 szt.
3062684 Bosch Accessories 2608600017 2608600017 Tarcza tnąca wygięta 1 szt.
3062683 Wkrętak do bitów Bosch Accessories 2608522402 2608522402
3062681 Wkrętak do bitów Bosch Accessories 2607002806 2607002806
3062680 Wkładka do walizki Bosch Professional L-Boxx 1600A02R2N
3062679 Wkrętak do bitów Bosch Accessories 2608522400 2608522400
3062673 Wkładka do walizki Bosch Professional L-BOXX 1600A02SJ1
3060783 Zestaw start/stop Bosch Professional 1600A02GF1 1 szt.
3060782 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608901810 1 szt.
3060781 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 2608901809 1 szt.
3060780 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608901808 1 szt.
3060779 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 2608901807 1 szt.
3060778 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608901802 1 szt.
3060777 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 2608901801 1 szt.
3060776 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608901796 1 szt.
3060775 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 2608901795 1 szt.
3060774 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608901794 1 szt.
3060773 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 2608901793 1 szt.
3060772 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608901788 1 szt.
3060771 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 2608901787 1 szt.
3060770 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608901782 1 szt.
3060769 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 2608901781 1 szt.
3060768 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608901780 1 szt.
3060767 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 2608901779 1 szt.
3060766 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608901774 1 szt.
3060765 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 2608901773 1 szt.
3060764 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608901772 1 szt.
3060763 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 2608901771 1 szt.
3060762 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608901770 1 szt.
3060761 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 2608901769 1 szt.
3060760 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608901768 1 szt.
3060759 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 2608901767 1 szt.
3060758 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608901766 1 szt.
3060757 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 2608901765 1 szt.
3060756 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608901620 1 szt.
3060755 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 2608901619 1 szt.
3060754 Wkrętak do bitów Bosch Accessories 2607002804 2607002804
3060753 Wkładka do walizki Bosch Professional L-Boxx 1600A02SJ3
3060752 Wkładka do walizki Bosch Professional L-Boxx 1600A02SJ0
3060751 Wkładka do walizki Bosch Professional XL-Boxx 1600A02R2X
3060750 Bosch Professional 1600A02C1M Etykiety inwentaryzacyjne 13 x 23 mm 1 szt. Silnie łączący
3060749 Wkładka do walizki Bosch Professional L-Boxx 1600A02R2W

3060748 Wkładka do walizki Bosch Professional Inlay GNH 18V-64 (M) 1600A025SE
3060747 Bosch Professional 1600A02C1L Etykiety inwentaryzacyjne 25 x 50 mm 1 szt. Silnie łączący
3060746 Wkładka do walizki Bosch Professional L-Boxx 1600A02R2V
3060745 Bosch Professional 1600A02C1K Etykiety inwentaryzacyjne 13 x 23 mm 1 szt. Silnie łączący
3060744 Wkładka do walizki Bosch Professional L-Boxx 1600A02R2T
3060743 Wkładka Bosch Professional Inlay Starter-Set 18V 1600A02BV4
3060742 Wkładka do walizki Bosch Professional 1600A02F4V 1600A02F4V
3060741 Wkładka do walizki Bosch Professional L-Boxx 1600A02NS8
3060740 Wkładka do walizki Bosch Professional L-Boxx 1600A02NS7
3060739 Wkładka do walizki Bosch Professional L-Boxx 1600A02EP9
3060738 Wkładka do walizki Bosch Professional L-Boxx 1600A02K83
3060737 Wkładka do walizki Bosch Professional L-Boxx 1600A02K82
3060736 Wkładka do walizki Bosch Professional L-Boxx 1600A02HB7
3060735 Wkładka do walizki Bosch Professional Inlay GDS 18V-450 C 1600A02DG5
3060734 Czyścik piankowy Bosch Professional GCT 30-42 1600A02GG1 1 szt.
3060733 Wkładka do walizki Bosch Professional Inlay GKS 18V-70 L 1600A026VZ
3060731 Bosch Professional 1600A02C1N Etykiety inwentaryzacyjne 25 x 50 mm 1 szt. Silnie łączący
3060730 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Professional GBH 18V-26F + GDE 061191000K 1 szt.
3060720 Odkurzacz Bosch Accessories 2608901622 2608901622 1 szt.
3060719 Odkurzacz Bosch Accessories 2608901621 2608901621 1 szt.
3060718 Wiertło ceramiczne Bosch Accessories 2608902367 1 szt.
3060717 Wiertło ceramiczne Bosch Accessories 2608902366 1 szt.
3060716 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608902365 1 szt.
3060715 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608902364 1 szt.
3060714 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608902363 1 szt.
3060713 Wiertło ceramiczne Bosch Accessories 2608901683 1 szt.
3060712 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608902361 1 szt.
3060711 Tarcza tnąca Bosch Accessories 2608901682 2608901682 1 szt.
3060710 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608902362 1 szt.
3060709 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608902360 1 szt.
3060708 Tarcza tnąca Bosch Accessories 2608901681 2608901681 1 szt.
3060707 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608902359 1 szt.
3060706 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608902358 1 szt.
3060705 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608902357 1 szt.
3060704 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608902356 1 szt.
3060703 Odkurzacz Bosch Accessories 2608901480 2608901480 1 szt.
3060702 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608902355 1 szt.
3060701 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608902354 1 szt.
3060700 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608902353 1 szt.
3060699 Adapter montażowy Bosch Accessories 2608901477 2608901477 1 szt.
3060698 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608902352 1 szt.
3060697 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608902351 1 szt.
3060696 Adapter montażowy Bosch Accessories 2608901476 2608901476 1 szt.
3060695 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608902350 1 szt.
3060694 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608902349 1 szt.
3060693 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608902348 1 szt.
3060692 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608902347 1 szt.
3060691 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608902346 1 szt.
3060690 Brzeszczot do pił szablastych S 1125 VFR, 200 szt Bosch Accessories 2608658038 200 szt.
3060689 Brzeszczot do pił szablastych S 725 VFR, 200 szt Bosch Accessories 2608658035 200 szt.

3060688 Brzeszczot do pił szablastych S 1122 VFR, 200 szt Bosch Accessories 2608658032 200 szt.
3060686 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories 2608664205 2608664205 1 szt.
3060685 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608621621 2608621621 1 szt.
3060684 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608621620 2608621620 1 szt.
3060683 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608607256 2608607256 1 szt.
3060682 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608621619 2608621619 1 szt.
3060681 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608621618 2608621618 1 szt.
3060680 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608621617 2608621617 1 szt.
3060679 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608621616 2608621616 1 szt.
3060678 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608607255 2608607255 1 szt.
3060677 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608621615 2608621615 1 szt.
3060676 Tarcza tnąca diamentowa Bosch Accessories 2608615247 2608615247 2 szt.
3060675 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608621614 2608621614 1 szt.
3060674 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608607254 2608607254 1 szt.
3060673 Tarcza tnąca diamentowa Bosch Accessories 2608615246 2608615246 2 szt.
3060672 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608621613 2608621613 1 szt.
3060671 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608607251 2608607251 1 szt.
3060670 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608621612 2608621612 1 szt.
3060669 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608607250 2608607250 1 szt.
3060668 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608606745 2608606745 1 szt.
3060667 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608606744 2608606744 1 szt.
3060666 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608621611 2608621611 1 szt.
3060665 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608606743 2608606743 1 szt.
3060664 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608607249 2608607249 1 szt.
3060663 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608606742 2608606742 1 szt.
3060662 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608607248 2608607248 1 szt.
3060661 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608621610 2608621610 1 szt.
3060660 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608606740 2608606740 1 szt.
3060659 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608621609 2608621609 1 szt.
3060658 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608621608 2608621608 1 szt.
3060657 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608606736 2608606736 1 szt.
3060656 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608621607 2608621607 1 szt.
3060655 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608606735 2608606735 1 szt.
3060654 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608621606 2608621606 1 szt.
3060653 Bosch Accessories 2608621922 1 szt.
3060652 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608606734 2608606734 1 szt.
3060651 Bosch Accessories 2608621921 1 szt.
3060650 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608606733 2608606733 1 szt.
3060649 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608621605 2608621605 1 szt.
3060648 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608606731 2608606731 1 szt.
3060647 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608606730 2608606730 1 szt.
3060646 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608606729 2608606729 1 szt.
3060645 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608621604 2608621604 1 szt.
3060644 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608606921 2608606921 1 szt.
3060643 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608606728 2608606728 1 szt.
3060642 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608606727 2608606727 1 szt.
3060641 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608606920 2608606920 1 szt.
3060640 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608606725 2608606725 1 szt.
3060639 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608606919 2608606919 1 szt.
3060638 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608606918 2608606918 1 szt.

3060637 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608606916 2608606916 1 szt.
3060636 Tarcza tnąca diamentowa Bosch Accessories 2608615039 2608615039 1 szt.
3060635 Tarcza tnąca diamentowa Bosch Accessories 2608615037 2608615037 1 szt.
3060634 Tarcza tnąca diamentowa Bosch Accessories 2608615030 2608615030 1 szt.
3060633 Tarcza tnąca diamentowa Bosch Accessories 2608615036 2608615036 1 szt.
3060632 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608605489 2608605489 1 szt.
3060631 Tarcza tnąca diamentowa Bosch Accessories 2608615028 2608615028 1 szt.
3060630 Tarcza tnąca diamentowa Bosch Accessories 2608615031 2608615031 1 szt.
3060629 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608605488 2608605488 1 szt.
3060628 Tarcza tnąca diamentowa Bosch Accessories 2608615027 2608615027 1 szt.
3060627 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608605487 2608605487 1 szt.
3060626 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608605486 2608605486 1 szt.
3060625 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608605484 2608605484 1 szt.
3060624 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608605479 2608605479 1 szt.
3060623 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608605478 2608605478 1 szt.
3060622 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608605477 2608605477 1 szt.
3060621 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608605476 2608605476 1 szt.
3060620 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608605474 2608605474 1 szt.
3060619 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608605469 2608605469 1 szt.
3060618 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608605468 2608605468 1 szt.
3060617 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608605467 2608605467 1 szt.
3060616 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608605466 2608605466 1 szt.
3060615 Dysk fibrowy Bosch Accessories 2608605464 2608605464 1 szt.
3060614 Wkrętak do bitów Bosch Accessories 2608522401 2608522401
3060613 Bosch Accessories 2607017311 2607017311 Zestaw narzędzi
3060612 Bosch Accessories 2607017309 2607017309 Zestaw narzędzi
3060611 Bosch Accessories 2607017307 2607017307 Zestaw narzędzi
3060610 Bosch Accessories 2607017305 2607017305 Zestaw narzędzi
3060609 Bosch Accessories 2607017303 2607017303 Zestaw narzędzi
3060608 Zestaw wierteł krętych do kamienia Bosch Accessories 2607019903 1 szt.
3060607 Zestaw bitów Bosch Accessories 2607002837 2607002837
3060606 Zestaw bitów Bosch Accessories 2607002836 2607002836
3060605 Zestaw bitów Bosch Accessories 2607002835 2607002835
3060604 Zestaw wierteł spiralnych Bosch Accessories 2607002825 1 szt.
3060603 Zestaw bitów Bosch Accessories 2607017571 2607017571
3060602 Zestaw wierteł spiralnych do drewna Bosch Accessories 2607017566 1 szt.
3060601 Zestaw bitów Bosch Accessories 2607017565 2607017565
3060600 Bity Bosch Accessories 2607012002 2607012002 1 szt.
3060599 Bity Bosch Accessories 2607012001 2607012001 1 szt.
3060598 Bity Bosch Accessories 2607012000 2607012000 1 szt.
3060597 Bosch Accessories 2607017561 2607017561 Zestaw narzędzi
3060596 Walizka narzędziowa bez wyposażenia Bosch Accessories 2605438756 2605438756
3060560 Ostrza zapasowe Bosch Professional F016800638 F016800638, 1 szt.
3060559 Akumulatorowa pompa ogrodowa Bosch Home and Garden F016800620 F016800620
3060558 Wymienny wkład filtrujący Bosch Home and Garden F016800619 1 szt.
3060557 Zestaw montażowy pompy Bosch Home and Garden F016800618 1 szt.
3060556 Bosch Home and Garden F016800595 Stacja dozująca środka do czyszczenia F016800595 1 sz
3060555 Bosch Home and Garden F016800586 F016800586 Butelka z pompką do rozpylacza
3060554 Urządzenie ssące Bosch Home and Garden F016800561 1 szt.
3060553 Ostrza zapasowe Bosch Home and Garden F016800496 F016800496, 1 szt.

3060552 Ostrza zapasowe Bosch Home and Garden F016800495 F016800495, 1 szt.
3060551 Ostrza zapasowe Bosch Home and Garden F016800494 F016800494, 1 szt.
3060550 Ostrza zapasowe Bosch Home and Garden F016800493 F016800493, 1 szt.
3060549 Bosch Home and Garden F016800484 Wymienne gwoździe mocujące
3060545 Ładowarka i akumulator do elektronarzędzi Bosch Home and Garden Starter-Set 18V (2.0Ah +
3060542 Ładowarka do akumulatorów Bosch Professional GAL 18V-160 1600A02T5G
3060541 Wkładka do walizki Bosch Professional GHG 18V-50 H 1600A02SH9
3060540 Kamera inspekcyjna Bosch Professional 1600A02R6P 1600A02R6P
3060539 Kamera inspekcyjna Bosch Professional 1600A02R6M 1600A02R6M
3060538 Okulary do lasera Bosch Professional 1608M0005B 1608M0005B
3060537 Gwóźdź Bosch Professional 1600A02F4U
3060536 Gwóźdź Bosch Professional 1600A02F4T
3060535 Gwóźdź Bosch Professional 1600A02F4S
3060534 Mocowanie opaski do dalmierzy laserowych Bosch Home and Garden Zamo – Band-Aufsatz 1
3060533 Gwóźdź Bosch Professional 1600A02F4R
3060532 Ładowarka i akumulator do elektronarzędzi Bosch Home and Garden 1600A019E4 1600A019E
3060531 Mocowanie koła do dalmierzy laserowych Bosch Home and Garden Zamo – Rad-Aufsatz 1600
3060530 Gwóźdź Bosch Professional 1600A02F4P
3060529 Przystawka linkowa do dalmierzy laserowych Bosch Home and Garden Zamo – Linien-Aufsatz
3060528 Gwóźdź Bosch Professional 1600A02F4N
3060527 Gwóźdź Bosch Professional 1600A02F4M
3060526 Gwóźdź Bosch Professional 1600A02F4L
3060525 Końcówka kątowa Bosch Home and Garden 1600A01L7T 1 szt.
3060524 Wymienna końcówka Bosch Home and Garden 1600A01L7S 1 szt.
3060523 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Home and Garden 1607A350T0 1607A350T0
3060522 Gwóźdź Bosch Professional 1600A02F4K
3060520 Statyw do reflektora roboczego Bosch Professional GLT 300-40 06188000MT
3060518 Bosch Professional 0615990M0P 0615990M0P Zestaw narzędzi
3060516 Bosch Professional 0615990N2S 0615990N2S Zestaw narzędzi
3060514 Bosch Professional 0615990N2R 0615990N2R Zestaw narzędzi
3060511 Bosch Home and Garden Zamo Set Dalmierz laserowy Maksymalny pomiar 25 m
3060510 Bosch Home and Garden Zamo Dalmierz laserowy Maksymalny pomiar 25 m
3060508 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Professional GBH 18V-22 0611924004 1 szt.
3060505 Bosch Home and Garden UniversalDistance 50 Dalmierz laserowy Maksymalny pomiar 50 m
3060504 Bosch Home and Garden UniversalDistance 30 Dalmierz laserowy Maksymalny pomiar 30 m
3060503 Bezprzewodowy odkurzacz wielofunkcyjny Bosch Home and Garden 06033E0002 1 szt.
3060502 Termometr Bosch Home and Garden UniversalTemp 0603683IZ0
3060501 Bosch Home and Garden UniversalDistance 50C Dalmierz laserowy Bluetooth Maksymalny po
3060500 Termometr Bosch Home and Garden UniversalTemp 0603683101
3060499 Wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden IXO 7 Level Set 06039E0008 2.0 Ah
3060498 Poziomica Bosch Home and Garden 0603667OZ0
3060497 Bosch Home and Garden UniversalDistance 50C Dalmierz laserowy Bluetooth Maksymalny po
3060496 Poziomica Bosch Home and Garden 0603667000
3060495 Higrometr do drewna Bosch Home and Garden UniversalHumid
3060494 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden EasyImpact 18V-38
3060493 Wykrywacz kabli Bosch Home and Garden UniversalDetect 0603681IZ0
3060492 Laser krzyżowy Bosch Home and Garden UniversalLevel 360 Set 0603663EZ1 Maksymalny zas
3060491 Laser krzyżowy Bosch Home and Garden UniversalLevel 2 0603663802 Maksymalny zasięg: 10
3060490 Higrometr do drewna Bosch Home and Garden UniversalHumid
3060489 Laser liniowy Bosch Home and Garden Atino 0603663AZ0

3060488 Bosch Home and Garden AdvancedDistance 50C Dalmierz laserowy Bluetooth, Ekran dotykow
3060487 Laser krzyżowy Bosch Home and Garden UniversalLevel 360 0603663EZ0 Maksymalny zasięg:
3060486 Kamera inspekcyjna Bosch Home and Garden UniversalInspect 0603687 0Z0
3060485 Wykrywacz kabli Bosch Home and Garden Truvo 0603812Z0
3060484 Bosch Home and Garden AdvancedDistance 50C Dalmierz laserowy Bluetooth, Ekran dotykow
3060483 Laser liniowy Bosch Home and Garden Atino 0603663A03
3060482 Laser krzyżowy Bosch Home and Garden Quigo Green 0603663CZ0 Maksymalny zasięg: 12 m
3060481 Kamera inspekcyjna Bosch Home and Garden UniversalInspect 0603687001
3060480 Bosch Home and Garden UniversalDistance 40C Dalmierz laserowy Bluetooth Maksymalny po
3060479 Laser krzyżowy Bosch Home and Garden UniversalLevel 360 Premium-Set 0603663E07 Maksy
3060478 Poziomica laserowa Bosch Home and Garden 0603663 3Z0
3060477 Kątomierz Bosch Home and Garden UniversalAngle 0603676 0Z1 1 szt.
3060476 Drążek teleskopowy Bosch Home and Garden TP 320 0603693101
3060475 Laser krzyżowy Bosch Home and Garden UniversalLevel 3 Set 0603663905 Maksymalny zasięg
3060474 Laser krzyżowy Bosch Home and Garden Quigo Plus 0603636Z0 Maksymalny zasięg: 7 m
3060473 Kątomierz Bosch Home and Garden UniversalAngle 0603676001 1 szt.
3060472 Statyw pomiarowy Bosch Home and Garden 0603692301 1 szt.
3060471 Laser krzyżowy Bosch Home and Garden AdvancedLevel 360 Set 0603663BZ1 Maksymalny zas
3060470 Laser krzyżowy Bosch Home and Garden Quigo Plus 0603663602 Maksymalny zasięg: 7 m
3060469 Laser krzyżowy Bosch Home and Garden UniversalLevel 3 0603663904 Maksymalny zasięg: 10
3060468 Statyw pomiarowy Bosch Home and Garden 0603692203 1 szt.
3060467 Poziomica laserowa Bosch Home and Garden 0603663302
3060466 Laser krzyżowy Bosch Home and Garden AdvancedLevel 360 0603663BZ0 Maksymalny zasięg
3060465 Bosch Home and Garden EasyDistance 20 Dalmierz laserowy Maksymalny pomiar 20 m
3060464 Termometr Bosch Home and Garden AdvancedTemp 0603832Z0
3060463 Statyw pomiarowy Bosch Home and Garden 0603691101 1 szt.
3060462 Laser krzyżowy Bosch Home and Garden Quigo 06036635Z0 Maksymalny zasięg: 10 m
3060461 Bosch Home and Garden EasyDistance 20 Dalmierz laserowy Maksymalny pomiar 20 m
3060460 Laser krzyżowy Bosch Home and Garden UniversalLevel 2 Set 0603663803 Maksymalny zasięg
3060458 Gwoździarka akumulatorowa Bosch Professional 06019L7002
3060457 Zszywacz akumulatorowy Bosch Home and Garden 06032A7001
3060456 Gwoździarka akumulatorowa Bosch Professional 06019L7001
3060455 Narzędzie wielofunkcyjne akumulatorowe Bosch Home and Garden UniversalMulti 18V-32 06
3060454 Gwoździarka akumulatorowa Bosch Professional 06019L7000
3060453 Odkurzacz zasilany akumulatorowo Bosch Professional GAS 18V-12 MC 06019K2000 30 l/s 12
3060450 Narzędzie wielofunkcyjne akumulatorowe Bosch Professional GOP 18V-34 06018G2002
3060449 Narzędzie wielofunkcyjne akumulatorowe Bosch Professional GOP 18V-34 06018G2001
3060448 Narzędzie wielofunkcyjne akumulatorowe Bosch Professional GOP 18V-34 06018G2000 18 V
3060447 Frez krawędziowy Bosch Professional GLF 55-6 1 szt.
3060446 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 12-125 06013A6106
3060445 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 12-125 06013A6104
3060444 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 12-125 06013A6101
3060443 Lampa robocza Bosch Professional GLI 18V-800 0601443600
3060442 Szlifierka prosta Bosch Professional GGS 30 LS 06012B5020
3060441 Zestaw urządzeń poziomujących Bosch Professional GOL 32 G 0601068503
3060440 Zestaw urządzeń poziomujących Bosch Professional GOL 20 G 0601068403
3060439 Bosch Home and Garden UniversalAquatak 36V-100 Bezprzewodowa myjka wysokociśnieniov
3060438 Laser rotacyjny Bosch Professional GRL 400 H 0601061805
3060437 Bosch Home and Garden UniversalAquatak 36V-100 Bezprzewodowa myjka wysokociśnieniov
3060435 Bosch Home and Garden UniversalGrassCut 18V-26-500 Akumulatorowa podkaszarka do traw

3060433 Bosch Home and Garden AdvancedRotak 40-650 Kosiarka
3060432 Bosch Home and Garden AdvancedRotak 36V-44-750 Akumulatorowa kosiarka do trawy
3060431 Bosch Home and Garden UniversalGrassCut 18V-26-500 Akumulatorowa podkaszarka do traw
3060430 Bosch Home and Garden EasyRotak 36-550 Akumulatorowa kosiarka do trawy
3060428 Bosch Home and Garden AdvancedRotak 44-750 Kosiarka
3060425 Rozdrabniacz do gałęzi Bosch Home and Garden 0600853501 1 szt.
3049356 Laser krzyżowy Bosch Home and Garden 0603663C02-ISO Maksymalny zasięg: 12 m
3016412 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden EasyImpact 1200 2-biegowa zaw
3016410 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden AdvancedDrill 18 06039B5000
3016404 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden AdvancedImpact 18 bez akumu
3016403 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden 06039B5004-RP 18 V bez akur
3016397 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden EasyImpact 1200 (Baretool) be
3016064 Bosch Home and Garden ARM 36 elektryczny Kosiarka B-Ware (produkt demonstracyjny / bar
3016060 Bosch Home and Garden PST 9500 PEL B-Ware (produkt demonstracyjny / bardzo dobry) Wyr
3016059 Wiertarka udarowa Bosch Home and Garden UniversalImpact 7500 730 W
3016057 Bosch Home and Garden CITYMOWER 18V-32 akumulatorowy Akumulatorowa kosiarka do tra
3016056 Bosch Home and Garden EASYMOWER+EASYGRASSCUT 18 akumulatorowy Kosiarka B-Ware (
3014018 Bosch Home and Garden Detektor Truvo 0.603.681.201.920 B-Ware (uszkodzony / brakujące
3014016 Bosch Home and Garden UniversalChain 35 elektryczny Piła łańcuchowa B-Ware (uszkodzony
3014012 Bosch Home and Garden EasySander 12 0.603.976.90A.920 Szlifierka uniwersalna akumulator
3014004 Bosch Home and Garden EasySander 12 0.603.976.909.920 Szlifierka uniwersalna akumulator
3013996 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden PSB 18 LI-2 Ergonomic zaw. 2 a
3013994 Wentylator stołowy Bosch Home and Garden UniversalFan 18V-1000 0.603.9E1.000.920 B-W
3013990 Narzędzie wielofunkcyjne akumulatorowe Bosch Home and Garden AdvancedMulti 18 0.603.1
3013988 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden EasyDrill 12 0.603.9B3.001.92
3013787 Zestaw ostrzy Bosch Accessories 2608666153 2608666153 1 szt.
3013786 Laser liniowy Bosch Professional 1600A016BN 1600A016BN
3013785 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden EasyDrill 1200 06039D300A
3013784 Bosch Home and Garden Zamo 4 Set Dalmierz laserowy Maksymalny pomiar 200 m
3013783 Bosch Home and Garden Zamo 4 Dalmierz laserowy Maksymalny pomiar 200 m
3013781 Laser krzyżowy Bosch Home and Garden UniversalLevel 3 Maxi-Set 0603663903
3013780 Bosch Home and Garden UniversalDistance 40C Dalmierz laserowy
3013779 Laser krzyżowy Bosch Home and Garden UniversalLevel 360 Set 0603663E09
3013778 Laser krzyżowy Bosch Home and Garden UniversalLevel 360 Set 0603663E06
3013777 Laser krzyżowy Bosch Home and Garden UniversalLevel 360 0603663E05
3013776 Laser krzyżowy Bosch Home and Garden Quigo Green Set 0603663CZ1
3013775 Laser krzyżowy Bosch Home and Garden Quigo 0603663503
3013774 Laser krzyżowy Bosch Home and Garden Quigo Green Set 0603663C04
3013773 Laser krzyżowy Bosch Home and Garden AdvancedLevel 360 Set 0603663B07
3013772 Laser krzyżowy Bosch Home and Garden AdvancedLevel 360 0603663B06
3013769 Wkładka do walizki Bosch Professional 1600A00F0F 1600A00F0F
3013768 Wkładka do walizki Bosch Professional 1600A01S9Y 1600A01S9Y
3013767 Wkładka do walizki Bosch Professional 1600A0258X 1600A0258X
3013682 Bosch Home and Garden F016800582 Dysza strumieniowa regulowana F016800582 1 szt.
3013681 Bosch Home and Garden F016800581 Dysza 90° F016800581 1 szt.
3013680 Bosch Home and Garden F016800580 Dysza obrotowa F016800580 1 szt.
3013678 Bosch Home and Garden F016800577 Filtr wody F016800577 1 szt.
3013677 Bosch Home and Garden F016800576 Adapter F016800576 1 szt.
3013676 Bosch Home and Garden F016800575 Adapter F016800575 1 szt.
3013675 Bosch Home and Garden F016800572 Zestaw do czyszczenia samochodów F016800572 1 szt.

3013674 Bosch Home and Garden F016800536 Zestaw czyszczący F016800536 1 szt.
3013673 Bosch Home and Garden F016800509 Dysza Power F016800509 1 szt.
3013672 Bosch Home and Garden F016800486 Środek do czyszczenia powierzchni F016800486 1 szt.
3013670 Bosch Home and Garden F016800483 Czyszczenie rur F016800483 1 szt.
3013669 Bosch Home and Garden F016800482 Przedłużenie węża F016800482 1 szt.
3013668 Ostrza zapasowe do nożyc do trawy Bosch Home and Garden F016800475
3013667 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Home and Garden F016800474 F016800474
3013666 Bosch Home and Garden F016800624 F016800624, 1 szt.
3013664 Ostrza do nożyc do krzewów Bosch Home and Garden F016800617
3013663 Ostrza zapasowe do nożyc do trawy Bosch Home and Garden F016800616
3013662 Teleskopowy uchwyt Bosch Home and Garden F016800615 1 szt.
3013661 Bosch Home and Garden F016800612 Zestaw czyszczący F016800612 1 szt.
3013660 Bosch Home and Garden F016800611 Zestaw do czyszczenia samochodów F016800611 1 szt.
3013659 Ładowarka i akumulator do elektronarzędzi Bosch Home and Garden F016800609 F01680060
3013658 Bosch Home and Garden F016800605 Ostrza zapasowe do nożyc do trawy
3013657 Bosch Home and Garden F016800604 Ostrza do nożyc do krzewów, Ostrza zapasowe do noży
3013656 Ostrza do nożyc do krzewów Bosch Home and Garden F016800589
3013655 Ostrza zapasowe do nożyc do trawy Bosch Home and Garden F016800588
3013654 Bosch Home and Garden F016800583 Dysza strumieniowa regulowana F016800583 1 szt.
3013653 Brzeszczot do wyrzynarek EXPERT „Multi Material” T 367 XHM, 10 sztuk Bosch Accessories 26
3013652 Brzeszczot do wyrzynarek EXPERT „Fiber Plaster” T 141 HM, 10 sztuk Bosch Accessories 2608
3013651 Brzeszczot do wyrzynarek EXPERT „Hardwood Fast” T 144 DHM, 10 sztuk Bosch Accessories 2
3013650 Tarcza diamentowa Bosch Accessories 2608901598 2608901598 1 szt.
3013649 Blok szlifierski Bosch Accessories 2608901746 2608901746 1 szt.
3013648 Tarcza diamentowa Bosch Accessories 2608901597 2608901597 1 szt.
3013647 Brzeszczot Bosch Home and Garden 2609256F43 2609256F43 1 szt.
3013646 Tarcza diamentowa Bosch Accessories 2608901596 2608901596 1 szt.
3013645 Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek: T 144 D + 1 EXPERT „Hardwood Fast” T 144 DHM, 25 szt
3013643 Zestaw brzeszczotów szablastych: S 1122 BF + 1 EXPERT S 1155 HHM, 25 sztuk. Bosch Accesso
3013642 Podkładka do ręcznego szlifowania Bosch Accessories 2608608M62 2608608M62 1 szt.
3013641 Segmenty do koronek diamentowych Bosch Accessories 2608601393 2608601393 100.00 mm
3013633 Otwornica Bosch Accessories 2608594149 2608594149 145.00 mm 1 szt.
3013629 Otwornica Bosch Accessories 2608594145 2608594145 145.00 mm 1 szt.
3013625 Otwornica Bosch Accessories 2608594141 2608594141 130.00 mm 1 szt.
3013611 Tulejki zaciskowe Bosch Accessories 2608000827 2608000827, 1 szt.
3013610 Frez tarczowy Bosch Accessories 2608000826 2608000826, 1 szt.
3013609 Urządzenie ssące Bosch Accessories 2608000825 2608000825, 1 szt.
3013608 Filtr przeciwpyłowy Bosch Accessories 2608000824 1 szt.
3013607 Ogrodzenie Bosch Accessories 2608000822 2608000822, 1 szt.
3013606 Pręty krokwiowe Bosch Accessories 2608000821 2608000821, 1 szt.
3013605 Ogrodzenie Bosch Accessories 2608000817 2608000817, 1 szt.
3013604 Pręty krokwiowe Bosch Accessories 2608000816 2608000816, 1 szt.
3013603 Kombinowany kaptur ochronny do cięcia, bezkluczykowy, metalowy, 230 mm Bosch Accessor
3013602 Kombinowany kaptur ochronny do cięcia, bezkluczykowy, metalowy, 180 mm Bosch Accessor
3013601 Kombinowany kaptur ochronny do cięcia, dołączany z tworzywa sztucznego, 125 mm Bosch A
3013600 Kombinowany kaptur ochronny do cięcia, dołączany z tworzywa sztucznego, 115 mm Bosch A
3013599 Osłona kombinowana do cięcia, przypinana, plastikowa, 100 mm Bosch Accessories 2608007
3013598 Osłona kombinowana do cięcia, przypinana, plastikowa, 100 mm Bosch Accessories 2608007
3013597 Osłona kombinowana do cięcia, przypinana, plastikowa, 100 mm Bosch Accessories 2608007
3013596 Osłona kombinowana do cięcia, przypinana, plastikowa, 100 mm Bosch Accessories 2608007

3013593 Zestaw wierteł do betonu Bosch Accessories 2607019445 1 szt.
3013589 Bosch Home and Garden 1600A023L1 Podkładka o wysokiej wydajności
3013588 Bosch Home and Garden 1600A023L0 Podkładka kuchenna
3013587 Bosch Home and Garden 1600A023KZ Podkładka z mikrofibry
3013586 Bosch Home and Garden 1600A023KY Pędzel do detali
3013585 Bosch Home and Garden 1600A023KX Uchwyt na podkładkę z rzepem
3013584 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Home and Garden 1600A02P4P 1600A02P4P, Li-Ion, 3 A
3013583 Bosch Home and Garden 1600A023KW Szczotka do czyszczenia
3013582 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Home and Garden 1600A02N79 1600A02N79
3013581 Walizka na elektronarzędzia Bosch Home and Garden 1600A01V7R 1600A01V7R (D x S x W) 2
3013580 Walizka na elektronarzędzia Bosch Home and Garden 1600A01V7P 1600A01V7P (D x S x W) 1
3013579 Uchwyt do lasera rotacyjnego Bosch Professional 1608M0070F 1608M0070F
3013578 Nasadka FlexiClick GFA 18-WM Bosch Professional 1600A02EP6
3013577 Urządzenie ssące Bosch Professional 1600A028H6 1600A028H6 1 szt.
3013576 Ładowarka i akumulator do elektronarzędzi Bosch Home and Garden 1600A027U9 1600A027
3013575 Walizka na elektronarzędzia Bosch Home and Garden 1600A019CG 1600A019CG (D x S x W) 3
3013574 Bosch Home and Garden 1608M00C58 1608M00C58 1 szt.
3013573 Walizka narzędziowa bez wyposażenia Bosch Professional 1608M00C54 1608M00C54
3013572 Bosch Home and Garden 1608M00C42 1608M00C42 1 szt.
3013571 Walizka na elektronarzędzia Bosch Professional 1608M00C1R 1608M00C1R (D x S x W) 326.0
3013570 Bosch Professional 1608M00C1L 1608M00C1L Uchwyt 1 szt.
3013569 Bosch Professional 1608M00C1B 1608M00C1B
3013568 Wkładka do walizki Bosch Professional 1600A01S9X 1600A01S9X Wymiary: (D x S x W) 425.0
3013567 Złącze ładowarki Bosch Home and Garden 1600A01RU6 1600A01RU6
3013566 Ładowarka i akumulator do elektronarzędzi Bosch Home and Garden 1600A01L3D 1600A01L3
3013565 Torba narzędziowa bez wyposażenia Bosch Home and Garden 1600A011EH
3013564 Skrzynia transportowa Bosch Home and Garden 1600A016CV 1600A016CV (D x S x W) 235 x 1
3013563 Bosch Home and Garden 1600A023L2 Podkładka z pianki melaminowej
3013562 Skrzynia transportowa Bosch Home and Garden 1600A016CU 1600A016CU (D x S x W) 120.0
3013561 Nóż składany Bosch Professional 1600A016BL 1 szt.
3013560 Taśma miernicza Bosch Professional 1600A016BH 1600A016BH
3013559 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden EasyImpact 18V-40 06039D81
3013558 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Professional GBH 18V-22 0611924000 1 szt.
3013557 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden UniversalImpact 18V-60
3013556 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden EasyDrill 1200 06039D3008 12
3013555 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden EasyDrill 1200 06039D3005 12
3013554 Bosch Home and Garden UniversalDetect 0603681301
3013553 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden UniversalImpact 18V + System
3013552 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden AdvancedImpactDrive 18 0603
3013551 Bosch Home and Garden Truvo 0603681205
3013550 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden UniversalImpact 18V
3013549 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden UniversalDrill 18V 06039D400
3013548 Zszywacz akumulatorowy Bosch Home and Garden 0603968202 Długość zszywek 4 - 10 mm
3013547 Bosch Home and Garden Zamo Set Dalmierz laserowy
3013546 Zszywacz akumulatorowy Bosch Home and Garden 0603968200 Długość zszywek 4 - 10 mm
3013545 Bosch Home and Garden Zamo Dalmierz laserowy
3013544 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden UniversalDrill 18V 06039D400
3013543 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Home and Garden Uneo Maxx 060395230M 1 szt.
3013542 Szlifierka uniwersalna Bosch Home and Garden PSM 200 AES + SystemBox 06033B6002 200 W
3013541 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden EasyImpact 1200

3013540 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden EasyDrill 12 06039B3001 12 V
3013539 Statyw Bosch Home and Garden MM 3 0603692300 1/4"
3013538 Młot udarowo-obrotowy Bosch Home and Garden PBH 2100 RE + SystemBox 06033A9308 1 s
3013537 Zacisk Bosch Home and Garden Universalklemmen MM2 0603692201 1/4"
3013536 Bosch Home and Garden PSS 200 AC 0603340100 Szlifierka oscylacyjna 200 W 92 x 182 mm
3013535 Wiertarka udarowa Bosch Home and Garden UniversalImpact 7500 630 W
3013534 Szlifierka mimośrodowa Bosch Home and Garden PEX 300 AE + SystemBox 06033A3006 270 V
3013533 Szlifierka kątowa Bosch Home and Garden PWS 850-125 + SystemBox 06033A270D 850 W
3013532 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Home and Garden UniversalGrind 18V-75 06033E500
3013531 Laser liniowy Bosch Home and Garden Atino-Set 0603663A01 Maksymalny zasięg: 1.7 m
3013530 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Home and Garden UniversalGrind 18V-75 06033E500
3013529 Szlifierka kątowa Bosch Home and Garden PWS 750-125 06033A240D 750 W
3013528 Wiertarka udarowa Bosch Home and Garden EasyImpact 630 630 W
3013527 Piła ukosowa Bosch Professional GCM 305-254 D 0601B49100 1 szt.
3013526 Piła ukosowa Bosch Professional GCM 305-216 D 0601B49000 1 szt.
3013525 Wiertarka udarowa Bosch Home and Garden EasyImpact 600 600 W
3013523 Kamera inspekcyjna Bosch Professional GIC 12V-5-27 C 0601241401
3013521 Kamera inspekcyjna Bosch Professional GIC 12V-5-27 C 0601241400
3013520 Kamera inspekcyjna Bosch Professional GIC 12V-4-23 C 0601241500
3013519 Kamera inspekcyjna Bosch Professional GIC 12V-5-27 C 0601241402
3013518 Zacisk Bosch Professional RM 1 0601092600
3013517 Bosch Home and Garden EasyChain 18V-15-7 Akumulatorowa piła łańcuchowa
3013516 Bosch Home and Garden EasyChain 18V-15-7 mit Akku 2.5 Ah Akumulatorowa piła łańcuchow
2998642 Zestaw wkrętaków Bosch Accessories 2607002802 sześciokąt 25 szt.
2998489 Nakładka dynamometryczna Bosch Accessories 2609256968 1 szt.
2998488 Zestaw wierteł i bitów 105 szt. Bosch Accessories 2608P00236
2998487 Papier ścierny pas zestaw Bosch Accessories X440 Best for Wood 2608606173 552 mm 1 zest
2998486 Bosch Accessories 2608602686 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 350 mm Średnica otworu
2998485 Zestaw otwornic Bosch Accessories 2608584667 1 zest.
2998484 Puste pudełko po pile otworowej Bosch Accessories 2608580883 1 szt.
2998483 Tulejki wciągane bez nakrętki mocującej do szlifierek prostych Bosch Accessories 2608570008
2998482 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2607017047 1 zest.
2998481 Zestaw wierteł spiralnych 15 szt. Bosch Accessories 2607017038
2998480 Zestaw akcesoriów Bosch Accessories 2607010333 1 zest.
2998479 Adapter węża do szlifierek taśmowych i mimośrodowych Bosch Accessories 2600499045
2998478 Tarcza szlifierska Bosch Accessories 1609201650 1609201650 1 szt.
2998477 Tarcza szlifierska Bosch Accessories 1609201649 1 szt.
2998476 Koronka do drążenia Bosch Accessories 2608580516 1 szt.
2998475 Zestaw ścierny Bosch Accessories 2609256D18 1 zest.
2998474 Lampa zapasowa Bosch Accessories 2609200308
2998473 Zestaw wierteł i bitów 91 szt. Bosch Accessories 2608P00235
2998470 Tarcza tnąca Bosch Accessories Standard for Aluminium 254 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
2998469 Tarcza tnąca Bosch Accessories Standard for Wood 254 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
2998468 Tarcza tnąca Bosch Accessories Standard for Wood 254 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
2998467 Zestaw wierteł spiralnych Bosch Accessories 2608834658 3 szt.
2998466 Dłuto płaskie Bosch Accessories 2608690395 1 szt.
2998465 Dłuto szpiczaste Bosch Accessories 2608690394 2608690394, 1 szt.
2998459 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Aluminium 254 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
2998458 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 254 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
2998457 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 254 x 30 x 1.6 mm 1 szt.

2998453 Papier ścierny pas zestaw Bosch Accessories 2608607201 690 mm 10 szt.
2998452 Papier ścierny pas zestaw Bosch Accessories X440 Best for Wood 2608607200 690 mm 10 szt
2998451 Ściernica garnkowa Expert for Concrete o długiej żywotności Bosch Accessories 2608601761 (
2998450 Zestaw otwornic Bosch Accessories 2608594299 1 zest.
2998448 Zestaw wierteł krętych do kamienia Bosch Accessories CYL-1 2608590127 5 mm, 6 mm, 8 mm
2998447 Zestaw otwornic Bosch Accessories 2608580862 1 zest.
2998446 Tuleja mocująca 1/4 cala do Advanced TrimRouter Bosch Accessories 2608570143
2998445 Podkładka pośrednia 115x107mm 2 sztuki Bosch Accessories 2608000815
2998444 Podkładka pośrednia 93x186mm 2 szt. Bosch Accessories 2608000814
2998443 Podkładka pośrednia 80x133mm 2 szt. Bosch Accessories 2608000813
2998442 Podkładka pośrednia 100x150mm 2 sztuki Bosch Accessories 2608000812
2998441 Podkładka pośrednia 93x93mm 2 sztuki Bosch Accessories 2608000811
2998440 Osłony kombinowane do cięcia, podważania wykonane z metalu Bosch Accessories 26080007
2998439 Osłony kombinowane do cięcia, zatrzaskowe z tworzywa sztucznego Bosch Accessories 26080
2998438 Osłony kombinowane do cięcia, podważania wykonane z metalu Bosch Accessories 26080007
2998437 Ładowarka do szybkiego ładowania Bosch Accessories GAL 18V-160 2607226318
2998436 Ładowarka do szybkiego ładowania Bosch Accessories GAL 18V-40 2607226252
2998435 Zestaw dłut Bosch Accessories 2607017516 SDS-Plus 1 zest.
2998434 Zestaw otwornic Bosch Accessories 2607011478 1 zest.
2998433 Zestaw otwornic Bosch Accessories 2607011477 1 zest.
2998432 Wały przedłużające do pił poprzecznych i ukośnych Bosch Accessories 2607001956
2998431 2-częściowe przedłużenia stołu do pił stołowych Bosch Accessories 2607001911
2998430 Uchwyty do wiertarek udarowych Bosch Accessories 1612025032
2998429 Gwoździe, typ 47 1000 szt. Bosch Accessories 1609200377 Wymiary (D x S) 19 mm x 1.8 mm
2998428 Tulejki wciągane z nakrętkami mocującymi do szlifierek prostych Bosch Accessories 16085700
2998427 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Accessories 1607A350CX, Li-Ion, 4.0 Ah, 12 V
2997497 Bity Bosch Accessories Pick & -Click Kit 061599765E 1 szt. profil T, krzyżakowy Phillips, krzyżak
2988259 Bosch Home and Garden AdvancedRotak 36V-40-650 akumulatorowy Akumulatorowa kosiark
2988257 Bosch Home and Garden EasySander 18V-8 06033E3002 Szlifierka uniwersalna akumulatorow
2988213 Arkusz ścierny Bosch Accessories M480 2608621716 12 szt.
2973317 Bezprzewodowy odkurzacz do pracy na sucho i mokro Bosch Home and Garden AdvancedVac
2903118 Bosch Home and Garden Bezprzewodowa krawędziarka/router 2 w 1 06039D5002 Advanced
2903117 Bosch Home and Garden Jednostka wgłębna routera 1600A02RD7 AdvancedTrimRouter Plung
2903116 Bezprzewodowy odkurzacz do pracy na sucho i mokro Bosch Home and Garden AdvancedVac
2903115 Bosch Home and Garden 1600A024Z5, 1 szt.
2903103 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 18V-180 P 06019H6L02
2903102 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 18V-180 P 06019H6L01
2903101 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 18V-180 P 0615A5002D
2903100 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-55 0615990M0E 18 V 3 Ah b
2903099 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-55 06019H520B 18 V 5 Ah
2903098 Bosch Professional GST 18V-155 BC Wyrzynarka akumulatorowa 06015B1000 bez akumulator
2903097 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Professional GBH 18V-22 0611924002 1 szt.
2903096 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Professional GBH 18V-22 0611924003 1 szt.
2903095 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Professional GBH 18V-22 0611924001 1 szt.
2903094 Bosch Professional 0615A50035 Zestaw narzędzi na narzędzia akumulatorowe, dla rzemieślni
2903093 Bosch Professional 0615A50038 Zestaw narzędzi na narzędzia akumulatorowe, dla rzemieślni
2903092 Bosch Professional 0615A50039 Zestaw narzędzi na narzędzia akumulatorowe, dla rzemieślni
2903091 Bosch Professional 0615A50037 Zestaw narzędzi na narzędzia akumulatorowe, dla rzemieślni
2903090 Bosch Professional Profi Set 18V(GSR,GDX,GBH,3xPC4,0Ah,GAL) 0615A5003B Zestaw narzędz
2902959 Bosch Home and Garden Rotak 370 ER B-Ware elektryczny Kosiarka B-Ware (uszkodzony / bra

2901914 Bosch Home and Garden Rotak 32, B-Ware elektryczny Kosiarka B-Ware (uszkodzony / brakuj
2901911 Bosch Home and Garden UniversalChain 35, B-Ware elektryczny Piła łańcuchowa B-Ware (usz
2901910 Bosch Home and Garden UniversalGrassCut 18V-26, B-Ware akumulatorowy Podkaszarka B-W
2901902 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Home and Garden Uneo Maxx, B-Ware 060395230C92
2901896 Bosch Home and Garden EasyGrassCut 23, B-Ware elektryczny Podkaszarka B-Ware (uszkodzo
2901887 Bosch Home and Garden UniversalHedgeCut, B-Ware akumulatorowy Nożyce do żywopłotu B
2899049 Narzędzie wielofunkcyjne Dremel 4250-1/35 F0134250KA
2899048 Trymer do pazurów psa i kota Dremel F0137350PA 1 szt.
2899047 Narzędzie wielofunkcyjne Dremel 8240-5/65 F0138240JK 12 V
2899046 Narzędzie wielofunkcyjne akumulatorowe Dremel 8240-3/45 F0138240JF 12 V
2899045 Narzędzie wielofunkcyjne akumulatorowe Dremel 8240-5 F0138240JA 12 V
2898981 Bity Bosch Accessories 0615997658 1 zest. krzyżakowy Phillips, krzyżakowy Pozidriv, płaski, pr
2898980 Dystans do UniversalTracker 18V-14 1 szt. Bosch Accessories 2609255734 Wymiary (D x S) 21
2884450 Laser krzyżowy Bosch Home and Garden UniversalLevel 360 0.603.663.E04 Maksymalny zasię
2866425 Niwelator optyczny Bosch Home and Garden Quigo-plus, B-Ware 0603663600920 Zasięg (mal
2865872 Bosch Home and Garden AdvancedLeafBlower 36V-750 solo akumulatorowy 0.600.8C6.001 D
2863514 Bosch Home and Garden ARM 3200, B-Ware elektryczny Kosiarka B-Ware (uszkodzony / brak
2861790 Zestaw akcesoriów do multinarzędzia Dremel SD60-PGK 2615PG10AC 10 szt.
2861608 Zestaw akcesoriów do multinarzędzia Dremel AT02-PGK 2615PG02JA 1 szt.
2861607 Zestaw akcesoriów do multinarzędzia Dremel PC372 2615P372JA 1 szt.
2861606 Zestaw akcesoriów do multinarzędzia Dremel PC370 2615P370JA 2 szt.
2861605 Zestaw akcesoriów do multinarzędzia Dremel PC369 2615P369JA 1 szt.
2861604 Zestaw akcesoriów do multinarzędzia Dremel SC511DM 2615S511DM 2 szt.
2861603 Zestaw akcesoriów do multinarzędzia Dremel 408DM 26150408DM 1 szt.
2861602 Zestaw akcesoriów do multinarzędzia Dremel 550 26150550JB 1 szt.
2861601 Akumulator do elektronarzędzi Dremel B12V30 261512V3JA, Li-Ion, 3 Ah, 12 V
2859938 Zestaw elektronarzędzi Bosch Professional 0615990N31
2859937 Zestaw elektronarzędzi Bosch Professional 0615990N2U
2856934 Żyłka zapasowa Bosch Home and Garden F016800614, 1 szt.
2856933 Ostrza zapasowe Bosch Home and Garden F016800627, 1 szt.
2856932 Ostrza zapasowe Bosch Home and Garden F016800623, 1 zest.
2856931 Bosch Home and Garden EasyHedgeCut 18V-52-13 akumulatorowy Nożyce do żywopłotu bez
2856930 Bosch Home and Garden EasyHedgeCut 18V-52-13 akumulatorowy Nożyce do żywopłotu zaw
2856929 Ostrze wymienne do kosiarki do trawy Bosch Home and Garden F016800626 1 szt.
2856928 Bosch Home and Garden Easy Mower 18V-32-200 akumulatorowy Kosiarka bez akumulatora
2856927 Bosch Home and Garden Easy Mower 18V-32-200 akumulatorowy Kosiarka zaw. akumulator,
2856926 Bosch Home and Garden UniversalLeafBlower 18V-130 akumulatorowy 06008A0600 Dmucha
2856924 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden AdvancedImpactDrive 18 18 V
2856923 Dmuchawa akumulatorowa Bosch Home and Garden UniversalFan 18V-1000 06039E1001 zie
2840502 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 750, B-Ware 0601394004920 750 W
2840475 Zdalne sterowanie do lasera rotacyjnego Bosch Professional RC1, B-Ware 0601069300920
2840474 Łata niwelacyjna Bosch Professional GR 500, B-Ware 0601094300920
2840473 Laser rotacyjny Bosch Professional GRL 600 CHV, B-Ware 0601061F00920 Maksymalny zasięg
2840471 Niwelator optyczny Bosch Professional GOL 20 D, B-Ware 0601068400920 Zasięg (maks.): 60
2840465 Kątomierz Bosch Professional GIM 120, B-Ware 0601076800920 1 szt.
2840462 Łata niwelacyjna Bosch Professional GR 240, B-Ware 0601094100920
2840458 Laser punktowy Bosch Professional GPL 3, B-Ware 0601066100920 Zasięg (maks.): 30 m
2840457 Statyw Bosch Professional BT 160, B-Ware 0601091200920 5/8" Wysokość maksymalna=160
2840455 Laser punktowy Bosch Professional GPL 5 C, B-Ware 0601066301920 Maksymalny zasięg: 30
2840454 Niwelator optyczny Bosch Professional GOL 20 G, B-Ware 0601068401920 Zasięg (maks.): 60

2840453 Uchwyt do lasera rotacyjnego Bosch Professional BM1, B-Ware 0601015A00920
2840450 Laser punktowy Bosch Professional GCL 25, B-Ware 0601066B00920
2840447 Zacisk Bosch Professional RM3 + RC2, B-Ware 0601092800920
2840439 Laser punktowy i liniowy Bosch Professional GCL 2-15, B-Ware 0601066E02920 Zasięg (maks.
2840438 Odbiornik do lasera liniowego Bosch Professional LR6, B-Ware 0601069H00920
2840298 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 12V-15, B-Ware 2-biegowa zaw.
2840283 Ładowarka do akumulatorów Bosch Professional GAL 1880 CV, B-Ware 1600A00B8G920
2840277 Nożyce do cięcia blachy Bosch Professional GSC 75-16, B-Ware 0601500500920
2840267 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Professional GKS 18 V-LI, B-Ware 18 V Głębokośc cięcia r
2840266 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDX18V-200C, B-Ware 18 V 4 Ah zaw
2840262 Wiertarka udarowa Bosch Professional GSB 24-2, B-Ware 2-biegowa 1100 W
2840259 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB18V-28, B-Ware 2-biegowa
2840257 Wiertarka udarowa Bosch Professional GSB 24-2, B-Ware 2-biegowa 1100 W
2840249 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-21, B-Ware 2-biegowa
2840244 Piła tarczowa Bosch Professional GKS 85 G, B-Ware Głębokośc cięcia maks. (90°) 85 mm
2840241 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDR 18V-160, B-Ware 18 V 2 Ah zaw.
2840234 Stojak do wiertarki Bosch Professional GCR 350, B-Ware
2840230 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDR18V-200C, B-Ware 18 V 5 Ah zaw
2840225 Szlifierka prosta Bosch Professional GGS 18 H, B-Ware 0601209200920 540 mm 1 szt.
2839724 Arkusz ścierny Bosch Accessories 2608621596 50 szt.
2839677 Bosch Home and Garden 0600861902920 KEO, B-Ware Nożyce do gałęzi B-Ware (uszkodzony
2839673 Bosch Home and Garden ART 30, B-Ware Podkaszarka B-Ware (uszkodzony / brakujące opako
2839670 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Home and Garden Uneo, B-Ware 060398400D920 1 sz
2839668 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Home and Garden Uneo, B-Ware 060398400C920 12 V
2839663 Bosch Home and Garden AdvancedGrassCut 36 Baret, B-Ware akumulatorowy Podkaszarka B-
2839660 Bosch Home and Garden EasyHedgeCut 18-45, B-Ware akumulatorowy Nożyce do żywopłotu
2839657 Bosch Home and Garden ARM 32, B-Ware elektryczny Kosiarka B-Ware (uszkodzony / brakują
2837733 Narzędzie wielofunkcyjne Dremel 2050-15 Stylo+ F0132050JM 9 W
2831307 Papier ścierny do płyt kartonowo-gipsowych Bosch Accessories 2608901677 6 szt.
2831306 Papier ścierny do multiszlifierki Bosch Accessories 2608901676 102 mm 10 szt.
2831305 Siatka ścierna do szlifierek do suchej zabudowy Bosch Accessories 2608901693 107 mm 10 sz
2831304 Siatka ścierna do szlifierek do suchej zabudowy Bosch Accessories 2608901692 107 mm 10 sz
2831303 Siatka ścierna do szlifierek do suchej zabudowy Bosch Accessories 2608901691 107 mm 10 sz
2831302 Siatka ścierna do szlifierek do suchej zabudowy Bosch Accessories 2608901690 107 mm 10 sz
2831301 Papier ścierny do płyt kartonowo-gipsowych Bosch Accessories 2608901674 5 szt.
2831300 Papier ścierny do płyt kartonowo-gipsowych Bosch Accessories 2608901673 5 szt.
2831299 Papier ścierny do płyt kartonowo-gipsowych Bosch Accessories 2608901672 5 szt.
2831298 Papier ścierny do płyt kartonowo-gipsowych Bosch Accessories 2608901671 5 szt.
2831297 Papier ścierny do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories 2608901670 133 mm 1 zest.
2831296 Papier ścierny do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories 2608901668 107 mm 1 zest.
2831295 Papier ścierny do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories 2608901665 133 mm 50 szt.
2831294 Papier ścierny do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories 2608901664 133 mm 50 szt.
2831293 Papier ścierny do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories 2608901663 133 mm 50 szt.
2831292 Papier ścierny do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories 2608901662 133 mm 50 szt.
2831291 Papier ścierny do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories 2608901661 133 mm 50 szt.
2831290 Papier ścierny do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories 2608901660 133 mm 50 szt.
2831289 Papier ścierny do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories 2608901659 107 mm 50 szt.
2831288 Papier ścierny do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories 2608901658 107 mm 50 szt.
2831287 Papier ścierny do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories 2608901657 107 mm 50 szt.
2831286 Papier ścierny do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories 2608901656 107 mm 50 szt.

2831285 Papier ścierny do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories 2608901655 107 mm 50 szt.
2831284 Papier ścierny do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories 2608901654 107 mm 50 szt.
2831283 Papier ścierny do multiszlifierki Bosch Accessories 2608901653 93 mm 10 szt.
2831282 Papier ścierny do multiszlifierki Bosch Accessories 2608901652 93 mm 10 szt.
2831281 Papier ścierny do multiszlifierki Bosch Accessories 2608901651 93 mm 50 szt.
2831280 Papier ścierny do multiszlifierki Bosch Accessories 2608901650 93 mm 50 szt.
2831279 Papier ścierny do multiszlifierki Bosch Accessories 2608901649 93 mm 50 szt.
2831278 Papier ścierny do multiszlifierki Bosch Accessories 2608901648 93 mm 50 szt.
2831277 Papier ścierny do multiszlifierki Bosch Accessories 2608901647 93 mm 50 szt.
2831276 Papier ścierny do multiszlifierki Bosch Accessories 2608901646 93 mm 50 szt.
2831275 Papier ścierny do multiszlifierki Bosch Accessories 2608901675 150 mm 1 zest.
2831274 Papier ścierny do multiszlifierki Bosch Accessories 2608901645 150 mm 50 szt.
2831273 Papier ścierny do multiszlifierki Bosch Accessories 2608901644 150 mm 50 szt.
2831272 Papier ścierny do multiszlifierki Bosch Accessories 2608901643 150 mm 50 szt.
2831271 Papier ścierny do multiszlifierki Bosch Accessories 2608901642 150 mm 50 szt.
2831270 Papier ścierny do multiszlifierki Bosch Accessories 2608901641 150 mm 50 szt.
2831269 Papier ścierny do multiszlifierki Bosch Accessories 2608901640 150 mm 50 szt.
2831268 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories 2608901666 115 mm 1 zest.
2831267 Siatka ścierna do szlifierek do suchej zabudowy Bosch Accessories 2608901639 5 szt.
2831266 Siatka ścierna do szlifierek do suchej zabudowy Bosch Accessories 2608901638 5 szt.
2831265 Siatka ścierna do szlifierek do suchej zabudowy Bosch Accessories 2608901637 5 szt.
2831264 Siatka ścierna do szlifierek do suchej zabudowy Bosch Accessories 2608901636 5 szt.
2831263 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories 2608901634 133 mm 50 szt.
2831262 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories 2608901633 133 mm 50 szt.
2831261 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories 2608901632 133 mm 50 szt.
2831260 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories 2608901631 133 mm 50 szt.
2831259 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories 2608901630 115 mm 50 szt.
2831258 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories 2608901629 115 mm 50 szt.
2831257 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories 2608901628 115 mm 50 szt.
2831256 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories 2608901627 115 mm 50 szt.
2831255 Siatka do szlifierki wielofunkcyjnej Bosch Accessories 2608901626 150 mm 50 szt.
2831254 Siatka do szlifierki wielofunkcyjnej Bosch Accessories 2608901625 150 mm 50 szt.
2831253 Siatka do szlifierki wielofunkcyjnej Bosch Accessories 2608901624 150 mm 50 szt.
2831252 Siatka do szlifierki wielofunkcyjnej Bosch Accessories 2608901623 150 mm 50 szt.
2827995 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608619818 Średnica 125 mm 1 szt.
2827994 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608619817 Średnica 125 mm 1 szt.
2827993 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608619816 Średnica 125 mm 1 szt.
2827992 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608619815 Średnica 125 mm 1 szt.
2827991 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608619814 Średnica 115 mm 1 szt.
2827990 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608619813 Średnica 115 mm 1 szt.
2827989 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608619812 Średnica 115 mm 1 szt.
2827988 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608619811 Średnica 115 mm 1 szt.
2827987 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608619810 Średnica 115 mm 1 szt.
2827986 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608619809 Średnica 115 mm 1 szt.
2827985 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608619808 Średnica 115 mm 1 szt.
2827984 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608619807 Średnica 115 mm 1 szt.
2827983 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608619806 Średnica 125 mm 1 szt.
2827982 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608619805 Średnica 125 mm 1 szt.
2827981 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608619804 Średnica 125 mm 1 szt.
2827980 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608619803 Średnica 125 mm 1 szt.

2827979 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories Standard for Metal 2608619783 125 mm 1 szt.
2827978 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories Standard for Metal 2608619782 125 mm 1 szt.
2827977 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories Standard for Metal 2608619781 115 mm 1 szt.
2827976 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories Standard for Metal 2608619780 115 mm 1 szt.
2827975 Tarcza ścierna Bosch Accessories Standard for Metal 2608619778 180 mm 1 szt.
2827974 Tarcza ścierna Bosch Accessories Standard for Metal 2608619777 150 mm 1 szt.
2827973 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories Standard for Metal 2608619776 230 mm 1 szt.
2827972 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories Standard for Metal 2608619774 150 mm 1 szt.
2827971 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories Standard for Inox 2608619773 230 mm 1 szt.
2827970 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories Standard for Inox 2608619772 180 mm 1 szt.
2827969 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories Standard for Inox 2608619771 180 mm 1 szt.
2827968 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories Standard for Metal 2608619770 230 mm 1 szt.
2827967 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories Standard for Metal 2608619769 180 mm 1 szt.
2827966 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories Standard for Metal 2608619768 125 mm 1 szt.
2827965 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories standard for Metal 2608619767 115 mm 1 szt.
2816642 Bosch Home and Garden EasyMower 18V-32-150 akumulatorowy Kosiarka zaw. akumulator,
2813287 Wkrętarka akumulatorowa, Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDS 18V-
2806234 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-90 FC 06019K6202 18 V be
2806233 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-90 FC 06019K6200 18 V zaw
2806232 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-90 FC 06019K6203 18 V be
2804841 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-90 FC 06019K6204 18 V be
2804840 Bosch Professional GST 18V-125 S solo Wyrzynarka akumulatorowa 06015B2001 bez akumula
2804839 Bosch Professional GST 18V-125 S solo Wyrzynarka akumulatorowa 06015B2000 zaw. walizkę
2804838 Bosch Professional GST 18V-125 B solo Wyrzynarka akumulatorowa 06015B3001 bez akumula
2804837 Bosch Professional GST 18V-125 B solo Wyrzynarka akumulatorowa 06015B3000 bez akumula
2804831 Stacja ładująca USB Bosch Professional GAA 18V-48 06188000L6
2804830 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDS 18V-330 HC solo 06019L5000 18
2804829 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Professional GBH 18V-26 F solo 061191000J 1 szt.
2804828 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDS 18V-330 HC 06019L5002 18 V za
2804827 Piła ukosowa i do cięcia kątowego akumulatorowa Bosch Professional GCM 18V-254 D solo 06
2804826 Piła ukosowa i do cięcia kątowego akumulatorowa Bosch Professional GCM 18V-216 D solo 06
2804825 Frezarka do suchej zabudowy, akumulatorowa Bosch Professional GCU 18V-30 solo 18 V 1 szt
2804824 Frezarka do suchej zabudowy, akumulatorowa Bosch Professional GCU 18V-30 solo 18 V 1 szt
2804823 Torba narzędziowa z wyposażeniem Bosch Professional 1600A02H5C
2804822 Torba narzędziowa z wyposażeniem Bosch Professional GWT 20 1600A02H5B, (D x S x W) 430
2804821 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional GWX 18V-10 P solo 06019J4201
2804820 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional GWX 18V-10 P solo 06019J4200
2804819 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 18V-10 P solo 06019J4102
2804818 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Professional GKS 18V-57-2 L solo 18 V Głębokośc cięcia n
2804817 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 18V-10 P 06019J4101
2804816 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Professional GKS 18V-57-2 L solo 18 V Głębokośc cięcia n
2804815 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 18V-10 P solo 06019J4100 1.000 W
2804814 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Professional GKS 18V-57-2 L 18 V Głębokośc cięcia maks.
2804813 Szlifierka prosta Bosch Professional GWG 12V-50 S solo 06013A7000 190 mm 1 szt.
2804812 Szlifierka prosta Bosch Professional GWG 12V-50 S solo 06013A7001 190 mm 1 szt.
2799291 Dłuto ostre Bosch Accessories 2608690235 SDS-Max 10 szt.
2799287 Zestaw wierteł Bosch Accessories 0615997645 1 zest.
2799285 Zestaw tarcz tnących Bosch Accessories 061599764G 1 zest.
2799284 Wkłady do pistoletu do klejenia na gorąco Bosch Accessories 2608000807 1 zest.
2799283 Wiertło diamentowe Bosch Accessories 2607011626 1 zest.

2799282 Wiertło diamentowe Bosch Accessories 2608599052 1 szt.
2799281 Wiertło diamentowe Bosch Accessories 2608599051 1 szt.
2799280 Wiertło diamentowe Bosch Accessories 2608599050 1 szt.
2799279 Wiertło diamentowe Bosch Accessories 2608599049 1 szt.
2799278 Przykładnica wzdłużna do ręcznej pilarki tarczowej Bosch Accessories 2608000751
2799277 Śruba krokwiowa do piły tarczowej Bosch Accessories 2608000750
2799260 Urządzenie ssące Bosch Accessories 2608000804 1 szt.
2799259 ZATRZYMANIE RÓWNOLEGŁE Bosch Accessories 2608000800
2799258 Tuleja mocująca Bosch Accessories 2608000799 2608000799, 1 szt.
2799257 Tuleja mocująca Bosch Accessories 2608000798 2608000798, 1 szt.
2799256 Blok szlifierski Bosch Accessories 2608901635 133 mm 1 szt.
2799251 Blok szlifierski Bosch Accessories 2608901678 96 mm 1 szt.
2799217 Siatka ścierna do szlifierek do suchej zabudowy Bosch Accessories 2608901667 1 zest.
2799199 EKSPERT „CZYSZCZENIE Z DWUSTRONNEGO DREWNA TWARDEGO” TARCZE T308 BFP Bosch A
2799198 EKSPERT „CZYSZCZENIE DWUSTRONNEGO DREWNA TWARDEGO” T308 BF Bosch Accessories
2799197 EXPERT „DREWNO CZYSTE 2-STRONNIE” T308 BO LIŚCIE Bosch Accessories 2608901712 2608
2799196 EXPERT „DREWNO CZYSTE 2-STRONNIE” T308 B LIŚCIE Bosch Accessories 2608901711 260890
2799195 PŁYTY EXPERT „FIBER TYNK” T141 HM Bosch Accessories 2608901710 2608901710 2 szt.
2799194 EKSPERCKIE OSTRZE „ZE STALI NIERDZEWNEJ” T 118 AHM Bosch Accessories 2608901709 260
2799193 EKSPERCKIE OSTRZE „MULTI MATERIAL” T 367 XHM Bosch Accessories 2608901708 2608901
2799192 EXPERT „LAMINATE CLEAN” T 128 ARKUSZE BHM Bosch Accessories 2608901707 2608901707
2799191 EKSPERTOWE BRZESZCZOTY „HARDWOOD FAST” T 144 DHM Bosch Accessories 2608901706 1
2799190 Słupek przedłużający Bosch Accessories 2608000767 1 szt.
2799178 Tarcza tnąca diamentowa Bosch Accessories 2608901392 230 mm 1 szt.
2799177 Tarcza tnąca diamentowa Bosch Accessories 2608901391 125 mm 1 szt.
2799176 Filtr przeciwpyłowy GEN VI do małych szlifierek kątowych Bosch Accessories 2607432053
2799171 EXPERT MYJKI DO BETONU Bosch Accessories 2608901479 Ø 180 mm 1 szt.
2799170 EXPERT MYJKI DO BETONU Bosch Accessories 2608901478 Ø 150 mm 1 szt.
2799169 Tarcza pomocnicza Bosch Accessories 2608000766 2608000766 1 zest.
2799168 Tarcza pomocnicza Bosch Accessories 2608000765 2608000765 1 szt.
2799167 Bity Bosch Accessories 2607017564 1 zest.
2799166 Tarcza pomocnicza Bosch Accessories 2608000764 2608000764 1 szt.
2798378 Szlifierka talerzowa Bosch Home and Garden EasyCurvSander 12 06039C9002 295 mm 1 szt.
2793820 Zestaw piły tarczowej akumulatorowej Bosch Home and Garden UniversalCirc 18V-53 18 V Gł
2793819 Ładowarka i akumulator do elektronarzędzi Bosch Home and Garden 1600A02625, Li-Ion, 2.5
2793818 Zszywacz akumulatorowy Bosch Home and Garden 0603968203 zaw. akumulator, zaw. ładow
2793817 Skrzynka narzędziowa Bosch Home and Garden 1600A01SR4 (D x S x W) 343 x 391 x 171 mm
2757527 Zszywacz akumulatorowy Bosch Home and Garden 06032A7000 Rodzaj zszywek Typ 53 Długo
2757526 Bosch Home and Garden akumulatorowy Kosiarka zaw. 2 akumulatory, zaw. ładowarkę 2 x 18
2757525 Bosch Home and Garden UniversalRotak 2x18V-37-550 solo akumulatorowy Kosiarka bez aku
2757524 Bosch Home and Garden UniversalLeafBlower 18V-10 06008A0601 Dmuchawa do liści
2757523 Bosch Home and Garden akumulatorowy Piła łańcuchowa zaw. akumulator, zaw. ładowarkę D
2757522 Bosch Home and Garden akumulatorowy Piła łańcuchowa bez akumulatora Długość prowadn
2757521 Trzonek teleskopowy Bosch Home and Garden F016800608 1 szt.
2757520 Bosch Home and Garden AdvancedBrushCut 36V-23-750 akumulatorowy Podkaszarka zaw. ak
2757519 Bosch Home and Garden AdvancedBrushCut 36V-23-750 akumulatorowy Podkaszarka bez aku
2757518 Rozdrabniacz do gałęzi Bosch Home and Garden 060080330C 1 szt.
2757517 Rozdrabniacz do gałęzi Bosch Home and Garden 0600803103 1 szt.
2757516 Rozdrabniacz do gałęzi Bosch Home and Garden 0600803003 1 szt.
2757515 Bosch Home and Garden 06008B2102 EasyPrune Sekator ogrodowy 250 mm Obejście

2757514 Wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden PushDrive 06039C6002 3.6 V 1.5 Ah zaw
2757513 Szlifierka kątowa Bosch Home and Garden 06033E2001 750 W
2757512 Szlifierka kątowa Bosch Home and Garden 06033E2000 750 W
2757511 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Home and Garden Universal Circ 18V-53 18 V Głębokośc
2757510 Bosch Home and Garden 06033D5202 Piła ogrodowa zaw. akumulator, zaw. ładowarkę
2757509 Bosch Home and Garden 06033D5200 Piła ogrodowa bez akumulatora
2757508 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden 06039D810D 18 V 1.5 Ah zaw.
2757507 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden 06039D810C 18 V 1.5 Ah zaw. a
2757505 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden 06039D8006 18 V 1.5 Ah zaw.
2757504 Kompresor sprężonego powietrza, akumulatorowy Bosch Home and Garden EasyInflate 18V-5
2757503 Kompresor sprężonego powietrza, akumulatorowy Bosch Home and Garden EasyInflate 18V-5
2757402 Laser krzyżowo-punktowy Bosch Professional GCL 2-50 C 0601066G02 Maksymalny zasięg: 20
2751803 Laser rotacyjny Bosch Professional GRL 650 CHVG 0601061V01
2751802 Laser rotacyjny Bosch Professional GRL 600 CHV 0601061F01
2751801 Uchwyt wielofunkcyjny Bosch Professional RM 2 0601092700
2749700 Niwelator optyczny Bosch Professional GOL 26 G + BT 160 + GR 500 061599400C Maksymalny
2749660 Laser rotacyjny Bosch Professional GRL 250 HV 0601061600 Maksymalny zasięg: 125 m
2749659 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDR 12V-105 12 V bez akumulatora
2749525 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Professional GKM 18V-50 18 V Głębokośc cięcia maks. (9
2749524 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Professional GKM 18V-50 18 V Głębokośc cięcia maks. (9
2749523 Wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GFA 12-H 1600A024LN
2749521 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Professional GBH 18V-24 C 0611923003 1 szt.
2749520 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Professional GBH 18V-24 C 0611923002 1 szt.
2749519 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Professional GBH 18V-24 C 0611923000 1 szt.
2749518 Bosch Professional GSS 18V-13 06019L0101 Szlifierka oscylacyjna akumulatorowa bez akumul
2749517 Bosch Professional GSS 18V-13 06019L0100 Szlifierka oscylacyjna akumulatorowa bez akumul
2749516 Bosch Professional GSS 12V-13 06019L0001 Szlifierka oscylacyjna akumulatorowa bez akumul
2749515 Bosch Professional GSS 18V-13 06019L0000 Szlifierka oscylacyjna akumulatorowa bez akumul
2749514 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWX 18V-15 PSC 06019H6G02
2749513 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWX 18V-15 P 06019H6F01
2749511 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 18V-15 PSC 06019H6B02
2749510 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 18V-15 P 06019H6A01
2749509 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 12V-35 FC 06019H300B 12 V be
2749508 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 12V-35 FC 06019H3009 12 V be
2749506 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 2400 J 06018F4200 2400 W
2749505 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 2200 P 06018F4100 2200 W
2749504 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 2200 J 06018F4000 2200 W
2749503 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 2000 P 06018F2100 2000 W
2749502 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 2000 J 06018F2000 2000 W
2749501 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWX 17-125 PSB 06017D3700 1700 W
2749500 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 17-125 PSB 06017D1700 1700 W
2749499 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 17-150 PS 06017D1600 1700 W
2749498 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 17-125 PS 06017D1300 1700 W
2749497 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 17-125 SB 06017D0700 1700 W
2749496 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Professional GKS 18V-70 L 18 V Głębokośc cięcia maks. (9
2749495 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Professional GKS 18V-70 L 18 V Głębokośc cięcia maks. (9
2749494 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Professional GKS 18V-70 L 18 V Głębokośc cięcia maks. (9
2749493 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Professional GKM 18V-50 18 V Głębokośc cięcia maks. (9
2743477 Bosch Professional GLM 100-25 C Dalmierz laserowy Kalibracja (ISO) Maksymalny pomiar 100
2742626 Laser punktowy Bosch Professional GPL 3 G 0601066N00-ISO Maksymalny zasięg: 30 m

2742625 Laser punktowy Bosch Professional GPL 5 G 0601066P00-ISO
2742623 Laser krzyżowo-punktowy Bosch Professional GCL 2-50 G 0601066M00-ISO Maksymalny zasię
2742622 Laser krzyżowo-punktowy Bosch Professional GCL 2-50 G & Tripod 0.601066M01-ISO Maksym
2742621 Laser liniowy Bosch Professional GLL 2-15 G & Tripod 0601063W01-ISO Maksymalny zasięg: 1
2742619 Laser liniowy Bosch Professional GLL 2-15 G 0601063W02-ISO Maksymalny zasięg: 15 m
2742618 Laser krzyżowo-punktowy Bosch Professional GCL 2-50 G 0601066M02-ISO Maksymalny zasię
2742617 Laser liniowy Bosch Professional GLL 2-15 G 0601063W00-ISO Maksymalny zasięg: 15 m
2742609 Laser rotacyjny Bosch Professional GRL 650 CVHG 0601061V00-ISO Maksymalny zasięg: 650 n
2742557 Bosch Professional GLM 50-25 G Dalmierz laserowy Kalibracja (ISO) Adapter do statywu 6,3 m
2742556 Bosch Professional GLM 50-22 Dalmierz laserowy Kalibracja (ISO) Maksymalny pomiar 50 m
2730542 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden EasyDrill 12, B-Ware 06039B3
2730535 Bosch Home and Garden EasyVac 12, B-Ware 06033D0000920 Odkurzacz ręczny, akumulator
2707048 Bosch Professional Nożyce do blachy GNA 18V-16 E 0601529601 bezszczotkowy, zaw. 2 akum
2707045 Bosch Professional Nożyce do blachy GNA 18V-16 E 0601529600 bezszczotkowy, bez akumula
2706322 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 9-125 S, B-Ware 0601396104 BW 900 W
2705991 Bosch Professional GSA 18V-28 Piła szablasta, akumulatorowa 06016C0001 bezszczotkowy, b
2694002 Laser rotacyjny Bosch Professional GRL 600 CHV 0601061F00 Maksymalny zasięg: 600 mm
2693762 Wkrętarka udarowa akumulatorowa, Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professiona
2693755 Termometr Bosch Home and Garden AdvancedTemp 0.603.683.200
2693752 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-90 E
2693751 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-90 C bezszczotkowy, zaw. m
2693750 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-90 bezszczotkowy, bez akum
2693749 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-90 C bezszczotkowy, bez aku
2693748 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-45 06019K3306 bezszczotko
2693747 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-45 06019K3305 bezszczotko
2693746 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-45 06019K3301 bezszczotko
2693744 Wkrętarka do szybkiego wkręcania akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-45 06019K33
2693743 Wkrętarka do montażu suchej zabudowy Bosch Professional GTB 6-50 06014A2002, 1 szt.
2693742 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDS 18V-450 HC bezszczotkowy
2693741 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDS 18V-450 HC 18 V bezszczotkowy
2693740 Wkrętarka udarowa akumulatorowa, Wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GDR 18V
2693738 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 30-230 B 06018G1000
2693737 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 30-230 PB 06018G1100 2800 W
2693736 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 30-180 B 06018G0000 2800 W
2693735 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 30-180 PB 06018G0100 2800 W
2693734 Akumulatorowe nożyce do blachy Bosch Professional GSC 18V-16 E 0601926301 bezszczotkov
2693733 Uchwyt magnetyczny Bosch Professional RM 10 0601092A00
2693732 Akumulatorowe nożyce do blachy Bosch Professional GSC 18V-16 E 0601926300 bezszczotkov
2693730 Uchwyt sufitowy Bosch Professional LB 10 & DK 10 0601092C00 1/4"
2693729 Odbiornik do lasera rotacyjnego Bosch Professional LR60 0601069P00
2693728 Niwelator optyczny Bosch Professional GOL 26G + BT160 + GR500 0601068003 Maksymalny z
2693727 Laser krzyżowo-punktowy Bosch Professional GCL2-50+LR6 0601066F01 Maksymalny zasięg:
2693725 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDS 18V-450 HC bez akumulatora
2693723 Bosch Professional GST 18V-155 BC Wyrzynarka akumulatorowa 06015B1002 18 V
2693722 Bosch Professional GST 18V-155 BC Wyrzynarka akumulatorowa 06015B1001 bez akumulator
2693721 Bosch Professional GST 18V-155 SC Wyrzynarka akumulatorowa 06015B0000 bez akumulator
2693720 Bosch Professional GST 18V-155 SC Wyrzynarka akumulatorowa 06015B0002 18 V
2693719 Bosch Professional GST18V-155 SC Wyrzynarka akumulatorowa 06015B0001 bez akumulatora
2693716 Bosch Professional GSA 18V-28 Piła szablasta, akumulatorowa 06016C0000 bezszczotkowy, b
2693712 Zagłebiarka Bosch Professional GKT 55 GCE L-Boxx Głębokośc cięcia maks. (90°) 57 mm

2693710 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Professional GKS 18V-57-2 18 V Głębokośc cięcia maks. (
2693709 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Professional GKS 18V-57-2 18 V Głębokośc cięcia maks. (
2693708 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Professional GKS 18V-57-2 18 V Głębokośc cięcia maks. (
2693707 Wkrętarka akumulatorowa, Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V
2693706 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, Wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V
2693705 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, Wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V
2693703 Wkrętarka akumulatorowa, Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V
2693702 Wkrętarka akumulatorowa, Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V
2693701 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-45 06019K3204 18 V bezsz
2693700 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-45 06019K3201 18 V
2693699 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-45 06019K3200 18 V bez a
2693698 Wkrętarka do szybkiego wkręcania akumulatorowa, Wkrętarka akumulatorowa do płyt gipsov
2693697 Wkrętarka do szybkiego wkręcania akumulatorowa Bosch Professional GTB 18V-45 06019K70
2693695 Wkrętarka do szybkiego wkręcania akumulatorowa Bosch Professional GTB 18V-45 06019K70
2693692 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWX 14-125 S 06017D2100 1400 W
2693690 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional GWX 18V-15 PSC 06019H6G00 1500 W
2693688 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional GWX 18V-15 P 06019H6F00 1500 W
2693687 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 18V-15 PSC 06019H6B00 1500 W
2693685 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 18V-15 P 06019H6A00 1500 W
2638100 Wiertarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden Universal Impact 18V zaw. ładov
2638098 Bosch Home and Garden EasySaw 18V-70 Wyrzynarka akumulatorowa 0603012002 zaw. akur
2638095 System do malowania natryskowego Bosch Home and Garden PFS 5000 E 0603207202 1200 V
2634285 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-90 C zaw. 2 akumulatory, za
2634284 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-90 C zaw. 2 akumulatory, za
2634283 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-90 C 06019K6004 18 V 4.0
2634282 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-90 C 06019K6003 18 V 4.0
2634281 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-45 06019K3303 18 V 2.0 Ah
2634280 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-45 06019K3302 18 V 2.0 Ah
2634279 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-45 06019K3203 18 V 2.0 Ah
2634278 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-45 06019K3202 18 V 2.0 Ah
2633057 Bit szcześciokątny T 20, T 25, T 30 Bosch Accessories 2609255972 E 6.3 3 szt.
2633051 Wkłady do pistoletu do klejenia na gorąco Bosch Accessories 1609201219 28 szt.
2633050 Wkłady do pistoletu do klejenia na gorąco Bosch Accessories 1609201221 28 szt.
2632188 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden EasyDrill 1200, B-Ware 0.603.9
2632187 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden EasyImpact 12, B-Ware
2624605 Wkładka do piły stołowej GCM 10 SD Bosch Accessories 2607960021
2624604 Wstaw płytkę do piły stołowej GCM12 Bosch Accessories 2607960015
2624603 Wstaw płytkę do piły stołowej GCM10S Bosch Accessories 2607960019
2624602 Wkładka do piły stołowej GCM12 SD Bosch Accessories 2607960020
2624601 Arkusz ścierny Bosch Accessories C430 2608605298 5 szt.
2624600 Arkusz ścierny Bosch Accessories C430 2608605295 5 szt.
2624598 Arkusz ścierny Bosch Accessories C430 2608605301 5 szt.
2624597 Arkusz ścierny Bosch Accessories 2608607974 50 szt.
2624596 Arkusz ścierny Bosch Accessories 2608607975 50 szt.
2624590 Tarcza tnąca Bosch Accessories 10 szt.
2624589 Tarcza tnąca Bosch Accessories 1 szt.
2624588 Tarcza tnąca Bosch Accessories 1 szt.
2624586 Bity Bosch Accessories X-Pro 2607017037 1 zest. krzyżakowy Phillips, krzyżakowy Pozidriv, pro
2624585 Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek do PFZ 500 E Bosch Accessories 2608656934 3 części
2624584 Wiertło spiralne Bosch Accessories 2608596835 5 szt.

2624583 Zestaw akcesoriów montażowych do bitów rdzeniowych SDS max Bosch Accessories F00Y145
2624582 Pogłębiacz Bosch Accessories F00Y145203 1 szt.
2624581 Pogłębiacz Bosch Accessories F00Y145195 1 szt.
2624580 Pogłębiacz Bosch Accessories F00Y145193 1 szt.
2624579 Pogłębiacz Bosch Accessories F00Y145198 1 szt.
2624578 Pogłębiacz Bosch Accessories F00Y145200 1 szt.
2624577 Pogłębiacz Bosch Accessories F00Y145190 1 szt.
2624576 Pogłębiacz Bosch Accessories F00Y145189 1 szt.
2624575 Pogłębiacz Bosch Accessories F00Y145194 1 szt.
2624574 Pogłębiacz Bosch Accessories F00Y145192 1 szt.
2624573 Pogłębiacz Bosch Accessories F00Y145188 1 szt.
2624572 Pogłębiacz Bosch Accessories F00Y145199 1 szt.
2624570 Bosch Accessories 2609390308 1 szt.
2624568 Adapter do koszy mieszających Bosch Accessories 3609201039 1 szt.
2624567 Bosch Accessories 2608572034 1 szt.
2624565 Soczewka zamienna Bosch Accessories
2624564 Bosch Accessories 2608585749 1 szt.
2624563 Bosch Accessories 2608585746 1 szt.
2624562 Bosch Accessories 2608585747 1 szt.
2624561 Bosch Accessories 2608585743 1 szt.
2624560 Bosch Accessories 2608585748 1 szt.
2624559 Bosch Accessories 2608585744 1 szt.
2624558 Bosch Accessories 2608585745 1 szt.
2624557 Zszywki 1000 szt. Bosch Accessories 1609200367 Wymiary (D x S) 12 mm x 6 mm
2624556 Kołki typu 40 1000 szt. Bosch Accessories 1609200390
2624555 Zszywki 1000 szt. Bosch Accessories 1609200373 Wymiary (D x S) 19 mm x 6 mm
2624554 Kołki typu 40 1000 szt. Bosch Accessories 1609200382
2624553 Kołki typu 40 1000 szt. Bosch Accessories 1609200381
2624544 Nóż do majsterkowania dla XEO Bosch Accessories 2609256997
2624542 Klips z cienkiego drutu, typ 53 1000 szt. Bosch Accessories 1609200365 Wymiary (D x S) 8 mm
2624541 Prowadnica Bosch Accessories FSN 70
2624540 Ładowarka do szybkiego ładowania Bosch Accessories 2607225922
2624539 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories POF 1200 AE/1400 ACE 2605438643 (D x S x W
2624537 3 szt. Zestaw części zaciskowych Bosch Accessories 1607000158
2624536 Uchwyt pałąkowy do szlifierki do betonu GBR 14 CA Bosch Accessories 3601303017
2624535 Kołnierz montażowy Ø115 do 150 mm Bosch Accessories 2605703030
2624390 Tuleja mocująca do frezu ręcznego Bosch Accessories 2608570066
2624389 Tuleja zaciskowa 8mm Bosch Accessories 2608570134
2624388 Adapter ssący Bosch Accessories 2600499077 1 szt.
2624319 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden EasyDrill 1200 06039D3006 12
2624318 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden EasyDrill 18V-40 06039D8002
2624317 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Home and Garden Uneo Maxx 060395230L 1 szt.
2624201 Wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden IXO 7 set 06039E0001 3.6 V 2.0 Ah zaw.
2624200 Wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden IXO 7 basic 06039E0000 3.6 V 2.0 Ah zaw
2624073 Szlifierka mimośrodowa Bosch Home and Garden UniversalSander 18V-10 06033E3100
2624072 Bosch Home and Garden EasySander 18V-8 06033E3000 Szlifierka mimośrodowa bez akumula
2624071 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Home and Garden AdvancedGrind 18-80 06033E510
2624070 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Home and Garden UniversalGrind 18V-75 06033E500
2624069 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Home and Garden UniversalGrind 18V-75 06033E500
2624068 Bosch Home and Garden Akumulatorowy pistolet do klejenia na gorąco bez akumulatora, bez

2624067 Wentylator stołowy Bosch Home and Garden UniversalFan 06039E1000 zielony, czarny
2624066 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Home and Garden UniversalHammer 06039D6000 1 sz
2624065 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Home and Garden Universal Hammer 06039D6004 1 s
2624064 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Home and Garden UniversalHammer 18V 06039D6003
2624063 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Home and Garden Universal Hammer 06039D6002 1 s
2624062 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Home and Garden Universal Hammer 06039D6001 1 s
2620942 Narzędzie wielofunkcyjne akumulatorowe Dremel 8260-5/65 8710364082711 12 V
2620837 Bity Bosch Accessories 2607017692 1 zest.
2620836 Grzechotka mini Bosch Accessories 2607017331
2620150 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWX 9-125 S 0.601.7B2.000 900 W
2620149 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 18-125 PL 0.601.7A4.100 1800 W
2620148 Piła ukosowa Bosch Professional GCM 8 SDE 0.601.B19.200 1 szt.
2620147 Bosch Professional GSS 230 AVE 0.601.292.802 Szlifierka oscylacyjna 300 W 92 x 182 mm
2620146 Wiertarka Bosch Professional GBM 16-2 RE 0601120503 230 V
2620142 Pistolet do klejenia na gorąco Bosch Professional GKP 200 CE 11 mm 500 W 230 V 1 szt.
2618726 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWX 17-125 S 0.601.7D2.300 1700 W
2618725 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 17-125 S Inox 06017D0500 1700 W
2618724 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 17-150 S 0.601.7D0.600 1700 W
2618723 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 17-125 TS 0.601.7D0.400 1700 W
2618722 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 17-125 S 0.601.7D0.300 1700 W
2618721 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 17-125 0.601.7D0.200 1700 W
2618720 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 14-125 S 0.601.7D0.100 1400 W
2618719 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 14-125 0.601.7D0.000 1400 W
2618718 Szlifierka do suchej zabudowy Bosch Professional GTR 55-225 0.601.7D4.000 1730 mm 1 szt.
2618717 Piła ukosowa poprzeczna, stołowa Bosch Professional GCM 18V-216 DC solo 0.601.B47.000 1
2618716 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Professional GBH 18V-28 DC 0.611.919.000 1 szt.
2618715 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Professional GBH 18V-28 DC 0.611.919.001 1 szt.
2618714 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Professional ProCORE 18 V 5.5 Ah 1.600.A02.A2U, Li-Ion
2618712 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Professional GBA 18V4.0Ah 1.600.A02.A2S, Li-Ion, 4 Ah,
2618711 Zestaw wkrętaków Bosch Professional 1.600.A02.CV3
2618710 Klucz oczkowy podwójny z grzechotką zestaw Bosch Professional PRO 1.600.A02.AU0 8 - 19 m
2618709 Szlifierka prosta akumulatorowa Bosch Professional GGS 18V-20 solo 0.601.9B5.401 310 mm
2618708 Pochłaniacz pyłu z wiercenia Bosch Professional GDE 28 D PROFESSIONAL 1.600.A02.1BH 1 sz
2618707 Szlifierka prosta akumulatorowa Bosch Professional GGS 18V-20 solo 0.601.9B5.400 310 mm
2618706 Gwoździarka akumulatorowa Bosch Professional 0.601.9K5.002 bezszczotkowy, bez akumulat
2618705 Gwoździarka akumulatorowa Bosch Professional 0.601.9K5.001 zaw. 2 akumulatory, zaw. ładc
2618704 Gwoździarka akumulatorowa Bosch Professional 0.601.9K5.000 bezszczotkowy, bez akumulat
2618703 Gwoździarka akumulatorowa Bosch Professional 0.601.481.102 zaw. 2 akumulatory, zaw. ładc
2618702 Gwoździarka akumulatorowa Bosch Professional 0.601.481.101 bez akumulatora, zaw. walizk
2618701 Gwoździarka akumulatorowa Bosch Professional 0.601.481.100 bez akumulatora
2618699 Gwoździarka akumulatorowa Bosch Professional 0.601.481.001 bez akumulatora, zaw. walizk
2618698 Bosch Professional GST 160 BCE Wyrzynarka 0.601.518.000 800 W
2618697 Bosch Professional GST 160 CE Piła wahadłowa 0.601.517.000 zaw. walizkę 800 W
2618696 Osłona przed wiórami do szyny prowadzącej Bosch Professional FSN SS
2618695 Torba narzędziowa bez wyposażenia Bosch Professional 1.610.Z00.020, (D x S x W) 1650 x 50
2618694 Szlifierka mimośrodowa Bosch Professional GEX 125-1 AE 0.601.387.504 250 W
2618691 Szlifierka taśmowa Bosch Professional GBS 75 AE 0.601.274.707 750 W
2618690 Strug akumulatorowy Bosch Professional GHO 18V-Li (C) CLC 0.601.5A0.307
2616322 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628413, 1 szt.
2616321 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628630, 1 szt.

2616320 Bity Bosch Accessories Impact Control 2608522403 1 zest. krzyżakowy Phillips
2616319 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628429, 1 szt.
2616318 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628414, 1 szt.
2616317 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628427, 1 szt.
2616316 Adapter Bosch Accessories 2608000682 1 szt.
2616315 Ssawka podłogowa Bosch Accessories 2608000707 1 szt.
2616314 Pasek do przenoszenia Bosch Accessories 2608000706 1 szt.
2616313 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Accessories 1607A350CN, Li-Ion, 2.0 Ah, 3.6 V
2616312 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Accessories GBA 1607A350CS, Li-Ion, 2.0 Ah, 12 V
2616311 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Accessories PBA 1607A350CU, Li-Ion, 2.0 Ah, 12 V
2616309 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Accessories GBA 2607337302, Li-Ion, 6.0 Ah, 12 V
2616305 Ładowarka do akumulatora do elektronarzędzi Bosch Accessories Singlevolt GAL 12V-40 2607
2616303 Arkusz ścierny Bosch Accessories C420 2608621597 1 szt.
2616302 Dłuto płaskie Bosch Accessories LPP 2608690237 SDS-Max 10 szt.
2616301 Bity Bosch Accessories 2608522366 1 zest. krzyżakowy Phillips, krzyżakowy Pozidriv, profil T
2616300 Bity Bosch Accessories 2607002786 1 zest.
2616299 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories PAIZ 45 2609256F10 1 szt.
2616298 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories PAII 52 2609256F11 1 szt.
2616297 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories PAIZ 32 2609256F01 1 szt.
2616296 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 32 APT 2609256F00 1 szt.
2616295 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 45 2609256F09 1 szt.
2616294 Płytka ścierna Bosch Accessories AVZ 90 R 2609256F02 1 szt.
2616293 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AYZ 53 2609256F07 1 szt.
2616292 Płytka ścierna Bosch Accessories AVZ 90 R 2609256F04 1 szt.
2616291 Płytka ścierna Bosch Accessories AVZ 90 R 2609256F13 1 szt.
2616290 Brzeszczot do piły szablastej BIM, S 628 DF Bosch Accessories 2609256964 1 szt.
2616289 Lampa zapasowa Bosch Accessories 2609200307
2616288 Tarcza diamentowa Bosch Accessories 2608601762 1 szt.
2616287 Tarcza diamentowa Bosch Accessories 2608601763 1 szt.
2616285 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X431 2608603716 Średnica 125 mm 1 szt.
2616284 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X431 2608603655 Średnica 115 mm 1 szt.
2616283 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X431 2608601270 Średnica 115 mm 1 szt.
2616282 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X431 2608603718 Średnica 125 mm 1 szt.
2616281 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X431 2608601271 Średnica 115 mm 1 szt.
2616280 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X431 2608601272 Średnica 115 mm 1 szt.
2616279 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X431 2608601274 Średnica 125 mm 1 szt.
2616278 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X431 2608603657 Średnica 125 mm 1 szt.
2616277 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X431 2608603653 Średnica 115 mm 1 szt.
2616276 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X431 2608601276 Średnica 125 mm 1 szt.
2616275 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X571 2608607336 Średnica 115 mm 1 szt.
2616274 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X571 2608607344 Średnica 180 mm 1 szt.
2616273 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X571 2608607322 Średnica 115 mm 1 szt.
2616272 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X571 2608607334 Średnica 115 mm 1 szt.
2616271 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608607367 Średnica 125 mm 1 szt.
2616270 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X571 2608606738 Średnica 180 mm 1 szt.
2616269 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X571 2608607335 Średnica 115 mm 1 szt.
2616268 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X571 2608607328 Średnica 125 mm 1 szt.
2616267 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608607350 Średnica 115 mm 1 szt.
2616266 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608607365 Średnica 125 mm 1 szt.
2616265 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608606752 Średnica 115 mm 1 szt.

2616264 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X571 2608605451 Średnica 115 mm 1 szt.
2616263 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608606754 Średnica 115 mm 1 szt.
2616262 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X571 2608607324 Średnica 115 mm 1 szt.
2616261 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608606753 Średnica 115 mm 1 szt.
2616260 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X571 2608607323 Średnica 115 mm 1 szt.
2616259 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X431 2608603714 Średnica 115 mm 1 szt.
2616258 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X431 2608603719 Średnica 125 mm 1 szt.
2616257 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X431 2608601277 Średnica 125 mm 1 szt.
2616256 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X431 2608603712 Średnica 115 mm 1 szt.
2616255 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X431 2608601273 Średnica 115 mm 1 szt.
2616254 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X431 2608603715 Średnica 115 mm 1 szt.
2616253 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X431 2608603713 Średnica 115 mm 1 szt.
2616252 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X431 2608601275 Średnica 125 mm 1 szt.
2616251 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X431 2608603656 Średnica 125 mm 1 szt.
2616250 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X431 2608603658 Średnica 125 mm 1 szt.
2616249 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X431 2608603652 Średnica 115 mm 1 szt.
2616248 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X431 2608603659 Średnica 125 mm 1 szt.
2616247 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X431 2608603717 Średnica 125 mm 1 szt.
2616246 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X431 2608603654 Średnica 115 mm 1 szt.
2616245 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X571 2608607339 Średnica 125 mm 1 szt.
2616244 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X571 2608607327 Średnica 125 mm 1 szt.
2616243 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608607361 Średnica 115 mm 1 szt.
2616242 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608607363 Średnica 115 mm 1 szt.
2616241 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X581 2608608267 Średnica 115 mm 1 szt.
2616240 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X581 2608608263 Średnica 115 mm 1 szt.
2616239 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X581 2608608278 Średnica 125 mm 1 szt.
2616238 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X581 2608608269 Średnica 115 mm 1 szt.
2616237 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X581 2608607639 Średnica 125 mm 1 szt.
2616236 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X581 2608607640 Średnica 125 mm 1 szt.
2616235 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X581 2608608268 Średnica 115 mm 1 szt.
2616234 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X581 2608608276 Średnica 125 mm 1 szt.
2616233 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X581 2608608265 Średnica 115 mm 1 szt.
2616232 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X581 2608607638 Średnica 125 mm 1 szt.
2616231 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X581 2608608277 Średnica 125 mm 1 szt.
2616230 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X581 2608608264 Średnica 115 mm 1 szt.
2616229 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X571 2608605452 Średnica 115 mm 1 szt.
2616228 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608607346 Średnica 115 mm 1 szt.
2616227 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608607368 Średnica 125 mm 1 szt.
2616226 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X571 2608607319 Średnica 115 mm 1 szt.
2616225 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X571 2608607337 Średnica 115 mm 1 szt.
2616224 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X571 2608607325 Średnica 115 mm 1 szt.
2616223 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X571 2608606737 Średnica 180 mm 1 szt.
2616222 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608607347 Średnica 125 mm 1 szt.
2616221 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608606717 Średnica 125 mm 1 szt.
2616220 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608607364 Średnica 115 mm 1 szt.
2616219 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X571 2608607340 Średnica 125 mm 1 szt.
2616218 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X571 2608606739 Średnica 180 mm 1 szt.
2616217 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608607355 Średnica 125 mm 1 szt.
2616216 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X571 2608607341 Średnica 125 mm 1 szt.
2616215 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608606718 Średnica 125 mm 1 szt.

2616214 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X571 2608607320 Średnica 125 mm 1 szt.
2616213 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608607356 Średnica 125 mm 1 szt.
2616212 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608607362 Średnica 115 mm 1 szt.
2616211 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X571 2608607342 Średnica 180 mm 1 szt.
2616210 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X571 2608607329 Średnica 125 mm 1 szt.
2616209 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608607354 Średnica 125 mm 1 szt.
2616208 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X571 2608607338 Średnica 125 mm 1 szt.
2616207 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X571 2608607343 Średnica 180 mm 1 szt.
2616206 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X551 2608607366 Średnica 125 mm 1 szt.
2616204 Wkłady do pistoletu do klejenia na gorąco Bosch Accessories 2608002011 70 szt.
2616203 Ochrona przed kurzem do szlifierek kątowych Bosch Accessories 2608000695
2616202 Uchwyt ścienny Bosch Accessories 2609256F42 1 szt.
2616200 Nakrętka M14 Bosch Accessories 2608000684
2616196 Dysza ssąca Bosch Accessories 2607017499 1 szt.
2616195 Dysza ssąca Bosch Accessories 2607017498 1 szt.
2616194 Bosch Accessories 2608619365 X-LOCK Tarcza tnąca prosta Średnica 115 mm Średnica otworu
2616193 Frez przycinający Bosch Accessories 2608628635, 1 szt.
2616192 Frez przycinający Bosch Accessories 2608628637, 1 szt.
2616191 Frez do żłobień Bosch Accessories 2608628420, 1 szt.
2616190 Frez do żłobień Bosch Accessories 2608628632, 1 szt.
2616189 Frez do żłobień Bosch Accessories 2608628634, 1 szt.
2616188 Frez do żłobień Bosch Accessories 2608628633, 1 szt.
2616187 Frez do żłobień Bosch Accessories 2608628425, 1 szt.
2616186 Frez do żłobień Bosch Accessories 2608628418, 1 szt.
2616185 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628631, 1 szt.
2616184 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628415, 1 szt.
2616183 Frez do wręgów Bosch Accessories 2608628417, 1 szt.
2616182 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628412, 1 szt.
2616181 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628428, 1 szt.
2616180 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628411, 1 szt.
2616179 Frez do profili Bosch Accessories 2608628419, 1 szt.
2616178 Frez do profili Bosch Accessories 2608628424, 1 szt.
2616177 Frez zaokrąglający Bosch Accessories 2608628421, 1 szt.
2616176 Frez zaokrąglający Bosch Accessories 2608628422, 1 szt.
2616175 Frez zaokrąglający Bosch Accessories 2608628423, 1 szt.
2616174 Frez przycinający Bosch Accessories 2608628636, 1 szt.
2616173 Arkusz ścierny Bosch Accessories J410 2608605415 1 szt.
2616172 Arkusz ścierny Bosch Accessories J410 2608605412 1 szt.
2616171 Arkusz ścierny Bosch Accessories J410 2608605417 1 szt.
2616170 Arkusz ścierny Bosch Accessories J410 2608605414 1 szt.
2616169 Arkusz ścierny Bosch Accessories J410 2608605413 1 szt.
2616168 Arkusz ścierny Bosch Accessories J410 2608605416 1 szt.
2616167 Arkusz ścierny Bosch Accessories C355 2608608H63 1 szt.
2616166 Arkusz ścierny Bosch Accessories C355 2608608H65 1 szt.
2616165 Arkusz ścierny Bosch Accessories C355 2608608H66 1 szt.
2616164 Arkusz ścierny Bosch Accessories C355 2608608H67 1 szt.
2616163 Arkusz ścierny Bosch Accessories C355 2608608H68 1 szt.
2616162 Arkusz ścierny Bosch Accessories C355 2608608H69 1 szt.
2616161 Arkusz ścierny Bosch Accessories C355 2608608H62 1 szt.
2616160 Arkusz ścierny Bosch Accessories C355 2608608H64 1 szt.

2616159 Arkusz ścierny Bosch Accessories C355 2608608H61 1 szt.
2616158 Arkusz ścierny Bosch Accessories C420 2608621595 1 szt.
2616157 Arkusz ścierny Bosch Accessories C420 2608621592 1 szt.
2616156 Arkusz ścierny Bosch Accessories C420 2608621593 1 szt.
2616155 Arkusz ścierny Bosch Accessories C420 2608621591 1 szt.
2616154 Arkusz ścierny Bosch Accessories C420 2608621594 1 szt.
2616153 Arkusz ścierny Bosch Accessories J410 2608605411 1 szt.
2616152 Arkusz ścierny Bosch Accessories J475 2608608C13 1 szt.
2616150 Arkusz ścierny Bosch Accessories J475 2608608C11 1 szt.
2616149 Arkusz ścierny Bosch Accessories J475 2608608C15 1 szt.
2616148 Arkusz ścierny Bosch Accessories J475 2608608C05 1 szt.
2616147 Arkusz ścierny Bosch Accessories J475 2608608C06 1 szt.
2616146 Arkusz ścierny Bosch Accessories J475 2608608C07 1 szt.
2616145 Arkusz ścierny Bosch Accessories J475 2608608C09 1 szt.
2616144 Arkusz ścierny Bosch Accessories J475 2608608C08 1 szt.
2616143 Płaski filtr falisty Bosch Accessories 2609256F65 1 szt.
2616142 Adapter do pompowania Bosch Accessories 2609256F64 1 zest.
2616141 Szczotka Bosch Accessories 2609256F63 1 szt.
2616140 Ssawka podłogowa Bosch Accessories 2609256F62 1 szt.
2615985 Rura ssawna Bosch Accessories 2609256F61 1 szt.
2615298 Bity Bosch Accessories 2CPX062522R9999 10 szt. wewnętrzny sześciokąt (TX)
2615294 Wiertło stożkowe stopniowe Bosch Accessories 323227 4 - 12 mm 9 szt.
2615025 Skrobak Bosch Accessories 2608664488 2CPX062126R9999 10 szt.
2615024 Skrobak Bosch Accessories 2608664487 46967378 10 szt.
2615023 Ostrze piły segmentowej Bosch Accessories 2608664484 BAL33 10 szt.
2615022 Ostrze piły segmentowej Bosch Accessories 2608664478 1628486 10 szt.
2615021 Ostrze piły segmentowej Bosch Accessories 2608664483 2CPX062128R9999 10 szt.
2615020 Ostrze piły segmentowej Bosch Accessories 2608664477 8WH90001AA00 10 szt.
2615019 Ostrze piły segmentowej Bosch Accessories 2608664486 0800353 10 szt.
2615018 Ostrze piły segmentowej Bosch Accessories 2608664480 2CPX062705R9999 10 szt.
2615017 Zestaw ostrzy Bosch Accessories AYZ53BPB 8WH90011AA00 10 szt.
2614315 Jednostka prowadząca AdvancedTrimRouter 18V-8 Bosch Accessories 2608000802
2614314 Rurka prowadząca AdvancedTrimRouter 18V-8 Bosch Accessories 2608000803
2612418 Wkrętarka do montażu suchej zabudowy Bosch Professional GSR 6-25 TE 0601445000, 1 szt.
2612416 Wkładka do walizki Bosch Professional 1600A002WE Wymiary: (D x S x W) 310 x 300 x 60 mm
2612396 Bosch Professional 0601B12300 Stół roboczy 19.6 kg
2612395 Bosch Professional 0601B24100 Stół maszynowy 12075 g
2612394 Piła tarczowa Bosch Professional GKS 85 G Głębokośc cięcia maks. (90°) 85 mm
2612393 Wkładka do walizki Bosch Professional GEX 125-1 AE 1600A002VT Wymiary: (D x S x W) 398 x
2612392 Statyw Bosch Professional BT 160 0601091200 5/8"
2589065 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-21 zaw. 2 akumulatory, zaw
2589064 Młot udarowo-obrotowy Bosch Professional GBH 2-25 F 0611254600 1 szt.
2589063 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional MP GSR 12V-15 FC 06019F6006 12 V
2589060 Wkładka do walizki Bosch Professional GDS 18 V-EC 250 1600A00M7R Wymiary: (D x S x W) 3
2589059 Wkładka do walizki Bosch Professional GDR/GDX 18 V-200 C 1600A01CU5 Wymiary: (D x S x V
2589058 Ładowarka i akumulator do elektronarzędzi Bosch Professional ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V
2589055 Zestaw szczypiec Bosch Professional 1600A016BG, do warsztatu, 3 szt.
2589053 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 18V-15 SC 06019H6300
2589052 Wkładka do walizki Bosch Professional L-BOXX 1600A016N8 Wymiary: (D x S x W) 409 x 319 x
2589051 Wkładka do walizki Bosch Professional GKS 55+G/GCE 1600A01CU6

2589050 Wkładka do walizki Bosch Professional GWS 18 V-125 SC 1600A01166 Wymiary: (D x S x W) 3
2589049 Wkładka do walizki Bosch Professional GHO 18 V-LI Einlage 1600A00M7N Wymiary: (D x S x W
2589048 Szyna prowadząca Taśma klejąca Bosch Professional FSN HB 6.8 m
2589047 Wkładka do walizki Bosch Professional GNA/GSC 18V-16 1600A019SY
2589046 Wkładka do walizki Bosch Professional GSS 160 Multi 1600A008B5 Wymiary: (D x S x W) 413 x
2589045 Wkładka do walizki Bosch Professional GSA 18 V-LI C 1600A0089S Wymiary: (D x S x W) 417 x
2589044 Wkładka do walizki Bosch Professional GBH 18V-26 F + GDE 18V-16 1600A00HP2 Wymiary: (D
2589043 Wkładka do walizki Bosch Professional GSA 18 V-32 1600A019SW Wymiary: (D x S x W) 391 x
2589042 Wkładka do walizki Bosch Professional GKS 18 V-57 1600A002VE Wymiary: (D x S x W) 391 x 3
2589041 Wkładka do walizki Bosch Professional Einlage GSR/GSB 18 V-85 1600A00R8X Wymiary: (D x S
2589040 Wkładka do walizki Bosch Professional L-Boxx Inlay GET 55/75 1600A01B72 Wymiary: (D x S x
2589039 Walizka transportowa Bosch Professional L-BOXX 102 & Inset Boxen 13tlg. 1600A016NA (D x S
2589038 Wkładka do walizki Bosch Professional GEX 12V/18V 1600A0258Z Wymiary: (D x S x W) 416 x
2589037 Zaślepka Bosch Professional FSN KK 92 mm
2589036 Wkładka do walizki Bosch Professional L-Boxx Inlay GDS 18V-1000 C 1600A0258Y Wymiary: (D
2589035 Bosch Professional GSA 18V-LI C Piła szablasta, akumulatorowa 06016A5004 bez akumulatora
2589033 Klamry narzędziowe Bosch Professional 1600A025A3 Wymiary: (D x S x W) 15 x 20 x 5 mm
2589032 Wkładka do walizki Bosch Professional L-Boxx Inlay GSR/GSB 18V-150 1600A02590 Wymiary:
2589031 Skrzynia transportowa Bosch Professional i-BOXX 1600A016ND (D x S x W) 342 x 442 x 100 m
2589030 Wkładka do walizki Bosch Professional GSR 12-15 FC 1600A011UW
2589028 Wkładka do walizki Bosch Professional GCB 18V- 63 1600A02063 Wymiary: (D x S x W) 410 x 3
2589027 Walizka transportowa Bosch Professional L-BOXX 102 & Inset Boxen 12tlg. 1600A016NB (D x S
2589026 Wkładka do walizki Bosch Professional GBH 18V-26 F 1600A00HP1 Wymiary: (D x S x W) 331 x
2589025 Wkładka do walizki Bosch Professional GSS 18 V-10 1600A008B3 Wymiary: (D x S x W) 417 x 3
2589024 Wkładka do walizki Bosch Professional GKM 18 V-LI 1600A0088K Wymiary: (D x S x W) 307 x 3
2589022 Bosch Professional GST 90 BE Wyrzynarka 060158F000 zaw. walizkę 650 W 230 V
2589021 Bosch Professional GST 90 E Wyrzynarka 060158G003 650 W
2586590 Gwoździarka akumulatorowa Bosch Professional 0601481000 bez akumulatora
2586588 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Professional 1608M00C43, Li-Ion, 1 Ah, 3.7 V
2586587 Bosch Professional Cyfrowy skaner ścienny D-Tect 200 C Prof. EU 0601081608 Maksymalna g
2586586 Bosch Professional Detektor D-tect 120 0601081303 Maksymalna głębokość wykrywania 120
2586585 Kamera termowizyjna Bosch Professional GTC 600 C
2586584 Niwelator optyczny Bosch Professional GOL 32 D + BT160 + GR 500
2586583 Niwelator optyczny Bosch Professional GOL 26D + BT 160 + GR 500 0601068002 Maksymalny
2586582 Niwelator optyczny Bosch Professional GOL 20 D + BT160 + GR500 0601068402 Maksymalny
2586581 Odbiornik do lasera rotacyjnego Bosch Professional Laser Detector LR 45 0601069L00 GRL 30
2586580 Laser rotacyjny Bosch Professional GRL 650 + BT 170 + GR 500 06159940PR Maksymalny zasie
2586579 Laser rotacyjny Bosch Professional GRL 650 CHVG + BT 300 HD 06159940PS Maksymalny zasie
2586578 Laser rotacyjny Bosch Professional GRL 600 CHV + BT 170 HD + GR 240 06159940P5 Maksyma
2586577 Laser rotacyjny Bosch Professional GRL 300HVG + LR1 + WM4 + RC1 0601061701, Maksymaln
2586576 Laser rotacyjny Bosch Professional GRL 300HV + BT300 + GR240 + LR1 + WM4 061599403Y M
2586575 Statyw Bosch Professional BT 300 HD 0601091A00
2586574 Statyw Bosch Professional BT 170 HD 0601091B00 5/8"
2585971 Laser krzyżowy Bosch Home and Garden Quigo Green II 0603663C02 Maksymalny zasięg: 12 m
2576868 Narzędzie wielofunkcyjne Dremel 8260 F0138260JA 12 V
2576356 Sprężarka do powietrza Bosch Home and Garden UniversalPump 18V 10.3 bar
2576355 Bosch Home and Garden AdvancedLeafBlower 36V-750 akumulatorowy 06008C6000 Dmucha
2576354 Bosch Home and Garden UniversalGrassCut 18V-260 akumulatorowy Podkaszarka zaw. ładow
2576353 Bosch Home and Garden EasyGrassCut 26 elektryczny Podkaszarka 280 V Maksymalna szerok
2575315 Bosch Home and Garden ARM 34, B-Ware elektryczny Kosiarka B-Ware (uszkodzony / brakują

2575312 Szlifierka kątowa Bosch Home and Garden PWS 850-125, B-Ware 06033A270B920 850 W
2575310 Bosch Home and Garden Tidy, B-Ware elektryczny 06008B1000920 B-Ware (uszkodzony / bra
2575304 Bosch Home and Garden EasyAquatak 100, B-Ware Myjka ciśnieniowa B-Ware (uszkodzony /
2564747 Robot koszący Bosch Home and Garden Indego M+700, 75 min
2564744 Robot koszący Bosch Home and Garden Indego XS 300, 45 min
2544532 Ładowarka i akumulator do elektronarzędzi Bosch Home and Garden Alliance Starter Set 160
2533311 Ściągacz izolacji Bosch Professional 1600A01V03
2533310 Bosch Professional Wymienne ostrze do noża 62 mm stal S2 50 szt.
2533309 Bosch Professional 1600A01V3H Nóż uniwersalny Długość 185.4 mm
2533308 Bosch Professional Professional Klingen für Messer Wymienne ostrze do noża 17.3 cm 10 szt.
2533307 Młotek ślusarski Bosch Professional Professional Hammer 1.600.A01.6BT 903 g 325 mm 1 szt.
2533306 Bosch Professional 1600A027M5 Profesjonalny zestaw ostrzy i noża Długość 185.4 mm
2533305 Bosch Professional 1600A027M4 3-częściowy zestaw noży Bosch
2533304 Bosch Professional 1600A027M3 Zestaw narzędzi uniwersalny
2533303 Lekka poziomica Bosch Professional 1600A01V3Z
2533302 Lekka poziomica Bosch Professional 1600A01V3Y
2533301 Taśma miernicza Bosch Professional Massband 8m Autolock 1.600.A01.V3S
2533300 Bosch Professional Wkrętak TX 1 szt.
2533299 Bosch Professional Wkrętak TX Rozmiar wkrętaka TX 40 1 szt.
2533298 Bosch Professional Wkrętak TX Rozmiar wkrętaka TX 25 1 szt.
2533297 Bosch Professional Wkrętak TX Rozmiar wkrętaka TX 20 1 szt.
2533296 Bosch Professional Wkrętak TX Rozmiar wkrętaka TX 15 1 szt.
2533295 Bosch Professional Wkrętak TX Rozmiar wkrętaka TX 10 1 szt.
2533294 Zestaw wkrętaków Bosch Professional 1.600.A01.V09
2533293 Wkrętak krzyżowy PZ 2 Bosch Professional 1.600.A01.V08
2533292 Szczypce boczne Bosch Professional Diagonal Side Cutter 1.600.A01.TH9, 160 mm
2533291 Szczypce podłużne Bosch Professional 1.600.A01.TH8 204 mm
2533290 Szczypce uniwersalne Bosch Professional 1.600.A01.TH7, 19 mm
2533289 Nóż do cięcia Bosch Bosch Professional 1.600.A01.TH6 1 szt.
2533288 Zestaw kluczy imbusowych Bosch Professional Allen Key Hex 9 pcs 1.600.A01.TH5
2533287 Bosch Professional Zestaw kluczy trzpieniowych 1 zest.
2533286 Wkrętak krzyżowy PH 2 Bosch Professional 1.600.A01.TG3
2533285 Wkrętak krzyżowy PH 1 Bosch Professional 1.600.A01.TG2
2533284 Wkrętak płaski Bosch Professional 1.600.A01.TG1
2533283 Wkrętak płaski Bosch Professional 1.600.A01.TG0
2533282 Wkrętak płaski Bosch Professional 1.600.A01.TF9
2533281 Wkrętak płaski Bosch Professional 1.600.A01.TF8
2533280 Lekka poziomica Bosch Professional 1.600.A01.6BR
2533279 Lekka poziomica Bosch Professional 1.600.A01.6BP
2533278 Bosch Professional 1.600.A01.6BM 2-częściowa Zestaw noży Długość 21.5 cm
2528217 Worek filtracyjny Bosch Accessories 2609256F67 4 szt.
2528216 Worek filtracyjny Bosch Accessories 2609256F66 4 szt.
2528215 Worek Bosch Accessories 2609256F68 5 szt.
2526929 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden IXO 6 Classic Vino Set 06039C
2521565 Dalmierz laserowy Bosch Professional GLM 150-27 C Maksymalny pomiar 150 m
2521564 Bosch Professional GLM 100-25 C Dalmierz laserowy Maksymalny pomiar 100 m
2521563 Odbiornik do lasera rotacyjnego Bosch Professional LR 65 G 0601069T00
2521562 Laser rotacyjny Bosch Professional GRL 650 CVHG 0601061V00 Maksymalny zasięg: 650 m
2521561 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, Wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden Ea
2521560 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden UniversalImpact 18V-60 0603

2521559 Wiertarka akumulatorowa, Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, Wkrętarka akumulatorowa
2521558 Wiertarka akumulatorowa, Wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden UniversalDril
2521557 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, Wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden U
2521556 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden UniversalImpact 18V-60 06039
2521555 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, Wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden Ea
2521554 Pistolet natryskowy akumulatorowy Bosch Home and Garden EasySpray 18V-100 0603208000
2521553 Wiertarka akumulatorowa, Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, Wkrętarka akumulatorowa
2521552 Bosch Home and Garden Frezarka górnowrzecionowa AdvancedTrimRouter 18V-8 bezszczotk
2521551 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, Wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden Ea
2521550 Wiertarka akumulatorowa, Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden Ea
2521549 Wkrętarka akumulatorowa, Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden U
2521548 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, Wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden U
2521546 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDX 18V-210 C + GCY 42 06019J0201
2521545 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDS 18V-210 C solo 06019J0300 18 V
2521544 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDS 18V-210 C + GCY 42 solo 06019J
2521543 Nasadka magazynka do wkręcania płyt gipsowo-kartonowych Bosch Professional 1.600.A02.5
2521280 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDX 18V-210 C 06019J0203 18 V zaw
2521279 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDX 18V-210 C 06019J0200 18 V bez
2521278 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDR 18V-210 C 06019J0102 18 V 4.0
2521277 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDR 18V-210 C + GCY 42 06019J0101
2521276 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDR 18V-210 C 06019J0100 18 V bez
2521275 Przecinak kątowy Bosch Professional GWS 24-230 JZ 06018C3300 2400 W
2521274 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 24-230 P 06018C3100 2400 W
2521273 Zestaw elektronarzędzi Bosch Professional GWS 20-230 J + GWS 880 06018C1306
2521272 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 20-230 J 06018C1302 2000 W
2521271 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 22-230 J 06018C1301 2200 W
2521270 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 22-230 J 06018C1300 2200 W
2521269 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 22-230 P 06018C1105 2200 W
2521268 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 20-230 P 06018C1104 2000 W
2521267 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 20-230 P 06018C1103 2000 W
2521266 Opalarka Bosch Professional GHG 18V-50 solo 06012A6500 300 °C, 500 °C
2521261 Zestaw szyn prowadzących Bosch Professional FSN 1400, FSN VEL
2521254 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 24-230 PZ 06018C3400 2400 W
2521251 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 22-180 J 06018C0300 2200 W
2521249 Opalarka Bosch Professional GHG 18V-50 solo 06012A6501 300 °C, 500 °C
2521247 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-28 zaw. 2 akumulatory, zaw
2521243 Bosch Professional GLM 50-22 Dalmierz laserowy Maksymalny pomiar 50 m
2521242 Bosch Professional GLM 50-25 G Dalmierz laserowy Adapter do statywu 6,3 mm (1/4 ") Maks
2521241 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-55 06019H5200 18 V 4.0 A
2521239 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V 28 zaw. 2 akumulatory, zaw.
2521238 Piła łańcuchowa Bosch Home and Garden UniversalChain 35 1800 W
2521236 Bosch Home and Garden UniversalChain 40 elektryczny Piła łańcuchowa 1800 W 230 V/50 Hz
2521235 Bosch Home and Garden EasyGrassCut 23 elektryczny Podkaszarka 230 V Maksymalna szerok
2521234 Bosch Home and Garden EasyGrassCut 18V-26 akumulatorowy Podkaszarka bez akumulatora
2521233 Bosch Home and Garden UniversalGrassCut 18V-26 akumulatorowy Podkaszarka bez akumula
2521232 Bosch Home and Garden UniversalGrassCut 18V-26 akumulatorowy Podkaszarka zaw. akumu
2521231 Nożyce do trawy, Nożyce do krzewów Bosch Home and Garden Isio 3.6 V Li-Ion
2521230 Bosch Home and Garden CityMower 18V-32 akumulatorowy Kosiarka bez akumulatora, Bez ła
2521229 Nożyce do trawy, Nożyce do krzewów Bosch Home and Garden Isio zaw. akumulator, zaw. ład
2521228 Bosch Home and Garden CityMower 18V-32 akumulatorowy Kosiarka zaw. akumulator, zaw. ł

2521227 Nożyce do krzewów, Nożyce do trawy Bosch Home and Garden EasyShear zaw. akumulator 3.
2521226 Bosch Home and Garden AdvancedHedgecut 36V-65-28 akumulatorowy Nożyce do żywopłotu
2521225 Nożyce do trawy Bosch Home and Garden Isio zaw. akumulator, zaw. ładowarkę 3.6 V Li-Ion
2521224 Bosch Home and Garden AdvancedHedgecut 36V-65-28 akumulatorowy Nożyce do żywopłotu
2521223 Bosch Home and Garden AdvancedHedgecut 65 elektryczny Nożyce do żywopłotu 500 W
2521222 Bosch Home and Garden EasyGrassCut 18V-230 akumulatorowy Podkaszarka zaw. akumulato
2521220 Bosch Home and Garden AdvancedHedgecut 70 elektryczny Nożyce do żywopłotu 500 W
2521219 Bosch Home and Garden EasyGrassCut 18V-26 akumulatorowy Podkaszarka zaw. akumulator,
2521218 Bosch Home and Garden UniversalHedgeCut 50 elektryczny Nożyce do żywopłotu 480 W
2521217 Bosch Home and Garden AdvancedGrassCut 36V-33 akumulatorowy Podkaszarka zaw. ładowa
2521215 Bosch Home and Garden UniversalHedgeCut 60 elektryczny Nożyce do żywopłotu 480 W
2521214 Bosch Home and Garden UniversalGrassCut 18V-260 akumulatorowy Podkaszarka zaw. akum
2521213 Bosch Home and Garden AdvancedGrassCut 36V-33 akumulatorowy Podkaszarka bez akumul
2521211 Akumulatorowa pompa ogrodowa Bosch Home and Garden 06008C4203 540 l/h 1 szt.
2521210 Akumulatorowa pompa ogrodowa Bosch Home and Garden 06008C4202 540 l/h 1 szt.
2521209 Bosch Home and Garden EasyGrassCut 18V-260 akumulatorowy Podkaszarka zaw. 2 akumula
2498578 Narzędzie wielofunkcyjne Dremel 4250-6/128 F0134250JK 175 W
2498577 Narzędzie wielofunkcyjne Dremel LM1 Lichtaufsatz 26150LM1JA
2491058 Bity Bosch Accessories 2607017568 1 zest. krzyżakowy Phillips, krzyżakowy Pozidriv, profil T
2491055 Wąż ssący Bosch Accessories 2609256F38 1 szt.
2490653 Ładowarka do szybkiego ładowania Bosch Home and Garden GAL 12V-20 1600A020Y1
2490511 Wąż ssący Bosch Accessories 2608000570 1 szt.
2490382 Bosch Home and Garden PSR 1800 LI-2 + PST 18 LI + AdvancedOrbit 18, B-Ware 06039A310W
2490377 Wiertarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden UniversalImpact 18, B-Ware 2-b
2490257 Wąż ssący Bosch Accessories 2608000712 1 szt.
2481190 Odkurzacz do pracy na sucho i mokro Bosch Home and Garden AdvancedVac 18V-8 06033E10
2481189 Bosch Home and Garden EasySaw 18V-70 Wyrzynarka akumulatorowa 0603012000 bez akum
2481188 Bosch Home and Garden UniversalSaw 18-100 Wyrzynarka akumulatorowa 0603011100 bez a
2468412 Bosch Professional GLM 50-27 CG Dalmierz laserowy Kalibracja (ISO) Adapter do statywu 6,3
2468411 Bosch Professional GLM 50-27 C Dalmierz laserowy Kalibracja (ISO) Bluetooth, Adapter do sta
2468410 Bosch Professional GLM 50-27 CG Dalmierz laserowy Kalibracja (ISO) Bluetooth, Aplikacja, Ada
2464392 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2608522489 1 szt. profil T
2464391 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2608522488 1 szt. profil T
2464390 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2608522487 1 szt. profil T
2464389 Bit krzyżakowy Bosch Accessories 2608522491 1 szt. krzyżakowy Phillips
2464388 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2608522490 1 szt. profil T
2464387 Bit krzyżakowy Bosch Accessories 2608522469 1 szt. krzyżakowy Phillips
2464386 Bit krzyżakowy Bosch Accessories 2608522468 1 szt. krzyżakowy Phillips
2464385 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2608522478 1 szt. profil T
2464384 Bit krzyżakowy Bosch Accessories 2608522471 1 szt. krzyżakowy Pozidriv
2464383 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2608522477 1 szt. profil T
2464382 Bit krzyżakowy Bosch Accessories 2608522470 1 szt. krzyżakowy Phillips
2464381 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2608522473 1 szt. profil T
2464380 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2608522472 1 szt. profil T
2464379 Bit krzyżakowy Bosch Accessories 2608522482 1 szt. krzyżakowy Phillips
2464378 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2608522475 1 szt. profil T
2464377 Bit krzyżakowy Bosch Accessories 2608522481 1 szt. krzyżakowy Phillips
2464376 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2608522474 2 szt. profil T
2464375 Bit krzyżakowy Bosch Accessories 2608522480 1 szt. krzyżakowy Phillips
2464374 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2608522479 3 szt. profil T

2464373 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2608522476 2 szt. profil T
2464372 Bit szcześciokątny T 15 Bosch Accessories 2608522486 1 szt.
2464371 Bit szcześciokątny T 10 Bosch Accessories 2608522485 1 szt.
2464370 Bit krzyżakowy Bosch Accessories 2608522484 1 szt. krzyżakowy Pozidriv
2464369 Bit krzyżakowy Bosch Accessories 2608522483 1 szt. krzyżakowy Pozidriv
2464299 Worek na odpady Bosch Accessories 2607432050 5 szt.
2464298 Wkładka filtracyjna Bosch Accessories 2607432052 1 szt.
2464297 Worek na odpady Bosch Accessories 2607432051 10 szt.
2463977 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 120-LI GSR 120-LI 12 V 2.0 Ah za
2454712 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories 2608901472 1 szt.
2454711 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories 2608901475 1 szt.
2454710 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories 2608901474 1 szt.
2454709 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories 2608901471 1 szt.
2446515 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Accessories GBA 18 ProCore 2607337320, Li-Ion, 4 Ah, 1
2446508 Worek filtracyjny Bosch Accessories 2608000715 1 szt.
2446505 Pojemnik na kurz Cyclone Tech Bosch Accessories 2608000741
2436740 Element mocujący Bosch Professional ProClick Holder 1600A0265U
2436739 Pas narzędziowy Bosch Professional Kit belt 93, GWT 2, GWT 4, 2x holder 1600A0265P
2436738 Torba narzędziowa bez wyposażenia zestaw Bosch Professional Kit belt 108, GWT 2, GWT 4, 2
2436737 Torba narzędziowa bez wyposażenia Bosch Professional GWT 4 1600A0265T, (D x S x W) 21 m
2436736 Torba narzędziowa na ramię bez wyposażenia Bosch Professional GWT 20 1600A025L6, (D x S
2436735 Torba narzędziowa bez wyposażenia Bosch Professional GWT 2 1600A0265S, (D x S x W) 200 x
2436734 Bosch Professional GTS 18V-216 GTA 560 Piła stołowa akumulatorowa 216 mm 30 mm 18 V
2436733 Bosch Professional GTS 18V-216 Piła stołowa akumulatorowa 216 mm 30 mm 18 V
2436732 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDS 18V-1050 HC + GCY-42 18 V bez
2436731 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDS 18V-1050 HC 18 V bez akumulat
2436729 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDS 18V-1000 C 18 V bezszczotkowy,
2436728 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDS 18V-1000 C 18 V bez akumulator
2436726 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDS 18V-1000 C 18 V 5.5 Ah Li-Ion
2436725 Pas narzędziowy Bosch Professional 1600A0265M
2436724 Pas narzędziowy Bosch Professional 1600A0265N
2436427 Kamera termowizyjna Bosch Professional GTC 600 C Click&Go -20 do 600 °C
2436085 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GAL1880 L-Boxx 18 V 5.5 Ah Li-Ion
2436002 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories 2608901470 1 szt.
2436000 Frezarka Dremel 9903 MAX 26159903DM, 39 mm , 1 szt.
2435999 Frezarka Dremel 9901 MAX 26159901DM, 39 mm , 1 szt.
2435998 Dremel 26150194DM Ø trzonka 2,4 mm 2 szt.
2435997 Dremel 26150117DM Ø trzonka 2,4 mm 2 szt.
2435996 Dremel 26150115DM Ø trzonka 2,4 mm 2 szt.
2435995 Tarcza tnąca prosta Dremel SC456 MAX 2615S456DM 38.1 mm 1 szt.
2435994 Tarcza tnąca prosta Dremel SC545 MAX 2615S545DM 38.1 mm 1 szt.
2435166 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories 2608901473 1 szt.
2435131 Frezarka krawędziowa Bosch Professional GKF 550 06016A0020 550 W
2391164 Narzędzie wielofunkcyjne Dremel Dremel 4250-35 F0134250JA 175 W
2390372 Blok szlifierski Bosch Accessories EXPERT S471 2608901179 97 mm 1 szt.
2390183 Papier ścierny ręczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900967 280 mm 50 szt.
2390182 Papier ścierny ręczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900966 280 mm 50 szt.
2390181 Papier ścierny ręczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900965 280 mm 50 szt.
2390180 Papier ścierny ręczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900964 280 mm 50 szt.
2390179 Papier ścierny ręczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900963 280 mm 50 szt.

2390178 Papier ścierny ręczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900962 280 mm 50 szt.
2390177 Papier ścierny ręczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900961 280 mm 50 szt.
2390176 Papier ścierny ręczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900960 280 mm 50 szt.
2390175 Papier ścierny ręczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900959 280 mm 50 szt.
2390174 Papier ścierny ręczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900958 280 mm 50 szt.
2387632 Kamera termowizyjna Bosch Professional GTC 400 C 160 x 120 Pixel -10 do +400 °C Kalibracja
2387417 Bosch Home and Garden Zamo Set Premium Dalmierz laserowy Kalibracja (ISO) Maksymalny p
2387379 Laser liniowy Bosch Professional GLL 3-80 C (Karton) 0601063R01 Maksymalny zasięg: 120 m
2387376 Laser liniowy Bosch Professional GLL 3-80 C 0601063R00 Maksymalny zasięg: 120 m
2387360 Laser liniowy Bosch Professional GLL 3-80 0601063S00 Maksymalny zasięg: 30 m
2387108 Kamera termowizyjna Bosch Professional GTC 400 C 160 x 120 Pixel -10 do +400 °C Kalibracja
2386949 Przecinarka do fug Dremel Fräsvorsatz 566 26150566JB 1 szt.
2386948 Zestaw akcesoriów do multinarzędzia, Nóż tnący, Adapter Dremel 565 26150565JB 1 szt.
2386054 Bosch Accessories 2608901390 Tarcza włókninowa EXPERT N880 do szlifierki mimośrodowej,
2386053 Bosch Accessories 2608901389 Tarcza włókninowa EXPERT N880 do szlifierki mimośrodowej,
2386052 Bosch Accessories 2608901388 Tarcza włókninowa EXPERT N880 do szlifierki mimośrodowej,
2386051 Bosch Accessories 2608901387 Tarcza włókninowa EXPERT N880 do szlifierek mimośrodowyc
2386050 Bosch Accessories 2608901386 Tarcza włókninowa EXPERT N880 do szlifierek mimośrodowyc
2386049 Bosch Accessories 2608901385 Tarcza włókninowa EXPERT N880 do szlifierek mimośrodowyc
2386048 Bosch Accessories 2608901253 Tarcza włókninowa EXPERT N880 do szlifierki mimośrodowej
2386047 Bosch Accessories 2608901252 Tarcza włókninowa EXPERT N880 do szlifierki mimośrodowej
2386046 Bosch Accessories 2608901251 Tarcza włókninowa EXPERT N880 do szlifierki mimośrodowej
2386045 Bosch Accessories 2608901249 Tarcza włókninowa EXPERT N880 do szlifierki mimośrodowej
2386044 Bosch Accessories 2608901248 Tarcza włókninowa EXPERT N880 do szlifierki mimośrodowej
2386043 Bosch Accessories 2608901247 Tarcza włókninowa EXPERT N880 do szlifierki mimośrodowej
2386042 Bosch Accessories 2608901246 Tarcza włókninowa EXPERT N880 do szlifierki mimośrodowej
2386041 Bosch Accessories 2608901245 Tarcza włókninowa EXPERT N880 do szlifierki mimośrodowej
2386040 Bosch Accessories 2608901244 Tarcza włókninowa EXPERT N880 do szlifierki mimośrodowej
2386039 EXPERT Uchwyt do szlifierki kątowej Vibration Control M14, 169 x 69 mm Bosch Accessories 2
2386038 EXPERT Uchwyt do szlifierki kątowej Vibration Control M10, 169 x 69 mm Bosch Accessories 2
2386037 Tarcza polerska Bosch Accessories EXPERT N477 2608901271 1 szt.
2386036 Tarcza polerska Bosch Accessories EXPERT N477 2608901270 1 szt.
2386035 Tarcza polerska Bosch Accessories EXPERT N477 2608901269 1 szt.
2386034 Tarcza polerska Bosch Accessories EXPERT N477 2608901268 1 szt.
2386033 Tarcza polerska Bosch Accessories EXPERT N477 2608901267 1 szt.
2386032 Tarcza polerska Bosch Accessories EXPERT N477 2608901266 1 szt.
2386031 Tarcza polerska Bosch Accessories EXPERT N477 2608901265 1 szt.
2386030 Tarcza polerska Bosch Accessories EXPERT N477 2608901264 1 szt.
2386028 Tarcza polerska Bosch Accessories EXPERT N477 2608901262 1 szt.
2386027 Tarcza polerska Bosch Accessories EXPERT N477 2608901261 1 szt.
2386026 Tarcza polerska Bosch Accessories EXPERT N477 2608901260 1 szt.
2386025 Papier ścierny tuleja Bosch Accessories EXPERT N470 2608901259 10 szt.
2386024 Papier ścierny tuleja Bosch Accessories EXPERT N470 2608901258 10 szt.
2386023 Papier ścierny tuleja Bosch Accessories EXPERT N470 2608901257 10 szt.
2386022 Papier ścierny pas Bosch Accessories EXPERT N470 2608901256 760 mm 10 szt.
2386021 Papier ścierny pas Bosch Accessories EXPERT N470 2608901255 760 mm 10 szt.
2386020 Papier ścierny pas Bosch Accessories EXPERT N470 2608901254 760 mm 10 szt.
2386019 Bosch Accessories 2608901243 Tarcza włókninowa EXPERT N880 do szlifierki mimośrodowej
2386018 Bosch Accessories 2608901242 Tarcza włókninowa EXPERT N880 do szlifierki oscylacyjnej 125
2386017 Bosch Accessories 2608901241 Tarcza włókninowa EXPERT N880 do szlifierki mimośrodowej

2386016 Bosch Accessories 2608901240 Tarcza włókninowa EXPERT N880 do szlifierki mimośrodowej
2386015 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901239 10 m
2386014 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901238 10 m
2386013 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901236 10 m
2386012 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901235 10 m
2386011 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901234 10 m
2386010 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901233 10 m
2386009 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901232 10 m
2386008 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901231 10 m
2386007 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901229 10 m
2386006 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901228 10 m
2386005 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901227 10 m
2386004 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901226 10 m
2386003 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901225 10 m
2386002 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901224 10 m
2386001 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901222 10 m
2386000 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901221 140 mm 2 szt.
2385999 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901220 140 mm 2 szt.
2385998 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901219 140 mm 2 szt.
2385997 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901218 140 mm 2 szt.
2385996 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901217 229 mm 1 szt.
2385995 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901216 229 mm 1 szt.
2385994 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901215 229 mm 1 szt.
2385993 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901214 229 mm 1 szt.
2385992 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901213 229 mm 1 szt.
2385991 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901212 229 mm 1 szt.
2385990 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901211 229 mm 1 szt.
2385989 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901210 229 mm 1 szt.
2385987 Blok szlifierski Bosch Accessories EXPERT S471 2608901178 97 mm 1 szt.
2385986 Blok szlifierski Bosch Accessories EXPERT S471 2608901177 97 mm 1 szt.
2385985 Blok szlifierski Bosch Accessories EXPERT S471 2608901180 97 mm 1 szt.
2385984 Blok szlifierski Bosch Accessories EXPERT S471 2608901170 97 mm 1 szt.
2385983 Blok szlifierski Bosch Accessories EXPERT S471 2608901169 97 mm 1 szt.
2385982 Blok szlifierski Bosch Accessories EXPERT S471 2608901175 97 mm 3 szt.
2385981 Blok szlifierski Bosch Accessories EXPERT S470 2608901168 97 mm 1 szt.
2385980 Blok szlifierski Bosch Accessories EXPERT S470 2608901174 97 mm 3 szt.
2385979 Blok szlifierski Bosch Accessories EXPERT S473 2608901173 120 mm 1 szt.
2385978 Blok szlifierski Bosch Accessories EXPERT S473 2608901172 120 mm 1 szt.
2385977 Blok szlifierski Bosch Accessories EXPERT S473 2608901171 120 mm 1 szt.
2385976 Blok szlifierski Bosch Accessories EXPERT S473 2608901176 120 mm 3 szt.
2385975 Ostrze piły segmentowej Bosch Accessories EXPERT Grout Segment Blade ACZ 85 RD4 260890
2385974 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Cement Cast Iron' S 1750 RD, 1 szt. Bosch Accessories 26
2385973 Ostrze piły segmentowej Bosch Accessories EXPERT MultiMaterial 2608664207 5 szt.
2385972 Ostrze piły segmentowej Bosch Accessories EXPERT MultiMaterial 2608664208 1 szt.
2385971 Płytka ścierna Bosch Accessories EXPERT Sanding Plate MAVZ 116 RT4 2608900053 1 szt.
2385970 Płytka ścierna Bosch Accessories EXPERT Sanding Plate MAVZ 116 RT2 2608900052 1 szt.
2385969 Płytka ścierna Bosch Accessories EXPERT Sanding Plate MAVZ 116 RT10 2608900051 1 szt.
2385968 Płytka ścierna Bosch Accessories EXPERT Sanding Plate AVZ 90 RT6 2608900049 1 szt.
2385967 Płytka ścierna Bosch Accessories EXPERT Sanding Plate AVZ 90 RT4 2608900047 1 szt.
2385966 Płytka ścierna Bosch Accessories EXPERT Sanding Plate AVZ 90 RT2 2608900046 10 szt.

2385965 Płytka ścierna Bosch Accessories EXPERT Sanding Plate AVZ 90 RT2 2608900045 1 szt.
2385964 Płytka ścierna Bosch Accessories EXPERT Sanding Plate AVZ 90 RT10 2608900043 1 szt.
2385963 Narzędzie do czyszczenia fug Bosch Accessories EXPERT 3 max AVZ 70 RT4 2608900042 10 szt
2385962 Narzędzie do czyszczenia fug Bosch Accessories EXPERT 3 max AVZ 70 RT4 2608900041 1 szt.
2385961 Płytka ścierna Bosch Accessories EXPERT Sanding Finger Coarse AVZ 32 RT4 2608900040 1 szt
2385960 Płytka ścierna Bosch Accessories EXPERT Sanding Finger Fine AVZ 32 RT10 2608900039 1 szt.
2385959 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories EXPERT Corner Blade MATI 68 RD4 2608900038 1
2385958 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories EXPERT Corner Blade MATI 68 RD4 2608900037 1
2385957 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories EXPERT Corner Blade MATI 68 RD4 2608900036 1
2385956 Ostrze piły segmentowej Bosch Accessories EXPERT Grout Segment Blade ACZ 85 RD4 260890
2385955 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories EXPERT MultiMax PAII 52 APIT 2608900032 10 szt.
2385954 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories EXPERT MultiMax PAII 52 APIT 2608900031 1 szt.
2385953 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories EXPERT MultiMax PAII 52 APIT 2608900030 1 szt.
2385952 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories EXPERT MultiMax PAIZ 32 APIT 2608900029 10 szt.
2385951 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories EXPERT MultiMax PAIZ 32 APIT 2608900028 1 szt.
2385950 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories EXPERT MultiMax AIZ 32 APIT 2608900027 1 szt.
2385949 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories EXPERT MultiMax AIZ 32 APIT 2608900026 10 szt.
2385948 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories EXPERT MultiMax AIZ 32 APIT 2608900025 5 szt.
2385947 Nóż wielofunkcyjny Bosch Accessories EXPERT MultiMax MAIZ 32 APIT 2608900024 1 szt.
2385945 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories EXPERT MetalMax MAII 32 AIT 2608900023 10 sz
2385944 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories EXPERT MetalMax MAII 32 AIT 2608900022 1 szt.
2385943 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories EXPERT MetalMax PAIZ 45 AIT 2608900021 1 szt.
2385942 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories EXPERT MetalMax PAIZ 32 AIT 2608900020 10 szt
2385941 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories EXPERT MetalMax PAIZ 32 AIT 2608900019 1 szt.
2385940 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories EXPERT MetalMax AIZ 45 AIT 2608900018 1 szt.
2385939 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories EXPERT MetalMax AIZ 32 AIT 2608900017 1 szt.
2385938 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories EXPERT MetalMax AIZ 32 AIT 2608900016 10 szt.
2385937 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories EXPERT MetalMax AIZ 32 AIT 2608900015 5 szt.
2385936 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories EXPERT MetalMax AIZ 32 AIT 2608900014 1 szt.
2385935 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories EXPERT MetalMax AIZ 20 AIT 2608900013 5 szt.
2385934 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Hollow Brick' S 1243 HM, 1 szt. Bosch Accessories 26089
2385933 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Hollow Brick' S 1543 HM, 10 szt. Bosch Accessories 2608
2385932 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Hollow Brick' S 1543 HM, 3 sztuki Bosch Accessories 260
2385931 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Aerated Concrete' S 2041 HM, 1 szt. Bosch Accessories 2
2385930 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Aerated Concrete' S 1241 HM, 10 szt. Bosch Accessories
2385929 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Aerated Concrete' S 1241 HM, 1 szt. Bosch Accessories 2
2385928 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Aerated Concrete' S 1141 HM, 10 szt. Bosch Accessories
2385927 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Aerated Concrete' S 1141 HM, 1 szt. Bosch Accessories 2
2385926 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Fiber Plaster' S 641 HM, 1 szt. Bosch Accessories 260890
2385924 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Tough Wood' S 1142 KHM, 10 szt. Bosch Accessories 260
2385923 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Tough Wood' S 1142 KHM, 3 sztuki Bosch Accessories 26
2385922 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Wood with Metal Demolition' S 1267 XHM, 10 szt. Bosch
2385921 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Wood with Metal Demolition' S 1267 XHM, 1 szt. Bosch
2385920 Brzeszczot EXPERT 'Wood with Metal Demolition' S 1167 XHM Brzeszczot szablasty, 10 sztuk E
2385919 Brzeszczot do pił szablastych EXPERT 'Wood with Metal Demolition' S 1167 XHM, 3 sztuki Bos
2385918 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Wood with Metal Demolition' S 967 XHM, 10 szt. Bosch
2385917 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Wood with Metal Demolition' S 967 XHM, 1 szt. Bosch A
2385916 Brzeszczot EXPERT 'Multi Material' S 1256 XHM, 10 szt. Bosch Accessories 2608900395 10 szt
2385915 Brzeszczot EXPERT 'Multi Material' S 1256 XHM, 1 szt. Bosch Accessories 2608900394 1 szt.
2385914 Brzeszczot EXPERT 'Multi Material' S 1156 XHM, 10 szt. Bosch Accessories 2608900393 10 szt

2385913 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Multi Material' S 1156 XHM, 3 sztuki Bosch Accessories 2
2385912 Brzeszczot EXPERT 'Multi Material' S 1156 XHM, 1 szt. Bosch Accessories 2608900391 1 szt.
2385911 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Multi Material' 956 XHM, 10 sztuk Bosch Accessories 26
2385910 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Multi Material' 956 XHM, 1 szt. Bosch Accessories 2608
2385909 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Hard Nail Pallets' S 1122 CHM, 10 sztuk Bosch Accessorie
2385908 Brzeszczot EXPERT 'Hard Nail Pallets' S 1122 CHM, 1 szt. Bosch Accessories 2608900387 1 szt.
2385907 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Window Demolition' S 956 DHM, 10 szt. Bosch Accessor
2385906 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Window Demolition' S 956 DHM, 1 szt. Bosch Accessorie
2385905 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Vehicle Rescue' S 1157 CHM, 10 sztuk Bosch Accessories
2385904 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Vehicle Rescue' S 1157 CHM, 3 sztuki Bosch Accessories
2385903 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Vehicle Rescue' S 1157 CHM, 1 szt. Bosch Accessories 26
2385902 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Vehicle Rescue' S 957 CHM, 10 sztuk Bosch Accessories 2
2385901 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Vehicle Rescue' S 957 CHM, 1 szt. Bosch Accessories 260
2385900 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Medium-Thick Tough Metal' S 1255 HHM, 1 szt. Bosch A
2385899 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Medium-Thick Tough Metal' S 1155 HHM, 10 szt. Bosch
2385898 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Medium-Thick Tough Metal' S 1155 HHM, 3 sztuki Bosch
2385897 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Medium-Thick Tough Metal' S 1155 HHM, 1 szt. Bosch A
2385896 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Medium-Thick Tough Metal' S 955 HHM, 1 szt. Bosch Ac
2385895 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Thick Tough Metal' S 1255 CHC, 10 sztuk Bosch Accessor
2385894 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Thick Tough Metal' S 1255 CHC, 1 szt. Bosch Accessories
2385893 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Thick Tough Metal' S 1155 CHC, 10 sztuk Bosch Accessor
2385892 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Thick Tough Metal' S 1155 CHC, 3 sztuki Bosch Accessori
2385891 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Thick Tough Metal' S 1155 CHC, 1 szt. Bosch Accessories
2385890 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Thick Tough Metal' S 955 CHC, 10 sztuk Bosch Accessorie
2385889 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Thick Tough Metal' S 955 CHC, 3 sztuki Bosch Accessorie
2385888 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Thick Tough Metal' S 955 CHC, 1 szt. Bosch Accessories 2
2385887 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Thick Tough Metal' S 555 CHC, 1 szt. Bosch Accessories 2
2385886 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Thin Tough Metal' S 1022 EHM, 1 szt. Bosch Accessories
2385885 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Thin Tough Metal' S 922 EHM, 10 sztuk Bosch Accessorie
2385884 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Thin Tough Metal' S 922 EHM, 3 sztuki Bosch Accessorie
2385883 Brzeszczot EXPERT 'Thin Tough Metal' S 922 EHM, 1 szt. Bosch Accessories 2608900360 1 szt.
2385882 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Thin Tough Metal' S 522 EHM, 1 szt. Bosch Accessories 2
2385881 EXPERT 'Soft Tile Clean' T 150 RD, brzeszczot do wyrzynarki, 3 sztuki Bosch Accessories EXPER
2385880 Brzeszczot EXPERT 'Plastic Composites Clean' T 301 CHM, 3 sztuki Bosch Accessories EXPERT F
2385879 Brzeszczot EXPERT 'Carbon Fibre Clean' T 108 BHM, 3 sztuki Bosch Accessories EXPERT Carbor
2385878 Brzeszczot do wyrzynarki EXPERT 'Fiber Plaster' T 341 HM, 3 sztuki Bosch Accessories EXPERT
2385877 Brzeszczot do wyrzynarki EXPERT 'Fiber Plaster' T 141 HM, 3 sztuki Bosch Accessories EXPERT
2385876 Brzeszczot EXPERT 'Stainless Steel' T 118 AHM, 3 sztuki Bosch Accessories EXPERT Stainless St
2385875 Brzeszczot EXPERT 'Multi Material' T 367 XHM, 3 sztuki Bosch Accessories EXPERT Multi Mate
2385874 Zestaw brzeszczotów EXPERT 'Wood 2-side clean', 3-częściowy, T308B / BO Bosch Accessories
2385873 Brzeszczot EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 BP do wyrzynarki, 5 sztuk Bosch Accessories Har
2385872 Brzeszczot do wyrzynarki EXPERT „Wood 2-side clean” T 308 BP, 3 sztuki Bosch Accessories Ha
2385871 Brzeszczot EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 BO do wyrzynarki, 25 sztuk Bosch Accessories Ha
2385870 Brzeszczot EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 BO do wyrzynarki, 5 sztuk Bosch Accessories Har
2385869 Brzeszczot do wyrzynarki EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 BO, 3 sztuki Bosch Accessories Ha
2385868 Brzeszczot EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 B do wyrzynarki, 100 sztuk Bosch Accessories Ha
2385867 Brzeszczot EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 B do wyrzynarki, 25 sztuk Bosch Accessories Har
2385866 Brzeszczot EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 B do wyrzynarki, 5 sztuk Bosch Accessories Hard
2385865 Brzeszczot EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 B do wyrzynarki, 3 sztuki Bosch Accessories Hard
2385864 Brzeszczot EXPERT 'Hardwood 2-side clean' T 308 BFP do wyrzynarki, 25 sztuk Bosch Accessor

2385863 Brzeszczot EXPERT 'Hardwood 2-side clean' T 308 BFP do wyrzynarki, 5 sztuk Bosch Accessorie
2385862 Brzeszczot EXPERT 'Hardwood 2-side clean' T 308 BF do wyrzynarki, 100 sztuk Bosch Accessor
2385861 Brzeszczot EXPERT 'Hardwood 2-side clean' T 308 BF do wyrzynarki, 25 sztuk Bosch Accessorie
2385860 Brzeszczot EXPERT „Hardwood 2-side clean” T 308 BF do wyrzynarki, 5 sztuk Bosch Accessorie
2385859 Brzeszczot EXPERT 'Hardwood 2-side clean' T 308 BF do wyrzynarki, 3 sztuki Bosch Accessorie
2385858 Brzeszczot EXPERT 'Laminate Clean' T128 BHM, 3 sztuki Bosch Accessories Laminate Clean 26
2385857 Płytka ścierna Bosch Accessories EXPERT Sanding Plate MAVZ 116 RT6 2608900054 1 szt.
2385856 Brzeszczot EXPERT 'Hollow Brick' S 2243 HM, 1 szt. Bosch Accessories 2608900418 1 szt.
2385855 Bosch Accessories 2608901250 Tarcza włókninowa EXPERT N880 do szlifierki mimośrodowej
2385854 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901237 10 m
2385853 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901230 10 m
2385852 Pas z włókniny Bosch Accessories EXPERT N880 2608901223 10 m
2385851 Tarcza ścierna Bosch Accessories EXPERT Multihole 2608900011 1 szt.
2385850 Tarcza ścierna Bosch Accessories EXPERT Multihole 2608900010 1 szt.
2385849 Tarcza ścierna Bosch Accessories EXPERT Multihole 2608900009 1 szt.
2385848 Tarcza ścierna Bosch Accessories EXPERT Multihole 2608900008 1 szt.
2385847 Tarcza ścierna Bosch Accessories EXPERT Multihole 2608900007 1 szt.
2385846 Tarcza ścierna Bosch Accessories EXPERT Multihole 2608900006 1 szt.
2385845 Tarcza ścierna Bosch Accessories EXPERT Multihole 2608900005 1 szt.
2385844 Tarcza ścierna Bosch Accessories EXPERT Multihole 2608900004 1 szt.
2385843 Tarcza ścierna Bosch Accessories EXPERT Multihole 2608900003 1 szt.
2385842 Dysk fibrowy Bosch Accessories EXPERT R782 2608621831 25 szt.
2385841 Dysk fibrowy Bosch Accessories EXPERT R782 2608621830 25 szt.
2385840 Dysk fibrowy Bosch Accessories EXPERT R782 2608621829 25 szt.
2385839 Dysk fibrowy Bosch Accessories EXPERT R782 2608621828 25 szt.
2385837 Dysk fibrowy Bosch Accessories EXPERT R782 2608621811 5 szt.
2385836 Dysk fibrowy Bosch Accessories EXPERT R782 2608621810 5 szt.
2385835 Dysk fibrowy Bosch Accessories EXPERT R782 2608621809 5 szt.
2385834 Dysk fibrowy Bosch Accessories EXPERT R782 2608621808 5 szt.
2385833 Dysk fibrowy Bosch Accessories EXPERT R782 2608621807 5 szt.
2385832 Dysk fibrowy Bosch Accessories EXPERT R782 2608621806 5 szt.
2385831 Dysk fibrowy Bosch Accessories EXPERT R782 2608621805 5 szt.
2385830 Dysk fibrowy Bosch Accessories EXPERT R782 2608621804 5 szt.
2385829 Dysk fibrowy Bosch Accessories EXPERT R781 2608621799 1 szt.
2385828 Dysk fibrowy Bosch Accessories EXPERT R781 2608621798 1 szt.
2385827 Dysk fibrowy Bosch Accessories EXPERT R781 2608621797 1 szt.
2385826 Dysk fibrowy Bosch Accessories EXPERT R781 2608621784 5 szt.
2385825 Dysk fibrowy Bosch Accessories EXPERT R781 2608621783 5 szt.
2385824 Dysk fibrowy Bosch Accessories EXPERT R781 2608621782 5 szt.
2385823 Dysk fibrowy Bosch Accessories EXPERT R781 2608621781 5 szt.
2385822 Dysk fibrowy Bosch Accessories EXPERT R781 2608621780 5 szt.
2385821 Dysk fibrowy Bosch Accessories EXPERT R781 2608621779 5 szt.
2385820 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900985 50000 mm 1 szt.
2385819 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900984 50000 mm 1 szt.
2385818 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900983 50000 mm 1 szt.
2385817 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900982 50000 mm 1 szt.
2385816 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900981 50000 mm 1 szt.
2385815 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900980 50000 mm 1 szt.
2385814 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900979 50000 mm 1 szt.
2385813 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900978 50000 mm 1 szt.

2385812 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900977 50000 mm 1 szt.
2385811 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900976 50000 mm 1 szt.
2385810 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900975 50000 mm 1 szt.
2385809 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900974 50000 mm 1 szt.
2385808 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900973 50000 mm 1 szt.
2385807 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900972 50000 mm 1 szt.
2385806 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900971 50000 mm 1 szt.
2385805 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900970 50000 mm 1 szt.
2385804 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900969 50000 mm 1 szt.
2385803 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900968 50000 mm 1 szt.
2385802 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900907 5000 mm 1 szt.
2385801 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900906 5000 mm 1 szt.
2385800 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900905 5000 mm 1 szt.
2385799 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900904 5000 mm 1 szt.
2385798 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900903 5000 mm 1 szt.
2385797 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900902 5000 mm 1 szt.
2385796 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900901 5000 mm 1 szt.
2385795 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900900 5000 mm 1 szt.
2385794 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900899 5000 mm 1 szt.
2385793 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900898 5000 mm 1 szt.
2385792 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900897 5000 mm 1 szt.
2385791 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories EXPERT C470 2608900896 5000 mm 1 szt.
2385779 Papier ścierny delta Bosch Accessories EXPERT C470 2608900934 93 mm 50 szt.
2385778 Papier ścierny delta Bosch Accessories EXPERT C470 2608900933 93 mm 50 szt.
2385777 Papier ścierny delta Bosch Accessories EXPERT C470 2608900932 93 mm 50 szt.
2385776 Papier ścierny delta Bosch Accessories EXPERT C470 2608900931 93 mm 50 szt.
2385775 Papier ścierny delta Bosch Accessories EXPERT C470 2608900930 93 mm 50 szt.
2385774 Papier ścierny delta Bosch Accessories EXPERT C470 2608900929 93 mm 50 szt.
2385773 Papier ścierny delta Bosch Accessories EXPERT C470 2608900928 93 mm 50 szt.
2385772 Papier ścierny delta Bosch Accessories EXPERT C470 2608900927 93 mm 50 szt.
2385771 Papier ścierny delta Bosch Accessories EXPERT C470 2608900926 93 mm 50 szt.
2385770 Papier ścierny delta, zestaw Bosch Accessories EXPERT C470 2608900832 93 mm 6 szt.
2385769 Papier ścierny delta Bosch Accessories EXPERT C470 2608900831 93 mm 5 szt.
2385768 Papier ścierny delta Bosch Accessories EXPERT C470 2608900830 93 mm 5 szt.
2385767 Papier ścierny delta Bosch Accessories EXPERT C470 2608900829 93 mm 5 szt.
2385766 Papier ścierny delta Bosch Accessories EXPERT C470 2608900828 93 mm 5 szt.
2385765 Papier ścierny delta Bosch Accessories EXPERT C470 2608900827 93 mm 5 szt.
2385764 Papier ścierny delta Bosch Accessories EXPERT C470 2608900826 93 mm 5 szt.
2385763 Papier ścierny delta Bosch Accessories EXPERT C470 2608900825 93 mm 5 szt.
2385762 Papier ścierny delta Bosch Accessories EXPERT C470 2608900824 93 mm 5 szt.
2385761 Papier ścierny delta Bosch Accessories EXPERT C470 2608900823 93 mm 5 szt.
2385760 Papier ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories EXPERT C470 2608901167 150 mm 10 szt
2385759 Papier ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories EXPERT C470 2608901166 150 mm 10 szt
2385758 Siatka do szlifierki wielofunkcyjnej Bosch Accessories EXPERT C470 2608901119 150 mm 10 s
2385757 Siatka do szlifierki wielofunkcyjnej Bosch Accessories EXPERT C470 2608901118 150 mm 10 s
2385756 Siatka do szlifierki wielofunkcyjnej Bosch Accessories EXPERT C470 2608901117 150 mm 10 s
2385755 Siatka do szlifierki wielofunkcyjnej Bosch Accessories EXPERT C470 2608901116 150 mm 10 s
2385754 Siatka do szlifierki wielofunkcyjnej Bosch Accessories EXPERT C470 2608901115 150 mm 10 s
2385753 Siatka do szlifierki wielofunkcyjnej Bosch Accessories EXPERT C470 2608901114 150 mm 10 s
2385752 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900889 102 mm 10 szt.

2385751 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900888 102 mm 10 szt.
2385750 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900887 102 mm 10 szt.
2385749 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900886 102 mm 10 szt.
2385748 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900852 280 mm 10 szt.
2385747 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900869 280 mm 10 szt.
2385746 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900851 280 mm 10 szt.
2385745 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900850 280 mm 10 szt.
2385744 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900849 280 mm 10 szt.
2385743 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900876 280 mm 10 szt.
2385742 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900848 280 mm 10 szt.
2385741 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900847 280 mm 10 szt.
2385740 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900846 280 mm 10 szt.
2385739 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900950 230 mm 50 szt.
2385738 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900949 230 mm 50 szt.
2385737 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900948 230 mm 50 szt.
2385736 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900947 230 mm 50 szt.
2385735 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900946 230 mm 50 szt.
2385734 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900945 230 mm 50 szt.
2385733 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900944 230 mm 50 szt.
2385732 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900943 230 mm 50 szt.
2385731 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900942 230 mm 50 szt.
2385730 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900866 230 mm 10 szt.
2385729 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900868 230 mm 10 szt.
2385728 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900865 230 mm 10 szt.
2385727 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900864 230 mm 10 szt.
2385726 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900863 230 mm 10 szt.
2385725 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900875 230 mm 10 szt.
2385724 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900862 230 mm 10 szt.
2385723 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900861 230 mm 10 szt.
2385722 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900860 230 mm 10 szt.
2385721 Papier ścierny do szlifierki, zestaw Bosch Accessories EXPERT C470 2608901112 230 mm 10 sz
2385720 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900839 230 mm 10 szt.
2385719 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900872 230 mm 10 szt.
2385718 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900838 230 mm 10 szt.
2385717 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900837 230 mm 10 szt.
2385716 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900836 230 mm 10 szt.
2385715 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900871 230 mm 10 szt.
2385714 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900835 230 mm 10 szt.
2385713 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900834 230 mm 10 szt.
2385712 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900833 230 mm 10 szt.
2385711 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900867 230 mm 10 szt.
2385710 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900845 230 mm 10 szt.
2385709 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900844 230 mm 10 szt.
2385708 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900843 230 mm 10 szt.
2385707 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900873 230 mm 10 szt.
2385706 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900842 230 mm 10 szt.
2385705 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900841 230 mm 10 szt.
2385704 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900840 230 mm 10 szt.
2385703 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900941 186 mm 50 szt.
2385702 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900940 186 mm 50 szt.

2385701 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900939 186 mm 50 szt.
2385700 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900938 186 mm 50 szt.
2385699 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900937 186 mm 50 szt.
2385698 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900936 186 mm 50 szt.
2385697 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900935 186 mm 50 szt.
2385696 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900859 230 mm 10 szt.
2385695 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900870 230 mm 10 szt.
2385694 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900858 230 mm 10 szt.
2385693 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900857 230 mm 10 szt.
2385692 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900856 186 mm 10 szt.
2385691 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900874 186 mm 10 szt.
2385690 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900855 230 mm 10 szt.
2385689 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900854 230 mm 10 szt.
2385688 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900853 230 mm 10 szt.
2385687 Papier ścierny do szlifierki, zestaw Bosch Accessories EXPERT C470 2608901113 140 mm 10 sz
2385686 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900885 133 mm 10 szt.
2385685 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900884 133 mm 10 szt.
2385684 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900883 133 mm 10 szt.
2385683 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900882 133 mm 10 szt.
2385682 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900881 133 mm 10 szt.
2385681 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900880 133 mm 10 szt.
2385680 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900879 133 mm 10 szt.
2385679 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900878 133 mm 10 szt.
2385678 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900877 133 mm 10 szt.
2385677 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900895 115 mm 10 szt.
2385676 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900894 115 mm 10 szt.
2385675 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900893 115 mm 10 szt.
2385674 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900892 115 mm 10 szt.
2385673 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900891 115 mm 10 szt.
2385672 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories EXPERT C470 2608900890 115 mm 10 szt.
2385671 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories EXPERT C470 2608901156 50 szt.
2385670 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories EXPERT C470 2608901155 50 szt.
2385669 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories EXPERT C470 2608900956 50 szt.
2385668 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories EXPERT C470 2608900955 50 szt.
2385667 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories EXPERT C470 2608900954 50 szt.
2385666 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories EXPERT C470 2608901154 50 szt.
2385665 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories EXPERT C470 2608900953 50 szt.
2385664 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories EXPERT C470 2608900952 50 szt.
2385663 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories EXPERT C470 2608900951 50 szt.
2385662 Papier ścierny do płyt kartonowo-gipsowych Bosch Accessories EXPERT C470 2608901153 25
2385661 Papier ścierny do płyt kartonowo-gipsowych Bosch Accessories EXPERT C470 2608901152 25
2385660 Papier ścierny do płyt kartonowo-gipsowych Bosch Accessories EXPERT C470 2608901151 25
2385659 Papier ścierny do płyt kartonowo-gipsowych Bosch Accessories EXPERT C470 2608901150 25
2385658 Papier ścierny do płyt kartonowo-gipsowych Bosch Accessories EXPERT C470 2608901149 25
2385657 Papier ścierny do płyt kartonowo-gipsowych Bosch Accessories EXPERT C470 2608901148 25
2385656 Papier ścierny do płyt kartonowo-gipsowych Bosch Accessories EXPERT C470 2608901147 25
2385655 Papier ścierny do płyt kartonowo-gipsowych Bosch Accessories EXPERT C470 2608901146 25
2385654 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900925 50 szt.
2385653 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900924 50 szt.
2385652 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900923 50 szt.

2385651 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900922 50 szt.
2385650 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900921 50 szt.
2385649 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900920 50 szt.
2385648 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900919 50 szt.
2385647 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900918 50 szt.
2385646 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900917 50 szt.
2385645 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901123 50 szt.
2385644 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901122 50 szt.
2385643 Papier ścierny ekscentryczny zestaw Bosch Accessories EXPERT C470 2608900822 6 szt.
2385642 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900821 5 szt.
2385641 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900820 5 szt.
2385640 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900819 5 szt.
2385639 Papier ścierny ekscentryczny zestaw Bosch Accessories EXPERT C470 2608900818 5 szt.
2385638 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900817 5 szt.
2385637 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900816 5 szt.
2385636 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900815 5 szt.
2385635 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900814 5 szt.
2385634 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900813 5 szt.
2385633 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900916 50 szt.
2385632 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900915 50 szt.
2385631 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900914 50 szt.
2385630 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901121 50 szt.
2385629 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900913 50 szt.
2385628 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901120 50 szt.
2385627 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900912 50 szt.
2385626 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900911 50 szt.
2385625 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900910 50 szt.
2385624 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900909 50 szt.
2385623 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900908 50 szt.
2385622 Papier ścierny ekscentryczny zestaw Bosch Accessories EXPERT C470 2608900812 6 szt.
2385621 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900811 5 szt.
2385620 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900810 5 szt.
2385619 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900809 5 szt.
2385618 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900808 5 szt.
2385617 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900807 5 szt.
2385616 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900806 5 szt.
2385615 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900805 5 szt.
2385614 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900804 5 szt.
2385613 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900803 5 szt.
2385612 Papier ścierny ekscentryczny zestaw Bosch Accessories EXPERT C470 2608900802 6 szt.
2385611 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900801 5 szt.
2385610 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900800 5 szt.
2385609 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900799 5 szt.
2385608 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900798 5 szt.
2385607 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900797 5 szt.
2385606 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900796 5 szt.
2385605 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900795 5 szt.
2385604 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608900794 5 szt.
2385603 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901145 50 szt.
2385602 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901144 50 szt.

2385601 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901143 50 szt.
2385600 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901142 50 szt.
2385599 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901141 50 szt.
2385598 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901140 50 szt.
2385597 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901139 50 szt.
2385596 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901138 50 szt.
2385595 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901137 50 szt.
2385594 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901136 50 szt.
2385593 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901135 50 szt.
2385592 Papier ścierny ekscentryczny zestaw Bosch Accessories EXPERT C470 2608901111 6 szt.
2385591 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901110 5 szt.
2385590 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901109 5 szt.
2385589 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901108 5 szt.
2385588 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901107 5 szt.
2385587 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901106 5 szt.
2385586 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901105 5 szt.
2385585 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901104 5 szt.
2385584 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901103 5 szt.
2385583 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901102 5 szt.
2385582 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901134 50 szt.
2385581 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901133 50 szt.
2385580 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901132 50 szt.
2385579 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901131 50 szt.
2385578 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901130 50 szt.
2385577 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901129 50 szt.
2385576 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901128 50 szt.
2385575 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901127 50 szt.
2385574 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901126 50 szt.
2385573 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901125 50 szt.
2385572 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901124 50 szt.
2385571 Papier ścierny ekscentryczny zestaw Bosch Accessories EXPERT C470 2608901101 6 szt.
2385570 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901100 5 szt.
2385569 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901099 5 szt.
2385568 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901098 5 szt.
2385567 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901097 5 szt.
2385566 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901096 5 szt.
2385565 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901095 5 szt.
2385564 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901094 5 szt.
2385563 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901093 5 szt.
2385562 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories EXPERT C470 2608901092 5 szt.
2385561 Rolka siatki szlifierskiej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900793 1 szt.
2385560 Rolka siatki szlifierskiej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900792 1 szt.
2385559 Rolka siatki szlifierskiej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900791 1 szt.
2385558 Rolka siatki szlifierskiej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900790 1 szt.
2385557 Rolka siatki szlifierskiej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900789 1 szt.
2385556 Rolka siatki szlifierskiej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900788 1 szt.
2385555 Rolka siatki szlifierskiej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900787 1 szt.
2385554 Rolka siatki szlifierskiej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900786 1 szt.
2385553 Rolka siatki szlifierskiej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900785 1 szt.
2385552 Rolka siatki szlifierskiej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900784 1 szt.

2385551 Rolka siatki szlifierskiej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900783 1 szt.
2385550 Rolka siatki szlifierskiej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900782 1 szt.
2385549 Rolka siatki szlifierskiej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900781 1 szt.
2385548 Rolka siatki szlifierskiej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900780 1 szt.
2385547 Rolka siatki szlifierskiej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900779 1 szt.
2385546 Rolka siatki szlifierskiej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900778 1 szt.
2385545 Rolka siatki szlifierskiej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900777 1 szt.
2385544 Rolka siatki szlifierskiej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900776 1 szt.
2385543 Zestaw siatek szlifierskich Bosch Accessories EXPERT M480 2608901204 93 mm 6 szt.
2385542 Siatka szlifierska do szlifierki delta Bosch Accessories EXPERT M480 2608900724 93 mm 5 szt.
2385541 Siatka szlifierska do szlifierki delta Bosch Accessories EXPERT M480 2608900723 93 mm 5 szt.
2385540 Siatka szlifierska do szlifierki delta Bosch Accessories EXPERT M480 2608900722 93 mm 5 szt.
2385539 Siatka szlifierska do szlifierki delta Bosch Accessories EXPERT M480 2608900721 93 mm 5 szt.
2385538 Siatka szlifierska do szlifierki delta Bosch Accessories EXPERT M480 2608900720 93 mm 5 szt.
2385537 Siatka szlifierska do szlifierki delta Bosch Accessories EXPERT M480 2608900719 93 mm 5 szt.
2385536 Siatka szlifierska do szlifierki delta Bosch Accessories EXPERT M480 2608900718 93 mm 5 szt.
2385535 Siatka szlifierska do szlifierki delta Bosch Accessories EXPERT M480 2608900717 93 mm 5 szt.
2385534 Siatka szlifierska do szlifierki delta Bosch Accessories EXPERT M480 2608900716 93 mm 5 szt.
2385533 Zestaw siatek szlifierskich Bosch Accessories EXPERT M480 2608901208 150 mm 10 szt.
2385532 Siatka do szlifierki wielofunkcyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900733 150 mm 10 s
2385531 Siatka do szlifierki wielofunkcyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900732 150 mm 10 s
2385530 Siatka do szlifierki wielofunkcyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900731 150 mm 10 s
2385528 Siatka do szlifierki wielofunkcyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900729 150 mm 10 s
2385527 Siatka do szlifierki wielofunkcyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900728 150 mm 10 s
2385526 Siatka do szlifierki wielofunkcyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900727 150 mm 10 s
2385525 Siatka do szlifierki wielofunkcyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900726 150 mm 10 s
2385524 Siatka do szlifierki wielofunkcyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900725 150 mm 10 s
2385523 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900775 230 m
2385522 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900774 230 m
2385521 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900773 230 m
2385520 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900772 230 m
2385519 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900771 230 m
2385518 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900770 230 m
2385517 Zestaw siatek szlifierskich Bosch Accessories EXPERT M480 2608901207 230 mm 10 szt.
2385516 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900769 230 m
2385515 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900768 230 m
2385514 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900767 230 m
2385513 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900766 230 m
2385512 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900765 230 m
2385511 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900764 230 m
2385510 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900763 230 m
2385509 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900762 230 m
2385508 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900761 230 m
2385507 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900760 186 m
2385506 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900759 186 m
2385505 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900758 186 m
2385504 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900757 186 m
2385503 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900756 186 m
2385502 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900755 186 m
2385501 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900754 186 m

2385500 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900753 186 m
2385499 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900752 186 m
2385498 Zestaw siatek szlifierskich Bosch Accessories EXPERT M480 2608901206 186 mm 10 szt.
2385497 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900751 186 m
2385496 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900750 186 m
2385495 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900749 186 m
2385494 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900748 186 m
2385493 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900747 186 m
2385492 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900746 186 m
2385491 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900745 186 m
2385490 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900744 186 m
2385489 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900743 186 m
2385488 Zestaw siatek szlifierskich Bosch Accessories EXPERT M480 2608901205 133 mm 10 szt.
2385487 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900742 133 m
2385486 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900741 133 m
2385485 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900740 133 m
2385484 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900739 133 m
2385483 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900738 133 m
2385482 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900737 133 m
2385481 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900736 133 m
2385480 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900735 133 m
2385479 Siatka ścierna do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories EXPERT M480 2608900734 133 m
2385478 Siatka ścierna do szlifierek do suchej zabudowy Bosch Accessories EXPERT M480 2608900715
2385477 Siatka ścierna do szlifierek do suchej zabudowy Bosch Accessories EXPERT M480 2608900714
2385476 Siatka ścierna do szlifierek do suchej zabudowy Bosch Accessories EXPERT M480 2608900713
2385475 Siatka ścierna do szlifierek do suchej zabudowy Bosch Accessories EXPERT M480 2608900712
2385474 Siatka ścierna do szlifierek do suchej zabudowy Bosch Accessories EXPERT M480 2608900711
2385473 Siatka ścierna do szlifierek do suchej zabudowy Bosch Accessories EXPERT M480 2608900710
2385472 Siatka ścierna do szlifierek do suchej zabudowy Bosch Accessories EXPERT M480 2608900709
2385471 Siatka ścierna do szlifierek do suchej zabudowy Bosch Accessories EXPERT M480 2608900708
2385470 Siatka ścierna do szlifierek do suchej zabudowy Bosch Accessories EXPERT M480 2608900707
2385469 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900706 50 szt.
2385468 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900705 50 szt.
2385467 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900704 50 szt.
2385466 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900703 50 szt.
2385465 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900702 50 szt.
2385464 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900701 50 szt.
2385463 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900700 50 szt.
2385462 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900699 50 szt.
2385461 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900698 50 szt.
2385460 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900697 5 szt.
2385459 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900696 5 szt.
2385458 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900695 5 szt.
2385457 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900694 5 szt.
2385456 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900693 5 szt.
2385455 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900692 5 szt.
2385454 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900691 5 szt.
2385453 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900690 5 szt.
2385452 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900689 5 szt.
2385451 Zestaw siatek szlifierskich Bosch Accessories EXPERT M480 2608901203 7 szt.

2385450 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900688 50 szt.
2385449 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900687 50 szt.
2385448 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900686 50 szt.
2385447 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900685 50 szt.
2385446 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900684 50 szt.
2385445 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900683 50 szt.
2385444 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900682 50 szt.
2385443 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900681 50 szt.
2385442 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900680 50 szt.
2385441 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900679 5 szt.
2385440 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900678 5 szt.
2385439 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900677 5 szt.
2385438 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900676 5 szt.
2385437 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900675 5 szt.
2385436 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900674 5 szt.
2385435 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900673 5 szt.
2385434 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900672 5 szt.
2385433 Siatka ścierna do szlifierki oscylacyjnej Bosch Accessories EXPERT M480 2608900671 5 szt.
2385432 Zestaw siatek szlifierskich Bosch Accessories EXPERT M480 2608901202 7 szt.
2385431 Wiertło centrujące Bosch Accessories EXPERT Power Change Plus 2608900530 1 szt.
2385430 Wiertło centrujące Bosch Accessories EXPERT Power Change Plus 2608900529 1 szt.
2385429 Wiertło centrujące Bosch Accessories EXPERT Power Change Plus 2608900528 1 szt.
2385428 Adapter z szybkozłączką Bosch Accessories Expert Power Change Plus 2608900527 2 szt.
2385427 Adapter z szybkozłączką Bosch Accessories EXPERT Power Change Plus 2608900526 2 szt.
2385426 Zestaw otwornic Bosch Accessories EXPERT Power Change Plus 2608900502 6 szt.
2385425 Wiertło centrujące Bosch Accessories EXPERT Power Change Plus 2608900503 1 szt.
2385424 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Sheet Metal 2608900501 1 szt.
2385423 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Sheet Metal 2608900500 1 szt.
2385422 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Sheet Metal 2608900499 1 szt.
2385421 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Sheet Metal 2608900498 1 szt.
2385420 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Sheet Metal 2608900497 1 szt.
2385419 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Sheet Metal 2608900496 1 szt.
2385418 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Sheet Metal 2608900495 1 szt.
2385417 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Sheet Metal 2608900494 1 szt.
2385416 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Sheet Metal 2608900493 1 szt.
2385415 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Sheet Metal 2608900492 1 szt.
2385414 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Sheet Metal 2608900491 1 szt.
2385413 Zestaw otwornic Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900490 10 szt.
2385412 Zestaw otwornic Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900489 15 szt.
2385411 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900488 1 szt.
2385410 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900487 1 szt.
2385409 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900486 1 szt.
2385408 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900485 1 szt.
2385407 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900484 1 szt.
2385406 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900483 1 szt.
2385405 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900482 1 szt.
2385404 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900481 1 szt.
2385403 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900480 1 szt.
2385402 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900479 1 szt.
2385401 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900478 1 szt.

2385400 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900477 1 szt.
2385399 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900476 1 szt.
2385398 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900475 1 szt.
2385397 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900474 1 szt.
2385396 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900473 1 szt.
2385395 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900472 1 szt.
2385394 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900471 1 szt.
2385393 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900470 1 szt.
2385392 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900469 1 szt.
2385391 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900468 1 szt.
2385390 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900467 1 szt.
2385389 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900466 1 szt.
2385388 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900465 1 szt.
2385387 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900464 1 szt.
2385386 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900463 1 szt.
2385385 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900462 1 szt.
2385384 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900461 1 szt.
2385383 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900460 1 szt.
2385382 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900459 1 szt.
2385381 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900458 1 szt.
2385380 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900457 1 szt.
2385379 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900456 1 szt.
2385378 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900455 1 szt.
2385377 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900454 1 szt.
2385376 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900453 1 szt.
2385375 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900452 1 szt.
2385374 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900451 1 szt.
2385373 Zestaw otwornic Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900448 14 szt.
2385372 Zestaw otwornic Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900447 14 szt.
2385371 Zestaw otwornic Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900446 9 szt.
2385370 Zestaw otwornic Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900445 9 szt.
2385369 Zestaw otwornic Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900450 5 szt.
2385368 Zestaw otwornic Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900449 5 szt.
2385367 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900444 1 szt.
2385366 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900443 1 szt.
2385365 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900442 1 szt.
2385364 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900441 1 szt.
2385363 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900440 1 szt.
2385362 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900439 1 szt.
2385361 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900438 1 szt.
2385360 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900437 1 szt.
2385359 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900436 1 szt.
2385358 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900435 1 szt.
2385357 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900434 1 szt.
2385356 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900433 1 szt.
2385355 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900432 1 szt.
2385354 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900431 1 szt.
2385353 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900430 1 szt.
2385352 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900429 1 szt.
2385351 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900428 1 szt.

2385350 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900427 1 szt.
2385349 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900426 1 szt.
2385348 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900425 1 szt.
2385347 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900424 1 szt.
2385346 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900423 1 szt.
2385345 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900422 1 szt.
2385344 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900421 1 szt.
2385343 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900420 1 szt.
2385342 Otwornica Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900419 1 szt.
2385340 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories EXPERT MetalMax AIZ 20 AIT 2608900012 1 szt.
2385339 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Hollow Brick' S 1543 HM, 1 szt. Bosch Accessories 26089
2385336 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Aerated Concrete' S 1241 HM, 3 sztuki Bosch Accessorie
2385333 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Tough Wood' S 1142 KHM, 1 szt. Bosch Accessories 2608
2385332 Brzeszczot do piły szablastej EXPERT 'Wood with Metal Demolition' S 1167 XHM, 1 szt. Bosch
2385331 Brzeszczot EXPERT 'Wood with Metal' S 715 LHM, 1 szt. Bosch Accessories 2608900384 1 szt.
2385330 Brzeszczot EXPERT 'Stainless Steel' T 118 EHM, 3 sztuki Bosch Accessories EXPERT Stainless St
2385329 Zestaw brzeszczotów EXPERT 'Hardwood 2-side clean', 2-częściowy, T308BF / BFP Bosch Acce
2385328 Brzeszczot EXPERT 'Hardwood 2-side clean' T 308 BFP do wyrzynarki, 3 sztuki Bosch Accessori
2385327 Brzeszczot EXPERT 'Hardwood Fast' T 144 DHM, 3 sztuki Bosch Accessories Hardwood Fast 26
2385326 Bosch Accessories 2608900535 M14 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 180 mm Średnica otv
2385325 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK 2608901195 125
2385324 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK 2608901194 115
2385323 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK 2608901193 125
2385322 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK 2608901192 115
2385321 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories EXPERT Carbide Multi Wheel 2608901196 76 mm 1 szt
2385318 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories EXPERT Carbide Multi Wheel 2608901189 125 mm 1 sz
2385317 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories EXPERT Carbide Multi Wheel 2608901188 115 mm 1 sz
2385316 Bosch Accessories 2608900668 EXPERT MultiMaterial Tarcza tnąca diamentowa Średnica 450
2385315 Bosch Accessories 2608900667 EXPERT MultiMaterial Tarcza tnąca diamentowa Średnica 400
2385314 Bosch Accessories 2608900666 EXPERT MultiMaterial Tarcza tnąca diamentowa Średnica 350
2385313 Bosch Accessories 2608900665 EXPERT MultiMaterial Tarcza tnąca diamentowa Średnica 300
2385312 Bosch Accessories 2608900664 EXPERT MultiMaterial Tarcza tnąca diamentowa Średnica 300
2385311 Bosch Accessories 2608900663 EXPERT MultiMaterial Tarcza tnąca diamentowa Średnica 230
2385310 Bosch Accessories 2608900662 EXPERT MultiMaterial Tarcza tnąca diamentowa Średnica 180
2385309 Bosch Accessories 2608900661 EXPERT MultiMaterial Tarcza tnąca diamentowa Średnica 150
2385308 Bosch Accessories 2608900660 EXPERT MultiMaterial Tarcza tnąca diamentowa Średnica 125
2385307 Bosch Accessories 2608900659 EXPERT MultiMaterial Tarcza tnąca diamentowa Średnica 115
2385306 Bosch Accessories 2608900670 EXPERT MultiMaterial X-LOCK Tarcza tnąca diamentowa Średn
2385305 Bosch Accessories 2608900669 EXPERT MultiMaterial X-LOCK Tarcza tnąca diamentowa Średn
2385304 Bosch Accessories 2608900658 EXPERT HardCeramic X-LOCK Tarcza tnąca diamentowa Średn
2385303 Bosch Accessories 2608900657 EXPERT HardCeramic X-LOCK Tarcza tnąca diamentowa Średn
2385302 Bosch Accessories 2608900656 EXPERT HardCeramic X-LOCK Tarcza tnąca diamentowa Średn
2385301 Bosch Accessories 2608900655 EXPERT HardCeramic Tarcza tnąca diamentowa Średnica 125
2385300 Bosch Accessories 2608900654 EXPERT HardCeramic Tarcza tnąca diamentowa Średnica 115
2385299 Bosch Accessories 2608900653 EXPERT HardCeramic Tarcza tnąca diamentowa Średnica 85 m
2385298 Bosch Accessories 2608900652 EXPERT HardCeramic Tarcza tnąca diamentowa Średnica 76 m
2385297 Diamentowa tarcza garnkowa EXPERT Concrete, 125 x 22,23 x 4,5 mm Bosch Accessories 260
2385296 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900358 40 mm Długość całkowita 400 m
2385295 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900357 38 mm Długość całkowita 400 m
2385294 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900356 36 mm Długość całkowita 400 m

2385293 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900355 35 mm Długość całkowita 400 m
2385292 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900354 32 mm Długość całkowita 400 m
2385291 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900353 30 mm Długość całkowita 400 m
2385290 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900352 28 mm Długość całkowita 400 m
2385289 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900351 26 mm Długość całkowita 400 m
2385288 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900350 25 mm Długość całkowita 400 m
2385287 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900349 24 mm Długość całkowita 400 m
2385286 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900348 22 mm Długość całkowita 400 m
2385285 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900347 20 mm Długość całkowita 400 m
2385284 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900346 19 mm Długość całkowita 400 m
2385282 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900344 17 mm Długość całkowita 400 m
2385281 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900343 16 mm Długość całkowita 400 m
2385280 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900342 14 mm Długość całkowita 400 m
2385279 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900341 13 mm Długość całkowita 400 m
2385278 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900340 12 mm Długość całkowita 400 m
2385277 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900339 10 mm Długość całkowita 400 m
2385276 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900338 8 mm Długość całkowita 400 mm
2385275 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900337 20 mm, 22 mm, 25 mm Długość
2385274 Zestaw wierteł frezujących do drewna Bosch Accessories 2608900336 Długość całkowita 152
2385273 Zestaw wierteł frezujących do drewna Bosch Accessories 2608900334 16 mm, 18 mm, 20 mm
2385272 Zestaw wierteł frezujących do drewna Bosch Accessories 2608900333 13 mm, 16 mm, 19 mm
2385271 Zestaw wierteł frezujących do drewna Bosch Accessories 2608900332 14 mm, 16 mm, 18 mm
2385270 Zestaw wierteł frezujących do drewna Bosch Accessories 2608900331 20 mm, 22 mm, 25 mm
2385269 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900330 40 mm Długość całkowita 152 m
2385268 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900329 38 mm Długość całkowita 152 m
2385267 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900328 36 mm Długość całkowita 152 m
2385266 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900327 35 mm Długość całkowita 152 m
2385265 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900326 32 mm Długość całkowita 152 m
2385264 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900325 30 mm Długość całkowita 152 m
2385263 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900324 28 mm Długość całkowita 152 m
2385262 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900323 26 mm Długość całkowita 152 m
2385261 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900322 25 mm Długość całkowita 152 m
2385260 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900321 24 mm Długość całkowita 152 m
2385258 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900320 22 mm Długość całkowita 152 m
2385257 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900319 20 mm Długość całkowita 152 m
2385256 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900318 19 mm Długość całkowita 152 m
2385255 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900317 18 mm Długość całkowita 152 m
2385254 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900316 17 mm Długość całkowita 152 m
2385253 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900315 16 mm Długość całkowita 152 m
2385252 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900314 14 mm Długość całkowita 152 m
2385251 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900313 13 mm Długość całkowita 152 m
2385250 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900312 12 mm Długość całkowita 152 m
2385249 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900311 10 mm Długość całkowita 152 m
2385248 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900310 8 mm Długość całkowita 152 mm
2385247 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608900309 6 mm Długość całkowita 152 mm
2385246 Zestaw wierteł wielozadaniowych Bosch Accessories 2608900650 4 szt.
2385245 Zestaw wierteł wielozadaniowych Bosch Accessories 2608900649 4 szt.
2385244 Zestaw wierteł wielozadaniowych Bosch Accessories 2608900648 7 szt.
2385243 Zestaw wierteł wielozadaniowych Bosch Accessories 2608900647 7 szt.
2385242 Zestaw wierteł wielozadaniowych Bosch Accessories 2608900646 4 szt.

2385241 Zestaw wierteł wielozadaniowych Bosch Accessories 2608900645 4 szt.
2385240 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900644 8 szt.
2385239 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900643 10 szt.
2385238 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900642 10 szt.
2385237 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900640 10 szt.
2385236 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900639 10 szt.
2385235 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900638 10 szt.
2385234 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900637 10 szt.
2385233 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608901489 1 szt.
2385232 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608901488 1 szt.
2385231 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608901487 1 szt.
2385230 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608901486 1 szt.
2385229 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900631 1 szt.
2385228 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900630 1 szt.
2385227 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608901485 1 szt.
2385226 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900627 1 szt.
2385225 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900626 1 szt.
2385224 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900625 1 szt.
2385223 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608901484 1 szt.
2385222 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900622 1 szt.
2385221 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900621 1 szt.
2385220 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608901483 1 szt.
2385219 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900619 1 szt.
2385218 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900618 1 szt.
2385217 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608901482 1 szt.
2385216 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900616 1 szt.
2385215 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900615 1 szt.
2385214 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608901481 1 szt.
2385213 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900612 1 szt.
2385212 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900611 1 szt.
2385211 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900610 1 szt.
2385210 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900609 1 szt.
2385209 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900607 1 szt.
2385208 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900606 1 szt.
2385207 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900605 1 szt.
2385206 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900604 1 szt.
2385205 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900602 1 szt.
2385204 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900600 1 szt.
2385203 Komplet wierteł do ceramiki Bosch Accessories 2608900599 5 szt.
2385202 Komplet wierteł do ceramiki Bosch Accessories 2608900598 5 szt.
2385201 Komplet wierteł do ceramiki Bosch Accessories 2608900597 5 szt.
2385200 Komplet wierteł do ceramiki Bosch Accessories 2608900596 5 szt.
2385199 Komplet wierteł do ceramiki Bosch Accessories 2608900595 3 szt.
2385198 Wiertło do ceramiki Bosch Accessories 2608900594 1 szt.
2385197 Wiertło do ceramiki Bosch Accessories 2608900593 1 szt.
2385196 Wiertło do ceramiki Bosch Accessories 2608900592 1 szt.
2385195 Wiertło do ceramiki Bosch Accessories 2608900591 1 szt.
2385194 Wiertło do ceramiki Bosch Accessories 2608900590 1 szt.
2385193 Wiertło do ceramiki Bosch Accessories 2608900589 1 szt.
2385192 Wiertło do ceramiki Bosch Accessories 2608900588 1 szt.

2385191 Wiertło do ceramiki Bosch Accessories 2608900587 1 szt.
2385190 Zestaw wierteł wielozadaniowych Bosch Accessories 2608900586 5 szt.
2385189 Zestaw wierteł wielozadaniowych Bosch Accessories 2608900585 5 szt.
2385188 Zestaw wierteł wielozadaniowych Bosch Accessories 2608900584 3 szt.
2385187 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900583 1 szt.
2385186 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900582 1 szt.
2385185 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900581 1 szt.
2385184 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900580 1 szt.
2385183 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900579 1 szt.
2385182 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900577 1 szt.
2385180 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900575 1 szt.
2385179 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900574 1 szt.
2385178 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900573 1 szt.
2385177 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900572 1 szt.
2385176 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900571 1 szt.
2385175 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900570 1 szt.
2385174 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608900569 1 szt.
2385173 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900270 32.00 mm 5 szt.
2385172 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900269 25.00 mm 5 szt.
2385171 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900268 24.00 mm 5 szt.
2385170 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900267 22.00 mm 5 szt.
2385169 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900266 20.00 mm 5 szt.
2385168 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900265 20.00 mm 5 szt.
2385167 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900264 18.00 mm 5 szt.
2385166 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900263 18.00 mm 5 szt.
2385165 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900262 16.00 mm 5 szt.
2385164 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900261 16.00 mm 5 szt.
2385163 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900260 12.00 mm 5 szt.
2385162 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900257 32.00 mm 1 szt.
2385161 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900256 32.00 mm 1 szt.
2385160 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900255 32.00 mm 1 szt.
2385158 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900254 32.00 mm 1 szt.
2385156 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900253 30.00 mm 1 szt.
2385155 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900252 30.00 mm 1 szt.
2385154 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900250 28.00 mm 1 szt.
2385153 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900249 28.00 mm 1 szt.
2385152 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900248 28.00 mm 1 szt.
2385151 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900247 28.00 mm 1 szt.
2385150 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900246 26.00 mm 1 szt.
2385149 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900245 26.00 mm 1 szt.
2385148 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900243 25.00 mm 1 szt.
2385147 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900242 25.00 mm 1 szt.
2385146 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900241 25.00 mm 1 szt.
2385145 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900240 25.00 mm 1 szt.
2385144 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900239 24.00 mm 1 szt.
2385143 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900238 24.00 mm 1 szt.
2385142 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900236 22.00 mm 1 szt.
2385141 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900235 22.00 mm 1 szt.
2385140 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900234 22.00 mm 1 szt.
2385139 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900233 22.00 mm 1 szt.

2385138 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900231 20.00 mm 1 szt.
2385137 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900230 20.00 mm 1 szt.
2385136 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900229 20.00 mm 1 szt.
2385135 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900228 20.00 mm 1 szt.
2385134 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900224 18.00 mm 1 szt.
2385133 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900223 18.00 mm 1 szt.
2385132 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900222 18.00 mm 1 szt.
2385131 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900221 18.00 mm 1 szt.
2385130 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900217 16.00 mm 1 szt.
2385129 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900216 16.00 mm 1 szt.
2385128 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900215 16.00 mm 1 szt.
2385127 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900214 16.00 mm 1 szt.
2385126 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900210 14.00 mm 1 szt.
2385125 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900209 14.00 mm 1 szt.
2385124 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900208 14.00 mm 1 szt.
2385123 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900207 14.00 mm 1 szt.
2385122 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900204 12.00 mm 1 szt.
2385121 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900203 12.00 mm 1 szt.
2385120 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900202 12.00 mm 1 szt.
2385119 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900201 12.00 mm 1 szt.
2385118 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900198 6.0 mm, 6.0 mm, 8.0 m
2385117 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900197 5.0 mm, 6.0 mm, 6.0 m
2385116 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900196 6.0 mm, 8.0 mm, 10.0 m
2385115 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900195 5.0 mm, 6.0 mm, 8.0 m
2385114 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900194 10.00 mm 50 szt.
2385113 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900193 10.00 mm 50 szt.
2385112 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900192 8.00 mm 50 szt.
2385111 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900191 6.00 mm 50 szt.
2385110 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900190 12.00 mm 30 szt.
2385109 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900189 12.00 mm 30 szt.
2385108 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900188 10.00 mm 30 szt.
2385107 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900187 10.00 mm 30 szt.
2385106 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900186 10.00 mm 30 szt.
2385105 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900185 8.00 mm 30 szt.
2385104 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900184 8.00 mm 30 szt.
2385103 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900183 8.00 mm 30 szt.
2385102 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900182 6.00 mm 30 szt.
2385101 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900181 6.00 mm 30 szt.
2385100 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900180 6.00 mm 30 szt.
2385099 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900179 5.00 mm 30 szt.
2385098 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900178 5.00 mm 30 szt.
2385097 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900177 16.00 mm 10 szt.
2385096 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900176 14.00 mm 10 szt.
2385095 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900175 12.00 mm 10 szt.
2385094 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900174 12.00 mm 10 szt.
2385093 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900173 12.00 mm 10 szt.
2385092 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900172 10.00 mm 10 szt.
2385091 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900171 10.00 mm 10 szt.
2385090 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900170 10.00 mm 10 szt.
2385089 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900169 8.00 mm 10 szt.

2385088 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900168 8.00 mm 10 szt.
2385087 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900167 8.00 mm 10 szt.
2385086 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900166 7.00 mm 10 szt.
2385085 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900165 6.50 mm 10 szt.
2385084 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900164 6.50 mm 10 szt.
2385083 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900163 6.50 mm 10 szt.
2385082 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900162 6.00 mm 10 szt.
2385081 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900161 6.00 mm 10 szt.
2385080 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900160 6.00 mm 10 szt.
2385079 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900159 6.00 mm 10 szt.
2385078 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900158 5.00 mm 10 szt.
2385077 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900157 5.00 mm 10 szt.
2385076 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900156 4.00 mm 10 szt.
2385075 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900155 30.00 mm 1 szt.
2385074 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900154 28.00 mm 1 szt.
2385073 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900153 25.00 mm 1 szt.
2385072 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900152 25.00 mm 1 szt.
2385071 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900151 25.00 mm 1 szt.
2385070 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900150 24.00 mm 1 szt.
2385069 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900149 22.00 mm 1 szt.
2385068 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900148 22.00 mm 1 szt.
2385067 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900147 22.00 mm 1 szt.
2385066 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900146 22.00 mm 1 szt.
2385065 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900145 20.00 mm 1 szt.
2385064 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900144 20.00 mm 1 szt.
2385063 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900143 20.00 mm 1 szt.
2385062 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900142 20.00 mm 1 szt.
2385061 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900141 18.00 mm 1 szt.
2385060 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900140 18.00 mm 1 szt.
2385059 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900139 18.00 mm 1 szt.
2385058 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900138 18.00 mm 1 szt.
2385057 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900137 17.00 mm 1 szt.
2385056 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900136 17.00 mm 1 szt.
2385055 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900135 16.00 mm 1 szt.
2385054 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900134 16.00 mm 1 szt.
2385053 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900133 16.00 mm 1 szt.
2385052 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900132 16.00 mm 1 szt.
2385051 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900131 16.00 mm 1 szt.
2385050 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900130 16.00 mm 1 szt.
2385049 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900129 15.00 mm 1 szt.
2385048 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900128 15.00 mm 1 szt.
2385047 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900127 15.00 mm 1 szt.
2385046 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900126 14.00 mm 1 szt.
2385045 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900125 14.00 mm 1 szt.
2385044 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900124 14.00 mm 1 szt.
2385043 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900123 14.00 mm 1 szt.
2385042 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900122 14.00 mm 1 szt.
2385041 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900121 14.00 mm 1 szt.
2385040 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900120 14.00 mm 1 szt.
2385039 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900119 14.00 mm 1 szt.

2385038 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900118 13.00 mm 1 szt.
2385037 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900117 13.00 mm 1 szt.
2385036 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900116 13.00 mm 1 szt.
2385035 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900115 12.00 mm 1 szt.
2385034 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900114 12.00 mm 1 szt.
2385033 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900113 12.00 mm 1 szt.
2385032 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900112 12.00 mm 1 szt.
2385031 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900111 12.00 mm 1 szt.
2385030 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900110 12.00 mm 1 szt.
2385029 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900109 12.00 mm 1 szt.
2385028 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900108 12.00 mm 1 szt.
2385027 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900107 11.00 mm 1 szt.
2385026 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900106 11.00 mm 1 szt.
2385025 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900105 11.00 mm 1 szt.
2385024 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900104 10.00 mm 1 szt.
2385023 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900103 10.00 mm 1 szt.
2385022 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900102 10.00 mm 1 szt.
2385021 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900101 10.00 mm 1 szt.
2385020 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900100 10.00 mm 1 szt.
2385019 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900099 10.00 mm 1 szt.
2385018 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900098 10.00 mm 1 szt.
2385017 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900097 10.00 mm 1 szt.
2385016 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900096 10.00 mm 1 szt.
2385015 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900095 9.00 mm 1 szt.
2385014 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900094 9.00 mm 1 szt.
2385013 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900093 8.00 mm 1 szt.
2385012 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900092 8.00 mm 1 szt.
2385011 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900091 8.00 mm 1 szt.
2385010 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900090 8.00 mm 1 szt.
2385009 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900089 8.00 mm 1 szt.
2385008 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900088 8.00 mm 1 szt.
2385007 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900087 8.00 mm 1 szt.
2385006 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900086 7.00 mm 1 szt.
2385005 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900085 7.00 mm 1 szt.
2385004 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900084 7.00 mm 1 szt.
2385003 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900083 7.00 mm 1 szt.
2385002 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900082 6.50 mm 1 szt.
2385001 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900081 6.50 mm 1 szt.
2385000 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900080 6.50 mm 1 szt.
2384999 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900079 6.50 mm 1 szt.
2384998 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900078 6.50 mm 1 szt.
2384997 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900077 6.50 mm 1 szt.
2384996 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900076 6.00 mm 1 szt.
2384995 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900075 6.00 mm 1 szt.
2384994 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900074 6.00 mm 1 szt.
2384993 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900073 6.00 mm 1 szt.
2384992 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900072 6.00 mm 1 szt.
2384990 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900071 6.00 mm 1 szt.
2384988 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900070 5.50 mm 1 szt.
2384987 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900069 5.50 mm 1 szt.

2384986 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900068 5.50 mm 1 szt.
2384985 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900067 5.50 mm 1 szt.
2384984 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900066 5.50 mm 1 szt.
2384983 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900065 5.50 mm 1 szt.
2384982 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900064 5.00 mm 1 szt.
2384981 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900063 5.00 mm 1 szt.
2384980 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900062 5.00 mm 1 szt.
2384979 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900061 5.00 mm 1 szt.
2384978 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900060 5.00 mm 1 szt.
2384977 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900059 5.00 mm 1 szt.
2384976 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900058 4.00 mm 1 szt.
2384975 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900057 4.00 mm 1 szt.
2384974 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900056 3.50 mm 1 szt.
2384973 Wiertło udarowe Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900055 3.50 mm 1 szt.
2383862 Szlifierka mimośrodowa akumulatorowa Bosch Professional GEX 12V-125 (L) solo CLC 060137
2383859 Szlifierka mimośrodowa akumulatorowa Bosch Professional GEX 12V-125 (C) 0601372101
2378257 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-150 C 06019J5001 18 V bez
2378256 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDX 18V-200 Solo 18 V bez akumulat
2378255 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDR 18V-200 Solo 18 V bez akumulat
2377541 Laser liniowy Bosch Professional GLL 2-15 G 0601063W02 Zasięg (maks.): 15 m
2377540 Laser krzyżowy Bosch Professional GLL 2-15 G
2377539 Laser liniowy Bosch Professional GLL 2-15 G 0601063W00 Maksymalny zasięg: 15 m
2377538 Laser krzyżowo-punktowy Bosch Professional GCL 2-50 G 0601066M02 Zasięg (maks.): 15 mm
2377537 Laser krzyżowo-punktowy Bosch Professional GCL 2-50 G & Tripod 0.601066M01 Maksymalny
2377536 Laser krzyżowo-punktowy Bosch Professional GCL 2-50 G 0601066M00 Zasięg (maks.): 15 m
2377324 Adapter Dremel 575 26150575JB 1 szt.
2377323 Narzędzie wielofunkcyjne Dremel 4250-3/45 EU F0134250JF 175 W
2375797 Bosch Home and Garden BGC41X36 Odkurzacz bezworkowy
2375795 Bosch Home and Garden Unlimited Serie 8 BKS8214W Odkurzacz ręczny, akumulatorowy 18 V
2373036 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDX 18V-200 18 V 4.0 Ah zaw. 2 akur
2373035 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDR 18V-200 18 V zaw. 2 akumulator
2373034 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-55 06019H5209 18 V 4.0 A
2373033 Wypełnienie piankowe Bosch Professional XL-Boxx 1600A0259Y Wymiary: (D x S x W) 342 x 5
2373032 Wyściółka pokrywy Bosch Professional XL-Boxx 1600A0259W Wymiary: (D x S x W) 360 x 596
2373031 Wkładka do walizki Bosch Professional XL-Boxx 1600A0259X Wymiary: (D x S x W) 347 x 570 x
2373030 Wypełnienie piankowe Bosch Professional 1600A025A1 Wymiary: (D x S x W) 52 x 52 x 22 mm
2373029 Bosch Professional Detektor D-Tect 200 C 0601081601 Maksymalna głębokość wykrywania 20
2373028 Detektor Bosch Professional D-Tect 200 C
2373027 Laser rotacyjny Bosch Professional GRL 400 H
2373026 Skrzynia transportowa Bosch Professional XL-Boxx 1600A0259V (D x S x W) 395 x 607 x 179 m
2373025 Skrzynka narzędziowa Bosch Professional L-Boxx Micro 1600A025A2 (D x S x W) 106 x 259 x 4
2373023 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWX 14-125 06017B7001 1400 W
2373020 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDX 18V-200 18 V zaw. walizkę, bezs
2373019 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDR 18V-200 18 V bez akumulatora,
2373017 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDS 18V-1000 18 V 5.5 Ah zaw. 2 aku
2373015 Prasa do wkładania baterii Bosch Professional 06019C4100
2373014 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-150 C solo 06019J5002 18 V
2373013 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-150 C solo bez akumulatora
2373012 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-150 C solo bez akumulatora
2373011 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDS 18V-1000 18 V zaw. walizkę, bez

2373010 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDS 18V-1000 18 V bez akumulatora
2373009 Szlifierka mimośrodowa akumulatorowa Bosch Professional GEX 18V-125 solo 0601372200
2373008 Szlifierka mimośrodowa akumulatorowa Bosch Professional GEX 18V-125 solo 0601372201
2373007 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional GWX 18V-7 06019H9102
2373005 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional GWX 18V-7 06019H9101
2369284 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-55 bezszczotkowy, zaw. 2 ak
2361618 Pistolet natryskowy Bosch Home and Garden PFS 7000 0603207400 1400 W
2355856 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden UniversalImpact 18V zaw. 2 aku
2355042 Bosch Home and Garden UniversalGardenTidy 3000 elektryczny 06008B1001 Dmuchawa do li
2355041 Bosch Home and Garden 0600861A01 Keo 18 BT Nożyce do gałęzi
2355040 Bosch Home and Garden 0600861A00 Keo 18 Nożyce do gałęzi
2355038 Bosch Home and Garden Fontus Gen II BT Myjka ciśnieniowa 20 bar Zimna woda
2355037 Bosch Home and Garden Fontus Gen II Myjka ciśnieniowa 20 bar Zimna woda
2355036 Bosch Home and Garden EasyHedgeCut 55-16 elektryczny Nożyce do żywopłotu 450 W
2355035 Bosch Home and Garden EasyHedgeCut 45-16 elektryczny Nożyce do żywopłotu 420 W
2355034 Aerator Bosch Home and Garden UniversalRake 900 elektryczny
2355033 Laser punktowy Bosch Professional GPL 5 G 0601066P00
2355031 Bosch Home and Garden EasyHedgeCut 18-45 BT akumulatorowy Nożyce do żywopłotu bez a
2355029 Laser punktowy Bosch Professional GPL 3 G 0601066N00 Zasięg (maks.): 30 m
2355007 Bosch Home and Garden UniversalBrush 06033E0000 Szczotka do czyszczenia
2355006 Wiertarka udarowa Bosch Home and Garden EasyImpact 600 600 W
2355005 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Home and Garden EasyHammer 12V 06039D0000 1 sz
2355004 Uchwyt wiertarski bezkluczowy GBH 18V-34 CF Bosch Accessories 2608000710 1,5 - 13 mm
2355003 Bosch Accessories GBH 18V-34 CF 2608000704 1 szt.
2355002 Uchwyt dodatkowy Bosch Accessories GBH 18V-34 CF 2608000703 1 szt.
2355001 Zestaw wierteł do betonu 11 szt. Bosch Accessories Plus-3 2608579916
2355000 Tarcza szlifierska drobnoziarnista Bosch Accessories 2608000713 Średnica 50 mm 1 szt.
2354348 Nakładka do czyszczenia kuchni Versa (PC367-3) Dremel 2615P367JA Średnica 63.5 mm
2354345 Uniwersalna przystawka do frezowania Dremel 565 Dremel
2354341 Stolik do modelowania 576 Dremel 26150576JB
2354339 Dremel 26150670JD
2354338 Nasadka do ostrzenia łańcuchów Dremel 26151453JB
2354326 Tarcza zapasowa Bosch Accessories 125mm M14 2608601784 1 szt.
2354325 Tarcza pomocnicza Bosch Accessories 115mm M14 2608601783 1 szt.
2354291 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 1600A01S5Y 50 mm 1 szt.
2354290 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 1600A01S5X 50 mm 1 szt.
2354289 Tarcza tnąca prosta Dremel DSM520 2615S520JB 77 mm 2 szt.
2354288 Tarcza tnąca diamentowa Dremel DSM540 2615S540JB 77 mm 1 szt.
2354287 Tarcza tnąca wygięta Dremel 2615S600JB 77 mm 1 szt.
2354286 Tarcza tnąca prosta Dremel DSM500 2615S500JB 77 mm 1 szt.
2354285 Tarcza tnąca prosta Dremel DSM510 2615S510JB 77 mm 3 szt.
2354249 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS max-4, 18x200x340mm 2608685862 18.00 mm 1 szt
2354246 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS max-4, 14x200x340mm 2608833961 14 mm 1 szt.
2354244 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS max-4, 40x400x520mm 2608685877 40 mm 1 szt.
2354243 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS max-4, 35x400x520mm 2608685876 35 mm 1 szt.
2354242 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS max-4, 32x400x520mm 2608685875 32 mm 1 szt.
2354241 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS max-4, 32x200x320mm 2608685874 32 mm 1 szt.
2354240 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS max-4, 30x400x520mm 2608685873 30 mm 1 szt.
2354239 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS max-4, 30x200x320mm 2608685872 30 mm 1 szt.
2354238 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS max-4, 28x400x520mm 2608685871 28 mm 1 szt.

2354237 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS max-4, 28x200x320mm 2608685870 28 mm 1 szt.
2354236 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS max-4, 25x400x520mm 2608685869 25 mm 1 szt.
2354235 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS max-4, 25x200x320mm 2608685868 25 mm 1 szt.
2354234 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS max-4, 24x400x520mm 2608833964 24 mm 1 szt.
2354233 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS max-4, 24x200x320mm 2608833963 24 mm 1 szt.
2354232 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS max-4, 22x400x520mm 2608685867 22 mm 1 szt.
2354231 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS max-4, 22x200x320mm 2608685866 22 mm 1 szt.
2354230 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS max-4, 20x400x520mm 2608685865 20 mm 1 szt.
2354229 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS max-4, 20x200x320mm 2608685864 20 mm 1 szt.
2354228 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS max-4, 18x400x540mm 2608685863 18 mm 1 szt.
2354227 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS max-4, 16x400x540mm 2608685861 16 mm 1 szt.
2354226 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS max-4, 16x200x340mm 2608685860 16 mm 1 szt.
2354225 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS max-4, 14x400x540mm 2608833962 14 mm 1 szt.
2354224 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS max-4, 12x400x540mm 2608833960 12 mm 1 szt.
2354223 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS max-4, 12x200x340mm 2608833959 12 mm 1 szt.
2354120 Radio na budowę Bosch Professional GPB 18V-5 C fale metrowe (VHF) ochrona przeciwbryzgo
2354119 Radio na budowę Bosch Professional GPB 18V-2 SC DAB+ DAB+, fale metrowe (VHF) ochrona
2354118 Radio na budowę Bosch Professional GPB 18V-2 C fale metrowe (VHF) ochrona przeciwbryzgo
2354117 Bosch Professional 06188000GG Bluza ocieplana Rozmiar ubrania: 3XL czarny
2354116 Bosch Professional 06188000GF Behejizalne jądro Rozmiar ubrania: XXL czarny
2354115 Bosch Professional 06188000GD Behejizalne jądro Rozmiar ubrania: L czarny
2354114 Kurtka podgrzewana Bosch Professional 06188000GC, rozmiar M
2354113 Bosch Professional 06188000GB Bluza ocieplana Rozmiar ubrania: S czarny
2354112 Bosch Professional 06188000EV Kurtka Bosch Behzeibare GHH 12 + 18V XA Rozmiar ubrania:
2354111 Bosch Professional 06188000EU Kurtka Bosch Behzeibare GHH 12 + 18V XA Rozmiar ubrania:
2354110 Bosch Professional 06188000ET Kurtka Bosch Behzeibare GHH 12 + 18V XA Rozmiar ubrania: S
2354109 Bosch Professional 06188000ER Kurtka Bosch Behzeibare GHH 12 + 18V XA Rozmiar ubrania:
2354108 Bosch Professional 06188000G9 Kamizelka ogrzewana GHV 12 + 18V XA Rozmiar ubrania: 3XL
2354107 Bosch Professional 06188000G8 Kamizelka ogrzewana GHV 12 + 18V XA Rozmiar ubrania: XXL
2354106 Bosch Professional 06188000G7 Kamizelka ogrzewana GHV 12 + 18V XA Rozmiar ubrania: XL c
2354105 Bosch Professional 06188000G6 Kamizelka ogrzewana GHV 12 + 18V XA Rozmiar ubrania: L cz
2354104 Bosch Professional 06188000G4 Kamizelka ogrzewana GHV 12 + 18V XA Rozmiar ubrania: S cz
2354103 Bosch Professional 06188000EF Kamizelka ogrzewana GHV 12 + 18V XA Rozmiar ubrania: 3XL
2354102 Bosch Professional 06188000ED Kamizelka ogrzewana GHV 12 + 18V XA Rozmiar ubrania: XL c
2354101 Bosch Professional 06188000EC Kamizelka ogrzewana GHV 12 + 18V XA Rozmiar ubrania: L cz
2354100 Bosch Professional 06188000EA Kamizelka ogrzewana GHV 12 + 18V XA Rozmiar ubrania: S cz
2354099 Bosch Professional 06188000G2 Kurtka ogrzewana GHJ 12 + 18 V XA Rozmiar ubrania: 3XL cza
2354098 Bosch Professional 06188000G0 Kurtka ogrzewana GHJ 12 + 18 V XA Rozmiar ubrania: XL czar
2354097 Bosch Professional 06188000FY Kurtka ogrzewana GHJ 12 + 18 V XA Rozmiar ubrania: M czarr
2354096 Bosch Professional 06188000E1 Kurtka ogrzewana GAA 12V-21 Rozmiar ubrania: XXL czarny
2354095 Bosch Professional 06188000E0 Kurtka ogrzewana GAA 12V-21 Rozmiar ubrania: XL czarny
2354094 Bosch Professional 06188000DX Kurtka ogrzewana GAA 12V-21 Rozmiar ubrania: S czarny
2354093 Bosch Professional 06188000GE Behejizalne jądro Rozmiar ubrania: XL czarny
2354092 Bosch Professional 06188000ES Kurtka Bosch Behzeibare GHH 12 + 18V XA Rozmiar ubrania: I
2354091 Bosch Professional 06188000EP Kurtka Bosch Behzeibare GHH 12 + 18V XA Rozmiar ubrania: S
2354090 Bosch Professional 06188000EB Kamizelka ogrzewana GHV 12 + 18V XA Rozmiar ubrania: M c
2354089 Bosch Professional 06188000G1 Kurtka ogrzewana GHJ 12 + 18 V XA Rozmiar ubrania: XXL cza
2354088 Bosch Professional 06188000FZ Kurtka ogrzewana GHJ 12 + 18 V XA Rozmiar ubrania: L czarny
2354087 Bosch Professional 06188000FX Kurtka ogrzewana GHJ 12 + 18 V XA Rozmiar ubrania: S czarny
2354086 Bosch Professional 06188000E2 Kurtka ogrzewana GAA 12V-21 Rozmiar ubrania: XXXL czarny

2354085 Bosch Professional 06188000G5 Kamizelka ogrzewana GHV 12 + 18V XA Rozmiar ubrania: M c
2354084 Bosch Professional 06188000DZ Kurtka ogrzewana GAA 12V-21 Rozmiar ubrania: L czarny
2354083 Bosch Professional 06188000EE Kamizelka ogrzewana GHV 12 + 18V XA Rozmiar ubrania: XXL
2354082 Bosch Professional 06188000DY Kurtka ogrzewana GAA 12V-21 Rozmiar ubrania: M czarny
2353507 Sprężarka do powietrza Bosch Home and Garden EasyPump 10.3 bar
2353503 Młot udarowo-obrotowy Bosch Professional GBH 2-21 720 W 06112A6000 1 szt.
2353502 Młot udarowo-obrotowy Bosch Professional GBH 2-21 720 W 06112A6002 1 szt.
2353501 Młot udarowo-obrotowy Bosch Professional GBH 2-21 720 W 06112A6001 1 szt.
2353500 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDS 18V-1050 H 18 V bez akumulato
2352316 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-21 06019H100A 18 V 2.0 A
2350346 Zestaw wierteł udarowych 11 szt. Bosch Accessories 11tlg. Mischbohrer-Set SDS plus 2608578
2350344 Bity Bosch Accessories Mini X-Lin 2607017655 1 szt.
2348256 Bosch Professional GLM 50-27 CG Dalmierz laserowy Adapter do statywu 6,3 mm (1/4 "), Blue
2348255 Bosch Professional GLM 50-27 CG Dalmierz laserowy Bluetooth, Aplikacja, Adapter do statywu
2348254 Bosch Professional GLM 50-27 C Dalmierz laserowy Bluetooth, Adapter do statywu 6,3 mm (1
2347360 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 12V-15 + GLI DeciLED 12 V 2 Ah
2346703 Wiertarka akumulatorowa Bosch Home and Garden EasyDrill 1200 06039D3007 12 V 1.5 Ah
2346702 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden AdvancedImpact 18 zaw. akum
2346701 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden AdvancedImpact 18 zaw. akum
2346700 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden AdvancedImpact 18 2-biegowa
2346699 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden AdvancedDrill 18 06039B5008
2346698 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden AdvancedDrill 18 06039B5007
2346697 Szlifierka kątowa Bosch Home and Garden PWS 850-125 850 W
2346695 Szlifierka kątowa Bosch Home and Garden PWS 700-125 06033A240B 700 W
2346693 Bosch Home and Garden UniversalHedgeCut 18-55 akumulatorowy Nożyce do żywopłotu zaw
2346692 Bosch Home and Garden UniversalHedgeCut 18-55 akumulatorowy Nożyce do żywopłotu zaw
2346691 Bosch Home and Garden UniversalHedgeCut 18-55 akumulatorowy Nożyce do żywopłotu bez
2346690 Bosch Home and Garden UniversalHedgeCut 18-50 akumulatorowy Nożyce do żywopłotu zaw
2346689 Bosch Home and Garden UniversalHedgeCut 18-50 akumulatorowy Nożyce do żywopłotu bez
2339165 Robot koszący Bosch Home and Garden INDEGO M+700, 75 min
2339164 Robot koszący Bosch Home and Garden INDEGO M700, 75 min
2339163 Robot koszący Bosch Home and Garden INDEGO S+500, 60 min
2339162 Robot koszący Bosch Home and Garden INDEGO S500, 60 min
2339161 Robot koszący Bosch Home and Garden INDEGO XS 300, 45 min
2339160 Nożyce do trawy, Nożyce do krzewów Bosch Home and Garden ADVANCEDSHEAR 18-10 zaw.
2339159 Nożyce do trawy, Nożyce do krzewów Bosch Home and Garden AdvancedShear 18-10 Solo be
2338654 Bosch Home and Garden UniversalVac 18 06033B9103 Odkurzacz ręczny 18 V z akumulatorem
2338653 Bosch Home and Garden UniversalVac 18 06033B9102 Odkurzacz ręczny bez akumulatora
2338652 Bosch Home and Garden AdvancedRecip 18 Piła szablasta, akumulatorowa 06033B2403 zaw.
2338651 Bosch Home and Garden AdvancedRecip 18 B Piła szablasta, akumulatorowa 06033B2402 bez
2338650 Bosch Home and Garden Advanced TableCut52 Piła stołowa 550 W
2338649 Bosch Home and Garden 06033B5101 Texoro 1 szt.
2338648 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Home and Garden AdvancedGrind 18 06033D9002
2338647 Wiertarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden AdvancedImpact 18 bez akumul
2338646 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden AdvancedImpact 18 zaw. akum
2338645 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden AdvancedDrill 18 06039B5009
2338644 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden AdvancedDrill 18 06039B5005
2338643 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden EasyImpact 1200 2-biegowa be
2336672 Bosch Home and Garden EASYHEDGECUT 18-45 Nożyce do żywopłotu zaw. akumulator, zaw.
2336671 Bosch Home and Garden Universal GardenTidy 2300 elektryczny 06008B1002 Dmuchawa do

2336670 Młot udarowo-obrotowy Bosch Home and Garden PBH 2100 RE 550 W 06033A9302 1 szt.
2336669 Wiertarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden EasyImpact 1200 2-biegowa zav
2336529 Bosch Home and Garden ADVANCEDROTAK 36-750 SOLO akumulatorowy Kosiarka bez akumu
2336528 Bosch Home and Garden UniversalRotak 36-550 bare akumulatorowy Kosiarka bez akumulato
2336524 Bosch Home and Garden ADVANCED ROTAK 36-660 akumulatorowy Kosiarka zaw. 2 akumulat
2336523 Bosch Home and Garden UNIVERSALROTAK 36-560 akumulatorowy Kosiarka zaw. 2 akumulat
2336522 Bosch Home and Garden ADVANCEDROTAK 750 elektryczny Kosiarka z regulacją wysokości ko
2336521 Bosch Home and Garden ADVANCEDROTAK 650 elektryczny Kosiarka z regulacją wysokości ko
2336519 Bosch Home and Garden UNIVERSALROTAK 450 elektryczny Kosiarka z regulacją wysokości ko
2315673 Brzeszczot do pił szablastych S 1122 BF Bosch Accessories 2608656019 5 szt.
2306369 Bosch Professional Biturbo GKT 18V-52 GC Zagłębiarka akumulatorowa 140 mm 20 mm 18 V
2306368 Młot udarowy Bosch Professional GSH 5 1100 W zaw. walizkę
2306367 Bosch Professional GCO 14-24 J Przecinarka do metalu 355 mm 2400 W
2306366 Wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GO 06019H2101 3.6 V 1.5 Ah zaw. akumulator
2306364 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Professional BITURBO GKS 18V-68 GC Solo 18 V Głęboko
2306363 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Professional GKS 18V-68 C 18 V Głębokośc cięcia maks. (
2306362 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Professional GKS 18V-68 C 18 V Głębokośc cięcia maks. (
2306361 Wiertarka Bosch Professional GBM 50-2 06011B4020 1200 W 230 V
2304806 Narzędzie wielofunkcyjne Dremel 3000-2/25 A&C F0133000HA 130 W
2304495 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-28 06019H4109 18 V 2.0 A
2303943 Zestaw akcesoriów do multinarzędzia Dremel PC365-3 2615P365JA 1 szt.
2303942 Narzędzie do czyszczenia fug Dremel PC364-1 2615P364JA 1 szt.
2303941 Kostka czyszcząca Dremel PC363-3 2615P363JA 1 szt.
2303940 Kostka czyszcząca Dremel PC362-3 2615P362JA 1 szt.
2303939 Kostka czyszcząca Dremel PC361-3 2615P361JA 1 szt.
2303938 Narzędzie wielofunkcyjne Dremel VERSA PC10 EU F013PC10JA 3.6 V
2303937 Dremel 2615MS50JA MS50, 1 szt Dremel 2615MS50JA
2303936 Urządzenie do grawerowania Dremel 2615C682JA 1 szt.
2303935 Zestaw ścierny Dremel 2615C681JA 1 szt.
2303934 Urządzenie do grawerowania Dremel 663 26150663JB 1 szt.
2303933 Zestaw akcesoriów do multinarzędzia Dremel 662 26150662JB 1 szt.
2303932 Narzędzie wielofunkcyjne Dremel LITE 7760-15 EU F0137760JA 3.6 V
2302757 Zestaw wierteł spiralnych 9 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2607002826
2302756 Zestaw wierteł spiralnych 5 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2607002824
2302755 Zestaw wierteł spiralnych 5 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577549
2302754 Zestaw wierteł spiralnych 5 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577548
2302753 Zestaw wierteł spiralnych 5 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577547
2302752 Zestaw wierteł spiralnych 10 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577546
2302751 Zestaw wierteł spiralnych 10 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577545
2302750 Zestaw wierteł spiralnych 10 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577544
2302749 Zestaw wierteł spiralnych 10 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577543
2302748 Zestaw wierteł spiralnych 10 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577542
2302747 Zestaw wierteł spiralnych 10 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577541
2302746 Zestaw wierteł spiralnych 10 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577540
2302745 Wiertło spiralne 1 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577539
2302744 Wiertło spiralne 1 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577538
2302743 Wiertło spiralne 1 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577537
2302742 Wiertło spiralne 1 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577536
2302741 Wiertło spiralne 1 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577535
2302740 Wiertło spiralne 1 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577534

2302739 Wiertło spiralne 1 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577533
2302738 Wiertło spiralne 1 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577532
2302737 Wiertło spiralne 1 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577531
2302736 Wiertło spiralne 1 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577530
2302735 Wiertło spiralne 1 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577529
2302734 Wiertło spiralne 1 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577528
2302733 Wiertło spiralne 1 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577527
2302732 Wiertło spiralne 1 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577526
2302731 Wiertło spiralne 1 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577525
2302730 Wiertło spiralne 1 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577524
2302729 Wiertło spiralne 1 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577523
2302728 Wiertło spiralne 1 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577522
2302727 Wiertło spiralne 1 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577521
2302726 Wiertło spiralne 1 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577520
2302725 Wiertło spiralne 1 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577519
2302724 Wiertło spiralne 1 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577518
2302723 Wiertło spiralne 1 szt. Bosch Accessories PointTeQ 2608577517
2302717 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599048 1 szt.
2302716 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599047 1 szt.
2302715 Komplet wierteł diamentowych do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2607017579 4 część
2302714 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599042 1 szt.
2302713 Szczotka czołowa Bosch Accessories X-LOCK 2608620726 1 szt.
2302712 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599041 1 szt.
2302711 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599040 1 szt.
2302710 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599039 1 szt.
2302709 Bosch Accessories X-Line 2607017523 Zestaw narzędzi 173 szt.
2302708 Bosch Accessories 2608900537 M14 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 355 mm Średnica otw
2302707 Bosch Accessories 2608900536 M14 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 230 mm Średnica otw
2302706 Worek na kurz do GKS 18V-68 i GKT 18V-52 GC Bosch Accessories 2608000696
2302705 Bity Bosch Accessories 2607002823 1 szt.
2302704 Bity Bosch Accessories 2607002822 1 szt.
2302703 Bity Bosch Accessories 2607002821 1 szt.
2302138 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional GWX 18V-10 06017B0100
2302136 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 18V-15 SC 06019H6100
2302134 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 18V-10 06019J4002
2302133 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional GWX 18V-10 06017B0101
2302130 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 18V-10 06019J4003
2302129 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional GWX 18V-15 C 06019H6400
2302127 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 18V-15 C 06019H6000
2301674 Wiertarka akumulatorowa Bosch Professional 06019H1071 18 V
2301673 Wiertarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-21 bez akumulatora
2301672 Piła taśmowa akumulatorowa Bosch Professional Głębokość cięcia (maks.) 63.5 mm 18 V
2301671 Piła taśmowa akumulatorowa Bosch Professional Głębokość cięcia (maks.) 63.5 mm 18 V
2301668 Wiertarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 12V-15 060186810G 12 V 2.0 Ah
2301667 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Professional ProCORE18V 5.5Ah 1600A02149, 5.5 Ah, 1
2301663 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 18V-7 06019H9005
2301662 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 18V-7 06019H9002
2301661 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 18V-7 06019H9001
2301656 Wiertarka akumulatorowa Bosch Professional 06019J9103 12 V
2301655 Wiertarka akumulatorowa Bosch Professional 06019J9102 12 V

2301654 Wiertarka akumulatorowa Bosch Professional 06019J9100 12 V 3.0 Ah
2301653 Wiertarka akumulatorowa Bosch Professional 06019J9101 12 V 3.0 Ah
2301652 Wiertarka akumulatorowa Bosch Professional 060186810H 12 V 2.0 Ah zaw. 2 akumulatory
2301651 Wiertarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 12V-35 bez akumulatora
2301650 Wiertarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 12V-35
2301649 Wiertarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 12V-35 zaw. 2 akumulatory
2301648 Wiertarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 12V-15 zaw. 2 akumulatory
2301647 Bosch Professional BITURBO GKT 18V-52 GC Zagłębiarka akumulatorowa 140 mm 20 mm 162
2301646 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Professional BITURBO GKS 18V-68 GC+ 2x 5,5 Ah PC 18 V
2301645 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Professional GKS 18V-68 C 18 V Głębokośc cięcia maks. (
2301643 Szlifierka prosta Bosch Professional 06012B4001, 1 szt.
2301642 Szlifierka mimośrodowa Bosch Professional 060137B201 400 W
2301641 Szlifierka mimośrodowa Bosch Professional 060137B202 400 W
2301640 Szlifierka mimośrodowa Bosch Professional 0601372300 340 W
2301639 Szlifierka mimośrodowa Bosch Professional 0601372800 340 W
2301636 Piła ukosowa i do cięcia kątowego akumulatorowa Bosch Professional BITURBO GCM18V-305
2301634 Piła ukosowa Bosch Professional 0601B27000 1 szt.
2301630 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Professional GBH 18V-26 F 061191000F 1 szt.
2301627 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Professional 0611911102 1 szt.
2301626 Bosch Professional GAL 18V6-80 Stacja ładująca 1600A01U9L
2301625 Zestaw narzędzi Bosch Professional 0615A0017C, 10 szt.
2301624 Bosch Professional 5 tool KIT + GBA + GAL + XL-boxx 0615A0017D Zestaw narzędzi uniwersaln
2301621 Ładowarka i akumulator do elektronarzędzi Bosch Professional ProCORE18V 5.5Ah GAL 1880
2298227 Opalarka Bosch Home and Garden UniversalHeat 600 06032A6102 1.800 W 50 °C, 300 °C, 600
2295606 Laser liniowy Bosch Home and Garden Atino 0603663A00 Zasięg (maks.): 1.7 m
2289488 Zestaw wierteł i bitów 16 szt. Bosch Accessories Mini X-Line 2607017654
2283844 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories 2608619197 1 szt.
2283843 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories 2608619198 1 szt.
2283842 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories 2608619199 1 szt.
2283841 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories 2608619202 1 szt.
2283840 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories 2608619203 1 szt.
2283839 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X-LOCK 2608619204 1 szt.
2281489 Dysk fibrowy Bosch Accessories X-LOCK Prisma Ceramic 2608621825 25 szt.
2281488 Dysk fibrowy Bosch Accessories X-LOCK Prisma Ceramic 2608621822 25 szt.
2281487 Dysk fibrowy Bosch Accessories X-LOCK Prisma Ceramic 2608621820 25 szt.
2281486 Dysk fibrowy Bosch Accessories X-LOCK Prisma Ceramic 2608621792 25 szt.
2281485 Bosch Accessories 2608900533 X-LOCK Tarcza tnąca diamentowa Średnica 125 cm Średnica o
2281484 Bosch Accessories 2608900532 X-LOCK Tarcza tnąca diamentowa Średnica 115 mm Średnica
2281482 Dysk fibrowy Bosch Accessories X-LOCK Prisma Ceramic 2608621827 25 szt.
2281481 Dysk fibrowy Bosch Accessories X-LOCK Prisma Ceramic 2608621826 25 szt.
2281480 Dysk fibrowy Bosch Accessories X-LOCK Prisma Ceramic 2608621824 25 szt.
2281479 Dysk fibrowy Bosch Accessories X-LOCK Prisma Ceramic 2608621794 25 szt.
2281477 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X-LOCK 2608619374 5 szt.
2281476 Tarcza polerska Bosch Accessories X-LOCK 2608621833 1 szt.
2281475 Tarcza polerska Bosch Accessories X-LOCK 2608621832 1 szt.
2281474 Dysk fibrowy Bosch Accessories X-LOCK Prisma Ceramic 2608621793 25 szt.
2281473 Dysk fibrowy Bosch Accessories X-LOCK Prisma Ceramic 2608621791 25 szt.
2281472 Dysk fibrowy Bosch Accessories X-LOCK Prisma Ceramic 2608621795 25 szt.
2281470 Dysk fibrowy Bosch Accessories X-LOCK Prisma Ceramic 2608621823 25 szt.
2281469 Dysk fibrowy Bosch Accessories X-LOCK Prisma Ceramic 2608621796 25 szt.

2281468 Dysk fibrowy Bosch Accessories X-LOCK 2608621821 25 szt.
2281110 Bosch Accessories 2608619366 X-LOCK Tarcza tnąca wygięta Średnica 125 mm Średnica otwo
2273017 Wilgotnościomierz do materiałów Bosch Home and Garden UniversalHumid
2273016 Bosch Home and Garden Aquatak Szczotka do mycia F016800592 Pasuje do marki (myjki ciśni
2273011 Laser krzyżowy Bosch Home and Garden UniversalLevel 3 + TP320 0603663902 Zasięg (maks.)
2273010 Bosch Home and Garden UniversalDistance 50 Dalmierz laserowy Maksymalny pomiar 50 m
2273009 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Home and Garden Easy Cut & Grind 06039D2000
2269377 Filament do drukarek 3D PLA Dremel 2615PL03JA, Średnica filamentu: 1.75 mm, czerwony
2269375 Filament do drukarek 3D PLA Dremel 2615PL01JA, Średnica filamentu: 1.75 mm, biały
2269373 Wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden IXO 6 Classic 06039C7100 3.6 V 1.5 Ah
2254565 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577172 1 szt.
2254564 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577162 1 szt.
2254563 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577175 1 szt.
2254562 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577301 1 szt.
2254561 Wiertło centrujące Bosch Accessories 2608594255 1 szt.
2254560 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608603159 2608603159 115 mm 1 szt.
2254559 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608603165 2608603165 125 mm 1 szt.
2254558 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608603172 2608603172 125 mm 1 szt.
2254557 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608601238 355 mm 1 szt.
2254556 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608603500 2608603500 230 mm 1 szt.
2254553 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608603405 2608603405 150 mm 1 szt.
2254550 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608603395 2608603395 115 mm 1 szt.
2254549 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608600093 2608600093 115 mm 1 szt.
2254547 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608602218 125 mm 1 szt.
2254546 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608600218 115 mm 1 szt.
2254543 Arkusz ścierny Bosch Accessories 2608608Y01 2608608Y01 5 szt.
2254541 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2608608X79 2608608X79 5 szt.
2254540 Papier ścierny ręczny Bosch Accessories 2608608N27 230 mm 5 szt.
2254537 Adapter do otwornicy Bosch Accessories 2608522411 1 szt.
2254536 Adapter do otwornicy Bosch Accessories 2608594265 1 szt.
2254523 Otwornica Bosch Accessories 2608594250 1 szt.
2254522 Nasadka zestaw Bosch Accessories 2608522350
2254520 Bity dwustronne Bosch Accessories 2608522334 1 zest.
2254519 Bity dwustronne Bosch Accessories 2608522333 1 zest.
2254518 Bity dwustronne Bosch Accessories 2608522361 1 zest.
2254517 Bosch Accessories 2608522381 2608522381 25 mm
2254516 Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek Clean Precision, 10-częściowy Bosch Accessories 260701
2254515 Uchwyt do otwornicy Bosch Accessories 2608594263 300 mm 1 szt.
2254514 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577056 1 szt.
2254513 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577055 1 szt.
2254512 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577050 1 szt.
2254511 Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek Wood and Metal Basic, 5 szt., z trzonkiem pojedynczym
2254510 Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek Wood and Metal, 5 szt., z trzonkiem pojedynczym Bosch
2254509 Brzeszczot do pił szablastych S 725 VFR, Special for Pallet Repair, 5-pak Bosch Accessories 260
2254506 Brzeszczot do pił szablastych S 1213 AWP, Precision for FibreInsulation, opak. 2 Bosch Accesso
2254505 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608603180 2608603180 230 mm 1 szt.
2254504 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608603162 2608603162 230 mm 1 szt.
2254503 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608603167 2608603167 180 mm 1 szt.
2254502 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608603163 2608603163 115 mm 1 szt.
2254501 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608603170 2608603170 115 mm 1 szt.

2254500 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608601514 2608601514 230 mm 1 szt.
2254499 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608600225 2608600225 230 mm 1 szt.
2254498 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608600544 2608600544 400 mm 1 szt.
2254496 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608603404 2608603404 230 mm 1 szt.
2254495 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608603523 2608603523 230 mm 1 szt.
2254487 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608600541 230 mm 1 szt.
2254486 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2608608X97 2608608X97 186 mm 10 szt.
2254485 Arkusz ścierny Bosch Accessories 2608608Y15 2608608Y15 5 szt.
2254484 Arkusz ścierny Bosch Accessories 2608608Y05 2608608Y05 5 szt.
2254479 Adapter do otwornicy Bosch Accessories 2608594256 1 szt.
2254476 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2608621142 2608621142 5 szt.
2254475 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2608621141 2608621141 5 szt.
2254474 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2608621138 2608621138 5 szt.
2254468 Bosch Accessories 2608522321
2254467 Bosch Accessories 2608522320
2254466 Nasadka trzpieniowa 13 mm Bosch Accessories 2608522353 1 szt.
2254465 Bosch Accessories 2608522354
2254464 Bosch Accessories 2608522363
2254463 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2608577140 2.50 mm, 3.30 mm, 4.20 m
2254462 Bity dwustronne Bosch Accessories 2608522341 1 zest.
2254461 Bity dwustronne Bosch Accessories 2608522348 1 zest.
2254460 Bit krzyżakowy PH 2 Bosch Accessories 2608522324 2608522324 1 zest.
2254459 Bosch Accessories 2608522383 2608522383 25 mm
2254458 Bosch Accessories 2608522380 2608522380 25 mm
2254457 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AYZ 53 BPB 2608664203 5 szt.
2254456 Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek All in one, 10-częściowy Bosch Accessories 2607011171
2254455 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577058 1 szt.
2254454 Zestaw brzeszczotów Wood, 5-częściowy, Makita Bosch Accessories 2608667854 2608667854
2254452 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608602388 115 mm 1 szt.
2254451 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2608577159 1 szt.
2254450 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2608577156 1 szt.
2254449 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577166 1 szt.
2254448 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2608577153 1 szt.
2254446 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608601513 2608601513 150 mm 1 szt.
2254445 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608600542 2608600542 300 mm 1 szt.
2254444 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories Expert for Metal A 24 R BF 2608600706 300 mm 1 szt.
2254443 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608600546 2608600546 230 mm 1 szt.
2254441 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608600220 2608600220 125 mm 1 szt.
2254440 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608600095 2608600095 180 mm 1 szt.
2254437 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608603486 2608603486 115 mm 1 szt.
2254436 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608600379 180 mm 1 szt.
2254435 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608600540 180 mm 1 szt.
2254434 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608602489 150 mm 1 szt.
2254433 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608600007 115 mm 1 szt.
2254432 Papier ścierny delta, zestaw Bosch Accessories C430 2608607432 1 zest.
2254426 Papier ścierny ręczny Bosch Accessories 2608608N29 280 mm 1 szt.
2254425 Papier ścierny ręczny Bosch Accessories 2608608N30 280 mm 5 szt.
2254413 Otwornica Bosch Accessories 2608594234 1 szt.
2254412 Otwornica Bosch Accessories 2608594245 1 szt.
2254411 Nasadka trzpieniowa 8 mm Bosch Accessories 2608522351 1 szt.

2254410 Bity dwustronne Bosch Accessories 2608522339 1 zest.
2254409 Bity dwustronne Bosch Accessories 2608522343 1 zest.
2254408 Bity dwustronne Bosch Accessories 2608522342 1 zest.
2254407 Bity dwustronne Bosch Accessories 2608522338 1 zest.
2254406 Bity dwustronne Bosch Accessories 2608522349 1 zest.
2254405 Bity PH 2, PZ 2, T 20, T 25, T 30 Bosch Accessories 2608522326 2608522326 1 zest.
2254404 Zestaw brzeszczotów Wood, 10-częściowy Bosch Accessories 2607011169 2607011169 10 szt
2254403 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577057 1 szt.
2254402 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577048 1 szt.
2254401 Brzeszczot do pił szablastych S 1122 VFR, Special for Pallet Repair, opak. 5 szt Bosch Accessori
2254400 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2608577160 1 szt.
2254398 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608603179 2608603179 180 mm 1 szt.
2254397 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608603175 2608603175 180 mm 1 szt.
2254396 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608600710 2608600710 180 mm 1 szt.
2254393 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608600317 2608600317 180 mm 1 szt.
2254391 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608600319 2608600319 115 mm 1 szt.
2254389 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608603496 2608603496 125 mm 1 szt.
2254385 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608603183 180 mm 1 szt.
2254384 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608600386 230 mm 1 szt.
2254382 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2608608X98 2608608X98 230 mm 10 szt.
2254381 Arkusz ścierny Bosch Accessories 2608608Y12 2608608Y12 5 szt.
2254380 Arkusz ścierny Bosch Accessories 2608608Y10 2608608Y10 5 szt.
2254379 Arkusz ścierny Bosch Accessories 2608608Y08 2608608Y08 5 szt.
2254375 Papier ścierny ręczny Bosch Accessories 2608608N25 230 mm 5 szt.
2254374 Papier ścierny ręczny Bosch Accessories 2608608N26 230 mm 1 szt.
2254370 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2608621140 2608621140 5 szt.
2254369 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2608621137 2608621137 5 szt.
2254362 Otwornica Bosch Accessories 2608594251 1 szt.
2254361 Otwornica Bosch Accessories 2608594249 1 szt.
2254360 Otwornica Bosch Accessories 2608594248 1 szt.
2254359 Bity dwustronne Bosch Accessories 2608522344 1 zest.
2254358 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577130 1 szt.
2254356 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577052 1 szt.
2254355 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577045 1 szt.
2254354 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577063 1 szt.
2254352 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577163 1 szt.
2254351 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608603161 2608603161 180 mm 1 szt.
2254350 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608600227 2608600227 230 mm 1 szt.
2254349 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608600382 2608600382 150 mm 1 szt.
2254347 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608603406 2608603406 180 mm 1 szt.
2254340 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608600539 115 mm 1 szt.
2254339 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608602217 115 mm 1 szt.
2254336 Zestaw bitów Bosch Accessories 2607017359
2254335 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2608607429 135 mm 5 szt.
2254334 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2608607431 135 mm 5 szt.
2254333 Arkusz ścierny Bosch Accessories 2608608Y03 2608608Y03 5 szt.
2254321 Nasadka trzpieniowa 10 mm Bosch Accessories 2608522352 1 szt.
2254320 Bosch Accessories 2608522362
2254319 Zestaw bitów Bosch Accessories 2608577144
2254318 Zestaw bitów Bosch Accessories 2608577145

2254317 Bity dwustronne Bosch Accessories 2608522358 1 zest.
2254316 Bit szcześciokątny T 15, T 20, T 25, T 30, T 40 Bosch Accessories 2608522329 2608522329 1 ze
2254315 Bit krzyżakowy PZ 2 Bosch Accessories 2608522331 2608522331 1 zest.
2254314 Bit krzyżakowy PH 1, PH 2, PH 3, PZ 2, PZ 3 Bosch Accessories 2608522323 2608522323 1 zest
2254313 Uchwyt do otwornicy Bosch Accessories 2608594262 150 mm 1 szt.
2254311 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577149 1 szt.
2254309 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577064 1 szt.
2254308 Brzeszczot do pił szablastych S 2013 AWP, Precision for FibreInsulation Bosch Accessories 260
2254307 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577300 1 szt.
2254306 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577299 1 szt.
2254304 Wiertło centrujące Bosch Accessories 2608594257 1 szt.
2254303 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608603178 2608603178 125 mm 1 szt.
2254302 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608602767 2608602767 230 mm 1 szt.
2254301 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608603254 2608603254 115 mm 1 szt.
2254299 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608600215 2608600215 115 mm 1 szt.
2254298 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608600543 355 mm 1 szt.
2254293 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608600094 2608600094 125 mm 1 szt.
2254289 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608603494 2608603494 115 mm 1 szt.
2254286 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608603181 115 mm 1 szt.
2254284 Arkusz ścierny Bosch Accessories 2608608Y06 2608608Y06 5 szt.
2254278 Adapter do otwornicy Bosch Accessories 2608594266 1 szt.
2254264 Otwornica Bosch Accessories 2608594244 1 szt.
2254263 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2608577139 8 szt.
2254262 Bity dwustronne Bosch Accessories 2608522340 1 zest.
2254261 Bity dwustronne Bosch Accessories 2608522335 1 zest.
2254260 Bity dwustronne Bosch Accessories 2608522346 1 zest.
2254259 Bit szcześciokątny T 15, T 20, T 25, T 30, T 40 Bosch Accessories 2608522322 2608522322 1 ze
2254258 Bosch Accessories 2608522382 2608522382 25 mm
2254257 Bosch Accessories 2608522378 2608522378 25 mm
2254256 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577128 1 szt.
2254255 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577065 1 szt.
2254254 Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek, 5-częściowy Bosch Accessories 2608667856 260866785
2254252 Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek Basic for Wood and Metal, 5-częściowy, uniwersalny trzo
2254251 Brzeszczot do pił szablastych S 1125 VFR, Special for Pallet Repair, 5-pak Bosch Accessories 26
2254249 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608602389 125 mm 1 szt.
2254247 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2608577157 1 szt.
2254246 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577173 1 szt.
2254245 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577170 7.50 mm 1 szt.
2254244 Wiertło centrujące Bosch Accessories 2608594254 1 szt.
2254243 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608603176 2608603176 230 mm 1 szt.
2254242 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608603174 2608603174 125 mm 1 szt.
2254240 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608600222 2608600222 125 mm 1 szt.
2254239 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608600004 2608600004 115 mm 1 szt.
2254238 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608600318 2608600318 115 mm 1 szt.
2254236 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608603407 2608603407 230 mm 1 szt.
2254233 Nasadka Bosch Accessories 2608551078 8 mm, 10 mm, 13 mm 1 zest.
2254232 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608603182 125 mm 1 szt.
2254230 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608600228 230 mm 1 szt.
2254229 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608600315 180 mm 1 szt.
2254228 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608600537 115 mm 1 szt.

2254227 Arkusz ścierny Bosch Accessories 2608608Y14 2608608Y14 5 szt.
2254218 Bity dwustronne Bosch Accessories 2608522336 1 zest.
2254217 Bity dwustronne Bosch Accessories 2608522347 1 zest.
2254216 Bity dwustronne Bosch Accessories 2608522360 1 zest.
2254215 Bit krzyżakowy PZ 2 Bosch Accessories 2608522325 2608522325 1 zest.
2254214 Bit krzyżakowy PH 1, PH 2, PH 3, PZ 2, PZ 3 Bosch Accessories 2608522328 2608522328 1 zest
2254213 Bit krzyżakowy PH 2, PZ 2, T 15, T 20, T 25, T 30 Bosch Accessories 2608522327 2608522327 1
2254212 Bosch Accessories 2608522379 2608522379 25 mm
2254209 Zestaw brzeszczotów Wood and Metal, 10-częściowy Bosch Accessories 2607011170 2607011
2254208 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577061 1 szt.
2254207 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577054 1 szt.
2254206 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577047 1 szt.
2254205 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577059 1 szt.
2254203 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577164 1 szt.
2254202 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608603177 2608603177 115 mm 1 szt.
2254201 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608603173 2608603173 115 mm 1 szt.
2254200 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608603160 2608603160 125 mm 1 szt.
2254199 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608603164 2608603164 115 mm 1 szt.
2254197 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608600711 2608600711 230 mm 1 szt.
2254196 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608602383 2608602383 125 mm 1 szt.
2254194 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608600226 2608600226 230 mm 1 szt.
2254193 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608600322 2608600322 180 mm 1 szt.
2254188 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608603402 2608603402 125 mm 1 szt.
2254186 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608603488 2608603488 125 mm 1 szt.
2254184 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608603184 230 mm 1 szt.
2254182 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608600538 180 mm 1 szt.
2254181 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2608607430 135 mm 5 szt.
2254180 Arkusz ścierny Bosch Accessories 2608608Y17 2608608Y17 5 szt.
2254177 Papier ścierny ręczny Bosch Accessories 2608608N28 2608608N28 280 mm 1 szt.
2254176 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608576108 5 mm 1 szt.
2254173 Adapter do otwornicy Bosch Accessories 2608594264 1 szt.
2254170 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2608621135 2608621135 5 szt.
2254161 Otwornica Bosch Accessories 2608594247 1 szt.
2254160 Otwornica Bosch Accessories 2608594246 1 szt.
2254159 Otwornica Bosch Accessories 2608594243 1 szt.
2254158 Bosch Accessories 2608522364
2254157 Bity dwustronne Bosch Accessories 2608522337 1 zest.
2254156 Bity dwustronne Bosch Accessories 2608522345 1 zest.
2254155 Bity dwustronne Bosch Accessories 2608522359 1 zest.
2254154 Bit krzyżakowy PH 2 Bosch Accessories 2608522330 2608522330 1 zest.
2254153 Bit krzyżakowy Bosch Accessories 2608522332 2608522332 1 zest.
2254152 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577062 1 szt.
2254151 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577129 1 szt.
2254150 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577051 1 szt.
2254149 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577049 1 szt.
2254148 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577060 1 szt.
2254147 Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek Wood and Plastics, 5 szt., z trzonkiem pojedynczym Bosc
2254146 Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek Metal, 5-częściowy, z trzonkiem Fein Bosch Accessories 2
2246408 Laser liniowy Bosch Professional GLL 3-80 G 0601063Y00 Maksymalny zasięg: 120 m
2238081 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSB 120-LI 06019G8100 12 V 2.0 Ah

2235134 Dno Bosch Professional 1600A00M7P Wymiary: (D x S x W) 89 x 322 x 406 mm
2235133 Dno Bosch Professional 1600A019SX Wymiary: (D x S x W) 69 x 309 x 402 mm
2235130 Dno Bosch Professional 1600A019YY Wymiary: (D x S x W) 418 x 312 x 80 mm
2235129 Walizka transportowa Bosch Professional L-BOXX 102 & Inset Boxen 6tlg. 1600A016NC (D x S
2235126 Wiertarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden Universal Impact 18 2-biegowa
2235124 Wkładka Bosch Professional L-BOXX 1600A016N9 Wymiary: (D x S x W) 409 x 319 x 63 mm
2226383 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 12V-76(2xGBA2.0Ah,GAL12V-20) 0
2226370 Ostrza zapasowe Bosch Home and Garden Exchange blade for cordless AdvancedRotak 750 (L
2226369 Ostrza zapasowe Bosch Home and Garden Exchange blade for cordless AdvancedRotak 651 (L
2226368 Ostrza zapasowe Bosch Home and Garden ERSATZMESSER UNIVERSALROTAK 36-5XX MODEL
2226366 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden EasyImpact 1200 2-biegowa zav
2226360 Odkurzacz do pracy na sucho i mokro Bosch Professional GAS 18V-10 L 06019C6302 1440 l/m
2208735 Pierścień zbierający wodę do stojaka, maks. Średnica koronki wiertniczej 200 mm Bosch Acces
2208734 Pierścień zbierający wodę do stojaka, maks. Średnica koronki wiertniczej 132 mm Bosch Acces
2208733 Butelka wody do wiertła diamentowego do pracy na mokro Bosch Accessories 2608190048
2208732 Uchwyt ścienny do ssawki akumulatorowej GAS 18V-1 Bosch Accessories 2608000668
2208731 Wałek rozprężny, 4800 max / min, 90 mm, 100 mm, 19 mm Bosch Accessories 2608000610
2208730 Frez do rowków V 6 mm, D1 9,5 mm, L 12,35 mm, G 45 mm, 90° 90 Bosch Accessories 260862
2208729 Frez do rowków V 6 mm, D1 6,35 mm, L 16 mm, G 48 mm, 90° Bosch Accessories 2608628445
2208728 Frez do wpustów V Standard for Wood z trzpieniem 6 mm, D1 12,7 mm, L 12,7 mm, G 45 mm
2208717 Zestaw próżniowy Bosch Accessories 2608550623 1 szt.
2208716 Adapter Bosch Accessories 2608000674 1 szt.
2208715 Okap Bosch Accessories 2608000627 1 szt.
2208714 Okap Bosch Accessories 2608000626 1 szt.
2208713 Adapter Bosch Accessories 2608000563 1 szt.
2208712 Adapter ssący do jednostki zanużeniowej Bosch Accessories 2608000489 1 szt.
2208711 Okap Bosch Accessories 2608000488 1 szt.
2208710 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608602766 180 mm 1 szt.
2208709 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608600649 300 mm 1 szt.
2208707 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608603530 115 mm 1 szt.
2208702 ToughBox, mały, pusty, do brzeszczotów Bosch Accessories 2607010998 1 szt.
2208700 Zestaw ostrzy do multinarzędzia Bosch Accessories 2608664492 2608664492 10 szt.
2208699 Zestaw ostrzy do multinarzędzia Bosch Accessories 2608664493 2608664493 10 szt.
2208697 Zestaw ostrzy do multinarzędzia Bosch Accessories 2608664494 2608664494 10 szt.
2208690 Zestaw ostrzy do multinarzędzia Bosch Accessories 2608664496 2608664496 10 szt.
2208689 Zestaw ostrzy do multinarzędzia Bosch Accessories 2608664497 2608664497 10 szt.
2208687 Zestaw ostrzy do multinarzędzia Bosch Accessories 2608664498 2608664498 10 szt.
2208686 Nóż do fug uniwersalny Bosch Accessories 2608664501 2608664501 10 szt.
2208685 Nóż do fug uniwersalny Bosch Accessories 2608664503 2608664503 10 szt.
2208684 Zestaw ostrzy do multinarzędzia Bosch Accessories 2608664481 2608664481 10 szt.
2208683 Zestaw ostrzy do multinarzędzia Bosch Accessories 2608664471 2608664471 10 szt.
2208682 Zestaw ostrzy do multinarzędzia Bosch Accessories 2608664472 2608664472 10 szt.
2208680 Zestaw ostrzy do multinarzędzia Bosch Accessories 2608664470 2608664470 10 szt.
2208679 Zestaw ostrzy do multinarzędzia Bosch Accessories 2608664475 2608664475 10 szt.
2208678 Nóż do fug uniwersalny Bosch Accessories 2608664489 2608664489 10 szt.
2208677 Zestaw ostrzy do multinarzędzia Bosch Accessories 2608664485 2608664485 10 szt.
2208676 Zestaw ostrzy do multinarzędzia Bosch Accessories 2608664479 2608664479 10 szt.
2208675 Zestaw ostrzy do multinarzędzia Bosch Accessories 2608664476 2608664476 10 szt.
2208674 Zestaw ostrzy do multinarzędzia Bosch Accessories 2608664474 2608664474 10 szt.
2208673 Bosch Accessories 2608603440 1 szt.

2208672 Zestaw brzeszczotów szablastych najlepiej sprzedający się w twardym pudełku, 20 sztuk, do p
2208671 Zestaw brzeszczotów do pił szablastych All-in-One w Tough Box, 20 sztuk, do piły szablastej Bo
2208670 Zestaw brzeszczotów do pił szablastych Demolition, Heavy for Wood and Metal w Tough Box,
2208669 Bosch Accessories 2608570142 2608570142 1 szt.
2208658 Segmenty do koronek diamentowych Bosch Accessories 2608601423 2608601423 1 szt.
2208657 Segmenty do koronek diamentowych Bosch Accessories 2608601388 2608601388 1 szt.
2208655 Segmenty do koronek diamentowych Bosch Accessories 2608601385 2608601385 1 szt.
2208654 Segmenty do koronek diamentowych Bosch Accessories 2608601401 2608601401 1 szt.
2208653 Segmenty do koronek diamentowych Bosch Accessories 2608601400 2608601400 1 szt.
2208652 Segmenty do koronek diamentowych Bosch Accessories 2608601399 2608601399 1 szt.
2208651 Segmenty do koronek diamentowych Bosch Accessories 2608601398 2608601398 1 szt.
2208650 Segmenty do koronek diamentowych Bosch Accessories 2608601397 2608601397 1 szt.
2208649 Segmenty do koronek diamentowych Bosch Accessories 2608601396 2608601396 1 szt.
2208648 Segmenty do koronek diamentowych Bosch Accessories 2608601395 2608601395 1 szt.
2208646 Segmenty do koronek diamentowych Bosch Accessories 2608601392 2608601392 1 szt.
2208645 Segmenty do koronek diamentowych Bosch Accessories 2608601391 2608601391 1 szt.
2208644 Segmenty do koronek diamentowych Bosch Accessories 2608601390 2608601390 1 szt.
2208643 Segmenty do koronek diamentowych Bosch Accessories 2608601389 2608601389 1 szt.
2208642 Bosch Accessories 2608601705 2608601705 Tarcza tnąca prosta Średnica 76 mm Średnica otv
2208641 Bosch Accessories 2608600389 2608600389 Tarcza tnąca wygięta Średnica 150 mm Średnica
2208632 Papier ścierny do szlifierek ręcznych Bosch Accessories 2608621457 5000 mm 5 m
2208631 Papier ścierny do szlifierek ręcznych Bosch Accessories 2608621474 50000 mm 50 m
2208630 Papier ścierny do szlifierek ręcznych Bosch Accessories 2608621473 50000 mm 50 m
2208629 Papier ścierny do szlifierek ręcznych Bosch Accessories 2608621481 50000 mm 50 m
2208628 Papier ścierny do szlifierek ręcznych Bosch Accessories 2608621480 50000 mm 50 m
2208627 Papier ścierny do szlifierek ręcznych Bosch Accessories 2608621478 50000 mm 50 m
2208626 Papier ścierny do szlifierek ręcznych Bosch Accessories 2608621476 50000 mm 50 m
2208625 Papier ścierny do szlifierek ręcznych Bosch Accessories 2608621475 50000 mm 50 m
2208624 Papier ścierny do szlifierek ręcznych Bosch Accessories 2608621466 5000 mm 5 m
2208623 Papier ścierny do szlifierek ręcznych Bosch Accessories 2608621465 5000 mm 5 m
2208622 Papier ścierny do szlifierek ręcznych Bosch Accessories 2608621464 5000 mm 5 m
2208621 Papier ścierny do szlifierek ręcznych Bosch Accessories 2608621472 5000 mm 5 m
2208620 Papier ścierny do szlifierek ręcznych Bosch Accessories 2608621471 5000 mm 5 m
2208619 Papier ścierny do szlifierek ręcznych Bosch Accessories 2608621469 5000 mm 5 m
2208618 Papier ścierny do szlifierek ręcznych Bosch Accessories 2608621467 5000 mm 5 m
2208617 Papier ścierny do szlifierek ręcznych Bosch Accessories 2608621483 50000 mm 50 m
2208616 Papier ścierny do szlifierek ręcznych Bosch Accessories 2608621482 50000 mm 50 m
2208615 Papier ścierny do szlifierek ręcznych Bosch Accessories 2608621490 50000 mm 50 m
2208614 Papier ścierny do szlifierek ręcznych Bosch Accessories 2608621489 50000 mm 50 m
2208613 Papier ścierny do szlifierek ręcznych Bosch Accessories 2608621487 50000 mm 50 m
2208612 Papier ścierny do szlifierek ręcznych Bosch Accessories 2608621485 50000 mm 50 m
2208611 Papier ścierny do szlifierek ręcznych Bosch Accessories 2608621484 50000 mm 50 m
2208606 Płytka ścierna Bosch Accessories 2608664224 2608664224 1 szt.
2208597 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2608621684 93 mm 5 szt.
2208595 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2608621686 93 mm 5 szt.
2208594 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2608621685 93 mm 5 szt.
2208593 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2608621689 93 mm 5 szt.
2208592 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2608621688 93 mm 5 szt.
2208591 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2608621687 93 mm 5 szt.
2208590 Arkusz ścierny Bosch Accessories 2608608Y20 125 mm 10 szt.

2208575 Nakrętka okrągła z drobnym gwintem M 14 x 1,5, średnica: 115/125 mm Bosch Accessories 2
2208574 Nakrętka okrągła do podkładek płaskich Bosch Accessories 1603345034
2208573 Nakrętka okrągła z gwintem kołnierzowym M 14, średnica: 180/230 mm Bosch Accessories 1
2208571 Frez do zaokrąglania 6 mm, R1 9,5 mm, D 31,8 mm, L 16,2 mm, G 57 mm Bosch Accessories 2
2208570 Frez profilowy 6 mm, R1 4 mm, D1 28,6 mm, B 8 mm, L 12,4 mm, G 54 mm Bosch Accessories
2208569 Frez zaokrąglający 6 mm, R1 6,3 mm, D 25,4, L 13,1 mm, G 54 mm Bosch Accessories 260862
2208568 Frez profilowy, 6 mm, R1 6,3 mm, D 25,4 mm, L 14 mm, G 46 mm Bosch Accessories 2608628
2208566 Bosch Accessories 2608576290 2608576290 1 szt.
2208553 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628442, 9.50 mm x 51 mm , 1 szt.
2208552 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628441, 7.90 mm x 51 mm , 1 szt.
2208551 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628439, 12.40 mm x 51 mm , 1 szt.
2208550 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628438, 7.70 mm x 51 mm , 1 szt.
2208549 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628444, 19.60 mm x 51 mm , 1 szt.
2208548 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628440, 15.70 mm x 48 mm , 1 szt.
2208547 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628443, 12.70 mm x 51 mm , 1 szt.
2208530 Bosch Accessories 2608576293 2608576293 1 szt.
2208492 Otwornica Bosch Accessories 2608594210 2608594210 1 szt.
2208491 Otwornica Bosch Accessories 2608594238 2608594238 1 szt.
2208490 Otwornica Bosch Accessories 2608594237 2608594237 1 szt.
2208489 Otwornica Bosch Accessories 2608594236 2608594236 1 szt.
2208488 Otwornica Bosch Accessories 2608594235 2608594235 1 szt.
2208487 Otwornica Bosch Accessories 2608594232 2608594232 1 szt.
2208486 Otwornica Bosch Accessories 2608594231 2608594231 1 szt.
2208485 Otwornica Bosch Accessories 2608594230 2608594230 1 szt.
2208484 Otwornica Bosch Accessories 2608594229 2608594229 1 szt.
2208483 Otwornica Bosch Accessories 2608594227 2608594227 1 szt.
2208482 Otwornica Bosch Accessories 2608594226 2608594226 1 szt.
2208481 Otwornica Bosch Accessories 2608594225 2608594225 1 szt.
2208480 Otwornica Bosch Accessories 2608594223 2608594223 1 szt.
2208479 Otwornica Bosch Accessories 2608594222 2608594222 1 szt.
2208478 Otwornica Bosch Accessories 2608594221 2608594221 1 szt.
2208477 Otwornica Bosch Accessories 2608594220 2608594220 1 szt.
2208476 Otwornica Bosch Accessories 2608594219 2608594219 1 szt.
2208475 Otwornica Bosch Accessories 2608594217 2608594217 1 szt.
2208474 Otwornica Bosch Accessories 2608594216 2608594216 1 szt.
2208473 Otwornica Bosch Accessories 2608594215 2608594215 1 szt.
2208472 Otwornica Bosch Accessories 2608594214 2608594214 1 szt.
2208471 Otwornica Bosch Accessories 2608594213 2608594213 1 szt.
2208470 Otwornica Bosch Accessories 2608594211 2608594211 1 szt.
2208469 Otwornica Bosch Accessories 2608594208 2608594208 1 szt.
2208468 Otwornica Bosch Accessories 2608594207 2608594207 1 szt.
2208467 Otwornica Bosch Accessories 2608594205 2608594205 1 szt.
2208466 Otwornica Bosch Accessories 2608594204 2608594204 1 szt.
2208465 Otwornica Bosch Accessories 2608594202 2608594202 1 szt.
2208464 Otwornica Bosch Accessories 2608594201 2608594201 1 szt.
2208463 Otwornica Bosch Accessories 2608594200 2608594200 1 szt.
2208462 Otwornica Bosch Accessories 2608594199 2608594199 1 szt.
2208461 Otwornica Bosch Accessories 2608594198 2608594198 1 szt.
2208460 Otwornica Bosch Accessories 2608594197 2608594197 1 szt.
2208459 Otwornica Bosch Accessories 2608594196 2608594196 1 szt.

2208458 Otwornica Bosch Accessories 2608594195 2608594195 1 szt.
2208457 Otwornica Bosch Accessories 2608594242 2608594242 1 szt.
2208456 Otwornica Bosch Accessories 2608594241 2608594241 1 szt.
2208455 Otwornica Bosch Accessories 2608594240 2608594240 1 szt.
2208454 Otwornica Bosch Accessories 2608594239 2608594239 1 szt.
2208453 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories 2608580884
2208451 Bosch Accessories 2608000595 1 szt.
2208450 Bosch Accessories 2608000594 1 szt.
2208449 Bosch Accessories 2608000592 1 szt.
2208448 Bosch Accessories 2608000591 1 szt.
2208447 Bosch Accessories 2608000593 1 szt.
2208446 Frez do żłobień Bosch Accessories 2608628451 2608628451, 1 szt.
2208445 Frez do żłobień Bosch Accessories 2608628460 2608628460, 1 szt.
2208444 Frez do żłobień Bosch Accessories 2608628455 2608628455, 54 mm , 1 szt.
2208443 Frez do żłobień Bosch Accessories 2608628453 2608628453, 1 szt.
2208442 Frez do żłobień Bosch Accessories 2608628452 2608628452, 1 szt.
2208441 Frez do żłobień Bosch Accessories 2608628450 2608628450, 1 szt.
2208440 Bosch Accessories Nóż do heblarki z twardego metalu Długość produktu: 56 mm Szerokość pr
2208439 Bosch Accessories Nóż do heblarki z twardego metalu Długość produktu: 56 mm Szerokość pr
2208434 Dłuto zakrzywione Bosch Accessories 2608690201 SDS-Plus 1 szt.
2208433 Frez przycinający Bosch Accessories 2608628462, 56 mm , 1 szt.
2208432 Frez przycinający Bosch Accessories 2608628461, 54 mm , 1 szt.
2208431 Frez do fazowania Bosch Accessories 2608628448, 56 mm , 1 szt.
2208430 Frez przycinający Bosch Accessories 2608628463, 56 mm , 1 szt.
2208429 Frez do wręgów 6 mm, D1 25,4 mm, L 12,4 mm, G 54 mm Bosch Accessories 2608628449
2208428 Bosch Accessories 2608000609 Walec z włókniny do satynowania, 19 mm, bardzo drobny, 10
2208427 Bosch Accessories 2608000605 Ściernica włókninowa z włókniny, 19 mm, super drobna, 100 r
2208426 Bosch Accessories 2608000608 Wałek ścierny do satyniarkI, 19 mm, średni, 100 mm Średnica
2208425 Bosch Accessories 2608000603 Ściernica szlifierska z włókniny, 19 mm, średnia, 100 mm Śred
2208424 Bosch Accessories 2608000598 Ściernica listkowa, 19 mm, 80, 100 mm Średnica 100 mm 1 sz
2208423 Bosch Accessories 2608000597 Ściernica listkowa, 19 mm, 60, 100 mm Średnica 100 mm 1 sz
2208422 Bosch Accessories 2608000596 Ściernica listkowa, 19 mm, 40, 100 mm Średnica 100 mm 1 sz
2208421 Bosch Accessories 2608000601 Ściernica listkowa, 19 mm, 240, 100 mm Średnica 100 mm 1 s
2208420 Bosch Accessories 2608000600 Ściernica listkowa, 19 mm, 180, 100 mm Średnica 100 mm 1 s
2208419 Bosch Accessories 2608000599 Ściernica listkowa, 19 mm, 120, 100 mm Średnica 100 mm 1 s
2208418 Bosch Accessories 2608000607 Wałek ścierny do satyniarkI, 19 mm, zgrubna, 100 mm Średnic
2208417 Bosch Accessories 2608000602 Ściernica szlifierska z włókniny, 19 mm, zgrubna, 100 mm Śred
2208416 Bosch Accessories 2608000604 Ściernica szlifierska z włókniny, 19 mm, drobna, 100 mm Śred
2208415 Worek na odpady Bosch Accessories 2607432043 10 szt.
2208413 Brzeszczot Bosch Accessories AYZ53BPB 2608664202 1 szt.
2208411 Bity Bosch Accessories 2608522376 2608522376 1 szt. krzyżakowy Pozidriv, krzyżakowy Philli
2208410 Gumowy pierścień uszczelniający do stojaków wiertarskich Bosch Accessories 2208410.Dichtu
2208409 Gumowy pierścień uszczelniający do stojaków wiertarskich Bosch Accessories 2208409.Dichtu
2208408 Uszczelka pokrywy do pierścienia, 132 mm, do 2 608 550 621 Bosch Accessories 2608550624
2208406 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608576669 2608576669 1 szt
2208405 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599011 2608599011 1 szt
2208398 Bosch Accessories 2608620692 1 szt.
2208397 Bosch Accessories 2608620691 1 szt.
2208396 Ostrze piły segmentowej Bosch Accessories 2608664226 2608664226 1 szt.
2208395 Przecinarka do fug Bosch Accessories 2608664231 2608664231 1 szt.

2208394 Płyta adaptera do wierteł 350 mm (przedłużacz) Bosch Accessories 2608550628
2208393 Adapter odsysania do odkurzacza, do kopiowania frezowania Bosch Accessories 2607017128
2208392 Wózek prowadzący z dyszą ssącą do oddzielania, 115/125 mm (przed 2009 r.) Bosch Accessor
2208391 Frez do zaokrąglania 6 mm, R1 12,7 mm, D 38,1 mm, L 18,6 mm, G 60 mm Bosch Accessories
2208384 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2608577347 1 zest.
2208377 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2608577345 1 zest.
2208376 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577298 5 szt.
2208375 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577288 5 szt.
2208374 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577297 5 szt.
2208373 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577296 5 szt.
2208372 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577295 5 szt.
2208371 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577294 5 szt.
2208370 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577293 5 szt.
2208369 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577292 5 szt.
2208368 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577291 5 szt.
2208367 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577290 5 szt.
2208366 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577289 5 szt.
2208365 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577278 5 szt.
2208364 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577287 5 szt.
2208363 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577286 5 szt.
2208362 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577285 5 szt.
2208361 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577284 5 szt.
2208360 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577283 5 szt.
2208359 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577282 5 szt.
2208358 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577281 5 szt.
2208357 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577280 5 szt.
2208356 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577279 5 szt.
2208355 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577277 5 szt.
2208354 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577276 5 szt.
2208353 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577275 5 szt.
2208352 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577274 5 szt.
2208351 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577273 5 szt.
2208350 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577272 5 szt.
2208349 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577271 5 szt.
2208348 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577270 5 szt.
2208347 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577269 5 szt.
2208343 Wiertło centrujące Bosch Accessories 2608000498 2608000498, 1 szt.
2208334 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2608577349 1 zest.
2208331 100 pił szablastych S 1122 CHM Bosch Accessories 2608658249 1 szt.
2208330 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2608577348 1 zest.
2208322 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577258 10 szt.
2208321 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577267 10 szt.
2208320 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577266 10 szt.
2208319 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577265 10 szt.
2208318 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577264 10 szt.
2208317 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577263 10 szt.
2208316 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577262 10 szt.
2208315 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577261 10 szt.
2208314 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577260 10 szt.
2208313 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577259 10 szt.

2208312 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577248 10 szt.
2208311 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577257 10 szt.
2208310 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577256 10 szt.
2208309 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577255 10 szt.
2208308 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577254 10 szt.
2208307 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577253 10 szt.
2208306 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577252 10 szt.
2208305 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577251 10 szt.
2208304 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577250 10 szt.
2208303 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577249 10 szt.
2208302 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577238 10 szt.
2208301 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577247 10 szt.
2208300 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577246 10 szt.
2208299 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577245 10 szt.
2208298 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577244 10 szt.
2208297 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577243 10 szt.
2208296 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577242 10 szt.
2208295 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577241 10 szt.
2208294 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577240 10 szt.
2208293 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577239 10 szt.
2208292 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577228 10 szt.
2208291 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577237 10 szt.
2208290 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577236 10 szt.
2208289 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577235 10 szt.
2208288 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577234 10 szt.
2208287 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577233 10 szt.
2208286 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577232 10 szt.
2208285 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577231 10 szt.
2208284 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577230 10 szt.
2208283 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577229 10 szt.
2208282 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577218 10 szt.
2208281 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577227 10 szt.
2208280 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577226 10 szt.
2208279 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577225 10 szt.
2208278 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577224 10 szt.
2208277 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577223 10 szt.
2208276 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577222 10 szt.
2208275 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577221 10 szt.
2208274 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577220 10 szt.
2208273 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577219 10 szt.
2208272 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577208 10 szt.
2208271 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577217 10 szt.
2208270 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577216 10 szt.
2208269 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577215 10 szt.
2208268 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577214 10 szt.
2208267 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577213 10 szt.
2208266 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577212 10 szt.
2208265 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577211 10 szt.
2208264 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577210 10 szt.
2208263 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577209 10 szt.

2208262 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577198 10 szt.
2208261 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577207 10 szt.
2208260 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577206 10 szt.
2208259 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577205 10 szt.
2208258 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577204 10 szt.
2208257 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577203 10 szt.
2208256 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577202 10 szt.
2208255 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577201 10 szt.
2208254 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577200 10 szt.
2208253 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577199 10 szt.
2208252 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577188 10 szt.
2208251 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577197 10 szt.
2208250 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577196 10 szt.
2208249 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577195 10 szt.
2208248 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577194 10 szt.
2208247 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577193 10 szt.
2208246 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577192 10 szt.
2208245 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577191 10 szt.
2208244 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577190 10 szt.
2208243 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577189 10 szt.
2208242 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577178 10 szt.
2208241 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577268 10 szt.
2208240 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577187 10 szt.
2208239 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577186 10 szt.
2208238 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577185 10 szt.
2208237 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577184 10 szt.
2208236 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577183 10 szt.
2208235 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577182 10 szt.
2208234 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577181 10 szt.
2208233 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577180 10 szt.
2208232 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577179 10 szt.
2208223 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577315 1 szt.
2208222 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577314 1 szt.
2208221 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577313 1 szt.
2208220 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577312 1 szt.
2208219 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577310 1 szt.
2208218 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577311 1 szt.
2208217 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577308 1 szt.
2208216 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577309 1 szt.
2208215 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577306 1 szt.
2208214 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577307 1 szt.
2208213 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577304 1 szt.
2208212 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577305 1 szt.
2208211 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577302 1 szt.
2208199 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577303 1 szt.
2208158 Głowica wiertarska kątowa do lekkich młotów obrotowych z uchwytem SDS plus, 50 mm Bosc
2208157 Rura do odkurzacza, 32 mm, 0,37 m, do GAS 18V-1, EasyVac 12, UniversalVac 18 Bosch Acces
2208156 Tarcza tnąca Expert do Inox A 60 R INOX BF, 76 mm, 10 mm, 1 mm Bosch Accessories 260860
2208155 Uchwyt do szlifierki taśmowej, odpowiedni do PBS 75 i PBS 75 E Bosch Accessories 160700091
2208154 Worek na kurz / wióry do GHO 12V-20 Bosch Accessories 2608000675

2208153 Dysza strumieniowa 52 mm, akcesoria do GBL V18-120 Bosch Accessories 2608000670
2208152 Zestaw łożysk kulkowych startowych Expert for Wood Bosch Accessories 2608629391
2208150 Ogranicznik wzdłużny do pił tarczowych Bosch Accessories 2608000618
2208149 Zapasowe złącze SDS max Bosch Accessories 2608576302
2208147 Adapter do frezowania kopii Bosch Accessories 2608000628
2208146 Dysza szczelinowa, średnica 31,2 mm, akcesoria do GAS 18V-1 i EasyVac 12 Bosch Accessories
2208145 Elastyczna rura do odkurzacza Bosch, 0,8 m, 35 mm, do GAS 18V-1, EasyVac 12 Bosch Accessc
2208144 Filtr, powierzchnia filtra 230 cm², 97 x 79 x 30 mm, pasuje do GAZ 18V-1 Bosch Accessories 26
2208143 Wymienna szczotka do szlifierki do betonu Bosch GBR 14 Bosch Accessories 2600290026
2208142 Pierścień dystansowy, 48,5 mm Bosch Accessories 2608000623
2208141 Nakrętka szybkomocująca SDS clic, 15 sztuk Bosch Accessories 2607019033
2208140 Dysza strumieniowa 48 mm, akcesoria do GBL V18-120 Bosch Accessories 2608000671
2208139 Ssawka do odkurzacza Bosch, 31,2 mm, do GAS 18V-1, EasyVac 12, UniversalVac 18 Bosch Acc
2208138 Zestaw mocujący do betonu, 27 sztuk, 16 mm Bosch Accessories 2608002000
2208093 Arkusz ścierny Bosch Accessories M480 2608621715 12 szt.
2208092 Gąbka polerska do EasyCurvSander 40 mm Bosch Accessories 2608620738 Średnica 40 mm
2208091 Tarcza ścierna Bosch Accessories 2609256F54 1 szt.
2208090 Arkusz ścierny Bosch Accessories M480 2608621718 1 zest.
2208088 Arkusz ścierny Bosch Accessories M480 2608621717 1 szt.
2208087 Oddzielny kaptur ochronny do GWS 9-125, GWS 9-125 P, GWS 9-125 S Professional, 125 mm
2208086 Pokrywa ochronna do GWS 9-115 P, GWS 9-115 S Professional, 115 mm Bosch Accessories 26
2208085 Pokrywa ochronna do GWS 9-100 P Professional, 100 mm Bosch Accessories 2608000679 Śre
2208084 Pokrywa ochronna do GWS 9-125, GWS 9-125 P, GWS 9-125 S Professional, 125 mm Bosch Ac
2208083 Pokrywa ochronna do GWS 9-115 P, GWS 9-115 S Professional, 115 mm Bosch Accessories 26
2208082 Pokrywa ochronna do szlifierki GWS 9-100 P Professional, 100 mm Bosch Accessories 260800
2208081 Zestaw otwornic Bosch Accessories 2608594271 1 zest.
2208080 Zestaw otwornic Bosch Accessories 2608594270 1 zest.
2208078 Zestaw wkrętaków Bosch Accessories Schrauberbits 2607002801 sześciokąt 25 szt.
2208077 Zestaw wkrętaków Bosch Accessories Schrauberbits 2607002800 sześciokąt 1 szt.
2208076 Zestaw wkrętaków Bosch Accessories Schrauberbits 2607002799 sześciokąt 1 szt.
2208075 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories X-LOCK 2608619364 125 mm 10 szt.
2208074 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories X-LOCK 2608619363 125 mm 1 szt.
2208073 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories X-LOCK 2608619362 115 mm 1 szt.
2208037 Bosch Accessories SDS plus-9 Speed Clean 2608579297 1 szt.
2208036 Bosch Accessories SDS plus-9 Speed Clean 2608579296 1 szt.
2208033 Bosch Accessories SDS plus-9 Speed Clean 2608579293 1 szt.
2208032 Bosch Accessories SDS plus-9 Speed Clean 2608579292 1 szt.
2208028 Bosch Accessories SDS plus-9 Speed Clean 2608578963 1 szt.
2208026 Tarcza tnąca Bosch Accessories Optiline 216 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
2208025 Tarcza tnąca Bosch Accessories Optiline 216 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
2208024 Tarcza tnąca Bosch Accessories Optiline 216 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
2208023 Tarcza tnąca Bosch Accessories Optiline 216 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
2208022 Otwornica Bosch Accessories 2608594268 1 szt.
2208021 JSB, zestaw z wieloma materiałami, 15-częściowy Bosch Accessories 2607011438 15 szt.
2208020 JSB, Wood and Metal, zestaw 15 szt Bosch Accessories 2607011437 15 szt.
2208019 JSB, drewno, zestaw 15 szt Bosch Accessories 2607011436 15 szt.
2208018 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X-LOCK 2608621770 Średnica 125 mm 1 szt.
2208017 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X-LOCK 2608621769 1 szt.
2208016 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X-LOCK 2608621768 Średnica 125 mm 1 szt.
2208015 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X-LOCK 2608621767 Średnica 125 mm 1 szt.

2208014 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X-LOCK 2608621766 Średnica 115 mm 1 szt.
2208013 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X-LOCK 2608621765 Średnica 115 mm 1 szt.
2208012 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X-LOCK 2608621764 Średnica 115 mm 1 szt.
2208011 Tarcza lamelkowa Bosch Accessories X-LOCK 2608621763 Średnica 115 mm 1 szt.
2207711 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-28 0615990L7K 18 V 3.0 Ah
2207709 Piła ukosowa i do cięcia kątowego akumulatorowa Bosch Professional BITURBO GCM 18V-216
2207708 Moduł łączności Bosch Professional Connectivity Modul GCY 42 1600A016NH, 1 szt.
2207707 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDS 18V-300 Solo 18 V zaw. walizkę
2207706 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDS 18V-300 18 V bez akumulatora
2207705 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDS 18V-300 18 V 4.0 Ah zaw. walizk
2207704 Reflektor roboczy LED akumulatorowy Bosch Professional GLI 18V-4000 C 0601446800 4000 l
2207703 Reflektor roboczy Bosch Professional GLI 18V-10000 C 0601446900 10000 lm
2207702 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-110 C 2-biegowa zaw. 2 aku
2207701 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-110 C bez akumulatora, bez
2207700 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-110 C Solo bez akumulatora
2207698 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-55 zaw. walizkę, zaw. 2 akur
2207697 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-55 Solo 2-biegowa bez akum
2207696 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-55 Solo 2-biegowa
2207695 Wiertarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-28 zaw. 2 akumulatory
2207693 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V 110 C 06019G010A 18 V 4.(
2207692 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-110 C 06019G0109 18 V za
2207691 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V 110 C Solo 06019G0108 18
2207690 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-60 C 06019G110B 18 V 4.0
2207689 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-55 06019H5204 18 V 4.0 A
2207688 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-55 Solo 06019H5203 18 V z
2207687 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-55 Solo 06019H5202 18 V k
2207686 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-28 06019H410A 18 V 4.0 A
2203386 Kobyłka warsztatowa Bosch Home and Garden 0603B05100 PTA 1000 Roller Stand
2203384 Adapter do zszywania Bosch Home and Garden 1600A0018C
2203201 Zbiornik na farbę Bosch Home and Garden PFS 1000/2000 1600A008WH
2182248 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDR 12V-110 12 V bez akumulatora
2182244 Adapter Bosch Home and Garden IXO Drill Adapter 1600A00B9P 1 szt.
2176270 Bosch Home and Garden ALB 36 LI akumulatorowy Dmuchawa do liści zaw. 2 akumulatory 36
2162607 Arkusz ścierny Bosch Accessories 2608621150 5 szt.
2162606 Arkusz ścierny Bosch Accessories 2608621148 5 szt.
2162605 Arkusz ścierny Bosch Accessories 2608621146 5 szt.
2162604 Arkusz ścierny Bosch Accessories 2608621144 5 szt.
2162603 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2608577154 2 szt.
2162535 Tarcza tnąca Bosch Accessories 305 x 30 mm 1 szt.
2162534 Tarcza tnąca Bosch Accessories 305 x 30 mm 1 szt.
2162533 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 305 x 30 mm 1 szt.
2162532 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 254 x 30 mm 1 szt.
2162531 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 254 x 30 mm 1 szt.
2162530 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 254 x 30 mm 1 szt.
2162529 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 250 x 30 mm 1 szt.
2162528 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 250 x 30 mm 1 szt.
2162527 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 216 x 30 mm 1 szt.
2162526 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 216 x 30 mm 1 szt.
2162525 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 216 x 30 mm 1 szt.
2162524 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 216 x 30 mm 1 szt.

2162523 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 210 x 30 mm 1 szt.
2162522 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 210 x 30 mm 1 szt.
2162521 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 190 x 30 mm 1 szt.
2162520 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 190 x 30 mm 1 szt.
2162519 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 190 x 30 mm 1 szt.
2162518 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 190 x 30 mm 1 szt.
2162517 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 190 x 20 mm 1 szt.
2162516 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 190 x 20 mm 1 szt.
2162515 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 184 x 20 mm 1 szt.
2162514 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 184 x 20 mm 1 szt.
2162513 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 184 x 16 mm 1 szt.
2162512 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 184 x 16 mm 1 szt.
2162511 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 184 x 16 mm 1 szt.
2162510 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 184 x 16 mm 1 szt.
2162509 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 184 x 16 mm 1 szt.
2162508 Tarcza tnąca Bosch Accessories 1 szt.
2162507 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 165 x 30 mm 1 szt.
2162506 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 165 x 30 mm 1 szt.
2162505 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 165 x 20 mm 1 szt.
2162504 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 165 x 20 mm 1 szt.
2162503 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 165 x 20 mm 1 szt.
2162502 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 165 x 15.875 mm 1 szt.
2162501 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 165 x 15.875 mm 1 szt.
2162500 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 165 x 15.875 mm 1 szt.
2162499 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 165 x 15.875 mm 1 szt.
2162498 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 165 x 10 mm 1 szt.
2162497 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 160 x 20 mm 1 szt.
2162496 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 160 x 20 mm 1 szt.
2162495 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 160 x 20 mm 1 szt.
2162494 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 160 x 20 mm 1 szt.
2162493 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 150 x 20 mm 1 szt.
2162492 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 150 x 10 mm 1 szt.
2162491 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 140 x 20 mm 1 szt.
2162490 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 140 x 20 mm 1 szt.
2162489 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 140 x 12.7 mm 1 szt.
2162488 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 140 x 10 mm 1 szt.
2162487 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 136 x 20 mm 1 szt.
2162486 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories 136 x 15.875 mm 1 szt.
2162323 Tarcza tnąca Bosch Accessories 305 x 30 mm 1 szt.
2162322 Tarcza tnąca Bosch Accessories 305 x 30 mm 1 szt.
2162321 Tarcza tnąca Bosch Accessories 305 x 30 mm 1 szt.
2162320 Tarcza tnąca Bosch Accessories 254 x 30 mm 1 szt.
2162319 Tarcza tnąca Bosch Accessories 254 x 30 mm 1 szt.
2162318 Tarcza tnąca Bosch Accessories 254 x 30 mm 1 szt.
2162317 Tarcza tnąca Bosch Accessories 250 x 30 mm 1 szt.
2162316 Tarcza tnąca Bosch Accessories 250 x 30 mm 1 szt.
2162315 Tarcza tnąca Bosch Accessories 216 x 30 mm 1 szt.
2162314 Tarcza tnąca Bosch Accessories 216 x 30 mm 1 szt.
2162313 Tarcza tnąca Bosch Accessories 216 x 30 mm 1 szt.
2162312 Tarcza tnąca Bosch Accessories 216 x 30 mm 1 szt.

2162311 Tarcza tnąca Bosch Accessories 210 x 30 mm 1 szt.
2162310 Tarcza tnąca Bosch Accessories 210 x 30 mm 1 szt.
2162309 Tarcza tnąca Bosch Accessories 190 x 30 mm 1 szt.
2162308 Tarcza tnąca Bosch Accessories 190 x 30 mm 1 szt.
2162307 Tarcza tnąca Bosch Accessories 190 x 30 mm 1 szt.
2162306 Tarcza tnąca Bosch Accessories 190 x 30 mm 1 szt.
2162305 Tarcza tnąca Bosch Accessories 184 x 20 mm 1 szt.
2162304 Tarcza tnąca Bosch Accessories 184 x 20 mm 1 szt.
2162303 Tarcza tnąca Bosch Accessories 165 x 20 mm 1 szt.
2162302 Tarcza tnąca Bosch Accessories 165 x 20 mm 1 szt.
2162301 Tarcza tnąca Bosch Accessories 160 x 20 mm 1 szt.
2162300 Tarcza tnąca Bosch Accessories 160 x 20 mm 1 szt.
2162299 Tarcza tnąca Bosch Accessories 160 x 20 mm 1 szt.
2162298 Tarcza tnąca Bosch Accessories 160 x 20 mm 1 szt.
2162297 Tarcza tnąca Bosch Accessories 140 x 20 mm 1 szt.
2162296 Tarcza tnąca Bosch Accessories 140 x 20 mm 1 szt.
2162295 Tarcza tnąca Bosch Accessories 136 x 20 mm 1 szt.
2162294 Tarcza tnąca Bosch Accessories 120 x 20 mm 1 szt.
2161867 Tarcza tnąca Bosch Accessories 305 x 30 mm 1 szt.
2161866 Tarcza tnąca Bosch Accessories 254 x 30 mm 1 szt.
2161865 Tarcza tnąca Bosch Accessories 250 x 30 mm 1 szt.
2161863 Tarcza tnąca Bosch Accessories 216 x 30 mm 1 szt.
2161862 Tarcza tnąca Bosch Accessories 210 x 30 mm 1 szt.
2161861 Tarcza tnąca Bosch Accessories 190 x 30 mm 1 szt.
2161860 Tarcza tnąca Bosch Accessories 190 x 20 mm 1 szt.
2161859 Tarcza tnąca Bosch Accessories 190 x 20 mm 1 szt.
2161858 Tarcza tnąca Bosch Accessories 184 x 20 mm 1 szt.
2161857 Tarcza tnąca Bosch Accessories 184 x 16 mm 1 szt.
2161856 Tarcza tnąca Bosch Accessories 184 x 16 mm 1 szt.
2161855 Tarcza tnąca Bosch Accessories 165 x 30 mm 1 szt.
2161854 Tarcza tnąca Bosch Accessories 165 x 20 mm 1 szt.
2161853 Tarcza tnąca Bosch Accessories 150 x 10 mm 1 szt.
2161852 Tarcza tnąca Bosch Accessories 140 x 10 mm 1 szt.
2161851 Tarcza tnąca Bosch Accessories 1 szt.
2161850 Tarcza tnąca Bosch Accessories 165 x 15.875 mm 1 szt.
2161849 Tarcza tnąca Bosch Accessories 160 x 20 mm 1 szt.
2161848 Tarcza tnąca Bosch Accessories 150 x 20 mm 1 szt.
2161847 Tarcza tnąca Bosch Accessories 140 x 20 mm 1 szt.
2161846 Tarcza tnąca Bosch Accessories 136 x 20 mm 1 szt.
2161845 Tarcza tnąca Bosch Accessories 136 x 15.875 mm 1 szt.
2161787 Tarcza tnąca Bosch Accessories 305 x 30 mm 1 szt.
2161786 Tarcza tnąca Bosch Accessories 254 x 30 mm 1 szt.
2161785 Tarcza tnąca Bosch Accessories 250 x 30 mm 1 szt.
2161784 Tarcza tnąca Bosch Accessories 216 x 30 mm 1 szt.
2161783 Tarcza tnąca Bosch Accessories 216 x 30 mm 1 szt.
2161782 Tarcza tnąca Bosch Accessories 210 x 30 mm 1 szt.
2161781 Tarcza tnąca Bosch Accessories 190 x 30 mm 1 szt.
2161780 Tarcza tnąca Bosch Accessories 184 x 20 mm 1 szt.
2161779 Tarcza tnąca Bosch Accessories 165 x 20 mm 1 szt.
2161778 Tarcza tnąca Bosch Accessories 160 x 20 mm 1 szt.

2161777 Tarcza tnąca Bosch Accessories 150 x 20 mm 1 szt.
2161776 Tarcza tnąca Bosch Accessories 140 x 20 mm 1 szt.
2161775 Tarcza tnąca Bosch Accessories 136 x 20 mm 1 szt.
2161774 Tarcza tnąca Bosch Accessories 120 x 20 mm 1 szt.
2161106 Tarcza tnąca Bosch Accessories 254 x 30 mm 1 szt.
2161103 Tarcza tnąca Bosch Accessories 216 x 30 x 2.1 mm 1 szt.
2161102 Tarcza tnąca Bosch Accessories 210 x 30 mm 1 szt.
2161101 Tarcza tnąca Bosch Accessories 190 x 30 mm 1 szt.
2161100 Tarcza tnąca Bosch Accessories 165 x 20 mm 1 szt.
2161099 Tarcza tnąca Bosch Accessories 160 x 20 mm 1 szt.
2160958 Tarcza tnąca Bosch Accessories 173 x 20 mm 1 szt.
2160957 Tarcza tnąca Bosch Accessories 160 x 20 mm 1 szt.
2160956 Tarcza tnąca Bosch Accessories 150 x 20 mm 1 szt.
2160955 Tarcza tnąca Bosch Accessories 140 x 20 mm 1 szt.
2160954 Tarcza tnąca Bosch Accessories 136 x 20 mm 1 szt.
2160953 Tarcza tnąca Bosch Accessories 136 x 15 mm 1 szt.
2160952 Tarcza tnąca Bosch Accessories 305 x 30 mm 1 szt.
2160951 Tarcza tnąca Bosch Accessories 250 x 30 mm 1 szt.
2160950 Tarcza tnąca Bosch Accessories 216 x 30 mm 1 szt.
2160949 Tarcza tnąca Bosch Accessories 190 x 30 mm 1 szt.
2160948 Tarcza tnąca Bosch Accessories 165 x 20 mm 1 szt.
2160947 Tarcza tnąca Bosch Accessories 160 x 20 mm 1 szt.
2160946 Tarcza tnąca Bosch Accessories 160 x 20 mm 1 szt.
2160945 Tarcza tnąca Bosch Accessories 150 x 20 mm 1 szt.
2160944 Tarcza tnąca Bosch Accessories 140 x 20 mm 1 szt.
2160943 Tarcza tnąca Bosch Accessories 136 x 20 mm 1 szt.
2160776 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Home and Garden Uneo 12 V Li-Ion 2.0 Ah
2160773 Narzędzie wielofunkcyjne Bosch Home and Garden Multifunktionswerkzeug AdvancedMulti 1
2160772 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden +PSB 18 LI-2 Ergonomic ohne A
2160769 Narzędzie wielofunkcyjne akumulatorowe Bosch Home and Garden Advanced Multi 18 06031
2160608 Tarcza tnąca Bosch Accessories 165 x 20 mm 1 szt.
2160607 Tarcza tnąca Bosch Accessories 165 x 20 mm 1 szt.
2160606 Tarcza tnąca Bosch Accessories 165 x 20 mm 1 szt.
2160605 Tarcza tnąca Bosch Accessories 85 x 15 mm 1 szt.
2160604 Tarcza tnąca Bosch Accessories 85 x 15 mm 1 szt.
2160603 Bity Bosch Accessories Impact Control 2608522365 1 szt.
2160602 Zestaw otwornic Bosch Accessories 2608594301 1 szt.
2160597 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608600321 180 mm 1 szt.
2160596 Adapter do otwornicy Bosch Accessories 2608594253 1 szt.
2160595 Otwornica Bosch Accessories 2608594233 1 szt.
2160594 Otwornica Bosch Accessories 2608594212 1 szt.
2160593 Otwornica Bosch Accessories 2608594206 1 szt.
2160592 Otwornica Bosch Accessories 2608594203 1 szt.
2160591 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2608577352 1 szt.
2160577 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577168 1 szt.
2160575 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2608577351 1 szt.
2149327 Młot udarowy Bosch Professional 1150 W zaw. akcesoria
2149326 Młot udarowy Bosch Professional 1500 W zaw. akcesoria
2149325 Pochłaniacz pyłu z wiercenia Bosch Professional GDE 16 PLUS PROFESSIONAL 1600A0015Z 1 s
2149324 Młot udarowy Bosch Professional GSH 27 VC 2000 W

2149323 Bosch Professional Piła stołowa 254 mm 30 mm 1800 W
2149318 Bosch Professional Piła stołowa 254 mm 30 mm 2100 W
2149317 Przecinarka do metalu Bosch Professional 0601B28000 1 szt.
2149316 Stół roboczy GTA 3800 Bosch Professional 0601B24000 18.9 kg
2149315 Bosch Professional 0601B12000 Profesjonalny stół transportowy i roboczy GTA 60 W.
2149313 Statyw teleskopowy Bosch Professional BT 350 0601015B00 Wysokość maksymalna=350 cm
2149309 Piła tarczowa Bosch Professional Głębokośc cięcia maks. (90°) 85 mm
2149308 Młot udarowo-obrotowy Bosch Professional 1700 W 0611336000 1 szt.
2149307 Młot udarowo-obrotowy Bosch Professional 1500 W 0611265000 1 szt.
2149306 Szlifierka kątowa Bosch Professional 0601824800 1400 W
2149294 Piła tarczowa Bosch Professional Głębokośc cięcia maks. (90°) 70 mm
2149292 Młot udarowy Bosch Professional 1500 W zaw. akcesoria
2148790 Bosch Professional 1600A0089V
2148789 Bosch Professional 1600A0089U
2148788 Bosch Professional 1600A0089T
2148787 Bosch Professional 1600A006Z1
2148786 Bosch Professional 1600A004L0
2148785 Dno Bosch Professional 1600A004H1
2148784 Bosch Professional 1600A004BH
2148783 Bosch Professional 1600A003RD
2148782 Bosch Professional 1600A003RC
2148781 Bosch Professional 1600A003RB
2148779 Dno Bosch Professional 1600A003R9
2148778 Dno Bosch Professional 1600A003NH
2148777 Bosch Professional 1600A003NG
2148776 Bosch Professional 1600A003KW
2148775 Dno Bosch Professional 1600A002WZ
2148774 Dno Bosch Professional 1600A002WY
2148773 Bosch Professional 1600A002WW
2148772 Bosch Professional 1600A002WV
2148771 Dno Bosch Professional 1600A002WU
2148770 Dno Bosch Professional 1600A002WS
2148769 Bosch Professional 1600A002WR
2148768 Bosch Professional 1600A002WP
2148766 Bosch Professional 1600A002WM
2148765 Bosch Professional 1600A002WL
2148764 Dno Bosch Professional 1600A002WH
2148763 Bosch Professional 1600A002WG
2148762 Dno Bosch Professional 1600A002WF
2148761 Bosch Professional 1600A002WD
2148760 Dno Bosch Professional 1600A002WC
2148759 Dno Bosch Professional 1600A002WA
2148758 Bosch Professional 1600A002W9
2148757 Bosch Professional 1600A002W7
2148756 Bosch Professional 1600A002W6
2148755 Dno Bosch Professional 1600A002W5
2148754 Bosch Professional 1600A002W4
2148753 Bosch Professional 1600A002W3
2148752 Bosch Professional 1600A002W1
2148751 Bosch Professional 1600A002VV

2148750 Bosch Professional 1600A002VU
2148748 Bosch Professional 1600A002VP
2148747 Bosch Professional 1600A002VN
2148746 Bosch Professional 1600A002VL
2148745 Bosch Professional 1600A002VJ
2148744 Bosch Professional 1600A002VH
2148743 Dno Bosch Professional Einlage GSA 18 V-LI 1600A002VF
2148742 Wkład do przechowywania narzędzi, odpowiedni do GSC / GWI 12 V-LI, pół wkładki Bosch Pro
2148741 Wkład do przechowywania narzędzi, odpowiedni do GKS 85 Bosch Professional 1600A002VB
2148739 Wkład do przechowywania narzędzi, odpowiedni do GKS 65 Bosch Professional 1600A002V9
2148738 Wkład do przechowywania narzędzi, odpowiedni do GSB 21-2 RCT / 21-2 RE Bosch Profession
2148737 Wkład do przechowywania narzędzi, odpowiedni do GOP 12 V-LI, cała wkładka Bosch Professi
2148736 Wkład do przechowywania narzędzi, odpowiedni do GSC 12V-13 / GWI 12V-5, cała wkładka B
2148735 Wkład do przechowywania narzędzi, pasuje do GSA 18 V-LI (poniżej) Bosch Professional 1600A
2148734 Wkład do przechowywania narzędzi, odpowiedni do GKS 18V-LI Bosch Professional 1600A002
2148733 Wkład do przechowywania narzędzi, nadaje się do GAT 18 V-LI MF / GDS 18 V-LI HAT Bosch Pr
2148732 Wkład do przechowywania narzędzi, odpowiedni do GSB 12V-15 Bosch Professional 1600A00
2148731 Wkład do przechowywania narzędzi, odpowiedni do GHO 40-82 C. Bosch Professional 1600A0
2148730 Wkład do przechowywania narzędzi, odpowiedni do GKS 55 GCE Bosch Professional 1600A00
2148729 Wkład do przechowywania narzędzi, pasuje do GSR 6-45 TE / GSR 16589 i Autofeed Bosch Pro
2148728 Wkładka do przechowywania narzędzi, odpowiednia dla GEX 125-150 AVE Bosch Professional
2148727 Wkład do przechowywania narzędzi, odpowiedni do GST 150 BCE / 150 CE Bosch Professional
2148726 Wkład do przechowywania narzędzi, odpowiedni do GST 140 BCE / 140 CE / 160 BCE / 160 CE
2148725 Wkład do przechowywania narzędzi, odpowiedni do GSS 230 AVE / 280 AVE Bosch Profession
2148724 Wkład do przechowywania narzędzi, odpowiedni do GOP 250 CE / 300 SCE Bosch Professiona
2148723 Szyna prowadząca Adapter do wyrzynarki Bosch Professional FSN SA
2148722 Wkład do przechowywania narzędzi, odpowiedni do GKF 600 Bosch Professional 160060A102
2148721 Wkład do przechowywania narzędzi, odpowiedni dla GFF 22 A. Bosch Professional 160062007
2148716 Laser liniowy Bosch Professional 0601063802 Zasięg (maks.): 10 m
2148715 Laser liniowy Bosch Professional 0601063803 Zasięg (maks.): 10 m
2148712 Laser liniowy Bosch Professional 0601063R05 Maksymalny zasięg: 30 m
2148711 Laser punktowy i liniowy Bosch Professional 0601066E00
2148708 Odbiornik do lasera liniowego Bosch Professional 0601069H00
2148707 Statyw teleskopowy Bosch Professional BT 150 0601096B00
2148706 Uchwyt do lasera rotacyjnego Bosch Professional 0601015D00
2148705 Głowica kamery Bosch Professional 1600A009B9
2148704 Głowica kamery Bosch Professional 1600A009BA
2148702 Laser rotacyjny Bosch Professional 061599405U
2148701 Kątomierz Bosch Professional 0601076400 1 szt.
2148700 Kątomierz Bosch Professional 0601076500 1 szt.
2148699 Kątomierz Bosch Professional 0601076600 1 szt.
2148698 Inklinometr cyfrowy Bosch Professional 0601076700 1 szt.
2148697 Kątomierz Bosch Professional 0601076800 1 szt.
2148696 Inklinometr cyfrowy Bosch Professional 0601076900 1 szt.
2148695 Kamera inspekcyjna Bosch Professional Bosch GIC 120 EU Średnica sondy: 8.5 mm Długość so
2148694 Kamera inspekcyjna Bosch Professional 0601241201, Średnica sondy 8.5 mm, Długość sondy
2148693 Odbiornik do lasera liniowego Bosch Professional 0601069J00
2148692 Zacisk Bosch Professional 0601092800
2148690 Niwelator optyczny Bosch Professional 061599404P Maksymalny zasięg: 60 m
2148688 Uchwyt do lasera rotacyjnego Bosch Professional 0601015A01

2148685 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional 06019H8002 12 V zaw. 2 akumulato
2148684 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional 06019H3001 12 V zaw. 2 akumulato
2148683 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional 06019H3000 12 V zaw. 2 akumulato
2148678 Młot udarowo-obrotowy Bosch Professional 830 W 06112A3000 1 szt.
2148677 Bosch Professional Piła stołowa 216 mm 1600 W
2148676 Bosch Professional 0601B22700 Stół do transportu i pracy 6 kg
2148673 Szlifierka mimośrodowa Bosch Professional 0601257101 750 W
2148670 Bosch Professional Adapter F016800454 Pasuje do marki (myjki ciśnieniowej) Bosch 1 szt.
2148667 Bosch Professional Dysza obrotowa F016800446 Pasuje do marki (myjki ciśnieniowej) Bosch 1
2148663 Bosch Professional Czyszczenie rur F016800442 Pasuje do marki (myjki ciśnieniowej) Bosch 1
2148662 Bosch Professional Czyszczenie rur F016800441 Pasuje do marki (myjki ciśnieniowej) Bosch 1
2148631 Szyna prowadząca Adapter do siatki podziałowej Bosch Professional FSN RA 32
2148630 Szyna prowadząca siatka perforowana Bosch Professional FSN RA 32 1600
2148629 Szyna prowadząca siatka perforowana Bosch Professional FSN RA 32 800
2148628 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Professional 1600Z0003B, Li-Ion, 2 Ah, 36 V
2148627 Ogrodzenie z desek Bosch Professional
2148626 KickBack Control FSN RS, akcesoria systemowe Bosch Professional 1600Z0000M
2148625 Szyna prowadząca Adapter do frezowania Bosch Professional FSN OFA
2148624 Ogranicznik kątowy Bosch Professional
2148623 Złącze szyny prowadzącej Bosch Professional FSN VEL
2148621 Prowadnica Bosch Professional FSN 2100
2148620 Prowadnica Bosch Professional FSN 1100
2148619 Prowadnica Bosch Professional FSN 800
2148618 Końcówka kątowa Bosch Professional 1600A013P7 1 szt.
2148617 Uchwyt wierarski Bosch Professional 1600A013P6 1 szt.
2148615 Wymienna końcówka Bosch Professional 1600A00F5L 1 szt.
2148614 Końcówka kątowa Bosch Professional 1600A00F5K 1 szt.
2148613 Nasadka uchwytu do bitów Bosch Professional 1600A00F5J 1 szt.
2148612 Uchwyt wierarski Bosch Professional 1600A00F5H 1 szt.
2148610 Bosch Professional 1600A008B6
2148609 Bosch Professional 1600A008B4
2148608 Bosch Professional 1600A008B1
2148607 Bosch Professional 1600A0089Y
2148606 Bosch Professional 1600A0089X
2148605 Bosch Professional 1600A0089W
2148604 Skrzynka narzędziowa bez wyposażenia Bosch Professional 1600A007SF
2148603 Bosch Professional 1600A003R8
2148602 Uchwyt młota udarowego Bosch Professional 1600A003NF 1 szt.
2148601 Torba narzędziowa bez wyposażenia Bosch Professional 1600A003BK
2148600 Torba narzędziowa bez wyposażenia Bosch Professional 1600A003BJ
2148599 Dno Bosch Professional 1600A002WX
2148598 Bosch Professional 1600A002WT
2148597 Dno Bosch Professional 1600A002WK
2148595 Bosch Professional 1600A002WB
2148594 Bosch Professional 1600A002VM
2148593 Dno Bosch Professional 1600A002VG
2148592 Bosch Professional 1600A002VC
2148591 Wkład do przechowywania narzędzi, odpowiedni do GSR 12V-15 i GDR 12V-105 Bosch Profess
2148590 Wkład do przechowywania narzędzi, odpowiedni do GOP 12 V-LI, pół wkładki Bosch Professio
2148589 Wkład do przechowywania narzędzi, odpowiedni do GLI 12V-80 Bosch Professional 1600A002

2148587 Wkład do przechowywania narzędzi, pasuje do GBH 2-24 / 2-26 / 2-28 F / GBH 2-28 Bosch Pro
2148586 Wkład do przechowywania narzędzi, odpowiedni do GDR 12V-105 i GSR 12V-15 Bosch Profess
2148584 Wkład do przechowywania narzędzi, odpowiedni do GKT 55 GCE Bosch Professional 1600A00
2148583 Wkład do przechowywania narzędzi, odpowiedni do GTR 30 CE Bosch Professional 1600A002
2148582 Skrzynka narzędziowa bez wyposażenia Bosch Professional 1600A00223
2148581 Skrzynka narzędziowa bez wyposażenia Bosch Professional 1600A00222
2148580 Pakiet systemowy FSN FSN OFA 32 KIT 800, akcesoria systemowe Bosch Professional 1600A00
2148577 Wymienna końcówka Bosch Professional 1600A001SJ 1 szt.
2148576 Skrzynka narzędziowa bez wyposażenia Bosch Professional 1600A001SF
2148575 Pokrywa Bosch Professional 1600A001SE
2148574 Szuflada Bosch Professional 1600A001SD
2148573 Wózek Bosch Professional 1600A001SA Maksymalne obciążenie: 125 kg
2148572 GKF 1600, akcesoria systemowe Bosch Professional 1600A001GJ
2148571 KS 3000 i adapter szyny prowadzącej FSN SA, akcesoria systemowe Bosch Professional 1600A
2148570 Adapter okrągły OFZ, akcesoria systemowe Bosch Professional 1600A0011C
2148569 Jednostka nurkowa TE 600, wyposażenie systemowe Bosch Professional 060160A800
2148568 Młot udarowo-obrotowy Bosch Professional 061124A006 1 szt.
2148565 Bosch Professional Ukośnica do paneli 0615990FV8
2148564 Piła ukosowa i do cięcia kątowego akumulatorowa Bosch Professional 0615990EU2 1 szt.
2148558 Piła ukosowa Bosch Professional 0601B15001 1 szt.
2148554 Bosch Professional 06019E3003 Odkurzacz ręczny, akumulatorowy 12 V
2148547 Narzędzie wielofunkcyjne akumulatorowe Bosch Professional 06018B5006 12 V
2148544 Bosch Professional Piła szablasta, akumulatorowa 06016A5002 18 V
2148542 Bosch Professional GSA 18 V-LI Piła szablasta, akumulatorowa 060164J00B zaw. 2 akumulator
2148541 Wiertarka Bosch Professional 06011B0000 850 W
2148540 Wiertarka udarowa Bosch Professional 850 W
2148539 Wiertarka udarowa Bosch Professional 850 W
2148538 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional 12 V zaw. 2 akumulatory
2148536 Młot udarowo-obrotowy Bosch Professional 1100 W 0611269001 1 szt.
2148535 Akumulatorowe nożyce do blachy Bosch Professional GSC 12V-13 0601926108 zaw. 2 akumul
2148534 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional 12 V zaw. 2 akumulatory
2148533 Rozdzierak GNA 75-16 Bosch Professional 0601529400
2148532 Klucz udarowy Bosch Professional 0601435103 1 szt.
2148530 Wiertarka kątowa akumulatorowa Bosch Professional 0601390908 10.8 V
2148529 Szlifierka prosta Bosch Professional 0601214300 1 szt.
2148528 Szlifierka prosta Bosch Professional 0601209200 1 szt.
2148527 Bosch Professional Myjka ciśnieniowa 185 bar
2148526 Bosch Professional Myjka ciśnieniowa 160 bar
2148525 Bosch Professional Myjka ciśnieniowa 160 bar
2148524 Bosch Professional Myjka ciśnieniowa 160 bar
2148523 Bosch Professional Myjka ciśnieniowa 150 bar
2148522 Szlifierka mimośrodowa Bosch Professional 0601257000 550 W
2139521 Bosch Professional Piła stołowa 216 mm 30 mm 1600 W 240 V
2138434 Bosch Professional Detektor D-tect 120 0601081308 Maksymalna głębokość wykrywania 120
2138432 Laser liniowy Bosch Professional GLL 3-80 CG 0601063T03 Zasięg (maks.): 120 m
2138431 Laser liniowy Bosch Professional GLL3-80C 0601063R03 Maksymalny zasięg: 120 m
2138430 Laser krzyżowo-punktowy Bosch Professional GCL 2-50CG 0601066H03 Zasięg (maks.): 20 m
2138429 Laser krzyżowy Bosch Professional GCL 2-50 C 0601066G08 Maksymalny zasięg: 20 m
2138427 Kamera termowizyjna Bosch Professional GTC 400 C -10 do 400 °C
2136419 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional 0601868101 12 V

2136418 Wiertarka kątowa akumulatorowa Bosch Professional 0601390905
2136417 Uniwersalne nożyce zasilane akumulatorowo Bosch Professional GUS 12V-300 06019B2901 b
2136416 Bosch Professional Piła szablasta, akumulatorowa 060164L902 bez akumulatora 12 V
2136415 Narzędzie rotacyjne akumulatorowe Bosch Professional 06019C5000 12 V
2136414 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional 12 V
2136412 Bosch Professional Wyrzynarka akumulatorowa 06015A5100 bez akumulatora 18 V
2136395 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Professional GKS 18V-57 G 18 V Głębokośc cięcia maks. (
2136393 Strug akumulatorowy Bosch Professional 06015A0300
2136392 Bosch Professional GSA 18 V-LI Piła szablasta, akumulatorowa 060164J007 zaw. walizkę, bez a
2136368 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional
2127747 Segmenty do koronek diamentowych Bosch Accessories 2608601756 1 szt.
2127746 Segmenty do koronek diamentowych Bosch Accessories 2608601755 1 szt.
2127745 Segmenty do koronek diamentowych Bosch Accessories 2608601754 1 szt.
2127744 Segmenty do koronek diamentowych Bosch Accessories 2608601753 1 szt.
2127743 Segmenty do koronek diamentowych Bosch Accessories 2608601752 1 szt.
2127742 Segmenty do koronek diamentowych Bosch Accessories 2608601751 1 szt.
2127741 Segmenty do koronek diamentowych Bosch Accessories 2608601750 1 szt.
2127740 Segmenty do koronek diamentowych Bosch Accessories 2608601749 1 szt.
2127739 Segmenty do koronek diamentowych Bosch Accessories 2608601748 1 szt.
2127738 Segmenty do koronek diamentowych Bosch Accessories 2608601747 1 szt.
2127737 Segmenty do koronek diamentowych Bosch Accessories 2608601746 1 szt.
2127736 Segmenty do koronek diamentowych Bosch Accessories 2608601745 1 szt.
2127735 Zestaw frezów, chwyt 8 mm, 30 sztuk Bosch Accessories 2607017475
2127734 Zestaw frezów, chwyt 6 mm, 30 sztuk Bosch Accessories 2607017474
2127733 Zestaw frezów, chwyt 1/4 cala, 15 sztuk Bosch Accessories 2607017473
2127672 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 12V-35 FC 06019H3004 12 V be
2127671 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 12V-35 FC 06019H3003 12 V za
2127670 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 12V-35 FC 06019H3002 12 V za
2127669 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 12V-35 06019H8000 12 V
2127668 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 12V-35 06019H8001 12 V
2127667 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDR12V-105 12 V
2127666 Akumulatorowe nożyce do blachy Bosch Professional GSC 12V-13 0601926105 bez akumulato
2127665 Akumulatorowe nożyce do blachy Bosch Professional GSC 12V-13 060192610A bez akumulato
2127664 Bosch Professional Frezarka krawędziowa akumulatorowa 06016B0001 bez akumulatora
2127663 Strug akumulatorowy Bosch Professional 06015A7002
2127662 Bosch Professional 06019E3000 Odkurzacz ręczny, akumulatorowy 12.0 V 12 V bez akumulato
2127661 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB12V-15 2-biegowa
2127660 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 12V-15 060186810D 12 V
2127659 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Professional GKS 12V-26 12 V Głębokośc cięcia maks. (90
2127658 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional 06019F2003
2127657 Wiertarka kątowa akumulatorowa Bosch Professional 0601390909 12 V
2127656 Uniwersalne nożyce zasilane akumulatorowo Bosch Professional GUS 12V-300 06019B2905 b
2127652 Wkrętarka akumulatorowa do płyt gipsowo-kartonowych Bosch Professional GTB 12V-11 060
2127651 Bosch Professional Wyrzynarka akumulatorowa 06015A1002 12 V
2127650 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 12V-15 FC 06019F6002 12 V
2127649 Bosch Professional Piła szablasta, akumulatorowa 060164L905 12 V
2127648 Narzędzie rotacyjne akumulatorowe Bosch Professional 06019C5002 12 V
2127646 Narzędzie wielofunkcyjne akumulatorowe Bosch Professional 06018B5002 12 V
2127600 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Professional GKS 12V-26 + L-Boxx Clic&go 12 V Głębokoś
2127599 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDS 12V-115 12 V

2127582 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDR 12V-110 12 V
2127581 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional 06019F200B
2127580 Bosch Professional Wyrzynarka akumulatorowa 06015A1005
2127579 Bosch Professional Piła szablasta, akumulatorowa 060164L976 12 V
2127578 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Professional GKS 12V-26 2x3 Ah L-BOX 12 V Głębokośc ci
2127577 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 12V-15 2-biegowa
2127576 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 12V-15 2-biegowa zaw. 2 akumu
2127575 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 12V-15 060186810F 12 V
2127574 Ładowarka i akumulator do elektronarzędzi Bosch Professional GAL 12V-40 + 1x GBA 12V 2.0A
2127573 Piła szablasta, akumulatorowa Bosch Professional GSA 18V-32 06016A8109 06016A8109 060
2127572 Bosch Professional Piła szablasta, akumulatorowa 06016A8108 18 V
2127571 Bosch Professional GBL 18V-120 Professional akumulatorowy 06019F5100 Dmuchawa do liści
2127570 Reflektor ręczny akumulatorowy Bosch Professional 0601446400
2127568 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Professional GBH18V-26D 0611916000 18 V bez akum
2127567 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Professional GBH18V-26D 0611916001 18 V bez akum
2127566 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Professional GBH18V-26 F 0611910000 1 szt.
2127565 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Professional GBH 18V-26 F 0611910001 1 szt.
2127561 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDS 18V-LI HT bez akumulatora
2127560 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-21 2-biegowa
2127559 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-21 06019H1009 18 V bez a
2127555 Bosch Professional Piła szablasta, akumulatorowa 06016A5001 18 V
2127554 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-28 06019H4108 18 V
2127537 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB18V-28 2-biegowa
2127536 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Professional GKS 18 V-LI ZB 18 V Głębokośc cięcia maks.
2127535 Bosch Professional GSA 18 V-LI Piła szablasta, akumulatorowa 060164J000 bez akumulatora 1
2127534 Bosch Professional Wyrzynarka akumulatorowa 06015A6100 18 V
2127526 Narzędzie wielofunkcyjne akumulatorowe Bosch Professional 06018B6001 18 V
2127479 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Professional GKS 18V-57 G 18 V Głębokośc cięcia maks. (
2127445 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Professional GKS 18 V-LI solo 18 V Głębokośc cięcia maks
2127404 Bosch Professional Wyrzynarka akumulatorowa 06015A6101 18 V
2127403 Bosch Professional Wyrzynarka akumulatorowa 06015A5101 18 V
2127396 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Professional 0611909000 1 szt.
2127390 Szlifierka prosta akumulatorowa Bosch Professional 0601229200
2127389 Szlifierka prosta akumulatorowa Bosch Professional 0601229100
2127382 Bosch Professional Wyrzynarka akumulatorowa 06015A6106 zaw. 2 akumulatory, zaw. ładow
2127381 Bosch Professional Wyrzynarka akumulatorowa 06015A5107 18 V
2127380 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional 06019H1008 18 V zaw. 2 akumulato
2127378 Ładowarka i akumulator do elektronarzędzi Bosch Professional 2x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 1
2127376 Ładowarka i akumulator do elektronarzędzi Bosch Professional 2x GBA 18V 4.0AH + GAL 18V-
2127375 Stacja ładująca Bosch Professional GAX 18V-30 1600A011A9
2114758 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608619267 125 mm 10 szt.
2109439 Ładowarka do akumulatora do elektronarzędzi Bosch Professional GAL 12V-40 1600A019R3, L
2109438 Ładowarka i akumulator do elektronarzędzi Bosch Professional GAL 12V-40 +2x GBA 6.0Ah 16
2109437 Ładowarka i akumulator do elektronarzędzi Bosch Professional GAL 12V-40 + 2x GBA 12V 3.0A
2109435 Ładowarka i akumulator do elektronarzędzi Bosch Home and Garden Battery Set Starter Set 1
2109433 Ładowarka do akumulatora do elektronarzędzi Bosch Professional GAL 18V-40 Professional 16
2109432 Latarka Bosch Home and Garden Universal Lamp 18 06039A1100
2109428 Ładowarka i akumulator do elektronarzędzi Bosch Professional GAL 12V-40 + 2x GBA 12V 2.0A
2109427 Ładowarka i akumulator do elektronarzędzi Bosch Home and Garden Battery Set Starter Set 1
2106587 Bosch Accessories 2608619188 1 szt.

2106586 Bosch Accessories 2608619187 1 szt.
2106585 Bosch Accessories 2608619186 1 szt.
2106582 Bosch Accessories 2608619185 1 szt.
2106576 Bosch Accessories 2608619183 1 szt.
2106575 Bosch Accessories 2608619182 1 szt.
2106574 Bosch Accessories 2608619181 1 szt.
2106573 Bosch Accessories 2608619180 1 szt.
2106572 Bosch Accessories 2608619179 1 szt.
2106571 Bosch Accessories 2608619178 1 szt.
2106570 Bosch Accessories 2608619177 1 szt.
2106453 Bosch Accessories 2608619176 1 szt.
2106452 Bosch Accessories 2608619175 1 szt.
2106451 Bosch Accessories 2608619174 1 szt.
2106450 Bosch Accessories 2608619173 1 szt.
2106449 Bosch Accessories 2608619172 1 szt.
2106448 Bosch Accessories 2608619171 1 szt.
2106447 Bosch Accessories 2608619170 1 szt.
2106446 Bosch Accessories 2608619169 1 szt.
2106442 Bosch Accessories 2608619168 1 szt.
2106441 Bosch Accessories 2608619167 1 szt.
2106440 Bosch Accessories 2608619166 1 szt.
2106439 Bosch Accessories 2608619165 1 szt.
2106438 Bosch Accessories 2608619164 1 szt.
2106437 Bosch Accessories 2608619163 1 szt.
2106436 Bosch Accessories 2608619162 1 szt.
2106435 Bosch Accessories 2608619161 1 szt.
2106434 Bosch Accessories 2608619160 1 szt.
2106433 Bosch Accessories 2608619159 1 szt.
2106432 Bosch Accessories 2608619158 1 szt.
2106431 Bosch Accessories 2608619157 1 szt.
2106430 Bosch Accessories 2608619156 1 szt.
2106429 Bosch Accessories 2608619155 1 szt.
2106428 Bosch Accessories 2608619154 1 szt.
2106427 Bosch Accessories 2608619153 1 szt.
2104911 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608619270 125 mm 1 szt.
2104910 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608619269 125 mm 1 szt.
2104906 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608619268 115 mm 1 szt.
2104898 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608619265 125 mm 1 szt.
2104896 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608619263 115 mm 1 szt.
2104895 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608619260 115 mm 1 szt.
2104894 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608619257 125 mm 1 szt.
2104893 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories 2608619256 115 mm 1 szt.
2104892 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608619255 125 mm 1 szt.
2104891 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608619254 125 mm 1 szt.
2104828 Bosch Accessories 2608619259 Tarcza tnąca wygięta Średnica 125 mm Średnica otworu 22.23
2104823 Bosch Accessories 2608619258 Tarcza tnąca wygięta Średnica 115 mm Średnica otworu 22.23
2104465 Bosch Home and Garden EasyVac 12 (Baretool) 06033D0000 Odkurzacz ręczny, akumulatorow
2104462 Akcesorium do zszywania broszur Bosch Home and Garden 1600A0018D
2104461 Pistolet natryskowy Bosch Home and Garden Spray gun PFS 3000/5000 Fine 1600A008W8
2104460 Pistolet natryskowy Bosch Home and Garden 1600A008W7

2104459 Zbiornik na farbę Bosch Home and Garden Paint Beaker PFS Evo AC - 1000ml 1600A001GG
2104458 Bosch Accessories 2608619212 1 szt.
2104456 Laser punktowy i liniowy Bosch Professional Kombilaser GCL 2-15 G 0601066J00
2104455 Bosch Accessories 2608619211 1 szt.
2104453 Bosch Accessories 2608619210 1 szt.
2104452 Laser liniowy Bosch Professional GLL 3-80 C 0601063R00 Maksymalny zasięg: 120 m
2104451 Bosch Accessories 2608619209 1 szt.
2104450 Laser liniowy Bosch Professional GLL 3-80 C (Karton) 0601063R01 Maksymalny zasięg: 120 m
2104449 Bosch Accessories 2608619208 1 szt.
2104448 Bosch Accessories 2608619207 1 szt.
2104447 Bosch Accessories 2608619206 1 szt.
2104446 Bosch Accessories 2608619205 1 szt.
2104441 Bosch Accessories 2608619201 Średnica 125 mm Średnica otworu 22.23 mm 1 szt.
2104440 Bosch Accessories 2608619200 Średnica 115 mm Średnica otworu 22.23 mm 1 szt.
2104366 Zestaw tarcz tnących Bosch Accessories 2608619266 115 mm 10 szt.
2104365 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608619262 125 mm 1 szt.
2104364 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608619261 115 mm 1 szt.
2104211 Szczotka tarczowa Bosch Accessories 2608620733 1 szt.
2104210 Szczotka tarczowa Bosch Accessories 2608620732 1 szt.
2104209 Szczotka tarczowa Bosch Accessories 2608620731 1 szt.
2103918 Skrzynka narzędziowa bez wyposażenia Bosch Home and Garden InstrumentBoxAcce 1600A0
1976242 Bosch Accessories 2607011376 1 szt.
1976185 Bosch Accessories 2608615166 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 125 mm 1 szt.
1976184 Bosch Accessories 2608615165 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 115 mm 1 szt.
1975147 Bosch Accessories 2608615138 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 125 mm 1 szt.
1975146 Bosch Accessories 2608615137 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 115 mm 1 szt.
1975144 Bosch Accessories 2608615136 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 110 mm 1 szt.
1975140 Bosch Accessories 2608615132 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 125 mm 1 szt.
1975139 Bosch Accessories 2608615131 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 115 mm 1 szt.
1975135 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608619253 115 mm 1 szt.
1975127 Komplet wierteł diamentowych do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599037 1 szt.
1970447 Szczotka czołowa Bosch Accessories 2608620730 1 szt.
1970446 Szczotka czołowa Bosch Accessories 2608620729 1 szt.
1970445 Szczotka czołowa Bosch Accessories 2608620728 1 szt.
1970444 Szczotka czołowa Bosch Accessories 2608620727 1 szt.
1970443 Szczotka czołowa Bosch Accessories 2608620725 1 szt.
1970442 Głowica frezarska X-LOCK, 20 x 35 mm Bosch Accessories 2608599038
1969497 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599026 1 szt.
1969472 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599025 1 szt.
1969471 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599024 1 szt.
1969470 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599023 1 szt.
1969469 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599022 1 szt.
1969468 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599021 1 szt.
1969467 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599020 1 szt.
1969466 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599019 1 szt.
1969465 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599018 1 szt.
1969464 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599017 1 szt.
1969463 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599016 1 szt.
1969462 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599015 1 szt.
1969461 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599036 1 szt.

1969460 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599035 1 szt.
1969459 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599034 1 szt.
1969458 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599033 1 szt.
1969457 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599032 1 szt.
1969456 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599031 1 szt.
1969455 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599030 1 szt.
1969454 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599029 1 szt.
1969453 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599014 1 szt.
1969394 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599028 1 szt.
1969387 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608599027 1 szt.
1967399 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional GWX 18V-10PSC 06017B0800
1967398 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional GWX 18V-10SC 06017B0400
1967389 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWX 19-125S 06017C8002 1900 W
1954937 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWX 17-125S 06017C4002 1700 W
1954936 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWX 14-125 06017B7000 1400 W
1954708 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories 2608619252 1 szt.
1953705 Tarcza nośna X-LOCK SCM z kołkiem środkowym, 125 mm Bosch Accessories 2608601724
1953704 Tarcza nośna X-LOCK SCM z kołkiem środkowym, 115 mm Bosch Accessories 2608601723
1953702 Tarcza nośna X-LOCK, zapinana na rzep 125 mm Bosch Accessories 2608601722
1953701 Tarcza nośna X-LOCK, z zapięciem na rzep 115 mm Bosch Accessories 2608601721
1953699 Klips na podkładkę X-LOCK Bosch Accessories 2608601720
1953695 Tarcza szlifierska X-LOCK, twarda, 125 mm Bosch Accessories 2608601716
1953694 Tarcza szlifierska X-LOCK, średnio twarda, 125 mm Bosch Accessories 2608601715
1953693 Tarcza nośna X-LOCK, miękka, 125 mm Bosch Accessories 2608601714
1953692 Tarcza szlifierska X-LOCK, twarda, 115 mm Bosch Accessories 2608601713
1953691 Tarcza szlifierska X-LOCK, średnio twarda, 115 mm Bosch Accessories 2608601712
1953690 Tarcza nośna X-LOCK, miękka, 115 mm Bosch Accessories 2608601711
1947620 Zestaw frezów, trzpień 8 mm, 15 sztuk Bosch Accessories 2607017472
1947619 Koronka wiertnicza diamentowa Bosch Accessories 2608601744 1 szt.
1947618 Koronka wiertnicza diamentowa Bosch Accessories 2608601743 1 szt.
1947617 Koronka wiertnicza diamentowa Bosch Accessories 2608601742 1 szt.
1947616 Koronka wiertnicza diamentowa Bosch Accessories 2608601741 1 szt.
1947615 Koronka wiertnicza diamentowa Bosch Accessories 2608601740 1 szt.
1947614 Koronka wiertnicza diamentowa Bosch Accessories 2608601739 1 szt.
1947613 Koronka wiertnicza diamentowa Bosch Accessories 2608601738 1 szt.
1947612 Koronka wiertnicza diamentowa Bosch Accessories 2608601737 1 szt.
1947611 Koronka wiertnicza diamentowa Bosch Accessories 2608601736 1 szt.
1947610 Koronka wiertnicza diamentowa Bosch Accessories 2608601735 1 szt.
1947609 Koronka wiertnicza diamentowa Bosch Accessories 2608601734 1 szt.
1947608 Koronka wiertnicza diamentowa Bosch Accessories 2608601733 1 szt.
1914642 Zestaw frezów, chwyt 6 mm, 15 sztuk Bosch Accessories 2607017471
1914603 Zestaw frezów do krawędzi i krawędzi, chwyt 1/4 cala, 6 sztuk Bosch Accessories 2607017470
1914526 Zestaw frezów do krawędzi i krawędzi, chwyt 8 mm, 6 sztuk Bosch Accessories 2607017469
1914504 Zestaw frezów do krawędzi i krawędzi, chwyt 6 mm, 6 sztuk Bosch Accessories 2607017468
1914490 Zestaw frezów do rowków, chwyt 1/4 cala, 6 sztuk Bosch Accessories 2607017467
1914459 Zestaw frezów do rowków, trzpień 8 mm, 6 sztuk Bosch Accessories 2607017466
1902155 Zestaw frezów do rowków, chwyt 6 mm, 6 sztuk Bosch Accessories 2607017465
1900761 Zestaw wierteł i bitów 35 szt. Bosch Accessories 2607017326
1900678 Myjka do okien Bosch Home and Garden Glass Vac Solo Plus
1900578 Bosch Home and Garden AdvancedAquatak 140 Myjka ciśnieniowa 140 bar Zimna woda

1897965 Szpula zapasowa Bosch Home and Garden F016800569, 1 szt.
1897962 Wkładka do mulczowania Bosch Home and Garden F016800499 1 szt.
1897961 Wkładka do mulczowania Bosch Home and Garden F016800498 1 szt.
1897955 Bosch Home and Garden 06008B0501 Stacja ładująca
1897946 Bosch Home and Garden AdvancedRecip 18 (Set) Piła szablasta, akumulatorowa 06033B2401
1896863 Stacja ładująca Bosch Professional GAL 18V-160 C 1600A019S5
1887236 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden AdvancedDrill 18 06039B5004
1844956 Wkrętarka akumulatorowa + zestaw bitów 32 szt. Bosch Home and Garden IXO V 06039A800
1844955 Zestaw akcesoriów do multinarzędzia Bosch Accessories 2609256F49 1 szt.
1842756 Narzędzie wielofunkcyjne Bosch Home and Garden PMF 250 CES UNI 0603102105 250 W
1842755 Skrzynka narzędziowa bez wyposażenia Bosch Home and Garden SystemBox Size S 1600A016
1842753 Laser liniowy Bosch Professional GLL 3-80 0601063S00 Zasięg (maks.): 30 m
1785564 Otwornica Bosch Accessories 2608594228 1 szt.
1785563 Otwornica Bosch Accessories 2608594224 1 szt.
1785562 Otwornica Bosch Accessories 2608594218 1 szt.
1785561 Otwornica Bosch Accessories 2608594209 1 szt.
1785560 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2608577350 1 zest.
1785559 Bity Bosch Accessories 2608522377 1 szt. płaski, krzyżakowy Pozidriv, krzyżakowy Phillips, we
1785558 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2608577346 1 zest.
1785179 Zestaw wierteł i bitów szlifowany 35 szt. Bosch Accessories 2607017328
1785178 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-7X 2608576149 12 mm 1 szt.
1785175 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577176 1 szt.
1785174 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577155 2 szt.
1785173 Bosch Accessories 2608602488 Tarcza tnąca wygięta Średnica 125 mm Średnica otworu 22.23
1785170 Zestaw wierteł i bitów 35 szt. Bosch Accessories 2607017327
1785168 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577177 1 szt.
1785167 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577171 1 szt.
1785166 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577169 1 szt.
1785165 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577167 1 szt.
1785164 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577165 1 szt.
1785163 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577158 2 szt.
1785162 Bosch Accessories 2608600223 Tarcza tnąca wygięta Średnica 125 mm Średnica otworu 22.23
1785159 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577174 1 szt.
1785158 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608577161 2 szt.
1782040 Adapter taśmowy do Zamo III Bosch Home and Garden 1608M00C25
1782039 Adapter kołowy do Zamo III Bosch Home and Garden 1608M00C23
1782038 Adapter liniowy do Zamo III Bosch Home and Garden 1608M00C21
1782037 Dalmierz laserowy Bosch Home and Garden Zamo Set Premium, z adapterami, dystrybucja nie
1782035 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Professional ProCORE 18V/4 Ah 1600A016GB, Li-Ion, 4 A
1781900 Wkłady do pistoletu do klejenia na gorąco Bosch Accessories 2608002006 70 szt.
1781899 Wkład do pistoletów do klejenia Bosch Accessories 2608002005, Średnica: 7 mm, 20 mm 70 s
1781131 Zestaw otwornic Bosch Accessories 2608594194 1 szt.
1781130 Zestaw otwornic Bosch Accessories 2608594193 1 szt.
1781129 Zestaw otwornic Bosch Accessories 2608594192 1 zest.
1781128 Zestaw otwornic Bosch Accessories BiM Progressor 2608594191 1 szt.
1781127 Zestaw otwornic Bosch Accessories BiM Progressor 2608594190 1 szt.
1781126 Zestaw otwornic Bosch Accessories BiM Progressor 2608594189 1 szt.
1781125 Zestaw otwornic Bosch Accessories BiM Progressor 2608594188 1 zest.
1781124 Zestaw otwornic Bosch Accessories BiM Progressor 2608594187 1 zest.
1781123 Bity Bosch Accessories 2608577148 1 szt. płaski, krzyżakowy Pozidriv, krzyżakowy Phillips, we

1781122 Bity Bosch Accessories 2608577147 1 szt. płaski, krzyżakowy Pozidriv, krzyżakowy Phillips, we
1781121 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2608577146 1 zest.
1781120 Zestaw ostrzy do multinarzędzia Bosch Accessories Best of Renovation 2608664624 1 zest.
1781119 Zestaw ostrzy do multinarzędzia Bosch Accessories Best of Wood 2608664623 1 zest.
1781118 Zestaw ostrzy do multinarzędzia Bosch Accessories Best of Elektriker 2608664622 1 zest.
1781117 Zestaw ostrzy do multinarzędzia Bosch Accessories Best of Sanding 2608664133 1 zest.
1781116 Zestaw ostrzy do multinarzędzia Bosch Accessories Best of Heavy Duty 2608664132 1 szt.
1781115 Zestaw ostrzy do multinarzędzia Bosch Accessories Best of Cutting 2608664131 1 zest.
1766370 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 19-150 CI 060179R002 1900 W
1766369 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 19-125 CIE 060179P002 1900 W
1766368 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 19-125 CI 060179N002 1900 W
1766365 Pistolet dozujący Bosch Professional 06019C4001 1 szt.
1766364 Reflektor roboczy Bosch Professional GLI 18V-2200 C 0601446501 2200 lm
1766351 Wkłady do pistoletu do klejenia na gorąco Bosch Accessories 2608002004 70 szt.
1766349 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 1000 0601828800 1000 W
1766348 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 19-125 CIST 060179S002 1900 W
1766346 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 11-125 P 0601792202 1100 W
1766345 Statyw Bosch Professional BT 250
1766343 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 18V-10 SC (125mm), Click&Go Plus
1766335 Reflektor roboczy Bosch Professional GLI 18V-1200 C 0601446700 1200 lm
1766332 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 18V-10 PSC 06019G3F0B
1762678 Ścierka wymienna, ściereczki z mikrofibry Bosch Home and Garden
1762677 Ścierka wymienna, ściereczki z mikrofibry Bosch Home and Garden
1762676 Wymienna ściągaczka, pióra zamienne Bosch Home and Garden
1762675 Wymienna ściągaczka, pióra zamienne Bosch Home and Garden
1762569 Wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden PushDrive 06039C6000, 3.6 V, 1.5 Ah, Li-
1713910 Bosch Home and Garden F016800468 Wymienne gwoździe mocujące Zestaw 4-elementowy F
1707201 Bosch Professional P GAS 18V-1 (C) 06019C6200 Odkurzacz ręczny, akumulatorowy 18 V
1697409 Opalarka Bosch Professional GHG 20-63 06012A6200 2000 W 50 - 630 °C
1697407 Wiertarka udarowa Bosch Professional GSB 24-2 2-biegowa 1100 W
1697405 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-60 FC 06019G7103 18 V be
1697400 Opalarka Bosch Professional GHG 20-60 06012A6400 2000 W 50 - 630 °C
1697399 Opalarka Bosch Professional GHG 23-66 06012A6301 2300 W 50 - 650 °C
1697398 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 880 060139600A 880 W
1697396 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 18-125 SPL 06017A3300 1800 W
1697395 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 18-125 SL 06017A3200 1800 W
1697393 Wiertarka udarowa Bosch Professional GSB 24-2 2-biegowa 1100 W
1697392 Opalarka Bosch Professional GHG 23-66 06012A6300 2300 W 50 - 650 °C
1692339 Bosch Professional GLM120C Prof. Dalmierz laserowy Maksymalny pomiar 120 m
1687624 Trymer do pazurów psa i kota Dremel F0137020JA 1 szt.
1687453 Bosch Home and Garden PST 900 PEL Wyrzynarka 06033A0201 zaw. walizkę 620 W
1678511 Bosch Home and Garden AdvancedCut 18 Piła wielofunkcyjna akumulatorowa 06033D5101 za
1673298 Piła wielofunkcyjna akumulatorowa Bosch Home and Garden AdvancedCut 18 06033D5100
1673297 Stacja ładująca Bosch Home and Garden AL 1880 CV 1600A011TZ
1673296 Bosch Home and Garden Gluey (Cupcake Pink) Akumulatorowy pistolet do klejenia na gorąco
1673294 Bosch Home and Garden Gluey (Evergreen) Akumulatorowy pistolet do klejenia na gorąco 7 n
1673293 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Home and Garden PBA 1600A011T8, Li-Ion, 4 Ah, 18 V
1673291 Bosch Home and Garden Gluey (Lagoon Blue) Akumulatorowy pistolet do klejenia na gorąco 7
1673290 Bosch Home and Garden Gluey (Marshmallow) Akumulatorowy pistolet do klejenia na gorąco
1673289 Bosch Home and Garden Gluey (Smokey Grey) Akumulatorowy pistolet do klejenia na gorąco

1673285 Opalarka Bosch Home and Garden UniversalHeat 600 06032A6101 1800 W 200 - 600 °C
1673284 Opalarka Bosch Home and Garden EasyHeat 500 06032A6000 1600 W 300 °C, 500 °C
1668030 Bosch Professional GIS 1000 C Pirometr Optyka 50:1 -40 - 1000 °C
1668029 Laser liniowy Bosch Professional GLL 3-80 C 0601063R02
1668028 Laser liniowy Bosch Professional GLL 3-80 CG 0601063T00 Zasięg (maks.): 30 m
1667288 Bosch Home and Garden F016800553 Zestaw naprawczy przewodu ograniczającego
1667259 Bosch Home and Garden UniversalAquatak Myjka ciśnieniowa 135 bar Zimna woda
1667258 Bosch Home and Garden UniversalAquatak Myjka ciśnieniowa 130 bar Zimna woda
1667257 Bosch Home and Garden UniversalAquatak Myjka ciśnieniowa 125 bar Zimna woda
1666144 Skrzynia transportowa Bosch Professional L-BOXX 374 1600A012G3 (D x S x W) 442 x 357 x 38
1666143 Skrzynia transportowa Bosch Professional L-BOXX 238 1600A012G2 (D x S x W) 442 x 357 x 25
1666142 Skrzynia transportowa Bosch Professional L-BOXX 136 1600A012G0 (D x S x W) 442 x 357 x 15
1666141 Skrzynia transportowa Bosch Professional L-BOXX 102 1600A012FZ (D x S x W) 442 x 357 x 11
1666132 Bosch Professional GSS 18V-10 06019D0200 Szlifierka oscylacyjna akumulatorowa bez akumu
1666127 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Professional GKS 18V-57 18 V Głębokośc cięcia maks. (90
1666123 Lampa robocza Bosch Professional GLI 18V-300 06014A1100 300 lm
1666122 Lampa robocza Bosch Professional GLI 12V-300 06014A1000 300 lm
1666121 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 9-125 S 0601396104 900 W
1666119 Szlifierka kątowa akumulatorowa GKF 12V-8 zaw. 2. akumulatory w L-Boxx Bosch Professiona
1666118 Szlifierka kątowa akumulatorowa GKF 12V-8 bez akumulatora Bosch Professional 06016B0002
1666117 Strug akumulatorowy Bosch Professional GHO 12V-20 06015A7001
1666116 Strug akumulatorowy Bosch Professional GHO 12V-20 06015A7000
1666113 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-28 bez akumulatora
1666112 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-28 06019H4100 bez akumu
1666111 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 18V-28 2-biegowa zaw. 2 akumu
1666107 Kamera termowizyjna Bosch Professional GTC 400 C 0601083101, -10 do +400 °C
1661396 Bosch Home and Garden EasyCut 12 Piła wielofunkcyjna akumulatorowa zaw. akcesoria, zaw.
1650180 Bosch Home and Garden EasyAquatak 120 Myjka ciśnieniowa 120 bar Zimna woda
1650179 Bosch Home and Garden EasyAquatak 110 Myjka ciśnieniowa 110 bar Zimna woda
1650178 Bosch Home and Garden EasyAquatak 100 Myjka ciśnieniowa 100 bar Zimna woda
1650174 Łańcuch zamienny Bosch Home and Garden F016800489 1 szt.
1650173 Piła łańcuchowa Bosch Home and Garden UniversalChain 18, Napęd akumulatorowy, Długość
1650172 Piła łańcuchowa Bosch Home and Garden UniversalChain 18, Napęd akumulatorowy, Długość
1650169 Garaż dla robota koszącego Bosch Home and Garden Indego Mähroboter Garage 06008B0500
1650168 Podkrzesywarka Bosch Home and Garden 06008B3101 UniversalChainPole 18 Pasek, bez akur
1650167 Akumulatorowy sekator Bosch Home and Garden UniversalChainPole 18, Długość prowadnicy
1650166 Bosch Home and Garden UniversalHedgePole 18 akumulatorowy Teleskopowe nożyce do żyw
1650165 Bosch Home and Garden UniversalHedgePole 18 akumulatorowy Teleskopowe nożyce do żyw
1646566 Filtr falisty Bosch Accessories 2608000663 1 szt.
1646565 Ssawka podłogowa Bosch Accessories 2608000662 1 szt.
1646564 Ssawka do szczelin Bosch Accessories 2608000661 1 szt.
1646563 Rura ssawna Bosch Accessories 2608000660 Zestaw 3-elementowy 1 szt.
1646562 Kolektor wydechowy Bosch Accessories 2608000659 1 szt.
1646561 Wąż zamienny Bosch Accessories 2608000658 1 szt.
1645611 Wiertło centrujące Bosch Accessories 2608597921 1 szt.
1645610 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608629355, 1 szt.
1645609 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608629356, 1 szt.
1645607 Filtr pojemnika na kurz, 150 x 120 mm, czarna wersja Bosch Accessories 2605411241
1645605 Frez szczelinowy Bosch Accessories 2608629390, 1 szt.
1645598 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2608621051 50 szt.

1645591 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2608608Z95 150 mm 10 szt.
1645567 Wąż zamienny Bosch Accessories 2608000567 1 szt.
1645542 Bosch Accessories SDS-max-9 2608576296 1 szt.
1645541 Zestaw otwornic Bosch Accessories 2608580886 1 zest.
1645537 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 220 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1645536 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 190 mm 1 szt.
1645535 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 410 x 30 x 2.5 mm 1 szt.
1645534 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 240 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1645533 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 210 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1645532 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 210 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1645531 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 200 x 32 x 1.8 mm 1 szt.
1645530 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 200 x 32 x 1.8 mm 1 szt.
1645529 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 190 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1645528 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 190 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1645527 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 180 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1645526 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 165 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1645525 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 160 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1645524 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 160 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1645523 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 160 x 20 x 1.3 mm 1 szt.
1645522 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 150 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1645521 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for High Pressure Laminate 165 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1645520 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for High Pressure Laminate 160 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1645519 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for High Pressure Laminate 140 x 20 x 1.3 mm 1 szt.
1645518 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Steel 190 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1645517 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Steel 160 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1645516 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Steel 355 x 25.4 x 2.2 mm 1 szt.
1645515 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Sandwich Panel 240 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1645514 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Construct Wood 184 x 16 x 1.3 mm 1 szt.
1645513 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Construct Wood 165 x 20 x 1.3 mm 1 szt.
1645512 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Construct Wood 160 x 20 x 1.3 mm 1 szt.
1645511 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Laminated Panel 140 x 20 x 1.3 mm 1 szt.
1645510 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Aluminium 200 x 32 x 1.8 mm 1 szt.
1645509 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Aluminium 184 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1645508 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Aluminium 160 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1645507 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Aluminium 250 x 30 x 2 mm 1 szt.
1645506 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Aluminium 210 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1645505 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 254 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1645504 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 230 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1645503 Wiertło centrujące Bosch Accessories 2609390592 1 szt.
1645502 Zestaw wierteł krętych do metalu 7 szt. Bosch Accessories 2608589296 1 zest.
1645494 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608577010 26 mm 1 szt.
1645493 Bosch Accessories 2608603643 Best for Asphalt Tarcza tnąca diamentowa Średnica 450 mm Ś
1645484 Bosch Accessories 2608602616 Standard for Abrasive Tarcza tnąca diamentowa 1 szt.
1645480 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608601414 1 szt.
1645479 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608601408 1 szt.
1645475 Frez przycinający Bosch Accessories 2608629380, 1 szt.
1645472 Bosch Accessories AL 3680 CV 2607225900 1 szt.
1645471 Adapter pogłębiacza Bosch Accessories 2608598153 1 szt.
1645470 Adapter pogłębiacza Bosch Accessories 2608598145 1 szt.
1645469 Frez zaokrąglający Bosch Accessories 2608629377, 1 szt.

1645468 Frez zaokrąglający Bosch Accessories 2608629376, 1 szt.
1645467 Frez zaokrąglający Bosch Accessories 2608629375, 1 szt.
1645461 Wiertło kręte do metalu 6.2 mm Bosch Accessories 2608588096 10 szt.
1645460 Wiertło kręte do metalu 3.8 mm Bosch Accessories 2608588092 10 szt.
1645457 Bosch Accessories 2608615071 Standard for Universal Speed Tarcza tnąca diamentowa Średn
1645456 Bosch Accessories 2608615070 Standard for Universal Tarcza tnąca diamentowa Średnica 350
1645455 Bosch Accessories 2608615064 Standard for Universal Speed Tarcza tnąca diamentowa Średn
1645452 Nakrętka szybkomocująca SDS-Clic, M 14 x 1,5 mm Bosch Accessories 2608000638 N/A
1645451 Frez szczelinowy Bosch Accessories 2608629389, 1 szt.
1645450 Frez szczelinowy Bosch Accessories 2608629388, 1 szt.
1645449 Frez szczelinowy Bosch Accessories 2608629387, 1 szt.
1645448 Płyta szlifierska, 100 x 150 mm Bosch Accessories 2608601445
1645443 Papier ścierny ręczny Bosch Accessories 2608608Y19 125 mm 10 szt.
1645442 Papier ścierny ręczny Bosch Accessories 2608608Y24 125 mm 10 szt.
1645407 Papier ścierny pas Bosch Accessories Best for Inox 2608608Z44 760 mm 10 szt.
1645380 Papier ścierny pas Bosch Accessories Best for Inox 2608608Y47 457 mm 10 szt.
1645375 Papier ścierny tuleja Bosch Accessories Best for Inox 2608608Z81 5 szt.
1645374 Papier ścierny tuleja Bosch Accessories Best for Inox 2608608Z82 5 szt.
1645373 Wąż zamienny Bosch Accessories 2608000568 1 szt.
1645369 Wymienny uchwyt do otwornic Bosch Accessories 2608599010 1 szt.
1645363 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608629361, 1 szt.
1645362 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608629393, 1 szt.
1645361 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608629392, 1 szt.
1645360 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories M480 2608621274 230 mm 50 szt.
1645347 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 225 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1645346 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 370 x 30 x 2.2 mm 1 szt.
1645345 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 350 x 30 x 2.2 mm 1 szt.
1645344 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 335 x 30 x 2.2 mm 1 szt.
1645343 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 235 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1645342 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 190 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1645341 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 184 x 16 x 1.6 mm 1 szt.
1645340 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 165 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1645339 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 165 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1645338 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 140 x 20 x 1.3 mm 1 szt.
1645337 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 140 x 20 x 1.3 mm 1 szt.
1645336 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Stainless Steel 305 x 25.4 x 2.2 mm 1 szt.
1645335 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Steel 230 x 25.4 x 1.8 mm 1 szt.
1645334 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 190 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1645333 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Aluminium 184 x 16 x 1.6 mm 1 szt.
1645332 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 254 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1645331 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for High-Pressure Laminate 230 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1645330 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for High-Pressure Laminate 210 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1645329 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for High-Pressure Laminate 300 x 30 x 2.2 mm 1 szt.
1645328 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for High-Pressure Laminate 254 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1645327 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for High-Pressure Laminate 216 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1645326 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 184 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1645325 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 300 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1645324 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 216 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1645323 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Construct Wood 235 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1645322 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Construct Wood 230 x 30 x 1.6 mm 1 szt.

1645320 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus 5 2608589178 6.5 mm 1 szt.
1645318 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608577021 50 mm 1 szt.
1645317 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608577016 35 mm 1 szt.
1645316 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608577015 34 mm 1 szt.
1645315 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608577014 32 mm 1 szt.
1645314 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608577012 28 mm 1 szt.
1645313 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608577011 27 mm 1 szt.
1645312 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608577008 24 mm 1 szt.
1645311 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608577006 20 mm 1 szt.
1645310 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608577004 16 mm 1 szt.
1645309 Płaski filtr falisty Bosch Accessories 2607432033 1 szt.
1645280 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608601413 1 szt.
1645279 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608601411 1 szt.
1645278 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608601410 1 szt.
1645271 Uchwyt do otwornicy Bosch Accessories 2609390586 1 szt.
1645270 Frez zaokrąglający Bosch Accessories 2608629373, 1 szt.
1645267 Wiertło kręte do metalu 9.9 mm Bosch Accessories 2608588103 5 szt.
1645266 Zestaw dłut Bosch Accessories 2607017368 1 zest.
1645261 Wiertło kręte do metalu 3.6 mm Bosch Accessories 2608588090 10 szt.
1645257 Bosch Accessories SDS-max-9 SpeedClean 2608576298 1 szt.
1645256 Diamentowa tarcza tnąca Standard do betonu, 180 x 22,23 x 5 mm Bosch Accessories 260860
1645255 Diamentowa tarcza tnąca Standard do betonu, 125 x 22,23 x 1,6 x 5 mm Bosch Accessories 26
1645254 Wiertło centrujące Bosch Accessories 2608597922 1 szt.
1645253 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608629368, 1 szt.
1645252 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608629369, 1 szt.
1645249 Bosch Accessories 2608522317
1645248 Bosch Accessories 2608522318
1645247 Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek Wood and Metal, 40 szt., z trzonkiem pojedynczym Bosc
1645246 Nakrętka mocująca do szlifierki kątowej, M 14 x 1,5 mm, gwint drobnozwojowy Bosch Access
1645245 Płyta szlifierska z rzepami, 80 x 130 mm Bosch Accessories 2608601444
1645228 Papier ścierny pas Bosch Accessories Best for Inox 2608608Z43 760 mm 10 szt.
1645215 Papier ścierny tuleja Bosch Accessories Best for Inox 2608608Z83 5 szt.
1645214 Wąż zamienny Bosch Accessories 2608000565 1 szt.
1645212 Uchwyt do otwornicy Bosch Accessories 2609390590 1 szt.
1645202 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608629359, 1 szt.
1645201 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608629367, 1 szt.
1645200 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608629366, 1 szt.
1645199 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608629364, 1 szt.
1645198 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories M480 2608621276 230 mm 50 szt.
1645188 Bosch Accessories SDS-max-9 2608576297 1 szt.
1645186 Narzędzie do wykrawania otworów do nieperforowanych arkuszy ściernych, 120,5 x 112,5 mr
1645185 Zestaw otwornic Bosch Accessories 2608580887 1 zest.
1645184 Zestaw otwornic Bosch Accessories 2608580881 1 zest.
1645180 Tarcza tnąca Bosch Accessories Optiline 85 x 15 x 0.7 mm 1 szt.
1645179 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 260 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1645178 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 190 x 30 x 1.3 mm 1 szt.
1645177 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 420 x 30 x 2.5 mm 1 szt.
1645176 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 235 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1645175 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 210 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1645174 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 200 x 30 x 1.8 mm 1 szt.

1645173 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 190 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1645172 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 184 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1645171 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 184 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1645170 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 180 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1645169 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 170 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1645168 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 165 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1645167 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 160 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1645166 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 160 x 20 x 1.3 mm 1 szt.
1645165 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 130 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1645164 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 260 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1645163 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for High Pressure Laminate 190 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1645162 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Stainless Steel 355 x 25.4 x 2.2 mm 1 szt.
1645161 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Steel 210 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1645160 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Steel 184 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1645159 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Sandwich Panel 270 x 30 x 2.0 mm 1 szt.
1645158 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Sandwich Panel 210 x 30 x 2.0 mm 1 szt.
1645157 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 190 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1645156 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 170 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1645155 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 165 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1645154 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 160 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1645153 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 140 x 20 x 1.3 mm 1 szt.
1645152 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Construct Wood 210 x 30 x 1.3 mm 1 szt.
1645151 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Expert for Laminated Panel 160 x 20 x
1645150 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Aluminium 250 x 30 x 2 mm 1 szt.
1645149 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Aluminium 225 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1645148 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Aluminium 235 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1645147 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Aluminium 180 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1645146 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Aluminium 165 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1645145 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Aluminium 165 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1645144 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Aluminium 305 x 30 x 2 mm 1 szt.
1645143 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Aluminium 216 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1645142 Tarcza tnąca Bosch Accessories Top Precision Best for Multi Material 165 x 20 x 1.3 mm 1 szt.
1645141 Tarcza do nacinania Bosch Accessories Best for Laminated Panel 100 x 20 x 4.3 mm 1 szt.
1645140 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 305 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1645136 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Accessories GBA 2607336906, Li-Ion, 2 Ah, 18 V
1645134 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608577020 45 mm 1 szt.
1645133 Filtr falisty Bosch Accessories 2607432034 1 szt.
1645112 Diamentowa tarcza tnąca Standard Universal Turbo, 125 x 22,23 x 2 x 10 mm, żółte Bosch Acc
1645109 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608601404 1 szt.
1645108 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608601403 1 szt.
1645100 Koronka wiertnicza diamentowa Bosch Accessories 2608601373 1 szt.
1645096 Adapter pogłębiacza Bosch Accessories 2608580865 1 szt.
1645095 Frez przycinający Bosch Accessories 2608629385, 1 szt.
1645094 Frez przycinający Bosch Accessories 2608629382, 1 szt.
1645093 Frez przycinający Bosch Accessories 2608629384, 1 szt.
1645090 Ssawka podłogowa Bosch Accessories 1609201230 1 szt.
1645088 Adapter pogłębiacza Bosch Accessories 2608598123 1 szt.
1645087 Adapter pogłębiacza Bosch Accessories 2608598122 1 szt.
1645086 Uchwyt do otwornicy Bosch Accessories 2609390588 1 szt.
1645085 Odsysacz pyłu Bosch Accessories 2608000636 1 szt.

1645084 Frez zaokrąglający Bosch Accessories 2608629378, 1 szt.
1645083 Frez zaokrąglający Bosch Accessories 2608629374, 1 szt.
1645079 Worek do odkurzacza Bosch Accessories 2607432038 5 szt.
1645078 Worek do odkurzacza Bosch Accessories 2607432039 5 szt.
1645077 Wiertło kręte do metalu 9.8 mm Bosch Accessories 2608588102 5 szt.
1645062 Wiertło kręte do metalu 3.7 mm Bosch Accessories 2608588091 10 szt.
1645061 Wiertło kręte do metalu 4.3 mm Bosch Accessories 2608588093 10 szt.
1645057 Bosch Accessories 2608615059 Standard for Universal Speed Tarcza tnąca diamentowa Średn
1645055 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608629354, 1 szt.
1645054 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608629370, 1 szt.
1645052 Pojemnik na kurz z filtrem, 150 x 120 mm, czarna wersja Bosch Accessories 2605411240
1645051 Pojemnik na kurz z filtrem, czarna wersja Bosch Accessories 2605411238
1645050 Zestaw noży do wyrzynarek Wood and Metal, 6 szt., blister Bosch Accessories 2607010906 1 z
1645049 Zestaw brzeszczotów do pił szablastych Demolition, 6 szt. Bosch Accessories 2607010907 1 ze
1645048 Zestaw brzeszczotów Wood and Metal Basic, 15 szt. Bosch Accessories 2607010901 1 zest.
1645047 Nakrętka mocująca do szlifierki kątowej Bosch Accessories 1603340040 N/A
1645046 Nakrętka mocująca do szlifierki kątowej, 180 - 230 mm Bosch Accessories 1603345025 N/A
1645045 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608597900 37 mm 1 szt.
1645043 Płyta oscylacyjna, 80 x 130 mm Bosch Accessories 2608601447
1645042 Pokrywa ochronna z deklem, 76 mm Bosch Accessories 2608000632 Średnica 76 mm N/A
1645041 Płyta szlifierska 110 x 100 mm, z rzepami Bosch Accessories 2608601443
1645037 Papier ścierny ręczny Bosch Accessories 2608608Y25 125 mm 10 szt.
1645036 Papier ścierny ręczny Bosch Accessories 2608608Y23 125 mm 10 szt.
1645000 Papier ścierny pas Bosch Accessories Best for Inox 2608608Z42 760 mm 10 szt.
1644999 Papier ścierny pas Bosch Accessories Best for Inox 2608608Z41 760 mm 5 szt.
1644997 Papier ścierny pas Bosch Accessories Best for Inox 2608608Z45 760 mm 10 szt.
1644981 Papier ścierny pas Bosch Accessories Best for Inox 2608608Y48 457 mm 10 szt.
1644980 Papier ścierny pas Bosch Accessories Best for Inox 2608608Y46 457 mm 10 szt.
1644978 Papier ścierny pas Bosch Accessories Best for Inox 2608608Y49 457 mm 10 szt.
1644972 Papier ścierny tuleja Bosch Accessories Best for Inox 2608608Z80 5 szt.
1644971 Papier ścierny tuleja Bosch Accessories Best for Inox 2608608Z79 5 szt.
1644968 Bosch Accessories 2609390591 1 szt.
1644964 Bosch Accessories SDS-plus-9 SpeedClean 2608576287 1 szt.
1644962 Bosch Accessories SDS-plus-9 SpeedClean 2608576291 1 szt.
1644957 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608629360, 1 szt.
1644950 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 237 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1644949 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 235 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1644948 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 210 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1644947 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 184 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1644946 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 180 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1644945 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 160 x 20 x 1.3 mm 1 szt.
1644944 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 160 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1644943 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 140 x 20 x 1.3 mm 1 szt.
1644942 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 130 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1644941 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for High Pressure Laminate 190 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1644940 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Stainless Steel 305 x 25.4 x 2.2 mm 1 szt.
1644939 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Stainless Steel 230 x 25.4 x 1.6 mm 1 szt.
1644938 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Sandwich Panel 450 x 30 x 3 mm 1 szt.
1644937 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Sandwich Panel 330 x 30 x 2.2 mm 1 szt.
1644936 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Aluminium 190 mm 1 szt.

1644935 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Aluminium 210 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1644934 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Aluminium 200 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1644933 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Aluminium 190 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1644932 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Aluminium 315 x 30 x 2.2 mm 1 szt.
1644931 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Aluminium 260 x 30 x 2 mm 1 szt.
1644930 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Aluminium 254 x 30 x 2 mm 1 szt.
1644929 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for High-Pressure Laminate 250 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1644928 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for High-Pressure Laminate 235 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1644927 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for High-Pressure Laminate 305 x 30 x 2.2 mm 1 szt.
1644926 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Sandwich Panel 230 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1644925 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 235 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1644924 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 210 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1644923 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 260 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1644922 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 254 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1644921 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 250 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1644916 Ssawka do szczelin Bosch Accessories 1609201229 1 szt.
1644913 Zestaw wierteł forstnera Bosch Accessories 2608577022 1 zest.
1644912 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608577017 36 mm 1 szt.
1644911 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608577013 30 mm 1 szt.
1644910 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608577009 25 mm 1 szt.
1644909 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608577005 18 mm 1 szt.
1644908 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608577003 15 mm 1 szt.
1644907 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608577002 14 mm 1 szt.
1644906 Płaski filtr falisty Bosch Accessories 2607432041 1 szt.
1644904 Kołek Bosch Accessories 2608002001 16 mm 50 szt.
1644903 Płyta szlifierska, 102 x 62/93 mm, do PSM 200 AES, z rzepami Bosch Accessories 2609256D20
1644898 Bosch Accessories 2608603642 Best for Asphalt Tarcza tnąca diamentowa Średnica 400 mm 1
1644890 Bosch Accessories 2608603641 Best for Asphalt Tarcza tnąca diamentowa Średnica 350 mm 1
1644884 Bosch Accessories 2608603635 Best for Universal Tarcza tnąca diamentowa Średnica 300 mm
1644866 Frez przycinający Bosch Accessories 2608629381, 1 szt.
1644865 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do 13 mm, od 1,5 do 13 mm, 1/2 do 20 Bosch Accessories
1644864 Worek do odkurzacza Bosch Accessories 2607432035 5 szt.
1644863 Wiertło kręte do metalu 8.8 mm Bosch Accessories 2608588101 5 szt.
1644860 Wiertło kręte do metalu 7.8 mm Bosch Accessories 2608588099 10 szt.
1644859 Wiertło kręte do metalu 2.8 mm Bosch Accessories 2608588088 10 szt.
1644857 Bosch Accessories 2608615074 Standard for Universal Speed Tarcza tnąca diamentowa Średn
1644856 Bosch Accessories 2608615073 Standard for Universal Speed Tarcza tnąca diamentowa Średn
1644854 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608629357, 1 szt.
1644852 Zestaw brzeszczotów Wood and Metal, zestaw 20 szt. Bosch Accessories 2607010902 1 zest.
1644851 Tuleja zaciskowa 76 mm Bosch Accessories 2608000633 Średnica 76 mm N/A
1644850 Wkłady do pistoletu do klejenia na gorąco Bosch Accessories 1609201220 500 g
1644849 Płyta szlifierska 110 x 100 mm, z filcu Bosch Accessories 2608601442
1644817 Wąż zamienny Bosch Accessories 2608000566 1 szt.
1644814 Rura ssawna Bosch Accessories 2608000575 1 szt.
1644794 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608629358, 1 szt.
1644793 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608629362, 1 szt.
1644780 Tuleja do węża Bosch Accessories 2608000585 1 szt.
1644779 Bosch Accessories SDS-max-9 2608576300 1 szt.
1644778 Zestaw otwornic Bosch Accessories 2608580885 1 zest.
1644777 Zestaw otwornic Bosch Accessories 2608580888 1 zest.

1644771 Kolektor wydechowy Bosch Accessories 2608000573 1 szt.
1644770 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 225 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1644769 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 190 x 30 x 1.3 mm 1 szt.
1644768 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 450 x 30 mm 1 szt.
1644767 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 355 x 30 x 2.2 mm 1 szt.
1644766 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 330 x 30 x 2.2 mm 1 szt.
1644765 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 270 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1644764 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 230 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1644763 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 230 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1644762 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 210 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1644761 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 200 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1644760 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 200 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1644759 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 190 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1644758 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 190 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1644757 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 184 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1644756 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 184 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1644755 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 184 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1644754 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 184 x 16 x 1.6 mm 1 szt.
1644753 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 180 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1644752 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 160 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1644751 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 315 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1644750 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Stainless Steel 255 x 25.4 x 2.2 mm 1 szt.
1644749 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Steel 305 x 25.4 x 2.2 mm 1 szt.
1644748 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Sandwich Panel 350 x 30 x 2.5 mm 1 szt.
1644747 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Expert for Laminated Panel 190 x 30 x
1644746 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Aluminium 300 x 30 x 2 mm 1 szt.
1644745 Tarcza do nacinania Bosch Accessories Best for Laminated Panel 125 x 22 x 4.3 mm 1 szt.
1644744 Tarcza do nacinania Bosch Accessories Best for Laminated Panel 120 x 20 x 4.3 mm 1 szt.
1644743 Tarcza do nacinania Bosch Accessories Best for Laminated Panel 100 x 22 x 4.3 mm 1 szt.
1644742 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 254 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1644741 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 254 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1644740 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for High-Pressure Laminate 300 x 30 x 2.2 mm 1 szt.
1644739 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for High-Pressure Laminate 260 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1644738 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for High-Pressure Laminate 250 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1644737 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Sandwich Panel 190 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1644736 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Sandwich Panel 160 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1644735 Zestaw wierteł krętych do metalu 7 szt. Bosch Accessories 2608589295 1 zest.
1644732 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608577019 40 mm 1 szt.
1644731 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608577001 12 mm 1 szt.
1644730 Filtr falisty Bosch Accessories 2607432046 1 szt.
1644729 Frez do fazowania Bosch Accessories 2608629379, 1 szt.
1644705 Diamentowa tarcza tnąca Best do betonu, 125 x 22,23 x 4,5 mm Bosch Accessories 26082012
1644701 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608601412 1 szt.
1644700 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608601409 1 szt.
1644687 Stacja ładująca Bosch Accessories PKP 30 LE 2609200136
1644686 Adapter pogłębiacza Bosch Accessories 2608598125 1 szt.
1644685 Adapter pogłębiacza Bosch Accessories 2608598126 1 szt.
1644684 Frez zaokrąglający Bosch Accessories 2608629372, 1 szt.
1644683 Frez zaokrąglający Bosch Accessories 2608629371, 1 szt.
1644680 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories SDS-plus-7X 2608576199 1 zest.

1644679 Worek do odkurzacza Bosch Accessories 2607432037 5 szt.
1644678 Worek do odkurzacza Bosch Accessories 2607432036 5 szt.
1644672 Brzeszczot do piły szablastej S 725 VFR, Special for Pallet Repair, 190 mm, 1,25 mm, 100 szt. B
1644661 Wiertło kręte do metalu 7.2 mm Bosch Accessories 2608588098 10 szt.
1644660 Wiertło kręte do metalu 4.4 mm Bosch Accessories 2608588094 10 szt.
1644657 Bosch Accessories 2608615063 Standard for Universal Speed Tarcza tnąca diamentowa Średn
1644656 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608629353, 1 szt.
1644655 Bosch Accessories 2608522316
1644654 Bosch Accessories 2608522319
1644653 Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek Wood and Metal, 30 szt., z trzonkiem pojedynczym Bosc
1644652 Filtr do pojemnika na kurz, czarna wersja Bosch Accessories 2605411239
1644650 Płyta oscylacyjna, 110 x 150 mm Bosch Accessories 2608601448
1644649 Płyta obrotowa, 110 x 100 mm Bosch Accessories 2608601446
1644648 Wkłady do pistoletu do klejenia na gorąco Bosch Accessories 1609201396 500 g
1644647 Frez szczelinowy Bosch Accessories 2608629386, 1 szt.
1644621 Uchwyt do otwornicy Bosch Accessories 2609390589 1 szt.
1644614 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608629363, 1 szt.
1644613 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608629365, 1 szt.
1644605 Bosch Accessories SDS-max-9 2608576301 1 szt.
1644604 Zestaw otwornic Bosch Accessories 2608580882 1 zest.
1644601 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 184 x 16 x 1.6 mm 1 szt.
1644600 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 180 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1644599 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 160 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1644598 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 150 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1644597 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 250 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1644596 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Stainless Steel 185 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1644595 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Steel 305 x 25.4 x 2.2 mm 1 szt.
1644594 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Sandwich Panel 235 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1644593 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Construct Wood 190 x 30 x 1.3 mm 1 szt.
1644592 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Expert for Laminated Panel 165 x 20 x
1644591 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Aluminium 230 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1644590 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Aluminium 190 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1644589 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Aluminium 184 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1644588 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Aluminium 140 x 20 x 1.3 mm 1 szt.
1644587 Tarcza do nacinania Bosch Accessories Best for Laminated Panel 125 x 20 x 4.3 mm 1 szt.
1644586 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Sandwich Panel 165 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1644584 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Accessories GBA H-B Light Duty (LD), 2.0 Ah 260733691
1644583 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Accessories GBA 2607337070, Li-Ion, 5 Ah, 18 V
1644581 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608577018 38 mm 1 szt.
1644580 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608577007 22 mm 1 szt.
1644579 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608577000 10 mm 1 szt.
1644578 Dłuto zakrzywione Bosch Accessories 2608690200 1 szt.
1644560 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608601407 1 szt.
1644559 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608601406 1 szt.
1644558 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608601405 1 szt.
1644557 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608601402 1 szt.
1644552 Frez przycinający Bosch Accessories 2608629383, 1 szt.
1644549 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Accessories 2607336816, Li-Ion, 4 Ah, 18 V
1644547 Adapter pogłębiacza Bosch Accessories 2608580864 1 szt.
1644546 Uchwyt do otwornicy Bosch Accessories 2609390587 1 szt.

1644544 Wiertło kręte do metalu 3.4 mm Bosch Accessories 2608588089 10 szt.
1644541 Bosch Accessories 2608615069 Standard for Universal Speed Tarcza tnąca diamentowa Średn
1644540 Bosch Accessories 2608615067 Standard for Universal Speed Tarcza tnąca diamentowa Średn
1644539 Bosch Accessories 2608615065 Standard for Universal Speed Tarcza tnąca diamentowa Średn
1644538 Bosch Accessories 2608615061 Standard for Universal Speed Tarcza tnąca diamentowa Średn
1644537 Bosch Accessories 2608615057 Standard for Universal Speed Tarcza tnąca diamentowa Średn
1644536 Bosch Accessories 2608615062 Standard for Universal Speed Tarcza tnąca diamentowa Średn
1644533 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 190 mm 1 szt.
1644532 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 190 x 30 x 1.3 mm 1 szt.
1644531 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 237 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1644530 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 210 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1644529 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 190 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1644528 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 180 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1644527 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 165 x 30 x 1.6 mm 1 szt.
1644526 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 165 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1644525 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 130 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1644524 Tarcza do piły tarczowej Expert for Wood, 120 x 20 x 1,8 mm, 40 Bosch Accessories Expert for
1644523 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 120 x 20 x 1.3 mm 1 szt.
1644522 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 216 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1644521 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Stainless Steel 355 x 25.4 x 2.2 mm 1 szt.
1644520 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Stainless Steel 192 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1644519 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Steel 355 x 25.4 x 2.2 mm 1 szt.
1644518 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Steel 254 x 25.4 x 2.2 mm 1 szt.
1644517 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Sandwich Panel 355 x 30 x 2.2 mm 1 szt.
1644516 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Construct Wood 200 x 30 x 1.3 mm 1 szt.
1644515 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Expert for Laminated Panel 190 x 20 x
1644514 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Aluminium 240 x 30 x 1.8 mm 1 szt.
1644513 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Aluminium 150 x 20 x 1.6 mm 1 szt.
1644511 Wiertło kręte do metalu 8.2 mm Bosch Accessories 2608588100 5 szt.
1644508 Brzeszczot do pił szablastych S 1125 VFR, Special for Pallet Repair, 100 szt. Bosch Accessories
1644505 Wiertło kręte do metalu 6.7 mm Bosch Accessories 2608588097 10 szt.
1644504 Wiertło kręte do metalu 5.3 mm Bosch Accessories 2608588095 10 szt.
1644500 Bosch Accessories 2608615072 Standard for Universal Speed Tarcza tnąca diamentowa Średn
1644499 Bosch Accessories 2608615068 Standard for Universal Speed Tarcza tnąca diamentowa Średn
1644497 Bosch Accessories 2608615060 Standard for Universal Speed Tarcza tnąca diamentowa Średn
1644449 Myjka do okien Bosch Home and Garden GlassVAC
1644439 Bosch Accessories 2608615066 Standard for Universal Speed Tarcza tnąca diamentowa Średn
1631908 Młot udarowo-obrotowy Bosch Professional GBH 2-26 F, 830 W, 230 V, SDS-Plus, zaw. walizke
1631907 Szlifierka podwójna Bosch Professional GBG 60-20 060127A400 1 szt.
1631906 Szlifierka podwójna Bosch Professional GBG 35-15 060127A300 1 szt.
1622190 Bosch Home and Garden Detektor UniversalDetect 0603681300 Maksymalna głębokość wykr
1622187 Laser krzyżowy Bosch Home and Garden UniversalLevel 2 Set 0603663801 Maksymalny zasięg
1622186 Laser krzyżowy Bosch Home and Garden UniversalLevel 2 Basic 0603663800 Zasięg (maks.): 1
1622185 Akumulator do elektronarzędzi Dremel 880 26150880JA, Li-Ion, 2 Ah, 12 V
1622184 Narzędzie wielofunkcyjne akumulatorowe Dremel 8220-5/65 Platin Edition F0138220JK 12 V
1622183 Narzędzie wielofunkcyjne akumulatorowe Dremel 8220-2/45 F0138220JF 12 V
1622182 Narzędzie wielofunkcyjne akumulatorowe Dremel 8220-1/5 F0138220JA 12 V
1613823 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden AdvancedImpact 18 06039A340
1613820 Narzędzie wielofunkcyjne Bosch Home and Garden UniversalMulti 12 0603103001, dystrybuc
1613819 Narzędzie wielofunkcyjne Bosch Home and Garden UniversalMulti 12 0603103000, niemiecka

1603790 Nożyce do trawy, Nożyce do krzewów Bosch Home and Garden Isio Set zaw. akumulator, zaw
1601665 Ssawka do szczelin Bosch Accessories 2609256F26 1 szt.
1601664 Ssawko-szczotka Bosch Accessories 2609256F25 1 szt.
1601663 Uchwyt Bosch Accessories 2609256D59 1 szt.
1601662 Adapter uniwersalny Bosch Accessories 2609256F28 1 szt.
1601661 Zestaw szczotek Bosch Accessories 2609256F24 1 szt.
1601659 Zestaw szczotek Bosch Accessories 2609256F22 1 szt.
1601658 PWR 180   Bosch Accessories 2609256D40
1601656 Szczotka mosiężna PWR 18 Bosch Accessories 2609256D49
1601655 Bosch Accessories 2609256D99 1 szt.
1601654 Filtr papierowy Bosch Accessories 2609256F33 5 szt.
1601653 Filtr papierowy Bosch Accessories 2609256F32 Zestaw 5-elementowy 1 zest.
1601651 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard 184 x 20 mm 1 szt.
1601650 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard 184 x 20 mm 1 szt.
1601649 Filtr materiałowy Bosch Accessories 2609256F41 1 szt.
1601647 Bosch Accessories 2609256D98 1 szt.
1601646 Uchwyt wiertarski bez klucza Szybki SDS Bosch Accessories 2609255733
1601645 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 24 EC 2607017347 1 szt.
1601644 Ostrze piły segmentowej Bosch Accessories ACZ 85 MT4 2607017350 1 szt.
1601643 Bosch Accessories 2609256D37 1 szt.
1601642 Bosch Accessories 2609256D39 1 szt.
1601625 Wąż zamienny Bosch Accessories 2609256F29 1 szt.
1601623 Szczotka stalowa PWR 180 CE Bosch Accessories 2609256D44
1601622 Odsysacz pyłu Bosch Accessories 2609256D57 1 szt.
1601621 Filtr falisty Bosch Accessories 2609256F36 1 szt.
1601620 Rura ssawna Bosch Accessories 2609256F31 1 szt.
1601618 Płaski filtr falisty Bosch Accessories 2609256F37 1 szt.
1601617 Adapter PWR 180 Bosch Accessories 2609256D47
1601616 Filtr papierowy Bosch Accessories 2609256F34 1 zest.
1601615 Ssawka podłogowa Bosch Accessories 2609256F21 1 szt.
1601614 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard 140 x 20 mm 1 szt.
1601613 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Precision 127 x 20 mm 1 szt.
1601611 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories PAIZ 32 AT 2609256D53 1 szt.
1601610 Płyta szlifierska z rzepami, 185 x 93 mm, do PSM 200 AES Bosch Accessories 2609256D19
1601609 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Precision 85 x 15 mm 1 szt.
1601608 Bity Bosch Accessories Promoline 2607017392 1 szt. płaski, krzyżakowy Pozidriv, krzyżakowy
1601607 Szczotki wymienne PWR180 mosiężne Bosch Accessories 2609256D42
1601606 Uchwyt wiertarski bez klucza f PSB LPP1 Bosch Accessories 2609256D97
1601605 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do HPP Bosch Accessories 2609256D95
1601604 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Precision 150 x 16 mm 1 szt.
1601602 Ostrze piły segmentowej Bosch Accessories ACZ 85 EC 2607017349 1 szt.
1601601 Skrobak Bosch Accessories ATZ 52 SC 2607017348 1 szt.
1601600 Szczotki wymienne PWR 180 z tworzywa sztucznego Bosch Accessories 2609256D41
1601599 Wąż zamienny Bosch Accessories 2609256F30 1 szt.
1601598 Filtr falisty Bosch Accessories 2609256F35 1 szt.
1601597 Rura ssawna Bosch Accessories 2609256F27 1 szt.
1601596 Szczotka z tworzywa sztucznego PWR 180 Bosch Accessories 2609256D48
1601595 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 20 AB 2607017346 1 szt.
1601594 Wymienne końcówki PWR 180 stal Bosch Accessories 2609256D43
1601593 Bosch Accessories 2609256D38 1 szt.

1601592 Bosch Accessories 2609256D36 1 szt.
1601591 Bosch Accessories 2609256D35 1 szt.
1601590 Zestaw szczotek Bosch Accessories 2609256F23 1 szt.
1601589 Zestaw dłut Bosch Accessories 2607019456 1 szt.
1601583 Zestaw akcesoriów do multinarzędzia Bosch Accessories ACZ 85 EC, AIZ 20 AB, AIZ 24 EC 2608
1601573 Zestaw akcesoriów do multinarzędzia Bosch Accessories ACZ 85 MT4, AIZ 20 AB, ATZ 52 SC 26
1597664 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories AS 60 T Inox BF 2608600545 115 mm 1 szt.
1597663 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories ACS 60 V BF 2608602385 125 mm 1 szt.
1597662 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories ACS 60 V BF 2608602384 115 mm 1 szt.
1597657 Bosch Accessories 2608576117 Wiertło udarowe 1 szt.
1597654 Bosch Accessories 2608576105 Wiertło udarowe 1 szt.
1597588 Laser liniowy Bosch Professional GLL 2-10 0601063L00 Maksymalny zasięg: 10 m
1597175 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories A30 S BF 2608603168 230 mm 1 szt.
1597174 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories A30 S BF 2608603166 125 mm 1 szt.
1597173 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories WA 60 T BF 2608603171 125 mm 1 szt.
1597172 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories WA 60 T BF 2608603169 115 mm 1 szt.
1597171 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories A30 S BF 2608600324 230 mm 1 szt.
1597170 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories AS 46 T Inox BF 2608600096 230 mm 1 szt.
1597169 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories A30 S BF 2608600221 125 mm 1 szt.
1597168 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories A30 S BF 2608600394 125 mm 1 szt.
1597167 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories AS 46 S BF 2608600219 125 mm 1 szt.
1597166 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories A30 S BF 2608600005 115 mm 1 szt.
1597165 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories A 46 S BF 2608600214 115 mm 1 szt.
1597164 Bity Bosch Accessories 2607017319 1 zest.
1596521 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories PAIZ 32 APB 2609256D54 1 szt.
1596520 Ostrze piły segmentowej Bosch Accessories MATI 68 MT4 2608662582 1 szt.
1596517 Przecinarka do fug Bosch Accessories MAII 32 SLC 2608662575 1 szt.
1596513 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories MAIZ 32 APB 2608662571 1 szt.
1596512 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories MAIZ 32 EPC 2608662568 1 szt.
1596511 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories PAII 65 APB 2608662564 1 szt.
1596509 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories PAIZ 32 APB 2608662558 1 szt.
1596507 Zestaw akcesoriów do multinarzędzia Bosch Accessories ACZ100BB, ACZ85EIB, ACZ100SWB, ..
1596500 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AII 65 BSPC 2608662355 5 szt.
1596491 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories PAII 65 APB 2609256D56 1 szt.
1596490 Brzeszczot Bosch Accessories AVZ 32 RT4 2609256D52 1 szt.
1596489 Brzeszczot Bosch Accessories AVZ 32 RT10 2609256D51 1 szt.
1596486 Ostrze piły segmentowej Bosch Accessories MATI 68 RT3 2608662577 1 szt.
1596482 Przecinarka do fug Bosch Accessories MAII 32 SC 2608662583 1 szt.
1596480 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories MAII 52 APB 2608662574 1 szt.
1596477 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories PAIZ 32 EPC 2608662561 1 szt.
1596476 Profil ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories AUZ 70 G 2608662346 1 szt.
1596475 Nóż segmentowy Bosch Accessories ASZ 32 SC 2608662431 1 szt.
1596469 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AII 65 BSPB 2608662031 5 szt.
1596468 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AII 65 APC 2608662357 1 szt.
1596466 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 32 BSPC 2608662360 1 szt.
1596463 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories PAIZ 32 EPC 2609256D55 1 szt.
1596457 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AII 65 APC 2608662358 5 szt.
1596454 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 32 BSPC 2608662361 5 szt.
1596453 Ostrze piły segmentowej Bosch Accessories MATI 68 RST5 2608662578 1 szt.
1596451 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AII 65 BSPC 2608662354 1 szt.

1592558 Zestaw narzędzi Bosch Accessories 2607017394, 110 szt.
1575053 Zestaw brzeszczotów do pił szablastych Demolition, 12 sztuk Bosch Accessories 2607010908 1
1575051 Brzeszczot do wyrzynarki Bosch Accessories STB ToughBox Wood Precision 2607010905 1 zes
1575048 Bity Bosch Accessories 2607017320 1 szt. płaski, krzyżakowy Phillips, krzyżakowy Pozidriv, sze
1561419 Brzeszczot z łańcuchem mikro Bosch Home and Garden nanoBLADE Wood Speed 65 2609256
1561418 Brzeszczot z łańcuchem mikro Bosch Home and Garden nanoBLADE Wood Speed 50 2609256
1561417 Brzeszczot z łańcuchem mikro Bosch Home and Garden nanoBLADE Wood Basic 50 2609256D
1556581 Zestaw wierteł i bitów TiN 103 szt. Bosch Accessories V-LINE 2607017367
1554888 Kamera inspekcyjna Bosch Home and Garden UniversalInspect 0603687000, 8 mm x 950 mm,
1554886 Laser punktowy i liniowy Bosch Professional GCL2-50 CG+RM2 0601066H00 Zasięg (maks.): 20
1554884 Laser punktowy i liniowy Bosch Professional GCL2-50 C+RM 2 0601066G03 Maksymalny zasię
1554883 Laser punktowy i liniowy Bosch Professional GCL2-50C+ RM 2 0601066G00 Maksymalny zasię
1554881 Narzędzie wielofunkcyjne akumulatorowe Bosch Professional 06018B5001, dystrybucja niemi
1554880 Narzędzie wielofunkcyjne akumulatorowe Bosch Professional 06018B6002
1554876 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden EasyDrill 1200 06039A210A, d
1554875 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Home and Garden Uneo Maxx, dystrybucja niemiecka
1554865 Odkurzacz do pracy na sucho i mokro Bosch Home and Garden UniversalVac 15 06033D1100
1554863 Szlifierka mimośrodowa Bosch Home and Garden AdvancedOrbit 18 06033D2100, Ø 125 mm,
1554862 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Home and Garden Uneo Maxx, dystrybucja niemiecka
1554861 Wiertarka udarowa Bosch Home and Garden AdvancedImpact 900 2-biegowa 900 W zaw. wa
1554860 Wiertarka udarowa Bosch Home and Garden Universal Impact 800 1-biegowa 800 W zaw. wa
1554859 Wiertarka udarowa Bosch Home and Garden UniversalImpact 700 1-biegowa 701 W zaw. wal
1554858 Wiertarka udarowa Bosch Home and Garden UniversalImpact 700 1-biegowa 701 W zaw. wal
1554857 Wiertarka udarowa Bosch Home and Garden EasyImpact 550 1-biegowa 550 W zaw. walizkę
1554849 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Professional GBA 1600A00X7H, Li-Ion, 6 Ah, 12 V
1554848 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Professional GBA 1600A00X79, Li-Ion, 3 Ah, 12 V
1554845 Odkurzacz do pracy na sucho Bosch Home and Garden EasyVac 3 06033D1000 2100 l/min 2.1
1554843 Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch Professional 06019F2000
1553285 Wyrzynarka Bosch Home and Garden AdvancedCut 50 06033C8100, 500 W, dystrybucja niem
1553284 Wyrzynarka Bosch Home and Garden EasyCut 50 06033C8000, 500 W, dystrybucja niemiecka
1553283 Piła wielofunkcyjna akumulatorowa Bosch Home and Garden EasyCut 12 solo 06033C9001, dy
1553282 Piła wielofunkcyjna akumulatorowa Bosch Home and Garden EasyCut 12 06033C9000, dystry
1530006 Bosch Home and Garden EasySander 12 0603976909 Szlifierka uniwersalna akumulatorowa z
1530005 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Home and Garden Uneo, szybkozaciskowy, SDS-Quick,
1530004 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Home and Garden 060398400D, SDS-Quick, dystrybuc
1530002 Bosch Home and Garden EasySander 12 060397690B Szlifierka uniwersalna akumulatorowa b
1530001 Bosch Home and Garden EasySander 12 060397690A Szlifierka uniwersalna akumulatorowa z
1530000 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Home and Garden UneoMaxx, SDS-Quick, dystrybucja
1529997 Bosch Home and Garden EasyVac 12 06033D0001 Odkurzacz ręczny, akumulatorowy 12 V
1529996 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Home and Garden UniversalCirc 12, dystrybucja niemiec
1529995 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Home and Garden UniversalCirc 12, dystrybucja niemiec
1529191 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 12V-15 FlexiClick 06019F6004, d
1529190 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 12V-15 FlexiClick 06019F6001, d
1529184 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Professional GBH 18V-26F, SDS-Plus, dystrybucja niem
1529180 Młot udarowo-obrotowy Bosch Professional GBH 2-28, 800 W, 230 V, SDS-Plus, zaw. walizkę,
1529179 Młot udarowo-obrotowy Bosch Professional GBH 2-28, 800 W, 230 V, SDS-Plus, zaw. walizkę,
1529176 Młotowiertarka akumulatorowa Bosch Professional GBH 18V-26, SDS-Plus, zaw. walizkę, bez a
1529173 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-85 C 06019G0100 18 V 5 A
1529171 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 12V-15 FlexiClick 06019F6000, d
1529169 Bosch Professional GSS 18V-10 06019D0202 Szlifierka oscylacyjna akumulatorowa bez akumu

1529168 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 18V-60 C 06019G1103 bez akur
1529166 Urządzenie ssące Bosch Professional GDE 18V-16 1600A0051M 1 szt.
1529134 Narzędzie wielofunkcyjne Dremel 3000-5 F0133000JU 130 W
1529005 Akumulatorowa podkaszarka do trawy AdvancedGrassCut 36 Bosch Home and Garden Advan
1529003 Bosch Home and Garden AHS 50-20 LI akumulatorowy Nożyce do żywopłotu zaw. akumulator
1528996 Bosch Home and Garden AdvancedAquatak 160 Myjka ciśnieniowa 160 bar Zimna woda
1528995 Bosch Home and Garden AdvancedAquatak 150 Myjka ciśnieniowa 150 bar Zimna woda
1518522 Zaciski zaciskowe FSN KZW Bosch Professional 1600A001F8
1518521 Prowadnica Bosch Professional FSN 1600, dystrybucja niemiecka
1518150 Młot udarowo-obrotowy Bosch Professional GBH 2-28 F, 880 W, 230 V, SDS-Plus, niemiecka d
1518149 Młot udarowo-obrotowy Bosch Professional GBH 2-28 F, 880 W, 230 V, SDS-Plus, niemiecka d
1516869 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden EasyDrill 12 06039B3000, 12 V
1503452 Narzędzie wielofunkcyjne Bosch Home and Garden PMF 2000 CE 0603102003, 220 W, dystryb
1493082 Ładowarka do szybkiego ładowania Bosch Home and Garden AL 36V-20 F016800313
1493081 Dysza do piany Bosch Home and Garden F016800415
1493080 Dysza ssąca Bosch Home and Garden F016800421
1493075 Dysza ssąca Bosch Home and Garden F016800356
1493071 Worek na odpady Bosch Home and Garden 2605411073 1 szt.
1493069 Żyłka zapasowa Bosch Home and Garden F016800462, 1 szt.
1493066 Bosch Home and Garden F016800432 Złącze kablowe Zestaw 4-elementowy Pasuje do: Bosch
1493061 Ładowarka do szybkiego ładowania Bosch Home and Garden AL 1830 CV 1600A005B3
1492206 Narzędzie wielofunkcyjne Bosch Home and Garden PMF 250 CES Set 0603102101, 250 W, dys
1492205 Narzędzie wielofunkcyjne Bosch Home and Garden PMF 220 CE Set 0603102001, 220 W, dyst
1491660 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 1100 + SDSClic 0601822400 1100 W
1491659 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden PSR 18 Li-2 060397330U, dyst
1462248 Żyłka zapasowa Bosch Home and Garden F016800431, 10 szt.
1462247 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Home and Garden PBA 1600A005B0, Li-Ion, 2.5 Ah, 18 V
1461904 Bosch Professional GLM 50 C Dalmierz laserowy Adapter do statywu 6,3 mm (1/4 ") Maksyma
1456563 Urządzenie do czyszczenia powierzchnii Bosch Home and Garden F016800467
1456562 Adapter Bosch Home and Garden F016800465
1445720 Bosch Home and Garden Detektor Truvo 0603681200 Maksymalna głębokość wykrywania 70
1434373 Czujnik dymu Bosch Home and Garden F01U306021, 3 V (2 x baterie AA), bateryjne, 85 dB, (Ø
1432993 Narzędzie wielofunkcyjne Bosch Home and Garden PMF 250 CES 0603102100, 250 W
1432992 Narzędzie wielofunkcyjne Bosch Home and Garden PMF 220 CE 0603102000, 220 W, dystrybu
1432991 Narzędzie wielofunkcyjne Bosch Home and Garden PMF 350 CES 0603102200, 350 W, dystryb
1423429 Pirometr Bosch Professional, Optyka 50:1, -40 - +1000 °C, Kalibracja (DAkkS), dystrybucja nien
1422868 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Professional GBA 18 V 1600Z00036, 2 Ah, Li-Ion
1420226 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 7-125 0601388108 720 W
1420225 Szlifierka kątowa Bosch Professional GWS 7-115 E 0601388203 720 W
1420222 Nożyce do cięcia blachy Bosch Professional GSC 75-16 0601500500
1420221 Bosch Professional GSS 160-1A 160 Multi 06012A2300 Szlifierka oscylacyjna zaw. walizkę 180
1420219 Bosch Professional GSS 140-1 A 06012A2100 Szlifierka oscylacyjna 180 W 101 x 113 mm
1420218 Narzędzie wielofunkcyjne Bosch Professional GOP 55-36 0601231100
1420217 Narzędzie wielofunkcyjne Bosch Professional GOP 55-36 0601231101
1420216 Narzędzie wielofunkcyjne Bosch Professional GOP 40-30 0601231000
1420215 Narzędzie wielofunkcyjne Bosch Professional GOP 40-30 0601231001
1420214 Narzędzie wielofunkcyjne Bosch Professional GOP 30-28 0601237001
1420213 Narzędzie wielofunkcyjne Bosch Professional GOP 30-28 0601237000
1420212 Narzędzie wielofunkcyjne akumulatorowe Bosch Professional GOP18V-28 06018B6003
1420211 Strug elektryczny Bosch Professional GHO 26-82 D 06015A4300

1420210 Strug elektryczny Bosch Professional GHO 16-82 06015A4000
1418891 Podkaszarka Bosch Art 30 Bosch Home and Garden ART 30 06008A5400, Maksymalna szeroko
1418889 Akumulatorowa dmuchawa ogrodowa ALB 18 Bosch Home and Garden ALB 18 06008A0501,
1418882 Podkaszarka Bosch Art 27 Bosch Home and Garden ART 27 06008A5200, Maksymalna szeroko
1418880 Podkaszarka Bosch Art 24 Bosch Home and Garden Art 24 06008A5800, Maksymalna szeroko
1416722 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 12V-15 0615990G6L, dystrybuc
1412167 Dalmierz laserowy Bosch Professional GLM 40 0601072900, Maksymalny pomiar 40 m, Kalibr
1410006 Pirometr Bosch Professional GIS 1000 C Professional, Optyka 50:1, -40 - +1000 °C, dystrybucja
1391494 Piła tarczowa Bosch Professional GKS 55+ GCE, 1350 W, dystrybucja niemiecka
1391492 Pokrywa odsysająca Bosch Professional 1600A003DM
1391491 Pokrywa odsysająca Bosch Professional 1600A003DL
1391490 Pokrywa odsysająca Bosch Professional 1600A003DK
1391489 Pokrywa odsysająca Bosch Professional 1600A003DJ
1391488 Odsysanie pyłu GDE 125 EA-S Professional Bosch Professional 1600A003DH
1391469 Młot udarowo-obrotowy Bosch Professional GBH 12-52 DV, 1700 W, SDS-Max, zaw. walizkę,
1391467 Stojak do wiertarki Bosch Professional GCR 350
1391466 Stojak do wiertarki Bosch Professional GCR 180
1391465 Odsysanie pyłu GDE hex Professional Bosch Professional 1600A001GA
1391445 Piła tarczowa Bosch Professional GKS 55+ GCE in L-Boxx, 1350 W, dystrybucja niemiecka
1391444 Ukośnica do paneli Bosch Professional GCM 12 SDE 0601B23100
1391442 Wiertarka Bosch Professional GBM 13-2 RE 06011B2001, zębaty uchwyt wiertarski, 2.4 kg, dy
1391440 Wiertarka Bosch Professional GBM 13-2 RE 06011B2000, szybkozaciskowy, 2.4 kg, dystrybucja
1391439 Wiertarka Bosch Professional GBM 13-2 RE 06011B2002, szybkozaciskowy, 2.4 kg, dystrybucja
1391438 Wiertnica diamentowa Bosch Professional GDB 350 WE 0601189900, 11.9 kg
1391437 Wiertnica diamentowa Bosch Professional GDB 180 WE 0601189800, 5.2 kg, dystrybucja niem
1391436 Wiertarka udarowa Bosch Professional GSB 162-2 RE 1-biegowa 1500 W zaw. walizkę
1391429 Ładowarka i akumulator do elektronarzędzi Bosch Professional GBA + GAL 1880 CV 1600A00B
1391428 Ładowarka do akumulatorów Bosch Professional 1880 CV 1600A00B8G
1389289 Mini szlifierka Dremel 3000-1/25 F0133000JP, F0133000JP, 130 W, zestaw akcesoriów, w wal
1387517 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden PSB 18 LI-2 Ergonomic 2-biegov
1387516 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Home and Garden PSB 18 LI-2 Ergonomic 2-biegov
1387509 Szlifierka uniwersalna akumulatorowa Bosch Home and Garden PSM 18 LI 06033A1303
1349499 Dalmierz laserowy Bosch Professional GLM 40
1348638 Bosch Professional Frezarka górnowrzecionowa 0601626000 GOF 1250 CE 1250 W
1348626 Wkrętarka akumulatorowa do płyt gipsowo-kartonowych Bosch Professional GSR 10,8 V-EC T
1348611 Ładowarka GAL 3680 CV Bosch Professional 1600A004ZS
1347081 Wkład do pistoletów do klejenia Bosch Accessories 2609256D29, Średnica: 7 mm, 150 mm, p
1347080 Wkład do pistoletów do klejenia Bosch Accessories 2609256D32, Średnica: 7 mm, 150 mm, p
1347079 Wkłady do pistoletu do klejenia na gorąco Bosch Accessories 2609256D31 10 szt.
1347078 Wkłady do pistoletu do klejenia na gorąco Bosch Accessories 2609256D30 10 szt.
1326551 Dremel 2615E725JA Zestaw akcesoriów EZ SpeedClic 70 szt. Ø trzonka 3.2 mm 1 zest.
1326550 Zszywacz elektryczny Bosch Home and Garden PTK 14 EDT 0603265500, Rodzaj zszywek Typ 5
1318399 Dremel 536 26150536JA 2 szt.
1318398 Dremel 535 26150535JA 2 szt.
1318397 Dremel 531 26150531JA 2 szt.
1318396 Szczotka ze stali szlachetnej Dremel 530 26150530JA 2 szt.
1318395 Dremel 26150442JA N/A N/A Ø trzonka 3.2 mm 2 szt.
1318394 Dremel 404 26150404JA 2 szt.
1318393 Dremel 26150428JA N/A N/A Ø trzonka 3.2 mm 2 szt.
1318392 Szczotka ze szczeciną Dremel 403 26150403JA 2 szt.

1307329 Przycinarka do płytek Bosch Home and Garden 0603B04400
1307324 Młot udarowo-obrotowy Bosch Professional GBH 8-45 D, 1500 W, SDS-Max, dystrybucja niem
1307323 Koło pomiarowe Bosch Professional GWM40 0601074100
1307322 Koło pomiarowe Bosch Professional GWM32 0601074000
1307320 Bosch Professional Detektor D-tect 120 0601081301 Maksymalna głębokość wykrywania 120
1301710 Bosch Accessories 2609256D33 1 szt.
1301682 Nóż tnący Bosch Accessories ASZ 32 SC 2609256D22 1 szt.
1286530 Strug elektryczny Bosch Home and Garden PHO 2000 06032A4100
1286529 Strug elektryczny Bosch Home and Garden PHO 1500 06032A4000
1286528 System do malowania natryskowego Bosch Home and Garden PFS 2000 0603207300 440 W
1286527 System do malowania natryskowego Bosch Home and Garden PFS 1000 0603207000 410 W
1275823 Bosch Home and Garden PLR 30 C Dalmierz laserowy Bluetooth, Aplikacja Maksymalny pomia
1275339 Wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden IXO V Set 06039A8002, 3.6 V, 1.5 Ah, Li-I
1275338 Wkrętarka akumulatorowa Bosch Home and Garden IXO V 06039A8000 3.6 V 1.5 Ah zaw. aku
1275337 Zestaw frezów Dremel 26150660JA, 1 szt.
1271966 Wózek transportowy Bosch Professional L-BOXX roller 1600A001S9, ABS, Maksymalne obciąż
1271965 Bosch Professional i-BOXX 72 Walizka (D x S x W) 316 x 357 x 72 mm Ilość przegród: 10 zmien
1271964 Bosch Professional i-BOXX 53 Walizka (D x S x W) 316 x 357 x 53 mm Ilość przegród: 12 zmien
1271963 Bosch Professional Wkładka do pojemnika asortymentowego Ilość przegród: 10 zmienny podz
1271962 Bosch Professional Wkładka do pojemnika asortymentowego Ilość przegród: 12 zmienny podz
1271958 Wypełnienie piankowe Bosch Professional 1600A001S1 Wymiary: (D x S x W) 405 x 315 x 85 r
1271957 Wypełnienie piankowe Bosch Professional 1600A001S0 Wymiary: (D x S x W) 405 x 315 x 50 r
1271954 Skrzynka narzędziowa Bosch Professional LS-Tray 92 1600A001RX (D x S x W) 316 x 357 x 92 r
1271953 Skrzynka narzędziowa Bosch Professional i-Boxx 72 1600A001RW Wymiary (D x S x W) 316 x 3
1271952 Skrzynka narzędziowa Bosch Professional i-Boxx 53 1600A001RV Wymiary (D x S x W) 316 x 3
1271951 Walizka transportowa Bosch Professional L-BOXX 306 1600A001RU (D x S x W) 357 x 442 x 27
1271928 Dremel 2615S724JA Uniwersalny zestaw akcesoriów 150 szt. Ø trzonka 3.2 mm 1 szt.
1271927 Dremel 2615S723JA Uniwersalny zestaw akcesoriów, 100 szt. Ø trzonka 3.2 mm 100 szt.
1235284 Lampa robocza Bosch Professional GLI DeciLED 06014A0000
1235283 Odkurzacz ręczny, akumulatorowy Bosch Professional GAS 12V 06019E3001
1216435 Zestawy kołowe Bosch Home and Garden F016800386, 1 szt.
1216434 Szpula zapasowa Bosch Home and Garden F016800351, 1 szt.
1216431 Ostrza zapasowe Bosch Home and Garden Durablade F016800372, 5 szt.
1216428 Bosch Home and Garden F016800321 Nóż zamienny Zestaw 3-elementowy Pasuje do: Bosch
1216425 Bosch Home and Garden F016800373 Przewód ograniczający Pasuje do: Bosch Indego, Bosch
1208659 Komplet wierteł uniwersalnych 41 szt. Bosch Accessories 2607017333
1198812 Pochłaniacz pyłu z wiercenia Bosch Professional GDE max 1600A001G9 1 szt.
1198811 Pochłaniacz pyłu z wiercenia Bosch Professional GDE 162 1600A001G8 1 szt.
1198810 Pochłaniacz pyłu z wiercenia Bosch Professional GDE 68 1600A001G7 1 szt.
1198809 Pochłaniacz pyłu z wiercenia Bosch Professional GDE 16 CYL PROFESSIONAL 1600A001FJ 1 szt
1198202 Zestaw akcesoriów do multinarzędzia Bosch Accessories PMF 2607017324 1 zest.
1198201 Zestaw akcesoriów do multinarzędzia Bosch Accessories PMF 2607017323 1 zest.
1198200 Przecinarka do fug Bosch Accessories AIZ 28 SC 2609256C67 1 szt.
1198199 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 32 AT Metal 2609256C65 1 szt.
1198198 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 65 BSB 2609256C63 1 szt.
1198197 Pierścień ograniczający głębokość wiercenia Bosch Accessories 2609256C62 GOP 300 SCE, PM
1198196 Pierścień ograniczający głębokość wiercenia Bosch Accessories 2609256C61 PMF 250 CES 1 sz
1198195 Odsysacz pyłu Bosch Accessories 2609256C55 PMF 190 E, PMF 250 CES 1 szt.
1198193 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 32 RT 2609256C48 1 szt.
1198189 Nóż segmentowy Bosch Accessories ACZ 100 SWB 2609256976 1 szt.

1198155 Bosch Accessories 2609256339 Tarcza tnąca wygięta Średnica 230 mm Średnica otworu 22.23
1198153 Bosch Accessories 2609256337 A 24 P BF Tarcza tnąca wygięta Średnica 125 mm Średnica otw
1198152 Bosch Accessories 2609256336 A 24 P BF Tarcza tnąca wygięta Średnica 115 mm Średnica otw
1198150 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories C 30 S BF 2609256329 125 mm 1 szt.
1198149 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories C 30 S BF 2609256328 115 mm 1 szt.
1198145 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories WA 60 T BF 2609256323 125 mm 1 szt.
1198143 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories A 30 S BF 2609256317 125 mm 1 szt.
1198140 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories A 30 S BF 2609256310 115 mm 1 szt.
1198139 Tarcza do cięcia i ścierania 2-w-1 Bosch Accessories 2609256309 Średnica 125 mm, 1 szt.
1198138 Tarcza do cięcia i szlifowania Bosch Accessories A 46 S BF 2609256308 115 mm 1 szt.
1198135 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories 2608662017 1 szt.
1198134 Pierścień ograniczający głębokość wiercenia Bosch Accessories 2608000590 GOP 300 SCE, PM
1198133 Pierścień ograniczający głębokość wiercenia Bosch Accessories 2608000589 GOP 300 SCE, PM
1198132 Tłocznik Bosch Accessories 2609256D16 35 mm 1 szt.
1198124 Otwornica Bosch Accessories 2609256D08 1 szt.
1198123 Otwornica Bosch Accessories 2609256D07 1 szt.
1198122 Otwornica Bosch Accessories 2609256D06 1 szt.
1198121 Otwornica Bosch Accessories 2609256D05 1 szt.
1198120 Otwornica Bosch Accessories 2609256D04 1 szt.
1198119 Otwornica Bosch Accessories 2609256D03 1 szt.
1198118 Otwornica Bosch Accessories 2609256D02 1 szt.
1198117 Otwornica Bosch Accessories 2609256D01 1 szt.
1198110 Otwornica Bosch Accessories 2609256C94 1 szt.
1198109 Otwornica Bosch Accessories 2609256C93 1 szt.
1198108 Otwornica Bosch Accessories 2609256C92 1 szt.
1198107 Otwornica Bosch Accessories 2609256C91 1 szt.
1198106 Otwornica Bosch Accessories 2609256C90 1 szt.
1198105 Otwornica Bosch Accessories 2609256C89 1 szt.
1198099 Papier ścierny ręczny, zestaw Bosch Accessories 2609256C47 230 mm 1 zest.
1198095 Papier ścierny ręczny, zestaw Bosch Accessories 2609256C43 230 mm 1 zest.
1198091 Papier ścierny ręczny, zestaw Bosch Accessories Universal Remove Prepare Finish 2609256C3
1198060 Bosch Accessories 2608608N24 1 szt.
1198059 Bosch Accessories 2608608N23 1 szt.
1198057 Brzeszczot do wyrzynarki HSS, T 218 A Bosch Accessories 2609256962 2 szt.
1198054 Zestaw wierteł do betonu Bosch Accessories 2609256909 5.5 mm, 6 mm, 7 mm 1 zest.
1198050 Bosch Accessories 2609256550 1 szt.
1198034 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255144 1 szt.
1198033 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255143 1 szt.
1198032 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255142 1 szt.
1198031 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255141 1 szt.
1198030 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255140 1 szt.
1198029 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255139 1 szt.
1198028 Zestaw wierteł krętych do metalu HSS 10 szt. 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm,
1198027 Bosch Accessories 2608601218 1 szt.
1198025 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories Rapido 2608603255 125 mm 10 szt.
1198024 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 305 x 30 x 2.4 mm 1 szt.
1198023 Zestaw wierteł do betonu Bosch Accessories CYL-5 2608588167 4 mm, 5 mm, 5 mm, 6 mm, 6
1198022 Zestaw wierteł do betonu Bosch Accessories CYL-5 2608588165 4 mm, 5 mm, 6 mm, 6 mm, 8
1198013 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories C 30 S BF 2609256331 230 mm 1 szt.
1198012 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories A 30 S BF 2609256313 230 mm 1 szt.

1198011 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories A 30 S BF 2609256319 230 mm 1 szt.
1198010 Lamelkowa tarcza szlifierska Bosch Accessories 2608607326
1198009 Lamelkowa tarcza szlifierska Bosch Accessories 2608606716
1198008 Lamelkowa tarcza szlifierska Bosch Accessories 2608607353
1198007 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories WA 60 T BF 2609256322 125 mm 1 szt.
1198006 Lamelkowa tarcza szlifierska Bosch Accessories 2608606924
1198005 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories C 30 S BF 2609256335 125 mm 5 szt.
1198004 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories ACS 60 V BF 2609256307 125 mm 1 szt.
1198003 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories A 46 T BF 2609256316 125 mm 1 szt.
1198002 Lamelkowa tarcza szlifierska Bosch Accessories 2608606923
1198001 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories A 30 S BF 2609256333 125 mm 5 szt.
1198000 Lamelkowa tarcza szlifierska Bosch Accessories 2608606922
1197999 Lamelkowa tarcza szlifierska Bosch Accessories 2608607351
1197998 Lamelkowa tarcza szlifierska Bosch Accessories 2608607352
1197997 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories A 30 S BF 2609256315 115 mm 1 szt.
1197996 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories WA 60 T BF 2609256321 115 mm 1 szt.
1197995 Lamelkowa tarcza szlifierska Bosch Accessories 2608607349
1197994 Lamelkowa tarcza szlifierska Bosch Accessories 2608605450
1197993 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories ACS 60 V BF 2609256306 115 mm 1 szt.
1197992 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories WA 60 T BF 2609256320 115 mm 1 szt.
1197991 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories C 30 S BF 2609256334 115 mm 5 szt.
1197990 Tarcza tnąca prosta Bosch Accessories A 46 T BF 2609256314 115 mm 1 szt.
1197989 Tarcza tnąca wygięta Bosch Accessories A 30 S BF 2609256332 115 mm 5 szt.
1197988 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Precision 315 x 30 mm 1 szt.
1197986 Tarcza tnąca Bosch Accessories Precision 216 x 30 mm 1 szt.
1197985 Tarcza tnąca Bosch Accessories Precision 254 x 30 mm 1 szt.
1197984 Tarcza tnąca Bosch Accessories Standard 165 x 20 mm 1 szt.
1197981 Brzeszczot do piły szablastej, BIM, S 922 HF Flexible for Wood and Metal Bosch Accessories 26
1197980 Brzeszczot do piły szablastej Bimetall, S 123 XF Bosch Accessories 2609256710 2 szt.
1197979 Brzeszczot do piły szablastej HCS, S 644 D Bosch Accessories 2609256701 2 szt.
1197978 Brzeszczot do piły szablastej S 922 EF, S 644 D, S 1111 K Bosch Accessories 2609256715 1 zest
1197977 Brzeszczot do piły szablastej Bimetall, S 1122 BF Bosch Accessories 2609256707 2 szt.
1197976 Brzeszczot do piły szablastej HCS, S 2345 X Bosch Accessories 2609256704 2 szt.
1197975 Brzeszczot do piły szablastej Bimetall, S 1411 DF Bosch Accessories 2609256713 2 szt.
1197974 Brzeszczot do piły szablastej Bimetall, S 1122 EF Bosch Accessories 2609256708 2 szt.
1197973 Brzeszczot do piły szablastej HCS, S 1131 L Bosch Accessories 2609256702 2 szt.
1197972 Zestaw wierteł wielozadaniowych Bosch Accessories 2609256919 1 zest.
1195001 Końcówka tnąca Bosch Home and Garden 1600A001YF 1 szt.
1194284 Ostrza zapasowe Bosch Home and Garden F016800371, 1 szt.
1194276 Ostrza do nożyc do krzewów Bosch Home and Garden Isio
1194271 Mieszadło Bosch Professional GRW 18-2 E Professional 06011A8000, 1800 W, dystrybucja nie
1194270 Mieszadło Bosch Professional GRW 12 E Professional 06011A7000, 1200 W, dystrybucja niem
1194251 Szlifierka do betonu Bosch Professional GBR 15 CAG 0601776001, 1500 W, dystrybucja niemie
1194250 Szlifierka do betonu Bosch Professional GBR 15 CA 0601776000, 1500 W, dystrybucja niemiec
1194243 Bosch Professional Frezarka górnowrzecionowa 0601626101 GOF 1250 LCE zaw. walizkę 1250
1194242 Bosch Professional Frezarka górnowrzecionowa 0601626001 GOF 1250 CE zaw. walizkę 1250
1173372 Bosch Professional GLM 30 Dalmierz laserowy Maksymalny pomiar 30 m
1173191 Szlifierka uniwersalna Bosch Home and Garden PSM 100 A 06033B7000, 100 W, dystrybucja r
1173190 Szlifierka uniwersalna Bosch Home and Garden PSM 200 AES 06033B6000, 200 W, dystrybucj
1173189 System do malowania natryskowego Bosch Home and Garden PFS 5000 E 0603207200 1200 V

1173188 System do malowania natryskowego Bosch Home and Garden PFS 3000-2 0603207100 650 W
1173187 Szlifierka uniwersalna Bosch Home and Garden PSM Primo 06033B8000, 50 W, dystrybucja ni
1172763 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Professional GBA 18 V 1600A002U5, 5 Ah, Li-Ion
1172759 Nasadka do mielenia przypraw Bosch Home and Garden 1600A001YE 1 szt.
1172756 Końcówka z dyszą Bosch Home and Garden 1600A001YC 1 szt.
1172753 Nasadka korkociągu Bosch Home and Garden 1600A001YD 1 szt.
1172751 Nakładka dynamometryczna Bosch Home and Garden 1600A001Y5 1 szt.
1172742 Końcówka kątowa Bosch Home and Garden 1600A001Y8, Pasuje do Bosch IXO
1172736 Wymienna końcówka Bosch Home and Garden 1600A001YA 1 szt.
1172734 Akumulatorowa dmuchawa do liści ALB 36 LI bez akumulatora Bosch Home and Garden ALB 3
1094370 Łańcuch zamienny Bosch Home and Garden F016800240 1 szt.
1094365 Łańcuch zamienny Bosch Home and Garden F016800258 1 szt.
1094362 Łańcuch zamienny Bosch Home and Garden F016800257 1 szt.
1094219 Łańcuch zamienny Bosch Home and Garden F016800256 1 szt.
1094218 Ostrza do kosiarki Bosch Home and Garden F016800276
1093563 Ostrza zapasowe do nożyc do trawy Bosch Home and Garden Isio
1093558 Nóż do nożyc 20 cm Bosch Home and Garden 2609003868 ASB, Napęd akumulatorowy, Długo
1093555 Ostrza zapasowe do nożyc do trawy Bosch Home and Garden AGS 7.2 LI
1093547 Ostrza zapasowe Bosch Home and Garden F016800183, 1 szt.
1093546 Ostrza zapasowe Bosch Home and Garden F016800177, 24 szt.
1093544 Szpula zapasowa Bosch Home and Garden ART AB 2055 F016800175, 1 szt.
1093542 Żyłka zapasowa Bosch Home and Garden ART 30 F016800182, 10 szt.
1093540 Żyłka zapasowa Bosch Home and Garden ART 23 F016800174, 10 szt.
1091933 Adapter do nasadek Bosch Accessories 2608551110 Kształt końcówki 1/4" (6.3 mm) 1 szt.
1091932 Adapter do nasadek Bosch Accessories 2608551109 Kształt końcówki 1/4" (6.3 mm) 1 szt.
1091923 Nasadka zestaw Bosch Accessories 2608551101 1/2" (12.5 mm)
1091921 Nasadka zestaw Bosch Accessories 2608551099 3/8" (10 mm)
1091920 Nasadka zestaw Bosch Accessories 2608551098 3/8" (10 mm)
1091914 Bity Bosch Accessories 2608522131 1 zest. płaski, krzyżakowy Phillips, krzyżakowy Pozidriv, w
1091913 Bity Bosch Accessories 2608522130 1 zest. płaski, krzyżakowy Phillips, krzyżakowy Pozidriv, w
1091912 Bity Bosch Accessories 2608522129 1 zest. krzyżakowy Phillips, krzyżakowy Pozidriv, wewnętr
1091910 Bity Bosch Accessories 2608522127 1 zest. płaski, krzyżakowy Phillips, krzyżakowy Pozidriv, w
1091906 Zestaw nasadek do uchwytów maszynowych Bosch Accessories 2608551079 6 mm, 7 mm, 8 r
1086174 Bity Bosch Accessories Promoline 2607017322 1 zest. płaski, krzyżakowy Phillips, krzyżakowy
1007057 Tarcza tnąca Bosch Accessories Precision 216 x 30 mm 1 szt.
1007056 Bosch Accessories 2609256553 1 zest.
1007055 Bosch Accessories 2609256554 1 szt.
1007054 Bosch Accessories 2609256B62 1 szt.
1007053 Bosch Accessories 2609256B61 1 szt.
1007047 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256B53 1 zest.
1007046 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256B52 5 szt.
1007045 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256B51 5 szt.
1007044 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256B50 5 szt.
1007043 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256B49 5 szt.
1007042 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256B48 5 szt.
1007041 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256B47 1 zest.
1007040 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256B46 5 szt.
1007039 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256B45 5 szt.
1007038 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256B44 5 szt.
1007037 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256B43 5 szt.

1007036 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256B42 5 szt.
1007035 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256B41 10 szt.
1007034 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256B40 5 szt.
1007033 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256B39 5 szt.
1007032 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256B38 5 szt.
1007031 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256B37 5 szt.
1007030 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256B36 5 szt.
1007029 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B35 280 mm 10 szt.
1007028 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B34 280 mm 10 szt.
1007027 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B33 280 mm 10 szt.
1007026 Papier ścierny do szlifierki, zestaw Bosch Accessories 2609256B32 280 mm 1 zest.
1007025 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B31 280 mm 10 szt.
1007024 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B30 280 mm 10 szt.
1007023 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B29 280 mm 10 szt.
1007022 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B28 280 mm 10 szt.
1007021 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B27 280 mm 10 szt.
1007020 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B26 280 mm 10 szt.
1007019 Papier ścierny do szlifierki, zestaw Bosch Accessories 2609256B25 230 mm 1 zest.
1007018 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B24 230 mm 10 szt.
1007017 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B23 230 mm 10 szt.
1007016 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B22 230 mm 10 szt.
1007015 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B21 230 mm 10 szt.
1007014 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B20 230 mm 10 szt.
1007013 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B19 230 mm 10 szt.
1007012 Papier ścierny do szlifierki, zestaw Bosch Accessories 2609256B18 140 mm 1 zest.
1007011 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B17 140 mm 10 szt.
1007010 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B16 140 mm 10 szt.
1007009 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B15 140 mm 10 szt.
1007008 Papier ścierny do szlifierki, zestaw Bosch Accessories 2609256B14 230 mm 1 zest.
1007006 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B12 230 mm 10 szt.
1007005 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B11 230 mm 10 szt.
1007004 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B10 230 mm 10 szt.
1007003 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B09 230 mm 10 szt.
1007002 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B08 230 mm 10 szt.
1007001 Papier ścierny do szlifierki, zestaw Bosch Accessories 2609256B07 230 mm 1 zest.
1007000 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B06 230 mm 10 szt.
1006999 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B05 230 mm 10 szt.
1006998 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B04 230 mm 10 szt.
1006997 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B03 230 mm 10 szt.
1006996 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B02 230 mm 10 szt.
1006995 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B01 230 mm 10 szt.
1006994 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256B00 230 mm 10 szt.
1006993 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256A99 230 mm 10 szt.
1006992 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256A98 230 mm 10 szt.
1006991 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256A97 230 mm 10 szt.
1006990 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256A96 230 mm 10 szt.
1006989 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256A95 230 mm 10 szt.
1006988 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256A94 230 mm 10 szt.
1006987 Papier ścierny do szlifierki, zestaw Bosch Accessories 2609256A93 185 mm 1 zest.
1006986 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256A92 185 mm 10 szt.

1006985 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256A91 185 mm 10 szt.
1006984 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256A90 185 mm 10 szt.
1006983 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256A89 185 mm 10 szt.
1006982 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256A88 185 mm 10 szt.
1006981 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256A87 185 mm 10 szt.
1006980 Papier ścierny do szlifierki, zestaw Bosch Accessories 2609256A86 185 mm 1 zest.
1006979 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256A85 185 mm 10 szt.
1006978 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256A84 185 mm 10 szt.
1006977 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256A83 185 mm 10 szt.
1006976 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256A82 185 mm 10 szt.
1006975 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256A81 185 mm 10 szt.
1006974 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2609256A80 185 mm 10 szt.
1006973 Papier ścierny do multinarzędzia, zestaw Bosch Accessories 2609256A79 170 mm 1 zest.
1006972 Papier ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories 2609256A78 170 mm 5 szt.
1006971 Papier ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories 2609256A77 170 mm 5 szt.
1006970 Papier ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories 2609256A76 170 mm 5 szt.
1006969 Papier ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories 2609256A75 170 mm 5 szt.
1006968 Papier ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories 2609256A74 170 mm 5 szt.
1006967 Papier ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories 2609256A73 170 mm 5 szt.
1006966 Papier ścierny do multinarzędzia, zestaw Bosch Accessories 2609256A72 135 mm 1 zest.
1006965 Papier ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories 2609256A71 135 mm 5 szt.
1006964 Papier ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories 2609256A70 135 mm 5 szt.
1006963 Papier ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories 2609256A69 135 mm 5 szt.
1006962 Papier ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories 2609256A68 135 mm 5 szt.
1006961 Papier ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories 2609256A67 102 mm 10 szt.
1006960 Papier ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories 2609256A66 102 mm 10 szt.
1006959 Papier ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories 2609256A65 102 mm 10 szt.
1006958 Papier ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories 2609256A64 102 mm 10 szt.
1006957 Papier ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories 2609256A63 102 mm 10 szt.
1006956 Papier ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories 2609256A62 102 mm 10 szt.
1006955 Papier ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories 2609256A61 102 mm 10 szt.
1006954 Papier ścierny delta, zestaw Bosch Accessories 2609256A60 1 zest.
1006953 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2609256A59 5 szt.
1006952 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2609256A58 5 szt.
1006951 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2609256A57 5 szt.
1006949 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2609256A55 5 szt.
1006948 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2609256A53 5 szt.
1006947 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2609256A49 5 szt.
1006946 Papier ścierny delta, zestaw Bosch Accessories 2609256A47 1 zest.
1006945 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2609256A46 5 szt.
1006944 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2609256A45 5 szt.
1006943 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2609256A44 5 szt.
1006942 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2609256A43 5 szt.
1006941 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2609256A42 5 szt.
1006940 Papier ścierny delta, zestaw Bosch Accessories 2609256A41 1 zest.
1006939 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2609256A40 5 szt.
1006938 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2609256A39 5 szt.
1006937 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2609256A38 5 szt.
1006935 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2609256A36 5 szt.
1006934 Papier ścierny ekscentryczny zestaw Bosch Accessories 2609256A35 1 zest.

1006933 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2609256A34 5 szt.
1006932 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2609256A33 5 szt.
1006931 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2609256A32 5 szt.
1006930 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2609256A31 5 szt.
1006929 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2609256A30 5 szt.
1006928 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2609256A29 5 szt.
1006927 Papier ścierny ekscentryczny zestaw Bosch Accessories 2609256A28 1 zest.
1006926 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2609256A27 5 szt.
1006925 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2609256A26 5 szt.
1006924 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2609256A25 5 szt.
1006923 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2609256A24 5 szt.
1006922 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2609256A23 5 szt.
1006921 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2609256A22 5 szt.
1006920 Papier ścierny ekscentryczny zestaw Bosch Accessories 2609256A21 1 zest.
1006919 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2609256A20 5 szt.
1006918 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2609256A19 5 szt.
1006917 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2609256A18 5 szt.
1006916 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2609256A17 5 szt.
1006915 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2609256A16 5 szt.
1006914 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2609256A15 5 szt.
1006912 Zestaw 3 szt. Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek z trzonkiem pojedynczym T 308 BF (2x), T 3
1006911 Zestaw 3 szt. Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek z chwytem pojedynczym T 308 B (2x), T308
1006907 Brzeszczot do wyrzynarki, T 308 BOF Bosch Accessories 2609256A08 2 szt.
1006906 Brzeszczot do wyrzynarki, T 308 BF Bosch Accessories 2609256A07 2 szt.
1006905 Brzeszczot do wyrzynarki HCS, T 308 BO Bosch Accessories 2609256A06 2 szt.
1006904 Brzeszczot do wyrzynarki HCS, T 308 B Bosch Accessories 2609256A05 2 szt.
1006902 Mieszadło Typ MM 85 S Bosch Accessories 2609256A01 1 szt.
1006900 Mieszadło Typ WK 90 S Bosch Accessories 2609256999 1 szt.
1006899 Mieszadło Typ WK 70 S Bosch Accessories 2609256998 1 szt.
1006896 Komplet wierteł uniwersalnych 19 szt. Bosch Accessories 2609256989
1006895 Odsysacz pyłu Bosch Accessories 2609256986 1 szt.
1006894 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 65 BB 2609256985 1 szt.
1006893 Bosch Accessories Prowadnica do wyrzynarki 2609256981
1006892 Bosch Accessories 2609256917 Wiertło uniwersalne 1 szt.
1006891 Bosch Accessories 2609256915 Wiertło uniwersalne 1 szt.
1006890 Bosch Accessories 2609256914 Wiertło uniwersalne 1 szt.
1006889 Bosch Accessories 2609256912 Wiertło uniwersalne 1 szt.
1006888 Wiertło do betonu Bosch Accessories 2609256905 7 mm 1 szt.
1006887 Wiertło do betonu Bosch Accessories 2609256904 6.5 mm 1 szt.
1006886 Wiertło do betonu Bosch Accessories 2609256902 5.5 mm 1 szt.
1006885 Wiertło do betonu Bosch Accessories 2609256900 4 mm 1 szt.
1006883 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Precision 210 x 30 mm 1 szt.
1006882 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Special 156 x 12.75 mm 1 szt.
1006881 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Special 250 x 30 mm 1 szt.
1006880 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Special 235 x 30 mm 1 szt.
1006879 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Special 230 x 30 mm 1 szt.
1006878 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Special 210 x 30 mm 1 szt.
1006877 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Special 190 x 30 mm 1 szt.
1006876 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Special 190 x 20 mm 1 szt.
1006875 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Special 184 x 16 mm 1 szt.

1006874 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Special 180 x 30 mm 1 szt.
1006873 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Special 170 x 20 mm 1 szt.
1006872 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Special 160 x 20 mm 1 szt.
1006871 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Special 150 x 20 x 2 mm 1 szt.
1006870 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Special 140 x 20 mm 1 szt.
1006869 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Special 130 x 20 mm 1 szt.
1006868 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Precision 300 x 30 mm 1 szt.
1006867 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Precision 250 x 30 mm 1 szt.
1006866 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Precision 235 x 16 mm 1 szt.
1006865 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Precision 250 x 30 mm 1 szt.
1006864 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Precision 250 x 30 mm 1 szt.
1006863 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Precision 235 x 30 mm 1 szt.
1006862 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Precision 230 x 30 mm 1 szt.
1006860 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Precision 210 x 30 mm 1 szt.
1006859 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Precision 210 x 30 mm 1 szt.
1006857 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Precision 190 x 30 mm 1 szt.
1006856 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Precision 190 x 30 mm 1 szt.
1006854 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Precision 190 x 20 mm 1 szt.
1006853 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Precision 190 x 20 mm 1 szt.
1006851 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Precision 184 x 16 mm 1 szt.
1006850 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Precision 184 x 16 mm 1 szt.
1006849 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Precision 180 x 30 mm 1 szt.
1006845 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Precision 160 x 20 mm 1 szt.
1006844 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Precision 160 x 20 mm 1 szt.
1006842 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Precision 150 x 20 mm 1 szt.
1006841 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Precision 150 x 20 mm 1 szt.
1006839 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Precision 140 x 20 mm 1 szt.
1006838 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Precision 140 x 20 mm 1 szt.
1006836 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Precision 130 x 20 mm 1 szt.
1006820 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard 205 x 24 mm 1 szt.
1006819 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard 190 x 30 mm 1 szt.
1006818 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard 190 x 30 mm 1 szt.
1006817 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard 190 x 20 mm 1 szt.
1006816 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard 190 x 20 mm 1 szt.
1006813 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard 180 x 30 mm 1 szt.
1006812 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard 180 x 30 mm 1 szt.
1006811 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard 170 x 20 mm 1 szt.
1006810 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard 170 x 20 mm 1 szt.
1006809 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard 160 x 20 mm 1 szt.
1006808 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard 160 x 20 mm 1 szt.
1006805 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard 150 x 20 mm 1 szt.
1006804 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard 150 x 20 mm 1 szt.
1006803 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard 140 x 20 mm 1 szt.
1006801 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard 130 x 20 mm 1 szt.
1006800 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard 130 x 20 mm 1 szt.
1006794 Zestaw 3 szt. Zestaw brzeszczotów do wyrzynarki Chwyt U 1 BIF (2x) U 1 AOF Bosch Accessori
1006793 Zestaw 3 szt. Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek chwyt T T 101 BIF (2x), T 101 AOF Bosch Ac
1006782 10-częściowy Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek z trzonkiem u 101 B (2x), u 144 D (2x), u 19
1006781 10-częściowy ZESTAW BRZESZCZOTÓW DO WYRZYNAREK U 19 BO, U 1 AO, U 111 C) U 111 D,
1006780 Zestaw 3 szt. Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek z trzonkiem u 111 C, u 19 bo, u 127 D. Bosc

1006778 Brzeszczot do wyrzynarki T 345 XF Bosch Accessories 2609256772 2 szt.
1006776 Brzeszczot do wyrzynarki HSS, U 123 XF Bosch Accessories 2609256770 2 szt.
1006773 Brzeszczot do wyrzynarki HSS, U 18 G Bosch Accessories 2609256767 2 szt.
1006772 Brzeszczot do wyrzynarki HSS, U 18 B Bosch Accessories 2609256766 2 szt.
1006771 Brzeszczot do wyrzynarki HSS, U 18 A Bosch Accessories 2609256765 2 szt.
1006770 Brzeszczot do wyrzynarki, U 101 BF Bosch Accessories 2609256764 2 szt.
1006769 Brzeszczot do wyrzynarki HCS, U 234 X Bosch Accessories 2609256763 2 szt.
1006768 Brzeszczot do wyrzynarki HCS, U 101 BR Bosch Accessories 2609256762 2 szt.
1006767 Brzeszczot do wyrzynarki HCS, U 1 AO Bosch Accessories 2609256761 2 szt.
1006766 Brzeszczot do wyrzynarki HCS, U 101 D Bosch Accessories 2609256760 2 szt.
1006765 Brzeszczot do wyrzynarki HCS, U 101 B Bosch Accessories 2609256759 2 szt.
1006764 Brzeszczot do wyrzynarki HCS, U 144 D Bosch Accessories 2609256758 2 szt.
1006763 Brzeszczot do wyrzynarki HCS, U 19 BO Bosch Accessories 2609256757 2 szt.
1006762 Brzeszczot do wyrzynarki HCS, U 111 D Bosch Accessories 2609256756 2 szt.
1006761 Brzeszczot do wyrzynarki HCS, U 111 C Bosch Accessories 2609256755 2 szt.
1006752 10-częściowy Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek z trzonkiem T T 118 a (2x), T 118 B (2x), T 1
1006751 10-częściowy Zestaw brzeszczotów z chwytem T T 144 D (2x), T 244 D (2x), T 101 B (2x), T 101
1006750 Zestaw 3 szt. Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek Progressor z trzonkiem T 123 X, T 234 X, T 3
1006748 Zestaw 3 szt. Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek z trzonkiem T T 111 C, T 244 D, T 118 B. Bos
1006746 Brzeszczot do wyrzynarki HM, T 130 RF Bosch Accessories 2609256739 1 szt.
1006744 Brzeszczot do wyrzynarki HSS, T 345 XF Bosch Accessories 2609256737 2 szt.
1006743 Brzeszczot do wyrzynarki HSS, T 127 D Bosch Accessories 2609256736 2 szt.
1006742 Brzeszczot do wyrzynarki HSS, T 123 XF Bosch Accessories 2609256735 2 szt.
1006741 Brzeszczot do wyrzynarki HSS, T 118 BF Bosch Accessories 2609256734 2 szt.
1006740 Brzeszczot do wyrzynarki HSS, T 118 AF Bosch Accessories 2609256733 2 szt.
1006739 Brzeszczot do wyrzynarki HSS, T 318 A Bosch Accessories 2609256732 2 szt.
1006738 Brzeszczot do wyrzynarki HSS, T 118 B Bosch Accessories 2609256730 2 szt.
1006737 Brzeszczot do wyrzynarki HCS, T 144 DP Bosch Accessories 2609256726 2 szt.
1006735 Brzeszczot do wyrzynarki HCS, T 101 B Bosch Accessories 2609256721 2 szt.
1006734 Brzeszczot do wyrzynarki HCS, T 244 D Bosch Accessories 2609256719 2 szt.
1006733 Brzeszczot do wyrzynarki HCS, T 144 D Bosch Accessories 2609256718 2 szt.
1006732 Brzeszczot do wyrzynarki HCS, T 119 BO Bosch Accessories 2609256717 2 szt.
1006731 Brzeszczot do wyrzynarki HCS, T 111 C Bosch Accessories 2609256716 2 szt.
1006730 Brzeszczot do piły szablastej Bimetall, S 1111 DF Bosch Accessories 2609256712 2 szt.
1006729 Brzeszczot do piły szablastej Bimetall, S 1122 HF Bosch Accessories 2609256709 2 szt.
1006728 Brzeszczot do piły szablastej Bimetall, S 922 EF Bosch Accessories 2609256706 2 szt.
1006727 Brzeszczot do piły szablastej Bimetall, S 922 BF Bosch Accessories 2609256705 2 szt.
1006726 Brzeszczot do piły szablastej HCS, S 1542 K Bosch Accessories 2609256703 2 szt.
1006725 Brzeszczot do pił szablastych HCS, S 1111 K Basic for Wood Bosch Accessories 2609256700 2 s
1006698 Bosch Accessories Nóż do heblarki Długość produktu: 82.4 mm Szerokość produktu: 5.5 mm 2
1006697 Bosch Accessories Nóż do heblarki Długość produktu: 82.4 mm Szerokość produktu: 5.5 mm 2
1006651 Kołek płaski Bosch Accessories 2609256602 4 mm 50 szt.
1006650 Kołek płaski Bosch Accessories 2609256601 4 mm 50 szt.
1006649 Kołek płaski Bosch Accessories 2609256600 4 mm 50 szt.
1006648 Bosch Accessories 2609256561 1 szt.
1006647 Bosch Accessories 2609256560 1 szt.
1006646 Bosch Accessories 2609256559 1 szt.
1006644 Bosch Accessories 2609256557 1 szt.
1006643 Bosch Accessories 2609256556 1 zest.
1006642 Bosch Accessories 2609256555 1 zest.

1006641 Bosch Accessories 2609256549 Zestaw ściernic trzpieniowych 5 szt.
1006635 Szczotka listkowa do wiertarek – drut nylonowy z korundowym materiałem ściernym K80, 10
1006634 Bosch Accessories 2609256541 1 szt.
1006633 Szczotka pędzlowa do wiertarek – drut nylonowy z korundowym materiałem ściernym K80, 2
1006632 Szczotka pędzlowa do wiertarek - Drut falisty, 25 mm Bosch Accessories N/A N/A Ø trzonka 6
1006631 Szczotki tarczowe do wiertarek – drut nylonowy z korundowym materiałem ściernym K80, 10
1006630 Szczotki tarczowe do wiertarek – drut nylonowy z korundowym materiałem ściernym K80, 75
1006629 Szczotka tarczowa do wiertarek - Drut pleciony, 75 mm Bosch Accessories N/A N/A Ø trzonka
1006628 Szczotki tarczowe do wiertarek Bosch Accessories 2609256532 N/A N/A Ø trzonka 6 mm 1 szt
1006627 Bosch Accessories 2609256530 1 szt.
1006626 Szczotka tarczowa do wiertarek - Drut falisty, mosiądzowany, 75 mm Bosch Accessories N/A N
1006625 Szczotki tarczowe do wiertarek - Drut falowany, 50 mm Bosch Accessories N/A N/A Ø trzonka
1006624 Szczotki garnkowe do wiertarek – drut nylonowy z korundowym materiałem ściernym K80, 75
1006623 Szczotki garnkowe do wiertarek – drut nylonowy z korundowym materiałem ściernym K80, 50
1006622 Szczotki garnkowa do wiertarek - Drut pleciony, 65 mm Bosch Accessories N/A N/A Ø trzonka
1006621 Szczotka garnkowa do wiertarek - Drut falisty, 80 mm Bosch Accessories N/A N/A Ø trzonka 6
1006620 Szczotka tarczowa do wiertarek - Drut falisty, mosiądzowany, 75 mm Bosch Accessories N/A N
1006619 Szczotka garnkowa do wiertarek - Drut falisty, 70 mm Bosch Accessories N/A N/A Ø trzonka 6
1006618 Szczotka tarczowa do wiertarek - Drut falisty, mosiądzowany, 50 mm Bosch Accessories N/A N
1006617 Szczotka tarczowa do wiertarek - Drut falisty, 50 mm Bosch Accessories N/A N/A Ø trzonka 6
1006616 Szczotka tarczowa do szlifierki kątowej i prostej - drut pleciony, 115 mm Bosch Accessories N/
1006615 Szczotka stożkowa do szlifierki kątowej i prostej - pleciony drut, 100 mm Bosch Accessories N,
1006614 Szczotka tarczowa do szlifierki kątowej i prostej - drut pleciony, nierdzewny, 100 mm Bosch A
1006613 Bosch Accessories 2609256508 1 szt.
1006612 Szczotka garnkowa do szlifierek kątowych i prostych - falisty drut, stalowy mosiądzowany, 90
1006611 Szczotka garnkowa do szlifierek kątowych i prostych - pleciony drut, nierdzewna, 75 mm Bosc
1006610 Szczotka garnkowa do szlifierek kątowych i prostych - falisty drut, mosiądzowany, 75 mm Bos
1006609 Szczotka garnkowa do szlifierki kątowej i prostej - Drut falisty, 100 mm Bosch Accessories N/A
1006608 Szczotka garnkowa do szlifierki kątowej i prostej - drut falisty, nierdzewna, 65 mm Bosch Acce
1006607 Szczotka garnkowa Bosch Accessories N/A N/A 2609256500 1 szt.
1006606 Bosch Accessories 2609256418 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 230 mm 1 szt.
1006605 Bosch Accessories 2609256417 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 125 mm 1 szt.
1006604 Bosch Accessories 2609256416 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 115 mm 1 szt.
1006603 Bosch Accessories 2609256415 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 230 mm 1 szt.
1006602 Bosch Accessories 2609256414 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 125 mm 1 szt.
1006601 Bosch Accessories 2609256413 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 115 mm 1 szt.
1006600 Bosch Accessories 2609256409 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 230 mm 1 szt.
1006599 Bosch Accessories 2609256408 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 125 mm 1 szt.
1006598 Bosch Accessories 2609256407 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 115 mm 1 szt.
1006597 Bosch Accessories 2609256403 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 230 mm 1 szt.
1006596 Bosch Accessories 2609256402 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 180 mm 1 szt.
1006595 Diamentowa tarcza tnąca Universal Bosch Accessories 2609256401, Średnica 125 mm, Średni
1006594 Bosch Accessories 2609256400 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 115 mm 1 szt.
1006592 Bosch Accessories 2609256351 1 szt.
1006591 Bosch Accessories 2609256350 1 szt.
1006590 Bosch Accessories 2609256349 1 szt.
1006589 Gąbka do szlifowania Bosch Accessories 2609256348
1006588 Bosch Accessories 2609256347 1 szt.
1006587 Bosch Accessories 2609256346 1 szt.
1006586 Bosch Accessories 2609256345 1 szt.

1006584 Bosch Accessories 2609256343 1 szt.
1006582 Bosch Accessories 2609256294 1 szt.
1006581 Bosch Accessories 2609256291 1 szt.
1006580 Bosch Accessories 2609256290 1 szt.
1006579 Bosch Accessories 2609256287 Włóknina szlifierska listkowa do wiertarek, 50 mm D = 50 mm
1006578 Bosch Accessories 2609256286 Ściernica listkowa do wiertarek, 50 mm D = 50 mm, K = 80 (Pc
1006577 Bosch Accessories 2609256285 Ściernica listkowa do wiertarek, 60 mm D = 60 mm, K = 120 1
1006576 Bosch Accessories 2609256284 Ściernica listkowa do wiertarek, 60 mm D = 60 mm, K = 60 1 s
1006575 Bosch Accessories 2609256283 Ściernica listkowa do wiertarek, 50 mm D = 50 mm, K = 120 1
1006574 Bosch Accessories 2609256282 Ściernica listkowa do wiertarek, 50 mm D = 50 mm, K = 60 1 s
1006573 Bosch Accessories 2609256281 1 szt.
1006571 Tarcza szlifierska gumowa do szlifierki kątowej, system zaczepów, 125 mm Bosch Accessories
1006570 Tarcza szlifierska gumowa do szlifierki kątowej, system zaczepów, 115 mm Bosch Accessories
1006569 Talerz szlifierski do szlifierki kątowej, 115 mm, system rzepowy Bosch Accessories 260925625
1006568 Talerz szlifierski do szlifierki kątowej, 125 mm, system rzepowy Bosch Accessories 260925625
1006566 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256255 12 szt.
1006565 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256254 1 zest.
1006564 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256253 5 szt.
1006563 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256252 5 szt.
1006562 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256251 5 szt.
1006561 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256250 5 szt.
1006560 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256249 5 szt.
1006559 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256248 1 zest.
1006558 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256247 5 szt.
1006557 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256246 5 szt.
1006556 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256245 5 szt.
1006555 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256244 5 szt.
1006554 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2609256243 5 szt.
1006550 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256239 455 mm 3 szt.
1006549 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256238 455 mm 3 szt.
1006548 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256237 455 mm 3 szt.
1006547 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256236 451 mm 3 szt.
1006546 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256235 451 mm 3 szt.
1006545 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256234 451 mm 3 szt.
1006544 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256227 610 mm 3 szt.
1006543 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256226 610 mm 3 szt.
1006542 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256225 610 mm 3 szt.
1006541 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256224 560 mm 3 szt.
1006540 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256223 560 mm 3 szt.
1006539 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256222 560 mm 3 szt.
1006538 Papier ścierny pas zestaw Bosch Accessories 2609256221 533 mm 1 zest.
1006537 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256220 533 mm 3 szt.
1006536 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256219 533 mm 3 szt.
1006535 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256218 533 mm 3 szt.
1006534 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256217 533 mm 3 szt.
1006533 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256216 533 mm 3 szt.
1006532 Papier ścierny pas zestaw Bosch Accessories 2609256215 508 mm 1 zest.
1006531 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256214 508 mm 3 szt.
1006530 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256213 508 mm 3 szt.
1006529 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256212 508 mm 3 szt.

1006528 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256211 508 mm 3 szt.
1006527 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256210 508 mm 3 szt.
1006526 Papier ścierny pas zestaw Bosch Accessories 2609256209 457 mm 1 zest.
1006525 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256208 457 mm 3 szt.
1006524 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256207 457 mm 3 szt.
1006523 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256206 457 mm 3 szt.
1006522 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256205 457 mm 3 szt.
1006521 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256204 457 mm 3 szt.
1006520 Papier ścierny pas zestaw Bosch Accessories 2609256203 410 mm 1 zest.
1006519 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256202 410 mm 3 szt.
1006518 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256201 410 mm 3 szt.
1006517 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256200 410 mm 3 szt.
1006516 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256199 410 mm 3 szt.
1006515 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256198 410 mm 3 szt.
1006514 Papier ścierny pas zestaw Bosch Accessories 2609256192 400 mm 1 zest.
1006513 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256191 400 mm 3 szt.
1006512 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256190 400 mm 3 szt.
1006511 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256189 400 mm 3 szt.
1006510 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256188 400 mm 3 szt.
1006509 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256187 400 mm 3 szt.
1006508 Papier ścierny pas zestaw Bosch Accessories 2609256186 303 mm 1 zest.
1006506 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256184 303 mm 3 szt.
1006505 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256183 303 mm 3 szt.
1006504 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2609256182 303 mm 3 szt.
1006502 Filc polerski Bosch Accessories 2609256054 1 szt.
1006501 Bosch Accessories 2609256053 1 szt.
1006500 Bosch Accessories 2609256052 1 szt.
1006499 Bosch Accessories 2609256051 1 szt.
1006498 Bosch Accessories 2609256050 1 szt.
1006497 Bosch Accessories 2609256049 1 szt.
1006488 Bity Bosch Accessories 2609255978 1 zest. płaski, krzyżakowy Phillips, krzyżakowy Pozidriv
1006487 Bity Bosch Accessories 2609255977 1 zest. płaski, krzyżakowy Phillips, krzyżakowy Pozidriv, w
1006485 Bity Bosch Accessories 2609255975 1 zest. płaski, krzyżakowy Phillips, krzyżakowy Pozidriv
1006484 Bity Bosch Accessories 2609255974 1 zest. płaski, krzyżakowy Phillips, krzyżakowy Pozidriv
1006483 Bity Bosch Accessories 2609255973 1 zest. płaski, krzyżakowy Phillips, krzyżakowy Pozidriv
1006481 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2609255971 E 6.3 3 szt.
1006480 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2609255970 C 6.3 5 szt.
1006479 Bit krzyżakowy PZ 1, PZ 2, PZ 3 Bosch Accessories 2609255969 E 6.3 3 szt.
1006478 Bit krzyżakowy PZ 1, PZ 2, PZ 3 Bosch Accessories 2609255968 TiN C 6.3 3 szt.
1006477 Bit krzyżakowy PZ 1, PZ 2, PZ 3 Bosch Accessories 2609255967 bardzo twardy D 6.3 3 szt.
1006476 Bit krzyżakowy PH 1, PH 2, PH 3 Bosch Accessories 2609255966 E 6.3 3 szt.
1006475 Bit krzyżakowy PH 1, PH 2, PH 3 Bosch Accessories 2609255965 C 6.3 3 szt.
1006474 Bit krzyżakowy PH 1, PH 2, PH 3 Bosch Accessories 2609255964 C 6.3 3 szt.
1006473 Bit płaski Bosch Accessories 2609255963 3 szt.
1006472 Bity dwustronne PZ 1 Bosch Accessories 2609255962 1 zest.
1006471 Bity dwustronne PH 1, PH 2, PH 3 Bosch Accessories 2609255961 1 zest.
1006470 Bity dwustronne Bosch Accessories 2609255960 1 zest. płaski, krzyżakowy Phillips, krzyżakow
1006469 Bity dwustronne PH 1, PH 2, PH 3 Bosch Accessories 2609255959 1 zest.
1006468 Bity dwustronne Bosch Accessories 2609255958 1 zest. płaski, krzyżakowy Pozidriv
1006467 Bit dwustronny PZ 2 Bosch Accessories 2609255957 1 szt.

1006466 Bit dwustronny PH 2 Bosch Accessories 2609255956 1 szt.
1006465 Bit dwustronny PH 2, PZ 2 Bosch Accessories 2609255955 1 szt.
1006464 Bit dwustronny Bosch Accessories 2609255954 1 szt.
1006462 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2609255952 6 mm C 6.3 2 szt.
1006461 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2609255951 5 mm C 6.3 2 szt.
1006460 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2609255950 4 mm C 6.3 2 szt.
1006459 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2609255949 3 mm C 6.3 2 szt.
1006457 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2609255947 2 mm C 6.3 2 szt.
1006456 Bit szcześciokątny T 40 Bosch Accessories 2609255946 C 6.3 2 szt.
1006454 Bit szcześciokątny T 27 Bosch Accessories 2609255944 C 6.3 2 szt.
1006453 Bit szcześciokątny T 25 Bosch Accessories 2609255943 C 6.3 2 szt.
1006452 Bit szcześciokątny T 20 Bosch Accessories 2609255942 C 6.3 2 szt.
1006451 Bit szcześciokątny T 15 Bosch Accessories 2609255941 C 6.3 2 szt.
1006450 Bit szcześciokątny T 10 Bosch Accessories 2609255940 C 6.3 2 szt.
1006448 Bit szcześciokątny T 40 Bosch Accessories 2609255938 C 6.3 2 szt.
1006447 Bit szcześciokątny T 30 Bosch Accessories 2609255937 C 6.3 2 szt.
1006446 Bit szcześciokątny T 27 Bosch Accessories 2609255936 C 6.3 2 szt.
1006445 Bit szcześciokątny T 25 Bosch Accessories 2609255935 C 6.3 2 szt.
1006444 Bit szcześciokątny T 20 Bosch Accessories 2609255934 C 6.3 2 szt.
1006443 Bit szcześciokątny T 15 Bosch Accessories 2609255933 C 6.3 2 szt.
1006442 Bit szcześciokątny T 10 Bosch Accessories 2609255932 C 6.3 2 szt.
1006441 Bit szcześciokątny T 8 Bosch Accessories 2609255931 C 6.3 2 szt.
1006440 Bit krzyżakowy PZ 3 Bosch Accessories 2609255930 E 6.3 2 szt.
1006439 Bit krzyżakowy PZ 2 Bosch Accessories 2609255929 E 6.3 2 szt.
1006438 Bit krzyżakowy PZ 1 Bosch Accessories 2609255928 E 6.3 2 szt.
1006434 Bit krzyżakowy PZ 3 Bosch Accessories 2609255924 C 6.3 2 szt.
1006433 Bit krzyżakowy PZ 2 Bosch Accessories 2609255923 C 6.3 2 szt.
1006432 Bit krzyżakowy PZ 1 Bosch Accessories 2609255922 C 6.3 2 szt.
1006431 Bit krzyżakowy PH 3 Bosch Accessories 2609255921, 49 mm, E 6.3, 2 szt.
1006430 Bit krzyżakowy PH 2 Bosch Accessories 2609255920 E 6.3 2 szt.
1006429 Bit krzyżakowy PH 1 Bosch Accessories 2609255919 E 6.3 2 szt.
1006425 Bit krzyżakowy PH 3 Bosch Accessories 2609255915 C 6.3 2 szt.
1006424 Bit krzyżakowy PH 2 Bosch Accessories 2609255914 C 6.3 2 szt.
1006423 Bit krzyżakowy PH 1 Bosch Accessories 2609255913 C 6.3 2 szt.
1006422 Bit płaski Bosch Accessories 2609255912, 8 mm, C 6.3, 2 szt.
1006421 Bit płaski Bosch Accessories 2609255911 2 szt.
1006420 Bit płaski Bosch Accessories 2609255910 2 szt.
1006419 Bit płaski Bosch Accessories 2609255909 2 szt.
1006418 Bit płaski Bosch Accessories 2609255908 2 szt.
1006417 Bit krzyżakowy PZ 2 Bosch Accessories 2609255907 stal narzędziowa 1 szt.
1006416 Bit krzyżakowy PH 2 Bosch Accessories 2609255906 stal narzędziowa C 6.3 1 szt.
1006415 Bit krzyżakowy PH 2 Bosch Accessories 2609255905 stal narzędziowa C 6.3 1 szt.
1006413 Bosch Accessories 2609255903 78 mm
1006412 Bosch Accessories 2609255902 59 mm
1006411 Bosch Accessories 2609255901 75 mm
1006410 Zszywacz młotkowy Bosch Accessories 2609255860, Rodzaj zszywek Typ 53, Długość zszywek
1006409 Zszywacz ręczny Bosch Accessories HT 14 2609255859, Rodzaj zszywek Typ 53, Długość zszyw
1006408 Zszywacz ręczny Bosch Accessories HT 8 2609255858, Rodzaj zszywek Typ 53, Długość zszywe
1006407 Zszywka typu 53 Bosch Accessories 2609255857, N/A, Wymiary (D x S) 4 mm x 11.4 mm, 100
1006406 Zszywka typu 57 Bosch Accessories 2609255847, N/A, 1000 szt.

1006405 Zszywka typu 57 Bosch Accessories 2609255846, N/A, Wymiary (D x S) 8 mm x 10.6 mm, 100
1006404 Zszywka typu 57 Bosch Accessories 2609255845, N/A, 1000 szt.
1006403 Zszywka typu 55 Bosch Accessories 2609255844, N/A, 1000 szt.
1006402 Zszywka typu 54 Bosch Accessories 2609255843, N/A, 1000 szt.
1006401 Zszywka typu 54 Bosch Accessories 2609255842, N/A, 1000 szt.
1006400 Zszywka typu 54 Bosch Accessories 2609255841, N/A, 1000 szt.
1006399 Zszywka typu 54 Bosch Accessories 2609255840, N/A, 1000 szt.
1006398 Zszywka typu 54 Bosch Accessories 2609255839, N/A, 1000 szt.
1006397 Zszywka typu 52 Bosch Accessories 2609255838, N/A, 1000 szt.
1006396 Zszywka typu 52 Bosch Accessories 2609255837, N/A, 1000 szt.
1006395 Zszywka typu 52 Bosch Accessories 2609255836, N/A, 1000 szt.
1006394 Zszywka typu 52 Bosch Accessories 2609255835, N/A, 1000 szt.
1006393 Zszywka typu 51 Bosch Accessories 2609255834, N/A, Wymiary (D x S) 14 mm x 10 mm, 1000
1006392 Zszywka typu 51 Bosch Accessories 2609255833, N/A, Wymiary (D x S) 10 mm x 10 mm, 1000
1006391 Zszywka typu 51 Bosch Accessories 2609255832, N/A, Wymiary (D x S) 8 mm x 10 mm, 1000 s
1006390 Zszywka typu 51 Bosch Accessories 2609255831, N/A, Wymiary (D x S) 6 mm x 10 mm, 1000 s
1006389 Zszywka typu 55 Bosch Accessories 2609255830, N/A, 1000 szt.
1006388 Zszywka typu 55 Bosch Accessories 2609255829, N/A, 1000 szt.
1006387 Zszywka typu 55 Bosch Accessories 2609255828, N/A, 1000 szt.
1006386 Zszywka typu 55 Bosch Accessories 2609255827, N/A, 1000 szt.
1006385 Zszywka typu 55 Bosch Accessories 2609255826, N/A, 1000 szt.
1006384 Zszywka typu 55 Bosch Accessories 2609255825, N/A, 1000 szt.
1006383 Zszywka typu 53 Bosch Accessories 2609255824, N/A, Wymiary (D x S) 18 mm x 11.4 mm, 100
1006382 Zszywka typu 53 Bosch Accessories 2609255823, N/A, Wymiary (D x S) 14 mm x 11.4 mm, 100
1006381 Zszywka typu 53 Bosch Accessories 2609255822, N/A, Wymiary (D x S) 12 mm x 11.4 mm, 100
1006380 Zszywka typu 53 Bosch Accessories 2609255821, N/A, Wymiary (D x S) 10 mm x 11.4 mm, 100
1006379 Zszywka typu 53 Bosch Accessories 2609255820, N/A, Wymiary (D x S) 8 mm x 11.4 mm, 1000
1006378 Zszywka typu 53 Bosch Accessories 2609255819, N/A, Wymiary (D x S) 6 mm x 11.4 mm, 1000
1006372 Gwóźdź typu 48 Bosch Accessories 2609255813, N/A, 1000 szt.
1006371 Gwóźdź typ 47 Bosch Accessories 2609255811, N/A, 1000 szt.
1006370 Gwóźdź typ 47 Bosch Accessories 2609255810, N/A, 1000 szt.
1006369 Gwóźdź typ 47 Bosch Accessories 2609255809, N/A, 1000 szt.
1006368 Sztyft typ 41 Bosch Accessories 2609255808, N/A, 1000 szt.
1006367 Zszywki Typ 40 Bosch Accessories 2609255806, N/A, 1000 szt.
1006366 Zszywki Typ 40 Bosch Accessories 2609255805, N/A, 1000 szt.
1006365 Zszywki Typ 40 Bosch Accessories 2609255804, N/A, 1000 szt.
1006361 Wkład do klejenia na gorąco Bosch Accessories 2609255800, Średnica: 11 mm, 200 mm, przez
1006360 Prowadnica Bosch Accessories 2609255732
1006359 Bosch Accessories 2609255731 55 szt.
1006358 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski Bosch Accessories 2609255730
1006357 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski Bosch Accessories 2609255729
1006356 Bosch Accessories 2609255728 1 szt.
1006355 Bosch Accessories 2609255727 1 szt.
1006352 Bosch Accessories 2609255724 1 szt.
1006351 Wiertło centrujące Bosch Accessories 2609255722 1 szt.
1006349 Bosch Accessories 2609255720 1 szt.
1006348 Mieszadło wirnikowe Bosch Accessories 2609255719 1 szt.
1006347 Mieszadło Bosch Accessories 2609255718 1 szt.
1006346 Mieszadło Bosch Accessories 2609255717 1 szt.
1006345 Mieszadło Bosch Accessories 2609255716 1 szt.

1006343 Pompa wody Bosch Accessories 2609255714 N/A
1006342 Pompa zanurzeniowa Bosch Accessories 2609255713
1006341 Pompa wody Bosch Accessories 2609255712 N/A
1006340 Klucz do uchwytu wiertarskiego Bosch Accessories 2609255711 N/A
1006339 Klucz do uchwytu wiertarskiego Bosch Accessories 2609255710 N/A
1006338 Adapter SDS-plus Bosch Accessories 2609255709
1006337 Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym z adapterem SDS-plus Bosch Accessories 2609255708
1006336 Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy do 13 mm Bosch Accessories 2609255707
1006334 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do 13 mm D = 1,5 - 13 mm, A = 1/2 "- 20 Bosch Accessorie
1006333 Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy do 13 mm Bosch Accessories 2609255704
1006332 Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy do 10 mm Bosch Accessories 2609255703
1006331 Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym do 10 mm Bosch Accessories 2609255702
1006330 Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym do 13 mm Bosch Accessories 2609255701
1006329 Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym do 10 mm Bosch Accessories 2609255700
1006328 Komplet pił wieńcowych Bosch Accessories 2609255637 1 zest.
1006327 Komplet pił wieńcowych Bosch Accessories 2609255636 1 zest.
1006326 Komplet pił wieńcowych Bosch Accessories 2609255635 1 zest.
1006325 Komplet pił wieńcowych Bosch Accessories 2609255634 1 zest.
1006324 Komplet pił wieńcowych Bosch Accessories 2609255633 1 zest.
1006323 Wiertło centrujące Bosch Accessories 2609255632 140 mm 1 szt.
1006322 Płyta adaptera do otwornic Bosch Accessories 2609255631 1 szt.
1006321 Zestaw otwornic Bosch Accessories 2609255629 1 zest.
1006320 Otwornica Bosch Accessories 2609255628 1 szt.
1006319 Otwornica Bosch Accessories 2609255627 1 szt.
1006318 Otwornica Bosch Accessories 2609255626 1 szt.
1006317 Otwornica Bosch Accessories 2609255625 1 szt.
1006316 Otwornica Bosch Accessories 2609255622 1 szt.
1006315 Otwornica Bosch Accessories 2609255621 1 szt.
1006314 Otwornica Bosch Accessories 2609255620 1 szt.
1006313 Otwornica Bosch Accessories 2609255619 1 szt.
1006312 Otwornica Bosch Accessories 2609255618 1 szt.
1006311 Otwornica Bosch Accessories 2609255617 1 szt.
1006310 Otwornica Bosch Accessories 2609255616 1 szt.
1006309 Otwornica Bosch Accessories 2609255615 1 szt.
1006308 Otwornica Bosch Accessories 2609255614 1 szt.
1006307 Otwornica Bosch Accessories 2609255613 1 szt.
1006306 Otwornica Bosch Accessories 2609255612 1 szt.
1006305 Otwornica Bosch Accessories 2609255611 1 szt.
1006304 Otwornica Bosch Accessories 2609255610 1 szt.
1006303 Otwornica Bosch Accessories 2609255609 1 szt.
1006302 Otwornica Bosch Accessories 2609255608 1 szt.
1006301 Otwornica Bosch Accessories 2609255607 1 szt.
1006300 Otwornica Bosch Accessories 2609255606 1 szt.
1006299 Otwornica Bosch Accessories 2609255605 1 szt.
1006298 Otwornica Bosch Accessories 2609255604 1 szt.
1006297 Otwornica Bosch Accessories 2609255603 1 szt.
1006296 Otwornica Bosch Accessories 2609255602 1 szt.
1006295 Otwornica Bosch Accessories 2609255601 1 szt.
1006294 Otwornica Bosch Accessories 2609255600 1 szt.
1006293 Komplet wierteł do ceramiki Bosch Accessories 2609255590 1 zest.

1006292 Komplet wierteł do ceramiki Bosch Accessories 2609255588 1 zest.
1006291 Wiertło do ceramiki Bosch Accessories 2609255587 1 szt.
1006290 Wiertło do ceramiki Bosch Accessories 2609255586 1 szt.
1006289 Wiertło do ceramiki Bosch Accessories 2609255585 1 szt.
1006288 Wiertło do ceramiki Bosch Accessories 2609255584 1 szt.
1006287 Wiertło do ceramiki Bosch Accessories 2609255583 1 szt.
1006286 Wiertło do ceramiki Bosch Accessories 2609255582 1 szt.
1006285 Wiertło do ceramiki Bosch Accessories 2609255581 1 szt.
1006284 Wiertło do ceramiki Bosch Accessories 2609255580 1 szt.
1006283 Wiertło do ceramiki Bosch Accessories 2609255579 1 szt.
1006282 Wiertło do ceramiki Bosch Accessories 2609255578 1 szt.
1006281 Wiertło do ceramiki Bosch Accessories 2609255577 1 szt.
1006280 Wiertło do ceramiki Bosch Accessories 2609255576 1 szt.
1006279 Dłuto ostre Bosch Accessories 2609255575 SDS-Plus 1 szt.
1006278 Dłuto ostre Bosch Accessories 2609255574 SDS-Plus 1 szt.
1006277 Dłuto szerokie Bosch Accessories 2609255573 SDS-Plus 1 szt.
1006276 Dłuto skrzydełkowe Bosch Accessories 2609255572 SDS-Plus 1 szt.
1006275 Dłuto do płytek Bosch Accessories 2609255571 SDS-Plus 1 szt.
1006274 Dłuto płaskie Bosch Accessories 2609255570, Długość całkowita 250 mm, SDS-Plus, 1 szt.
1006273 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 2609255544 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 6 mm, 7 mm
1006272 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 2609255543 5 mm, 6 mm, 6 mm, 8 mm, 8 mm,
1006271 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 2609255542 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm
1006270 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 2609255541 5 mm, 6 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
1006269 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255538 20 mm 1 szt.
1006268 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255535 16 mm 1 szt.
1006267 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255534 16 mm 1 szt.
1006266 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255533 16 mm 1 szt.
1006265 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255532 16 mm 1 szt.
1006264 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255531 15 mm 1 szt.
1006263 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255530 14 mm 1 szt.
1006262 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255529 14 mm 1 szt.
1006261 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255528 14 mm 1 szt.
1006260 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255527 14 mm 1 szt.
1006259 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255526 13 mm 1 szt.
1006258 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255525 12 mm 1 szt.
1006257 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255524 12 mm 1 szt.
1006256 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255523 12 mm 1 szt.
1006255 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255522 12 mm 1 szt.
1006254 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255521 10 mm 1 szt.
1006253 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255520 10 mm 1 szt.
1006252 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255519 10 mm 1 szt.
1006251 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255518 10 mm 1 szt.
1006250 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255517 10 mm 1 szt.
1006249 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255516 9 mm 1 szt.
1006248 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255515 8 mm 1 szt.
1006247 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255514 8 mm 1 szt.
1006246 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255513 8 mm 1 szt.
1006245 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255512 8 mm 1 szt.
1006244 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255511 7 mm 1 szt.
1006243 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255510 7 mm 1 szt.

1006242 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255509 6.5 mm 1 szt.
1006241 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255508 6 mm 1 szt.
1006240 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255507 6 mm 1 szt.
1006239 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255506 6 mm 1 szt.
1006238 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255505 5.5 mm 1 szt.
1006237 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255504 5.5 mm 1 szt.
1006236 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255503 5 mm 1 szt.
1006235 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255502 5 mm 1 szt.
1006234 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255501 4 mm 1 szt.
1006233 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2609255500 4 mm 1 szt.
1006232 Komplet wierteł uniwersalnych 9 szt. Bosch Accessories 2609255483
1006231 Komplet wierteł uniwersalnych 9 szt. Bosch Accessories 2609255482
1006229 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2609255479 1 szt.
1006228 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2609255476 1 szt.
1006227 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2609255475 1 szt.
1006226 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2609255473 1 szt.
1006225 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2609255471 1 szt.
1006224 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2609255470 1 szt.
1006223 Wiertło do szkła i ceramiki Bosch Accessories 2609255469 1 szt.
1006222 Wiertło do szkła i ceramiki Bosch Accessories 2609255468 1 szt.
1006221 Wiertło do szkła i ceramiki Bosch Accessories 2609255467 1 szt.
1006220 Wiertło do szkła i ceramiki 5 mm Bosch Accessories 2609255466 Długość całkowita 70 mm uc
1006219 Wiertło do szkła i ceramiki Bosch Accessories 2609255465, Średnica odwiertu: 4 mm, Długość
1006218 Wiertło do szkła i ceramiki Bosch Accessories 2609255464 1 szt.
1006217 Zestaw wierteł krętych do kamienia Bosch Accessories 2609255463 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 r
1006216 Zestaw wierteł krętych do kamienia Bosch Accessories 2609255462 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mr
1006215 Zestaw wierteł krętych do kamienia Bosch Accessories 2609255460 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mr
1006214 Zestaw wierteł krętych do kamienia Bosch Accessories 2609255459 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 r
1006213 Zestaw wierteł krętych do kamienia Bosch Accessories 2609255458 5 mm, 6 mm, 8 mm 1 zes
1006212 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255457 20 mm 1 szt.
1006211 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255456 20 mm 1 szt.
1006210 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255455 16 mm 1 szt.
1006209 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255454 16 mm 1 szt.
1006208 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255453 16 mm 1 szt.
1006207 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255452 15 mm 1 szt.
1006206 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255451 14 mm 1 szt.
1006205 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255450 14 mm 1 szt.
1006204 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255449 14 mm 1 szt.
1006202 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255447 13 mm 1 szt.
1006201 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255446 12 mm 1 szt.
1006200 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255445 12 mm 1 szt.
1006199 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255444 12 mm 1 szt.
1006198 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255443 12 mm 1 szt.
1006197 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255442 10 mm 1 szt.
1006196 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255441 10 mm 1 szt.
1006195 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255440 10 mm 1 szt.
1006192 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255437 9 mm 1 szt.
1006191 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255436 8 mm 1 szt.
1006190 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255435 8 mm 1 szt.
1006189 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255434 8 mm 1 szt.

1006186 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255431 7 mm 1 szt.
1006184 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255429 6.5 mm 1 szt.
1006183 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255428 6.5 mm 1 szt.
1006182 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255427 6 mm 1 szt.
1006181 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255426 6 mm 1 szt.
1006179 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255424 5.5 mm 1 szt.
1006177 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255422 5 mm 1 szt.
1006176 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255421 4.5 mm 1 szt.
1006175 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255420 4 mm 1 szt.
1006174 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories 2609255419 3 mm 1 szt.
1006173 Zestaw wierteł do betonu Bosch Accessories 2609255418 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 m
1006172 Wiertło do betonu Bosch Accessories 2609255415 16 mm 1 szt.
1006171 Wiertło do betonu Bosch Accessories 2609255414 15 mm 1 szt.
1006170 Wiertło do betonu Bosch Accessories 2609255413 14 mm 1 szt.
1006169 Wiertło do betonu Bosch Accessories 2609255412 13 mm 1 szt.
1006168 Wiertło do betonu Bosch Accessories 2609255411 12 mm 1 szt.
1006167 Wiertło do betonu Bosch Accessories 2609255410 9 mm 1 szt.
1006166 Wiertło do betonu Bosch Accessories 2609255409 9 mm 1 szt.
1006165 Wiertło do betonu Bosch Accessories 2609255408 7.2 mm 1 szt.
1006164 Wiertło do betonu Bosch Accessories 2609255407 7 mm 1 szt.
1006163 Wiertło do betonu Bosch Accessories 2609255406 6.5 mm 1 szt.
1006162 Wiertło do betonu Bosch Accessories 2609255404 5.5 mm 1 szt.
1006160 Wiertło do betonu Bosch Accessories 2609255400 3 mm 1 szt.
1006159 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255347 38 mm Długość całkowita 152 m
1006158 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255344 32 mm Długość całkowita 152 m
1006157 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255343 30 mm Długość całkowita 152 m
1006156 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255342 28 mm Długość całkowita 152 m
1006155 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255341 26 mm Długość całkowita 152 m
1006154 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255340 25 mm Długość całkowita 152 m
1006153 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255339 24 mm Długość całkowita 152 m
1006152 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255338 22 mm Długość całkowita 152 m
1006151 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255337 20 mm Długość całkowita 152 m
1006150 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255336 19 mm Długość całkowita 152 m
1006149 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255335 18 mm Długość całkowita 152 m
1006148 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255334 17 mm Długość całkowita 152 m
1006147 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255333 16 mm Długość całkowita 152 m
1006146 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255332 14 mm Długość całkowita 152 m
1006145 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255331 13 mm Długość całkowita 152 m
1006144 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255330 12 mm Długość całkowita 152 m
1006143 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255329 10 mm Długość całkowita 152 m
1006142 Bosch Accessories 2609255325 Średnica 40 mm 10 szt.
1006141 Bosch Accessories 2609255324 Średnica 35 mm 10 szt.
1006140 Bosch Accessories 2609255323 Średnica 30 mm 10 szt.
1006139 Bosch Accessories 2609255322 Średnica 25 mm 20 szt.
1006138 Bosch Accessories 2609255321 Średnica 20 mm 40 szt.
1006137 Bosch Accessories 2609255320 Średnica 15 mm 50 szt.
1006136 Bosch Accessories Ogranicznik głębokości 2609255318 3 szt.
1006135 Znacznik do połączeń kołkowych Bosch Accessories 2609255317 10 mm 4 części
1006134 Znacznik do połączeń kołkowych Bosch Accessories 2609255316 8 mm 4 części
1006133 Znacznik do połączeń kołkowych Bosch Accessories 2609255315 6 mm 4 części

1006130 Kołek drewniany Bosch Accessories 2609255310 6 mm 200 części
1006129 Zestaw kołków Bosch Accessories 2609255307 10 mm 27 szt.
1006128 Zestaw kołków Bosch Accessories 2609255306 8 mm 32 szt.
1006127 Zestaw kołków Bosch Accessories 2609255305 6 mm 32 szt.
1006126 Wiertła frezujące do metalu Bosch Accessories 2609255304, 1 szt.
1006125 Bosch Accessories 2609255301 1 szt.
1006124 Bosch Accessories 2609255300 1 szt.
1006123 Bosch Accessories 2609255299 1 szt.
1006122 Bosch Accessories 2609255298 1 szt.
1006121 Bosch Accessories 2609255297 1 szt.
1006117 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2609255293 50 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pr
1006116 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2609255292 45 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pr
1006115 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2609255291 40 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pr
1006114 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2609255290 35 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pr
1006113 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2609255289 30 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pr
1006112 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2609255288 26 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pr
1006111 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2609255284 10 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pr
1006110 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2609255283 35 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pr
1006109 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2609255282 30 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pr
1006108 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2609255281 26 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pr
1006107 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2609255280 25 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pr
1006106 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2609255279 20 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pr
1006105 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2609255278 15 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pr
1006104 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255277 45 mm Długość całkowita 120 m
1006103 Przedłużacz do wierteł sednik Bosch Accessories 2609255276 Długość całkowita 300 mm sześ
1006102 Zestaw wierteł frezujących do drewna Bosch Accessories 2609255275, 16 mm, 22 mm, 25 mn
1006101 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255274 38 mm Długość całkowita 165 m
1006100 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255273 32 mm Długość całkowita 165 m
1006097 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255270 26 mm Długość całkowita 160 m
1006096 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255269 25 mm Długość całkowita 160 m
1006095 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255268 24 mm Długość całkowita 160 m
1006094 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255267 22 mm Długość całkowita 160 m
1006092 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255265 19 mm Długość całkowita 160 m
1006090 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255263 17 mm Długość całkowita 160 m
1006089 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255262 16 mm Długość całkowita 160 m
1006088 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255261 14 mm Długość całkowita 155 m
1006087 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255260 13 mm Długość całkowita 155 m
1006086 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255259 12 mm Długość całkowita 155 m
1006085 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2609255258, 10 mm, Długość całkowita 155 r
1006084 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2609255257, 1 szt.
1006083 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2609255256, 1 szt.
1006082 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2609255255, 1 szt.
1006081 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2609255254, 1 szt.
1006080 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2609255253, 1 szt.
1006079 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2609255252, 1 szt.
1006078 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2609255251, 1 szt.
1006077 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2609255250, 1 szt.
1006076 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2609255249, 1 szt.
1006075 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2609255248, 1 szt.
1006074 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2609255247, 1 szt.

1006073 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2609255246, 1 szt.
1006072 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2609255245, 1 szt.
1006071 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2609255244, 1 szt.
1006070 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2609255243, 1 szt.
1006069 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2609255242, 1 szt.
1006068 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2609255241, 1 szt.
1006067 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2609255240, 1 szt.
1006066 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2609255239, 1 szt.
1006065 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2609255238, 1 szt.
1006064 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2609255237, 1 szt.
1006063 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2609255236, 1 szt.
1006062 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2609255235, 1 szt.
1006061 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2609255234, 1 szt.
1006060 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2609255233, 1 szt.
1006059 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2609255232, 1 szt.
1006058 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2609255231, 1 szt.
1006057 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2609255221 1 szt.
1006056 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2609255220 1 szt.
1006055 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2609255219 1 szt.
1006054 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2609255218 1 szt.
1006053 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2609255217 1 szt.
1006052 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2609255216 1 szt.
1006051 Zestaw wierteł spiralnych do drewna Bosch Accessories 2609255214 1 zest.
1006050 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2609255213 1 szt.
1006049 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2609255212 1 szt.
1006048 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2609255211 1 szt.
1006047 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2609255210 1 szt.
1006046 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2609255209 1 szt.
1006045 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2609255208 1 szt.
1006044 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2609255207 1 szt.
1006043 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2609255206 1 szt.
1006042 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2609255205 1 szt.
1006041 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2609255204 1 szt.
1006040 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2609255203 1 szt.
1006039 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2609255136 1 zest.
1006038 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2609255135 1 szt.
1006037 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2609255134 1 szt.
1006036 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2609255133 1 zest.
1006035 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2609255132 1 zest.
1006034 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2609255131 1 zest.
1006033 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2609255125 50 mm 1 szt.
1006032 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2609255123 60 mm 1 szt.
1006031 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2609255122 56 mm 1 szt.
1006030 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2609255121 50 mm 1 szt.
1006029 Wiertło stożkowe bezstopniowe Bosch Accessories 2609255120 1 szt.
1006028 Wiertło stożkowe bezstopniowe Bosch Accessories 2609255119 1 szt.
1006027 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2609255118 40 mm 1 szt.
1006026 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2609255117 40 mm 1 szt.
1006025 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2609255116 48 mm 1 szt.
1006024 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2609255114 1 zest.

1006023 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2609255113 1 zest.
1006022 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255112 1 szt.
1006021 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255111 1 szt.
1006020 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255110 1 szt.
1006019 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255109 1 szt.
1006018 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255108 1 szt.
1006017 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255107 1 szt.
1006016 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255106 1 szt.
1006015 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255105 1 szt.
1006014 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255104 1 szt.
1006013 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255103 1 szt.
1006012 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255102 1 szt.
1006011 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255101 1 szt.
1006010 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255100 1 szt.
1006009 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255099 1 szt.
1006008 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255098 1 szt.
1006007 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255097 1 szt.
1006006 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255096 1 szt.
1006005 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255095 1 szt.
1006004 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255094 1 szt.
1006003 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255093 1 szt.
1006002 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255092 1 szt.
1006001 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255091 1 szt.
1006000 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255090 1 szt.
1005999 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255089 1 szt.
1005998 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255088 1 szt.
1005997 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255087 1 zest.
1005996 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255086 1 szt.
1005995 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255085 1 szt.
1005994 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255084 1 szt.
1005993 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255083 1 szt.
1005992 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255082 1 szt.
1005991 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255081 1 szt.
1005990 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255080 1 szt.
1005988 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255078 1 szt.
1005987 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255077 1 szt.
1005986 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255076 1 szt.
1005985 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255075 1 szt.
1005984 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255074 1 szt.
1005983 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255073 1 szt.
1005982 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255072 1 szt.
1005981 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255071 1 szt.
1005980 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255070 1 szt.
1005979 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255069 1 szt.
1005978 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255068 1 szt.
1005977 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255067 1 szt.
1005976 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255066 1 szt.
1005975 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255065 1 szt.
1005974 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255064 1 szt.
1005973 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255063 1 szt.

1005972 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2609255062 1 zest.
1005971 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2609255061 1 zest.
1005970 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2609255060 1 zest.
1005969 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255059 1 szt.
1005968 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255058 1 szt.
1005967 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255057 1 szt.
1005966 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255056 1 szt.
1005965 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255055 1 szt.
1005964 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255054 1 szt.
1005963 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255053 1 szt.
1005962 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255052 1 szt.
1005961 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255051 1 szt.
1005960 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255050 1 szt.
1005959 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255049 1 szt.
1005958 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255048 1 szt.
1005957 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255047 1 szt.
1005956 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255046 1 szt.
1005955 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255045 1 szt.
1005954 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255044 1 szt.
1005953 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255043 1 szt.
1005952 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255042 1 szt.
1005951 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255041 2 szt.
1005950 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255040 2 szt.
1005949 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255039 2 szt.
1005948 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255038 2 szt.
1005947 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255037 2 szt.
1005946 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255036 2 szt.
1005945 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255035 2 szt.
1005944 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255034 2 szt.
1005943 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2609255033 1 zest.
1005942 Zestaw wierteł krętych do metalu HSS 19 szt. Bosch Accessories 2609255032 walcowany N/A
1005941 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2609255031 1 zest.
1005940 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2609255030 1 zest.
1005939 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2609255029 1 zest.
1005938 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255028 1 szt.
1005937 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255027 1 szt.
1005936 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255026 1 szt.
1005935 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255025 1 szt.
1005934 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255024 1 szt.
1005933 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255023 1 szt.
1005932 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255022 1 szt.
1005931 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255021 1 szt.
1005930 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255020 1 szt.
1005929 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255019 1 szt.
1005928 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255018 1 szt.
1005927 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255017 1 szt.
1005926 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255016 1 szt.
1005925 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255015 1 szt.
1005924 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255014 1 szt.
1005923 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255013 1 szt.

1005922 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255012 1 szt.
1005921 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255011 1 szt.
1005920 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255010 1 szt.
1005919 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255009 1 szt.
1005918 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255008 1 szt.
1005917 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255007 2 szt.
1005916 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255006 2 szt.
1005915 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255005 2 szt.
1005914 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255004 2 szt.
1005912 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories 2605438729
1005909 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories 2605438623
1005907 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories 2605438508
1005905 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories 2605438414
1005904 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories 2605438404
1005902 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories 2605438286
1005900 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories 2605438197 (D x S x W) 170 x 720 x 317 mm
1005899 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories 2605438169
1005898 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories 2605438168 (S x W) 380 mm x 90 mm
1005897 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories 2605438091
1000331 Mini piła tarczowa Dremel DSM20/3-8 zaw. akcesoria, zaw. walizkę 710 W
853950 1000 zszywek 12/6 mm Bosch Accessories 1609200370, N/A, Wymiary (D x S) 12 mm x 6 mm, 1
853941 1000 zszywek 18/11,4 mm, typ 53 Bosch Accessories 1609200369, N/A, Wymiary (D x S) 18 mm
853852 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2608605296 230 mm 10 szt.
853828 Bosch Accessories 2608610001 Średnica 130 mm 1 szt.
853801 Worek na kurz Bosch Accessories 2605411067
853674 Papier ścierny delta, zestaw Bosch Accessories 2608605171 131 mm 1 zest.
853658 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2608605169 130 mm 5 szt.
853631 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2608605167 130 mm 5 szt.
853607 Króciec przyłączeniowy 35/25 mm do odsysania pyłu Bosch Accessories 1600499005
853593 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606209 305 mm 3 szt.
853585 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606208 305 mm 3 szt.
853577 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606207 305 mm 3 szt.
851009 Wiertło kręte do metalu Dremel 2615062832 1 zest.
850915 Kamień szlifujący Dremel 85422, 19,8 mm, śr. trzpienia 3,2 mm, 1 szt.
850876 Kamień szlifujący Dremel 8215, 25,4 mm, śr. trzpienia 3,2 mm, 1 szt.
850770 Końcówka szlifująca Dremel 516, 13 mm, śr. trzpienia 3,2 mm, 1 szt.
850717 Tarcza płatowa Dremel 504, 4,8 mm, śr. trzpienia 3,2 mm, ziarnistość: 80, 1 szt.
850704 Tarcza płatowa Dremel 502, 9,5 mm, śr. trzpienia 3,2 mm, ziarnistość: 80, 1 szt.
850692 Papier ścierny tuleja Dremel 438 2615043832 6 szt.
850678 Papier ścierny tuleja Dremel 432 2615043232 6 szt.
850665 Papier ścierny tuleja Dremel 431 2615043132 6 szt.
850641 Papier ścierny tuleja Dremel 408 2615040832 6 szt.
850511 Pasta polerska Dremel 421
850499 Dremel 2615041432 Ø trzonka 3,2 mm 6 szt.
850460 Tarcza do cięcia Dremel 540, 32 mm, zestaw, 5 szt.
850447 Tarcza do cięcia Dremel 426, 32 mm, zestaw, 5 szt.
850433 Tarcza do cięcia Dremel 420, 24 mm, zestaw, 20 szt.
850421 Tarcza do cięcia Dremel 409, 24 mm, zestaw, 36 szt.
850407 Uchwyt szczękowy szybkomocujący (0,8-3,2 mm) Dremel 4486
850394 Tulejki do wiertarki miniaturowej Dremel, 5 elem.

850303 Frez Dremel 9901 2615990132, 1 szt.
850277 Frez do nakrętek Dremel 654 2615065432, 1 szt.
850263 Frez do nakrętek Dremel 652 2615065232, 1 szt.
850251 Frez do nakrętek Dremel 640 2615064032, 1 szt.
850237 Frez do fug Dremel 569 2.615.056.932, 1.6 mm , 1 szt.
850223 Frez do fug Dremel 562 2615056232, 1 szt.
850135 Nakładka do frezarki powierzchniowej Dremel 335
850126 Frez do fug Dremel 570 2615057032, 3.2 mm , 1 szt.
850123 Frez zaokrąglający Dremel 615 2615061532, 1 szt.
850057 Tarcza do cięcia Dremel 688, zestaw, 69 szt.
850050 Uniwersalny zestaw do polerowania Dremel 687
850037 Zestaw wierteł spiralnych do drewna Dremel 26150636JA 1 zest.
850034 Zestaw do polerowania i czyszczenia Dremel 684, 20 szt.
850008 Szczotka okrągła Dremel 538 26150538JA 1 szt.
850006 Końcówka polerska, impregnowana Dremel 520, śr. trzpienia 3,2 mm, 1 szt.
829085 Szlifierka oscylacyjna Bosch Home and Garden PSS 250 AE 0603340200, 250 W
829041 Stojak do wiertarki Dremel 220
826630 Wkład do pistoletów do klejenia Bosch Accessories 2609256A04, Średnica: 7 mm, 150 mm, prz
826629 Wkład do pistoletów do klejenia Bosch Accessories 2609256A03, Średnica: 7 mm, 150 mm, prz
826055 Mata do pistoletu klejącegoDremel GG40 2615GG40JA, N/A
826028 Piła szablasta Bosch Home and Garden PSA 900 E 06033A6000, 900 W, dystrybucja niemiecka
825801 Piła szablasta Bosch Professional GSA 1300 PCE 060164E200, 1300 W, dystrybucja niemiecka
825800 Piła szablasta Bosch Professional GSA 1100 E 060164C800, 1100 W, dystrybucja niemiecka
825665 Papier ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories 2608607408 102 mm 10 szt.
825628 Papier ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories 2608607407 102 mm 10 szt.
825600 Szlifierka uniwersalna Bosch Home and Garden PSM 160 A 0603377000, 160 W, dystrybucja ni
825282 Ściernica Dremel SC541 SpeedClic, 38 mm, 2 szt.
825162 Bity Bosch Accessories PROMOLINE 2607017063, płaski, krzyżakowy Phillips, krzyżakowy Pozid
825101 Papier ścierny do multinarzędzia, zestaw Bosch Accessories 2608607417 102 mm 25 szt.
825088 Arkusz ścierny Bosch 2608607419, 102 x 62, 93 mm, 2 szt.
825021 Papier ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories 2608607409 102 mm 10 szt.
825008 Papier ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories 2608607410 102 mm 10 szt.
824444 Zestaw akcesoriów do multinarzędzia Bosch Accessories 2608661696 1 zest.
824443 Zestaw akcesoriów do multinarzędzia Bosch Accessories 2608661695 1 zest.
824442 Zestaw akcesoriów do multinarzędzia Bosch Accessories 2608661694 1 zest.
824296 Wyrzynarka Bosch Home and Garden PST 1000 PEL Compact 06033A0300, 650 W, niemiecka d
824292 Wkład do pistoletów do klejenia Dremel 2615GG13JA, Średnica: 11 mm, 100 mm, przezroczyst
824290 Wkład do pistoletów do klejenia Dremel 2615GG11JA, Średnica: 11 mm, 100 mm, przeźroczyst
824289 Wkład do pistoletów do klejenia Dremel 2615GG03JA, Średnica: 7 mm, 100 mm, przezroczysty
824288 Wkład do pistoletów do klejenia Dremel 2615GG01JA, Średnica: 7 mm, 100 mm, przeźroczysty,
824286 Trzpień Dremel SC402 SpeedClic, śr. trzpienia 3,2 mm, 1 szt.
824285 Dremel 473S 2615S473JA 1 szt.
824284 Dremel 472S 2615S472JA 1 szt.
824282 Szczotka szlifująca drobna Dremel 471S 2615S471JA 1 szt.
824281 Palnik gazowy Dremel VersaFlame 2200-4 1200 °C zaw. zapalnik piezo
824280 Lutownica gazowa Dremel VersaTip 2000-6 1200 °C zaw. zapalnik piezo
824277 Kamień szlifierski krzemowo-węglikowy Dremel 84922 4,8 mm, śr. trzpienia 3,2 mm, 3 szt.
824276 Kamień szlifierski krzemowo-węglikowy Dremel 83322, 3,2 mm, śr. trzpienia 3,2 mm, 3 szt.
824274 Frez Dremel 9936 2615993632, 1 szt.
824273 Frez Dremel 9934 2615993432, 1 szt.

824271 Frez Dremel 9911 2615991132, 1 szt.
824270 Frez Dremel 9905 2615990532, 1 szt.
824266 Kamień szlifierski Dremel 8193, 15,9 mm, śr. trzpienia 3,2 mm, 2 szt.
824265 Kamień szlifierski Dremel 8153, 4,8 mm, śr. trzpienia 3,2 mm, 3 szt.
824264 Frez Dremel 7144 26157144JA, 2 szt.
824263 Frez Dremel 7134 26157134JA, 2 szt.
824262 Frez Dremel 7122 26157122JA, 2 szt.
824261 Frez Dremel 7105 26157105JA, 2 szt.
824260 Frez Dremel 7103 26157103JA, 2 szt.
824255 Stojak narzędziowy Dremel 2222
824253 Kamień szlifierski Dremel 997, 3,4 mm, śr. trzpienia 3,2 mm, 3 szt.
824252 Kamień szlifierski Dremel 953, 6,4 mm, śr. trzpienia 3,2 mm, 3 szt.
824251 Kamień szlifierski Dremel 952, 9,5 mm, śr. trzpienia 3,2 mm, 3 szt.
824250 Kamień szlifierski z trzpieniem Dremel 932, 9,5 mm, śr. trzpienia 3,2 mm, 3 szt.
824249 Frez do nakrętek Dremel 655 26150655JA, 1 szt.
824247 Frez do nakrętek Dremel 612 2615061232, 1 szt.
824245 Zestaw frezów Dremel 561 26150561JA, 3 szt.
824244 Piła tarczowa Dremel 546 26150546JB 2 szt.
824243 Dremel 537 26150537JA 3 szt.
824241 Szczotka ze stali nierdzewnej Dremel 532 Dremel, 3,2 mm, śr. trzpienia 3,2 mm, 3 szt.
824237 Kamień szlifierski do ostrzenia pił łańcuchowych Dremel 457, 4,5 mm, 3 szt.
824236 Kamień szlifierski do ostrzenia pił łańcuchowych Dremel 455, 5,6 mm, 3 szt.
824235 Kamień szlifierski do ostrzenia pił łańcuchowych Dremel 454, 4,8 mm, 3 szt.
824234 Kamień szlifierski do ostrzenia pił łańcuchowych Dremel 453, 4 mm, 3 szt.
824233 Szczotka ze stali węglowej 3,2 mm Dremel 443
824232 Papier ścierny tuleja Dremel 430 26150430JA 2 szt.
824231 Tarcza polerska Dremel 429, 26 mm, śr. trzpienia 3,2 mm, 3 szt.
824229 Końcówka polerska Dremel 422, 10 mm, śr. trzpienia 3,2 mm, 4 szt.
824228 Szczotka ze szczeciną Dremel 405 26150405JA 3 szt.
824227 Trzpień Dremel 402, śr. 3,2 mm, 4 szt.
824226 Trzpień Dremel 401, śr. 3,2 mm, 3 szt.
824222 Punkt cięcia Dremel 202 26150202JA 2 szt.
824221 Grot lutowniczy Dremel 201 26150201JA 2 szt.
824219 Dremel 26150199JA Średnica 9.5 mm Ø trzonka 3,2 mm 2 szt.
824218 Dremel 26150196JA Średnica 5.6 mm Ø trzonka 3,2 mm 2 szt.
824217 Dremel 26150194JA Średnica 3.2 mm Ø trzonka 3,2 mm 2 szt.
824216 Dremel 26150193JA Średnica 2 mm Ø trzonka 3,2 mm 2 szt.
824215 Dremel 26150192JA Ø trzonka 3,2 mm 2 szt.
824214 Dremel 26150144JA Ø trzonka 3,2 mm 2 szt.
824213 Dremel 26150134JA Ø trzonka 3,2 mm 2 szt.
824212 Dremel 26150125JA Średnica 6.4 mm Ø trzonka 3,2 mm 2 szt.
824211 Dremel 26150118JA Średnica 3.2 mm Ø trzonka 3,2 mm 2 szt.
824210 Dremel 26150117JA Średnica 6.4 mm Ø trzonka 3,2 mm 2 szt.
824209 Dremel 26150115JA Średnica 7.8 mm Ø trzonka 3,2 mm 2 szt.
824208 Dremel 26150114JA Ø trzonka 3,2 mm 2 szt.
824207 Frez do grawerowania Dremel 113, 1,6 mm, śr. trzpienia 2,4 mm
824205 Frez do grawerowania Dremel 111, 0,8 mm, śr. trzpienia 2,4 mm
824204 Frez do grawerowania Dremel 110, 1,9 mm, śr. trzpienia 2,4 mm
824203 Frez do grawerowania Dremel 108, 0,8 mm, śr. trzpienia 2,4 mm
824202 Frez do grawerowania Dremel 107, 2,4 mm, śr. trzpienia 2,4 mm

824201 Frez do grawerowania Dremel 106, 1,6 mm, śr. trzpienia 2,4 mm
824200 Frez do grawerowania Dremel 105, 0,8 mm, śr. trzpienia 2,4 mm
824172 Detektor Bosch Professional GMS 120 0601081000, do 120 mm
824104 Szlifierka uniwersalna akumulatorowa Bosch Home and Garden PSM 18 LI 06033A1301, dystry
824102 Wyrzynarka Bosch Home and Garden PST 18 LI 0603011002, dystrybucja niemiecka
824090 Wyrzynarka Bosch Home and Garden PST 800 PEL 06033A0100, 530 W, dystrybucja niemiecka
824071 Młot udarowo-obrotowy Bosch Home and Garden PBH 2800 RE, 720 W, 230 V, SDS-Plus, dystr
824069 Wyrzynarka Bosch Home and Garden PST 900 PEL 06033A0200, 620 W, dystrybucja niemiecka
824014 Pistolet do klejenia na gorąco, akumulatorowy Dremel 940 F0130940JA, 195 °C
824013 Pistolet do klejenia na gorąco Dremel 910 F0130910JA, N/A
823767 Przewód elastyczny do urządzeń Dremel
821787 Wyrzynarka Bosch Home and Garden PST 700 E 06033A0000, 500 W, niemiecka dystrybucja
821762 Młot udarowo-obrotowy Bosch Home and Garden PBH 3000-2 FRE, 750 W, 230 V, SDS-Plus, za
821718 Osłona przeciwodpryskowa do wyrzynarek Bosch Accessories 2607010079
821717 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 190 x 30 x 2.6 mm 1 szt.
821556 Młot udarowo-obrotowy Bosch Professional GBH 3-28 DRE 800 W 061123A000 1 szt.
821218 Piła tarczowa Bosch Home and Garden PKS 66 A Głębokośc cięcia maks. (90°) 66 mm
821216 Piła tarczowa Bosch Home and Garden PKS 55 A Głębokośc cięcia maks. (90°) 55 mm
820875 Strug elektryczny Bosch Home and Garden PHO 3100 0603271100
819733 Zestaw akcesoriów do wiercenia Bosch X-Line, 40 szt.
819732 Zestaw wierteł krętych do kamienia Bosch Accessories Promoline 2607019581 3 mm, 4 mm, 5
819728 Zestaw bitów i wierteł do drewna i betonu Bosch Mini-X-Line, 15 szt.
819723 Zestaw akcesoriów do wiercenia Bosch, 173 szt.
819718 Zestaw bitów Bosch 2607019506, 38 elementowy
819716 Bity Bosch Accessories Promoline 2607019504, 46 szt.
819715 Bity Bosch Accessories Promoline 2607019503 1 zest. płaski, krzyżakowy Phillips, krzyżakowy P
819711 Papier ścierny delta, zestaw Bosch Accessories 2607019500 1 zest.
819707 Papier ścierny do szlifierki, zestaw Bosch Accessories 2607019499 230 mm 1 zest.
819706 Papier ścierny do szlifierki, zestaw Bosch Accessories 2607019498 230 mm 1 zest.
819705 Papier ścierny ekscentryczny zestaw Bosch Accessories 2607019497 1 zest.
819703 Papier ścierny ekscentryczny zestaw Bosch Accessories 2607019496 1 zest.
819702 Papier ścierny do szlifierki, zestaw Bosch Accessories 2607019495 185 mm 1 zest.
819701 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2607019494 25 szt.
819699 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2607019493 25 szt.
819698 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2607019492 25 szt.
819696 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2607019491 25 szt.
819695 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2607019490 25 szt.
819694 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2607019489 25 szt.
819693 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2607019488 25 szt.
819692 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2607019487 25 szt.
819690 Tarcza diamentowa TS Bosch 2607019484, 125 mm
819688 Tarcza diamentowa TS Turbo Bosch, 230 mm
819687 Tarcza diamentowa TS Turbo Bosch, 180 mm
819686 Tarcza diamentowa TS Turbo Bosch, 125 mm
819685 Tarcza diamentowa TS Turbo Bosch, 115 mm
819684 Tarcze diamentowe TS Bosch, 230 mm, 2 szt.
819683 Tarcze diamentowe TS Bosch, 115 mm, 2 szt.
819682 Tarcza diamentowa, segmentowa TS Bosch, 230 mm
819680 Tarcza diamentowa, segmentowa TS Bosch, 180 mm
819679 Tarcza diamentowa, segmentowa TS Bosch, 125 mm

819678 Tarcza diamentowa, segmentowa TS Bosch, 115 mm
819677 Tarcza diamentowa TS Bosch 2607019473, 125 mm
819676 Tarcza diamentowa TS Bosch, 115 mm
819675 Bosch Accessories 2607019471 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 110 mm 1 szt.
819673 Zestaw frezów Bosch Accessories Promoline 2607019469, 1 szt.
819660 Brzeszczot do wyrzynarki STS (drewno/metal) U Bosch Accessories 2607019460 1 zest.
819657 Zestaw dłut Bosch Accessories Promoline 2607019457, Długość całkowita 250 mm, SDS-Plus, 1
819654 Bity Bosch Accessories Promoline 2607019454 1 zest. płaski, krzyżakowy Phillips, krzyżakowy P
819653 Bity Bosch Accessories Promoline 2607019453 1 zest. płaski, krzyżakowy Phillips, krzyżakowy P
819651 Komplet pił wieńcowych Bosch Accessories Promoline 2607019451 185 mm 1 zest.
819650 Zestaw otwornic Bosch Accessories Promoline 2607019450 1 zest.
819647 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2607019446 1 zest.
819645 Zestaw wierteł do betonu Bosch Accessories Promoline 2607019444 1 zest.
819643 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2607019442 1 zest.
819642 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2607019441 1 zest.
819641 Zestaw wierteł spiralnych do drewna Bosch Accessories 2607019440 1 zest.
819640 Zestaw wierteł krętych do kamienia Bosch Accessories Promoline 2607019438 4 mm, 5 mm, 6
819637 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2607019437 1 zest.
819636 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2607019436 1 zest.
819635 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2607019435 1 zest.
819634 Zestaw narzędzi, wierteł i bitów Bosch X-Line, 103 szt.
819633 Zestaw narzędzi, wierteł i bitów Bosch Accessories X-Line 2607019330, 100 szt.
819632 Zestaw wierteł i bitów Bosch X-Line, 70 szt.
819628 Zestaw wierteł i bitów Bosch X-Line, 33 szt.
819625 Zestaw elementów mocujących SDS-plus, 173 szt.
819624 Zestaw wierteł wielozadaniowych Bosch Accessories 2607017161 1 zest.
819623 Klucze nasadowe z grzechotką Bosch Accessories Promoline 2607017160, 1/4" (6,3 mm), 27 sz
819621 Papier ścierny pas zestaw Bosch Accessories 2607017156 457 mm 1 zest.
819620 Papier ścierny pas zestaw Bosch Accessories 2607017155 533 mm 1 zest.
819619 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2607017154 1 zest.
819618 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2607017153 1 zest.
819617 Zestaw wierteł do metalu Bosch HSS-R 2607017152, 19 szt.
819616 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2607017151 1 szt.
819613 Bosch Accessories Garnek ze szczotką z drutu stalowego 75 mm /6 mm Ø trzonka 6 mm
819609 Bosch Accessories Tarcza szczotki drucianej stalowej 75x10mm/6 Ø trzonka 6 mm 2607017120
819607 Papier ścierny do multinarzędzia, zestaw Bosch Accessories 2607017113 93 mm 1 zest.
819606 Papier ścierny do multinarzędzia, zestaw Bosch Accessories 2607017112 102 mm 1 zest.
819605 Papier ścierny delta, zestaw Bosch Accessories 2607017111 1 zest.
819604 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2607017110 25 szt.
819602 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2607017109 25 szt.
819601 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2607017108 230 mm 25 szt.
819600 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2607017107 230 mm 25 szt.
819598 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2607017106 230 mm 25 szt.
819597 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2607017105 230 mm 25 szt.
819592 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2607017100 230 mm 25 szt.
819591 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2607017099 230 mm 25 szt.
819589 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2607017097 230 mm 25 szt.
819588 Zestaw bitów i wierteł do drewna, metalu i betonu Bosch Mini-X-Line Multipack
819587 Poziomica Bosch Accessories Promoline 2607017070, z zestawem bitów
819583 Zestaw wierteł i bitów Bosch X-Line, 60 szt.

819582 Zestaw wierteł i bitów Bosch X-Line, 54 szt.
819580 Zestaw wierteł i bitów Bosch X-Line, 34 szt.
819579 Adapter SDS-plus i uchwyt wiertarski Bosch
819575 Zestaw brzeszczotów do metalu Dremel MS53 Moto-Saw, 5 szt.
819574 Zestaw brzeszczotów do drewna Dremel MS52 Moto-Saw, 5 szt.
819573 Zestaw standardowych brzeszczotów do drewna Dremel MS51 Moto-Saw, 5 szt.
819564 Szlifierka kątowa akumulatorowa Bosch Professional GWS 18-125 V-LI 060193A307
819494 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Professional GBA 18V 4.0AH 1600Z00038, 4 Ah, Li-Ion
819489 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Professional 1600Z0002X, 2 Ah, Li-Ion
819420 Bity Bosch Accessories Promoline 2607017189, 32 części
819168 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GSB 10,8-2-LI 06019B6906, 12 V, 2 Ah,
819165 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch Professional GSR 12V-15 0601868109, dystrybucja
818994 Papier ścierny pas zestaw Dremel SC407 2615S407JA 1 zest.
818962 Papier ścierny delta, zestaw Bosch Accessories 2609256A54 1 zest.
818961 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2609256A52 5 szt.
818960 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2609256A51 5 szt.
818959 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2609256A50 5 szt.
818953 Piła szablasta Bosch Home and Garden PSA 700 E 06033A7000, 710 W, dystrybucja niemiecka
818952 Papier ścierny delta Bosch Accessories 2609256A48 5 szt.
818908 Papier ścierny delta, zestaw Bosch Accessories 2609256957 1 zest.
818906 Skrobak Bosch Accessories ATZ 52 SFC 2609256955 1 szt.
818905 Ostrze piły segmentowej Bosch Accessories ACZ 85 RT 2609256952 1 szt.
818904 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 20 AB 2609256950 1 szt.
818903 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 32 EC 2609256947 1 szt.
818902 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 28 EB 2609256945 1 szt.
818899 Ostrze piły segmentowej Bosch Accessories ACZ 85 EB 2609256943 1 szt.
818888 Szlifierka taśmowa Bosch Home and Garden PBS 75 A 06032A1000, 710 W, dystrybucja niemie
818886 Szlifierka taśmowa Bosch Home and Garden PBS 75 AE-Set 06032A1101, 750 W, dystrybucja ni
818885 Szlifierka taśmowa Bosch Home and Garden PBS 75 AE 06032A1100, 750 W, dystrybucja niemi
818884 Brzeszczot do wyrzynarki gniazdo T Bosch Accessories 2609256746 10 szt.
818883 Brzeszczot do wyrzynarki HSS, T 118 G Bosch Accessories 2609256731 2 szt.
818882 Brzeszczot do wyrzynarki HSS, T 118 A Bosch Accessories 2609256729 2 szt.
818881 Brzeszczot do wyrzynarki HSS, T 101 BF Bosch Accessories 2609256728 2 szt.
818880 Brzeszczot do wyrzynarki HCS, T 234 X Bosch Accessories 2609256727 2 szt.
818878 Wyrzynarka Dremel MS20-1/5 70 W
818871 Brzeszczot do wyrzynarki HCS, T 301 CD Bosch Accessories 2609256725 2 szt.
818870 Brzeszczot do wyrzynarki HCS, T101BR Bosch Accessories 2609256724 2 szt.
818869 Brzeszczot do wyrzynarki HCS, T 101 AO Bosch Accessories 2609256723 2 szt.
818868 Brzeszczot do wyrzynarki HCS, T 344 D Bosch Accessories 2609256720 2 szt.
818864 Zestaw kluczy nasadowych Bosch 2609255904, 7 - 13 mm, 4 elem.
818858 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2609255478 1 szt.
818856 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2609255474 1 szt.
818855 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2609255472 1 szt.
818854 Zestaw wierteł do betonu Bosch Accessories 2609255417 5 mm, 6 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm 1
818853 Zestaw wierteł do betonu Bosch Accessories 2609255416 5 mm, 6 mm, 8 mm 1 zest.
818852 Wiertło do betonu Bosch Accessories 2609255405 6 mm 1 szt.
818851 Wiertło do betonu Bosch Accessories 2609255403 5 mm 1 szt.
818850 Wiertło do betonu Bosch Accessories 2609255401 4 mm 1 szt.
818849 Zestaw wierteł spiralnych do drewna Bosch Accessories 2609255326 1 zest.
818848 Szablon do połączeń kołkowych Bosch

818847 Uniwersalny uchwyt do bitów Bosch, 60 mm
818676 Kołki meblowe Bosch, 10 x 40 mm, 30 szt.
818675 Kołki meblowe Bosch, 8 x 40 mm, 40 szt.
818674 Kołki meblowe Bosch, 6 x 30 mm, 50 szt.
818673 Zestaw wierteł spiralnych do drewna Bosch Accessories 2609255308 1 zest.
818672 Zestaw frezów Bosch Accessories 2609255303, 13 mm x 56 mm , 1 szt.
818671 Pilnik obrotowy Bosch Accessories 2609255302, 15 mm , 1 szt.
818670 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2609255287 25 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pro
818669 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2609255286 20 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pro
818668 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2609255285 15 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pro
818667 Zestaw wierteł spiralnych do drewna Bosch Accessories 2609255215 1 zest.
818665 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2609255202 1 szt.
818663 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2609255201 1 szt.
818662 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2609255200 1 szt.
818661 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2609255127 1 zest.
818660 Pogłębiacz Bosch, M6-M8, długość 50 mm
818659 Pogłębiacz Bosch 2609255124, długość 50 mm
818658 Wiertło stożkowe stopniowe Bosch Accessories 2609255115, HSS, 4 - 20 mm, Długość całkowit
818657 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255003 1 szt.
818656 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255002 1 szt.
818655 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255001 1 szt.
818654 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2609255000 1 szt.
818653 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski Bosch 2608572072, 1-6 mm
818303 Bosch Accessories 2609256425 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 65 mm 1 szt.
818302 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Special 65 x 15 mm 1 szt.
818301 Tarcza tnąca Bosch Accessories Precision 65 x 15 mm 1 szt.
817689 Laser punktowy Bosch Professional GCL 25 0601066B00, dystrybucja niemiecka
817680 Mini szlifierka Dremel 3000-15 F0133000JA, 130 W, zestaw 15 akcesoriów
817529 Tarcza szlifierska Dremel SC 411, ziarnistość: 60, 30 mm
816684 Wiertarka Bosch Professional GBM 10 RE 1-biegowa 600 W
816636 Młot udarowo-obrotowy Bosch Home and Garden PBH 2500 SRE, 600 W, 230 V, SDS-Plus, dyst
816635 Młot udarowo-obrotowy Bosch Home and Garden PBH 2500 RE, 600 W, 230 V, SDS-Plus, zaw.
816633 Stół warsztatowy Bosch PWB 600
816536 Pistolet do klejenia na gorąco Bosch Home and Garden PKP 18 E 0603264503, N/A
816519 Frezarka górnowrzecionowa Bosch Home and Garden POF 1200 AE 060326A100, 1200 W
816511 Szlifierka oscylacyjna Bosch Home and Garden PSS 300 AE 0603340300-250, 250 W
816509 Szlifierka oscylacyjna Bosch Home and Garden PSS 200 A 0603340300, 200 W
816504 Piła tarczowa Bosch Home and Garden PKS 66 AF Głębokośc cięcia maks. (90°) 66 mm
816503 Stojak do piły ukosowej Bosch Home and Garden PTA 2400 0603B05000 1 szt.
816481 Szlifierka mimośrodowa Bosch Home and Garden PEX 220 A 0603378000, 220 W, Ø 125 mm
816480 Wyrzynarka Bosch Home and Garden PST 650 06033A0700, 500 W
816457 Mini szlifierka Dremel 9100-21 F0139100JA, zestaw akcesoriów
816444 Zestaw tarcz tnących Dremel SC690 2615S690JA 38 mm 1 zest.
816421 Prowadnica do cięcia Dremel DSM 840
816275 Bity Bosch Accessories Promoline 2 607 019 510 1 szt.
816147 Tarcza szlifierska Dremel SC 413, ziarnistość: 240, 30 mm
815962 Wiertarka udarowa Bosch Professional GSB 16 RE 750 W
815961 Brzeszczot do piły szablastej Bosch Home and Garden F016800307 1 szt.
815959 Brzeszczot do piły szablastej Bosch Home and Garden F016800303 1 szt.
815956 Nasadka mimośrodowa Bosch do wkrętarki IXO3

815951 Nasadka kątowa Bosch do wkrętarki IXO3
815941 Piła tarczowa Bosch Professional GKS 65 GCE, 1800 W, niemiecka dystrybucja
815939 Wyrzynarka Bosch Professional GST 90 E 060158G000, dystrybucja niemiecka
815921 Laser do płytek Bosch Professional GTL 3 0601015200, Kalibracja: Fabryczna (bez certyfikatu), d
815919 Odbiornik do lasera rotacyjnego Bosch Professional LR1
815524 Papier ścierny delta, zestaw Bosch Accessories 2608607540 1 zest.
815522 Płytka ścierna Bosch Accessories 2609256956 1 szt.
815520 Skrobak Bosch Accessories ATZ 52 SFC 2608661647 1 szt.
815518 Skrobak Bosch Accessories ATZ 52 SC 2 608 661 646 1 szt.
815513 Ostrze piły segmentowej Bosch Accessories ACZ 85 RT 2608661642 1 szt.
815511 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 10 AB 2608661641 1 szt.
815509 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 20 AN 2608661640 1 szt.
815503 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 32 EPC HCS 2608661637 1 szt.
815501 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 32 BSPB 2608661645 1 szt.
815499 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 32 APB 2608661644 1 szt.
815496 Ostrze piły segmentowej Bosch Accessories ACZ 85 EC HCS 2609256944 1 szt.
815494 Ostrze piły segmentowej Bosch Accessories ACZ 85 EB 2608661636 1 szt.
815285 Tarcza polerska tkaninowa Dremel 423, średnica 26 x 3,2 mm
815282 Tarcza ścierno-szlifująca Dremel 512S, 2 szt.
815280 Tarcze szlifierskie SpeedClick Dremel 511S 2615S511JA, gruba/średnia, 15000 obr/min, 25 m
815278 Tarcza tnąca prosta Dremel SC476 2615S476JB 38 mm 5 szt.
815276 Tarcza tnąca diamentowa, Dremel 545 2615S545JB, O 38 mm
815274 Tarcza tnąca prosta Dremel 544 2615S544JB 38 mm 1 szt.
815272 Zestaw 5 tarcz Dremel SC409 o średnicy 38 x 075 mm
815270 Tarcze tnące Dremel 456 o średnicy 38 mm i średnicy trzpienia 3,2mm, 12 szt.
815267 Tarcza tnąca prosta Dremel SC456 2615S456JC 38 mm 5 szt.
815265 Tarcza tnąca prosta Dremel 406 2615S406JC 38 mm 1 zest.
815165 Młot udarowo-obrotowy Bosch Home and Garden PBH 2100 SRE, 550 W, 230 V, SDS-Plus, dyst
815163 Młot udarowo-obrotowy Bosch Home and Garden PBH 2100 RE, 550 W, 230 V, SDS-Plus, dystr
815145 Diamentowa kocówka do grawerowania Dremel 9929
815142 Punktak z końcówką węglikową, Dremel 9924 26159924JA, 3 szt.
815135 Frez Dremel 9910 2615991032, 1 szt.
815133 Frez Dremel 9903 2615990332, 1 szt.
815126 Frez do nakrętek Dremel 650 2615065032, 1 szt.
815044 Bity Bosch Accessories Promoline 2607019676, płaski, krzyżakowy Phillips, krzyżakowy Pozidriv
815043 Komplet wierteł uniwersalnych 15 szt. Bosch Accessories X-Line 2607019675
815042 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2607019673 1 zest.
815041 Komplet wierteł uniwersalnych 43 szt. Bosch Accessories X-Line 2607019613
815040 Zestaw wierteł spiralnych do drewna Bosch Accessories 2607019580 1 zest.
815039 Brzeszczot do wyrzynarki drewna/metalu z U-Shaft Bosch Accessories 0 601 858 001 8 szt.
815037 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories Promoline 2607019455 1 zest.
815036 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories Promoline 2607019447 5 mm, 6 mm, 6 mm, 8 m
815035 Zestaw wierteł, bitów i nasadek Bosch, 50 szt.
815034 Wiertła i bity w twardej walizce Bosch, 30 szt.
814828 Wiertarka Bosch Professional GWB 10 RE 0601132703, 1.6 kg, niemiecka dystrybucja
814811 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Accessories 2607335686, 2.6 Ah, NiMH
814746 Młot udarowo-obrotowy Bosch Home and Garden PBH 3000 FRE, 750 W, 230 V, SDS-Plus, zaw.
814635 Frezarka górnowrzecionowa POF 1400 ACE 060326C800, 1400 W
814565 Imadło wielofunkcyjne Dremel MULTI-VISE 26152500JA Szerokość szczęk: 35 mm Maksymalna
814542 Bosch Accessories 2609256918 Zestaw wierteł wielozadaniowych 1 zest.

814541 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2609256916 1 szt.
814539 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2609256913 1 szt.
814538 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2609256911 1 szt.
814524 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2609256910 1 szt.
814487 Zestaw wierteł do betonu Bosch Accessories 2609256908 1 szt.
814457 Wiertło do betonu Bosch Accessories 2609256907 10 mm 1 szt.
814456 Wiertło do betonu Bosch Accessories 2609256906 8 mm 1 szt.
814436 Wiertło do betonu Bosch Accessories 2609256903 6 mm 1 szt.
814435 Wiertło do betonu Bosch Accessories 2609256901 5 mm 1 szt.
813836 Laser rotacyjny Bosch Professional GRL 400 H 0601061800, Maksymalny zasięg: 400 m, Kalibra
813835 Laser rotacyjny Bosch Professional GRL 300 HVG Set Prof. 061599404B, Kalibracja: fabryczna (b
813832 Laser rotacyjny Bosch Professional GRL 300 HVG, Kalibracja: fabryczna (bez certyfikatu), dystryb
813802 Akumulatorowa dmuchawa ogrodowa ALB 18 LI Bosch Home and Garden ALB 18 LI 06008A030
813791 Szlifierka mimośrodowa Bosch Home and Garden PEX 400 AE 06033A4000, 350 W, Ø 125 mm
813789 Szlifierka mimośrodowa Bosch Home and Garden PEX 300 AE 06033A3000, 270 W, Ø 125 mm
813786 Detektor Bosch Professional 0601081100 1 szt.
813776 Zagłebiarka Bosch Professional GKT 55 GCE Głębokośc cięcia maks. (90°) 57 mm
813774 Zagłebiarka Bosch Professional GKT 55 GCE, 1400 W, niemiecka dystrybucja
813749 Polerka Bosch Professional GPO 14 CE 0601389000, 1400 W, dystrybucja niemiecka
813646 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline Wood 160 x 20 x 1.8 mm 1 szt.
813645 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline Wood 160 x 20 x 1.8 mm 1 szt.
813425 Wkład do pistoletów do klejenia Dremel 2615GG05JA, Średnica: 7 mm, 100 mm, różnokolorow
813418 Wkład do pistoletów do klejenia Dremel 2615GG02JA, Średnica: 7 mm, 100 mm, przeźroczysty,
813411 Lutownica gazowa Dremel VersaTip 2000-6, 1200 °C, 90 min, zaw. zapalnik piezo, 135 g, Zapłon
813407 Grawerka Dremel 290-3/4 F0130290JJ, 6000 U/min, zestaw, 7 elem.
813372 Pistolet do klejenia na gorąco Dremel 930 F0130930JA, N/A
812777 Wiertarka stołowa Bosch Home and Garden PBD 40 0603B07000, 710 W, 230 V, 11.2 kg, dystry
812746 Mini szlifierka Dremel 4000 Platinum Edition F0134000KE, 175 Watt, zestaw akcesoriów, w wa
812733 Dysza gorącego powietrza Dremel 204 26150204JA 1 zest.
810191 Szlifierka delta Bosch Home and Garden PDA 180 0603339003, 180 W
810186 Papier ścierny pas zestaw Bosch Accessories 2608606078 533 mm 3 szt.
810162 Bosch Accessories Ostrze wymienne do heblarki Długość produktu: 82.4 mm Szerokość produk
809142 Wkrętarka udarowa akumulatorowa Bosch Professional GDR 10,8-LI 06019A6977, dystrybucja
809138 Narzędzie wielofunkcyjne akumulatorowe Bosch Professional GRO 12 V LI 06019C5001, dystryb
809137 Wyrzynarka Bosch Professional GST 12 V-LI 06015A1001, niemiecka dystrybucja
806552 Komplet wierteł uniwersalnych TiN 91 szt. Bosch Accessories V-Line 2607017195
806551 Komplet wierteł uniwersalnych TiN 83 szt. Bosch Accessories V-Line 2607017193
806550 Komplet wierteł uniwersalnych TiN 68 szt. Bosch Accessories V-Line 2607017191
806547 Szczotka z mosiądzu Bosch Home and Garden 1600A00159,N/A, 1 szt.
806546 Papier ścierny tuleja Bosch Home and Garden 1600A00158 3 szt.
806545 Papier ścierny tuleja Bosch Home and Garden 1600A00157 1 szt.
806543 Papier ścierny tuleja Bosch Home and Garden 1600A00156 1 szt.
806514 Elastyczna rolka szlifierska Bosch Home and Garden 1600A00155
806464 Elastyczna rolka szlifierska Bosch Home and Garden 1600A00154
806462 Elastyczna rolka szlifierska Bosch Home and Garden 1600A00153
806458 Elastyczna rolka szlifierska Bosch Home and Garden 1600A00152
806451 Rolka listkowa Bosch Home and Garden 1600A00151
806445 Rolka lamelkowa Bosch Home and Garden 1600A00150
806444 Rolka lamelkowa Bosch Home and Garden 1600A0014Z
806441 Rolka lamelkowa Bosch Home and Garden 1600A0014Y

806440 Rolka lamelkowa Bosch Home and Garden 1600A0014X
806438 Rolka lamelkowa Bosch Home and Garden 1600A0014W
806436 Rolka lamelkowa Bosch Home and Garden 1600A0014V
806435 Papier ścierny tuleja, zestaw Bosch Home and Garden 1600A0014T 3 szt.
806434 Papier ścierny tuleja Bosch Home and Garden 1600A0014S 3 szt.
806433 Papier ścierny tuleja Bosch Home and Garden 1600A0014R 3 szt.
806432 Papier ścierny tuleja Bosch Home and Garden 1600A0014P 3 szt.
806431 Papier ścierny tuleja Bosch Home and Garden 1600A0014U 1 szt.
800267 Tarcza tnąca prosta Dremel 542 2615054265 25.4 mm 1 szt.
673418 Przedłużenie węża Bosch Home and Garden F016800361
673417 Przedłużenie węża Bosch Home and Garden F016800360
673416 Wąż do czyszczenia rur (żmijka) Bosch Home and Garden F016800362
673411 Szczotka do mycia Bosch Home and Garden F016800359
673011 Mini piła tarczowa do metalu Bosch Home and Garden PKS 16 Multi Głębokośc cięcia maks. (90
627402 Piła tarczowa akumulatorowa Bosch Home and Garden PKS 18 LI, niemiecka dystrybucja
619149 Rękawice robocze Bosch Home and Garden F016800314, Rozmiar rękawic: 9, XL, ciemnozielon
619148 Rękawice robocze Bosch Home and Garden F016800292, Rozmiar rękawic: 8, L, ciemnozielony,
615799 Zestaw wierteł krętych do kamienia Bosch Accessories 2609255461 1 zest.
557853 Ostrze piły segmentowej Bosch Accessories RB AVZ 7 2609256C51 1 szt.
557791 Bosch Accessories 2609256977 1 szt.
557789 2609256979
557743 Bosch Accessories 2609256975 1 szt.
557732 Bosch Accessories 2609256954 1 szt.
557697 Zestaw akcesoriów do multinarzędzia Bosch Accessories 2609256978 1 szt.
557640 Ostrze piły segmentowej Bosch Accessories ACZ 85 RD 2609256972 1 szt.
557618 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 10 EC 2609256949 1 szt.
557616 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 32 BB 2609256946 1 szt.
515504 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596828 5 szt.
515503 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596822 5 szt.
515501 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596817 5 szt.
515499 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596809 5 szt.
515494 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608596300 1 szt.
515076 Walizka na elektronarzędzia Bosch Professional 1600A000LF (D x S x W) 302 x 212 x 205 mm
515071 Łata miernicza do laserów budowlanych Bosch GR 500
515070 Łata miernicza do laserów budowlanych Bosch GR 240
515069 Uchwyt uniwersalny Bosch WM 4
515063 Pilot zdalnego sterowania Bosch RC 2
515060 Odbiornik laserowy Bosch LR 1G
515059 Odbiornik do lasera liniowego Bosch Professional LR 2 0601069100 GLL 2-50, GLL 2-80, GLL 3-5
515058 Niwelator optyczny Bosch Professional GOL 20 G 0601068401 Maksymalny zasięg: 60 m
515056 Niwelator optyczny Bosch Professional GOL 20 D 0601068400, Maksymalny zasięg: 60 m, dystr
515053 Niwelator optyczny Bosch Professional GOL 26 G 0601068001 Maksymalny zasięg: 100 m
515052 Niwelator optyczny Bosch Professional GOL 26 D 0601068000 Maksymalny zasięg: 100 m
515049 Laser punktowy Bosch Professional GCL 25 + BS 150 P 0601066B01, dystrybucja niemiecka
514591 Wiertarka Bosch Professional GBM 13 HRE 0601049603, dystrybucja niemiecka
514586 Szlifierka prosta Bosch Professional GGS 28 LP 0601225000, 500 W, dystrybucja niemiecka
514584 Szlifierka prosta Bosch Professional GGS 8 CE 0601222100, 750 W, dystrybucja niemiecka
514583 Szlifierka prosta Bosch Professional GGS 28 LCE 0601221100, 650 W, dystrybucja niemiecka
514581 Szlifierka prosta Bosch Professional GGS 28 CE 0601220100, 650 W, dystrybucja niemiecka
514580 Szlifierka oscylacyjna GSS 230 AVE 0601292801, 300 W

514579 Bruzdownica Bosch Professional 0601368703
514572 Szlifierka oscylacyjna GSS 280 AVE 0601292902, 350 W
514571 Szlifierka oscylacyjna GSS 280 AVE 0601292901, 350 W
514570 Szlifierka prosta Bosch Professional GGS 28 C 0601220000, 600 W, dystrybucja niemiecka
514561 Wiertarka udarowa Bosch Professional GSB 21-2 RCT 2-biegowa 1300 W zaw. walizkę
514511 Stół roboczy Bosch GTA 600 0601B22001
514504 Stół roboczy Bosch Professional 0601B12100
514487 Ukośnica Bosch Professional GCM 12 GDL 0601B23600 305 mm, 30 mm, 2000 W
514483 Wyrzynarka Bosch Professional GST 150 BCE 0601513003, niemiecka dystrybucja
514482 Wyrzynarka Bosch Professional GST 150 BCE 0601513000, dystrybucja niemiecka
514481 Wyrzynarka Bosch Professional GST 150 CE 0601512003, 780 W, dystrybucja niemiecka
514480 Wyrzynarka Bosch Professional GST 150 CE 0601512000, 780 W, dystrybucja niemiecka
514479 Nożyce Bosch Professional GSC 2,8 0601506103
514463 Piła tarczowa Bosch Professional GKS 85, 2200 W, dystrybucja niemiecka
514462 Piła do tworzyw piankowych Bosch Professional GSG 300 0601575103, dystrybucja niemiecka
514461 Rozdzierak Bosch Professional GNA 3,5 0601533103, dystrybucja niemiecka
514460 Rozdzierak Bosch Professional GNA 2,0 0601530103, dystrybucja niemiecka
514446 Wiertarka Bosch Professional GBM 6 RE 0601472600, 350 W, 230 V, szybkozaciskowy, 1.2 kg, d
514375 Bruzdownica Bosch Professional GNF 35 CA 0601621703, 1400 W
514374 Lamelownica - frezarka do połączeń Bosch Professional GFF 22 A 0601620070, 670 W
514366 Bruzdownica Bosch Professional GNF 20 CA 0601612503, 900 W
514362 Bosch Professional Frezarka krawędziowa 060160A100 GKF 600 łącznie z płotkiem przeciweroz
514360 Strug elektryczny Bosch Professional GHO 40-82 C 060159A76A
514359 Strug elektryczny Bosch Professional GHO 40-82 C 060159A760
514358 Piła tarczowa Bosch Professional GKS 65 GCE, 1800 W, dystrybucja niemiecka
514352 Piła szablasta Bosch Professional GFZ 16-35 AC 0601637751, 1600 W, dystrybucja niemiecka
514334 Młot udarowo-obrotowy Bosch Professional GBH 5-40 DCE, 1150 W, dystrybucja niemiecka
514332 Młot udarowo-obrotowy Bosch Professional GBH 3-28 DFR, 800 W, 230 V, SDS-Plus, dystrybucj
514329 Młot udarowo-obrotowy Bosch Professional GBH 3-28 DFR, 800 W, 230 V, SDS-Plus, niemiecka
514323 Młot udarowo-obrotowy Bosch Professional, 900 W, 230 V, SDS-Plus, dystrybucja niemiecka
514321 Młot udarowo-obrotowy Bosch Professional 900 W 0611332101 1 szt.
514320 Młot udarowo-obrotowy Bosch Professional GBH 4-32 DFR, 900 W, 230 V, SDS-Plus, dystrybucj
514319 Młot kujący Bosch Professional GSH 3 E 0611320703, 650 W, 230 V, SDS-Plus, niemiecka dystry
514312 Koronka do drążenia Bosch Accessories F00Y145202 430 mm 1 szt.
514311 Koronka do drążenia Bosch Accessories F00Y145201 1 szt.
514307 Koronka do drążenia Bosch Accessories F00Y145197 1 szt.
514305 Koronka do drążenia Bosch Accessories F00Y145196 1 szt.
514298 Koronka do drążenia Bosch Accessories F00Y145191 1 szt.
514285 Brzeszczot do wyrzynarki T 144 DP, Precision for Wood Bosch Accessories 2608633A42 100 szt
514283 Brzeszczot do wyrzynarki T 234 X, Progressor for Wood, Zestaw 100 szt. Bosch Accessories 260
514281 Brzeszczot do wyrzynarki T 144 DP, Precision for Wood, Zestaw 25 szt. Bosch Accessories 2608
514278 Brzeszczot do wyrzynarki T 344 DP, Precision for Wood, Zestaw 5 szt. Bosch Accessories 26086
514275 Brzeszczot do wyrzynarki T 144 DP, Precision for Wood, Zestaw 5 szt. Bosch Accessories 26086
514274 Brzeszczot do wyrzynarki T 344 D, Speed for Wood, Zestaw 5 szt. Bosch Accessories 2608633A3
514272 Brzeszczot do wyrzynarki T 344 DP, Precision for Wood, Zestaw 3 szt. Bosch Accessories 26086
514271 Brzeszczot do wyrzynarki T 144 DP, Precision for Wood, Zestaw 3 szt. Bosch Accessories 26086
513885 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories 2608608C39 25 m 25 m
513883 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories 2608608C37 25 m 25 m
513881 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories 2608608C35 25 m 25 m
513879 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories 2608608C33 25 m 25 m

513878 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories 2608608C32 25 m 25 m
513877 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories 2608608C31 25 m 25 m
513876 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories 2608608C30 25 m 25 m
513875 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories 2608608C29 25 m 25 m
513874 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories 1619P06556 (D x S x W) 445 x 316 x 124 mm
513871 Pokrywa ochronna z deklem, 125 mm, pasuje do GWS 6-125 Bosch Accessories 1619P06551 Śr
513870 Pokrywa ochronna z deklem, 115 mm, pasuje do GWS 5-115 Bosch Accessories 1619P06550 Śr
513869 Pokrywa ochronna z deklem, 100 mm Bosch Accessories 1619P06549 Średnica 100 mm
513868 Pokrywa ochronna do szlifowania, 125 mm Bosch Accessories 1619P06548 Średnica 125 mm
513867 Pokrywa ochronna do szlifowania, 115 mm Bosch Accessories 1619P06547 Średnica 115 mm
513866 Pokrywa ochronna bez deklado szlifowania, 100 mm Bosch Accessories 1619P06546 Średnica 1
513860 Prowadnica z króćcami do odsysania do cięcia, 100/115/125 mm Bosch Accessories 1619P0651
513841 Mieszadło do mieszalników ręcznych, 140 mm, 600 mm, 25-40 kg, M14, z góry Bosch Accessori
513839 Frez tarczowy Bosch Accessories 3608641013, 22 mm , 1 szt.
513838 Frez tarczowy Bosch Accessories 3608641008, 20 mm , 1 szt.
513837 Frez tarczowy Bosch Accessories 3608641002, 20 mm , 1 szt.
513836 Frez tarczowy Bosch Accessories 3608641001, 20 mm , 1 szt.
513834 Nóż dolny, pasuje do GSC 3,5 / 4,5 Bosch Accessories 3608635002
513833 Nóż górny do blachy i nożyczek uniwersalnych GSC 3,5/4,5 Bosch Accessories 3608635000
513822 Bosch Accessories 3608610000 Średnica 160 mm 2 szt.
513818 Bosch Accessories 3608604001 Średnica 160 mm 2 szt.
513817 Bosch Accessories 3608604000 Średnica 160 mm 2 szt.
513815 Bosch Accessories 3608601006 1 szt.
513813 Nasadka do uchwytu maszynowego Bosch Accessories 3608550505 1 szt.
513779 Nasadka do uchwytu maszynowego Bosch Accessories 3608550504 1 szt.
513770 Klucz z dwoma otworami wygięty, pasuje do GBR 14 C GNF 35 CA Bosch Accessories 36079500
513765 Zestaw noży do blach i uniwersalnych nożyczek, 5-częściowy, GSC 1,6 Bosch Accessories 36070
513764 Prowadnica równoległa, pasuje do GNF 20 CA Professional Bosch Accessories 3607000060 N/A
513761 Kołnierz mocujący do szlifowania pierścieni, 20 mm Bosch Accessories 3605700155 Średnica 20
513759 Worek na kurz, pasuje do GFF 22 A Professional Bosch Accessories 3605411003
513758 Nakrętka, stożkowa, do szlifierki kątowej Bosch Bosch Accessories 3603301011
513745 Płyta szlifierska GBS 100 A/100 AE Bosch Accessories 3601010509
513742 Bosch Accessories 3600320014 1 szt.
513741 Dłuto ostre Bosch Accessories 2609390576 SDS-Plus 1 szt.
513729 Dłuto płaskie Bosch Accessories 2609390394 SDS-Plus 1 szt.
513728 Wąż do systemu odsysania Bosch, 3 m, 35 mm, z zamkiem bagnetowym Bosch Accessories 260
513726 Wąż do systemu odsysania Bosch, 3 m, 35 mm, z zamkiem bagnetowym. Bosch Accessories 26
513725 Uszczelka pokrywy do pierścienia, 235 mm Bosch Accessories 2609390391 Średnica 235 mm
513724 Pierścień zbierający wodę do stojaka S 500 A Professional, maks. średnica koronki wiertniczej 1
513719 Zestaw próżniowy Bosch Accessories 2609390314
513717 Pierścień zbierający wodę do stojaka S 500 maks. średnica koronki wiertniczej 92 mm Bosch Ac
513711 Dysza, 165 mm Bosch Accessories 2609390284
513707 Bosch Accessories 2609390038 1 szt.
513706 Bosch Accessories 2609390036 1 szt.
513705 Bosch Accessories 2609390035 1 szt.
513704 Bosch Accessories 2609390034 1 szt.
513688 Bolec kopiujący z szybkim zamkiem, średnica: 40 mm Bosch Accessories 2609200312 Średnica
513662 Zszywki Typ 41, 14 mm Bosch Accessories 2609200292
513661 Zszywki z cienkiego drutu, typ 53, 11,4 x 0,74 x 4 mm, 1000 szt. Bosch Accessories 2609200291
513657 Filtr ssący Do węża 1/2" i 3/4" Bosch Accessories 2609200255

513655 Bosch Accessories 2609200253 1 szt.
513654 Bosch Accessories 2609200252 1 szt.
513652 Bosch Accessories 2609200251 1 szt.
513651 Bosch Accessories 2609200250 1 szt.
513650 Gwóźdź, typ 47, 1,8 x 1,27 x 30 mm Bosch Accessories 2609200249, N/A, Wymiary (D x S) 30 m
513649 Zszywki, typ 49, 2,8 x 1,65 x 25 mm Bosch Accessories 2609200247, N/A, Wymiary (D x S) 25 m
513647 Zszywki, typ 49, 2,8 x 1,65 x 16 mm Bosch Accessories 2609200245, N/A, Wymiary (D x S) 16 m
513639 Zszywki z cienkiego drutu, typ 49, 2,8 x 1,65 x 14 mm Bosch Accessories 2609200244, N/A, Wy
513638 Zszywki z cienkiego drutu, typ 59, 10,6 x 0,72 x 14 mm, 1000 szt. Bosch Accessories 260920024
513637 Zszywki z cienkiego drutu, typ 59, 10,6 x 0,72 x 12 mm, 1000 szt. Bosch Accessories 260920024
513636 Zszywki z cienkiego drutu, typ 59, 10,6 x 0,72 x 10 mm, 1000 szt. Bosch Accessories 260920024
513611 Zszywki z cienkiego drutu, typ 59, 10,6 x 0,72 x 8 mm, 1000 szt. Bosch Accessories 2609200240
513609 Zszywki z cienkiego drutu, typ 59, 10,6 x 0,72 x 6 mm, 1000 szt. Bosch Accessories 2609200239
513608 Zszywki z cienkiego drutu, typ 58, 13 x 0,75 x 14 mm, 1000 szt. Bosch Accessories 2609200238,
513607 Zszywki z cienkiego drutu, typ 58, 13 x 0,75 x 12 mm, 1000 szt. Bosch Accessories 2609200237,
513606 Zszywki z cienkiego drutu, typ 58, 13 x 0,75 x 10 mm, 1000 szt. Bosch Accessories 2609200236,
513605 Zszywki z cienkiego drutu, typ 58, 13 x 0,75 x 8 mm, 1000 szt. Bosch Accessories 2609200235, N
513604 Zszywki z cienkiego drutu, typ 58, 13 x 0,75 x 6 mm, 1000 szt. Bosch Accessories 2609200234, N
513603 Zszywki z płaskiego drutu typ 57, 10,6 x 1,25 x 14 mm Bosch Accessories 2609200233, N/A, Wy
513601 Zszywki z płaskiego drutu typ 57, 10,6 x 1,25 x 12 mm Bosch Accessories 2609200232, N/A, Wy
513600 Zszywki płaskie typ 57, 10,6 x 1,25 x 10 mm Bosch Accessories 2609200231, N/A, Wymiary (D x
513599 Zszywki z płaskiego drutu typ 57, 10,6 x 1,25 x 8 mm Bosch Accessories 2609200230, N/A, Wym
513597 Zszywki z płaskiego drutu typ 57, 10,6 x 1,25 x 6 mm Bosch Accessories 2609200229, N/A, Wym
513596 Zszywki z wąskim grzbietem typ 55, utwardzane 6 x 1,08 x 28 mm, 3000 szt. Bosch Accessories
513595 Zszywki z wąskim grzbietem typ 55, utwardzane 6 x 1,08 x 23 mm, 3000 szt. Bosch Accessories
513594 Zszywki z wąskim grzbietem typ 55, utwardzane 6 x 1,08 x 19 mm, 3000 szt. Bosch Accessories
513593 Zszywki z wąskim grzbietem typ 55, utwardzane 6 x 1,08 x 16 mm, 3000 szt. Bosch Accessories
513592 Zszywki z wąskim grzbietem typ 55, utwardzane 6 x 1,08 x 30 mm, 1000 szt. Bosch Accessories
513591 Zszywki z cienkiego drutu, typ 55, 6 x 1,08 x 18 mm, 1000 szt. Bosch Accessories 2609200223, N
513590 Zszywki z płaskiego drutu typ 54, 12,9 x 1,25 x 14 mm Bosch Accessories 2609200222, N/A, Wy
513560 Zszywki płaskie typ 54, 12,9 x 1,25 x 12 mm Bosch Accessories 2609200221, N/A, Wymiary (D x
513559 Zszywki płaskie typ 54, 12,9 x 1,25 x 10 mm Bosch Accessories 2609200220, N/A, Wymiary (D x
513558 Zszywki płaskie typ 54, 12,9 x 1,25 x 8 mm Bosch Accessories 2609200219, N/A, Wymiary (D x S
513557 Zszywki płaskie typ 54, 12,9 x 1,25 x 6 mm Bosch Accessories 2609200218, N/A, Wymiary (D x S
513556 Zszywki z cienkiego drutu, typ 53, 11,4 x 0,74 x 14 mm, 1000 szt., ze stali nierdzewnej Bosch Ac
513555 Zszywki z cienkiego drutu, typ 53, 11,4 x 0,74 x 10 mm, 1000 szt., ze stali nierdzewnej Bosch Ac
513553 Zszywki z cienkiego drutu, typ 53, 11,4 x 0,74 x 8 mm, 1000 szt., ze stali nierdzewnej Bosch Acc
513552 Zszywki z cienkiego drutu, typ 53, 11,4 x 0,74 x 6 mm, 1000 szt., ze stali nierdzewnej Bosch Acc
513551 Zszywki z cienkiego drutu, typ 53, 11,4 x 0,74 x 14 mm, 5000 szt. Bosch Accessories 260920021
513550 Zszywki z cienkiego drutu, typ 53, 11,4 x 0,74 x 12 mm, 5000 szt. Bosch Accessories 260920021
513548 Zszywki z cienkiego drutu, typ 53, 11,4 x 0,74 x 10 mm, 5000 szt. Bosch Accessories 260920021
513547 Zszywki z cienkiego drutu, typ 53, 11,4 x 0,74 x 8 mm, 5000 szt. Bosch Accessories 2609200210
513546 Zszywki z cienkiego drutu, typ 53, 11,4 x 0,74 x 6 mm, 5000 szt. Bosch Accessories 2609200209
513545 Zszywki z płaskiego drutu typ 52, 12,3 x 1,25 x 14 mm Bosch Accessories 2609200208, N/A, Wy
513543 Zszywki z płaskiego drutu typ 52, 12,3 x 1,25 x 12 mm Bosch Accessories 2609200207, N/A, Wy
513542 Zszywki z płaskiego drutu typ 52, 12,3 x 1,25 x 10 mm Bosch Accessories 2609200206, N/A, Wy
513540 Zszywki z płaskiego drutu typ 52, 12,3 x 1,25 x 8 mm Bosch Accessories 2609200205, N/A, Wym
513502 Zszywki z płaskiego drutu typ 52, 12,3 x 1,25 x 6 mm Bosch Accessories 2609200204, N/A, Wym
513450 Zszywki z płaskiego drutu typ 51, 10 x 1 x 14 mm Bosch Accessories 2609200203, N/A, Wymiar
513449 Zszywki z płaskiego drutu typ 51, 10 x 1 x 10 mm Bosch Accessories 2609200202, N/A, Wymiar

513445 Zszywki płaskie typ 51, 10 x 1 x 8 mm Bosch Accessories 2609200201, N/A, Wymiary (D x S) 8 m
513192 Zszywki z płaskiego drutu typ 51, 10 x 1 x 6 mm Bosch Accessories 2609200200, N/A, Wymiary
513191 Wiertła frezujące do metalu Bosch Accessories 2609200199, 1 szt.
513190 Bosch Accessories 2609200198 Frez do pracy z ręki do wiertarki, 6 x 16 mm Średnica 16 mm Ø
513100 Bosch Accessories 2609200197 Frez do pracy z ręki do wiertarki, 6 x 14 mm Średnica 14 mm Ø
513098 Wał elastyczny Bosch 2609200195, 1250 mm, śr. 6 mm
512334 Bosch Accessories 2609200185 Ściernica listkowa, 6 mm, 120, 60 mm, 40 mm Średnica 60 mm
512333 Bosch Accessories 2609200183 Ściernica listkowa, 6 mm, 60, 60 mm, 40 mm Średnica 60 mm 1
512332 Drążek do frezarki Bosch,10 x 800 mm Bosch Accessories 2609200145 Średnica 10 mm
512327 Drążek do frezarek górnowrzecionowych Bosch, 8 x 800 mm Bosch Accessories 2609200144 Śr
512324 Zestawy z cyrklem frezarskim i adapterem do szyn prowadzących do frezarek górnowrzecionow
512288 Tulejka kopiująca z szybkim złączem, średnica: 30 mm Bosch Accessories 2609200142 Średnica
512277 Bolec kopiujący z szybkozłączem, średnica: 27 mm Bosch Accessories 2609200141 Średnica 27
511888 Tuleja kopiująca z szybkim złączem, średnica: 24 mm Bosch Accessories 2609200140 Średnica 2
511699 Tulejka kopiująca z szybkim złączem, średnica: 17 mm Bosch Accessories 2609200139 Średnica
510000 Tulejka kopiująca z szybkim złączem, średnica: 13 mm Bosch Accessories 2609200138 Średnica
509992 Bosch Accessories 2608691102 1 szt.
509989 Nóż - skrobak SM 35 CS, 35 mm Bosch Accessories 2608691098
509976 Szpachla SP 40 C, do skrobaka elektrycznego Bosch, 40 x 80 mm Bosch Accessories 260869102
509974 Szpachla SP 60 C, do skrobaka elektrycznego Bosch, 60 x 60 mm Bosch Accessories 260869101
509970 Nóż - skrobak SM 40 HM, 40 mm Bosch Accessories 2608691015
509965 Dłuto szerokie Bosch Accessories 2608690199 SDS-Max 1 szt.
509963 Dłuto szerokie Bosch Accessories 2608690198 SDS-Max 1 szt.
509961 Bosch Accessories 2608690196 1 szt.
509960 Dłuto do wykopów Bosch Accessories 2608690195 Sześciokątny uchwyt 1 szt.
509959 Dłuto szerokie Bosch Accessories 2608690194 Sześciokątny uchwyt 1 szt.
509958 Dłuto szerokie Bosch Accessories 2608690193 Sześciokątny uchwyt 1 szt.
509957 Dłuto szerokie Bosch Accessories 2608690192 Sześciokątny uchwyt 1 szt.
509956 Dłuto płaskie Bosch Accessories 2608690190 sześciokątny uchwyt 1 szt.
509955 Dłuto ostre Bosch Accessories 2608690188 sześciokątny uchwyt 1 szt.
509953 Zestaw dłut Bosch Accessories 2608690180 SDS-Plus 1 zest.
509952 Bosch Accessories 2608690179 1 szt.
509951 Dłuto szerokie Bosch Accessories 2608690178 SDS-Plus 1 szt.
509950 Dłuto płaskie Bosch Accessories 2608690177 SDS-Plus 1 szt.
509948 Dłuto ostre Bosch Accessories 2608690176 SDS-Plus 1 szt.
509947 Dłuto ostre Bosch Accessories 2608690168 SDS-Max 10 szt.
509946 Dłuto ostre Bosch Accessories 2608690167 SDS-Max 1 szt.
509945 Dłuto płaskie Bosch Accessories 2608690166 SDS-Max 10 szt.
509944 Dłuto szerokie Bosch Accessories 2608690146 SDS-Plus 1 szt.
509942 Dłuto ostre Bosch Accessories 2608690145 SDS-Plus 1 szt.
509941 Dłuto płaskie Bosch Accessories 2608690144 SDS-Plus 1 szt.
509940 Dłuto szerokie Bosch Accessories 2608690143 SDS-Max 1 szt.
509939 Dłuto ostre Bosch Accessories 2608690142 SDS-Max 1 szt.
509938 Dłuto płaskie Bosch Accessories 2608690141 SDS-Max 1 szt.
509937 Dłuto szerokie Bosch Accessories 2608690133 SDS-Plus 5 szt.
509936 Dłuto ostre Bosch Accessories 2608690132 SDS-Plus 10 szt.
509935 Dłuto płaskie Bosch Accessories 2608690131 SDS-Plus 10 szt.
509934 Dłuto ostre Bosch Accessories 2608690130 SDS-Max 10 szt.
509932 Dłuto ostre Bosch Accessories 2608690129 SDS-Max 5 szt.
509931 Dłuto ostre Bosch Accessories 2608690128 SDS-Max 10 szt.

509929 Dłuto płaskie Bosch Accessories 2608690127 SDS-Max 10 szt.
509928 Dłuto płaskie Bosch Accessories 2608690126 SDS-Max 5 szt.
509927 Dłuto płaskie Bosch Accessories 2608690125 SDS-Max 10 szt.
509926 Dłuto płaskie Bosch Accessories 2608690124 SDS-Max 1 szt.
509924 Dłuto do asfaltu Bosch Accessories 2608690114 sześciokątny uchwyt 1 szt.
509923 Dłuto szerokie Bosch Accessories 2608690113 Sześciokątny uchwyt 1 szt.
509922 Dłuto płaskie Bosch Accessories 2608690112 Sześciokątny uchwyt 1 szt.
509921 Dłuto ostre Bosch Accessories 2608690111 Sześciokątny uchwyt 1 szt.
509920 Dłuto szerokie Bosch Accessories 2608690110 Sześciokątny uchwyt 1 szt.
509919 Dłuto płaskie Bosch Accessories 2608690108 Sześciokątny uchwyt 1 szt.
509917 Dłuto ostre Bosch Accessories 2608690106 sześciokątny uchwyt 1 szt.
509916 Dłuto szerokie Bosch Accessories 2608690102 SDS-Plus 1 szt.
509915 Dłuto szerokie Bosch Accessories 2608690101 SDS-Plus 1 szt.
509914 Dłuto płaskie Bosch Accessories 2608690100 SDS-Max 5 szt.
509913 Dłuto szerokie Bosch Accessories 2608690099 SDS-Max 5 szt.
509912 Dłuto do płytek Bosch Accessories 2608690098 SDS-Max 1 szt.
509911 Dłuto szerokie Bosch Accessories 2608690097 SDS-Max 1 szt.
509910 Dłuto do płytek Bosch Accessories 2608690091 SDS-Plus 1 szt.
509900 Wbijak do uziomów Bosch Accessories 2608690010 SDS-Plus 1 szt.
509899 Dłuto skrzydełkowe Bosch Accessories 2608690007 SDS-Plus 1 szt.
509898 Bosch Accessories 2608690006, 1 szt.
509897 Wbijak do uziomów Bosch Accessories 2608690005 SDS-Max 1 szt.
509896 Wbijak do uziomów Bosch Accessories 2608690004 SDS-Max 1 szt.
509895 Dłuto do asfaltu Bosch Accessories 2608690003 SDS-Max 1 szt.
509894 Dłuto skrzydełkowe Bosch Accessories 2608690000 SDS-Max 1 szt.
509887 Brzeszczot do wyrzynarki T 302 H, Clean for PMMA Bosch Accessories 2608667448 5 szt.
509886 Brzeszczot do wyrzynarki T 302 H, Clean for PVC Bosch Accessories 2608667447 3 szt.
509885 Brzeszczot do wyrzynarki T 102 D, Clean for PVC, zestaw 5 szt. Bosch Accessories 2608667446 5
509882 Brzeszczot do wyrzynarki T 102 D, Clean for PVC, zestaw 3 szt. Bosch Accessories 2608667445 3
509881 Brzeszczot do wyrzynarki T 102 D, Clean for PP, zestaw 5 szt. Bosch Accessories 2608667444 5
509880 Brzeszczot do wyrzynarki T 102 D, Clean for PP, zestaw 3 szt. Bosch Accessories 2608667443 3
509876 Brzeszczot do wyrzynarki T 1013 AWP, Precision for Soft Material Bosch Accessories 26086673
509875 Brzeszczot do wyrzynarki T 1044 DP, Precision for Wood Bosch Accessories 2608667394 3 szt.
509861 Brzeszczot do wyrzynarki T 144 D-C Bosch Accessories 2608663477 100 szt.
509852 Brzeszczot do wyrzynarki T 744 D, Speed for Wood Bosch Accessories 2608663314 3 szt.
509851 Przecinarka do fug Bosch Accessories AIZ 28 SC 2608661909 5 szt.
509846 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 32 AB 2608661908 5 szt.
509845 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 65 BB 2608661907 5 szt.
509841 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 32 RT 2608661868 1 szt.
509840 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 65 BB 2608661781 1 szt.
509836 Ostrze piły segmentowej Bosch Accessories ACI 85 EB 2608661758 1 szt.
509834 Nóż segmentowy Bosch Accessories ACZ 100 SWB 2608661693 1 szt.
509833 Ostrze piły segmentowej Bosch Accessories ACZ 70 RT5 2608661692 1 szt.
509831 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 28 SC 2608661691 1 szt.
509829 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 32 AB 2608661688 1 szt.
509828 Ostrze piły segmentowej Bosch Accessories ACZ 100 BB 2608661633 1 szt.
509826 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 32 BSPB 2608661630 5 szt.
509825 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 28 EB 2608661629 5 szt.
509824 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 20 AB 2608661628 5 szt.
509822 Ostrze do multinarzędzia Bosch Accessories AIZ 32 EC 2608661626 5 szt.

509818 Brzeszczot do piły szablastej FS 180 ATU, HAS, 145 mm, 1,25 mm Bosch Accessories 260866120

509815 Brzeszczot do piły szablastej FS 200 AB, HCS, 200 mm, 1,25 mm Bosch Accessories 2608661200

509814 Brzeszczot do piły szablastej S 3456 XF, Progressor for Wood and Metal, zestaw 25 sztuk Bosch

509813 Brzeszczot do piły szablastej S 123 XF, Progressor for Metal, zestaw 25 sztuk Bosch Accessories

509811 Brzeszczot do piły szablastej S 936, Endurance for Metal, zestaw - 25 sztuk Bosch Accessories 2

509810 Brzeszczot do piły szablastej S 930 CF, Endurance for Metal, zestaw - 25 sztuk Bosch Accessorie

509809 Brzeszczot do piły szablastej S 1136 Endurance for Metal, zestaw - 25 sztuk Bosch Accessories 2

509808 Brzeszczot do piły szablastej S 1136 Endurance for metal, zestaw - 25 sztuk Bosch Accessories 2

509807 Brzeszczot do piły szablastej S 1130 CF, Endurance for Metal, zestaw - 25 sztuk Bosch Accessori

509803 Brzeszczot do piły szablastej S 511 DF, 100 x 19 x 0,9 mm, zestaw 5 szt. Bosch Accessories 2608

509802 Brzeszczot do piły szablastej S 511 DF, 100 x 19 x 0,9 mm, zestaw 2 szt. Bosch Accessories 2608

509800 Brzeszczot do piły szablastej S 522 EF, Flexible for metal, zestaw 2 szt. Bosch Accessories 26086

509798 Brzeszczot do piły szablastej S 1210 VF, Heavy for Wood and Metal, zestaw 5 szt. Bosch Accesso

509796 Brzeszczot do piły szablastej S 1110 VF, Heavy for Wood and metal, zestaw 25 sztuk Bosch Acce

509795 Brzeszczot do piły szablastej S 1110 VF, Heavy for Wood and Metal, zestaw 5 szt. Bosch Accesso

509793 Brzeszczot do piły szablastej S 610 VF, Heavy for Wood and Metal, zestaw 5 szt. Bosch Accesso

509792 Brzeszczot do piły szablastej S 1411 DF, Heavy for Wood and metal, zestaw 25 sztuk Bosch Acce

509791 Brzeszczot do piły szablastej S 611 DF, Heavy for Wood and metal, zestaw 25 sztuk Bosch Acces

509790 Brzeszczot do piły szablastej S 1122 HF, Flexible for Wood and metal, zestaw 25 sztuk Bosch Ac

509789 Brzeszczot do piły szablastej S 1122 VF, Flexible for Wood and metal, zestaw 25 sztuk Bosch Ac

509786 Brzeszczot do piły szablastej S 1125 VF, Heavy for metal, zestaw 25 sztuk Bosch Accessories 260

509783 Brzeszczot do piły szablastej S 1126 CHF, Heavy for metal, zestaw 25 sztuk Bosch Accessories 2

509780 Brzeszczot do piły szablastej S 1122 EF, Flexible for metal, zestaw 25 sztuk Bosch Accessories 2

509779 Brzeszczot do piły szablastej S 1122 BF, Flexible for metal, zestaw 25 sztuk Bosch Accessories 2

509778 Brzeszczot do piły szablastej S 922 EF, Flexible for metal, zestaw 25 sztuk Bosch Accessories 260

509777 Brzeszczot do piły szablastej S 922 BF, Flexible for Metal, zestaw 25 sztuk Bosch Accessories 26

509775 Brzeszczot do piły szablastej S 1130 CF, Endurance for Metal, zestaw - 5 sztuk Bosch Accessorie

509774 Brzeszczot do piły szablastej S 930 CF, Endurance for Metal, zestaw - 5 sztuk Bosch Accessories

509772 Brzeszczot do piły szablastej S 1136 CHF, Endurance for Heavy Metal, opakowanie 5 szt Bosch A

509769 Brzeszczot do piły szablastej S 1136 BEF, Endurance for Heavy Metal, opakowanie 5 szt Bosch A

509768 Brzeszczot do piły szablastej S 936 BEF, Endurance for Heavy Metal, opakowanie 5 szt Bosch Ac

509767 Brzeszczot do piły szablastej S 1225 VF, Heavy for metal, zestaw 5 sztuk Bosch Accessories 2608

509766 Brzeszczot do piły szablastej S 1125 VF, Heavy for Metal, opak. 5 szt Bosch Accessories 260865

509765 Brzeszczot do piły szablastej S 925 VF, Heavy for metal, zestaw 5 sztuk Bosch Accessories 26086

509761 Brzeszczot do piły szablastej Bosch Accessories 2608657398 5 szt.

509760 Brzeszczot do piły szablastej S 926 CHF, Heavy for metal, zestaw 5 sztuk Bosch Accessories 260

509759 Brzeszczot do piły szablastej S 1226 BE,F Heavy for Metal, zestaw 5 szt. Bosch Accessories 2608

509758 Brzeszczot do piły szablastej Bosch Accessories 2608657395 5 szt.

509754 Brzeszczot do piły szablastej M 1122 EF do piły uniwersalnej Bosch PFZ 500 E, Flexible for Meta

509752 Brzeszczot do piły szablastej M 3456 XF do piły uniwersalnej Bosch PFZ 500 E Progressor for Wo

509750 Brzeszczot do piły szablastej S 1022 HF, Flexible for Wood and Metal. Bosch Accessories 26086

509747 Brzeszczot do piły szablastej S 922 HF - Flexible for Wood and Metal Bosch Accessories 260865

509746 Brzeszczot do piły szablastej S 628 DF, Special for Plaster, zestaw 2 szt. Bosch Accessories 2608

509744 Brzeszczot do piły szablastej S 1111 DF, Heavy for Wood and Metal, zestaw 2 szt. Bosch Accesso

509742 Brzeszczot do piły szablastej S 611 DF, Heavy for Wood and Metal, zestaw 2 szt. Bosch Accesso

509741 Brzeszczot do piły szablastej S 1122 HF, Flexible for Wood and Metal, zestaw 2 szt. Bosch Acces

509740 Brzeszczot do piły szablastej S 522 BF, Flexible for metal, zestaw 2 szt. Bosch Accessories 26086

509738 Brzeszczot do piły szablastej S 422 BF, Flexible for metal, zestaw 2 szt. Bosch Accessories 26086

509734 Brzeszczot do piły szablastej S 1025 VF Heavy for Metal Bosch Accessories 2608656265 5 szt.

509732 Brzeszczot do piły szablastej S 628 DF, Special for Plaster, zestaw 5 szt. Bosch Accessories 2608

509731 Brzeszczot do piły szablastej S 1111 DF, Heavy for Wood and Metal, zestaw 5 szt. Bosch Access
509729 Brzeszczot do piły szablastej S 611 DF, Heavy for Wood and Metal, zestaw 100 szt. Bosch Acces
509728 Brzeszczot do piły szablastej S 611 DF, Heavy for Wood and Metal, zestaw 5 szt. Bosch Accesso
509725 Brzeszczot do piły szablastej S 1120 CF, Heavy for metal, zestaw 5 sztuk Bosch Accessories 2608
509724 Brzeszczot do piły szablastej S 422 BF, Flexible for metal, zestaw 5 szt. Bosch Accessories 26086
509723 Brzeszczot do piły szablastej S 1222 VF, Flexible for Wood and Metal, zestaw 2 szt. Bosch Acces
509721 Brzeszczot do piły szablastej S 1122 EF, Flexible for metal, zestaw 2 szt. Bosch Accessories 2608
509720 Brzeszczot do piły szablastej S 1122 BF, Flexible for metal, zestaw 2 szt. Bosch Accessories 2608
509715 Brzeszczot do piły szablastej S 922 HF, Flexible for Wood and Metal, zestaw 2 szt. Bosch Access
509714 Brzeszczot do piły szablastej S 922 EF, Flexible for metal, zestaw 2 szt. Bosch Accessories 26086
509713 Brzeszczot do piły szablastej S 922 BF, Flexible for metal, zestaw 2 szt. Bosch Accessories 26086
509712 Brzeszczot do piły szablastej S 922 AF, Flexible for metal, zestaw 2 szt. Bosch Accessories 26086
509711 Brzeszczot do piły szablastej S 1122 HF, Flexible for Wood and Metal, zestaw 100 szt. Bosch Acc
509710 Brzeszczot do piły szablastej S 1122 BF, Flexible for metal, zestaw 100 szt. Bosch Accessories 26
509709 Brzeszczot do piły szablastej S 922 EF, Flexible for metal, zestaw 100 szt. Bosch Accessories 260
509707 Brzeszczot do piły szablastej S 922 BF, Flexible for metal, zestaw 100 szt. Bosch Accessories 260
509706 Brzeszczot do piły szablastej S 1222 VF, Flexible for Wood and Metal, zestaw 5 szt. Bosch Acces
509705 Brzeszczot do piły szablastej S 1122 HF, Flexible for Wood and Metal, zestaw 5 szt. Bosch Acces
509704 Brzeszczot do piły szablastej S 1122 EF, Flexible for metal, zestaw 5 szt. Bosch Accessories 2608
509699 Brzeszczot do piły szablastej S 1122 AF, Flexible for Metal Bosch Accessories 2608656018 5 szt.
509698 Brzeszczot do piły szablastej S 922 VF, Flexible for Wood and Metal, zestaw 5 szt. Bosch Access
509697 Brzeszczot do piły szablastej S 922 HF, Flexible for Wood and Metal, zestaw 5 szt. Bosch Access
509696 Brzeszczot do piły szablastej S 922 EF, Flexible for metal, zestaw 5 szt. Bosch Accessories 26086
509693 Brzeszczot do piły szablastej S 922 BF, Flexible for metal, zestaw 5 szt. Bosch Accessories 26086
509692 Brzeszczot do piły szablastej S 922 AF, Flexible for metal, zestaw 5 szt. Bosch Accessories 26086
509690 Brzeszczot do piły szablastej S 522 BF, Flexible for metal, zestaw 5 szt. Bosch Accessories 26086
509688 Brzeszczot szablasty S 1122 VF, Flexible for Wood and Metal, zestaw 5 szt. Bosch Accessories 2
509687 Brzeszczot do piły szablastej S 1411 DF, Heavy for Wood and Metal, zestaw 2 szt. Bosch Access
509685 Brzeszczot do piły szablastej S 1411 DF, Heavy for Wood and metal, zestaw 5 szt. Bosch Access
509684 Brzeszczot do piły szablastej S 3456 XF, Progressor for Wood and metal, zestaw 100 szt. Bosch
509683 Brzeszczot do piły szablastej S 2345 X, Progressor for Wood, Zestaw 100 szt. Bosch Accessories
509682 Brzeszczot do piły szablastej S 123 XF, Progressor for metal, zestaw 100 szt. Bosch Accessories
509681 Brzeszczot do piły szablastej S 3456 XF, Progressor for Wood and metal, zestaw 5 szt. Bosch Ac
509680 Brzeszczot do piły szablastej S 3456 XF, Progressor for Wood and metal, zestaw 2 szt. Bosch Ac
509679 Brzeszczot do piły szablastej S 2345 X, Progressor for Wood, zestaw 5 sztuk Bosch Accessories
509678 Brzeszczot do piły szablastej S 2345 X, Progressor for Wood, zestaw 2 sztuk Bosch Accessories
509677 Brzeszczot do piły szablastej S 123 XF, Progressor for metal, zestaw 5 szt. Bosch Accessories 26
509676 Brzeszczot do piły szablastej S 123 XF, Progressor for metal, zestaw 2 szt. Bosch Accessories 26
509673 Brzeszczot do piły szablastej S 1542 K, Top for Wood, zestaw 25 sztuk Bosch Accessories 26086
509672 Brzeszczot do piły szablastej, Special for Ice, zestaw 5 szt. Bosch Accessories 2608652900 5 szt.
509659 Brzeszczot do piły szablastej S 1531 l, Top for Wood, Zestaw 100 szt. Bosch Accessories 260865
509658 Brzeszczot do piły szablastej S 1542 K, Top for Wood, opak. 5 szt Bosch Accessories 260865068
509657 Brzeszczot do piły szablastej S 1542 K, Top for Wood, zestaw 2 sztuk Bosch Accessories 260865
509652 Brzeszczot do piły szablastej S 1531 l, Top for Wood, 5 szt. Bosch Accessories 2608650676 5 szt
509651 Brzeszczot do piły szablastej S 644 D, Top for Wood, Zestaw 5 szt. Bosch Accessories 26086506
509647 Brzeszczot do piły szablastej S 644 D, Top for Wood, Zestaw 2 szt. Bosch Accessories 26086506
509646 Brzeszczot do piły szablastej S 1531 l, Top for Wood, zestaw 2 sztuk Bosch Accessories 2608650
509645 Brzeszczot do piły szablastej S 644 D, Top for Wood, Zestaw 100 szt. Bosch Accessories 260865
509644 Brzeszczot do piły szablastej S 1531 l, Top for Wood, zestaw 25 sztuk Bosch Accessories 260865
509643 Brzeszczot do piły szablastej S 644 D, Top for Wood, zestaw 25 sztuk Bosch Accessories 260865

509642 Brzeszczot do piły szablastej S 2345 X, Progressor for Wood, zestaw 25 sztuk Bosch Accessories
509639 Brzeszczot do piły szablastej M 1131 L do piły uniwersalnej Bosch PFZ 500 E, Top for Wood Bos
509635 Brzeszczot do piły szablastej M 1142 H do piły PFZ Bosch Multi 500 E, Top for Wood Bosch Acce
509634 Brzeszczot do piły taśmowej Bosch CB 2824 BIM, 24 tpi Bosch Accessories 2608649001 N/A 2 s
509633 Brzeszczot do piły taśmowej CB 2818 BIM, 18 tpi Bosch Accessories 2608649000 N/A 2 szt.
509631 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 165 x 20 x 1.7 mm 1 szt.
509630 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Speedline 165 x 20 x 1.7 mm 1 szt.
509629 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Speedline 165 x 20 x 1.7 mm 1 szt.
509628 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Laminated Panel 254 x 30 x 2.4 mm 1 szt.
509626 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Laminated Panel 305 x 30 x 2.4 mm 1 szt.
509625 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Laminated Panel 254 x 30 x 2.4 mm 1 szt.
509624 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Laminated Panel 350 x 30 x 3.5 mm 1 szt.
509623 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Laminated Panel 300 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509622 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Laminated Panel 250 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509621 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Laminated Panel 303 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509620 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Laminated Panel 250 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509619 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 350 x 30 x 3.5 mm 1 szt.
509618 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 350 x 30 x 3.5 mm 1 szt.
509616 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 300 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509615 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 300 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509614 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 300 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509611 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 300 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509609 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 250 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509606 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 250 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509604 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 250 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509603 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 350 x 30 x 3.5 mm 1 szt.
509601 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 300 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509600 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 250 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509599 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 300 x 30 x 2.5 mm 1 szt.
509598 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 250 x 30 x 2.5 mm 1 szt.
509597 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 300 x 30 x 2.4 mm 1 szt.
509596 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 250 x 30 x 2.4 mm 1 szt.
509595 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 216 x 30 x 2.4 mm 1 szt.
509594 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Wood 210 x 30 x 2.4 mm 1 szt.
509593 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Multi Material 300 x 30 x 2.4 mm 1 szt.
509592 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Multi Material 250 x 30 x 2.4 mm 1 szt.
509590 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Multi Material 216 x 30 x 2.4 mm 1 szt.
509589 Tarcza tnąca Bosch Accessories Expert for Multi Material 210 x 30 x 2.4 mm 1 szt.
509588 Tarcza tnąca Bosch Accessories Top Precision 165 x 20 x 1.8 mm 1 szt.
509587 Tarcza tnąca Bosch Accessories Top Precision 165 x 20 x 1.8 mm 1 szt.
509586 Tarcza tnąca Bosch Accessories Top Precision 165 x 20 x 1.8 mm 1 szt.
509585 Tarcza tnąca Bosch Accessories Top Precision 165 x 20 x 1.8 mm 1 szt.
509583 Tarcza tnąca Bosch Accessories Best for Laminate 305 x 30 x 2.5 mm 1 szt.
509582 Tarcza tnąca Bosch Accessories Best for Laminate 254 x 30 x 2.5 mm 1 szt.
509581 Tarcza tnąca Bosch Accessories Best for Laminate 216 x 30 x 2.5 mm 1 szt.
509580 Tarcza do nacinania Bosch Accessories Top Precision 125 x 20 x 3.6 mm 1 szt.
509579 Tarcza do nacinania Bosch Accessories Top Precision 120 x 22 x 3.6 mm 1 szt.
509578 Tarcza do nacinania Bosch Accessories Top Precision 120 x 20 x 3.6 mm 1 szt.
509577 Tarcza do nacinania Bosch Accessories Top Precision 100 x 22 x 3.6 mm 1 szt.
509575 Tarcza do nacinania Bosch Accessories Top Precision 100 x 20 x 3.6 mm 1 szt.

509574 Tarcza do nacinania Bosch Accessories Top Precision 80 x 20 x 3.6 mm 1 szt.
509573 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 500 x 30 x 4.4 mm 1 szt.
509569 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 450 x 30 x 4.4 mm 1 szt.
509567 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 400 x 30 x 4 mm 1 szt.
509565 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 400 x 30 x 4 mm 1 szt.
509564 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 350 x 30 x 3.5 mm 1 szt.
509562 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 350 x 30 x 3.5 mm 1 szt.
509561 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 315 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509560 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 315 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509559 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 300 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509558 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 300 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509557 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 300 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509556 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 300 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509555 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 250 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509554 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 250 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509553 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 250 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509551 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 300 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509550 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 250 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509549 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 350 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509548 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 350 x 30 x 3.5 mm 1 szt.
509547 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 303 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509546 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 300 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509545 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 250 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509544 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 305 x 30 x 2.3 mm 1 szt.
509543 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 254 x 30 x 2.3 mm 1 szt.
509542 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 216 x 30 x 2.3 mm 1 szt.
509540 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 210 x 30 x 2.3 mm 1 szt.
509538 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 305 x 30 x 2.3 mm 1 szt.
509536 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 254 x 30 x 2.3 mm 1 szt.
509535 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 216 x 30 x 2.3 mm 1 szt.
509533 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Top Precision 210 x 30 x 2.3 mm 1 szt.
509532 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Construct Wood 250 x 30 x 3.2 mm 1 sz
509528 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline Wood 305 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509527 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline Wood 305 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509526 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline Wood 305 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509523 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline Wood 254 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509505 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Multi Material 260 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509503 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline Wood 260 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509502 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Construct Wood 190 x 20 x 2.6 mm 1 sz
509501 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Construct Wood 184 x 16 x 2.6 mm 1 sz
509499 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Construct Wood 150 x 20 x 2.4 mm 1 sz
509492 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Multi Material 130 x 20 x 2 mm 1 szt.
509490 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline Wood 235 x 30 x 2.8 mm 1 szt.
509487 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline Wood 210 x 30 x 2.8 mm 1 szt.
509484 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline Wood 190 x 30 x 2.6 mm 1 szt.
509483 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline Wood 190 x 30 x 2.6 mm 1 szt.
509482 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline Wood 190 x 30 x 2 mm 1 szt.
509481 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline Wood 190 x 30 x 2 mm 1 szt.
509479 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline Wood 190 x 30 x 2 mm 1 szt.
509476 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline Wood 184 x 16 x 2.6 mm 1 szt.

509468 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline Wood 165 x 30 x 2.6 mm 1 szt.
509461 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline Wood 160 x 20 x 2.6 mm 1 szt.
509459 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline Wood 160 x 20 x 1.8 mm 1 szt.
509458 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline Wood 150 x 20 x 2.4 mm 1 szt.
509457 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline Wood 140 x 20 x 2.4 mm 1 szt.
509456 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline Wood 130 x 20 x 2.4 mm 1 szt.
509450 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline Wood 184 x 16 x 2.6 mm 1 szt.
509449 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline Wood 184 x 16 x 2.6 mm 1 szt.
509448 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Multi Material 184 x 16 x 2.4 mm 1 szt.
509445 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard for Wood Speed 235 x 30 x 2.6
509442 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard for Wood Speed 230 x 30 x 2.6
509441 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard for Wood Speed 230 x 30 x 2.6
509440 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard for Wood Speed 210 x 30 x 2.6
509435 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard for Wood Speed 190 x 30 x 2.6
509434 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard for Wood Speed 190 x 30 x 2.6
509433 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard for Wood Speed 190 x 20 x 2.6
509429 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard for Wood Speed 184 x 16 x 2.4
509422 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard for Wood Speed 165 x 30 x 2.4
509420 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard for Wood Speed 160 x 20 x 2.4
509419 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard for Wood Speed 160 x 20 x 2.4
509416 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard for Wood Speed 160 x 16 x 2.4
509415 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard for Wood Speed 160 x 16 x 2.4
509414 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard for Wood Speed 150 x 20 x 2.2
509408 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard for Wood Speed 130 x 16 x 2.2
509406 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard for Wood Speed 130 x 16 x 2.0
509404 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Multi Material 350 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509403 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Construct Wood 700 x 30 x 4.2 mm 1 sz
509401 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Construct Wood 600 x 30 x 4 mm 1 szt.
509399 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline Wood 250 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509395 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline Wood 250 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509392 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline Wood 235 x 30 x 2.8 mm 1 szt.
509391 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline Wood 235 x 30 x 2.8 mm 1 szt.
509380 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Construct Wood 500 x 30 x 3.8 mm 1 sz
509379 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Construct Wood 450 x 30 x 3.8 mm 1 sz
509378 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Construct Wood 400 x 30 x 3.2 mm 1 sz
509376 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Construct Wood 350 x 30 x 3.2 mm 1 sz
509374 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Construct Wood 315 x 30 x 3.2 mm 1 sz
509372 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Construct Wood 300 x 30 x 2.8 mm 1 sz
509371 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Construct Wood 500 x 30 x 3.8 mm 1 sz
509370 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Construct Wood 450 x 30 x 3.8 mm 1 sz
509369 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Construct Wood 400 x 30 x 3.5 mm 1 sz
509368 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Construct Wood 350 x 30 x 3.5 mm 1 sz
509365 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Construct Wood 315 x 30 x 3.2 mm 1 sz
509364 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Construct Wood 300 x 30 x 3.2 mm 1 sz
509360 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard for Wood Speed 400 x 30 x 3.5
509359 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard for Wood Speed 350 x 30 x 3.5
509358 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard for Wood Speed 315 x 30 x 3.2
509357 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard for Wood Speed 300 x 30 x 3.2
509356 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Standard for Wood Speed 250 x 30 x 3.2
509354 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 400 x 30 x 3.5 mm 1 szt.

509353 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 350 x 30 x 3.5 mm 1 szt.
509352 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 315 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509351 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 300 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509349 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 250 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509346 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 250 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509343 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 250 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509342 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 315 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509337 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 250 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509336 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline Wood 250 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509335 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 250 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509334 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 216 x 30 x 2.8 mm 1 szt.
509333 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 216 x 30 x 2.8 mm 1 szt.
509332 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Construct Wood 235 x 30 x 2.8 mm 1 sz
509331 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Construct Wood 230 x 30 x 2.8 mm 1 sz
509329 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Construct Wood 210 x 30 x 2.8 mm 1 sz
509328 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Construct Wood 190 x 30 x 2.6 mm 1 sz
509327 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Construct Wood 180 x 30 x 2.6 mm 1 sz
509326 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Construct Wood 160 x 20 x 2.6 mm 1 sz
509325 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 230 x 30 x 2.8 mm 1 szt.
509324 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 230 x 30 x 2.8 mm 1 szt.
509323 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 230 x 30 x 2.8 mm 1 szt.
509320 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 210 x 30 x 2.8 mm 1 szt.
509319 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 210 x 30 x 2.8 mm 1 szt.
509317 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 210 x 30 x 2.8 mm 1 szt.
509316 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 200 x 30 x 2.8 mm 1 szt.
509315 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 200 x 30 x 2.8 mm 1 szt.
509312 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 190 x 30 x 2.6 mm 1 szt.
509311 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 190 x 30 x 2.6 mm 1 szt.
509308 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 190 x 20 x 2.6 mm 1 szt.
509307 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 190 x 20 x 2.6 mm 1 szt.
509306 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 190 x 20 x 2.6 mm 1 szt.
509305 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 184 x 30 x 2.6 mm 1 szt.
509304 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 184 x 30 x 2.6 mm 1 szt.
509303 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 180 x 30 x 2.6 mm 1 szt.
509302 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 180 x 30 x 2.6 mm 1 szt.
509297 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 165 x 30 x 2.6 mm 1 szt.
509296 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 165 x 30 x 2.6 mm 1 szt.
509295 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 160 x 20 x 2.6 mm 1 szt.
509294 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 150 x 20 x 2.4 mm 1 szt.
509293 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 150 x 20 x 2.4 mm 1 szt.
509288 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 140 x 20 x 2.4 mm 1 szt.
509287 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 130 x 20 x 2.4 mm 1 szt.
509286 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 130 x 20 x 2.4 mm 1 szt.
509285 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Multi Material 165 x 30 x 2.4 mm 1 szt.
509284 Tarcza tnąca Bosch Accessories Multi Material 300 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509283 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Multi Material 250 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509280 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Multi Material 235 x 30 x 2.4 mm 1 szt.
509279 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Multi Material 230 x 30 x 2.4 mm 1 szt.
509278 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Multi Material 210 x 30 x 2.4 mm 1 szt.
509277 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Multi Material 200 x 30 x 2.4 mm 1 szt.

509274 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Multi Material 190 x 30 x 2.4 mm 1 szt.
509272 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Multi Material 190 x 20 x 2.4 mm 1 szt.
509271 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Multi Material 180 x 30 x 2.4 mm 1 szt.
509270 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Multi Material 184 x 30 x 2.4 mm 1 szt.
509268 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Multi Material 160 x 20 x 2.4 mm 1 szt.
509266 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Multi Material 150 x 20 x 2 mm 1 szt.
509265 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Multi Material 305 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509264 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Multi Material 305 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509263 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Multi Material 254 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509262 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Multi Material 254 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509261 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Multi Material 254 x 30 x 3.2 mm 1 szt.
509259 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Multi Material 216 x 30 x 2.5 mm 1 szt.
509258 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Multi Material 216 x 30 x 2.5 mm 1 szt.
509257 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Multi Material 210 x 30 x 2.5 mm 1 szt.
509256 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 254 x 30 x 2.8 mm 1 szt.
509255 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 254 x 30 x 2.8 mm 1 szt.
509254 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 305 x 30 x 2.5 mm 1 szt.
509253 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 305 x 30 x 2.5 mm 1 szt.
509252 Tarcza do pilarki, 305 x 30 x 2,5 mm, 40 Bosch Accessories 2608640440, N/A, 1 szt.
509250 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 254 x 30 x 2 mm 1 szt.
509249 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 254 x 30 x 2.5 mm 1 szt.
509248 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 254 x 30 x 2 mm 1 szt.
509247 Tarcza tnąca Bosch Accessories 1 szt.
509246 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 254 x 30 x 2 mm 1 szt.
509245 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 216 x 30 x 2 mm 1 szt.
509244 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 216 x 30 x 2 mm 1 szt.
509243 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 216 x 30 x 2 mm 1 szt.
509242 Tarcza tnąca z węglików spiekanych Bosch Accessories Optiline 210 x 30 x 2 mm 1 szt.
509229 Specjalna matryca i stempel do GNA 1,3, GNA 1,6, GNA 2,0, 1530 Bosch Accessories 260863990
509228 Matryca do blach płaskich o grubości do 2 mm, GNA 1,3/1,6/2,0 Bosch Accessories 260863990
509227 Matryca do blach falistych i prawie wszystkie blach trapezowych o grubości do 1,2 mm, GN 16
509226 Stempel do cięcia prostego GNA 16 Bosch Accessories 2608639027
509223 Matryca do blach falistych i prawie wszystkich blach trapezowych o grubości do 1,2 mm, GNA 3
509222 Stempel do cięcia prostego GNA 3.5 Bosch Accessories 2608639025
509221 Uniwersalny stemplowanie Bosch, pasuje do modelu GNA 1,6 l Professional Bosch Accessories
509219 Matryca do blach falistych i blach trapezowych o grubości do 1,2 mm, GNA 1,6 L Bosch Accesso
509218 Uniwersalny stempel Bosch, pasuje do modelu GNA 1,6 l Professional Bosch Accessories 26086
509217 Matryca do blach falistych i blach trapezowych o grubości do 1,2 mm, GNA 2,0 Bosch Accessori
509216 Stempel do cięcia prostego GNA 1,3/1,6/2,0 Bosch Accessories 2608639016
509214 Stempel do cięcia krzywych GNA 1,3/1,6/2,0 Bosch Accessories 2608639013
509213 Brzeszczot do wyrzynarki T 123 X, Progressor for Metal, zestaw 100 szt. Bosch Accessories 2608
509210 Brzeszczot do wyrzynarki T 318 A, Basic for Metal, zestaw 3 szt. Bosch Accessories 2608638698
509205 Brzeszczot do wyrzynarki T 123 X, Progressor for Metal, zestaw 25 szt. Bosch Accessories 26086
509204 Brzeszczot do wyrzynarki T 123 X, Progressor for Metal, zestaw 5 szt. Bosch Accessories 260863
509203 Brzeszczot do wyrzynarki T 123 X, Progressor for Metal, zestaw 3 szt. Bosch Accessories 260863
509199 Brzeszczot do wyrzynarki T 227 D, Special for Alu, zestaw 100 szt. Bosch Accessories 260863838
509198 Brzeszczot do wyrzynarki T 344 D, Speed for Wood, Zestaw 3 szt. Bosch Accessories 260863794
509197 Brzeszczot do wyrzynarki T 244 D, Speed for Wood, Zestaw 100 szt. Bosch Accessories 2608637
509196 Brzeszczot do wyrzynarki T 144 D, Speed for Wood, Zestaw 100 szt. Bosch Accessories 2608637
509195 Brzeszczot do wyrzynarki T 119 BO, Basic for Wood, Zestaw 100 szt. Bosch Accessories 260863

509194 Brzeszczot do wyrzynarki T 111 C, Basic for Wood, Zestaw 100 szt. Bosch Accessories 26086378
509192 Brzeszczot do wyrzynarki Bosch Accessories 2608637877 100 szt.
509191 Brzeszczot do wyrzynarki T 101 B, Clean for Wood, zestaw 100 szt. Bosch Accessories 2608637
509190 Brzeszczot do wyrzynarki T 119 BO, Basic for Wood, Zestaw 3 szt. Bosch Accessories 2608637
509189 Brzeszczot do wyrzynarki U 1 AO, Clean for Wood Bosch Accessories 2608637724 3 szt.
509188 Brzeszczot do wyrzynarki U 101 D, Clean for Wood Bosch Accessories 2608637723 3 szt.
509187 Brzeszczot do wyrzynarki T 301 CD, Clean for Wood, zestaw 3 szt. Bosch Accessories 2608637
509186 Brzeszczot do wyrzynarki T 301 CD, Clean for Wood, zestaw 5 szt. Bosch Accessories 2608637
509183 Brzeszczot do wyrzynarki U 111 D, Basic for Wood Bosch Accessories 2608637559 3 szt.
509181 Brzeszczot do wyrzynarki T 1018 AFP, Precision for Metal-Sandwich, Zestaw 100 szt. Bosch Acc
509179 Brzeszczot do wyrzynarki T 102 BF, Clean for PMMA Bosch Accessories 2608636781 5 szt.
509177 Brzeszczot do wyrzynarki T 102 BF, Clean for PVC Bosch Accessories 2608636780 3 szt.
509173 Brzeszczot do wyrzynarki T 121 BF - Speed for Metal Bosch Accessories 2608636702 5 szt.
509168 Brzeszczot do wyrzynarki T 121 GF Bosch Accessories 2608636696 5 szt.
509167 Brzeszczot do wyrzynarki T 321 BF, Speed for Metal, zestaw 5 sztuk. Bosch Accessories 260863
509165 Brzeszczot do wyrzynarki T 321 AF, Speed for Metal, zestaw 5 sztuk. Bosch Accessories 260863
509163 Brzeszczot do wyrzynarki T 321 AF, Speed for Metal, zestaw 3 sztuk. Bosch Accessories 260863
509162 Brzeszczot do wyrzynarki T 121 BF, Speed for Metal, zestaw 25 sztuk. Bosch Accessories 26086
509161 Brzeszczot do wyrzynarki T 121 BF, Speed for Metal, zestaw 3 sztuk. Bosch Accessories 260863
509160 Brzeszczot do wyrzynarki T 121 AF, Speed for Metal, zestaw 25 sztuk. Bosch Accessories 26086
509158 Brzeszczot do wyrzynarki T 121 AF, Speed for Metal, zestaw 3 sztuk. Bosch Accessories 260863
509156 Brzeszczot do wyrzynarki T 121 GF, Speed for Metal, zestaw 3 sztuk. Bosch Accessories 260863
509153 Brzeszczot do wyrzynarki T 308 BOF, Extraclean for Hard Wood, zestaw 3 sztuk Bosch Accessor
509146 Brzeszczot do wyrzynarki T 118 EFS, Basic for Inox, Zestaw 5 szt. Bosch Accessories 260863649
509145 Brzeszczot do wyrzynarki Bosch Accessories 2608636496 5 szt.
509141 Brzeszczot do wyrzynarki T 101 BIF, Special for Laminate Bosch Accessories 2608636431 5 szt.
509140 Brzeszczot do wyrzynarki, U 1 BIF, U 1 AOF Bosch Accessories 2608636430 2 szt.
509139 Brzeszczot do wyrzynarki, T 101, T 101 AOF BIF Bosch Accessories 2608636429 2 szt.
509138 Brzeszczot do wyrzynarki T 718 BF, Metal-Sandwich Bosch Accessories 2608636335 3 szt.
509137 Brzeszczot do wyrzynarki T 101 BF, Clean for Hard Wood Bosch Accessories 2608636236 3 szt.
509127 Brzeszczot do wyrzynarki T 301 CDF, Clean for Hard Wood, zestaw 5 sztuk Bosch Accessories 26
509123 Brzeszczot do wyrzynarki T 101 BRF, Clean for Hard Wood, zestaw 3 sztuk Bosch Accessories 26
509121 Brzeszczot do wyrzynarki T 101 BF, Clean for Hard Wood, zestaw 3 sztuk Bosch Accessories 260
509119 Brzeszczot do wyrzynarki T 101 AOF, Clean for Hard Wood, zestaw 3 sztuk Bosch Accessories 26
509117 Brzeszczot do wyrzynarki T 101 AIF, Clean for Hard Wood, zestaw 3 sztuk Bosch Accessories 26
509114 Brzeszczot do piły szablastej S 713 AW, Clean for Fiber Insulation, zestaw 2 szt. Bosch Accessori
509113 Zestaw noży TF 350 WM, 2-częściowy Bosch Accessories 2608635512
509111 Zestaw listew tnących do nożyc szczelinowych Bosch Bosch Accessories 2608635410
509110 Nóż ze stali chromowanej do cięcia stali nierdzewnych Bosch Accessories 2608635409
509108 Nóż krzywy, do nożyczek Bosch GSZ 160 Professional Bosch Accessories 2608635408
509107 Nóż prosty do 1,0 mm do nożyczek Bosch GSZ 160 Professional Bosch Accessories 2608635407
509106 Nóż prosty do 1,6 mm, do nożyczek Bosch GSZ 160 Professional Bosch Accessories 2608635406
509104 Bosch Accessories Ostrze wymienne do heblarki Długość produktu: 82.4 mm Szerokość produk
509103 Nóż górny i nóż dolny, GSC 10,8 V-LI/1,6/160 Bosch Accessories 2608635243
509101 Brzeszczot do wyrzynarki T 313 AW, Special for Soft Material Bosch Accessories 2608635187 3
509100 Brzeszczot do wyrzynarki T 113 A, Special for Soft Material Bosch Accessories 2608635177 3 sz
509098 Nóż górny do blachy oraz i uniwersalnych nożyczek GUS 9,6 V Bosch Accessories 2608635126
509097 Nóż dolny, pasuje do GUS 9,6 V Bosch Accessories 2608635125
509096 Brzeszczot do wyrzynarki T 345 XF, Progressor for Wood and Metal, zestaw 25 sztuk Bosch Acc
509095 Brzeszczot do wyrzynarki T 345 XF, Progressor for Wood and Metal, zestaw 5 sztuk Bosch Acces

509094 Brzeszczot do wyrzynarki T 345 XF, Progressor for Wood and Metal, zestaw 3 sztuk Bosch Acce
509091 Brzeszczot do wyrzynarki T 144 DF, Speed for Hard Wood, 25 szt. Bosch Accessories 260863499
509090 Brzeszczot do wyrzynarki T 101 BRF, Clean for Hard Wood, zestaw 25 sztuk Bosch Accessories 2
509089 Brzeszczot do wyrzynarki T 101 BF, Clean for Hard Wood, zestaw 25 sztuk Bosch Accessories 26
509088 Brzeszczot do wyrzynarki T 101 AIF, Clean for Hard Wood, zestaw 5 sztuk Bosch Accessories 26
509087 Brzeszczot do wyrzynarki T 118 AF, Flexible for Metal, zestaw 100 szt. Bosch Accessories 26086
509084 Brzeszczot do wyrzynarki T 118 BF, Flexible for Metal, zestaw 100 szt. Bosch Accessories 26086
509083 Brzeszczot do wyrzynarki T 144 DF, Speed for Hard Wood, 5 szt. Bosch Accessories 2608634567
509079 Brzeszczot do wyrzynarki T 345 XF, Progressor for Wood and Metal, zestaw 100 szt. Bosch Acce
509067 Brzeszczot do wyrzynarki T 344 DF, Speed for Hard Wood, 5 szt. Bosch Accessories 2608634243
509063 Brzeszczot do wyrzynarki T 118 EOF, Flexible for Metal, zestaw 5 szt. Bosch Accessories 260863
509062 Brzeszczot do wyrzynarki T 101 BRF, Clean for Hard Wood, zestaw 5 sztuk Bosch Accessories 26
509061 Brzeszczot do wyrzynarki T 101 BF, Clean for Hard Wood, zestaw 5 sztuk Bosch Accessories 260
509060 Brzeszczot do wyrzynarki T 101 AOF, Clean for Hard Wood, zestaw 5 sztuk Bosch Accessories 26
509057 Brzeszczot do wyrzynarki T 101 BR, Clean for Wood, zestaw 3 szt. Bosch Accessories 26086337
509053 Brzeszczot do wyrzynarki T 144 D, Speed for Wood, Zestaw 25 szt. Bosch Accessories 26086336
509052 Brzeszczot do wyrzynarki T 101 BR, Clean for Wood, zestaw 25 szt. Bosch Accessories 2608633
509051 Brzeszczot do wyrzynarki T 101 B, Clean for Wood, zestaw 25 szt. Bosch Accessories 260863362
509045 Brzeszczot do wyrzynarki T 234 X, Progressor for Wood, Zestaw 5 szt. Bosch Accessories 26086
509044 Brzeszczot do wyrzynarki U 234 x, Progressor for Wood Bosch Accessories 2608633525 3 szt.
509043 Brzeszczot do wyrzynarki T 234 X, Progressor for Wood, Zestaw 25 szt. Bosch Accessories 2608
509041 Brzeszczot do wyrzynarki T 234 X, Progressor for Wood, Zestaw 3 szt. Bosch Accessories 26086
509029 Brzeszczot do wyrzynarki T 130 D, Special for Ceramics, zestaw 3 szt. Bosch Accessories 260863
509028 Zestaw brzeszczotów z węglików spiekanych TF 350 NHM, 2 częściowy, do różnych materiałów
509023 Brzeszczot do wyrzynarki HCS TF 350 m, 2-częściowy, do drewna Bosch Accessories 260863212
509021 Brzeszczot do wyrzynarki T 127 D, Special for Aluminium, zestaw 100 szt. Bosch Accessories 26
509020 Brzeszczot do wyrzynarki T 118 B, Basic for Metal, zestaw 100 szt. Bosch Accessories 26086319
509019 Brzeszczot do wyrzynarki T 118 A, Basic for Metal, zestaw 100 szt. Bosch Accessories 26086319
509018 Brzeszczot do wyrzynarki T 318 A, Basic for Metal, zestaw 100 szt. Bosch Accessories 26086318
509013 Brzeszczot do wyrzynarki U 118 B, Basic for Metal Bosch Accessories 2608631771 3 szt.
509012 Brzeszczot do wyrzynarki U 118 g, Basic for Metal Bosch Accessories 2608631770 3 szt.
509010 Brzeszczot do wyrzynarki T 118 G, Progressor for Metal, zestaw 3 szt. Bosch Accessories 26086
509009 Brzeszczot do wyrzynarki T 118 B, Basic for Metal, zestaw 3 szt. Bosch Accessories 2608631673
509003 Brzeszczot do wyrzynarki T 101 A, Special for Acrylic, zestaw 3 szt. Bosch Accessories 26086316
509002 Brzeszczot do wyrzynarki U 127 D, Special for Alu Bosch Accessories 2608631512 3 szt.
509001 Brzeszczot do wyrzynarki U 118 A, Basic for Metal Bosch Accessories 2608631511 3 szt.
509000 Brzeszczot do wyrzynarki T 127 D, Special for Aluminium, zestaw 3 szt. Bosch Accessories 2608
508999 Brzeszczot do wyrzynarki T 118 A, Basic for Metal, zestaw 3 szt. Bosch Accessories 2608631507
508998 Brzeszczot do wyrzynarki T 318 B, Basic for Metal, zestaw 5 szt. Bosch Accessories 2608631404
508995 Brzeszczot do wyrzynarki T 227 D, Special for Aluminium, zestaw 5 szt. Bosch Accessories 2608
508994 Brzeszczot do wyrzynarki T 127 D, Special for Aluminium, zestaw 5 szt. Bosch Accessories 2608
508993 Brzeszczot do wyrzynarki T 118 B, Basic for Metal, zestaw 5 szt. Bosch Accessories 2608631014
508992 Brzeszczot do wyrzynarki T 118 A, Basic for Metal, zestaw 5 szt. Bosch Accessories 2608631013
508991 Brzeszczot do wyrzynarki T 118 G, Basic for Metal, zestaw 5 szt. Bosch Accessories 2608631012
508990 Brzeszczot do wyrzynarki T 101 A, Special for Acrylic, zestaw 5 szt. Bosch Accessories 26086310
508984 Brzeszczot do wyrzynarki T 111 C, Basic for Wood, Zestaw 3 szt. Bosch Accessories 2608630808
508979 Brzeszczot do wyrzynarki U 144 D, Speed for Wood Bosch Accessories 2608630568 3 szt.
508977 Brzeszczot do wyrzynarki U 111 C, Basic for Wood Bosch Accessories 2608630566 3 szt.
508976 Brzeszczot do wyrzynarki U 101 B, Clean for Wood Bosch Accessories 2608630565 3 szt.
508974 Brzeszczot do wyrzynarki T 144 D, Speed for Wood, Zestaw 3 szt. Bosch Accessories T 144 D Sp

508972 Brzeszczot do wyrzynarki T 101 AO, Clean for Wood, zestaw 3 szt. Bosch Accessories 26086305
508968 Brzeszczot do wyrzynarki T 101 B, Clean for Wood, zestaw 3 szt. Bosch Accessories 260863055
508967 Brzeszczot do wyrzynarki T 119 BO, Basic for Wood, Zestaw 5 szt. Bosch Accessories 26086303
508962 Brzeszczot do wyrzynarki T 244 D, Speed for Wood, Zestaw 5 szt. Bosch Accessories 260863005
508961 Brzeszczot do wyrzynarki T 144 D, Speed for Wood, Zestaw 5 szt. Bosch Accessories 260863004
508959 Brzeszczot do wyrzynarki T 111 C, Basic for Wood, Zestaw 5 szt. Bosch Accessories 2608630033
508958 Brzeszczot do wyrzynarki T 101 D, Clean for Wood, zestaw 5 szt. Bosch Accessories 260863003
508957 Brzeszczot do wyrzynarek T 101 AO Clean for Wood, zestaw 5 szt. Bosch Accessories 26086300
508956 Brzeszczot do wyrzynarki T 101 B, Clean for Wood, zestaw 5 szt. Bosch Accessories 2608630030
508955 Brzeszczot do wyrzynarek T 101 BR Clean for Wood, zestaw 5 szt. Bosch Accessories 26086300
508950 Frez do żłobień Bosch Accessories 2608628474, 36.7 mm x 70 mm , 1 szt.
508949 Frez do żłobień Bosch Accessories 2608628473, 24 mm x 57 mm , 1 szt.
508947 Frez do żłobień Bosch Accessories 2608628472, 16 mm x 54 mm , 1 szt.
508946 Frez zaokrąglający Bosch Accessories 2608628471, 70 mm , 1 szt.
508945 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628470, 30 mm x 81 mm , 1 szt.
508944 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628469, 25 mm x 81 mm , 1 szt.
508943 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628468, 20 mm x 81 mm , 1 szt.
508941 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628467, 18 mm x 81 mm , 1 szt.
508940 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628466, 16 mm x 81 mm , 1 szt.
508939 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628465, 12 mm x 81 mm , 1 szt.
508938 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628464, 10 mm x 81 mm , 1 szt.
508937 Frez odwrócony stożek Bosch Accessories 2608628408, 14 mm x 55 mm , 1 szt.
508936 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628407, 16 mm x 45 mm , 1 szt.
508935 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628406, 11 mm x 45 mm , 1 szt.
508933 Frez prętowy Bosch Accessories 2608628405, 9.5 mm x 41 mm , 1 szt.
508931 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628404, 32 mm x 51 mm , 1 szt.
508929 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628403, 32 mm x 51 mm , 1 szt.
508928 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628402, 32 mm x 51 mm , 1 szt.
508927 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628401, 32 mm x 51 mm , 1 szt.
508926 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628399, 12.7 mm , 1 szt.
508924 Frez do profili Bosch Accessories 2608628398, 12.7 mm x 46 mm , 1 szt.
508923 Frez do profili Bosch Accessories 2608628397, 60 mm , 1 szt.
508922 Frez do profili Bosch Accessories 2608628396, 57 mm , 1 szt.
508921 Frez do profili Bosch Accessories 2608628395, 61 mm , 1 szt.
508920 Frez do profili Bosch Accessories 2608628394, 54 mm , 1 szt.
508919 Frez do profili Bosch Accessories 2608628393, 57 mm , 1 szt.
508918 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628392, 25 mm x 51 mm , 1 szt.
508916 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628391, 22 mm x 56 mm , 1 szt.
508914 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628390, 20 mm x 56 mm , 1 szt.
508912 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628389, 18 mm x 56 mm , 1 szt.
508910 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628388, 16 mm x 51 mm , 1 szt.
508907 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628387, 15 mm x 51 mm , 1 szt.
508905 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628386, 13 mm x 51 mm , 1 szt.
508904 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628385, 12 mm x 51 mm , 1 szt.
508902 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628384, 11 mm x 51 mm , 1 szt.
508900 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628383, 10 mm x 51 mm , 1 szt.
508899 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628382, 9 mm x 51 mm , 1 szt.
508897 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628381, 8 mm x 51 mm , 1 szt.
508896 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628380, 7 mm x 51 mm , 1 szt.
508895 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628379, 6 mm x 48 mm , 1 szt.

508894 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628378, 5 mm x 51 mm , 1 szt.
508893 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628377, 4 mm x 51 mm , 1 szt.
508892 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628376, 3 mm x 51 mm , 1 szt.
508891 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628375, 14 mm x 51 mm , 1 szt.
508890 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628374, 12 mm x 62 mm , 1 szt.
508889 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628373, 10 mm x 56 mm , 1 szt.
508888 Frez do nakrętek Bosch Accessories 2608628372, 8 mm x 56 mm , 1 szt.
508887 Frez kopiujący Bosch Accessories 2608628371, 8 mm x 64 mm , 1 szt.
508886 Frez do żłobień Bosch Accessories 2608628370, 20 mm x 46 mm , 1 szt.
508884 Frez do żłobień Bosch Accessories 2608628369, 16 mm x 45 mm , 1 szt.
508883 Frez do żłobień Bosch Accessories 2608628368, 12 mm x 40 mm , 1 szt.
508882 Frez do żłobień Bosch Accessories 2608628367, 8 mm x 40 mm , 1 szt.
508881 Frez do żłobień Bosch Accessories 2608628365, 36.7 mm x 58 mm , 1 szt.
508880 Frez do żłobień Bosch Accessories 2608628364, 32.7 mm x 55 mm , 1 szt.
508879 Frez do żłobień Bosch Accessories 2608628363, 28.7 mm x 54 mm , 1 szt.
508878 Frez do żłobień Bosch Accessories 2608628362, 24.7 mm x 53 mm , 1 szt.
508877 Frez do żłobień Bosch Accessories 2608628361, 20.7 mm x 53 mm , 1 szt.
508876 Frez prętowy Bosch Accessories 2608628360, 63 mm , 1 szt.
508875 Frez do profili Bosch Accessories 2608628359, 38 mm x 57 mm , 1 szt.
508874 Frez do profili Bosch Accessories 2608628358, 35 mm x 59 mm , 1 szt.
508873 Frez do profili Bosch Accessories 2608628357, 31.8 mm x 54 mm , 1 szt.
508872 Frez do profili Bosch Accessories 2608628356, 28.5 mm x 54 mm , 1 szt.
508871 Frez do profili Bosch Accessories 2608628355, 25.4 mm x 46 mm , 1 szt.
508869 Frez prętowy Bosch Accessories 2608628354, 20.6 mm , 1 szt.
508868 Frez sprężynowy Bosch Accessories 2608628353, 25 mm x 58 mm , 1 szt.
508867 Frez do fazowania Bosch Accessories 2608628352, 56 mm , 1 szt.
508865 Frez przycinający Bosch Accessories 2608628351, 23.7 mm x 54 mm , 1 szt.
508864 Frez do wręgów Bosch Accessories 2608628350, 54 mm , 1 szt.
508863 Frez przycinający Bosch Accessories 2608628348, 12.7 mm x 68 mm , 1 szt.
508862 Frez przycinający Bosch Accessories 2608628347, 12.7 mm x 56 mm , 1 szt.
508861 Frez przycinający Bosch Accessories 2608628346, 9.5 mm x 68 mm , 1 szt.
508860 Frez zaokrąglający Bosch Accessories 2608628345, 66 mm , 1 szt.
508859 Frez zaokrąglający Bosch Accessories 2608628344, 53 mm , 1 szt.
508858 Frez zaokrąglający Bosch Accessories 2608628343, 60 mm , 1 szt.
508857 Frez zaokrąglający Bosch Accessories 2608628342, 57 mm , 1 szt.
508856 Frez zaokrąglający Bosch Accessories 2608628341, 53 mm , 1 szt.
508855 Frez zaokrąglający Bosch Accessories 2608628340, 53 mm , 1 szt.
508854 Frez zaokrąglający Bosch Accessories 2608628339, 53 mm , 1 szt.
508817 Szczotka tarczowa, mosiądzowany 80 mm, 0,2 mm, 35 mm, 4500 U/ min Bosch Accessories N/
508815 Szczotka pędzlowa, szczotka ze stali nierdzewnej, 19 mm, 0,35 mm, 4500 U/ min Bosch Accesso
508814 Szczotka pędzlowa, szczotka ze stali nierdzewnej, 10 mm, 0,35 mm, 4500 U/ min Bosch Accesso
508813 Szczotka pędzlowa, 25 mm, 0,3 mm, 4500 U/ min Bosch Accessories N/A N/A Ø trzonka 6 mm 2
508811 Szczotka pędzlowa, szczotka ze stali nierdzewnej, 15 mm, 0,2 mm, 4500 U/ min Bosch Accesso
508810 Szczotka tarczowa 70 mm, 0,35 mm, 14 mm, 4500 U/ min Bosch Accessories N/A N/A Ø trzonk
508809 Szczotka tarczowa 100 mm, 0,3 mm, 10 mm, 4500 U/ min Bosch Accessories N/A N/A Ø trzonk
508808 Szczotka tarczowa 80 mm, 0,2 mm, 4 mm, 4500 U/ min Bosch Accessories N/A N/A Ø trzonka 6
508807 Szczotka tarczowa 70 mm, 0,3 mm, 15 mm, 4500 U/ min Bosch Accessories N/A N/A Ø trzonka
508805 Szczotka tarczowa 70 mm, 0,3 mm, 10 mm, 4500 U/ min Bosch Accessories N/A N/A Ø trzonka
508804 Szczotka tarczowa, 50 mm, 0,2 mm, 15 mm, 4500 U/ min Bosch Accessories N/A N/A Ø trzonka
508803 Szczotka tarczowa 30 mm, 0,3 mm, 6 mm, 4500 U/ min Bosch Accessories N/A N/A Ø trzonka 6

508802 Szczotka garnkowa, 60 mm, 0,3 mm, 4500 U/ min Bosch Accessories N/A N/A Ø trzonka 6 mm
508801 Szczotka garnkowa, szczotka ze stali nierdzewnej, falisty drut, 0,3 mm, 50 mm, 4500 U/ min Bo
508799 Szczotka pędzlowa, stal szczotka, 19 mm, 0,35 mm, 4500 U/ min Bosch Accessories N/A N/A Ø
508798 Szczotka pędzlowa, stal szczotka, 10 mm, 0,35 mm, 4500 U/ min Bosch Accessories N/A N/A Ø
508797 Szczotka pędzlowa, stal szczotka, 15 mm, 0,2 mm, 4500 obr./min Bosch Accessories N/A N/A Ø
508796 Szczotka tarczowa, 75 mm, 0,5 mm, 4500 obr./min, 13 mm Bosch Accessories N/A N/A Ø trzon
508794 Szczotka tarczowa, 50 mm, 0,3 mm, 4500 obr./min, 8 mm Bosch Accessories N/A N/A Ø trzonk
508793 Szczotka tarczowa, 50 mm, 0,2 mm, 4500 obr./min, 15 mm Bosch Accessories N/A N/A Ø trzon
508792 Szczotka tarczowa, 30 mm, 0,2 mm, 4500 U/ min, 6 mm Bosch Accessories N/A N/A Ø trzonka
508791 Szczotka stożkowe, nierdzewna 115 mm, 0,35 mm, 12500 U/ min, 14 Bosch Accessories N/A N/
508790 Bosch Accessories 2608622108 1 szt.
508789 Szczotka tarczowa, nierdzewna 115 mm, 0,3 mm, 8500 obr./min, 14 Bosch Accessories N/A N/
508788 Szczotka tarczowa, nierdzewna 115 mm, 0,5 mm, 12500 U/ min, 14 Bosch Accessories N/A N/A
508787 Szczotka garnkowa, nierdzewna 100 mm, 0,35 mm, 8500 U/ min, 14 Bosch Accessories N/A N/
508786 Szczotka garnkowa, nierdzewna 65 mm, 0,35 mm, 12500 U/ min, 14 Bosch Accessories N/A N/
508785 Szczotka garnkowa, nierdzewna 100 mm, 0,3 mm, 8500 U/ min, 14 Bosch Accessories N/A N/A
508783 Szczotka garnkowa, nierdzewna 75 mm, 0,3 mm, 12 500 obr./min, 14 Bosch Accessories N/A N
508782 Szczotka stożkowa, 115 mm, 0,35 mm, 12500 U/ min Bosch Accessories N/A N/A 2608622101
508781 Szczotka tarczowa, 115 mm, 0,3 mm, 11000 U/ min, 14 Bosch Accessories N/A N/A 260862210
508780 Szczotka tarczowa, 65 mm, 0,35 mm, 12500 U/ min, 14 Bosch Accessories N/A N/A 260862209
508779 Szczotka garnkowa, drut falisty, 0,3 mm, 70 mm, 12500 U/ min, M 14 Bosch Accessories N/A N
508778 Szczotka garnkowa, drut pleciony, 0,5 mm, 75 mm, 12500 U/ min, M 10 Bosch Accessories N/A
508777 Szczotka garnkowa, drut falisty, mosiądzowany, 0,3 mm, 75 mm, 12000 U/ min, M 10 Bosch Ac
508776 Szczotka garnkowa, drut falisty, 0,3 mm, 65 mm, 12500 U/ min, M 14 Bosch Accessories N/A N
508775 Szczotka garnkowa, drut pleciony, nierdzewny, 0,5 mm, 75 mm, 12500 U/ min, M 14 Bosch Acc
508774 Szczotka tarczowa, 115 mm, 0,5 mm, 12500 U/ min, 12 mm, M14 Bosch Accessories N/A N/A 2
508773 Szczotka stożkowa, drut pleciony, 115 mm, 0,5 mm, 12 500 obr./min, 14 Bosch Accessories N/A
508771 Szczotka stożkowa, drut falisty, 100 mm, 0,3 mm, 12 500 obr./min Bosch Accessories N/A N/A
508770 Szczotka tarczowa, 75 mm, 1 mm, 4500 obr./min, 8 mm Bosch Accessories N/A N/A Ø trzonka
508769 Szczotka tarczowa, 100 mm, 1 mm, 4500 obr./min, 8 mm Bosch Accessories N/A N/A Ø trzonka
508767 Szczotka tarczowa, 75 mm, 0,2 mm, 4500 obr./min, 16 mm Bosch Accessories N/A N/A Ø trzon
508766 Szczotka tarczowa, 75 mm, 0,3 mm, 4500 obr./min, 16 mm Bosch Accessories N/A N/A Ø trzon
508765 Szczotka garnkowa, nylonowy drut, 1,1 mm, 50 mm, 4500 obr/min Bosch Accessories N/A N/A
508761 Szczotka garnkowa, nylonowy drut, 1,1 mm, 75 mm, 4500 obr/min Bosch Accessories N/A N/A
508760 Szczotka garnkowa, pleciony drut, 0,5 mm, 65 mm, 4500 U/ min Bosch Accessories N/A N/A Ø
508757 Szczotka garnkowa, falisty drut, 0,2 mm, 50 mm, 4500 obr/min Bosch Accessories N/A N/A Ø tr
508756 Szczotka, stożkowa z drutu ząbkowanego, 100 mm, 0,5 mm, 12500 obr. / min, 12 mm, 14 Bosc
508755 Szczotka garnkowa, pleciony drut, 0,5 mm, 100 mm, 8500 U/ min, M 14 Bosch Accessories N/A
508754 Szczotka tarczowa, 75 mm, 0,2 mm, 4500 U/ min, 10 mm, mosiądzowana Bosch Accessories N/
508752 Szczotka garnkowa, falisty drut, mosiądzowany, 0,2 mm, 50 mm, 4500 obr/min Bosch Accessor
508751 Szczotka tarczowa, 75 mm, 0,3 mm, 4500 obr./min, 8 mm Bosch Accessories N/A N/A Ø trzonk
508750 Szczotka garnkowa, falisty drut, 0,3 mm, 50 mm, 4500 U/ min Bosch Accessories N/A N/A Ø trz
508712 Bosch Accessories 2608620038 Ø trzonka 6 mm 1 szt.
508709 Bosch Accessories 2608620037 Ø trzonka 6 mm 1 szt.
508708 Bosch Accessories 2608620036 Ø trzonka 6 mm 1 szt.
508707 Bosch Accessories 2608620035 Ø trzonka 6 mm 1 szt.
508706 Bosch Accessories 2608620034 Ø trzonka 6 mm 1 szt.
508704 Bosch Accessories 2608620014 Ściernica trzpieniowa, stożkowa, średniotwarda 6 mm, 60, 20 m
508698 Bosch Accessories 2608620012 Ściernica trzpieniowa, cylindryczna, twarda 6 mm, 60, 20 mm, 2
508696 Bosch Accessories 2608613016 93 mm 1 szt.

508693 Bosch Accessories 2608613009 1 szt.
508684 Bosch Accessories 2608612027 1 szt.
508679 Tarcza szlifierska lamelkowa, średnica: 170 mm Bosch Accessories 2608612026 Średnica 170 m
508678 Bosch Accessories 2608612025 Średnica 170 mm 1 szt.
508677 Bosch Accessories 2608612024 Średnica 170 mm 1 szt.
508676 Bosch Accessories 2608612023 Średnica 170 mm 1 szt.
508675 Bosch Accessories 2608612006 5 szt.
508674 Bosch Accessories 2608612005 5 szt.
508577 Bosch Accessories 2608608587 1 szt.
508576 Bosch Accessories 2608608586 1 szt.
508193 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories 2608607789 5 m 5 m
508192 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories 2608607788 5 m 5 m
508191 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories 2608607787 5 m 5 m
508190 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories 2608607786 5 m 5 m
508175 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories 2608607776 5 m 5 m
508174 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories 2608607775 5 m 5 m
508173 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories 2608607774 5 m 5 m
508172 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories 2608607773 5 m 5 m
508171 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories 2608607772 5 m 5 m
508031 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Best for Wood 2608607457 107 mm 10 szt.
507669 Papier ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories 2608607428 230 mm 5 szt.
507659 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608607263 610 mm 10 szt.
507657 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608607262 610 mm 3 szt.
507656 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608607261 533 mm 10 szt.
507655 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608607260 533 mm 3 szt.
507654 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608607259 533 mm 10 szt.
507653 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608607258 533 mm 3 szt.
507650 Papier ścierny ekscentryczny zestaw Bosch Accessories 2608607247 1 zest.
507649 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories 2608607246 5 szt.
507631 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Best for Wood 2608607228 133 mm 10 szt.
507364 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606929 305 mm 3 szt.
507363 Papier ścierny tuleja Bosch Accessories Best for Metal 2608606882 30 szt.
507361 Papier ścierny tuleja Bosch Accessories Best for Metal 2608606881 30 szt.
507357 Papier ścierny tuleja Bosch Accessories Best for Metal 2608606880 30 szt.
507351 Papier ścierny tuleja Bosch Accessories Best for Metal 2608606879 30 szt.
507175 Papier ścierny tuleja Bosch Accessories Best for Metal 2608606878 50 szt.
507174 Papier ścierny tuleja Bosch Accessories Best for Metal 2608606877 50 szt.
502288 Papier ścierny tuleja Bosch Accessories Best for Metal 2608606876 50 szt.
501931 Papier ścierny tuleja Bosch Accessories Best for Metal 2608606875 50 szt.
501318 Papier ścierny tuleja Bosch Accessories Best for Metal 2608606874 50 szt.
501256 Papier ścierny tuleja Bosch Accessories Best for Metal 2608606873 50 szt.
500874 Papier ścierny tuleja Bosch Accessories Best for Metal 2608606872 50 szt.
500367 Papier ścierny tuleja Bosch Accessories Best for Metal 2608606871 50 szt.
500245 Papier ścierny tuleja Bosch Accessories Best for Metal 2608606870 50 szt.
500112 Papier ścierny tuleja Bosch Accessories Best for Metal 2608606869 50 szt.
500110 Papier ścierny tuleja Bosch Accessories Best for Metal 2608606868 50 szt.
499995 Papier ścierny tuleja Bosch Accessories Best for Metal 2608606867 50 szt.
499993 Papier ścierny tuleja Bosch Accessories Best for Metal 2608606866 50 szt.
499906 Papier ścierny tuleja Bosch Accessories Best for Metal 2608606865 50 szt.
499710 Papier ścierny tuleja Bosch Accessories Best for Metal 2608606864 50 szt.

499636 Papier ścierny tuleja Bosch Accessories Best for Metal 2608606863 50 szt.
499628 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories 2608606822 5 m 5 m
499627 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories 2608606821 5 m 5 m
499626 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories 2608606820 5 m 5 m
499625 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories 2608606819 5 m 5 m
499580 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories 2608606818 5 m 5 m
499575 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories 2608606817 5 m 5 m
499574 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories 2608606807 5 m 5 m
499573 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories 2608606806 5 m 5 m
499554 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories 2608606805 5 m 5 m
499546 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories 2608606804 5 m 5 m
499541 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories 2608606803 5 m 5 m
499427 Papier ścierny, rolka Bosch Accessories 2608606802 5 m 5 m
499415 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2608606759 10 szt.
499414 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2608606758 10 szt.
499413 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2608606757 10 szt.
499411 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2608606756 10 szt.
499410 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2608606755 10 szt.
499409 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Best for Paint 2608606711 280 mm 10 szt.
498861 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606222 305 mm 3 szt.
498860 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606221 305 mm 3 szt.
498734 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606220 305 mm 3 szt.
498251 Papier ścierny pas zestaw Bosch Accessories 2608606211 305 mm 1 zest.
498124 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606206 305 mm 3 szt.
498109 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606205 455 mm 3 szt.
498095 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606204 455 mm 3 szt.
498087 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606203 455 mm 3 szt.
496981 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606166 552 mm 3 szt.
496980 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606165 552 mm 3 szt.
496978 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606164 552 mm 3 szt.
496977 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606163 552 mm 3 szt.
496975 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606162 552 mm 3 szt.
496974 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606161 552 mm 3 szt.
496962 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606146 620 mm 3 szt.
496961 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606145 620 mm 3 szt.
496960 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606144 620 mm 3 szt.
496959 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606143 620 mm 3 szt.
496958 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606142 620 mm 3 szt.
496957 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606141 620 mm 3 szt.
496956 Papier ścierny pas zestaw Bosch Accessories 2608606139 610 mm 1 zest.
496955 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606138 610 mm 10 szt.
496954 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606137 610 mm 10 szt.
496953 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606136 610 mm 10 szt.
496951 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606135 610 mm 10 szt.
496950 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606134 610 mm 10 szt.
496949 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606133 610 mm 3 szt.
496948 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606132 610 mm 3 szt.
496947 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606131 610 mm 3 szt.
496946 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606130 610 mm 3 szt.
496945 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606129 610 mm 3 szt.

496943 Papier ścierny pas zestaw Bosch Accessories 2608606128 560 mm 1 zest.
496933 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606118 560 mm 3 szt.
496932 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606117 560 mm 3 szt.
496931 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606116 560 mm 3 szt.
496930 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606115 560 mm 3 szt.
496929 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606114 560 mm 3 szt.
496927 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606113 560 mm 3 szt.
496920 Papier ścierny pas zestaw Bosch Accessories 2608606095 610 mm 1 zest.
496918 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606094 610 mm 3 szt.
496917 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606093 610 mm 3 szt.
496916 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606092 610 mm 3 szt.
496915 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606091 610 mm 3 szt.
496914 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606090 610 mm 3 szt.
496913 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606089 610 mm 3 szt.
496910 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606085 533 mm 10 szt.
496909 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606084 533 mm 10 szt.
496908 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606083 533 mm 10 szt.
496907 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606082 533 mm 10 szt.
496905 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606081 533 mm 10 szt.
496904 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606080 533 mm 10 szt.
496900 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606074 533 mm 3 szt.
496897 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606073 533 mm 3 szt.
496896 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606072 533 mm 3 szt.
496894 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606071 533 mm 3 szt.
496893 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606070 533 mm 3 szt.
496892 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606069 533 mm 3 szt.
496891 Papier ścierny pas zestaw Bosch Accessories 2608606068 508 mm 1 zest.
496890 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606067 508 mm 3 szt.
496888 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606065 508 mm 3 szt.
496887 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606064 508 mm 3 szt.
496886 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606063 508 mm 3 szt.
496885 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606062 508 mm 3 szt.
496884 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606061 508 mm 3 szt.
496883 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606060 508 mm 3 szt.
496882 Papier ścierny pas zestaw Bosch Accessories 2608606059 480 mm 1 zest.
496872 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606049 480 mm 3 szt.
496870 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606048 480 mm 3 szt.
496869 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606047 480 mm 3 szt.
496868 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606046 480 mm 3 szt.
496867 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606045 480 mm 3 szt.
496866 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606044 480 mm 3 szt.
496865 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606043 480 mm 3 szt.
496864 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606042 480 mm 3 szt.
496862 Papier ścierny pas zestaw Bosch Accessories 2608606040 457 mm 1 zest.
496861 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606039 457 mm 3 szt.
496860 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606038 457 mm 3 szt.
496859 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606037 457 mm 3 szt.
496858 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606036 457 mm 3 szt.
496857 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606035 457 mm 3 szt.
496856 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606034 457 mm 3 szt.

496854 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606033 457 mm 3 szt.
496853 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606032 457 mm 3 szt.
496845 Papier ścierny pas zestaw Bosch Accessories 2608606023 410 mm 1 zest.
496844 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606022 410 mm 3 szt.
496843 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606021 410 mm 3 szt.
496842 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606020 410 mm 3 szt.
496841 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606019 410 mm 3 szt.
496840 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606018 410 mm 3 szt.
496838 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606017 410 mm 3 szt.
496837 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606016 410 mm 3 szt.
496836 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606015 410 mm 3 szt.
496828 Papier ścierny pas zestaw Bosch Accessories 2608606007 400 mm 1 zest.
496826 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606005 400 mm 3 szt.
496825 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606004 400 mm 3 szt.
496824 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606003 400 mm 3 szt.
496823 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606002 400 mm 3 szt.
496821 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606001 400 mm 3 szt.
496819 Papier ścierny pas Bosch Accessories 2608606000 400 mm 3 szt.
496800 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Expert for Wood 2608605722 5 szt.
496799 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Expert for Wood 2608605721 5 szt.
496798 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Expert for Wood 2608605720 5 szt.
496797 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Expert for Wood 2608605718 5 szt.
496796 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Expert for Wood 2608605717 5 szt.
496795 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Expert for Wood 2608605716 5 szt.
496768 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Expert for Wood 2608605657 5 szt.
496767 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Expert for Wood 2608605645 5 szt.
496765 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Expert for Wood 2608605644 5 szt.
496764 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Expert for Wood 2608605643 5 szt.
496763 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Expert for Wood 2608605642 5 szt.
496762 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Expert for Wood 2608605641 5 szt.
496761 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Expert for Wood 2608605640 5 szt.
496753 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2608605585 280 mm 10 szt.
496752 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2608605584 230 mm 10 szt.
496751 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories 2608605583 230 mm 10 szt.
496750 Papier ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories Expert for Wood 2608605578 170 mm 5 sz
496749 Papier ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories Expert for Wood 2608605577 160 mm 5 sz
496744 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Best for Stone 2608605562 5 szt.
496743 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Best for Stone 2608605561 5 szt.
496742 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Best for Stone 2608605560 5 szt.
496741 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Best for Stone 2608605559 5 szt.
496739 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Best for Stone 2608605558 5 szt.
496733 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2608605500 10 szt.
496732 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2608605499 10 szt.
496730 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2608605498 10 szt.
496729 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2608605497 10 szt.
496728 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2608605496 10 szt.
496717 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2608605429 10 szt.
496716 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2608605428 10 szt.
496714 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2608605427 10 szt.
496713 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 2608605426 10 szt.

496702 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605348 280 mm 10 szt.
496701 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605347 280 mm 10 szt.
496699 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605345 280 mm 10 szt.
496697 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605343 280 mm 10 szt.
496694 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605342 280 mm 10 szt.
496692 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605341 280 mm 10 szt.
496691 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605327 280 mm 10 szt.
496690 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605326 280 mm 10 szt.
496689 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605325 280 mm 10 szt.
496688 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605324 280 mm 10 szt.
496687 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605323 280 mm 10 szt.
496686 Papier ścierny do szlifierki, zestaw Bosch Accessories Expert for Wood 2608605322 230 mm 1 z
496684 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605320 230 mm 10 szt.
496683 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605319 230 mm 10 szt.
496681 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605318 230 mm 10 szt.
496680 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605317 230 mm 10 szt.
496679 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605316 230 mm 10 szt.
496678 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605315 230 mm 10 szt.
496676 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605314 230 mm 10 szt.
496675 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605313 230 mm 10 szt.
496674 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605312 230 mm 10 szt.
496673 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605311 230 mm 10 szt.
496672 Papier ścierny do szlifierki, zestaw Bosch Accessories Expert for Wood 2608605310 186 mm 1 z
496670 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605308 185 mm 10 szt.
496668 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605306 185 mm 10 szt.
496666 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605304 185 mm 10 szt.
496665 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605303 185 mm 10 szt.
496664 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605302 185 mm 10 szt.
496662 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605294 230 mm 10 szt.
496653 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605283 133 mm 10 szt.
496652 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605282 133 mm 10 szt.
496651 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605281 133 mm 10 szt.
496649 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605280 133 mm 10 szt.
496648 Papier ścierny do szlifierki Bosch Accessories Expert for Wood 2608605279 133 mm 10 szt.
496573 Papier ścierny delta Bosch Accessories Best for Stone 2608605200 5 szt.
496572 Papier ścierny delta Bosch Accessories Best for Stone 2608605199 5 szt.
496571 Papier ścierny delta Bosch Accessories Best for Stone 2608605198 5 szt.
496568 Papier ścierny delta Bosch Accessories Best for Stone 2608605197 5 szt.
496567 Papier ścierny delta Bosch Accessories Best for Stone 2608605196 5 szt.
496564 Papier ścierny delta Bosch Accessories Best for Stone 2608605195 5 szt.
496562 Papier ścierny delta Bosch Accessories Best for Stone 2608605194 5 szt.
496560 Papier ścierny delta Bosch Accessories Best for Stone 2608605193 5 szt.
496559 Papier ścierny delta Bosch Accessories Best for Stone 2608605192 5 szt.
496558 Papier ścierny do multinarzędzia, zestaw Bosch Accessories 2608605186 170 mm 1 zest.
496557 Papier ścierny do multinarzędzia, zestaw Bosch Accessories 2608605185 170 mm 1 zest.
496556 Papier ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories 2608605184 170 mm 5 szt.
496555 Papier ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories 2608605183 170 mm 5 szt.
496554 Papier ścierny do multinarzędzia Bosch Accessories 2608605182 170 mm 5 szt.
496541 Papier ścierny delta Bosch Accessories Expert for Wood 2608605166 5 szt.
496523 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Best for Stone 2608605132 5 szt.

496522 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Best for Stone 2608605131 5 szt.
496521 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Best for Stone 2608605130 5 szt.
496520 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Best for Stone 2608605129 5 szt.
496519 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Best for Stone 2608605128 5 szt.
496518 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Best for Stone 2608605127 5 szt.
496517 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Best for Stone 2608605126 5 szt.
496516 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Best for Stone 2608605125 5 szt.
496515 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Best for Stone 2608605124 5 szt.
496514 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Best for Stone 2608605123 5 szt.
496513 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Best for Stone 2608605122 5 szt.
496512 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Best for Stone 2608605121 5 szt.
496511 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Best for Stone 2608605120 5 szt.
496507 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Best for Stone 2608605119 5 szt.
496506 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Best for Stone 2608605118 5 szt.
496504 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Best for Stone 2608605117 5 szt.
496503 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Best for Stone 2608605116 5 szt.
496501 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Best for Stone 2608605115 5 szt.
496500 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Best for Stone 2608605114 5 szt.
496498 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Best for Stone 2608605113 5 szt.
496497 Papier ścierny ekscentryczny zestaw Bosch Accessories Best for Wood 2608605112 1 zest.
496496 Papier ścierny ekscentryczny zestaw Bosch Accessories Best for Wood 2608605107 1 zest.
496495 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Best for Wood 2608605106 5 szt.
496494 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Best for Wood 2608605105 5 szt.
496493 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Best for Wood 2608605104 5 szt.
496492 Papier ścierny ekscentryczny Bosch Accessories Best for Wood 2608605103 5 szt.
496438 Włóknina czyszcząca, 93 mm, bez ścierniwa Bosch Accessories 2608604496 N/A Ø 93 mm 1 szt
496437 Szlifierka delta do włókniny, 93 mm, 280, średnia Bosch Accessories 2608604495, N/A, 93 mm,
496435 Szlifierka delta do włókniny, 93 mm, 100, średnia Bosch Accessories 2608604494 N/A Ø 93 mm
496426 Bosch Accessories 2608603252 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 230 mm 10 szt.
496425 Bosch Accessories 2608603251 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 180 mm 10 szt.
496424 Bosch Accessories 2608603250 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 125 mm 10 szt.
496423 Bosch Accessories 2608603249 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 115 mm 10 szt.
496416 Bosch Accessories 2608603243 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 230 mm 10 szt.
496415 Bosch Accessories 2608603242 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 180 mm 10 szt.
496414 Bosch Accessories 2608603241 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 150 mm 10 szt.
496413 Bosch Accessories 2608603240 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 125 mm 10 szt.
496412 Bosch Accessories 2608603239 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 115 mm 10 szt.
496411 Bosch Accessories 2608603238 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 230 mm 10 szt.
496410 Bosch Accessories 2608603237 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 180 mm 10 szt.
496409 Bosch Accessories 2608603236 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 125 mm 10 szt.
496408 Bosch Accessories 2608603235 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 115 mm 10 szt.
496407 Bosch Accessories 2608603234 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 230 mm 10 szt.
496406 Bosch Accessories 2608603233 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 180 mm 10 szt.
496404 Bosch Accessories 2608603232 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 125 mm 10 szt.
496403 Bosch Accessories 2608603231 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 115 mm 10 szt.
496398 Bosch Accessories 2608602702 Tarcza tnąca diamentowa 1 szt.
496397 Bosch Accessories 2608602701 Tarcza tnąca diamentowa 1 szt.
496394 Bosch Accessories 2608602698 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 300 mm 1 szt.
496392 Bosch Accessories 2608602696 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 300 mm 1 szt.
496388 Bosch Accessories 2608602693 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 230 mm 1 szt.

496387 Bosch Accessories 2608602692 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 180 mm 1 szt.
496386 Bosch Accessories 2608602691 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 150 mm 1 szt.
496385 Bosch Accessories 2608602690 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 125 mm 1 szt.
496384 Bosch Accessories 2608602689 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 115 mm 1 szt.
496382 Bosch Accessories 2608602688 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 450 mm 1 szt.
496381 Bosch Accessories 2608602687 Tarcza tnąca diamentowa 1 szt.
496379 Bosch Accessories 2608602685 Tarcza tnąca diamentowa 1 szt.
496377 Bosch Accessories 2608602683 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 230 mm 1 szt.
496375 Bosch Accessories 2608602682 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 180 mm 1 szt.
496374 Bosch Accessories 2608602681 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 150 mm 1 szt.
496373 Bosch Accessories 2608602680 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 125 mm 1 szt.
496371 Bosch Accessories 2608602679 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 115 mm 1 szt.
496370 Bosch Accessories 2608602678 Tarcza tnąca diamentowa 1 szt.
496366 Bosch Accessories 2608602675 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 230 mm 1 szt.
496364 Bosch Accessories 2608602673 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 150 mm 1 szt.
496363 Bosch Accessories 2608602672 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 125 mm 1 szt.
496349 Bosch Accessories 2608602660 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 450 mm 1 szt.
496348 Bosch Accessories 2608602659 Tarcza tnąca diamentowa 1 szt.
496347 Bosch Accessories 2608602658 Tarcza tnąca diamentowa 1 szt.
496346 Bosch Accessories 2608602657 Tarcza tnąca diamentowa 1 szt.
496345 Bosch Accessories 2608602656 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 300 mm 1 szt.
496344 Bosch Accessories 2608602655 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 230 mm 1 szt.
496343 Bosch Accessories 2608602654 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 180 mm 1 szt.
496339 Bosch Accessories 2608602653 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 150 mm 1 szt.
496338 Bosch Accessories 2608602652 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 125 mm 1 szt.
496337 Bosch Accessories 2608602651 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 115 mm 1 szt.
496336 Bosch Accessories 2608602650 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 450 mm 1 szt.
496335 Bosch Accessories 2608602649 Tarcza tnąca diamentowa 1 szt.
496334 Bosch Accessories 2608602648 Tarcza tnąca diamentowa 1 szt.
496333 Bosch Accessories 2608602647 Tarcza tnąca diamentowa 1 szt.
496330 Bosch Accessories 2608602645 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 230 mm 1 szt.
496329 Bosch Accessories 2608602644 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 180 mm 1 szt.
496328 Bosch Accessories 2608602643 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 150 mm 1 szt.
496327 Bosch Accessories 2608602642 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 125 mm 1 szt.
496326 Bosch Accessories 2608602641 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 115 mm 1 szt.
496325 Bosch Accessories 2608602640 Tarcza tnąca diamentowa 1 szt.
496323 Bosch Accessories 2608602639 Tarcza tnąca diamentowa 1 szt.
496322 Bosch Accessories 2608602638 Tarcza tnąca diamentowa 1 szt.
496321 Bosch Accessories 2608602637 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 230 mm 1 szt.
496320 Bosch Accessories 2608602636 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 200 mm 1 szt.
496319 Bosch Accessories 2608602635 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 180 mm 1 szt.
496318 Bosch Accessories 2608602634 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 230 mm 1 szt.
496310 Bosch Accessories 2608602627 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 450 mm 1 szt.
496309 Bosch Accessories 2608602626 Tarcza tnąca diamentowa 1 szt.
496307 Bosch Accessories 2608602625 Tarcza tnąca diamentowa 1 szt.
496306 Bosch Accessories 2608602624 Tarcza tnąca diamentowa 1 szt.
496305 Bosch Accessories 2608602623 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 450 mm 1 szt.
496304 Bosch Accessories 2608602622 Tarcza tnąca diamentowa 1 szt.
496303 Bosch Accessories 2608602621 Tarcza tnąca diamentowa 1 szt.
496301 Bosch Accessories 2608602620 Tarcza tnąca diamentowa 1 szt.

496300 Bosch Accessories 2608602619 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 230 mm 1 szt.
496299 Bosch Accessories 2608602618 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 180 mm 1 szt.
496298 Bosch Accessories 2608602617 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 150 mm 1 szt.
496297 Bosch Accessories 2608602615 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 115 mm 1 szt.
496283 Bosch Accessories 2608602605 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 450 mm 1 szt.
496282 Bosch Accessories 2608602604 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 400 mm 1 szt.
496281 Bosch Accessories 2608602603 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 350 mm 1 szt.
496280 Bosch Accessories 2608602602 Tarcza tnąca diamentowa 1 szt.
496279 Bosch Accessories 2608602601 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 230 mm 1 szt.
496278 Bosch Accessories 2608602600 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 180 mm 1 szt.
496277 Bosch Accessories 2608602599 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 150 mm 1 szt.
496276 Bosch Accessories 2608602598 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 125 mm 1 szt.
496275 Bosch Accessories 2608602597 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 115 mm 1 szt.
496265 Bosch Accessories 2608602587 Tarcza tnąca diamentowa 1 szt.
496264 Bosch Accessories 2608602586 Tarcza tnąca diamentowa 1 szt.
496231 Diamentowa tarcza garnkowa Expert for Abrasive, 50 g/mm, 125 x 22,23 x 4,5 mm Bosch Acces
496223 Bosch Accessories 2608602546 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 450 mm 1 szt.
496222 Bosch Accessories 2608602545 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 400 mm 1 szt.
496221 Bosch Accessories 2608602544 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 350 mm 1 szt.
496220 Bosch Accessories 2608602543 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 300 mm 1 szt.
496219 Bosch Accessories 2608602542 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 300 mm 1 szt.
496218 Bosch Accessories 2608602541 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 350 mm 1 szt.
496217 Bosch Accessories 2608602540 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 300 mm 1 szt.
496216 Bosch Accessories 2608602539 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 250 mm 1 szt.
496215 Bosch Accessories 2608602538 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 230 mm 1 szt.
496214 Bosch Accessories 2608602537 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 200 mm 1 szt.
496213 Bosch Accessories 2608602536 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 180 mm 1 szt.
496212 Bosch Accessories 2608602535 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 110 mm 1 szt.
496211 Bosch Accessories 2608602534 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 125 mm 1 szt.
496203 Bosch Accessories 2608602479 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 125 mm 1 szt.
496202 Bosch Accessories 2608602478 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 115 mm 1 szt.
496201 Bosch Accessories 2608602397 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 230 mm 1 szt.
496199 Bosch Accessories 2608602396 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 180 mm 1 szt.
496198 Bosch Accessories 2608602395 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 150 mm 1 szt.
496196 Bosch Accessories 2608602394 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 125 mm 1 szt.
496195 Bosch Accessories 2608602393 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 115 mm 1 szt.
496192 Bosch Accessories 2608602283 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 230 mm 1 szt.
496191 Bosch Accessories 2608602282 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 115 mm 1 szt.
496187 Bosch Accessories 2608602205 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 230 mm 1 szt.
496186 Bosch Accessories 2608602204 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 180 mm 1 szt.
496185 Bosch Accessories 2608602203 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 150 mm 1 szt.
496184 Bosch Accessories 2608602202 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 125 mm 1 szt.
496183 Bosch Accessories 2608602201 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 115 mm 1 szt.
496182 Bosch Accessories 2608602200 Standard for Concrete 230 x 22,23 Tarcza tnąca diamentowa Śr
496181 Bosch Accessories 2608602199 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 180 mm 1 szt.
496180 Bosch Accessories 2608602198 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 150 mm 1 szt.
496179 Bosch Accessories 2608602197 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 125 mm 1 szt.
496178 Bosch Accessories 2608602196 Tarcza tnąca diamentowa Średnica 115 mm 1 szt.
496173 Bosch Accessories 2608601607 1 szt.
496172 Bosch Accessories 2608601210 1 szt.

496171 Bosch Accessories 2608601209 1 szt.
496169 Płyta szlifierska miękka Bosch Accessories 2608601185 Średnica 150 mm
496168 Bosch Accessories 2608601181 1 szt.
496167 Talerz szlifierski średni Bosch Accessories 2608601179 Średnica 150 mm
496166 Talerz szlifierski średni Bosch Accessories 2608601175 Średnica 125 mm
496165 Talerz szlifierski średni Bosch Accessories 2608601173 Średnica 125 mm
496164 Adapter odsysania do GKG 24 V, GCM 10 Bosch Accessories 2608601171
496161 Bosch Accessories 2608601169 1 szt.
496159 Adapter Delta 93 mm Bosch Accessories 2608601137
496157 Adapter do szlifierek oscylacyjnych, 185 x 93 mm Bosch Accessories 2608601129
496155 Adapter, z otworami do szlifierki mimośrodowej, 150 mm Bosch Accessories 2608601127 Śred
496153 Adapter, z otworami do szlifierki mimośrodowej, 125 mm Bosch Accessories 2608601126 Śred
496152 Płyta szlifierska twarda Bosch Accessories 2608601119 Średnica 125 mm
496151 Płyta szlifierska miękka Bosch Accessories 2608601118 Średnica 125 mm
496150 Płyta szlifierska wyjątkowo miękka Bosch Accessories 2608601117 Średnica 125 mm
496149 Płyta szlifierska twarda Bosch Accessories 2608601116 Średnica 150 mm
496148 Płyta szlifierska miękka Bosch Accessories 2608601115 Średnica 150 mm
496147 Płyta szlifierska wyjątkowo miękka Bosch Accessories 2608601114 Średnica 150 mm
496144 Bosch Accessories 2608601077 1 szt.
496143 Bosch Accessories 2608601076 1 szt.
496142 Płyta szlifierska miękka Bosch Accessories 2608601066 Średnica 115 mm
496141 Talerz szlifierski średni Bosch Accessories 2608601065 Średnica 115 mm
496140 Płyta szlifierska twarda Bosch Accessories 2608601064 Średnica 115 mm
496139 Płyta szlifierska miękka Bosch Accessories 2608601063 Średnica 125 mm
496137 Talerz szlifierski średni Bosch Accessories 2608601062 Średnica 125 mm
496135 Płyta szlifierska twarda Bosch Accessories 2608601061 Średnica 125 mm
496134 Płyta szlifierska twarda Bosch Accessories 2608601053 Średnica 150 mm
496132 Talerz szlifierski średni Bosch Accessories 2608601052 Średnica 150 mm
496131 Płyta szlifierska miękka Bosch Accessories 2608601051 Średnica 150 mm
496130 Bosch Accessories 2608601046 1 szt.
496127 Bosch Accessories 2608601005 1 szt.
496125 Tarcza garnkowa z węglikami spiekanymi, 180 x 22,23 mm, zgrubna, ukośna Bosch Accessories
496124 Tarcza garnkowa z węglikami spiekanymi, 180 x 22,23 mm, średnia, ukośna Bosch Accessories
496123 Tarcza garnkowa z węglikami spiekanymi, 180 x 22,23 mm, drobna, ukośna Bosch Accessories
496122 Tarcza garnkowa z węglikami spiekanymi, 180 x 22,23 mm, zrubna, płaska Bosch Accessories 26
496121 Tarcza garnkowa z węglikami spiekanymi, 180 x 22,23 mm, średnia, płaska Bosch Accessories 2
496119 Tarcza garnkowa z węglikami spiekanymi, 180 x 22,23 mm, drobno, płaska Bosch Accessories 2
496114 Tarcza garnkowa z węglikami spiekanymi, drobna, ukośna Bosch Accessories 2608600180 drob
496113 Tarcza garnkowa z węglikami spiekanymi, 115 x 22,23 mm, średnia, ukośna Bosch Accessories
496112 Tarcza garnkowa z węglikami spiekanymi, 115 x 22,23 mm, zgrubna, ukośna Bosch Accessories
496110 Tarcza garnkowa z węglikami spiekanymi, 115 x 22,23 mm, drobna, płaska Bosch Accessories 2
496109 Tarcza garnkowa z węglikami spiekanymi, 115 x 22,23 mm, średnia, płaska Bosch Accessories 2
496108 Tarcza garnkowa z węglikami spiekanymi, 115 x 22,23 mm, zgrubna, płaska Bosch Accessories
496107 Bosch Accessories 2608600112 1 szt.
496106 Bosch Accessories 2608600111 1 szt.
496105 Bosch Accessories 2608600110 1 szt.
496104 Bosch Accessories 2608600109 1 szt.
496103 Bosch Accessories 2608600106 1 szt.
496101 Tarcza szlifierska zamienne do ostrzałki S41 Bosch Accessories 2608600029
496100 Centrownica do wiertła diamentowego Bosch Accessories 2608598142 1 szt.

496097 Bosch Accessories 2608598110 1 szt.
496096 Bosch Accessories 2608598109 1 szt.
496095 Bosch Accessories 2608598048 1 szt.
496094 Bosch Accessories 2608598047 1 szt.
496093 Bosch Accessories 2608598046 1 szt.
496092 Bosch Accessories 2608598045 1 szt.
496091 Bosch Accessories 2608598044 1 szt.
496089 Bosch Accessories 2608598043 1 szt.
496086 Bosch Accessories 2608598037 1 szt.
496085 Bosch Accessories 2608598019 1 szt.
496084 Bosch Accessories 2608598018 1 szt.
496082 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597944 8 mm 1 szt.
496080 Centrownica do koronek do pracy na sucho Bosch Accessories 2608597905 1 szt.
496079 Centrownica do koronek do pracy na sucho Bosch Accessories 2608597904 1 szt.
496077 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597899 10 mm 1 szt.
496076 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597898 8 mm 1 szt.
496075 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597782 12 mm 1 szt.
496074 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597780 6.5 mm 1 szt.
496072 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597779 6.5 mm 1 szt.
496071 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597778 6.5 mm 1 szt.
496070 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597777 6 mm 1 szt.
496069 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597776 5.5 mm 1 szt.
496068 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597775 5.5 mm 1 szt.
496066 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597774 4 mm 1 szt.
496065 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597773 3.5 mm 1 szt.
496058 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597720 10 mm 10 szt.
496056 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597719 8 mm 10 szt.
496053 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597716 6 mm 10 szt.
496052 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597715 5 mm 10 szt.
496049 Zestaw wierteł do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597709 5 mm, 6 mm, 8 mm 1 zest.
496045 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597706 6 mm 3 szt.
496044 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597705 5 mm 3 szt.
496043 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597704 4 mm 3 szt.
496033 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597694 16 mm 1 szt.
496032 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597693 14 mm 1 szt.
496031 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597692 12 mm 1 szt.
496029 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597691 10 mm 1 szt.
496028 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597690 8 mm 1 szt.
496027 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597689 6.5 mm 1 szt.
496026 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597688 14 mm 1 szt.
496024 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597686 12 mm 1 szt.
496023 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597685 10 mm 1 szt.
496021 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597684 12 mm 1 szt.
496020 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597683 10 mm 1 szt.
496019 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597682 8 mm 1 szt.
496018 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597681 7 mm 1 szt.
496017 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597680 6.5 mm 1 szt.
496016 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597679 6 mm 1 szt.
496015 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597678 5.5 mm 1 szt.
496013 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597677 5 mm 1 szt.

496007 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597671 16 mm 1 szt.
496004 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597670 15 mm 1 szt.
496003 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597669 14 mm 1 szt.
496002 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597668 13 mm 1 szt.
496001 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597667 12 mm 1 szt.
496000 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597666 11 mm 1 szt.
495998 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597665 10 mm 1 szt.
495997 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597664 9 mm 1 szt.
495996 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597663 8 mm 1 szt.
495995 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597662 7 mm 1 szt.
495994 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597661 6.5 mm 1 szt.
495993 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597660 6 mm 1 szt.
495992 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597659 5.5 mm 1 szt.
495991 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597658 5 mm 1 szt.
495990 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597657 4.5 mm 1 szt.
495989 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597656 4 mm 1 szt.
495988 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608597655 3 mm 1 szt.
495987 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597652, 1 szt.
495986 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597651, 1 szt.
495985 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597650, 1 szt.
495984 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597649, 1 szt.
495981 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597648, 1 szt.
495979 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597647, 1 szt.
495978 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597646, 1 szt.
495977 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597645, 1 szt.
495976 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597644, 1 szt.
495975 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597643, 1 szt.
495973 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597642, 1 szt.
495971 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597641, 1 szt.
495970 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597640, 1 szt.
495969 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597639, 1 szt.
495968 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597638, 1 szt.
495967 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597637, 1 szt.
495966 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597636, 1 szt.
495965 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597635, 1 szt.
495963 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597634, 1 szt.
495962 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597633, 1 szt.
495961 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597632, 1 szt.
495960 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597631, 1 szt.
495959 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597630, 1 szt.
495958 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597629, 1 szt.
495957 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597628, 1 szt.
495955 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597627, 1 szt.
495954 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597626, 1 szt.
495953 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597625, 1 szt.
495952 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597624, 1 szt.
495951 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597623, 1 szt.
495950 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608597622, 1 szt.
495949 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608597618 50 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pro
495948 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608597617 45 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pro

495946 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608597616 40 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pro
495945 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608597615 38 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pro
495944 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608597614 36 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pro
495943 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608597613 35 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pro
495942 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608597612 34 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pro
495941 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608597611 32 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pro
495940 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608597610 30 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pro
495939 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608597609 28 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pro
495938 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608597608 26 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pro
495937 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608597607 25 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pro
495936 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608597606 24 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pro
495935 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608597605 22 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pro
495934 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608597604 20 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pro
495933 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608597603 18 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pro
495932 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608597602 16 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pro
495929 Wiertło forstnera Bosch Accessories 2608597601 15 mm Długość całkowita 90 mm uchwyt pro
495928 Wiertło dwustronne Bosch Accessories 2608597600 10 szt.
495926 Wiertło dwustronne Bosch Accessories 2608597598 10 szt.
495925 Wiertło dwustronne Bosch Accessories 2608597597 10 szt.
495924 Wiertło dwustronne Bosch Accessories 2608597596 10 szt.
495923 Wiertło dwustronne Bosch Accessories 2608597595 10 szt.
495922 Wiertło dwustronne Bosch Accessories 2608597594 10 szt.
495920 Wiertło dwustronne Bosch Accessories 2608597593 10 szt.
495919 Wiertło dwustronne Bosch Accessories 2608597592 10 szt.
495918 Wiertło dwustronne Bosch Accessories 2608597591 10 szt.
495917 Wiertło dwustronne Bosch Accessories 2608597590 10 szt.
495916 Wiertło dwustronne Bosch Accessories 2608597589 10 szt.
495915 Wiertło dwustronne Bosch Accessories 2608597588 10 szt.
495914 Wiertło dwustronne Bosch Accessories 2608597587 10 szt.
495911 Wiertło dwustronne Bosch Accessories 2608597585 10 szt.
495910 Wiertło dwustronne Bosch Accessories 2608597584 10 szt.
495909 Wiertło dwustronne Bosch Accessories 2608597583 10 szt.
495908 Wiertło dwustronne Bosch Accessories 2608597582 10 szt.
495907 Wiertło dwustronne Bosch Accessories 2608597581 10 szt.
495906 Wiertło dwustronne Bosch Accessories 2608597580 10 szt.
495904 Wiertła frezujące do metalu Bosch Accessories 2608597528, 1 szt.
495903 Pogłębiacz stożkowy zestaw Bosch Accessories 2608597527 1 zest.
495902 Wiertło stożkowe stopniowe Bosch Accessories 2608597526 4 - 20 mm 1 szt.
495901 Wiertło stożkowe stopniowe Bosch Accessories 2608597525 4 - 12 mm 1 szt.
495900 Wiertło stożkowe stopniowe Bosch Accessories 2608597524 4 - 20 mm 1 szt.
495899 Wiertło stożkowe bezstopniowe Bosch Accessories 2608597523 1 szt.
495898 Wiertło stożkowe bezstopniowe Bosch Accessories 2608597522 1 szt.
495897 Wiertło stożkowe stopniowe Bosch Accessories 2608597521 6 - 39 mm 1 szt.
495896 Wiertło stożkowe stopniowe Bosch Accessories 2608597520 6 - 30 mm 1 szt.
495895 Wiertło stożkowe stopniowe Bosch Accessories 2608597519 4 - 20 mm 1 szt.
495894 Wiertło stożkowe stopniowe Bosch Accessories 2608597518 4 - 12 mm 1 szt.
495893 Wiertło stożkowe bezstopniowe Bosch Accessories 2608597517 1 szt.
495892 Wiertło stożkowe bezstopniowe Bosch Accessories 2608597516 1 szt.
495890 Pogłębiacz z otworem Bosch Accessories 2608597515 102 mm 1 szt.
495889 Pogłębiacz z otworem Bosch Accessories 2608597514 85 mm 1 szt.

495888 Pogłębiacz z otworem Bosch Accessories 2608597513 65 mm 1 szt.
495887 Pogłębiacz z otworem Bosch Accessories 2608597512 48 mm 1 szt.
495886 Pogłębiacz z otworem Bosch Accessories 2608597511 45 mm 1 szt.
495885 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2608597510 67 mm 1 szt.
495884 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2608597509 63 mm 1 szt.
495882 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2608597508 60 mm 1 szt.
495881 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2608597507 56 mm 1 szt.
495880 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2608597506 50 mm 1 szt.
495879 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2608597505 50 mm 1 szt.
495878 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2608597504 45 mm 1 szt.
495877 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2608597503 41 mm 1 szt.
495876 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2608597502 34 mm 1 szt.
495874 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2608597501 31 mm 1 szt.
495873 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2608597500 48 mm 1 szt.
495871 Centrownica do koronek do pracy na sucho Bosch Accessories 2608597482 1 szt.
495870 Centrownica do koronek do pracy na sucho Bosch Accessories 2608597481 1 szt.
495869 Centrownica do koronek do pracy na sucho Bosch Accessories 2608597480 1 szt.
495868 Centrownica do koronek do pracy na sucho Bosch Accessories 2608597479 1 szt.
495866 Centrownica do koronek do pracy na sucho Bosch Accessories 2608597478 1 szt.
495865 Centrownica do koronek do pracy na sucho Bosch Accessories 2608597477 1 szt.
495864 Centrownica do koronek do pracy na sucho Bosch Accessories 2608597476 1 szt.
495863 Centrownica do koronek do pracy na sucho Bosch Accessories 2608597475 1 szt.
495862 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597421, 1 szt.
495860 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597420, 1 szt.
495858 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597419, 1 szt.
495857 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597418, 1 szt.
495856 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597417, 1 szt.
495855 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597416, 1 szt.
495854 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597415, 1 szt.
495853 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597414, 1 szt.
495851 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597413, 1 szt.
495850 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597412, 1 szt.
495849 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597411, 1 szt.
495848 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597410, 1 szt.
495847 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597409, 1 szt.
495845 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597408, 1 szt.
495844 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597407, 1 szt.
495843 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597406, 1 szt.
495842 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597405, 1 szt.
495841 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597404, 1 szt.
495839 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597403, 1 szt.
495838 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597402, 1 szt.
495837 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597401, 1 szt.
495836 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597400, 1 szt.
495830 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608597259 5 szt.
495829 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608597257 5 szt.
495828 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608597255 5 szt.
495827 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608597253 5 szt.
495826 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608597252 10 szt.
495825 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608597251 10 szt.

495822 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608597248 10 szt.
495821 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608597247 10 szt.
495819 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608597244 10 szt.
495818 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608597243 10 szt.
495817 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608597242 10 szt.
495815 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608597241 10 szt.
495814 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608597240 10 szt.
495813 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608597239 10 szt.
495811 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608597236 10 szt.
495810 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608597233 10 szt.
495809 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608597232 10 szt.
495807 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608597231 10 szt.
495806 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608597229 10 szt.
495805 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608597225 10 szt.
495804 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608597223 10 szt.
495803 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608597222 10 szt.
495802 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608597221 10 szt.
495801 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608597219 10 szt.
495800 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608597214 10 szt.
495799 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608597209 10 szt.
495798 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608597208 1 szt.
495797 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608597207 1 szt.
495796 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608597206 1 szt.
495795 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608597205 1 szt.
495793 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608597204 1 szt.
495792 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608597203 1 szt.
495791 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608597202 1 szt.
495790 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608597201 1 szt.
495789 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608597200 1 szt.
495788 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608597199 1 szt.
495787 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608597198 1 szt.
495785 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608597197 1 szt.
495784 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608597196 1 szt.
495783 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608597195 1 szt.
495782 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608597194 1 szt.
495781 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608597193 1 szt.
495780 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608597192 1 szt.
495779 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608597191 1 szt.
495777 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608597190 1 szt.
495776 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608597189 1 szt.
495775 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608597188 1 szt.
495774 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608597187 1 szt.
495773 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597178, 1 szt.
495772 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597177, 1 szt.
495771 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597176, 1 szt.
495770 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597175, 1 szt.
495769 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597174, 1 szt.
495768 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597173, 1 szt.
495767 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597172, 1 szt.
495766 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597171, 1 szt.

495765 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597170, 1 szt.
495764 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597169, 1 szt.
495763 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597168, 1 szt.
495762 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597167, 1 szt.
495761 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608597165, 1 szt.
495759 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597130 7 mm 1 szt.
495758 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597129 25 mm 1 szt.
495757 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597128 22 mm 1 szt.
495756 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597127 20 mm 1 szt.
495755 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597126 18 mm 1 szt.
495754 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597125 16 mm 1 szt.
495753 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597124 14 mm 1 szt.
495752 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597123 12 mm 1 szt.
495748 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597122 10 mm 1 szt.
495559 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596834 5 szt.
495558 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596833 5 szt.
495555 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596832 5 szt.
495554 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596830 5 szt.
495553 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596829 5 szt.
495550 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596827 5 szt.
495549 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596826 5 szt.
495548 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596825 5 szt.
495547 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596824 5 szt.
495545 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596821 5 szt.
495544 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596820 5 szt.
495543 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596819 5 szt.
495542 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596818 5 szt.
495540 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596816 5 szt.
495539 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596814 5 szt.
495538 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596813 5 szt.
495537 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596812 5 szt.
495536 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596810 5 szt.
495534 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596808 5 szt.
495503 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596781 1 szt.
495502 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596771 1 szt.
495501 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596761 1 szt.
495500 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596751 1 szt.
495498 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596746 1 szt.
495497 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596741 1 szt.
495496 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596736 1 szt.
495495 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596731 1 szt.
495494 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596726 1 szt.
495493 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596721 1 szt.
495491 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596716 1 szt.
495490 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596711 1 szt.
495489 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596706 1 szt.
495488 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596701 1 szt.
495487 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596696 1 szt.
495486 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596691 1 szt.
495485 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596686 1 szt.

495483 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596683 1 szt.
495482 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596681 1 szt.
495481 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596676 1 szt.
495479 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596671 1 szt.
495477 Wiertło stożkowe bezstopniowe Bosch Accessories 2608596669 1 szt.
495475 Wiertło stożkowe bezstopniowe Bosch Accessories 2608596668 1 szt.
495474 Pogłębiacz stożkowy zestaw Bosch Accessories 2608596667 50 mm 1 zest.
495473 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596666 1 szt.
495472 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2608596665 40 mm 1 szt.
495471 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2608596664 48 mm 1 szt.
495466 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608596661 1 szt.
495291 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2608596408 40 mm 1 szt.
495290 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2608596407 35 mm 1 szt.
495289 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2608596405 31 mm 1 szt.
495288 Wiertło stożkowe bezstopniowe Bosch Accessories 2608596401 1 szt.
495287 Wiertło stożkowe bezstopniowe Bosch Accessories 2608596400 1 szt.
495286 Wiertło stożkowe bezstopniowe Bosch Accessories 2608596399 1 szt.
495285 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608596397 1 szt.
495284 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608596396 1 szt.
495283 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608596395 1 szt.
495281 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608596394 1 szt.
495280 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608596393 1 szt.
495279 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608596392 1 szt.
495278 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608596391 1 szt.
495277 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2608596373 45 mm 1 szt.
495276 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2608596372 43 mm 1 szt.
495275 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2608596371 40 mm 1 szt.
495259 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608596348, 1 szt.
495258 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608596347, 1 szt.
495256 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608596346, 1 szt.
495255 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608596345, 1 szt.
495254 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608596344, 1 szt.
495253 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608596343, 1 szt.
495252 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608596342, 1 szt.
495251 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608596341, 1 szt.
495250 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608596340, 1 szt.
495249 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608596339, 1 szt.
495247 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608596338, 1 szt.
495246 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608596337, 1 szt.
495245 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608596336, 1 szt.
495244 Wiertło szalunkowe Bosch Accessories 2608596335, 1 szt.
495243 Wiertło frezujące do drewna Bosch Accessories 2608596333 45 mm Długość całkowita 120 mm
495242 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608596313 1 szt.
495241 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608596312 1 szt.
495240 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608596311 1 szt.
495238 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608596310 1 szt.
495237 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608596309 1 szt.
495236 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608596308 1 szt.
495235 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608596307 1 szt.
495234 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608596306 1 szt.

495233 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608596305 1 szt.
495232 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608596304 1 szt.
495231 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608596303 1 szt.
495230 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608596302 1 szt.
495229 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608596301 1 szt.
495227 Wiertło centrujące Bosch Accessories HSS-G 2608596295 81 mm 1 szt.
495226 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608596199 5 mm 1 szt.
495225 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608596186 16 mm 1 szt.
495224 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608596185 16 mm 1 szt.
495223 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608596183 8 mm 1 szt.
495222 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608596158 9 mm 1 szt.
495221 Wiertło centrujące Bosch Accessories 2608596157 120 mm 1 szt.
495219 Wiertło przelotowe Bosch Accessories 2608596152 14 mm 1 szt.
495214 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories CYL-1 2608596148 10 mm 1 szt.
495213 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608596146 5.5 mm 1 szt.
495211 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories CYL-1 2608596145 8 mm 1 szt.
495209 Wiertło kręte do kamienia Bosch Accessories CYL-1 2608596143 6 mm 1 szt.
495187 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608596123 22 mm 1 szt.
495186 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608596120 18 mm 1 szt.
495185 Wiertło centrujące Bosch Accessories HSS-G 2608596119 1 szt.
495184 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608596118 14 mm 1 szt.
495183 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608596117 10 mm 1 szt.
495181 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608596116 8 mm 1 szt.
495180 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608596115 6 mm 1 szt.
495165 Wiertło uniwersalne Bosch Accessories 2608596055 1 szt.
495159 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595693 1 szt.
495157 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595692 1 szt.
495156 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595691 1 szt.
495155 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595690 1 szt.
495153 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595689 1 szt.
495152 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595688 1 szt.
495151 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595687 1 szt.
495150 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595686 1 szt.
495149 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595685 1 szt.
495148 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595684 1 szt.
495147 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595683 1 szt.
495146 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595682 1 szt.
495145 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595681 1 szt.
495144 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595680 1 szt.
495143 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595679 1 szt.
495142 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595678 1 szt.
495141 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595677 1 szt.
495140 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595676 1 szt.
495106 Zestaw wierteł spiralnych do drewna Bosch Accessories 2608595525 1 zest.
495105 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608595524 1 szt.
495104 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608595523 1 szt.
495103 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608595522 1 szt.
495102 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608595521 1 szt.
495101 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608595520 1 szt.
495100 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608595519 1 szt.

495099 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608595518 1 szt.
495098 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2608595517 1 zest.
495058 Przedłużacz do wierteł sednik Bosch Accessories 2608595423 Długość całkowita 305 mm 1/4" (
495057 Przedłużacz do wierteł sednik Bosch Accessories 2608595422 Długość całkowita 152 mm 1/4" (
495025 Wiertło spiralne do drewna Bosch Accessories 2608595345 1 szt.
495024 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595338 5 szt.
495023 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595337 10 szt.
495022 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595336 10 szt.
495021 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595335 10 szt.
495020 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595334 10 szt.
495019 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595333 10 szt.
495017 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595332 10 szt.
495016 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595083 5 szt.
495015 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595082 5 szt.
495014 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595081 5 szt.
495013 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595080 5 szt.
495012 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595079 5 szt.
495011 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595078 5 szt.
495010 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595077 5 szt.
495009 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595076 5 szt.
495008 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595075 5 szt.
495007 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595074 5 szt.
495006 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595073 5 szt.
495005 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595072 5 szt.
495004 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595071 10 szt.
495003 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595070 10 szt.
495002 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595069 10 szt.
495001 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595068 10 szt.
495000 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595067 10 szt.
494999 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595066 10 szt.
494998 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595065 10 szt.
494997 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595064 10 szt.
494996 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595063 10 szt.
494995 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595062 10 szt.
494994 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595061 10 szt.
494993 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595060 10 szt.
494991 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595059 10 szt.
494990 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595058 10 szt.
494989 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595057 10 szt.
494988 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595056 10 szt.
494987 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595055 10 szt.
494986 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595054 10 szt.
494985 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595053 10 szt.
494983 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595052 10 szt.
494982 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595051 10 szt.
494981 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595050 10 szt.
494980 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608595049 10 szt.
494959 Zestaw wierteł do betonu Bosch Accessories CYL-5 2608588164 5 mm, 6 mm, 8 mm 1 zest.
494954 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-5 2608588159 14 mm 1 szt.
494953 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-5 2608588158 12 mm 1 szt.

494952 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-5 2608588157 12 mm 1 szt.
494951 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-5 2608588156 12 mm 1 szt.
494949 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-5 2608588155 10 mm 1 szt.
494948 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-5 2608588154 9 mm 1 szt.
494947 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-5 2608588153 8 mm 1 szt.
494946 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-5 2608588152 8 mm 1 szt.
494945 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-5 2608588151 8 mm 1 szt.
494943 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-5 2608588149 7 mm 1 szt.
494940 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-5 2608588147 6.5 mm 1 szt.
494939 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-5 2608588146 6 mm 1 szt.
494938 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-5 2608588145 6 mm 1 szt.
494937 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-5 2608588144 6 mm 1 szt.
494935 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-5 2608588142 5.5 mm 1 szt.
494934 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-5 2608588141 5 mm 1 szt.
494932 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-5 2608588140 5 mm 1 szt.
494930 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-5 2608588138 4 mm 1 szt.
494929 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-5 2608588137 3.5 mm 1 szt.
494928 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-5 2608588136 3 mm 1 szt.
494927 Wiertło stożkowe stopniowe Bosch Accessories 2608588072 6 - 37 mm, PG7 - PG29 1 szt.
494926 Wiertło stożkowe stopniowe Bosch Accessories 2608588071 6 - 38.5 mm, 6 - 40.5 mm, M10 - M
494924 Wiertło stożkowe stopniowe Bosch Accessories 2608588070 4 - 20 mm 1 szt.
494923 Zestaw wierteł stożkowych stopniowych Bosch Accessories 2608588069 4 - 12 mm, 4 - 20 mm,
494922 Wiertło stożkowe stopniowe Bosch Accessories 2608588068 6 - 39 mm 1 szt.
494921 Wiertło stożkowe stopniowe Bosch Accessories 2608588067 6 - 30 mm 1 szt.
494920 Wiertło stożkowe stopniowe Bosch Accessories 2608588066 4 - 20 mm 1 szt.
494919 Wiertło stożkowe stopniowe Bosch Accessories 2608588065 4 - 12 mm 1 szt.
494918 Wiertło stożkowe stopniowe Bosch Accessories 2608588064 4 - 12 mm 1 szt.
494916 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608587929 7 mm 10 szt.
494915 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608587910 25 mm 1 szt.
494914 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608587849 9 mm 1 szt.
494913 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608587846 8.5 mm 1 szt.
494912 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608587836 7 mm 1 szt.
494911 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608587835 7 mm 1 szt.
494910 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608587834 7 mm 1 szt.
494908 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608587830 6.5 mm 1 szt.
494907 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608587802 3 mm 1 szt.
494906 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608587801 3 mm 1 szt.
494905 Przedłużacz do wierteł sednik Bosch Accessories 2608587521 Długość całkowita 305 mm 1/4" (
494904 Przedłużacz do wierteł sednik Bosch Accessories 2608587520 Długość całkowita 152 mm 1/4" (
494903 Wiertło stożkowe stopniowe Bosch Accessories 2608587435 6 - 37 mm, PG7 - PG29 1 szt.
494902 Wiertło stożkowe stopniowe Bosch Accessories 2608587434 6 - 38.5 mm, 6 - 40.5 mm, M10 - M
494901 Wiertło stożkowe stopniowe Bosch Accessories 2608587433 4 - 20 mm 1 szt.
494900 Zestaw wierteł stożkowych stopniowych Bosch Accessories 2608587432 4 - 12 mm, 4 - 20 mm,
494898 Wiertło stożkowe stopniowe Bosch Accessories 2608587431 6 - 39 mm 1 szt.
494897 Wiertło stożkowe stopniowe Bosch Accessories 2608587430 6 - 30 mm 1 szt.
494896 Wiertło stożkowe stopniowe Bosch Accessories 2608587429 4 - 12 mm 1 szt.
494894 Wiertło stożkowe stopniowe Bosch Accessories 2608587428 6 - 37 mm, PG7 - PG29 1 szt.
494893 Wiertło stożkowe stopniowe Bosch Accessories 2608587427 6 - 38.5 mm, 6 - 40.5 mm, M10 - M
494891 Zestaw wierteł stożkowych stopniowych Bosch Accessories 2608587426 4 - 12 mm, 4 - 20 mm,
494889 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587343 1 szt.

494886 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587342 1 szt.
494885 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587341 1 szt.
494884 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587340 1 szt.
494883 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587339 1 szt.
494882 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587338 1 szt.
494881 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587337 1 szt.
494878 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587336 1 szt.
494877 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587335 1 szt.
494876 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587334 1 szt.
494875 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587333 1 szt.
494874 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587332 1 szt.
494873 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587331 1 szt.
494872 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587330 1 szt.
494871 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587329 1 szt.
494870 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587328 1 szt.
494869 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587327 1 szt.
494868 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587326 1 szt.
494867 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587325 1 szt.
494866 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587324 1 szt.
494864 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587323 1 szt.
494863 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587322 1 szt.
494862 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587321 1 szt.
494859 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587320 1 szt.
494858 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587319 1 szt.
494857 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587318 1 szt.
494856 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587317 1 szt.
494855 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587316 1 szt.
494854 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587315 1 szt.
494853 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587314 1 szt.
494851 Koronka do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587313 1 szt.
494850 Dłuto szerokie Bosch Accessories 2608587184 SDS-Max 5 szt.
494835 Wiertło do szkła i ceramiki Bosch Accessories 2608587170 1 zest.
494834 Wiertło do szkła i ceramiki Bosch Accessories 2608587169 1 zest.
494833 Wiertło do szkła i ceramiki Bosch Accessories 2608587168 1 szt.
494832 Wiertło do szkła i ceramiki Bosch Accessories 2608587167 1 szt.
494831 Wiertło do szkła i ceramiki Bosch Accessories 2608587166 1 szt.
494830 Wiertło do szkła i ceramiki Bosch Accessories 2608587165 1 szt.
494829 Wiertło do szkła i ceramiki Bosch Accessories 2608587164 1 szt.
494827 Wiertło do szkła i ceramiki Bosch Accessories 2608587163 1 szt.
494826 Wiertło do szkła i ceramiki Bosch Accessories 2608587162 1 szt.
494825 Wiertło do szkła i ceramiki Bosch Accessories 2608587161 1 szt.
494824 Wiertło do szkła i ceramiki Bosch Accessories 2608587160 1 szt.
494823 Wiertło do szkła i ceramiki Bosch Accessories 2608587159 1 szt.
494821 Wiertło do szkła i ceramiki Bosch Accessories 2608587158 1 szt.
494820 Wiertło do szkła i ceramiki Bosch Accessories 2608587157 1 szt.
494806 Komplet wierteł diamentowych do wiercenia na sucho Bosch Accessories Robust Line 2608587
494805 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories Easydry 2608587144 1 szt.
494804 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories Easydry 2608587143 1 szt.
494803 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories Easydry 2608587142 1 szt.
494802 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories Easydry 2608587141 1 szt.

494801 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories Easydry 2608587140 1 szt.
494800 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories Easydry 2608587139 1 szt.
494796 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608587135 1 szt.
494795 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608587134 1 szt.
494794 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608587133 1 szt.
494793 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608587132 1 szt.
494792 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608587131 1 szt.
494791 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608587130 1 szt.
494790 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608587129 1 szt.
494789 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608587128 1 szt.
494788 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608587127 1 szt.
494787 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608587126 1 szt.
494786 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608587125 1 szt.
494785 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608587124 1 szt.
494784 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608587123 1 szt.
494783 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608587122 1 szt.
494782 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608587121 1 szt.
494781 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608587120 1 szt.
494778 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608587119 1 szt.
494777 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608587118 1 szt.
494776 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608587117 1 szt.
494775 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608587116 1 szt.
494774 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608587115 1 szt.
494773 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608587114 1 szt.
494772 Wiertło diamentowe do wiercenia na sucho Bosch Accessories 2608587113 1 szt.
494770 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608587100 32 mm 1 szt.
494769 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2608587019 1 zest.
494768 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2608587018 1 zest.
494767 Zestaw wierteł Bosch Accessories 2608587017
494765 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2608587015 1 zest.
494764 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2608587014 1 zest.
494762 Zestaw wierteł krętych do metalu HSS 19 szt. Bosch Accessories 2608587013 szlifowany N/A uc
494757 Komplet koronek do pracy na sucho Bosch Accessories 2608587007 1 zest.
494756 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608586999 28 mm 1 szt.
494754 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608586998 25 mm 1 szt.
494753 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608586997 22 mm 1 szt.
494752 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608586996 20 mm 1 szt.
494751 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608586995 18 mm 1 szt.
494750 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608586994 16 mm 1 szt.
494749 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-max-7 2608586807 52 mm 1 szt.
494748 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-max-7 2608586806 45 mm 1 szt.
494746 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-max-7 2608586805 40 mm 1 szt.
494745 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-max-7 2608586804 40 mm 1 szt.
494744 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-max-7 2608586803 40 mm 1 szt.
494743 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-max-7 2608586802 40 mm 1 szt.
494742 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-max-7 2608586801 38 mm 1 szt.
494741 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-max-7 2608586800 38 mm 1 szt.
494740 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-max-7 2608586799 35 mm 1 szt.
494738 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-max-7 2608586798 35 mm 1 szt.
494737 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-max-7 2608586797 35 mm 1 szt.

494736 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-max-7 2608586796 35 mm 1 szt.
494735 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-max-7 2608586795 32 mm 1 szt.
494728 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-max-7 2608586788 28 mm 1 szt.
494719 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-max-7 2608586781 25 mm 1 szt.
494711 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-max-7 2608586774 22 mm 1 szt.
494706 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-max-7 2608586769 20 mm 1 szt.
494700 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-max-7 2608586764 19 mm 1 szt.
494699 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-max-7 2608586763 19 mm 1 szt.
494698 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-max-7 2608586762 18 mm 1 szt.
494693 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-max-7 2608586757 17 mm 1 szt.
494692 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-max-7 2608586756 17 mm 1 szt.
494691 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-max-7 2608586755 16 mm 1 szt.
494685 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-max-7 2608586750 15 mm 1 szt.
494684 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-max-7 2608586749 15 mm 1 szt.
494675 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-max-7 2608586739 12 mm 1 szt.
494647 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585953 17 mm 1 szt.
494646 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585952 17 mm 1 szt.
494634 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585942 1 szt.
494633 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585941 1 szt.
494632 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585940 1 szt.
494631 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585939 1 szt.
494630 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585938 1 szt.
494629 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585937 1 szt.
494628 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585936 1 szt.
494627 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585935 1 szt.
494626 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585934 1 szt.
494625 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585933 1 szt.
494624 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585932 1 szt.
494623 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585931 1 szt.
494622 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585930 1 szt.
494621 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585929 1 szt.
494620 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585928 1 szt.
494619 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585927 1 szt.
494618 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585926 1 szt.
494617 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585925 1 szt.
494616 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585924 1 szt.
494614 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585923 1 szt.
494613 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585922 1 szt.
494612 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585921 1 szt.
494611 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585920 1 szt.
494610 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585919 1 szt.
494609 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585918 1 szt.
494608 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585917 1 szt.
494606 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585916 2 szt.
494605 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585915 2 szt.
494604 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585914 2 szt.
494602 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585913 2 szt.
494601 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585912 2 szt.
494600 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585911 2 szt.
494599 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585910 2 szt.

494598 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585909 2 szt.
494597 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585908 2 szt.
494596 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585907 2 szt.
494595 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585906 2 szt.
494594 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585905 5 szt.
494591 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585904 5 szt.
494589 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585903 5 szt.
494588 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585902 5 szt.
494587 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585901 5 szt.
494586 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585900 5 szt.
494584 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585899 5 szt.
494583 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585898 5 szt.
494582 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585897 5 szt.
494581 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585896 5 szt.
494580 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585895 5 szt.
494579 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585894 5 szt.
494578 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585893 10 szt.
494576 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585892 10 szt.
494575 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585891 10 szt.
494574 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585890 10 szt.
494573 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585889 10 szt.
494572 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585888 10 szt.
494571 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585887 10 szt.
494570 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585886 10 szt.
494569 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585885 10 szt.
494568 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585884 10 szt.
494567 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585883 10 szt.
494566 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585882 10 szt.
494565 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585881 10 szt.
494564 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585880 10 szt.
494563 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585879 10 szt.
494562 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585878 10 szt.
494561 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585877 10 szt.
494560 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585876 10 szt.
494559 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585875 10 szt.
494558 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585874 10 szt.
494557 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585873 10 szt.
494556 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585872 10 szt.
494555 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585871 1 szt.
494554 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585870 1 szt.
494553 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585869 1 szt.
494552 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585868 1 szt.
494551 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585867 1 szt.
494550 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585866 1 szt.
494549 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585865 1 szt.
494548 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585864 1 szt.
494547 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585863 1 szt.
494546 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585862 1 szt.
494545 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585861 1 szt.
494544 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585860 1 szt.

494541 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585859 1 szt.
494540 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585858 1 szt.
494539 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585857 1 szt.
494538 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585856 1 szt.
494537 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585855 1 szt.
494536 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585854 1 szt.
494535 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585853 1 szt.
494533 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585852 1 szt.
494531 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585851 1 szt.
494530 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585850 1 szt.
494529 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585849 1 szt.
494528 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585848 1 szt.
494527 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585847 1 szt.
494525 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585846 1 szt.
494524 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585845 1 szt.
494523 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585844 1 szt.
494522 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585843 1 szt.
494521 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585842 1 szt.
494520 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585841 1 szt.
494517 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585840 1 szt.
494516 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585839 1 szt.
494515 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585838 1 szt.
494506 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2608585742 1 szt.
494505 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2608585741 1 szt.
494504 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2608585740 1 szt.
494503 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2608585739 1 szt.
494502 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2608585738 1 szt.
494501 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 2608585737 1 szt.
494499 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585730, 1 szt.
494498 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585727, 1 szt.
494497 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585726, 1 szt.
494495 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585725, 1 szt.
494494 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585724, 1 szt.
494493 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585723, 1 szt.
494492 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585722, 1 szt.
494491 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585721, 1 szt.
494490 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585720, 1 szt.
494489 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585719, 1 szt.
494487 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585718, 1 szt.
494486 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585717, 1 szt.
494485 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585716, 1 szt.
494484 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585714, 1 szt.
494483 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585713, 1 szt.
494482 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585712, 1 szt.
494481 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585711, 1 szt.
494480 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585710, 1 szt.
494479 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585709, 1 szt.
494478 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585708, 1 szt.
494477 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585707, 1 szt.
494476 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585706, 1 szt.

494475 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585705, 1 szt.
494474 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585704, 1 szt.
494473 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585703, 1 szt.
494472 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585702, 1 szt.
494471 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585701, 1 szt.
494469 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585700, 1 szt.
494468 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585699, 1 szt.
494467 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585698, 1 szt.
494466 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585697, 1 szt.
494465 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585696, 1 szt.
494464 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585695, 1 szt.
494463 Wiertło śrubowe Bosch Accessories 2608585694, 1 szt.
494462 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608585634 6 mm 1 szt.
494460 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585631 12 mm 10 szt.
494459 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585630 12 mm 10 szt.
494458 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585629 12 mm 10 szt.
494457 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585628 10 mm 10 szt.
494456 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585627 10 mm 10 szt.
494455 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585626 10 mm 10 szt.
494454 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585625 8 mm 10 szt.
494452 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585624 8 mm 10 szt.
494451 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585623 8 mm 10 szt.
494450 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585622 7 mm 10 szt.
494449 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585621 6.5 mm 10 szt.
494448 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585620 6.5 mm 10 szt.
494447 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585619 6.5 mm 10 szt.
494446 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585618 6 mm 10 szt.
494444 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585617 6 mm 10 szt.
494443 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585616 6 mm 10 szt.
494442 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585615 5.5 mm 10 szt.
494441 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585614 5.5 mm 10 szt.
494440 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585613 5 mm 10 szt.
494439 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585612 5 mm 10 szt.
494438 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585611 4 mm 10 szt.
494437 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585610 4 mm 10 szt.
494436 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585609 3.5 mm 10 szt.
494434 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585608 3.5 mm 10 szt.
494433 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585607 16 mm 1 szt.
494432 Wiertło udarowe Bosch Accessories 2608585606 12 mm 1 szt.
494431 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585605 8.5 mm 1 szt.
494430 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585604 8.5 mm 1 szt.
494428 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585603 6 mm 1 szt.
494427 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585602 6 mm 1 szt.
494425 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585601 5.5 mm 1 szt.
494424 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585600 5.5 mm 1 szt.
494423 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585599 5 mm 1 szt.
494422 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585598 5 mm 1 szt.
494421 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585597 5 mm 1 szt.
494420 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585596 3.5 mm 1 szt.
494419 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585595 4 szt.

494418 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585594 4 szt.
494417 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585593 4 szt.
494416 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585545 5 szt.
494415 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585544 5 szt.
494414 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585543 5 szt.
494413 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585542 5 szt.
494412 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585541 5 szt.
494411 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585540 5 szt.
494409 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585539 5 szt.
494408 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585538 5 szt.
494407 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585537 5 szt.
494406 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585536 5 szt.
494405 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585535 5 szt.
494404 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585534 5 szt.
494403 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585533 5 szt.
494402 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585532 5 szt.
494401 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585531 5 szt.
494399 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585530 5 szt.
494398 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585529 5 szt.
494397 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585528 5 szt.
494396 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585527 5 szt.
494395 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585526 5 szt.
494394 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585525 5 szt.
494393 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585524 5 szt.
494392 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585523 5 szt.
494391 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585522 5 szt.
494390 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585521 5 szt.
494389 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585520 5 szt.
494388 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585519 5 szt.
494387 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585518 5 szt.
494386 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585517 5 szt.
494385 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585516 5 szt.
494384 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585515 5 szt.
494383 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585514 5 szt.
494382 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585513 5 szt.
494381 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585512 5 szt.
494379 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585511 5 szt.
494378 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585510 5 szt.
494376 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585509 5 szt.
494375 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585508 5 szt.
494374 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585507 10 szt.
494373 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585506 10 szt.
494371 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585505 10 szt.
494370 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585504 10 szt.
494369 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585503 10 szt.
494367 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585502 10 szt.
494366 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585501 10 szt.
494365 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585500 10 szt.
494363 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585499 10 szt.
494362 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585498 10 szt.

494361 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585497 10 szt.
494360 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585496 10 szt.
494359 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585495 10 szt.
494358 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585494 10 szt.
494357 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585493 10 szt.
494355 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585492 10 szt.
494354 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585491 10 szt.
494353 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585490 10 szt.
494352 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585489 10 szt.
494351 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585488 10 szt.
494350 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585487 10 szt.
494349 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585486 10 szt.
494348 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585485 10 szt.
494347 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585484 10 szt.
494346 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585483 10 szt.
494345 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585482 10 szt.
494344 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585481 10 szt.
494343 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585480 10 szt.
494342 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585479 10 szt.
494341 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585478 10 szt.
494340 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585477 10 szt.
494339 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585476 10 szt.
494338 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585475 10 szt.
494337 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585474 10 szt.
494336 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585473 10 szt.
494335 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585472 10 szt.
494334 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585471 10 szt.
494333 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585470 10 szt.
494332 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585469 10 szt.
494331 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585468 10 szt.
494330 Wiertło kręte do metalu Bosch Accessories 2608585467 10 szt.
494329 Wiertło do betonu Bosch Accessories CYL-3 2608585225 3.5 mm 1 szt.
494270 Otwornica Bosch Accessories 2608584855 1 szt.
494269 Otwornica Bosch Accessories 2608584854 1 szt.
494266 Otwornica Bosch Accessories 2608584852 1 szt.
494265 Otwornica Bosch Accessories 2608584851 1 szt.
494264 Otwornica Bosch Accessories 2608584850 1 szt.
494263 Otwornica Bosch Accessories 2608584849 1 szt.
494262 Otwornica Bosch Accessories 2608584848 1 szt.
494261 Otwornica Bosch Accessories 2608584847 1 szt.
494260 Otwornica Bosch Accessories 2608584846 1 szt.
494256 Wiertło centrujące Bosch Accessories 2608584843 120 mm 1 szt.
494255 Otwornica Bosch Accessories 2608584842 1 szt.
494253 Otwornica Bosch Accessories 2608584841 1 szt.
494252 Otwornica Bosch Accessories 2608584840 1 szt.
494251 Otwornica Bosch Accessories 2608584839 1 szt.
494250 Otwornica Bosch Accessories 2608584838 1 szt.
494249 Sprężyna do zabieraka Bosch Accessories 2608584816 150 mm 1 szt.
494244 Otwornica Bosch Accessories 2608584811 1 szt.
494243 Otwornica Bosch Accessories 2608584810 1 szt.

494242 Otwornica Bosch Accessories 2608584809 1 szt.
494241 Otwornica Bosch Accessories 2608584808 1 szt.
494239 Otwornica Bosch Accessories 2608584807 1 szt.
494238 Otwornica Bosch Accessories 2608584806 1 szt.
494237 Otwornica Bosch Accessories 2608584805 1 szt.
494236 Otwornica Bosch Accessories 2608584804 1 szt.
494235 Otwornica Bosch Accessories 2608584803 1 szt.
494234 Otwornica Bosch Accessories 2608584802 1 szt.
494233 Otwornica Bosch Accessories 2608584801 1 szt.
494231 Otwornica Bosch Accessories 2608584800 1 szt.
494230 Otwornica Bosch Accessories 2608584799 1 szt.
494229 Otwornica Bosch Accessories 2608584798 1 szt.
494228 Otwornica Bosch Accessories 2608584797 1 szt.
494227 Otwornica Bosch Accessories 2608584796 1 szt.
494226 Otwornica Bosch Accessories 2608584795 1 szt.
494225 Otwornica Bosch Accessories 2608584794 1 szt.
494223 Otwornica Bosch Accessories 2608584793 1 szt.
494222 Otwornica Bosch Accessories 2608584792 1 szt.
494221 Otwornica Bosch Accessories 2608584791 1 szt.
494220 Otwornica Bosch Accessories 2608584790 1 szt.
494219 Otwornica Bosch Accessories 2608584789 1 szt.
494218 Otwornica Bosch Accessories 2608584788 1 szt.
494217 Otwornica Bosch Accessories 2608584787 1 szt.
494215 Otwornica Bosch Accessories 2608584786 1 szt.
494214 Otwornica Bosch Accessories 2608584785 1 szt.
494213 Otwornica Bosch Accessories 2608584784 1 szt.
494212 Otwornica Bosch Accessories 2608584783 1 szt.
494211 Otwornica Bosch Accessories 2608584782 1 szt.
494210 Otwornica Bosch Accessories 2608584781 1 szt.
494209 Otwornica Bosch Accessories 2608584780 1 szt.
494208 Otwornica Bosch Accessories 2608584779 1 szt.
494207 Otwornica Bosch Accessories 2608584778 1 szt.
494206 Wiertło centrujące Bosch Accessories 2608584777 120 mm 1 szt.
494204 Bosch Accessories 2608584774 4 szt.
494179 Wiertło centrujące Bosch Accessories 2608584750 65 mm 1 szt.
494175 Komplet adapterów i przejściówek Bosch Accessories 2608584682 1 zest.
494174 Przedłużacz do otwornicy Bosch Accessories 2608584681 305 mm 1 szt.
494173 Wiertło centrujące Bosch Accessories 2608584677 80 mm 1 szt.
494172 Wiertło centrujące Bosch Accessories 2608584676 80 mm 1 szt.
494105 Otwornica Bosch Accessories 2608584147 1 szt.
494103 Otwornica Bosch Accessories 2608584145 1 szt.
494102 Otwornica Bosch Accessories 2608584144 1 szt.
494101 Otwornica Bosch Accessories 2608584143 1 szt.
494099 Otwornica Bosch Accessories 2608584142 1 szt.
494098 Otwornica Bosch Accessories 2608584141 1 szt.
494096 Otwornica Bosch Accessories 2608584140 1 szt.
494095 Piła wieńcowa Bosch Accessories 2608584139 1 szt.
494094 Otwornica Bosch Accessories 2608584138 1 szt.
494093 Otwornica Bosch Accessories 2608584137 1 szt.
494092 Otwornica Bosch Accessories 2608584136 1 szt.

494091 Otwornica Bosch Accessories 2608584135 1 szt.
494090 Otwornica Bosch Accessories 2608584134 1 szt.
494088 Otwornica Bosch Accessories 2608584133 1 szt.
494087 Otwornica Bosch Accessories 2608584132 1 szt.
494086 Otwornica Bosch Accessories 2608584131 1 szt.
494084 Otwornica Bosch Accessories 2608584129 1 szt.
494083 Otwornica Bosch Accessories 2608584128 1 szt.
494082 Otwornica Bosch Accessories 2608584127 1 szt.
494081 Otwornica Bosch Accessories 2608584126 1 szt.
494080 Otwornica Bosch Accessories 2608584125 1 szt.
494079 Otwornica Bosch Accessories 2608584124 1 szt.
494078 Otwornica Bosch Accessories 2608584123 1 szt.
494077 Otwornica Bosch Accessories 2608584122 1 szt.
494076 Otwornica Bosch Accessories 2608584121 1 szt.
494075 Otwornica Bosch Accessories 2608584120 1 szt.
494074 Otwornica Bosch Accessories 2608584119 1 szt.
494073 Otwornica Bosch Accessories 2608584118 1 szt.
494072 Otwornica Bosch Accessories 2608584117 1 szt.
494071 Otwornica Bosch Accessories 2608584116 1 szt.
494070 Otwornica Bosch Accessories 2608584115 1 szt.
494069 Otwornica Bosch Accessories 2608584114 1 szt.
494068 Otwornica Bosch Accessories 2608584113 1 szt.
494067 Otwornica Bosch Accessories 2608584112 1 szt.
494066 Otwornica Bosch Accessories 2608584111 1 szt.
494065 Otwornica Bosch Accessories 2608584110 1 szt.
494064 Otwornica Bosch Accessories 2608584109 1 szt.
494063 Otwornica Bosch Accessories 2608584108 1 szt.
494061 Otwornica Bosch Accessories 2608584107 1 szt.
494060 Otwornica Bosch Accessories 2608584106 1 szt.
494059 Otwornica Bosch Accessories 2608584105 1 szt.
494058 Otwornica Bosch Accessories 2608584104 1 szt.
494057 Otwornica Bosch Accessories 2608584103 1 szt.
494056 Otwornica Bosch Accessories 2608584102 1 szt.
494055 Otwornica Bosch Accessories 2608584101 1 szt.
494053 Otwornica Bosch Accessories 2608584100 1 szt.
494051 Komplet pił wieńcowych Bosch Accessories 2608584063 1 zest.
494027 Otwornica Bosch Accessories 2608580762 1 szt.
493926 Centrownica do otwornic Bosch Accessories 2608580529 1 szt.
493925 Uchwyt do frezu Bosch Accessories 2608580528 460 mm 1 szt.
493924 Uchwyt do frezu Bosch Accessories 2608580527 200 mm 1 szt.
493922 Koronka do drążenia Bosch Accessories 2608580526 1 szt.
493921 Koronka do drążenia Bosch Accessories 2608580525 1 szt.
493920 Koronka do drążenia Bosch Accessories 2608580524 1 szt.
493919 Koronka do drążenia Bosch Accessories 2608580523 1 szt.
493918 Koronka do drążenia Bosch Accessories 2608580522 1 szt.
493917 Koronka do drążenia Bosch Accessories 2608580521 1 szt.
493916 Koronka do drążenia Bosch Accessories 2608580520 1 szt.
493915 Koronka do drążenia Bosch Accessories 2608580519 1 szt.
493914 Koronka do drążenia Bosch Accessories 2608580518 1 szt.
493913 Otwornica Bosch Accessories 2608580394 1 szt.

493912 Centrownica do otwornic Bosch Accessories 2608580327 1 szt.
493911 Otwornica Bosch Accessories 2608580321 1 szt.
493909 Otwornica Bosch Accessories 2608580320 1 szt.
493908 Otwornica Bosch Accessories 2608580319 1 szt.
493907 Otwornica Bosch Accessories 2608580318 1 szt.
493905 Otwornica Bosch Accessories 2608580316 1 szt.
493904 Otwornica Bosch Accessories 2608580315 1 szt.
493903 Otwornica Bosch Accessories 2608580314 1 szt.
493901 Otwornica Bosch Accessories 2608580313 1 szt.
493900 Otwornica Bosch Accessories 2608580312 1 szt.
493898 Otwornica Bosch Accessories 2608580311 1 szt.
493897 Otwornica Bosch Accessories 2608580310 1 szt.
493896 Otwornica Bosch Accessories 2608580309 1 szt.
493895 Otwornica Bosch Accessories 2608580308 1 szt.
493894 Otwornica Bosch Accessories 2608580307 1 szt.
493893 Otwornica Bosch Accessories 2608580306 1 szt.
493892 Otwornica Bosch Accessories 2608580305 1 szt.
493891 Otwornica Bosch Accessories 2608580304 1 szt.
493890 Otwornica Bosch Accessories 2608580303 1 szt.
493889 Otwornica Bosch Accessories 2608580302 1 szt.
493888 Otwornica Bosch Accessories 2608580301 1 szt.
493887 Bosch Accessories 2608580115 1 szt.
493885 Adapter Power Change Heavy Duty z 11-mm sześciokątnym trzpieniem mocującym. Bosch Acce
493883 Bosch Accessories 2608580094 1 szt.
493879 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do 10 mm, od 1 do 10 mm, 1/2" do 20 UNF - 2A Bosch Acce
493878 System uchwytu wiertarskiego, 1,5 - 13 mm, 1/2" - 20 Bosch Accessories 2608572247
493877 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski SDS-plus, od 1,5 do 13 mm, SDS-plus Bosch Accessories 260
493876 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do 10 mm, od 1 do 10 mm, 1/2" do 20 Bosch Accessories 2
493875 Samozaciskowy, SDS-plus, SDS Bosch Accessories 2608572213
493874 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z adapterem, 1,5 do 13 mm, SDS-plus, do GBH 2-26 DFR Bo
493871 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do 10 mm, od 1 do 10 mm, 3/8" do 24, Standard Duty Bosc
493870 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do 13 mm, od 1,5 do 13 mm, 1/2" do 20, Heavy Duty Bosch
493869 Wymienny uchwyt wiertarski SDS-plus SDS-plus, pasuje do GBH 3-28 FE Bosch Accessories 2608
493868 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski matowy chromowany, od 1,5 do 13 mm, 1/2" do 20 Bosch
493867 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski chromowany, od 1,5 do 13 mm, 1/2" do 20 Bosch Accesson
493866 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z adapterem, od 1,5 do 13 mm, SDS-plus, do GBH 3-28 FE B
493863 Głowica SDS-plus SDS-plus, pasuje do GBH 2-24 DFR GBH 24 lotów VFR PBH 200 FRE Bosch Acc
493861 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do 13 mm, od 1,5 do 13 mm, 1/2 do 20 Bosch Accessories 1
493860 Zapasowy uchwyt wiertarski do wiertarek Bosch Accessories 2608572097
493859 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do 13 mm, od 1,5 do 13 mm, 3/8" do 24 Bosch Accessories
493857 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do 10 mm, od 1 do 10 mm, 1/4" do 6k Bosch Accessories 2
493855 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do 10 mm, od 1 do 10 mm, 3/8" do 24 Bosch Accessories 2
493854 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do 16 mm, od 2 do 13 mm, 1/2" do 20 Bosch Accessories 2
493853 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do 13 mm, od 2 do 13 mm, 3/8" do 24 Bosch Accessories 2
493852 Głowica SDS-plus SDS-plus, pasuje do GBH 4 DFE GBH 4 DSC PBH 300 E Bosch Accessories 2608
493845 Zębate uchwyty wiertarskie do 16 mm, 3 - 16 mm, B-16 Bosch Accessories 2608571020
493844 Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym do 10 mm, 3/8" - 24 Bosch Accessories 2608571010
493843 Nakrętka mocująca do szlifierki Bosch Bosch Accessories 2608570141
493842 Tuleja zaciskowa bez nakrętki mocującej 1/4'', pasuje do GGS 8 C, GGS 28 i innych. Bosch Acces
493841 Tuleja zaciskowa bez nakrętki mocującej, 1/8'' Bosch Accessories 2608570139

493840 Tuleja zaciskowa bez nakrętki mocującej 8 mm, pasuje do GGS 28 Bosch Accessories 26085701
493839 Tuleja zaciskowa bez nakrętki mocującej 6 mm, pasuje do GGS 28 Bosch Accessories 26085701
493838 Tuleja zaciskowa bez nakrętki mocującej 3 mm, pasuje do GGS 28 Bosch Accessories 26085701
493836 Zacisk mocujący - 1/4" Bosch Accessories 2608570135
493833 Szczęci zaciskowe do frezarki kątowej Bosch GKF 600 Professional, średnica: 6 mm Bosch Acces
493832 Tuleja zaciskowa, 10 mm, 27 mm Bosch Accessories 2608570126 Średnica 10 mm
493831 Tuleja zaciskowa, 10 mm, 24 mm Bosch Accessories 2608570125 Średnica 10 mm
493829 Tuleja zaciskowa, 1/2", 27 mm Bosch Accessories 2608570114
493828 Tuleja zaciskowa, 12 mm, 27 mm Bosch Accessories 2608570113 Średnica 12 mm
493827 Tuleja zaciskowa, 3/8", 27 mm Bosch Accessories 2608570112
493825 Tuleja zaciskowa, 8 mm, 27 mm Bosch Accessories 2608570111 Średnica 8 mm
493824 Tuleja zaciskowa, 1/4", 27 mm Bosch Accessories 2608570110
493823 Tuleja zaciskowa, 6 mm, 27 mm Bosch Accessories 2608570109 Średnica 6 mm
493822 Tuleja zaciskowa, 1/2", 24 mm Bosch Accessories 2608570108
493820 Tuleja zaciskowa, 12 mm, 24 mm Bosch Accessories 2608570107 Średnica 12 mm
493819 Tuleja zaciskowa, 3/8", 24 mm Bosch Accessories 2608570106
493818 Tuleja zaciskowa, 8 mm, 24 mm Bosch Accessories 2608570105 Średnica 8 mm
493817 Tuleja zaciskowa, 1/4", 24 mm Bosch Accessories 2608570104
493816 Tuleja zaciskowa, 6 mm, 24 mm Bosch Accessories 2608570103 Średnica 6 mm
493815 Tuleja zaciskowa, 8 mm, 19 mm Bosch Accessories 2608570102 Średnica 8 mm
493814 Tuleja zaciskowa, 1/4", 19 mm Bosch Accessories 2608570101
493812 Tuleja zaciskowa, 6 mm, 19 mm Bosch Accessories 2608570100 Średnica 6 mm
493811 Tuleja zaciskowa z nakrętką mocującą 8 mm, pasuje do GGS 7 C GGS 27 L GGS 27 LC Bosch Acce
493810 Tuleja zaciskowa z nakrętką mocującą 1/4" mm, pasuje do GGS 7 C GGS 27 L GGS 27 LC GGS 12
493809 Tuleja zaciskowa z nakrętką mocującą, 6 mm, pasuje do GGS 7 C GGS 27 L GGS 27 LC GGS 1212
493808 Tuleja zaciskowa z nakrętką mocującą, 1/8" Bosch Accessories 2608570083
493807 Tuleja zaciskowa z nakrętką mocującą, 3 mm Bosch Accessories 2608570082 Średnica 3 mm
493806 Tuleja zaciskowa bez nakrętki mocującej 10 mm Bosch Accessories 2608570071 Średnica 10 m
493801 Tuleja zaciskowa bez nakrętki mocującej 8 mm, pasuje do GGS 27, GGS 27 C Bosch Accessories
493800 Tuleja zaciskowa bez nakrętki mocującej, 1/4", pasuje do GGS 27 POF 500 A POF 600 ACE Bosch
493799 Tuleja zaciskowa bez nakrętki mocującej 6 mm, pasuje do GGS 27 GGS 27 C Bosch Accessories
493796 Nasadka udarowa zestaw Bosch Accessories 2608551029 1/2" (12.5 mm)
493788 Koronka do drążenia Bosch Accessories 2608550617 72 mm 1 szt.
493787 Koronka do drążenia Bosch Accessories 2608550616 72 mm 1 szt.
493786 Koronka do drążenia Bosch Accessories 2608550615 72 mm 1 szt.
493785 Koronka do drążenia Bosch Accessories 2608550614 72 mm 1 szt.
493784 Koronka do drążenia Bosch Accessories 2608550613 72 mm 1 szt.
493782 Koronka do drążenia Bosch Accessories 2608550612 72 mm 1 szt.
493780 Wiertło do wiercenia na mokro Bosch Accessories 2608550610 1 szt.
493764 Nasadka do uchwytu maszynowego Bosch Accessories 2608550564 1 szt.
493763 Nasadka do uchwytu maszynowego Bosch Accessories 2608550563 1 szt.
493761 Nasadka do uchwytu maszynowego Bosch Accessories 2608550562 1 szt.
493760 Nasadka do uchwytu maszynowego Bosch Accessories 2608550561 10 mm 1 szt.
493758 Nasadka do uchwytu maszynowego Bosch Accessories 2608550560 8 mm 1 szt.
493749 Nasadka do uchwytu maszynowego Bosch Accessories 2608550090 12 mm 1 szt.
493746 Nasadka do uchwytu maszynowego Bosch Accessories 2608550082 1 szt.
493745 Nasadka do uchwytu maszynowego Bosch Accessories 2608550081 10 mm 1 szt.
493744 Nasadka do uchwytu maszynowego Bosch Accessories 2608550080 8 mm 1 szt.
493743 Wiertło centrujące Bosch Accessories 2608550079 120 mm 1 szt.
493742 Bosch Accessories 2608550078 1 szt.

493741 Koronka do drążenia Bosch Accessories 2608550077 72 mm 1 szt.
493739 Koronka do drążenia Bosch Accessories 2608550076 72 mm 1 szt.
493738 Koronka do drążenia Bosch Accessories 2608550075 72 mm 1 szt.
493737 Koronka do drążenia Bosch Accessories 2608550074 72 mm 1 szt.
493736 Nasadka do uchwytu maszynowego Bosch Accessories 2608550073 1 szt.
493735 Nasadka do uchwytu maszynowego Bosch Accessories 2608550072 17 mm 1 szt.
493734 Nasadka do uchwytu maszynowego Bosch Accessories 2608550071 13 mm 1 szt.
493732 Nasadka do uchwytu maszynowego Bosch Accessories 2608550070 7 mm 1 szt.
493731 Nasadka do uchwytu maszynowego Bosch Accessories 2608550069 6 mm 1 szt.
493730 Nasadka do uchwytu maszynowego Bosch Accessories 2608550068 5.5 mm 1 szt.
493729 Koronka do drążenia Bosch Accessories 2608550065 75 mm 1 zest.
493728 Koronka do drążenia Bosch Accessories 2608550064 75 mm 1 zest.
493727 Bosch Accessories 2608550057 1 szt.
493726 Nasadka do uchwytu maszynowego Bosch Accessories 2608550041 7 mm 1 szt.
493721 Nasadka do uchwytu maszynowego Bosch Accessories 2608550037 8 mm 1 szt.
493720 Bosch Accessories 2608550036 1 szt.
493715 Bit krzyżakowy PZ 2 Bosch Accessories 2608522069 bardzo twardy E 6.3 1 szt.
493714 Bit krzyżakowy PH 2 Bosch Accessories 2608522068 bardzo twardy E 6.3 1 szt.
493688 Bit szcześciokątny TR 40 Bosch Accessories 2608522015 C 6.3 2 szt.
493687 Bit szcześciokątny TR 30 Bosch Accessories 2608522014 C 6.3 2 szt.
493685 Bit szcześciokątny TR 27 Bosch Accessories 2608522013 C 6.3 2 szt.
493684 Bit szcześciokątny TR 25 Bosch Accessories 2608522012 C 6.3 2 szt.
493683 Bit szcześciokątny TR 20 Bosch Accessories 2608522011 C 6.3 2 szt.
493682 Bit szcześciokątny TR 15 Bosch Accessories 2608522010 C 6.3 2 szt.
493681 Bit szcześciokątny TR 10 Bosch Accessories 2608522009 C 6.3 2 szt.
493680 Bit szcześciokątny TR 9 Bosch Accessories 2608522008 C 6.3 2 szt.
493679 Bit szcześciokątny TR 8 Bosch Accessories 2608522007 C 6.3 2 szt.
493677 Bit szcześciokątny TR 7 Bosch Accessories 2608522006 C 6.3 2 szt.
493669 Bit czworokątny Bosch Accessories 2608521119 E 6.3 3 szt.
493667 Bit czworokątny Bosch Accessories 2608521118 E 6.3 3 szt.
493666 Bit czworokątny Bosch Accessories 2608521117 E 6.3 3 szt.
493665 Bit czworokątny Bosch Accessories 2608521116 E 6.3 3 szt.
493664 Bit czworokątny Bosch Accessories 2608521115 E 6.3 3 szt.
493663 Bit czworokątny Bosch Accessories 2608521114 E 6.3 3 szt.
493662 Bit czworokątny Bosch Accessories 2608521113 C 6.3 25 szt.
493661 Bit czworokątny Bosch Accessories 2608521112 C 6.3 25 szt.
493659 Bit czworokątny Bosch Accessories 2608521111 C 6.3 25 szt.
493658 Bit czworokątny Bosch Accessories 2608521110 C 6.3 3 szt.
493657 Bit czworokątny Bosch Accessories 2608521109 C 6.3 3 szt.
493656 Bit czworokątny Bosch Accessories 2608521108 C 6.3 3 szt.
493569 Zszywka TK40 40G, 1,2 mm, 40 mm, ocynkowana Bosch Accessories 2608200705, N/A, Wymia
493568 Zszywka TK40 35G, 1,2 mm, 35 mm, ocynkowana Bosch Accessories 2608200704, N/A, Wymia
493567 Zszywka TK4030G, 1,2 mm, 30 mm, ocynkowana Bosch Accessories 2608200703, N/A, Wymiar
493566 Zszywka TK40 25G, 1,2 mm, 25 mm, ocynkowana Bosch Accessories 2608200702, N/A, Wymia
493565 Zszywka TK40 20G, 1,2 mm, 20 mm, ocynkowana Bosch Accessories 2608200701, N/A, Wymia
493564 Zszywka TK40 15G, 1,2 mm, 15 mm, ocynkowana Bosch Accessories 2608200700, N/A, Wymia
493563 Wkręty z łbem wpuszczanym SK64 20NR, 63 mm, stal nierdzewna Bosch Accessories 26082005
493561 Wkręty z łbem stożkowym SK64 20NR 50 mm, stal nierdzewna, Bosch Accessories 2608200535
493560 Wkręty z łbem wpuszczanym SK64 20NR, 38 mm, stal nierdzewna Bosch Accessories 26082005
493559 Sztyft z łbem wpuszczanym SK64 20G, 63 mm, ocynkowany Bosch Accessories 2608200533, N/

493558 Sztyft z łbem wpuszczanym SK64 20G, 57 mm, ocynkowany Bosch Accessories 2608200532, N/
493557 Sztyft z łbem wpuszczanym SK64 20G 50 mm, ocynkowany Bosch Accessories 2608200531, N/A
493556 Sztyft z łbem wpuszczanym SK64 20G, 44 mm, ocynkowany Bosch Accessories 2608200530, N/
493553 Wkręty z łbem wpuszczanym SK64 20G, 38 mm, ocynkowany Bosch Accessories 2608200529, N
493552 Wkręty z łbem wpuszczanym SK64 20G, 32 mm, stal nierdzewna Bosch Accessories 260820052
493541 Sztyft z łbem stożkowym SK50 50G, 1,2 mm, 50 mm, ocynkowany Bosch Accessories 26082005
493540 Sztyft z łbem wpuszczanym SK50 45G, 1,2 mm, 45 mm, ocynkowany Bosch Accessories 260820
493539 Gwóźdź z łbem wpuszczanym SK50 40G, 1,2 mm, 40 mm, ocynkowany Bosch Accessories 2608
493538 Gwóźdź z łbem wpuszczanym SK50 35G, 1,2 mm, 35 mm, ocynkowany Bosch Accessories 2608
493537 Gwóźdź z łbem wpuszczanym SK50 30G, 1,2 mm, 30 mm, ocynkowany Bosch Accessories 2608
493536 Wkręty z łbem wpuszczanym SK50 25G, 1,2 mm, 25 mm, ocynkowany Bosch Accessories 26082
493535 Gwóźdź z łbem wpuszczanym SK50 19G, 1,2 mm, 19 mm, ocynkowany Bosch Accessories 2608
493534 Gwóźdź z łbem wpuszczanym SK50 16G, 1,2 mm, 16 mm, ocynkowany Bosch Accessories 2608
493530 Gwóźdź z łbem wpuszczanym SK64 63G, 63 mm, ocynkowany Bosch Accessories 2608200507,
493529 Sztyft z łbem wpuszczanym SK64 55G, 1,6 mm, 55 mm, ocynkowany Bosch Accessories 260820
493528 Sztyft z łbem stożkowym SK64 50G, 1,6 mm, 50 mm, ocynkowany Bosch Accessories 26082005
493527 Sztyft z łbem wpuszczanym SK64 45G, 1,6 mm, 45 mm, ocynkowany Bosch Accessories 260820
493526 Sztyft z łbem wpuszczanym SK64 40G, 1,6 mm, 40 mm, ocynkowany Bosch Accessories 260820
493525 Sztyft z łbem wpuszczanym SK64 35G, 1,6 mm, 35 mm, ocynkowany. Bosch Accessories 260820
493524 Sztyft z łbem wpuszczanym SK64 30G, 1,6 mm, 30 mm, ocynkowany Bosch Accessories 260820
493523 Sztyft z łbem wpuszczanym SK64 25G, 1,6 mm, 25 mm, ocynkowany Bosch Accessories 260820
493521 Gwóźdź z łbem D SN34DK 100R, 3,1 mm, 100 mm, gładki Bosch Accessories 2608200050, N/A,
493512 Gwóźdź z łbem okrągłym SN21RK 90RHG 3,1 mm, 90 mm, ocynkowany, rowkowany Bosch Acc
493510 Gwóźdź z łbem okrągłym SN21RK 75RHG 2,8 mm, 75 mm, ocynkowany, rowkowany Bosch Acc
493509 Gwóźdź z łbem okrągłym SN21RK 65RHG 2,8 mm, 65 mm, ocynkowany, rowkowany Bosch Acc
493508 Gwóźdź z łbem okrągłym SN21RK 90RG 3,1 mm, 90 mm, ocynkowany, rowkowany Bosch Acces
493507 Gwóźdź z łbem okrągłym SN21RK 75RG 2,8 mm, 75 mm, ocynkowany, rowkowany Bosch Acces
493506 Gwóźdź z łbem okrągłym SN21RK 60RG 2,8 mm, 60 mm, ocynkowany, rowkowany Bosch Acces
493504 Gwóźdź z łbem okrągłym SN21RK 90G 3,1 mm, 90 mm, ocynkowany, gładki Bosch Accessories
493503 Gwóźdź z łbem okrągłym SN21RK 80G 3,1 mm, 80 mm, ocynkowany, gładki Bosch Accessories
493502 Gwóźdź z łbem okrągłym SN21RK 75G 2,8 mm, 75 mm, ocynkowany, gładkii Bosch Accessories
493501 Gwóźdź z łbem okrągłym SN21RK 60G 2,8 mm, 60 mm, ocynkowany, gładki Bosch Accessories
493500 Gwóźdź z łbem okrągłym SN21RK 90, 3,1 mm, 90 mm, gładki, bez otworu Bosch Accessories 26
493499 Gwóźdź z łbem okrągłym SN21RK 80, 3,1 mm, 80 mm, metaliczny, gładki Bosch Accessories 260
493498 Gwóźdź z łbem okrągłym SN21RK 75, 2,8 mm, 75 mm, metaliczny, gładki Bosch Accessories 260
493497 Gwóźdź z łbem okrągłym SN21RK 60, 2,8 mm, 60 mm, metaliczny, gładki Bosch Accessories 260
493492 Gwóźdź z łbem D SN34DK 90RG, 3,1 mm, 90 mm, ocynkowany, rowkowany Bosch Accessories
493491 Gwóźdź z łbem D Sn34DK 80RG, 3,1 mm, 80 mm, ocynkowany, rowkowany Bosch Accessories
493489 Gwóźdź z łbem D SN34DK 75RG, 2,8 mm, 75 mm, ocynkowany, rowkowany Bosch Accessories
493488 Gwóźdź z łbem D SN34DK 65RG,2,8 mm, 65 mm, ocynkowany, rowkowany Bosch Accessories
493487 Gwóźdź z łbem D SN34DK 50RG, 2,8 mm, 50 mm, ocynkowany, rowkowany Bosch Accessories
493486 Gwóźdź z łbem D SN34DK 90R, 3,1 mm, 90 mm, gładki, rowkowany Bosch Accessories 2608200
493485 Gwóźdź z łbem D SN34DK 80R, 3,1 mm, 80 mm, gładki, rowkowany Bosch Accessories 2608200
493484 Gwóźdź z łbem D SN34DK 75R, 2,8 mm, 75 mm, gładki, rowkowany Bosch Accessories 2608200
493483 Gwóźdź z łbem D SN34DK 65R, 2,8 mm, 65 mm, gładki, rowkowany Bosch Accessories 2608200
493482 Gwóźdź z łbem D SN34DK 50R, 2,8 mm, 50 mm, gładki, rowkowany Bosch Accessories 2608200
493476 Gwóźdź z łbem D SN34DK 90G, 3,1 mm, 90 mm, ocynkowany, gładki Bosch Accessories 260820
493475 Gwóźdź z łbem D SN34DK 80G, 3,1 mm, 80 mm, ocynkowany, gładki Bosch Accessories 260820
493474 Gwóźdź z łbem D SN34DK 75G, 2,8 mm, 75 mm, ocynkowany, gładki Bosch Accessories 260820
493472 Gwóźdź z łbem D SN34DK 65G, 2,8 mm, 65 mm, ocynkowany, gładki Bosch Accessories 260820

493470 Gwóźdź z łbem D SN34DK 50G, 2,8 mm, 50 mm, ocynkowany, gładki Bosch Accessories 260820
493469 Gwóźdź z łbem D SN34DK 90, 3,1 mm, 90 mm, jasny, gładki Bosch Accessories 2608200004, N/
493468 Gwóźdź z łbem D SN34DK 80, 3,1 mm, 80 mm, jasny, gładki Bosch Accessories 2608200003, N/
493467 Gwóźdź z łbem D SN34DK 75, 2,8 mm, 75 mm, jasny, gładki Bosch Accessories 2608200002, N/
493466 Gwóźdź z łbem D SN34DK 65, 2,8 mm, 65 mm, jasny, gładki Bosch Accessories 2608200001, N/
493464 Gwóźdź z łbem D SN34DK 50, 2,8 mm, 50 mm, jasny, gładki Bosch Accessories 2608200000, N/
493463 Odsysanie pyłów do GOP 300 SCE Professional Bosch Accessories 2608190056
493460 Adapter do frezarki górnowrzecionowej, pasuje do GOF 2000 CE Professional Bosch Accessorie
493459 Adapter do frezarek górnowrzecionowych, pasuje do GMF 1400 CE GOF 900 GOF 900 CE GOF 1
493458 Dziurkowniki do papierów ściernych bez otworów, 115 x 280 mm, 14 szt. Bosch Accessories 26
493456 Narzędzie do dziurkowania płyt szlifierskich, 93 x 230 mm, 8 Bosch Accessories 2608190016
493452 Prowadnica brzeszczotu, 70 mm Bosch Accessories 2608135023
493451 Prowadnica brzeszczotu, 300 mm Bosch Accessories 2608135022
493450 Prowadnica brzeszczotu , 200 mm Bosch Accessories 2608135021
493448 Prowadnica brzeszczotu, 130 mm Bosch Accessories 2608135020
493445 Prowadnica równoległa, pasuje do GST 14,4 V GST 18 V GST 24 V GST 75 BE Bosch Accessories
493444 Uchwyt szybkomocujący pionowy, pasuje do GCM 8 S GCM 10 GCM 10 S GCM 10 SD Bosch Acc
493443 Imadło maszynowe Bosch Accessories MS 100G 2608030057 Szerokość szczęk: 100 mm Maksy
493442 Imadło maszynowe Bosch Accessories MS 80G 2608030056 Szerokość szczęk: 80 mm Maksyma
493441 Imadło maszynowe Bosch Accessories MS 80 2608030055 Szerokość szczęk: 80 mm Maksymal
493440 Imadło maszynowe Bosch Accessories MS 65 2608030053 Szerokość szczęk: 65 mm Maksymal
493437 Rama szlifierska PBS 75, GBS 75 A/AE Bosch Accessories 2608005026
493435 Ogranicznik długości, pasuje do GKS 18 V GKS 24 V PKS 40 PKS 46 PKS 54 PKS 54 CE Bosch Acce
493434 Płytka montażowa do piły z tworzyw gumowych Bosch GSG 300 Professional Bosch Accessories
493433 Piła ręczna Bosch Accessories 2608000495
493432 Płyta szlifierska AVZ 93 G, 93 mm, z mikro rzepami Bosch Accessories 2608000493
493428 Tuleja kopiująca: 16 mm Bosch Accessories 2608000471 Średnica 16 mm
493427 Ściski para do ręcznych pilarek tarczowych, FSN 70, FSN 140 Bosch Accessories 2608000426
493425 Talerz szlifierski twardy Bosch Accessories 2608000352 Średnica 125 mm
493424 Talerz szlifierski wyjątkowo miękki Bosch Accessories 2608000351 Średnica 125 mm
493423 Talerz szlifierski miękki Bosch Accessories 2608000349 Średnica 125 mm
493421 Podstawa z uchwytem i króćcem do odsysania Bosch Accessories 2608000335
493420 Płytka montażowa do frezarki kątowej Bosch GKF 600 Professional Bosch Accessories 2608000
493419 Płyta bazowa do frezarki kątowej Bosch GKF 600 Professional Bosch Accessories 2608000333
493418 Prowadnica do frezarki kątowej Bosch GKF 600 Professional Bosch Accessories 2608000332
493417 Prowadnica równoległa do frezarki Bosch GKF 600 Professional Bosch Accessories 2608000331
493416 Klucz sześciokątny do multinarzędzia Bosch Bosch Accessories 2608000328
493413 Płyta szlifierska 185 x 93 mm, pasuje do GSS 23 AE, z rzepami Bosch Accessories 2608000326
493411 Płyta szlifierska 185 x 93 mm, pasuje do GSS 280 A, GSS 280 AE, bez mocowania rzepowego Bo
493410 Płyta szlifierska 185 x 93 mm, pasuje do GSS 230 A, GSS 230 AE, bez mocowania rzepowego Bo
493409 Płyta szlifierska, pasuje do GDA 280 E PDA 180 PDA 180 E, PDA 240 E Bosch Accessories 26080
493408 Płyta szlifierska - 185 x 93 mm Bosch Accessories 2608000204
493407 Płyta szlifierska 185 x 93 mm, pasuje do GSS 230 A, GSS 230 AE, z systemem mocowania na rze
493405 Adapter do szlifowania, pasuje do GDA 280 E Bosch Accessories 2608000200
493404 Papier ścierny, płaski, szlifierki Bosch Delta. Bosch Accessories 2608000199
493403 Papier ścierny, płaski, do szlifierki Bosch Delta. Bosch Accessories 2608000198
493402 Płyta szlifierska przedłuża 185 x 93 mm, cienka konstrukcja Bosch Accessories 2608000190
493401 Płyta szlifierska przedłuża 185 x 93 mm, kształt delta Bosch Accessories 2608000189
493400 Płyta szlifierska do szlifierka delta Bosch, pasuje do PDA 100 i PDA 120 E Bosch Accessories 260
493396 Płyta szlifierska, wymiary: 182 x 92 mm Bosch Accessories 2608000072

493394 Szlifierko-wiertarka Bosch Accessories S 41 2607990050 1 szt.
493381 Mieszadło lekkie, do wiertarek, 120 mm, 600 mm, 20-30 kg Bosch Accessories 2607990029 1 s
493379 Mieszadło lekkie, do wiertarek, 102 mm, 600 mm, 10-20 kg Bosch Accessories 2607990028 1 s
493378 Mieszadło lekkie, do wiertarek, 80 mm, 400 mm, 5-10 kg Bosch Accessories 2607990027 1 szt.
493377 Mieszadło lekkie, 105 mm, 600 mm, 15-20 kg Bosch Accessories 2607990026 1 szt.
493375 Mieszadło lekkie do wiertarek, 85 mm, 400 mm, 5-10 kg Bosch Accessories 2607990025 1 szt.
493374 Mieszadło lekkie, do wiertarek, 65 mm, 400 mm, 1-5 kg Bosch Accessories 2607990024 1 szt.
493373 Głowica mieszająca do mikserów ręcznych, 140 mm, 600 mm, 25-40 kg, stal nierdzewna M14 z
493372 Mieszadło do wiertarek, 140 mm, 600 mm, 25-40 kg, SW12, w górę Bosch Accessories 260799
493369 Uniwersalny płyty chroniące przed bryzgami Bosch Accessories 2607990020
493367 Bosch Accessories 2607990019 1 szt.
493366 Bosch Accessories 2607990018 1 szt.
493365 Głowica mieszająca do mikserów ręcznych, 165 mm, 590 mm, 30-60 kg Bosch Accessories 260
493364 Mieszadło do mieszalników ręcznych, 120 mm, 600 mm, 15-25 kg, M14, w górę Bosch Accesso
493363 Mieszadło do wiertarek, 120 mm, 600 mm, 15-25 kg, SW12, w górę Bosch Accessories 260799
493362 Mieszadło do wiertarek, 120 mm, 600 mm, 15-25 kg, M14, w dół Bosch Accessories 2607990
493361 Dłuto do fug Bosch Accessories 2607990010 SDS-Max 1 szt.
493360 Bosch Accessories 2607990006 1 szt.
493353 Filtr fałdowany, wymiary: 3000 cm ², 139 x 185, GAS 15 L Bosch Accessories 2607432024
493352 Filtr falisty Bosch Accessories 2607432017 Zestaw 2-elementowy
493349 Filtr falisty Bosch Accessories 2607432016 Zestaw 2-elementowy
493348 Filtr poliestestrowy 4300 cm², 257 x 69 x 187 mm Bosch Accessories 2607432015
493347 Celulozowy filtr złożony, 4300 cm², 257 x 69 x 187 mm Bosch Accessories 2607432014
493346 Filtr tkaninowy z pierścieniem z tworzywa sztucznego, pasuje do PAS 11-21, PAS 12-27, PAS 12-
493327 Akumulator do elektronarzędzi Bosch Accessories 2607335682, 2.6 Ah, NiMH
493268 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 2607019929 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm
493266 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 2607019928 6 mm, 6 mm, 8 mm, 8 mm, 10 mm 1
493265 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 2607019927 5 mm, 6 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm 1
493264 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2607019926 1 zest.
493263 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2607019925 1 zest.
493262 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2607019924 1 zest.
493261 Zestaw wierteł spiralnych do drewna Bosch Accessories 2607019923 1 zest.
493257 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2607019578 1 zest.
493256 Zestaw wierteł śrubowych 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm Długość całkowita 4
493255 Zestaw wierteł śrubowych 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm Długość całkowita 2
493253 Zestaw dłut Bosch Accessories 2607019159 SDS-Plus 1 zest.
493251 Dłuto płaskie Bosch Accessories 2607019052 SDS-Plus 5 szt.
493250 Dłuto ostre Bosch Accessories 2607019051 SDS-Plus 5 szt.
493249 Zestaw wierteł forstnera Bosch Accessories 2607018750 uchwyt prosty 1 zest.
493248 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2607018727 1 zest.
493247 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2607018726 1 zest.
493190 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2607018361 1 zest.
493176 Zestaw brzeszczotów do piły szablastej, 2 częściowy, 70 mm, do GSG 300 Bosch Accessories 26
493174 Zestaw brzeszczotów do piły szablastej, 2 częściowy, 200 mm, do GSG 300 Bosch Accessories 2
493173 Zestaw brzeszczotów do piły szablastej, 2 częściowy, 130 mm, do GSG 300 Bosch Accessories 2
493172 Bity Bosch Accessories 2607017164, 43 szt.
493171 Zestaw wierteł do betonu Bosch Accessories CYL-3 2607017083 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7
493170 Zestaw wierteł do betonu Bosch Accessories CYL-3 2607017082 4 mm, 5 mm, 6 mm, 6 mm, 7 m
493169 Zestaw wierteł do betonu Bosch Accessories CYL-3 2607017081 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8
493168 Zestaw wierteł do betonu Bosch Accessories CYL-3 2607017080 4 mm, 5 mm, 6 mm, 6 mm, 8 m

493167 Zestaw wierteł krętych do kamienia Bosch Accessories CYL-1 2607017079 3 mm, 4 mm, 5 mm,
493162 Zestaw wierteł krętych do kamienia Bosch Accessories CYL-1 2607017035 3 mm, 4 mm, 5 mm,
493161 Zestaw wierteł spiralnych do drewna Bosch Accessories 2607017034 1 zest.
493160 Brzeszczot do wyrzynarki, Basic for Metal, 10-częściowy, T 218 A T 118 G T 118 A T 118 B Bosch
493159 Brzeszczot do wyrzynarki Metal/Wood Basic, 10-częściowy Basic Bosch Accessories Pro Line ST
493157 Brzeszczot do wyrzynarki Basic for Wood, 10-częściowy, T 119 BO T 119 B T 111 C Bosch Access
493155 Brzeszczot do wyrzynarki, 3-częściowy, T 308 B, T 308 BO Bosch Accessories 2607010592 3 szt.
493154 Brzeszczot do wyrzynarki Top Expert z trzonkiem T Bosch Accessories 2607010574 1 zest.
493153 Brzeszczot do wyrzynarki, 6-częściowa, Metal Profile z trzonkiem T Bosch Accessories 260701
493152 Brzeszczot do wyrzynarki, Metal Expert z trzonkiem T, 6-częściowy Bosch Accessories 260701
493150 Zestaw wierteł do betonu Bosch Accessories 2607010545 4 mm, 5 mm, 6 mm, 6 mm, 8 mm, 1
493146 Brzeszczot do wyrzynarki Wood and metal z trzonkiem T, 10-częściowy Bosch Accessories 2607
493145 Brzeszczot do wyrzynarki, Metal Expert z trzonkiem T, 10-częściowy Bosch Accessories 260701
493144 Brzeszczot do wyrzynarki Wood Expert z trzonkiem T, 10-częściowy Bosch Accessories 260701
493143 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2607010539 1 zest.
493142 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2607010538 1 zest.
493140 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2607010535 1 zest.
493139 Zestaw wierteł spiralnych do drewna Bosch Accessories 2607010533 1 zest.
493138 Brzeszczot do wyrzynarki Line Progressor z trzonkiem U, 6-częściowy Bosch Accessories 260701
493137 Brzeszczot do wyrzynarki Line Progressor z trzonkiem T, 6-częściowy Bosch Accessories 260701
493136 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2607010530 1 zest.
493135 Zestaw wierteł krętych do metalu Bosch Accessories 2607010529 1 zest.
493134 Zestaw wierteł spiralnych do drewna 5 szt. Bosch Accessories 2607010527 uchwyt prosty 1 zes
493133 Zestaw wierteł do betonu Bosch Accessories 2607010526 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm 1
493132 Zestaw wierteł do betonu Bosch Accessories 2607010524 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm 1
493128 Brzeszczot do wyrzynarki 3-częściowy, U 123 X, U 234 X, U 345 XF Bosch Accessories 26070105
493126 Brzeszczot do wyrzynarki, 3-częściowy, T 123 X, T 234 X, T 345 XF Bosch Accessories 260701051
493124 Ochrona przed odpryskami, pasuje do GST 120 BCE GST 120 E GST 135 BCE GST 135 CE Bosch A
493118 Zestaw noży do blach i uniwersalnyvh nożyczek, 5-częściowy, GSC 2.8 Bosch Accessories 26070
493117 Adapter do odsysania wewnętrznego, dla GAS 15 L Bosch Accessories 2607002632 Średnica 35
493116 Rura osłonowa do odkurzacza Bosch , 0,5 m, 35 mm, dla GAS 15 L Bosch Accessories 26070026
493115 Uchwyt z regulacją powietrza do odkurzacza Bosch, 35 mm, dla GAS 15 L Bosch Accessories 260
493110 Filtr do urządzeń do odsysania, pasuje do GBH 2-23 REA GSB 19-2 REA Bosch Accessories 26070
493109 Zestaw z adapterem koronki rdzeniowej i pojemnikiem na kurz Bosch Accessories 2607002611
493108 Dysza ssawna, pasuje do GBH 2-23 REA Professional Bosch Accessories 2607002610
493107 Bosch Accessories 2607002586 1 szt.
493106 Bosch Accessories 2607002585 1 szt.
493105 Bosch Accessories 2607002584 57 mm
493091 Bity Bosch Accessories Robust Line 2607002569 1 zest. wewnętrzny czworokąt (Robertson)
493089 Bity Bosch Accessories Robust Line 2607002568 1 zest. płaski, krzyżakowy Phillips, krzyżakowy
493088 Bity Bosch Accessories Robust Line 2607002567 1 zest. krzyżakowy Phillips, krzyżakowy Pozidri
493087 Bity Bosch Accessories Robust Line 2607002566 1 zest. płaski, krzyżakowy Phillips, krzyżakowy
493086 Bity Bosch Accessories Robust Line 2607002565 1 zest. wewnętrzny sześciokąt (TX)
493085 Bity Bosch Accessories Robust Line 2607002564 1 zest. krzyżakowy Phillips, krzyżakowy Pozidri
493084 Bity Bosch Accessories Robust Line 2607002563 1 zest. krzyżakowy Phillips, krzyżakowy Pozidri
493083 Bity Bosch Accessories Robust Line 2607002562 1 zest. wewnętrzny sześciokąt (TX)
493081 Bity Bosch Accessories Robust Line 2607002561 1 zest. krzyżakowy Pozidriv
493080 Bity Bosch Accessories Robust Line 2607002560 1 zest. krzyżakowy Phillips
493079 Bity Bosch Accessories Robust Line 2607002559 1 zest. wewnętrzny sześciokąt (TX)
493078 Bity Bosch Accessories Robust Line 2607002558 1 zest. krzyżakowy Phillips, krzyżakowy Pozidri

493077 Bity Bosch Accessories Robust Line 2607002557 1 zest. krzyżakowy Pozidriv
493076 Bity Bosch Accessories Robust Line 2607002556 1 zest. krzyżakowy Phillips
493059 Bit krzyżakowy PH 2 Bosch Accessories 2607002519 bardzo twardy C 6.3 25 szt.
493054 Bit krzyżakowy PZ 2 Bosch Accessories 2607002517 C 6.3 25 szt.
493052 Bit szcześciokątny T 40 Bosch Accessories 2607002515 C 6.3 25 szt.
493051 Bit szcześciokątny T 30 Bosch Accessories 2607002514 C 6.3 25 szt.
493050 Bit szcześciokątny T 27 Bosch Accessories 2607002513 C 6.3 25 szt.
493049 Bit szcześciokątny T 25 Bosch Accessories 2607002512 C 6.3 25 szt.
493048 Bit szcześciokątny T 20 Bosch Accessories 2607002511 C 6.3 25 szt.
493047 Bit szcześciokątny T 15 Bosch Accessories 2607002510 C 6.3 25 szt.
493046 Bit szcześciokątny T 10 Bosch Accessories 2607002509 C 6.3 25 szt.
493045 Bit szcześciokątny T 8 Bosch Accessories 2607002508 C 6.3 25 szt.
493044 Bit krzyżakowy PZ 3 Bosch Accessories 2607002507 E 6.3 25 szt.
493043 Bit krzyżakowy PZ 2 Bosch Accessories 2607002506 E 6.3 25 szt.
493042 Bit krzyżakowy PZ 1 Bosch Accessories 2607002505 E 6.3 25 szt.
493041 Bit krzyżakowy PH 3 Bosch Accessories 2607002504 bardzo twardy E 6.3 25 szt.
493039 Bit krzyżakowy PH 2 Bosch Accessories 2607002503 bardzo twardy E 6.3 25 szt.
493038 Bit krzyżakowy PH 1 Bosch Accessories 2607002502 bardzo twardy E 6.3 25 szt.
493037 Bit szcześciokątny T 40 Bosch Accessories 2607002500 C 6.3 25 szt.
493036 Bit szcześciokątny T 30 Bosch Accessories 2607002499 C 6.3 25 szt.
493035 Bit szcześciokątny T 27 Bosch Accessories 2607002498 C 6.3 25 szt.
493033 Bit szcześciokątny T 25 Bosch Accessories 2607002497 C 6.3 25 szt.
493032 Bit szcześciokątny T 20 Bosch Accessories 2607002496 C 6.3 25 szt.
493030 Bit szcześciokątny T 15 Bosch Accessories 2607002495 C 6.3 25 szt.
493029 Bit szcześciokątny T 10 Bosch Accessories 2607002494 C 6.3 25 szt.
493028 Bit szcześciokątny T 8 Bosch Accessories 2607002493 C 6.3 25 szt.
493019 Wąż Bosch odkurzacza, 3 m, 35 mm, antystatyczny, z połączeniem bagnetowym Bosch Accesso
493015 Wąż 5 m, 35 mm, pasuje do GAS 11-21 PAS 11-21 PAS 12-27 PAS 12-27 F Bosch Accessories 26
493014 Wąż, 3 m, 35 mm, pasuje do GAS 11-21 PAS 11-21 PAS 12-27 PAS 12-27 F Bosch Accessories 26
493012 Tuleja do węża Bosch Accessories 2607001977 1 szt.
493011 Tuleja do węża Bosch Accessories 2607001976 1 szt.
492978 Popychacz do pół stacjonarniej piły tarczowej, pasuje do GTS 10 Professional Bosch Accessories
492974 Bity Bosch Accessories 2607001768 1 zest. wewnętrzny sześciokąt (TX)
492971 Bity PH 2, PZ 2, T 25 Bosch Accessories 2607001767 bardzo twardy E 6.3 3 szt.
492969 Bity PH 2, PZ 2 Bosch Accessories 2607001766 bardzo twardy D 6.3 3 szt.
492968 Bit krzyżakowy PH 1, PZ 1 Bosch Accessories 2607001765 bardzo twardy D 6.3 3 szt.
492967 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2607001764 E 6.3 3 szt.
492966 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2607001763 E 6.3 3 szt.
492964 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2607001762 E 6.3 3 szt.
492963 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2607001761 E 6.3 3 szt.
492962 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2607001760 E 6.3 3 szt.
492961 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2607001759 E 6.3 3 szt.
492960 Bity PH 1, PH 2, PH 3 Bosch Accessories 2607001758 bardzo twardy E 6.3 3 szt.
492959 Bit krzyżakowy PH 1, PH 2, PH 3 Bosch Accessories 2607001757 bardzo twardy E 6.3 3 szt.
492955 Bit krzyżakowy PZ 1, PZ 2, PZ 3 Bosch Accessories 2607001753 bardzo twardy D 6.3 3 szt.
492954 Bit krzyżakowy PH 1, PH 2, PH 3 Bosch Accessories 2607001752 bardzo twardy C 6.3 3 szt.
492952 Bit płaski Bosch Accessories 2607001750 3 szt.
492951 Bity dwustronne PZ 1, PZ 2, PZ 3 Bosch Accessories 2607001749 3 szt.
492950 Bity dwustronne PH 1, PH 2, PH 3 Bosch Accessories 2607001748 3 szt.
492948 Bity dwustronne Bosch Accessories 2607001747 3 szt.

492947 Bity dwustronne Bosch Accessories 2607001746 3 szt.
492945 Bity dwustronne Bosch Accessories 2607001745 3 szt.
492944 Bity dwustronne PH 2, PZ 2 Bosch Accessories 2607001744 1 szt.
492943 Bity dwustronne PZ 2 Bosch Accessories 2607001743 1 zest.
492942 Bity dwustronne PZ 2 Bosch Accessories 2607001742 1 zest.
492941 Bity dwustronne PZ 1 Bosch Accessories 2607001741 1 zest.
492940 Bit dwustronny PH 2 Bosch Accessories 2607001740 1 szt.
492939 Bit dwustronny PH 1 Bosch Accessories 2607001739 1 szt.
492938 Bit dwustronny Bosch Accessories 2607001738 1 szt.
492936 Bit dwustronny Bosch Accessories 2607001736 1 szt.
492935 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2607001735 6 mm E 6.3 3 szt.
492934 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2607001734 5 mm E 6.3 3 szt.
492933 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2607001733 4 mm E 6.3 3 szt.
492932 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2607001732 3 mm E 6.3 3 szt.
492931 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2607001730 8 mm C 6.3 3 szt.
492929 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2607001728 6 mm C 6.3 3 szt.
492928 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2607001726 5 mm C 6.3 3 szt.
492927 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2607001724 4 mm C 6.3 3 szt.
492926 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2607001722 3 mm C 6.3 3 szt.
492925 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2607001720 2.5 mm C 6.3 3 szt.
492924 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2607001718 2 mm C 6.3 3 szt.
492923 Bit szcześciokątny Bosch Accessories 2607001716 1.5 mm C 6.3 3 szt.
492908 Bit szcześciokątny T 40 Bosch Accessories 2607001676 E 6.3 1 szt.
492905 Bit szcześciokątny T 30 Bosch Accessories 2607001674 E 6.3 1 szt.
492904 Bit szcześciokątny T 27 Bosch Accessories 2607001672 E 6.3 1 szt.
492903 Bit szcześciokątny T 25 Bosch Accessories 2607001670 E 6.3 1 szt.
492902 Bit szcześciokątny T 20 Bosch Accessories 2607001668 E 6.3 1 szt.
492901 Bit szcześciokątny T 15 Bosch Accessories 2607001666 E 6.3 1 szt.
492900 Bit szcześciokątny T 10 Bosch Accessories 2607001664 E 6.3 1 szt.
492899 Bit szcześciokątny T 8 Bosch Accessories 2607001662 E 6.3 1 szt.
492898 Bit szcześciokątny T 40 Bosch Accessories 2607001660 E 6.3 1 szt.
492897 Bit szcześciokątny T 30 Bosch Accessories 2607001658 E 6.3 1 szt.
492896 Bit szcześciokątny T 27 Bosch Accessories 2607001656 E 6.3 1 szt.
492895 Bit szcześciokątny T 25 Bosch Accessories 2607001654 E 6.3 1 szt.
492894 Bit szcześciokątny T 20 Bosch Accessories 2607001652 E 6.3 1 szt.
492893 Bit szcześciokątny T 15 Bosch Accessories 2607001650 E 6.3 1 szt.
492891 Bit szcześciokątny T 10 Bosch Accessories 2607001648 E 6.3 1 szt.
492890 Bit szcześciokątny T 8 Bosch Accessories 2607001646 E 6.3 1 szt.
492889 Bit szcześciokątny T 40 Bosch Accessories 2607001644 E 6.3 1 szt.
492888 Bit szcześciokątny T 30 Bosch Accessories 2607001642 E 6.3 1 szt.
492887 Bit szcześciokątny T 27 Bosch Accessories 2607001640 E 6.3 1 szt.
492886 Bit szcześciokątny T 25 Bosch Accessories 2607001638 E 6.3 1 szt.
492885 Bit szcześciokątny T 20 Bosch Accessories 2607001636 E 6.3 1 szt.
492883 Bit szcześciokątny T 15 Bosch Accessories 2607001634 E 6.3 1 szt.
492882 Bit szcześciokątny T 10 Bosch Accessories 2607001632 E 6.3 1 szt.
492881 Bit szcześciokątny T 9 Bosch Accessories 2607001630 E 6.3 1 szt.
492880 Bit szcześciokątny T 8 Bosch Accessories 2607001628 E 6.3 1 szt.
492879 Bit szcześciokątny T 40 Bosch Accessories 2607001625 C 6.3 3 szt.
492878 Bit szcześciokątny T 30 Bosch Accessories 2607001622 C 6.3 3 szt.
492877 Bit szcześciokątny T 27 Bosch Accessories 2607001619 C 6.3 3 szt.

492875 Bit szcześciokątny T 25 Bosch Accessories 2607001616 C 6.3 10 szt.
492874 Bit szcześciokątny T 25 Bosch Accessories 2607001615 C 6.3 3 szt.
492873 Bit szcześciokątny T 20 Bosch Accessories 2607001612 C 6.3 10 szt.
492871 Bit szcześciokątny T 20 Bosch Accessories 2607001611 C 6.3 3 szt.
492870 Bit szcześciokątny T 15 Bosch Accessories 2607001608 C 6.3 10 szt.
492869 Bit szcześciokątny T 15 Bosch Accessories 2607001607 C 6.3 3 szt.
492867 Bit szcześciokątny T 10 Bosch Accessories 2607001604 C 6.3 3 szt.
492866 Bit szcześciokątny T 8 Bosch Accessories 2607001601 C 6.3 3 szt.
492859 Bit krzyżakowy PZ 2 Bosch Accessories 2607001593 C 6.3 3 szt.
492856 Bit krzyżakowy PZ 3 Bosch Accessories 2607001590 E 6.3 1 szt.
492855 Bit krzyżakowy PZ 2 Bosch Accessories 2607001588 E 6.3 1 szt.
492854 Bit krzyżakowy PZ 1 Bosch Accessories 2607001587 E 6.3 1 szt.
492853 Bit krzyżakowy PZ 3 Bosch Accessories 2607001585 E 6.3 3 szt.
492852 Bit krzyżakowy PZ 2 Bosch Accessories 2607001583 E 6.3 3 szt.
492851 Bit krzyżakowy PZ 1 Bosch Accessories 2607001581 E 6.3 3 szt.
492849 Bit krzyżakowy PZ 3 Bosch Accessories 2607001579 E 6.3 3 szt.
492848 Bit krzyżakowy PZ 2 Bosch Accessories 2607001577 E 6.3 3 szt.
492847 Bit krzyżakowy PZ 1 Bosch Accessories 2607001575 E 6.3 3 szt.
492846 Bit krzyżakowy PZ 3 Bosch Accessories 2607001573 C 6.3 3 szt.
492845 Bit krzyżakowy PZ 2 Bosch Accessories 2607001571 C 6.3 3 szt.
492844 Bit krzyżakowy PZ 1 Bosch Accessories 2607001569 C 6.3 3 szt.
492843 Bit krzyżakowy PZ 4 Bosch Accessories 2607001567 C 6.3 25 szt.
492842 Bit krzyżakowy PZ 4 Bosch Accessories 2607001566 C 6.3 3 szt.
492840 Bit krzyżakowy PZ 3 Bosch Accessories 2607001565 C 6.3 100 szt.
492839 Bit krzyżakowy PZ 3 Bosch Accessories 2607001564 C 6.3 25 szt.
492838 Bit krzyżakowy PZ 3 Bosch Accessories 2607001563 C 6.3 10 szt.
492837 Bit krzyżakowy PZ 3 Bosch Accessories 2607001562 C 6.3 3 szt.
492836 Bit krzyżakowy PZ 2 Bosch Accessories 2607001561 C 6.3 100 szt.
492835 Bit krzyżakowy PZ 2 Bosch Accessories 2607001560 C 6.3 25 szt.
492834 Bit krzyżakowy PZ 2 Bosch Accessories 2607001559 C 6.3 10 szt.
492832 Bit krzyżakowy PZ 2 Bosch Accessories 2607001558 C 6.3 3 szt.
492831 Bit krzyżakowy PZ 1 Bosch Accessories 2607001557 C 6.3 100 szt.
492829 Bit krzyżakowy PZ 1 Bosch Accessories 2607001556 C 6.3 25 szt.
492828 Bit krzyżakowy PZ 1 Bosch Accessories 2607001555 C 6.3 10 szt.
492827 Bit krzyżakowy PZ 1 Bosch Accessories 2607001554 C 6.3 3 szt.
492816 Bit krzyżakowy PH 3 Bosch Accessories 2607001542 bardzo twardy E 6.3 1 szt.
492815 Bit krzyżakowy PH 2 Bosch Accessories 2607001540 bardzo twardy E 6.3 1 szt.
492814 Bit krzyżakowy PH 1 Bosch Accessories 2607001539 bardzo twardy E 6.3 1 szt.
492813 Bit krzyżakowy PH 3 Bosch Accessories 2607001537 bardzo twardy E 6.3 3 szt.
492811 Bit krzyżakowy PH 2 Bosch Accessories 2607001535 bardzo twardy E 6.3 3 szt.
492810 Bit krzyżakowy PH 1 Bosch Accessories 2607001533 bardzo twardy E 6.3 3 szt.
492808 Bit krzyżakowy PH 3 Bosch Accessories 2607001531 bardzo twardy E 6.3 3 szt.
492807 Bit krzyżakowy PH 2 Bosch Accessories 2607001528 bardzo twardy E 6.3 3 szt.
492806 Bit krzyżakowy PH 1 Bosch Accessories 2607001526 bardzo twardy E 6.3 3 szt.
492805 Bit krzyżakowy PH 3 Bosch Accessories 2607001524 bardzo twardy C 6.3 3 szt.
492804 Bit krzyżakowy PH 2 Bosch Accessories 2607001522 bardzo twardy C 6.3 3 szt.
492803 Bit krzyżakowy PH 1 Bosch Accessories 2607001520 bardzo twardy C 6.3 3 szt.
492802 Bit krzyżakowy PH 4 Bosch Accessories 2607001519 bardzo twardy C 6.3 25 szt.
492800 Bit krzyżakowy PH 4 Bosch Accessories 2607001518 bardzo twardy C 6.3 3 szt.
492799 Bit krzyżakowy PH 3 Bosch Accessories 2607001517 bardzo twardy C 6.3 100 szt.

492798 Bit krzyżakowy PH 3 Bosch Accessories 2607001516 bardzo twardy C 6.3 25 szt.
492797 Bit krzyżakowy PH 3 Bosch Accessories 2607001515 bardzo twardy C 6.3 3 szt.
492796 Bit krzyżakowy PH 2 Bosch Accessories 2607001514 bardzo twardy C 6.3 100 szt.
492793 Bit krzyżakowy PH 2 Bosch Accessories 2607001513 bardzo twardy C 6.3 25 szt.
492792 Bit krzyżakowy PH 2 Bosch Accessories 2607001512 bardzo twardy C 6.3 10 szt.
492791 Bit krzyżakowy PH 2 Bosch Accessories 2607001511 bardzo twardy C 6.3 3 szt.
492790 Bit krzyżakowy PH 1 Bosch Accessories 2607001510 bardzo twardy C 6.3 25 szt.
492789 Bit krzyżakowy PH 1 Bosch Accessories 2607001509 bardzo twardy C 6.3 10 szt.
492788 Bit krzyżakowy PH 1 Bosch Accessories 2607001508 bardzo twardy C 6.3 3 szt.
492786 Bit krzyżakowy PH 0 Bosch Accessories 2607001507 bardzo twardy C 6.3 25 szt.
492785 Bit krzyżakowy PH 0 Bosch Accessories 2607001506 bardzo twardy C 6.3 3 szt.
492777 Bit płaski Bosch Accessories 2607001487 3 szt.
492776 Bit płaski Bosch Accessories 2607001485 3 szt.
492774 Bit płaski Bosch Accessories 2607001481 3 szt.
492773 Bit płaski Bosch Accessories 2607001479 3 szt.
492772 Bit płaski Bosch Accessories 2607001477 3 szt.
492771 Bit płaski Bosch Accessories 2607001475 3 szt.
492770 Bit płaski Bosch Accessories 2607001473 3 szt.
492769 Bit płaski Bosch Accessories 2607001472 25 szt.
492768 Bit płaski Bosch Accessories 2607001471 3 szt.
492765 Bit płaski Bosch Accessories 2607001469 10 szt.
492764 Bit płaski Bosch Accessories 2607001468 3 szt.
492763 Bit płaski Bosch Accessories 2607001467 25 szt.
492762 Bit płaski Bosch Accessories 2607001466 3 szt.
492761 Bit płaski Bosch Accessories 2607001465 25 szt.
492759 Bit płaski Bosch Accessories 2607001464 3 szt.
492758 Bit płaski Bosch Accessories 2607001463 25 szt.
492756 Bit płaski Bosch Accessories 2607001462 10 szt.
492755 Bit płaski Bosch Accessories 2607001461 3 szt.
492754 Bit płaski Bosch Accessories 2607001460 25 szt.
492753 Bit płaski Bosch Accessories 2607001459 3 szt.
492751 Bit płaski Bosch Accessories 2607001458 25 szt.
492750 Bit płaski Bosch Accessories 2607001457 3 szt.
492749 Olej do cięcia Bosch Accessories 2607001409
492748 Prowadnica równoległa frezarek górnowrzecionowych Bosch, 10 mm Bosch Accessories 26070
492747 Szyna prowadząca Adapter do piły tarczowej Bosch Accessories GKS
492745 Bosch Accessories Nóż do heblarki z twardego metalu Długość produktu: 82.4 mm Szerokość pr
492742 Wkład do pistoletów do klejenia Bosch Accessories 2607001178, Średnica: 11 mm, 200 mm, cz
492741 Wkład do pistoletów do klejenia Bosch Accessories 2607001177, Średnica: 11 mm, 200 mm, sz
492740 Wkład do pistoletów do klejenia Bosch Accessories 2607001176, Średnica: 11 mm, 200 mm, żó
492735 Wkład do pistoletów do klejenia Bosch Accessories 2607001104, Średnica: 11 mm, 200 mm, pr
492734 Ogranicznik równoległy i kątow, pasuje do GBS 75 AE PBS 7 A PBS 7 AE PBS 60 Bosch Accessorie
492733 Ogranicznik równoległy i kątowy, pasuje do GHO 14,4 V GHO 26-82 GHO 18 V GHO 31-82 Bosch
492732 Wąż, 3 m, 35 mm, do urządzenia PAS 850 wymagany jest adapter 1 609 390 474 Bosch Accesso
492731 Kołek płaski Bosch Accessories 2607000797 4 mm 50 szt.
492730 Kołek płaski Bosch Accessories 2607000796 4 mm 50 szt.
492729 Adapter 35 mm Bosch Accessories 2607000748
492723 Bosch Accessories 2607000637 1 szt.
492722 Bosch Accessories 2607000636 1 szt.
492721 Bosch Accessories 2607000635 1 szt.

492720 Szablon do połączeń kołkowych Bosch Accessories 2607000549
492719 Ogranicznik głębokości, 6, 8, 10 mm Bosch Accessories 2607000548
492718 Zestaw kołków rozporowych, 4-częściowy, 10 mm Bosch Accessories 2607000546 Średnica 10
492717 Zestaw kołków rozporowych, 4-częściowy, 8 mm Bosch Accessories 2607000545 Średnica 8 mr
492716 Zestaw kołków rozporowych, 4-częściowy, 6 mm Bosch Accessories 2607000544 Średnica 6 mr
492715 Zestaw kołków Bosch Accessories 2607000543 10 mm 1 szt.
492714 Zestaw kołków Bosch Accessories 2607000542 8 mm 32 szt.
492710 Zestaw kołków Bosch Accessories 2607000449 6 mm 32 szt.
492709 Kołek drewniany Bosch Accessories 2607000448 10 mm 30 szt.
492708 Kołek drewniany Bosch Accessories 2607000447 10 mm 120 szt.
492707 Kołek drewniany Bosch Accessories 2607000446 8 mm 40 szt.
492706 Kołek drewniany Bosch Accessories 2607000445 8 mm 150 szt.
492705 Kołek drewniany Bosch Accessories 2607000444 6 mm 50 szt.
492704 Kołek drewniany Bosch Accessories 2607000443 6 mm 200 szt.
492695 Uniwersalny uchwyt, 1/4", 79 mm, 11 mm Bosch Accessories 2607000207 N/A
492694 Uniwersalny uchwyt, 1/4", 78 mm, 11 mm Bosch Accessories 2607000206 N/A
492688 Dysza do dużego zabrudzenia do odkurzacza Bosch, 35 mm Bosch Accessories 2607000170 Śre
492685 Wąż do systemu odsysania Bosch 3 m, 49 mm Bosch Accessories 2607000167 Średnica 49 mm
492684 Dysza mała do odkurzacza Bosch, 35 mm Bosch Accessories 2607000166 Średnica 35 mm
492683 Dysza do fug do odkurzacza Bosch, 35 mm Bosch Accessories 2607000165 Średnica 35 mm
492682 Uchwyt z zaworem regulacyjnym powietrza Bosch, 35 mm Bosch Accessories 2607000164 Śred
492681 Wąż do systemu odsysania Bosch 0,5 mm, 35 mm Bosch Accessories 2607000162 Średnica 35 r
492679 Uchwyt uniwersalny Bosch Accessories 2607000157 N/A
492677 Kołek płaski Bosch Accessories 2607000149 4 mm 1000 szt.
492676 Kołek płaski Bosch Accessories 2607000148 4 mm 1000 szt.
492675 Kołek płaski Bosch Accessories 2607000147 4 mm 1000 szt.
492673 Kołek płaski Bosch Accessories 2607000103 4 mm 50 szt.
492672 Prowadnica równoległa, pasuje do GHO 14,4 V GHO 18 V GHO 26-82 GHO 31-82 GHO 36-82 C E
492669 Bosch Accessories Nóż do heblarki z twardego metalu Długość produktu: 82.4 mm Szerokość pr
492668 Adapter do hebla Bosch Accessories 2607000075
492667 Worek na kurz do montażu zatrzaskowego, pasuje do PHO 1, PHO 15 i TS 100 Bosch Accessorie
492666 Ogranicznik głębokości, pasuje do GHO 14,4 V, GHO 18 V Bosch Accessories 2607000073
492661 Szczotki wymienne do osłony do odsysania, do 2 605 510 107 i 1 605 510 281 Bosch Accessorie
492657 Adapter kątowy Bosch Accessories 2605702037
492651 System odsysania pyłu Bosch Accessories 2605510301
492650 Pokrywa ochronna rozdzielająca 230 mm, z kodowaniem kolorami Bosch Accessories 2605510
492649 Pokrywa ochronna rozdzielająca 180 mm, z kodowaniem kolorami Bosch Accessories 2605510
492648 Pokrywa ochronna 230 mm, z kodowaniem kolorami Bosch Accessories 2605510298 Średnica 2
492646 Pokrywa ochronna 180 mm, z kodowaniem kolorami Bosch Accessories 2605510297 Średnica 1
492645 Zestaw do odsysania Bosch Accessories 2605510294
492644 Prowadnica z króćcami odsysania do cięcia bez narzędzi, 115 / 125 mm Bosch Accessories 2605
492643 Pokrywa ochronna z deklem, 125 mm, pasuje do PWS 7-125 CE Bosch Accessories 2605510291
492642 Pokrywa ochronna z deklem, 115 mm, pasuje do PWS 700-115 Bosch Accessories 2605510290
492640 Pokrywa ochronna bez dekla do szlifowania, 115 mm Bosch Accessories 2605510288 Średnica
492638 Pokrywa ochronna bez dekla do szlifowania, 230 mm Bosch Accessories 2605510281 Średnica
492637 Pokrywa ochronna bez dekla do szlifowania, 180 mm Bosch Accessories 2605510280 Średnica
492636 Prowadnica z króćcami do odsysania 150 mm Bosch Accessories 2605510265 Średnica 150 mm
492635 Prowadnica z króćcami do odsysania 115 / 125 mm Bosch Accessories 2605510264
492634 Pokrywa ochronna z pokrywą, 150 mm Bosch Accessories 2605510258 Średnica 150 mm
492633 Pokrywa ochronna z deklem, 125 mm, pasuje do GWS 8 - GWS 14 Bosch Accessories 26055102

492632 Pokrywa ochronna z pokrywą, 115 mm, pasuje do GWS 8-115 Bosch Accessories 2605510256 Ś
492631 Szczotki wymienne do osłony do odsysania Bosch Accessories 2605510226
492630 Osłona Bosch Accessories 2605510224 N/A 1 szt.
492627 Pokrywa ochronna z deklem, 115 mm, z kodowaniem Bosch Accessories 2605510192 Średnica
492626 Pokrywa ochronna bez dekla, 125 mm, z kodowaniem kolorami, pasuje do GWS 6-125 Bosch A
492621 Torba narzędziowa bez wyposażenia Bosch Accessories 2605439019, (S x W x G) 580 x 580 x 38
492620 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories 2605438686 (D x S x W) 388 x 114 x 356 mm
492619 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories 2605438668 (D x S x W) 480 x 360 x 131 mm
492615 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories 2605438628 (D x S x W) 895 x 355 x 228 mm
492614 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories 2605438624 (D x S x W) 290 x 420 x 280 mm
492613 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories 2605438619 (D x S x W) 480 x 360 x 131 mm
492611 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories 2605438607 (D x S x W) 294 x 350 x 105 mm
492609 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories 2605438567 (D x S x W) 360 x 480 x 220 mm
492600 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories 2605438396 (D x S x W) 410 x 620 x 132 mm
492599 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories 2605438368 (D x S x W) 330 x 420 x 130 mm
492598 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories 2605438322, (D x S x W) 410 x 615 x 135 mm
492597 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories, 2605438297, (D x S x W) 410 x 620 x 132 mm
492595 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories 2605438261 (D x S x W) 410 x 620 x 132 mm
492593 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories,2605438186, (D x S x W) 317 x 720 x 173 mm
492592 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories 2605438179 (D x S x W) 395 x 505 x 145 mm
492591 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories 2605438170 (D x S x W) 360 x 445 x 123 mm
492585 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories 2605438098 (D x S x W) 360 x 445 x 114 mm
492584 Walizka na elektronarzędzia Bosch Accessories 2605438083 (D x S x W) 380 x 240 x 100 mm
492580 Worek na kurz do szlifierek wibracyjnyc, pasuje do GSS 28 A. Bosch Accessories 2605411900
492579 Pojemnik na kurz i filtr, pasuje do GEX 125-150 AVE Professional GEX 125-150 AVE Bosch Acces
492578 Papierowa torebka filtracyjna, pasuje do GAS 15 L Bosch Accessories 2605411231
492577 Worek na kurz do piły do cięcia poprzecznego i ukośnego Bosch Accessories 2605411230
492576 Worek z włókniny, worek papierowy z filtrem Bosch Accessories 2605411229
492575 Worek na kurz, worek papierowy z filtrem Bosch Accessories 2605411225
492571 Filtr Bosch Accessories 2605411213
492569 Worek na kurz z adapterem, do pół stacjonarnych pił tarczowych, pasuje do GCM 12 SD Bosch A
492568 Worek na kurz, pasuje do GTS 10 Bosch Accessories 2605411205
492565 Worek na kurz do piły do cięcia poprzecznego i ukośnego Bosch Accessories 2605411187
492564 Papierowa torebka filtracyjna, pasuje do GAS 25 Bosch Accessories 2605411167
492563 Worek do odkurzacza Bosch Accessories 2605411163 Zestaw 5-elementowy 5 szt.
492562 Worek papierowy filtra Bosch Accessories 2605411150
492561 Pojemnik na kurz do HW3, komplet, do GEX, PEX, GSS, PBS Bosch Accessories 2605411147
492557 Worek na kurz, pasuje do GSS 230 GSS 230 A GSS 230 AE GSS 280 A GSS 280 AE Bosch Accesso
492556 Worek na kurz do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories 2605411113
492555 Worek na kurz do szlifierek oscylacyjnych Bosch Accessories 2605411112
492552 Worek na kurz, pasuje do PEX, GEX, PSS, GSS 16/23, PBS 60/75, PSF 22 A, GUF 4-23 Bosch Acce
492550 Worek papierowy, pasuje do GAS 12-50 RF PAS 12-50 F Bosch Accessories 2605411062
492549 Worek papierowy, pasuje do GAS 12-30 F PAS 11-25 PAS 11-25 F Bosch Accessories 260541106
492547 Worki z włókniny GAH 500 DSR, do pyłu kwarcowego Bosch Accessories 2605411043
492546 Worek na kurz, pasuje do GHO 14,4 V GHO 15-82 GHO 18 V Bosch Accessories 2605411035
492544 Worek na kurz, pasuje do PEX 115 A/125 AE, PBS 60/75, PSF 22 A, GUF 4-22 A Bosch Accessorie
492541 Worek na kurz, do PKS, GKS, PEX, GEX 150 ACE, PSS, GSS, PSF 22 A, GUF 4-22 A, PHO Bosch Acc
492539 Filtr do GEX 125-150 AVE Professional GEX 125-150 AVE Bosch Accessories 2605190930
492538 Pokrywa filtra Micro, do pojemnika na kurz HW3, kompletna, szerokość x długość: 97 x 260 mm
492536 Łańcuch zamienny Bosch Accessories 2604730001 1 szt.

492535 Łańcuch zamienny Bosch Accessories 2604730000 1 szt.
492534 Kołnierz mocujący dla średnic 115/125 mm Bosch Accessories 2603703039
492533 Nakrętka okrągła z kołnierzem gwint M 10 Bosch Accessories 2603345018 Średnica 100 mm
492532 Części zamienne do szlifierki kątowe firmy Bosch Bosch Accessories 2603345003
492530 Nakrętka okrągła z kołnierzem gwint M 14 Bosch Accessories 2603345002
492528 Bosch Accessories 2603001019 1 szt.
492525 Bosch Accessories Führungsschiene FSN 140, 1400 mm
492521 Uchwyt do GEX 125-150 AVE Professional GEX 125-150 AVE Bosch Accessories 2602026177
492520 Uchwyt pasuje do PEX 11, GEX 125, 150 Bosch Accessories 2602026070
492518 Osłona do odsysania z szyną prowadzącą do cięcia - tulei zaciskowej, 230 mm Bosch Accessorie
492517 Prowadnica z króćcami odsysania do cięcia - tulei zaciskowych 180 mm Bosch Accessories 2602
492516 Pokrywa ochronna z deklem, 230 mm Bosch Accessories 2602025283 Średnica 230 mm
492514 Pokrywa ochronna z deklem, 180 mm Bosch Accessories 2602025282 Średnica 180 mm
492513 Uchwyt do wiertarek udarowych, pasuje do GSB 162-2 RE Professional Bosch Accessories 2602
492512 Uchwyt do wiertarki udarowej Bosch Accessories 2602025193
492511 Uchwyt do wiertarek udarowych, GBH 3-28 DRE / DRF Bosch Accessories 2602025191
492510 Uchwyt do wiertarek udarowych, akcesoria Bosch Accessories 2602025190
492509 Uchwyt M 10 do szlifierki kątowej Bosch Accessories 2602025183
492508 Uchwyt M 10 z kontrolą wibracji, pasuje do PWS 700-115 PWS 720-115 Bosch Accessories 260
492506 Uchwyt do wiertarki udarowej, pasuje do GBH 4-32 DFR Professional Bosch Accessories 260202
492502 Uchwyt do wiertarki udarowej, pasuje do GSB 20 Professional Bosch Accessories 2602025147
492501 Uchwyt do wiertarek udarowych, pasuje do GSH 5 CE i GSH 388 Professional Bosch Accessories
492500 Uchwyt do wiertarki udarowej, GBH 2-26 Bosch Accessories 2602025141
492499 Uchwyt do wiertarki udarowej, GSR/GSB 24 VE-2 Bosch Accessories 2602025134
492498 Uchwyt do wiertarki udarowej GSB 22-2 Bosch Accessories 2602025120
492497 Uchwyt do wiertarki udarowej, GSH 5000, 5 GBH 500 Bosch Accessories 2602025117
492495 Uchwyt do wiertarki udarowej, pasuje do GBH 7 DE i GBH 7-46 DE Professional Bosch Accessor
492494 Uchwyt do wiertarki udarowej PSB Bosch Accessories 2602025102
492493 Uchwyt do wiertarki udarowej, pasuje do GBH 10 DC i GBH 11 DE Professional Bosch Accessori
492491 Uchwyt do wiertarki udarowej, pasuje do GSH 10 C i GSH 11 E Professional Bosch Accessories 2
492490 Uchwyt pasuje do dwuręcznych szlifierek kątowych z M 14 Bosch Accessories 2 602 025 075
492489 Uchwyt do wiertarki udarowej, pasuje do GSH 4 i GSH 5 Professional Bosch Accessories 260202
492487 Uchwyt do wiertarek udarowych, GBH 5/8 Bosch Accessories 2602025062
492486 Tkanina na rzep do zamiennych tarcz do szlifowania Bosch Accessories 2601099074
492484 Tkanina na rzep do mocowania, zestaw 2 szt. Bosch Accessories 2601099044
492482 Płyta metalowa do stopy Bosch Accessories 2601098123
492481 Płyta szlifierska GBS 75 AE/AE zestaw Bosch Accessories 2601098043
492480 Osłona przeciwodpryskowa Bosch Accessories GST 150 CE/BCE 2601016096
492479 Wąż, 3 m, 19 mm pasuje do GAS 11-21 GAS 12-30 F GAS 12-50 RF GAS 12-50 RFH Bosch Access
492477 Adapter odsysania do pół stacjonarnych pił tarczowych, pasuje do GCM 10 S Professional Bosch
492470 Adapter do mimośrodowej, oscylacyjnej multi-szlifierki, pasuje do modeli GEX 125 GEX 150 Bos
492469 Pasuje do GST 60 P, GST 60 PAE, GST 60 PBAE Professional Bosch Accessories 2600306005
492465 Bosch Accessories 2600116081 1 szt.
492410 Pierścień redukcyjny do piły tarczowej, 30 x 25,4 x 1,8 mm Bosch Accessories 2600100232 N/A
492409 Pierścień redukcyjny do piły tarczowej, 30 x 25 x 1,8 mm Bosch Accessories 2600100231 N/A 1
492408 Pierścień redukcyjny do piły tarczowej, 30 x 20 x 1,8 mm Bosch Accessories 2600100230 N/A 1
492406 Pierścień redukcyjny do piły tarczowej, 25,4 x 20 x 1,8 mm Bosch Accessories 2600100228 N/A
492405 Pierścień redukcyjny do piły tarczowej, 25,4 x 16 x 1,8 mm Bosch Accessories 2600100227 N/A
492403 Pierścień redukcyjny do piły tarczowej, 35 x 30 x 1,5 mm Bosch Accessories 2600100225 N/A 1
492398 Pierścień redukcyjny do piły tarczowej, 30 x 25,4 x 1,5 mm Bosch Accessories 2600100222 N/A

492397 Pierścień redukcyjny do piły tarczowej, 30 x 25 x 1,5 mm Bosch Accessories 2600100221 N/A 1
492395 Pierścień redukcyjny do piły tarczowej, 30 x 20 x 1,5 mm Bosch Accessories 2600100220 N/A 1
492394 Pierścień redukcyjny do piły tarczowej, 25,4 x 20 x 1,5 mm Bosch Accessories 2600100219 N/A
492392 Pierścień redukcyjny do piły tarczowej, 25,4 x 16 x 1,5 mm Bosch Accessories 2600100217 N/A
492389 Pierścień redukcyjny do piły tarczowej, 25 x 20 x 1,5 mm Bosch Accessories 2600100215 N/A 1
492387 Pierścień redukcyjny do piły tarczowej, 25 x 16 x 1,5 mm Bosch Accessories 2600100214 N/A 1
492385 Pierścień redukcyjny do piły tarczowej, 20 x 16 x 1,5 mm Bosch Accessories 2600100212 N/A 1
492384 Pierścień redukcyjny do piły tarczowej, 30 x 25,4 x 1,2 mm Bosch Accessories 2600100211 N/A
492383 Pierścień redukcyjny do piły tarczowej, 30 x 25 x 1,2 mm Bosch Accessories 2600100210 N/A 1
492382 Pierścień redukcyjny do piły tarczowej, 30 x 24 x 1,2 mm Bosch Accessories 2600100209 N/A 1
492381 Pierścień redukcyjny do piły tarczowej, 30 x 20 x 1,2 mm Bosch Accessories 2600100208 N/A 1
492380 Pierścień redukcyjny do piły tarczowej, 25,4 x 20 x 1,2 mm Bosch Accessories 2600100207 N/A
492376 Pierścień redukcyjny do piły tarczowej, 25 x 20 x 1,2 mm Bosch Accessories 2600100203 N/A 1
492375 Pierścień redukcyjny do piły tarczowej, 25 x 16 x 1,2 mm Bosch Accessories 2600100202 N/A 1
492374 Pierścień redukcyjny do piły tarczowej, 25 x 15,875 x 1,2 mm Bosch Accessories 2600100201 N
492370 Pierścień redukcyjny do piły tarczowej, 20 x 16 x 1,2 mm Bosch Accessories 2600100197 N/A 1
492368 Pierścień redukcyjny do piły tarczowej, 20 x 13 x 1,2 mm Bosch Accessories 2600100195 N/A 1
492367 Pierścień redukcyjny do piły tarczowej, 20 x 12,75 x 1,2 mm Bosch Accessories 2600100194 N/
492366 Pierścień redukcyjny do piły tarczowej, 20 x 10 x 1,2 mm Bosch Accessories 2600100193 N/A 1
492365 Pierścień redukcyjny do piły tarczowej, 16 x 12,75 x 1,2 mm Bosch Accessories 2600100192 N/
492361 Pierścień redukcyjny do piły tarczowej, 20 x 16 x 1 mm Bosch Accessories 2600100188 N/A 1 sz
492360 Pierścień redukcyjny do piły tarczowej Bosch Accessories 2600100187 N/A 1 szt.
492359 Pierścień redukcyjny do pił tarczowych, 20 x 15,875 x 0,8 mm Bosch Accessories 2600100186 N
492358 Pierścień redukcyjny do tarcz pilarskich, 20 x 12,75 x 0,8 mm Bosch Accessories 2600100185 N/
492357 Dłuto szerokie Bosch Accessories 1618662000 Sześciokątny uchwyt 1 szt.
492356 Dłuto szerokie Bosch Accessories 1618661000 Sześciokątny uchwyt 1 szt.
492355 Dłuto ostre Bosch Accessories 1618660000 1 szt.
492351 Bosch Accessories 1618633102 1 szt.
492350 Bosch Accessories 1618633101 1 szt.
492349 Dłuto szerokie Bosch Accessories 1618631001 Sześciokątny uchwyt 1 szt.
492347 Dłuto płaskie Bosch Accessories 1618630201 Sześciokątny uchwyt 1 szt.
492346 Dłuto płaskie Bosch Accessories 1618630200 Sześciokątny uchwyt 1 szt.
492344 Dłuto szerokie Bosch Accessories 1618630007 Uchwyt prosty 1 szt.
492343 Dłuto płaskie Bosch Accessories 1618630003 Sześciokątny uchwyt 1 szt.
492342 Dłuto ostre Bosch Accessories 1618630002 Sześciokątny uchwyt 1 szt.
492341 Dłuto ostre Bosch Accessories 1618630001 Sześciokątny uchwyt 1 szt.
492340 Dłuto ostre Bosch Accessories 1618630000 Sześciokątny uchwyt 1 szt.
492339 Bosch Accessories 1618623206 1 szt.
492338 Bosch Accessories 1618623205 1 szt.
492335 Wbijak do uziomów Bosch na uchwyt sześciokątny, 300 mm Bosch Accessories 1618609005
492334 Bosch Accessories 1618609003 1 szt.
492333 Dłuto ząbkowane Bosch Accessories 1618601302 SDS-Max 1 szt.
492332 Dłuto skrzydełkowe Bosch Accessories 1618601102 SDS-Max 1 szt.
492331 Dłuto wybierające Bosch Accessories 1618601101 SDS-Max 1 szt.
492330 Dłuto do płytek Bosch Accessories 1618601019 SDS-Max 1 szt.
492329 Dłuto do wykopów Bosch Accessories 1618601017 SDS-Max 1 szt.
492328 Dłuto do asfaltu Bosch Accessories 1618601011 Sześciokątny uchwyt 1 szt.
492327 Dłuto szerokie Bosch Accessories 1618601008 SDS-Max 1 szt.
492326 Dłuto szerokie Bosch Accessories 1618601007 SDS-Max 1 szt.
492325 Dłuto wybierające Bosch Accessories 1618601004 SDS-Plus 1 szt.

492324 Dłuto płaskie Bosch Accessories 1618600210 SDS-Max 1 szt.
492323 Dłuto płaskie Bosch Accessories 1618600206 Sześciokątny uchwyt 1 szt.
492322 Dłuto płaskie Bosch Accessories 1618600203 SDS-Max 1 szt.
492321 Dłuto ostre Bosch Accessories 1618600023 SDS-Max 1 szt.
492320 Dłuto ostre Bosch Accessories 1618600019 Sześciokątny uchwyt 1 szt.
492319 Dłuto ostre Bosch Accessories 1618600012 SDS-Max 1 szt.
492318 Bosch Accessories 1618600008 1 szt.
492317 Bosch Accessories 1618600007 1 szt.
492316 Dłuto ostre Bosch Accessories 1618600005 SDS-Plus 1 szt.
492314 Uchwyt do wiertła do wiertarki SDS-max, SDS-plus Bosch Accessories 1618598159
492308 Wiertło udarowe Bosch Accessories 1618596507 32 mm 1 szt.
492307 Wiertło udarowe Bosch Accessories 1618596506 32 mm 1 szt.
492306 Wiertło udarowe Bosch Accessories 1618596505 32 mm 1 szt.
492305 Wiertło udarowe Bosch Accessories 1618596504 28 mm 1 szt.
492304 Wiertło udarowe Bosch Accessories 1618596503 28 mm 1 szt.
492303 Wiertło udarowe Bosch Accessories 1618596502 28 mm 1 szt.
492301 Wiertło przelotowe Bosch Accessories 1618596462 80 mm 1 szt.
492300 Wiertło przelotowe Bosch Accessories 1618596461 80 mm 1 szt.
492298 Wiertło przelotowe Bosch Accessories 1618596460 65 mm 1 szt.
492297 Wiertło przelotowe Bosch Accessories 1618596459 65 mm 1 szt.
492295 Wiertło przelotowe Bosch Accessories 1618596458 55 mm 1 szt.
492294 Wiertło przelotowe Bosch Accessories 1618596457 55 mm 1 szt.
492293 Wiertło przelotowe Bosch Accessories 1618596456 45 mm 1 szt.
492292 Wiertło przelotowe Bosch Accessories 1618596455 45 mm 1 szt.
492291 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596321 20 mm 1 szt.
492290 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596320 19 mm 1 szt.
492289 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596319 18 mm 1 szt.
492288 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596318 13 mm 1 szt.
492287 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596316 11 mm 1 szt.
492286 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596315 10 mm 1 szt.
492285 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596271 14 mm 1 szt.
492284 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596270 14 mm 1 szt.
492283 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596269 12 mm 1 szt.
492281 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596268 12 mm 1 szt.
492279 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596267 10 mm 1 szt.
492277 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596266 10 mm 1 szt.
492276 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596265 10 mm 1 szt.
492275 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596264 8 mm 1 szt.
492274 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596263 20 mm 1 szt.
492273 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596262 20 mm 1 szt.
492271 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596261 19 mm 1 szt.
492270 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596260 18 mm 1 szt.
492269 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596259 16 mm 1 szt.
492268 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596257 15 mm 1 szt.
492267 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596241 26 mm 1 szt.
492266 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596240 26 mm 1 szt.
492265 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596239 25 mm 1 szt.
492263 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596238 25 mm 1 szt.
492262 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596237 24 mm 1 szt.
492261 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596236 24 mm 1 szt.

492260 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596233 22 mm 1 szt.
492259 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596232 22 mm 1 szt.
492258 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596231 4 mm 1 szt.
492257 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596226 16 mm 1 szt.
492255 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596225 14 mm 1 szt.
492254 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596224 12 mm 1 szt.
492253 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596207 20 mm 1 szt.
492252 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596205 19 mm 1 szt.
492251 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596204 18 mm 1 szt.
492250 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596203 17 mm 1 szt.
492247 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596189 5 mm 1 szt.
492246 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596188 15 mm 1 szt.
492245 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596187 15 mm 1 szt.
492244 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596186 14 mm 1 szt.
492243 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596185 14 mm 1 szt.
492242 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596184 13 mm 1 szt.
492241 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596183 13 mm 1 szt.
492240 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596182 12 mm 1 szt.
492239 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596181 12 mm 1 szt.
492238 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596180 11 mm 1 szt.
492237 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596179 11 mm 1 szt.
492236 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596178 10 mm 1 szt.
492235 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596177 10 mm 1 szt.
492234 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596176 10 mm 1 szt.
492233 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596175 9 mm 1 szt.
492232 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596174 8 mm 1 szt.
492231 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596173 8 mm 1 szt.
492229 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596172 8 mm 1 szt.
492228 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596171 7 mm 1 szt.
492227 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596170 7 mm 1 szt.
492226 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596169 6.5 mm 1 szt.
492225 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596168 6.5 mm 1 szt.
492224 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596167 6 mm 1 szt.
492223 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596166 6 mm 1 szt.
492222 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596165 5.5 mm 1 szt.
492221 Wiertło udarowe Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596164 5 mm 1 szt.
492220 Głowica kątowa do wiercenia do lekkich młotów udarowo-obrotowych z uchwytem SDS-plus B
492219 Zębaty uchwyt wiertarski do 13 mm, 2,5 - 13 mm, SDS-plus, z zabezpieczeniem siły mocowania
492216 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z adapterem, 1,5 - 13 mm, SDS-plus, GBH 2-24DFR/PBH 24
492215 Uchwyt narzędziowy SDS plus do uchwytu wiertarskiego, 1/2"-20 UNF Bosch Accessories 1617
492214 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 1617000118 5 mm, 6 mm, 8 mm 1 zest.
492212 Zestaw wierteł udarowych Bosch Accessories 1617000117 6 mm, 8 mm, 10 mm 1 zest.
492208 Worek na kurz, pasuje do GBH 2/20 REA, GAH 500 DSE/500 DSR Bosch Accessories 161541100
492206 Ogranicznik głębokości, 210 mm, do dodatkowego uchwytu 1 612 025 032 Bosch Accessories 1
492203 Brzeszczot wymienny, 310 mm, dodatkowy uchwyt 2 602 025 077, . . .062 Bosch Accessories 1
492202 Bosch Accessories 1612025020 1 szt.
492201 Wózek Bosch Accessories 1610795007, pasuje do USH/GSH 27 Professional
492200 Wąż 5 m, 19 mm, pasuje do GAS 11-21 GAS 12-30 F GAS 12-50 RF GAS 12-50 RFH Bosch Access
492188 Szczotka do odkurzacza, 35 mm Bosch Accessories 1609390481 Średnica 35 mm
492186 Ssawka uniwersalna Bosch Accessories 1609390478 1 szt.

492185 Dwuczęściowy, adapter do odkurzacza Bosch , 35 mm Bosch Accessories 1609390474 Średnica
492180 Dysza gorącego powietrza do opalarki Bosch, 32 mm, 33 mm Bosch Accessories 1609390453 Śr
492179 Szkło ochronne dysz, 75 mm, 33,5 mm Bosch Accessories 1609390452 Średnica 33.5 mm
492178 Dysza płaska do opalarki Bosch, 75 mm, 33,5 mm Bosch Accessories 1609390451 Średnica 33.5
492166 Wąż 5 m, 35 mm, do PAS 850 wymagany jest adapter 1 609 390 474 Bosch Accessories 160920
492163 Wąż termokurczliwy do opalarki Bosch 4,8-9,5 mm Bosch Accessories 1609201813
492162 Wąż termokurczliwy do opalarki Bosch 1,6-4,8 mm Bosch Accessories 1609201812
492160 Drut spawalniczy Bosch Accessories 1609201810, 100 g
492157 Drut spawalniczy Bosch Accessories 1609201808, 100 g
492156 Drut spawalniczy Bosch Accessories 1609201807, 100 g
492155 Dysza do spawania, 10 mm Bosch Accessories 1609201801 Średnica 10 mm
492154 Dysza do cięcia, 10 mm. Bosch Accessories 1609201800 Średnica 10 mm
492153 Dysza do opalarki Bosch z elektroniką, 10 mm Bosch Accessories 1609201799 Średnica 10 mm
492151 Końcówka do spawania, 10 mm Bosch Accessories 1609201798 Średnica 10 mm
492150 Dysza redukcyjna do opalarki Bosch, 9 mm Bosch Accessories 1609201797 Średnica 9 mm
492149 Dysza ze szkła ochronnego, 50 mm, 33,5 mm Bosch Accessories 1609201796 Średnica 33.5 mm
492148 Dysza płaska, do opalarki Bosch, 50 mm, 33,5 mm Bosch Accessories 1609201795 Średnica 33.5
492147 Dysza kątowa, 80 mm, 33,5 mm Bosch Accessories 1609201751 Średnica 33.5 mm
492142 Dysza redukcyjna do opalarki Bosch, 20 mm Bosch Accessories 1609201648
492140 Dysza redukcyjna do opalarki Bosch, 14 mm Bosch Accessories 1609201647 Średnica 14 mm
492139 Worek papierowy, pasuje do GAS 1000 RF PAS 900 PAS 1000 PAS 1000 F Bosch Accessories 160
492134 Adapter redukcyjny do odkurzacza Bosch, 49 mm Bosch Accessories 1609200976 Średnica 49 m
492133 Dysza do fug do odkurzacza Bosch, 49 mm Bosch Accessories 1609200971 Średnica 49 mm
492130 Wąż do systemu odsysania Bosch 0,5 mm, 49 mm Bosch Accessories 1609200968 Średnica 49 m
492128 Adapter do odkurzacza Bosch, 35 mm, do podłączenia węża 19 mm Bosch Accessories 160920
492126 Gwóźdź typ 48, 1,8 x 1,45 x 14 mm Bosch Accessories 1609200393, N/A, Wymiary (D x S) 14 m
492124 Zszywki z wąskim grzbietem typu 55, utwardzane 6 x 1,08 x 19 mm, 1000 szt. Bosch Accessorie
492123 Zszywki z wąskim grzbietem typu 55, utwardzane 6 x 1,08 x 26 mm, 1000 szt. Bosch Accessorie
492119 Gwoździe, typ 47, 1,8 x 1,27 x 28 mm Bosch Accessories 1609200380, N/A, Wymiary (D x S) 28
492118 Gwoździe, typ 47, 1,8 x 1,27 x 26 mm Bosch Accessories 1609200379, N/A, Wymiary (D x S) 26
492117 Gwoździe, typ 47, 1,8 x 1,27 x 23 mm, 1000 szt. Bosch Accessories 1609200378, N/A, Wymiary
492115 Gwoździe, typ 47, 1,8 x 1,27 x 16 mm, 1000 szt. Bosch Accessories 1609200376, N/A, Wymiary
492114 Zszywki z wąskim grzbietem typu 55, utwardzane 6 x 1,08 x 28 mm, 1000 szt. Bosch Accessorie
492113 Zszywki z wąskim grzbietem typu 55, utwardzane 6 x 1,08 x 23 mm, 1000 szt. Bosch Accessorie
492112 Zszywki z cienkiego drutu, typ 55, 6 x 1,08 x 16 mm, 1000 szt. Bosch Accessories 1609200372, N
492111 Zszywki z cienkiego drutu, typ 55, 6 x 1,08 x 14 mm, 1000 szt. Bosch Accessories 1609200371, N
492110 Zszywki z cienkiego drutu, typ 53, 11,4 x 0,74 x 14 mm, 1000 szt. Bosch Accessories 160920036
492109 Zszywki z cienkiego drutu, typ 53, 11,4 x 0,74 x 10 mm, 1000 szt. Bosch Accessories 160920036
492107 Zszywki z cienkiego drutu, typ 53, 11,4 x 0,74 x 6 mm, 1000 szt. Bosch Accessories 1609200326
492106 Pogłębiacz stożkowy Bosch Accessories 1609200315 50 mm 1 szt.
492105 Zestaw frezów Bosch Accessories 1609200314, 1 szt.
492104 Zestaw frezów Bosch Accessories 1609200307, 1 szt.
492103 Mieszadło do mieszania farby Bosch Accessories 1609200291, 60 mm, 350 mm, 1-5 kg
492102 Bosch Accessories 1609200288 Ściernica listkowa, 6 mm, 120, 50 mm, 20 mm Średnica 50 mm
492101 Bosch Accessories 1609200287 Ściernica listkowa, 6 mm, 60, 50 mm, 20 mm Średnica 50 mm 1
492100 Bosch Accessories 1609200286 Zestaw ściernic trzpieniowych, 5-częściowy, 6 (a), 6 (b), 6 (c), 6
492098 Szczotka tarczowa, 100 mm, 0,2 mm, 4500 obr./min, 10 mm Bosch Accessories N/A N/A Ø trzo
492097 Szczotka tarczowa, 100 mm, 0,3 mm, 4500 obr./min, 10 mm Bosch Accessories N/A N/A Ø trzo
492096 Szczotka garnkowa, drut falisty, 70 mm, 4500 U/ min Bosch Accessories N/A N/A Ø trzonka 6 m
492095 Szczotka garnkowa, drut falisty, 0,3 mm, 70 mm, 4500 obr/min Bosch Accessories N/A N/A Ø tr

492093 Szczotka pędzlowa, drut falisty, 25 mm, 0,3 mm, 45000 U/ min Bosch Accessories N/A N/A 160
492092 Śrubokręt Bosch Accessories 1609200265
492091 Bosch Accessories 1609200250 Średnica 125 mm 1 szt.
492088 Bosch Accessories 1609200245 Średnica 125 mm 1 szt.
492085 Komplet pił wieńcowych Bosch Accessories 1609200243 1 zest.
492084 Bosch Accessories 1609200240 1 szt.
492069 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 1609200164 5 szt.
492068 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 1609200163 5 szt.
492067 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 1609200162 5 szt.
492066 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 1609200161 5 szt.
492065 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 1609200160 5 szt.
492064 Papier ścierny do szlifowania płyt Bosch Accessories 1609200158 1 zest.
492059 Bosch Accessories 1609200154 1 szt.
492058 Dłuto do fug Bosch Accessories 1608690015 SDS-Plus 1 szt.
492057 Dłuto do fug Bosch Accessories 1608690014 SDS-Plus 1 szt.
492056 Szczotka garnkowa, pleciony drut, 0,5 mm, 75 mm, 12500 U/ min, M 14 Bosch Accessories N/A
492055 Szczotka tarczowa, 75 mm, 0,2 mm, 4500 obr./min, 10 mm Bosch Accessories N/A N/A Ø trzon
492054 Bosch Accessories 1608620056 Ściernica trzpieniowa, cylindryczna, średniotwarda 6 mm, 60, 2
492053 Bosch Accessories 1608620055 Ściernica trzpieniowa, cylindryczna, średniotwarda, 60, 25 mm,
492044 Szczotka garnkowa, mosiądzowany, 0,3 mm, 70 mm, 12500 U/ min, M 14 Bosch Accessories N/
492042 Szczotka garnkowa, falisty drut, 0,5 mm, 100 mm, 8500 U/ min, M 14 Bosch Accessories N/A N
492041 Szczotka garnkowa, pleciony drut, 0,8 mm, 100 mm, 8500 U/ min, M 14 Bosch Accessories N/A
492040 Szczotka garnkowa, pleciony drut, 0,5 mm, 90 mm, 8500 U/ min, M 14 Bosch Accessories N/A M
492039 Szczotka garnkowa, pleciony drut, 0,8 mm, 90 mm, 8500 U/ min, M 14 Bosch Accessories N/A M
492038 Bosch Accessories 1608613013 Średnica 160 mm 1 szt.
492037 Bosch Accessories 1608612002 Średnica 180 mm 1 szt.
492036 Bosch Accessories 1608610000 Średnica 180 mm 1 szt.
492034 Bosch Accessories 1608601033 1 szt.
492033 Pokrywa szlifierska, stożkowa - kamień/beton 90 mm, 110 mm, 55 mm, 60 Bosch Accessories 1
492032 Pokrywa szlifierska, stożkowa - kamień/beton 90 mm, 110 mm, 55 mm, 36 Bosch Accessories 1
492031 Pokrywa szlifierska, stożkowa - kamień/beton 90 mm, 110 mm, 55 mm, 24 Bosch Accessories 1
492030 Pokrywa szlifierska, stożkowa - metal/żeliwo 90 mm, 110 mm, 55 mm, 60 Bosch Accessories 16
492029 Pokrywa szlifierska, stożkowa, - metal/żeliwo 90 mm, 110 mm, 55 mm, 36 Bosch Accessories 1
492028 Pokrywa szlifierska, stożkowa, - metal/żeliwo 90 mm, 110 mm, 55 mm, 24 Bosch Accessories 1
492026 Pokrywa szlifierska, stożkowa, - metal/żeliwo 90 mm, 110 mm, 55 mm, 16 Bosch Accessories 1
492011 Bosch Accessories 1608600069 1 szt.
492010 Bosch Accessories 1608600068 1 szt.
492009 Bosch Accessories 1608600059 1 szt.
492008 Bosch Accessories 1608598028 1 szt.
492005 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do 10 mm, od 0,5 do 10 mm, 3/8" do 24 Bosch Accessories
492004 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do 13 mm, od 1 do 13 mm, 1/2" do 20 Bosch Accessories 1
492002 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do 16 mm - 3 – 16 mm, 5/8" - 16 Bosch Accessories 160857
492001 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do 10 mm, od 0,5 do 10 mm, 1/2" do 20 Bosch Accessories
491998 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do 13 mm, od 1 do 13 mm, B 16 Bosch Accessories 160857
491995 Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym do 13 mm, 1,5 - 13 mm, 1/2" - 20, obroty prawe / lewe
491992 Zębate uchwyty wiertarskie do 16 mm - 3 – 16 mm, 5/8" - 16 Bosch Accessories 1608571057
491991 Zębate uchwyty wiertarskie do 16 mm - 3 – 16 mm, 5/8" - 16 Bosch Accessories 1608571056
491984 Tuleja zaciskowa z nakrętką mocującą, 6 mm, pasuje do GGS 16 Bosch Accessories 160857004
491983 Tuleja zaciskowa z nakrętką mocującą, 1/4" Bosch Accessories 1608570042
491982 Tuleja zaciskowa z nakrętką mocującą, 8 mm, pasuje do GGS 16 Bosch Accessories 160857004

491981 Nasadka 55 mm Bosch Accessories 1608557067 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491978 Nasadka 41 mm Bosch Accessories 1608557058 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491976 Nasadka 36 mm Bosch Accessories 1608557054 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491975 Nasadka 32 mm Bosch Accessories 1608557050 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491974 Nasadka 30 mm Bosch Accessories 1608557049 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491973 Nasadka 27 mm Bosch Accessories 1608557046 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491972 Nasadka 24 mm Bosch Accessories 1608557043 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491970 Nasadka 36 mm Bosch Accessories 1608556033 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491968 Nasadka 32 mm Bosch Accessories 1608556029 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491967 Nasadka 30 mm Bosch Accessories 1608556027 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491965 Nasadka 27 mm Bosch Accessories 1608556021 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491964 Nasadka 24 mm Bosch Accessories 1608556015 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491963 Nasadka 22 mm Bosch Accessories 1608556011 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491962 Nasadka 19 mm Bosch Accessories 1608556005 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491960 Nasadka 30 mm Bosch Accessories 1608555065 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491956 Nasadka 22 mm Bosch Accessories 1608555024 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491954 Nasadka 17 mm Bosch Accessories 1608552019 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491952 Nasadka 13 mm Bosch Accessories 1608552015 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491949 Nasadka 10 mm Bosch Accessories 1608552012 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491948 Nasadka 17 mm Bosch Accessories 1608552010 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491946 Nasadka 15 mm Bosch Accessories 1608552008 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491944 Nasadka 13 mm Bosch Accessories 1608552006 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491938 Nasadka 8 mm Bosch Accessories 1608552001 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491937 Nasadka 7 mm Bosch Accessories 1608552000 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491936 Nasadka 13 mm Bosch Accessories 1608551009 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491935 Nasadka 12 mm Bosch Accessories 1608551008 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491933 Nasadka 11 mm Bosch Accessories 1608551007 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491930 Nasadka 8 mm Bosch Accessories 1608551004 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491929 Nasadka 7 mm Bosch Accessories 1608551003 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491928 Nasadka 6 mm Bosch Accessories 1608551002 zewnętrzny sześciokąt 1 szt.
491907 Nasadka do wkręcania, 60 mm Bosch Accessories 1608500013
491904 Ogrodzenie z desek Bosch Accessories
491901 Ogranicznik głębokości, pasuje do GHO 26-82, GHO 31-82, GHO 36-82 C, GHO 40-82 C Bosch Ac
491900 Uchwyt narzędziowy, 35 mm Bosch Accessories 1608040047 Średnica 35 mm
491898 Stopka do szyny prowadzącej Bosch Accessories 1608000114
491894 Uchwyt kluczowy 17 do GGS 16 Professional Bosch Accessories 1607950525
491893 Uchwyt kluczowy 14 do GGS 16 Professional Bosch Accessories 1607950511
491890 Klucz z dwoma otworami prosty, pasuje do GGS 6 Bosch Accessories 1607950048
491889 Klucz zapasowy do uchwytu wiertarskiego S2 Bosch Accessories 1607950045
491887 Klucz zapasowy do uchwytu wiertarskiego S2 Bosch Accessories 1607950044
491886 Klucz z dwoma otworami prostymi, do napinania wszystkich płyt do szlifierek kątowych Bosch A
491885 Klucz zapasowy do uchwytu wiertarskiego ZS14 Bosch Accessories 1607950042
491884 Klucz zapasowy do uchwytu wiertarskiego S3 Bosch Accessories 1607950041
491883 Klucz z dwoma otworami dla szlifierek bosch Bosch Accessories 1607950040
491882 Klucz zapasowy do uchwytu wiertarskiego S1 Bosch Accessories 1607950028
491881 Klucz z dwoma otworami, wygięty do szlifierki kątowej, pasuje do szlifierki ręcznej Bosch Acces
491878 Uchwyt do szlifierki kątowej, pasuje do GWS 20-180 GWS Bosch Accessories 1607000247
491868 Narzędzia do mocowania szlifierki kątowej Bosch Accessories 1605703099
491867 Kołnierz mocujący do Ø 115/150 mm Bosch Accessories 1605703084
491863 Kołnierz montażowy Bosch Accessories 1605703065

491862 Kołnierz mocujący do dysku buforującego Bosch Accessories 1605703028
491858 Pokrywa ochronna bez dekla 150 mm pasuje do GWS 14-150 CI Bosch Accessories 1605510366
491857 Pokrywa ochronna bez dekla, 125 mm, pasuje do szlifierki kątowej WX 8-125 GWS Bosch Acces
491856 Pokrywa ochronna bez dekla, 115 mm, pasuje do GWS 8-115 Bosch Accessories 1605510364 Ś
491854 Osłona do odsysania do szlifowania 125 mm Bosch Accessories 1605510281 Średnica 125 mm
491853 Pokrywa ochronna z deklem, 300 mm, z kodowaniem Bosch Accessories 1605510224 Średnica
491852 Prowadnica z króćcami do odsysania 300 mm Bosch Accessories 1605510215 Średnica 300 mm
491851 Prowadnica z króćcami do odsysania 230 mm Bosch Accessories 1605510180 Średnica 230 mm
491850 Prowadnica z króćcami do odsysania 180 mm Bosch Accessories 1605510179 Średnica 180 mm
491844 Worek na kurz, do PKS 40/46/54/54 CE/66/66 CE, GKS 24 V/54/55/65/66 CE/68 BC/75 S Bosch
491843 Worek na kurz, do PKS 40, GEX 150 ACE, PSS 23 A, GSS 16 A, PSF 22 A, GUF 4-22 A Bosch Acces
491841 Worek na kurz, pasuje do PEX 115 A / 125 AE, PBS 60 / 60 E Bosch Accessories 1605411026
491840 Worek na kurz do szliferki taśmowej, pasuje do PBS 75/75 E Bosch Accessories 1605411025
491836 Uchwyt do szablonu frezarskiego i ramy Bosch Accessories 1603481001
491834 Nakrętka Bosch Accessories 1603340031
491833 Nakrętka okrągła do tarcz 115 - 150 mm Bosch Accessories 1603340015
491831 Bosch Accessories 1603115004 1 szt.
491830 Element łączący do szyny prowadzącej FSN 70, FSN 140 Bosch Accessories 1602319003
491828 Uchwyt pasuje do GUF 4-22 A Professional PSF 22-A Bosch Accessories 1602025024
491827 Ochrona rąk i uchwyt do szlifierki kątowej. Bosch Accessories 1601329013
491826 Bosch Accessories 1601030009 1 szt.
491825 Idealny do wszystkich szlifierek delta Bosch! Bosch Accessories 1600793007 Średnica 35 mm
491820 Zszywacz młotkowy Bosch Accessories 0603038003 Rodzaj zszywek Typ 57 Długość zszywek 6 -
491819 Zszywacz młotkowy Bosch Accessories 0603038002 Rodzaj zszywek Typ 53 Długość zszywek 4 -
491818 Zszywacz ręczny Bosch Accessories 0603038001 Rodzaj zszywek Typ 53 Długość zszywek 4 - 14
491817 Zszywacz ręczny Bosch Accessories 0603038000 Rodzaj zszywek Typ 53 Długość zszywek 4 - 8 m
491816 603004101
419949 Pistolet do klejenia na gorąco, akumulatorowy Bosch Home and Garden PKP 3,6 LI 060326460(
409809 Wkrętak z magazynkiem Bosch Accessories Promoline 2607017180 do warsztatu 1/4" (6,3 mm
409807 Zestaw nasadek do uchwytów maszynowych Bosch Accessories Promoline 2607017313 1 zest.
402382 Bity Bosch Accessories 2608255995, płaski, krzyżakowy Phillips, krzyżakowy Pozidriv, wewnętrz
402380 Bity Bosch Accessories 2608255993, krzyżakowy Phillips, krzyżakowy Pozidriv, wewnętrzny szes
377093 Ukośnica do paneli Bosch Professional GCM 8 SJL 0601B19100
377092 Odkurzacz do pracy na sucho i mokro Bosch Professional 06019C3300 74 l/s 55 l 1 szt.
377077 Odkurzacz do pracy na sucho i mokro Bosch Professional GAS 35 M AFC 06019C3100 35 l 1 szt.
377076 Odkurzacz do pracy na sucho i mokro Bosch Professional 06019C3200 74 l/s 35 l 1 szt.
377074 Odkurzacz do pracy na sucho i mokro Bosch Professional 06019C3000 1 szt.
377037 Akumulatorowy pistolet do klejenia na gorąco Bosch Home and Garden GluePen 06032A2000,
377022 Poziomica laserowa Bosch Home and Garden PLL 1 P 0603663300, Dokładność poziomowania:
377020 Niwelator optyczny Bosch Professional GOL 32 D 0601068500 Maksymalny zasięg: 120 m
377019 Niwelator optyczny Bosch Professional GOL 32 G 0601068501, Maksymalny zasięg: 120 m, Kali
101952 Bosch Home and Garden PTD1 Pirometr Optyka 10:1 -20 - +200 °C Termometr bezdotykowy, W