Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje akcia
2269375 Dremel 2615PL01JA DR 3D PLA Filament D01 weiß RFID vlákno pre 3D tlačiarne PLA plast 1.75 mm
2269377 Dremel 2615PL03JA DR 3D PLA Filament D03 rot RFID vlákno pre 3D tlačiarne PLA plast 1.75 mm če
3060731 Bosch Professional 1600A02C1N 25 x 50 mm 1 ks silné etikety inventára
3060745 Bosch Professional 1600A02C1K 13 x 23 mm 1 ks silné etikety inventára
3060747 Bosch Professional 1600A02C1L 25 x 50 mm 1 ks silné etikety inventára
3060750 Bosch Professional 1600A02C1M 13 x 23 mm 1 ks silné etikety inventára
2354118 Bosch Professional GPB 18V-2 C odolné rádio FM Bluetooth<multisep/>AUX odolné proti striekajúce
2354119 Bosch Professional GPB 18V-2 SC DAB+ odolné rádio DAB+<multisep/>FM Bluetooth<multisep/>AUX
2354120 Bosch Professional GPB 18V-5 C odolné rádio FM Bluetooth<multisep/>AUX odolné proti striekajúce
813749 Bosch Professional GPO 14 CE 0601389000 leštička na autolak 230 V 1400 W 750 - 3000 U/min 180 m
1666122 Bosch Professional 06014A1000 GLI 12V-300 LED pracovné osvetlenie 300 lm
1666123 Bosch Professional 06014A1100 GLI 18V-300 LED pracovné osvetlenie 300 lm
2148532 Bosch Professional 0601435103 rázový skrutkovač
3280553 Bosch Home and Garden náradie adventný kalendár
1687624 Dremel Pet Nail Grooming Brúska pre labky 1 ks
2899048 Dremel 7350-PET Brúska pre labky 1 ks
2375797 Bosch Home and Garden BGC41X36 vysávač bezvreckový
2616142 Bosch Accessories 2609256F64 nafukovací adaptér
2799260 Bosch Accessories 2608000804 Odsávačka
3060554 Bosch Home and Garden F016800561 F016800561 Odsávačka
3314025 Bosch Professional 2608000886 2608000886 Príslušenstvo pre vysávače
3313998 Bosch Professional 2608000887 2608000887 sacia kefa
3314026 Bosch Professional 2608000888 2608000888 Príslušenstvo pre vysávače
3314028 Bosch Professional 2608000889 2608000889 Výfukový filter vysávača
3314030 Bosch Professional 2608000890 2608000890 Príslušenstvo pre teleskopické trubky vysávače
3314032 Bosch Professional 2608000891 2608000891 sáčky do vysávača
3314033 Bosch Professional 2608000885 2608000885 hadica k vysávaču
3314034 Bosch Professional 2608001109 2608001109 Príslušenstvo pre vysávače
3314614 Bosch Accessories 2609256F74 2609256F74 Príslušenstvo pre vysávače
1707201 Bosch Professional P GAS 18V-1 (C) akumulátorový vysávač 18 V
2338653 Bosch Home and Garden UniversalVac 18 ručný vysávač bez akumulátora
2338654 Bosch Home and Garden UniversalVac 18 ručný vysávač 18 V vr. Akumulátora
2375795 Bosch Home and Garden Unlimited Serie 8 akumulátorový vysávač 18 V bezvreckový
1235283 Bosch Professional GAS 12V akumulátorový vysávač 10.8 V
2127662 Bosch Professional akumulátorový vysávač 12 V bez akumulátora
2148554 Bosch Professional akumulátorový vysávač 12 V
2730535 Bosch Home and Garden EasyVac 12, B-Ware akumulátorový vysávač bez akumulátora
1529997 Bosch Home and Garden EasyVac 12 akumulátorový vysávač 12 V
2104465 Bosch Home and Garden EasyVac 12 (Baretool) akumulátorový vysávač
1762676 Bosch Home and Garden F016800550 náhradné stierky čierna
1762675 Bosch Home and Garden F016800573 náhradné stierky čierna
1762678 Bosch Home and Garden F016800551 náhradné utierka biela
1762677 Bosch Home and Garden F016800574 náhradné utierka biela
1900678 Bosch Home and Garden Glass Vac Solo Plus čistič okien čierna<multisep/>sivá
1644449 Bosch Home and Garden GlassVAC čistič okien čierna<multisep/>sivá
2354095 Bosch Professional 06188000E0 Vyhrievaná bunda GAA 12V-21 Vel.: XL čierna
2354096 Bosch Professional 06188000E1 Vyhrievaná bunda GAA 12V-21 Vel.: XXL čierna
2354086 Bosch Professional 06188000E2 Vyhrievaná bunda GAA 12V-21 Vel.: XXXL čierna
2354094 Bosch Professional 06188000DX Vyhrievaná bunda GAA 12V-21 Vel.: S čierna

2354089 Bosch Professional 06188000G1 Vyhrievaná bunda GHJ 12 + 18 V XA Vel.: XXL čierna
2354099 Bosch Professional 06188000G2 Vyhrievaná bunda GHJ 12 + 18 V XA Vel.: 3XL čierna
2354098 Bosch Professional 06188000G0 Vyhrievaná bunda GHJ 12 + 18 V XA Vel.: XL čierna
2354088 Bosch Professional 06188000FZ Vyhrievaná bunda GHJ 12 + 18 V XA Vel.: L čierna
2354097 Bosch Professional 06188000FY Vyhrievaná bunda GHJ 12 + 18 V XA Vel.: M čierna
2354087 Bosch Professional 06188000FX Vyhrievaná bunda GHJ 12 + 18 V XA Vel.: S čierna
2354084 Bosch Professional 06188000DZ Vyhrievaná bunda GAA 12V-21 Vel.: L čierna
2354082 Bosch Professional 06188000DY Vyhrievaná bunda GAA 12V-21 Vel.: M čierna
2354091 Bosch Professional 06188000EP Bunda Bosch Behzeibare GHH 12 + 18V XA Vel.: S čierna
2354092 Bosch Professional 06188000ES Bunda Bosch Behzeibare GHH 12 + 18V XA Vel.: L čierna
2354109 Bosch Professional 06188000ER Bunda Bosch Behzeibare GHH 12 + 18V XA Vel.: M čierna
2354110 Bosch Professional 06188000ET Bunda Bosch Behzeibare GHH 12 + 18V XA Vel.: S/M čierna
2354111 Bosch Professional 06188000EU Bunda Bosch Behzeibare GHH 12 + 18V XA Vel.: XXL čierna
2354113 Bosch Professional 06188000GB Zateplená mikina s kapucňou Vel.: S čierna
2354114 Bosch Professional 06188000GC Zateplená mikina s kapucňou Vel.: M
2354115 Bosch Professional 06188000GD Vyhrievaná mikina s kapucňou Vel.: L čierna
2354093 Bosch Professional 06188000GE Vyhrievaná mikina s kapucňou Vel.: XL čierna
2354116 Bosch Professional 06188000GF Vyhrievaná mikina Vel.: XXL čierna
2354117 Bosch Professional 06188000GG Zateplená mikina s kapucňou Vel.: 3XL čierna
2354112 Bosch Professional 06188000EV Bunda Bosch Behzeibare GHH 12 + 18V XA Vel.: 3XL čierna
2354100 Bosch Professional 06188000EA Vyhrievaná vesta GHV 12 + 18V XA Vel.: S čierna
2354090 Bosch Professional 06188000EB Vyhrievaná vesta GHV 12 + 18V XA Vel.: M čierna
2354101 Bosch Professional 06188000EC Vyhrievaná vesta GHV 12 + 18V XA Vel.: L čierna
2354102 Bosch Professional 06188000ED Vyhrievaná vesta GHV 12 + 18V XA Vel.: XL čierna
2354083 Bosch Professional 06188000EE Vyhrievaná vesta GHV 12 + 18V XA Vel.: XXL čierna
2354104 Bosch Professional 06188000G4 Vyhrievaná vesta GHV 12 + 18V XA Vel.: S čierna
2354085 Bosch Professional 06188000G5 Vyhrievaná vesta GHV 12 + 18V XA Vel.: M čierna
2354105 Bosch Professional 06188000G6 Vyhrievaná vesta GHV 12 + 18V XA Vel.: L čierna
2354106 Bosch Professional 06188000G7 Vyhrievaná vesta GHV 12 + 18V XA Vel.: XL čierna
2354107 Bosch Professional 06188000G8 Vyhrievaná vesta GHV 12 + 18V XA Vel.: XXL čierna
2354108 Bosch Professional 06188000G9 Vyhrievaná vesta GHV 12 + 18V XA Vel.: 3XL čierna
2354103 Bosch Professional 06188000EF Vyhrievaná vesta GHV 12 + 18V XA Vel.: 3XL čierna
619148 Bosch Home and Garden F016800292 umelé vlákno pracovné rukavice Veľkosť rukavíc: 8<multisep/>
619149 Bosch Home and Garden F016800314 umelé vlákno pracovné rukavice Veľkosť rukavíc: 9<multisep/>
816633 Bosch Home and Garden 0603B05200 Pracovný stôl PWB 600 11.6 kg
514504 Bosch Professional 0601B12100 Prepravný a pracovný stôl GTA 2500 W
514511 Bosch Professional 0601B22001 Saw stand GTA 600
2148676 Bosch Professional 0601B22700 Prepravný a pracovný stôl 6 kg
2149316 Bosch Professional 0601B24000 Pracovný stôl GTA 3800 Professional 18.9 kg
2149315 Bosch Professional 0601B12000 GTA 60 W Profesionálny prepravný a pracovný stôl
2612395 Bosch Professional 0601B24100 Stôl stroja GTA 6000 12075 g
2612396 Bosch Professional 0601B12300 GTA 2600 19.6 kg
2203386 Bosch Home and Garden PTA 1000 Roller Stand 0603B05100 nerezová ocel pracovná podpera sklada
492201 Bosch Accessories 1610795007 1610795007 rudla
2148573 Bosch Professional 1600A001SA rudla Zaťaženie (max.): 125 kg
1271966 Bosch Professional 1600A001S9 L-BOXX roller prepravná plošinka s kolieskami ABS Zaťaženie (max.)
1528996 Bosch Home and Garden AdvancedAquatak 160 vysokotlakový čistič - VAPK 160 bar na studenú vodu
1528995 Bosch Home and Garden AdvancedAquatak 150 vysokotlakový čistič - VAPK 150 bar na studenú vodu
1650178 Bosch Home and Garden EasyAquatak 100 vysokotlakový čistič - VAPK 100 bar na studenú vodu
1650179 Bosch Home and Garden EasyAquatak 110 vysokotlakový čistič - VAPK 110 bar na studenú vodu

1650180 Bosch Home and Garden EasyAquatak 120 vysokotlakový čistič - VAPK 120 bar na studenú vodu
1667257 Bosch Home and Garden UniversalAquatak vysokotlakový čistič - VAPK 125 bar na studenú vodu
1667258 Bosch Home and Garden UniversalAquatak vysokotlakový čistič - VAPK 130 bar na studenú vodu
1667259 Bosch Home and Garden UniversalAquatak vysokotlakový čistič - VAPK 135 bar na studenú vodu
1900578 Bosch Home and Garden AdvancedAquatak 140 vysokotlakový čistič - VAPK 140 bar na studenú vodu
2148525 Bosch Professional vysokotlakový čistič - VAPK 160 bar
2148523 Bosch Professional vysokotlakový čistič - VAPK 150 bar
2148526 Bosch Professional vysokotlakový čistič - VAPK 160 bar
2148524 Bosch Professional vysokotlakový čistič - VAPK 160 bar
2148527 Bosch Professional vysokotlakový čistič - VAPK 185 bar
2355037 Bosch Home and Garden Fontus Gen II vysokotlakový čistič - VAPK 20 bar na studenú vodu
2355038 Bosch Home and Garden Fontus Gen II BT vysokotlakový čistič - VAPK 20 bar na studenú vodu
3060437 Bosch Home and Garden UniversalAquatak 36V-100 akumulátorový vysokotlakový čistič na studenú
3060439 Bosch Home and Garden UniversalAquatak 36V-100 akumulátorový vysokotlakový čistič na studenú
377077 Bosch Professional GAS 35 M AFC 06019C3100 mokrý / suchý vysávač 1380 W 35 l automatické čister
377092 Bosch Professional 06019C3300 mokrý / suchý vysávač 1380 W 55 l automatické čistenie filtra<multi
377074 Bosch Professional 06019C3000 mokrý / suchý vysávač
1554865 Bosch Home and Garden UniversalVac 15 06033D1100 mokrý / suchý vysávač 1000 W 15 l
1554845 Bosch Home and Garden EasyVac 3 06033D1000 suchý vysávač 700 W 2.10 l
2226360 Bosch Professional GAS 18V-10 L 06019C6302 mokrý / suchý vysávač 10 l bez akumulátora<multise
377076 Bosch Professional 06019C3200 mokrý / suchý vysávač 1380 W 35 l automatické čistenie filtra<multi
2481190 Bosch Home and Garden AdvancedVac 18V-8 06033E1000 mokrý / suchý vysávač 8 l
2973317 Bosch Home and Garden AdvancedVac 18V-8 06033E1001+1600A024Z5 Akumulátorový vysávač na
3060453 Bosch Professional GAS 18V-12 MC 06019K2000 Akumulátorový vysavač 12 l bez akumulátora<mul
673411 Bosch Home and Garden umývacia kefa F016800359 Pre vysokotlakové čističe zn. Bosch 1 ks
673416 Bosch Home and Garden sada na čistenie potrubia a kanálov F016800362 Pre vysokotlakové čističe zn
673417 Bosch Home and Garden predlžovacia hadica F016800360 Pre vysokotlakové čističe zn. Bosch 1 ks
673418 Bosch Home and Garden predlžovacia hadica F016800361 Pre vysokotlakové čističe zn. Bosch 1 ks
1456562 Bosch Home and Garden adaptér F016800465 Pre vysokotlakové čističe zn. Bosch 1 ks
1456563 Bosch Home and Garden plošný čistič F016800467 Pre vysokotlakové čističe zn. Bosch 1 ks
1493075 Bosch Home and Garden sacia tryska F016800356 Pre vysokotlakové čističe zn. Bosch 1 ks
1493080 Bosch Home and Garden sacia tryska F016800421 Pre vysokotlakové čističe zn. Bosch 1 ks
1493081 Bosch Home and Garden penová dýza F016800415 Pre vysokotlakové čističe zn. Bosch 1 ks
2148670 Bosch Professional adaptér F016800454 Pre vysokotlakové čističe zn. Bosch 1 ks
2148662 Bosch Professional čistič rúrok F016800441 Pre vysokotlakové čističe zn. Bosch 1 ks
2148663 Bosch Professional čistič rúrok F016800442 Pre vysokotlakové čističe zn. Bosch 1 ks
2273016 Bosch Home and Garden Aquatak umývacia kefa F016800592 Pre vysokotlakové čističe zn. Bosch 1 k
2148667 Bosch Professional rotačná tryska F016800446 Pre vysokotlakové čističe zn. Bosch 1 ks
3013654 Bosch Home and Garden F016800583 postreková tryska nastaviteľné F016800583 1 ks
3013660 Bosch Home and Garden F016800611 sada na automatické čistenie F016800611 1 ks
3013661 Bosch Home and Garden F016800612 Súprava na čistenie F016800612 1 ks
3013669 Bosch Home and Garden F016800482 predlžovacia hadica F016800482 1 ks
3013670 Bosch Home and Garden F016800483 čistič rúrok F016800483 1 ks
3013672 Bosch Home and Garden F016800486 čistiaci prostriedok na povrchy F016800486 1 ks
3013673 Bosch Home and Garden F016800509 výkonná tryska F016800509 1 ks
3013674 Bosch Home and Garden F016800536 Súprava na čistenie F016800536 1 ks
3013675 Bosch Home and Garden F016800572 sada na automatické čistenie F016800572 1 ks
3013676 Bosch Home and Garden F016800575 adaptér F016800575 1 ks
3013677 Bosch Home and Garden F016800576 adaptér F016800576 1 ks
3013678 Bosch Home and Garden F016800577 vodný filter F016800577 1 ks

3013680 Bosch Home and Garden F016800580 rotačná tryska F016800580 1 ks
3013681 Bosch Home and Garden F016800581 tryska 90 ° F016800581 1 ks
3013682 Bosch Home and Garden F016800582 postreková tryska nastaviteľné F016800582 1 ks
3060556 Bosch Home and Garden F016800595 stanice pre dávkovanie čistiaceho prostriedku F016800595 1
492563 Bosch Accessories 2605411163 prachový sáčok sada 5 ks 5 ks
493011 Bosch Accessories 2607001976 hadicová objímka 1 ks
493012 Bosch Accessories 2607001977 hadicová objímka 1 ks
492186 Bosch Accessories 1609390478 viacúčelový 1 ks
1601590 Bosch Accessories 2609256F23 sada kief 1 ks
1601597 Bosch Accessories 2609256F27 sacia trubica 1 ks
1601598 Bosch Accessories 2609256F35 skladaný filter 1 ks
1601599 Bosch Accessories 2609256F30 dodatočná hadice 1 ks
1601615 Bosch Accessories 2609256F21 podlahová hubica 1 ks
1601616 Bosch Accessories 2609256F34 papierový filter 1 sada
1601618 Bosch Accessories 2609256F37 plochý skladaný filter 1 ks
1601620 Bosch Accessories 2609256F31 sacia trubica 1 ks
1601621 Bosch Accessories 2609256F36 skladaný filter 1 ks
1601625 Bosch Accessories 2609256F29 dodatočná hadice 1 ks
1601649 Bosch Accessories 2609256F41 filtre látkové 1 ks
1601653 Bosch Accessories 2609256F32 papierový filter sada 5 ks 1 sada
1601654 Bosch Accessories 2609256F33 papierový filter 5 ks
1601659 Bosch Accessories 2609256F22 sada kief 1 ks
1601661 Bosch Accessories 2609256F24 sada kief 1 ks
1601662 Bosch Accessories 2609256F28 univerzálny adaptér 1 ks
1601664 Bosch Accessories 2609256F25 kefa s odsávaním 1 ks
1601665 Bosch Accessories 2609256F26 štrbina 1 ks
1645090 Bosch Accessories 1609201230 podlahová hubica 1 ks
1644916 Bosch Accessories 1609201229 štrbina 1 ks
1644771 Bosch Accessories 2608000573 koleno 1 ks
1644780 Bosch Accessories 2608000585 hadicová objímka 1 ks
1644814 Bosch Accessories 2608000575 sacia trubica 1 ks
1646561 Bosch Accessories 2608000658 dodatočná hadice 1 ks
1646562 Bosch Accessories 2608000659 koleno 1 ks
1646563 Bosch Accessories 2608000660 sacia trubica sada 3 ks 1 ks
1646564 Bosch Accessories 2608000661 štrbina 1 ks
1646565 Bosch Accessories 2608000662 podlahová hubica 1 ks
1646566 Bosch Accessories 2608000663 skladaný filter 1 ks
1644817 Bosch Accessories 2608000566 dodatočná hadice 1 ks
1645373 Bosch Accessories 2608000568 dodatočná hadice 1 ks
1645214 Bosch Accessories 2608000565 dodatočná hadice 1 ks
1645567 Bosch Accessories 2608000567 dodatočná hadice 1 ks
2208415 Bosch Accessories 2607432043 náhradné vrecká 10 ks
2208712 Bosch Accessories 2608000489 odsávací adaptér pre ponornú jednotku 1 ks
2208717 Bosch Accessories 2608550623 odsávacie sada 1 ks
493349 Bosch Accessories 2607432016 skladaný filter sada 2 ks 2 ks
493352 Bosch Accessories 2607432017 skladaný filter sada 2 ks 2 ks
1644730 Bosch Accessories 2607432046 skladaný filter 1 ks
1645133 Bosch Accessories 2607432034 skladaný filter 1 ks
1644678 Bosch Accessories 2607432036 prachový sáčok 5 ks
1644864 Bosch Accessories 2607432035 prachový sáčok 5 ks

1645079 Bosch Accessories 2607432038 prachový sáčok 5 ks
1644679 Bosch Accessories 2607432037 prachový sáčok 5 ks
1645078 Bosch Accessories 2607432039 prachový sáčok 5 ks
1645309 Bosch Accessories 2607432033 plochý skladaný filter 1 ks
1644906 Bosch Accessories 2607432041 plochý skladaný filter 1 ks
2208714 Bosch Accessories 2608000626 kryt s odsávaním 1 ks
2208715 Bosch Accessories 2608000627 kryt s odsávaním 1 ks
2208711 Bosch Accessories 2608000488 kryt s odsávaním 1 ks
2208713 Bosch Accessories 2608000563 vákuový adaptér 1 ks
2208716 Bosch Accessories 2608000674 vákuový adaptér 1 ks
2491055 Bosch Accessories 2609256F38 sacia hadica 1 ks
2528215 Bosch Accessories 2609256F68 sáčok pre zachytávanie nečistôt 5 ks
2528216 Bosch Accessories 2609256F66 filter so sáčkom 4 ks
2528217 Bosch Accessories 2609256F67 filter so sáčkom 4 ks
2464297 Bosch Accessories 2607432051 náhradné vrecká 10 ks
2464299 Bosch Accessories 2607432050 náhradné vrecká 5 ks
2464298 Bosch Accessories 2607432052 vložka filtra 1 ks
2446508 Bosch Accessories 2608000715 filter so sáčkom 1 ks
2490511 Bosch Accessories 2608000570 sacia hadica 1 ks
2490257 Bosch Accessories 2608000712 sacia hadica 1 ks
2615985 Bosch Accessories 2609256F61 sacia trubica 1 ks
2616140 Bosch Accessories 2609256F62 podlahová hubica 1 ks
2616141 Bosch Accessories 2609256F63 kefová hlava 1 ks
2616143 Bosch Accessories 2609256F65 plochý skladaný filter 1 ks
2624388 Bosch Accessories 2600499077 Odsávací adaptér 1 ks
2616195 Bosch Accessories 2607017498 Odsávacie hrdlo 1 ks
2616196 Bosch Accessories 2607017499 Odsávacie hrdlo 1 ks
2616314 Bosch Accessories 2608000706 Popruh 1 ks
2616202 Bosch Accessories 2609256F42 Nástenný držiak 1 ks
2616315 Bosch Accessories 2608000707 podlahová hubica 1 ks
2616316 Bosch Accessories 2608000682 vákuový adaptér 1 ks
3060783 Bosch Professional 1600A02GF1 nastavenie Štart/Stop 1 ks
824290 Dremel GG11 lepiace tyčinky 11 mm 100 mm priehľadná 125 g 12 ks
824292 Dremel GG13 lepiace tyčinky 11 mm 100 mm transparentná žltá 125 g 12 ks
813425 Dremel GG05 lepiace tyčinky 7 mm 100 mm rôzne farby triedené 65 g 12 ks
813418 Dremel GG02 lepiace tyčinky 7 mm 100 mm priehľadná 65 g 12 ks
824288 Dremel GG01 lepiace tyčinky 7 mm 100 mm priehľadná 65 g 12 ks
824289 Dremel GG03 lepiace tyčinky 7 mm 100 mm transparentná žltá 65 g 12 ks
826629 Bosch Accessories 2609256A03 lepiace tyčinky 7 mm 150 mm transparentná (mliečna) 60 g 10 ks
826630 Bosch Accessories 2609256A04 lepiace tyčinky 7 mm 150 mm priehľadná 60 g 10 ks
1006361 Bosch Accessories lepiace tyčinky 11 mm 200 mm priehľadná 500 g
492735 Bosch Accessories 2607001104 lepiace tyčinky 11 mm 200 mm priehľadná 10000 g 10000 g
492740 Bosch Accessories 2607001176 lepiace tyčinky 11 mm 200 mm žltá 500 g 500 g
492741 Bosch Accessories 2607001177 lepiace tyčinky 11 mm 200 mm sivá 500 g 500 g
492742 Bosch Accessories 2607001178 lepiace tyčinky 11 mm 200 mm čierna 500 g 500 g
1347078 Bosch Accessories 2609256D30 lepiace tyčinky 7 mm 150 mm rôzne farby triedené 60 g 10 ks
1347079 Bosch Accessories 2609256D31 lepiace tyčinky 7 mm 150 mm rôzne farby triedené (trblietanie) 60 g
1766351 Bosch Accessories Gluey lepiace tyčinky 7 mm 20 mm priehľadná 55 g 70 ks
1781899 Bosch Accessories Gluey lepiace tyčinky 7 mm 20 mm červená<multisep/>žltá<multisep/>modrá<mu
1781900 Bosch Accessories Gluey lepiace tyčinky 7 mm 20 mm trblietavý efekt 58 g 70 ks

1347080 Bosch Accessories Plastics lepiace tyčinky 7 mm 150 mm priehľadná 60 g 10 ks
1347081 Bosch Accessories lepiace tyčinky 7 mm 150 mm transparentná (mliečna) 180 g 30 ks
1644648 Bosch Accessories lepiace tyčinky 11 mm 200 mm 500 g
1644850 Bosch Accessories lepiace tyčinky 11 mm 45 mm 500 g
2616204 Bosch Accessories lepiace tyčinky 7 mm 20 mm farebná 50 g 70 ks
2633050 Bosch Accessories 1609201221 lepiace tyčinky 11 mm 45 mm čierna 125 g 28 ks
2633051 Bosch Accessories 1609201219 lepiace tyčinky 11 mm 45 mm priehľadná 125 g 28 ks
2799284 Bosch Accessories 2608000807 lepiace tyčinky 11 mm 200 mm priehľadná 500 g 1 sada
1766365 Bosch Professional 06019C4001 plniace pištole GCG 18V-600 1 ks
492749 Bosch Accessories 2607001409 rezný olej 100 ml
3060734 Bosch Professional Systémové príslušenstvo GCT 30-42 1600A02GG1 1 ks
2373015 Bosch Professional GCG 18V-310 (C) solo 06019C4100 Akumulátorová vytlačovacia pištoľ 310 ml
853950 Narrow crown staple, type 55 6 x 1,08 x 12 mm 1000 ks Bosch Accessories 1609200370 Rozmery (d x
853941 Fine wire staple, type 53 11,4 x 0,74 x 18 mm 1000 ks Bosch Accessories 1609200369 Rozmery (d x š)
1006378 Zvierka Typ 53 Typ 53, L= 6,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255819 Rozmery (d x š) 6 mm x 11
1006379 Zvierka Typ 53 Typ 53, L= 8,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255820 Rozmery (d x š) 8 mm x 11
1006380 Svorka Typ 53 Typ 53, L= 10,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255821 Rozmery (d x š) 10 mm x 1
1006381 Svorka Typ 53 Typ 53, L= 12,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255822 Rozmery (d x š) 12 mm x 1
1006382 Zvierka Typ 53 Typ 53, L= 14,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255823 Rozmery (d x š) 14 mm x
1006383 Sponka typ 53 typ 53; D = 18,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255824 Rozmery (d x š) 18 mm x
2898980 Rozperka pre UniversalTracker 18V-14 1 ks Bosch Accessories 2609255734 Rozmery (d x š) 217 mm x
1006384 Sponka typ 55 typ 55; D = 12,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255825
1006385 Sponka typ 55 typ 55; D = 14,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255826
1006386 Zvierka Typ 55 Typ 55, L= 16,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255827
1006387 Sponka typ 55 typ 55; D = 19,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255828
1006388 Sponka typ 55 typ 55; D = 23,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255829
1006389 Sponka typ 55 typ 55; D = 28,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255830
1006390 Spona typ 51 typ 51; D = 6,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255831 Rozmery (d x š) 6 mm x 10
1006391 Spona typ 51 typ 51; L = 8,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255832 Rozmery (d x š) 8 mm x 10 r
1006392 Spona typ 51 typ 51; D = 10,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255833 Rozmery (d x š) 10 mm x 1
1006393 Spona typ 51 typ 51; D = 14,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255834 Rozmery (d x š) 14 mm x 1
1006394 Sponka typ 52 typ 52; D = 6,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255835
1006395 Sponka typ 52 typ 52; L = 8,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255836
1006396 Sponka typ 52 typ 52; D = 10,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255837
1006397 Sponka typ 52 typ 52; D = 14,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255838
1006398 Spona typ 54 typ 54; D = 6,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255839
1006399 Spona typ 54 typ 54; L = 8,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255840
1006400 Spona typ 54 typ 54; D = 10,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255841
1006401 Spona typ 54 typ 54; D = 12,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255842
1006402 Spona typ 54 typ 54; D = 14,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255843
1006403 Sponka typ 55 typ 55; D = 18,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255844
1006404 Sponka typ 57 typ 57; D = 6,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255845
1006405 Sponka typ 57 typ 57; L = 8,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255846 Rozmery (d x š) 8 mm x 10
1006406 Sponka typ 57 typ 57; D = 10,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255847
1006407 Svorka Typ 53 Typ 53, L= 4,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255857 Rozmery (d x š) 4 mm x 11.
492107 Fine wire staple, type 53 11,4 x 0,74 x 6 mm 1000 ks Bosch Accessories 1609200326 Rozmery (d x š) 6
492109 Fine wire staple, type 53 11,4 x 0,74 x 10 mm 1000 ks Bosch Accessories 1609200366 Rozmery (d x š)
492110 Fine wire staple, type 53 11,4 x 0,74 x 14 mm 1000 ks Bosch Accessories 1609200368 Rozmery (d x š)
492111 Narrow crown staple, type 55 6 x 1,08 x 14 mm 1000 ks Bosch Accessories 1609200371 Rozmery (d x
492112 Narrow crown staple, type 55 6 x 1,08 x 16 mm 1000 ks Bosch Accessories 1609200372 Rozmery (d x

492113 Narrow crown staple, type 55, resin-coated 6 x 1,08 x 23 mm 1000 ks Bosch Accessories 1609200374
492114 Narrow crown staple, type 55, resin-coated 6 x 1,08 x 28 mm 1000 ks Bosch Accessories 1609200375
492123 Narrow crown staple, type 55, resin-coated 6 x 1,08 x 26 mm 1000 ks Bosch Accessories 1609200388
492124 Narrow crown staple, type 55, resin-coated 6 x 1,08 x 19 mm 1000 ks Bosch Accessories 1609200389
493564 Staple TK40 15G 1.2 mm, 15 mm, galvanised 5000 ks Bosch Accessories 2608200700 Rozmery (d x š) 1
493565 Staple TK40 20G 1.2 mm, 20 mm, galvanised 5000 ks Bosch Accessories 2608200701 Rozmery (d x š) 2
493566 Staple TK40 25G 1.2 mm, 25 mm, galvanised 5000 ks Bosch Accessories 2608200702 Rozmery (d x š) 2
493567 Staple TK40 30G 1.2 mm, 30 mm, galvanised 5000 ks Bosch Accessories 2608200703 Rozmery (d x š) 3
493568 Staple TK40 35G 1.2 mm, 35 mm, galvanised 5000 ks Bosch Accessories 2608200704 Rozmery (d x š) 3
493569 Staple TK40 40G 1.2 mm, 40 mm, galvanised 5000 ks Bosch Accessories 2608200705 Rozmery (d x š) 3
513192 Plochá drôtená spona typu 51, 10 x 1 x 6 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609200200 Rozmery (d x š)
513445 Plochá drôtená spona typu 51, 10 x 1 x 8 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609200201 Rozmery (d x š)
513449 Plochá drôtená spona typu 51, 10 x 1 x 10 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609200202 Rozmery (d x š
513450 Plochá drôtená spona typu 51, 10 x 1 x 14 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609200203 Rozmery (d x š
513502 Plochá drôtená spona typ 52, 12,3 x 1,25 x 6 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609200204 Rozmery (d x
513540 Plochá drôtená spona typu 52, 12,3 x 1,25 x 8 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609200205 Rozmery (d
2624542 Spona z jemného drôtu, typ 53 1000 ks Bosch Accessories 1609200365 Rozmery (d x š) 8 mm x 11.40
513542 Plochá drôtená spona typu 52, 12,3 x 1,25 x 10 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609200206 Rozmery (
513543 Plochá drôtená spona typ 52, 12,3 x 1,25 x 12 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609200207 Rozmery (d
513545 Plochá drôtená spona typu 52, 12,3 x 1,25 x 14 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609200208 Rozmery (
513546 Typ 53 svorky na jemné drôty, 11,4 x 0,74 x 6 mm, balenie 5000 ks 5000 ks Bosch Accessories 260920(
513547 Jemné drôtené svorky typ 53, 11,4 x 0,74 x 8 mm, balenie po 5 000 5000 ks Bosch Accessories 260920
513548 Jemné drôtené svorky typ 53, 11,4 x 0,74 x 10 mm, balenie po 5 000 5000 ks Bosch Accessories 26092
513550 Jemné drôtené svorky typ 53, 11,4 x 0,74 x 12 mm, balenie po 5 000 5000 ks Bosch Accessories 26092
513551 Jemné drôtené svorky typ 53, 11,4 x 0,74 x 14 mm, balenie po 5 000 5000 ks Bosch Accessories 26092
513552 Fine wire staple, type 53 11,4 x 0,74 x 6 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609200214 Rozmery (d x š) 6
513553 Fine wire staple, type 53 11,4 x 0,74 x 8 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609200215 Rozmery (d x š) 8
513555 Fine wire staple, type 53 11,4 x 0,74 x 10 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609200216 Rozmery (d x š)
513556 Fine wire staple, type 53 11,4 x 0,74 x 14 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609200217 Rozmery (d x š)
513557 Plochá svorka typu 54, 12,9 x 1,25 x 6 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609200218 Rozmery (d x š) 6 m
513558 Plochá drôtená spona typu 54, 12,9 x 1,25 x 8 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609200219 Rozmery (d
513559 Plochá drôtená spona typu 54, 12,9 x 1,25 x 10 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609200220 Rozmery (
513560 Plochá drôtená spona typu 54, 12,9 x 1,25 x 12 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609200221 Rozmery (
513590 Plochá drôtená spona typu 54, 12,9 x 1,25 x 14 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609200222 Rozmery (
513591 Úzke sponky typu 55, 6 x 1,08 x 18 mm, balenie po 1000 1000 ks Bosch Accessories 2609200223 Rozm
513592 Úzke sponky typu 55, živice 6 x 1,08 x 30 mm, balenie po 1000 1000 ks Bosch Accessories 2609200224
513593 Úzka sponka so sponou typu 55, živica 6 x 1,08 x 16 mm, balenie po 3000 3000 ks Bosch Accessories 2
513594 Úzka sponka zošita typu 55, živica 6 x 1,08 x 19 mm, balenie po 3000 3000 ks Bosch Accessories 26092
513595 Úzke sponky typu 55, živice 6 x 1,08 x 23 mm, balenie 3 000 3000 ks Bosch Accessories 2609200227 R
513596 Úzka sponka zošita typu 55, živica 6 x 1,08 x 28 mm, balenie po 3000 3000 ks Bosch Accessories 26092
513597 Plochá drôtená spona typ 57, 10,6 x 1,25 x 6 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609200229 Rozmery (d x
513599 Plochá drôtená spona typ 57, 10,6 x 1,25 x 8 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609200230 Rozmery (d x
513600 Plochá drôtená spona typ 57, 10,6 x 1,25 x 10 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609200231 Rozmery (d
513601 Plochá drôtená spona typ 57, 10,6 x 1,25 x 12 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609200232 Rozmery (d
513603 Plochá drôtená spona typ 57, 10,6 x 1,25 x 14 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609200233 Rozmery (d
513604 Jemné drôtené svorky typ 58, 13 x 0,75 x 6 mm, balenie po 1000 1000 ks Bosch Accessories 26092002
513605 Jemné drôtené svorky typ 58, 13 x 0,75 x 8 mm, balenie po 1000 1000 ks Bosch Accessories 26092002
513606 Jemné drôtené svorky typ 58, 13 x 0,75 x 10 mm, balenie po 1000 1000 ks Bosch Accessories 2609200
513607 Jemné drôtené svorky typ 58, 13 x 0,75 x 12 mm, balenie po 1000 1000 ks Bosch Accessories 2609200
513608 Jemná spona typu 58, 13 x 0,75 x 14 mm, balenie po 1000 1000 ks Bosch Accessories 2609200238 Roz

513609 Jemná spona typu 59, 10,6 x 0,72 x 6 mm, balenie po 1000 1000 ks Bosch Accessories 2609200239 Ro
513611 Jemné drôtené svorky typ 59, 10,6 x 0,72 x 8 mm, balenie po 1000 1000 ks Bosch Accessories 260920
513636 Jemná drôtená svorka typu 59, 10,6 x 0,72 x 10 mm, balenie po 1000 1000 ks Bosch Accessories 2609
513637 Jemná spona typu 59, 10,6 x 0,72 x 12 mm, balenie po 1000 1000 ks Bosch Accessories 2609200242 R
513638 Jemná spona typu 59, 10,6 x 0,72 x 14 mm, balenie po 1000 1000 ks Bosch Accessories 2609200243 R
513661 Sponka do sponkovača typ 53, 11,4 x 0,74 x 4 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609200291 Rozmery (d
492115 Nail type 47 1,8 x 1,27 x 16 mm 1000 ks Bosch Accessories 1609200376 Rozmery (d x š) 16 mm x 1.8 r
492117 Nail type 47 1,8 x 1,27 x 23 mm 1000 ks Bosch Accessories 1609200378 Rozmery (d x š) 23 mm x 1.8 r
492118 Nail type 47 1,8 x 1,27 x 26 mm 1000 ks Bosch Accessories 1609200379 Rozmery (d x š) 26 mm x 1.8 r
492119 Nail type 47 1,8 x 1,27 x 28 mm 1000 ks Bosch Accessories 1609200380 Rozmery (d x š) 28 mm x 1.8 r
492126 Nail type 48 1,8 x 1,45 x 14 mm 1000 ks Bosch Accessories 1609200393 Rozmery (d x š) 14 mm x 1.8 r
493464 Clipped head strip nail SN34DK 50 2.8 mm, 50 mm, bright, smooth 3000 ks Bosch Accessories 260820
493466 Clipped head strip nail SN34DK 65 2.8 mm, 65 mm, bright, smooth 3000 ks Bosch Accessories 260820
493467 Clipped head strip nail SN34DK 75 2.8 mm, 75 mm, bright, smooth 3000 ks Bosch Accessories 260820
493468 Clipped head strip nail SN34DK 80 3.1 mm, 80 mm, bright, smooth 3000 ks Bosch Accessories 260820
493469 Clipped head strip nail SN34DK 90 3.1 mm, 90 mm, bright, smooth 2500 ks Bosch Accessories 260820
493470 Clipped head strip nail SN34DK 50G 2.8 mm, 50 mm, galvanised, smooth 3000 ks Bosch Accessories 26
493472 Clipped head strip nail SN34DK 65G 2.8 mm, 65 mm, galvanised, smooth 3000 ks Bosch Accessories 26
493474 Clipped head strip nail SN34DK 75G 2.8 mm, 75 mm, galvanised, smooth 3000 ks Bosch Accessories 26
493475 Clipped head strip nail SN34DK 80G 3.1 mm, 80 mm, galvanised, smooth 3000 ks Bosch Accessories 26
493476 Clipped head strip nail SN34DK 90G 3.1 mm, 90 mm, galvanised, smooth 2500 ks Bosch Accessories 26
493482 Clipped head strip nail SN34DK 50R 2.8 mm, 50 mm, bright, grooved 3000 ks Bosch Accessories 26082
493483 Clipped head strip nail SN34DK 65R 2.8 mm, 65 mm, bright, grooved 3000 ks Bosch Accessories 26082
493484 Clipped head strip nail SN34DK 75R 2.8 mm, 75 mm, bright, grooved 3000 ks Bosch Accessories 26082
493485 Clipped head strip nail SN34DK 80R 3.1 mm, 80 mm, bright, grooved 3000 ks Bosch Accessories 26082
493486 Clipped head strip nail SN34DK 90R 3.1 mm, 90 mm, bright, grooved 2500 ks Bosch Accessories 26082
493487 Clipped head strip nail SN34DK 50RG 2.8 mm, 50 mm, galvanised, grooved 3000 ks Bosch Accessories
493488 Clipped head strip nail SN34DK 65RG 2.8 mm, 65 mm, galvanised, grooved 3000 ks Bosch Accessories
493489 Clipped head strip nail SN34DK 75RG 2.8 mm, 75 mm, galvanised, grooved 3000 ks Bosch Accessories
493491 Clipped head strip nail SN34DK 80RG 3.1 mm, 80 mm, galvanised, grooved 3000 ks Bosch Accessories
493492 Clipped head strip nail SN34DK 90RG 3.1 mm, 90 mm, galvanised, grooved 2500 ks Bosch Accessories
493497 Full head strip nail SN21RK 60 2.8 mm, 60 mm, bright, smooth 4000 ks Bosch Accessories 2608200028
493498 Full head strip nail SN21RK 75 2.8 mm, 75 mm, bright, smooth 3000 ks Bosch Accessories 2608200029
493499 Full head strip nail SN21RK 80 3.1 mm, 80 mm, bright, smooth 3000 ks Bosch Accessories 260820003
493500 Full head strip nail SN21RK 90 3.1 mm, 90 mm, bright, smooth 2500 ks Bosch Accessories 2608200031
493501 Full head strip nail SN21RK 60G 2.8 mm, 60 mm, galvanised, smooth 4000 ks Bosch Accessories 26082
493502 Full head strip nail SN21RK 75G 2.8 mm, 75 mm, galvanised, smooth 3000 ks Bosch Accessories 26082
493503 Full head strip nail SN21RK 80G 3.1 mm, 80 mm, galvanised, smooth 3000 ks Bosch Accessories 26082
493504 Full head strip nail SN21RK 90G 3.1 mm, 90 mm, galvanised, smooth 2500 ks Bosch Accessories 26082
493506 Full head strip nail SN21RK 60RG 2.8 mm, 60 mm, galvanised, grooved 4000 ks Bosch Accessories 260
493507 Full head strip nail SN21RK 75RG 2.8 mm, 75 mm, galvanised, grooved 3000 ks Bosch Accessories 260
493508 Full head strip nail SN21RK 90RG 3.1 mm, 90 mm, galvanised, grooved 2500 ks Bosch Accessories 260
493509 Full head strip nail SN21RK 65RHG 2.8 mm, 65 mm, hot-dip galvanised, grooved 4000 ks Bosch Access
493510 Full head strip nail SN21RK 75RHG 2.8 mm, 75 mm, hot-dip galvanised, grooved 3000 ks Bosch Access
493512 Full head strip nail SN21RK 90RHG 3.1 mm, 90 mm, hot-dip galvanised, grooved 2500 ks Bosch Access
493521 Clipped head strip nail SN34DK 100R 3.1 mm, 100 mm, bright 2000 ks Bosch Accessories 2608200050
493523 Finish nail SK64 25G 1.6 mm, 25 mm, galvanised 2500 ks Bosch Accessories 2608200500 Rozmery (d x
493524 Finish nail SK64 30G 1.6 mm, 30 mm, galvanised 2500 ks Bosch Accessories 2608200501 Rozmery (d x
493525 Finish nail SK64 35G 1.6 mm, 35 mm, galvanised 2500 ks Bosch Accessories 2608200502 Rozmery (d x
493526 Finish nail SK64 40G 1.6 mm, 40 mm, galvanised 2500 ks Bosch Accessories 2608200503 Rozmery (d x

493527 Finish nail SK64 45G 1.6 mm, 45 mm, galvanised 2500 ks Bosch Accessories 2608200504 Rozmery (d x
493528 Finish nail SK64 50G 1.6 mm, 50 mm, galvanised 2500 ks Bosch Accessories 2608200505 Rozmery (d x
493529 Finish nail SK64 55G 1.6 mm, 55 mm, galvanised 2500 ks Bosch Accessories 2608200506 Rozmery (d x
493530 Finish nail SK64 63G 1.6 mm, 63 mm, galvanised 2500 ks Bosch Accessories 2608200507 Rozmery (d x
493534 Brad SK50 16G 1.2 mm, 16 mm, galvanised 5000 ks Bosch Accessories 2608200511 Rozmery (d x š) 16
493535 Brad SK50 19G 1.2 mm, 19 mm, galvanised 5000 ks Bosch Accessories 2608200512 Rozmery (d x š) 19
493536 Brad SK50 25G 1.2 mm, 25 mm, galvanised 5000 ks Bosch Accessories 2608200513 Rozmery (d x š) 25
493537 Brad SK50 30G 1.2 mm, 30 mm, galvanised 5000 ks Bosch Accessories 2608200514 Rozmery (d x š) 30
493538 Brad SK50 35G 1.2 mm, 35 mm, galvanised 5000 ks Bosch Accessories 2608200515 Rozmery (d x š) 35
493539 Brad SK50 40G 1.2 mm, 40 mm, galvanised 5000 ks Bosch Accessories 2608200516 Rozmery (d x š) 40
493540 Brad SK50 45G 1.2 mm, 45 mm, galvanised 5000 ks Bosch Accessories 2608200517 Rozmery (d x š) 45
493541 Brad SK50 50G 1.2 mm, 50 mm, galvanised 5000 ks Bosch Accessories 2608200518 Rozmery (d x š) 50
493552 Finish nail SK64 20G 32 mm galvanised 2000 ks Bosch Accessories 2608200528 Rozmery (d x š) 32 mm
493553 Finish nail SK64 20G 38 mm galvanised 2000 ks Bosch Accessories 2608200529 Rozmery (d x š) 38 mm
493556 Finish nail SK64 20G 44 mm galvanised 2000 ks Bosch Accessories 2608200530 Rozmery (d x š) 44 mm
493557 Finish nail SK64 20G 50 mm galvanised 2000 ks Bosch Accessories 2608200531 Rozmery (d x š) 50 mm
493558 Finish nail SK64 20G 57 mm galvanised 2000 ks Bosch Accessories 2608200532 Rozmery (d x š) 57 mm
493559 Finish nail SK64 20G 63 mm galvanised 2000 ks Bosch Accessories 2608200533 Rozmery (d x š) 63 mm
493560 Finish nail SK64 20NR 38 mm stainless steel 2000 ks Bosch Accessories 2608200534 Rozmery (d x š) 38
493561 Finish nail SK64 20NR 50 mm stainless steel 2000 ks Bosch Accessories 2608200535 Rozmery (d x š) 50
493563 Finish nail SK64 20NR 63 mm stainless steel 2000 ks Bosch Accessories 2608200536 Rozmery (d x š) 63
513639 Napichovacie pero typ 49 2,8 x 1,65 x 14 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609200244 Rozmery (d x š)
513647 Napichovacie pero typ 49 2,8 x 1,65 x 16 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609200245 Rozmery (d x š)
513649 Napichovacie pero typ 49 2,8 x 1,65 x 25 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609200247 Rozmery (d x š)
513650 Upínací klinček typu 47, 1,8 x 1,27 x 30 mm, balenie po 1000 1000 ks Bosch Accessories 2609200249 P
1006365 Pero typ 40 typ 40; D = 16,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255804
1006366 Pero typ 40 typ 40; D = 19,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255805
1006367 Pero typ 40 typ 40; D = 23,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255806
1006368 Pero typ 41 typ 41; D = 14,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255808
1006369 typ nechtov 47 typ 47; L = 16,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255809
1006370 Klinec typ 47 typ 47; D = 19,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255810
1006371 Klinec typ 47 typ 47; D = 23,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255811
1006372 Klinec typ 48 Typ 48, L= 14,0 mm 1000 ks Bosch Accessories 2609255813
2624553 Piny, typ 40 1000 ks Bosch Accessories 1609200381
2624554 Piny, typ 40 1000 ks Bosch Accessories 1609200382
2624556 Piny, typ 40 1000 ks Bosch Accessories 1609200390
2624555 svorky 1000 ks Bosch Accessories 1609200373 Rozmery (d x š) 19 mm x 6 mm
2624557 svorky 1000 ks Bosch Accessories 1609200367 Rozmery (d x š) 12 mm x 6 mm
2998429 Nechty, typ 47 1000 ks Bosch Accessories 1609200377 Rozmery (d x š) 19 mm x 1.8 mm
818848 Bosch Accessories vŕtací nástroj pre usadzovanie hmoždiniek 2609255319 1 ks
1006130 Bosch Accessories drevená hmoždinka 30 mm 6 mm 2609255310 200 dielov
1006133 Bosch Accessories nástroj pre usadzovanie hmoždiniek 6 mm 2609255315 4 dielov
1006134 Bosch Accessories nástroj pre usadzovanie hmoždiniek 8 mm 2609255316 4 dielov
1006135 Bosch Accessories nástroj pre usadzovanie hmoždiniek 10 mm 2609255317 4 dielov
1644904 Bosch Accessories hmoždinka 50 mm 16 mm 2608002001 50 ks
818674 Bosch Accessories hmoždinka 30 mm 6 mm 2609255309 50 ks
818676 Bosch Accessories hmoždinka 40 mm 10 mm 2609255313 30 ks
818675 Bosch Accessories hmoždinka 40 mm 8 mm 2609255311 40 ks
492715 Bosch Accessories sada hmoždiniek 40 mm 10 mm 2607000543 1 ks
492710 Bosch Accessories sada hmoždiniek 30 mm 6 mm 2607000449 32 ks

492714 Bosch Accessories sada hmoždiniek 40 mm 8 mm 2607000542 32 ks
492675 Bosch Accessories plochá hmoždinka 45 mm 4 mm 2607000147 1000 ks
492730 Bosch Accessories plochá hmoždinka 45 mm 4 mm 2607000796 50 ks
492673 Bosch Accessories plochá hmoždinka 60 mm 4 mm 2607000103 50 ks
492731 Bosch Accessories plochá hmoždinka 55 mm 4 mm 2607000797 50 ks
492676 Bosch Accessories plochá hmoždinka 55 mm 4 mm 2607000148 1000 ks
492677 Bosch Accessories plochá hmoždinka 60 mm 4 mm 2607000149 1000 ks
492706 Bosch Accessories drevená hmoždinka 40 mm 8 mm 2607000445 150 ks
492705 Bosch Accessories drevená hmoždinka 30 mm 6 mm 2607000444 50 ks
492707 Bosch Accessories drevená hmoždinka 40 mm 8 mm 2607000446 40 ks
492704 Bosch Accessories drevená hmoždinka 30 mm 6 mm 2607000443 200 ks
492708 Bosch Accessories drevená hmoždinka 40 mm 10 mm 2607000447 120 ks
492709 Bosch Accessories drevená hmoždinka 40 mm 10 mm 2607000448 30 ks
1006650 Bosch Accessories plochá hmoždinka 55 mm 4 mm 2609256601 50 ks
1006649 Bosch Accessories plochá hmoždinka 45 mm 4 mm 2609256600 50 ks
1006651 Bosch Accessories plochá hmoždinka 60 mm 4 mm 2609256602 50 ks
819723 Bosch Accessories 2607019511 Sada upevňovacích prvkov Množstvo 1 ks
819625 Bosch Accessories 2607017163 173 ks. Súprava na upevnenie SDS plus
1006136 Bosch Accessories hlboká zarážka 2609255318 3 ks
824221 Dremel 201 spájkovací hrot obsah, množstvo obsiahnutého obsahu na objednaný obsah 2 ks
824222 Dremel 202 rezací hrot obsah, množstvo obsiahnutého obsahu na objednaný obsah 2 ks
812733 Dremel 204 teplovzdušná hubica teplovzdušné trysky obsah, množstvo obsiahnutého obsahu na obje
824281 Dremel VersaFlame 2200-4 plynový horák 1200 °C 75 min + piezozapaľovač
813411 Dremel VersaTip 2000-6 plynová spájkovačka 1200 °C 90 min + piezozapaľovač
824280 Dremel VersaTip 2000-6 plynová spájkovačka 1200 °C 90 min + piezozapaľovač
492156 Plastic welding rod 225 mm, 4 mm, polyethylene 100 g Bosch Accessories 1609201807
492157 Plastic welding wire 225 mm, 4 mm, hard PVC 100 g Bosch Accessories 1609201808
492160 Zváracia tyč z plastu, 225 mm, 4 mm, polypropylénová (PP) šedá 100 g Bosch Accessories 160920181
1271952 Bosch Professional 1600A001RV i-Boxx 53 kufrík na náradie plast ABS modrá
1271953 Bosch Professional 1600A001RW i-Boxx 72 kufrík na náradie plast ABS modrá
2208453 Bosch Accessories 2608580884 kufor na elektrické náradie
3013573 Bosch Professional 1608M00C54 1608M00C54 kufrík na náradie
3060743 Bosch Professional Inlay Starter-Set 18V 1600A02BV4 vložka
3060596 Bosch Accessories 2605438756 2605438756 kufrík na náradie
3314616 Bosch Accessories 2609256F75 2609256F75 kufrík na náradie
492621 Bosch Accessories 2605439019 univerzálny púzdro na náradie, prázdne (š x v x h) 580 x 580 x 380 mr
2148601 Bosch Professional 1600A003BK púzdro na náradie, prázdne 1 ks
2148600 Bosch Professional 1600A003BJ púzdro na náradie, prázdne 1 ks
2436736 Bosch Professional GWT 20 1600A025L6 Remeselník<multisep/>pre údržbára závesná taška bez nára
2436737 Bosch Professional GWT 4 1600A0265T pre údržbára<multisep/>Remeselník púzdro na náradie, práz
2436735 Bosch Professional GWT 2 1600A0265S Remeselník<multisep/>pre údržbára púzdro na náradie, práz
2618695 Bosch Professional 1.610.Z00.020 na stolovú pílu púzdro na náradie, prázdne (d x š x v) 1650 x 50 x
2804822 Bosch Professional GWT 20 1600A02H5B Remeselník<multisep/>do auta<multisep/>Elektrikár<mult
2804823 Bosch Professional 1600A02H5C Remeselník<multisep/>pre údržbára<multisep/>do auta<multisep/
3013565 Bosch Home and Garden 1600A011EH púzdro na náradie, prázdne
1271957 Bosch Professional 1600A001S0 penová vložka do kufra (d x š x v) 405 x 315 x 50 mm
1271958 Bosch Professional 1600A001S1 penová vložka do kufra (d x š x v) 405 x 315 x 85 mm
2235124 Bosch Professional 1600A016N9 L-BOXX prepážka 12-dielna (d x š x v) 409 x 319 x 63 mm
2235134 Bosch Professional 1600A00M7P spodná škrupina 1 ks (d x š x v) 89 x 322 x 406 mm
2235130 Bosch Professional 1600A019YY spodná škrupina 1 ks (d x š x v) 418 x 312 x 80 mm

2235133 Bosch Professional 1600A019SX spodná škrupina (d x š x v) 69 x 309 x 402 mm
2373030 Bosch Professional 1600A025A1 penová vložka do kufra (d x š x v) 52 x 52 x 22 mm
2373031 Bosch Professional 1600A0259X XL-Boxx vložka do kufra (d x š x v) 347 x 570 x 133 mm
2373032 Bosch Professional 1600A0259W XL-Boxx penová izolácia veka (d x š x v) 360 x 596 x 17 mm
2373033 Bosch Professional 1600A0259Y XL-Boxx penová vložka do kufra (d x š x v) 342 x 570 x 110 mm
2612393 Bosch Professional 1600A002VT GEX 125-1 AE vložka do kufra (d x š x v) 398 x 308 x 106 mm
2589024 Bosch Professional 1600A0088K GKM 18 V-LI vložka do kufra (d x š x v) 307 x 397 x 81 mm
2589025 Bosch Professional 1600A008B3 GSS 18 V-10 vložka do kufra (d x š x v) 417 x 311 x 75 mm
2589026 Bosch Professional 1600A00HP1 GBH 18V-26 F vložka do kufra (d x š x v) 331 x 406 x 77 mm
2589028 Bosch Professional 1600A02063 GCB 18V- 63 vložka do kufra (d x š x v) 410 x 300 x 170 mm
2589032 Bosch Professional 1600A02590 L-Boxx Inlay GSR/GSB 18V-150 vložka do kufra (d x š x v) 418 x 312 x
2589033 Bosch Professional 1600A025A3 svorka na náradie (d x š x v) 15 x 20 x 5 mm
2589036 Bosch Professional 1600A0258Y L-Boxx Inlay GDS 18V-1000 C vložka do kufra (d x š x v) 410 x 310 x 1
2589038 Bosch Professional 1600A0258Z GEX 12V/18V vložka do kufra (d x š x v) 416 x 314 x 76 mm
2589040 Bosch Professional 1600A01B72 L-Boxx Inlay GET 55/75 vložka do kufra (d x š x v) 390 x 305 x 170 m
2589041 Bosch Professional 1600A00R8X Einlage GSR/GSB 18 V-85 vložka do kufra (d x š x v) 417 x 311 x 79 m
2589042 Bosch Professional 1600A002VE GKS 18 V-57 vložka do kufra (d x š x v) 391 x 304 x 132 mm
2589043 Bosch Professional 1600A019SW GSA 18 V-32 vložka do kufra (d x š x v) 391 x 391 x 132 mm
2589044 Bosch Professional 1600A00HP2 GBH 18V-26 F + GDE 18V-16 vložka do kufra (d x š x v) 430 x 318 x 1
2589045 Bosch Professional 1600A0089S GSA 18 V-LI C vložka do kufra (d x š x v) 417 x 311 x 80 mm
2589046 Bosch Professional 1600A008B5 GSS 160 Multi vložka do kufra (d x š x v) 413 x 311 x 76 mm
2589047 Bosch Professional 1600A019SY GNA/GSC 18V-16 vložka do kufra
2589049 Bosch Professional 1600A00M7N GHO 18 V-LI Einlage vložka do kufra (d x š x v) 428 x 308 x 91 mm
2589050 Bosch Professional 1600A01166 GWS 18 V-125 SC vložka do kufra (d x š x v) 396 x 312 x 75 mm
2589051 Bosch Professional 1600A01CU6 GKS 55+G/GCE vložka do kufra
2589052 Bosch Professional 1600A016N8 L-BOXX vložka do kufra 13-dielna (d x š x v) 409 x 319 x 63 mm
2589030 Bosch Professional 1600A011UW GSR 12-15 FC vložka do kufra
2589059 Bosch Professional 1600A01CU5 GDR/GDX 18 V-200 C vložka do kufra (d x š x v) 311 x 254 x 63 mm
2612416 Bosch Professional 1600A002WE vložka do kufra (d x š x v) 310 x 300 x 60 mm
2589060 Bosch Professional 1600A00M7R GDS 18 V-EC 250 vložka do kufra (d x š x v) 311 x 253 x 60 mm
3013769 Bosch Professional 1600A00F0F 1600A00F0F vložka do kufra
3013767 Bosch Professional 1600A0258X 1600A0258X vložka do kufra
3013568 Bosch Professional 1600A01S9X 1600A01S9X vložka do kufra 1 ks (d x š x v) 425.00 x 305.00 x 165.00
3013768 Bosch Professional 1600A01S9Y 1600A01S9Y vložka do kufra
3060733 Bosch Professional 1600A026VZ Inlay GKS 18V-70 L vložka do kufra
3060735 Bosch Professional 1600A02DG5 Inlay GDS 18V-450 C vložka do kufra
3060736 Bosch Professional 1600A02HB7 L-Boxx vložka do kufra
3060737 Bosch Professional 1600A02K82 L-Boxx vložka do kufra
3060738 Bosch Professional 1600A02K83 L-Boxx vložka do kufra
3060739 Bosch Professional 1600A02EP9 L-Boxx vložka do kufra
3060740 Bosch Professional 1600A02NS7 L-Boxx vložka do kufra
3060741 Bosch Professional 1600A02NS8 L-Boxx vložka do kufra
3062680 Bosch Professional 1600A02R2N L-Boxx vložka do kufra
3060742 Bosch Professional 1600A02F4V 1600A02F4V vložka do kufra
3060744 Bosch Professional 1600A02R2T L-Boxx vložka do kufra
3060746 Bosch Professional 1600A02R2V L-Boxx vložka do kufra
3060748 Bosch Professional 1600A025SE Inlay GNH 18V-64 (M) vložka do kufra
3060749 Bosch Professional 1600A02R2W L-Boxx vložka do kufra
3060751 Bosch Professional 1600A02R2X XL-Boxx vložka do kufra
3060541 Bosch Professional 1600A02SH9 GHG 18V-50 H vložka do kufra

3060752 Bosch Professional 1600A02SJ0 L-Boxx vložka do kufra
3062673 Bosch Professional 1600A02SJ1 L-BOXX vložka do kufra
3060753 Bosch Professional 1600A02SJ3 L-Boxx vložka do kufra
2436738 Bosch Professional Kit belt 108, GWT 2, GWT 4, 2x holder 1600A0265R pre údržbára<multisep/>Rem
2436739 Bosch Professional Kit belt 93, GWT 2, GWT 4, 2x holder 1600A0265P Remeselník<multisep/>pre údr
2436740 Bosch Professional ProClick Holder 1600A0265U Remeselník popruh na nosenie náradia
2436724 Bosch Professional 1600A0265N Opasok na náradie
2436725 Bosch Professional 1600A0265M Opasok na náradie
2793817 Bosch Home and Garden 1600A01SR4 kufrík na náradie plast (d x š x v) 343 x 391 x 171 mm
513874 Bosch Accessories 1619P06556 kufor na elektrické náradie plast modrá (d x š x v) 445 x 316 x 124 mm
1271954 Bosch Professional LS-Tray 92 1600A001RX kufrík na náradie plast ABS modrá (d x š x v) 316 x 357 x
492584 Bosch Accessories 2605438083 kufor na elektrické náradie kov modrá (d x š x v) 380 x 240 x 100 mm
492585 Bosch Accessories 2605438098 kufor na elektrické náradie plast modrá (d x š x v) 360 x 445 x 114 mm
492591 Bosch Accessories 2605438170 kufor na elektrické náradie plast modrá (d x š x v) 360 x 445 x 123 mm
492592 Bosch Accessories 2605438179 kufor na elektrické náradie plast modrá (d x š x v) 395 x 505 x 145 mm
492593 Bosch Accessories 2605438186 kufor na elektrické náradie plast modrá (d x š x v) 317 x 720 x 173 mm
492595 Bosch Accessories 2605438261 kufor na elektrické náradie plast modrá (d x š x v) 410 x 620 x 132 mm
492597 Bosch Accessories 2605438297 kufor na elektrické náradie plast modrá (d x š x v) 410 x 620 x 132 mm
492598 Bosch Accessories 2605438322 kufor na elektrické náradie plast modrá (d x š x v) 410 x 615 x 135 mm
492599 Bosch Accessories 2605438368 kufor na elektrické náradie plast modrá (d x š x v) 330 x 420 x 130 mm
492600 Bosch Accessories 2605438396 kufor na elektrické náradie plast modrá (d x š x v) 410 x 620 x 132 mm
492609 Bosch Accessories 2605438567 kufor na elektrické náradie plast modrá (d x š x v) 360 x 480 x 220 mm
492611 Bosch Accessories 2605438607 kufor na elektrické náradie plast modrá (d x š x v) 294 x 350 x 105 mm
492613 Bosch Accessories 2605438619 kufor na elektrické náradie plast modrá (d x š x v) 480 x 360 x 131 mm
492614 Bosch Accessories 2605438624 kufor na elektrické náradie kov modrá (d x š x v) 290 x 420 x 280 mm
492615 Bosch Accessories 2605438628 kufor na elektrické náradie plast modrá (d x š x v) 895 x 355 x 228 mm
492619 Bosch Accessories 2605438668 kufor na elektrické náradie plast modrá (d x š x v) 480 x 360 x 131 mm
492620 Bosch Accessories 2605438686 kufor na elektrické náradie plast modrá (d x š x v) 388 x 114 x 356 mm
515076 Bosch Professional 1600A000LF kufor na elektrické náradie plast modrá (d x š x v) 302 x 212 x 205 mm
1271951 Bosch Professional L-BOXX 306 1600A001RU Transportní kufřík ABS modrá (d x š x v) 357 x 442 x 273
1842755 Bosch Home and Garden SystemBox Size S 1600A016CT box na náradie (d x š x v) 390 x 343 x 121 m
2103918 Bosch Home and Garden InstrumentBoxAcce 1600A016CW box na náradie PP čierna (d x š x v) 350 x
2148575 Bosch Professional 1600A001SE veko
2148574 Bosch Professional 1600A001SD zásuvka
2148582 Bosch Professional 1600A00223 box na náradie modrá
2148581 Bosch Professional 1600A00222 box na náradie modrá
2148783 Bosch Professional 1600A003RD
2148773 Bosch Professional 1600A002WW
2148608 Bosch Professional 1600A008B1
2148758 Bosch Professional 1600A002W9
2148610 Bosch Professional 1600A008B6
2148756 Bosch Professional 1600A002W6
2148779 Bosch Professional 1600A003R9 police
2148593 Bosch Professional 1600A002VG police
2148750 Bosch Professional 1600A002VU
2148787 Bosch Professional 1600A006Z1
2148776 Bosch Professional 1600A003KW
2148595 Bosch Professional 1600A002WB
2148768 Bosch Professional 1600A002WP
2148747 Bosch Professional 1600A002VN

2148745 Bosch Professional 1600A002VJ
2148743 Bosch Professional Einlage GSA 18 V-LI 1600A002VF police
2148753 Bosch Professional 1600A002W3
2148785 Bosch Professional 1600A004H1 police
2148607 Bosch Professional 1600A0089Y
2148599 Bosch Professional 1600A002WX police
2148778 Bosch Professional 1600A003NH police
2148769 Bosch Professional 1600A002WR
2148751 Bosch Professional 1600A002VV
2148748 Bosch Professional 1600A002VP
2148766 Bosch Professional 1600A002WM
2148760 Bosch Professional 1600A002WC police
2148763 Bosch Professional 1600A002WG
2148757 Bosch Professional 1600A002W7
2148789 Bosch Professional 1600A0089U
2148759 Bosch Professional 1600A002WA police
2148777 Bosch Professional 1600A003NG
2148771 Bosch Professional 1600A002WU police
2148790 Bosch Professional 1600A0089V
2148770 Bosch Professional 1600A002WS police
2148752 Bosch Professional 1600A002W1
2148744 Bosch Professional 1600A002VH
2148781 Bosch Professional 1600A003RB
2148784 Bosch Professional 1600A004BH
2148603 Bosch Professional 1600A003R8
2148764 Bosch Professional 1600A002WH police
2148609 Bosch Professional 1600A008B4
2148761 Bosch Professional 1600A002WD
2148755 Bosch Professional 1600A002W5 police
2148775 Bosch Professional 1600A002WZ police
2148788 Bosch Professional 1600A0089T
2148765 Bosch Professional 1600A002WL
2148782 Bosch Professional 1600A003RC
2148762 Bosch Professional 1600A002WF police
2148594 Bosch Professional 1600A002VM
2148786 Bosch Professional 1600A004L0
2148592 Bosch Professional 1600A002VC
2148754 Bosch Professional 1600A002W4
2148606 Bosch Professional 1600A0089X
2148746 Bosch Professional 1600A002VL
2148605 Bosch Professional 1600A0089W
2148597 Bosch Professional 1600A002WK police
2148772 Bosch Professional 1600A002WV
2148598 Bosch Professional 1600A002WT
2148774 Bosch Professional 1600A002WY police
2148604 Bosch Professional 1600A007SF box na náradie modrá
2148576 Bosch Professional 1600A001SF box na náradie
1005909 Bosch Accessories 2605438623 kufor na elektrické náradie
1005900 Bosch Accessories 2605438197 kufor na elektrické náradie (d x š x v) 170 x 720 x 317 mm
1005907 Bosch Accessories 2605438508 kufor na elektrické náradie

1005899 Bosch Accessories 2605438169 kufor na elektrické náradie
1005898 Bosch Accessories 2605438168 kufor na elektrické náradie (š x v) 380 mm x 90 mm
1005912 Bosch Accessories 2605438729 kufor na elektrické náradie plast zelená
1005897 Bosch Accessories 2605438091 kufor na elektrické náradie
1005904 Bosch Accessories 2605438404 kufor na elektrické náradie
1005905 Bosch Accessories 2605438414 kufor na elektrické náradie
1005902 Bosch Accessories 2605438286 kufor na elektrické náradie
1666142 Bosch Professional L-BOXX 136 1600A012G0 transportný kufor ABS modrá<multisep/>červená (d x š
1666143 Bosch Professional L-BOXX 238 1600A012G2 transportný kufor ABS modrá<multisep/>červená (d x š
1666144 Bosch Professional L-BOXX 374 1600A012G3 transportný kufor ABS modrá<multisep/>červená (d x š
1666141 Bosch Professional L-BOXX 102 1600A012FZ transportný kufor ABS modrá<multisep/>červená (d x š
2373025 Bosch Professional L-Boxx Micro 1600A025A2 kufrík na náradie polypropylen priehľadná (d x š x v) 1(
2373026 Bosch Professional XL-Boxx 1600A0259V transportný kufor ABS (d x š x v) 395 x 607 x 179 mm
2589031 Bosch Professional i-BOXX 1600A016ND transportný kufor ABS modrá (d x š x v) 342 x 442 x 100 mm
2624539 Bosch Accessories POF 1200 AE/1400 ACE 2605438643 kufor na elektrické náradie zelená (d x š x v)
2235129 Bosch Professional L-BOXX 102 & Inset Boxen 6tlg. 1600A016NC Transportní kufřík ABS modrá (d x š
2589027 Bosch Professional L-BOXX 102 & Inset Boxen 12tlg. 1600A016NB Transportní kufřík ABS modrá (d x
2589039 Bosch Professional L-BOXX 102 & Inset Boxen 13tlg. 1600A016NA Transportní kufřík ABS modrá (d x
3013562 Bosch Home and Garden 1600A016CU 1600A016CU transportný kufor PP (d x š x v) 120.00 x 105.00
3013564 Bosch Home and Garden 1600A016CV 1600A016CV transportný kufor PP (d x š x v) 235 x 107 x 85 m
3013571 Bosch Professional 1608M00C1R 1608M00C1R kufor na elektrické náradie (d x š x v) 326.00 x 284.0
3013575 Bosch Home and Garden 1600A019CG 1600A019CG kufor na elektrické náradie PP (d x š x v) 324.00
3013580 Bosch Home and Garden 1600A01V7P 1600A01V7P kufor na elektrické náradie PP (d x š x v) 175.90
3013581 Bosch Home and Garden 1600A01V7R 1600A01V7R kufor na elektrické náradie PP (d x š x v) 237.70
3314008 Bosch Professional 2607011825 Skrinka na náradie so zásuvkami 1 ks
3314010 Bosch Professional 2607011826 Skrinka na náradie so zásuvkami 1 ks
3314022 Bosch Home and Garden 2607017737 Skrinka na náradie so zásuvkami 1 ks
3314051 Bosch Professional 2608483157 Skrinka na náradie so zásuvkami 1 ks
2624565 Bosch Accessories 2609200306 náhradná šošovka
2208138 Bosch Accessories 2608002000 Upevňovacia sada betón, 27 kusov, 16 mm
2208139 Bosch Accessories 2608000667 Nasávacia hubica pre vysávač Bosch, 31,2 mm, pre GAS 18V-1, EasyV
2208140 Bosch Accessories 2608000671 Tryska, 48 mm, príslušenstvo pre GBL V18-120
2208141 Bosch Accessories 2607019033 Rýchloupínacia matica SDS clic, 15 kusov
2208142 Bosch Accessories 2608000623 Dištančný krúžok, 48,5 mm
2208143 Bosch Accessories 2600290026 Náhradná kefa pre brúsku na betón Bosch GBR 14
2208144 Bosch Accessories 2608000664 Filter, plocha filtra 230 cm², 97 x 79 x 30 mm, vhodné pre PLYN 18V-1
2208145 Bosch Accessories 2608000669 Pružná trubica pre vysávač Bosch, 0,8 m, 35 mm, pre GAS 18V-1, Eas
2208146 Bosch Accessories 2608000665 Štěrbinová hubica, priemer: 31,2 mm, príslušenstvo pre GAS 18V-1 a
2208147 Bosch Accessories 2608000628 Adaptér pre kopírovacie smerovače
2208149 Bosch Accessories 2608576302 Náhradný konektor SDS max
2208150 Bosch Accessories 2608000618 Trhací plot pre cirkulárky
2208152 Bosch Accessories 2608629391 Sada axiálnych guľôčkových ložísk Expert for Wood
2208153 Bosch Accessories 2608000670 Tryska, 52 mm, príslušenstvo pre GBL V18-120
2208154 Bosch Accessories 2608000675 Vrecko na prach a triesky pre GHO 12V-20
2208155 Bosch Accessories 1607000916 Rukoväť pre pásovú brúsku, vhodná pre PBS 75 a PBS 75 E
2208156 Bosch Accessories 2608601520 Rezací kotúč Expert na Inox A 60 R INOX BF, 76 mm, 10 mm, 1 mm
2208157 Bosch Accessories 2608000666 Rúrka vysávača, 32 mm, 0,37 m, pre GAS 18V-1, EasyVac 12, Univers
2208158 Bosch Accessories 2608000502 Uhlová vŕtacia hlava pre ľahké vŕtacie kladivá s držiakom nástroja SD
2208394 Bosch Accessories 2608550628 Doska adaptéra pre 350 mm vrtáky (nástavec)
2208731 Bosch Accessories 2608000610 Expanzný valec, 4 800 max / min, 90 mm, 100 mm, 19 mm

2208732 Bosch Accessories 2608000668 Držiak na stenu pre bezdrôtový vysávač GAS 18V-1
2148626 Bosch Professional 1600Z0000M KickBack Control FSN RS, systémové príslušenstvo
2521543 Bosch Professional 1.600.A02.5GD Nástavec na zásobník na sadrokartónové skrutkovače
2624602 Bosch Accessories 2607960020 Vložka doska pre stolovú pílu GCM12 SD
2624603 Bosch Accessories 2607960019 Vložka doska pre stolovú pílu GCM10S
2624604 Bosch Accessories 2607960015 Vložný tanier pre stolovú pílu GCM12
2624605 Bosch Accessories 2607960021 Vložný tanier pre stolovú pílu GCM 10 SD
2624583 Bosch Accessories F00Y145204 Sada montážneho príslušenstva pre korunkové vrtáky SDS max
814565 Dremel MULTI-VISE multifunkčné zverák 26152500JA Šírka čeľustí: 35 mm Rozpätie (max.): 190 mm
493441 Bosch Accessories MS 80 Strojný zverák 2608030055 Šírka čeľustí: 80 mm Rozpätie (max.): 80 mm
493440 Bosch Accessories MS 65 Strojný zverák 2608030053 Šírka čeľustí: 65 mm Rozpätie (max.): 65 mm
493443 Bosch Accessories MS 100G Strojný zverák 2608030057 Šírka čeľustí: 100 mm Rozpätie (max.): 100 m
493442 Bosch Accessories MS 80G Strojný zverák 2608030056 Šírka čeľustí: 80 mm Rozpätie (max.): 80 mm
1518522 Upínacie svorky FSN KZW Bosch Professional 1600A001F8
3060555 Bosch Home and Garden F016800586 F016800586 pumpička s rozprašovačom
2301624 Bosch Professional 5 tool KIT + GBA + GAL + XL-boxx 0615A0017D univerzálny sada náradia v kufríku
2301625 Bosch Professional 5 tool KIT + GBA + GAL + XL-Boxx 0615A0017C univerzálny sada náradia 10-dielna
2903090 Bosch Professional Profi Set 18V(GSR,GDX,GBH,3xPC4,0Ah,GAL) 0615A5003B na náradie s akumuláto
2903091 Bosch Professional 0615A50037 na náradie s akumulátorom<multisep/>Remeselník<multisep/>pre
2903092 Bosch Professional 0615A50039 na náradie s akumulátorom<multisep/>Remeselník<multisep/>pre
2903093 Bosch Professional 0615A50038 na náradie s akumulátorom<multisep/>Remeselník<multisep/>pre
2903094 Bosch Professional 0615A50035 na náradie s akumulátorom<multisep/>Remeselník<multisep/>pre
1592558 Bosch Accessories Promoline All in one Kit 2607017394 pre údržbára sada náradia v kufríku 110-diel
2302709 Bosch Accessories X-Line 2607017523 sada náradia 173-dielna
819718 Bosch Accessories Promoline 2607019506 pre údržbára sada náradia v taške 38-dielna
2490382 Bosch Home and Garden PSR 1800 LI-2 + PST 18 LI + AdvancedOrbit 18, B-Ware 06039A310W920 na
2533304 Bosch Professional 1600A027M3 univerzálny sada náradia
2859937 Bosch Professional 0615990N2U na náradie s akumulátorom<multisep/>Elektrikár<multisep/>pre ú
2859938 Bosch Professional 0615990N31 Remeselník<multisep/>pre údržbára<multisep/>na náradie s akum
3060514 Bosch Professional 0615990N2R 0615990N2R sada náradia
3060516 Bosch Professional 0615990N2S 0615990N2S sada náradia
3060518 Bosch Professional 0615990M0P 0615990M0P sada náradia
3060597 Bosch Accessories 2607017561 2607017561 sada náradia
3060609 Bosch Accessories 2607017303 2607017303 sada náradia
3060610 Bosch Accessories 2607017305 2607017305 sada náradia
3060611 Bosch Accessories 2607017307 2607017307 sada náradia
3060612 Bosch Accessories 2607017309 2607017309 sada náradia
3060613 Bosch Accessories 2607017311 2607017311 sada náradia
3191958 Bosch Professional 1600A02NG2 1600A02NG2 VDE sada náradia 5-dielna
3191959 Bosch Professional 1600A02NG3 1600A02NG3 VDE sada náradia 7-dielna
3313999 Bosch Home and Garden 2607017723 2607017723 sada náradia
3314000 Bosch Home and Garden 2607017724 2607017724 sada náradia
3314001 Bosch Home and Garden 2607017725 2607017725 sada náradia
3314002 Bosch Home and Garden 2607017726 2607017726 sada náradia
3314003 Bosch Home and Garden 2607017727 2607017727 sada náradia
3314005 Bosch Professional 2607017728 2607017728 sada náradia
3314009 Bosch Professional 2607017729 2607017729 sada náradia
3314015 Bosch Home and Garden 2607017730 2607017730 sada náradia
3314017 Bosch Home and Garden 2607017732 2607017732 sada náradia
3314021 Bosch Home and Garden 2607017733 2607017733 sada náradia

3314065 Bosch Professional 2608521U80 2608521U80 sada náradia
3314066 Bosch Professional 2608521U81 2608521U81 sada náradia
3314067 Bosch Professional 2608521U82 2608521U82 sada náradia
3314068 Bosch Professional 2608521U83 2608521U83 sada náradia
3314069 Bosch Professional 2608521U84 2608521U84 sada náradia
3314070 Bosch Professional 2608521U85 2608521U85 sada náradia
3314071 Bosch Professional 2608521U86 2608521U86 sada náradia
3314072 Bosch Professional 2608521U87 2608521U87 sada náradia
3314076 Bosch Professional 2608522518 2608522518 sada náradia
815962 Bosch Professional GSB 16 RE -príklepová vŕtačka 750 W
816684 Bosch Professional GBM 10 RE 1-cestný-vŕtačka 600 W
819168 Bosch Professional GSB 10,8-2-LI 2-cestný-aku príklepová vŕtačka + 2. akumulátor<multisep/>+ púzdr
1387516 Bosch Home and Garden PSB 18 LI-2 Ergonomic 2-cestný-aku príklepová vŕtačka + púzdro<multisep/
1387517 Bosch Home and Garden PSB 18 LI-2 Ergonomic 2-cestný-aku príklepová vŕtačka + 2. akumulátor<m
2160772 Bosch Home and Garden +PSB 18 LI-2 Ergonomic ohne Akku 2,5 Ah 2-cestný-aku príklepová vŕtačka
1391436 Bosch Professional GSB 162-2 RE 1-cestný-príklepová vŕtačka 1500 W + púzdro
1554860 Bosch Home and Garden Universal Impact 800 1-cestný-príklepová vŕtačka 800 W + púzdro
1554857 Bosch Home and Garden EasyImpact 550 1-cestný-príklepová vŕtačka 550 W + púzdro
1554858 Bosch Home and Garden UniversalImpact 700 1-cestný-príklepová vŕtačka 701 W + púzdro
1554859 Bosch Home and Garden UniversalImpact 700 1-cestný-príklepová vŕtačka 701 W + púzdro<multisep
1554861 Bosch Home and Garden AdvancedImpact 900 2-cestný-príklepová vŕtačka 900 W + púzdro
1613823 Bosch Home and Garden AdvancedImpact 18 2-cestný-aku príklepová vŕtačka + púzdro<multisep/>+
1666111 Bosch Professional GSB 18V-28 2-cestný-aku príklepová vŕtačka + 2. akumulátor<multisep/>+ púzdr
1697393 Bosch Professional GSB 24-2 2-cestný-príklepová vŕtačka 1100 W
1697407 Bosch Professional GSB 24-2 2-cestný-príklepová vŕtačka 1100 W
2235126 Bosch Home and Garden Universal Impact 18 2-cestný-aku príklepová vŕtačka + akumulátor<multis
2226366 Bosch Home and Garden EasyImpact 1200 2-cestný-aku príklepová vŕtačka + 2. akumulátor
514561 Bosch Professional GSB 21-2 RCT 2-cestný-príklepová vŕtačka 1300 W + púzdro
2148539 Bosch Professional -príklepová vŕtačka 850 W
2148540 Bosch Professional -príklepová vŕtačka 850 W
2149326 Bosch Professional -baranidlo 1500 W vr. príslušenstva
2149292 Bosch Professional -baranidlo 1500 W vr. príslušenstva
2149327 Bosch Professional -baranidlo 1150 W vr. príslušenstva
2369284 Bosch Professional GSB 18V-55 -aku príklepová vŕtačka bez kefiek<multisep/>+ 2. akumulátor<multi
2207698 Bosch Professional GSB 18V-55 -aku príklepová vŕtačka + púzdro<multisep/>+ 2. akumulátor
2207696 Bosch Professional GSB 18V-55 Solo 2-cestný-aku príklepová vŕtačka
2207697 Bosch Professional GSB 18V-55 Solo 2-cestný-aku príklepová vŕtačka bez akumulátoru<multisep/>be
2589065 Bosch Professional GSB 18V-21 -aku príklepová vŕtačka + 2. akumulátor<multisep/>vr. nabíjačky<mu
2301673 Bosch Professional GSB 18V-21 -aku príklepová vŕtačka bez akumulátoru
2127560 Bosch Professional GSB 18V-21 2-cestný-aku príklepová vŕtačka
2338647 Bosch Home and Garden AdvancedImpact 18 -aku príklepová vŕtačka bez akumulátoru
2338646 Bosch Home and Garden AdvancedImpact 18 -aku príklepová vŕtačka + akumulátor<multisep/>+ púz
2346700 Bosch Home and Garden AdvancedImpact 18 2-cestný-aku príklepová vŕtačka + 2. akumulátor<mult
2346701 Bosch Home and Garden AdvancedImpact 18 -aku príklepová vŕtačka + akumulátor<multisep/>+ púz
2346702 Bosch Home and Garden AdvancedImpact 18 -aku príklepová vŕtačka + akumulátor<multisep/>+ púz
2521239 Bosch Professional GSB 18V 28 -aku príklepová vŕtačka + 2. akumulátor<multisep/>vr. nabíjačky
2373013 Bosch Professional GSB 18V-150 C solo -aku príklepová vŕtačka bez akumulátoru<multisep/>bez nab
2373012 Bosch Professional GSB 18V-150 C solo -aku príklepová vŕtačka bez akumulátoru<multisep/>bez nab
2301648 Bosch Professional GSB 12V-15 -aku príklepová vŕtačka + 2. akumulátor
2127661 Bosch Professional GSB12V-15 2-cestný-aku príklepová vŕtačka

2127576 Bosch Professional GSB 12V-15 2-cestný-aku príklepová vŕtačka + 2. akumulátor
2127577 Bosch Professional GSB 12V-15 2-cestný-aku príklepová vŕtačka
2136368 Bosch Professional -aku príklepová vŕtačka
2207702 Bosch Professional GSB 18V-110 C 2-cestný-aku príklepová vŕtačka + 2. akumulátor<multisep/>vr. na
2207701 Bosch Professional GSB 18V-110 C -aku príklepová vŕtačka bez akumulátoru<multisep/>bez nabíjačk
2207700 Bosch Professional GSB 18V-110 C Solo -aku príklepová vŕtačka bez akumulátoru<multisep/>bez nab
2301649 Bosch Professional GSB 12V-35 -aku príklepová vŕtačka + 2. akumulátor
2301650 Bosch Professional GSB 12V-35 -aku príklepová vŕtačka
2301651 Bosch Professional GSB 12V-35 -aku príklepová vŕtačka bez akumulátoru
2521247 Bosch Professional GSB 18V-28 -aku príklepová vŕtačka + 2. akumulátor<multisep/>vr. príslušenstva
1666113 Bosch Professional GSB 18V-28 -aku príklepová vŕtačka bez akumulátoru
2127537 Bosch Professional GSB18V-28 2-cestný-aku príklepová vŕtačka
2207695 Bosch Professional GSB 18V-28 -aku príklepová vŕtačka + 2. akumulátor
2632187 Bosch Home and Garden EasyImpact 12, B-Ware -aku príklepová vŕtačka
2693749 Bosch Professional GSB 18V-90 C -aku príklepová vŕtačka bez kefiek<multisep/>bez akumulátoru
2693750 Bosch Professional GSB 18V-90 -aku príklepová vŕtačka bez kefiek<multisep/>bez akumulátoru
2693751 Bosch Professional GSB 18V-90 C -aku príklepová vŕtačka bez kefiek<multisep/>vr. bluetooth modul
2693752 Bosch Professional GSB 18V-90 E -aku príklepová vŕtačka
2634285 Bosch Professional GSB 18V-90 C -aku príklepová vŕtačka + 2. akumulátor<multisep/>vr. nabíjačky<r
2634284 Bosch Professional GSB 18V-90 C -aku príklepová vŕtačka + 2. akumulátor<multisep/>vr. nabíjačky<r
2638100 Bosch Home and Garden Universal Impact 18V -aku príklepová vŕtačka vr. nabíjačky<multisep/>+ pu
3013528 Bosch Home and Garden EasyImpact 630 -príklepová vŕtačka 630 W
3013553 Bosch Home and Garden UniversalImpact 18V + SystemBox -aku vŕtací skrutkovač
3013557 Bosch Home and Garden UniversalImpact 18V-60 -aku vŕtací skrutkovač
3193076 Bosch Home and Garden AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap -aku príklepová vŕtačka
3193078 Bosch Home and Garden AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap -aku príklepová vŕtačka
3193081 Bosch Home and Garden AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap -aku príklepová vŕtačka
3193077 Bosch Home and Garden AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap -aku príklepová vŕtačka
3193079 Bosch Home and Garden AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap -aku príklepová vŕtačka
3193080 Bosch Home and Garden AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap -aku príklepová vŕtačka
3013535 Bosch Home and Garden UniversalImpact 7500 -príklepová vŕtačka 630 W
3060494 Bosch Home and Garden EasyImpact 18V-38 -aku vŕtací skrutkovač
3193082 Bosch Professional GSB 18V-55 -aku rázový uťahovač
3193075 Bosch Home and Garden EasyImpact 18V-40 -aku vŕtací skrutkovač
2355856 Bosch Home and Garden UniversalImpact 18V -aku príklepová vŕtačka + 2. akumulátor<multisep/>v
3013550 Bosch Home and Garden UniversalImpact 18V -aku vŕtací skrutkovač
2355006 Bosch Home and Garden EasyImpact 600 -príklepová vŕtačka 600 W
3013525 Bosch Home and Garden EasyImpact 600 -príklepová vŕtačka 600 W
2336669 Bosch Home and Garden EasyImpact 1200 2-cestný-aku príklepová vŕtačka + 2. akumulátor<multise
3013541 Bosch Home and Garden EasyImpact 1200 -aku vŕtací skrutkovač
2338643 Bosch Home and Garden EasyImpact 1200 2-cestný-aku príklepová vŕtačka bez akumulátoru
814746 Bosch Home and Garden PBH 3000 FRE SDS plus-kladivo 750 W + púzdro
821762 Bosch Home and Garden PBH 3000-2 FRE SDS plus-kladivo 750 W + púzdro
824071 Bosch Home and Garden PBH 2800 RE SDS plus-kladivo 720 W + púzdro
815163 Bosch Home and Garden PBH 2100 RE SDS plus-kladivo 550 W + púzdro
815165 Bosch Home and Garden PBH 2100 SRE SDS plus-kladivo 550 W + púzdro
514334 Bosch Professional GBH 5-40 DCE -kladivo 1150 W
514320 Bosch Professional GBH 4-32 DFR SDS plus-kladivo 900 W + púzdro
514323 Bosch Professional SDS plus-kladivo 900 W + púzdro<multisep/>vr. príslušenstva
514321 Vŕtacie kladivo Bosch GBH 4-32 DFR s uchytením SDS-plus, 0611332101, rýchloupínacie skľučovadlo, p

821556 Bosch Professional GBH 3-28 DRE SDS plus-kladivo 800 W + púzdro
514329 Bosch Professional GBH 3-28 DFR SDS plus-kladivo 800 W + púzdro
514332 Bosch Professional GBH 3-28 DFR SDS plus-kladivo 800 W + púzdro
1307324 Bosch Professional GBH 8-45 D SDS max-kladivo 1500 W
1391469 Bosch Professional GBH 12-52 DV SDS max-kladivo 1700 W + púzdro
1518149 Bosch Professional GBH 2-28 F SDS plus-kladivo 880 W + púzdro
1518150 Bosch Professional GBH 2-28 F SDS plus-kladivo 880 W + púzdro
1529179 Bosch Professional GBH 2-28 SDS plus-kladivo 800 W + púzdro
1529180 Bosch Professional GBH 2-28 SDS plus-kladivo 800 W + púzdro
2160776 Bosch Home and Garden Uneo (Ohne Akkupack und Ladegerät) SDS quick-aku vŕtacie kladivo 12 V 2.
1530004 Bosch Home and Garden 060398400D SDS quick-aku vŕtacie kladivo 12 V 2.0 Ah Li-Ion akumulátor +
1530005 Bosch Home and Garden Uneo rýchloupínacie<multisep/>SDS quick<multisep/>SDS-HEX 30 mm-aku
1530000 Bosch Home and Garden UneoMaxx SDS quick-aku vŕtacie kladivo 18 V 2.5 Ah Li-Ion akumulátor + a
2624317 Bosch Home and Garden Uneo Maxx SDS quick-aku vŕtacie kladivo 18 V 2.0 Ah Li-Ion akumulátor + a
3013543 Bosch Home and Garden Uneo Maxx SDS quick-aku vŕtacie kladivo 18 V 2.0 Ah Li-Ion akumulátor
1554862 Bosch Home and Garden Uneo Maxx SDS quick-aku vŕtacie kladivo 18 V Li-Ion akumulátor bez akum
1554875 Bosch Home and Garden Uneo Maxx SDS quick-aku vŕtacie kladivo 18 V 2.5 Ah Li-Ion akumulátor + 2
1631908 Bosch Professional GBH 2-26 F SDS plus-kladivo 830 W + púzdro
2127565 Bosch Professional GBH 18V-26 F SDS plus-aku vŕtacie kladivo 18 V Li-Ion akumulátor bez akumuláto
2336670 Bosch Home and Garden PBH 2100 RE -kladivo 550 W + púzdro
1529176 Bosch Professional GBH 18V-26 SDS plus-aku vŕtacie kladivo 18 V Li-Ion akumulátor + púzdro<multis
2127396 Bosch Professional SDS plus-aku vŕtacie kladivo 18 V Li-Ion akumulátor bez akumulátoru<multisep/
2149308 Bosch Professional SDS max-kladivo 1700 W vr. príslušenstva
2148536 Bosch Professional SDS max-kladivo 1100 W
2148678 Bosch Professional SDS plus-kladivo 830 W vr. príslušenstva
2149307 Bosch Professional SDS max-kladivo 1500 W
2148568 Bosch Professional -kladivo Li-Ion akumulátor
816635 Bosch Home and Garden PBH 2500 RE SDS plus-kladivo 600 W + púzdro
816636 Bosch Home and Garden PBH 2500 SRE SDS plus-kladivo 600 W + púzdro
2355005 Bosch Home and Garden EasyHammer 12V -aku vŕtacie kladivo 12 V 2.0 Ah Li-Ion akumulátor vr. prí
2353503 Bosch Professional GBH 2-21 SDS plus-kladivo 230 V 720 W + púzdro
2353502 Bosch Professional GBH 2-21 SDS plus-kladivo 230 V 720 W vr. príslušenstva<multisep/>+ púzdro
2353501 Bosch Professional GBH 2-21 SDS plus-kladivo 230 V 720 W + púzdro<multisep/>vr. asistenta pre vŕ
2301627 Bosch Professional SDS plus-aku vŕtacie kladivo 18 V 4.0 Ah Li-Ion akumulátor + 2. akumulátor<mult
2589064 Bosch Professional GBH 2-25 F SDS plus-kladivo 230 V + púzdro
3013558 Bosch Professional GBH 18V-22 -aku vŕtacie kladivo bez akumulátoru<multisep/>bez nabíjačky
3060508 Bosch Professional GBH 18V-22 -aku vŕtacie kladivo bez akumulátoru<multisep/>bez nabíjačky<mu
2903095 Bosch Professional GBH 18V-22 SDS plus-aku vŕtacie kladivo 18 V Li-Ion akumulátor bez akumulátor
2903097 Bosch Professional GBH 18V-22 SDS plus-aku vŕtacie kladivo 18 V 4 Ah Li-Ion akumulátor + 2. akumu
2903096 Bosch Professional GBH 18V-22 SDS plus-aku vŕtacie kladivo 18 V 4 Ah Li-Ion akumulátor + 2. akumu
3013538 Bosch Home and Garden PBH 2100 RE + SystemBox -kladivo
2804829 Bosch Professional GBH 18V-26 F solo SDS plus-aku vŕtacie kladivo 18 V Li-Ion akumulátor bez kefie
3060730 Bosch Professional GBH 18V-26F + GDE SDS plus-aku vŕtacie kladivo 18 V Li-Ion akumulátor bez aku
2127566 Bosch Professional GBH18V-26 F SDS plus-aku vŕtacie kladivo 18 V Li-Ion akumulátor bez akumuláto
1529184 Bosch Professional GBH 18V-26F SDS plus-aku vŕtacie kladivo 18 V 5 Ah Li-Ion akumulátor
2301630 Bosch Professional GBH 18V-26 F SDS plus-aku vŕtacie kladivo 18 V 5.5 Ah Li-Ion akumulátor + 2. aku
2624062 Bosch Home and Garden Universal Hammer -aku vŕtacie kladivo 18 V Li-Ion akumulátor bez akumul
2624063 Bosch Home and Garden Universal Hammer -aku vŕtacie kladivo 18 V 2.5 Ah Li-Ion akumulátor + aku
2624064 Bosch Home and Garden UniversalHammer 18V -aku vŕtacie kladivo 18 V 2.5 Ah Li-Ion akumulátor +
2624065 Bosch Home and Garden Universal Hammer -aku vŕtacie kladivo 18 V 4.0 Ah Li-Ion akumulátor + aku

2624066 Bosch Home and Garden UniversalHammer -aku vŕtacie kladivo 18 V Li-Ion akumulátor bez akumul
2618715 Bosch Professional GBH 18V-28 DC SDS plus-aku vŕtacie kladivo 18 V Li-Ion akumulátor bez kefiek<m
2618716 Bosch Professional GBH 18V-28 DC SDS plus-aku vŕtacie kladivo 18 V Li-Ion akumulátor bez kefiek
2749519 Bosch Professional GBH 18V-24 C SDS plus-aku vŕtacie kladivo 18 V Li-Ion akumulátor bez kefiek<mu
2749520 Bosch Professional GBH 18V-24 C SDS plus-aku vŕtacie kladivo 18 V Li-Ion akumulátor bez kefiek<mu
2749521 Bosch Professional GBH 18V-24 C SDS plus-aku vŕtacie kladivo 18 V 5 Ah Li-Ion akumulátor bez kefie
813407 Dremel 290-3/4 gravírovacie prístroj 35 W
1000331 Dremel DSM20/3-8 mini kotúčová píla vr. príslušenstva<multisep/>+ púzdro 13-dielna 710 W
1275338 Bosch Home and Garden IXO V 06039A8000 aku vŕtací skrutkovač 3.6 V 1.5 Ah Li-Ion akumulátor + a
1275339 Bosch Home and Garden IXO V Set 06039A8002 aku vŕtací skrutkovač 3.6 V 1.5 Ah Li-Ion akumuláto
1844956 Bosch Home and Garden IXO V 06039A800S aku vŕtací skrutkovač 3.6 V 1.5 Ah Li-Ion akumulátor + a
1491659 Bosch Home and Garden PSR 18 Li-2 060397330U aku vŕtací skrutkovač 18 V 2.5 Ah Li-Ion akumulát
1516869 Bosch Home and Garden EasyDrill 12 06039B3000 aku vŕtací skrutkovač 12 V 1.5 Ah Li-Ion akumulát
3013540 Bosch Home and Garden EasyDrill 12 06039B3001 aku vŕtací skrutkovač 12 V 1.5 Ah Li-Ion akumulát
1529173 Bosch Professional GSR 18V-85 C 06019G0100 aku vŕtací skrutkovač 18 V 5 Ah Li-Ion akumulátor + 2
1529171 Bosch Professional GSR 12V-15 FlexiClick 06019F6000 aku vŕtací skrutkovač 12 V 2 Ah Li-Ion akumul
1529190 Bosch Professional GSR 12V-15 FlexiClick 06019F6001 aku vŕtací skrutkovač 12 V 2 Ah Li-Ion akumul
1529191 Bosch Professional GSR 12V-15 FlexiClick 06019F6004 aku vŕtací skrutkovač 12 V Li-Ion akumulátor
2127650 Bosch Professional GSR 12V-15 FC 06019F6002 aku vŕtací skrutkovač 12 V Li-Ion akumulátor
1554876 Bosch Home and Garden EasyDrill 1200 06039A210A aku vŕtací skrutkovač 12 V 1.5 Ah Li-Ion akumu
1416722 Bosch Professional GSR 12V-15 0615990G6L aku vŕtací skrutkovač 12 V 2 Ah<multisep/>4 Ah Li-Ion a
1887236 Bosch Home and Garden AdvancedDrill 18 06039B5004 aku vŕtací skrutkovač 18 V Li-Ion akumuláto
2238081 Bosch Professional GSB 120-LI 06019G8100 aku vŕtací skrutkovač 12 V 2.0 Ah Li-Ion akumulátor + 2.
2207711 Bosch Professional GSR 18V-28 0615990L7K aku vŕtací skrutkovač 18 V 3.0 Ah Li-Ion akumulátor + 2
2306366 Bosch Professional GO 06019H2101 aku vŕtací skrutkovač 3.6 V 1.5 Ah Li-Ion akumulátor + akumulát
2269373 Bosch Home and Garden IXO 6 Classic 06039C7100 aku vŕtací skrutkovač 3.6 V 1.5 Ah Li-Ion akumul
2127568 Bosch Professional GBH18V-26D 0611916000 aku vŕtacie kladivo 18 V Li-Ion akumulátor bez akumu
2127567 Bosch Professional GBH18V-26D 0611916001 aku vŕtacie kladivo 18 V Li-Ion akumulátor bez akumu
1666112 Bosch Professional GSR 18V-28 06019H4100 aku vŕtací skrutkovač bez akumulátoru
2207686 Bosch Professional GSR 18V-28 06019H410A aku vŕtací skrutkovač 18 V 4.0 Ah + 2. akumulátor<mu
2127554 Bosch Professional GSR 18V-28 06019H4108 aku vŕtací skrutkovač 18 V Li-Ion akumulátor
2749508 Bosch Professional GSR 12V-35 FC 06019H3009 aku vŕtací skrutkovač 12 V Li-Ion akumulátor bez ke
2749509 Bosch Professional GSR 12V-35 FC 06019H300B aku vŕtací skrutkovač 12 V Li-Ion akumulátor bez ak
2127670 Bosch Professional GSR 12V-35 FC 06019H3002 aku vŕtací skrutkovač 12 V Li-Ion akumulátor + púzd
2148684 Bosch Professional 06019H3001 aku vŕtací skrutkovač 12 V Li-Ion akumulátor + 2. akumulátor<mul
2148683 Bosch Professional 06019H3000 aku vŕtací skrutkovač 12 V Li-Ion akumulátor + 2. akumulátor<mul
2127672 Bosch Professional GSR 12V-35 FC 06019H3004 aku vŕtací skrutkovač 12 V Li-Ion akumulátor bez ak
2127671 Bosch Professional GSR 12V-35 FC 06019H3003 aku vŕtací skrutkovač 12 V Li-Ion akumulátor vr. príš
2352316 Bosch Professional GSR 18V-21 06019H100A aku vŕtací skrutkovač 18 V 2.0 Ah Li-Ion akumulátor + 2
2903099 Bosch Professional GSR 18V-55 06019H520B aku vŕtací skrutkovač 18 V 5 Ah Li-Ion akumulátor bez k
2347360 Bosch Professional GSR 12V-15 + GLI DeciLED aku vŕtací skrutkovač 12 V 2 Ah<multisep/>4 Ah Li-Io
2463977 Bosch Professional GSR 120-LI GSR 120-LI aku vŕtací skrutkovač 12 V 2.0 Ah Li-Ion akumulátor + 2. ak
2526929 Bosch Home and Garden IXO 6 Classic Vino Set 06039C7103 aku vŕtací skrutkovač 3.6 V 2.5 Ah Li-Ion
2521278 Bosch Professional GDR 18V-210 C 06019J0102 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V 4.0 Ah Li-Ion
2521277 Bosch Professional GDR 18V-210 C + GCY 42 06019J0101 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V Li-
2521276 Bosch Professional GDR 18V-210 C 06019J0100 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V Li-Ion akumu
2521557 Bosch Home and Garden UniversalImpact 18V-60 06039D7102 aku vŕtací skrutkovač<multisep/>aku
2521560 Bosch Home and Garden UniversalImpact 18V-60 06039D7100 aku vŕtací skrutkovač 18 V Li-Ion aku
2521556 Bosch Home and Garden UniversalImpact 18V-60 06039D7101 aku vŕtací skrutkovač 18 V 2.0 Ah Li-I
2624318 Bosch Home and Garden EasyDrill 18V-40 06039D8002 aku vŕtací skrutkovač 18 V 1.5 Ah Li-Ion akun

2521550 Bosch Home and Garden EasyDrill 18V-40 06039D8005 aku vŕtačka<multisep/>aku vŕtací skrutkovač
2521555 Bosch Home and Garden EasyDrill 18V-40 06039D8004 aku vŕtací skrutkovač<multisep/>aku vŕtací s
2521553 Bosch Home and Garden EasyDrill 18V-40 06039D8000 aku vŕtačka<multisep/>aku vŕtací skrutkovač
2521241 Bosch Professional GSR 18V-55 06019H5200 aku vŕtací skrutkovač 18 V 4.0 Ah Li-Ion akumulátor bez
1348626 Bosch Professional GSR 10,8 V-EC TE 06019E4002 aku skrutkovač do sadrokartónu bez akumulátor
2127652 Bosch Professional GTB 12V-11 06019E4003 aku skrutkovač do sadrokartónu 12 V Li-Ion akumuláto
2127380 Bosch Professional 06019H1008 aku vŕtací skrutkovač 18 V Li-Ion akumulátor + 2. akumulátor
2127559 Bosch Professional GSR 18V-21 06019H1009 aku vŕtací skrutkovač 18 V Li-Ion akumulátor bez akum
2301674 Bosch Professional 06019H1071 aku vŕtačka 18 V
1697405 Bosch Professional GSR 18V-60 FC 06019G7103 aku vŕtací skrutkovač 18 V Li-Ion akumulátor bez ak
2207691 Bosch Professional GSR 18V 110 C Solo 06019G0108 aku vŕtací skrutkovač 18 V Li-Ion akumulátor b
2207692 Bosch Professional GSR 18V-110 C 06019G0109 aku vŕtací skrutkovač 18 V Li-Ion akumulátor + púzd
2207693 Bosch Professional GSR 18V 110 C 06019G010A aku vŕtací skrutkovač 18 V 4.0 Ah Li-Ion akumulátor
2521549 Bosch Home and Garden UniversalDrill 18V-60 06039D7001 aku vŕtací skrutkovač<multisep/>aku vŕt
2521558 Bosch Home and Garden UniversalDrill 18V-60 06039D7002 aku vŕtačka<multisep/>aku vŕtací skrutk
2521548 Bosch Home and Garden UniversalDrill 18V-60 06039D7000 aku vŕtací skrutkovač<multisep/>aku vŕt
2127660 Bosch Professional GSR 12V-15 060186810D aku vŕtací skrutkovač 12 V Li-Ion akumulátor
2127575 Bosch Professional GSR 12V-15 060186810F aku vŕtací skrutkovač 12 V Li-Ion akumulátor
819165 Bosch Professional GSR 12V-15 0601868109 aku vŕtací skrutkovač 2 Ah + 2. akumulátor
2301652 Bosch Professional 060186810H aku vŕtačka 12 V 2.0 Ah + 2. akumulátor
2136419 Bosch Professional 0601868101 aku vŕtací skrutkovač 12 V Li-Ion akumulátor
2127669 Bosch Professional GSR 12V-35 06019H8000 aku vŕtací skrutkovač 12 V Li-Ion akumulátor
2127668 Bosch Professional GSR 12V-35 06019H8001 aku vŕtací skrutkovač 12 V Li-Ion akumulátor
2148685 Bosch Professional 06019H8002 aku vŕtací skrutkovač 12 V Li-Ion akumulátor + 2. akumulátor<mul
2373034 Bosch Professional GSR 18V-55 06019H5209 aku vŕtací skrutkovač 18 V 4.0 Ah Li-Ion akumulátor + 2
2207687 Bosch Professional GSR 18V-55 Solo 06019H5202 aku vŕtací skrutkovač 18 V Li-Ion akumulátor bez
2207688 Bosch Professional GSR 18V-55 Solo 06019H5203 aku vŕtací skrutkovač 18 V Li-Ion akumulátor + pú
2207689 Bosch Professional GSR 18V-55 06019H5204 aku vŕtací skrutkovač 18 V 4.0 Ah Li-Ion akumulátor + p
2373014 Bosch Professional GSR 18V-150 C solo 06019J5002 aku vŕtací skrutkovač 18 V Li-Ion akumulátor be
2378257 Bosch Professional GSR 18V-150 C 06019J5001 aku vŕtací skrutkovač 18 V Li-Ion akumulátor bez aku
1529168 Bosch Professional GSR 18V-60 C 06019G1103 aku vŕtací skrutkovač bez akumulátoru<multisep/>-
2207690 Bosch Professional GSR 18V-60 C 06019G110B aku vŕtací skrutkovač 18 V 4.0 Ah + púzdro<multisep
2589063 Bosch Professional MP GSR 12V-15 FC 06019F6006 aku vŕtací skrutkovač 12 V Li-Ion akumulátor + 2
2634278 Bosch Professional GSR 18V-45 06019K3202 aku vŕtací skrutkovač 18 V 2.0 Ah Li-Ion akumulátor + 2
2634280 Bosch Professional GSB 18V-45 06019K3302 aku vŕtací skrutkovač 18 V 2.0 Ah Li-Ion akumulátor + 2
2634281 Bosch Professional GSB 18V-45 06019K3303 aku vŕtací skrutkovač 18 V 2.0 Ah Li-Ion akumulátor + 2
2693744 Bosch Professional GSB 18V-45 06019K3300 aku skrutkovač bez kefiek<multisep/>bez akumulátor
2693746 Bosch Professional GSB 18V-45 06019K3301 aku príklepová vŕtačka bez kefiek<multisep/>bez akur
2693747 Bosch Professional GSB 18V-45 06019K3305 aku príklepová vŕtačka bez kefiek
2693748 Bosch Professional GSB 18V-45 06019K3306 aku príklepová vŕtačka bez kefiek
2634282 Bosch Professional GSR 18V-90 C 06019K6003 aku vŕtací skrutkovač 18 V 4.0 Ah Li-Ion akumulátor +
2634283 Bosch Professional GSR 18V-90 C 06019K6004 aku vŕtací skrutkovač 18 V 4.0 Ah Li-Ion akumulátor +
2693703 Bosch Professional GSR 18V-90 C 06019K6002 aku vŕtací skrutkovač<multisep/>aku vŕtací skrutkovad
2693705 Bosch Professional GSR 18V-90 C 06019K6005 aku vŕtací skrutkovač<multisep/>aku vŕtací skrutkovad
2693706 Bosch Professional GSR 18V-90 C 06019K6000 aku vŕtací skrutkovač<multisep/>aku vŕtací skrutkovad
2693707 Bosch Professional GSR 18V-90 C 06019K6006 aku vŕtací skrutkovač<multisep/>aku vŕtací skrutkovad
2693762 Bosch Professional GDX 18V-200+GSR 06019J2207 aku rázový skrutkovač a uťahovák<multisep/>aku
2730542 Bosch Home and Garden EasyDrill 12, B-Ware 06039B3000920 aku vŕtací skrutkovač poškodený/chý
2749523 Bosch Professional GFA 12-H 1600A024LN aku vŕtací skrutkovač
2757505 Bosch Home and Garden 06039D8006 aku vŕtací skrutkovač 18 V 1.5 Ah Li-Ion akumulátor + akumu

2757507 Bosch Home and Garden 06039D810C aku príklepová vŕtačka 18 V 1.5 Ah Li-Ion akumulátor + akum
2757508 Bosch Home and Garden 06039D810D aku príklepová vŕtačka 18 V 1.5 Ah Li-Ion akumulátor + 2. ak
2813287 Bosch Professional GDS 18V-330 HC solo 06019L5001 aku vŕtací skrutkovač<multisep/>aku rázový sk
2804828 Bosch Professional GDS 18V-330 HC 06019L5002 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V Li-Ion akun
2804830 Bosch Professional GDS 18V-330 HC solo 06019L5000 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V Li-Ion
2804841 Bosch Professional GSR 18V-90 FC 06019K6204 aku vŕtací skrutkovač 18 V Li-Ion akumulátor bez ak
2806232 Bosch Professional GSR 18V-90 FC 06019K6203 aku vŕtací skrutkovač 18 V Li-Ion akumulátor bez ak
2806233 Bosch Professional GSR 18V-90 FC 06019K6200 aku vŕtací skrutkovač 18 V Li-Ion akumulátor + 2. ak
2806234 Bosch Professional GSR 18V-90 FC 06019K6202 aku vŕtací skrutkovač 18 V Li-Ion akumulátor bez ak
2903100 Bosch Professional GSB 18V-55 0615990M0E aku príklepová vŕtačka 18 V 3 Ah Li-Ion akumulátor be
3013552 Bosch Home and Garden AdvancedImpactDrive 18 0603980302 aku rázový skrutkovač a uťahovák 1
2693740 Bosch Professional GDR 18V-200 06019J2108 aku rázový skrutkovač a uťahovák<multisep/>aku vŕtac
2693695 Bosch Professional GTB 18V-45 06019K7000 aku skrutkovač 18 V Li-Ion akumulátor bez kefiek<mult
2693697 Bosch Professional GTB 18V-45 06019K7001 aku skrutkovač 18 V Li-Ion akumulátor bez kefiek<mult
2693698 Bosch Professional GTB 18V-45 06019K7002 aku skrutkovač<multisep/>aku skrutkovač do sadrokart
2521545 Bosch Professional GDS 18V-210 C solo 06019J0300 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V Li-Ion a
2521544 Bosch Professional GDS 18V-210 C + GCY 42 solo 06019J0301 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V
2634279 Bosch Professional GSR 18V-45 06019K3203 aku vŕtací skrutkovač 18 V 2.0 Ah Li-Ion akumulátor + 2
2693699 Bosch Professional GSR 18V-45 06019K3200 aku vŕtací skrutkovač 18 V Li-Ion akumulátor bez akum
2693700 Bosch Professional GSR 18V-45 06019K3201 aku vŕtací skrutkovač 18 V Li-Ion akumulátor
2693701 Bosch Professional GSR 18V-45 06019K3204 aku vŕtací skrutkovač 18 V Li-Ion akumulátor bez kefiek
2693702 Bosch Professional GSR 18V-45 06019K3205 aku vŕtací skrutkovač<multisep/>aku vŕtací skrutkovač
3193061 Bosch Professional GDS 18V-1600 HC 06019M1001 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V Li-Ion ak
3193100 Bosch Professional GDS 18V-1600 HC 06019M1000 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V Li-Ion ak
2624200 Bosch Home and Garden IXO 7 basic 06039E0000 aku vŕtací skrutkovač 3.6 V 2.0 Ah Li-Ion akumulát
2624201 Bosch Home and Garden IXO 7 set 06039E0001 aku vŕtací skrutkovač 3.6 V 2.0 Ah Li-Ion akumulátor
3060499 Bosch Home and Garden IXO 7 Level Set 06039E0008 aku vŕtací skrutkovač 2.0 Ah
3193062 Bosch Home and Garden IXO 7 Bit-Set 06039E000B aku vŕtací skrutkovač 3.6 V
3193064 Bosch Home and Garden IXO 7 Flexi-Set 06039E000A aku vŕtací skrutkovač 3.6 V
3193065 Bosch Professional GDR 18V-220 C 06019L6001 Rázový uťahovák 18 V bez akumulátoru<multisep/>
3193066 Bosch Professional GDR 18V-220 C 06019L6003 Rázový uťahovák + 2. akumulátor<multisep/>vr. n
3193067 Bosch Professional GDR 18V-220 C 06019L6000 aku rázový uťahovač 18 V bez akumulátoru<multis
2521280 Bosch Professional GDX 18V-210 C 06019J0203 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V Li-Ion akumu
2521546 Bosch Professional GDX 18V-210 C + GCY 42 06019J0201 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V Li-
2521279 Bosch Professional GDX 18V-210 C 06019J0200 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V Li-Ion akumu
3013544 Bosch Home and Garden UniversalDrill 18V 06039D4001 aku vŕtací skrutkovač 18 V 1.5 Ah Li-Ion aku
3013549 Bosch Home and Garden UniversalDrill 18V 06039D4005 aku vŕtací skrutkovač 18 V 1.5 Ah Li-Ion aku
1762569 Bosch Home and Garden PushDrive 06039C6000 aku vŕtací skrutkovač 3.6 V 1.5 Ah Li-Ion akumulát
2757514 Bosch Home and Garden PushDrive 06039C6002 aku vŕtací skrutkovač 3.6 V 1.5 Ah Li-Ion akumuláto
3193055 Bosch Home and Garden AdvancedDrill 18V-80 QuickSnap 06039E2000 aku vŕtací skrutkovač 18.0 V
3193056 Bosch Home and Garden AdvancedDrill 18V-80 QuickSnap 06039E2001 aku vŕtací skrutkovač 18.0 V
3193057 Bosch Home and Garden AdvancedDrill 18V-80 QuickSnap 06039E2002 aku vŕtací skrutkovač 18.0 V
2521551 Bosch Home and Garden EasyImpact 18V-40 06039D8108 aku vŕtací skrutkovač<multisep/>aku vŕtac
2521559 Bosch Home and Garden EasyImpact 18V-40 06039D8100 aku vŕtačka<multisep/>aku vŕtací skrutkov
2521561 Bosch Home and Garden EasyImpact 18V-40 06039D8107 aku vŕtací skrutkovač<multisep/>aku vŕtac
3013559 Bosch Home and Garden EasyImpact 18V-40 06039D8101 aku vŕtací skrutkovač 18 V 1.5 Ah
3193058 Bosch Home and Garden AdvancedDrill 18V-80 QuickSnap 06039E2004 aku vŕtací skrutkovač 18.0 V
3193059 Bosch Home and Garden AdvancedDrill 18V-80 QuickSnap 06039E2003 aku vŕtací skrutkovač 18.0 V
3324163 Bosch Professional Bosch GO 06019H2201 aku vŕtací skrutkovač 1.5 Ah + akumulátor
812777 Bosch Home and Garden PBD 40 stolná vŕtačka 710 W Celková výška 650 mm 230 V

814828 Bosch Professional GWB 10 RE -vŕtačka
1391439 Bosch Professional GBM 13-2 RE 2-cestný-vŕtačka
1391440 Bosch Professional GBM 13-2 RE -vŕtačka
1391442 Bosch Professional GBM 13-2 RE -vŕtačka
2306361 Bosch Professional GBM 50-2 2-cestný-vŕtačka 1200 W 230 V bez akumulátoru
2301668 Bosch Professional GSR 12V-15 -aku vŕtačka 12 V + 2. akumulátor<multisep/>+ púzdro
2304495 Bosch Professional GSR 18V-28 2-cestný-aku vŕtací skrutkovač 18 V + 2. akumulátor<multisep/>+ pú
514446 Bosch Professional GBM 6 RE 1-cestný-vŕtačka 350 W
514591 Bosch Professional GBM 13 HRE -vŕtačka
1391438 Bosch Professional GDB 350 WE -diamantová vŕtačka
1391437 Bosch Professional GDB 180 WE 2-cestný-diamantová vŕtačka
2136418 Bosch Professional -elektrická uhlová vŕtačka
2148530 Bosch Professional -elektrická uhlová vŕtačka 10.8 V
2127657 Bosch Professional -elektrická uhlová vŕtačka 12 V
2148541 Bosch Professional -vŕtačka 850 W
2338645 Bosch Home and Garden AdvancedDrill 18 2-cestný-aku vŕtací skrutkovač 18 V bez akumulátoru
2338644 Bosch Home and Garden AdvancedDrill 18 2-cestný-aku vŕtací skrutkovač 18 V + akumulátor<multis
2346699 Bosch Home and Garden AdvancedDrill 18 2-cestný-aku vŕtací skrutkovač 18 V + 2. akumulátor<mul
2346698 Bosch Home and Garden AdvancedDrill 18 2-cestný-aku vŕtací skrutkovač 18 V + akumulátor<multis
2620146 Bosch Professional GBM 16-2 RE -vŕtačka 230 V
2301653 Bosch Professional -aku vŕtačka 12 V + 2. akumulátor
2301654 Bosch Professional -aku vŕtačka 12 V + 2. akumulátor
2301655 Bosch Professional -aku vŕtačka 12 V
2301656 Bosch Professional -aku vŕtačka 12 V
2624319 Bosch Home and Garden EasyDrill 1200 2-cestný-aku vŕtací skrutkovač 12 V + akumulátor<multisep/
3013785 Bosch Home and Garden EasyDrill 1200 -aku vŕtací skrutkovač
2346703 Bosch Home and Garden EasyDrill 1200 -aku vŕtačka 12 V + 2. akumulátor<multisep/>+ púzdro<mul
3013555 Bosch Home and Garden EasyDrill 1200 -aku vŕtací skrutkovač 12 V
3013556 Bosch Home and Garden EasyDrill 1200 -aku vŕtací skrutkovač 12 V
816457 Dremel 9100-21 F0139100JA multifunkčné náradie vr. príslušenstva 25-dielna 300 W
812746 Dremel 4000 Platinum Edition F0134000KE multifunkčné náradie vr. príslušenstva<multisep/>+ púzdr
1432991 Bosch Home and Garden PMF 350 CES 0603102200 multifunkčné náradie vr. príslušenstva<multisep
1432992 Bosch Home and Garden PMF 220 CE 0603102000 multifunkčné náradie vr. príslušenstva<multisep/
1492205 Bosch Home and Garden PMF 220 CE Set 0603102001 multifunkčné náradie vr. príslušenstva<multis
1420215 Bosch Professional GOP 40-30 0601231001 multifunkčné náradie vr. príslušenstva<multisep/>+ púz
1420216 Bosch Professional GOP 40-30 0601231000 multifunkčné náradie 400 W
1492206 Bosch Home and Garden PMF 250 CES Set 0603102101 multifunkčné náradie vr. príslušenstva<mult
1432993 Bosch Home and Garden PMF 250 CES 0603102100 multifunkčné náradie vr. príslušenstva<multisep
1842756 Bosch Home and Garden PMF 250 CES UNI 0603102105 multifunkčné náradie + púzdro 250 W
1503452 Bosch Home and Garden PMF 2000 CE 0603102003 multifunkčné náradie vr. príslušenstva 10-dielna
2148547 Bosch Professional 06018B5006 multifunkčný nástroj + 2. akumulátor 1 ks 12 V
2127646 Bosch Professional 06018B5002 multifunkčný nástroj 12 V
1554881 Bosch Professional 06018B5001 multifunkčný nástroj bez akumulátoru 12 V
1613819 Bosch Home and Garden UniversalMulti 12 0603103000 multifunkčné náradie bez akumulátoru 12
1613820 Bosch Home and Garden UniversalMulti 12 0603103001 multifunkčné náradie + akumulátor<multis
1622182 Dremel 8220-1/5 F0138220JA multifunkčný nástroj + akumulátor 12 V 2 Ah
1622183 Dremel 8220-2/45 F0138220JF multifunkčný nástroj + akumulátor<multisep/>vr. príslušenstva<mult
1622184 Dremel 8220-5/65 Platin Edition F0138220JK multifunkčný nástroj + 2. akumulátor<multisep/>vr. pr
2303932 Dremel LITE 7760-15 EU F0137760JA multifunkčné náradie + akumulátor<multisep/>vr. príslušenstv
2303938 Dremel VERSA PC10 EU F013PC10JA multifunkčné náradie vr. príslušenstva 3.6 V 2.0 Ah

1554880 Bosch Professional 06018B6002 multifunkčný nástroj bez akumulátoru
1420212 Bosch Professional GOP18V-28 06018B6003 multifunkčný nástroj + 2. akumulátor<multisep/>+ púzd
2127526 Bosch Professional 06018B6001 multifunkčný nástroj 18 V
809138 Bosch Professional GRO 12 V LI 06019C5001 multifunkčný nástroj + 2. akumulátor<multisep/>vr. prísl
2127648 Bosch Professional 06019C5002 akumulátorové rotačné náradie bez akumulátoru 1 ks 12 V
2136415 Bosch Professional 06019C5000 akumulátorové rotačné náradie 1 ks 12 V
2498578 Dremel 4250-6/128 F0134250JK multifunkčné náradie + púzdro<multisep/>vr. príslušenstva 175 W
2498577 Dremel LM1 Lichtaufsatz 26150LM1JA multifunkčné náradie
2377323 Dremel 4250-3/45 EU F0134250JF multifunkčné náradie 175 W
2391164 Dremel Dremel 4250-35 F0134250JA multifunkčné náradie 175 W
1420217 Bosch Professional GOP 55-36 0601231101 multifunkčné náradie vr. príslušenstva<multisep/>+ púzd
1420218 Bosch Professional GOP 55-36 0601231100 multifunkčné náradie 550 W
2837733 Dremel 2050-15 Stylo+ F0132050JM multifunkčné náradie vr. príslušenstva 17-dielna 9 W
2899049 Dremel 4250-1/35 F0134250KA multifunkčné náradie vr. príslušenstva
3060455 Bosch Home and Garden UniversalMulti 18V-32 0603105000 multifunkčný nástroj
817680 Dremel 3000-15 F0133000JA multifunkčné náradie vr. príslušenstva<multisep/>taška 16-dielna 130 W
1389289 Dremel 3000-1/25 F0133000JP multifunkčné náradie vr. príslušenstva<multisep/>+ púzdro 28-dielna
1529134 Dremel 3000-5 F0133000JU multifunkčné náradie vr. príslušenstva 5-dielna 130 W
2304806 Dremel 3000-2/25 A&C F0133000HA multifunkčné náradie 130 W
2576868 Dremel 8260 F0138260JA multifunkčné náradie + akumulátor<multisep/>vr. nabíjačky<multisep/>vr
2620942 Dremel 8260-5/65 8710364082711 multifunkčný nástroj + 2. akumulátor<multisep/>vr. nabíjačky<m
2899045 Dremel 8240-5 F0138240JA multifunkčný nástroj + akumulátor<multisep/>vr. nabíjačky<multisep/>v
2899046 Dremel 8240-3/45 F0138240JF multifunkčný nástroj + akumulátor<multisep/>vr. nabíjačky<multisep
2899047 Dremel 8240-5/65 F0138240JK multifunkčné náradie + akumulátor<multisep/>vr. nabíjačky<multise
1420213 Bosch Professional GOP 30-28 0601237000 multifunkčné náradie vr. príslušenstva<multisep/>+ púz
1420214 Bosch Professional GOP 30-28 0601237001 multifunkčné náradie 300 W
3060448 Bosch Professional GOP 18V-34 06018G2000 multifunkčný nástroj bez akumulátoru<multisep/>bez
3060449 Bosch Professional GOP 18V-34 06018G2001 multifunkčný nástroj bez akumulátoru<multisep/>bez
3060450 Bosch Professional GOP 18V-34 06018G2002 multifunkčný nástroj bez akumulátoru<multisep/>bez
2160769 Bosch Home and Garden Advanced Multi 18 0603104001 multifunkčný nástroj 18 V 2.5 Ah
2160773 Bosch Home and Garden Multifunktionswerkzeug AdvancedMulti 18 0603104000 multifunkčné nára
514319 Bosch Professional GSH 3 E SDS plus-sekacie kladivo 650 W 2.6 J + púzdro
2149324 Bosch Professional GSH 27 VC -búracie kladivo 2000 W 62 J
2306368 Bosch Professional GSH 5 SDS max-baranidlo 1100 W 7.5 J + púzdro
2612418 Bosch Professional GSR 6-25 TE elektrický skrutkovač na sadrokartón 0601445000 GSR 6-25 TE + púz
2693743 Bosch Professional GTB 6-50 elektrický skrutkovač na sadrokartón 06014A2002 GTB 6-50
2136414 Bosch Professional 06019E0101 aku rázový skrutkovač a uťahovák 12 V Li-Ion akumulátor
2127599 Bosch Professional GDS 12V-115 06019E0102 aku rázový skrutkovač a uťahovák 12 V Li-Ion akumul
2148538 Bosch Professional 06019E0103 aku rázový skrutkovač a uťahovák 12 V Li-Ion akumulátor + 2. akun
2182248 Bosch Professional GDR 12V-110 06019E0002 aku rázový skrutkovač a uťahovák 12 V Li-Ion akumul
2127582 Bosch Professional GDR 12V-110 06019E0003 aku rázový skrutkovač a uťahovák 12 V Li-Ion akumul
2148534 Bosch Professional 06019E0005 aku rázový skrutkovač a uťahovák 12 V Li-Ion akumulátor + 2. akun
2207707 Bosch Professional GDS 18V-300 Solo 06019D8201 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V Li-Ion ak
2207706 Bosch Professional GDS 18V-300 06019D8200 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V bez akumulát
2207705 Bosch Professional GDS 18V-300 06019D8202 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V 4.0 Ah Li-Ion a
2353500 Bosch Professional GDS 18V-1050 H 06019J8501 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V Li-Ion akun
2436085 Bosch Professional GAL1880 L-Boxx 06019J8503 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V 5.5 Ah Li-Ion
2373010 Bosch Professional GDS 18V-1000 06019J8300 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V Li-Ion akumu
2373011 Bosch Professional GDS 18V-1000 06019J8301 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V Li-Ion akumu
2373017 Bosch Professional GDS 18V-1000 06019J8303 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V 5.5 Ah Li-Ion a

2436728 Bosch Professional GDS 18V-1000 C 06019J8000 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V Li-Ion akum
2436726 Bosch Professional GDS 18V-1000 C 06019J8003 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V 5.5 Ah Li-Io
2436729 Bosch Professional GDS 18V-1000 C 06019J8001 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V Li-Ion akum
2436731 Bosch Professional GDS 18V-1050 HC 06019J8200 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V Li-Ion aku
2436732 Bosch Professional GDS 18V-1050 HC + GCY-42 06019J8201 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V
2373020 Bosch Professional GDX 18V-200 06019J2205 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V Li-Ion akumula
2378256 Bosch Professional GDX 18V-200 Solo 06019J2204 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V Li-Ion aku
2373036 Bosch Professional GDX 18V-200 06019J2206 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V 4.0 Ah Li-Ion a
2373019 Bosch Professional GDR 18V-200 06019J2106 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V Li-Ion akumula
2373035 Bosch Professional GDR 18V-200 06019J2107 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V Li-Ion akumula
2378255 Bosch Professional GDR 18V-200 Solo 06019J2105 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V Li-Ion aku
2749659 Bosch Professional GDR 12V-105 06019A6901 aku rázový skrutkovač a uťahovák 12 V Li-Ion akumul
809142 Bosch Professional GDR 10,8-LI 06019A6977 aku rázový skrutkovač a uťahovák 10.8 V 2 Ah Li-Ion aku
2127667 Bosch Professional GDR12V-105 06019A6906 aku rázový skrutkovač a uťahovák 12 V Li-Ion akumula
2127561 Bosch Professional GDS 18V-LI HT 06019B1302 aku rázový skrutkovač a uťahovák Li-Ion akumuláto
2856924 Bosch Home and Garden AdvancedImpactDrive 18 0603980303 aku rázový skrutkovač a uťahovák 1
2693741 Bosch Professional GDS 18V-450 HC 06019K4001 aku rázový skrutkovač a uťahovák 18 V Li-Ion akun
2693742 Bosch Professional GDS 18V-450 HC 06019K4002 aku rázový skrutkovač a uťahovák Li-Ion akumulá
2693725 Bosch Professional GDS 18V-450 HC 06019K4000 aku rázový skrutkovač a uťahovák Li-Ion akumulá
825800 Bosch Professional GSA 1100 E chvostová píla 060164C800 + púzdro 1100 W
826028 Bosch Home and Garden PSA 900 E chvostová píla 06033A6000 900 W
825801 Bosch Professional GSA 1300 PCE chvostová píla 060164E200 + púzdro 1300 W
818953 Bosch Home and Garden PSA 700 E chvostová píla 06033A7000 710 W
514352 Bosch Professional GFZ 16-35 AC chvostová píla 0601637751 1600 W
1661396 Bosch Home and Garden EasyCut 12 akumulátorová motorová píla vr. príslušenstva<multisep/>+ ak
1673298 Bosch Home and Garden akumulátorová motorová píla 06033D5100 bez akumulátoru 18 V
1678511 Bosch Home and Garden AdvancedCut 18 akumulátorová motorová píla 06033D5101 + akumulátor<
1897946 Bosch Home and Garden AdvancedRecip 18 (Set) akumulátorová šabľová píla 06033B2401 + akumul
2136392 Bosch Professional GSA 18 V-LI akumulátorová šabľová píla 060164J007 + púzdro<multisep/>bez aku
2127535 Bosch Professional GSA 18 V-LI akumulátorová šabľová píla 060164J000 bez akumulátoru 18 V
2148542 Bosch Professional GSA 18 V-LI akumulátorová šabľová píla 060164J00B + 2. akumulátor<multisep/>
2127555 Bosch Professional akumulátorová šabľová píla 06016A5001 18 V
2589035 Bosch Professional GSA 18V-LI C akumulátorová šabľová píla 06016A5004 bez akumulátoru 18 V
2148544 Bosch Professional akumulátorová šabľová píla 06016A5002 18 V
2338651 Bosch Home and Garden AdvancedRecip 18 B akumulátorová šabľová píla 06033B2402 bez akumulá
2338652 Bosch Home and Garden AdvancedRecip 18 akumulátorová šabľová píla 06033B2403 + akumulátor<
2127573 Bosch Professional akumulátorová šabľová píla 06016A8109
2127572 Bosch Professional akumulátorová šabľová píla 06016A8108 18 V
2127649 Bosch Professional akumulátorová šabľová píla 060164L905 12 V
2127579 Bosch Professional akumulátorová šabľová píla 060164L976 12 V
2136416 Bosch Professional akumulátorová šabľová píla 060164L902 bez akumulátoru 12 V
2693716 Bosch Professional GSA 18V-28 akumulátorová šabľová píla 06016C0000 bez kefiek<multisep/>bez a
2705991 Bosch Professional GSA 18V-28 akumulátorová šabľová píla 06016C0001 bez kefiek<multisep/>bez a
2148565 Bosch Professional stolná kotúčová píla 0615990FV8
1553282 Bosch Home and Garden EasyCut 12 akumulátorová motorová píla 06033C9000 + akumulátor<multi
1553283 Bosch Home and Garden EasyCut 12 solo akumulátorová motorová píla 06033C9001 bez akumulátor
514480 Bosch Professional GST 150 CE priamočiara píla 0601512000 + púzdro 780 W
514481 Bosch Professional GST 150 CE priamočiara píla 0601512003 + púzdro 780 W
514482 Bosch Professional GST 150 BCE priamočiara píla 0601513000 + púzdro 780 W
514483 Bosch Professional GST 150 BCE priamočiara píla 0601513003 + púzdro 780 W

824102 Bosch Home and Garden PST 18 LI akumulátorová kyvadlová ťažná píla 0603011002 bez akumulátoru
1553284 Bosch Home and Garden EasyCut 50 priamočiara píla 06033C8000 + púzdro 500 W
1553285 Bosch Home and Garden AdvancedCut 50 priamočiara píla 06033C8100 + púzdro 500 W
2127381 Bosch Professional akumulátorová priamočiara píla 06015A5107 18 V
2136412 Bosch Professional akumulátorová priamočiara píla 06015A5100 bez akumulátoru 18 V
2127403 Bosch Professional akumulátorová priamočiara píla 06015A5101 18 V
809137 Bosch Professional GST 12 V-LI priamočiara píla 06015A1001 bez akumulátoru 10.8 V
2127580 Bosch Professional akumulátorová priamočiara píla 06015A1005
2127651 Bosch Professional akumulátorová priamočiara píla 06015A1002 12 V
2481188 Bosch Home and Garden UniversalSaw 18-100 akumulátorová priamočiara píla 0603011100 bez aku
2638098 Bosch Home and Garden EasySaw 18V-70 akumulátorová priamočiara píla 0603012002 + akumuláto
2481189 Bosch Home and Garden EasySaw 18V-70 akumulátorová priamočiara píla 0603012000 bez akumulá
2127382 Bosch Professional akumulátorová priamočiara píla 06015A6106 + 2. akumulátor<multisep/>vr. nab
2127534 Bosch Professional akumulátorová priamočiara píla 06015A6100 18 V
2127404 Bosch Professional akumulátorová priamočiara píla 06015A6101 18 V
1687453 Bosch Home and Garden PST 900 PEL priamočiara píla 06033A0201 + púzdro 620 W
816480 Bosch Home and Garden PST 650 priamočiara píla 06033A0700 + púzdro 500 W
821787 Bosch Home and Garden PST 700 E priamočiara píla 06033A0000 + púzdro 500 W
824069 Bosch Home and Garden PST 900 PEL priamočiara píla 06033A0200 + púzdro 620 W
824090 Bosch Home and Garden PST 800 PEL priamočiara píla 06033A0100 + púzdro 530 W
824296 Bosch Home and Garden PST 1000 PEL Compact priamočiara píla 06033A0300 vr. príslušenstva<multis
1006893 Bosch Accessories vodiace pomoc pre dierovacie píly 2609256981
492092 Bosch Accessories skrutkovač pre dierovacie píly 1609200265
492480 Bosch Accessories GST 150 CE/BCE ochrana pred pilinami 2601016096
492482 Bosch Accessories základová doska dierovacie píly 2601098123
492651 Bosch Accessories odsávanie prachu pre dierovacie píly 2605510301
821718 Bosch Accessories ochrana pred pilinami 2607010079
2804837 Bosch Professional GST 18V-125 B solo akumulátorová priamočiara píla 06015B3000 bez akumulátor
2804838 Bosch Professional GST 18V-125 B solo akumulátorová priamočiara píla 06015B3001 bez akumulátor
2804839 Bosch Professional GST 18V-125 S solo akumulátorová priamočiara píla 06015B2000 + púzdro<multis
2804840 Bosch Professional GST 18V-125 S solo akumulátorová priamočiara píla 06015B2001 bez akumulátor
2589022 Bosch Professional GST 90 BE priamočiara píla 060158F000 + púzdro 650 W 230 V
2618697 Bosch Professional GST 160 CE priamočiara píla 0.601.517.000 + púzdro 800 W
2618698 Bosch Professional GST 160 BCE priamočiara píla 0.601.518.000 800 W
3193083 Bosch Home and Garden AdvancedSaw 18V-140 akumulátorová priamočiara píla 0603013000 18 V
815939 Bosch Professional GST 90 E priamočiara píla 060158G000 + púzdro 650 W
2589021 Bosch Professional GST 90 E priamočiara píla 060158G003 650 W
2693721 Bosch Professional GST 18V-155 SC akumulátorová priamočiara píla 06015B0000 bez akumulátoru 1
2693719 Bosch Professional GST18V-155 SC akumulátorová priamočiara píla 06015B0001 bez akumulátoru 1
2693720 Bosch Professional GST 18V-155 SC akumulátorová priamočiara píla 06015B0002 18 V
2693722 Bosch Professional GST 18V-155 BC akumulátorová priamočiara píla 06015B1001 bez akumulátoru 1
2693723 Bosch Professional GST 18V-155 BC akumulátorová priamočiara píla 06015B1002 18 V
2903098 Bosch Professional GST 18V-155 BC akumulátorová priamočiara píla 06015B1000 bez akumulátoru<r
821216 Bosch Home and Garden PKS 55 A ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 55 mm 1200 W
821218 Bosch Home and Garden PKS 66 A ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 66 mm 1600 W
816504 Bosch Home and Garden PKS 66 AF ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 66 mm vr. príslušenstv
813774 Bosch Professional GKT 55 GCE ponorná píla HÍbka rezu max. (90 °) 57 mm + púzdro 1400 W
813776 Bosch Professional GKT 55 GCE ponorná píla HÍbka rezu max. (90 °) 57 mm 1400 W
491904 Bosch Accessories Paralelný doraz
627402 Bosch Home and Garden PKS 18 LI Aku ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 48 mm bez akumul

1006360 Bosch Accessories vodiaca lišta
815941 Bosch Professional GKS 65 GCE ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 65 mm + púzdro 1800 W
514358 Bosch Professional GKS 65 GCE ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 65 mm 1800 W
1391494 Bosch Professional GKS 55+ GCE ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 63 mm 1350 W
1391445 Bosch Professional GKS 55+ GCE in L-Boxx ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 63 mm + púzdr
1529995 Bosch Home and Garden UniversalCirc 12 Aku ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 26 mm + a
1529996 Bosch Home and Garden UniversalCirc 12 Aku ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 26 mm bez
492525 Bosch AccessoriesVodiaca lišta FSN 140, 1400 mm
514463 Bosch Professional GKS 85 ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 85 mm 2200 W
1666127 Bosch Professional GKS 18V-57 Aku ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 57 mm bez akumulát
2612394 Bosch Professional GKS 85 G ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 85 mm + púzdro 2.200 W
2149309 Bosch Professional ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 85 mm 2200 W
2149294 Bosch Professional ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 70 mm 1400 W
2306363 Bosch Professional GKS 18V-68 C Aku ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 68 mm bez akumul
2306362 Bosch Professional GKS 18V-68 C Aku ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 68 mm bez akumul
2301645 Bosch Professional GKS 18V-68 C Aku ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 68 mm + púzdro<m
2127659 Bosch Professional GKS 12V-26 Aku ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 26.5 mm bez akumul
2127578 Bosch Professional GKS 12V-26 2x3 Ah L-BOX Aku ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 26.5 mr
2127600 Bosch Professional GKS 12V-26 + L-Boxx Clic&go Aku ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 26.5
2127536 Bosch Professional GKS 18 V-LI ZB Aku ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 51 mm bez akumu
2127445 Bosch Professional GKS 18 V-LI solo Aku ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 51 mm 18 V
2306364 Bosch Professional BITURBO GKS 18V-68 GC Solo Aku ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 68 r
2301646 Bosch Professional BITURBO GKS 18V-68 GC+ 2x 5,5 Ah PC Aku ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (
1518521 Bosch Professional FSN 1600 vodiaca lišta
2521261 Bosch Professional FSN 1400, FSN VEL Súprava vodiacich líšt
2624541 Bosch Accessories FSN 70 vodiaca lišta
2589048 Bosch Professional FSN HB Uzatvárací pásik vodiacej lišty
2589037 Bosch Professional FSN KK Koncovky vodiacich líšt
2618696 Bosch Professional FSN SS Ochrana vodiacej lišty proti vytrhávaniu triesok
2148619 Bosch Professional FSN 800 vodiaca lišta
2148620 Bosch Professional FSN 1100 vodiaca lišta
2148621 Bosch Professional FSN 2100 vodiaca lišta
2148623 Bosch Professional FSN VEL Konektor vodiacej lišty
2148625 Bosch Professional FSN OFA Adaptér vodiacej lišty na frézovanie
2148629 Bosch Professional FSN RA 32 800 Raster otvorov vodiacej lišty
2148630 Bosch Professional FSN RA 32 1600 Raster otvorov vodiacej lišty
2148631 Bosch Professional FSN RA 32 Adaptér rastra otvorov vodiacej koľajnice
2148723 Bosch Professional FSN SA Adaptér vodiacej lišty dierovky
492747 Bosch Accessories GKS Adaptér pre vodiacu lištu kotúčovej píly
2804814 Bosch Professional GKS 18V-57-2 L Aku ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 57 mm + 2. akum
2804816 Bosch Professional GKS 18V-57-2 L solo Aku ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 57 mm + púz
2804818 Bosch Professional GKS 18V-57-2 L solo Aku ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 57 mm bez a
2749493 Bosch Professional GKM 18V-50 Aku ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 50 mm 18 V 5 Ah
2749524 Bosch Professional GKM 18V-50 Aku ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 50 mm bez akumulá
2749525 Bosch Professional GKM 18V-50 Aku ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 50 mm bez akumulá
2693712 Bosch Professional GKT 55 GCE L-Boxx ponorná píla HÍbka rezu max. (90 °) 57 mm 1400 W
673011 Bosch Home and Garden PKS 16 Multi ručné kotúčová minipila HÍbka rezu max. (90 °) 16 mm + púzdr
2148624 Bosch Professional uhlový doraz
2148627 Bosch Professional Paralelný doraz
2749494 Bosch Professional GKS 18V-70 L Aku ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 70 mm bez kefiek<r

2749495 Bosch Professional GKS 18V-70 L Aku ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 70 mm bez kefiek<r
2749496 Bosch Professional GKS 18V-70 L Aku ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 70 mm bez kefiek 1
2136395 Bosch Professional GKS 18V-57 G Aku ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 57 mm + 2. akumul
2127479 Bosch Professional GKS 18V-57 G Aku ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 57 mm bez akumul
2693708 Bosch Professional GKS 18V-57-2 Aku ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 57 mm bez kefiek<
2693709 Bosch Professional GKS 18V-57-2 Aku ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 57 mm bez kefiek<
2693710 Bosch Professional GKS 18V-57-2 Aku ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 57 mm bez kefiek 1
2757511 Bosch Home and Garden Universal Circ 18V-53 Aku ručná kotúčová píla HÍbka rezu max. (90 °) 53 mn
2793820 Bosch Home and Garden UniversalCirc 18V-53 akumulátorová okružná píla HÍbka rezu max. (90 °) 53
493433 Bosch Accessories 2608000495 rukoväť píly 280 mm
816503 Bosch Home and Garden PTA 2400 podstavec kapovacie píly
377093 Bosch Professional GCM 8 SJL stolná kotúčová píla 216 mm 30 mm 1600 W
514487 Bosch Professional GCM 12 GDL kapovacia a pokosová píla 305 mm 30 mm 2000 W
1391444 Bosch Professional GCM 12 SDE stolná kotúčová píla 305 mm 30 mm 1800 W
2148558 Bosch Professional kapovacia a pokosová píla 305 mm
2149317 Bosch Professional kotúčová píla na kov 2000 W
2148564 Bosch Professional akumulátorová kapovacia a pokosová píla
2301634 Bosch Professional kapovacia a pokosová píla 254 mm 1800 W
2301636 Bosch Professional BITURBO GCM18V-305 GDC akumulátorová kapovacia a pokosová píla vr. blueto
2207709 Bosch Professional BITURBO GCM 18V-216 Solo akumulátorová kapovacia a pokosová píla bez kefiek
2620148 Bosch Professional GCM 8 SDE kapovacia a pokosová píla 216 mm 30 mm 1600 W
2618717 Bosch Professional GCM 18V-216 DC solo kapovacia, pokosová a stolová kotúčová píla bez kefiek<m
2804826 Bosch Professional GCM 18V-216 D solo akumulátorová kapovacia a pokosová píla bez kefiek<multis
2804827 Bosch Professional GCM 18V-254 D solo akumulátorová kapovacia a pokosová píla bez kefiek<multis
2139521 Bosch Professional stolová píla 216 mm 30 mm 1600 W 240 V
2148677 Bosch Professional stolová píla 216 mm 1600 W
2149318 Bosch Professional stolová píla 254 mm 30 mm 2100 W
2149323 Bosch Professional stolová píla 254 mm 30 mm 1800 W
2306367 Bosch Professional GCO 14-24 J kotúčová píla na kov 355 mm 2400 W
2306369 Bosch Professional Biturbo GKT 18V-52 GC akumulátorová ponorná píla 140 mm 20 mm 18 V
2301647 Bosch Professional BITURBO GKT 18V-52 GC akumulátorová ponorná píla 140 mm 20 mm 1620 W
2436733 Bosch Professional GTS 18V-216 akumulátorová abrazívne píla 216 mm 30 mm 18 V
2436734 Bosch Professional GTS 18V-216 GTA 560 akumulátorová abrazívne píla 216 mm 30 mm 18 V
2338650 Bosch Home and Garden Advanced TableCut52 stolová píla 550 W
2301671 Bosch Professional akumulátorová pásová píla
2301672 Bosch Professional akumulátorová pásová píla
3193068 Bosch Professional GCB 18V-127 akumulátorová pásová píla
818878 Dremel MS20-1/5 lupienková píla 70 W DÍžka listu píly: 100 mm
514462 Bosch Professional GSG 300 Penová píla 350 W
2533278 Bosch Professional 1.600.A01.6BM 2-dielna sada nožov DÍžka 21.5 cm
2533309 Bosch Professional 1600A01V3H úžitkový nôž DÍžka 185.4 mm
2533305 Bosch Professional 1600A027M4 3-dielna sada nožov Bosch
2533306 Bosch Professional 1600A027M5 Profesionálna súprava noža a čepele DÍžka 185.4 mm
2533289 Rezací nôž Bosch Bosch Professional 1.600.A01.TH6 1 ks
3013561 Nôž skladací nôž Bosch Professional 1600A016BL 1 ks
509898 Wood chisel SDS-plus 175 x 20 mm Bosch Accessories 2608690006
2533292 Bosch Professional Diagonal Side Cutter 1.600.A01.TH9 bočné štiepacie kliešte 160 mm
3191949 Bosch Professional 1600A02ND9 1600A02ND9 VDE bočné štiepacie kliešte 160 mm
3191951 Bosch Professional 1600A02NE2 1600A02NE2 VDE silové bočné štiepacie kliešte 205 mm
2533311 Bosch Professional 1600A01V03, odizolovacie kliešte, jemné nastavenie<multisep/>pogumované, 0

3191952 Bosch Professional 1600A02NF4 1600A02NF4 káblové nožnice 20 mm
514479 Bosch Professional 0601506103 GSC 2,8
1420222 Bosch Professional 0601500500 GSC 75-16
2127656 Bosch Professional 06019B2905 GUS 12V-300 bez akumulátoru<multisep/>bez nabíjačky<multisep/
2136417 Bosch Professional 06019B2901 GUS 12V-300 bez akumulátoru<multisep/>bez nabíjačky
2127665 Bosch Professional 060192610A GSC 12V-13 bez akumulátoru<multisep/>bez nabíjačky<multisep/>+
2127666 Bosch Professional 0601926105 GSC 12V-13 bez akumulátoru<multisep/>bez nabíjačky
2148535 Bosch Professional 0601926108 GSC 12V-13 + 2. akumulátor<multisep/>vr. nabíjačky<multisep/>+ p
2693732 Bosch Professional 0601926300 GSC 18V-16 E bez kefiek<multisep/>bez akumulátoru<multisep/>be
2693734 Bosch Professional 0601926301 GSC 18V-16 E bez kefiek<multisep/>+ 2. akumulátor<multisep/>vr.
514460 Bosch Professional GNA 2,0 Hlodavec GNA 2.0 620 W
514461 Bosch Professional GNA 3,5 Hlodavec GNA 3.5 620 W
2148533 Bosch Professional posuvné nožnice 0601529400
2707045 Bosch Professional Akumulátorová rezačka plechu 0601529600
2707048 Bosch Professional Akumulátorová rezačka plechu 0601529601
2533308 Bosch Professional Professional Klingen für Messer náhradné odlamovacie čepele 17.3 cm 10 ks
2533310 Bosch Professional náhradné odlamovacie čepele 62 mm Ocel S2 50 ks
1307329 Bosch Home and Garden PTC 640 Rezák na dlaždice
493394 Bosch Accessories S 41 2607990050 brúska na vrtáky
514570 Bosch Professional GGS 28 C 0601220000 rovná brúska 600 W
514581 Bosch Professional GGS 28 CE 0601220100 rovná brúska 650 W
514583 Bosch Professional GGS 28 LCE 0601221100 rovná brúska 650 W
514584 Bosch Professional GGS 8 CE 0601222100 rovná brúska 750 W
514586 Bosch Professional GGS 28 LP 0601225000 rovná brúska 500 W
1194250 Bosch Professional GBR 15 CA 0601776000 Brúska na betón 1500 W 125 mm
1194251 Bosch Professional GBR 15 CAG 0601776001 Brúska na betón 1500 W 125 mm
1631906 Bosch Professional GBG 35-15 060127A300 dvojkotúčová stolová brúska 350 W 150 mm
1631907 Bosch Professional GBG 60-20 060127A400 dvojkotúčová stolová brúska 600 W 200 mm
2148528 Bosch Professional 0601209200 rovná brúska 1050 W
2148529 Bosch Professional 0601214300 rovná brúska 1200 W
2618718 Bosch Professional GTR 55-225 0.601.7D4.000 brúska na sadrokartón 550 W 225 cm
2798378 Bosch Home and Garden EasyCurvSander 12 06039C9002 stolová kotúčová brúska 38 mm
2799190 Bosch Accessories 2608000767 Prodlužovací tyč
2804812 Bosch Professional GWG 12V-50 S solo 06013A7001 rovná brúska 240 W 50 mm
2804813 Bosch Professional GWG 12V-50 S solo 06013A7000 rovná brúska 240 W 50 mm
2618707 Bosch Professional GGS 18V-20 solo 0.601.9B5.400 akumulátorová rovná bruska
2618709 Bosch Professional GGS 18V-20 solo 0.601.9B5.401 akumulátorová rovná bruska
829085 Bosch Home and Garden PSS 250 AE 0603340200 brúska + púzdro 250 W 93 x 185 mm
1420219 Bosch Professional GSS 140-1 A 06012A2100 brúska 180 W 101 x 113 mm
1420221 Bosch Professional GSS 160-1A 160 Multi 06012A2300 brúska + púzdro 180 W 100 x 150 mm
1529169 Bosch Professional GSS 18V-10 06019D0202 Akumulátorová vibračná brúska bez akumulátoru<multi
1666132 Bosch Professional GSS 18V-10 06019D0200 Akumulátorová vibračná brúska bez akumulátoru 18 V
514571 Bosch Professional GSS 280 AVE 0601292901 brúska + púzdro 350 W 114 x 226 mm
514572 Bosch Professional GSS 280 AVE 0601292902 brúska 350 W 114 x 226 mm
816509 Bosch Home and Garden PSS 200 A 0603340300 brúska + púzdro 200 W 93 x 185 mm
816511 Bosch Home and Garden PSS 300 AE 0603340300-250 brúska + púzdro 250 W 115 x 230 mm
3013536 Bosch Home and Garden PSS 200 AC 0603340100 brúska 200 W 92 x 182 mm
2749515 Bosch Professional GSS 18V-13 06019L0000 Akumulátorová vibračná brúska bez akumulátoru 12 V 8
2749516 Bosch Professional GSS 12V-13 06019L0001 Akumulátorová vibračná brúska bez akumulátoru<multi
2620147 Bosch Professional GSS 230 AVE 0.601.292.802 brúska 300 W 92 x 182 mm

514580 Bosch Professional GSS 230 AVE 0601292801 brúska + púzdro 300 W 92 x 182 mm
2749517 Bosch Professional GSS 18V-13 06019L0100 Akumulátorová vibračná brúska bez akumulátoru 18 V 8
2749518 Bosch Professional GSS 18V-13 06019L0101 Akumulátorová vibračná brúska bez akumulátoru 18 V 8
816481 Bosch Home and Garden PEX 220 A 0603378000 excentrická brúska 220 W Ø 125 mm
1554863 Bosch Home and Garden AdvancedOrbit 18 06033D2100 excentrická brúska bez akumulátoru 18 V
2148673 Bosch Professional 0601257101 excentrická brúska vr. príslušenstva 750 W
2148522 Bosch Professional 0601257000 excentrická brúska vr. príslušenstva 550 W
2301639 Bosch Professional 0601372800 excentrická brúska 340 W Ø 150 mm
2301640 Bosch Professional 0601372300 excentrická brúska 340 W Ø 125 mm
813791 Bosch Home and Garden PEX 400 AE 06033A4000 excentrická brúska + púzdro 350 W Ø 125 mm
813789 Bosch Home and Garden PEX 300 AE 06033A3000 excentrická brúska + púzdro 270 W Ø 125 mm
2373008 Bosch Professional GEX 18V-125 solo 0601372201 batériová excentrická brúska bez kefiek<multisep
2373009 Bosch Professional GEX 18V-125 solo 0601372200 batériová excentrická brúska bez kefiek<multisep
2383859 Bosch Professional GEX 12V-125 (C) 0601372101 batériová excentrická brúska bez akumulátoru<mu
2383862 Bosch Professional GEX 12V-125 (L) solo CLC 0601372100 batériová excentrická brúska bez akumulá
2618694 Bosch Professional GEX 125-1 AE 0.601.387.504 excentrická brúska + púzdro 250 W Ø 125 mm
2624073 Bosch Home and Garden UniversalSander 18V-10 06033E3100 excentrická brúska bez akumulátoru
3013534 Bosch Home and Garden PEX 300 AE + SystemBox 06033A3006 excentrická brúska 270 W
2301641 Bosch Professional 060137B202 excentrická brúska 400 W Ø 150 mm
2301642 Bosch Professional 060137B201 excentrická brúska 400 W Ø 150 mm
818888 Bosch Home and Garden PBS 75 A 06032A1000 pásová brúska 710 W 76 x 165 mm Šírka pásky 75 m
818885 Bosch Home and Garden PBS 75 AE 06032A1100 pásová brúska 750 W 76 x 165 mm Šírka pásky 75 m
818886 Bosch Home and Garden PBS 75 AE-Set 06032A1101 pásová brúska vr. príslušenstva<multisep/>+ púz
2618691 Bosch Professional GBS 75 AE 0.601.274.707 pásová brúska + púzdro 750 W Šírka pásky 75 mm Dĺžk
810191 Bosch Home and Garden PDA 180 0603339003 vibračná brúska 180 W 92 x 92 x 92 mm
3013542 Bosch Home and Garden PSM 200 AES + SystemBox 06033B6002 multifunkčná brúska 200 W 92 x
3060442 Bosch Professional GGS 30 LS 06012B5020 rovná brúska
1420226 Bosch Professional GWS 7-125 0601388108 uhlová brúska 125 mm 720 W 230 V
1420225 Bosch Professional GWS 7-115 E 0601388203 uhlová brúska 115 mm 720 W
1666121 Bosch Professional GWS 9-125 S 0601396104 uhlová brúska 125 mm 900 W
1697395 Bosch Professional GWS 18-125 SL 06017A3200 uhlová brúska 125 mm 1800 W
1697396 Bosch Professional GWS 18-125 SPL 06017A3300 uhlová brúska 125 mm 1800 W
3060444 Bosch Professional GWS 12-125 06013A6101 uhlová brúska 125 mm 230 V
3060445 Bosch Professional GWS 12-125 06013A6104 uhlová brúska 125 mm 230 V
3193095 Bosch Professional GWS 12-125 06013A6102 uhlová brúska 125 mm 1200 W 230 V
3193096 Bosch Professional GWS 12-125 06013A6100 uhlová brúska 125 mm 1200 W 230 V
1766332 Bosch Professional GWS 18V-10 PSC 06019G3F0B akumulátorová úhlová brúska 125 mm bez akumu
1766346 Bosch Professional GWS 11-125 P 0601792202 uhlová brúska 125 mm 1100 W
1766368 Bosch Professional GWS 19-125 CI 060179N002 uhlová brúska 125 mm 1900 W
1766369 Bosch Professional GWS 19-125 CIE 060179P002 uhlová brúska 125 mm 1900 W
2149306 Bosch Professional 0601824800 uhlová brúska 125 mm 1400 W
514579 Bosch Professional 0601368703 drážkovacia brúska
514375 Bosch Professional GNF 35 CA 0601621703 drážkovacia brúska 150 mm + púzdro 1400 W
514366 Bosch Professional GNF 20 CA 0601612503 drážkovacia brúska 115 mm + púzdro 900 W
1697398 Bosch Professional GWS 880 060139600A uhlová brúska 125 mm 880 W
1766348 Bosch Professional GWS 19-125 CIST 060179S002 uhlová brúska 125 mm 1900 W
1766370 Bosch Professional GWS 19-150 CI 060179R002 uhlová brúska 150 mm 1900 W
1766349 Bosch Professional GWS 1000 0601828800 uhlová brúska 125 mm 1000 W
1967399 Bosch Professional GWX 18V-10PSC 06017B0800 akumulátorová úhlová brúska 125 mm 18 V
2693690 Bosch Professional GWX 18V-15 PSC 06019H6G00 akumulátorová úhlová brúska 125 mm bez kefiek

1954937 Bosch Professional GWX 17-125S 06017C4002 uhlová brúska 125 mm 1700 W
1967389 Bosch Professional GWX 19-125S 06017C8002 uhlová brúska 125 mm 1900 W
2127390 Bosch Professional 0601229200 akumulátorová rovná bruska bez akumulátoru 18 V
2127389 Bosch Professional 0601229100 akumulátorová rovná bruska bez akumulátoru 18 V
1766343 Bosch Professional GWS 18V-10 SC (125mm), Click&Go Plus 06019G340B akumulátorová úhlová brú
2127658 Bosch Professional 06019F2003 akumulátorová úhlová brúska 76 mm 12 V
2127581 Bosch Professional 06019F200B akumulátorová úhlová brúska 12 V
2226383 Bosch Professional GWS 12V-76(2xGBA2.0Ah,GAL12V-20) 06019F200C akumulátorová úhlová brúska
2302127 Bosch Professional GWS 18V-15 C 06019H6000 akumulátorová úhlová brúska 125 mm bez akumulát
2301663 Bosch Professional GWS 18V-7 06019H9005 akumulátorová úhlová brúska 125 mm + 2. akumulátor
2301662 Bosch Professional GWS 18V-7 06019H9002 akumulátorová úhlová brúska 125 mm bez akumulátoru
2301661 Bosch Professional GWS 18V-7 06019H9001 akumulátorová úhlová brúska 125 mm bez akumulátoru
2346695 Bosch Home and Garden PWS 700-125 06033A240B uhlová brúska 125 mm 700 W
2346697 Bosch Home and Garden PWS 850-125 uhlová brúska 125 mm 850 W
2521275 Bosch Professional GWS 24-230 JZ 06018C3300 uhlová fréza 230 mm 2400 W
2521273 Bosch Professional GWS 20-230 J + GWS 880 06018C1306 uhlová brúska
2521271 Bosch Professional GWS 22-230 J 06018C1301 uhlová brúska 230 mm vr. rozbrusovacieho kotúča 22
2521274 Bosch Professional GWS 24-230 P 06018C3100 uhlová brúska 230 mm 2400 W
2521268 Bosch Professional GWS 20-230 P 06018C1104 uhlová brúska 230 mm vr. rozbrusovacieho kotúča 2
2521251 Bosch Professional GWS 22-180 J 06018C0300 uhlová brúska 180 mm 2200 W 230 V
2521269 Bosch Professional GWS 22-230 P 06018C1105 uhlová brúska 230 mm 2200 W
2521254 Bosch Professional GWS 24-230 PZ 06018C3400 uhlová brúska 230 mm 2400 W 230 V
2521272 Bosch Professional GWS 20-230 J 06018C1302 uhlová brúska 230 mm 2000 W
2521267 Bosch Professional GWS 20-230 P 06018C1103 uhlová brúska 230 mm 2000 W
2521270 Bosch Professional GWS 22-230 J 06018C1300 uhlová brúska 230 mm 2200 W
1954936 Bosch Professional GWX 14-125 06017B7000 uhlová brúska 125 mm 1400 W
2373023 Bosch Professional GWX 14-125 06017B7001 uhlová brúska 125 mm 1400 W 230 V
2302133 Bosch Professional GWX 18V-10 06017B0101 akumulátorová úhlová brúska 125 mm 18 V
2302138 Bosch Professional GWX 18V-10 06017B0100 akumulátorová úhlová brúska 125 mm bez akumuláto
819564 Bosch Professional GWS 18-125 V-LI 060193A307 akumulátorová úhlová brúska 125 mm bez akumula
2302134 Bosch Professional GWS 18V-10 06019J4002 akumulátorová úhlová brúska 125 mm bez akumulátor
2302130 Bosch Professional GWS 18V-10 06019J4003 akumulátorová úhlová brúska 125 mm bez akumulátor
2302136 Bosch Professional GWS 18V-15 SC 06019H6100 akumulátorová úhlová brúska 125 mm bez akumula
2302129 Bosch Professional GWX 18V-15 C 06019H6400 akumulátorová úhlová brúska 125 mm bez akumulá
1967398 Bosch Professional GWX 18V-10SC 06017B0400 akumulátorová úhlová brúska 125 mm 18 V
2624071 Bosch Home and Garden AdvancedGrind 18-80 06033E5100 akumulátorová úhlová brúska 125 mm
2706322 Bosch Professional GWS 9-125 S, B-Ware 0601396104 BW uhlová brúska poškodený/chýbajúci obal
2840502 Bosch Professional GWS 750, B-Ware 0601394004920 uhlová brúska poškodený/chýbajúci obal 115
2757512 Bosch Home and Garden 06033E2000 uhlová brúska 115 mm 750 W
2757513 Bosch Home and Garden 06033E2001 uhlová brúska 125 mm 750 W
2804815 Bosch Professional GWS 18V-10 P solo 06019J4100 akumulátorová úhlová brúska 125 mm bez akum
2804817 Bosch Professional GWS 18V-10 P 06019J4101 akumulátorová úhlová brúska 125 mm + 2. akumulát
2804819 Bosch Professional GWS 18V-10 P solo 06019J4102 akumulátorová úhlová brúska 125 mm + púzdro
2804820 Bosch Professional GWX 18V-10 P solo 06019J4200 akumulátorová úhlová brúska 125 mm bez akum
2804821 Bosch Professional GWX 18V-10 P solo 06019J4201 akumulátorová úhlová brúska 125 mm + púzdro
2903102 Bosch Professional GWS 18V-180 P 06019H6L01 akumulátorová úhlová brúska 180 mm bez kefiek 1
2903101 Bosch Professional GWS 18V-180 P 0615A5002D akumulátorová úhlová brúska 180 mm bez kefiek<
2903103 Bosch Professional GWS 18V-180 P 06019H6L02 akumulátorová úhlová brúska 180 mm bez kefiek<r
2338648 Bosch Home and Garden AdvancedGrind 18 06033D9002 akumulátorová úhlová brúska 125 mm bez
2575312 Bosch Home and Garden PWS 850-125, B-Ware 06033A270B920 uhlová brúska poškodený/chýbajúc

2749497 Bosch Professional GWS 17-125 SB 06017D0700 uhlová brúska 125 mm 1700 W 230 V
2749498 Bosch Professional GWS 17-125 PS 06017D1300 uhlová brúska 125 mm 1700 W 230 V
2749499 Bosch Professional GWS 17-150 PS 06017D1600 uhlová brúska 150 mm 1700 W
2749500 Bosch Professional GWS 17-125 PSB 06017D1700 uhlová brúska 125 mm 1700 W 230 V
2749501 Bosch Professional GWX 17-125 PSB 06017D3700 uhlová brúska 125 mm 1700 W 230 V
2749502 Bosch Professional GWS 2000 J 06018F2000 uhlová brúska 230 mm 2000 W 230 V
2749503 Bosch Professional GWS 2000 P 06018F2100 uhlová brúska 230 mm 2000 W 230 V
2749504 Bosch Professional GWS 2200 J 06018F4000 uhlová brúska 230 mm 2200 W 230 V
2749505 Bosch Professional GWS 2200 P 06018F4100 uhlová brúska 230 mm 2200 W 230 V
2749506 Bosch Professional GWS 2400 J 06018F4200 uhlová brúska 230 mm 2400 W 230 V
2693692 Bosch Professional GWX 14-125 S 06017D2100 uhlová brúska 125 mm 1400 W 230 V
2693735 Bosch Professional GWS 30-180 PB 06018G0100 uhlová brúska 180 mm bez kefiek 2800 W 230 V
2693736 Bosch Professional GWS 30-180 B 06018G0000 uhlová brúska 180 mm bez kefiek 2800 W 230 V
2693737 Bosch Professional GWS 30-230 PB 06018G1100 uhlová brúska 230 mm bez kefiek 2800 W 230 V
2693738 Bosch Professional GWS 30-230 B 06018G1000 uhlová brúska 230 mm bez kefiek 230 V
2618719 Bosch Professional GWS 14-125 0.601.7D0.000 uhlová brúska 125 mm 1400 W
2618720 Bosch Professional GWS 14-125 S 0.601.7D0.100 uhlová brúska 125 mm 1400 W
2618721 Bosch Professional GWS 17-125 0.601.7D0.200 uhlová brúska 125 mm 1700 W
2618722 Bosch Professional GWS 17-125 S 0.601.7D0.300 uhlová brúska 125 mm 1700 W
2618723 Bosch Professional GWS 17-125 TS 0.601.7D0.400 uhlová brúska 125 mm 1700 W
2618724 Bosch Professional GWS 17-150 S 0.601.7D0.600 uhlová brúska 150 mm 1700 W
2618725 Bosch Professional GWS 17-125 S Inox 06017D0500 uhlová brúska 125 mm 1700 W 230 V
2618726 Bosch Professional GWX 17-125 S 0.601.7D2.300 uhlová brúska 125 mm 1700 W
2620149 Bosch Professional GWS 18-125 PL 0.601.7A4.100 uhlová brúska 125 mm 1800 W
2620150 Bosch Professional GWX 9-125 S 0.601.7B2.000 uhlová brúska 125 mm 900 W 230 V
1491660 Bosch Professional GWS 1100 + SDSClic 0601822400 uhlová brúska 125 mm 1100 W
2589053 Bosch Professional GWS 18V-15 SC 06019H6300 uhlová brúska 150 mm bez akumulátoru<multisep/
1554843 Bosch Professional 06019F2000 akumulátorová úhlová brúska bez akumulátoru
3013529 Bosch Home and Garden PWS 750-125 06033A240D uhlová brúska 125 mm 750 W
2749514 Bosch Professional GWX 18V-15 PSC 06019H6G02 uhlová brúska 125 mm bez kefiek<multisep/>bez
2624069 Bosch Home and Garden UniversalGrind 18V-75 06033E5000 akumulátorová úhlová brúska 115 mm
2624070 Bosch Home and Garden UniversalGrind 18V-75 06033E5001 akumulátorová úhlová brúska 125 mm
3013530 Bosch Home and Garden UniversalGrind 18V-75 06033E5002 akumulátorová úhlová brúska
3013532 Bosch Home and Garden UniversalGrind 18V-75 06033E5004 akumulátorová úhlová brúska
2273009 Bosch Home and Garden Easy Cut & Grind 06039D2000 akumulátorová úhlová brúska 50 mm 7.2 V
3013533 Bosch Home and Garden PWS 850-125 + SystemBox 06033A270D uhlová brúska 125 mm 850 W
3060446 Bosch Professional GWS 12-125 06013A6106 uhlová brúska
3193097 Bosch Professional GWS 27-180 JR 06018C6300 uhlová brúska 180 mm 2700 W 230 V
3193098 Bosch Professional GWS 27-230 PR 06018C7100 uhlová brúska 230 mm 2700 W 230 V
3193099 Bosch Professional GWS 27-230 JR 06018C7300 uhlová brúska 230 mm 2700 W 230 V
2373005 Bosch Professional GWX 18V-7 06019H9101 akumulátorová úhlová brúska 125 mm bez kefiek<mult
2373007 Bosch Professional GWX 18V-7 06019H9102 akumulátorová úhlová brúska 125 mm bez kefiek<mult
2749510 Bosch Professional GWS 18V-15 P 06019H6A01 uhlová brúska 125 mm bez kefiek<multisep/>bez ak
2693685 Bosch Professional GWS 18V-15 P 06019H6A00 akumulátorová úhlová brúska 125 mm bez kefiek<m
2749511 Bosch Professional GWS 18V-15 PSC 06019H6B02 uhlová brúska 125 mm bez kefiek<multisep/>bez
2693687 Bosch Professional GWS 18V-15 PSC 06019H6B00 akumulátorová úhlová brúska 125 mm bez kefiek<
2749513 Bosch Professional GWX 18V-15 P 06019H6F01 uhlová brúska 125 mm bez kefiek<multisep/>bez ak
2693688 Bosch Professional GWX 18V-15 P 06019H6F00 akumulátorová úhlová brúska 125 mm bez kefiek<m
825600 Bosch Home and Garden PSM 160 A 0603377000 multifunkčná brúska 160 W 62.93 x 102 mm
824104 Bosch Home and Garden PSM 18 LI 06033A1301 batériová multifunkčná brúska bez akumulátoru 18 V

1387509 Bosch Home and Garden PSM 18 LI 06033A1303 batériová multifunkčná brúska + akumulátor 18 V 2
1530001 Bosch Home and Garden EasySander 12 060397690A batériová multifunkčná brúska + 2. akumulátor
1530002 Bosch Home and Garden EasySander 12 060397690B batériová multifunkčná brúska bez akumulátor
1530006 Bosch Home and Garden EasySander 12 0603976909 batériová multifunkčná brúska + akumulátor<n
1173190 Bosch Home and Garden PSM 200 AES 06033B6000 multifunkčná brúska + púzdro 200 W 92 x 182 r
1173191 Bosch Home and Garden PSM 100 A 06033B7000 multifunkčná brúska + púzdro 100 W 93 x 93 x 93
1173187 Bosch Home and Garden PSM Primo 06033B8000 multifunkčná brúska 50 W 95 x 165.9 mm
2624072 Bosch Home and Garden EasySander 18V-8 06033E3000 excentrická brúska bez akumulátoru 18 V 2
2988257 Bosch Home and Garden EasySander 18V-8 06033E3002 batériová multifunkčná brúska + akumuláto
1194270 Bosch Professional GRW 12 E Professional 06011A7000 GRW 12 E Professional miešadlo farebné ma
1194271 Bosch Professional GRW 18-2 E Professional 06011A8000 GRW 18-2 E Professional miešadlo farebné
3193074 Bosch Professional GRW 140 06011C4020 GRW 140 miešadlo 1400 W
2301643 Bosch Professional rovná brúska
514362 Bosch Professional 060160A100 GKF 600 frézka na hrany vr. paralelného dorazu<multisep/>+ púzdro (
2435131 Bosch Professional 06016A0020 GKF 550 frézka na hrany 550 W
2521552 Bosch Home and Garden AdvancedTrimRouter 18V-8 vrchná frézka bez kefiek<multisep/>vr. prísluš
2903117 Bosch Home and Garden 1600A02RD7 AdvancedTrimRouter Plunge Base upichovacia jednotka pre h
2903118 Bosch Home and Garden 06039D5002 AdvancedTrimRouter 18V-8 Combi-Set akumulátorová ohraňo
816519 Bosch Home and Garden 060326A100 POF 1200 AE vrchná frézka 1200 W
814635 Bosch Home and Garden 060326C800 POF 1400 ACE vrchná frézka + púzdro 1400 W
1194243 Bosch Professional 0601626101 GOF 1250 LCE vrchná frézka + púzdro 1250 W
514374 Bosch Professional 0601620070 GFF 22 A fréza na ploché kolíky 670 W
1666118 Bosch Professional 06016B0002 GKF 12V-8 akumulátorová Hranová frézka bez akumulátoru
2127664 Bosch Professional 06016B0001 akumulátorová Hranová frézka bez akumulátoru
1666119 Bosch Professional 06016B0000 GKF 12V-8 akumulátorová Hranová frézka + 2. akumulátor<multisep
1194242 Bosch Professional 0601626001 GOF 1250 CE vrchná frézka + púzdro 1250 W
1348638 Bosch Professional 0601626000 GOF 1250 CE vrchná frézka 1250 W
850126 Dremel 2615057032 fréza na škáry 3.2 mm Vonkajší Ø 3.2 mm Ø hriadeľa 3.2 mm
850237 Dremel 2.615.056.932 fréza na škáry 1.6 mm Vonkajší Ø 1.6 mm Ø hriadeľa 3.2 mm
850123 Dremel 2615061532 zaoblovacia fréza HSS 9.5 mm Ø hriadeľa 3.2 mm
850251 Dremel 2615064032 drážkovacia fréza HSS 6.4 mm Ø hriadeľa 3.2 mm
815126 Dremel 2615065032 drážkovacia fréza HSS 3.2 mm Ø hriadeľa 3.2 mm
850263 Dremel 2615065232 drážkovacia fréza HSS 4.8 mm Ø hriadeľa 3.2 mm
850277 Dremel 2615065432 drážkovacia fréza HSS 6.4 mm Ø hriadeľa 3.2 mm
850223 Dremel 2615056232 fréza na škáry 3.2 mm Ø hriadeľa 3.2 mm
824245 Dremel 26150561JA sada fréz 3.2 mm Ø hriadeľa 3.2 mm
818671 Bosch Accessories 2609255302 rašpľa fréza Vonkajší Ø 15 mm Ø hriadeľa 6 mm
818672 Bosch Accessories 2609255303 sada fréz Dĺžka 56 mm Vonkajší Ø 13 mm Ø hriadeľa 6 mm
1275337 Dremel 26150660JA sada fréz HSS Ø hriadeľa 3.2 mm
850303 Dremel 2615990132 frézovacie kolík Ø hriadeľa 3.2 mm
2208431 Bosch Accessories 2608628448 fazetovací fréza Dĺžka 56 mm Ø hriadeľa 6 mm
2208441 Bosch Accessories 2608628450 dlabacie fréza Ø hriadeľa 6 mm
2208442 Bosch Accessories 2608628452 dlabacie fréza Pracovná dĺžka 9.50 mm Ø hriadeľa 6 mm
2208443 Bosch Accessories 2608628453 dlabacie fréza Pracovná dĺžka 15.60 mm Ø hriadeľa 6 mm
2208444 Bosch Accessories 2608628455 dlabacie fréza 6.4 mm Dĺžka 54 mm Pracovná dĺžka 12.70 mm Ø hr
2208445 Bosch Accessories 2608628460 dlabacie fréza Pracovná dĺžka 9.20 mm Ø hriadeľa 6 mm
2208446 Bosch Accessories 2608628451 dlabacie fréza Pracovná dĺžka 9.20 mm Ø hriadeľa 6 mm
2616191 Bosch Accessories 2608628420 dlabacie fréza Pracovná dĺžka 12.70 mm Ø hriadeľa 6.35 mm 1 ks
2616186 Bosch Accessories 2608628418 dlabacie fréza Pracovná dĺžka 9.20 mm Ø hriadeľa 6.35 mm 1 ks
2616187 Bosch Accessories 2608628425 dlabacie fréza Pracovná dĺžka 9.20 mm Ø hriadeľa 6.35 mm 1 ks

2616188 Bosch Accessories 2608628633 dlabacie fréza Pracovná dĺžka 12.30 mm Ø hriadeľa 6.35 mm 1 ks
2616189 Bosch Accessories 2608628634 dlabacie fréza Pracovná dĺžka 15.60 mm Ø hriadeľa 6.35 mm 1 ks
2616190 Bosch Accessories 2608628632 dlabacie fréza Pracovná dĺžka 9.20 mm Ø hriadeľa 6.35 mm 1 ks
2208547 Bosch Accessories 2608628443 drážkovacia fréza Dĺžka 51 mm Vonkajší Ø 12.70 mm
2208548 Bosch Accessories 2608628440 drážkovacia fréza Dĺžka 48 mm Vonkajší Ø 15.70 mm
2208549 Bosch Accessories 2608628444 drážkovacia fréza Dĺžka 51 mm Vonkajší Ø 19.60 mm
2208550 Bosch Accessories 2608628438 drážkovacia fréza Dĺžka 51 mm Vonkajší Ø 7.70 mm
2208551 Bosch Accessories 2608628439 drážkovacia fréza Dĺžka 51 mm Vonkajší Ø 12.40 mm
2208552 Bosch Accessories 2608628441 drážkovacia fréza Dĺžka 51 mm Vonkajší Ø 7.90 mm
2208553 Bosch Accessories 2608628442 drážkovacia fréza Dĺžka 51 mm Vonkajší Ø 9.50 mm
824261 Dremel 26157105JA frézovacie kolík tvrdokov 4.4 mm Ø hriadeľa 3.2 mm
824260 Dremel 26157103JA frézovacie kolík tvrdokov guľa 2.0 mm Ø hriadeľa 3.2 mm
824262 Dremel 26157122JA frézovacie kolík tvrdokov 2.4 mm Ø hriadeľa 3.2 mm
824263 Dremel 26157134JA frézovacie kolík tvrdokov 2.0 mm Ø hriadeľa 2.4 mm
824264 Dremel 26157144JA frézovacie kolík tvrdokov 2.4 mm Ø hriadeľa 3.2 mm
824249 Dremel 26150655JA drážkovacia fréza HSS 8.0 mm Ø hriadeľa 3.2 mm
824247 Dremel 2615061232 drážkovacia fréza HSS 9.5 mm Ø hriadeľa 3.2 mm
815133 Dremel 2615990332 frézovacie kolík karbid wolframu 3.2 mm Ø hriadeľa 3.2 mm
815135 Dremel 2615991032 frézovacie kolík karbid wolframu 3.2 mm Ø hriadeľa 3.2 mm
2435999 Dremel 26159901DM fréza 3.2 mm Dĺžka 39 mm 1 ks
2436000 Dremel 26159903DM fréza ocel 3.2 mm Dĺžka 39 mm Pracovná dĺžka 3 mm 1 ks
824270 Dremel 2615990532 frézovacie kolík 3.2 mm Ø hriadeľa 3.2 mm
824274 Dremel 2615993632 frézovacie kolík karbid wolframu 19.0 mm Ø hriadeľa 3.2 mm
824273 Dremel 2615993432 frézovacie kolík 7.8 mm Ø hriadeľa 3.2 mm
824271 Dremel 2615991132 frézovacie kolík 3.2 mm Ø hriadeľa 3.2 mm
819673 Bosch Accessories 2607019469 sada fréz tvrdokov Ø hriadeľa 8 mm
508854 Bosch Accessories 2608628339 zaoblovacia fréza tvrdokov Dĺžka 53 mm Ø hriadeľa 8 mm
508858 Bosch Accessories 2608628343 zaoblovacia fréza tvrdokov Dĺžka 60 mm Ø hriadeľa 8 mm
508856 Bosch Accessories 2608628341 zaoblovacia fréza tvrdokov Dĺžka 53 mm Ø hriadeľa 8 mm
508946 Bosch Accessories 2608628471 zaoblovacia fréza Dĺžka 70 mm Ø hriadeľa 12 mm
508857 Bosch Accessories 2608628342 zaoblovacia fréza tvrdokov Dĺžka 57 mm Ø hriadeľa 8 mm
508859 Bosch Accessories 2608628344 zaoblovacia fréza tvrdokov Dĺžka 53 mm Ø hriadeľa 8 mm
508860 Bosch Accessories 2608628345 zaoblovacia fréza tvrdokov Dĺžka 66 mm Ø hriadeľa 8 mm
508855 Bosch Accessories 2608628340 zaoblovacia fréza tvrdokov Dĺžka 53 mm Ø hriadeľa 8 mm
508861 Bosch Accessories 2608628346 zarovnávacia fréza tvrdokov Dĺžka 68 mm Vonkajší Ø 9.5 mm Ø hriad
508863 Bosch Accessories 2608628348 zarovnávacia fréza tvrdokov Dĺžka 68 mm Vonkajší Ø 12.7 mm Ø hria
508862 Bosch Accessories 2608628347 zarovnávacia fréza tvrdokov Dĺžka 56 mm Vonkajší Ø 12.7 mm Ø hria
508865 Bosch Accessories 2608628351 zarovnávacia fréza tvrdokov Dĺžka 54 mm Vonkajší Ø 23.7 mm Ø hria
492104 Bosch Accessories 1609200307 sada fréz Ø hriadeľa 6 mm
492105 Bosch Accessories 1609200314 sada fréz Ø hriadeľa 6 mm
508879 Bosch Accessories 2608628363 dlabacie fréza tvrdokov Dĺžka 54 mm Vonkajší Ø 28.7 mm Ø hriadeľa
508880 Bosch Accessories 2608628364 dlabacie fréza tvrdokov Dĺžka 55 mm Vonkajší Ø 32.7 mm Ø hriadeľa
508949 Bosch Accessories 2608628473 dlabacie fréza Dĺžka 57 mm Vonkajší Ø 24 mm Ø hriadeľa 12 mm
508882 Bosch Accessories 2608628367 dlabacie fréza tvrdokov Dĺžka 40 mm Vonkajší Ø 8 mm Ø hriadeľa 8 r
508878 Bosch Accessories 2608628362 dlabacie fréza tvrdokov Dĺžka 53 mm Vonkajší Ø 24.7 mm Ø hriadeľa
508881 Bosch Accessories 2608628365 dlabacie fréza tvrdokov Dĺžka 58 mm Vonkajší Ø 36.7 mm Ø hriadeľa
508950 Bosch Accessories 2608628474 dlabacie fréza Dĺžka 70 mm Vonkajší Ø 36.7 mm Ø hriadeľa 12 mm
508947 Bosch Accessories 2608628472 dlabacie fréza Dĺžka 54 mm Vonkajší Ø 16 mm Ø hriadeľa 12 mm
508886 Bosch Accessories 2608628370 dlabacie fréza tvrdokov Dĺžka 46 mm Vonkajší Ø 20 mm Ø hriadeľa 8
508883 Bosch Accessories 2608628368 dlabacie fréza tvrdokov Dĺžka 40 mm Vonkajší Ø 12 mm Ø hriadeľa 8

508877 Bosch Accessories 2608628361 dlabacie fréza tvrdokov Dĺžka 53 mm Vonkajší Ø 20.7 mm Ø hriadeľa
508884 Bosch Accessories 2608628369 dlabacie fréza tvrdokov Dĺžka 45 mm Vonkajší Ø 16 mm Ø hriadeľa 8
508929 Bosch Accessories 2608628403 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 51 mm Vonkajší Ø 32 mm Ø hriade
508897 Bosch Accessories 2608628381 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 51 mm Vonkajší Ø 8 mm Ø hriadeľa
508892 Bosch Accessories 2608628376 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 51 mm Vonkajší Ø 3 mm Ø hriadeľa
508936 Bosch Accessories 2608628407 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 45 mm Vonkajší Ø 16 mm Ø hriade
508896 Bosch Accessories 2608628380 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 51 mm Vonkajší Ø 7 mm Ø hriadeľa
508890 Bosch Accessories 2608628374 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 62 mm Vonkajší Ø 12 mm Ø hriade
508900 Bosch Accessories 2608628383 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 51 mm Vonkajší Ø 10 mm Ø hriade
508902 Bosch Accessories 2608628384 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 51 mm Vonkajší Ø 11 mm Ø hriade
508905 Bosch Accessories 2608628386 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 51 mm Vonkajší Ø 13 mm Ø hriade
508943 Bosch Accessories 2608628468 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 81 mm Vonkajší Ø 20 mm Ø hriade
508907 Bosch Accessories 2608628387 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 51 mm Vonkajší Ø 15 mm Ø hriade
508926 Bosch Accessories 2608628399 drážkovacia fréza tvrdokov Vonkajší Ø 12.7 mm Ø hriadeľa 8 mm
508935 Bosch Accessories 2608628406 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 45 mm Vonkajší Ø 11 mm Ø hriade
508891 Bosch Accessories 2608628375 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 51 mm Vonkajší Ø 14 mm Ø hriade
508940 Bosch Accessories 2608628466 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 81 mm Vonkajší Ø 16 mm Ø hriade
508918 Bosch Accessories 2608628392 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 51 mm Vonkajší Ø 25 mm Ø hriade
508941 Bosch Accessories 2608628467 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 81 mm Vonkajší Ø 18 mm Ø hriade
508944 Bosch Accessories 2608628469 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 81 mm Vonkajší Ø 25 mm Ø hriade
508889 Bosch Accessories 2608628373 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 56 mm Vonkajší Ø 10 mm Ø hriade
508916 Bosch Accessories 2608628391 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 56 mm Vonkajší Ø 22 mm Ø hriade
508910 Bosch Accessories 2608628388 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 51 mm Vonkajší Ø 16 mm Ø hriade
508895 Bosch Accessories 2608628379 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 48 mm Vonkajší Ø 6 mm Ø hriadeľa
508899 Bosch Accessories 2608628382 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 51 mm Vonkajší Ø 9 mm Ø hriadeľa
508893 Bosch Accessories 2608628377 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 51 mm Vonkajší Ø 4 mm Ø hriadeľa
508912 Bosch Accessories 2608628389 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 56 mm Vonkajší Ø 18 mm Ø hriade
508888 Bosch Accessories 2608628372 drážkovacia fréza Dĺžka 56 mm Vonkajší Ø 8 mm Ø hriadeľa 8 mm
508927 Bosch Accessories 2608628401 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 51 mm Vonkajší Ø 32 mm Ø hriade
508939 Bosch Accessories 2608628465 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 81 mm Vonkajší Ø 12 mm Ø hriade
508931 Bosch Accessories 2608628404 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 51 mm Vonkajší Ø 32 mm Ø hriade
508945 Bosch Accessories 2608628470 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 81 mm Vonkajší Ø 30 mm Ø hriade
508914 Bosch Accessories 2608628390 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 56 mm Vonkajší Ø 20 mm Ø hriade
508938 Bosch Accessories 2608628464 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 81 mm Vonkajší Ø 10 mm Ø hriade
508894 Bosch Accessories 2608628378 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 51 mm Vonkajší Ø 5 mm Ø hriadeľa
508928 Bosch Accessories 2608628402 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 51 mm Vonkajší Ø 32 mm Ø hriade
508904 Bosch Accessories 2608628385 drážkovacia fréza tvrdokov Dĺžka 51 mm Vonkajší Ø 12 mm Ø hriade
508923 Bosch Accessories 2608628397 profilová fréza tvrdokov Dĺžka 60 mm Ø hriadeľa 8 mm
508875 Bosch Accessories 2608628359 profilová fréza Dĺžka 57 mm Vonkajší Ø 38 mm Ø hriadeľa 8 mm
508872 Bosch Accessories 2608628356 profilová fréza Dĺžka 54 mm Vonkajší Ø 28.5 mm Ø hriadeľa 8 mm
508873 Bosch Accessories 2608628357 profilová fréza Dĺžka 54 mm Vonkajší Ø 31.8 mm Ø hriadeľa 8 mm
508871 Bosch Accessories 2608628355 profilová fréza Dĺžka 46 mm Vonkajší Ø 25.4 mm Ø hriadeľa 8 mm
508921 Bosch Accessories 2608628395 profilová fréza tvrdokov Dĺžka 61 mm Ø hriadeľa 8 mm
508919 Bosch Accessories 2608628393 profilová fréza Dĺžka 57 mm Ø hriadeľa 8 mm
508920 Bosch Accessories 2608628394 profilová fréza tvrdokov Dĺžka 54 mm Ø hriadeľa 8 mm
508874 Bosch Accessories 2608628358 profilová fréza Dĺžka 59 mm Vonkajší Ø 35 mm Ø hriadeľa 8 mm
508922 Bosch Accessories 2608628396 profilová fréza tvrdokov Dĺžka 57 mm Ø hriadeľa 8 mm
508924 Bosch Accessories 2608628398 profilová fréza tvrdokov Dĺžka 46 mm Vonkajší Ø 12.7 mm Ø hriadeľa
513838 Bosch Accessories 3608641008 kotúčová fréza tvrdokov Vonkajší Ø 20 mm
513837 Bosch Accessories 3608641002 kotúčová fréza tvrdokov Vonkajší Ø 20 mm

513839 Bosch Accessories 3608641013 kotúčová fréza tvrdokov Vonkajší Ø 22 mm
513836 Bosch Accessories 3608641001 kotúčová fréza tvrdokov Vonkajší Ø 20 mm
508876 Bosch Accessories 2608628360 podvalková fréza tvrdokov Dĺžka 63 mm Ø hriadeľa 8 mm
508869 Bosch Accessories 2608628354 podvalková fréza tvrdokov Vonkajší Ø 20.6 mm Ø hriadeľa 8 mm
508933 Bosch Accessories 2608628405 podvalková fréza tvrdokov Dĺžka 41 mm Vonkajší Ø 9.5 mm Ø hriade
2616179 Bosch Accessories 2608628419 profilová fréza Ø hriadeľa 6.35 mm
2616178 Bosch Accessories 2608628424 profilová fréza Ø hriadeľa 6.35 mm
1644683 Bosch Accessories 2608629371 zaoblovacia fréza Ø hriadeľa 8 mm
1645468 Bosch Accessories 2608629376 zaoblovacia fréza Ø hriadeľa 8 mm
1644684 Bosch Accessories 2608629372 zaoblovacia fréza Ø hriadeľa 8 mm
1645467 Bosch Accessories 2608629375 zaoblovacia fréza Ø hriadeľa 8 mm
1645270 Bosch Accessories 2608629373 zaoblovacia fréza Ø hriadeľa 8 mm
1645469 Bosch Accessories 2608629377 zaoblovacia fréza Ø hriadeľa 8 mm
1645083 Bosch Accessories 2608629374 zaoblovacia fréza Ø hriadeľa 8 mm
1645084 Bosch Accessories 2608629378 zaoblovacia fréza Ø hriadeľa 8 mm
2616175 Bosch Accessories 2608628423 zaoblovacia fréza Ø hriadeľa 6.35 mm
2616176 Bosch Accessories 2608628422 zaoblovacia fréza Ø hriadeľa 6.35 mm
2616177 Bosch Accessories 2608628421 zaoblovacia fréza Ø hriadeľa 6.35 mm
1645093 Bosch Accessories 2608629384 zarovnávacia fréza tvrdokov Ø hriadeľa 12 mm
1645094 Bosch Accessories 2608629382 zarovnávacia fréza Ø hriadeľa 12 mm
1644552 Bosch Accessories 2608629383 zarovnávacia fréza Ø hriadeľa 8 mm
1644866 Bosch Accessories 2608629381 zarovnávacia fréza tvrdokov Ø hriadeľa 8 mm
1645095 Bosch Accessories 2608629385 zarovnávacia fréza Ø hriadeľa 8 mm
1645475 Bosch Accessories 2608629380 zarovnávacia fréza Ø hriadeľa 8 mm
1644729 Bosch Accessories 2608629379 fazetovací fréza Ø hriadeľa 8 mm
1645363 Bosch Accessories 2608629361 drážkovacia fréza Ø hriadeľa 8 mm
1645361 Bosch Accessories 2608629392 drážkovacia fréza Ø hriadeľa 8 mm
1644656 Bosch Accessories 2608629353 drážkovacia fréza Ø hriadeľa 8 mm
1645054 Bosch Accessories 2608629370 drážkovacia fréza Ø hriadeľa 8 mm
1645055 Bosch Accessories 2608629354 drážkovacia fréza Ø hriadeľa 8 mm
1644613 Bosch Accessories 2608629365 drážkovacia fréza Ø hriadeľa 12 mm
1645252 Bosch Accessories 2608629369 drážkovacia fréza Ø hriadeľa 8 mm
1644794 Bosch Accessories 2608629358 drážkovacia fréza Ø hriadeľa 8 mm
1645253 Bosch Accessories 2608629368 drážkovacia fréza Ø hriadeľa 8 mm
1644793 Bosch Accessories 2608629362 drážkovacia fréza Ø hriadeľa 8 mm
1645362 Bosch Accessories 2608629393 drážkovacia fréza Ø hriadeľa 8 mm
1645199 Bosch Accessories 2608629364 drážkovacia fréza Ø hriadeľa 12 mm
1644854 Bosch Accessories 2608629357 drážkovacia fréza Ø hriadeľa 8 mm
1644614 Bosch Accessories 2608629363 drážkovacia fréza Ø hriadeľa 12 mm
1645609 Bosch Accessories 2608629356 drážkovacia fréza Ø hriadeľa 8 mm
1645200 Bosch Accessories 2608629366 drážkovacia fréza Ø hriadeľa 12 mm
1645201 Bosch Accessories 2608629367 drážkovacia fréza Ø hriadeľa 8 mm
1645610 Bosch Accessories 2608629355 drážkovacia fréza Ø hriadeľa 8 mm
1644957 Bosch Accessories 2608629360 drážkovacia fréza Ø hriadeľa 8 mm
1645202 Bosch Accessories 2608629359 drážkovacia fréza Ø hriadeľa 8 mm
2616181 Bosch Accessories 2608628428 drážkovacia fréza Pracovná dĺžka 12.40 mm Ø hriadeľa 6.35 mm 1
2616317 Bosch Accessories 2608628427 drážkovacia fréza Pracovná dĺžka 7.70 mm Ø hriadeľa 6.35 mm 1 k
2616180 Bosch Accessories 2608628411 drážkovacia fréza Pracovná dĺžka 15.70 mm Ø hriadeľa 6.35 mm 1
2616182 Bosch Accessories 2608628412 drážkovacia fréza Pracovná dĺžka 19.60 mm Ø hriadeľa 6.35 mm 1
2616318 Bosch Accessories 2608628414 drážkovacia fréza Pracovná dĺžka 19.60 mm Ø hriadeľa 6.35 mm 1

2616319 Bosch Accessories 2608628429 drážkovacia fréza Pracovná dĺžka 19.60 mm Ø hriadeľa 6.35 mm 1
2616322 Bosch Accessories 2608628413 drážkovacia fréza Pracovná dĺžka 19.60 mm Ø hriadeľa 6.35 mm 1
1644647 Bosch Accessories 2608629386 kotúčová fréza Ø hriadeľa 8 mm
1645605 Bosch Accessories 2608629390 kotúčová fréza Ø hriadeľa 8 mm
1645450 Bosch Accessories 2608629388 kotúčová fréza Ø hriadeľa 8 mm
1645451 Bosch Accessories 2608629389 kotúčová fréza Ø hriadeľa 8 mm
1645449 Bosch Accessories 2608629387 kotúčová fréza Ø hriadeľa 8 mm
2208430 Bosch Accessories 2608628463 zarovnávacia fréza Dĺžka 56 mm Ø hriadeľa 6 mm
2208432 Bosch Accessories 2608628461 zarovnávacia fréza Dĺžka 54 mm Ø hriadeľa 6 mm
2208433 Bosch Accessories 2608628462 zarovnávacia fréza Dĺžka 56 mm Ø hriadeľa 6 mm
2616174 Bosch Accessories 2608628636 zarovnávacia fréza Ø hriadeľa 6.35 mm
2616192 Bosch Accessories 2608628637 zarovnávacia fréza Ø hriadeľa 6.35 mm
2616193 Bosch Accessories 2608628635 zarovnávacia fréza Ø hriadeľa 6.35 mm
2616183 Bosch Accessories 2608628417 falcovacie fréza Ø hriadeľa 6.35 mm 1 ks
2616184 Bosch Accessories 2608628415 drážkovacia fréza Pracovná dĺžka 12.40 mm Ø hriadeľa 6.35 mm 1
2616185 Bosch Accessories 2608628631 drážkovacia fréza Pracovná dĺžka 12.40 mm Ø hriadeľa 6.35 mm 1
2616321 Bosch Accessories 2608628630 drážkovacia fréza Pracovná dĺžka 9.20 mm Ø hriadeľa 6.35 mm 1 k
508864 Bosch Accessories 2608628350 falcovacie fréza tvrdokov Dĺžka 54 mm Ø hriadeľa 8 mm
508867 Bosch Accessories 2608628352 fazetovací fréza tvrdokov Dĺžka 56 mm Ø hriadeľa 8 mm
508868 Bosch Accessories 2608628353 pružinová fréza tvrdokov Dĺžka 58 mm Vonkajší Ø 25 mm Ø hriadeľa
508887 Bosch Accessories 2608628371 kopírovacia fréza tvrdokov Dĺžka 64 mm Vonkajší Ø 8 mm Ø hriadeľa
508937 Bosch Accessories 2608628408 Rybinová fréza tvrdokov Dĺžka 55 mm Vonkajší Ø 14 mm Ø hriadeľa
3013610 Bosch Accessories 2608000826 kotúčová fréza
3013611 Bosch Accessories 2608000827 upínacie dutinky
2804824 Bosch Professional GCU 18V-30 solo aku vyrezávačka do sadrokartónu 18 V
2804825 Bosch Professional GCU 18V-30 solo aku vyrezávačka do sadrokartónu 18 V
3060447 Bosch Professional GLF 55-6 Ohraňovacia fréza
3191945 Bosch Professional 1600A02W3R 1600A02W3R kľúč na kliešte 48 mm 266 mm
3191946 Bosch Professional 1600A02W3T 1600A02W3T rohový hasák 45°
3191947 Bosch Professional 1600A02W3V 1600A02W3V rohový hasák 90°
3314625 Bosch Professional 2608570150 2608570150 krimpovacie nástavec
3314626 Bosch Professional 2608570151 2608570151 krimpovacie nástavec
3314627 Bosch Professional 2608570152 2608570152 krimpovacie nástavec
3314628 Bosch Professional 2608570153 2608570153 krimpovacie nástavec
3314629 Bosch Professional 2608570154 2608570154 krimpovacie nástavec
3314630 Bosch Professional 2608570155 2608570155 krimpovacie nástavec
3314631 Bosch Professional 2608570156 2608570156 krimpovacie nástavec
3314632 Bosch Professional 2608570157 2608570157 krimpovacie nástavec
3314633 Bosch Professional 2608570158 2608570158 krimpovacie nástavec
3314634 Bosch Professional 2608570159 2608570159 krimpovacie nástavec
3314635 Bosch Professional 2608570160 2608570160 krimpovacie nástavec
3314636 Bosch Professional 2608570161 2608570161 krimpovacie nástavec
3314637 Bosch Professional 2608570162 2608570162 krimpovacie nástavec
3314638 Bosch Professional 2608570163 2608570163 krimpovacie nástavec
3314639 Bosch Professional 2608570164 2608570164 krimpovacie nástavec
3314640 Bosch Professional 2608570165 2608570165 krimpovacie nástavec
3314641 Bosch Professional 2608570166 2608570166 krimpovacie nástavec
3314642 Bosch Professional 2608570167 2608570167 krimpovacie nástavec
3314643 Bosch Professional 2608570168 2608570168 krimpovacie nástavec
3314644 Bosch Professional 2608570169 2608570169 krimpovacie nástavec

3314645 Bosch Professional 2608570170 2608570170 krimpovacie nástavec
3314646 Bosch Professional 2608570171 2608570171 krimpovacie nástavec
3314647 Bosch Professional 2608570172 2608570172 krimpovacie nástavec
3314648 Bosch Professional 2608570173 2608570173 krimpovacie nástavec
3314649 Bosch Professional 2608570174 2608570174 krimpovacie nástavec
3314650 Bosch Professional 2608570175 2608570175 krimpovacie nástavec
3314651 Bosch Professional 2608570176 2608570176 krimpovacie nástavec
3314652 Bosch Professional 2608570177 2608570177 krimpovacie nástavec
3314653 Bosch Professional 2608570178 2608570178 krimpovacie nástavec
3314654 Bosch Professional 2608570179 2608570179 krimpovacie nástavec
3314655 Bosch Professional 2608570180 2608570180 krimpovacie nástavec
3314656 Bosch Professional 2608570181 2608570181 krimpovacie nástavec
3314657 Bosch Professional 2608570144 2608570144 krimpovacie nástavec
3314658 Bosch Professional 2608570182 2608570182 krimpovacie nástavec
3314659 Bosch Professional 2608570145 2608570145 krimpovacie nástavec
3314660 Bosch Professional 2608570183 2608570183 krimpovacie nástavec
3314661 Bosch Professional 2608570184 2608570184 krimpovacie nástavec
3314662 Bosch Professional 2608570146 2608570146 krimpovacie nástavec
3314663 Bosch Professional 2608570185 2608570185 krimpovacie nástavec
3314664 Bosch Professional 2608570147 2608570147 krimpovacie nástavec
3314665 Bosch Professional 2608570186 2608570186 krimpovacie nástavec
3314666 Bosch Professional 2608570148 2608570148 krimpovacie nástavec
3314667 Bosch Professional 2608570187 2608570187 krimpovacie nástavec
3314668 Bosch Professional 2608570149 2608570149 krimpovacie nástavec
3314669 Bosch Professional 2608570188 2608570188 krimpovacie nástavec
3314670 Bosch Professional 2608570189 2608570189 krimpovacie nástavec
3314671 Bosch Professional 2608570190 2608570190 krimpovacie nástavec
3314672 Bosch Professional 2608570191 2608570191 krimpovacie nástavec
3314673 Bosch Professional 2608570192 2608570192 krimpovacie nástavec
3314674 Bosch Professional 2608570193 2608570193 krimpovacie nástavec
3314675 Bosch Professional 2608570194 2608570194 krimpovacie nástavec
3314676 Bosch Professional 2608570195 2608570195 krimpovacie nástavec
3314677 Bosch Professional 2608570196 2608570196 krimpovacie nástavec
3314678 Bosch Professional 2608570197 2608570197 krimpovacie nástavec
3314679 Bosch Professional 2608570198 2608570198 krimpovacie nástavec
3314680 Bosch Professional 2608570199 2608570199 krimpovacie nástavec
3314681 Bosch Professional 2608570200 2608570200 krimpovacie nástavec
3314682 Bosch Professional 2608570201 2608570201 krimpovacie nástavec
2589055 Bosch Professional 1600A016BG dielňa súprava klieští 3-dielna
3191956 Bosch Professional 1600A02NG0 VDE súprava klieští 3-dielna
3191957 Bosch Professional 1600A02NG1 VDE súprava klieští 4-dielna
2533290 Bosch Professional 1.600.A01.TH7 univerzálne kliešte 19 mm
3191950 Bosch Professional 1600A02NE1 VDE kombinované kliešte 180 mm
2533291 Bosch Professional 1.600.A01.TH8 špicaté kliešte 204 mm
3191944 Bosch Professional 1600A02W3N 1600A02W3N inštalatérske SIKO kliešte 252 mm
819587 Bosch Accessories 17-tlg. Schrauberbit Level-Set mit Wasserwaage 2607017070
377022 Bosch Home and Garden PLL 1 P 0603663300 laserová vodováha 20 m 0.5 mm/m
2533279 Bosch Professional 1.600.A01.6BP vodováha z ľahkého kovu 650 mm 0.5 mm
2533280 Bosch Professional 1.600.A01.6BR vodováha z ľahkého kovu 1250 mm 0.5 mm
2533302 Bosch Professional 1600A01V3Y vodováha z ľahkého kovu 600 mm 0.5 mm/m

2533303 Bosch Professional 1600A01V3Z vodováha z ľahkého kovu 1200 mm
3060496 Bosch Home and Garden EasySpiritLevel 0603667000 Vodováha
3060498 Bosch Home and Garden EasySpiritLevel 0603667Z0 Vodováha
3060463 Bosch Home and Garden 0603691101 meracie statív
3060468 Bosch Home and Garden 0603692203 meracie statív
3060472 Bosch Home and Garden 0603692301 meracie statív
815919 Bosch Professional LR1 laserový prijímač pre rotačný laser
2148715 Bosch Professional krížová vodováha laserová Dosah (max.): 10 m
2148716 Bosch Professional krížová vodováha laserová Dosah (max.): 10 m
515049 Bosch Professional GCL 25 + BS 150 P bodový laser samonivelačná<multisep/>vr. statívu
817689 Bosch Professional GCL 25 bodový laser samonivelačná
2586577 Bosch Professional GRL 300HVG + LR1 + WM4 + RC1 rotačný laser samonivelačná Dosah (max.): 300
813832 Rotačný laser Bosch GRL 300 HVG Professional 0601061700
3193073 Bosch Professional GRL 400 H + LR 1 in L-BOXX rotačný laser
813836 Bosch Professional GRL 400 H rotačný laser samonivelačná<multisep/>bez akumulátora Dosah (max.)
2373027 Bosch Professional GRL 400 H Set rotačný laser vr. statívu<multisep/>vr. laserového prijímača Dosah
815921 Bosch Professional GTL 3 doska lasera Dosah (max.): 20 m
3060440 Bosch Professional GOL 20 G súprava nivelačného prístroja
515058 Bosch Professional GOL 20 G optický nivelačný prístroj Dosah (max.): 60 m Optické zväčšenie (max.):
2148690 Bosch Professional optický nivelačný prístroj vr. statívu Dosah (max.): 60 m Optické zväčšenie (max.
2138429 Bosch Professional GCL 2-50 C krížový laser samonivelačná Dosah (max.): 20 m
2757402 Bosch Professional GCL 2-50 C krížový a bodový laser samonivelačná Dosah (max.): 20 m
1554883 Bosch Professional GCL2-50C+ RM 2 bodový a čiarový laser samonivelačná<multisep/>vr. tašky Dosa
1554884 Bosch Professional GCL2-50 C+RM 2 bodový a čiarový laser samonivelačná<multisep/>vr. tašky Dosa
1597588 Bosch Professional GLL 2-10 krížová vodováha laserová samonivelačná<multisep/>vr. tašky Dosah (
1622186 Bosch Home and Garden UniversalLevel 2 Basic krížový laser samonivelačná Dosah (max.): 10 m
1622187 Bosch Home and Garden UniversalLevel 2 Set krížový laser samonivelačná<multisep/>vr. statívu Dos
1668028 Bosch Professional GLL 3-80 CG krížová vodováha laserová samonivelačná Dosah (max.): 30 m
2104456 Bosch Professional Kombilaser GCL 2-15 G bodový a čiarový laser
2246408 Bosch Professional GLL 3-80 G krížová vodováha laserová vr. tašky Dosah (max.): 120 m
2295606 Bosch Home and Garden Atino krížová vodováha laserová samonivelačná Dosah (max.): 1.7 m
2138432 Bosch Professional GLL 3-80 CG krížová vodováha laserová Dosah (max.): 120 m
2138431 Bosch Professional GLL3-80C krížová vodováha laserová Dosah (max.): 120 m
2104450 Bosch Professional GLL 3-80 C (Karton) krížová vodováha laserová Dosah (max.): 120 m
1668029 Bosch Professional GLL 3-80 C krížová vodováha laserová
2148712 Bosch Professional krížová vodováha laserová Dosah (max.): 30 m
2104452 Bosch Professional GLL 3-80 C krížová vodováha laserová Dosah (max.): 120 m
2586582 Bosch Professional GOL 20 D + BT160 + GR500 optický nivelačný prístroj vr. statívu Dosah (max.): 60
515056 Bosch Professional GOL 20 D optický nivelačný prístroj Dosah (max.): 60 m Optické zväčšenie (max.):
2148711 Bosch Professional bodový a čiarový laser
2148702 Bosch Professional rotačný laser
2273011 Bosch Home and Garden UniversalLevel 3 + TP320 krížový laser vr. tašky<multisep/>samonivelačná
2387360 Bosch Professional GLL 3-80 krížová vodováha laserová Kalibrované podľa (ISO) Dosah (max.): 30 m
2387376 Bosch Professional GLL 3-80 C krížová vodováha laserová Kalibrované podľa (ISO) Dosah (max.): 120
2355033 Bosch Professional GPL 5 G bodový laser vr. tašky
2355029 Bosch Professional GPL 3 G bodový laser vr. tašky Dosah (max.): 30 m
2742625 Bosch Professional GPL 5 G bodový laser Kalibrované podľa (ISO) vr. tašky
2742626 Bosch Professional GPL 3 G bodový laser Kalibrované podľa (ISO) vr. tašky Dosah (max.): 30 m
2377539 Bosch Professional GLL 2-15 G krížová vodováha laserová vr. tašky Dosah (max.): 15 m
2377540 Bosch Professional GLL 2-15 G & Tripod krížová vodováha laserová vr. tašky<multisep/>vr. statívu D

2377541 Bosch Professional GLL 2-15 G krížová vodováha laserová vr. tašky Dosah (max.): 15 m
2742617 Bosch Professional GLL 2-15 G krížová vodováha laserová Kalibrované podľa (ISO) vr. tašky Dosah (m
2742621 Bosch Professional GLL 2-15 G & Tripod krížová vodováha laserová Kalibrované podľa (ISO) vr. tašky<
2742619 Bosch Professional GLL 2-15 G krížová vodováha laserová Kalibrované podľa (ISO) vr. tašky Dosah (m
2377536 Bosch Professional GCL 2-50 G krížový a bodový laser vr. tašky Dosah (max.): 15 m
2377537 Bosch Professional GCL 2-50 G & Tripod krížový a bodový laser vr. statívu<multisep/>vr. tašky Dosah
2377538 Bosch Professional GCL 2-50 G krížový a bodový laser vr. tašky Dosah (max.): 15 mm
2742623 Bosch Professional GCL 2-50 G krížový a bodový laser Kalibrované podľa (ISO) vr. tašky Dosah (max.):
2742622 Bosch Professional GCL 2-50 G & Tripod krížový a bodový laser Kalibrované podľa (ISO) vr. statívu<m
2742618 Bosch Professional GCL 2-50 G krížový a bodový laser Kalibrované podľa (ISO) vr. tašky Dosah (max.):
2387379 Bosch Professional GLL 3-80 C (Karton) krížová vodováha laserová Kalibrované podľa (ISO) Dosah (m
3060441 Bosch Professional GOL 32 G súprava nivelačného prístroja
377019 Bosch Professional GOL 32 G optický nivelačný prístroj Dosah (max.): 120 m Optické zväčšenie (max.)
2586584 Bosch Professional GOL 32 D + BT160 + GR 500 optický nivelačný prístroj vr. statívu Dosah (max.): 12
377020 Bosch Professional GOL 32 D optický nivelačný prístroj Dosah (max.): 120 m Optické zväčšenie (max.)
1842753 Bosch Professional GLL 3-80 krížová vodováha laserová Dosah (max.): 30 m
2138430 Bosch Professional GCL 2-50CG krížový a bodový laser samonivelačná Dosah (max.): 20 m
1554886 Bosch Professional GCL2-50 CG+RM2 bodový a čiarový laser samonivelačná Dosah (max.): 20 m
2693727 Bosch Professional GCL2-50+LR6 krížový a bodový laser samonivelačná Dosah (max.): 50 m
2749660 Bosch Professional GRL 250 HV rotačný laser samonivelačná Dosah (max.): 125 m
2742609 Bosch Professional GRL 650 CVHG rotačný laser Kalibrované podľa (ISO) Dosah (max.): 650 m
2884450 Bosch Home and Garden UniversalLevel 360 krížový laser samonivelačná<multisep/>vr. tašky Dosah
3013786 Bosch Professional 1600A016BN krížová vodováha laserová
2585971 Bosch Home and Garden Quigo Green II krížový laser Dosah (max.): 12 m
3049356 Bosch Home and Garden krížový laser Kalibrované podľa (ISO) Dosah (max.): 12 m
3193548 Bosch Home and Garden Kreuzlinienlaser Quigo III krížový laser
2586576 Bosch Professional GRL 300HV + BT300 + GR240 + LR1 + WM4 rotačný laser samonivelačná<multise
3193071 Bosch Professional GRL 300 HV + LR 1 in L-BOXX rotačný laser
3193072 Bosch Professional GRL 300 HV + LR 45 in L-BOXX rotačný laser
2693728 Bosch Professional GOL 26G + BT160 + GR500 optický nivelačný prístroj vr. statívu<multisep/>vr. 5 r
2749700 Bosch Professional GOL 26 G + BT 160 + GR 500 optický nivelačný prístroj vr. statívu Dosah (max.): 1
515053 Bosch Professional GOL 26 G optický nivelačný prístroj Dosah (max.): 100 m Optické zväčšenie (max.)
2586578 Bosch Professional GRL 600 CHV + BT 170 HD + GR 240 rotačný laser samonivelačná Dosah (max.): 6
2694002 Bosch Professional GRL 600 CHV rotačný laser samonivelačná Dosah (max.): 600 mm
2751802 Bosch Professional GRL 600 CHV rotačný laser
2586583 Bosch Professional GOL 26D + BT 160 + GR 500 optický nivelačný prístroj vr. statívu Dosah (max.): 10
515052 Bosch Professional GOL 26 D optický nivelačný prístroj Dosah (max.): 100 m Optické zväčšenie (max.)
2521562 Bosch Professional GRL 650 CVHG rotačný laser Dosah (max.): 650 m
2586579 Bosch Professional GRL 650 CHVG + BT 300 HD rotačný laser samonivelačná Dosah (max.): 650 m
2586580 Bosch Professional GRL 650 + BT 170 + GR 500 rotačný laser samonivelačná Dosah (max.): 650 m
2751803 Bosch Professional GRL 650 CHVG rotačný laser
1275823 Bosch Home and Garden PLR 30 C laserový diaľkomer Bluetooth<multisep/>dokumentárna aplikácia
1173372 Bosch Professional GLM 30 laserový diaľkomer Rozsah merania (max.) 30 m
1349499 Bosch Professional GLM 40 laserový diaľkomer Rozsah merania (max.) 40 m
1412167 Bosch Professional GLM 40 laserový diaľkomer Kalibrované podľa (ISO) Rozsah merania (max.) 40 m
1461904 Bosch Professional GLM 50 C laserový diaľkomer adaptér statívu 6,3 mm (1/4) Rozsah merania (max
1692339 Bosch Professional GLM120C Prof. laserový diaľkomer Rozsah merania (max.) 120 m
2273010 Bosch Home and Garden UniversalDistance 50 laserový diaľkomer Rozsah merania (max.) 50 m
1782037 Bosch Home and Garden Zamo Set Premium laserový diaľkomer Rozsah merania (max.) 20 m
2387417 Bosch Home and Garden Zamo Set Premium laserový diaľkomer Kalibrované podľa (ISO) Rozsah me

2348256 Bosch Professional GLM 50-27 CG laserový diaľkomer adaptér statívu 6,3 mm (1/4)<multisep/>Bluet
2348254 Bosch Professional GLM 50-27 C laserový diaľkomer Bluetooth<multisep/>adaptér statívu 6,3 mm (1
2348255 Bosch Professional GLM 50-27 CG laserový diaľkomer Bluetooth<multisep/>dokumentárna aplikácia
2468411 Bosch Professional GLM 50-27 C laserový diaľkomer Kalibrované podľa (ISO) Bluetooth<multisep/>ad
2468410 Bosch Professional GLM 50-27 CG laserový diaľkomer Kalibrované podľa (ISO) Bluetooth<multisep/><
2468412 Bosch Professional GLM 50-27 CG laserový diaľkomer Kalibrované podľa (ISO) adaptér statívu 6,3 mm
2521243 Bosch Professional GLM 50-22 laserový diaľkomer Rozsah merania (max.) 50 m
2521242 Bosch Professional GLM 50-25 G laserový diaľkomer adaptér statívu 6,3 mm (1/4) Rozsah merania (m
2742556 Bosch Professional GLM 50-22 laserový diaľkomer Kalibrované podľa (ISO) Rozsah merania (max.) 50
2742557 Bosch Professional GLM 50-25 G laserový diaľkomer Kalibrované podľa (ISO) adaptér statívu 6,3 mm
2521564 Bosch Professional GLM 100-25 C laserový diaľkomer Rozsah merania (max.) 100 m
2521565 Bosch Professional GLM 150-27 C laserový diaľkomer Rozsah merania (max.) 150 m
2743477 Bosch Professional GLM 100-25 C laserový diaľkomer Kalibrované podľa (ISO) Rozsah merania (max.
3013545 Bosch Home and Garden Zamo laserový diaľkomer
3013547 Bosch Home and Garden Zamo Set laserový diaľkomer
3013780 Bosch Home and Garden UniversalDistance 40C laserový diaľkomer
3013784 Bosch Home and Garden Zamo 4 Set laserový diaľkomer Rozsah merania (max.) 200 m
3013783 Bosch Home and Garden Zamo 4 laserový diaľkomer Rozsah merania (max.) 200 m
824172 Bosch Professional detektor GMS 120 0601081000 Detekčná hĺbka (max.) 120 mm
1445720 Bosch Home and Garden detektor Truvo 0603681200 Detekčná hĺbka (max.) 70 mm
1622190 Bosch Home and Garden detektor UniversalDetect 0603681300 Detekčná hĺbka (max.) 100 mm
813786 Bosch Professional detektor GMS 100 M 0601081100 Detekčná hĺbka (max.) 100 mm
2586586 Bosch Professional detektor D-tect 120 0601081303 Detekčná hĺbka (max.) 120 mm
2138434 Bosch Professional detektor D-tect 120 0601081308 Detekčná hĺbka (max.) 120 mm
1307320 Bosch Professional detektor D-tect 120 0601081301 Detekčná hĺbka (max.) 120 mm
2586587 Bosch Professional Digitálny nástenný skener D-Tect 200 C Prof. EU 0601081608 Detekčná hĺbka (ma
2373028 Bosch Professional detektor D-Tect 200 C 0601081600 Detekčná hĺbka (max.) 200 mm
2373029 Bosch Professional detektor D-Tect 200 C 0601081601 Detekčná hĺbka (max.) 200 mm
2533301 Bosch Professional Massband 8m Autolock 1.600.A01.V3S zvinovací meter 8 m Nylon<multisep/>pl
3013560 Bosch Professional 1600A016BH 1600A016BH zvinovací meter
2148699 Bosch Professional 0601076600 uhlomer
2148700 Bosch Professional 0601076500 uhlomer
2148698 Bosch Professional 0601076700 digitálne inklinometrom
2148696 Bosch Professional 0601076900 digitálne inklinometrom
2148701 Bosch Professional 0601076400 uhlomer
2148697 Bosch Professional 0601076800 uhlomer
3060473 Bosch Home and Garden UniversalAngle 0603676001 uhlomer
3060477 Bosch Home and Garden UniversalAngle 0603676021 uhlomer
1307322 Bosch Professional GWM32 meracie koliesko 9999.9 m
1307323 Bosch Professional GWM40 meracie koliesko 999.99 m
515060 Bosch Professional 0601069700 laserový prijímač pre rotačný laser Vhodné pre Bosch GRL 300 HVG
515069 Bosch Professional 0601092400 držiak pre rotačný laser Vhodné pre Bosch GRL 400 H<multisep/>GF
515059 Bosch Professional 0601069100 laserový prijímač pre líniový laser Vhodné pre Bosch GLL 2-50<multi
1766345 Bosch Professional 0601096A00 kľukový statív 1/4" Veľkosť (max.)=250 cm
2148688 Bosch Professional 0601015A01 držiak pre rotačný laser Vhodné pre Bosch
2148692 Bosch Professional 0601092800 zverák Vhodné pre Bosch
2148706 Bosch Professional 0601015D00 držiak pre rotačný laser Vhodné pre Bosch
515063 Bosch Professional 0601069C00 diaľkové ovládanie pre podlahový líniový laser Vhodné pre Bosch GS
515071 Bosch Professional 0601094300 nivelačné tyč
515070 Bosch Professional 0601094100 nivelačné tyč

2148704 Bosch Professional 1600A009BA kamerová hlava Vhodné pre Bosch
2148705 Bosch Professional 1600A009B9 kamerová hlava Vhodné pre Bosch
2148693 Bosch Professional 0601069J00 laserový prijímač pre líniový laser
2148708 Bosch Professional 0601069H00 laserový prijímač pre líniový laser Vhodné pre Bosch
2149313 Bosch Professional 0601015B00 teleskopický stojan Veľkosť (max.)=350 cm Vhodné pre Bosch
2148707 Bosch Professional 0601096B00 teleskopický stojan Vhodné pre Bosch
2521563 Bosch Professional 0601069T00 laserový prijímač pre rotačný laser Vhodné pre Bosch
2612392 Bosch Professional 0601091200 statív 5/8" Vhodné pre Bosch
2586574 Bosch Professional 0601091B00 statív 5/8" Vhodné pre Bosch
2586575 Bosch Professional 0601091A00 statív Vhodné pre Bosch
2586581 Bosch Professional 0601069L00 laserový prijímač pre rotačný laser Vhodné pre Bosch GRL 300 HV<
2693729 Bosch Professional 0601069P00 laserový prijímač pre rotačný laser Vhodné pre Bosch
2693730 Bosch Professional 0601092C00 stropný držiak 1/4" Vhodné pre Bosch
2693733 Bosch Professional 0601092A00 magnetický držiak Vhodné pre Bosch
2751801 Bosch Professional 0601092700 zverák
3013518 Bosch Professional 0601092600 zverák
3013537 Bosch Home and Garden 0603692201 zverák 1/4"
3013539 Bosch Home and Garden 0603692300 statív 1/4"
3013579 Bosch Professional 1608M0070F držiak pre rotačný laser Vhodné pre Bosch
3060476 Bosch Home and Garden 0603693101 teleskopická tyč
3060529 Bosch Home and Garden 1600A02PZ4 líniový nadstavec pre laserový diaľkomer
3060531 Bosch Home and Garden 1600A02PZ5 nadstavec na bicykel pre laserový diaľkomer
3060534 Bosch Home and Garden 1600A02PZ6 pásový nástavec pre laserový diaľkomer
3060538 Bosch Professional 1608M0005B okuliare pre prácu s laserom
1286527 Bosch Home and Garden PFS 1000 systém pre nástrek farieb 410 W Prietok (max.) 100 ml/min
1286528 Bosch Home and Garden PFS 2000 systém pre nástrek farieb 440 W Prietok (max.) 200 ml/min
2104459 Bosch Home and Garden Paint Beaker PFS Evo AC - 1000ml kelímok s farbou
1173188 Bosch Home and Garden PFS 3000-2 systém pre nástrek farieb 650 W Prietok (max.) 300 ml/min
1173189 Bosch Home and Garden PFS 5000 E systém pre nástrek farieb 1200 W Prietok (max.) 500 ml/min
2104460 Bosch Home and Garden pištoľ pre rozstrek farieb
2104461 Bosch Home and Garden Spray gun PFS 3000/5000 Fine pištoľ pre rozstrek farieb
2203201 Bosch Home and Garden PFS 1000/2000 kelímok s farbou
2361618 Bosch Home and Garden PFS 7000 pištoľ pre rozstrek farieb 1400 W Prietok (max.) 700 ml/min
2638095 Bosch Home and Garden PFS 5000 E systém pre nástrek farieb 1200 W Prietok (max.) 500 ml/min
2521554 Bosch Home and Garden EasySpray 18V-100 akumulátorová pištole pre nástrek farieb 18 V Prietok (
2998465 Bosch Accessories Špicaté dláto 2608690394
1006410 Bosch Accessories 2609255860 kladivová sponkovačka Typ sponky Typ 53 Dĺžka svoriek 4 - 8 mm
1326550 Bosch Home and Garden PTK 14 EDT 0603265500 elektrická sponkovačka Typ sponky Typ 53 Dĺžka s
491820 Bosch Accessories HMT 57 0603038003 kladivová sponkovačka Typ sponky Typ 57 Dĺžka svoriek 6 - 1
491819 Bosch Accessories HMT 53 0603038002 kladivová sponkovačka Typ sponky Typ 53 Dĺžka svoriek 4 - 8
491817 Bosch Accessories HT 8 0603038000 ručná sponkovačka Typ sponky Typ 53 Dĺžka svoriek 4 - 8 mm
491818 Bosch Accessories HT 14 0603038001 ručná sponkovačka Typ sponky Typ 53 Dĺžka svoriek 4 - 14 mm
1006409 Bosch Accessories HT 14 2609255859 ručná sponkovačka Typ sponky Typ 53 Dĺžka svoriek 4 - 14 mm
1006408 Bosch Accessories HT 8 2609255858 ručná sponkovačka Typ sponky Typ 53 Dĺžka svoriek 4 - 8 mm
2793818 Bosch Home and Garden PTK 0603968203 akumulátorová sponkovačka + akumulátor<multisep/>v
3013546 Bosch Home and Garden PTK 3,6 LI 0603968200 akumulátorová sponkovačka Dĺžka svoriek 4 - 10 m
3013548 Bosch Home and Garden PTK 3,6 LI Office Set 0603968202 akumulátorová sponkovačka Dĺžka svori
2618702 Bosch Professional GNH 18V-64 solo L 0.601.481.101 akumulátorová klincovačka bez akumulátoru<
2104462 Bosch Home and Garden PTK 3.6 LI Leaflet Stapler 1600A0018D elektrická sponkovačka
2203384 Bosch Home and Garden nástavec na prešívanie papiera 1600A0018C

3060522 Bosch Professional 1600A02F4K 1600A02F4K klince
3060526 Bosch Professional 1600A02F4L 1600A02F4L klince
3060527 Bosch Professional 1600A02F4M 1600A02F4M klince
3060528 Bosch Professional 1600A02F4N 1600A02F4N klince
3060530 Bosch Professional 1600A02F4P 1600A02F4P klince
3060533 Bosch Professional 1600A02F4R 1600A02F4R klince
3060535 Bosch Professional 1600A02F4S 1600A02F4S klince
3060536 Bosch Professional 1600A02F4T 1600A02F4T klince
3060537 Bosch Professional 1600A02F4U 1600A02F4U klince
3193088 Bosch Professional GNH 18V-64-2 M 0601482000 akumulátorová klincovačka
3193089 Bosch Professional GNH 18V-64-2 M 0601482001 akumulátorová klincovačka
3193090 Bosch Professional GNH 18V-64 MD 0601482200 akumulátorová klincovačka
3193091 Bosch Professional GNH 18V-64 MD 0601482201 akumulátorová klincovačka
2618704 Bosch Professional GRG 18V-16 C solo 0.601.9K5.000 akumulátorová klincovačka bez kefiek<multis
2618705 Bosch Professional GRG 18V-16 C 0.601.9K5.001 akumulátorová klincovačka + 2. akumulátor<mult
2618706 Bosch Professional GRG 18V-16 C solo 0.601.9K5.002 akumulátorová klincovačka bez kefiek<multis
3193086 Bosch Professional GNH 18V-64-2 0601482100 akumulátorová klincovačka
3193087 Bosch Professional GNH 18V-64-2 0601482101 akumulátorová klincovačka
2618701 Bosch Professional GNH 18V-64 solo 0.601.481.100 akumulátorová klincovačka bez akumulátoru
2618703 Bosch Professional GNH 18V-64 0.601.481.102 akumulátorová klincovačka + 2. akumulátor<multise
3193084 Bosch Professional GNH 18V-50 M 0601482400 akumulátorová klincovačka
3193085 Bosch Professional GNH 18V-50 M 0601482401 akumulátorová klincovačka
3060454 Bosch Professional GNB 18V-38 06019L7000 akumulátorová klincovačka
3060456 Bosch Professional GNB 18V-38 06019L7001 akumulátorová klincovačka
3060458 Bosch Professional GNB 18V-38 06019L7002 akumulátorová klincovačka
3193092 Bosch Professional GTH 18V-38 M 0601482500 akumulátorová sponkovačka
3193093 Bosch Professional GTH 18V-38 M 0601482501 akumulátorová sponkovačka
2586590 Bosch Professional GNH 18V-64 M solo 0601481000 akumulátorová klincovačka bez akumulátoru
2618699 Bosch Professional GNH 18V-64 M solo 0.601.481.001 akumulátorová klincovačka bez akumulátoru
2757527 Bosch Home and Garden UniversalTacker 18V-14 06032A7000 akumulátorová sponkovačka Typ spo
3060457 Bosch Home and Garden UniversalTacker 18V-14 06032A7001 akumulátorová sponkovačka
3314689 Bosch Home and Garden 2608000836 2608000836 náhradný zásobník
820875 Bosch Home and Garden PHO 3100 elektrický hoblík + púzdro Šírka hobľovania: 82 mm 750 W Hĺbka
514359 Bosch Professional GHO 40-82 C elektrický hoblík + púzdro Šírka hobľovania: 82 mm 850 W Hĺbka drá
514360 Bosch Professional GHO 40-82 C elektrický hoblík + púzdro Šírka hobľovania: 82 mm 850 W Hĺbka drá
1286529 Bosch Home and Garden PHO 1500 elektrický hoblík Šírka hobľovania: 82 mm 550 W Hĺbka drážky:
1286530 Bosch Home and Garden PHO 2000 elektrický hoblík Šírka hobľovania: 82 mm 680 W Hĺbka drážky:
1420210 Bosch Professional GHO 16-82 elektrický hoblík Šírka hobľovania: 82 mm 630 W Hĺbka drážky: 9 mr
1420211 Bosch Professional GHO 26-82 D elektrický hoblík + púzdro Šírka hobľovania: 82 mm 710 W Hĺbka d
1666116 Bosch Professional GHO 12V-20 hoblík na akumulátor bez akumulátoru Šírka hobľovania: 56 mm 12
1666117 Bosch Professional GHO 12V-20 hoblík na akumulátor + 2. akumulátor<multisep/>+ púzdro Šírka hob
2127663 Bosch Professional hoblík na akumulátor Šírka hobľovania: 56 mm 12 V Hĺbka drážky: 17 mm
2618690 Bosch Professional GHO 18V-Li (C) CLC hoblík na akumulátor bez akumulátoru Šírka hobľovania: 82 m
2136393 Bosch Professional hoblík na akumulátor 18 V Hĺbka drážky: 8 mm
3193069 Bosch Professional GHO 18V-26 hoblík na akumulátor
3193070 Bosch Professional GHO 18V-26 hoblík na akumulátor
1697392 Bosch Professional 06012A6300 GHG 23-66 teplovzdušná pištoľ taška 2300 W
1697399 Bosch Professional 06012A6301 GHG 23-66 teplovzdušná pištoľ vr. príslušenstva<multisep/>taška 23
1697400 Bosch Professional 06012A6400 GHG 20-60 teplovzdušná pištoľ 2000 W
1697409 Bosch Professional 06012A6200 GHG 20-63 teplovzdušná pištoľ 2000 W

2298227 Bosch Home and Garden 06032A6102 UniversalHeat 600 teplovzdušná pištoľ vr. príslušenstva 1.800
1673285 Bosch Home and Garden 06032A6101 UniversalHeat 600 teplovzdušná pištoľ + púzdro 1800 W
1673284 Bosch Home and Garden 06032A6000 EasyHeat 500 teplovzdušná pištoľ 1600 W
2521249 Bosch Professional 06012A6501 GHG 18V-50 solo teplovzdušná pištoľ bez akumulátoru<multisep/>b
2521266 Bosch Professional 06012A6500 GHG 18V-50 solo teplovzdušná pištoľ bez akumulátoru<multisep/>b
826055 Dremel GG40 lepiaca podložka
816536 Bosch Home and Garden PKP 18 E tavná lepiaca pištoľ 11 mm 200 W
377037 Bosch Home and Garden GluePen aku tavné lepiace pero 7 mm 3.6 V
419949 Bosch Home and Garden PKP 3,6 LI aku tavná lepiaca pištoľ 7 mm 3.6 V
1673289 Bosch Home and Garden Gluey (Smokey Grey) aku tavné lepiace pero 7 mm 1.2 V
1673290 Bosch Home and Garden Gluey (Marshmallow) aku tavné lepiace pero 7 mm 1.2 V
1673291 Bosch Home and Garden Gluey (Lagoon Blue) aku tavné lepiace pero 7 mm 1.2 V
1673294 Bosch Home and Garden Gluey (Evergreen) aku tavné lepiace pero 7 mm 1.2 V
1673296 Bosch Home and Garden Gluey (Cupcake Pink) aku tavné lepiace pero 7 mm 1.2 V
813372 Dremel 930 tavná lepiaca pištoľ 7 mm 35 W
824014 Dremel 940 tavná lepiaca pištoľ 11 mm
824013 Dremel 910 tavná lepiaca pištoľ 7 mm
2620142 Bosch Professional GKP 200 CE tavná lepiaca pištoľ 11 mm 500 W 230 V
2624068 Bosch Home and Garden aku tavná lepiaca pištoľ bez akumulátoru<multisep/>bez nabíjačky 11 mm
2533307 Bosch Professional Professional Hammer 1.600.A01.6BT zámočnícke kladivo 903 g 325 mm
2353507 Bosch Home and Garden stlačené vzduchové čerpadlo EasyPump 10.3 bar
2576356 Bosch Home and Garden stlačené vzduchové čerpadlo UniversalPump 18V 10.3 bar
2757503 Bosch Home and Garden akumulátorový kompresor pre prípravu stlačeného vzduchu EasyInflate 18V
2757504 Bosch Home and Garden akumulátorový kompresor pre prípravu stlačeného vzduchu EasyInflate 18V
2998480 Bosch Accessories 2607010333 súprava príslušenstva 1 sada
1198132 Bosch Accessories 2609256D16 vysekávacie nástroj 35 mm
2207708 Bluetooth modul GCY 42 Bosch Professional 1600A016NH N/A
2533294 Bosch Professional súprava skrutkovačov profil T
2618711 Bosch Professional pre elektrotechnikov<multisep/>dielňa súprava skrutkovačov krížový PH<multis
3060601 Bosch Accessories 2607017565 sada bitov
3060603 Bosch Accessories 2607017571 sada bitov
3191953 Bosch Professional 1600A02NF7 elektrický skrutkovač
3191954 Bosch Professional 1600A02NF8 elektrický skrutkovač
3191955 Bosch Professional 1600A02NF9 elektrický skrutkovač
2533285 Bosch Professional 1.600.A01.TG2 krížový skrutkovač PH 1
2533286 Bosch Professional 1.600.A01.TG3 krížový skrutkovač PH 2
2533293 Bosch Professional 1.600.A01.V08 krížový skrutkovač PZ 2
2533281 Bosch Professional skrutkovač pre skrutky Microstix
2533282 Bosch Professional skrutkovač pre skrutky Microstix
2533283 Bosch Professional skrutkovač pre skrutky Microstix
2533284 Bosch Professional skrutkovač pre skrutky Microstix
2533287 Bosch Professional sada kľúčov
2533295 Bosch Professional TX skrutkovač Veľkosť skrutkovača TX 10
2533296 Bosch Professional TX skrutkovač Veľkosť skrutkovača TX 15
2533297 Bosch Professional TX skrutkovač Veľkosť skrutkovača TX 20
2533298 Bosch Professional TX skrutkovač Veľkosť skrutkovača TX 25
2533299 Bosch Professional TX skrutkovač Veľkosť skrutkovača TX 40
2533300 Bosch Professional TX skrutkovač
2533288 Bosch Professional Allen Key Hex 9 pcs sada imbusových kľúčov
409809 Bosch Accessories Promoline dielňa skrutkovač so zásobníkom bitov 1/4" (6,3 mm)

2254318 Bosch Accessories sada bitov
2254319 Bosch Accessories sada bitov
2254336 Bosch Accessories sada bitov
3060754 Bosch Accessories 2607002804 bitový skrutkovač
3062681 Bosch Accessories 2607002806 bitový skrutkovač
3060605 Bosch Accessories 2607002835 sada bitov
3060606 Bosch Accessories 2607002836 sada bitov
3060607 Bosch Accessories 2607002837 sada bitov
3062679 Bosch Accessories 2608522400 bitový skrutkovač
3060614 Bosch Accessories 2608522401 bitový skrutkovač
3062683 Bosch Accessories 2608522402 bitový skrutkovač
1006411 Bosch Accessories 2609255901 Univerzálny držiak 1/4 "vonkajšia šesťhranná stopka, so západkovým
1006412 Bosch Accessories 2609255902 Univerzálny držiak 1/4 "vonkajšia šesťhranná stopka, s rýchloupínací
1006413 Bosch Accessories 2609255903 Univerzálny držiak SDS plus SDS plus montážny hriadeľ, so západkov
1644654 Bosch Accessories 2608522319 Univerzálny držiak, funkcia jedného kliknutia, 1/4 palca, D 14 mm, L
1644655 Bosch Accessories 2608522316 Univerzálny magnetický držiak, 1/4 palca, D 10 mm, L 55 mm, 1 kus
1645248 Bosch Accessories 2608522318 Univerzálny držiak na jedno kliknutie, 1/4 palca, D 14 mm, D 60 mm,
1645249 Bosch Accessories 2608522317 Univerzálny magnetický držiak, 1/4 palca, D 10 mm, L 55 mm, 10 kus
492679 Bosch Accessories 2607000157 Universal holder 1/4", 75 mm, 11 mm 75 mm
492694 Bosch Accessories 2607000206 Universal holder 1/4", 78 mm, 11 mm 78 mm
492695 Bosch Accessories 2607000207 Univerzálny držiak, s stopkou SDS plus, 1/4 palca, 79 mm, 14 mm 79 r
493105 Bosch Accessories 2607002584 Universal holder 1/4", 57 mm, 11 mm 57 mm
818847 Bosch Accessories 2609255900 Univerzálny držiak 1/4 "vonkajšia šesťhranná stopka, bez poistného k
2254158 Bosch Accessories 2608522364 Prázdna krabica v krabici, 1 kus
2254212 Bosch Accessories 2608522379 2608522379 Sada skrutkovacích bitov Impact Control, 8 kusov, s T15
2254257 Bosch Accessories 2608522378 2608522378 Sada bitových skrutkovačov Impact Control, 8 kusov, s F
2254258 Bosch Accessories 2608522382 2608522382 Sada skrutkovacích bitov Impact Control, 8 kusov, s T30
2254320 Bosch Accessories 2608522362 Prázdne puzdro M, 1 kus
2254458 Bosch Accessories 2608522380 2608522380 Sada skrutkovacích bitov Impact Control, 8 kusov, s T20
2254459 Bosch Accessories 2608522383 2608522383 Sada skrutkovacích bitov Impact Control, 8 kusov, s T40
2254464 Bosch Accessories 2608522363 Prázdne puzdro L, 1 kus
2254465 Bosch Accessories 2608522354 Magnetický návlek
2254467 Bosch Accessories 2608522320 Rýchloupínací držiak bitov Impact Control, 1-dielny
2254468 Bosch Accessories 2608522321 Univerzálny držiak Impact Control so štandardným magnetom, 1-die
2254517 Bosch Accessories 2608522381 2608522381 Sada skrutkovacích bitov Impact Control, 8 kusov, s T25
3314117 Bosch Professional 2608522559 2608522559 PRO štandardný držiak bitov Impact, 75 mm
3314118 Bosch Professional 2608522560 2608522560 PRO štandardný držiak bitov Impact, 150 mm
3314119 Bosch Professional 2608522561 2608522561 PRO štandardný držiak bitov Impact, 300 mm
2620836 Bosch Accessories 2607017331 mini ráčňa
2618710 Bosch Professional 1.600.A02.AU0 PRO sada obojstranných račňových kľúčov 10-dielna 8 - 19 mm
3191948 Bosch Professional 1600A02Z3D 1600A02Z3D sada račňových očkových kľúčov
819623 Bosch Accessories Promoline súprava nástrčných kľúčov metrický 1/4" (6,3 mm) 27-dielna 260701716
493796 Bosch Accessories sada silových nástrčných kľúčov 1/2" (12.5 mm) 7-dielna 2608551029
1091920 Bosch Accessories sada nástavcov pre nástrčný kľúč 3/8" (10 mm) 9-dielna 2608551098
1091921 Bosch Accessories sada nástavcov pre nástrčný kľúč 3/8" (10 mm) 9-dielna 2608551099
1091923 Bosch Accessories sada nástavcov pre nástrčný kľúč 1/2" (12.5 mm) 9-dielna 2608551101
2254522 Bosch Accessories sada nástavcov pre nástrčný kľúč 2608522350
3314045 Bosch Professional 2608521U64 sada vložiek zástrčného kľúča nárazového skrutkovača 2608521U6
3314046 Bosch Professional 2608521U65 sada vložiek zástrčného kľúča nárazového skrutkovača 1/4" (6,3 mr
3314048 Bosch Professional 2608521U67 sada vložiek zástrčného kľúča nárazového skrutkovača 5/16" (8 mm

3314049 Bosch Professional 2608521U68 sada vložiek zástrčného kľúča nárazového skrutkovača 3/8" (10 mm
3314050 Bosch Professional 2608521U69 sada vložiek zástrčného kľúča nárazového skrutkovača 5/16" (8 mm
491938 Bosch Accessories 1608552001 vonkajší šesťhran zásuvka 8 mm 3/8" (10 mm)
491936 Bosch Accessories 1608551009 vonkajší šesťhran zásuvka 13 mm 1/4" (6,3 mm)
491954 Bosch Accessories 1608552019 vonkajší šesťhran zásuvka 17 mm 1/2" (12.5 mm)
491970 Bosch Accessories 1608556033 vonkajší šesťhran zásuvka 36 mm 3/4" (20 mm)
491975 Bosch Accessories 1608557050 vonkajší šesťhran zásuvka 32 mm 1" (25 mm)
491972 Bosch Accessories 1608557043 vonkajší šesťhran zásuvka 24 mm 1" (25 mm)
491956 Bosch Accessories 1608555024 vonkajší šesťhran zásuvka 22 mm 1/2" (12.5 mm)
491978 Bosch Accessories 1608557058 vonkajší šesťhran zásuvka 41 mm 1" (25 mm)
491948 Bosch Accessories 1608552010 vonkajší šesťhran zásuvka 17 mm 3/8" (10 mm)
491935 Bosch Accessories 1608551008 vonkajší šesťhran zásuvka 12 mm 1/4" (6,3 mm)
491965 Bosch Accessories 1608556021 vonkajší šesťhran zásuvka 27 mm 3/4" (20 mm)
491949 Bosch Accessories 1608552012 vonkajší šesťhran zásuvka 10 mm 1/2" (12.5 mm)
491974 Bosch Accessories 1608557049 vonkajší šesťhran zásuvka 30 mm 1" (25 mm)
491981 Bosch Accessories 1608557067 vonkajší šesťhran zásuvka 55 mm 1" (25 mm)
491937 Bosch Accessories 1608552000 vonkajší šesťhran zásuvka 7 mm 3/8" (10 mm)
491929 Bosch Accessories 1608551003 vonkajší šesťhran zásuvka 7 mm 1/4" (6,3 mm)
491946 Bosch Accessories 1608552008 vonkajší šesťhran zásuvka 15 mm 3/8" (10 mm)
491960 Bosch Accessories 1608555065 vonkajší šesťhran zásuvka 30 mm 1/2" (12.5 mm)
491967 Bosch Accessories 1608556027 vonkajší šesťhran zásuvka 30 mm 3/4" (20 mm)
491976 Bosch Accessories 1608557054 vonkajší šesťhran zásuvka 36 mm 1" (25 mm)
491928 Bosch Accessories 1608551002 vonkajší šesťhran zásuvka 6 mm 1/4" (6,3 mm)
491933 Bosch Accessories 1608551007 vonkajší šesťhran zásuvka 11 mm 1/4" (6,3 mm)
491930 Bosch Accessories 1608551004 vonkajší šesťhran zásuvka 8 mm 1/4" (6,3 mm)
491973 Bosch Accessories 1608557046 vonkajší šesťhran zásuvka 27 mm 1" (25 mm)
491952 Bosch Accessories 1608552015 vonkajší šesťhran zásuvka 13 mm 1/2" (12.5 mm)
491962 Bosch Accessories 1608556005 vonkajší šesťhran zásuvka 19 mm 3/4" (20 mm)
491963 Bosch Accessories 1608556011 vonkajší šesťhran zásuvka 22 mm 3/4" (20 mm)
491944 Bosch Accessories 1608552006 vonkajší šesťhran zásuvka 13 mm 3/8" (10 mm)
491964 Bosch Accessories 1608556015 vonkajší šesťhran zásuvka 24 mm 3/4" (20 mm)
491968 Bosch Accessories 1608556029 vonkajší šesťhran zásuvka 32 mm 3/4" (20 mm)
2208078 Bosch Accessories Schrauberbits 2607002801 ITX sada skrutkovačov T 30 1/4 "
2208076 Bosch Accessories Schrauberbits 2607002799 ITX sada skrutkovačov T 20 1/4 "
2208077 Bosch Accessories Schrauberbits 2607002800 ITX sada skrutkovačov T 25 1/4 "
2254466 Bosch Accessories 2608522353 nástrčný kľúč 13 mm 1/4"
2254411 Bosch Accessories 2608522351 nástrčný kľúč 8 mm 1/4"
2254321 Bosch Accessories 2608522352 nástrčný kľúč 10 mm 1/2"
2998642 Bosch Accessories 2607002802 ITX sada skrutkovačov T 40 1/4 "
1091906 Bosch Accessories 2608551079 nadstavec nástrčného kľúča, súprava 6 mm<multisep/>7 mm<multis
493721 Bosch Accessories 2608550037 nástavec nástrčného kľúča 8 mm Pohon (skrutkovač) 1/4" (6,3 mm)
493726 Bosch Accessories 2608550041 nástavec nástrčného kľúča 7 mm Pohon (skrutkovač) 1/4" (6,3 mm)
493730 Bosch Accessories 2608550068 nástavec nástrčného kľúča 5.5 mm Pohon (skrutkovač) 1/4" (6,3 mm
493731 Bosch Accessories 2608550069 nástavec nástrčného kľúča 6 mm Pohon (skrutkovač) 1/4" (6,3 mm)
493732 Bosch Accessories 2608550070 nástavec nástrčného kľúča 7 mm Pohon (skrutkovač) 1/4" (6,3 mm)
493734 Bosch Accessories 2608550071 nástavec nástrčného kľúča 13 mm Pohon (skrutkovač) 1/4" (6,3 mm)
493735 Bosch Accessories 2608550072 nástavec nástrčného kľúča 17 mm Pohon (skrutkovač) 1/4" (6,3 mm)
493736 Bosch Accessories 2608550073 nástavec nástrčného kľúča Pohon (skrutkovač) 1/4" (6,3 mm) 50 mm
493744 Bosch Accessories 2608550080 nástavec nástrčného kľúča 8 mm Pohon (skrutkovač) 1/4" (6,3 mm)
493745 Bosch Accessories 2608550081 nástavec nástrčného kľúča 10 mm Pohon (skrutkovač) 1/4" (6,3 mm)

493746 Bosch Accessories 2608550082 nástavec nástrčného kľúča Pohon (skrutkovač) 1/4" (6,3 mm) 50 mr
493749 Bosch Accessories 2608550090 nástavec nástrčného kľúča 12 mm Pohon (skrutkovač) 1/4" (6,3 mm)
493758 Bosch Accessories 2608550560 nástavec nástrčného kľúča 8 mm Pohon (skrutkovač) 1/4" (6,3 mm) (
493760 Bosch Accessories 2608550561 nástavec nástrčného kľúča 10 mm Pohon (skrutkovač) 1/4" (6,3 mm)
493761 Bosch Accessories 2608550562 nástavec nástrčného kľúča Pohon (skrutkovač) 1/4" (6,3 mm) 65 mr
493763 Bosch Accessories 2608550563 nástavec nástrčného kľúča Pohon (skrutkovač) 1/4" (6,3 mm) 65 mr
493764 Bosch Accessories 2608550564 nástavec nástrčného kľúča Pohon (skrutkovač) 1/4" (6,3 mm) 65 mr
513779 Bosch Accessories 3608550504 nástavec nástrčného kľúča Pohon (skrutkovač) 1/4" (6,3 mm) 65 mr
513813 Bosch Accessories 3608550505 nástavec nástrčného kľúča Pohon (skrutkovač) 1/4" (6,3 mm) 65 mr
1091932 Bosch Accessories 2608551109 adaptér zástrčného kľúča Pohon (skrutkovač) 1/4" (6,3 mm) Typ za
1091933 Bosch Accessories 2608551110 adaptér zástrčného kľúča Pohon (skrutkovač) 1/2" (12.5 mm) Typ z
2254233 Bosch Accessories 2608551078 zásuvka 8 mm<multisep/>10 mm<multisep/>13 mm 50 mm 1 sada
409807 Bosch Accessories Promoline 2607017313 nadstavec nástrčného kľúča, súprava Pohon (skrutkovač) 1
818864 Bosch Accessories 2609255904 nadstavec nástrčného kľúča, súprava Pohon (skrutkovač) 1/4" (6,3 m
3314047 Bosch Professional 2608521U66 2608521U66 vložka zástrčného kľúča nárazového skrutkovača Poh
3314052 Bosch Professional 2608521U70 2608521U70 vložka zástrčného kľúča nárazového skrutkovača Poh
3314054 Bosch Professional 2608522563 2608522563 vložka zástrčného kľúča nárazového skrutkovača Typ
3314055 Bosch Professional 2608522564 2608522564 vložka zástrčného kľúča nárazového skrutkovača Typ
3314120 Bosch Professional 2608522562 2608522562 vložka zástrčného kľúča nárazového skrutkovača Typ
819650 Bosch Accessories Promoline 2607019450 sada dierovacích píl 1 sada
494174 Bosch Accessories 2608584681 predĺženie dierovacej píly 1 ks
494175 Bosch Accessories 2608584682 sada prechodových adaptérov 6-dielna 1 sada
494249 Bosch Accessories 2608584816 vyhadzovacia pružina 1 ks
1006321 Bosch Accessories 2609255629 sada dierovacích píl 5-dielna 1 sada
1006322 Bosch Accessories 2609255631 upínací tanier pre dierovaciu pílu 1 ks
1006314 Bosch Accessories 2609255620 vŕtacia korunka 33 mm 1 ks
1006315 Bosch Accessories 2609255621 vŕtacia korunka 43 mm 1 ks
1006316 Bosch Accessories 2609255622 vŕtacia korunka 53 mm 1 ks
1006317 Bosch Accessories 2609255625 vŕtacia korunka 67 mm 1 ks
1006318 Bosch Accessories 2609255626 vŕtacia korunka 73 mm 1 ks
1006319 Bosch Accessories 2609255627 vŕtacia korunka 83 mm 1 ks
1006320 Bosch Accessories 2609255628 vŕtacia korunka 103 mm 1 ks
1006294 Bosch Accessories 2609255600 vŕtacia korunka 19 mm 1 ks
1006295 Bosch Accessories 2609255601 vŕtacia korunka 20 mm 1 ks
1006296 Bosch Accessories 2609255602 vŕtacia korunka 22 mm 1 ks
1006297 Bosch Accessories 2609255603 vŕtacia korunka 25 mm 1 ks
1006298 Bosch Accessories 2609255604 vŕtacia korunka 29 mm 1 ks
1006299 Bosch Accessories 2609255605 vŕtacia korunka 32 mm 1 ks
1006300 Bosch Accessories 2609255606 vŕtacia korunka 35 mm 1 ks
1006301 Bosch Accessories 2609255607 vŕtacia korunka 38 mm 1 ks
1006302 Bosch Accessories 2609255608 vŕtacia korunka 44 mm 1 ks
1006303 Bosch Accessories 2609255609 vŕtacia korunka 51 mm 1 ks
1006304 Bosch Accessories 2609255610 vŕtacia korunka 57 mm 1 ks
1006305 Bosch Accessories 2609255611 vŕtacia korunka 60 mm 1 ks
1006306 Bosch Accessories 2609255612 vŕtacia korunka 64 mm 1 ks
1006307 Bosch Accessories 2609255613 vŕtacia korunka 65 mm 1 ks
1006308 Bosch Accessories 2609255614 vŕtacia korunka 67 mm 1 ks
1006309 Bosch Accessories 2609255615 vŕtacia korunka 68 mm 1 ks
1006310 Bosch Accessories 2609255616 vŕtacia korunka 73 mm 1 ks
1006311 Bosch Accessories 2609255617 vŕtacia korunka 76 mm 1 ks

1006312 Bosch Accessories 2609255618 vŕtacia korunka 83 mm 1 ks
1006313 Bosch Accessories 2609255619 vŕtacia korunka 95 mm 1 ks
494027 Bosch Accessories 2608580762 vŕtacia korunka 109 mm 1 ks
493888 Bosch Accessories 2608580301 vŕtacia korunka 19 mm diamantová vrstva 1 ks
493889 Bosch Accessories 2608580302 vŕtacia korunka 20 mm diamantová vrstva 1 ks
493890 Bosch Accessories 2608580303 vŕtacia korunka 22 mm diamantová vrstva 1 ks
493891 Bosch Accessories 2608580304 vŕtacia korunka 25 mm diamantová vrstva 1 ks
493892 Bosch Accessories 2608580305 vŕtacia korunka 29 mm diamantová vrstva 1 ks
493893 Bosch Accessories 2608580306 vŕtacia korunka 32 mm diamantová vrstva 1 ks
493894 Bosch Accessories 2608580307 vŕtacia korunka 35 mm diamantová vrstva 1 ks
493895 Bosch Accessories 2608580308 vŕtacia korunka 38 mm diamantová vrstva 1 ks
493896 Bosch Accessories 2608580309 vŕtacia korunka 44 mm diamantová vrstva 1 ks
493897 Bosch Accessories 2608580310 vŕtacia korunka 51 mm diamantová vrstva 1 ks
493898 Bosch Accessories 2608580311 vŕtacia korunka 54 mm diamantová vrstva 1 ks
493900 Bosch Accessories 2608580312 vŕtacia korunka 57 mm diamantová vrstva 1 ks
493901 Bosch Accessories 2608580313 vŕtacia korunka 60 mm diamantová vrstva 1 ks
493903 Bosch Accessories 2608580314 vŕtacia korunka 64 mm diamantová vrstva 1 ks
493904 Bosch Accessories 2608580315 vŕtacia korunka 65 mm diamantová vrstva 1 ks
493905 Bosch Accessories 2608580316 vŕtacia korunka 67 mm diamantová vrstva 1 ks
493907 Bosch Accessories 2608580318 vŕtacia korunka 70 mm diamantová vrstva 1 ks
493908 Bosch Accessories 2608580319 vŕtacia korunka 76 mm diamantová vrstva 1 ks
493909 Bosch Accessories 2608580320 vŕtacia korunka 79 mm diamantová vrstva 1 ks
493911 Bosch Accessories 2608580321 vŕtacia korunka 83 mm diamantová vrstva 1 ks
493913 Bosch Accessories 2608580394 vŕtacia korunka 41 mm diamantová vrstva 1 ks
494053 Bosch Accessories 2608584100 vŕtacia korunka 16 mm 1 ks
494055 Bosch Accessories 2608584101 vŕtacia korunka 19 mm 1 ks
494056 Bosch Accessories 2608584102 vŕtacia korunka 20 mm 1 ks
494057 Bosch Accessories 2608584103 vŕtacia korunka 21 mm 1 ks
494058 Bosch Accessories 2608584104 vŕtacia korunka 22 mm 1 ks
494059 Bosch Accessories 2608584105 vŕtacia korunka 25 mm 1 ks
494060 Bosch Accessories 2608584106 vŕtacia korunka 27 mm 1 ks
494061 Bosch Accessories 2608584107 vŕtacia korunka 29 mm 1 ks
494063 Bosch Accessories 2608584108 vŕtacia korunka 30 mm 1 ks
494064 Bosch Accessories 2608584109 vŕtacia korunka 32 mm 1 ks
494065 Bosch Accessories 2608584110 vŕtacia korunka 35 mm 1 ks
494066 Bosch Accessories 2608584111 vŕtacia korunka 38 mm 1 ks
494067 Bosch Accessories 2608584112 vŕtacia korunka 40 mm 1 ks
494068 Bosch Accessories 2608584113 vŕtacia korunka 41 mm 1 ks
494069 Bosch Accessories 2608584114 vŕtacia korunka 44 mm 1 ks
494070 Bosch Accessories 2608584115 vŕtacia korunka 46 mm 1 ks
494071 Bosch Accessories 2608584116 vŕtacia korunka 48 mm 1 ks
494072 Bosch Accessories 2608584117 vŕtacia korunka 51 mm 1 ks
494073 Bosch Accessories 2608584118 vŕtacia korunka 54 mm 1 ks
494074 Bosch Accessories 2608584119 vŕtacia korunka 57 mm 1 ks
494075 Bosch Accessories 2608584120 vŕtacia korunka 60 mm 1 ks
494076 Bosch Accessories 2608584121 vŕtacia korunka 64 mm 1 ks
494077 Bosch Accessories 2608584122 vŕtacia korunka 65 mm 1 ks
494078 Bosch Accessories 2608584123 vŕtacia korunka 68 mm 1 ks
494079 Bosch Accessories 2608584124 vŕtacia korunka 70 mm 1 ks
494080 Bosch Accessories 2608584125 vŕtacia korunka 76 mm 1 ks

494081 Bosch Accessories 2608584126 vŕtacia korunka 79 mm 1 ks
494082 Bosch Accessories 2608584127 vŕtacia korunka 83 mm 1 ks
494083 Bosch Accessories 2608584128 vŕtacia korunka 89 mm 1 ks
494084 Bosch Accessories 2608584129 vŕtacia korunka 92 mm 1 ks
494086 Bosch Accessories 2608584131 vŕtacia korunka 102 mm 1 ks
494087 Bosch Accessories 2608584132 vŕtacia korunka 105 mm 1 ks
494088 Bosch Accessories 2608584133 vŕtacia korunka 114 mm 1 ks
494090 Bosch Accessories 2608584134 vŕtacia korunka 121 mm 1 ks
494091 Bosch Accessories 2608584135 vŕtacia korunka 108 mm 1 ks
494092 Bosch Accessories 2608584136 vŕtacia korunka 127 mm 1 ks
494093 Bosch Accessories 2608584137 vŕtacia korunka 140 mm 1 ks
494094 Bosch Accessories 2608584138 vŕtacia korunka 152 mm 1 ks
494851 Bosch Accessories 2608587313 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 22 mm diamantová vrstva 1 ks
494853 Bosch Accessories 2608587314 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 28 mm diamantová vrstva 1 ks
494854 Bosch Accessories 2608587315 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 32 mm diamantová vrstva 1 ks
494855 Bosch Accessories 2608587316 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 38 mm diamantová vrstva 1 ks
494856 Bosch Accessories 2608587317 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 42 mm diamantová vrstva 1 ks
494857 Bosch Accessories 2608587318 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 48 mm diamantová vrstva 1 ks
494858 Bosch Accessories 2608587319 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 52 mm diamantová vrstva 1 ks
494859 Bosch Accessories 2608587320 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 60 mm diamantová vrstva 1 ks
494862 Bosch Accessories 2608587321 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 65 mm diamantová vrstva 1 ks
494863 Bosch Accessories 2608587322 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 68 mm diamantová vrstva 1 ks
494864 Bosch Accessories 2608587323 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 72 mm diamantová vrstva 1 ks
494866 Bosch Accessories 2608587324 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 78 mm diamantová vrstva 1 ks
494867 Bosch Accessories 2608587325 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 82 mm diamantová vrstva 1 ks
494868 Bosch Accessories 2608587326 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 92 mm diamantová vrstva 1 ks
494869 Bosch Accessories 2608587327 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 102 mm diamantová vrstva 1 ks
494870 Bosch Accessories 2608587328 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 107 mm diamantová vrstva 1 ks
494871 Bosch Accessories 2608587329 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 117 mm diamantová vrstva 1 ks
494872 Bosch Accessories 2608587330 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 127 mm diamantová vrstva 1 ks
494873 Bosch Accessories 2608587331 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 132 mm diamantová vrstva 1 ks
494874 Bosch Accessories 2608587332 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 142 mm diamantová vrstva 1 ks
494875 Bosch Accessories 2608587333 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 152 mm diamantová vrstva 1 ks
494876 Bosch Accessories 2608587334 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 162 mm diamantová vrstva 1 ks
494877 Bosch Accessories 2608587335 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 202 mm diamantová vrstva 1 ks
494878 Bosch Accessories 2608587336 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 28 mm diamantová vrstva 1 ks
494881 Bosch Accessories 2608587337 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 38 mm diamantová vrstva 1 ks
494882 Bosch Accessories 2608587338 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 48 mm diamantová vrstva 1 ks
494883 Bosch Accessories 2608587339 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 52 mm diamantová vrstva 1 ks
494884 Bosch Accessories 2608587340 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 65 mm diamantová vrstva 1 ks
494885 Bosch Accessories 2608587341 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 107 mm diamantová vrstva 1 ks
494886 Bosch Accessories 2608587342 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 117 mm diamantová vrstva 1 ks
494889 Bosch Accessories 2608587343 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 127 mm diamantová vrstva 1 ks
494207 Bosch Accessories 2608584778 vŕtacia korunka 16 mm 1 ks
494208 Bosch Accessories 2608584779 vŕtacia korunka 17 mm 1 ks
494209 Bosch Accessories 2608584780 vŕtacia korunka 19 mm 1 ks
494210 Bosch Accessories 2608584781 vŕtacia korunka 20 mm 1 ks
494211 Bosch Accessories 2608584782 vŕtacia korunka 21 mm 1 ks
494212 Bosch Accessories 2608584783 vŕtacia korunka 22 mm 1 ks
494213 Bosch Accessories 2608584784 vŕtacia korunka 25 mm 1 ks

494214 Bosch Accessories 2608584785 vŕtacia korunka 27 mm 1 ks
494215 Bosch Accessories 2608584786 vŕtacia korunka 29 mm 1 ks
494217 Bosch Accessories 2608584787 vŕtacia korunka 30 mm 1 ks
494218 Bosch Accessories 2608584788 vŕtacia korunka 32 mm 1 ks
494219 Bosch Accessories 2608584789 vŕtacia korunka 33 mm 1 ks
494220 Bosch Accessories 2608584790 vŕtacia korunka 35 mm 1 ks
494221 Bosch Accessories 2608584791 vŕtacia korunka 38 mm 1 ks
494222 Bosch Accessories 2608584792 vŕtacia korunka 40 mm 1 ks
494223 Bosch Accessories 2608584793 vŕtacia korunka 41 mm 1 ks
494225 Bosch Accessories 2608584794 vŕtacia korunka 44 mm 1 ks
494226 Bosch Accessories 2608584795 vŕtacia korunka 48 mm 1 ks
494227 Bosch Accessories 2608584796 vŕtacia korunka 51 mm 1 ks
494228 Bosch Accessories 2608584797 vŕtacia korunka 54 mm 1 ks
494229 Bosch Accessories 2608584798 vŕtacia korunka 57 mm 1 ks
494230 Bosch Accessories 2608584799 vŕtacia korunka 60 mm 1 ks
494231 Bosch Accessories 2608584800 vŕtacia korunka 64 mm 1 ks
494233 Bosch Accessories 2608584801 vŕtacia korunka 65 mm 1 ks
494234 Bosch Accessories 2608584802 vŕtacia korunka 67 mm 1 ks
494235 Bosch Accessories 2608584803 vŕtacia korunka 68 mm 1 ks
494236 Bosch Accessories 2608584804 vŕtacia korunka 70 mm 1 ks
494237 Bosch Accessories 2608584805 vŕtacia korunka 73 mm 1 ks
494238 Bosch Accessories 2608584806 vŕtacia korunka 76 mm 1 ks
494239 Bosch Accessories 2608584807 vŕtacia korunka 79 mm 1 ks
494241 Bosch Accessories 2608584808 vŕtacia korunka 83 mm 1 ks
494242 Bosch Accessories 2608584809 vŕtacia korunka 86 mm 1 ks
494243 Bosch Accessories 2608584810 vŕtacia korunka 89 mm 1 ks
494244 Bosch Accessories 2608584811 vŕtacia korunka 102 mm 1 ks
493782 Bosch Accessories 2608550612 dutá vŕtacia korunka 25 mm 1 ks
493784 Bosch Accessories 2608550613 dutá vŕtacia korunka 30 mm 1 ks
493785 Bosch Accessories 2608550614 dutá vŕtacia korunka 35 mm 1 ks
493786 Bosch Accessories 2608550615 dutá vŕtacia korunka 90 mm 1 ks
493787 Bosch Accessories 2608550616 dutá vŕtacia korunka 100 mm 1 ks
493788 Bosch Accessories 2608550617 dutá vŕtacia korunka 112 mm 1 ks
494772 Bosch Accessories 2608587113 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 14 mm diamantová vrstva 1 ks
494773 Bosch Accessories 2608587114 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 16 mm diamantová vrstva 1 ks
494774 Bosch Accessories 2608587115 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 20 mm diamantová vrstva 1 ks
494775 Bosch Accessories 2608587116 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 22 mm diamantová vrstva 1 ks
494776 Bosch Accessories 2608587117 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 25 mm diamantová vrstva 1 ks
494777 Bosch Accessories 2608587118 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 27 mm diamantová vrstva 1 ks
494778 Bosch Accessories 2608587119 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 30 mm diamantová vrstva 1 ks
494781 Bosch Accessories 2608587120 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 32 mm diamantová vrstva 1 ks
494782 Bosch Accessories 2608587121 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 35 mm diamantová vrstva 1 ks
494783 Bosch Accessories 2608587122 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 38 mm diamantová vrstva 1 ks
494784 Bosch Accessories 2608587123 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 40 mm diamantová vrstva 1 ks
494785 Bosch Accessories 2608587124 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 45 mm diamantová vrstva 1 ks
494786 Bosch Accessories 2608587125 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 51 mm diamantová vrstva 1 ks
494787 Bosch Accessories 2608587126 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 55 mm diamantová vrstva 1 ks
494788 Bosch Accessories 2608587127 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 57 mm diamantová vrstva 1 ks
494789 Bosch Accessories 2608587128 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 60 mm diamantová vrstva 1 ks
494790 Bosch Accessories 2608587129 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 65 mm diamantová vrstva 1 ks

494791 Bosch Accessories 2608587130 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 67 mm diamantová vrstva 1 ks
494792 Bosch Accessories 2608587131 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 68 mm diamantová vrstva 1 ks
494793 Bosch Accessories 2608587132 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 70 mm diamantová vrstva 1 ks
494794 Bosch Accessories 2608587133 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 75 mm diamantová vrstva 1 ks
494795 Bosch Accessories 2608587134 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 80 mm diamantová vrstva 1 ks
494796 Bosch Accessories 2608587135 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 83 mm diamantová vrstva 1 ks
493914 Bosch Accessories 2608580518 dutá vŕtacia korunka 2-dielna 45 mm 1 ks
493915 Bosch Accessories 2608580519 dutá vŕtacia korunka 2-dielna 50 mm 1 ks
493916 Bosch Accessories 2608580520 dutá vŕtacia korunka 2-dielna 55 mm 1 ks
493917 Bosch Accessories 2608580521 dutá vŕtacia korunka 2-dielna 68 mm 1 ks
493918 Bosch Accessories 2608580522 dutá vŕtacia korunka 2-dielna 82 mm 1 ks
493919 Bosch Accessories 2608580523 dutá vŕtacia korunka 2-dielna 90 mm 1 ks
493920 Bosch Accessories 2608580524 dutá vŕtacia korunka 2-dielna 100 mm 1 ks
493921 Bosch Accessories 2608580525 dutá vŕtacia korunka 2-dielna 125 mm 1 ks
493922 Bosch Accessories 2608580526 dutá vŕtacia korunka 2-dielna 150 mm 1 ks
1198117 Bosch Accessories 2609256D01 vŕtacia korunka 25 mm 1 ks
1198118 Bosch Accessories 2609256D02 vŕtacia korunka 30 mm 1 ks
1198119 Bosch Accessories 2609256D03 vŕtacia korunka 38 mm 1 ks
1198120 Bosch Accessories 2609256D04 vŕtacia korunka 48 mm 1 ks
1198121 Bosch Accessories 2609256D05 vŕtacia korunka 54 mm 1 ks
1198122 Bosch Accessories 2609256D06 vŕtacia korunka 60 mm 1 ks
1198123 Bosch Accessories 2609256D07 vŕtacia korunka 65 mm 1 ks
1198124 Bosch Accessories 2609256D08 vŕtacia korunka 68 mm 1 ks
1198105 Bosch Accessories 2609256C89 vŕtacia korunka 53 mm diamantová vrstva 1 ks
1198106 Bosch Accessories 2609256C90 vŕtacia korunka 60 mm diamantová vrstva 1 ks
1198107 Bosch Accessories 2609256C91 vŕtacia korunka 65 mm diamantová vrstva 1 ks
1198108 Bosch Accessories 2609256C92 vŕtacia korunka 68 mm diamantová vrstva 1 ks
1198109 Bosch Accessories 2609256C93 vŕtacia korunka 74 mm diamantová vrstva 1 ks
1198110 Bosch Accessories 2609256C94 vŕtacia korunka 83 mm diamantová vrstva 1 ks
1645369 Bosch Accessories 2608599010 držiak dierovacej píly 1 ks
1645096 Bosch Accessories 2608580865 adaptér vŕtacie korunky 1 ks
1645100 Bosch Accessories 2608601373 diamantová vŕtacia korunka pre vŕtanie na mokro 152 mm 1 ks
1644557 Bosch Accessories 2608601402 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 32 mm 1 ks
1645108 Bosch Accessories 2608601403 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 42 mm 1 ks
1645109 Bosch Accessories 2608601404 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 52 mm 1 ks
1644558 Bosch Accessories 2608601405 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 62 mm 1 ks
1644559 Bosch Accessories 2608601406 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 68 mm 1 ks
1644560 Bosch Accessories 2608601407 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 87 mm 1 ks
1645479 Bosch Accessories 2608601408 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 102 mm 1 ks
1644700 Bosch Accessories 2608601409 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 112 mm 1 ks
1645278 Bosch Accessories 2608601410 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 122 mm 1 ks
1645279 Bosch Accessories 2608601411 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 132 mm 1 ks
1644701 Bosch Accessories 2608601412 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 142 mm 1 ks
1645280 Bosch Accessories 2608601413 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 152 mm 1 ks
1645480 Bosch Accessories 2608601414 vŕtacia korunka na vŕtanie za sucha 157 mm 1 ks
1644685 Bosch Accessories 2608598126 adaptér vŕtacie korunky 1 ks
1644686 Bosch Accessories 2608598125 adaptér vŕtacie korunky 1 ks
1645087 Bosch Accessories 2608598122 adaptér vŕtacie korunky 1 ks
1645088 Bosch Accessories 2608598123 adaptér vŕtacie korunky 1 ks
1781124 Bosch Accessories BiM Progressor 2608594187 sada dierovacích píl 9-dielna kobalt 1 sada

1781125 Bosch Accessories BiM Progressor 2608594188 sada dierovacích píl 9-dielna kobalt 1 sada
1781126 Bosch Accessories BiM Progressor 2608594189 sada dierovacích píl 9-dielna kobalt 1 ks
1781127 Bosch Accessories BiM Progressor 2608594190 sada dierovacích píl 9-dielna kobalt 1 ks
1781128 Bosch Accessories BiM Progressor 2608594191 sada dierovacích píl 9-dielna kobalt 1 ks
1785561 Bosch Accessories 2608594209 vŕtacia korunka 35 mm kobalt 1 ks
1785562 Bosch Accessories 2608594218 vŕtacia korunka 51 mm kobalt 1 ks
1785563 Bosch Accessories 2608594224 vŕtacia korunka 60 mm kobalt 1 ks
1785564 Bosch Accessories 2608594228 vŕtacia korunka 68 mm kobalt 1 ks
1975127 Bosch Accessories 2608599037 sada diamantových vrtákov na vŕtanie za sucha 5-dielna 1 ks
1947608 Bosch Accessories 2608601733 diamantová vŕtacia korunka pre vŕtanie na mokro 1 ks 1 ks
1947609 Bosch Accessories 2608601734 diamantová vŕtacia korunka pre vŕtanie na mokro 1 ks 1 ks
1947610 Bosch Accessories 2608601735 diamantová vŕtacia korunka pre vŕtanie na mokro 1 ks 1 ks
1947611 Bosch Accessories 2608601736 diamantová vŕtacia korunka pre vŕtanie na mokro 1 ks 1 ks
1947612 Bosch Accessories 2608601737 diamantová vŕtacia korunka pre vŕtanie na mokro 1 ks 1 ks
1947613 Bosch Accessories 2608601738 diamantová vŕtacia korunka pre vŕtanie na mokro 1 ks 1 ks
1947614 Bosch Accessories 2608601739 diamantová vŕtacia korunka pre vŕtanie na mokro 1 ks 1 ks
1947615 Bosch Accessories 2608601740 diamantová vŕtacia korunka pre vŕtanie na mokro 1 ks 1 ks
1947616 Bosch Accessories 2608601741 diamantová vŕtacia korunka pre vŕtanie na mokro 1 ks 1 ks
1947617 Bosch Accessories 2608601742 diamantová vŕtacia korunka pre vŕtanie na mokro 1 ks 1 ks
1947618 Bosch Accessories 2608601743 diamantová vŕtacia korunka pre vŕtanie na mokro 1 ks 1 ks
1947619 Bosch Accessories 2608601744 diamantová vŕtacia korunka pre vŕtanie na mokro 1 ks 1 ks
1969387 Bosch Accessories 2608599027 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 1 ks 14 mm 1 ks
1969394 Bosch Accessories 2608599028 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 1 ks 16 mm 1 ks
1969453 Bosch Accessories 2608599014 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 1 ks 40 mm 1 ks
1969454 Bosch Accessories 2608599029 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 1 ks 20 mm 1 ks
1969455 Bosch Accessories 2608599030 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 1 ks 22 mm 1 ks
1969456 Bosch Accessories 2608599031 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 1 ks 25 mm 1 ks
1969457 Bosch Accessories 2608599032 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 1 ks 27 mm 1 ks
1969458 Bosch Accessories 2608599033 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 1 ks 30 mm 1 ks
1969459 Bosch Accessories 2608599034 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 1 ks 32 mm 1 ks
1969460 Bosch Accessories 2608599035 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 1 ks 35 mm 1 ks
1969461 Bosch Accessories 2608599036 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 1 ks 38 mm 1 ks
1969462 Bosch Accessories 2608599015 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 1 ks 45 mm 1 ks
1969464 Bosch Accessories 2608599017 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 1 ks 55 mm 1 ks
1969465 Bosch Accessories 2608599018 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 1 ks 57 mm 1 ks
1969466 Bosch Accessories 2608599019 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 1 ks 60 mm 1 ks
1969467 Bosch Accessories 2608599020 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 1 ks 65 mm 1 ks
1969468 Bosch Accessories 2608599021 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 1 ks 67 mm 1 ks
1969469 Bosch Accessories 2608599022 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 1 ks 68 mm 1 ks
1969470 Bosch Accessories 2608599023 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 1 ks 70 mm 1 ks
1969471 Bosch Accessories 2608599024 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 1 ks 75 mm 1 ks
1969472 Bosch Accessories 2608599025 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 1 ks 80 mm 1 ks
1969497 Bosch Accessories 2608599026 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 1 ks 83 mm 1 ks
1969463 Bosch Accessories 2608599016 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 1 ks 51 mm 1 ks
2127736 Bosch Accessories 2608601745 segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 1 ks
2127737 Bosch Accessories 2608601746 segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 1 ks
2127738 Bosch Accessories 2608601747 segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 1 ks
2127739 Bosch Accessories 2608601748 segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 1 ks
2127740 Bosch Accessories 2608601749 segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 1 ks
2127741 Bosch Accessories 2608601750 segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 1 ks

2127742 Bosch Accessories 2608601751 segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 1 ks
2127743 Bosch Accessories 2608601752 segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 1 ks
2127744 Bosch Accessories 2608601753 segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 1 ks
2127745 Bosch Accessories 2608601754 segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 1 ks
2127746 Bosch Accessories 2608601755 segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 1 ks
2127747 Bosch Accessories 2608601756 segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 1 ks
2160596 Bosch Accessories 2608594253 adaptér pre rozšírenie vŕtaného otvoru 1 ks 1 ks
2160602 Bosch Accessories 2608594301 sada dierovacích píl 1 ks
2160592 Bosch Accessories 2608594203 vŕtacia korunka 1 ks 1 ks
2160593 Bosch Accessories 2608594206 vŕtacia korunka 1 ks 30 mm 1 ks
2160594 Bosch Accessories 2608594212 vŕtacia korunka 1 ks 40 mm 1 ks
2160595 Bosch Accessories 2608594233 vŕtacia korunka 1 ks 83 mm 1 ks
494757 Bosch Accessories 2608587007 sada vŕtacích koruniek NA vŕtanie za sucha 5-dielna diamantová vrstv
514298 Bosch Accessories F00Y145191 dutá vŕtacia korunka 50 mm 1 ks
514305 Bosch Accessories F00Y145196 dutá vŕtacia korunka 1 ks
514307 Bosch Accessories F00Y145197 dutá vŕtacia korunka 82 mm 1 ks
514311 Bosch Accessories F00Y145201 dutá vŕtacia korunka 125 mm 1 ks
514312 Bosch Accessories F00Y145202 dutá vŕtacia korunka 150 mm 1 ks
2208022 Bosch Accessories 2608594268 vŕtacia korunka 1 ks
2254413 Bosch Accessories 2608594234 vŕtacia korunka 86 mm 1 ks
2254159 Bosch Accessories 2608594243 vŕtacia korunka 114 mm 1 ks
2254264 Bosch Accessories 2608594244 vŕtacia korunka 121 mm 1 ks
2254412 Bosch Accessories 2608594245 vŕtacia korunka 127 mm 1 ks
2254160 Bosch Accessories 2608594246 vŕtacia korunka 133 mm 1 ks
2254161 Bosch Accessories 2608594247 vŕtacia korunka 140 mm 1 ks
2254360 Bosch Accessories 2608594248 vŕtacia korunka 152 mm 1 ks
2254361 Bosch Accessories 2608594249 vŕtacia korunka 168 mm 1 ks
2254523 Bosch Accessories 2608594250 vŕtacia korunka 177 mm 1 ks
2254362 Bosch Accessories 2608594251 vŕtacia korunka 210 mm 1 ks
2254244 Bosch Accessories 2608594254 centrovací vrták 1 ks
2254304 Bosch Accessories 2608594257 centrovací vrták 1 ks
2254561 Bosch Accessories 2608594255 centrovací vrták 1 ks
2254173 Bosch Accessories 2608594264 adaptér pre rozšírenie vŕtaného otvoru 8.70 mm 1 ks
2254278 Bosch Accessories 2608594266 adaptér pre rozšírenie vŕtaného otvoru 11 mm 1 ks
2254479 Bosch Accessories 2608594256 adaptér pre rozšírenie vŕtaného otvoru 8.70 mm 1 ks
2254536 Bosch Accessories 2608594265 adaptér pre rozšírenie vŕtaného otvoru 11 mm 1 ks
2254537 Bosch Accessories 2608522411 adaptér pre rozšírenie vŕtaného otvoru 7.15 mm 1 ks
3013625 Bosch Accessories 2608594141 2608594141 vŕtacia korunka 33 mm 1 ks
3013629 Bosch Accessories 2608594145 2608594145 vŕtacia korunka 40 mm 1 ks
3013633 Bosch Accessories 2608594149 2608594149 vŕtacia korunka 46 mm 1 ks
2385342 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900419 vŕtacia korunka 1 ks 20 mm 1 ks
2385343 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900420 vŕtacia korunka 1 ks 22 mm 1 ks
2385344 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900421 vŕtacia korunka 1 ks 25 mm 1 ks
2385345 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900422 vŕtacia korunka 1 ks 32 mm 1 ks
2385346 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900423 vŕtacia korunka 1 ks 35 mm 1 ks
2385347 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900424 vŕtacia korunka 1 ks 38 mm 1 ks
2385348 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900425 vŕtacia korunka 1 ks 40 mm 1 ks
2385349 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900426 vŕtacia korunka 1 ks 44 mm 1 ks
2385350 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900427 vŕtacia korunka 1 ks 51 mm 1 ks
2385351 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900428 vŕtacia korunka 1 ks 54 mm 1 ks

2385352 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900429 vŕtacia korunka 1 ks 60 mm 1 ks
2385353 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900430 vŕtacia korunka 1 ks 64 mm 1 ks
2385354 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900431 vŕtacia korunka 1 ks 65 mm 1 ks
2385355 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900432 vŕtacia korunka 1 ks 67 mm 1 ks
2385356 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900433 vŕtacia korunka 1 ks 68 mm 1 ks
2385357 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900434 vŕtacia korunka 1 ks 70 mm 1 ks
2385358 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900435 vŕtacia korunka 1 ks 73 mm 1 ks
2385359 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900436 vŕtacia korunka 1 ks 76 mm 1 ks
2385360 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900437 vŕtacia korunka 1 ks 80 mm 1 ks
2385361 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900438 vŕtacia korunka 1 ks 83 mm 1 ks
2385362 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900439 vŕtacia korunka 1 ks 102 mm 1 ks
2385363 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900440 vŕtacia korunka 1 ks 105 mm 1 ks
2385364 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900441 vŕtacia korunka 1 ks 111 mm 1 ks
2385365 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900442 vŕtacia korunka 1 ks 114 mm 1 ks
2385366 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900443 vŕtacia korunka 1 ks 127 mm 1 ks
2385367 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900444 vŕtacia korunka 1 ks 152 mm 1 ks
2385374 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900451 vŕtacia korunka 1 ks 19 mm 1 ks
2385375 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900452 vŕtacia korunka 1 ks 20 mm 1 ks
2385376 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900453 vŕtacia korunka 1 ks 22 mm 1 ks
2385377 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900454 vŕtacia korunka 1 ks 25 mm 1 ks
2385378 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900455 vŕtacia korunka 1 ks 30 mm 1 ks
2385379 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900456 vŕtacia korunka 1 ks 32 mm 1 ks
2385380 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900457 vŕtacia korunka 1 ks 35 mm 1 ks
2385381 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900458 vŕtacia korunka 1 ks 38 mm 1 ks
2385382 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900459 vŕtacia korunka 1 ks 40 mm 1 ks
2385383 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900460 vŕtacia korunka 1 ks 41 mm 1 ks
2385384 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900461 vŕtacia korunka 1 ks 44 mm 1 ks
2385385 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900462 vŕtacia korunka 1 ks 48 mm 1 ks
2385386 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900463 vŕtacia korunka 1 ks 51 mm 1 ks
2385387 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900464 vŕtacia korunka 1 ks 54 mm 1 ks
2385388 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900465 vŕtacia korunka 1 ks 57 mm 1 ks
2385389 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900466 vŕtacia korunka 1 ks 60 mm 1 ks
2385390 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900467 vŕtacia korunka 1 ks 64 mm 1 ks
2385391 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900468 vŕtacia korunka 1 ks 65 mm 1 ks
2385392 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900469 vŕtacia korunka 1 ks 67 mm 1 ks
2385393 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900470 vŕtacia korunka 1 ks 68 mm 1 ks
2385394 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900471 vŕtacia korunka 1 ks 70 mm 1 ks
2385395 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900472 vŕtacia korunka 1 ks 73 mm 1 ks
2385396 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900473 vŕtacia korunka 1 ks 76 mm 1 ks
2385397 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900474 vŕtacia korunka 1 ks 79 mm 1 ks
2385398 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900475 vŕtacia korunka 1 ks 80 mm 1 ks
2385399 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900476 vŕtacia korunka 1 ks 83 mm 1 ks
2385400 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900477 vŕtacia korunka 1 ks 86 mm 1 ks
2385401 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900478 vŕtacia korunka 1 ks 92 mm 1 ks
2385402 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900479 vŕtacia korunka 1 ks 98 mm 1 ks
2385403 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900480 vŕtacia korunka 1 ks 102 mm 1 ks
2385404 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900481 vŕtacia korunka 1 ks 105 mm 1 ks
2385405 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900482 vŕtacia korunka 1 ks 111 mm 1 ks
2385406 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900483 vŕtacia korunka 1 ks 114 mm 1 ks
2385407 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900484 vŕtacia korunka 1 ks 121 mm 1 ks

2385408 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900485 vŕtacia korunka 1 ks 127 mm 1 ks
2385409 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900486 vŕtacia korunka 1 ks 140 mm 1 ks
2385410 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900487 vŕtacia korunka 1 ks 152 mm 1 ks
2385411 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900488 vŕtacia korunka 1 ks 159 mm 1 ks
2385414 Bosch Accessories EXPERT Sheet Metal 2608900491 vŕtacia korunka 1 ks 20 mm 1 ks
2385415 Bosch Accessories EXPERT Sheet Metal 2608900492 vŕtacia korunka 1 ks 21 mm 1 ks
2385416 Bosch Accessories EXPERT Sheet Metal 2608900493 vŕtacia korunka 1 ks 22 mm 1 ks
2385417 Bosch Accessories EXPERT Sheet Metal 2608900494 vŕtacia korunka 1 ks 25 mm 1 ks
2385418 Bosch Accessories EXPERT Sheet Metal 2608900495 vŕtacia korunka 1 ks 27 mm 1 ks
2385419 Bosch Accessories EXPERT Sheet Metal 2608900496 vŕtacia korunka 1 ks 30 mm 1 ks
2385420 Bosch Accessories EXPERT Sheet Metal 2608900497 vŕtacia korunka 1 ks 32 mm 1 ks
2385421 Bosch Accessories EXPERT Sheet Metal 2608900498 vŕtacia korunka 1 ks 35 mm 1 ks
2385422 Bosch Accessories EXPERT Sheet Metal 2608900499 vŕtacia korunka 1 ks 40 mm 1 ks
2385423 Bosch Accessories EXPERT Sheet Metal 2608900500 vŕtacia korunka 1 ks 51 mm 1 ks
2385424 Bosch Accessories EXPERT Sheet Metal 2608900501 vŕtacia korunka 1 ks 68 mm 1 ks
819651 Bosch Accessories Promoline 2607019451 sada pílového venca 5-dielna 1 sada
493925 Bosch Accessories 2608580528 upínací držiak pre dutú vŕtaciu korunku 1 ks
493924 Bosch Accessories 2608580527 upínací držiak pre dutú vŕtaciu korunku 1 ks
494800 Bosch Accessories Easydry 2608587139 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 6 mm diamantová vrst
494802 Bosch Accessories Easydry 2608587141 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 8 mm diamantová vrst
494804 Bosch Accessories Easydry 2608587143 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 12 mm diamantová vrs
494805 Bosch Accessories Easydry 2608587144 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 14 mm diamantová vrs
494801 Bosch Accessories Easydry 2608587140 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 7 mm diamantová vrst
494803 Bosch Accessories Easydry 2608587142 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 10 mm diamantová vrs
494806 Bosch Accessories Robust Line 2608587145 sada diamantových vrtákov na vŕtanie za sucha 3-dielna c
493737 Bosch Accessories 2608550074 dutá vŕtacia korunka 40 mm 1 ks
493738 Bosch Accessories 2608550075 dutá vŕtacia korunka 50 mm 1 ks
493729 Bosch Accessories 2608550065 dutá vŕtacia korunka 3-dielna 82 mm 1 sada
493728 Bosch Accessories 2608550064 dutá vŕtacia korunka 3-dielna 68 mm 1 sada
493741 Bosch Accessories 2608550077 dutá vŕtacia korunka 82 mm 1 ks
493739 Bosch Accessories 2608550076 dutá vŕtacia korunka 68 mm 1 ks
494264 Bosch Accessories 2608584850 vŕtacia korunka 86 mm 1 ks
494269 Bosch Accessories 2608584854 vŕtacia korunka 127 mm 1 ks
494250 Bosch Accessories 2608584838 vŕtacia korunka 133 mm 1 ks
494102 Bosch Accessories 2608584144 vŕtacia korunka 67 mm 1 ks
494098 Bosch Accessories 2608584141 vŕtacia korunka 24 mm 1 ks
494270 Bosch Accessories 2608584855 vŕtacia korunka 152 mm 1 ks
494096 Bosch Accessories 2608584140 vŕtacia korunka 17 mm 1 ks
494263 Bosch Accessories 2608584849 vŕtacia korunka 59 mm 1 ks
494099 Bosch Accessories 2608584142 vŕtacia korunka 33 mm 1 ks
494101 Bosch Accessories 2608584143 vŕtacia korunka 43 mm 1 ks
494262 Bosch Accessories 2608584848 vŕtacia korunka 56 mm 1 ks
494251 Bosch Accessories 2608584839 vŕtacia korunka 146 mm 1 ks
494265 Bosch Accessories 2608584851 vŕtacia korunka 98 mm 1 ks
494105 Bosch Accessories 2608584147 vŕtacia korunka 14 mm kobalt 1 ks
494255 Bosch Accessories 2608584842 vŕtacia korunka 210 mm 1 ks
494252 Bosch Accessories 2608584840 vŕtacia korunka 168 mm 1 ks
494260 Bosch Accessories 2608584846 vŕtacia korunka 37 mm 1 ks
494261 Bosch Accessories 2608584847 vŕtacia korunka 52 mm 1 ks
494253 Bosch Accessories 2608584841 vŕtacia korunka 177 mm 1 ks

494103 Bosch Accessories 2608584145 vŕtacia korunka 73 mm 1 ks
494266 Bosch Accessories 2608584852 vŕtacia korunka 111 mm 1 ks
493780 Bosch Accessories 2608550610 vrták na vŕtanie za mokra 12 mm diamantová vrstva 1 ks
494095 Bosch Accessories 2608584139 pílový veniec 68 mm 1 ks
492085 Bosch Accessories 1609200243 sada pílového venca 8-dielna 1 sada
494051 Bosch Accessories 2608584063 sada pílového venca 6-dielna 1 sada
494172 Bosch Accessories 2608584676 centrovací vrták brúsené 1 ks
493743 Bosch Accessories 2608550079 centrovací vrták 1 ks
495221 Bosch Accessories 2608596157 centrovací vrták 1 ks
494179 Bosch Accessories 2608584750 centrovací vrták kobalt 1 ks
495185 Bosch Accessories HSS-G 2608596119 centrovací vrták brúsené 1 ks
494206 Bosch Accessories 2608584777 centrovací vrták 1 ks
494173 Bosch Accessories 2608584677 centrovací vrták kobalt 1 ks
495227 Bosch Accessories HSS-G 2608596295 centrovací vrták brúsené 1 ks
494256 Bosch Accessories 2608584843 centrovací vrták kobalt 1 ks
493912 Bosch Accessories 2608580327 centrovací nástroj pre otvor píly 230 mm 1 ks
496100 Bosch Accessories 2608598142 centrovací nástroj pre diamantový vrták 1 ks
493926 Bosch Accessories 2608580529 centrovací nástroj pre otvor píly 1 ks
495865 Bosch Accessories 2608597477 centrovací kríž pre vŕtacie korunky na vŕtanie za sucha a pre krabicove
495863 Bosch Accessories 2608597475 centrovací kríž pre vŕtacie korunky na vŕtanie za sucha a pre krabicove
495870 Bosch Accessories 2608597481 centrovací kríž pre vŕtacie korunky na vŕtanie za sucha a pre krabicove
496080 Bosch Accessories 2608597905 centrovací kríž pre vŕtacie korunky na vŕtanie za sucha a pre krabicove
495866 Bosch Accessories 2608597478 centrovací kríž pre vŕtacie korunky na vŕtanie za sucha a pre krabicove
495871 Bosch Accessories 2608597482 centrovací kríž pre vŕtacie korunky na vŕtanie za sucha a pre krabicove
495869 Bosch Accessories 2608597480 centrovací kríž pre vŕtacie korunky na vŕtanie za sucha a pre krabicove
495864 Bosch Accessories 2608597476 centrovací kríž pre vŕtacie korunky na vŕtanie za sucha a pre krabicove
496079 Bosch Accessories 2608597904 centrovací kríž pre vŕtacie korunky na vŕtanie za sucha a pre krabicove
495868 Bosch Accessories 2608597479 centrovací kríž pre vŕtacie korunky na vŕtanie za sucha a pre krabicove
1006327 Bosch Accessories 2609255636 sada pílového venca 7-dielna 1 sada
1006326 Bosch Accessories 2609255635 sada pílového venca 7-dielna 1 sada
1006324 Bosch Accessories 2609255633 sada pílového venca 5-dielna 1 sada
1006325 Bosch Accessories 2609255634 sada pílového venca 6-dielna 1 sada
1006328 Bosch Accessories 2609255637 sada pílového venca 8-dielna 1 sada
1006323 Bosch Accessories 2609255632 centrovací vrták 1 ks
1006351 Bosch Accessories 2609255722 centrovací vrták 1 ks
1644621 Bosch Accessories 2609390589 upínací držiak pre dierovaciu pílu 1 ks
1645086 Bosch Accessories 2609390588 upínací držiak pre dierovaciu pílu 1 ks
1645271 Bosch Accessories 2609390586 upínací držiak pre dierovaciu pílu 1 ks
1644546 Bosch Accessories 2609390587 upínací držiak pre dierovaciu pílu 1 ks
1645212 Bosch Accessories 2609390590 upínací držiak pre dierovaciu pílu 1 ks
1644547 Bosch Accessories 2608580864 adaptér vŕtacie korunky 1 ks
1645471 Bosch Accessories 2608598153 adaptér vŕtacie korunky 1 ks
1645470 Bosch Accessories 2608598145 adaptér vŕtacie korunky 1 ks
1644777 Bosch Accessories 2608580888 sada dierovacích píl 17-dielna 1 sada
1645184 Bosch Accessories 2608580881 sada dierovacích píl 9-dielna 1 sada
1644778 Bosch Accessories 2608580885 sada dierovacích píl 11-dielna 1 sada
1644604 Bosch Accessories 2608580882 sada dierovacích píl 9-dielna 1 sada
1645541 Bosch Accessories 2608580886 sada dierovacích píl 6-dielna 1 sada
1645185 Bosch Accessories 2608580887 sada dierovacích píl 17-dielna 1 sada
2998433 Bosch Accessories 2607011477 sada dierovacích píl 10-dielna 22 mm<multisep/>29 mm<multisep/>

2998434 Bosch Accessories 2607011478 sada dierovacích píl 15-dielna 19 mm<multisep/>22 mm<multisep/>
2998447 Bosch Accessories 2608580862 sada dierovacích píl 9-dielna 24 mm<multisep/>27 mm<multisep/>3
2998485 Bosch Accessories 2608584667 sada dierovacích píl 14-dielna 19 mm<multisep/>22 mm<multisep/>
1645503 Bosch Accessories 2609390592 centrovací vrták 1 ks
1645254 Bosch Accessories 2608597922 centrovací vrták 1 ks
1645611 Bosch Accessories 2608597921 centrovací vrták 1 ks
1781129 Bosch Accessories 2608594192 sada dierovacích píl 14-dielna kobalt 1 sada
1781131 Bosch Accessories 2608594194 sada dierovacích píl 11-dielna kobalt 1 ks
1781130 Bosch Accessories 2608594193 sada dierovacích píl 14-dielna kobalt 1 ks
2208081 Bosch Accessories 2608594271 sada dierovacích píl 11-dielna 1 sada
2208080 Bosch Accessories 2608594270 sada dierovacích píl 8-dielna 1 sada
2208405 Bosch Accessories 2608599011 2608599011 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 1 ks
2208406 Bosch Accessories 2608576669 2608576669 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 68 mm<multisep
2208480 Bosch Accessories 2608594223 2608594223 vŕtacia korunka 59 mm 1 ks
2208463 Bosch Accessories 2608594200 2608594200 vŕtacia korunka 21 mm 1 ks
2208490 Bosch Accessories 2608594237 2608594237 vŕtacia korunka 95 mm 1 ks
2208467 Bosch Accessories 2608594205 2608594205 vŕtacia korunka 29 mm 1 ks
2208458 Bosch Accessories 2608594195 2608594195 vŕtacia korunka 14 mm 1 ks
2208485 Bosch Accessories 2608594230 2608594230 vŕtacia korunka 73 mm 1 ks
2208489 Bosch Accessories 2608594236 2608594236 vŕtacia korunka 92 mm 1 ks
2208465 Bosch Accessories 2608594202 2608594202 vŕtacia korunka 24 mm 1 ks
2208461 Bosch Accessories 2608594198 2608594198 vŕtacia korunka 19 mm 1 ks
2208473 Bosch Accessories 2608594215 2608594215 vŕtacia korunka 44 mm 1 ks
2208468 Bosch Accessories 2608594207 2608594207 vŕtacia korunka 32 mm 1 ks
2208479 Bosch Accessories 2608594222 2608594222 vŕtacia korunka 57 mm 1 ks
2208454 Bosch Accessories 2608594239 2608594239 vŕtacia korunka 102 mm 1 ks
2208484 Bosch Accessories 2608594229 2608594229 vŕtacia korunka 70 mm 1 ks
2208474 Bosch Accessories 2608594216 2608594216 vŕtacia korunka 46 mm 1 ks
2208482 Bosch Accessories 2608594226 2608594226 vŕtacia korunka 65 mm 1 ks
2208475 Bosch Accessories 2608594217 2608594217 vŕtacia korunka 48 mm 1 ks
2208476 Bosch Accessories 2608594219 2608594219 vŕtacia korunka 52 mm 1 ks
2208486 Bosch Accessories 2608594231 2608594231 vŕtacia korunka 76 mm 1 ks
2208487 Bosch Accessories 2608594232 2608594232 vŕtacia korunka 79 mm 1 ks
2208472 Bosch Accessories 2608594214 2608594214 vŕtacia korunka 43 mm 1 ks
2208466 Bosch Accessories 2608594204 2608594204 vŕtacia korunka 27 mm 1 ks
2208481 Bosch Accessories 2608594225 2608594225 vŕtacia korunka 64 mm 1 ks
2208457 Bosch Accessories 2608594242 2608594242 vŕtacia korunka 111 mm 1 ks
2208491 Bosch Accessories 2608594238 2608594238 vŕtacia korunka 98 mm 1 ks
2208455 Bosch Accessories 2608594240 2608594240 vŕtacia korunka 105 mm 1 ks
2208462 Bosch Accessories 2608594199 2608594199 vŕtacia korunka 20 mm 1 ks
2208456 Bosch Accessories 2608594241 2608594241 vŕtacia korunka 108 mm 1 ks
2208464 Bosch Accessories 2608594201 2608594201 vŕtacia korunka 22 mm 1 ks
2208460 Bosch Accessories 2608594197 2608594197 vŕtacia korunka 17 mm 1 ks
2208459 Bosch Accessories 2608594196 2608594196 vŕtacia korunka 16 mm 1 ks
2208471 Bosch Accessories 2608594213 2608594213 vŕtacia korunka 41 mm 1 ks
2208477 Bosch Accessories 2608594220 2608594220 vŕtacia korunka 54 mm 1 ks
2208483 Bosch Accessories 2608594227 2608594227 vŕtacia korunka 67 mm 1 ks
2208470 Bosch Accessories 2608594211 2608594211 vŕtacia korunka 38 mm 1 ks
2208488 Bosch Accessories 2608594235 2608594235 vŕtacia korunka 89 mm 1 ks
2208469 Bosch Accessories 2608594208 2608594208 vŕtacia korunka 33 mm 1 ks

2208492 Bosch Accessories 2608594210 2608594210 vŕtacia korunka 37 mm 1 ks
2208478 Bosch Accessories 2608594221 2608594221 vŕtacia korunka 56 mm 1 ks
2208643 Bosch Accessories 2608601389 2608601389 segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 102 mm<mu
2208654 Bosch Accessories 2608601401 2608601401 segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 300 mm 1 k
2208646 Bosch Accessories 2608601392 2608601392 segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 132 mm 1 k
2208649 Bosch Accessories 2608601396 2608601396 segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 182 mm<mu
2208657 Bosch Accessories 2608601388 2608601388 segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 92 mm 1 ks
2208650 Bosch Accessories 2608601397 2608601397 segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 202 mm<mu
2208653 Bosch Accessories 2608601400 2608601400 segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 276 mm 1 k
2208645 Bosch Accessories 2608601391 2608601391 segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 127 mm 1 k
2208655 Bosch Accessories 2608601385 2608601385 segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 57 mm 1 ks
2208652 Bosch Accessories 2608601399 2608601399 segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 250 mm 1 k
2208644 Bosch Accessories 2608601390 2608601390 segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 122 mm 1 k
2208651 Bosch Accessories 2608601398 2608601398 segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 226 mm 1 k
2208658 Bosch Accessories 2608601423 2608601423 segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 142 mm<mu
2208648 Bosch Accessories 2608601395 2608601395 segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 172 mm 1 k
2302716 Bosch Accessories 2608599047 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 1 ks 68 mm 1 ks
2302717 Bosch Accessories 2608599048 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 1 ks 82 mm 1 ks
2385425 Bosch Accessories EXPERT Power Change Plus 2608900503 centrovací vrták 1 ks 6 mm 1 ks
2385427 Bosch Accessories EXPERT Power Change Plus 2608900526 rýchloupínací adaptér pre upínací držiak
2385428 Bosch Accessories Expert Power Change Plus 2608900527 rýchloupínací adaptér pre upínací držiak 2
2385429 Bosch Accessories EXPERT Power Change Plus 2608900528 centrovací vrták 1 ks 7.15 mm 1 ks
2385430 Bosch Accessories EXPERT Power Change Plus 2608900529 centrovací vrták 1 ks 8.5 mm 1 ks
2385431 Bosch Accessories EXPERT Power Change Plus 2608900530 centrovací vrták 1 ks 7.15 mm 1 ks
2254515 Bosch Accessories 2608594263 upínací držiak pre dierovaciu pílu 1 ks
2254313 Bosch Accessories 2608594262 upínací držiak pre dierovaciu pílu 1 ks
2385368 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900449 sada dierovacích píl 5-dielna 51 mm 5 ks
2385369 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900450 sada dierovacích píl 5-dielna 68 mm 5 ks
2385370 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900445 sada dierovacích píl 9-dielna 22 mm<multisep/>25 mr
2385371 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900446 sada dierovacích píl 9-dielna 22 mm<multisep/>25 mr
2385372 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900447 sada dierovacích píl 14-dielna 20 mm<multisep/>22 m
2385373 Bosch Accessories EXPERT Tough 2608900448 sada dierovacích píl 14-dielna 20 mm<multisep/>22 m
2385412 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900489 sada dierovacích píl 15-dielna 20 mm<multisep
2385413 Bosch Accessories EXPERT Construction 2608900490 sada dierovacích píl 10-dielna 20 mm<multisep
2385426 Bosch Accessories EXPERT Power Change Plus 2608900502 sada dierovacích píl 6-dielna 6 ks
2624582 Bosch Accessories F00Y145203 vŕtacia korunka 11.50 mm 1 ks
2998476 Bosch Accessories 2608580516 dutá vŕtacia korunka 1 ks
2998484 Bosch Accessories 2608580883 prázdny box na dierovky 1 ks
2998450 Bosch Accessories 2608594299 sada dierovacích píl 51 mm 1 sada
3013641 Bosch Accessories 2608601393 2608601393 segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 11 ks
2624572 Bosch Accessories F00Y145199 vŕtacia korunka 1 ks 90 mm 1 ks
2624573 Bosch Accessories F00Y145188 vŕtacia korunka 1 ks 45 mm 1 ks
2624574 Bosch Accessories F00Y145192 vŕtacia korunka 1 ks 55 mm 1 ks
2624575 Bosch Accessories F00Y145194 vŕtacia korunka 1 ks 68 mm 1 ks
2624576 Bosch Accessories F00Y145189 vŕtacia korunka 1 ks 45 mm 1 ks
2624577 Bosch Accessories F00Y145190 vŕtacia korunka 1 ks 50 mm 1 ks
2624578 Bosch Accessories F00Y145200 vŕtacia korunka 1 ks 100 mm 1 ks
2624579 Bosch Accessories F00Y145198 vŕtacia korunka 1 ks 90 mm 1 ks
2624580 Bosch Accessories F00Y145193 vŕtacia korunka 1 ks 55 mm 1 ks
2624581 Bosch Accessories F00Y145195 vŕtacia korunka 1 ks 68 mm 1 ks

3060703 Bosch Accessories 2608901480 2608901480 zberač prachu 1 ks
3060719 Bosch Accessories 2608901621 2608901621 zberač prachu 1 ks
3060720 Bosch Accessories 2608901622 2608901622 zberač prachu 1 ks
3193094 Bosch Accessories 2608594269 2608594269 sada dierovacích píl 32 mm<multisep/>41 mm<multise
3314121 Bosch Professional 2608594400 2608594400 vŕtacia korunka 70 mm 1 ks
3314122 Bosch Professional 2608594401 2608594401 vŕtacia korunka 73 mm 1 ks
3314123 Bosch Professional 2608594402 2608594402 vŕtacia korunka 76 mm 1 ks
3314124 Bosch Professional 2608594403 2608594403 vŕtacia korunka 79 mm 1 ks
3314125 Bosch Professional 2608594404 2608594404 vŕtacia korunka 83 mm 1 ks
3314126 Bosch Professional 2608594405 2608594405 vŕtacia korunka 86 mm 1 ks
3314127 Bosch Professional 2608594406 2608594406 vŕtacia korunka 89 mm 1 ks
3314128 Bosch Professional 2608594407 2608594407 vŕtacia korunka 92 mm 1 ks
3314129 Bosch Professional 2608594464 2608594464 vŕtacia korunka 73 mm 1 ks
3314130 Bosch Professional 2608594408 2608594408 vŕtacia korunka 95 mm 1 ks
3314131 Bosch Professional 2608594465 2608594465 vŕtacia korunka 76 mm 1 ks
3314132 Bosch Professional 2608594409 2608594409 vŕtacia korunka 98 mm 1 ks
3314133 Bosch Professional 2608594466 2608594466 vŕtacia korunka 79 mm 1 ks
3314134 Bosch Professional 2608594410 2608594410 vŕtacia korunka 102 mm 1 ks
3314135 Bosch Home and Garden 2608594467 2608594467 vŕtacia korunka 83 mm 1 ks
3314136 Bosch Home and Garden 2608594411 2608594411 vŕtacia korunka 105 mm 1 ks
3314137 Bosch Home and Garden 2608594468 2608594468 vŕtacia korunka 86 mm 1 ks
3314138 Bosch Home and Garden 2608594412 2608594412 vŕtacia korunka 108 mm 1 ks
3314139 Bosch Home and Garden 2608594469 2608594469 vŕtacia korunka 89 mm 1 ks
3314140 Bosch Home and Garden 2608594413 2608594413 vŕtacia korunka 111 mm 1 ks
3314141 Bosch Home and Garden 2608594470 2608594470 vŕtacia korunka 102 mm 1 ks
3314142 Bosch Home and Garden 2608594414 2608594414 vŕtacia korunka 114 mm 1 ks
3314143 Bosch Home and Garden 2608594471 2608594471 vŕtacia korunka 127 mm 1 ks
3314144 Bosch Home and Garden 2608594415 2608594415 vŕtacia korunka 121 mm 1 ks
3314145 Bosch Home and Garden 2608594472 2608594472 vŕtacia korunka 152 mm 1 ks
3314146 Bosch Home and Garden 2608594416 2608594416 vŕtacia korunka 127 mm 1 ks
3314147 Bosch Home and Garden 2608594473 2608594473 sada dierovacích píl 20 mm<multisep/>25 mm<r
3314148 Bosch Home and Garden 2608594417 2608594417 vŕtacia korunka 133 mm 1 ks
3314149 Bosch Home and Garden 2608594474 2608594474 sada dierovacích píl 22 mm<multisep/>29 mm<r
3314150 Bosch Home and Garden 2608594418 2608594418 vŕtacia korunka 140 mm 1 ks
3314151 Bosch Home and Garden 2608594475 2608594475 vŕtacia korunka 8 mm 1 ks
3314152 Bosch Home and Garden 2608594419 2608594419 vŕtacia korunka 152 mm 1 ks
3314153 Bosch Home and Garden 2608594478 2608594478 vŕtacia korunka 20 mm 24 ks
3314154 Bosch Home and Garden 2608594479 2608594479 vŕtacia korunka 25 mm 24 ks
3314155 Bosch Home and Garden 2608594420 2608594420 vŕtacia korunka 168 mm 1 ks
3314156 Bosch Home and Garden 2608594421 2608594421 vŕtacia korunka 177 mm 1 ks
3314157 Bosch Home and Garden 2608594364 2608594364 vŕtacia korunka 14 mm 1 ks
3314158 Bosch Home and Garden 2608594422 2608594422 vŕtacia korunka 210 mm 1 ks
3314159 Bosch Home and Garden 2608594365 2608594365 vŕtacia korunka 16 mm 1 ks
3314160 Bosch Home and Garden 2608594480 2608594480 vŕtacia korunka 32 mm 24 ks
3314161 Bosch Home and Garden 2608594423 2608594423 sada dierovacích píl 19 mm<multisep/>25 mm<r
3314162 Bosch Home and Garden 2608594366 2608594366 vŕtacia korunka 17 mm 1 ks
3314163 Bosch Home and Garden 2608594424 2608594424 sada dierovacích píl 19 mm<multisep/>25 mm<r
3314164 Bosch Home and Garden 2608594367 2608594367 vŕtacia korunka 19 mm 1 ks
3314165 Bosch Home and Garden 2608594425 2608594425 sada dierovacích píl 20 mm<multisep/>22 mm<r
3314166 Bosch Home and Garden 2608594368 2608594368 vŕtacia korunka 20 mm 1 ks

3314167 Bosch Home and Garden 2608594481 2608594481 vŕtacia korunka 35 mm 24 ks
3314168 Bosch Home and Garden 2608594369 2608594369 vŕtacia korunka 21 mm 1 ks
3314169 Bosch Home and Garden 2608594426 2608594426 sada dierovacích píl 20 mm<multisep/>22 mm<r
3314170 Bosch Home and Garden 2608594370 2608594370 vŕtacia korunka 22 mm 1 ks
3314171 Bosch Home and Garden 2608594427 2608594427 sada dierovacích píl 20 mm<multisep/>25 mm<r
3314172 Bosch Home and Garden 2608594482 2608594482 vŕtacia korunka 40 mm 24 ks
3314173 Bosch Home and Garden 2608594371 2608594371 vŕtacia korunka 24 mm 1 ks
3314174 Bosch Home and Garden 2608594428 2608594428 sada dierovacích píl 22 mm<multisep/>29 mm<r
3314175 Bosch Home and Garden 2608594483 2608594483 vŕtacia korunka 51 mm 24 ks
3314176 Bosch Home and Garden 2608594372 2608594372 vŕtacia korunka 25 mm 1 ks
3314177 Bosch Home and Garden 2608594429 2608594429 sada dierovacích píl 22 mm<multisep/>29 mm<r
3314178 Bosch Home and Garden 2608594484 2608594484 vŕtacia korunka 60 mm 16 ks
3314179 Bosch Home and Garden 2608594373 2608594373 vŕtacia korunka 27 mm 1 ks
3314180 Bosch Home and Garden 2608594430 2608594430 sada dierovacích píl 25 mm<multisep/>32 mm<r
3314181 Bosch Home and Garden 2608594374 2608594374 vŕtacia korunka 29 mm 1 ks
3314182 Bosch Home and Garden 2608594485 2608594485 vŕtacia korunka 68 mm 16 ks
3314183 Bosch Home and Garden 2608594431 2608594431 sada dierovacích píl 20 mm<multisep/>30 mm<r
3314184 Bosch Home and Garden 2608594375 2608594375 vŕtacia korunka 30 mm 1 ks
3314185 Bosch Home and Garden 2608594486 2608594486 vŕtacia korunka 83 mm 8 ks
3314186 Bosch Home and Garden 2608594432 2608594432 sada dierovacích píl 22 mm<multisep/>25 mm<r
3314187 Bosch Home and Garden 2608594376 2608594376 vŕtacia korunka 32 mm 1 ks
3314188 Bosch Home and Garden 2608594487 2608594487 vŕtacia korunka 102 mm 8 ks
3314189 Bosch Home and Garden 2608594433 2608594433 sada dierovacích píl 32 mm<multisep/>41 mm<r
3314190 Bosch Home and Garden 2608594377 2608594377 vŕtacia korunka 33 mm 1 ks
3314191 Bosch Home and Garden 2608594378 2608594378 vŕtacia korunka 35 mm 1 ks
3314192 Bosch Home and Garden 2608594434 2608594434 sada dierovacích píl 19 mm<multisep/>22 mm<r
3314193 Bosch Home and Garden 2608594379 2608594379 vŕtacia korunka 37 mm 1 ks
3314194 Bosch Home and Garden 2608594435 2608594435 sada dierovacích píl 20 mm<multisep/>25 mm<r
3314195 Bosch Home and Garden 2608594380 2608594380 vŕtacia korunka 38 mm 1 ks
3314196 Bosch Home and Garden 2608594381 2608594381 vŕtacia korunka 40 mm 1 ks
3314197 Bosch Home and Garden 2608594436 2608594436 sada dierovacích píl 22 mm<multisep/>29 mm<r
3314198 Bosch Home and Garden 2608594382 2608594382 vŕtacia korunka 41 mm 1 ks
3314199 Bosch Home and Garden 2608594383 2608594383 vŕtacia korunka 43 mm 1 ks
3314200 Bosch Home and Garden 2608594437 2608594437 vŕtacia korunka 16 mm 1 ks
3314201 Bosch Home and Garden 2608594384 2608594384 vŕtacia korunka 44 mm 1 ks
3314202 Bosch Home and Garden 2608594438 2608594438 vŕtacia korunka 17 mm 1 ks
3314203 Bosch Home and Garden 2608594439 2608594439 vŕtacia korunka 19 mm 1 ks
3314204 Bosch Home and Garden 2608594385 2608594385 vŕtacia korunka 46 mm 1 ks
3314205 Bosch Home and Garden 2608594440 2608594440 vŕtacia korunka 20 mm 1 ks
3314206 Bosch Home and Garden 2608594386 2608594386 vŕtacia korunka 48 mm 1 ks
3314207 Bosch Home and Garden 2608594387 2608594387 vŕtacia korunka 51 mm 1 ks
3314208 Bosch Home and Garden 2608594388 2608594388 vŕtacia korunka 51 mm 1 ks
3314209 Bosch Home and Garden 2608594441 2608594441 vŕtacia korunka 21 mm 1 ks
3314210 Bosch Home and Garden 2608594389 2608594389 vŕtacia korunka 52 mm 1 ks
3314211 Bosch Home and Garden 2608594442 2608594442 vŕtacia korunka 22 mm 1 ks
3314212 Bosch Home and Garden 2608594443 2608594443 vŕtacia korunka 25 mm 1 ks
3314213 Bosch Home and Garden 2608594444 2608594444 vŕtacia korunka 27 mm 1 ks
3314214 Bosch Home and Garden 2608594390 2608594390 vŕtacia korunka 54 mm 1 ks
3314215 Bosch Home and Garden 2608594445 2608594445 vŕtacia korunka 29 mm 1 ks
3314216 Bosch Home and Garden 2608594446 2608594446 vŕtacia korunka 30 mm 1 ks

3314217 Bosch Home and Garden 2608594391 2608594391 vŕtacia korunka 56 mm 1 ks
3314218 Bosch Home and Garden 2608594447 2608594447 vŕtacia korunka 32 mm 1 ks
3314219 Bosch Home and Garden 2608594392 2608594392 vŕtacia korunka 57 mm 1 ks
3314220 Bosch Home and Garden 2608594448 2608594448 vŕtacia korunka 33 mm 1 ks
3314221 Bosch Home and Garden 2608594393 2608594393 vŕtacia korunka 59 mm 1 ks
3314222 Bosch Home and Garden 2608594449 2608594449 vŕtacia korunka 35 mm 1 ks
3314223 Bosch Home and Garden 2608594394 2608594394 vŕtacia korunka 60 mm 1 ks
3314224 Bosch Home and Garden 2608594395 2608594395 vŕtacia korunka 64 mm 1 ks
3314225 Bosch Home and Garden 2608594450 2608594450 vŕtacia korunka 38 mm 1 ks
3314226 Bosch Home and Garden 2608594451 2608594451 vŕtacia korunka 40 mm 1 ks
3314227 Bosch Home and Garden 2608594396 2608594396 vŕtacia korunka 65 mm 1 ks
3314228 Bosch Home and Garden 2608594452 2608594452 vŕtacia korunka 41 mm 1 ks
3314229 Bosch Home and Garden 2608594397 2608594397 vŕtacia korunka 67 mm 1 ks
3314230 Bosch Home and Garden 2608594453 2608594453 vŕtacia korunka 44 mm 1 ks
3314231 Bosch Home and Garden 2608594398 2608594398 vŕtacia korunka 68 mm 1 ks
3314232 Bosch Home and Garden 2608594454 2608594454 vŕtacia korunka 48 mm 1 ks
3314233 Bosch Home and Garden 2608594399 2608594399 vŕtacia korunka 68 mm 1 ks
3314234 Bosch Home and Garden 2608594455 2608594455 vŕtacia korunka 51 mm 1 ks
3314235 Bosch Home and Garden 2608594456 2608594456 vŕtacia korunka 54 mm 1 ks
3314236 Bosch Home and Garden 2608594457 2608594457 vŕtacia korunka 57 mm 1 ks
3314237 Bosch Professional 2608594458 2608594458 vŕtacia korunka 60 mm 1 ks
3314238 Bosch Professional 2608594459 2608594459 vŕtacia korunka 64 mm 1 ks
3314239 Bosch Professional 2608594460 2608594460 vŕtacia korunka 65 mm 1 ks
3314240 Bosch Professional 2608594461 2608594461 vŕtacia korunka 67 mm 1 ks
3314241 Bosch Professional 2608594462 2608594462 vŕtacia korunka 68 mm 1 ks
3314242 Bosch Professional 2608594463 2608594463 vŕtacia korunka 70 mm 1 ks
3314243 Bosch Professional 2608599053 2608599053 vŕtacia korunka 1 ks
3314244 Bosch Professional 2608599054 2608599054 vŕtacia korunka 1 ks
3314245 Bosch Professional 2608599055 2608599055 vŕtacia korunka 1 ks
3314246 Bosch Professional 2608599056 2608599056 vŕtacia korunka 1 ks
3314247 Bosch Professional 2608599057 2608599057 vŕtacia korunka 1 ks
3314248 Bosch Professional 2608599058 2608599058 vŕtacia korunka 1 ks
3314249 Bosch Professional 2608601796 2608601796 vŕtacia korunka 18 mm 1 ks
3314250 Bosch Professional 2608601797 2608601797 vŕtacia korunka 25 mm 1 ks
3314251 Bosch Professional 2608601798 2608601798 vŕtacia korunka 112 mm 1 ks
3314252 Bosch Professional 2608601799 2608601799 vŕtacia korunka 162 mm 1 ks
3314253 Bosch Professional 2608601800 2608601800 vŕtacia korunka 182 mm 1 ks
3314254 Bosch Professional 2608601801 2608601801 vŕtacia korunka 250 mm 1 ks
3314255 Bosch Professional 2608601802 2608601802 vŕtacia korunka 300 mm 1 ks
3314256 Bosch Professional 2608601803 2608601803 vŕtacia korunka 1 ks
3314257 Bosch Professional 2608601804 2608601804 vŕtacia korunka 1 ks
3314258 Bosch Professional 2608601805 2608601805 vŕtacia korunka 1 ks
3314259 Bosch Professional 2608601806 2608601806 vŕtacia korunka 1 ks
3314260 Bosch Professional 2608601807 2608601807 vŕtacia korunka 1 ks
3314487 Bosch Accessories 2608844871 2608844871 sada vŕtacích koruniek 1 ks
3314516 Bosch Accessories 2608900524 2608900524 sada dierovacích píl 22 mm<multisep/>29 mm<multise
3314517 Bosch Accessories 2608900525 2608900525 sada dierovacích píl 19 mm<multisep/>22 mm<multise
3314518 Bosch Accessories 2608901523 2608901523 vŕtacia korunka 68 mm 1 ks
3314519 Bosch Accessories 2608901524 2608901524 vŕtacia korunka 70 mm 1 ks
3314520 Bosch Accessories 2608901525 2608901525 vŕtacia korunka 73 mm 1 ks

3314521 Bosch Accessories 2608901526 2608901526 vŕtacia korunka 76 mm 1 ks
3314522 Bosch Accessories 2608901527 2608901527 vŕtacia korunka 79 mm 1 ks
3314523 Bosch Accessories 2608901528 2608901528 vŕtacia korunka 83 mm 1 ks
3314524 Bosch Accessories 2608901529 2608901529 vŕtacia korunka 86 mm 1 ks
3314525 Bosch Accessories 2608901530 2608901530 vŕtacia korunka 89 mm 1 ks
3314526 Bosch Accessories 2608901531 2608901531 vŕtacia korunka 92 mm 1 ks
3314527 Bosch Accessories 2608901532 2608901532 vŕtacia korunka 95 mm 1 ks
3314528 Bosch Accessories 2608901533 2608901533 vŕtacia korunka 98 mm 1 ks
3314529 Bosch Accessories 2608901534 2608901534 vŕtacia korunka 102 mm 1 ks
3314530 Bosch Accessories 2608901535 2608901535 vŕtacia korunka 105 mm 1 ks
3314531 Bosch Accessories 2608901536 2608901536 vŕtacia korunka 108 mm 1 ks
3314532 Bosch Accessories 2608901537 2608901537 vŕtacia korunka 111 mm 1 ks
3314534 Bosch Accessories 2608901538 2608901538 vŕtacia korunka 114 mm 1 ks
3314535 Bosch Accessories 2608901539 2608901539 vŕtacia korunka 121 mm 1 ks
3314537 Bosch Accessories 2608901540 2608901540 vŕtacia korunka 127 mm 1 ks
3314539 Bosch Accessories 2608901541 2608901541 vŕtacia korunka 133 mm 1 ks
3314541 Bosch Accessories 2608901542 2608901542 vŕtacia korunka 140 mm 1 ks
3314543 Bosch Accessories 2608901543 2608901543 vŕtacia korunka 146 mm 1 ks
3314545 Bosch Accessories 2608901544 2608901544 vŕtacia korunka 152 mm 1 ks
3314547 Bosch Accessories 2608901545 2608901545 vŕtacia korunka 168 mm 1 ks
3314548 Bosch Accessories 2608901546 2608901546 vŕtacia korunka 177 mm 1 ks
3314550 Bosch Accessories 2608901547 2608901547 vŕtacia korunka 210 mm 1 ks
3314552 Bosch Accessories 2608901548 2608901548 vŕtacia korunka 20 mm<multisep/>22 mm<multisep/>2
3314556 Bosch Accessories 2608901549 2608901549 vŕtacia korunka 20 mm<multisep/>22 mm<multisep/>2
3314558 Bosch Accessories 2608901550 2608901550 vŕtacia korunka 22 mm<multisep/>29 mm<multisep/>3
3314560 Bosch Accessories 2608901551 2608901551 vŕtacia korunka 22 mm<multisep/>29 mm<multisep/>3
3314562 Bosch Accessories 2608901552 2608901552 vŕtacia korunka 19 mm 1 ks
3314563 Bosch Accessories 2608901553 2608901553 vŕtacia korunka 20 mm 1 ks
3314564 Bosch Accessories 2608901554 2608901554 vŕtacia korunka 22 mm 1 ks
3314565 Bosch Accessories 2608901555 2608901555 vŕtacia korunka 25 mm 1 ks
3314566 Bosch Accessories 2608901556 2608901556 vŕtacia korunka 29 mm 1 ks
3314567 Bosch Accessories 2608901557 2608901557 vŕtacia korunka 32 mm 1 ks
3314568 Bosch Accessories 2608901558 2608901558 vŕtacia korunka 35 mm 1 ks
3314569 Bosch Accessories 2608901559 2608901559 vŕtacia korunka 38 mm 1 ks
3314570 Bosch Accessories 2608901560 2608901560 vŕtacia korunka 41 mm 1 ks
3314571 Bosch Accessories 2608901561 2608901561 vŕtacia korunka 44 mm 1 ks
3314572 Bosch Accessories 2608901562 2608901562 vŕtacia korunka 51 mm 1 ks
3314573 Bosch Accessories 2608901563 2608901563 vŕtacia korunka 54 mm 1 ks
3314574 Bosch Accessories 2608901490 2608901490 vŕtacia korunka 14 mm 1 ks
3314575 Bosch Accessories 2608901564 2608901564 vŕtacia korunka 57 mm 1 ks
3314576 Bosch Accessories 2608901565 2608901565 vŕtacia korunka 60 mm 1 ks
3314577 Bosch Accessories 2608901491 2608901491 vŕtacia korunka 16 mm 1 ks
3314578 Bosch Accessories 2608901566 2608901566 vŕtacia korunka 64 mm 1 ks
3314579 Bosch Accessories 2608901492 2608901492 vŕtacia korunka 17 mm 1 ks
3314580 Bosch Accessories 2608901567 2608901567 vŕtacia korunka 65 mm 1 ks
3314581 Bosch Accessories 2608901493 2608901493 vŕtacia korunka 19 mm 1 ks
3314582 Bosch Accessories 2608901568 2608901568 vŕtacia korunka 67 mm 1 ks
3314583 Bosch Accessories 2608901494 2608901494 vŕtacia korunka 20 mm 1 ks
3314584 Bosch Accessories 2608901569 2608901569 vŕtacia korunka 68 mm 1 ks
3314585 Bosch Accessories 2608901495 2608901495 vŕtacia korunka 21 mm 1 ks

3314586 Bosch Accessories 2608901570 2608901570 vŕtacia korunka 70 mm 1 ks
3314587 Bosch Accessories 2608901496 2608901496 vŕtacia korunka 22 mm 1 ks
3314588 Bosch Accessories 2608901497 2608901497 vŕtacia korunka 24 mm 1 ks
3314589 Bosch Accessories 2608901498 2608901498 vŕtacia korunka 25 mm 1 ks
3314590 Bosch Accessories 2608901499 2608901499 vŕtacia korunka 27 mm 1 ks
3314591 Bosch Accessories 2608901500 2608901500 vŕtacia korunka 29 mm 1 ks
3314592 Bosch Accessories 2608901501 2608901501 vŕtacia korunka 30 mm 1 ks
3314593 Bosch Accessories 2608901502 2608901502 vŕtacia korunka 32 mm 1 ks
3314594 Bosch Accessories 2608901503 2608901503 vŕtacia korunka 33 mm 1 ks
3314595 Bosch Accessories 2608901504 2608901504 vŕtacia korunka 35 mm 1 ks
3314596 Bosch Accessories 2608901505 2608901505 vŕtacia korunka 37 mm 1 ks
3314597 Bosch Accessories 2608901571 2608901571 vŕtacia korunka 76 mm 1 ks
3314598 Bosch Accessories 2608901506 2608901506 vŕtacia korunka 38 mm 1 ks
3314599 Bosch Accessories 2608901572 2608901572 vŕtacia korunka 79 mm 1 ks
3314600 Bosch Accessories 2608901507 2608901507 vŕtacia korunka 40 mm 1 ks
3314601 Bosch Accessories 2608901573 2608901573 vŕtacia korunka 83 mm 1 ks
3314602 Bosch Accessories 2608901574 2608901574 centrovací nástroj pre otvor píly 1 ks
3314603 Bosch Accessories 2608901508 2608901508 vŕtacia korunka 41 mm 1 ks
3314604 Bosch Accessories 2608901509 2608901509 vŕtacia korunka 43 mm 1 ks
3314605 Bosch Accessories 2608901510 2608901510 vŕtacia korunka 44 mm 1 ks
3314606 Bosch Accessories 2608901511 2608901511 vŕtacia korunka 46 mm 1 ks
3314607 Bosch Accessories 2608901512 2608901512 vŕtacia korunka 48 mm 1 ks
3314608 Bosch Accessories 2608901513 2608901513 vŕtacia korunka 51 mm 1 ks
3314609 Bosch Accessories 2608901514 2608901514 vŕtacia korunka 52 mm 1 ks
3314610 Bosch Accessories 2608901515 2608901515 vŕtacia korunka 54 mm 1 ks
3314613 Bosch Accessories 2608901516 2608901516 vŕtacia korunka 56 mm 1 ks
3314615 Bosch Accessories 2608901517 2608901517 vŕtacia korunka 57 mm 1 ks
3314618 Bosch Accessories 2608901518 2608901518 vŕtacia korunka 59 mm 1 ks
3314619 Bosch Accessories 2608901519 2608901519 vŕtacia korunka 60 mm 1 ks
3314620 Bosch Accessories 2608901520 2608901520 vŕtacia korunka 64 mm 1 ks
3314621 Bosch Accessories 2608901521 2608901521 vŕtacia korunka 65 mm 1 ks
3314622 Bosch Accessories 2608901522 2608901522 vŕtacia korunka 67 mm 1 ks
814524 Bosch Accessories 2609256910 viacúčelový vrták 4 mm Celková dĺžka 85 mm SDS quick 1 ks
814538 Bosch Accessories 2609256911 viacúčelový vrták 5 mm Celková dĺžka 100 mm SDS quick 1 ks
814539 Bosch Accessories 2609256913 viacúčelový vrták 6 mm Celková dĺžka 100 mm SDS quick 1 ks
814541 Bosch Accessories 2609256916 viacúčelový vrták 8 mm Celková dĺžka 120 mm SDS quick 1 ks
818855 Bosch Accessories 2609255472 tvrdý kov viacúčelový vrták 5 mm Celková dĺžka 85 mm valcová stopk
818858 Bosch Accessories 2609255478 tvrdý kov viacúčelový vrták 10 mm Celková dĺžka 120 mm valcová sto
818856 Bosch Accessories 2609255474 tvrdý kov viacúčelový vrták 6 mm Celková dĺžka 100 mm valcová stop
1006889 Bosch Accessories 2609256912 tvrdý kov viacúčelový vrták 5.5 mm Celková dĺžka 100 mm SDS quic
1006890 Bosch Accessories 2609256914 tvrdý kov viacúčelový vrták 6.5 mm Celková dĺžka 100 mm SDS quic
1006891 Bosch Accessories 2609256915 tvrdý kov viacúčelový vrták 7 mm Celková dĺžka 100 mm SDS quick
1006892 Bosch Accessories 2609256917 tvrdý kov viacúčelový vrták 10 mm Celková dĺžka 120 mm SDS quick
814542 Bosch Accessories 2609256918 tvrdý kov sada viacúčelového vrtáka 3-dielna 5 mm<multisep/>6 mm<
1006224 Bosch Accessories DIY multi 2609255470 tvrdý kov viacúčelový vrták 3 mm Celková dĺžka 70 mm val
1006225 Bosch Accessories DIY multi 2609255471 tvrdý kov viacúčelový vrták 4 mm Celková dĺžka 75 mm val
1006226 Bosch Accessories DIY multi 2609255473 tvrdý kov viacúčelový vrták 5.5 mm Celková dĺžka 85 mm v
1006227 Bosch Accessories DIY multi 2609255475 tvrdý kov viacúčelový vrták 6.5 mm Celková dĺžka 100 mm
1006228 Bosch Accessories DIY multi 2609255476 tvrdý kov viacúčelový vrták 7 mm Celková dĺžka 100 mm va
1006229 Bosch Accessories DIY multi 2609255479 tvrdý kov viacúčelový vrták 12 mm Celková dĺžka 150 mm

495165 Bosch Accessories CYL-9 Multi Construction 2608596055 tvrdý kov viacúčelový vrták 8 mm Celková d
2385174 Bosch Accessories EXPERT HEX-9 2608900569 viacúčelový vrták 1 ks 3 mm Celková dĺžka 90 mm šes
2385175 Bosch Accessories EXPERT HEX-9 2608900570 viacúčelový vrták 1 ks 4 mm Celková dĺžka 90 mm šes
2385176 Bosch Accessories EXPERT HEX-9 2608900571 viacúčelový vrták 1 ks 5 mm Celková dĺžka 100 mm še
2385177 Bosch Accessories EXPERT HEX-9 2608900572 viacúčelový vrták 1 ks 5.5 mm Celková dĺžka 100 mm
2385178 Bosch Accessories EXPERT HEX-9 2608900573 viacúčelový vrták 1 ks Celková dĺžka 150 mm šesťhra
2385179 Bosch Accessories EXPERT HEX-9 2608900574 viacúčelový vrták 1 ks 6 mm Celková dĺžka 100 mm še
2385180 Bosch Accessories EXPERT HEX-9 2608900575 viacúčelový vrták 1 ks 6 mm Celková dĺžka 150 mm še
2385182 Bosch Accessories EXPERT HEX-9 2608900577 viacúčelový vrták 1 ks 6.5 mm Celková dĺžka 100 mm
2385183 Bosch Accessories EXPERT HEX-9 2608900579 viacúčelový vrták 1 ks 7 mm Celková dĺžka 100 mm še
2385184 Bosch Accessories EXPERT HEX-9 2608900580 viacúčelový vrták 1 ks 7 mm Celková dĺžka 150 mm še
2385185 Bosch Accessories EXPERT HEX-9 2608900581 viacúčelový vrták 1 ks 8 mm Celková dĺžka 100 mm še
2385186 Bosch Accessories EXPERT HEX-9 2608900582 viacúčelový vrták 1 ks 10 mm Celková dĺžka 150 mm š
2385187 Bosch Accessories EXPERT HEX-9 2608900583 viacúčelový vrták 1 ks 12 mm Celková dĺžka 150 mm š
2385191 Bosch Accessories EXPERT HEX-9 HardCeramic 2608900587 vrták do obkladov 1 ks 3 mm Celková dĺ
2385192 Bosch Accessories EXPERT HEX-9 HardCeramic 2608900588 vrták do obkladov 1 ks 4 mm Celková dĺ
2385193 Bosch Accessories EXPERT HEX-9 HardCeramic 2608900589 vrták do obkladov 1 ks 5 mm Celková dĺ
2385194 Bosch Accessories EXPERT HEX-9 HardCeramic 2608900590 vrták do obkladov 1 ks 6 mm Celková dĺ
2385195 Bosch Accessories EXPERT HEX-9 HardCeramic 2608900591 vrták do obkladov 1 ks 7 mm Celková dĺ
2385196 Bosch Accessories EXPERT HEX-9 HardCeramic 2608900592 vrták do obkladov 1 ks 8 mm Celková dĺ
2385197 Bosch Accessories EXPERT HEX-9 HardCeramic 2608900593 vrták do obkladov 1 ks 10 mm Celková d
2385198 Bosch Accessories EXPERT HEX-9 HardCeramic 2608900594 vrták do obkladov 1 ks 12 mm Celková d
2385200 Bosch Accessories EXPERT HEX-9 HardCeramic 2608900596 sada vrtákov do obkladu 5-dielna 6 mm
2385202 Bosch Accessories EXPERT HEX-9 HardCeramic 2608900598 sada vrtákov do obkladu 5-dielna 5 mm
2385203 Bosch Accessories EXPERT HEX-9 HardCeramic 2608900599 sada vrtákov do obkladu 5-dielna 6 mm
2385204 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900600 viacúčelový vrták 1 ks 3 mm Celkov
2385205 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900602 viacúčelový vrták 1 ks 3.5 mm Celk
2385206 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900604 viacúčelový vrták 1 ks 4 mm Celkov
2385207 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900605 viacúčelový vrták 1 ks 4 mm Celkov
2385208 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900606 viacúčelový vrták 1 ks 5 mm Celkov
2385209 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900607 viacúčelový vrták 1 ks 5 mm Celkov
2385210 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900609 viacúčelový vrták 1 ks 5.5 mm Celk
2385211 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900610 viacúčelový vrták 1 ks 5.5 mm Celk
2385212 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900611 viacúčelový vrták 1 ks 6 mm Celkov
2385213 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900612 viacúčelový vrták 1 ks 6 mm Celkov
2385214 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608901481 viacúčelový vrták 1 ks 6 mm Celkov
2385215 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900615 viacúčelový vrták 1 ks 6.5 mm Celk
2385216 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900616 viacúčelový vrták 1 ks 6.5 mm Celk
2385217 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608901482 viacúčelový vrták 1 ks 6.5 mm Celk
2385218 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900618 viacúčelový vrták 1 ks 7 mm Celkov
2385219 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900619 viacúčelový vrták 1 ks 7 mm Celkov
2385220 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608901483 viacúčelový vrták 1 ks 6.5 mm Celk
2385221 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900621 viacúčelový vrták 1 ks 8 mm Celkov
2385222 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900622 viacúčelový vrták 1 ks 8 mm Celkov
2385223 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608901484 viacúčelový vrták 1 ks 8 mm Celkov
2385224 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900625 viacúčelový vrták 1 ks 9 mm Celkov
2385225 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900626 viacúčelový vrták 1 ks 10 mm Celkc
2385226 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900627 viacúčelový vrták 1 ks 10 mm Celkc
2385227 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608901485 viacúčelový vrták 1 ks 8 mm Celkov
2385228 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900630 viacúčelový vrták 1 ks 11 mm Celkc

2385229 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900631 viacúčelový vrták 1 ks 12 mm Celko
2385230 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608901486 viacúčelový vrták 1 ks 12 mm Celko
2385231 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608901487 viacúčelový vrták 1 ks 14 mm Celko
2385232 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608901488 viacúčelový vrták 1 ks 14 mm Celko
2385233 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608901489 viacúčelový vrták 1 ks 16 mm Celko
2385240 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900644 viacúčelový vrták 8-dielna 10 mm C
2385188 Bosch Accessories EXPERT MultiConstruction HEX-9 2608900584 sada viacúčelového vrtáka 3-dielna
2385189 Bosch Accessories EXPERT MultiConstruction HEX-9 2608900585 sada viacúčelového vrtáka 5-dielna
2385190 Bosch Accessories EXPERT MultiConstruction HEX-9 2608900586 sada viacúčelového vrtáka 5-dielna
2385241 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900645 sada viacúčelového vrtáka 4-dielna
2385242 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900646 sada viacúčelového vrtáka 4-dielna
2385243 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900647 sada viacúčelového vrtáka 7-dielna
2385244 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900648 sada viacúčelového vrtáka 7-dielna
2385245 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900649 sada viacúčelového vrtáka 4-dielna
2385246 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900650 sada viacúčelového vrtáka 4-dielna
2385234 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900637 viacúčelový vrták 10-dielna 4 mm C
2385235 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900638 viacúčelový vrták 10-dielna 5 mm C
2385236 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900639 viacúčelový vrták 10-dielna 5.5 mm
2385237 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900640 viacúčelový vrták 10-dielna 6 mm C
2385238 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900642 viacúčelový vrták 10-dielna 7 mm C
2385239 Bosch Accessories EXPERT CYL-9 MultiConstruction 2608900643 viacúčelový vrták 10-dielna 8 mm C
2385199 Bosch Accessories EXPERT HardCeramic HEX-9 2608900595 sada vrtákov do obkladu 3-dielna 5 mm<
2385201 Bosch Accessories EXPERT HEX-9 HardCeramic 2608900597 sada vrtákov do obkladu 5-dielna 4 mm<
819624 Bosch Accessories Promoline 2607017161 sada viacúčelového vrtáka 3 mm<multisep/>4 mm<multis
1197972 Bosch Accessories 2609256919 sada viacúčelového vrtáka 3-dielna 5.5 mm<multisep/>6 mm<multi
3013593 Bosch Accessories 2607019445 2607019445 sada vrtákov do betónu 1 ks
3060602 Bosch Accessories 2607017566 2607017566 sada špirálových vrtákov do dreva 1 ks
3060604 Bosch Accessories 2607002825 2607002825 sada špirálových vrtákov 2.0 mm<multisep/>3.0 mm<r
3060608 Bosch Accessories 2607019903 2607019903 sada špirálových vrtákov do kameňa 5.0 mm<multisep
3314463 Bosch Accessories 2608833910 2608833910 sada kladivových vrtákov 5.0 mm<multisep/>6.0 mm<
3314465 Bosch Accessories 2608833911 2608833911 sada kladivových vrtákov 6.0 mm<multisep/>6.0 mm<
3314467 Bosch Accessories 2608833912 2608833912 sada kladivových vrtákov 6.0 mm<multisep/>8.0 mm<
806550 Bosch Accessories 2607017191 V-Line TiN 68-dielna univerzálny sortiment vrtákov
806551 Bosch Accessories 2607017193 V-Line TiN 83-dielna univerzálny sortiment vrtákov
806552 Bosch Accessories 2607017195 V-Line TiN 91-dielna univerzálny sortiment vrtákov
1556581 Bosch Accessories 2607017367 V-LINE TiN 103-dielna sada bitov a vrtákov
819580 Bosch Accessories 2607010608 X-Line 34-dielna univerzálny sortiment vrtákov
819582 Bosch Accessories 2607010610 X-Line 54-dielna univerzálny sortiment vrtákov
819583 Bosch Accessories 2607010611 X-Line 60-dielna univerzálny sortiment vrtákov
819628 Bosch Accessories 2607019325 X-Line 33-dielna univerzálny sortiment vrtákov
819632 Bosch Accessories 2607019329 X-Line 70-dielna univerzálny sortiment vrtákov
819633 Bosch Accessories 2607019330 X-Line TiN 100-dielna univerzálny sortiment vrtákov
819634 Bosch Accessories 2607019331 X-Line TiN 103-dielna univerzálny sortiment vrtákov
819733 Bosch Accessories 2607019600 X-Line TiN 40-dielna univerzálny sortiment vrtákov
1900761 Bosch Accessories 2607017326 35-dielna sada bitov a vrtákov
1785170 Bosch Accessories 2607017327 35-dielna sada bitov a vrtákov
1785179 Bosch Accessories 2607017328 brúsené 35-dielna sada bitov a vrtákov
494767 Bosch Accessories 2608587017 Sada vrták
1208659 Bosch Accessories 2607017333 41-dielna univerzálny sortiment vrtákov
2289488 Bosch Accessories 2607017654 Mini X-Line 16-dielna sada bitov a vrtákov

2302723 Bosch Accessories 2608577517 PointTeQ 1 ks špirálový vrták
2302724 Bosch Accessories 2608577518 PointTeQ 1 ks špirálový vrták
2302725 Bosch Accessories 2608577519 PointTeQ 1 ks špirálový vrták
2302726 Bosch Accessories 2608577520 PointTeQ 1 ks špirálový vrták
2302727 Bosch Accessories 2608577521 PointTeQ 1 ks špirálový vrták
2302728 Bosch Accessories 2608577522 PointTeQ 1 ks špirálový vrták
2302729 Bosch Accessories 2608577523 PointTeQ 1 ks špirálový vrták
2302730 Bosch Accessories 2608577524 PointTeQ 1 ks špirálový vrták
2302731 Bosch Accessories 2608577525 PointTeQ 1 ks špirálový vrták
2302732 Bosch Accessories 2608577526 PointTeQ 1 ks špirálový vrták
2302733 Bosch Accessories 2608577527 PointTeQ 1 ks špirálový vrták
2302734 Bosch Accessories 2608577528 PointTeQ 1 ks špirálový vrták
2302735 Bosch Accessories 2608577529 PointTeQ 1 ks špirálový vrták
2302736 Bosch Accessories 2608577530 PointTeQ 1 ks špirálový vrták
2302737 Bosch Accessories 2608577531 PointTeQ 1 ks špirálový vrták
2302738 Bosch Accessories 2608577532 PointTeQ 1 ks špirálový vrták
2302739 Bosch Accessories 2608577533 PointTeQ 1 ks špirálový vrták
2302740 Bosch Accessories 2608577534 PointTeQ 1 ks špirálový vrták
2302741 Bosch Accessories 2608577535 PointTeQ 1 ks špirálový vrták
2302742 Bosch Accessories 2608577536 PointTeQ 1 ks špirálový vrták
2302743 Bosch Accessories 2608577537 PointTeQ 1 ks špirálový vrták
2302744 Bosch Accessories 2608577538 PointTeQ 1 ks špirálový vrták
2302745 Bosch Accessories 2608577539 PointTeQ 1 ks špirálový vrták
2302746 Bosch Accessories 2608577540 PointTeQ 10-dielna sada špirálových vrtákov
2302747 Bosch Accessories 2608577541 PointTeQ 10-dielna sada špirálových vrtákov
2302748 Bosch Accessories 2608577542 PointTeQ 10-dielna sada špirálových vrtákov
2302749 Bosch Accessories 2608577543 PointTeQ 10-dielna sada špirálových vrtákov
2302750 Bosch Accessories 2608577544 PointTeQ 10-dielna sada špirálových vrtákov
2302751 Bosch Accessories 2608577545 PointTeQ 10-dielna sada špirálových vrtákov
2302752 Bosch Accessories 2608577546 PointTeQ 10-dielna sada špirálových vrtákov
2302753 Bosch Accessories 2608577547 PointTeQ 5-dielna sada špirálových vrtákov
2302754 Bosch Accessories 2608577548 PointTeQ 5-dielna sada špirálových vrtákov
2302755 Bosch Accessories 2608577549 PointTeQ 5-dielna sada špirálových vrtákov
815043 Bosch Accessories 2607019675 X-Line 15-dielna univerzálny sortiment vrtákov
815041 Bosch Accessories 2607019613 X-Line 43-dielna univerzálny sortiment vrtákov
819728 Bosch Accessories 2607019579 Promoline 15-dielna univerzálny sortiment vrtákov
819588 Bosch Accessories 2607017071 X-Line 46-dielna univerzálny sortiment vrtákov
1006896 Bosch Accessories 2609256989 19-dielna univerzálny sortiment vrtákov
1006232 Bosch Accessories 2609255483 9-dielna univerzálny sortiment vrtákov
1006231 Bosch Accessories 2609255482 9-dielna univerzálny sortiment vrtákov
2302756 Bosch Accessories 2607002824 PointTeQ 5-dielna sada špirálových vrtákov
2302757 Bosch Accessories 2607002826 PointTeQ 9-dielna sada špirálových vrtákov
2350346 Bosch Accessories 2608578765 11tlg. Mischbohrer-Set SDS plus 11-dielna sada kladivových vrtákov
2355001 Bosch Accessories 2608579916 Plus-3 11-dielna sada vrtákov do betónu
2998481 Bosch Accessories 2607017038 15-dielna sada špirálových vrtákov
2998473 Bosch Accessories 2608P00235 91-dielna sada bitov a vrtákov
2998488 Bosch Accessories 2608P00236 105-dielna sada bitov a vrtákov
495286 Bosch Accessories 2608596399 lúpací vrták 3 - 14 mm HSS Celková dĺžka 58 mm valcová stopka 1 ks
495287 Bosch Accessories 2608596400 lúpací vrták 5 - 20 mm HSS Celková dĺžka 71 mm valcová stopka 1 ks
495288 Bosch Accessories 2608596401 lúpací vrták 16 - 30.5 mm HSS Celková dĺžka 76 mm valcová stopka 1

495892 Bosch Accessories 2608597516 lúpací vrták 24 - 40 mm HSS Celková dĺžka 89 mm valcová stopka 1 ks
495893 Bosch Accessories 2608597517 lúpací vrták 6 - 30 mm HSS Celková dĺžka 103 mm valcová stopka 1 ks
495898 Bosch Accessories 2608597522 lúpací vrták 3 - 14 mm HSS Celková dĺžka 60 mm 1/4 "(6,3 mm) 1 ks
495899 Bosch Accessories 2608597523 lúpací vrták 4 - 20 mm HSS Celková dĺžka 65 mm 1/4 "(6,3 mm) 1 ks
495475 Bosch Accessories 2608596668 lúpací vrták 3 - 14 mm Celková dĺžka 58 mm valcová stopka 1 ks
495477 Bosch Accessories 2608596669 lúpací vrták 5 - 20 mm Celková dĺžka 71 mm valcová stopka 1 ks
1006028 Bosch Accessories 2609255119 lúpací vrták 3 - 14 mm chróm-vanadiová oceľ Celková dĺžka 58 mm
1006029 Bosch Accessories 2609255120 lúpací vrták 5 - 20 mm chróm-vanadiová oceľ Celková dĺžka 71 mm
823767 Dremel 26150225PD DREMEL® ohybný hriadeľ 225 1 ks
850394 Dremel 2615448532 Sada klieští 4485 5 kusov 1 sada
816421 Dremel 2615S840JA Uhlový pokosový nástavec DSM 840 1 ks
491826 Bosch Accessories 1601030009 Hnací klin pre stopku SDS max a šesťhran s kužeľom 1 ks
491831 Bosch Accessories 1603115004 Kónický tŕň pre vŕtacie stroje, pre GBM 23-2, GBM 23-2 E, GBM 32-4 P
492008 Bosch Accessories 1608598028 Redukčné puzdro, MT 2 až MT 1, vhodné pre GBM 23-2, GBM 23-2 E,
492202 Bosch Accessories 1612025020 Handle for drills - 1 ks
492317 Bosch Accessories 1618600007 Striking tool for anchors SDS-plus M8, 6 mm, 80 mm 1 ks
492318 Bosch Accessories 1618600008 Striking tool for anchors SDS-plus M10, 8,4 mm, 86 mm 1 ks
492334 Bosch Accessories 1618609003 Toolholder for tamping plates and bush hammer heads 220 mm 1 ks
492335 Bosch Accessories 1618609005 Earth rod driver, 28-mm hex shank 300 mm 1 ks
492338 Bosch Accessories 1618623205 Bush hammer head 60 x 60 mm, 5 x 5 1 ks
492339 Bosch Accessories 1618623206 Bush hammer head 60 x 60 mm, 7 x 7 1 ks
492350 Bosch Accessories 1618633101 Tamping plate 120 x 120 mm 1 ks
492351 Bosch Accessories 1618633102 Tamping plate 150 x 150 mm 1 ks
492465 Bosch Accessories 2600116081 Adapter 5/8" -16 UNF, M16 5/8"-16UNF 1 ks
492528 Bosch Accessories 2603001019 Depth stop 210 mm, for auxiliary handle 2 602 025 102 1 ks
493106 Bosch Accessories 2607002585 Depth stop - 1 ks
493107 Bosch Accessories 2607002586 Depth stop - 1 ks
493360 Bosch Accessories 2607990006 Adaptér na miešacie koše, dĺžka: 60 mm, s vnútorným kužeľom B 16 1
493366 Bosch Accessories 2607990018 Adaptér na miešacie koše, dĺžka: 60 mm, s vnútorným závitom M 14 1
493367 Bosch Accessories 2607990019 Adapter for stirrer baskets 60 mm 1 ks
493720 Bosch Accessories 2608550036 SDS-max shank for drill chuck 1/2"-20 UNF 1 ks
493727 Bosch Accessories 2608550057 SDS-plus shank for core cutters with M16 SDS-plus shank 105 mm 1 ks
493742 Bosch Accessories 2608550078 Hex shank for core cutters with M16 Hex shank 11 mm, 80 mm 1 ks
493883 Bosch Accessories 2608580094 Extension for adapter with width across flats 5/16"/8 mm hex shank 1
493887 Bosch Accessories 2608580115 Power-Change adapter 11 mm hex shank 1 ks
494204 Bosch Accessories 2608584774 4-piece adapter set - 4 ks
496084 Bosch Accessories 2608598018 Držiak nástrojov SDS max, 1/2 palca 1 ks
496085 Bosch Accessories 2608598019 Držiak nástrojov SDS max, 3/4 palca 1 ks
496086 Bosch Accessories 2608598037 SDS-plus adapter on 1/2" external square 1/2", SDS-plus 1 ks
496089 Bosch Accessories 2608598043 Adapters for diamond core cutters G 1/2", 1 1/4" UNC 1 ks
496091 Bosch Accessories 2608598044 Extension G 1/2" for core cutters 300 mm, G 1/2" 1 ks
496092 Bosch Accessories 2608598045 Extension 1 1/4" UNC for core cutters 300 mm, 1 1/4" UNC 1 ks
496093 Bosch Accessories 2608598046 SDS-plus shank for core cutters with M16 175 mm 1 ks
496094 Bosch Accessories 2608598047 SDS-plus shank for core cutters with M16 340 mm 1 ks
496095 Bosch Accessories 2608598048 SDS-plus shank for core cutters with M16 440 mm 1 ks
496096 Bosch Accessories 2608598109 Hex shank for core cutters with M16 Hex shank 11 mm, 220 mm 1 ks
496097 Bosch Accessories 2608598110 SDS-plus shank for core cutters with M16 SDS-plus shank 8 mm, 220 m
509952 Bosch Accessories 2608690179 Tungsten carbide bush hammer head 50 x 50 mm 1 ks
509961 Bosch Accessories 2608690196 Earth rod driver with 22 mm hex shank 300 x 25 mm 1 ks
513098 Bosch Accessories 2609200195 Predný ohybový hriadeľ 1250 mm, 3 500 ot./min., 1 - 6 mm 1 ks

513651 Bosch Accessories 2609200250 Vodné čerpadlo 1500 l / h, 1/2 palca, 3 m, 18 m, 10 sekúnd 1 ks
513652 Bosch Accessories 2609200251 Vodné čerpadlo 2 000 l / h, 1/2 palca, 4 m, 40 m, 30 sekúnd 1 ks
513654 Bosch Accessories 2609200252 Vodné čerpadlo 2 500 l / h, 1/2, 3/4 palca, R 3/4 palca, 4 m, 40 m, 30 s
513655 Bosch Accessories 2609200253 Držiak vodného čerpadla, vhodný pre vodné čerpadlá 2 609 200 251, 2
513704 Bosch Accessories 2609390034 Hexagon socket adapter WAF 11 mm, 32-210 mm 1 ks
513705 Bosch Accessories 2609390035 SDS-plus adapter 14-30 mm 1 ks
513706 Bosch Accessories 2609390036 SDS-plus adapter 32-210 mm 1 ks
513707 Bosch Accessories 2609390038 Extension for hexagon socket adapter, KW 11 mm 305 mm 1 ks
513742 Bosch Accessories 3600320014 Redukčné puzdro, MT 3 až MT 2, vhodné pre GBM 32-4 Professional 1
1006349 Bosch Accessories 2609255720 Pružný hriadeľ 0,5–8 mm 1 ks
1006352 Bosch Accessories 2609255724 Extrakčné zariadenie Pre PSB 500 RE / RA 1 ks
1006355 Bosch Accessories 2609255727 Rukoväť pre príklepovú vŕtačku, vhodná pre PSB 500/650/750 1 ks
1006356 Bosch Accessories 2609255728 Rukoväť pre príklepové vŕtačky Pre PSB 850/1000 1 ks
1006573 Bosch Accessories 2609256281 Brúsna podložka pre vrtáky, 125 mm, upínací systém D = 125 mm; U
1198812 Bosch Professional 1600A001G9 Zariadenie na odsávanie prachu GDE max Professional 1 ks
1198810 Bosch Professional 1600A001G7 Odsávacie zariadenie GDE 68 Professional 1 ks
1198811 Bosch Professional 1600A001G8 Odsávacie zariadenie GDE 162 Professional 1 ks
1529166 Bosch Professional 1600A0051M Extrakčné zariadenie GDE 18V-16 1 ks
1601647 Bosch Accessories 2609256D98 Drill Assistant Easy-Uni Impact 1 ks
1601655 Bosch Accessories 2609256D99 Drill Assistant Advanced Impact 1 ks
1645472 Bosch Accessories 2607225900 Viacvoltová rýchlonabíjačka GAL 3680 CV, národná verzia: EU 1 ks
1644962 Bosch Accessories 2608576291 Náhradný konektor SDS plus 1 ks
1644968 Bosch Accessories 2609390591 Náhradný adaptér pre adaptér s rýchlou výmenou 1 ks
1645542 Bosch Accessories 2608576296 Sacia vŕtačka SDS-max-9 SpeedClean, 22 x 400 x 620 mm 1 ks
1645188 Bosch Accessories 2608576297 Sacia vŕtačka SDS max-9 Speed Clean, 25 x 500 x 720 mm 1 ks
1645257 Bosch Accessories 2608576298 Sacia vŕtačka SDS max-9 Speed Clean, 28 x 600 x 820 mm 1 ks
1644779 Bosch Accessories 2608576300 Sacia vŕtačka SDS max-9 Speed Clean, 32 x 600 x 820 mm 1 ks
1644605 Bosch Accessories 2608576301 Sacia vŕtačka SDS max-9 Speed Clean, 35 x 650 x 870 mm 1 ks
1644964 Bosch Accessories 2608576287 Sacia vŕtačka SDS plus-9 Speed Clean, 18 x 320 x 450 mm 1 ks
2208530 Bosch Accessories 2608576293 Sacia vŕtačka SDS max-9 Speed Clean, 16 x 400 x 620 mm 1 ks
2208566 Bosch Accessories 2608576290 Sacia vŕtačka SDS plus-9 Speed Clean, 24 x 320 x 450 mm 1 ks
2182244 Bosch Home and Garden 1600A00B9P Adaptér na vŕtačku pre dom a záhradu Bosch 1 ks
2208669 Bosch Accessories 2608570142 Klieština s prevlečnou maticou, 1/4 palca, pre frézu na hrany Bosch 1
2208028 Bosch Accessories 2608578963 Sacia vŕtačka SDS plus-9 Speed Clean 1 ks
2208032 Bosch Accessories 2608579292 Sacia vŕtačka SDS plus-9 Speed Clean, 8 x 100 x 230 mm 1 ks
2208033 Bosch Accessories 2608579293 Sacia vŕtačka SDS plus-9 Speed Clean, 10 x 200 x 330 mm 1 ks
2208036 Bosch Accessories 2608579296 Sacia vŕtačka SDS max-9 Speed Clean, 25 x 400 x 590 mm 1 ks
2208037 Bosch Accessories 2608579297 Sacia vŕtačka SDS max-9 Speed Clean, 28 x 400 x 590 mm 1 ks
2355002 Bosch Accessories 2608000703 Prídavná rukoväť GBH 18V-34 CF, 18V-36 C 1 ks
2355003 Bosch Accessories 2608000704 SDS plus rýchloupínacie skľučovadlo GBH 18V-34 CF 1 ks
2618708 Bosch Professional 1.600.A02.1BH Odsávanie prachu GDE 28 D PROFESSIONAL 1 ks
2624567 Bosch Accessories 2608572034 Rýchloupínacie skľučovadlo SSBF 1/2" 2-13mm 1 ks
2624570 Bosch Accessories 2609390308 tlaková nádoba na vodu 1 ks
2624558 Bosch Accessories 2608585745 Kotúčová rezačka 20 x 140 mm 1 ks
2624559 Bosch Accessories 2608585744 Kotúčová rezačka 15 x 140 mm 1 ks
2624560 Bosch Accessories 2608585748 Kotúčová rezačka 35 x 160 mm 1 ks
2624561 Bosch Accessories 2608585743 Kotúčová rezačka 10 x 140 mm 1 ks
2624562 Bosch Accessories 2608585747 Kotúčová rezačka 30 x 140 mm 1 ks
2624563 Bosch Accessories 2608585746 Kotúčová rezačka 25 x 140 mm 1 ks
2624564 Bosch Accessories 2608585749 Kotúčová rezačka 40 x 160 mm 1 ks

1198809 Bosch Professional 1600A001FJ Zariadenie na odsávanie prachu GDE 16 Cyl Professional 1 ks
2149325 Bosch Professional 1600A0015Z Odsávacie zariadenie GDE 16 Plus Professional 1 ks
3013577 Bosch Professional 1600A028H6 Odsávanie pre Bohhammer GDE 18V-12 1 ks
850037 Dremel 26150636JA sada špirálových vrtákov do dreva 4-dielna 3 mm<multisep/>4 mm<multisep/>5
815040 Bosch Accessories 2607019580 sada špirálových vrtákov do dreva 7-dielna 3 mm<multisep/>4 mm<m
819641 Bosch Accessories 2607019440 sada špirálových vrtákov do dreva 5-dielna 4 mm<multisep/>5 mm<m
818662 Bosch Accessories 2609255200 špirálový vrták do dreva 3 mm Celková dĺžka 60 mm valcová stopka 1
818663 Bosch Accessories 2609255201 špirálový vrták do dreva 4 mm Celková dĺžka 75 mm valcová stopka 1
818665 Bosch Accessories 2609255202 špirálový vrták do dreva 5 mm Celková dĺžka 85 mm valcová stopka 1
495229 Bosch Accessories 2608596301 špirálový vrták do dreva 4 mm Celková dĺžka 75 mm valcová stopka 1
495230 Bosch Accessories 2608596302 špirálový vrták do dreva 5 mm Celková dĺžka 86 mm valcová stopka 1
495231 Bosch Accessories 2608596303 špirálový vrták do dreva 6 mm Celková dĺžka 93 mm valcová stopka 1
495232 Bosch Accessories 2608596304 špirálový vrták do dreva 7 mm Celková dĺžka 109 mm valcová stopka
495233 Bosch Accessories 2608596305 špirálový vrták do dreva 8 mm Celková dĺžka 117 mm valcová stopka
495234 Bosch Accessories 2608596306 špirálový vrták do dreva 9 mm Celková dĺžka 120 mm valcová stopka
495235 Bosch Accessories 2608596307 špirálový vrták do dreva 10 mm Celková dĺžka 120 mm valcová stopka
495236 Bosch Accessories 2608596308 špirálový vrták do dreva 11 mm Celková dĺžka 142 mm valcová stopka
495237 Bosch Accessories 2608596309 špirálový vrták do dreva 12 mm Celková dĺžka 151 mm valcová stopka
495238 Bosch Accessories 2608596310 špirálový vrták do dreva 13 mm Celková dĺžka 151 mm valcová stopka
495240 Bosch Accessories 2608596311 špirálový vrták do dreva 14 mm Celková dĺžka 151 mm valcová stopka
495241 Bosch Accessories 2608596312 špirálový vrták do dreva 15 mm Celková dĺžka 160 mm valcová stopka
495774 Bosch Accessories 2608597187 špirálový vrták do dreva 6 mm Celková dĺžka 250 mm valcová stopka
495775 Bosch Accessories 2608597188 špirálový vrták do dreva 8 mm Celková dĺžka 250 mm valcová stopka
495776 Bosch Accessories 2608597189 špirálový vrták do dreva 10 mm Celková dĺžka 250 mm valcová stopka
495777 Bosch Accessories 2608597190 špirálový vrták do dreva 12 mm Celková dĺžka 250 mm valcová stopka
495779 Bosch Accessories 2608597191 špirálový vrták do dreva 14 mm Celková dĺžka 250 mm valcová stopka
495780 Bosch Accessories 2608597192 špirálový vrták do dreva 16 mm Celková dĺžka 250 mm valcová stopka
495781 Bosch Accessories 2608597193 špirálový vrták do dreva 18 mm Celková dĺžka 250 mm valcová stopka
495782 Bosch Accessories 2608597194 špirálový vrták do dreva 20 mm Celková dĺžka 250 mm valcová stopka
495783 Bosch Accessories 2608597195 špirálový vrták do dreva 8 mm Celková dĺžka 400 mm valcová stopka
495784 Bosch Accessories 2608597196 špirálový vrták do dreva 10 mm Celková dĺžka 400 mm valcová stopka
495785 Bosch Accessories 2608597197 špirálový vrták do dreva 12 mm Celková dĺžka 400 mm valcová stopka
495787 Bosch Accessories 2608597198 špirálový vrták do dreva 14 mm Celková dĺžka 400 mm valcová stopka
495788 Bosch Accessories 2608597199 špirálový vrták do dreva 16 mm Celková dĺžka 400 mm valcová stopka
495789 Bosch Accessories 2608597200 špirálový vrták do dreva 18 mm Celková dĺžka 400 mm valcová stopka
495790 Bosch Accessories 2608597201 špirálový vrták do dreva 20 mm Celková dĺžka 400 mm valcová stopka
495791 Bosch Accessories 2608597202 špirálový vrták do dreva 18 mm Celková dĺžka 180 mm valcová stopka
495792 Bosch Accessories 2608597203 špirálový vrták do dreva 20 mm Celková dĺžka 200 mm valcová stopka
495793 Bosch Accessories 2608597204 špirálový vrták do dreva 22 mm Celková dĺžka 210 mm valcová stopka
495795 Bosch Accessories 2608597205 špirálový vrták do dreva 24 mm Celková dĺžka 215 mm valcová stopka
495796 Bosch Accessories 2608597206 špirálový vrták do dreva 26 mm Celková dĺžka 215 mm valcová stopka
495797 Bosch Accessories 2608597207 špirálový vrták do dreva 28 mm Celková dĺžka 220 mm valcová stopka
495798 Bosch Accessories 2608597208 špirálový vrták do dreva 30 mm Celková dĺžka 220 mm valcová stopka
515494 Bosch Accessories 2608596300 špirálový vrták do dreva 3 mm Celková dĺžka 61 mm valcová stopka 1
1006040 Bosch Accessories 2609255203 špirálový vrták do dreva 6 mm Celková dĺžka 92 mm valcová stopka
1006041 Bosch Accessories 2609255204 špirálový vrták do dreva 7 mm Celková dĺžka 100 mm valcová stopka
1006042 Bosch Accessories 2609255205 špirálový vrták do dreva 8 mm Celková dĺžka 115 mm valcová stopka
1006043 Bosch Accessories 2609255206 špirálový vrták do dreva 9 mm Celková dĺžka 116 mm valcová stopka
1006044 Bosch Accessories 2609255207 špirálový vrták do dreva 10 mm Celková dĺžka 130 mm valcová stopk
1006045 Bosch Accessories 2609255208 špirálový vrták do dreva 11 mm Celková dĺžka 150 mm valcová stopk

1006046 Bosch Accessories 2609255209 špirálový vrták do dreva 12 mm Celková dĺžka 150 mm valcová stopk
1006047 Bosch Accessories 2609255210 špirálový vrták do dreva 13 mm Celková dĺžka 150 mm valcová stopk
1006048 Bosch Accessories 2609255211 špirálový vrták do dreva 14 mm Celková dĺžka 150 mm valcová stopk
1006049 Bosch Accessories 2609255212 špirálový vrták do dreva 15 mm Celková dĺžka 160 mm valcová stopk
1006050 Bosch Accessories 2609255213 špirálový vrták do dreva 16 mm Celková dĺžka 160 mm valcová stopk
495099 Bosch Accessories 2608595518 špirálový vrták do dreva 2 mm Celková dĺžka 62 mm 1/4 "(6,3 mm) 1
495100 Bosch Accessories 2608595519 špirálový vrták do dreva 3 mm Celková dĺžka 74 mm 1/4 "(6,3 mm) 1
495101 Bosch Accessories 2608595520 špirálový vrták do dreva 4 mm Celková dĺžka 88 mm 1/4 "(6,3 mm) 1
495102 Bosch Accessories 2608595521 špirálový vrták do dreva 5 mm Celková dĺžka 99 mm 1/4 "(6,3 mm) 1
495103 Bosch Accessories 2608595522 špirálový vrták do dreva 6 mm Celková dĺžka 106 mm 1/4 "(6,3 mm) 1
495104 Bosch Accessories 2608595523 špirálový vrták do dreva 8 mm Celková dĺžka 117 mm 1/4 "(6,3 mm) 1
495105 Bosch Accessories 2608595524 špirálový vrták do dreva 10 mm Celková dĺžka 133 mm 1/4 "(6,3 mm)
493134 sada špirálových vrtákov do dreva 5-dielna Bosch Accessories 2607010527 valcová stopka 1 sada
818673 Bosch Accessories 2609255308 sada špirálových vrtákov do dreva 3-dielna 6 mm<multisep/>8 mm<m
818849 Bosch Accessories 2609255326 sada špirálových vrtákov do dreva 5-dielna 2 mm<multisep/>3 mm<m
818667 Bosch Accessories 2609255215 sada špirálových vrtákov do dreva 8-dielna 3 mm<multisep/>4 mm<m
495283 Bosch Accessories 2608596395 špirálový vrták do dreva 8 mm valcová stopka 1 ks
495279 Bosch Accessories 2608596392 špirálový vrták do dreva 5 mm valcová stopka 1 ks
495106 Bosch Accessories 2608595525 sada špirálových vrtákov do dreva 5-dielna 2 mm<multisep/>3 mm<m
495285 Bosch Accessories 2608596397 špirálový vrták do dreva 12 mm valcová stopka 1 ks
493261 Bosch Accessories 2607019923 sada špirálových vrtákov do dreva 7-dielna 2 mm<multisep/>3 mm<m
493139 Bosch Accessories 2607010533 sada špirálových vrtákov do dreva 8-dielna 3 mm<multisep/>4 mm<m
495242 Bosch Accessories 2608596313 špirálový vrták do dreva 16 mm Celková dĺžka 160 mm 1/4 "(6,3 mm)
495025 Bosch Accessories 2608595345 špirálový vrták do dreva 3 mm valcová stopka 1 ks
495280 Bosch Accessories 2608596393 špirálový vrták do dreva 6 mm valcová stopka 1 ks
495278 Bosch Accessories 2608596391 špirálový vrták do dreva 4 mm valcová stopka 1 ks
495281 Bosch Accessories 2608596394 špirálový vrták do dreva 7 mm valcová stopka 1 ks
495284 Bosch Accessories 2608596396 špirálový vrták do dreva 10 mm valcová stopka 1 ks
493161 Bosch Accessories 2607017034 sada špirálových vrtákov do dreva 7-dielna 3 mm<multisep/>4 mm<m
1006052 Bosch Accessories 2609255216 špirálový vrták do dreva 3 mm Celková dĺžka 60 mm valcová stopka
1006054 Bosch Accessories 2609255218 špirálový vrták do dreva 5 mm Celková dĺžka 85 mm valcová stopka
1006057 Bosch Accessories 2609255221 špirálový vrták do dreva 8 mm Celková dĺžka 110 mm valcová stopka
1006055 Bosch Accessories 2609255219 špirálový vrták do dreva 6 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka
1006051 Bosch Accessories 2609255214 sada špirálových vrtákov do dreva 5-dielna 4 mm<multisep/>5 mm<m
1006056 Bosch Accessories 2609255220 špirálový vrták do dreva 7 mm Celková dĺžka 105 mm valcová stopka
1006053 Bosch Accessories 2609255217 špirálový vrták do dreva 4 mm Celková dĺžka 70 mm valcová stopka
851009 Dremel 2615062832 HSS kovový špirálový vrták 7-dielna valcová stopka 1 sada
818654 Bosch Accessories 2609255000 HSS kovový špirálový vrták 1 mm Celková dĺžka 34 mm valcované za t
818655 Bosch Accessories 2609255001 HSS kovový špirálový vrták 1.5 mm Celková dĺžka 40 mm valcované za
818656 Bosch Accessories 2609255002 HSS kovový špirálový vrták 2 mm Celková dĺžka 49 mm valcované za t
818657 Bosch Accessories 2609255003 HSS kovový špirálový vrták 2.5 mm Celková dĺžka 57 mm valcované za
495906 Bosch Accessories 2608597580 HSS obojstranný vrták 2 mm Celková dĺžka 38 mm brúsené valcová st
495907 Bosch Accessories 2608597581 HSS obojstranný vrták 2.5 mm Celková dĺžka 43 mm brúsené valcová
495908 Bosch Accessories 2608597582 HSS obojstranný vrták 3 mm Celková dĺžka 46 mm brúsené valcová st
495909 Bosch Accessories 2608597583 HSS obojstranný vrták 3.1 mm Celková dĺžka 49 mm brúsené valcová
495910 Bosch Accessories 2608597584 HSS obojstranný vrták 3.2 mm Celková dĺžka 49 mm brúsené valcová
495911 Bosch Accessories 2608597585 HSS obojstranný vrták 3.3 mm Celková dĺžka 49 mm brúsené valcová
495914 Bosch Accessories 2608597587 HSS obojstranný vrták 3.5 mm Celková dĺžka 52 mm brúsené valcová
495915 Bosch Accessories 2608597588 HSS obojstranný vrták 4 mm Celková dĺžka 55 mm brúsené valcová st
495916 Bosch Accessories 2608597589 HSS obojstranný vrták 4.1 mm Celková dĺžka 55 mm brúsené valcová

495917 Bosch Accessories 2608597590 HSS obojstranný vrták 4.2 mm Celková dĺžka 55 mm brúsené valcová
495918 Bosch Accessories 2608597591 HSS obojstranný vrták 4.5 mm Celková dĺžka 58 mm brúsené valcová
495919 Bosch Accessories 2608597592 HSS obojstranný vrták 4.8 mm Celková dĺžka 62 mm brúsené valcová
495920 Bosch Accessories 2608597593 HSS obojstranný vrták 4.9 mm Celková dĺžka 62 mm brúsené valcová
495922 Bosch Accessories 2608597594 HSS obojstranný vrták 5 mm Celková dĺžka 62 mm brúsené valcová st
495923 Bosch Accessories 2608597595 HSS obojstranný vrták 5.1 mm Celková dĺžka 62 mm brúsené valcová
495924 Bosch Accessories 2608597596 HSS obojstranný vrták 5.2 mm Celková dĺžka 62 mm brúsené valcová
495925 Bosch Accessories 2608597597 HSS obojstranný vrták 5.5 mm Celková dĺžka 66 mm brúsené valcová
495926 Bosch Accessories 2608597598 HSS obojstranný vrták 5.7 mm Celková dĺžka 66 mm brúsené valcová
495928 Bosch Accessories 2608597600 HSS obojstranný vrták 6.5 mm Celková dĺžka 70 mm brúsené valcová
495466 Bosch Accessories 2608596661 HSS kovový špirálový vrták 1 mm Celková dĺžka 34 mm TiN DIN 338 va
495473 Bosch Accessories 2608596666 HSS kovový špirálový vrták 1.5 mm Celková dĺžka 40 mm TiN DIN 338
495479 Bosch Accessories 2608596671 HSS kovový špirálový vrták 2 mm Celková dĺžka 49 mm TiN DIN 338 va
495481 Bosch Accessories 2608596676 HSS kovový špirálový vrták 2.5 mm Celková dĺžka 57 mm TiN DIN 338
495482 Bosch Accessories 2608596681 HSS kovový špirálový vrták 3 mm Celková dĺžka 61 mm TiN DIN 338 va
495483 Bosch Accessories 2608596683 HSS kovový špirálový vrták 3.2 mm Celková dĺžka 65 mm TiN DIN 338
495485 Bosch Accessories 2608596686 HSS kovový špirálový vrták 3.5 mm Celková dĺžka 70 mm TiN DIN 338
495486 Bosch Accessories 2608596691 HSS kovový špirálový vrták 4 mm Celková dĺžka 75 mm TiN DIN 338 va
495487 Bosch Accessories 2608596696 HSS kovový špirálový vrták 4.5 mm Celková dĺžka 80 mm TiN DIN 338
495488 Bosch Accessories 2608596701 HSS kovový špirálový vrták 5 mm Celková dĺžka 86 mm TiN DIN 338 va
495489 Bosch Accessories 2608596706 HSS kovový špirálový vrták 5.5 mm Celková dĺžka 93 mm TiN DIN 338
495490 Bosch Accessories 2608596711 HSS kovový špirálový vrták 6 mm Celková dĺžka 93 mm TiN DIN 338 va
495491 Bosch Accessories 2608596716 HSS kovový špirálový vrták 6.5 mm Celková dĺžka 101 mm TiN DIN 33
495493 Bosch Accessories 2608596721 HSS kovový špirálový vrták 7 mm Celková dĺžka 109 mm TiN DIN 338
495494 Bosch Accessories 2608596726 HSS kovový špirálový vrták 7.5 mm Celková dĺžka 109 mm TiN DIN 33
495495 Bosch Accessories 2608596731 HSS kovový špirálový vrták 8 mm Celková dĺžka 117 mm TiN DIN 338
495496 Bosch Accessories 2608596736 HSS kovový špirálový vrták 8.5 mm Celková dĺžka 117 mm TiN DIN 33
495497 Bosch Accessories 2608596741 HSS kovový špirálový vrták 9 mm Celková dĺžka 125 mm TiN DIN 338
495498 Bosch Accessories 2608596746 HSS kovový špirálový vrták 9.5 mm Celková dĺžka 125 mm TiN DIN 33
495500 Bosch Accessories 2608596751 HSS kovový špirálový vrták 10 mm Celková dĺžka 133 mm TiN DIN 338
495501 Bosch Accessories 2608596761 HSS kovový špirálový vrták 11 mm Celková dĺžka 142 mm TiN DIN 338
495502 Bosch Accessories 2608596771 HSS kovový špirálový vrták 12 mm Celková dĺžka 151 mm TiN DIN 338
495503 Bosch Accessories 2608596781 HSS kovový špirálový vrták 13 mm Celková dĺžka 151 mm TiN DIN 338
495799 Bosch Accessories 2608597209 HSS kovový špirálový vrták 2 mm Celková dĺžka 38 mm valcované za t
495800 Bosch Accessories 2608597214 HSS kovový špirálový vrták 2.5 mm Celková dĺžka 43 mm valcované za
495801 Bosch Accessories 2608597219 HSS kovový špirálový vrták 3 mm Celková dĺžka 46 mm valcované za t
495802 Bosch Accessories 2608597221 HSS kovový špirálový vrták 3.2 mm Celková dĺžka 49 mm valcované za
495803 Bosch Accessories 2608597222 HSS kovový špirálový vrták 3.25 mm Celková dĺžka 49 mm valcované z
495804 Bosch Accessories 2608597223 HSS kovový špirálový vrták 3.3 mm Celková dĺžka 49 mm valcované za
495805 Bosch Accessories 2608597225 HSS kovový špirálový vrták 3.5 mm Celková dĺžka 52 mm valcované za
495806 Bosch Accessories 2608597229 HSS kovový špirálový vrták 3.8 mm Celková dĺžka 55 mm valcované za
495807 Bosch Accessories 2608597231 HSS kovový špirálový vrták 4 mm Celková dĺžka 55 mm valcované za t
495809 Bosch Accessories 2608597232 HSS kovový špirálový vrták 4.1 mm Celková dĺžka 55 mm valcované za
495810 Bosch Accessories 2608597233 HSS kovový špirálový vrták 4.2 mm Celková dĺžka 55 mm valcované za
495811 Bosch Accessories 2608597236 HSS kovový špirálový vrták 4.5 mm Celková dĺžka 58 mm valcované za
495813 Bosch Accessories 2608597239 HSS kovový špirálový vrták 4.8 mm Celková dĺžka 62 mm valcované za
495814 Bosch Accessories 2608597240 HSS kovový špirálový vrták 4.9 mm Celková dĺžka 62 mm valcované za
495815 Bosch Accessories 2608597241 HSS kovový špirálový vrták 5 mm Celková dĺžka 62 mm valcované za t
495817 Bosch Accessories 2608597242 HSS kovový špirálový vrták 5.1 mm Celková dĺžka 62 mm valcované za
495818 Bosch Accessories 2608597243 HSS kovový špirálový vrták 5.2 mm Celková dĺžka 62 mm valcované za

495819 Bosch Accessories 2608597244 HSS kovový špirálový vrták 5.3 mm Celková dĺžka 66 mm valcované za
495821 Bosch Accessories 2608597247 HSS kovový špirálový vrták 5.6 mm Celková dĺžka 66 mm valcované za
495822 Bosch Accessories 2608597248 HSS kovový špirálový vrták 5.7 mm Celková dĺžka 66 mm valcované za
495825 Bosch Accessories 2608597251 HSS kovový špirálový vrták 6 mm Celková dĺžka 66 mm valcované za t
495826 Bosch Accessories 2608597252 HSS kovový špirálový vrták 6.5 mm Celková dĺžka 70 mm valcované za
495534 Bosch Accessories 2608596808 HSS kovový špirálový vrták 1.5 mm Celková dĺžka 70 mm brúsené DIN
495536 Bosch Accessories 2608596810 HSS kovový špirálový vrták 2.5 mm Celková dĺžka 95 mm brúsené DIN
495537 Bosch Accessories 2608596812 HSS kovový špirálový vrták 3 mm Celková dĺžka 100 mm brúsené DIN
495538 Bosch Accessories 2608596813 HSS kovový špirálový vrták 3.2 mm Celková dĺžka 106 mm brúsené DI
495539 Bosch Accessories 2608596814 HSS kovový špirálový vrták 3.5 mm Celková dĺžka 112 mm brúsené DI
495540 Bosch Accessories 2608596816 HSS kovový špirálový vrták 4 mm Celková dĺžka 119 mm brúsené DIN
495542 Bosch Accessories 2608596818 HSS kovový špirálový vrták 4.5 mm Celková dĺžka 126 mm brúsené DI
495543 Bosch Accessories 2608596819 HSS kovový špirálový vrták 4.8 mm Celková dĺžka 132 mm brúsené DI
495544 Bosch Accessories 2608596820 HSS kovový špirálový vrták 5 mm Celková dĺžka 132 mm brúsené DIN
495545 Bosch Accessories 2608596821 HSS kovový špirálový vrták 5.5 mm Celková dĺžka 139 mm brúsené DI
495547 Bosch Accessories 2608596824 HSS kovový špirálový vrták 6.5 mm Celková dĺžka 139 mm brúsené DI
495548 Bosch Accessories 2608596825 HSS kovový špirálový vrták 7 mm Celková dĺžka 156 mm brúsené DIN
495549 Bosch Accessories 2608596826 HSS kovový špirálový vrták 7.5 mm Celková dĺžka 156 mm brúsené DI
495550 Bosch Accessories 2608596827 HSS kovový špirálový vrták 8 mm Celková dĺžka 165 mm brúsené DIN
495553 Bosch Accessories 2608596829 HSS kovový špirálový vrták 9 mm Celková dĺžka 175 mm brúsené DIN
495554 Bosch Accessories 2608596830 HSS kovový špirálový vrták 9.5 mm Celková dĺžka 175 mm brúsené DI
495555 Bosch Accessories 2608596832 HSS kovový špirálový vrták 10 mm Celková dĺžka 184 mm brúsené DIN
495558 Bosch Accessories 2608596833 HSS kovový špirálový vrták 11 mm Celková dĺžka 195 mm brúsené DIN
495559 Bosch Accessories 2608596834 HSS kovový špirálový vrták 12 mm Celková dĺžka 205 mm brúsené DIN
1005914 Bosch Accessories 2609255004 HSS kovový špirálový vrták 3 mm Celková dĺžka 61 mm valcované za
1005915 Bosch Accessories 2609255005 HSS kovový špirálový vrták 3.2 mm Celková dĺžka 65 mm valcované z
1005916 Bosch Accessories 2609255006 HSS kovový špirálový vrták 3.5 mm Celková dĺžka 70 mm valcované z
1005917 Bosch Accessories 2609255007 HSS kovový špirálový vrták 4 mm Celková dĺžka 70 mm valcované za
1005918 Bosch Accessories 2609255008 HSS kovový špirálový vrták 4.2 mm Celková dĺžka 75 mm valcované z
1005919 Bosch Accessories 2609255009 HSS kovový špirálový vrták 4.5 mm Celková dĺžka 75 mm valcované z
1005920 Bosch Accessories 2609255010 HSS kovový špirálový vrták 4.8 mm Celková dĺžka 80 mm valcované z
1005921 Bosch Accessories 2609255011 HSS kovový špirálový vrták 5 mm Celková dĺžka 86 mm valcované za
1005922 Bosch Accessories 2609255012 HSS kovový špirálový vrták 5.5 mm Celková dĺžka 93 mm valcované z
1005923 Bosch Accessories 2609255013 HSS kovový špirálový vrták 6 mm Celková dĺžka 93 mm valcované za
1005924 Bosch Accessories 2609255014 HSS kovový špirálový vrták 6.5 mm Celková dĺžka 101 mm valcované
1005925 Bosch Accessories 2609255015 HSS kovový špirálový vrták 7 mm Celková dĺžka 109 mm valcované z
1005926 Bosch Accessories 2609255016 HSS kovový špirálový vrták 7.5 mm Celková dĺžka 109 mm valcované
1005927 Bosch Accessories 2609255017 HSS kovový špirálový vrták 8 mm Celková dĺžka 117 mm valcované z
1005928 Bosch Accessories 2609255018 HSS kovový špirálový vrták 8.5 mm Celková dĺžka 117 mm valcované
1005929 Bosch Accessories 2609255019 HSS kovový špirálový vrták 9 mm Celková dĺžka 125 mm valcované z
1005930 Bosch Accessories 2609255020 HSS kovový špirálový vrták 10 mm Celková dĺžka 133 mm valcované
1005931 Bosch Accessories 2609255021 HSS kovový špirálový vrták 11 mm Celková dĺžka 142 mm valcované
1005932 Bosch Accessories 2609255022 HSS kovový špirálový vrták 12 mm Celková dĺžka 151 mm valcované
1005933 Bosch Accessories 2609255023 HSS kovový špirálový vrták 13 mm Celková dĺžka 151 mm valcované
1005934 Bosch Accessories 2609255024 HSS kovový špirálový vrták 14 mm Celková dĺžka 160 mm valcované
1005935 Bosch Accessories 2609255025 HSS kovový špirálový vrták 15 mm Celková dĺžka 169 mm valcované
1005936 Bosch Accessories 2609255026 HSS kovový špirálový vrták 16 mm Celková dĺžka 178 mm valcované
1005937 Bosch Accessories 2609255027 HSS kovový špirálový vrták 18 mm Celková dĺžka 191 mm valcované
1005938 Bosch Accessories 2609255028 HSS kovový špirálový vrták 20 mm Celková dĺžka 205 mm valcované
1005973 Bosch Accessories 2609255063 HSS kovový špirálový vrták 2 mm Celková dĺžka 49 mm kobalt DIN 3

1005974 Bosch Accessories 2609255064 HSS kovový špirálový vrták 2.5 mm Celková dĺžka 57 mm kobalt DIN
1005975 Bosch Accessories 2609255065 HSS kovový špirálový vrták 3 mm Celková dĺžka 61 mm kobalt DIN 33
1005976 Bosch Accessories 2609255066 HSS kovový špirálový vrták 3.2 mm Celková dĺžka 65 mm kobalt DIN
1005977 Bosch Accessories 2609255067 HSS kovový špirálový vrták 3.5 mm Celková dĺžka 70 mm kobalt DIN
1005978 Bosch Accessories 2609255068 HSS kovový špirálový vrták 4 mm Celková dĺžka 75 mm kobalt DIN 33
1005979 Bosch Accessories 2609255069 HSS kovový špirálový vrták 4.2 mm Celková dĺžka 75 mm kobalt DIN
1005980 Bosch Accessories 2609255070 HSS kovový špirálový vrták 4.5 mm Celková dĺžka 80 mm kobalt DIN
1005981 Bosch Accessories 2609255071 HSS kovový špirálový vrták 4.8 mm Celková dĺžka 86 mm kobalt DIN
1005982 Bosch Accessories 2609255072 HSS kovový špirálový vrták 5 mm Celková dĺžka 86 mm kobalt DIN 33
1005983 Bosch Accessories 2609255073 HSS kovový špirálový vrták 5.5 mm Celková dĺžka 93 mm kobalt DIN
1005984 Bosch Accessories 2609255074 HSS kovový špirálový vrták 6 mm Celková dĺžka 93 mm kobalt DIN 33
1005985 Bosch Accessories 2609255075 HSS kovový špirálový vrták 6.5 mm Celková dĺžka 101 mm kobalt DIN
1005986 Bosch Accessories 2609255076 HSS kovový špirálový vrták 6.8 mm Celková dĺžka 109 mm kobalt DIN
1005987 Bosch Accessories 2609255077 HSS kovový špirálový vrták 7 mm Celková dĺžka 109 mm kobalt DIN 3
1005988 Bosch Accessories 2609255078 HSS kovový špirálový vrták 7.5 mm Celková dĺžka 109 mm kobalt DIN
1005990 Bosch Accessories 2609255080 HSS kovový špirálový vrták 8.5 mm Celková dĺžka 117 mm kobalt DIN
1005991 Bosch Accessories 2609255081 HSS kovový špirálový vrták 9 mm Celková dĺžka 117 mm kobalt DIN 3
1005992 Bosch Accessories 2609255082 HSS kovový špirálový vrták 9.5 mm Celková dĺžka 125 mm kobalt DIN
1005993 Bosch Accessories 2609255083 HSS kovový špirálový vrták 10 mm Celková dĺžka 133 mm kobalt DIN
1005994 Bosch Accessories 2609255084 HSS kovový špirálový vrták 11 mm Celková dĺžka 142 mm kobalt DIN
1005995 Bosch Accessories 2609255085 HSS kovový špirálový vrták 12 mm Celková dĺžka 151 mm kobalt DIN
1005996 Bosch Accessories 2609255086 HSS kovový špirálový vrták 13 mm Celková dĺžka 151 mm kobalt DIN
1005944 Bosch Accessories 2609255034 HSS kovový špirálový vrták 1 mm Celková dĺžka 34 mm brúsené DIN
1005945 Bosch Accessories 2609255035 HSS kovový špirálový vrták 1.5 mm Celková dĺžka 40 mm brúsené DI
1005946 Bosch Accessories 2609255036 HSS kovový špirálový vrták 2 mm Celková dĺžka 49 mm brúsené DIN
1005947 Bosch Accessories 2609255037 HSS kovový špirálový vrták 2.5 mm Celková dĺžka 57 mm brúsené DI
1005949 Bosch Accessories 2609255039 HSS kovový špirálový vrták 3.2 mm Celková dĺžka 65 mm brúsené DI
1005950 Bosch Accessories 2609255040 HSS kovový špirálový vrták 3.5 mm Celková dĺžka 70 mm brúsené DI
1005951 Bosch Accessories 2609255041 HSS kovový špirálový vrták 4 mm Celková dĺžka 75 mm brúsené DIN
1005952 Bosch Accessories 2609255042 HSS kovový špirálový vrták 4.2 mm Celková dĺžka 75 mm brúsené DI
1005953 Bosch Accessories 2609255043 HSS kovový špirálový vrták 4.5 mm Celková dĺžka 80 mm brúsené DI
1005954 Bosch Accessories 2609255044 HSS kovový špirálový vrták 4.8 mm Celková dĺžka 86 mm brúsené DI
1005955 Bosch Accessories 2609255045 HSS kovový špirálový vrták 5 mm Celková dĺžka 86 mm brúsené DIN
1005956 Bosch Accessories 2609255046 HSS kovový špirálový vrták 5.5 mm Celková dĺžka 93 mm brúsené DI
1005957 Bosch Accessories 2609255047 HSS kovový špirálový vrták 6 mm Celková dĺžka 93 mm brúsené DIN
1005958 Bosch Accessories 2609255048 HSS kovový špirálový vrták 6.5 mm Celková dĺžka 101 mm brúsené D
1005959 Bosch Accessories 2609255049 HSS kovový špirálový vrták 6.8 mm Celková dĺžka 109 mm brúsené D
1005960 Bosch Accessories 2609255050 HSS kovový špirálový vrták 7 mm Celková dĺžka 109 mm brúsené DIN
1005961 Bosch Accessories 2609255051 HSS kovový špirálový vrták 7.5 mm Celková dĺžka 109 mm brúsené D
1005962 Bosch Accessories 2609255052 HSS kovový špirálový vrták 8 mm Celková dĺžka 117 mm brúsené DIN
1005963 Bosch Accessories 2609255053 HSS kovový špirálový vrták 8 mm Celková dĺžka 117 mm brúsené DIN
1005964 Bosch Accessories 2609255054 HSS kovový špirálový vrták 9 mm Celková dĺžka 125 mm brúsené DIN
1005965 Bosch Accessories 2609255055 HSS kovový špirálový vrták 9 mm Celková dĺžka 125 mm brúsené DIN
1005966 Bosch Accessories 2609255056 HSS kovový špirálový vrták 10 mm Celková dĺžka 133 mm brúsené D
1005967 Bosch Accessories 2609255057 HSS kovový špirálový vrták 11 mm Celková dĺžka 142 mm brúsené D
1005968 Bosch Accessories 2609255058 HSS kovový špirálový vrták 12 mm Celková dĺžka 151 mm brúsené D
1005969 Bosch Accessories 2609255059 HSS kovový špirálový vrták 13 mm Celková dĺžka 151 mm brúsené D
1005948 Bosch Accessories 2609255038 HSS kovový špirálový vrták 3 mm Celková dĺžka 61 mm brúsené DIN
1005998 Bosch Accessories 2609255088 HSS kovový špirálový vrták 1 mm Celková dĺžka 34 mm TiN DIN 338
1005999 Bosch Accessories 2609255089 HSS kovový špirálový vrták 1.5 mm Celková dĺžka 40 mm TiN DIN 33

1006000 Bosch Accessories 2609255090 HSS kovový špirálový vrták 2 mm Celková dĺžka 49 mm TiN DIN 338
1006001 Bosch Accessories 2609255091 HSS kovový špirálový vrták 2.5 mm Celková dĺžka 57 mm TiN DIN 33
1006002 Bosch Accessories 2609255092 HSS kovový špirálový vrták 3 mm Celková dĺžka 61 mm TiN DIN 338
1006003 Bosch Accessories 2609255093 HSS kovový špirálový vrták 3.2 mm Celková dĺžka 65 mm TiN DIN 33
1006004 Bosch Accessories 2609255094 HSS kovový špirálový vrták 3.5 mm Celková dĺžka 70 mm TiN DIN 33
1006005 Bosch Accessories 2609255095 HSS kovový špirálový vrták 4 mm Celková dĺžka 75 mm TiN DIN 338
1006006 Bosch Accessories 2609255096 HSS kovový špirálový vrták 4.2 mm Celková dĺžka 75 mm TiN DIN 33
1006007 Bosch Accessories 2609255097 HSS kovový špirálový vrták 4.5 mm Celková dĺžka 80 mm TiN DIN 33
1006008 Bosch Accessories 2609255098 HSS kovový špirálový vrták 5 mm Celková dĺžka 86 mm TiN DIN 338
1006009 Bosch Accessories 2609255099 HSS kovový špirálový vrták 5.5 mm Celková dĺžka 93 mm TiN DIN 33
1006010 Bosch Accessories 2609255100 HSS kovový špirálový vrták 6 mm Celková dĺžka 93 mm TiN DIN 338
1006011 Bosch Accessories 2609255101 HSS kovový špirálový vrták 6.5 mm Celková dĺžka 101 mm TiN DIN 3
1006012 Bosch Accessories 2609255102 HSS kovový špirálový vrták 6.8 mm Celková dĺžka 109 mm TiN DIN 3
1006013 Bosch Accessories 2609255103 HSS kovový špirálový vrták 7 mm Celková dĺžka 109 mm TiN DIN 338
1006014 Bosch Accessories 2609255104 HSS kovový špirálový vrták 7.5 mm Celková dĺžka 109 mm TiN DIN 3
1006015 Bosch Accessories 2609255105 HSS kovový špirálový vrták 8 mm Celková dĺžka 117 mm TiN DIN 338
1006016 Bosch Accessories 2609255106 HSS kovový špirálový vrták 8.5 mm Celková dĺžka 117 mm TiN DIN 3
1006017 Bosch Accessories 2609255107 HSS kovový špirálový vrták 9 mm Celková dĺžka 125 mm TiN DIN 338
1006018 Bosch Accessories 2609255108 HSS kovový špirálový vrták 9.5 mm Celková dĺžka 125 mm TiN DIN 3
1006019 Bosch Accessories 2609255109 HSS kovový špirálový vrták 10 mm Celková dĺžka 133 mm TiN DIN 33
1006020 Bosch Accessories 2609255110 HSS kovový špirálový vrták 11 mm Celková dĺžka 142 mm TiN DIN 33
1006021 Bosch Accessories 2609255111 HSS kovový špirálový vrták 12 mm Celková dĺžka 151 mm TiN DIN 33
1006022 Bosch Accessories 2609255112 HSS kovový špirálový vrták 13 mm Celková dĺžka 151 mm TiN DIN 33
495140 Bosch Accessories 2608595676 HSS kovový špirálový vrták 3 mm Celková dĺžka 100 mm brúsené DIN
495141 Bosch Accessories 2608595677 HSS kovový špirálový vrták 3.2 mm Celková dĺžka 106 mm brúsené DI
495142 Bosch Accessories 2608595678 HSS kovový špirálový vrták 3.5 mm Celková dĺžka 112 mm brúsené DI
495143 Bosch Accessories 2608595679 HSS kovový špirálový vrták 4 mm Celková dĺžka 119 mm brúsené DIN
495144 Bosch Accessories 2608595680 HSS kovový špirálový vrták 4.2 mm Celková dĺžka 119 mm brúsené DI
495145 Bosch Accessories 2608595681 HSS kovový špirálový vrták 4.5 mm Celková dĺžka 126 mm brúsené DI
495146 Bosch Accessories 2608595682 HSS kovový špirálový vrták 4.8 mm Celková dĺžka 132 mm brúsené DI
495147 Bosch Accessories 2608595683 HSS kovový špirálový vrták 5 mm Celková dĺžka 132 mm brúsené DIN
495148 Bosch Accessories 2608595684 HSS kovový špirálový vrták 5.5 mm Celková dĺžka 139 mm brúsené DI
495149 Bosch Accessories 2608595685 HSS kovový špirálový vrták 6 mm Celková dĺžka 139 mm brúsené DIN
495150 Bosch Accessories 2608595686 HSS kovový špirálový vrták 6.5 mm Celková dĺžka 139 mm brúsené DI
495151 Bosch Accessories 2608595687 HSS kovový špirálový vrták 7 mm Celková dĺžka 156 mm brúsené DIN
495152 Bosch Accessories 2608595688 HSS kovový špirálový vrták 8 mm Celková dĺžka 165 mm brúsené DIN
495153 Bosch Accessories 2608595689 HSS kovový špirálový vrták 9 mm Celková dĺžka 175 mm brúsené DIN
495155 Bosch Accessories 2608595690 HSS kovový špirálový vrták 10 mm Celková dĺžka 184 mm brúsené DIN
495156 Bosch Accessories 2608595691 HSS kovový špirálový vrták 11 mm Celková dĺžka 195 mm brúsené DIN
495157 Bosch Accessories 2608595692 HSS kovový špirálový vrták 12 mm Celková dĺžka 205 mm brúsené DIN
495159 Bosch Accessories 2608595693 HSS kovový špirálový vrták 13 mm Celková dĺžka 205 mm brúsené DIN
494330 Bosch Accessories 2608585467 HSS kovový špirálový vrták 1.1 mm Celková dĺžka 36 mm brúsené DIN
494331 Bosch Accessories 2608585468 HSS kovový špirálový vrták 1.2 mm Celková dĺžka 38 mm brúsené DIN
494332 Bosch Accessories 2608585469 HSS kovový špirálový vrták 1.3 mm Celková dĺžka 38 mm brúsené DIN
494333 Bosch Accessories 2608585470 HSS kovový špirálový vrták 1.4 mm Celková dĺžka 40 mm brúsené DIN
494334 Bosch Accessories 2608585471 HSS kovový špirálový vrták 1.6 mm Celková dĺžka 43 mm brúsené DIN
494335 Bosch Accessories 2608585472 HSS kovový špirálový vrták 1.7 mm Celková dĺžka 43 mm brúsené DIN
494336 Bosch Accessories 2608585473 HSS kovový špirálový vrták 1.8 mm Celková dĺžka 46 mm brúsené DIN
494337 Bosch Accessories 2608585474 HSS kovový špirálový vrták 1.9 mm Celková dĺžka 46 mm brúsené DIN
494338 Bosch Accessories 2608585475 HSS kovový špirálový vrták 2.1 mm Celková dĺžka 49 mm brúsené DIN

494339 Bosch Accessories 2608585476 HSS kovový špirálový vrták 2.3 mm Celková dĺžka 53 mm brúsené DIN
494340 Bosch Accessories 2608585477 HSS kovový špirálový vrták 2.4 mm Celková dĺžka 57 mm brúsené DIN
494341 Bosch Accessories 2608585478 HSS kovový špirálový vrták 2.6 mm Celková dĺžka 57 mm brúsené DIN
494342 Bosch Accessories 2608585479 HSS kovový špirálový vrták 2.7 mm Celková dĺžka 61 mm brúsené DIN
494343 Bosch Accessories 2608585480 HSS kovový špirálový vrták 2.9 mm Celková dĺžka 61 mm brúsené DIN
494344 Bosch Accessories 2608585481 HSS kovový špirálový vrták 3.1 mm Celková dĺžka 65 mm brúsené DIN
494345 Bosch Accessories 2608585482 HSS kovový špirálový vrták 3.4 mm Celková dĺžka 70 mm brúsené DIN
494346 Bosch Accessories 2608585483 HSS kovový špirálový vrták 3.7 mm Celková dĺžka 70 mm brúsené DIN
494347 Bosch Accessories 2608585484 HSS kovový špirálový vrták 3.8 mm Celková dĺžka 75 mm brúsené DIN
494348 Bosch Accessories 2608585485 HSS kovový špirálový vrták 3.9 mm Celková dĺžka 75 mm brúsené DIN
494349 Bosch Accessories 2608585486 HSS kovový špirálový vrták 4.1 mm Celková dĺžka 75 mm brúsené DIN
494350 Bosch Accessories 2608585487 HSS kovový špirálový vrták 4.3 mm Celková dĺžka 80 mm brúsené DIN
494351 Bosch Accessories 2608585488 HSS kovový špirálový vrták 4.6 mm Celková dĺžka 80 mm brúsené DIN
494352 Bosch Accessories 2608585489 HSS kovový špirálový vrták 4.7 mm Celková dĺžka 80 mm brúsené DIN
494353 Bosch Accessories 2608585490 HSS kovový špirálový vrták 4.9 mm Celková dĺžka 86 mm brúsené DIN
494354 Bosch Accessories 2608585491 HSS kovový špirálový vrták 5.1 mm Celková dĺžka 86 mm brúsené DIN
494355 Bosch Accessories 2608585492 HSS kovový špirálový vrták 5.3 mm Celková dĺžka 86 mm brúsené DIN
494357 Bosch Accessories 2608585493 HSS kovový špirálový vrták 5.4 mm Celková dĺžka 93 mm brúsené DIN
494358 Bosch Accessories 2608585494 HSS kovový špirálový vrták 5.6 mm Celková dĺžka 93 mm brúsené DIN
494359 Bosch Accessories 2608585495 HSS kovový špirálový vrták 5.7 mm Celková dĺžka 93 mm brúsené DIN
494360 Bosch Accessories 2608585496 HSS kovový špirálový vrták 5.9 mm Celková dĺžka 93 mm brúsené DIN
494361 Bosch Accessories 2608585497 HSS kovový špirálový vrták 6.1 mm Celková dĺžka 101 mm brúsené DI
494362 Bosch Accessories 2608585498 HSS kovový špirálový vrták 6.3 mm Celková dĺžka 101 mm brúsené DI
494363 Bosch Accessories 2608585499 HSS kovový špirálový vrták 6.6 mm Celková dĺžka 101 mm brúsené DI
494365 Bosch Accessories 2608585500 HSS kovový špirálový vrták 6.9 mm Celková dĺžka 109 mm brúsené DI
494366 Bosch Accessories 2608585501 HSS kovový špirálový vrták 7.1 mm Celková dĺžka 109 mm brúsené DI
494367 Bosch Accessories 2608585502 HSS kovový špirálový vrták 7.3 mm Celková dĺžka 109 mm brúsené DI
494369 Bosch Accessories 2608585503 HSS kovový špirálový vrták 7.4 mm Celková dĺžka 109 mm brúsené DI
494370 Bosch Accessories 2608585504 HSS kovový špirálový vrták 7.6 mm Celková dĺžka 117 mm brúsené DI
494371 Bosch Accessories 2608585505 HSS kovový špirálový vrták 7.7 mm Celková dĺžka 117 mm brúsené DI
494373 Bosch Accessories 2608585506 HSS kovový špirálový vrták 7.8 mm Celková dĺžka 117 mm brúsené DI
494374 Bosch Accessories 2608585507 HSS kovový špirálový vrták 7.9 mm Celková dĺžka 117 mm brúsené DI
494375 Bosch Accessories 2608585508 HSS kovový špirálový vrták 8.1 mm Celková dĺžka 117 mm brúsené DI
494376 Bosch Accessories 2608585509 HSS kovový špirálový vrták 8.2 mm Celková dĺžka 117 mm brúsené DI
494378 Bosch Accessories 2608585510 HSS kovový špirálový vrták 8.3 mm Celková dĺžka 117 mm brúsené DI
494379 Bosch Accessories 2608585511 HSS kovový špirálový vrták 8.4 mm Celková dĺžka 117 mm brúsené DI
494381 Bosch Accessories 2608585512 HSS kovový špirálový vrták 8.6 mm Celková dĺžka 125 mm brúsené DI
494382 Bosch Accessories 2608585513 HSS kovový špirálový vrták 8.7 mm Celková dĺžka 125 mm brúsené DI
494383 Bosch Accessories 2608585514 HSS kovový špirálový vrták 8.9 mm Celková dĺžka 125 mm brúsené DI
494384 Bosch Accessories 2608585515 HSS kovový špirálový vrták 9.1 mm Celková dĺžka 125 mm brúsené DI
494385 Bosch Accessories 2608585516 HSS kovový špirálový vrták 9.2 mm Celková dĺžka 125 mm brúsené DI
494386 Bosch Accessories 2608585517 HSS kovový špirálový vrták 9.3 mm Celková dĺžka 125 mm brúsené DI
494387 Bosch Accessories 2608585518 HSS kovový špirálový vrták 9.4 mm Celková dĺžka 125 mm brúsené DI
494388 Bosch Accessories 2608585519 HSS kovový špirálový vrták 9.6 mm Celková dĺžka 133 mm brúsené DI
494389 Bosch Accessories 2608585520 HSS kovový špirálový vrták 9.7 mm Celková dĺžka 133 mm brúsené DI
494390 Bosch Accessories 2608585521 HSS kovový špirálový vrták 9.9 mm Celková dĺžka 133 mm brúsené DI
494391 Bosch Accessories 2608585522 HSS kovový špirálový vrták 10.1 mm Celková dĺžka 133 mm brúsené D
494392 Bosch Accessories 2608585523 HSS kovový špirálový vrták 10.2 mm Celková dĺžka 133 mm brúsené D
494393 Bosch Accessories 2608585524 HSS kovový špirálový vrták 10.3 mm Celková dĺžka 133 mm brúsené D
494394 Bosch Accessories 2608585525 HSS kovový špirálový vrták 10.4 mm Celková dĺžka 133 mm brúsené D

494395 Bosch Accessories 2608585526 HSS kovový špirálový vrták 10.6 mm Celková dĺžka 133 mm brúsené D
494396 Bosch Accessories 2608585527 HSS kovový špirálový vrták 10.7 mm Celková dĺžka 142 mm brúsené D
494397 Bosch Accessories 2608585528 HSS kovový špirálový vrták 10.8 mm Celková dĺžka 142 mm brúsené D
494398 Bosch Accessories 2608585529 HSS kovový špirálový vrták 10.9 mm Celková dĺžka 142 mm brúsené D
494399 Bosch Accessories 2608585530 HSS kovový špirálový vrták 11.1 mm Celková dĺžka 142 mm brúsené D
494401 Bosch Accessories 2608585531 HSS kovový špirálový vrták 11.2 mm Celková dĺžka 142 mm brúsené D
494402 Bosch Accessories 2608585532 HSS kovový špirálový vrták 11.3 mm Celková dĺžka 142 mm brúsené D
494403 Bosch Accessories 2608585533 HSS kovový špirálový vrták 11.4 mm Celková dĺžka 142 mm brúsené D
494404 Bosch Accessories 2608585534 HSS kovový špirálový vrták 11.6 mm Celková dĺžka 142 mm brúsené D
494405 Bosch Accessories 2608585535 HSS kovový špirálový vrták 11.7 mm Celková dĺžka 142 mm brúsené D
494406 Bosch Accessories 2608585536 HSS kovový špirálový vrták 11.8 mm Celková dĺžka 151 mm brúsené D
494407 Bosch Accessories 2608585537 HSS kovový špirálový vrták 11.9 mm Celková dĺžka 151 mm brúsené D
494408 Bosch Accessories 2608585538 HSS kovový špirálový vrták 12.1 mm Celková dĺžka 151 mm brúsené D
494409 Bosch Accessories 2608585539 HSS kovový špirálový vrták 12.2 mm Celková dĺžka 151 mm brúsené D
494411 Bosch Accessories 2608585540 HSS kovový špirálový vrták 12.3 mm Celková dĺžka 151 mm brúsené D
494412 Bosch Accessories 2608585541 HSS kovový špirálový vrták 12.4 mm Celková dĺžka 151 mm brúsené D
494413 Bosch Accessories 2608585542 HSS kovový špirálový vrták 12.6 mm Celková dĺžka 151 mm brúsené D
494414 Bosch Accessories 2608585543 HSS kovový špirálový vrták 12.7 mm Celková dĺžka 151 mm brúsené D
494415 Bosch Accessories 2608585544 HSS kovový špirálový vrták 12.8 mm Celková dĺžka 151 mm brúsené D
494416 Bosch Accessories 2608585545 HSS kovový špirálový vrták 12.9 mm Celková dĺžka 151 mm brúsené D
494417 Bosch Accessories 2608585593 HSS kovový špirálový vrták 14 mm Celková dĺžka 160 mm brúsené DIN
494418 Bosch Accessories 2608585594 HSS kovový špirálový vrták 15 mm Celková dĺžka 169 mm brúsené DIN
494419 Bosch Accessories 2608585595 HSS kovový špirálový vrták 16 mm Celková dĺžka 178 mm kobalt DIN 3
494515 Bosch Accessories 2608585838 HSS kovový špirálový vrták 1 mm Celková dĺžka 34 mm kobalt DIN 338
494516 Bosch Accessories 2608585839 HSS kovový špirálový vrták 1.5 mm Celková dĺžka 40 mm kobalt DIN 3
494517 Bosch Accessories 2608585840 HSS kovový špirálový vrták 2 mm Celková dĺžka 49 mm kobalt DIN 338
494520 Bosch Accessories 2608585841 HSS kovový špirálový vrták 2.5 mm Celková dĺžka 57 mm kobalt DIN 3
494521 Bosch Accessories 2608585842 HSS kovový špirálový vrták 3 mm Celková dĺžka 61 mm kobalt DIN 338
494522 Bosch Accessories 2608585843 HSS kovový špirálový vrták 3.2 mm Celková dĺžka 65 mm kobalt DIN 3
494523 Bosch Accessories 2608585844 HSS kovový špirálový vrták 3.3 mm Celková dĺžka 65 mm kobalt DIN 3
494524 Bosch Accessories 2608585845 HSS kovový špirálový vrták 3.5 mm Celková dĺžka 70 mm kobalt DIN 3
494525 Bosch Accessories 2608585846 HSS kovový špirálový vrták 4 mm Celková dĺžka 75 mm kobalt DIN 338
494527 Bosch Accessories 2608585847 HSS kovový špirálový vrták 4.1 mm Celková dĺžka 75 mm kobalt DIN 3
494528 Bosch Accessories 2608585848 HSS kovový špirálový vrták 4.2 mm Celková dĺžka 75 mm kobalt DIN 3
494529 Bosch Accessories 2608585849 HSS kovový špirálový vrták 4.5 mm Celková dĺžka 80 mm kobalt DIN 3
494530 Bosch Accessories 2608585850 HSS kovový špirálový vrták 4.8 mm Celková dĺžka 86 mm kobalt DIN 3
494531 Bosch Accessories 2608585851 HSS kovový špirálový vrták 5 mm Celková dĺžka 86 mm kobalt DIN 338
494533 Bosch Accessories 2608585852 HSS kovový špirálový vrták 5.1 mm Celková dĺžka 86 mm kobalt DIN 3
494535 Bosch Accessories 2608585853 HSS kovový špirálový vrták 5.2 mm Celková dĺžka 86 mm kobalt DIN 3
494536 Bosch Accessories 2608585854 HSS kovový špirálový vrták 5.5 mm Celková dĺžka 93 mm kobalt DIN 3
494537 Bosch Accessories 2608585855 HSS kovový špirálový vrták 6 mm Celková dĺžka 93 mm kobalt DIN 338
494538 Bosch Accessories 2608585856 HSS kovový špirálový vrták 6.5 mm Celková dĺžka 101 mm kobalt DIN
494539 Bosch Accessories 2608585857 HSS kovový špirálový vrták 6.8 mm Celková dĺžka 109 mm kobalt DIN
494540 Bosch Accessories 2608585858 HSS kovový špirálový vrták 7 mm Celková dĺžka 109 mm kobalt DIN 33
494541 Bosch Accessories 2608585859 HSS kovový špirálový vrták 7.5 mm Celková dĺžka 109 mm kobalt DIN
494544 Bosch Accessories 2608585860 HSS kovový špirálový vrták 8 mm Celková dĺžka 117 mm kobalt DIN 33
494545 Bosch Accessories 2608585861 HSS kovový špirálový vrták 8.5 mm Celková dĺžka 117 mm kobalt DIN
494546 Bosch Accessories 2608585862 HSS kovový špirálový vrták 9 mm Celková dĺžka 125 mm kobalt DIN 33
494547 Bosch Accessories 2608585863 HSS kovový špirálový vrták 9.5 mm Celková dĺžka 125 mm kobalt DIN
494548 Bosch Accessories 2608585864 HSS kovový špirálový vrták 10 mm Celková dĺžka 133 mm kobalt DIN 3

| | | |

| | | |

494622 Bosch Accessories 2608585930 HSS kovový špirálový vrták 7.5 mm Celková dĺžka 109 mm brúsené DI
494623 Bosch Accessories 2608585931 HSS kovový špirálový vrták 7.8 mm Celková dĺžka 117 mm brúsené DI
494624 Bosch Accessories 2608585932 HSS kovový špirálový vrták 8 mm Celková dĺžka 117 mm brúsené DIN
494625 Bosch Accessories 2608585933 HSS kovový špirálový vrták 8.5 mm Celková dĺžka 117 mm brúsené DI
494626 Bosch Accessories 2608585934 HSS kovový špirálový vrták 9 mm Celková dĺžka 125 mm brúsené DIN
494627 Bosch Accessories 2608585935 HSS kovový špirálový vrták 9.5 mm Celková dĺžka 125 mm brúsené DI
494628 Bosch Accessories 2608585936 HSS kovový špirálový vrták 10 mm Celková dĺžka 133 mm brúsené DIN
494629 Bosch Accessories 2608585937 HSS kovový špirálový vrták 10.5 mm Celková dĺžka 133 mm brúsené D
494630 Bosch Accessories 2608585938 HSS kovový špirálový vrták 11 mm Celková dĺžka 142 mm brúsené DIN
494631 Bosch Accessories 2608585939 HSS kovový špirálový vrták 11.5 mm Celková dĺžka 142 mm brúsené D
494632 Bosch Accessories 2608585940 HSS kovový špirálový vrták 12 mm Celková dĺžka 151 mm brúsené DIN
494633 Bosch Accessories 2608585941 HSS kovový špirálový vrták 12.5 mm Celková dĺžka 151 mm brúsené D
494634 Bosch Accessories 2608585942 HSS kovový špirálový vrták 13 mm Celková dĺžka 151 mm brúsené DIN
1198029 Bosch Accessories 2609255139 HSS kovový špirálový vrták 2 mm valcované za tepla 1/4 "(6,3 mm)
1198030 Bosch Accessories 2609255140 HSS kovový špirálový vrták 3 mm valcované za tepla 1/4 "(6,3 mm)
1198031 Bosch Accessories 2609255141 HSS kovový špirálový vrták 4 mm valcované za tepla 1/4 "(6,3 mm)
1198032 Bosch Accessories 2609255142 HSS kovový špirálový vrták 5 mm valcované za tepla 1/4 "(6,3 mm)
1198033 Bosch Accessories 2609255143 HSS kovový špirálový vrták 6 mm valcované za tepla 1/4 "(6,3 mm)
1198034 Bosch Accessories 2609255144 HSS kovový špirálový vrták 8 mm valcované za tepla 1/4 "(6,3 mm)
1644504 Bosch Accessories 2608588095 kovový špirálový vrták 5.3 mm 10 ks
1644505 Bosch Accessories 2608588097 kovový špirálový vrták 6.7 mm 10 ks
1644511 Bosch Accessories 2608588100 kovový špirálový vrták 8.2 mm 5 ks
1644544 Bosch Accessories 2608588089 kovový špirálový vrták 3.4 mm 10 ks
1644660 Bosch Accessories 2608588094 kovový špirálový vrták 4.4 mm 10 ks
1644661 Bosch Accessories 2608588098 kovový špirálový vrták 7.2 mm 10 ks
1644859 Bosch Accessories 2608588088 kovový špirálový vrták 2.8 mm 10 ks
1644860 Bosch Accessories 2608588099 kovový špirálový vrták 7.8 mm 10 ks
1644863 Bosch Accessories 2608588101 kovový špirálový vrták 8.8 mm 5 ks
1645061 Bosch Accessories 2608588093 kovový špirálový vrták 4.3 mm 10 ks
1645062 Bosch Accessories 2608588091 kovový špirálový vrták 3.7 mm 10 ks
1645077 Bosch Accessories 2608588102 kovový špirálový vrták 9.8 mm 5 ks
1645261 Bosch Accessories 2608588090 kovový špirálový vrták 3.6 mm 10 ks
1645267 Bosch Accessories 2608588103 kovový špirálový vrták 9.9 mm 5 ks
1645460 Bosch Accessories 2608588092 kovový špirálový vrták 3.8 mm 10 ks
1645461 Bosch Accessories 2608588096 kovový špirálový vrták 6.2 mm 10 ks
1785158 Bosch Accessories 2608577161 HSS kovový špirálový vrták 4 mm Celková dĺžka 75 mm DIN 338 valc
1785159 Bosch Accessories 2608577174 HSS kovový špirálový vrták 10 mm Celková dĺžka 133 mm DIN 338 v
1785163 Bosch Accessories 2608577158 HSS kovový špirálový vrták 3 mm Celková dĺžka 61 mm DIN 338 valc
1785164 Bosch Accessories 2608577165 HSS kovový špirálový vrták 5 mm Celková dĺžka 86 mm DIN 338 valc
1785165 Bosch Accessories 2608577167 HSS kovový špirálový vrták 6 mm Celková dĺžka 93 mm DIN 338 valc
1785166 Bosch Accessories 2608577169 HSS kovový špirálový vrták 7 mm Celková dĺžka 109 mm DIN 338 va
1785167 Bosch Accessories 2608577171 HSS kovový špirálový vrták 8 mm Celková dĺžka 117 mm DIN 338 va
1785168 Bosch Accessories 2608577177 HSS kovový špirálový vrták 13 mm Celková dĺžka 151 mm DIN 338 v
1785174 Bosch Accessories 2608577155 HSS kovový špirálový vrták 2 mm Celková dĺžka 49 mm DIN 338 valc
1785175 Bosch Accessories 2608577176 HSS kovový špirálový vrták 12 mm Celková dĺžka 151 mm DIN 338 v
819616 Bosch Accessories 2607017151 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 19-dielna valcované za tepla DI
819617 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 19-dielna Bosch Accessories 2607017152 TiN valcová stopk
2254150 Bosch Accessories 2608577051 kovový špirálový vrták 3.50 mm Celková dĺžka 79 mm 1 ks
2254356 Bosch Accessories 2608577052 kovový špirálový vrták 4 mm Celková dĺžka 83 mm 1 ks
2254563 Bosch Accessories 2608577175 kovový špirálový vrták 11 mm DIN 338 1 ks

2254562 Bosch Accessories 2608577301 kovový špirálový vrták 11.50 mm DIN 338 1 ks
2254307 Bosch Accessories 2608577300 kovový špirálový vrták 11 mm DIN 338 1 ks
2254306 Bosch Accessories 2608577299 kovový špirálový vrták 10.50 mm DIN 338 1 ks
2254352 Bosch Accessories 2608577163 kovový špirálový vrták 4.50 mm DIN 338 1 ks
2254564 Bosch Accessories 2608577162 kovový špirálový vrták 4.20 mm DIN 338 1 ks
2254206 Bosch Accessories 2608577047 kovový špirálový vrták 2.50 mm Celková dĺžka 69 mm DIN 338 1 ks
2254309 Bosch Accessories 2608577064 kovový špirálový vrták 11 mm Celková dĺžka 142 mm DIN 338 1 ks
2254255 Bosch Accessories 2608577065 kovový špirálový vrták 12 mm Celková dĺžka 151 mm DIN 338 1 ks
2254149 Bosch Accessories 2608577049 kovový špirálový vrták 3.20 mm Celková dĺžka 75 mm DIN 338 1 ks
2254354 Bosch Accessories 2608577063 kovový špirálový vrták 10 mm Celková dĺžka 133 mm DIN 338 1 ks
2254402 Bosch Accessories 2608577048 kovový špirálový vrták 3 mm Celková dĺžka 72 mm DIN 338 1 ks
2254355 Bosch Accessories 2608577045 kovový špirálový vrták 2 mm Celková dĺžka 60 mm DIN 338 1 ks
2254512 Bosch Accessories 2608577050 kovový špirálový vrták 3.30 mm Celková dĺžka 75 mm DIN 338 1 ks
819642 Bosch Accessories 2607019441 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 13-dielna valcované za tepla DI
819643 Bosch Accessories 2607019442 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 10-dielna valcované za tepla DI
819647 Bosch Accessories 2607019446 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 25-dielna valcované za tepla DI
819619 Bosch Accessories 2607017154 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 25-dielna TiN valcová stopka 1
819637 Bosch Accessories 2607019437 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 19-dielna TiN DIN 338 valcová s
819618 Bosch Accessories 2607017153 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 25-dielna valcované za tepla DI
819636 Bosch Accessories 2607019436 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 13-dielna TiN DIN 338 valcová s
819635 Bosch Accessories 2607019435 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 19-dielna valcované za tepla DI
493247 Bosch Accessories 2607018726 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 19-dielna brúsené DIN 338 valc
495020 Bosch Accessories 2608595334 HSS kovový špirálový vrták 4.8 mm Celková dĺžka 83 mm brúsené DIN
493142 Bosch Accessories 2607010538 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 13-dielna brúsené DIN 338 valc
495830 Bosch Accessories 2608597259 HSS kovový špirálový vrták 10 mm Celková dĺžka 89 mm valcované za
495021 Bosch Accessories 2608595335 HSS kovový špirálový vrták 6.4 mm Celková dĺžka 101 mm brúsené DI
495023 Bosch Accessories 2608595337 HSS kovový špirálový vrták 7.2 mm Celková dĺžka 109 mm brúsené DI
494765 Bosch Accessories 2608587015 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 19-dielna TiN DIN 338 valcová s
494768 Bosch Accessories 2608587018 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 25-dielna kobalt DIN 338 valco
493135 Bosch Accessories 2607010529 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 6-dielna brúsené DIN 338 valcc
493264 Bosch Accessories 2607019926 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 13-dielna kobalt DIN 338 valco
493143 Bosch Accessories 2607010539 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 13-dielna TiN valcová stopka 1
493263 Bosch Accessories 2607019925 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 10-dielna kobalt DIN 338 valco
495827 Bosch Accessories 2608597253 HSS kovový špirálový vrták 7 mm Celková dĺžka 74 mm valcované za t
495024 Bosch Accessories 2608595338 HSS kovový špirálový vrták 9.8 mm Celková dĺžka 133 mm brúsené DI
495017 Bosch Accessories 2608595332 HSS kovový špirálový vrták 3.6 mm Celková dĺžka 70 mm brúsené DIN
493262 Bosch Accessories 2607019924 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 6-dielna kobalt DIN 338 valcov
494762 Bosch Accessories 2608587013 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 19-dielna brúsené DIN 338 valc
495828 Bosch Accessories 2608597255 HSS kovový špirálový vrták 8 mm Celková dĺžka 79 mm valcované za t
493140 Bosch Accessories 2607010535 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 10-dielna brúsené DIN 338 valc
493136 Bosch Accessories 2607010530 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 6-dielna TiN DIN 338 valcová st
495098 Bosch Accessories 2608595517 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 5-dielna brúsené DIN 338 1/4 "
494769 Bosch Accessories 2608587019 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 25-dielna TiN DIN 338 valcová s
493248 Bosch Accessories 2607018727 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 25-dielna brúsené DIN 338 valc
493190 Bosch Accessories 2607018361 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 19-dielna brúsené DIN 338 valc
493257 Bosch Accessories 2607019578 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 18-dielna brúsené DIN 338 valc
494764 Bosch Accessories 2608587014 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 19-dielna kobalt DIN 338 valco
495022 Bosch Accessories 2608595336 HSS kovový špirálový vrták 6.7 mm Celková dĺžka 101 mm brúsené DI
495829 Bosch Accessories 2608597257 HSS kovový špirálový vrták 9 mm Celková dĺžka 84 mm valcované za t
495019 Bosch Accessories 2608595333 HSS kovový špirálový vrták 4.4 mm Celková dĺžka 80 mm brúsené DIN

515501 Bosch Accessories 2608596817 HSS kovový špirálový vrták 4.2 mm Celková dĺžka 119 mm brúsené DI
515503 Bosch Accessories 2608596822 HSS kovový špirálový vrták 6 mm Celková dĺžka 139 mm brúsené DIN
515504 Bosch Accessories 2608596828 HSS kovový špirálový vrták 8.5 mm Celková dĺžka 165 mm brúsené DI
515499 Bosch Accessories 2608596809 HSS kovový špirálový vrták 2 mm Celková dĺžka 85 mm brúsené DIN 3
1006036 Bosch Accessories 2609255133 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 19-dielna kobalt valcová stop
1006034 Bosch Accessories 2609255131 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 19-dielna valcované za tepla D
1005941 Bosch Accessories 2609255031 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 13-dielna valcované za tepla D
1006038 Bosch Accessories 2609255135 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 25-dielna valcované za tepla
1006024 Bosch Accessories 2609255114 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 19-dielna TiN DIN 338 valcová
1006039 Bosch Accessories 2609255136 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 25-dielna TiN valcová stopka
1005939 Bosch Accessories 2609255029 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 6-dielna valcované za tepla DI
1006023 Bosch Accessories 2609255113 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 6-dielna TiN DIN 338 valcová
1005997 Bosch Accessories 2609255087 HSS kovový špirálový vrták 6-dielna kobalt DIN 338 valcová stopka 1
1005943 Bosch Accessories 2609255033 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 19-dielna valcované za tepla D
1005970 Bosch Accessories 2609255060 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 6-dielna brúsené DIN 338 valc
1005942 Bosch Accessories 2609255032 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 19-dielna valcované za tepla D
1005972 Bosch Accessories 2609255062 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 19-dielna brúsené DIN 338 va
1005971 Bosch Accessories 2609255061 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 13-dielna brúsené DIN 338 va
1006035 Bosch Accessories 2609255132 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 19-dielna brúsené valcová st
1006037 Bosch Accessories 2609255134 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 19-dielna TiN 1 ks
1005940 Bosch Accessories 2609255030 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 10-dielna valcované za tepla D
1644735 Bosch Accessories 2608589295 sada špirálových vrtákov do kovu 7-dielna 1 sada
1645502 Bosch Accessories 2608589296 sada špirálových vrtákov do kovu 7-dielna 1 sada
1785558 Bosch Accessories 2608577346 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 6-dielna DIN 338 valcová stop
1785560 Bosch Accessories 2608577350 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 18-dielna DIN 338 valcová st
2160575 Bosch Accessories 2608577351 sada špirálových vrtákov do kovu 19-dielna 1 ks
2160591 Bosch Accessories 2608577352 sada špirálových vrtákov do kovu 25-dielna 1 ks
2160577 Bosch Accessories 2608577168 kovový špirálový vrták 1 ks 6.5 mm 1 ks
2208280 Bosch Accessories 2608577226 kovový špirálový vrták 5.80 mm 10 ks
2208267 Bosch Accessories 2608577213 kovový špirálový vrták 4.50 mm 10 ks
2208289 Bosch Accessories 2608577235 kovový špirálový vrták 6.70 mm 10 ks
2208318 Bosch Accessories 2608577264 kovový špirálový vrták 9.60 mm 10 ks
2208274 Bosch Accessories 2608577220 kovový špirálový vrták 5.20 mm 10 ks
2208351 Bosch Accessories 2608577273 kovový špirálový vrták 10.50 mm 5 ks
2208296 Bosch Accessories 2608577242 kovový špirálový vrták 7.40 mm 10 ks
2208311 Bosch Accessories 2608577257 kovový špirálový vrták 8.90 mm 10 ks
2208298 Bosch Accessories 2608577244 kovový špirálový vrták 7.60 mm 10 ks
2208294 Bosch Accessories 2608577240 kovový špirálový vrták 7.20 mm 10 ks
2208272 Bosch Accessories 2608577208 kovový špirálový vrták 4 mm 10 ks
2208242 Bosch Accessories 2608577178 kovový špirálový vrták 1 mm 10 ks
2208370 Bosch Accessories 2608577293 kovový špirálový vrták 12.50 mm 5 ks
2208359 Bosch Accessories 2608577282 kovový špirálový vrták 11.40 mm 5 ks
2208235 Bosch Accessories 2608577182 kovový špirálový vrták 1.40 mm 10 ks
2208308 Bosch Accessories 2608577254 kovový špirálový vrták 8.60 mm 10 ks
2208265 Bosch Accessories 2608577211 kovový špirálový vrták 4.30 mm 10 ks
2208263 Bosch Accessories 2608577209 kovový špirálový vrták 4.10 mm 10 ks
2208284 Bosch Accessories 2608577230 kovový špirálový vrták 6.20 mm 10 ks
2208295 Bosch Accessories 2608577241 kovový špirálový vrták 7.30 mm 10 ks
2208288 Bosch Accessories 2608577234 kovový špirálový vrták 6.60 mm 10 ks
2208256 Bosch Accessories 2608577202 kovový špirálový vrták 3.40 mm 10 ks

2208361	Bosch Accessories	2608577284	kovový špirálový vrták 11.60 mm	5 ks
2208287	Bosch Accessories	2608577233	kovový špirálový vrták 6.50 mm	10 ks
2208352	Bosch Accessories	2608577274	kovový špirálový vrták 10.60 mm	5 ks
2208376	Bosch Accessories	2608577298	kovový špirálový vrták 13 mm	5 ks
2208279	Bosch Accessories	2608577225	kovový špirálový vrták 5.70 mm	10 ks
2208259	Bosch Accessories	2608577205	kovový špirálový vrták 3.70 mm	10 ks
2208317	Bosch Accessories	2608577263	kovový špirálový vrták 9.50 mm	10 ks
2208322	Bosch Accessories	2608577258	kovový špirálový vrták 9 mm	10 ks
2208372	Bosch Accessories	2608577295	kovový špirálový vrták 12.70 mm	5 ks
2208286	Bosch Accessories	2608577232	kovový špirálový vrták 6.40 mm	10 ks
2208247	Bosch Accessories	2608577193	kovový špirálový vrták 2.50 mm	10 ks
2208271	Bosch Accessories	2608577217	kovový špirálový vrták 4.90 mm	10 ks
2208293	Bosch Accessories	2608577239	kovový špirálový vrták 7.10 mm	10 ks
2208305	Bosch Accessories	2608577251	kovový špirálový vrták 8.30 mm	10 ks
2208257	Bosch Accessories	2608577203	kovový špirálový vrták 3.50 mm	10 ks
2208292	Bosch Accessories	2608577228	kovový špirálový vrták 6 mm	10 ks
2208244	Bosch Accessories	2608577190	kovový špirálový vrták 2.20 mm	10 ks
2208233	Bosch Accessories	2608577180	kovový špirálový vrták 1.20 mm	10 ks
2208310	Bosch Accessories	2608577256	kovový špirálový vrták 8.80 mm	10 ks
2208252	Bosch Accessories	2608577188	kovový špirálový vrták 2 mm	10 ks
2208349	Bosch Accessories	2608577271	kovový špirálový vrták 10.30 mm	5 ks
2208375	Bosch Accessories	2608577288	kovový špirálový vrták 12 mm	5 ks
2208248	Bosch Accessories	2608577194	kovový špirálový vrták 2.60 mm	10 ks
2208281	Bosch Accessories	2608577227	kovový špirálový vrták 5.90 mm	10 ks
2208282	Bosch Accessories	2608577218	kovový špirálový vrták 5 mm	10 ks
2208304	Bosch Accessories	2608577250	kovový špirálový vrták 8.20 mm	10 ks
2208285	Bosch Accessories	2608577231	kovový špirálový vrták 6.40 mm	10 ks
2208262	Bosch Accessories	2608577198	kovový špirálový vrták 3 mm	10 ks
2208217	Bosch Accessories	2608577308	kovový špirálový vrták 15 mm	1 ks
2208362	Bosch Accessories	2608577285	kovový špirálový vrták 11.70 mm	5 ks
2208307	Bosch Accessories	2608577253	kovový špirálový vrták 8.50 mm	10 ks
2208219	Bosch Accessories	2608577310	kovový špirálový vrták 16 mm	1 ks
2208374	Bosch Accessories	2608577297	kovový špirálový vrták 12.90 mm	5 ks
2208238	Bosch Accessories	2608577185	kovový špirálový vrták 1.70 mm	10 ks
2208312	Bosch Accessories	2608577248	kovový špirálový vrták 8 mm	10 ks
2208261	Bosch Accessories	2608577207	kovový špirálový vrták 3.90 mm	10 ks
2208222	Bosch Accessories	2608577314	kovový špirálový vrták 19 mm	1 ks
2208369	Bosch Accessories	2608577292	kovový špirálový vrták 12.40 mm	5 ks
2208249	Bosch Accessories	2608577195	kovový špirálový vrták 2.70 mm	10 ks
2208319	Bosch Accessories	2608577265	kovový špirálový vrták 9.70 mm	10 ks
2208348	Bosch Accessories	2608577270	kovový špirálový vrták 10.20 mm	5 ks
2208356	Bosch Accessories	2608577279	kovový špirálový vrták 11.10 mm	5 ks
2208334	Bosch Accessories	2608577349	sada špirálových vrtákov do kovu 1.50 mm<multisep/>2 mm<multis	
2208240	Bosch Accessories	2608577187	kovový špirálový vrták 1.90 mm	10 ks
2208268	Bosch Accessories	2608577214	kovový špirálový vrták 4.60 mm	10 ks
2208199	Bosch Accessories	2608577303	kovový špirálový vrták 12.50 mm	1 ks
2208353	Bosch Accessories	2608577275	kovový špirálový vrták 10.70 mm	5 ks
2208315	Bosch Accessories	2608577261	kovový špirálový vrták 9.30 mm	10 ks
2208241	Bosch Accessories	2608577268	kovový špirálový vrták 10 mm	10 ks
2208291	Bosch Accessories	2608577237	kovový špirálový vrták 6.90 mm	10 ks

2208232	Bosch Accessories	2608577179	kovový špirálový vrták 1.10 mm	10 ks
2208367	Bosch Accessories	2608577290	kovový špirálový vrták 12.20 mm	5 ks
2208360	Bosch Accessories	2608577283	kovový špirálový vrták 11.50 mm	5 ks
2208306	Bosch Accessories	2608577252	kovový špirálový vrták 8.40 mm	10 ks
2208368	Bosch Accessories	2608577291	kovový špirálový vrták 12.30 mm	5 ks
2208260	Bosch Accessories	2608577206	kovový špirálový vrták 3.80 mm	10 ks
2208218	Bosch Accessories	2608577311	kovový špirálový vrták 16.50 mm	1 ks
2208215	Bosch Accessories	2608577306	kovový špirálový vrták 14 mm	1 ks
2208270	Bosch Accessories	2608577216	kovový špirálový vrták 4.80 mm	10 ks
2208364	Bosch Accessories	2608577287	kovový špirálový vrták 11.90 mm	5 ks
2208278	Bosch Accessories	2608577224	kovový špirálový vrták 5.60 mm	10 ks
2208347	Bosch Accessories	2608577269	kovový špirálový vrták 10.10 mm	5 ks
2208220	Bosch Accessories	2608577312	kovový špirálový vrták 17 mm	1 ks
2208377	Bosch Accessories	2608577345	sada špirálových vrtákov do kovu 3 mm<multisep/>4 mm<multisep/	
2208216	Bosch Accessories	2608577309	kovový špirálový vrták 15.50 mm	1 ks
2208357	Bosch Accessories	2608577280	kovový špirálový vrták 11.20 mm	5 ks
2208273	Bosch Accessories	2608577219	kovový špirálový vrták 5.10 mm	10 ks
2208245	Bosch Accessories	2608577191	kovový špirálový vrták 2.30 mm	10 ks
2208302	Bosch Accessories	2608577238	kovový špirálový vrták 7 mm	10 ks
2208276	Bosch Accessories	2608577222	kovový špirálový vrták 5.40 mm	10 ks
2208213	Bosch Accessories	2608577304	kovový špirálový vrták 13 mm	1 ks
2208303	Bosch Accessories	2608577249	kovový špirálový vrták 8.10 mm	10 ks
2208300	Bosch Accessories	2608577246	kovový špirálový vrták 7.80 mm	10 ks
2208255	Bosch Accessories	2608577201	kovový špirálový vrták 3.30 mm	10 ks
2208316	Bosch Accessories	2608577262	kovový špirálový vrták 9.40 mm	10 ks
2208266	Bosch Accessories	2608577212	kovový špirálový vrták 4.40 mm	10 ks
2208254	Bosch Accessories	2608577200	kovový špirálový vrták 3.20 mm	10 ks
2208236	Bosch Accessories	2608577183	kovový špirálový vrták 1.50 mm	10 ks
2208212	Bosch Accessories	2608577305	kovový špirálový vrták 13.50 mm	1 ks
2208373	Bosch Accessories	2608577296	kovový špirálový vrták 12.80 mm	5 ks
2208365	Bosch Accessories	2608577278	kovový špirálový vrták 11 mm	5 ks
2208320	Bosch Accessories	2608577266	kovový špirálový vrták 9.80 mm	10 ks
2208223	Bosch Accessories	2608577315	kovový špirálový vrták 20 mm	1 ks
2208237	Bosch Accessories	2608577184	kovový špirálový vrták 1.60 mm	10 ks
2208269	Bosch Accessories	2608577215	kovový špirálový vrták 4.70 mm	10 ks
2208258	Bosch Accessories	2608577204	kovový špirálový vrták 3.60 mm	10 ks
2208246	Bosch Accessories	2608577192	kovový špirálový vrták 2.40 mm	10 ks
2208314	Bosch Accessories	2608577260	kovový špirálový vrták 9.20 mm	10 ks
2208275	Bosch Accessories	2608577221	kovový špirálový vrták 5.30 mm	10 ks
2208283	Bosch Accessories	2608577229	kovový špirálový vrták 6.10 mm	10 ks
2208371	Bosch Accessories	2608577294	kovový špirálový vrták 12.60 mm	5 ks
2208330	Bosch Accessories	2608577348	sada špirálových vrtákov do kovu 1 mm<multisep/>2 mm<multisep/	
2208211	Bosch Accessories	2608577302	kovový špirálový vrták 12 mm	1 ks
2208301	Bosch Accessories	2608577247	kovový špirálový vrták 7.90 mm	10 ks
2208239	Bosch Accessories	2608577186	kovový špirálový vrták 1.80 mm	10 ks
2208290	Bosch Accessories	2608577236	kovový špirálový vrták 6.80 mm	10 ks
2208297	Bosch Accessories	2608577243	kovový špirálový vrták 7.50 mm	10 ks
2208243	Bosch Accessories	2608577189	kovový špirálový vrták 2.10 mm	10 ks
2208221	Bosch Accessories	2608577313	kovový špirálový vrták 18 mm	1 ks
2208354	Bosch Accessories	2608577276	kovový špirálový vrták 10.80 mm	5 ks

2208251 Bosch Accessories 2608577197 kovový špirálový vrták 2.90 mm 10 ks
2208350 Bosch Accessories 2608577272 kovový špirálový vrták 10.40 mm 5 ks
2208309 Bosch Accessories 2608577255 kovový špirálový vrták 8.70 mm 10 ks
2208250 Bosch Accessories 2608577196 kovový špirálový vrták 2.80 mm 10 ks
2208253 Bosch Accessories 2608577199 kovový špirálový vrták 3.10 mm 10 ks
2208277 Bosch Accessories 2608577223 kovový špirálový vrták 5.50 mm 10 ks
2208299 Bosch Accessories 2608577245 kovový špirálový vrták 7.70 mm 10 ks
2208264 Bosch Accessories 2608577210 kovový špirálový vrták 4.20 mm 10 ks
2208214 Bosch Accessories 2608577307 kovový špirálový vrták 14.50 mm 1 ks
2208234 Bosch Accessories 2608577181 kovový špirálový vrták 1.30 mm 10 ks
2208313 Bosch Accessories 2608577259 kovový špirálový vrták 9.10 mm 10 ks
2208384 Bosch Accessories 2608577347 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 7-dielna 2 mm<multisep/>3 m
2208366 Bosch Accessories 2608577289 kovový špirálový vrták 12.10 mm 5 ks
2208363 Bosch Accessories 2608577286 kovový špirálový vrták 11.80 mm 5 ks
2208321 Bosch Accessories 2608577267 kovový špirálový vrták 9.90 mm 10 ks
2208358 Bosch Accessories 2608577281 kovový špirálový vrták 11.30 mm 5 ks
2208355 Bosch Accessories 2608577277 kovový špirálový vrták 10.90 mm 5 ks
2254148 Bosch Accessories 2608577060 kovový špirálový vrták 7 mm Celková dĺžka 109 mm 1 ks
2254247 Bosch Accessories 2608577157 sada špirálových vrtákov do kovu 2.60 mm 1 ks
2254208 Bosch Accessories 2608577061 kovový špirálový vrták 8 mm Celková dĺžka 117 mm 1 ks
2254207 Bosch Accessories 2608577054 kovový špirálový vrták 4.20 mm Celková dĺžka 83 mm 1 ks
2254246 Bosch Accessories 2608577173 kovový špirálový vrták 9 mm 1 ks
2254514 Bosch Accessories 2608577056 kovový špirálový vrták 5 mm Celková dĺžka 91 mm 1 ks
2254400 Bosch Accessories 2608577160 sada špirálových vrtákov do kovu 3.50 mm 1 ks
2254203 Bosch Accessories 2608577164 kovový špirálový vrták 4.80 mm 1 ks
2254151 Bosch Accessories 2608577129 kovový špirálový vrták 8.50 mm Celková dĺžka 117 mm 1 ks
2254450 Bosch Accessories 2608577156 sada špirálových vrtákov do kovu 2.50 mm 1 ks
2254455 Bosch Accessories 2608577058 kovový špirálový vrták 6 mm Celková dĺžka 98 mm 1 ks
2254256 Bosch Accessories 2608577128 kovový špirálový vrták 7.50 mm Celková dĺžka 109 mm 1 ks
2254513 Bosch Accessories 2608577055 kovový špirálový vrták 4.50 mm Celková dĺžka 87 mm 1 ks
2254152 Bosch Accessories 2608577062 kovový špirálový vrták 9 mm Celková dĺžka 125 mm 1 ks
2254565 Bosch Accessories 2608577172 kovový špirálový vrták 8.50 mm 1 ks
2254449 Bosch Accessories 2608577166 kovový špirálový vrták 5.50 mm 1 ks
2254451 Bosch Accessories 2608577159 sada špirálových vrtákov do kovu 3.20 mm 1 ks
2254311 Bosch Accessories 2608577149 kovový špirálový vrták 6.80 mm Celková dĺžka 109 mm 1 ks
2254205 Bosch Accessories 2608577059 kovový špirálový vrták 6.50 mm Celková dĺžka 107 mm 1 ks
2254358 Bosch Accessories 2608577130 kovový špirálový vrták 9.50 mm Celková dĺžka 125 mm 1 ks
2254448 Bosch Accessories 2608577153 sada špirálových vrtákov do kovu 1 mm 1 ks
2254403 Bosch Accessories 2608577057 kovový špirálový vrták 5.50 mm Celková dĺžka 98 mm 1 ks
1198028 Bosch Accessories 2609255130 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 10-dielna 1 mm<multisep/>2 m
1781121 Bosch Accessories 2608577146 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 8-dielna DIN 338 1/4 "(6,3 m
2162603 Bosch Accessories 2608577154 sada špirálových vrtákov do kovu 1.5 mm 2 ks
815042 Bosch Accessories 2607019673 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 7-dielna 2 mm<multisep/>3 mm
818661 Bosch Accessories 2609255127 HSS sada špirálových vrtákov do kovu 5-dielna 2 mm<multisep/>3 mm
2624584 Bosch Accessories 2608596835 HSS špirálový vrták 5-dielna Celková dĺžka 205 mm 5 ks
2998482 Bosch Accessories 2607017047 HSS-Co sada špirálových vrtákov do kovu 18-dielna 1 mm<multisep/>
2998467 Bosch Accessories 2608834658 sada špirálových vrtákov 4 mm Celková dĺžka 90 mm 3 ks
3060691 Bosch Accessories 2608902346 viacúčelový vrták 1 ks
3060692 Bosch Accessories 2608902347 viacúčelový vrták 1 ks
3060693 Bosch Accessories 2608902348 viacúčelový vrták 1 ks

3060694 Bosch Accessories	2608902349	viacúčelový vrták	1 ks	
3060695 Bosch Accessories	2608902350	viacúčelový vrták	1 ks	
3060697 Bosch Accessories	2608902351	viacúčelový vrták	1 ks	
3060698 Bosch Accessories	2608902352	viacúčelový vrták	1 ks	
3060700 Bosch Accessories	2608902353	viacúčelový vrták	1 ks	
3060701 Bosch Accessories	2608902354	viacúčelový vrták	1 ks	
3060702 Bosch Accessories	2608902355	viacúčelový vrták	1 ks	
3060704 Bosch Accessories	2608902356	viacúčelový vrták	1 ks	
3060705 Bosch Accessories	2608902357	viacúčelový vrták	1 ks	
3060706 Bosch Accessories	2608902358	viacúčelový vrták	1 ks	
3060707 Bosch Accessories	2608902359	viacúčelový vrták	1 ks	
3060709 Bosch Accessories	2608902360	viacúčelový vrták	1 ks	
3060712 Bosch Accessories	2608902361	viacúčelový vrták	1 ks	
3060713 Bosch Accessories	2608901683	vrták do keramiku	1 ks	
3060710 Bosch Accessories	2608902362	viacúčelový vrták	1 ks	
3060714 Bosch Accessories	2608902363	viacúčelový vrták	1 ks	
3060715 Bosch Accessories	2608902364	viacúčelový vrták	1 ks	
3060716 Bosch Accessories	2608902365	viacúčelový vrták	1 ks	
3060717 Bosch Accessories	2608902366	vrták do keramiku	6.0 mm<multisep/>6.0 mm	1 ks
3060718 Bosch Accessories	2608902367	vrták do keramiku	8.0 mm<multisep/>8.0 mm	1 ks
3060755 Bosch Accessories	2608901619	sada kladivových vrtákov	20.0 mm	1 ks
3060756 Bosch Accessories	2608901620	kladivový vrták	1 ks	
3060757 Bosch Accessories	2608901765	sada kladivových vrtákov	12.0 mm	1 ks
3060758 Bosch Accessories	2608901766	kladivový vrták	1 ks	
3060759 Bosch Accessories	2608901767	sada kladivových vrtákov	14.0 mm	1 ks
3060760 Bosch Accessories	2608901768	kladivový vrták	1 ks	
3060761 Bosch Accessories	2608901769	sada kladivových vrtákov	14.0 mm	1 ks
3060762 Bosch Accessories	2608901770	kladivový vrták	1 ks	
3060763 Bosch Accessories	2608901771	sada kladivových vrtákov	16.0 mm	1 ks
3060764 Bosch Accessories	2608901772	kladivový vrták	1 ks	
3060765 Bosch Accessories	2608901773	sada kladivových vrtákov	16.0 mm	1 ks
3060766 Bosch Accessories	2608901774	kladivový vrták	1 ks	
3060767 Bosch Accessories	2608901779	sada kladivových vrtákov	18.0 mm	1 ks
3060768 Bosch Accessories	2608901780	kladivový vrták	1 ks	
3060769 Bosch Accessories	2608901781	sada kladivových vrtákov	20.0 mm	1 ks
3060770 Bosch Accessories	2608901782	kladivový vrták	1 ks	
3060771 Bosch Accessories	2608901787	sada kladivových vrtákov	22.0 mm	1 ks
3060772 Bosch Accessories	2608901788	kladivový vrták	1 ks	
3060773 Bosch Accessories	2608901793	sada kladivových vrtákov	24.0 mm	1 ks
3060774 Bosch Accessories	2608901794	kladivový vrták	1 ks	
3060775 Bosch Accessories	2608901795	sada kladivových vrtákov	25.0 mm	1 ks
3060776 Bosch Accessories	2608901796	kladivový vrták	1 ks	
3060777 Bosch Accessories	2608901801	sada kladivových vrtákov	28.0 mm	1 ks
3060778 Bosch Accessories	2608901802	kladivový vrták	1 ks	
3060779 Bosch Accessories	2608901807	sada kladivových vrtákov	30.0 mm	1 ks
3060780 Bosch Accessories	2608901808	kladivový vrták	1 ks	
3060781 Bosch Accessories	2608901809	sada kladivových vrtákov	32.0 mm	1 ks
3060782 Bosch Accessories	2608901810	kladivový vrták	1 ks	
818659 Bosch Accessories	2609255124	sada kužeľových záhlbníkov 3-dielna 8 mm<multisep/>10 mm<multis		
818660 Bosch Accessories	2609255126	kužeľový záhlbník	13 mm nástrojová oceľ	1/4 "(6,3 mm) 1 ks

495890 Bosch Accessories 2608597515 záhlbník priečnych dier 25 mm HSS-E valcová stopka 1 ks
495886 Bosch Accessories 2608597511 záhlbník priečnych dier 5 mm HSS-E valcová stopka 1 ks
495887 Bosch Accessories 2608597512 záhlbník priečnych dier 10 mm HSS-E valcová stopka 1 ks
495888 Bosch Accessories 2608597513 záhlbník priečnych dier 15 mm HSS-E valcová stopka 1 ks
495889 Bosch Accessories 2608597514 záhlbník priečnych dier 20 mm HSS-E valcová stopka 1 ks
495878 Bosch Accessories 2608597504 kužeľový záhlbník 6.3 mm HSS valcová stopka 1 ks
495879 Bosch Accessories 2608597505 kužeľový záhlbník 8.3 mm HSS valcová stopka 1 ks
495880 Bosch Accessories 2608597506 kužeľový záhlbník 10.4 mm HSS valcová stopka 1 ks
495881 Bosch Accessories 2608597507 kužeľový záhlbník 12.4 mm HSS valcová stopka 1 ks
495882 Bosch Accessories 2608597508 kužeľový záhlbník 16.5 mm HSS valcová stopka 1 ks
495884 Bosch Accessories 2608597509 kužeľový záhlbník 20.5 mm HSS valcová stopka 1 ks
495885 Bosch Accessories 2608597510 kužeľový záhlbník 25 mm HSS valcová stopka 1 ks
494504 Bosch Accessories 2608585740 záhlbník 6 mm nástrojová oceľ 1 ks
494502 Bosch Accessories 2608585738 záhlbník 4 mm nástrojová oceľ 1 ks
494505 Bosch Accessories 2608585741 záhlbník 8 mm nástrojová oceľ 1 ks
494503 Bosch Accessories 2608585739 záhlbník 5 mm nástrojová oceľ 1 ks
494501 Bosch Accessories 2608585737 záhlbník 3 mm nástrojová oceľ 1 ks
494506 Bosch Accessories 2608585742 záhlbník 10 mm nástrojová oceľ 1 ks
495290 Bosch Accessories 2608596407 kužeľový záhlbník 12.4 mm HSS 1/4 "(6,3 mm) 1 ks
495472 Bosch Accessories 2608596665 kužeľový záhlbník 10 mm HSS valcová stopka 1 ks
495873 Bosch Accessories 2608597500 kužeľový záhlbník 6 mm HSS valcová stopka 1 ks
495289 Bosch Accessories 2608596405 kužeľový záhlbník 8.3 mm HSS 1/4 "(6,3 mm) 1 ks
495291 Bosch Accessories 2608596408 kužeľový záhlbník 16.5 mm HSS 1/4 "(6,3 mm) 1 ks
495876 Bosch Accessories 2608597502 kužeľový záhlbník 10.4 mm HSS 1/4 "(6,3 mm) 1 ks
495276 Bosch Accessories 2608596372 kužeľový záhlbník 16 mm HSS valcová stopka 1 ks
495874 Bosch Accessories 2608597501 kužeľový záhlbník 6.3 mm HSS 1/4 "(6,3 mm) 1 ks
495277 Bosch Accessories 2608596373 kužeľový záhlbník 20 mm HSS valcová stopka 1 ks
495877 Bosch Accessories 2608597503 kužeľový záhlbník 20.5 mm HSS 1/4 "(6,3 mm) 1 ks
492106 Bosch Accessories 1609200315 kužeľový záhlbník 13 mm nástrojová oceľ 1/4 "(6,3 mm) 1 ks
495471 Bosch Accessories 2608596664 kužeľový záhlbník 8 mm HSS valcová stopka 1 ks
495275 Bosch Accessories 2608596371 kužeľový záhlbník 12 mm HSS valcová stopka 1 ks
495903 Bosch Accessories 2608597527 sada kužeľových záhlbníkov 6-dielna 6.3 mm<multisep/>8.3 mm<mul
495474 Bosch Accessories 2608596667 sada kužeľových záhlbníkov 3-dielna 8 mm<multisep/>10 mm<multis
1006027 Bosch Accessories 2609255118 kužeľový záhlbník 12 mm HSS valcová stopka 1 ks
1006025 Bosch Accessories 2609255116 kužeľový záhlbník 8 mm HSS valcová stopka 1 ks
1006032 Bosch Accessories 2609255123 kužeľový záhlbník 16.5 mm HSS valcová stopka 1 ks
1006031 Bosch Accessories 2609255122 kužeľový záhlbník 12.4 mm HSS valcová stopka 1 ks
1006033 Bosch Accessories 2609255125 kužeľový záhlbník 10 mm nástrojová oceľ 1/4 "(6,3 mm) 1 ks
1006026 Bosch Accessories 2609255117 kužeľový záhlbník 10 mm HSS valcová stopka 1 ks
1006030 Bosch Accessories 2609255121 kužeľový záhlbník 10.4 mm HSS valcová stopka 1 ks
1006126 Bosch Accessories 2609255304 HSS frézovací vrták na kov 6 mm Celková dĺžka 85 mm valcová stop
2208343 Bosch Accessories 2608000498 centrovací vrták 1 ks
495904 Bosch Accessories 2608597528 frézovací vrták na kov 6 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 k
513191 Bosch Accessories 2609200199 HSS frézovací vrták na kov 6 mm Celková dĺžka 85 mm valcová stopka
818668 Bosch Accessories 2609255285 Forstnerov vrták 15 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
818669 Bosch Accessories 2609255286 Forstnerov vrták 20 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
818670 Bosch Accessories 2609255287 Forstnerov vrták 25 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
495929 Bosch Accessories 2608597601 Forstnerov vrták 15 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
495932 Bosch Accessories 2608597602 Forstnerov vrták 16 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
495933 Bosch Accessories 2608597603 Forstnerov vrták 18 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks

495934 Bosch Accessories 2608597604 Forstnerov vrták 20 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
495935 Bosch Accessories 2608597605 Forstnerov vrták 22 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
495936 Bosch Accessories 2608597606 Forstnerov vrták 24 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
495937 Bosch Accessories 2608597607 Forstnerov vrták 25 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
495938 Bosch Accessories 2608597608 Forstnerov vrták 26 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
495939 Bosch Accessories 2608597609 Forstnerov vrták 28 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
495940 Bosch Accessories 2608597610 Forstnerov vrták 30 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
495941 Bosch Accessories 2608597611 Forstnerov vrták 32 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
495942 Bosch Accessories 2608597612 Forstnerov vrták 34 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
495943 Bosch Accessories 2608597613 Forstnerov vrták 35 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
495944 Bosch Accessories 2608597614 Forstnerov vrták 36 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
495945 Bosch Accessories 2608597615 Forstnerov vrták 38 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
495946 Bosch Accessories 2608597616 Forstnerov vrták 40 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
495948 Bosch Accessories 2608597617 Forstnerov vrták 45 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
495949 Bosch Accessories 2608597618 Forstnerov vrták 50 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
1644579 Bosch Accessories 2608577000 Forstnerov vrták 10 mm 1 ks
1644580 Bosch Accessories 2608577007 Forstnerov vrták 22 mm 1 ks
1644581 Bosch Accessories 2608577018 Forstnerov vrták 38 mm 1 ks
1644731 Bosch Accessories 2608577001 Forstnerov vrták 12 mm 1 ks
1644732 Bosch Accessories 2608577019 Forstnerov vrták 40 mm 1 ks
1644907 Bosch Accessories 2608577002 Forstnerov vrták 14 mm 1 ks
1644908 Bosch Accessories 2608577003 Forstnerov vrták 15 mm 1 ks
1644909 Bosch Accessories 2608577005 Forstnerov vrták 18 mm 1 ks
1644910 Bosch Accessories 2608577009 Forstnerov vrták 25 mm 1 ks
1644911 Bosch Accessories 2608577013 Forstnerov vrták 30 mm 1 ks
1644912 Bosch Accessories 2608577017 Forstnerov vrták 36 mm 1 ks
1644913 Bosch Accessories 2608577022 sada Forstnerových vrtákov 1 sada
1645134 Bosch Accessories 2608577020 Forstnerov vrták 45 mm 1 ks
1645310 Bosch Accessories 2608577004 Forstnerov vrták 16 mm 1 ks
1645311 Bosch Accessories 2608577006 Forstnerov vrták 20 mm 1 ks
1645312 Bosch Accessories 2608577008 Forstnerov vrták 24 mm 1 ks
1645313 Bosch Accessories 2608577011 Forstnerov vrták 27 mm 1 ks
1645314 Bosch Accessories 2608577012 Forstnerov vrták 28 mm 1 ks
1645315 Bosch Accessories 2608577014 Forstnerov vrták 32 mm 1 ks
1645316 Bosch Accessories 2608577015 Forstnerov vrták 34 mm 1 ks
1645317 Bosch Accessories 2608577016 Forstnerov vrták 35 mm 1 ks
1645318 Bosch Accessories 2608577021 Forstnerov vrták 50 mm 1 ks
1645494 Bosch Accessories 2608577010 Forstnerov vrták 26 mm 1 ks
493249 Bosch Accessories 2607018750 sada Forstnerových vrtákov valcová stopka 1 sada
1006110 Bosch Accessories 2609255283 Forstnerov vrták 35 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
1006108 Bosch Accessories 2609255281 Forstnerov vrták 26 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
1006105 Bosch Accessories 2609255278 Forstnerov vrták 15 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
1006106 Bosch Accessories 2609255279 Forstnerov vrták 20 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
1006107 Bosch Accessories 2609255280 Forstnerov vrták 25 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
1006109 Bosch Accessories 2609255282 Forstnerov vrták 30 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
1006111 Bosch Accessories 2609255284 Forstnerov vrták 10 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
1006113 Bosch Accessories 2609255289 Forstnerov vrták 30 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
1006112 Bosch Accessories 2609255288 Forstnerov vrták 26 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
1006114 Bosch Accessories 2609255290 Forstnerov vrták 35 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
1006116 Bosch Accessories 2609255292 Forstnerov vrták 45 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks

1006117 Bosch Accessories 2609255293 Forstnerov vrták 50 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
1006115 Bosch Accessories 2609255291 Forstnerov vrták 40 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
495761 Bosch Accessories 2608597165 šalovací vrták 6 mm Celková dĺžka 400 mm valcová stopka 1 ks
495762 Bosch Accessories 2608597167 šalovací vrták 22 mm Celková dĺžka 400 mm valcová stopka 1 ks
495763 Bosch Accessories 2608597168 šalovací vrták 24 mm Celková dĺžka 400 mm valcová stopka 1 ks
495764 Bosch Accessories 2608597169 šalovací vrták 25 mm Celková dĺžka 400 mm valcová stopka 1 ks
495765 Bosch Accessories 2608597170 šalovací vrták 26 mm Celková dĺžka 400 mm valcová stopka 1 ks
495766 Bosch Accessories 2608597171 šalovací vrták 28 mm Celková dĺžka 400 mm valcová stopka 1 ks
495767 Bosch Accessories 2608597172 šalovací vrták 30 mm Celková dĺžka 400 mm valcová stopka 1 ks
495768 Bosch Accessories 2608597173 šalovací vrták 6 mm Celková dĺžka 600 mm valcová stopka 1 ks
495769 Bosch Accessories 2608597174 šalovací vrták 22 mm Celková dĺžka 600 mm valcová stopka 1 ks
495770 Bosch Accessories 2608597175 šalovací vrták 24 mm Celková dĺžka 600 mm valcová stopka 1 ks
495771 Bosch Accessories 2608597176 šalovací vrták 26 mm Celková dĺžka 600 mm valcová stopka 1 ks
495772 Bosch Accessories 2608597177 šalovací vrták 28 mm Celková dĺžka 600 mm valcová stopka 1 ks
495773 Bosch Accessories 2608597178 šalovací vrták 30 mm Celková dĺžka 600 mm valcová stopka 1 ks
495244 Bosch Accessories 2608596335 šalovací vrták 8 mm Celková dĺžka 400 mm valcová stopka 1 ks
495245 Bosch Accessories 2608596336 šalovací vrták 10 mm Celková dĺžka 400 mm valcová stopka 1 ks
495246 Bosch Accessories 2608596337 šalovací vrták 12 mm Celková dĺžka 400 mm valcová stopka 1 ks
495247 Bosch Accessories 2608596338 šalovací vrták 14 mm Celková dĺžka 400 mm valcová stopka 1 ks
495249 Bosch Accessories 2608596339 šalovací vrták 16 mm Celková dĺžka 400 mm valcová stopka 1 ks
495250 Bosch Accessories 2608596340 šalovací vrták 18 mm Celková dĺžka 400 mm valcová stopka 1 ks
495251 Bosch Accessories 2608596341 šalovací vrták 20 mm Celková dĺžka 400 mm valcová stopka 1 ks
495252 Bosch Accessories 2608596342 šalovací vrták 8 mm Celková dĺžka 600 mm valcová stopka 1 ks
495253 Bosch Accessories 2608596343 šalovací vrták 10 mm Celková dĺžka 600 mm valcová stopka 1 ks
495254 Bosch Accessories 2608596344 šalovací vrták 12 mm Celková dĺžka 600 mm valcová stopka 1 ks
495255 Bosch Accessories 2608596345 šalovací vrták 14 mm Celková dĺžka 600 mm valcová stopka 1 ks
495256 Bosch Accessories 2608596346 šalovací vrták 16 mm Celková dĺžka 600 mm valcová stopka 1 ks
495258 Bosch Accessories 2608596347 šalovací vrták 18 mm Celková dĺžka 600 mm valcová stopka 1 ks
495259 Bosch Accessories 2608596348 šalovací vrták 20 mm Celková dĺžka 600 mm valcová stopka 1 ks
495838 Bosch Accessories 2608597402 šalovací vrták 12 mm Celková dĺžka 400 mm SDS plus 1 ks
495839 Bosch Accessories 2608597403 šalovací vrták 12 mm Celková dĺžka 600 mm SDS plus 1 ks
495856 Bosch Accessories 2608597417 šalovací vrták 26 mm Celková dĺžka 600 mm SDS plus 1 ks
495843 Bosch Accessories 2608597406 šalovací vrták 16 mm Celková dĺžka 400 mm SDS plus 1 ks
495850 Bosch Accessories 2608597412 šalovací vrták 22 mm Celková dĺžka 400 mm SDS plus 1 ks
495848 Bosch Accessories 2608597410 šalovací vrták 20 mm Celková dĺžka 400 mm SDS plus 1 ks
495855 Bosch Accessories 2608597416 šalovací vrták 26 mm Celková dĺžka 400 mm SDS plus 1 ks
495836 Bosch Accessories 2608597400 šalovací vrták 10 mm Celková dĺžka 400 mm SDS plus 1 ks
495842 Bosch Accessories 2608597405 šalovací vrták 14 mm Celková dĺžka 600 mm SDS plus 1 ks
495849 Bosch Accessories 2608597411 šalovací vrták 20 mm Celková dĺžka 600 mm SDS plus 1 ks
495844 Bosch Accessories 2608597407 šalovací vrták 16 mm Celková dĺžka 600 mm SDS plus 1 ks
495841 Bosch Accessories 2608597404 šalovací vrták 14 mm Celková dĺžka 400 mm SDS plus 1 ks
495845 Bosch Accessories 2608597408 šalovací vrták 18 mm Celková dĺžka 400 mm SDS plus 1 ks
495862 Bosch Accessories 2608597421 šalovací vrták 30 mm Celková dĺžka 600 mm SDS plus 1 ks
495860 Bosch Accessories 2608597420 šalovací vrták 30 mm Celková dĺžka 400 mm SDS plus 1 ks
495853 Bosch Accessories 2608597414 šalovací vrták 24 mm Celková dĺžka 400 mm SDS plus 1 ks
495837 Bosch Accessories 2608597401 šalovací vrták 10 mm Celková dĺžka 600 mm SDS plus 1 ks
495847 Bosch Accessories 2608597409 šalovací vrták 18 mm Celková dĺžka 600 mm SDS plus 1 ks
495858 Bosch Accessories 2608597419 šalovací vrták 28 mm Celková dĺžka 600 mm SDS plus 1 ks
495857 Bosch Accessories 2608597418 šalovací vrták 28 mm Celková dĺžka 400 mm SDS plus 1 ks
495854 Bosch Accessories 2608597415 šalovací vrták 24 mm Celková dĺžka 600 mm SDS plus 1 ks

495851 Bosch Accessories 2608597413 šalovací vrták 22 mm Celková dĺžka 600 mm SDS plus 1 ks
494463 Bosch Accessories 2608585694 hadovitý vrták 6 mm Celková dĺžka 160 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494464 Bosch Accessories 2608585695 hadovitý vrták 7 mm Celková dĺžka 160 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494465 Bosch Accessories 2608585696 hadovitý vrták 8 mm Celková dĺžka 160 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494466 Bosch Accessories 2608585697 hadovitý vrták 10 mm Celková dĺžka 160 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494467 Bosch Accessories 2608585698 hadovitý vrták 11 mm Celková dĺžka 160 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494468 Bosch Accessories 2608585699 hadovitý vrták 12 mm Celková dĺžka 160 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494469 Bosch Accessories 2608585700 hadovitý vrták 13 mm Celková dĺžka 160 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494471 Bosch Accessories 2608585701 hadovitý vrták 14 mm Celková dĺžka 160 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494472 Bosch Accessories 2608585702 hadovitý vrták 15 mm Celková dĺžka 160 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494473 Bosch Accessories 2608585703 hadovitý vrták 16 mm Celková dĺžka 160 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494474 Bosch Accessories 2608585704 hadovitý vrták 18 mm Celková dĺžka 160 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494475 Bosch Accessories 2608585705 hadovitý vrták 20 mm Celková dĺžka 160 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494476 Bosch Accessories 2608585706 hadovitý vrták 22 mm Celková dĺžka 160 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494477 Bosch Accessories 2608585707 hadovitý vrták 24 mm Celková dĺžka 160 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494478 Bosch Accessories 2608585708 hadovitý vrták 25 mm Celková dĺžka 160 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494479 Bosch Accessories 2608585709 hadovitý vrták 26 mm Celková dĺžka 160 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494480 Bosch Accessories 2608585710 hadovitý vrták 28 mm Celková dĺžka 160 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494481 Bosch Accessories 2608585711 hadovitý vrták 30 mm Celková dĺžka 160 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494482 Bosch Accessories 2608585712 hadovitý vrták 32 mm Celková dĺžka 160 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494483 Bosch Accessories 2608585713 hadovitý vrták 7 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494484 Bosch Accessories 2608585714 hadovitý vrták 7 mm Celková dĺžka 450 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494485 Bosch Accessories 2608585716 hadovitý vrták 10 mm Celková dĺžka 600 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494486 Bosch Accessories 2608585717 hadovitý vrták 12 mm Celková dĺžka 600 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494487 Bosch Accessories 2608585718 hadovitý vrták 14 mm Celková dĺžka 600 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494489 Bosch Accessories 2608585719 hadovitý vrták 16 mm Celková dĺžka 600 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494490 Bosch Accessories 2608585720 hadovitý vrták 18 mm Celková dĺžka 600 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494491 Bosch Accessories 2608585721 hadovitý vrták 20 mm Celková dĺžka 600 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494492 Bosch Accessories 2608585722 hadovitý vrták 22 mm Celková dĺžka 600 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494493 Bosch Accessories 2608585723 hadovitý vrták 24 mm Celková dĺžka 600 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494494 Bosch Accessories 2608585724 hadovitý vrták 26 mm Celková dĺžka 600 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494495 Bosch Accessories 2608585725 hadovitý vrták 28 mm Celková dĺžka 600 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494497 Bosch Accessories 2608585726 hadovitý vrták 30 mm Celková dĺžka 600 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494498 Bosch Accessories 2608585727 hadovitý vrták 32 mm Celková dĺžka 600 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
494499 Bosch Accessories 2608585730 hadovitý vrták 25 mm Celková dĺžka 450 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495950 Bosch Accessories 2608597622 hadovitý vrták 6 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495951 Bosch Accessories 2608597623 hadovitý vrták 8 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495952 Bosch Accessories 2608597624 hadovitý vrták 10 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495953 Bosch Accessories 2608597625 hadovitý vrták 11 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495954 Bosch Accessories 2608597626 hadovitý vrták 12 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495955 Bosch Accessories 2608597627 hadovitý vrták 13 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495957 Bosch Accessories 2608597628 hadovitý vrták 14 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495958 Bosch Accessories 2608597629 hadovitý vrták 15 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495959 Bosch Accessories 2608597630 hadovitý vrták 16 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495960 Bosch Accessories 2608597631 hadovitý vrták 18 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495961 Bosch Accessories 2608597632 hadovitý vrták 20 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495962 Bosch Accessories 2608597633 hadovitý vrták 22 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495963 Bosch Accessories 2608597634 hadovitý vrták 24 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495965 Bosch Accessories 2608597635 hadovitý vrták 25 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495966 Bosch Accessories 2608597636 hadovitý vrták 26 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 ks

495967 Bosch Accessories 2608597637 hadovitý vrták 28 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495968 Bosch Accessories 2608597638 hadovitý vrták 30 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495969 Bosch Accessories 2608597639 hadovitý vrták 32 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495970 Bosch Accessories 2608597640 hadovitý vrták 8 mm Celková dĺžka 450 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495971 Bosch Accessories 2608597641 hadovitý vrták 10 mm Celková dĺžka 450 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495973 Bosch Accessories 2608597642 hadovitý vrták 12 mm Celková dĺžka 450 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495975 Bosch Accessories 2608597643 hadovitý vrták 14 mm Celková dĺžka 450 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495976 Bosch Accessories 2608597644 hadovitý vrták 16 mm Celková dĺžka 450 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495977 Bosch Accessories 2608597645 hadovitý vrták 18 mm Celková dĺžka 450 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495978 Bosch Accessories 2608597646 hadovitý vrták 20 mm Celková dĺžka 450 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495979 Bosch Accessories 2608597647 hadovitý vrták 22 mm Celková dĺžka 450 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495981 Bosch Accessories 2608597648 hadovitý vrták 24 mm Celková dĺžka 450 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495984 Bosch Accessories 2608597649 hadovitý vrták 26 mm Celková dĺžka 450 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495985 Bosch Accessories 2608597650 hadovitý vrták 28 mm Celková dĺžka 450 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495986 Bosch Accessories 2608597651 hadovitý vrták 30 mm Celková dĺžka 450 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
495987 Bosch Accessories 2608597652 hadovitý vrták 32 mm Celková dĺžka 450 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
1006058 Bosch Accessories 2609255231 hadovitý vrták 6 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
1006059 Bosch Accessories 2609255232 hadovitý vrták 8 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
1006060 Bosch Accessories 2609255233 hadovitý vrták 10 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 k
1006061 Bosch Accessories 2609255234 hadovitý vrták 10 mm Celková dĺžka 450 mm šesťhranný záhlbník 1 k
1006062 Bosch Accessories 2609255235 hadovitý vrták 11 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 k
1006063 Bosch Accessories 2609255236 hadovitý vrták 12 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 k
1006064 Bosch Accessories 2609255237 hadovitý vrták 12 mm Celková dĺžka 450 mm šesťhranný záhlbník 1 k
1006065 Bosch Accessories 2609255238 hadovitý vrták 13 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 k
1006066 Bosch Accessories 2609255239 hadovitý vrták 14 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 k
1006067 Bosch Accessories 2609255240 hadovitý vrták 14 mm Celková dĺžka 450 mm šesťhranný záhlbník 1 k
1006068 Bosch Accessories 2609255241 hadovitý vrták 15 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 k
1006069 Bosch Accessories 2609255242 hadovitý vrták 16 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 k
1006070 Bosch Accessories 2609255243 hadovitý vrták 16 mm Celková dĺžka 450 mm šesťhranný záhlbník 1 k
1006071 Bosch Accessories 2609255244 hadovitý vrták 18 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 k
1006072 Bosch Accessories 2609255245 hadovitý vrták 18 mm Celková dĺžka 450 mm šesťhranný záhlbník 1 k
1006073 Bosch Accessories 2609255246 hadovitý vrták 20 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 k
1006074 Bosch Accessories 2609255247 hadovitý vrták 20 mm Celková dĺžka 450 mm šesťhranný záhlbník 1 k
1006075 Bosch Accessories 2609255248 hadovitý vrták 22 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 k
1006076 Bosch Accessories 2609255249 hadovitý vrták 22 mm Celková dĺžka 450 mm šesťhranný záhlbník 1 k
1006077 Bosch Accessories 2609255250 hadovitý vrták 24 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 k
1006078 Bosch Accessories 2609255251 hadovitý vrták 24 mm Celková dĺžka 450 mm šesťhranný záhlbník 1 k
1006079 Bosch Accessories 2609255252 hadovitý vrták 25 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 k
1006080 Bosch Accessories 2609255253 hadovitý vrták 26 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 k
1006081 Bosch Accessories 2609255254 hadovitý vrták 26 mm Celková dĺžka 450 mm šesťhranný záhlbník 1 k
1006082 Bosch Accessories 2609255255 hadovitý vrták 28 mm Celková dĺžka 450 mm šesťhranný záhlbník 1 k
1006083 Bosch Accessories 2609255256 hadovitý vrták 30 mm Celková dĺžka 450 mm šesťhranný záhlbník 1 k
1006084 Bosch Accessories 2609255257 hadovitý vrták 32 mm Celková dĺžka 235 mm šesťhranný záhlbník 1 k
493255 Bosch Accessories 2607019322 sada hadovitých vrtákov 10 mm<multisep/>12 mm<multisep/>14 mm
493256 Bosch Accessories 2607019323 sada hadovitých vrtákov 10 mm<multisep/>12 mm<multisep/>14 mm
818850 Bosch Accessories 2609255401 tvrdý kov vrták do betónu 4 mm Celková dĺžka 75 mm valcová stopka
818851 Bosch Accessories 2609255403 tvrdý kov vrták do betónu 5 mm Celková dĺžka 85 mm valcová stopka
818852 Bosch Accessories 2609255405 tvrdý kov vrták do betónu 6 mm valcová stopka 1 ks
818853 Bosch Accessories 2609255416 tvrdý kov sada vrtákov do betónu 3-dielna 5 mm<multisep/>6 mm<m
1006160 Bosch Accessories 2609255400 tvrdý kov vrták do betónu 3 mm Celková dĺžka 70 mm valcová stopk

| | | |

1006241 Bosch Accessories 2609255508 tvrdý kov kladivový vrták 6 mm Celková dĺžka 210 mm SDS plus 1 ks
1006242 Bosch Accessories 2609255509 tvrdý kov kladivový vrták 6.5 mm Celková dĺžka 160 mm SDS plus 1
1006243 Bosch Accessories 2609255510 tvrdý kov kladivový vrták 7 mm Celková dĺžka 110 mm SDS plus 1 ks
1006244 Bosch Accessories 2609255511 tvrdý kov kladivový vrták 7 mm Celková dĺžka 160 mm SDS plus 1 ks
1006245 Bosch Accessories 2609255512 tvrdý kov kladivový vrták 8 mm Celková dĺžka 110 mm SDS plus 1 ks
1006246 Bosch Accessories 2609255513 tvrdý kov kladivový vrták 8 mm Celková dĺžka 160 mm SDS plus 1 ks
1006247 Bosch Accessories 2609255514 tvrdý kov kladivový vrták 8 mm Celková dĺžka 210 mm SDS plus 1 ks
1006248 Bosch Accessories 2609255515 tvrdý kov kladivový vrták 8 mm Celková dĺžka 460 mm SDS plus 1 ks
1006249 Bosch Accessories 2609255516 tvrdý kov kladivový vrták 9 mm Celková dĺžka 160 mm SDS plus 1 ks
1006250 Bosch Accessories 2609255517 tvrdý kov kladivový vrták 10 mm Celková dĺžka 110 mm SDS plus 1 k
1006251 Bosch Accessories 2609255518 tvrdý kov kladivový vrták 10 mm Celková dĺžka 160 mm SDS plus 1 k
1006252 Bosch Accessories 2609255519 tvrdý kov kladivový vrták 10 mm Celková dĺžka 210 mm SDS plus 1 k
1006253 Bosch Accessories 2609255520 tvrdý kov kladivový vrták 10 mm Celková dĺžka 310 mm SDS plus 1 k
1006254 Bosch Accessories 2609255521 tvrdý kov kladivový vrták 10 mm Celková dĺžka 460 mm SDS plus 1 k
1006255 Bosch Accessories 2609255522 tvrdý kov kladivový vrták 12 mm Celková dĺžka 160 mm SDS plus 1 k
1006256 Bosch Accessories 2609255523 tvrdý kov kladivový vrták 12 mm Celková dĺžka 210 mm SDS plus 1 k
1006257 Bosch Accessories 2609255524 tvrdý kov kladivový vrták 12 mm Celková dĺžka 260 mm SDS plus 1 k
1006258 Bosch Accessories 2609255525 tvrdý kov kladivový vrták 12 mm Celková dĺžka 460 mm SDS plus 1 k
1006259 Bosch Accessories 2609255526 tvrdý kov kladivový vrták 13 mm Celková dĺžka 160 mm SDS plus 1 k
1006260 Bosch Accessories 2609255527 tvrdý kov kladivový vrták 14 mm Celková dĺžka 160 mm SDS plus 1 k
1006261 Bosch Accessories 2609255528 tvrdý kov kladivový vrták 14 mm Celková dĺžka 210 mm SDS plus 1 k
1006262 Bosch Accessories 2609255529 tvrdý kov kladivový vrták 14 mm Celková dĺžka 310 mm SDS plus 1 k
1006263 Bosch Accessories 2609255530 tvrdý kov kladivový vrták 14 mm Celková dĺžka 460 mm SDS plus 1 k
1006264 Bosch Accessories 2609255531 tvrdý kov kladivový vrták 15 mm Celková dĺžka 160 mm SDS plus 1 k
1006265 Bosch Accessories 2609255532 tvrdý kov kladivový vrták 16 mm Celková dĺžka 210 mm SDS plus 1 k
1006266 Bosch Accessories 2609255533 tvrdý kov kladivový vrták 16 mm Celková dĺžka 310 mm SDS plus 1 k
1006267 Bosch Accessories 2609255534 tvrdý kov kladivový vrták 16 mm Celková dĺžka 460 mm SDS plus 1 k
1006268 Bosch Accessories 2609255535 tvrdý kov kladivový vrták 16 mm Celková dĺžka 610 mm SDS plus 1 k
1006269 Bosch Accessories 2609255538 tvrdý kov kladivový vrták 20 mm Celková dĺžka 450 mm SDS plus 1 k
494928 Bosch Accessories CYL-5 2608588136 tvrdý kov vrták do betónu 3 mm Celková dĺžka 90 mm valcová s
494929 Bosch Accessories CYL-5 2608588137 tvrdý kov vrták do betónu 3.5 mm Celková dĺžka 90 mm valcová
494930 Bosch Accessories CYL-5 2608588138 tvrdý kov vrták do betónu 4 mm Celková dĺžka 90 mm valcová s
494932 Bosch Accessories CYL-5 2608588140 tvrdý kov vrták do betónu 5 mm Celková dĺžka 100 mm valcová
494934 Bosch Accessories CYL-5 2608588141 tvrdý kov vrták do betónu 5 mm Celková dĺžka 150 mm valcová
494935 Bosch Accessories CYL-5 2608588142 tvrdý kov vrták do betónu 5.5 mm Celková dĺžka 100 mm valcov
494937 Bosch Accessories CYL-5 2608588144 tvrdý kov vrták do betónu 6 mm Celková dĺžka 100 mm valcová
494938 Bosch Accessories CYL-5 2608588145 tvrdý kov vrták do betónu 6 mm Celková dĺžka 100 mm valcová
494939 Bosch Accessories CYL-5 2608588146 tvrdý kov vrták do betónu 6 mm Celková dĺžka 200 mm valcová
494940 Bosch Accessories CYL-5 2608588147 tvrdý kov vrták do betónu 6.5 mm Celková dĺžka 100 mm valcov
494943 Bosch Accessories CYL-5 2608588149 tvrdý kov vrták do betónu 7 mm Celková dĺžka 100 mm valcová
494945 Bosch Accessories CYL-5 2608588151 tvrdý kov vrták do betónu 8 mm Celková dĺžka 100 mm valcová
494946 Bosch Accessories CYL-5 2608588152 tvrdý kov vrták do betónu 8 mm Celková dĺžka 150 mm valcová
494947 Bosch Accessories CYL-5 2608588153 tvrdý kov vrták do betónu 8 mm Celková dĺžka 250 mm valcová
494948 Bosch Accessories CYL-5 2608588154 tvrdý kov vrták do betónu 9 mm Celková dĺžka 100 mm valcová
494949 Bosch Accessories CYL-5 2608588155 tvrdý kov vrták do betónu 10 mm Celková dĺžka 150 mm valcov
494951 Bosch Accessories CYL-5 2608588156 tvrdý kov vrták do betónu 12 mm Celková dĺžka 150 mm valcov
494952 Bosch Accessories CYL-5 2608588157 tvrdý kov vrták do betónu 12 mm Celková dĺžka 150 mm valcov
494953 Bosch Accessories CYL-5 2608588158 tvrdý kov vrták do betónu 12 mm Celková dĺžka 250 mm valcov
494954 Bosch Accessories CYL-5 2608588159 tvrdý kov vrták do betónu 14 mm Celková dĺžka 150 mm valcov
494959 Bosch Accessories CYL-5 2608588164 tvrdý kov sada vrtákov do betónu 3-dielna 5 mm<multisep/>6 m

492221 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596164 tvrdý kov kladivový vrták 5 mm Celková dĺžka 110 mm SDS
492222 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596165 tvrdý kov kladivový vrták 5.5 mm Celková dĺžka 110 mm S
492223 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596166 tvrdý kov kladivový vrták 6 mm Celková dĺžka 110 mm SDS
492224 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596167 tvrdý kov kladivový vrták 6 mm Celková dĺžka 160 mm SDS
492225 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596168 tvrdý kov kladivový vrták 6.5 mm Celková dĺžka 110 mm S
492226 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596169 tvrdý kov kladivový vrták 6.5 mm Celková dĺžka 160 mm S
492227 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596170 tvrdý kov kladivový vrták 7 mm Celková dĺžka 110 mm SDS
492228 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596171 tvrdý kov kladivový vrták 7 mm Celková dĺžka 160 mm SDS
492229 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596172 tvrdý kov kladivový vrták 8 mm Celková dĺžka 110 mm SDS
492231 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596173 tvrdý kov kladivový vrták 8 mm Celková dĺžka 160 mm SDS
492232 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596174 tvrdý kov kladivový vrták 8 mm Celková dĺžka 210 mm SDS
492233 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596175 tvrdý kov kladivový vrták 9 mm Celková dĺžka 210 mm SDS
492234 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596176 tvrdý kov kladivový vrták 10 mm Celková dĺžka 110 mm SD
492235 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596177 tvrdý kov kladivový vrták 10 mm Celková dĺžka 160 mm SD
492236 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596178 tvrdý kov kladivový vrták 10 mm Celková dĺžka 260 mm SD
492237 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596179 tvrdý kov kladivový vrták 11 mm Celková dĺžka 160 mm SD
492238 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596180 tvrdý kov kladivový vrták 11 mm Celková dĺžka 260 mm SD
492239 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596181 tvrdý kov kladivový vrták 12 mm Celková dĺžka 160 mm SD
492240 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596182 tvrdý kov kladivový vrták 12 mm Celková dĺžka 260 mm SD
492241 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596183 tvrdý kov kladivový vrták 13 mm Celková dĺžka 160 mm SD
492242 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596184 tvrdý kov kladivový vrták 13 mm Celková dĺžka 260 mm SD
492243 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596185 tvrdý kov kladivový vrták 14 mm Celková dĺžka 160 mm SD
492244 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596186 tvrdý kov kladivový vrták 14 mm Celková dĺžka 260 mm SD
492245 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596187 tvrdý kov kladivový vrták 15 mm Celková dĺžka 160 mm SD
492246 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596188 tvrdý kov kladivový vrták 15 mm Celková dĺžka 260 mm SD
492247 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596189 tvrdý kov kladivový vrták 5 mm Celková dĺžka 160 mm SDS
492250 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596203 tvrdý kov kladivový vrták 17 mm Celková dĺžka 210 mm SD
492251 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596204 tvrdý kov kladivový vrták 18 mm Celková dĺžka 200 mm SD
492252 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596205 tvrdý kov kladivový vrták 19 mm Celková dĺžka 200 mm SD
492253 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596207 tvrdý kov kladivový vrták 20 mm Celková dĺžka 200 mm SD
492254 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596224 tvrdý kov kladivový vrták 12 mm Celková dĺžka 610 mm SD
492255 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596225 tvrdý kov kladivový vrták 14 mm Celková dĺžka 610 mm SD
492257 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596226 tvrdý kov kladivový vrták 16 mm Celková dĺžka 610 mm SD
492258 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596231 tvrdý kov kladivový vrták 4 mm Celková dĺžka 110 mm SDS
492259 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596232 tvrdý kov kladivový vrták 22 mm Celková dĺžka 250 mm SD
492260 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596233 tvrdý kov kladivový vrták 22 mm Celková dĺžka 450 mm SD
492261 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596236 tvrdý kov kladivový vrták 24 mm Celková dĺžka 250 mm SD
492262 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596237 tvrdý kov kladivový vrták 24 mm Celková dĺžka 450 mm SD
492263 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596238 tvrdý kov kladivový vrták 25 mm Celková dĺžka 250 mm SD
492265 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596239 tvrdý kov kladivový vrták 25 mm Celková dĺžka 450 mm SD
492266 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596240 tvrdý kov kladivový vrták 26 mm Celková dĺžka 250 mm SD
492267 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596241 tvrdý kov kladivový vrták 26 mm Celková dĺžka 450 mm SD
492268 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596257 tvrdý kov kladivový vrták 15 mm Celková dĺžka 460 mm SD
492269 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596259 tvrdý kov kladivový vrták 16 mm Celková dĺžka 460 mm SD
492270 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596260 tvrdý kov kladivový vrták 18 mm Celková dĺžka 450 mm SD
492271 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596261 tvrdý kov kladivový vrták 19 mm Celková dĺžka 450 mm SD
492273 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596262 tvrdý kov kladivový vrták 20 mm Celková dĺžka 300 mm SD
492274 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596263 tvrdý kov kladivový vrták 20 mm Celková dĺžka 450 mm SD
492275 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596264 tvrdý kov kladivový vrták 8 mm Celková dĺžka 260 mm SDS
492276 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596265 tvrdý kov kladivový vrták 10 mm Celková dĺžka 210 mm SD

492277 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596266 tvrdý kov kladivový vrták 10 mm Celková dĺžka 360 mm SD
492279 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596267 tvrdý kov kladivový vrták 10 mm Celková dĺžka 460 mm SD
492281 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596268 tvrdý kov kladivový vrták 12 mm Celková dĺžka 210 mm SD
492283 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596269 tvrdý kov kladivový vrták 12 mm Celková dĺžka 460 mm SD
492284 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596270 tvrdý kov kladivový vrták 14 mm Celková dĺžka 210 mm SD
492285 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596271 tvrdý kov kladivový vrták 14 mm Celková dĺžka 310 mm SD
492286 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596315 tvrdý kov kladivový vrták 10 mm Celková dĺžka 310 mm SD
492287 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596316 tvrdý kov kladivový vrták 11 mm Celková dĺžka 210 mm SD
492288 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596318 tvrdý kov kladivový vrták 13 mm Celková dĺžka 210 mm SD
492289 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596319 tvrdý kov kladivový vrták 18 mm Celková dĺžka 300 mm SD
492290 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596320 tvrdý kov kladivový vrták 19 mm Celková dĺžka 300 mm SD
492291 Bosch Accessories SDS-plus-5 1618596321 tvrdý kov kladivový vrták 20 mm Celková dĺžka 600 mm SD
494906 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608587801 tvrdý kov kladivový vrták 3 mm Celková dĺžka 110 mm SDS
494907 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608587802 tvrdý kov kladivový vrták 3 mm Celková dĺžka 160 mm SDS
494908 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608587830 tvrdý kov kladivový vrták 6.5 mm Celková dĺžka 460 mm S
494910 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608587834 tvrdý kov kladivový vrták 7 mm Celková dĺžka 265 mm SDS
494911 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608587835 tvrdý kov kladivový vrták 7 mm Celková dĺžka 315 mm SDS
494912 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608587836 tvrdý kov kladivový vrták 7 mm Celková dĺžka 400 mm SDS
494913 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608587846 tvrdý kov kladivový vrták 8.5 mm Celková dĺžka 265 mm S
494914 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608587849 tvrdý kov kladivový vrták 9 mm Celková dĺžka 265 mm SDS
494915 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608587910 tvrdý kov kladivový vrták 25 mm Celková dĺžka 600 mm SD
494916 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608587929 tvrdý kov kladivový vrták 7 mm Celková dĺžka 215 mm SDS
495180 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608596115 tvrdý kov kladivový vrták 6 mm Celková dĺžka 210 mm SDS
495181 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608596116 tvrdý kov kladivový vrták 8 mm Celková dĺžka 460 mm SDS
495183 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608596117 tvrdý kov kladivový vrták 10 mm Celková dĺžka 610 mm SD
495184 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608596118 tvrdý kov kladivový vrták 14 mm Celková dĺžka 460 mm SD
495186 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608596120 tvrdý kov kladivový vrták 18 mm Celková dĺžka 600 mm SD
495187 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608596123 tvrdý kov kladivový vrták 22 mm Celková dĺžka 600 mm SD
495213 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608596146 tvrdý kov kladivový vrták 5.5 mm Celková dĺžka 160 mm S
495222 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608596158 tvrdý kov kladivový vrták 9 mm Celková dĺžka 160 mm SDS
495223 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608596183 tvrdý kov kladivový vrták 8 mm Celková dĺžka 610 mm SDS
495224 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608596185 tvrdý kov kladivový vrták 16 mm Celková dĺžka 210 mm SD
495225 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608596186 tvrdý kov kladivový vrták 16 mm Celková dĺžka 310 mm SD
495226 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608596199 tvrdý kov kladivový vrták 5 mm Celková dĺžka 210 mm SDS
495748 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597122 tvrdý kov kladivový vrták 10 mm Celková dĺžka 1000 mm S
495752 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597123 tvrdý kov kladivový vrták 12 mm Celková dĺžka 1000 mm S
495753 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597124 tvrdý kov kladivový vrták 14 mm Celková dĺžka 1000 mm S
495754 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597125 tvrdý kov kladivový vrták 16 mm Celková dĺžka 1000 mm S
495755 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597126 tvrdý kov kladivový vrták 18 mm Celková dĺžka 1000 mm S
495756 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597127 tvrdý kov kladivový vrták 20 mm Celková dĺžka 1000 mm S
495757 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597128 tvrdý kov kladivový vrták 22 mm Celková dĺžka 1000 mm S
495758 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597129 tvrdý kov kladivový vrták 25 mm Celková dĺžka 1000 mm S
495759 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597130 tvrdý kov kladivový vrták 7 mm Celková dĺžka 210 mm SDS
496065 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597773 tvrdý kov kladivový vrták 3.5 mm Celková dĺžka 110 mm S
496066 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597774 tvrdý kov kladivový vrták 4 mm Celková dĺžka 160 mm SDS
496068 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597775 tvrdý kov kladivový vrták 5.5 mm Celková dĺžka 210 mm S
496069 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597776 tvrdý kov kladivový vrták 5.5 mm Celková dĺžka 260 mm S
496070 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597777 tvrdý kov kladivový vrták 6 mm Celková dĺžka 260 mm SDS
496071 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597778 tvrdý kov kladivový vrták 6.5 mm Celková dĺžka 210 mm S
496072 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597779 tvrdý kov kladivový vrták 6.5 mm Celková dĺžka 260 mm S

496074 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597780 tvrdý kov kladivový vrták 6.5 mm Celková dĺžka 310 mm SI
496075 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597782 tvrdý kov kladivový vrták 12 mm Celková dĺžka 310 mm SD
496082 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608597944 tvrdý kov kladivový vrták 8 mm Celková dĺžka 310 mm SDS
494420 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585596 tvrdý kov kladivový vrták 3.5 mm Celková dĺžka 135 mm SI
494421 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585597 tvrdý kov kladivový vrták 5 mm Celková dĺžka 260 mm SDS
494422 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585598 tvrdý kov kladivový vrták 5 mm Celková dĺžka 310 mm SDS
494423 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585599 tvrdý kov kladivový vrták 5 mm Celková dĺžka 460 mm SDS
494424 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585600 tvrdý kov kladivový vrták 5.5 mm Celková dĺžka 310 mm SI
494425 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585601 tvrdý kov kladivový vrták 5.5 mm Celková dĺžka 460 mm SI
494427 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585602 tvrdý kov kladivový vrták 6 mm Celková dĺžka 310 mm SDS
494428 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585603 tvrdý kov kladivový vrták 6 mm Celková dĺžka 460 mm SDS
494430 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585604 tvrdý kov kladivový vrták 8.5 mm Celková dĺžka 160 mm SI
494431 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585605 tvrdý kov kladivový vrták 8.5 mm Celková dĺžka 210 mm SI
494433 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585607 tvrdý kov kladivový vrták 16 mm Celková dĺžka 260 mm SD
494434 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585608 tvrdý kov kladivový vrták 3.5 mm Celková dĺžka 110 mm SI
494436 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585609 tvrdý kov kladivový vrták 3.5 mm Celková dĺžka 135 mm SI
494437 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585610 tvrdý kov kladivový vrták 4 mm Celková dĺžka 110 mm SDS
494438 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585611 tvrdý kov kladivový vrták 4 mm Celková dĺžka 160 mm SDS
494439 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585612 tvrdý kov kladivový vrták 5 mm Celková dĺžka 110 mm SDS
494440 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585613 tvrdý kov kladivový vrták 5 mm Celková dĺžka 160 mm SDS
494441 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585614 tvrdý kov kladivový vrták 5.5 mm Celková dĺžka 110 mm SI
494442 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585615 tvrdý kov kladivový vrták 5.5 mm Celková dĺžka 160 mm SI
494443 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585616 tvrdý kov kladivový vrták 6 mm Celková dĺžka 110 mm SDS
494444 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585617 tvrdý kov kladivový vrták 6 mm Celková dĺžka 160 mm SDS
494446 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585618 tvrdý kov kladivový vrták 6 mm Celková dĺžka 210 mm SDS
494447 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585619 tvrdý kov kladivový vrták 6.5 mm Celková dĺžka 160 mm SI
494448 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585620 tvrdý kov kladivový vrták 6.5 mm Celková dĺžka 210 mm SI
494449 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585621 tvrdý kov kladivový vrták 6.5 mm Celková dĺžka 260 mm SI
494450 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585622 tvrdý kov kladivový vrták 7 mm Celková dĺžka 160 mm SDS
494451 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585623 tvrdý kov kladivový vrták 8 mm Celková dĺžka 160 mm SDS
494452 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585624 tvrdý kov kladivový vrták 8 mm Celková dĺžka 210 mm SDS
494454 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585625 tvrdý kov kladivový vrták 8 mm Celková dĺžka 260 mm SDS
494455 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585626 tvrdý kov kladivový vrták 10 mm Celková dĺžka 160 mm SD
494456 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585627 tvrdý kov kladivový vrták 10 mm Celková dĺžka 210 mm SD
494457 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585628 tvrdý kov kladivový vrták 10 mm Celková dĺžka 260 mm SD
494458 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585629 tvrdý kov kladivový vrták 12 mm Celková dĺžka 160 mm SD
494459 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585630 tvrdý kov kladivový vrták 12 mm Celková dĺžka 210 mm SD
494460 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585631 tvrdý kov kladivový vrták 12 mm Celková dĺžka 260 mm SD
494646 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585952 tvrdý kov kladivový vrták 17 mm Celková dĺžka 310 mm SD
494647 Bosch Accessories SDS-plus-5 2608585953 tvrdý kov kladivový vrták 17 mm Celková dĺžka 460 mm SD
495988 Bosch Accessories CYL-3 2608597655 tvrdý kov vrták do betónu 3 mm Celková dĺžka 70 mm valcová s
495989 Bosch Accessories CYL-3 2608597656 tvrdý kov vrták do betónu 4 mm Celková dĺžka 75 mm valcová s
495990 Bosch Accessories CYL-3 2608597657 tvrdý kov vrták do betónu 4.5 mm Celková dĺžka 75 mm valcová
495991 Bosch Accessories CYL-3 2608597658 tvrdý kov vrták do betónu 5 mm Celková dĺžka 85 mm valcová s
495992 Bosch Accessories CYL-3 2608597659 tvrdý kov vrták do betónu 5.5 mm Celková dĺžka 85 mm valcová
495993 Bosch Accessories CYL-3 2608597660 tvrdý kov vrták do betónu 6 mm Celková dĺžka 100 mm valcová
495994 Bosch Accessories CYL-3 2608597661 tvrdý kov vrták do betónu 6.5 mm Celková dĺžka 100 mm valcov
495995 Bosch Accessories CYL-3 2608597662 tvrdý kov vrták do betónu 7 mm Celková dĺžka 100 mm valcová
495996 Bosch Accessories CYL-3 2608597663 tvrdý kov vrták do betónu 8 mm Celková dĺžka 120 mm valcová
495997 Bosch Accessories CYL-3 2608597664 tvrdý kov vrták do betónu 9 mm Celková dĺžka 120 mm valcová

495998 Bosch Accessories CYL-3 2608597665 tvrdý kov vrták do betónu 10 mm Celková dĺžka 120 mm valcov
496000 Bosch Accessories CYL-3 2608597666 tvrdý kov vrták do betónu 11 mm Celková dĺžka 150 mm valcov
496001 Bosch Accessories CYL-3 2608597667 tvrdý kov vrták do betónu 12 mm Celková dĺžka 150 mm valcov
496002 Bosch Accessories CYL-3 2608597668 tvrdý kov vrták do betónu 13 mm Celková dĺžka 150 mm valcov
496003 Bosch Accessories CYL-3 2608597669 tvrdý kov vrták do betónu 14 mm Celková dĺžka 150 mm valcov
496004 Bosch Accessories CYL-3 2608597670 tvrdý kov vrták do betónu 15 mm Celková dĺžka 160 mm valcov
496007 Bosch Accessories CYL-3 2608597671 tvrdý kov vrták do betónu 16 mm Celková dĺžka 160 mm valcov
496013 Bosch Accessories CYL-3 2608597677 tvrdý kov vrták do betónu 5 mm Celková dĺžka 150 mm valcová
496015 Bosch Accessories CYL-3 2608597678 tvrdý kov vrták do betónu 5.5 mm Celková dĺžka 150 mm valcov
496016 Bosch Accessories CYL-3 2608597679 tvrdý kov vrták do betónu 6 mm Celková dĺžka 150 mm valcová
496017 Bosch Accessories CYL-3 2608597680 tvrdý kov vrták do betónu 6.5 mm Celková dĺžka 150 mm valcov
496018 Bosch Accessories CYL-3 2608597681 tvrdý kov vrták do betónu 7 mm Celková dĺžka 150 mm valcová
496019 Bosch Accessories CYL-3 2608597682 tvrdý kov vrták do betónu 8 mm Celková dĺžka 200 mm valcová
496020 Bosch Accessories CYL-3 2608597683 tvrdý kov vrták do betónu 10 mm Celková dĺžka 200 mm valcov
496021 Bosch Accessories CYL-3 2608597684 tvrdý kov vrták do betónu 12 mm Celková dĺžka 200 mm valcov
496023 Bosch Accessories CYL-3 2608597685 tvrdý kov vrták do betónu 10 mm Celková dĺžka 300 mm valcov
496024 Bosch Accessories CYL-3 2608597686 tvrdý kov vrták do betónu 12 mm Celková dĺžka 300 mm valcov
496026 Bosch Accessories CYL-3 2608597688 tvrdý kov vrták do betónu 14 mm Celková dĺžka 300 mm valcov
496027 Bosch Accessories CYL-3 2608597689 tvrdý kov vrták do betónu 6.5 mm Celková dĺžka 400 mm valcov
496028 Bosch Accessories CYL-3 2608597690 tvrdý kov vrták do betónu 8 mm Celková dĺžka 400 mm valcová
496029 Bosch Accessories CYL-3 2608597691 tvrdý kov vrták do betónu 10 mm Celková dĺžka 400 mm valcov
496031 Bosch Accessories CYL-3 2608597692 tvrdý kov vrták do betónu 12 mm Celková dĺžka 400 mm valcov
496032 Bosch Accessories CYL-3 2608597693 tvrdý kov vrták do betónu 14 mm Celková dĺžka 400 mm valcov
496033 Bosch Accessories CYL-3 2608597694 tvrdý kov vrták do betónu 16 mm Celková dĺžka 400 mm valcov
496043 Bosch Accessories CYL-3 2608597704 tvrdý kov vrták do betónu 4 mm Celková dĺžka 75 mm valcová s
496044 Bosch Accessories CYL-3 2608597705 tvrdý kov vrták do betónu 5 mm Celková dĺžka 85 mm valcová s
496045 Bosch Accessories CYL-3 2608597706 tvrdý kov vrták do betónu 6 mm Celková dĺžka 100 mm valcová
496049 Bosch Accessories CYL-3 2608597709 tvrdý kov sada vrtákov do betónu 3-dielna 5 mm<multisep/>6 m
496052 Bosch Accessories CYL-3 2608597715 tvrdý kov vrták do betónu 5 mm Celková dĺžka 85 mm valcová s
496053 Bosch Accessories CYL-3 2608597716 tvrdý kov vrták do betónu 6 mm Celková dĺžka 100 mm valcová
496056 Bosch Accessories CYL-3 2608597719 tvrdý kov vrták do betónu 8 mm Celková dĺžka 120 mm valcová
496058 Bosch Accessories CYL-3 2608597720 tvrdý kov vrták do betónu 10 mm Celková dĺžka 120 mm valcov
494329 Bosch Accessories CYL-3 2608585225 tvrdý kov vrták do betónu 3.5 mm Celková dĺžka 70 mm valcova
494462 Bosch Accessories CYL-3 2608585634 tvrdý kov vrták do betónu 6 mm Celková dĺžka 400 mm valcová
496076 Bosch Accessories CYL-3 2608597898 tvrdý kov vrták do betónu 8 mm Celková dĺžka 150 mm valcová
496077 Bosch Accessories CYL-3 2608597899 tvrdý kov vrták do betónu 10 mm Celková dĺžka 150 mm valcov
494675 Bosch Accessories SDS-max-7 2608586739 tvrdý kov kladivový vrták 12 mm Celková dĺžka 540 mm SD
494684 Bosch Accessories SDS-max-7 2608586749 tvrdý kov kladivový vrták 15 mm Celková dĺžka 340 mm SD
494685 Bosch Accessories SDS-max-7 2608586750 tvrdý kov kladivový vrták 15 mm Celková dĺžka 540 mm SD
494691 Bosch Accessories SDS-max-7 2608586755 tvrdý kov kladivový vrták 16 mm Celková dĺžka 1340 mm S
494692 Bosch Accessories SDS-max-7 2608586756 tvrdý kov kladivový vrták 17 mm Celková dĺžka 340 mm SD
494693 Bosch Accessories SDS-max-7 2608586757 tvrdý kov kladivový vrták 17 mm Celková dĺžka 540 mm SD
494698 Bosch Accessories SDS-max-7 2608586762 tvrdý kov kladivový vrták 18 mm Celková dĺžka 1340 mm S
494699 Bosch Accessories SDS-max-7 2608586763 tvrdý kov kladivový vrták 19 mm Celková dĺžka 320 mm SD
494700 Bosch Accessories SDS-max-7 2608586764 tvrdý kov kladivový vrták 19 mm Celková dĺžka 520 mm SD
494706 Bosch Accessories SDS-max-7 2608586769 tvrdý kov kladivový vrták 20 mm Celková dĺžka 1320 mm S
494711 Bosch Accessories SDS-max-7 2608586774 tvrdý kov kladivový vrták 22 mm Celková dĺžka 1320 mm S
494719 Bosch Accessories SDS-max-7 2608586781 tvrdý kov kladivový vrták 25 mm Celková dĺžka 1320 mm S
494728 Bosch Accessories SDS-max-7 2608586788 tvrdý kov kladivový vrták 28 mm Celková dĺžka 1320 mm S
494735 Bosch Accessories SDS-max-7 2608586795 tvrdý kov kladivový vrták 32 mm Celková dĺžka 1320 mm S

494736 Bosch Accessories SDS-max-7 2608586796 tvrdý kov kladivový vrták 35 mm Celková dĺžka 520 mm SD
494737 Bosch Accessories SDS-max-7 2608586797 tvrdý kov kladivový vrták 35 mm Celková dĺžka 720 mm SD
494738 Bosch Accessories SDS-max-7 2608586798 tvrdý kov kladivový vrták 35 mm Celková dĺžka 920 mm SD
494740 Bosch Accessories SDS-max-7 2608586799 tvrdý kov kladivový vrták 35 mm Celková dĺžka 1320 mm S
494741 Bosch Accessories SDS-max-7 2608586800 tvrdý kov kladivový vrták 38 mm Celková dĺžka 520 mm SD
494742 Bosch Accessories SDS-max-7 2608586801 tvrdý kov kladivový vrták 38 mm Celková dĺžka 720 mm SD
494743 Bosch Accessories SDS-max-7 2608586802 tvrdý kov kladivový vrták 40 mm Celková dĺžka 520 mm SD
494744 Bosch Accessories SDS-max-7 2608586803 tvrdý kov kladivový vrták 40 mm Celková dĺžka 720 mm SD
494745 Bosch Accessories SDS-max-7 2608586804 tvrdý kov kladivový vrták 40 mm Celková dĺžka 920 mm SD
494746 Bosch Accessories SDS-max-7 2608586805 tvrdý kov kladivový vrták 40 mm Celková dĺžka 1320 mm S
494748 Bosch Accessories SDS-max-7 2608586806 tvrdý kov kladivový vrták 45 mm Celková dĺžka 520 mm SD
494749 Bosch Accessories SDS-max-7 2608586807 tvrdý kov kladivový vrták 52 mm Celková dĺžka 520 mm SD
495209 Bosch Accessories CYL-1 2608596143 tvrdý kov špirálový vrták do kameňa 6 mm Celková dĺžka 200 m
495211 Bosch Accessories CYL-1 2608596145 tvrdý kov špirálový vrták do kameňa 8 mm Celková dĺžka 200 m
495214 Bosch Accessories CYL-1 2608596148 tvrdý kov špirálový vrták do kameňa 10 mm Celková dĺžka 200 m
495219 Bosch Accessories 2608596152 tvrdý kov prielomový vrták 14 mm Celková dĺžka 400 mm valcová sto
492292 Bosch Accessories 1618596455 tvrdý kov prielomový vrták 45 mm Celková dĺžka 600 mm SDS max 1
492293 Bosch Accessories 1618596456 tvrdý kov prielomový vrták 45 mm Celková dĺžka 1000 mm SDS max 1
492294 Bosch Accessories 1618596457 tvrdý kov prielomový vrták 55 mm Celková dĺžka 600 mm SDS max 1
492295 Bosch Accessories 1618596458 tvrdý kov prielomový vrták 55 mm Celková dĺžka 1000 mm SDS max 1
492297 Bosch Accessories 1618596459 tvrdý kov prielomový vrták 65 mm Celková dĺžka 600 mm SDS max 1
492298 Bosch Accessories 1618596460 tvrdý kov prielomový vrták 65 mm Celková dĺžka 1000 mm SDS max 1
492300 Bosch Accessories 1618596461 tvrdý kov prielomový vrták 80 mm Celková dĺžka 600 mm SDS max 1
492301 Bosch Accessories 1618596462 tvrdý kov prielomový vrták 80 mm Celková dĺžka 1000 mm SDS max 1
1597654 Bosch Accessories SDS-plus-7X 2608576105 kladivový vrták 5 mm Celková dĺžka 165 mm 1 ks
1597657 Bosch Accessories SDS-plus-7X 2608576117 kladivový vrták 6 mm Celková dĺžka 165 mm 1 ks
1785178 Bosch Accessories SDS-plus-7X 2608576149 tvrdý kov kladivový vrták 12 mm Celková dĺžka 165 mm
615799 Bosch Accessories 2609255461 sada špirálových vrtákov do kameňa 6-dielna valcová stopka 1 sada
814487 Bosch Accessories 2609256908 sada vrtákov do betónu SDS quick 1 ks
814457 Bosch Accessories 2609256907 vrták do betónu 10 mm Celková dĺžka 120 mm SDS quick 1 ks
814435 Bosch Accessories 2609256901 vrták do betónu 5 mm Celková dĺžka 100 mm SDS quick 1 ks
814436 Bosch Accessories 2609256903 vrták do betónu 6 mm Celková dĺžka 100 mm SDS quick 1 ks
814456 Bosch Accessories 2609256906 vrták do betónu 8 mm Celková dĺžka 120 mm SDS quick 1 ks
815036 Bosch Accessories Promoline 2607019447 tvrdý kov sada kladivových vrtákov 6-dielna 5 mm<multisep
815037 Bosch Accessories Promoline 2607019455 tvrdý kov sada kladivových vrtákov 5-dielna SDS plus 1 sad
493168 Bosch Accessories CYL-3 2607017080 tvrdý kov sada vrtákov do betónu 5-dielna 4 mm<multisep/>5 m
493132 Bosch Accessories 2607010524 tvrdý kov sada vrtákov do betónu 5-dielna 4 mm<multisep/>5 mm<m
493150 Bosch Accessories 2607010545 tvrdý kov sada vrtákov do betónu 7-dielna 4 mm<multisep/>5 mm<m
493170 Bosch Accessories CYL-3 2607017082 tvrdý kov sada vrtákov do betónu 7-dielna 4 mm<multisep/>5 m
493133 Bosch Accessories 2607010526 tvrdý kov sada vrtákov do betónu 5-dielna 5 mm<multisep/>5.5 mm<
493171 Bosch Accessories CYL-3 2607017083 tvrdý kov sada vrtákov do betónu 7-dielna 4 mm<multisep/>5 m
493169 Bosch Accessories CYL-3 2607017081 tvrdý kov sada vrtákov do betónu 5-dielna 5 mm<multisep/>5.5
494753 Bosch Accessories 2608586997 kladivový vrták 22 mm Celková dĺžka 300 mm SDS plus 1 ks
494750 Bosch Accessories 2608586994 kladivový vrták 16 mm Celková dĺžka 300 mm SDS plus 1 ks
492214 Bosch Accessories 1617000118 tvrdý kov sada kladivových vrtákov 3-dielna 5 mm<multisep/>6 mm<
492303 Bosch Accessories 1618596502 kladivový vrták 28 mm Celková dĺžka 520 mm SDS max 1 ks
493268 Bosch Accessories 2607019929 tvrdý kov sada kladivových vrtákov 5-dielna 5.5 mm<multisep/>6 mm
492305 Bosch Accessories 1618596504 kladivový vrták 28 mm Celková dĺžka 920 mm SDS max 1 ks
494751 Bosch Accessories 2608586995 kladivový vrták 18 mm Celková dĺžka 300 mm SDS plus 1 ks
492306 Bosch Accessories 1618596505 kladivový vrták 32 mm Celková dĺžka 520 mm SDS max 1 ks

493266 Bosch Accessories 2607019928 tvrdý kov sada kladivových vrtákov 5-dielna 6 mm<multisep/>6 mm<
494770 Bosch Accessories 2608587100 kladivový vrták 32 mm Celková dĺžka 300 mm SDS plus 1 ks
494754 Bosch Accessories 2608586998 kladivový vrták 25 mm Celková dĺžka 300 mm SDS plus 1 ks
494756 Bosch Accessories 2608586999 kladivový vrták 28 mm Celková dĺžka 300 mm SDS plus 1 ks
492307 Bosch Accessories 1618596506 kladivový vrták 32 mm Celková dĺžka 720 mm SDS max 1 ks
493265 Bosch Accessories 2607019927 tvrdý kov sada kladivových vrtákov 5-dielna 5 mm<multisep/>6 mm<
494432 Bosch Accessories 2608585606 kladivový vrták 12 mm Celková dĺžka 360 mm SDS plus 1 ks
494752 Bosch Accessories 2608586996 kladivový vrták 20 mm Celková dĺžka 300 mm SDS plus 1 ks
492212 Bosch Accessories 1617000117 tvrdý kov sada kladivových vrtákov 3-dielna 6 mm<multisep/>8 mm<
492304 Bosch Accessories 1618596503 kladivový vrták 28 mm Celková dĺžka 720 mm SDS max 1 ks
492308 Bosch Accessories 1618596507 kladivový vrták 32 mm Celková dĺžka 920 mm SDS max 1 ks
493162 Bosch Accessories CYL-1 2607017035 tvrdý kov sada špirálových vrtákov do kameňa 7-dielna 3 mm<m
493167 Bosch Accessories CYL-1 2607017079 tvrdý kov sada špirálových vrtákov do kameňa 7-dielna 3 mm<m
1006173 Bosch Accessories 2609255418 sada vrtákov do betónu 5-dielna 5.5 mm<multisep/>6 mm<multise
1006885 Bosch Accessories 2609256900 tvrdý kov vrták do betónu 4 mm SDS quick 1 ks
1006888 Bosch Accessories 2609256905 tvrdý kov vrták do betónu 7 mm SDS quick 1 ks
1006886 Bosch Accessories 2609256902 tvrdý kov vrták do betónu 5.5 mm SDS quick 1 ks
1006887 Bosch Accessories 2609256904 tvrdý kov vrták do betónu 6.5 mm SDS quick 1 ks
1006270 Bosch Accessories 2609255541 sada kladivových vrtákov 5-dielna 5 mm<multisep/>6 mm<multisep
1006273 Bosch Accessories 2609255544 sada kladivových vrtákov 7-dielna 5 mm<multisep/>5.5 mm<multis
1006271 Bosch Accessories 2609255542 sada kladivových vrtákov 5-dielna 5 mm<multisep/>5.5 mm<multis
1006272 Bosch Accessories 2609255543 sada kladivových vrtákov 7-dielna 5 mm<multisep/>6 mm<multisep
1006217 Bosch Accessories 2609255463 sada špirálových vrtákov do kameňa 9-dielna 3 mm<multisep/>4 m
1006213 Bosch Accessories 2609255458 sada špirálových vrtákov do kameňa 3-dielna 5 mm<multisep/>6 m
1006215 Bosch Accessories 2609255460 sada špirálových vrtákov do kameňa 5-dielna 4 mm<multisep/>5 m
1006214 Bosch Accessories 2609255459 sada špirálových vrtákov do kameňa 4-dielna 4 mm<multisep/>5 m
1006216 Bosch Accessories 2609255462 sada špirálových vrtákov do kameňa 8-dielna 3 mm<multisep/>4 m
1198054 Bosch Accessories 2609256909 sada vrtákov do betónu 3-dielna 5.5 mm<multisep/>6 mm<multise
1198022 Bosch Accessories CYL-5 2608588165 tvrdý kov sada vrtákov do betónu 5-dielna 4 mm<multisep/>5
1198023 Bosch Accessories CYL-5 2608588167 tvrdý kov sada vrtákov do betónu 7-dielna 4 mm<multisep/>5
1645320 Bosch Accessories SDS-plus 5 2608589178 kladivový vrták 6.5 mm 1 ks
1645045 Bosch Accessories 2608597900 kladivový vrták 37 mm 1 ks
1644680 Bosch Accessories SDS-plus-7X 2608576199 sada kladivových vrtákov 5-dielna 1 sada
2254176 Bosch Accessories 2608576108 kladivový vrták 5 mm Celková dĺžka 315 mm SDS plus 1 ks
2254463 Bosch Accessories 2608577140 sada špirálových vrtákov do kovu 2.50 mm<multisep/>3.30 mm<m
2254245 Bosch Accessories 2608577170 kovový špirálový vrták 7.50 mm 1 ks
2254263 Bosch Accessories 2608577139 sada špirálových vrtákov do kovu 8 ks
2354223 Bosch Accessories SDS max-4, 12x200x340mm 2608833959 kladivový vrták 12 mm SDS max 1 ks
2354224 Bosch Accessories SDS max-4, 12x400x540mm 2608833960 kladivový vrták 12 mm SDS max 1 ks
2354225 Bosch Accessories SDS max-4, 14x400x540mm 2608833962 kladivový vrták 14 mm SDS max 1 ks
2354226 Bosch Accessories SDS max-4, 16x200x340mm 2608685860 kladivový vrták 16 mm SDS max 1 ks
2354227 Bosch Accessories SDS max-4, 16x400x540mm 2608685861 kladivový vrták 16 mm SDS max 1 ks
2354228 Bosch Accessories SDS max-4, 18x400x540mm 2608685863 kladivový vrták 18 mm SDS max 1 ks
2354229 Bosch Accessories SDS max-4, 20x200x320mm 2608685864 kladivový vrták 20 mm SDS max 1 ks
2354230 Bosch Accessories SDS max-4, 20x400x520mm 2608685865 kladivový vrták 20 mm SDS max 1 ks
2354231 Bosch Accessories SDS max-4, 22x200x320mm 2608685866 kladivový vrták 22 mm SDS max 1 ks
2354232 Bosch Accessories SDS max-4, 22x400x520mm 2608685867 kladivový vrták 22 mm SDS max 1 ks
2354233 Bosch Accessories SDS max-4, 24x200x320mm 2608833963 kladivový vrták 24 mm SDS max 1 ks
2354234 Bosch Accessories SDS max-4, 24x400x520mm 2608833964 kladivový vrták 24 mm SDS max 1 ks
2354235 Bosch Accessories SDS max-4, 25x200x320mm 2608685868 kladivový vrták 25 mm SDS max 1 ks

2354236 Bosch Accessories SDS max-4, 25x400x520mm 2608685869 kladivový vrták 25 mm SDS max 1 ks
2354237 Bosch Accessories SDS max-4, 28x200x320mm 2608685870 kladivový vrták 28 mm SDS max 1 ks
2354238 Bosch Accessories SDS max-4, 28x400x520mm 2608685871 kladivový vrták 28 mm SDS max 1 ks
2354239 Bosch Accessories SDS max-4, 30x200x320mm 2608685872 kladivový vrták 30 mm SDS max 1 ks
2354240 Bosch Accessories SDS max-4, 30x400x520mm 2608685873 kladivový vrták 30 mm SDS max 1 ks
2354241 Bosch Accessories SDS max-4, 32x200x320mm 2608685874 kladivový vrták 32 mm SDS max 1 ks
2354242 Bosch Accessories SDS max-4, 32x400x520mm 2608685875 kladivový vrták 32 mm SDS max 1 ks
2354243 Bosch Accessories SDS max-4, 35x400x520mm 2608685876 kladivový vrták 35 mm SDS max 1 ks
2354244 Bosch Accessories SDS max-4, 40x400x520mm 2608685877 kladivový vrták 40 mm SDS max 1 ks
2354246 Bosch Accessories SDS max-4, 14x200x340mm 2608833961 kladivový vrták 14 mm SDS max 1 ks
2385119 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900201 kladivový vrták 1 ks 12.00 mm Celková dĺžka 34
2385120 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900202 kladivový vrták 1 ks 12.00 mm Celková dĺžka 54
2385121 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900203 kladivový vrták 1 ks 12.00 mm Celková dĺžka 74
2385122 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900204 kladivový vrták 1 ks 12.00 mm Celková dĺžka 94
2385123 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900207 kladivový vrták 1 ks 14.00 mm Celková dĺžka 34
2385124 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900208 kladivový vrták 1 ks 14.00 mm Celková dĺžka 54
2385125 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900209 kladivový vrták 1 ks 14.00 mm Celková dĺžka 74
2385126 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900210 kladivový vrták 1 ks 14.00 mm Celková dĺžka 94
2385127 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900214 kladivový vrták 1 ks 16.00 mm Celková dĺžka 34
2385128 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900215 kladivový vrták 1 ks 16.00 mm Celková dĺžka 54
2385129 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900216 kladivový vrták 1 ks 16.00 mm Celková dĺžka 74
2385130 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900217 kladivový vrták 1 ks 16.00 mm Celková dĺžka 94
2385131 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900221 kladivový vrták 1 ks 18.00 mm Celková dĺžka 34
2385132 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900222 kladivový vrták 1 ks 18.00 mm Celková dĺžka 54
2385133 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900223 kladivový vrták 1 ks 18.00 mm Celková dĺžka 74
2385134 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900224 kladivový vrták 1 ks 18.00 mm Celková dĺžka 94
2385135 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900228 kladivový vrták 1 ks 20.00 mm Celková dĺžka 32
2385136 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900229 kladivový vrták 1 ks 20.00 mm Celková dĺžka 52
2385137 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900230 kladivový vrták 1 ks 20.00 mm Celková dĺžka 72
2385138 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900231 kladivový vrták 1 ks 20.00 mm Celková dĺžka 92
2385139 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900233 kladivový vrták 1 ks 22.00 mm Celková dĺžka 32
2385140 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900234 kladivový vrták 1 ks 22.00 mm Celková dĺžka 52
2385141 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900235 kladivový vrták 1 ks 22.00 mm Celková dĺžka 72
2385142 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900236 kladivový vrták 1 ks 22.00 mm Celková dĺžka 92
2385143 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900238 kladivový vrták 1 ks 24.00 mm Celková dĺžka 32
2385144 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900239 kladivový vrták 1 ks 24.00 mm Celková dĺžka 52
2385145 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900240 kladivový vrták 1 ks 25.00 mm Celková dĺžka 32
2385146 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900241 kladivový vrták 1 ks 25.00 mm Celková dĺžka 52
2385147 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900242 kladivový vrták 1 ks 25.00 mm Celková dĺžka 72
2385148 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900243 kladivový vrták 1 ks 25.00 mm Celková dĺžka 92
2385149 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900245 kladivový vrták 1 ks 26.00 mm Celková dĺžka 32
2385150 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900246 kladivový vrták 1 ks 26.00 mm Celková dĺžka 52
2385151 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900247 kladivový vrták 1 ks 28.00 mm Celková dĺžka 32
2385152 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900248 kladivový vrták 1 ks 28.00 mm Celková dĺžka 52
2385153 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900249 kladivový vrták 1 ks 28.00 mm Celková dĺžka 72
2385154 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900250 kladivový vrták 1 ks 28.00 mm Celková dĺžka 92
2385155 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900252 kladivový vrták 1 ks 30.00 mm Celková dĺžka 32
2385156 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900253 kladivový vrták 1 ks 30.00 mm Celková dĺžka 52
2385158 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900254 kladivový vrták 1 ks 32.00 mm Celková dĺžka 32
2385160 Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900255 kladivový vrták 1 ks 32.00 mm Celková dĺžka 52

2385161	Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900256 kladivový vrták 1 ks 32.00 mm Celková dĺžka 72
2385162	Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900257 kladivový vrták 1 ks 32.00 mm Celková dĺžka 92
2385163	Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900260 kladivový vrták 5-dielna 12.00 mm Celková dĺžk
2385164	Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900261 kladivový vrták 5-dielna 16.00 mm Celková dĺžk
2385165	Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900262 kladivový vrták 5-dielna 16.00 mm Celková dĺžk
2385166	Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900263 kladivový vrták 5-dielna 18.00 mm Celková dĺžk
2385167	Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900264 kladivový vrták 5-dielna 18.00 mm Celková dĺžk
2385168	Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900265 kladivový vrták 5-dielna 20.00 mm Celková dĺžk
2385169	Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900266 kladivový vrták 5-dielna 20.00 mm Celková dĺžk
2385170	Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900267 kladivový vrták 5-dielna 22.00 mm Celková dĺžk
2385171	Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900268 kladivový vrták 5-dielna 24.00 mm Celková dĺžk
2385172	Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900269 kladivový vrták 5-dielna 25.00 mm Celková dĺžk
2385173	Bosch Accessories EXPERT SDS max-8X 2608900270 kladivový vrták 5-dielna 32.00 mm Celková dĺžk
2385076	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900156 kladivový vrták 10-dielna 4.00 mm Celková dĺžka
2385077	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900157 kladivový vrták 10-dielna 5.00 mm Celková dĺžka
2385078	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900158 kladivový vrták 10-dielna 5.00 mm Celková dĺžka
2385079	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900159 kladivový vrták 10-dielna 6.00 mm Celková dĺžka
2385080	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900160 kladivový vrták 10-dielna 6.00 mm Celková dĺžka
2385081	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900161 kladivový vrták 10-dielna 6.00 mm Celková dĺžka
2385082	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900162 kladivový vrták 10-dielna 6.00 mm Celková dĺžka
2385083	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900163 kladivový vrták 10-dielna 6.50 mm Celková dĺžka
2385084	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900164 kladivový vrták 10-dielna 6.50 mm Celková dĺžka
2385085	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900165 kladivový vrták 10-dielna 6.50 mm Celková dĺžka
2385086	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900166 kladivový vrták 10-dielna 7.00 mm Celková dĺžka
2385087	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900167 kladivový vrták 10-dielna 8.00 mm Celková dĺžka
2385088	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900168 kladivový vrták 10-dielna 8.00 mm Celková dĺžka
2385089	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900169 kladivový vrták 10-dielna 8.00 mm Celková dĺžka
2385090	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900170 kladivový vrták 10-dielna 10.00 mm Celková dĺž
2385091	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900171 kladivový vrták 10-dielna 10.00 mm Celková dĺž
2385092	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900172 kladivový vrták 10-dielna 10.00 mm Celková dĺž
2385093	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900173 kladivový vrták 10-dielna 12.00 mm Celková dĺž
2385094	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900174 kladivový vrták 10-dielna 12.00 mm Celková dĺž
2385095	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900175 kladivový vrták 10-dielna 12.00 mm Celková dĺž
2385096	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900176 kladivový vrták 10-dielna 14.00 mm Celková dĺž
2385097	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900177 kladivový vrták 10-dielna 16.00 mm Celková dĺž
2385098	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900178 kladivový vrták 30-dielna 5.00 mm Celková dĺžka
2385099	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900179 kladivový vrták 30-dielna 5.00 mm Celková dĺžka
2385100	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900180 kladivový vrták 30-dielna 6.00 mm Celková dĺžka
2385101	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900181 kladivový vrták 30-dielna 6.00 mm Celková dĺžka
2385102	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900182 kladivový vrták 30-dielna 6.00 mm Celková dĺžka
2385103	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900183 kladivový vrták 30-dielna 8.00 mm Celková dĺžka
2385104	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900184 kladivový vrták 30-dielna 8.00 mm Celková dĺžka
2385105	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900185 kladivový vrták 30-dielna 8.00 mm Celková dĺžka
2385106	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900186 kladivový vrták 30-dielna 10.00 mm Celková dĺž
2385107	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900187 kladivový vrták 30-dielna 10.00 mm Celková dĺž
2385108	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900188 kladivový vrták 30-dielna 10.00 mm Celková dĺž
2385109	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900189 kladivový vrták 30-dielna 12.00 mm Celková dĺž
2385110	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900190 kladivový vrták 30-dielna 12.00 mm Celková dĺž
2385115	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900195 kladivový vrták 7-dielna 5.0 mm<multisep/>6.0
2385116	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900196 kladivový vrták 3-dielna 6.0 mm<multisep/>8.0

2385117 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900197 kladivový vrták 5-dielna 5.0 mm<multisep/>6.0
2385118 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900198 kladivový vrták 5-dielna 6.0 mm<multisep/>6.0
2385111 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900191 kladivový vrták 50-dielna 6.00 mm Celková dĺžk
2385112 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900192 kladivový vrták 50-dielna 8.00 mm Celková dĺžk
2385113 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900193 kladivový vrták 50-dielna 10.00 mm Celková dĺž
2385114 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900194 kladivový vrták 50-dielna 10.00 mm Celková dĺž
819640 Bosch Accessories Promoline 2607019438 tvrdý kov sada špirálových vrtákov do kameňa 5-dielna 4 m
819645 Bosch Accessories Promoline 2607019444 tvrdý kov sada vrtákov do betónu 5-dielna valcová stopka
819732 Bosch Accessories Promoline 2607019581 sada špirálových vrtákov do kameňa 7-dielna 3 mm<multis
2354249 Bosch Accessories SDS max-4, 18x200x340mm 2608685862 kladivový vrták 18.00 mm SDS max 1 k
818854 Bosch Accessories 2609255417 sada vrtákov do betónu 5-dielna 5 mm<multisep/>6 mm<multisep/>
2384973 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900055 kladivový vrták 1 ks 3.50 mm Celková dĺžka 115
2384975 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900057 kladivový vrták 1 ks 4.00 mm Celková dĺžka 115
2384977 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900059 kladivový vrták 1 ks 5.00 mm Celková dĺžka 115
2384983 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900065 kladivový vrták 1 ks 5.50 mm Celková dĺžka 115
2384990 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900071 kladivový vrták 1 ks 6.00 mm Celková dĺžka 115
2384997 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900077 kladivový vrták 1 ks 6.50 mm Celková dĺžka 115
2385003 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900083 kladivový vrták 1 ks 7.00 mm Celková dĺžka 115
2385007 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900087 kladivový vrták 1 ks 8.00 mm Celková dĺžka 115
2385016 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900096 kladivový vrták 1 ks 10.00 mm Celková dĺžka 11
2384974 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900056 kladivový vrták 1 ks 3.50 mm Celková dĺžka 165
2384976 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900058 kladivový vrták 1 ks 4.00 mm Celková dĺžka 165
2384978 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900060 kladivový vrták 1 ks 5.00 mm Celková dĺžka 165
2384984 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900066 kladivový vrták 1 ks 5.50 mm Celková dĺžka 165
2384992 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900072 kladivový vrták 1 ks 6.00 mm Celková dĺžka 165
2384998 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900078 kladivový vrták 1 ks 6.50 mm Celková dĺžka 165
2385004 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900084 kladivový vrták 1 ks 7.00 mm Celková dĺžka 165
2385008 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900088 kladivový vrták 1 ks 8.00 mm Celková dĺžka 165
2385014 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900094 kladivový vrták 1 ks 9.00 mm Celková dĺžka 165
2385017 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900097 kladivový vrták 1 ks 10.00 mm Celková dĺžka 16
2385025 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900105 kladivový vrták 1 ks 11.00 mm Celková dĺžka 16
2385028 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900108 kladivový vrták 1 ks 12.00 mm Celková dĺžka 16
2385036 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900116 kladivový vrták 1 ks 13.00 mm Celková dĺžka 16
2385039 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900119 kladivový vrták 1 ks 14.00 mm Celková dĺžka 16
2385047 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900127 kladivový vrták 1 ks 15.00 mm Celková dĺžka 16
2384979 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900061 kladivový vrták 1 ks 5.00 mm Celková dĺžka 215
2384985 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900067 kladivový vrták 1 ks 5.50 mm Celková dĺžka 215
2384993 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900073 kladivový vrták 1 ks 6.00 mm Celková dĺžka 215
2384999 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900079 kladivový vrták 1 ks 6.50 mm Celková dĺžka 215
2385005 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900085 kladivový vrták 1 ks 7.00 mm Celková dĺžka 215
2385009 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900089 kladivový vrták 1 ks 8.00 mm Celková dĺžka 215
2385015 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900095 kladivový vrták 1 ks 9.00 mm Celková dĺžka 215
2385018 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900098 kladivový vrták 1 ks 10.00 mm Celková dĺžka 21
2385026 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900106 kladivový vrták 1 ks 11.00 mm Celková dĺžka 21
2385029 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900109 kladivový vrták 1 ks 12.00 mm Celková dĺžka 21
2385037 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900117 kladivový vrták 1 ks 13.00 mm Celková dĺžka 21
2385040 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900120 kladivový vrták 1 ks 14.00 mm Celková dĺžka 21
2385050 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900130 kladivový vrták 1 ks 16.00 mm Celková dĺžka 21
2385056 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900136 kladivový vrták 1 ks 17.00 mm Celková dĺžka 21
2384980 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900062 kladivový vrták 1 ks 5.00 mm Celková dĺžka 265

2384986	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900068 kladivový vrták 1 ks 5.50 mm Celková dĺžka 265
2384994	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900074 kladivový vrták 1 ks 6.00 mm Celková dĺžka 265
2385000	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900080 kladivový vrták 1 ks 6.50 mm Celková dĺžka 265
2385006	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900086 kladivový vrták 1 ks 7.00 mm Celková dĺžka 265
2385010	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900090 kladivový vrták 1 ks 8.00 mm Celková dĺžka 265
2385019	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900099 kladivový vrták 1 ks 10.00 mm Celková dĺžka 26
2385027	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900107 kladivový vrták 1 ks 11.00 mm Celková dĺžka 26
2385030	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900110 kladivový vrták 1 ks 12.00 mm Celková dĺžka 26
2385038	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900118 kladivový vrták 1 ks 13.00 mm Celková dĺžka 26
2385041	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900121 kladivový vrták 1 ks 14.00 mm Celková dĺžka 26
2385048	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900128 kladivový vrták 1 ks 15.00 mm Celková dĺžka 26
2385051	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900131 kladivový vrták 1 ks 16.00 mm Celková dĺžka 26
2385058	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900138 kladivový vrták 1 ks 18.00 mm Celková dĺžka 25
2385062	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900142 kladivový vrták 1 ks 20.00 mm Celková dĺžka 25
2385066	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900146 kladivový vrták 1 ks 22.00 mm Celková dĺžka 25
2384981	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900063 kladivový vrták 1 ks 5.00 mm Celková dĺžka 315
2384987	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900069 kladivový vrták 1 ks 5.50 mm Celková dĺžka 315
2384995	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900075 kladivový vrták 1 ks 6.00 mm Celková dĺžka 315
2385001	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900081 kladivový vrták 1 ks 6.50 mm Celková dĺžka 315
2385011	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900091 kladivový vrták 1 ks 8.00 mm Celková dĺžka 315
2385020	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900100 kladivový vrták 1 ks 10.00 mm Celková dĺžka 31
2385031	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900111 kladivový vrták 1 ks 12.00 mm Celková dĺžka 31
2385042	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900122 kladivový vrták 1 ks 14.00 mm Celková dĺžka 31
2385052	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900132 kladivový vrták 1 ks 16.00 mm Celková dĺžka 31
2385057	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900137 kladivový vrták 1 ks 17.00 mm Celková dĺžka 31
2385012	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900092 kladivový vrták 1 ks 8.00 mm Celková dĺžka 365
2385021	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900101 kladivový vrták 1 ks 10.00 mm Celková dĺžka 36
2385032	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900112 kladivový vrták 1 ks 12.00 mm Celková dĺžka 36
2385043	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900123 kladivový vrták 1 ks 14.00 mm Celková dĺžka 36
2384982	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900064 kladivový vrták 1 ks 5.00 mm Celková dĺžka 465
2384988	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900070 kladivový vrták 1 ks 5.50 mm Celková dĺžka 465
2384996	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900076 kladivový vrták 1 ks 6.00 mm Celková dĺžka 465
2385002	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900082 kladivový vrták 1 ks 6.50 mm Celková dĺžka 465
2385013	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900093 kladivový vrták 1 ks 8.00 mm Celková dĺžka 465
2385022	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900102 kladivový vrták 1 ks 10.00 mm Celková dĺžka 46
2385033	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900113 kladivový vrták 1 ks 12.00 mm Celková dĺžka 46
2385044	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900124 kladivový vrták 1 ks 14.00 mm Celková dĺžka 46
2385049	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900129 kladivový vrták 1 ks 15.00 mm Celková dĺžka 46
2385053	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900133 kladivový vrták 1 ks 16.00 mm Celková dĺžka 46
2385059	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900139 kladivový vrták 1 ks 18.00 mm Celková dĺžka 45
2385063	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900143 kladivový vrták 1 ks 20.00 mm Celková dĺžka 45
2385067	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900147 kladivový vrták 1 ks 22.00 mm Celková dĺžka 45
2385070	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900150 kladivový vrták 1 ks 24.00 mm Celková dĺžka 45
2385071	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900151 kladivový vrták 1 ks 25.00 mm Celková dĺžka 45
2385074	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900154 kladivový vrták 1 ks 28.00 mm Celková dĺžka 45
2385075	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900155 kladivový vrták 1 ks 30.00 mm Celková dĺžka 45
2385023	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900103 kladivový vrták 1 ks 10.00 mm Celková dĺžka 60
2385034	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900114 kladivový vrták 1 ks 12.00 mm Celková dĺžka 60
2385045	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900125 kladivový vrták 1 ks 14.00 mm Celková dĺžka 60
2385054	Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900134 kladivový vrták 1 ks 16.00 mm Celková dĺžka 60

2385060 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900140 kladivový vrták 1 ks 18.00 mm Celková dĺžka 60			
2385064 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900144 kladivový vrták 1 ks 20.00 mm Celková dĺžka 60			
2385068 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900148 kladivový vrták 1 ks 22.00 mm Celková dĺžka 60			
2385072 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900152 kladivový vrták 1 ks 25.00 mm Celková dĺžka 60			
2385024 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900104 kladivový vrták 1 ks 10.00 mm Celková dĺžka 10			
2385035 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900115 kladivový vrták 1 ks 12.00 mm Celková dĺžka 10			
2385046 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900126 kladivový vrták 1 ks 14.00 mm Celková dĺžka 10			
2385055 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900135 kladivový vrták 1 ks 16.00 mm Celková dĺžka 10			
2385061 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900141 kladivový vrták 1 ks 18.00 mm Celková dĺžka 10			
2385065 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900145 kladivový vrták 1 ks 20.00 mm Celková dĺžka 10			
2385069 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900149 kladivový vrták 1 ks 22.00 mm Celková dĺžka 10			
2385073 Bosch Accessories EXPERT SDS plus-7X 2608900153 kladivový vrták 1 ks 25.00 mm Celková dĺžka 10			
2998448 Bosch Accessories CYL-1 2608590127 sada špirálových vrtákov do kameňa 3-dielna 5 mm<multisep/			
3314379 Bosch Accessories 2608706845 2608706845	kladivový vrták	1 ks	
3314381 Bosch Accessories 2608706846 2608706846	kladivový vrták	1 ks	
3314382 Bosch Accessories 2608706847 2608706847	kladivový vrták	1 ks	
3314385 Bosch Accessories 2608706848 2608706848	kladivový vrták	1 ks	
3314387 Bosch Accessories 2608706853 2608706853	kladivový vrták	1 ks	
3314388 Bosch Accessories 2608833818 2608833818	kladivový vrták	1 ks	
3314389 Bosch Accessories 2608836633 2608836633	kladivový vrták	1 ks	
3314390 Bosch Accessories 2608706857 2608706857	kladivový vrták	1 ks	
3314391 Bosch Accessories 2608833819 2608833819	kladivový vrták	1 ks	
3314392 Bosch Accessories 2608833820 2608833820	kladivový vrták	1 ks	
3314393 Bosch Accessories 2608836634 2608836634	kladivový vrták	1 ks	
3314394 Bosch Accessories 2608833821 2608833821	kladivový vrták	1 ks	
3314395 Bosch Accessories 2608836636 2608836636	kladivový vrták	1 ks	
3314396 Bosch Accessories 2608833822 2608833822	kladivový vrták	1 ks	
3314397 Bosch Accessories 2608836637 2608836637	kladivový vrták	1 ks	
3314398 Bosch Accessories 2608833823 2608833823	kladivový vrták	1 ks	
3314399 Bosch Accessories 2608836638 2608836638	kladivový vrták	1 ks	
3314400 Bosch Accessories 2608833824 2608833824	kladivový vrták	1 ks	
3314401 Bosch Accessories 2608836639 2608836639	kladivový vrták	1 ks	
3314402 Bosch Accessories 2608833825 2608833825	kladivový vrták	1 ks	
3314403 Bosch Accessories 2608833771 2608833771	kladivový vrták	1 ks	
3314404 Bosch Accessories 2608836640 2608836640	kladivový vrták	1 ks	
3314405 Bosch Accessories 2608833826 2608833826	kladivový vrták	1 ks	
3314406 Bosch Accessories 2608833772 2608833772	kladivový vrták	1 ks	
3314407 Bosch Accessories 2608833827 2608833827	kladivový vrták	1 ks	
3314408 Bosch Accessories 2608833828 2608833828	kladivový vrták	1 ks	
3314409 Bosch Accessories 2608836641 2608836641	kladivový vrták	1 ks	
3314410 Bosch Accessories 2608833829 2608833829	kladivový vrták	1 ks	
3314411 Bosch Accessories 2608836642 2608836642	kladivový vrták	1 ks	
3314412 Bosch Accessories 2608833889 2608833889	kladivový vrták	10 ks	
3314413 Bosch Accessories 2608836644 2608836644	kladivový vrták	1 ks	
3314414 Bosch Accessories 2608833890 2608833890	kladivový vrták	10 ks	
3314415 Bosch Accessories 2608836645 2608836645	kladivový vrták	1 ks	
3314416 Bosch Accessories 2608833891 2608833891	kladivový vrták	10 ks	
3314417 Bosch Accessories 2608833773 2608833773	kladivový vrták	1 ks	
3314418 Bosch Accessories 2608836646 2608836646	kladivový vrták	1 ks	
3314419 Bosch Accessories 2608833892 2608833892	kladivový vrták	10 ks	

3314420	Bosch Accessories 2608833774	2608833774	kladivový vrták 1 ks
3314421	Bosch Accessories 2608833893	2608833893	kladivový vrták 10 ks
3314422	Bosch Accessories 2608833775	2608833775	kladivový vrták 1 ks
3314423	Bosch Accessories 2608833894	2608833894	kladivový vrták 10 ks
3314424	Bosch Accessories 2608836647	2608836647	kladivový vrták 1 ks
3314425	Bosch Accessories 2608833776	2608833776	kladivový vrták 1 ks
3314426	Bosch Accessories 2608833895	2608833895	kladivový vrták 10 ks
3314427	Bosch Accessories 2608833777	2608833777	kladivový vrták 1 ks
3314428	Bosch Accessories 2608836648	2608836648	kladivový vrták 1 ks
3314429	Bosch Accessories 2608833896	2608833896	kladivový vrták 10 ks
3314430	Bosch Accessories 2608833778	2608833778	kladivový vrták 1 ks
3314431	Bosch Accessories 2608836649	2608836649	kladivový vrták 1 ks
3314432	Bosch Accessories 2608833779	2608833779	kladivový vrták 1 ks
3314433	Bosch Accessories 2608836650	2608836650	kladivový vrták 1 ks
3314434	Bosch Accessories 2608833780	2608833780	kladivový vrták 1 ks
3314435	Bosch Accessories 2608833897	2608833897	kladivový vrták 10 ks
3314436	Bosch Accessories 2608836651	2608836651	kladivový vrták 1 ks
3314437	Bosch Accessories 2608833781	2608833781	kladivový vrták 1 ks
3314438	Bosch Accessories 2608836652	2608836652	kladivový vrták 1 ks
3314439	Bosch Accessories 2608833782	2608833782	kladivový vrták 1 ks
3314440	Bosch Accessories 2608833898	2608833898	kladivový vrták 10 ks
3314441	Bosch Accessories 2608833783	2608833783	kladivový vrták 1 ks
3314442	Bosch Accessories 2608833899	2608833899	kladivový vrták 10 ks
3314443	Bosch Accessories 2608833784	2608833784	kladivový vrták 1 ks
3314444	Bosch Accessories 2608833900	2608833900	kladivový vrták 10 ks
3314445	Bosch Accessories 2608833785	2608833785	kladivový vrták 1 ks
3314446	Bosch Accessories 2608833901	2608833901	kladivový vrták 10 ks
3314447	Bosch Accessories 2608833786	2608833786	kladivový vrták 1 ks
3314448	Bosch Accessories 2608833902	2608833902	kladivový vrták 10 ks
3314449	Bosch Accessories 2608833787	2608833787	kladivový vrták 1 ks
3314450	Bosch Accessories 2608833903	2608833903	kladivový vrták 10 ks
3314451	Bosch Accessories 2608833788	2608833788	kladivový vrták 1 ks
3314452	Bosch Accessories 2608833904	2608833904	kladivový vrták 10 ks
3314453	Bosch Home and Garden 2608833789	2608833789	kladivový vrták 1 ks
3314454	Bosch Accessories 2608833905	2608833905	kladivový vrták 10 ks
3314455	Bosch Accessories 2608833790	2608833790	kladivový vrták 1 ks
3314456	Bosch Accessories 2608833906	2608833906	kladivový vrták 10 ks
3314457	Bosch Accessories 2608833791	2608833791	kladivový vrták 1 ks
3314458	Bosch Accessories 2608833907	2608833907	kladivový vrták 10 ks
3314459	Bosch Accessories 2608833792	2608833792	kladivový vrták 1 ks
3314460	Bosch Accessories 2608833908	2608833908	kladivový vrták 10 ks
3314461	Bosch Accessories 2608833793	2608833793	kladivový vrták 1 ks
3314462	Bosch Accessories 2608833909	2608833909	kladivový vrták 10 ks
3314464	Bosch Accessories 2608833794	2608833794	kladivový vrták 1 ks
3314466	Bosch Accessories 2608833795	2608833795	kladivový vrták 1 ks
3314468	Bosch Accessories 2608833796	2608833796	kladivový vrták 1 ks
3314469	Bosch Accessories 2608833797	2608833797	kladivový vrták 1 ks
3314470	Bosch Accessories 2608833798	2608833798	kladivový vrták 1 ks
3314471	Bosch Accessories 2608833799	2608833799	kladivový vrták 1 ks
3314472	Bosch Accessories 2608833800	2608833800	kladivový vrták 1 ks

3314473 Bosch Accessories 2608833801 2608833801 kladivový vrták 1 ks
3314474 Bosch Accessories 2608833802 2608833802 kladivový vrták 1 ks
3314475 Bosch Accessories 2608833803 2608833803 kladivový vrták 1 ks
3314477 Bosch Accessories 2608836604 2608836604 kladivový vrták 1 ks
3314478 Bosch Accessories 2608833804 2608833804 kladivový vrták 1 ks
3314479 Bosch Accessories 2608836605 2608836605 kladivový vrták 1 ks
3314481 Bosch Accessories 2608836606 2608836606 kladivový vrták 1 ks
3314483 Bosch Accessories 2608833805 2608833805 kladivový vrták 1 ks
3314484 Bosch Accessories 2608836607 2608836607 kladivový vrták 1 ks
3314486 Bosch Accessories 2608833806 2608833806 kladivový vrták 1 ks
3314488 Bosch Accessories 2608836608 2608836608 kladivový vrták 1 ks
3314489 Bosch Accessories 2608833807 2608833807 kladivový vrták 1 ks
3314490 Bosch Accessories 2608836609 2608836609 kladivový vrták 1 ks
3314491 Bosch Accessories 2608833808 2608833808 kladivový vrták 1 ks
3314492 Bosch Accessories 2608836610 2608836610 kladivový vrták 1 ks
3314493 Bosch Accessories 2608833809 2608833809 kladivový vrták 1 ks
3314494 Bosch Accessories 2608836611 2608836611 kladivový vrták 1 ks
3314495 Bosch Accessories 2608833810 2608833810 kladivový vrták 1 ks
3314496 Bosch Accessories 2608833811 2608833811 kladivový vrták 1 ks
3314497 Bosch Accessories 2608836612 2608836612 kladivový vrták 1 ks
3314498 Bosch Accessories 2608833812 2608833812 kladivový vrták 1 ks
3314499 Bosch Accessories 2608836613 2608836613 kladivový vrták 1 ks
3314500 Bosch Accessories 2608833813 2608833813 kladivový vrták 1 ks
3314501 Bosch Accessories 2608836614 2608836614 kladivový vrták 1 ks
3314502 Bosch Accessories 2608833814 2608833814 kladivový vrták 1 ks
3314503 Bosch Accessories 2608836615 2608836615 kladivový vrták 1 ks
3314504 Bosch Accessories 2608833815 2608833815 kladivový vrták 1 ks
3314505 Bosch Accessories 2608836616 2608836616 kladivový vrták 1 ks
3314506 Bosch Accessories 2608833816 2608833816 kladivový vrták 1 ks
3314507 Bosch Accessories 2608836618 2608836618 kladivový vrták 1 ks
3314508 Bosch Accessories 2608836620 2608836620 kladivový vrták 1 ks
3314509 Bosch Accessories 2608836623 2608836623 kladivový vrták 1 ks
3314510 Bosch Accessories 2608833817 2608833817 kladivový vrták 1 ks
3314511 Bosch Accessories 2608836626 2608836626 kladivový vrták 1 ks
3314512 Bosch Accessories 2608836628 2608836628 kladivový vrták 1 ks
3314513 Bosch Accessories 2608836629 2608836629 kladivový vrták 1 ks
3314514 Bosch Accessories 2608836631 2608836631 kladivový vrták 1 ks
3314515 Bosch Accessories 2608836632 2608836632 kladivový vrták 1 ks
3314683 Bosch Accessories 2608901755 2608901755 sada kladivových vrtákov 6.0 mm 1 ks
3314684 Bosch Accessories 2608901756 2608901756 kladivový vrták 1 ks
3314685 Bosch Accessories 2608901757 2608901757 sada kladivových vrtákov 6.5 mm 1 ks
3314623 Bosch Accessories 2608901758 2608901758 kladivový vrták 1 ks
3314686 Bosch Accessories 2608901759 2608901759 sada kladivových vrtákov 8.0 mm 1 ks
3314687 Bosch Accessories 2608901760 2608901760 kladivový vrták 1 ks
3314688 Bosch Accessories 2608901761 2608901761 sada kladivových vrtákov 10.0 mm 1 ks
3314624 Bosch Accessories 2608901762 2608901762 kladivový vrták 1 ks
819657 Bosch Accessories 2607019457 Promoline sada sekáčov 3-dielna Celková dĺžka 250 mm SDS plus 1 sa
492333 Bosch Accessories 1618601302 sekáč so zubami 32 mm Celková dĺžka 300 mm SDS max 1 ks
1006274 Bosch Accessories 2609255570 plochý sekáč Celková dĺžka 250 mm SDS plus 1 ks
1006275 Bosch Accessories 2609255571 sekáč na dlaždice 40 mm Celková dĺžka 250 mm SDS plus 1 ks

1006276 Bosch Accessories 2609255572 duté dláto Celková dĺžka 250 mm SDS plus 1 ks
1006277 Bosch Accessories 2609255573 živicový sekáč Celková dĺžka 250 mm SDS plus 1 ks
1601589 Bosch Accessories 2607019456 sada sekáčov 5-dielna 1 ks
1645266 Bosch Accessories 2607017368 sada sekáčov 4-dielna 1 sada
1644578 Bosch Accessories 2608690200 sekáč na maltu 1 ks
2208434 Bosch Accessories 2608690201 sekáč na maltu 9.50 mm Celková dĺžka 200 mm SDS plus 1 ks
492328 Bosch Accessories 1618601011 rezačka asfaltu 125 mm Celková dĺžka 500 mm šesťhranný záhlbník 1
509895 Bosch Accessories 2608690003 rezačka asfaltu 90 mm Celková dĺžka 400 mm SDS max 1 ks
509924 Bosch Accessories 2608690114 rezačka asfaltu 125 mm Celková dĺžka 450 mm šesťhranný záhlbník 1
509897 Bosch Accessories 2608690005 zatĺkač zemniacich kolíkov 16.5 mm Celková dĺžka 260 mm SDS max 1
509900 Bosch Accessories 2608690010 zatĺkač zemniacich kolíkov Celková dĺžka 58 mm SDS plus 1 ks
509896 Bosch Accessories 2608690004 zatĺkač zemniacich kolíkov 13 mm Celková dĺžka 260 mm SDS max 1 k
509941 Bosch Accessories 2608690144 plochý sekáč 20 mm Celková dĺžka 250 mm SDS plus 1 ks
509926 Bosch Accessories 2608690124 plochý sekáč 25 mm Celková dĺžka 400 mm SDS max 1 ks
513729 Bosch Accessories 2609390394 plochý sekáč 20 mm Celková dĺžka 250 mm SDS plus 1 ks
492324 Bosch Accessories 1618600210 plochý sekáč 25 mm Celková dĺžka 280 mm SDS max 1 ks
492322 Bosch Accessories 1618600203 plochý sekáč 25 mm Celková dĺžka 600 mm SDS max 1 ks
492343 Bosch Accessories 1618630003 plochý sekáč 22 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
493251 Bosch Accessories 2607019052 plochý sekáč Celková dĺžka 250 mm SDS plus 5 ks
509919 Bosch Accessories 2608690108 plochý sekáč 35 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
509922 Bosch Accessories 2608690112 plochý sekáč 35 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
492323 Bosch Accessories 1618600206 plochý sekáč 35 mm Celková dĺžka 520 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
509950 Bosch Accessories 2608690177 plochý sekáč 20 mm Celková dĺžka 140 mm SDS plus 1 ks
509928 Bosch Accessories 2608690126 plochý sekáč 25 mm Celková dĺžka 600 mm SDS max 5 ks
509927 Bosch Accessories 2608690125 plochý sekáč 25 mm Celková dĺžka 400 mm SDS max 10 ks
509929 Bosch Accessories 2608690127 plochý sekáč 25 mm Celková dĺžka 280 mm SDS max 10 ks
509935 Bosch Accessories 2608690131 plochý sekáč 20 mm Celková dĺžka 250 mm SDS plus 10 ks
509945 Bosch Accessories 2608690166 plochý sekáč 25 mm Celková dĺžka 400 mm SDS max 10 ks
509938 Bosch Accessories 2608690141 plochý sekáč 25 mm Celková dĺžka 400 mm SDS max 1 ks
509914 Bosch Accessories 2608690100 plochý sekáč 50 mm Celková dĺžka 300 mm SDS max 5 ks
492346 Bosch Accessories 1618630200 plochý sekáč 25 mm Celková dĺžka 300 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
509956 Bosch Accessories 2608690190 plochý sekáč 25 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
492347 Bosch Accessories 1618630201 plochý sekáč 25 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
509912 Bosch Accessories 2608690098 sekáč na dlaždice 50 mm Celková dĺžka 300 mm SDS max 1 ks
492330 Bosch Accessories 1618601019 sekáč na dlaždice 80 mm Celková dĺžka 300 mm SDS max 1 ks
509910 Bosch Accessories 2608690091 sekáč na dlaždice 40 mm Celková dĺžka 260 mm SDS plus 1 ks
509899 Bosch Accessories 2608690007 sekáč s krídelkami 22 mm Celková dĺžka 250 mm SDS plus 1 ks
509894 Bosch Accessories 2608690000 sekáč s krídelkami 35 mm Celková dĺžka 380 mm SDS max 1 ks
492057 Bosch Accessories 1608690014 dláto na škáry 32 mm Celková dĺžka 130 mm SDS plus 1 ks
493361 Bosch Accessories 2607990010 dláto na škáry 38 mm Celková dĺžka 280 mm SDS max 1 ks
492058 Bosch Accessories 1608690015 dláto na škáry 32 mm Celková dĺžka 200 mm SDS plus 1 ks
492331 Bosch Accessories 1618601101 dláto 26 mm Celková dĺžka 300 mm SDS max 1 ks
492325 Bosch Accessories 1618601004 dláto 22 mm Celková dĺžka 250 mm SDS plus 1 ks
492332 Bosch Accessories 1618601102 duté dláto 32 mm Celková dĺžka 300 mm SDS max 1 ks
493253 Bosch Accessories 2607019159 sada sekáčov 3-dielna SDS plus 1 sada
509953 Bosch Accessories 2608690180 sada sekáčov 3-dielna Celková dĺžka 140 mm SDS plus 1 sada
509960 Bosch Accessories 2608690195 lopatový sekáč 125 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný záhlbník 1
492329 Bosch Accessories 1618601017 lopatový sekáč 110 mm Celková dĺžka 400 mm SDS max 1 ks
509937 Bosch Accessories 2608690133 živicový sekáč 40 mm Celková dĺžka 250 mm SDS plus 5 ks
509965 Bosch Accessories 2608690199 živicový sekáč 115 mm Celková dĺžka 400 mm SDS max 1 ks

509940 Bosch Accessories 2608690143 živicový sekáč 50 mm Celková dĺžka 400 mm SDS max 1 ks
509957 Bosch Accessories 2608690192 živicový sekáč 50 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
492357 Bosch Accessories 1618662000 živicový sekáč 135 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný záhlbník 1
509916 Bosch Accessories 2608690102 živicový sekáč 60 mm Celková dĺžka 250 mm SDS plus 1 ks
509963 Bosch Accessories 2608690198 živicový sekáč 80 mm Celková dĺžka 400 mm SDS max 1 ks
494850 Bosch Accessories 2608587184 živicový sekáč 50 mm Celková dĺžka 400 mm SDS max 5 ks
509944 Bosch Accessories 2608690146 živicový sekáč 40 mm Celková dĺžka 250 mm SDS plus 1 ks
509959 Bosch Accessories 2608690194 živicový sekáč 115 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný záhlbník 1
509951 Bosch Accessories 2608690178 živicový sekáč 40 mm Celková dĺžka 140 mm SDS plus 1 ks
492327 Bosch Accessories 1618601008 živicový sekáč 80 mm Celková dĺžka 300 mm SDS max 1 ks
492326 Bosch Accessories 1618601007 živicový sekáč 115 mm Celková dĺžka 350 mm SDS max 1 ks
492344 Bosch Accessories 1618630007 živicový sekáč 50 mm Celková dĺžka 400 mm valcová stopka 1 ks
492349 Bosch Accessories 1618631001 živicový sekáč 60 mm Celková dĺžka 450 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
509911 Bosch Accessories 2608690097 živicový sekáč 50 mm Celková dĺžka 350 mm SDS max 1 ks
509915 Bosch Accessories 2608690101 živicový sekáč 40 mm Celková dĺžka 250 mm SDS plus 1 ks
492356 Bosch Accessories 1618661000 živicový sekáč 80 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
509913 Bosch Accessories 2608690099 živicový sekáč 50 mm Celková dĺžka 350 mm SDS max 5 ks
509958 Bosch Accessories 2608690193 živicový sekáč 80 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
509920 Bosch Accessories 2608690110 živicový sekáč 135 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný záhlbník 1
509923 Bosch Accessories 2608690113 živicový sekáč 75 mm Celková dĺžka 450 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
492321 Bosch Accessories 1618600023 jamkovač Celková dĺžka 280 mm SDS max 1 ks
509947 Bosch Accessories 2608690168 jamkovač Celková dĺžka 400 mm SDS max 10 ks
509917 Bosch Accessories 2608690106 jamkovač Celková dĺžka 400 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
509939 Bosch Accessories 2608690142 jamkovač Celková dĺžka 400 mm SDS max 1 ks
509942 Bosch Accessories 2608690145 jamkovač Celková dĺžka 250 mm SDS plus 1 ks
492319 Bosch Accessories 1618600012 jamkovač Celková dĺžka 600 mm SDS max 1 ks
509948 Bosch Accessories 2608690176 jamkovač Celková dĺžka 140 mm SDS plus 1 ks
492355 Bosch Accessories 1618660000 jamkovač Celková dĺžka 400 mm 1 ks
509946 Bosch Accessories 2608690167 jamkovač Celková dĺžka 400 mm SDS max 1 ks
509932 Bosch Accessories 2608690129 jamkovač Celková dĺžka 600 mm SDS max 5 ks
492342 Bosch Accessories 1618630002 jamkovač Celková dĺžka 400 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
513741 Bosch Accessories 2609390576 jamkovač Celková dĺžka 250 mm SDS plus 1 ks
493250 Bosch Accessories 2607019051 jamkovač Celková dĺžka 250 mm SDS plus 5 ks
492320 Bosch Accessories 1618600019 jamkovač Celková dĺžka 520 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
492316 Bosch Accessories 1618600005 jamkovač Celková dĺžka 250 mm SDS plus 1 ks
492341 Bosch Accessories 1618630001 jamkovač Celková dĺžka 400 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
492340 Bosch Accessories 1618630000 jamkovač Celková dĺžka 300 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
509921 Bosch Accessories 2608690111 jamkovač Celková dĺžka 400 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
509955 Bosch Accessories 2608690188 jamkovač Celková dĺžka 400 mm šesťhranný záhlbník 1 ks
509936 Bosch Accessories 2608690132 jamkovač Celková dĺžka 250 mm SDS plus 10 ks
509931 Bosch Accessories 2608690128 jamkovač Celková dĺžka 400 mm SDS max 10 ks
509934 Bosch Accessories 2608690130 jamkovač Celková dĺžka 280 mm SDS max 10 ks
1006278 Bosch Accessories 2609255574 jamkovač Celková dĺžka 250 mm SDS plus 1 ks
1006279 Bosch Accessories 2609255575 jamkovač Celková dĺžka 250 mm SDS plus 1 ks
2616302 Bosch Accessories 2608690237 LPP plochý sekáč 25 mm Celková dĺžka 400 mm SDS max 10 ks
2799291 Bosch Accessories 2608690235 jamkovač Celková dĺžka 400 mm SDS max 10 ks
2998435 Bosch Accessories 2607017516 sada sekáčov 4-dielna 20 mm Celková dĺžka 250 mm SDS plus 1 sada
2998466 Bosch Accessories 2608690395 plochý sekáč 1 ks
3060696 Bosch Accessories 2608901476 2608901476 Adaptér 1 ks
3060699 Bosch Accessories 2608901477 2608901477 Adaptér 1 ks

3314370 Bosch Accessories 2608690610 2608690610 násada na sekáč 1 ks
3314371 Bosch Accessories 2608690611 2608690611 násada na sekáč 1 ks
3314373 Bosch Accessories 2608690612 2608690612 násada na sekáč 1 ks
3314375 Bosch Accessories 2608690613 2608690613 násada na sekáč 1 ks
1006103 Bosch Accessories 2609255276 predlžovací šesťhran pre ploché frézovacie vrtáky Celková dĺžka 300
494904 Bosch Accessories 2608587520 predlžovací šesťhran pre ploché frézovacie vrtáky Celková dĺžka 152 n
494905 Bosch Accessories 2608587521 predlžovací šesťhran pre ploché frézovacie vrtáky Celková dĺžka 305 n
495057 Bosch Accessories 2608595422 predlžovací šesťhran pre ploché frézovacie vrtáky Celková dĺžka 152 n
495058 Bosch Accessories 2608595423 predlžovací šesťhran pre ploché frézovacie vrtáky Celková dĺžka 305 n
495243 Bosch Accessories 2608596333 frézovací vrták do dreva 45 mm Celková dĺžka 120 mm šesťhranný záh
1006157 Bosch Accessories 2609255343 frézovací vrták do dreva 30 mm Celková dĺžka 152 mm valcová stopk
1006152 Bosch Accessories 2609255338 frézovací vrták do dreva 22 mm Celková dĺžka 152 mm valcová stopk
1006148 Bosch Accessories 2609255334 frézovací vrták do dreva 17 mm Celková dĺžka 152 mm valcová stopk
1006147 Bosch Accessories 2609255333 frézovací vrták do dreva 16 mm Celková dĺžka 152 mm valcová stopk
1006144 Bosch Accessories 2609255330 frézovací vrták do dreva 12 mm Celková dĺžka 152 mm valcová stopk
1006102 Bosch Accessories 2609255275 sada frézovacích vrtákov do dreva 16 mm<multisep/>22 mm<multise
1006159 Bosch Accessories 2609255347 frézovací vrták do dreva 38 mm Celková dĺžka 152 mm valcová stopk
1006155 Bosch Accessories 2609255341 frézovací vrták do dreva 26 mm Celková dĺžka 152 mm valcová stopk
1006090 Bosch Accessories 2609255263 frézovací vrták do dreva 17 mm Celková dĺžka 160 mm šesťhranný zá
1006100 Bosch Accessories 2609255273 frézovací vrták do dreva 32 mm Celková dĺžka 165 mm šesťhranný zá
1006158 Bosch Accessories 2609255344 frézovací vrták do dreva 32 mm Celková dĺžka 152 mm valcová stopk
1006143 Bosch Accessories 2609255329 frézovací vrták do dreva 10 mm Celková dĺžka 152 mm valcová stopk
1006094 Bosch Accessories 2609255267 frézovací vrták do dreva 22 mm Celková dĺžka 160 mm šesťhranný zá
1006150 Bosch Accessories 2609255336 frézovací vrták do dreva 19 mm Celková dĺžka 152 mm valcová stopk
1006089 Bosch Accessories 2609255262 frézovací vrták do dreva 16 mm Celková dĺžka 160 mm šesťhranný zá
1006086 Bosch Accessories 2609255259 frézovací vrták do dreva 12 mm Celková dĺžka 155 mm šesťhranný zá
1006146 Bosch Accessories 2609255332 frézovací vrták do dreva 14 mm Celková dĺžka 152 mm valcová stopk
1006096 Bosch Accessories 2609255269 frézovací vrták do dreva 25 mm Celková dĺžka 160 mm šesťhranný zá
1006154 Bosch Accessories 2609255340 frézovací vrták do dreva 25 mm Celková dĺžka 152 mm valcová stopk
1006104 Bosch Accessories 2609255277 frézovací vrták do dreva 45 mm Celková dĺžka 120 mm valcová stopk
1006101 Bosch Accessories 2609255274 frézovací vrták do dreva 38 mm Celková dĺžka 165 mm šesťhranný zá
1006151 Bosch Accessories 2609255337 frézovací vrták do dreva 20 mm Celková dĺžka 152 mm valcová stopk
1006092 Bosch Accessories 2609255265 frézovací vrták do dreva 19 mm Celková dĺžka 160 mm šesťhranný zá
1006145 Bosch Accessories 2609255331 frézovací vrták do dreva 13 mm Celková dĺžka 152 mm valcová stopk
1006088 Bosch Accessories 2609255261 frézovací vrták do dreva 14 mm Celková dĺžka 155 mm šesťhranný zá
1006149 Bosch Accessories 2609255335 frézovací vrták do dreva 18 mm Celková dĺžka 152 mm valcová stopk
1006097 Bosch Accessories 2609255270 frézovací vrták do dreva 26 mm Celková dĺžka 160 mm šesťhranný zá
1006087 Bosch Accessories 2609255260 frézovací vrták do dreva 13 mm Celková dĺžka 155 mm šesťhranný zá
1006085 Bosch Accessories 2609255258 frézovací vrták do dreva 10 mm Celková dĺžka 155 mm šesťhranný zá
1006153 Bosch Accessories 2609255339 frézovací vrták do dreva 24 mm Celková dĺžka 152 mm valcová stopk
1006156 Bosch Accessories 2609255342 frézovací vrták do dreva 28 mm Celková dĺžka 152 mm valcová stopk
1006095 Bosch Accessories 2609255268 frézovací vrták do dreva 24 mm Celková dĺžka 160 mm šesťhranný zá
2385275 Bosch Accessories 2608900337 frézovací vrták do dreva 20 mm<multisep/>22 mm<multisep/>25 mr
2385276 Bosch Accessories 2608900338 frézovací vrták do dreva 8 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný záh
2385277 Bosch Accessories 2608900339 frézovací vrták do dreva 10 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný zá
2385278 Bosch Accessories 2608900340 frézovací vrták do dreva 12 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný zá
2385279 Bosch Accessories 2608900341 frézovací vrták do dreva 13 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný zá
2385280 Bosch Accessories 2608900342 frézovací vrták do dreva 14 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný zá
2385281 Bosch Accessories 2608900343 frézovací vrták do dreva 16 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný zá
2385282 Bosch Accessories 2608900344 frézovací vrták do dreva 17 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný zá

2385284 Bosch Accessories 2608900346 frézovací vrták do dreva 19 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný zá
2385285 Bosch Accessories 2608900347 frézovací vrták do dreva 20 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný zá
2385286 Bosch Accessories 2608900348 frézovací vrták do dreva 22 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný zá
2385287 Bosch Accessories 2608900349 frézovací vrták do dreva 24 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný zá
2385288 Bosch Accessories 2608900350 frézovací vrták do dreva 25 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný zá
2385289 Bosch Accessories 2608900351 frézovací vrták do dreva 26 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný zá
2385290 Bosch Accessories 2608900352 frézovací vrták do dreva 28 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný zá
2385291 Bosch Accessories 2608900353 frézovací vrták do dreva 30 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný zá
2385292 Bosch Accessories 2608900354 frézovací vrták do dreva 32 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný zá
2385293 Bosch Accessories 2608900355 frézovací vrták do dreva 35 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný zá
2385294 Bosch Accessories 2608900356 frézovací vrták do dreva 36 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný zá
2385295 Bosch Accessories 2608900357 frézovací vrták do dreva 38 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný zá
2385296 Bosch Accessories 2608900358 frézovací vrták do dreva 40 mm Celková dĺžka 400 mm šesťhranný zá
2385247 Bosch Accessories 2608900309 frézovací vrták do dreva 6 mm Celková dĺžka 152 mm šesťhranný záh
2385248 Bosch Accessories 2608900310 frézovací vrták do dreva 8 mm Celková dĺžka 152 mm šesťhranný záh
2385249 Bosch Accessories 2608900311 frézovací vrták do dreva 10 mm Celková dĺžka 152 mm šesťhranný zá
2385250 Bosch Accessories 2608900312 frézovací vrták do dreva 12 mm Celková dĺžka 152 mm šesťhranný zá
2385251 Bosch Accessories 2608900313 frézovací vrták do dreva 13 mm Celková dĺžka 152 mm šesťhranný zá
2385252 Bosch Accessories 2608900314 frézovací vrták do dreva 14 mm Celková dĺžka 152 mm šesťhranný zá
2385253 Bosch Accessories 2608900315 frézovací vrták do dreva 16 mm Celková dĺžka 152 mm šesťhranný zá
2385254 Bosch Accessories 2608900316 frézovací vrták do dreva 17 mm Celková dĺžka 152 mm šesťhranný zá
2385255 Bosch Accessories 2608900317 frézovací vrták do dreva 18 mm Celková dĺžka 152 mm šesťhranný zá
2385256 Bosch Accessories 2608900318 frézovací vrták do dreva 19 mm Celková dĺžka 152 mm šesťhranný zá
2385257 Bosch Accessories 2608900319 frézovací vrták do dreva 20 mm Celková dĺžka 152 mm šesťhranný zá
2385258 Bosch Accessories 2608900320 frézovací vrták do dreva 22 mm Celková dĺžka 152 mm šesťhranný zá
2385260 Bosch Accessories 2608900321 frézovací vrták do dreva 24 mm Celková dĺžka 152 mm šesťhranný zá
2385261 Bosch Accessories 2608900322 frézovací vrták do dreva 25 mm Celková dĺžka 152 mm šesťhranný zá
2385262 Bosch Accessories 2608900323 frézovací vrták do dreva 26 mm Celková dĺžka 152 mm šesťhranný zá
2385263 Bosch Accessories 2608900324 frézovací vrták do dreva 28 mm Celková dĺžka 152 mm šesťhranný zá
2385264 Bosch Accessories 2608900325 frézovací vrták do dreva 30 mm Celková dĺžka 152 mm šesťhranný zá
2385265 Bosch Accessories 2608900326 frézovací vrták do dreva 32 mm Celková dĺžka 152 mm šesťhranný zá
2385266 Bosch Accessories 2608900327 frézovací vrták do dreva 35 mm Celková dĺžka 152 mm šesťhranný zá
2385267 Bosch Accessories 2608900328 frézovací vrták do dreva 36 mm Celková dĺžka 152 mm šesťhranný zá
2385268 Bosch Accessories 2608900329 frézovací vrták do dreva 38 mm Celková dĺžka 152 mm šesťhranný zá
2385269 Bosch Accessories 2608900330 frézovací vrták do dreva 40 mm Celková dĺžka 152 mm šesťhranný zá
2385270 Bosch Accessories 2608900331 sada frézovacích vrtákov do dreva 20 mm<multisep/>22 mm<multise
2385271 Bosch Accessories 2608900332 sada frézovacích vrtákov do dreva 14 mm<multisep/>16 mm<multise
2385272 Bosch Accessories 2608900333 sada frézovacích vrtákov do dreva 13 mm<multisep/>16 mm<multise
2385273 Bosch Accessories 2608900334 sada frézovacích vrtákov do dreva 16 mm<multisep/>18 mm<multise
2385274 Bosch Accessories 2608900336 sada frézovacích vrtákov do dreva 10 mm<multisep/>12 mm<multise
818658 Bosch Accessories 2609255115 HSS stupňovitý vrták 4 - 20 mm Celková dĺžka 75 mm kužeľový záhlbn
495896 Bosch Accessories 2608597520 HSS stupňovitý vrták 6 - 30 mm Celková dĺžka 93.5 mm kužeľový záhl
494898 Bosch Accessories 2608587431 HSS stupňovitý vrták 6 - 39 mm TiN Celková dĺžka 93.5 mm kužeľový z
495901 Bosch Accessories 2608597525 HSS stupňovitý vrták 4 - 12 mm TiN Celková dĺžka 66.5 mm kužeľový z
494927 Bosch Accessories 2608588072 HSS stupňovitý vrták 6 - 37 mm<multisep/>PG7 - PG29 TiAlN Celková
494919 Bosch Accessories 2608588065 HSS stupňovitý vrták 4 - 12 mm TiAlN Celková dĺžka 66.5 mm kužeľov
494901 Bosch Accessories 2608587433 HSS stupňovitý vrták 4 - 20 mm TiN Celková dĺžka 70.5 mm 1/4 "(6,3 r
495894 Bosch Accessories 2608597518 HSS stupňovitý vrták 4 - 12 mm Celková dĺžka 50 mm kužeľový záhlbn
494891 Bosch Accessories 2608587426 HSS sada stupňovitých vrtákov 3-dielna 4 - 12 mm<multisep/>4 - 20 m
494924 Bosch Accessories 2608588070 HSS stupňovitý vrták 4 - 20 mm TiAlN Celková dĺžka 70.5 mm 1/4 "(6,3

494921 Bosch Accessories 2608588067 HSS stupňovitý vrták 6 - 30 mm TiAlN Celková dĺžka 93.5 mm kužeľov
495900 Bosch Accessories 2608597524 HSS stupňovitý vrták 4 - 20 mm Celková dĺžka 70.5 mm 1/4 "(6,3 mm
494923 Bosch Accessories 2608588069 HSS sada stupňovitých vrtákov 3-dielna 4 - 12 mm<multisep/>4 - 20 m
495902 Bosch Accessories 2608597526 HSS stupňovitý vrták 4 - 20 mm TiN Celková dĺžka 70.5 mm kužeľový z
494894 Bosch Accessories 2608587428 HSS stupňovitý vrták 6 - 37 mm<multisep/>PG7 - PG29 Celková dĺžka
494897 Bosch Accessories 2608587430 HSS stupňovitý vrták 6 - 30 mm TiN Celková dĺžka 93.5 mm kužeľový z
494903 Bosch Accessories 2608587435 HSS stupňovitý vrták 6 - 37 mm<multisep/>PG7 - PG29 TiN Celková dĺ
494926 Bosch Accessories 2608588071 HSS stupňovitý vrták 6 - 38.5 mm<multisep/>6 - 40.5 mm<multisep/>
495897 Bosch Accessories 2608597521 HSS stupňovitý vrták 6 - 39 mm Celková dĺžka 93.5 mm kužeľový záhl
494902 Bosch Accessories 2608587434 HSS stupňovitý vrták 6 - 38.5 mm<multisep/>6 - 40.5 mm<multisep/>
494920 Bosch Accessories 2608588066 HSS stupňovitý vrták 4 - 20 mm TiAlN Celková dĺžka 70.5 mm kužeľov
494918 Bosch Accessories 2608588064 HSS stupňovitý vrták 4 - 12 mm TiAlN Celková dĺžka 50 mm kužeľový z
494922 Bosch Accessories 2608588068 HSS stupňovitý vrták 6 - 39 mm TiAlN Celková dĺžka 93.5 mm kužeľov
495895 Bosch Accessories 2608597519 HSS stupňovitý vrták 4 - 20 mm Celková dĺžka 70.5 mm kužeľový záhl
494896 Bosch Accessories 2608587429 HSS stupňovitý vrták 4 - 12 mm TiN Celková dĺžka 50 mm kužeľový zá
494893 Bosch Accessories 2608587427 HSS stupňovitý vrták 6 - 38.5 mm<multisep/>6 - 40.5 mm<multisep/>
494900 Bosch Accessories 2608587432 HSS sada stupňovitých vrtákov 3-dielna 4 - 12 mm<multisep/>4 - 20 m
2615294 Bosch Accessories 323227 HSS stupňovitý vrták 4 - 12 mm Celková dĺžka 66.5 mm kužeľový záhlbník
850407 Rýchloupínacie skľučovadlo (0,8-3,2 mm) 4486 Dremel 2615448632
819579 Adaptér SDS plus s upínacím skľučovadlom, 1,5 - 13 mm Bosch Accessories 2607000982
818653 Bezkľúčové vŕtacie skľučovadlá s vonkajšou šesťhrannou stopkou do 10 mm, 1 až 6 mm, 1/4 palca Bos
491883 Two-hole spanner, straight - Bosch Accessories 1607950040
491890 Two-hole spanner, straight - Bosch Accessories 1607950048
491893 Spanner 14 Bosch Accessories 1607950511
491894 Spanner 17 Bosch Accessories 1607950525
491907 Skrutkový nástavec, 60 mm Bosch Accessories 1608500013
492215 SDS-plus shank for drill chuck 1/2"-20 UNF Bosch Accessories 1617000132
492216 Keyless chuck with adapter 1,5 – 13 mm, SDS-plus Bosch Accessories 1617000328
492219 Keyed chucks up to 13 mm 2,5 – 13 mm, SDS-plus Bosch Accessories 1618571014
492220 Angle drill head - Bosch Accessories 1618580000
492314 Drill bit adapters for drill bits SDS-max, SDS-plus Bosch Accessories 1618598159
493844 Skľučovadlo na kľúče do 10 mm, 0,5 - 6,5 mm, 3/8 palca - 24 Bosch Accessories 2608571010
493845 Skľučovadlo na kľúče do 16 mm, 3 - 16 mm, B-16 Bosch Accessories 2608571020
493852 SDS-plus quick-change chuck SDS-plus Bosch Accessories 2608572059
493857 Keyless chucks up to 10 mm 1 – 10 mm, 1/4" - 6k Bosch Accessories 2608572075
493861 Keyless chucks up to 13 mm 1,5 – 13 mm, 1/2" - 20 Bosch Accessories 2608572105
493863 SDS-plus quick-change chuck SDS-plus Bosch Accessories 2608572112
493867 Keyless chuck, chrome-plated 1,5 – 13 mm, 1/2" - 20 Bosch Accessories 2608572149
493868 Keyless chuck, matt chrome-plated 1,5 – 13 mm, 1/2" - 20 Bosch Accessories 2608572150
493869 SDS-plus quick-change chuck SDS-plus Bosch Accessories 2608572159
493875 SDS-plus keyless chuck SDS-plus Bosch Accessories 2608572213
493877 SDS-plus keyless chuck 1,5 – 13 mm, SDS-plus Bosch Accessories 2608572227
493885 Power-Change adapter 11 mm hex shank Bosch Accessories 2608580113
491885 Replacement keys for chucks ZS14, B, 60 mm, 30 mm, 6 mm Bosch Accessories 1607950042
491889 Replacement keys for chucks S2, D, 110 mm, 40 mm, 6 mm Bosch Accessories 1607950045
491887 Replacement keys for chucks S2, C, 110 mm, 40 mm, 4 mm, 6 mm Bosch Accessories 1607950044
491882 Náhradný kľúč pre upínacie skľučovadlá typu S1, G, 60 mm, 30 mm, 4 mm Bosch Accessories 1607950
491884 Replacement keys for chucks S3, A, 110 mm, 50 mm, 4 mm, 8 mm Bosch Accessories 1607950041
1006340 Kľúč skľučovadla 13 mm D= 13 mm, A= S2 Bosch Accessories 2609255711
1006341 Dodávané množstvo vodného čerpadla = 1 500 l / h Bosch Accessories 2609255712

1006342 Dodávané množstvo vodného čerpadla = 2 000 l / h Bosch Accessories 2609255713
1006357 Rýchloupínacie skľučovadlo, D: 1,5 až 13 mm, A: 1/2 až 20, vhodné pre PSB 650 Bosch Accessories 26
1006358 Rýchloupínacie skľučovadlo, D: 1,5 až 13 mm, A: 1/2 až 20, vhodné pre PSB 850 Bosch Accessories 26
1006338 Adaptér SDS plus SDS plus Bosch Accessories 2609255709
1006339 Kľúč na skľučovadlo vŕtačky 10 mm D = 10 mm; A = S14 Bosch Accessories 2609255710
1006343 Dodávané množstvo vodného čerpadla = 2 500 l / h Bosch Accessories 2609255714
1006333 Rýchloupínacie skľučovadlo do 13 mm D = 1,5 - 13 mm; A = 1/2 "- 20 Bosch Accessories 2609255704
1006334 Rýchloupínacie skľučovadlo do 13 mm D = 1,5 - 13 mm; A = 1/2 "- 20 Bosch Accessories 2609255705
1006332 Bosch Accessories 2609255703
1006336 Rýchloupínacie skľučovadlo do 13 mm D = 1,5 - 13 mm; A = 3/8 "- 24 Bosch Accessories 2609255707
1006337 Skľučovadlo na kľúče s SDS plus adaptérom D = 1,5 - 13 mm; SDS plus Bosch Accessories 2609255708
1006330 Upínacie skľučovadlo na kľúče do 13 mm D = 1,5 - 13 mm; A = 1/2 "- 20 Bosch Accessories 26092557
1006329 Upínacie skľučovadlá na kľúče do 10 mm D = 1,0 - 10 mm; A = 1/2 "- 20 Bosch Accessories 26092557
1006331 Bosch Accessories 2609255702
2355004 Bezkľúčové vŕtacie skľučovadlo GBH 18V-34 CF Bosch Accessories 2608000710 1,5 - 13 mm
491998 Keyless chucks up to 13 mm 1 – 13 mm, B 16 Bosch Accessories 1608572003
493853 Keyless chucks up to 13 mm 2 – 13 mm, 3/8" - 24 Bosch Accessories 2608572060
493854 Keyless chucks up to 13 mm 2 – 13 mm, 1/2" - 20 Bosch Accessories 2608572062
493855 Keyless chucks up to 10 mm 1 – 10 mm, 3/8" - 24 Bosch Accessories 2608572068
493859 Bezkľúčové skľučovadlá do 13 mm, 1,5 až 13 mm, 3/8 palca do 24 Bosch Accessories 2608572093
493860 Náhradné skľučovadlá pre vŕtacie stroje Bosch Accessories 2608572097
493866 Keyless chuck with adapter 1,5 – 13 mm, SDS-plus Bosch Accessories 2608572146
493870 Keyless chucks up to 13 mm 1,5 – 13 mm, 1/2" - 20 Bosch Accessories 2608572182
493871 Keyless chucks up to 10 mm 1 – 10 mm, 3/8" - 24 Bosch Accessories 2608572183
493874 Keyless chuck with adapter 1,5 – 13 mm, SDS-plus Bosch Accessories 2608572212
493876 Keyless chucks up to 10 mm 1 – 10 mm, 1/2" - 20 Bosch Accessories 2608572218
493878 Rýchloupínacie skľučovadlo, 1,5 - 13 mm, 1/2 palca - 20 Bosch Accessories 2608572247
493879 Keyless chucks up to 10 mm 1 – 10 mm, 1/2" - 20 UNF - 2A Bosch Accessories 2608572257
492001 Rýchloupínacie skľučovadlá do 10 mm, 0,5 až 10 mm, 1/2 palca do 20 Bosch Accessories 1608572007
492002 Keyless chucks up to 16 mm 3 – 16 mm, 5/8" - 16 Bosch Accessories 1608572014
492004 Keyless chucks up to 13 mm 1 – 13 mm, 1/2" - 20 Bosch Accessories 1608572017
492005 Bezkľúčové skľučovadlá do 10 mm, 0,5 až 10 mm, 3/8 palca do 24 Bosch Accessories 1608572018
491991 Keyed chucks up to 16 mm 3 – 16 mm, 5/8" - 16 Bosch Accessories 1608571056
491992 Keyed chucks up to 16 mm 3 – 16 mm, 5/8" - 16 Bosch Accessories 1608571057
491995 Keyed chucks up to 13 mm 1,5 – 13 mm, 1/2" - 20 Bosch Accessories 1608571062
1601605 Rýchloupínacie skľučovadlo 1,5 mm - 13 mm Bosch Accessories 2609256D95
1601606 Rýchloupínacie skľučovadlo 1,5 mm - 13 mm Bosch Accessories 2609256D97
1601646 Bezkľúčové vŕtacie skľučovadlo Uneo, s rýchloupínacím držiakom SDS, rozsah upínania 0,8 - 10 mm B
1644865 Rýchloupínacie skľučovadlo SUPRA SK, 1,5 až 13 mm, 1/2 palca až 20 Bosch Accessories 2608572273
3013578 Nástavec FlexiClick GFA 18-WM Bosch Professional 1600A02EP6
829041 Dremel 220 stojanový držiak na vŕtačku Max.prac. výška: 50 mm
824255 Dremel 2222 stojan na náradie
2208409 Bosch Accessories 2208409.Dichtungsring für Vakuum-Set GDB 180 gumové tesnenie stojanu pre vŕt
2208410 Bosch Accessories 2208410.Dichtungsring für Vakuum-Set GDB 350 gumové tesnenie stojanu pre vŕt
1391467 Bosch Professional GCR 350 stojanový držiak na vŕtačku Max.prac. výška: 580 mm
1391466 Bosch Professional GCR 180 stojanový držiak na vŕtačku Max.prac. výška: 514 mm
492103 Bosch Accessories Paint mixer 60 mm, 350 mm, 1-5 kg 1609200291
493362 Bosch Accessories Stirrer basket 120 mm, 590 mm, 15-25 kg 2607990014
493363 Bosch Accessories Miešacia hlava pre vŕtacie stroje, 120 mm, 590 mm, 15-25 kg, SW12, hore 2607990
493364 Bosch Accessories Stirrer basket 135 mm, 590 mm, 15-25 kg 2607990016

493365 Bosch Accessories Stirrer basket 165 mm, 590 mm, 30-60 kg 2607990017
493372 Bosch Accessories Miešacia hlava pre vŕtacie stroje, 140 mm, 590 mm, 25-40 kg, SW12, hore 2607990
493373 Bosch Accessories Miešacia hlava pre ručné mixéry, 135 mm, 590 mm, 25-40 kg, nehrdzavejúca M14,
493374 Bosch Accessories Ľahká miešacia hlava pre vŕtacie stroje, 65 mm, 400 mm, 1-5 kg 2607990024
493375 Bosch Accessories Ľahká mixážna hlavica pre vŕtačky, 85 mm, 400 mm, 5-10 kg 2607990025
493377 Bosch Accessories Ľahká miešacia hlava pre vŕtačky, 105 mm, 590 mm, 15-20 kg 2607990026
493378 Bosch Accessories Ľahká mixážna hlavica pre vŕtačky, 80 mm, 400 mm, 5-10 kg 2607990027
493379 Bosch Accessories Ľahká miešacia hlava pre vŕtačky, 90 mm, 600 mm, 10-20 kg 2607990028
493381 Bosch Accessories Ľahká miešacia hlava pre vŕtacie stroje, 120 mm, 600 mm, 20 - 30 kg 2607990029
513841 Bosch Accessories Stirrer basket 135 mm, 590 mm, 25-40 kg 3609201038
1006348 Bosch Accessories Zmiešané množstvo metličky: 1 - 5 kg 2609255719
1006899 Bosch Accessories Miešacia hlava typu WK 70 S Miešacie množstvo: 4 - 7 kg 2609256998
1006900 Bosch Accessories Miešacia hlava typu WK 90 S Miešacie množstvo: 7 - 10 kg 2609256999
1006902 Bosch Accessories Miešacia hlava typu MM 85 S Miešacie množstvo: 5 - 10 kg 2609256A01
1006347 Bosch Accessories Miešací kôš zmiešané množstvo: 15 - 20 kg 2609255718
1006346 Bosch Accessories Miešacie množstvo miešacieho koša: 5 - 10 kg 2609255717
1006345 Bosch Accessories Miešacie množstvo miešacieho koša: 1 - 5 kg 2609255716
2624568 Bosch Accessories Adaptér na miešacie koše 3609201039
3314018 Bosch Home and Garden Miešací kôš ø120 mm 2608000842
3314019 Bosch Home and Garden Miešací kôš ø140 mm 2608000843
494820 Bosch Accessories Expert for Ceramic 2608587157 vrták do skla a obkladov 3 mm Celková dĺžka 70 m
494821 Bosch Accessories Expert for Ceramic 2608587158 vrták do skla a obkladov 4 mm Celková dĺžka 70 m
494823 Bosch Accessories Expert for Ceramic 2608587159 vrták do skla a obkladov 5 mm Celková dĺžka 70 m
494824 Bosch Accessories Expert for Ceramic 2608587160 vrták do skla a obkladov 5.5 mm Celková dĺžka 70
494825 Bosch Accessories 2608587161 vrták do skla a obkladov 6 mm Celková dĺžka 80 mm valcová stopka 1
494826 Bosch Accessories Expert for Ceramic 2608587162 vrták do skla a obkladov 6.5 mm Celková dĺžka 80
494827 Bosch Accessories Expert for Ceramic 2608587163 vrták do skla a obkladov 7 mm Celková dĺžka 80 m
494829 Bosch Accessories Expert for Ceramic 2608587164 vrták do skla a obkladov 8 mm Celková dĺžka 80 m
494830 Bosch Accessories Expert for Ceramic 2608587165 vrták do skla a obkladov 10 mm Celková dĺžka 90 r
494831 Bosch Accessories 2608587166 vrták do skla a obkladov 12 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka
494832 Bosch Accessories Expert for Ceramic 2608587167 vrták do skla a obkladov 14 mm Celková dĺžka 90 r
494833 Bosch Accessories Expert for Ceramic 2608587168 vrták do skla a obkladov 16 mm Celková dĺžka 90 r
1006218 Bosch Accessories 2609255464 vrták do skla a obkladov 3 mm Celková dĺžka 58 mm valcová stopka
1006219 Bosch Accessories 2609255465 vrták do skla a obkladov 4 mm Celková dĺžka 64 mm valcová stopka
1006220 Bosch Accessories 2609255466 vrták do skla a obkladov 5 mm Celková dĺžka 70 mm valcová stopka
1006221 Bosch Accessories 2609255467 vrták do skla a obkladov 6 mm Celková dĺžka 76 mm valcová stopka
1006222 Bosch Accessories 2609255468 vrták do skla a obkladov 8 mm Celková dĺžka 83 mm valcová stopka
1006223 Bosch Accessories 2609255469 vrták do skla a obkladov 10 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopk
1006280 Bosch Accessories 2609255576 vrták do obkladov 3 mm Celková dĺžka 70 mm valcová stopka 1 ks
1006281 Bosch Accessories 2609255577 vrták do obkladov 4 mm Celková dĺžka 70 mm valcová stopka 1 ks
1006282 Bosch Accessories 2609255578 vrták do obkladov 5 mm Celková dĺžka 70 mm valcová stopka 1 ks
1006283 Bosch Accessories 2609255579 vrták do obkladov 5.5 mm Celková dĺžka 70 mm valcová stopka 1 ks
1006284 Bosch Accessories 2609255580 vrták do obkladov 6 mm Celková dĺžka 80 mm valcová stopka 1 ks
1006285 Bosch Accessories 2609255581 vrták do obkladov 6.5 mm Celková dĺžka 80 mm valcová stopka 1 ks
1006286 Bosch Accessories 2609255582 vrták do obkladov 7 mm Celková dĺžka 80 mm valcová stopka 1 ks
1006287 Bosch Accessories 2609255583 vrták do obkladov 8 mm Celková dĺžka 80 mm valcová stopka 1 ks
1006288 Bosch Accessories 2609255584 vrták do obkladov 10 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
1006289 Bosch Accessories 2609255585 vrták do obkladov 12 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
1006290 Bosch Accessories 2609255586 vrták do obkladov 14 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks
1006291 Bosch Accessories 2609255587 vrták do obkladov 16 mm Celková dĺžka 90 mm valcová stopka 1 ks

2302710 Bosch Accessories Dry Speed 2608599039 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 6 mm 1 ks
2302711 Bosch Accessories Dry Speed 2608599040 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 1 ks 8 mm 1 ks
2302712 Bosch Accessories Dry Speed 2608599041 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 10 mm 1 ks
2302714 Bosch Accessories Dry Speed 2608599042 diamantový vrták pre vŕtanie za sucha 1 ks 12 mm 1 ks
2302715 Bosch Accessories Dry Speed 2607017579 sada diamantových vrtákov na vŕtanie za sucha 4-dielna
494835 Bosch Accessories Expert for Ceramic 2608587170 vrták do skla a obkladov 5-dielna valcová stopka 1
494834 Bosch Accessories Expert for Ceramic 2608587169 vrták do skla a obkladov 5-dielna valcová stopka 1
1006293 Bosch Accessories 2609255590 sada vrtákov do obkladu 3-dielna 5.5 mm<multisep/>6.0 mm<multis
1006292 Bosch Accessories 2609255588 sada vrtákov do obkladu 3-dielna valcová stopka 1 sada
2799287 Bosch Accessories 0615997645 Sada vrták 13-dielna 1 sada
2799279 Bosch Accessories 2608599049 diamantový vrták 6 mm Celková dĺžka 66 mm 1 ks
2799280 Bosch Accessories 2608599050 diamantový vrták 8 mm Celková dĺžka 66 mm 1 ks
2799281 Bosch Accessories 2608599051 diamantový vrták 10 mm Celková dĺžka 66 mm 1 ks
2799282 Bosch Accessories 2608599052 diamantový vrták 12 mm Celková dĺžka 66 mm 1 ks
2799283 Bosch Accessories 2607011626 diamantový vrták 6 mm<multisep/>8 mm Celková dĺžka 66 mm 1 s
1172736 Bosch Home and Garden 1600A001YA excentrický nástavec Vhodné pre Bosch IXO
1172742 Bosch Home and Garden 1600A001Y8 uhlový nástavec Vhodné pre Bosch IXO
1172751 Bosch Home and Garden 1600A001Y5 momentový nástavec Vhodné pre Bosch IXO
1172753 Bosch Home and Garden 1600A001YD vývrtka Vhodné pre Bosch IXO
1172756 Bosch Home and Garden 1600A001YC dúchadlo Vhodné pre Bosch IXO
1172759 Bosch Home and Garden 1600A001YE mlynček na korenie Vhodné pre Bosch IXO
1195001 Bosch Home and Garden 1600A001YF krájač Vhodné pre Bosch IXO
2148602 Bosch Professional 1600A003NF nástavec vŕtacieho kladiva Vhodné pre Bosch
2148613 Bosch Professional 1600A00F5J nástavec s držiakom bitov Vhodné pre Bosch
815951 Bosch Accessories 2609002364 uhlový nástavec Vhodné pre Bosch IXO
815956 Bosch Accessories 2609255723 excentrický nástavec Vhodné pre Bosch IXO
2148612 Bosch Professional 1600A00F5H nástavec skľučovadla pre vrták Vhodné pre Bosch
2148617 Bosch Professional 1600A013P6 nástavec skľučovadla pre vrták Vhodné pre Bosch
2148577 Bosch Professional 1600A001SJ excentrický nástavec Vhodné pre Bosch
2148615 Bosch Professional 1600A00F5L excentrický nástavec Vhodné pre Bosch
2148614 Bosch Professional 1600A00F5K uhlový nástavec Vhodné pre Bosch
2148618 Bosch Professional 1600A013P7 uhlový nástavec Vhodné pre Bosch
2998489 Bosch Accessories 2609256968 momentový nástavec Vhodné pre Bosch IXO<multisep/>Bosch III<mu
3060524 Bosch Home and Garden 1600A01L7S excentrický nástavec Vhodné pre Bosch
3060525 Bosch Home and Garden 1600A01L7T uhlový nástavec Vhodné pre Bosch
3314116 Bosch Professional 2608522558 skrutkovacia pomôcka/dorazová objímka Vhodné pre Bosch
402380 Bosch Accessories 2608255993 sada bitov, 12-dielna, krížový PH<multisep/>krížový PZ<multisep/>vn
402382 Bosch Accessories 2608255995 sada bitov, 12-dielna, plochý<multisep/>krížový PH<multisep/>krížov
493172 Bosch Accessories 2607017164 sada bitov, 43-dielna, plochý<multisep/>krížový PH<multisep/>krížov
1091910 Bosch Accessories 2608522127 sada bitov, 12-dielna, plochý<multisep/>krížový PH<multisep/>krížo
1091912 Bosch Accessories 2608522129 sada bitov, 12-dielna, krížový PH<multisep/>krížový PZ<multisep/>v
1091913 Bosch Accessories 2608522130 sada bitov, 12-dielna, plochý<multisep/>krížový PH<multisep/>krížo
1091914 Bosch Accessories 2608522131 sada bitov, 12-dielna, plochý<multisep/>krížový PH<multisep/>krížo
492974 Bosch Accessories 2607001768 sada bitov, 5-dielna, vnútorný ITX (TX), 1/4" (6,3 mm)
816275 Bosch Accessories Promoline 2 607 019 510 sada bitov
819715 Bosch Accessories Promoline 2607019503 sada bitov, 25-dielna, plochý<multisep/>krížový PH<multise
2254155 Bosch Accessories 2608522359 obojstranný bit (sada), 3-dielna
2254156 Bosch Accessories 2608522345 obojstranný bit (sada), 9-dielna
2254157 Bosch Accessories 2608522337 obojstranný bit (sada), 8-dielna
2254216 Bosch Accessories 2608522360 obojstranný bit (sada), 3-dielna

2254217 Bosch Accessories 2608522347 obojstranný bit (sada), 8-dielna
2254218 Bosch Accessories 2608522336 obojstranný bit (sada), 9-dielna
2254260 Bosch Accessories 2608522346 obojstranný bit (sada), 8-dielna
2254261 Bosch Accessories 2608522335 obojstranný bit (sada), 8-dielna
2254262 Bosch Accessories 2608522340 obojstranný bit (sada), 8-dielna
2254317 Bosch Accessories 2608522358 obojstranný bit (sada), 3-dielna
2254359 Bosch Accessories 2608522344 obojstranný bit (sada), 8-dielna
2254406 Bosch Accessories 2608522349 obojstranný bit (sada), 4-dielna
2254407 Bosch Accessories 2608522338 obojstranný bit (sada), 8-dielna
2254408 Bosch Accessories 2608522342 obojstranný bit (sada), 8-dielna
2254409 Bosch Accessories 2608522343 obojstranný bit (sada), 8-dielna
2254410 Bosch Accessories 2608522339 obojstranný bit (sada), 8-dielna
2254461 Bosch Accessories 2608522348 obojstranný bit (sada), 4-dielna
2254462 Bosch Accessories 2608522341 obojstranný bit (sada), 8-dielna
2254518 Bosch Accessories 2608522361 obojstranný bit (sada), 3-dielna
2254519 Bosch Accessories 2608522333 obojstranný bit (sada), 8-dielna
2254520 Bosch Accessories 2608522334 obojstranný bit (sada), 8-dielna
493076 Bosch Accessories Robust Line 2607002556 sada bitov, 8-dielna, krížový PH, 1/4" (6,3 mm)
493077 Bosch Accessories Robust Line 2607002557 sada bitov, 8-dielna, krížový PZ, 1/4" (6,3 mm)
493078 Bosch Accessories Robust Line 2607002558 sada bitov, 8-dielna, krížový PH<multisep/>krížový PZ, 1/4
493079 Bosch Accessories Robust Line 2607002559 sada bitov, 8-dielna, vnútorný ITX (TX), 1/4" (6,3 mm)
493080 Bosch Accessories Robust Line 2607002560 sada bitov, 9-dielna, krížový PH, 1/4" (6,3 mm)
493081 Bosch Accessories Robust Line 2607002561 sada bitov, 9-dielna, krížový PZ, 1/4" (6,3 mm)
493083 Bosch Accessories Robust Line 2607002562 sada bitov, 9-dielna, vnútorný ITX (TX), 1/4" (6,3 mm)
493084 Bosch Accessories Robust Line 2607002563 sada bitov, 13-dielna, krížový PH<multisep/>krížový PZ<m
493085 Bosch Accessories Robust Line 2607002564 sada bitov, 13-dielna, krížový PH<multisep/>krížový PZ, 1/
493086 Bosch Accessories Robust Line 2607002565 sada bitov, 13-dielna, vnútorný ITX (TX), 1/4" (6,3 mm)
493087 Bosch Accessories Robust Line 2607002566 sada bitov, 13-dielna, plochý<multisep/>krížový PH<multi
493088 Bosch Accessories Robust Line 2607002567 sada bitov, 19-dielna, krížový PH<multisep/>krížový PZ<m
493089 Bosch Accessories Robust Line 2607002568 sada bitov, 19-dielna, plochý<multisep/>krížový PH<multi
493091 Bosch Accessories Robust Line 2607002569 sada bitov, 19-dielna, vnútorný štvorhran, 1/4" (6,3 mm)
825162 Bosch Accessories PROMOLINE 2607017063 sada bitov, 32-dielna, plochý<multisep/>krížový PH<mult
819420 Bosch Accessories Promoline 2607017189 sada bitov, 33-dielna, plochý<multisep/>krížový PH<multis
819653 Bosch Accessories Promoline 2607019453 sada bitov, 15-dielna, plochý<multisep/>krížový PH<multis
819654 Bosch Accessories Promoline 2607019454 sada bitov, 10-dielna, plochý<multisep/>krížový PH<multis
1086174 Bosch Accessories Promoline 2607017322 sada bitov, 26-dielna, plochý<multisep/>krížový PH<multi
1601608 Bosch Accessories Promoline 2607017392 sada bitov, 27-dielna, plochý<multisep/>krížový PZ<multis
815044 Bosch Accessories Promoline 2607019676 sada bitov, 25-dielna, plochý<multisep/>krížový PH<multis
1781122 Bosch Accessories 2608577147 sada bitov, 35-dielna, plochý<multisep/>krížový PZ<multisep/>krížov
1781123 Bosch Accessories 2608577148 sada bitov, plochý<multisep/>krížový PZ<multisep/>krížový PH<mult
1006468 Bosch Accessories 2609255958 obojstranný bit (sada), 3-dielna, plochý<multisep/>krížový PZ, 1/4" (
1006470 Bosch Accessories 2609255960 obojstranný bit (sada), 3-dielna, plochý<multisep/>krížový PH<multi
1006483 Bosch Accessories 2609255973 sada bitov, 3-dielna, plochý<multisep/>krížový PH<multisep/>krížov
1006484 Bosch Accessories 2609255974 sada bitov, 3-dielna, plochý<multisep/>krížový PH<multisep/>krížov
1006485 Bosch Accessories 2609255975 sada bitov, 10-dielna, plochý<multisep/>krížový PH<multisep/>krížo
1006487 Bosch Accessories 2609255977 sada bitov, 16-dielna, plochý<multisep/>krížový PH<multisep/>krížo
1006488 Bosch Accessories 2609255978 sada bitov, 10-dielna, plochý<multisep/>krížový PH<multisep/>krížo
1575048 Bosch Accessories 2607017320 sada bitov, 37-dielna, plochý<multisep/>krížový PH<multisep/>krížo
1597164 Bosch Accessories 2607017319 sada bitov, 32-dielna
1785559 Bosch Accessories 2608522377 sada bitov, 11-dielna, plochý<multisep/>krížový PZ<multisep/>krížov

2160603 Bosch Accessories Impact Control 2608522365 sada bitov, 36-dielna
2208411 Bosch Accessories 2608522376 2608522376 sada bitov, krížový PZ<multisep/>krížový PH<multisep/>
819716 Bosch Accessories Promoline 2607019504 sada bitov, 46-dielna, plochý<multisep/>krížový PH<multise
2302703 Bosch Accessories 2607002821 sada bitov
2302704 Bosch Accessories 2607002822 sada bitov
2302705 Bosch Accessories 2607002823 sada bitov
2350344 Bosch Accessories Mini X-Lin 2607017655 sada bitov, 41-dielna
2491058 Bosch Accessories 2607017568 sada bitov, 36-dielna, krížový PH<multisep/>krížový PZ<multisep/>p
2464383 Bosch Accessories 2608522477 bit ITX, 2-dielna, profil T, 1/4 "
2464385 Bosch Accessories 2608522478 bit ITX, 2-dielna, profil T, 1/4 "
2464380 Bosch Accessories 2608522472 bit ITX, 2-dielna, profil T, 1/4 "
2464376 Bosch Accessories 2608522474 bit ITX, 2-dielna, profil T, 1/4 "
2464391 Bosch Accessories 2608522488 bit ITX, 1 ks, profil T, 1/4 "
2464378 Bosch Accessories 2608522475 bit ITX, 2-dielna, profil T, 1/4 "
2464373 Bosch Accessories 2608522476 bit ITX, 2-dielna, profil T, 1/4 "
2464381 Bosch Accessories 2608522473 bit ITX, 2-dielna, profil T, 1/4 "
2464390 Bosch Accessories 2608522487 bit ITX, 1 ks, profil T, 1/4 "
2464374 Bosch Accessories 2608522479 bit ITX, 3-dielna, profil T, 1/4 "
2464392 Bosch Accessories 2608522489 bit ITX, 1 ks, profil T, 1/4 "
2464388 Bosch Accessories 2608522490 bit ITX, 1 ks, profil T, 1/4 "
2464377 Bosch Accessories 2608522481 krížový bit, 1 ks, krížový PH, 1/4 "
2464379 Bosch Accessories 2608522482 krížový bit, 1 ks, krížový PH, 1/4 "
2464369 Bosch Accessories 2608522483 krížový bit, krížový PZ
2464370 Bosch Accessories 2608522484 krížový bit, krížový PZ
2464389 Bosch Accessories 2608522491 krížový bit, 3-dielna, krížový PH, 1/4 "
2464382 Bosch Accessories 2608522470 krížový bit, 3-dielna, krížový PH, 1/4 "
2464387 Bosch Accessories 2608522469 krížový bit, 2-dielna, krížový PH, 1/4 "
2464386 Bosch Accessories 2608522468 krížový bit, 2-dielna, krížový PH, 1/4 "
2464384 Bosch Accessories 2608522471 krížový bit, 1 ks, krížový PZ, 1/4 "
2464375 Bosch Accessories 2608522480 krížový bit, 1 ks, krížový PH, 1/4 "
2624586 Bosch Accessories X-Pro 2607017037 sada bitov, 25-dielna, krížový PH<multisep/>krížový PZ<multise
2616300 Bosch Accessories 2607002786 sada bitov, 20-dielna
2616301 Bosch Accessories 2608522366 sada bitov, 31-dielna, krížový PH<multisep/>krížový PZ<multisep/>p
2616320 Bosch Accessories Impact Control 2608522403 sada bitov, 2 kusy, krížový PH
2615298 Bosch Accessories 2CPX062522R9999 sada bitov, 10-dielna, vnútorný ITX (TX), 1/4" (6,3 mm)
2620837 Bosch Accessories 2607017692 sada bitov
2799167 Bosch Accessories 2607017564 sada bitov
2898981 Bosch Accessories 0615997658 sada bitov, 43-dielna, krížový PH<multisep/>krížový PZ<multisep/>p
2997497 Bosch Accessories Pick & -Click Kit 061599765E sada bitov, profil T<multisep/>krížový PH<multisep/>
3060598 Bosch Accessories 2607012000 2607012000 sada bitov
3060599 Bosch Accessories 2607012001 2607012001 sada bitov
3060600 Bosch Accessories 2607012002 2607012002 sada bitov
3314035 Bosch Professional 2608521U54 2608521U54 sada bitov
3314036 Bosch Professional 2608521U55 2608521U55 sada bitov
3314037 Bosch Professional 2608521U56 2608521U56 sada bitov
3314038 Bosch Professional 2608521U57 2608521U57 sada bitov
3314039 Bosch Professional 2608521U58 2608521U58 sada bitov
3314040 Bosch Professional 2608521U59 2608521U59 sada bitov
3314041 Bosch Professional 2608521U60 2608521U60 sada bitov
3314042 Bosch Professional 2608521U61 2608521U61 sada bitov

3314043 Bosch Professional 2608521U62 2608521U62 sada bitov
3314044 Bosch Professional 2608521U63 2608521U63 sada bitov
3314053 Bosch Professional 2608521U71 2608521U71 sada bitov
3314056 Bosch Professional 2608521U72 2608521U72 sada bitov
3314058 Bosch Professional 2608521U73 2608521U73 sada bitov
3314059 Bosch Professional 2608521U74 2608521U74 sada bitov
3314060 Bosch Professional 2608521U75 2608521U75 sada bitov
3314061 Bosch Professional 2608521U76 2608521U76 sada bitov
3314062 Bosch Professional 2608521U77 2608521U77 sada bitov
3314063 Bosch Professional 2608521U78 2608521U78 sada bitov
3314064 Bosch Professional 2608521U79 2608521U79 sada bitov
3314073 Bosch Professional 2608521U88 2608521U88 sada bitov
3314074 Bosch Professional 2608521U89 2608521U89 sada bitov
3314075 Bosch Professional 2608522517 2608522517 sada bitov
3314078 Bosch Professional 2608522520 2608522520 sada bitov
3314080 Bosch Professional 2608522522 2608522522 sada bitov
3314081 Bosch Professional 2608522523 2608522523 sada bitov
3314085 Bosch Professional 2608522527 2608522527 sada bitov
3314102 Bosch Professional 2608522544 2608522544 sada bitov
3314104 Bosch Professional 2608522546 2608522546 sada bitov
3314108 Bosch Professional 2608522550 2608522550 sada bitov
3314109 Bosch Professional 2608522551 2608522551 sada bitov
3314110 Bosch Professional 2608522552 2608522552 sada bitov
3314111 Bosch Professional 2608522553 2608522553 sada bitov
3314114 Bosch Professional 2608522556 2608522556 sada bitov
3314115 Bosch Professional 2608522557 2608522557 sada bitov
493656 Bosch Accessories štvorhranný bit 1 extra tvrdé C 6.3 3 ks
493657 Bosch Accessories štvorhranný bit 2 extra tvrdé C 6.3 3 ks
493658 Bosch Accessories štvorhranný bit 3 extra tvrdé C 6.3 3 ks
493659 Bosch Accessories štvorhranný bit 1 extra tvrdé C 6.3 25 ks
493661 Bosch Accessories štvorhranný bit 2 extra tvrdé C 6.3 25 ks
493662 Bosch Accessories štvorhranný bit 3 extra tvrdé C 6.3 25 ks
493663 Bosch Accessories štvorhranný bit 1 extra tvrdé E 6.3 3 ks
493664 Bosch Accessories štvorhranný bit 2 extra tvrdé E 6.3 3 ks
493665 Bosch Accessories štvorhranný bit 3 extra tvrdé E 6.3 3 ks
493666 Bosch Accessories štvorhranný bit 1 extra tvrdé E 6.3 3 ks
493667 Bosch Accessories štvorhranný bit 2 extra tvrdé E 6.3 3 ks
493669 Bosch Accessories štvorhranný bit 3 extra tvrdé E 6.3 3 ks
3314112 Bosch Professional 2608522554 štvorhranný bit 1 ks
3314113 Bosch Professional 2608522555 štvorhranný bit 1 ks
492969 Bosch Accessories 2607001766 sada bitov PH 2<multisep/>PZ 2 extra tvrdé D 6.3 3 ks
492960 Bosch Accessories 2607001758 sada bitov PH 1<multisep/>PH 2<multisep/>PH 3 extra tvrdé E 6.3 3 k
492971 Bosch Accessories 2607001767 sada bitov PH 2<multisep/>PZ 2<multisep/>T 25 extra tvrdé E 6.3 3 k
2254405 Bosch Accessories 2608522326 2608522326 sada bitov PH 2<multisep/>PZ 2<multisep/>T 20<multis
492939 Bosch Accessories 2607001739 obojstranný bit PH 1 1 ks
492950 Bosch Accessories 2607001748 obojstranný bit (sada) PH 1<multisep/>PH 2<multisep/>PH 3 3 ks
492951 Bosch Accessories 2607001749 obojstranný bit (sada) PZ 1<multisep/>PZ 2<multisep/>PZ 3 3 ks
492942 Bosch Accessories 2607001742 obojstranný bit (sada) PZ 2 1 sada
492943 Bosch Accessories 2607001743 obojstranný bit (sada) PZ 2 1 sada
492940 Bosch Accessories 2607001740 obojstranný bit PH 2 1 ks

492944 Bosch Accessories 2607001744 obojstranný bit (sada) PH 2<multisep/>PZ 2 1 ks
492941 Bosch Accessories 2607001741 obojstranný bit (sada) PZ 1 1 sada
492846 Bosch Accessories 2607001573 krížový bit PZ 3 C 6.3 3 ks
493039 Bosch Accessories 2607002503 krížový bit PH 2 extra tvrdé E 6.3 25 ks
493059 Bosch Accessories 2607002519 krížový bit PH 2 extra tvrdé C 6.3 25 ks
492791 Bosch Accessories 2607001511 krížový bit PH 2 extra tvrdé C 6.3 3 ks
492806 Bosch Accessories 2607001526 krížový bit PH 1 extra tvrdé E 6.3 3 ks
492808 Bosch Accessories 2607001531 krížový bit PH 3 extra tvrdé E 6.3 3 ks
492793 Bosch Accessories 2607001513 krížový bit PH 2 extra tvrdé C 6.3 25 ks
492800 Bosch Accessories 2607001518 krížový bit PH 4 extra tvrdé C 6.3 3 ks
492849 Bosch Accessories 2607001579 krížový bit PZ 3 E 6.3 3 ks
492803 Bosch Accessories 2607001520 krížový bit PH 1 extra tvrdé C 6.3 3 ks
492856 Bosch Accessories 2607001590 krížový bit PZ 3 E 6.3 1 ks
492839 Bosch Accessories 2607001564 krížový bit PZ 3 C 6.3 25 ks
492855 Bosch Accessories 2607001588 krížový bit PZ 2 E 6.3 1 ks
492804 Bosch Accessories 2607001522 krížový bit PH 2 extra tvrdé C 6.3 3 ks
492836 Bosch Accessories 2607001561 krížový bit PZ 2 C 6.3 100 ks
492814 Bosch Accessories 2607001539 krížový bit PH 1 extra tvrdé E 6.3 1 ks
492813 Bosch Accessories 2607001537 krížový bit PH 3 extra tvrdé E 6.3 3 ks
492844 Bosch Accessories 2607001569 krížový bit PZ 1 C 6.3 3 ks
492853 Bosch Accessories 2607001585 krížový bit PZ 3 E 6.3 3 ks
492796 Bosch Accessories 2607001514 krížový bit PH 2 extra tvrdé C 6.3 100 ks
492968 Bosch Accessories 2607001765 krížový bit PH 1<multisep/>PZ 1 extra tvrdé D 6.3 3 ks
493041 Bosch Accessories 2607002504 krížový bit PH 3 extra tvrdé E 6.3 25 ks
493038 Bosch Accessories 2607002502 krížový bit PH 1 extra tvrdé E 6.3 25 ks
493044 Bosch Accessories 2607002507 krížový bit PZ 3 E 6.3 25 ks
493054 Bosch Accessories 2607002517 krížový bit PZ 2 C 6.3 25 ks
492792 Bosch Accessories 2607001512 krížový bit PH 2 extra tvrdé C 6.3 10 ks
492842 Bosch Accessories 2607001566 krížový bit PZ 4 C 6.3 3 ks
492834 Bosch Accessories 2607001559 krížový bit PZ 2 C 6.3 10 ks
492831 Bosch Accessories 2607001557 krížový bit PZ 1 C 6.3 100 ks
493042 Bosch Accessories 2607002505 krížový bit PZ 1 E 6.3 25 ks
492851 Bosch Accessories 2607001581 krížový bit PZ 1 E 6.3 3 ks
492852 Bosch Accessories 2607001583 krížový bit PZ 2 E 6.3 3 ks
493043 Bosch Accessories 2607002506 krížový bit PZ 2 E 6.3 25 ks
492799 Bosch Accessories 2607001517 krížový bit PH 3 extra tvrdé C 6.3 100 ks
492959 Bosch Accessories 2607001757 krížový bit PH 1<multisep/>PH 2<multisep/>PH 3 extra tvrdé E 6.3 3 k
492848 Bosch Accessories 2607001577 krížový bit PZ 2 E 6.3 3 ks
493715 Bosch Accessories 2608522069 krížový bit PZ 2 extra tvrdé E 6.3 1 ks
492816 Bosch Accessories 2607001542 krížový bit PH 3 extra tvrdé E 6.3 1 ks
492810 Bosch Accessories 2607001533 krížový bit PH 1 extra tvrdé E 6.3 3 ks
492838 Bosch Accessories 2607001563 krížový bit PZ 3 C 6.3 10 ks
492835 Bosch Accessories 2607001560 krížový bit PZ 2 C 6.3 25 ks
492815 Bosch Accessories 2607001540 krížový bit PH 2 extra tvrdé E 6.3 1 ks
492807 Bosch Accessories 2607001528 krížový bit PH 2 extra tvrdé E 6.3 3 ks
492805 Bosch Accessories 2607001524 krížový bit PH 3 extra tvrdé C 6.3 3 ks
492854 Bosch Accessories 2607001587 krížový bit PZ 1 E 6.3 1 ks
492827 Bosch Accessories 2607001554 krížový bit PZ 1 C 6.3 3 ks
492828 Bosch Accessories 2607001555 krížový bit PZ 1 C 6.3 10 ks
492837 Bosch Accessories 2607001562 krížový bit PZ 3 C 6.3 3 ks

492788 Bosch Accessories 2607001508 křížový bit PH 1 extra tvrdé C 6.3 3 ks
493714 Bosch Accessories 2608522068 křížový bit PH 2 extra tvrdé E 6.3 1 ks
492859 Bosch Accessories 2607001593 křížový bit PZ 2 C 6.3 3 ks
492954 Bosch Accessories 2607001752 křížový bit PH 1<multisep/>PH 2<multisep/>PH 3 extra tvrdé C 6.3 3 k
492845 Bosch Accessories 2607001571 křížový bit PZ 2 C 6.3 3 ks
492832 Bosch Accessories 2607001558 křížový bit PZ 2 C 6.3 3 ks
492840 Bosch Accessories 2607001565 křížový bit PZ 3 C 6.3 100 ks
492798 Bosch Accessories 2607001516 křížový bit PH 3 extra tvrdé C 6.3 25 ks
492847 Bosch Accessories 2607001575 křížový bit PZ 1 E 6.3 3 ks
492790 Bosch Accessories 2607001510 křížový bit PH 1 extra tvrdé C 6.3 25 ks
492811 Bosch Accessories 2607001535 křížový bit PH 2 extra tvrdé E 6.3 3 ks
492786 Bosch Accessories 2607001507 křížový bit PH 0 extra tvrdé C 6.3 25 ks
492802 Bosch Accessories 2607001519 křížový bit PH 4 extra tvrdé C 6.3 25 ks
492955 Bosch Accessories 2607001753 křížový bit PZ 1<multisep/>PZ 2<multisep/>PZ 3 extra tvrdé D 6.3 3 k
492797 Bosch Accessories 2607001515 křížový bit PH 3 extra tvrdé C 6.3 3 ks
492789 Bosch Accessories 2607001509 křížový bit PH 1 extra tvrdé C 6.3 10 ks
492843 Bosch Accessories 2607001567 křížový bit PZ 4 C 6.3 25 ks
492829 Bosch Accessories 2607001556 křížový bit PZ 1 C 6.3 25 ks
492785 Bosch Accessories 2607001506 křížový bit PH 0 extra tvrdé C 6.3 3 ks
1006472 Bosch Accessories 2609255962 obojstranný bit (sada) PZ 1 1 sada
1006469 Bosch Accessories 2609255959 obojstranný bit (sada) PH 1<multisep/>PH 2<multisep/>PH 3 1 sad
1006465 Bosch Accessories 2609255955 obojstranný bit PH 2<multisep/>PZ 2 1 ks
1006471 Bosch Accessories 2609255961 obojstranný bit (sada) PH 1<multisep/>PH 2<multisep/>PH 3 1 sad
1006466 Bosch Accessories 2609255956 obojstranný bit PH 2 1 ks
1006467 Bosch Accessories 2609255957 obojstranný bit PZ 2 1 ks
1006434 Bosch Accessories 2609255924 křížový bit PZ 3 C 6.3 2 ks
1006475 Bosch Accessories 2609255965 křížový bit PH 1<multisep/>PH 2<multisep/>PH 3 C 6.3 3 ks
1006432 Bosch Accessories 2609255922 křížový bit PZ 1 C 6.3 2 ks
1006477 Bosch Accessories 2609255967 křížový bit PZ 1<multisep/>PZ 2<multisep/>PZ 3 extra tvrdé D 6.3 3
1006415 Bosch Accessories 2609255905 křížový bit PH 2 nástrojová ocel C 6.3 1 ks
1006416 Bosch Accessories 2609255906 křížový bit PH 2 nástrojová ocel C 6.3 1 ks
1006424 Bosch Accessories 2609255914 křížový bit PH 2 C 6.3 2 ks
1006438 Bosch Accessories 2609255928 křížový bit PZ 1 E 6.3 2 ks
1006433 Bosch Accessories 2609255923 křížový bit PZ 2 C 6.3 2 ks
1006417 Bosch Accessories 2609255907 křížový bit PZ 2 nástrojová ocel 1 ks
1006430 Bosch Accessories 2609255920 křížový bit PH 2 E 6.3 2 ks
1006425 Bosch Accessories 2609255915 křížový bit PH 3 C 6.3 2 ks
1006423 Bosch Accessories 2609255913 křížový bit PH 1 C 6.3 2 ks
1006439 Bosch Accessories 2609255929 křížový bit PZ 2 E 6.3 2 ks
1006429 Bosch Accessories 2609255919 křížový bit PH 1 E 6.3 2 ks
1006476 Bosch Accessories 2609255966 křížový bit PH 1<multisep/>PH 2<multisep/>PH 3 E 6.3 3 ks
1006478 Bosch Accessories 2609255968 křížový bit PZ 1<multisep/>PZ 2<multisep/>PZ 3 TiN C 6.3 3 ks
1006431 Bosch Accessories 2609255921 křížový bit PH 3 E 6.3 2 ks
1006479 Bosch Accessories 2609255969 křížový bit PZ 1<multisep/>PZ 2<multisep/>PZ 3 E 6.3 3 ks
1006440 Bosch Accessories 2609255930 křížový bit PZ 3 E 6.3 2 ks
1006474 Bosch Accessories 2609255964 křížový bit PH 1<multisep/>PH 2<multisep/>PH 3 C 6.3 3 ks
2254215 Bosch Accessories 2608522325 2608522325 křížový bit PZ 2 1 sada
2254154 Bosch Accessories 2608522330 2608522330 křížový bit PH 2 1 sada
2254460 Bosch Accessories 2608522324 2608522324 křížový bit PH 2 1 sada
2254315 Bosch Accessories 2608522331 2608522331 křížový bit PZ 2 1 sada

2254314 Bosch Accessories 2608522323 2608522323 krížový bit PH 1<multisep/>PH 2<multisep/>PH 3<multi
2254153 Bosch Accessories 2608522332 2608522332 krížový bit 1 sada
2254213 Bosch Accessories 2608522327 2608522327 krížový bit PH 2<multisep/>PZ 2<multisep/>T 15<multis
2254214 Bosch Accessories 2608522328 2608522328 krížový bit PH 1<multisep/>PH 2<multisep/>PH 3<multi
2254316 Bosch Accessories 2608522329 2608522329 bit ITX T 15<multisep/>T 20<multisep/>T 25<multisep/>
2254259 Bosch Accessories 2608522322 2608522322 bit ITX T 15<multisep/>T 20<multisep/>T 25<multisep/>
3314077 Bosch Professional 2608522519 2608522519 krížový bit PH 1 2 ks
3314079 Bosch Professional 2608522521 2608522521 krížový bit PH 3 2 ks
3314082 Bosch Professional 2608522524 2608522524 krížový bit PH 2 1 ks
3314083 Bosch Professional 2608522525 2608522525 krížový bit PH 2 1 ks
3314084 Bosch Professional 2608522526 2608522526 obojstranný bit PH 2 1 ks
3314098 Bosch Professional 2608522540 2608522540 obojstranný bit T 20 1 ks
3314099 Bosch Professional 2608522541 2608522541 obojstranný bit T 25 1 ks
3314100 Bosch Professional 2608522542 2608522542 obojstranný bit T 30 1 ks
3314101 Bosch Professional 2608522543 2608522543 krížový bit PZ 1 2 ks
3314103 Bosch Professional 2608522545 2608522545 krížový bit PZ 3 2 ks
3314105 Bosch Professional 2608522547 2608522547 krížový bit PZ 2 1 ks
3314106 Bosch Professional 2608522548 2608522548 krížový bit PZ 2 1 ks
3314107 Bosch Professional 2608522549 2608522549 obojstranný bit PZ 2 1 ks
1006441 Bosch Accessories 2609255931 bit ITX T 8, C 6.3, 2 ks
1006442 Bosch Accessories 2609255932 bit ITX T 10, C 6.3, 2 ks
1006443 Bosch Accessories 2609255933 bit ITX T 15, C 6.3, 2 ks
1006444 Bosch Accessories 2609255934 bit ITX T 20, C 6.3, 2 ks
1006445 Bosch Accessories 2609255935 bit ITX T 25, C 6.3, 2 ks
1006446 Bosch Accessories 2609255936 bit ITX T 27, C 6.3, 2 ks
1006447 Bosch Accessories 2609255937 bit ITX T 30, C 6.3, 2 ks
1006448 Bosch Accessories 2609255938 bit ITX T 40, C 6.3, 2 ks
1006450 Bosch Accessories 2609255940 bit ITX T 10, TiN, C 6.3, 2 ks
1006451 Bosch Accessories 2609255941 bit ITX T 15, TiN, C 6.3, 2 ks
1006452 Bosch Accessories 2609255942 bit ITX T 20, TiN, C 6.3, 2 ks
1006453 Bosch Accessories 2609255943 bit ITX T 25, TiN, C 6.3, 2 ks
1006454 Bosch Accessories 2609255944 bit ITX T 27, TiN, C 6.3, 2 ks
1006456 Bosch Accessories 2609255946 bit ITX T 40, TiN, C 6.3, 2 ks
492866 Bosch Accessories 2607001601 bit ITX T 8, extra tvrdé, C 6.3, 3 ks
492867 Bosch Accessories 2607001604 bit ITX T 10, extra tvrdé, C 6.3, 3 ks
492869 Bosch Accessories 2607001607 bit ITX T 15, extra tvrdé, C 6.3, 3 ks
492870 Bosch Accessories 2607001608 bit ITX T 15, extra tvrdé, C 6.3, 10 ks
492871 Bosch Accessories 2607001611 bit ITX T 20, extra tvrdé, C 6.3, 3 ks
492873 Bosch Accessories 2607001612 bit ITX T 20, extra tvrdé, C 6.3, 10 ks
492874 Bosch Accessories 2607001615 bit ITX T 25, extra tvrdé, C 6.3, 3 ks
492875 Bosch Accessories 2607001616 bit ITX T 25, extra tvrdé, C 6.3, 10 ks
492877 Bosch Accessories 2607001619 bit ITX T 27, extra tvrdé, C 6.3, 3 ks
492878 Bosch Accessories 2607001622 bit ITX T 30, extra tvrdé, C 6.3, 3 ks
492879 Bosch Accessories 2607001625 bit ITX T 40, extra tvrdé, C 6.3, 3 ks
492880 Bosch Accessories 2607001628 bit ITX T 8, extra tvrdé, E 6.3, 1 ks
492881 Bosch Accessories 2607001630 bit ITX T 9, extra tvrdé, E 6.3, 1 ks
492882 Bosch Accessories 2607001632 bit ITX T 10, extra tvrdé, E 6.3, 1 ks
492883 Bosch Accessories 2607001634 bit ITX T 15, extra tvrdé, E 6.3, 1 ks
492885 Bosch Accessories 2607001636 bit ITX T 20, extra tvrdé, E 6.3, 1 ks
492886 Bosch Accessories 2607001638 bit ITX T 25, extra tvrdé, E 6.3, 1 ks

492887 Bosch Accessories 2607001640 bit ITX T 27, extra tvrdé, E 6.3, 1 ks
492888 Bosch Accessories 2607001642 bit ITX T 30, extra tvrdé, E 6.3, 1 ks
492889 Bosch Accessories 2607001644 bit ITX T 40, extra tvrdé, E 6.3, 1 ks
492890 Bosch Accessories 2607001646 bit ITX T 8, extra tvrdé, E 6.3, 1 ks
492891 Bosch Accessories 2607001648 bit ITX T 10, extra tvrdé, E 6.3, 1 ks
492893 Bosch Accessories 2607001650 bit ITX T 15, extra tvrdé, E 6.3, 1 ks
492894 Bosch Accessories 2607001652 bit ITX T 20, extra tvrdé, E 6.3, 1 ks
492895 Bosch Accessories 2607001654 bit ITX T 25, extra tvrdé, E 6.3, 1 ks
492896 Bosch Accessories 2607001656 bit ITX T 27, extra tvrdé, E 6.3, 1 ks
492897 Bosch Accessories 2607001658 bit ITX T 30, extra tvrdé, E 6.3, 1 ks
492898 Bosch Accessories 2607001660 bit ITX T 40, extra tvrdé, E 6.3, 1 ks
492899 Bosch Accessories 2607001662 bit ITX T 8, extra tvrdé, E 6.3, 1 ks
492900 Bosch Accessories 2607001664 bit ITX T 10, extra tvrdé, E 6.3, 1 ks
492901 Bosch Accessories 2607001666 bit ITX T 15, extra tvrdé, E 6.3, 1 ks
492902 Bosch Accessories 2607001668 bit ITX T 20, extra tvrdé, E 6.3, 1 ks
492903 Bosch Accessories 2607001670 bit ITX T 25, extra tvrdé, E 6.3, 1 ks
492904 Bosch Accessories 2607001672 bit ITX T 27, extra tvrdé, E 6.3, 1 ks
492905 Bosch Accessories 2607001674 bit ITX T 30, extra tvrdé, E 6.3, 1 ks
492908 Bosch Accessories 2607001676 bit ITX T 40, extra tvrdé, E 6.3, 1 ks
493677 Bosch Accessories 2608522006 bit ITX TR 7, extra tvrdé, C 6.3, 2 ks
493679 Bosch Accessories 2608522007 bit ITX TR 8, extra tvrdé, C 6.3, 2 ks
493680 Bosch Accessories 2608522008 bit ITX TR 9, extra tvrdé, C 6.3, 2 ks
493681 Bosch Accessories 2608522009 bit ITX TR 10, extra tvrdé, C 6.3, 2 ks
493682 Bosch Accessories 2608522010 bit ITX TR 15, extra tvrdé, C 6.3, 2 ks
493683 Bosch Accessories 2608522011 bit ITX TR 20, extra tvrdé, C 6.3, 2 ks
493684 Bosch Accessories 2608522012 bit ITX TR 25, extra tvrdé, C 6.3, 2 ks
493685 Bosch Accessories 2608522013 bit ITX TR 27, extra tvrdé, C 6.3, 2 ks
493687 Bosch Accessories 2608522014 bit ITX TR 30, extra tvrdé, C 6.3, 2 ks
493688 Bosch Accessories 2608522015 bit ITX TR 40, extra tvrdé, C 6.3, 2 ks
493045 Bosch Accessories 2607002508 bit ITX T 8, extra tvrdé, C 6.3, 25 ks
493046 Bosch Accessories 2607002509 bit ITX T 10, extra tvrdé, C 6.3, 25 ks
493047 Bosch Accessories 2607002510 bit ITX T 15, extra tvrdé, C 6.3, 25 ks
493048 Bosch Accessories 2607002511 bit ITX T 20, extra tvrdé, C 6.3, 25 ks
493049 Bosch Accessories 2607002512 bit ITX T 25, extra tvrdé, C 6.3, 25 ks
493050 Bosch Accessories 2607002513 bit ITX T 27, extra tvrdé, C 6.3, 25 ks
493051 Bosch Accessories 2607002514 bit ITX T 30, extra tvrdé, C 6.3, 25 ks
493052 Bosch Accessories 2607002515 bit ITX T 40, extra tvrdé, C 6.3, 25 ks
492961 Bosch Accessories 2607001759 bit ITX extra tvrdé, E 6.3, 3 ks
492962 Bosch Accessories 2607001760 bit ITX extra tvrdé, E 6.3, 3 ks
492963 Bosch Accessories 2607001761 bit ITX extra tvrdé, E 6.3, 3 ks
492964 Bosch Accessories 2607001762 bit ITX extra tvrdé, E 6.3, 3 ks
492966 Bosch Accessories 2607001763 bit ITX extra tvrdé, E 6.3, 3 ks
492967 Bosch Accessories 2607001764 bit ITX extra tvrdé, E 6.3, 3 ks
493028 Bosch Accessories 2607002493 bit ITX T 8, extra tvrdé, C 6.3, 25 ks
493029 Bosch Accessories 2607002494 bit ITX T 10, extra tvrdé, C 6.3, 25 ks
493030 Bosch Accessories 2607002495 bit ITX T 15, extra tvrdé, C 6.3, 25 ks
493032 Bosch Accessories 2607002496 bit ITX T 20, extra tvrdé, C 6.3, 25 ks
493033 Bosch Accessories 2607002497 bit ITX T 25, extra tvrdé, C 6.3, 25 ks
493035 Bosch Accessories 2607002498 bit ITX T 27, extra tvrdé, C 6.3, 25 ks
493036 Bosch Accessories 2607002499 bit ITX T 30, extra tvrdé, C 6.3, 25 ks

493037 Bosch Accessories 2607002500 bit ITX T 40, extra tvrdé, C 6.3, 25 ks
1006480 Bosch Accessories 2609255970 bit ITX C 6.3, 5 ks
1006481 Bosch Accessories 2609255971 bit ITX E 6.3, 3 ks
2464372 Bosch Accessories 2608522486 bit ITX T 15, 1 ks
2464371 Bosch Accessories 2608522485 bit ITX T 10, 1 ks
2633057 Bosch Accessories 2609255972 bit ITX T 20<multisep/>T 25<multisep/>T 30, E 6.3, 3 ks
3314086 Bosch Professional 2608522528, 2608522528 Bit TX T 10, 2 ks
3314087 Bosch Professional 2608522529, 2608522529 Bit TX T 15, 2 ks
3314088 Bosch Professional 2608522530, 2608522530 Bit TX T 20, 2 ks
3314089 Bosch Professional 2608522531, 2608522531 Bit TX T 25, 2 ks
3314090 Bosch Professional 2608522532, 2608522532 Bit TX T 30, 2 ks
3314091 Bosch Professional 2608522533, 2608522533 Bit TX T 40, 2 ks
3314092 Bosch Professional 2608522534, 2608522534 Bit TX T 25, 15 ks
3314093 Bosch Professional 2608522535, 2608522535 Bit TX T 20, 1 ks
3314094 Bosch Professional 2608522536, 2608522536 Bit TX T 25, 1 ks
3314095 Bosch Professional 2608522537, 2608522537 Bit TX T 30, 1 ks
3314096 Bosch Professional 2608522538, 2608522538 Bit TX T 20, 1 ks
3314097 Bosch Professional 2608522539, 2608522539 Bit TX T 25, 1 ks
1006457 Bosch Accessories inbusový bit 2 mm C 6.3 2 ks
1006459 Bosch Accessories inbusový bit 3 mm C 6.3 2 ks
1006460 Bosch Accessories inbusový bit 4 mm C 6.3 2 ks
1006461 Bosch Accessories inbusový bit 5 mm C 6.3 2 ks
1006462 Bosch Accessories inbusový bit 6 mm C 6.3 2 ks
492924 Bosch Accessories inbusový bit 2 mm extra tvrdé C 6.3 3 ks
492925 Bosch Accessories inbusový bit 2.5 mm extra tvrdé C 6.3 3 ks
492926 Bosch Accessories inbusový bit 3 mm extra tvrdé C 6.3 3 ks
492927 Bosch Accessories inbusový bit 4 mm extra tvrdé C 6.3 3 ks
492928 Bosch Accessories inbusový bit 5 mm extra tvrdé C 6.3 3 ks
492929 Bosch Accessories inbusový bit 6 mm extra tvrdé C 6.3 3 ks
492931 Bosch Accessories inbusový bit 8 mm extra tvrdé C 6.3 3 ks
492932 Bosch Accessories inbusový bit 3 mm extra tvrdé E 6.3 3 ks
492933 Bosch Accessories inbusový bit 4 mm extra tvrdé E 6.3 3 ks
492934 Bosch Accessories inbusový bit 5 mm extra tvrdé E 6.3 3 ks
492935 Bosch Accessories inbusový bit 6 mm extra tvrdé E 6.3 3 ks
492923 Bosch Accessories inbusový bit 1.5 mm extra tvrdé C 6.3 3 ks
1006464 Bosch Accessories obojstranný bit 5.5 mm 1 ks
492936 Bosch Accessories obojstranný bit 4 mm 1 ks
492947 Bosch Accessories obojstranný bit (sada) 3 ks
492945 Bosch Accessories obojstranný bit (sada) 4.5 mm<multisep/>5.5 mm 3 ks
492948 Bosch Accessories obojstranný bit (sada) 4.5 mm<multisep/>5.5 mm<multisep/>6.5 mm 3 ks
492938 Bosch Accessories obojstranný bit 5.5 mm 1 ks
492754 Bosch Accessories plochý bit 4.5 mm extra tvrdé C 6.3 25 ks
492774 Bosch Accessories plochý bit 5.5 mm extra tvrdé E 6.3 3 ks
492759 Bosch Accessories plochý bit 5.5 mm extra tvrdé C 6.3 3 ks
492756 Bosch Accessories plochý bit 5.5 mm extra tvrdé C 6.3 10 ks
492768 Bosch Accessories plochý bit 8 mm extra tvrdé C 6.3 3 ks
492751 Bosch Accessories plochý bit 4 mm extra tvrdé C 6.3 25 ks
492773 Bosch Accessories plochý bit 5.5 mm extra tvrdé E 6.3 3 ks
492753 Bosch Accessories plochý bit 4.5 mm extra tvrdé C 6.3 3 ks
492761 Bosch Accessories plochý bit 5.5 mm extra tvrdé C 6.3 25 ks

492771 Bosch Accessories plochý bit 4 mm extra tvrdé E 6.3 3 ks
492750 Bosch Accessories plochý bit 4 mm extra tvrdé C 6.3 3 ks
492772 Bosch Accessories plochý bit 4.5 mm extra tvrdé E 6.3 3 ks
492758 Bosch Accessories plochý bit 5.5 mm extra tvrdé C 6.3 25 ks
492765 Bosch Accessories plochý bit 8 mm extra tvrdé C 6.3 10 ks
492770 Bosch Accessories plochý bit 3 mm extra tvrdé E 6.3 3 ks
492777 Bosch Accessories plochý bit 8 mm extra tvrdé E 6.3 3 ks
492762 Bosch Accessories plochý bit 6.5 mm extra tvrdé C 6.3 3 ks
492952 Bosch Accessories plochý bit 4.5 mm<multisep/>5.5 mm<multisep/>8 mm extra tvrdé D 6.3 3 ks
492769 Bosch Accessories plochý bit 8 mm extra tvrdé C 6.3 25 ks
492763 Bosch Accessories plochý bit 6.5 mm extra tvrdé C 6.3 25 ks
492776 Bosch Accessories plochý bit 8 mm extra tvrdé E 6.3 3 ks
492755 Bosch Accessories plochý bit 5.5 mm extra tvrdé C 6.3 3 ks
492764 Bosch Accessories plochý bit 8 mm extra tvrdé C 6.3 3 ks
1006418 Bosch Accessories plochý bit 4.5 mm C 6.3 2 ks
1006422 Bosch Accessories plochý bit 8 mm C 6.3 2 ks
1006473 Bosch Accessories plochý bit 4.5 mm<multisep/>5.5 mm<multisep/>6.5 mm C 6.3 3 ks
1006419 Bosch Accessories plochý bit 5.5 mm C 6.3 2 ks
1006421 Bosch Accessories plochý bit 6.5 mm C 6.3 2 ks
1006420 Bosch Accessories plochý bit 5.5 mm C 6.3 2 ks
850499 Dremel 2615041432 Leštiaci kotúč 13 mm (6 kusov) Dremel 414 Ø drieku 3.2 mm 6 ks
850511 Dremel 2615042132 Leštiaca pasta Dremel 421 1 ks
815142 Dremel 26159924JA Gravírovacie miesto z tvrdokovu Dremel 9924 3 ks
815145 Dremel 26159929JA Špička na gravírovanie diamantov Dremel 9929 1 ks
824200 Dremel 26150105JA Gravírovací nôž 0,8 mm Dremel 105 Ø drieku 3.2 mm 3 ks
824201 Dremel 26150106JA Gravírovací nôž 1,6 mm Dremel 106 Ø drieku 3.2 mm 3 ks
824202 Dremel 26150107JA Gravírovací nôž 2,4 mm Dremel 107 Ø drieku 3.2 mm 3 ks
824203 Dremel 26150108JA Gravírovací nôž 0,8 mm Dremel 108 Ø drieku 3.2 mm 3 ks
824204 Dremel 26150110JA Gravírovací nôž 1,9 mm Dremel 110 Ø drieku 3.2 mm 3 ks
824205 Dremel 26150111JA Gravírovací nôž 0,8 mm Dremel 111 Ø drieku 3.2 mm 3 ks
824207 Dremel 26150113JA Gravírovací nôž 1,6 mm Dremel 113 Ø drieku 3.2 mm 3 ks
824208 Dremel 26150114JA Vysokorýchlostný frézovací nôž 7,8 mm Dremel 114 Ø drieku 3.2 mm 2 ks
824209 Dremel 26150115JA Vysokorýchlostný frézovací nôž 7,8 mm Dremel 115 Priemer 7.8 mm Ø drieku 3.
824210 Dremel 26150117JA Vysokorýchlostný frézovací nôž 6,4 mm Dremel 117 Priemer 6.4 mm Ø drieku 3.
824211 Dremel 26150118JA Vysokorýchlostný frézovací nôž 3,2 mm Dremel 118 Priemer 3.2 mm Ø drieku 3.
824212 Dremel 26150125JA Vysokorýchlostný frézovací nôž 6,4 mm Dremel 125 Priemer 6.4 mm Ø drieku 3.
824213 Dremel 26150134JA Vysokorýchlostný frézovací nôž 7,2 mm Dremel 134 Ø drieku 3.2 mm 2 ks
824214 Dremel 26150144JA Vysokorýchlostný frézovací nôž 7,8 mm Dremel 144 Ø drieku 3.2 mm 2 ks
824215 Dremel 26150192JA Vysokorýchlostný frézovací nôž 4,8 mm Dremel 192 Ø drieku 3.2 mm 2 ks
824216 Dremel 26150193JA Vysokorýchlostný frézovací nôž 2,0 mm Dremel 193 Priemer 2 mm Ø drieku 3.2
824217 Dremel 26150194JA Vysokorýchlostný frézovací nôž 3,2 mm Dremel 194 Priemer 3.2 mm Ø drieku 3.
824218 Dremel 26150196JA Vysokorýchlostný frézovací nôž 5,6 mm Dremel 196 Priemer 5.6 mm Ø drieku 3.
824219 Dremel 26150199JA Vysokorýchlostný frézovací nôž 9,5 mm Dremel 199 Priemer 9.5 mm Ø drieku 3.
2435997 Dremel 26150117DM Vysokorýchlostná fréza Dremel 117 MAX Ø drieku 3.2 mm 2 ks
2435998 Dremel 26150194DM Vysokorýchlostná fréza Dremel 194 MAX Ø drieku 3.2 mm 2 ks
2435996 Dremel 26150115DM Nôž na vysokorýchlostné frézy Dremel 115 MAX Ø drieku 3.2 mm 2 ks
824226 Dremel 26150401JA Tŕň Dremel 401 Ø drieku 3.2 mm 3 ks
824229 Dremel 26150422JA Leštiaci hrot 10 mm Dremel 422 4 ks
824231 Dremel 26150429JA Leštiaci kotúč 26 mm Dremel 429 Ø drieku 3.2 mm 3 ks
492036 Bosch Accessories 1608610000 Lambswool bonnet 180 mm Priemer 180 mm 1 ks

492037 Bosch Accessories 1608612002 Felt polishing disc with M14 thread 180 mm Priemer 180 mm 1 ks
492038 Bosch Accessories 1608613013 Polishing sponge with M14 thread 160 mm Priemer 160 mm 1 ks
492088 Bosch Accessories 1609200245 Lambswool bonnet 125 mm Priemer 125 mm 1 ks
492091 Bosch Accessories 1609200250 Polishing sponge 125 mm Priemer 125 mm 1 ks
492721 Bosch Accessories 2607000635 Blok na ručné brúsenie, 70 x 130 mm, guma 1 ks
492722 Bosch Accessories 2607000636 Blok na ručné brúsenie, dĺžka x šírka: 60 x 100 mm, vyrobený z korku,
492723 Bosch Accessories 2607000637 Blok na ručné brúsenie, dĺžka x šírka: 80 x 120 mm, vyrobený z korku,
493458 Bosch Accessories 2608190017 Hole punch 115 x 280 mm, 14 1 ks
508576 Bosch Accessories 2608608586 Blok na ručné brúsenie, obojstranný, 70 x 125 mm 1 ks
508577 Bosch Accessories 2608608587 Blok na ručné brúsenie, korok, 70 x 125 mm 1 ks
508674 Bosch Accessories 2608612005 Leštiaca plsť pre vibračné brúsky, tvrdá, suchý zips, 128 mm, balenie p
508675 Bosch Accessories 2608612006 Leštiaca plsť pre vibračné brúsky, mäkká, suchý zips, 128 mm, balenie
508676 Bosch Accessories 2608612023 Disk z tvrdej peny (žltý), priemer 170 mm Priemer 170 mm 1 ks
508677 Bosch Accessories 2608612024 Mäkký penový disk (biely), priemer 170 mm Priemer 170 mm 1 ks
508678 Bosch Accessories 2608612025 Extra mäkký penový disk (čierny), priemer 170 mm Priemer 170 mm
508693 Bosch Accessories 2608613009 Polishing felt soft, 128 mm 1 ks
508696 Bosch Accessories 2608613016 Polishing felt hard, 93 mm 93 mm 1 ks
509992 Bosch Accessories 2608691102 Scraper SP 100 C 100 x 83 mm 1 ks
513817 Bosch Accessories 3608604000 Polishing felt hard, 160 mm Priemer 160 mm 2 ks
513818 Bosch Accessories 3608604001 Polishing felt soft, 160 mm Priemer 160 mm 2 ks
513822 Bosch Accessories 3608610000 Lambswool bonnet 160 mm Priemer 160 mm 2 ks
557732 Bosch Accessories 2609256954 Tuhá škrabka HCS, 52 x 26 mm ATZ 52 SC 1 ks
557743 Bosch Accessories 2609256975 Starlock Carbide-RIFF úzky segmentový pílový kotúč ACZ 70 RT5, 70 m
557791 Bosch Accessories 2609256977 Univerzálna sada Starlock, 13 kusov, na multi-rezák, drevo a kov 1 k
853828 Bosch Accessories 2608610001 Lambswool bonnet 130 mm Priemer 130 mm 1 ks
1006121 Bosch Accessories 2609255297 Drevená rašple, konkávna 1 ks
1006122 Bosch Accessories 2609255298 Rašpľa na drevo, valcová, valcová 1 ks
1006123 Bosch Accessories 2609255299 Rašple na drevo, valcovité, valcovité 1 ks
1006124 Bosch Accessories 2609255300 Rašple na drevo, kužeľovitá Kónická 1 ks
1006125 Bosch Accessories 2609255301 Rašple na drevo, okrúhle Okrúhle 1 ks
1006137 Bosch Accessories 2609255320 Priemer dreveného kolíka = 15 mm Priemer 15 mm 50 ks
1006138 Bosch Accessories 2609255321 Priemer dreveného kolíka = 20 mm Priemer 20 mm 40 ks
1006139 Bosch Accessories 2609255322 Priemer dreveného kolíku = 25 mm Priemer 25 mm 20 ks
1006140 Bosch Accessories 2609255323 Priemer dreveného kolíka = 30 mm Priemer 30 mm 10 ks
1006141 Bosch Accessories 2609255324 Priemer dreveného kolíku = 35 mm Priemer 35 mm 10 ks
1006142 Bosch Accessories 2609255325 Priemer dreveného kolíka = 40 mm Priemer 40 mm 10 ks
1006359 Bosch Accessories 2609255731 Nádoba na prach pre kotúčové píly, vhodná pre PKS 55 A, PKS 66 A, P
1006497 Bosch Accessories 2609256049 Kapucňa z jahňacej vlny pre náhodnú orbitálnu brúsku, suchý zips 12
1006498 Bosch Accessories 2609256050 Kapucňa z jahňacej vlny pre excentrickú brúsku, suchý zips 150 mm
1006499 Bosch Accessories 2609256051 Leštiaca špongia pre náhodnú brúsku, 125 mm suchý zips 1 ks
1006500 Bosch Accessories 2609256052 Leštiaca hubka pre excentrickú brúsku, suchý zips 150 mm 1 ks
1006501 Bosch Accessories 2609256053 Leštiaca plsť pre excentrickú brúsku, suchý zips 150 mm 1 ks
1006502 Bosch Accessories 2609256054 Leštiaca plsť pre excentrickú brúsku, suchý zips 125 mm 1 ks
1006580 Bosch Accessories 2609256290 Strecha z jahňacej vlny pre vŕtačku, natiahnutá 1 ks
1006581 Bosch Accessories 2609256291 Leštiaca špongia na vŕtačku, upnutá 125 mm 1 ks
1006582 Bosch Accessories 2609256294 Blok na ručné brúsenie 60 x 100 mm 1 ks
1006584 Bosch Accessories 2609256343 Stredná flísová podložka 1 ks
1006586 Bosch Accessories 2609256345 Kombinovaná brúsna špongia Best for Profile fine 1 ks
1006587 Bosch Accessories 2609256346 Brúsna špongia Najlepšie na stredné a ploché hrany 1 ks
1006588 Bosch Accessories 2609256347 Brúsna špongia Najlepšie na ploché a hrany jemné 1 ks

1006589 Bosch Accessories 2609256348 Brúsna špongia Najlepšie na ploché a hranové, super jemné 1 ks
1006590 Bosch Accessories 2609256349 Brúsna podložka na kontúry Najlepšie pre stredné kontúry 1 ks
1006591 Bosch Accessories 2609256350 Brúsna podložka na kontúry Najlepšie pre Contour jemné 1 ks
1006592 Bosch Accessories 2609256351 Brúsna podložka na kontúry Najlepšie pre superjemné kontúry 1 ks
1006634 Bosch Accessories 2609256541 Kefa na drevené konštrukcie pre vŕtacie stroje - krimpovací drôt, mos
1006642 Bosch Accessories 2609256555 Hobby leštiaca sada, 5 kusov, na vŕtačky 1 sada
1006643 Bosch Accessories 2609256556 Profesionálna leštiaca sada, 5 kusov, na vŕtačky 1 sada
1006644 Bosch Accessories 2609256557 Kefa na sisalový kord 1 ks
1006646 Bosch Accessories 2609256559 Upínací tŕň 6 mm 1 ks
1006647 Bosch Accessories 2609256560 Leštiaci kotúč 85 x 10 x 10 mm 1 ks
1006648 Bosch Accessories 2609256561 Leštiaci plstený kotúč 85 x 15 x 10 mm 1 ks
508706 Bosch Accessories 2608620034 Stopka pre brúsne dutinky, 15 mm, 30 mm, pre rovné brúsky Ø driek
508707 Bosch Accessories 2608620035 Stopka pre brúsne dutinky, 30 mm, 20 mm, pre rovné brúsky Ø driek
508708 Bosch Accessories 2608620036 Stopka pre brúsne dutinky, 30 mm, 30 mm, pre rovné brúsky Ø driek
508709 Bosch Accessories 2608620037 Upevňovací hriadeľ pre brúsne puzdrá, 45 mm, 30 mm, pre rovné brús
508712 Bosch Accessories 2608620038 Stopka pre brúsne dutinky, 60 mm, 30 mm, pre rovné brúsky Ø driek
1198027 Bosch Accessories 2608601218 Blok na ručné brúsenie, vyrobený z plastu, s upínacím zariadením, 16
1198059 Bosch Accessories 2608608N23 Ručná brúska s rukoväťou a upínacím zariadením, 93 x 185 mm 1 k
1198060 Bosch Accessories 2608608N24 Ručná brúska s rukoväťou a upínacím zariadením, 115 x 230 mm 1
1301710 Bosch Accessories 2609256D33 Sada brúsnych listov, 10 kusov, pre AUZ 70 G, š: 70 x d: 125 mm, zrni
1601642 Bosch Accessories 2609256D39 Brúsne listy PWR 180 mm K120 K = 120 1 ks
1601591 Bosch Accessories 2609256D35 Brúsne listy PWR 180 mm K24 K= 24 1 ks
1601592 Bosch Accessories 2609256D36 Brúsne listy PWR 180 mm K40 K = 40 1 ks
1601643 Bosch Accessories 2609256D37 Brúsne listy PWR 180 mm K60 K = 60 1 ks
1601593 Bosch Accessories 2609256D38 Brúsne listy PWR 180 mm K80 K = 80 1 ks
1976242 Bosch Accessories 2607011376 15-dielna skrinka na projekt, ručné brúsenie, 3 x K60, 3 x K120, 3 x K2
491816 Bosch Accessories 0603004101 Leštiaci set S24, 8 kusov, na vŕtačky 1 ks
557789 Bosch Accessories 2609256979 PMF príslušenstvo podlaha / vstavaná súprava 1 ks
2208397 Bosch Accessories 2608620691 Sada náhradných kefových krúžkov pre brúsku na betón, 3 kusy 1 k
2208398 Bosch Accessories 2608620692 Sada náhradných kief pre GBR 15 CAG 1 ks
2208447 Bosch Accessories 2608000593 Kontaktné rameno pre elektronické súbory, pre rohy 1 ks
2208448 Bosch Accessories 2608000591 Kontaktné rameno pre elektrické pilníky, pre zúžené miesta 1 ks
2208449 Bosch Accessories 2608000592 Kontaktné rameno pre elektronické súbory, pre povrchy 1 ks
2208450 Bosch Accessories 2608000594 Kontaktné rameno pre elektronické súbory, pre povrchy 1 ks
2208451 Bosch Accessories 2608000595 Kontaktné rameno pre elektronické súbory, pre rohy (v tvare V) 1 k
2208673 Bosch Accessories 2608603440 Držiak diamantového leštiaceho kotúča M10, 100 mm, 6 mm 1 ks
815280 Dremel 2615S511JA 2 x jemný látkový kotúč SpeedClick Dremel 511S Priemer 25 mm 2 ks
815282 Dremel 2615S512JA 2 jemné brúsne kotúče SpeedClick Dremel 512S 2 ks
2355000 Bosch Accessories 2608000713 F460 pre ľahké rezanie a brúsenie, 50 mm, P120 F460, 50 mm, P120
3013608 Bosch Accessories 2608000824 Protiprachový filter GEN VI lopatka pre malé uhlové brúsky 1 ks
3060651 Bosch Accessories 2608621921 EXPERT brúsna špongia Combi Block, stredná 1 ks
3060653 Bosch Accessories 2608621922 EXPERT brúsna špongia Combi Block, jemná 1 ks
850770 Dremel 2615051632 Brúsny hrot Ø drieku 3.2 mm 1 ks
850915 Dremel 2615542232 Brúsok z karbidu kremíka 19,8 mm 85422 Ø drieku 3.2 mm 1 ks
850006 Dremel 2615052065 Leštiaci kotúč 520 Ø drieku 3.2 mm 1 ks
850034 Dremel 26150684JA Súprava na čistenie/leštenie 20 kusov. 1 sada
850050 Dremel 26150687JA Viacúčelová súprava 687 1 sada
850704 Dremel 2615050232 Brúsny ventilátor 9,5 mm 502 Priemer 28.6 mm Ø drieku 3.2 mm 1 ks
850717 Dremel 2615050432 Brúsny ventilátor 4,8 mm 504 Priemer 28.6 mm Ø drieku 3.2 mm 1 ks
824227 Dremel 26150402JA Tŕň 402 Ø drieku 3.2 mm 4 ks

824276 Dremel 26153322JA Brúsny kameň z karbidu kremíka 3,2 mm Dremel 83322 Ø drieku 3.2 mm 3 ks
824286 Dremel 2615S402JB Tŕň Speedclic SC402 1 ks
824277 Dremel 26154922JA Brúsok z karbidu kremíka 4,8 mm 84922 Ø drieku 3.2 mm 3 ks
824265 Dremel 26158153JA Korundový brúsny hrot 4,8 mm 8153 Ø drieku 3.2 mm 3 ks
824266 Dremel 26158193JA Korundový brúsny hrot 15,9 mm 8193 Ø drieku 3.2 mm 2 ks
850876 Dremel 2615821532 Korundový brúsny hrot 25,4 mm 8215 Ø drieku 3.2 mm 1 ks
825282 Dremel 2615S541JA 2 brúsne kotúče Speedclic Priemer 38 mm 2 ks
817529 Dremel 2615S411JA Sada brúsnych kotúčov Speedclic 6 Priemer 30 mm Ø drieku 3,2 mm 1 ks
816147 Dremel 2615S413JA Sada brúsnych kotúčov Speedclic 6 Priemer 30 mm Ø drieku 3,2 mm 6 ks
492053 Bosch Accessories 1608620055 Grinding stone, cylindrical, medium-hard 6 mm, 60, 25 mm, 20 mm Pr
492054 Bosch Accessories 1608620056 Grinding stone, cylindrical, medium-hard 6 mm, 60, 20 mm, 25 mm Pr
492100 Bosch Accessories 1609200286 5-piece grinding stone set 6 (a); 6 (b); 6 (c); 6 (d); 6 (e);60; 60; 60; 60;
492101 Bosch Accessories 1609200287 Flap wheels 6 mm, 60, 50 mm, 20 mm Priemer 50 mm 1 ks
492102 Bosch Accessories 1609200288 Flap wheels 6 mm, 120, 50 mm, 20 mm Priemer 50 mm 1 ks
508698 Bosch Accessories 2608620012 Grinding stone, cylindrical, hard 6 mm, 60, 20 mm, 26 mm Priemer 20
508704 Bosch Accessories 2608620014 Grinding stone, conical, medium-hard 6 mm, 60, 20 mm, 25 mm Prie
512333 Bosch Accessories 2609200183 Brúska na lamely, 6 mm, 60 mm, 40 mm, 60 Priemer 60 mm 1 ks
512334 Bosch Accessories 2609200185 Brúska na lamely, 6 mm, 60 mm, 40 mm, 120 Priemer 60 mm 1 ks
513100 Bosch Accessories 2609200197 Ručná fréza pre vŕtačky, 6 x 14 mm Priemer 14 mm Ø drieku 6 mm 1
513190 Bosch Accessories 2609200198 Fréza od ruky pre vŕtacie stroje, 6 x 16 mm Priemer 16 mm Ø drieku
1006574 Bosch Accessories 2609256282 Lamelová brúska pre vŕtacie stroje, 50 mm D = 50 mm; K = 60 1 ks
1006575 Bosch Accessories 2609256283 Lamelová brúska pre vŕtacie stroje, 50 mm D = 50 mm; K = 120 1 k
1006576 Bosch Accessories 2609256284 Lamelová brúska pre vŕtacie stroje, 60 mm D = 60 mm; K = 60 1 ks
1006577 Bosch Accessories 2609256285 Lamelová brúska pre vŕtacie stroje, 60 mm D = 60 mm; K = 120 1 k
1006578 Bosch Accessories 2609256286 Brúska na lamely pre vŕtačky, 50 mm D = 50 mm; K = 80 (rúno) 1 k
1006579 Bosch Accessories 2609256287 Lamelové brúsne rúno pre vrtáky, 50 mm D = 50 mm; K=150 (rúna)
1006641 Bosch Accessories 2609256549 Sada namontovaných bodov (2, 15 mm), (1, 20 mm), (2, 25 mm) 5
1271927 Dremel 2615S723JA Sada viacúčelového príslušenstva 100 kusov. Ø drieku 3.2 mm 100 ks
1271928 Dremel 2615S724JA Viacúčelová súprava príslušenstva 150 ks. Ø drieku 3.2 mm 1 ks
1326551 Dremel 2615E725JA Sada príslušenstva EZ SpeedClic 70 ks. Ø drieku 3.2 mm 1 sada
824250 Dremel 26150932JA Korundový brúsny hrot 9,5 mm 932 Priemer 9.5 mm 3 ks
824252 Dremel 26150953JA Korundový brúsny hrot 6,4 mm 953 Priemer 6.4 mm 3 ks
824253 Dremel 26150997JA Korundový brúsny hrot 3,4 mm 997 Priemer 3.4 mm 3 ks
824251 Dremel 26150952JA 3 korundové brúsne hroty 9,5 mm 952 Priemer 9.5 mm 3 ks
2208416 Bosch Accessories 2608000604 Brúsny valec s chlopňou s rúnom, 19 mm, jemný, 100 mm Priemer 1
2208417 Bosch Accessories 2608000602 Brúsny valec s chlopňou s rúnom, 19 mm, hrubý, 100 mm Priemer 1
2208418 Bosch Accessories 2608000607 Flísový brúsny valec pre saténové dokončovacie stroje, 19 mm, hrub
2208419 Bosch Accessories 2608000599 Brúsny valec s lamelami, 19 mm, 120, 100 mm Priemer 100 mm 1 k
2208420 Bosch Accessories 2608000600 Brúsny valec s lamelami, 19 mm, 180, 100 mm Priemer 100 mm 1 k
2208421 Bosch Accessories 2608000601 Brúsny valec s lamelami, 19 mm, 240, 100 mm Priemer 100 mm 1 k
2208422 Bosch Accessories 2608000596 Brúsny valec s lamelami, 19 mm, 40, 100 mm Priemer 100 mm 1 ks
2208423 Bosch Accessories 2608000597 Brúsny valec s lamelami, 19 mm, 60, 100 mm Priemer 100 mm 1 ks
2208424 Bosch Accessories 2608000598 Brúsny valec s lamelami, 19 mm, 80, 100 mm Priemer 100 mm 1 ks
2208425 Bosch Accessories 2608000603 Brúsny valec s chlopňou s rúnom, 19 mm, stredný, 100 mm Priemer
2208426 Bosch Accessories 2608000608 Flísový brúsny valec pre saténové dokončovacie stroje, 19 mm, stred
2208427 Bosch Accessories 2608000605 Brúsny valec s chlopňou s rúnom, 19 mm, veľmi jemný, 100 mm Prie
2208428 Bosch Accessories 2608000609 Flísový brúsny valec pre saténové dokončovacie stroje, 19 mm, veľm
824234 Dremel 26150453JA Kameň na ostrenie reťazovej píly 4 mm 453 Ø drieku 3.2 mm 3 ks
824235 Dremel 26150454JA Brúsny kameň reťazovej píly 4,8 mm 454 Ø drieku 3.2 mm 3 ks
824236 Dremel 26150455JA Brúsny kameň reťazovej píly 5,6 mm 455 Ø drieku 3.2 mm 3 ks

824237 Dremel 26150457JA Brúsny kameň na motorovú pílu Dremel 457 4,5 mm Ø drieku 3.2 mm 3 ks
1197994 Bosch Accessories 2608605450 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm 1 ks
1197995 Bosch Accessories 2608607349 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm 1 ks
1197998 Bosch Accessories 2608607352 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm ocel<multisep/>nerezová
1197999 Bosch Accessories 2608607351 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm 1 ks
1198000 Bosch Accessories 2608606922 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm 1 ks
1198002 Bosch Accessories 2608606923 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm 1 ks
1198006 Bosch Accessories 2608606924 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm 1 ks
1198008 Bosch Accessories 2608607353 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm 1 ks
1198009 Bosch Accessories 2608606716 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm 1 ks
1198010 Bosch Accessories 2608607326 vejárovitý brúsny kotúč 1 ks
2208018 Bosch Accessories 2608621770 X-LOCK vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm 1 ks
2208016 Bosch Accessories 2608621768 X-LOCK vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm 1 ks
2208017 Bosch Accessories 2608621769 X-LOCK vejárovitý brúsny kotúč 1 ks
2435166 Bosch Accessories 2608901473 lamelový brúsny kotúč Ø otvoru 125 mm 1 ks
2454710 Bosch Accessories 2608901474 lamelový brúsny kotúč Ø otvoru 125 mm 1 ks
2454711 Bosch Accessories 2608901475 lamelový brúsny kotúč Ø otvoru 125 mm 1 ks
2436002 Bosch Accessories 2608901470 lamelový brúsny kotúč Ø otvoru 115 mm 1 ks
2454712 Bosch Accessories 2608901472 lamelový brúsny kotúč Ø otvoru 115 mm 1 ks
2454709 Bosch Accessories 2608901471 lamelový brúsny kotúč Ø otvoru 115 mm 1 ks
2208011 Bosch Accessories 2608621763 X-LOCK vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm 1 ks
2208012 Bosch Accessories 2608621764 X-LOCK vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm 1 ks
2208013 Bosch Accessories 2608621765 X-LOCK vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm 1 ks
2208014 Bosch Accessories 2608621766 X-LOCK vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm 1 ks
2208015 Bosch Accessories 2608621767 X-LOCK vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm 1 ks
2616246 Bosch Accessories 2608603654 X431 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616248 Bosch Accessories 2608603659 X431 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616249 Bosch Accessories 2608603652 X431 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616250 Bosch Accessories 2608603658 X431 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616251 Bosch Accessories 2608603656 X431 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616277 Bosch Accessories 2608603653 X431 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616278 Bosch Accessories 2608603657 X431 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616284 Bosch Accessories 2608603655 X431 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616247 Bosch Accessories 2608603717 X431 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616252 Bosch Accessories 2608601275 X431 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616253 Bosch Accessories 2608603713 X431 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616254 Bosch Accessories 2608603715 X431 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616255 Bosch Accessories 2608601273 X431 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616256 Bosch Accessories 2608603712 X431 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616257 Bosch Accessories 2608601277 X431 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616258 Bosch Accessories 2608603719 X431 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616259 Bosch Accessories 2608603714 X431 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616276 Bosch Accessories 2608601276 X431 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616279 Bosch Accessories 2608601274 X431 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616280 Bosch Accessories 2608601272 X431 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616281 Bosch Accessories 2608601271 X431 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616282 Bosch Accessories 2608603718 X431 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616283 Bosch Accessories 2608601270 X431 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616285 Bosch Accessories 2608603716 X431 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616215 Bosch Accessories 2608606718 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o

2616221 Bosch Accessories 2608606717 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616222 Bosch Accessories 2608607347 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616228 Bosch Accessories 2608607346 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616261 Bosch Accessories 2608606753 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616263 Bosch Accessories 2608606754 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616265 Bosch Accessories 2608606752 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616209 Bosch Accessories 2608607354 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616213 Bosch Accessories 2608607356 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616217 Bosch Accessories 2608607355 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616267 Bosch Accessories 2608607350 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616206 Bosch Accessories 2608607366 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616212 Bosch Accessories 2608607362 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616220 Bosch Accessories 2608607364 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616227 Bosch Accessories 2608607368 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616242 Bosch Accessories 2608607363 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616243 Bosch Accessories 2608607361 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616266 Bosch Accessories 2608607365 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616271 Bosch Accessories 2608607367 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2827980 Bosch Accessories 2608619803 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1
2827981 Bosch Accessories 2608619804 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1
2827982 Bosch Accessories 2608619805 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1
2827983 Bosch Accessories 2608619806 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1
2827984 Bosch Accessories 2608619807 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1
2827985 Bosch Accessories 2608619808 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1
2827986 Bosch Accessories 2608619809 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1
2827987 Bosch Accessories 2608619810 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1
2827988 Bosch Accessories 2608619811 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1
2827989 Bosch Accessories 2608619812 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1
2827990 Bosch Accessories 2608619813 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1
2827991 Bosch Accessories 2608619814 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1
2827992 Bosch Accessories 2608619815 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1
2827993 Bosch Accessories 2608619816 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1
2827994 Bosch Accessories 2608619817 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1
2827995 Bosch Accessories 2608619818 X551 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1
2616210 Bosch Accessories 2608607329 X571 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616224 Bosch Accessories 2608607325 X571 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616244 Bosch Accessories 2608607327 X571 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616260 Bosch Accessories 2608607323 X571 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616262 Bosch Accessories 2608607324 X571 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616268 Bosch Accessories 2608607328 X571 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616273 Bosch Accessories 2608607322 X571 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616207 Bosch Accessories 2608607343 X571 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 180 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616211 Bosch Accessories 2608607342 X571 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 180 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616274 Bosch Accessories 2608607344 X571 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 180 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616208 Bosch Accessories 2608607338 X571 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616216 Bosch Accessories 2608607341 X571 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616219 Bosch Accessories 2608607340 X571 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616225 Bosch Accessories 2608607337 X571 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616245 Bosch Accessories 2608607339 X571 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616269 Bosch Accessories 2608607335 X571 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o

2616272 Bosch Accessories 2608607334 X571 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616275 Bosch Accessories 2608607336 X571 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616218 Bosch Accessories 2608606739 X571 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 180 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616223 Bosch Accessories 2608606737 X571 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 180 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616270 Bosch Accessories 2608606738 X571 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 180 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616214 Bosch Accessories 2608607320 X571 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616226 Bosch Accessories 2608607319 X571 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616229 Bosch Accessories 2608605452 X571 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616264 Bosch Accessories 2608605451 X571 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm o
2616230 Bosch Accessories 2608608264 X581 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm n
2616232 Bosch Accessories 2608607638 X581 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm n
2616233 Bosch Accessories 2608608265 X581 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm n
2616236 Bosch Accessories 2608607640 X581 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm n
2616237 Bosch Accessories 2608607639 X581 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm n
2616240 Bosch Accessories 2608608263 X581 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm n
2616231 Bosch Accessories 2608608277 X581 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm n
2616234 Bosch Accessories 2608608276 X581 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm n
2616235 Bosch Accessories 2608608268 X581 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm n
2616238 Bosch Accessories 2608608269 X581 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm n
2616239 Bosch Accessories 2608608278 X581 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm n
2616241 Bosch Accessories 2608608267 X581 vejárovitý brúsny kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.33 mm n
810186 Bosch Accessories 2608606078 sada brúsneho pásu Zrnitosť 60<multisep/>80<multisep/>100 (d x š)
825101 Bosch Accessories 2608607417 sada univerzálneho brúsneho papiera na suchý zips<multisep/>s otvo
825021 Bosch Accessories 2608607409 univerzálny brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť
825008 Bosch Accessories 2608607410 univerzálny brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť
825628 Bosch Accessories 2608607407 univerzálny brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť
825665 Bosch Accessories 2608607408 univerzálny brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť
815524 Bosch Accessories 2608607540 sada brúsneho papiera pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>s ot
850641 Dremel 408 2615040832 brúsna dutinka Zrnitosť 60 (Ø) 13 mm 6 ks
850678 Dremel 432 2615043232 brúsna dutinka Zrnitosť 120 (Ø) 13 mm 6 ks
850665 Dremel 431 2615043132 brúsna dutinka Zrnitosť 60 (Ø) 6.4 mm 6 ks
850692 Dremel 438 2615043832 brúsna dutinka Zrnitosť 120 (Ø) 6.4 mm 6 ks
824232 Dremel 430 26150430JA brúsna dutinka Zrnitosť 60 (Ø) 6.4 mm 2 ks
818994 Dremel SC407 2615S407JA sada brúsneho pásu s brúsnym tŕňom Zrnitosť 60<multisep/>120 (Ø) 13 m
818908 Bosch Accessories 2609256957 sada brúsneho papiera pre delta brúsky s otvormi Zrnitosť 60<multise
818952 Bosch Accessories 2609256A48 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrn
818959 Bosch Accessories 2609256A50 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrn
818960 Bosch Accessories 2609256A51 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrn
818961 Bosch Accessories 2609256A52 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrn
818962 Bosch Accessories 2609256A54 sada brúsneho papiera pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>s ot
819589 Bosch Accessories 2607017097 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 40 (d x š) 230 mm x 93 mm 25 ks
819591 Bosch Accessories 2607017099 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 80 (d x š) 230 mm x 93 mm 25 ks
819592 Bosch Accessories 2607017100 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 120 (d x š) 230 mm x 93 mm 25 ks
819597 Bosch Accessories 2607017105 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 80 (d x š) 230 mm x 93 mm 25 ks
819598 Bosch Accessories 2607017106 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 120 (d x š) 230 mm x 93 mm 25 ks
819600 Bosch Accessories 2607017107 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 180 (d x š) 230 mm x 93 mm 25 ks
819601 Bosch Accessories 2607017108 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 240 (d x š) 230 mm x 93 mm 25 ks
819602 Bosch Accessories 2607017109 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrn
819604 Bosch Accessories 2607017110 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrn
819605 Bosch Accessories 2607017111 sada brúsneho papiera pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>s ot

819692 Bosch Accessories 2607019487 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrn
819693 Bosch Accessories 2607019488 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrn
819694 Bosch Accessories 2607019489 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrn
819695 Bosch Accessories 2607019490 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrn
819711 Bosch Accessories 2607019500 sada brúsneho papiera pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>s otv
819696 Bosch Accessories 2607019491 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<multisep/>s otvor
819698 Bosch Accessories 2607019492 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<multisep/>s otvor
819699 Bosch Accessories 2607019493 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<multisep/>s otvor
819701 Bosch Accessories 2607019494 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<multisep/>s otvor
819703 Bosch Accessories 2607019496 sada brúsneho papiera pre excentrické brúsky na suchý zips<multisep
819705 Bosch Accessories 2607019497 sada brúsneho papiera pre excentrické brúsky na suchý zips<multisep
496819 Bosch Accessories 2608606000 brúsny pás Zrnitosť 40 (d x š) 400 mm x 60 mm 3 ks
496821 Bosch Accessories 2608606001 brúsny pás Zrnitosť 60 (d x š) 400 mm x 60 mm 3 ks
496823 Bosch Accessories 2608606002 brúsny pás Zrnitosť 80 (d x š) 400 mm x 60 mm 3 ks
496824 Bosch Accessories 2608606003 brúsny pás Zrnitosť 100 (d x š) 400 mm x 60 mm 3 ks
496825 Bosch Accessories 2608606004 brúsny pás Zrnitosť 150 (d x š) 400 mm x 60 mm 3 ks
496826 Bosch Accessories 2608606005 brúsny pás Zrnitosť 220 (d x š) 400 mm x 60 mm 3 ks
496828 Bosch Accessories 2608606007 sada brúsneho pásu Zrnitosť 60<multisep/>80<multisep/>100 (d x š)
496836 Bosch Accessories 2608606015 brúsny pás Zrnitosť 40 (d x š) 410 mm x 65 mm 3 ks
496837 Bosch Accessories 2608606016 brúsny pás Zrnitosť 60 (d x š) 410 mm x 65 mm 3 ks
496838 Bosch Accessories 2608606017 brúsny pás Zrnitosť 80 (d x š) 410 mm x 65 mm 3 ks
496840 Bosch Accessories 2608606018 brúsny pás Zrnitosť 100 (d x š) 410 mm x 65 mm 3 ks
496841 Bosch Accessories 2608606019 brúsny pás Zrnitosť 120 (d x š) 410 mm x 65 mm 3 ks
496842 Bosch Accessories 2608606020 brúsny pás Zrnitosť 150 (d x š) 410 mm x 65 mm 3 ks
496843 Bosch Accessories 2608606021 brúsny pás Zrnitosť 180 (d x š) 410 mm x 65 mm 3 ks
496844 Bosch Accessories 2608606022 brúsny pás Zrnitosť 220 (d x š) 410 mm x 65 mm 3 ks
496845 Bosch Accessories 2608606023 sada brúsneho pásu Zrnitosť 60<multisep/>80<multisep/>100 (d x š)
496853 Bosch Accessories 2608606032 brúsny pás Zrnitosť 40 (d x š) 457 mm x 75 mm 3 ks
496854 Bosch Accessories 2608606033 brúsny pás Zrnitosť 60 (d x š) 457 mm x 75 mm 3 ks
496856 Bosch Accessories 2608606034 brúsny pás Zrnitosť 80 (d x š) 457 mm x 75 mm 3 ks
496857 Bosch Accessories 2608606035 brúsny pás Zrnitosť 100 (d x š) 457 mm x 75 mm 3 ks
496858 Bosch Accessories 2608606036 brúsny pás Zrnitosť 120 (d x š) 457 mm x 75 mm 3 ks
496859 Bosch Accessories 2608606037 brúsny pás Zrnitosť 150 (d x š) 457 mm x 75 mm 3 ks
496860 Bosch Accessories 2608606038 brúsny pás Zrnitosť 180 (d x š) 457 mm x 75 mm 3 ks
496861 Bosch Accessories 2608606039 brúsny pás Zrnitosť 220 (d x š) 457 mm x 75 mm 3 ks
496862 Bosch Accessories 2608606040 sada brúsneho pásu Zrnitosť 60<multisep/>80<multisep/>100 (d x š)
496864 Bosch Accessories 2608606042 brúsny pás Zrnitosť 40 (d x š) 480 mm x 75 mm 3 ks
496865 Bosch Accessories 2608606043 brúsny pás Zrnitosť 60 (d x š) 480 mm x 75 mm 3 ks
496866 Bosch Accessories 2608606044 brúsny pás Zrnitosť 80 (d x š) 480 mm x 75 mm 3 ks
496867 Bosch Accessories 2608606045 brúsny pás Zrnitosť 100 (d x š) 480 mm x 75 mm 3 ks
496868 Bosch Accessories 2608606046 brúsny pás Zrnitosť 120 (d x š) 480 mm x 75 mm 3 ks
496869 Bosch Accessories 2608606047 brúsny pás Zrnitosť 150 (d x š) 480 mm x 75 mm 3 ks
496870 Bosch Accessories 2608606048 brúsny pás Zrnitosť 180 (d x š) 480 mm x 75 mm 3 ks
496872 Bosch Accessories 2608606049 brúsny pás Zrnitosť 220 (d x š) 480 mm x 75 mm 3 ks
496882 Bosch Accessories 2608606059 sada brúsneho pásu Zrnitosť 60<multisep/>80<multisep/>100 (d x š)
496883 Bosch Accessories 2608606060 brúsny pás Zrnitosť 40 (d x š) 508 mm x 75 mm 3 ks
496884 Bosch Accessories 2608606061 brúsny pás Zrnitosť 60 (d x š) 508 mm x 75 mm 3 ks
496885 Bosch Accessories 2608606062 brúsny pás Zrnitosť 80 (d x š) 508 mm x 75 mm 3 ks
496886 Bosch Accessories 2608606063 brúsny pás Zrnitosť 100 (d x š) 508 mm x 75 mm 3 ks
496887 Bosch Accessories 2608606064 brúsny pás Zrnitosť 120 (d x š) 508 mm x 75 mm 3 ks

496888 Bosch Accessories 2608606065 brúsny pás Zrnitosť 150 (d x š) 508 mm x 75 mm 3 ks
496890 Bosch Accessories 2608606067 brúsny pás Zrnitosť 220 (d x š) 508 mm x 75 mm 3 ks
496891 Bosch Accessories 2608606068 sada brúsneho pásu Zrnitosť 60<multisep/>80<multisep/>100 (d x š)
496892 Bosch Accessories 2608606069 brúsny pás Zrnitosť 40 (d x š) 533 mm x 75 mm 3 ks
496893 Bosch Accessories 2608606070 brúsny pás Zrnitosť 60 (d x š) 533 mm x 75 mm 3 ks
496894 Bosch Accessories 2608606071 brúsny pás Zrnitosť 80 (d x š) 533 mm x 75 mm 3 ks
496896 Bosch Accessories 2608606072 brúsny pás Zrnitosť 100 (d x š) 533 mm x 75 mm 3 ks
496897 Bosch Accessories 2608606073 brúsny pás Zrnitosť 150 (d x š) 533 mm x 75 mm 3 ks
496900 Bosch Accessories 2608606074 brúsny pás Zrnitosť 220 (d x š) 533 mm x 75 mm 3 ks
496904 Bosch Accessories 2608606080 brúsny pás Zrnitosť 40 (d x š) 533 mm x 75 mm 10 ks
496905 Bosch Accessories 2608606081 brúsny pás Zrnitosť 60 (d x š) 533 mm x 75 mm 10 ks
496907 Bosch Accessories 2608606082 brúsny pás Zrnitosť 80 (d x š) 533 mm x 75 mm 10 ks
496908 Bosch Accessories 2608606083 brúsny pás Zrnitosť 100 (d x š) 533 mm x 75 mm 10 ks
496909 Bosch Accessories 2608606084 brúsny pás Zrnitosť 150 (d x š) 533 mm x 75 mm 10 ks
496910 Bosch Accessories 2608606085 brúsny pás Zrnitosť 220 (d x š) 533 mm x 75 mm 10 ks
496913 Bosch Accessories 2608606089 brúsny pás Zrnitosť 40 (d x š) 610 mm x 75 mm 3 ks
496914 Bosch Accessories 2608606090 brúsny pás Zrnitosť 60 (d x š) 610 mm x 75 mm 3 ks
496915 Bosch Accessories 2608606091 brúsny pás Zrnitosť 80 (d x š) 610 mm x 75 mm 3 ks
496916 Bosch Accessories 2608606092 brúsny pás Zrnitosť 100 (d x š) 610 mm x 75 mm 3 ks
496917 Bosch Accessories 2608606093 brúsny pás Zrnitosť 120 (d x š) 610 mm x 75 mm 3 ks
496918 Bosch Accessories 2608606094 brúsny pás Zrnitosť 150 (d x š) 610 mm x 75 mm 3 ks
496920 Bosch Accessories 2608606095 sada brúsneho pásu Zrnitosť 60<multisep/>80<multisep/>100 (d x š)
496927 Bosch Accessories 2608606113 brúsny pás Zrnitosť 40 (d x š) 560 mm x 100 mm 3 ks
496929 Bosch Accessories 2608606114 brúsny pás Zrnitosť 60 (d x š) 560 mm x 100 mm 3 ks
496930 Bosch Accessories 2608606115 brúsny pás Zrnitosť 80 (d x š) 560 mm x 100 mm 3 ks
496931 Bosch Accessories 2608606116 brúsny pás Zrnitosť 100 (d x š) 560 mm x 100 mm 3 ks
496932 Bosch Accessories 2608606117 brúsny pás Zrnitosť 120 (d x š) 560 mm x 100 mm 3 ks
496933 Bosch Accessories 2608606118 brúsny pás Zrnitosť 150 (d x š) 560 mm x 100 mm 3 ks
496943 Bosch Accessories 2608606128 sada brúsneho pásu Zrnitosť 60<multisep/>80<multisep/>100 (d x š)
496945 Bosch Accessories 2608606129 brúsny pás Zrnitosť 40 (d x š) 610 mm x 100 mm 3 ks
496946 Bosch Accessories 2608606130 brúsny pás Zrnitosť 60 (d x š) 610 mm x 100 mm 3 ks
496947 Bosch Accessories 2608606131 brúsny pás Zrnitosť 80 (d x š) 610 mm x 100 mm 3 ks
496948 Bosch Accessories 2608606132 brúsny pás Zrnitosť 100 (d x š) 610 mm x 100 mm 3 ks
496949 Bosch Accessories 2608606133 brúsny pás Zrnitosť 150 (d x š) 610 mm x 100 mm 3 ks
496950 Bosch Accessories 2608606134 brúsny pás Zrnitosť 40 (d x š) 610 mm x 100 mm 10 ks
496951 Bosch Accessories 2608606135 brúsny pás Zrnitosť 60 (d x š) 610 mm x 100 mm 10 ks
496953 Bosch Accessories 2608606136 brúsny pás Zrnitosť 80 (d x š) 610 mm x 100 mm 10 ks
496954 Bosch Accessories 2608606137 brúsny pás Zrnitosť 100 (d x š) 610 mm x 100 mm 10 ks
496955 Bosch Accessories 2608606138 brúsny pás Zrnitosť 150 (d x š) 610 mm x 100 mm 10 ks
496956 Bosch Accessories 2608606139 sada brúsneho pásu Zrnitosť 60<multisep/>80<multisep/>100 (d x š)
496957 Bosch Accessories 2608606141 brúsny pás Zrnitosť 40 (d x š) 620 mm x 100 mm 3 ks
496958 Bosch Accessories 2608606142 brúsny pás Zrnitosť 60 (d x š) 620 mm x 100 mm 3 ks
496959 Bosch Accessories 2608606143 brúsny pás Zrnitosť 80 (d x š) 620 mm x 100 mm 3 ks
496960 Bosch Accessories 2608606144 brúsny pás Zrnitosť 100 (d x š) 620 mm x 100 mm 3 ks
496961 Bosch Accessories 2608606145 brúsny pás Zrnitosť 150 (d x š) 620 mm x 100 mm 3 ks
496962 Bosch Accessories 2608606146 brúsny pás Zrnitosť 220 (d x š) 620 mm x 100 mm 3 ks
496974 Bosch Accessories 2608606161 brúsny pás Zrnitosť 40 (d x š) 552 mm x 100 mm 3 ks
496975 Bosch Accessories 2608606162 brúsny pás Zrnitosť 60 (d x š) 552 mm x 100 mm 3 ks
496977 Bosch Accessories 2608606163 brúsny pás Zrnitosť 80 (d x š) 552 mm x 100 mm 3 ks
496978 Bosch Accessories 2608606164 brúsny pás Zrnitosť 100 (d x š) 552 mm x 100 mm 3 ks

496980 Bosch Accessories 2608606165 brúsny pás Zrnitosť 120 (d x š) 552 mm x 100 mm 3 ks
496981 Bosch Accessories 2608606166 brúsny pás Zrnitosť 150 (d x š) 552 mm x 100 mm 3 ks
498087 Bosch Accessories 2608606203 brúsny pás Zrnitosť 40 (d x š) 455 mm x 13 mm 3 ks
498095 Bosch Accessories 2608606204 brúsny pás Zrnitosť 60 (d x š) 455 mm x 13 mm 3 ks
498109 Bosch Accessories 2608606205 brúsny pás Zrnitosť 120 (d x š) 455 mm x 13 mm 3 ks
498124 Bosch Accessories 2608606206 brúsny pás Zrnitosť 60 (d x š) 305 mm x 40 mm 3 ks
498251 Bosch Accessories 2608606211 sada brúsneho pásu Zrnitosť 60<multisep/>80<multisep/>120 (d x š)
498734 Bosch Accessories 2608606220 brúsny pás Zrnitosť 60 (d x š) 305 mm x 40 mm 3 ks
498860 Bosch Accessories 2608606221 brúsny pás Zrnitosť 80 (d x š) 305 mm x 40 mm 3 ks
498861 Bosch Accessories 2608606222 brúsny pás Zrnitosť 120 (d x š) 305 mm x 40 mm 3 ks
513875 Bosch Accessories 2608608C29 brúsna rola Zrnitosť 40 (d x š) 25 m x 38 mm 25 m
513876 Bosch Accessories 2608608C30 brúsna rola Zrnitosť 60 (d x š) 25 m x 38 mm 25 m
513877 Bosch Accessories 2608608C31 brúsna rola Zrnitosť 80 (d x š) 25 m x 38 mm 25 m
513878 Bosch Accessories 2608608C32 brúsna rola Zrnitosť 100 (d x š) 25 m x 38 mm 25 m
513879 Bosch Accessories 2608608C33 brúsna rola Zrnitosť 120 (d x š) 25 m x 38 mm 25 m
513881 Bosch Accessories 2608608C35 brúsna rola Zrnitosť 180 (d x š) 25 m x 38 mm 25 m
513883 Bosch Accessories 2608608C37 brúsna rola Zrnitosť 240 (d x š) 25 m x 38 mm 25 m
513885 Bosch Accessories 2608608C39 brúsna rola Zrnitosť 320 (d x š) 25 m x 38 mm 25 m
508171 Bosch Accessories 2608607772 brúsna rola Zrnitosť 120 (d x š) 5 m x 93 mm 5 m
508172 Bosch Accessories 2608607773 brúsna rola Zrnitosť 180 (d x š) 5 m x 93 mm 5 m
508173 Bosch Accessories 2608607774 brúsna rola Zrnitosť 240 (d x š) 5 m x 93 mm 5 m
508174 Bosch Accessories 2608607775 brúsna rola Zrnitosť 320 (d x š) 5 m x 93 mm 5 m
508175 Bosch Accessories 2608607776 brúsna rola Zrnitosť 400 (d x š) 5 m x 93 mm 5 m
508190 Bosch Accessories 2608607786 brúsna rola Zrnitosť 120 (d x š) 5 m x 115 mm 5 m
508191 Bosch Accessories 2608607787 brúsna rola Zrnitosť 180 (d x š) 5 m x 115 mm 5 m
508192 Bosch Accessories 2608607788 brúsna rola Zrnitosť 240 (d x š) 5 m x 115 mm 5 m
508193 Bosch Accessories 2608607789 brúsna rola Zrnitosť 400 (d x š) 5 m x 115 mm 5 m
499427 Bosch Accessories 2608606802 brúsna rola Zrnitosť 40 (d x š) 5 m x 93 mm 5 m
499541 Bosch Accessories 2608606803 brúsna rola Zrnitosť 60 (d x š) 5 m x 93 mm 5 m
499546 Bosch Accessories 2608606804 brúsna rola Zrnitosť 80 (d x š) 5 m x 93 mm 5 m
499554 Bosch Accessories 2608606805 brúsna rola Zrnitosť 120 (d x š) 5 m x 93 mm 5 m
499573 Bosch Accessories 2608606806 brúsna rola Zrnitosť 180 (d x š) 5 m x 93 mm 5 m
499574 Bosch Accessories 2608606807 brúsna rola Zrnitosť 240 (d x š) 5 m x 93 mm 5 m
499575 Bosch Accessories 2608606817 brúsna rola Zrnitosť 40 (d x š) 5 m x 115 mm 5 m
499580 Bosch Accessories 2608606818 brúsna rola Zrnitosť 60 (d x š) 5 m x 115 mm 5 m
499625 Bosch Accessories 2608606819 brúsna rola Zrnitosť 80 (d x š) 5 m x 115 mm 5 m
499626 Bosch Accessories 2608606820 brúsna rola Zrnitosť 120 (d x š) 5 m x 115 mm 5 m
499627 Bosch Accessories 2608606821 brúsna rola Zrnitosť 180 (d x š) 5 m x 115 mm 5 m
499628 Bosch Accessories 2608606822 brúsna rola Zrnitosť 240 (d x š) 5 m x 115 mm 5 m
492064 Bosch Accessories 1609200158 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 40<multisep/>8
492065 Bosch Accessories 1609200160 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 40 (Ø) 125 mm
492066 Bosch Accessories 1609200161 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 60 (Ø) 125 mm
492067 Bosch Accessories 1609200162 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 80 (Ø) 125 mm
492068 Bosch Accessories 1609200163 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 120 (Ø) 125 m
492069 Bosch Accessories 1609200164 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 180 (Ø) 125 m
806431 Bosch Home and Garden 1600A0014U brúsna dutinka vr. upínacie stopky Zrnitosť 80 1 ks
806432 Bosch Home and Garden 1600A0014P brúsna dutinka Zrnitosť 80 3 ks
806433 Bosch Home and Garden 1600A0014R brúsna dutinka Zrnitosť 120 (Ø) 60 mm 3 ks
806434 Bosch Home and Garden 1600A0014S brúsna dutinka Zrnitosť 240 (Ø) 4.3 cm 3 ks
806435 Bosch Home and Garden 1600A0014T sada brúsnych dutiniek Zrnitosť 80<multisep/>120<multisep/>

806543 Bosch Home and Garden 1600A00156 brúsna dutinka vr. upínacie stopky Zrnitosť 80 (Ø) 30 mm 1 ks
806545 Bosch Home and Garden 1600A00157 brúsna dutinka Zrnitosť 80 (Ø) 30 mm 1 ks
806546 Bosch Home and Garden 1600A00158 brúsna dutinka Zrnitosť 80 (Ø) 30 mm 3 ks
496648 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605279 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrn
496649 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605280 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrn
496651 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605281 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrn
496652 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605282 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrn
496653 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605283 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrn
496662 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605294 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 40 (d x š) 230 mm x
496664 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605302 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrn
496665 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605303 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrn
496666 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605304 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrn
496668 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605306 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrn
496670 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605308 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrn
496673 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605311 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 60 (d x š) 230 mm
496674 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605312 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 80 (d x š) 230 mm
496675 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605313 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 120 (d x š) 230 m
496676 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605314 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 180 (d x š) 230 m
496678 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605315 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 240 (d x š) 230 m
496679 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605316 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrn
496680 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605317 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrn
496681 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605318 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrn
496683 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605319 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrn
496684 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605320 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrn
496687 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605323 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 60 (d x š) 280 mm
496688 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605324 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 80 (d x š) 280 mm
496689 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605325 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 120 (d x š) 280 m
496690 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605326 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 180 (d x š) 280 m
496691 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605327 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 240 (d x š) 280 m
496692 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605341 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 40 (d x š) 280 mm x
496694 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605342 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 60 (d x š) 280 mm x
496697 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605343 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 80 (d x š) 280 mm x
496699 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605345 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 120 (d x š) 280 mm
496701 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605347 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 180 (d x š) 280 mm
496702 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605348 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 240 (d x š) 280 mm
499409 Bosch Accessories Best for Paint 2608606711 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 320 (d x š) 280 mm x
499636 Bosch Accessories Best for Metal 2608606863 brúsna dutinka Zrnitosť 36 (Ø) 15 mm 50 ks
499710 Bosch Accessories Best for Metal 2608606864 brúsna dutinka Zrnitosť 60 (Ø) 15 mm 50 ks
499906 Bosch Accessories Best for Metal 2608606865 brúsna dutinka Zrnitosť 80 (Ø) 15 mm 50 ks
499993 Bosch Accessories Best for Metal 2608606866 brúsna dutinka Zrnitosť 120 (Ø) 15 mm 50 ks
499995 Bosch Accessories Best for Metal 2608606867 brúsna dutinka Zrnitosť 36 (Ø) 30 mm 50 ks
500110 Bosch Accessories Best for Metal 2608606868 brúsna dutinka Zrnitosť 60 (Ø) 30 mm 50 ks
500112 Bosch Accessories Best for Metal 2608606869 brúsna dutinka Zrnitosť 80 (Ø) 30 mm 50 ks
500245 Bosch Accessories Best for Metal 2608606870 brúsna dutinka Zrnitosť 120 (Ø) 30 mm 50 ks
500367 Bosch Accessories Best for Metal 2608606871 brúsna dutinka Zrnitosť 36 (Ø) 30 mm 50 ks
500874 Bosch Accessories Best for Metal 2608606872 brúsna dutinka Zrnitosť 60 (Ø) 30 mm 50 ks
501256 Bosch Accessories Best for Metal 2608606873 brúsna dutinka Zrnitosť 80 (Ø) 30 mm 50 ks
501318 Bosch Accessories Best for Metal 2608606874 brúsna dutinka Zrnitosť 120 (Ø) 30 mm 50 ks
501931 Bosch Accessories Best for Metal 2608606875 brúsna dutinka Zrnitosť 36 (Ø) 45 mm 50 ks
502288 Bosch Accessories Best for Metal 2608606876 brúsna dutinka Zrnitosť 60 (Ø) 45 mm 50 ks

507174 Bosch Accessories Best for Metal 2608606877 brúsna dutinka Zrnitosť 80 (Ø) 45 mm 50 ks
507175 Bosch Accessories Best for Metal 2608606878 brúsna dutinka Zrnitosť 120 (Ø) 45 mm 50 ks
507351 Bosch Accessories Best for Metal 2608606879 brúsna dutinka Zrnitosť 36 (Ø) 60 mm 30 ks
507357 Bosch Accessories Best for Metal 2608606880 brúsna dutinka Zrnitosť 60 (Ø) 60 mm 30 ks
507361 Bosch Accessories Best for Metal 2608606881 brúsna dutinka Zrnitosť 80 (Ø) 60 mm 30 ks
507363 Bosch Accessories Best for Metal 2608606882 brúsna dutinka Zrnitosť 120 (Ø) 60 mm 30 ks
1006955 Bosch Accessories 2609256A61 univerzálny brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitos
1006956 Bosch Accessories 2609256A62 univerzálny brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitos
1006957 Bosch Accessories 2609256A63 univerzálny brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitos
1006958 Bosch Accessories 2609256A64 univerzálny brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitos
1006959 Bosch Accessories 2609256A65 univerzálny brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitos
1006960 Bosch Accessories 2609256A66 univerzálny brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitos
1006961 Bosch Accessories 2609256A67 univerzálny brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitos
1006962 Bosch Accessories 2609256A68 univerzálny brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitos
1006963 Bosch Accessories 2609256A69 univerzálny brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitos
1006964 Bosch Accessories 2609256A70 univerzálny brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitos
1006965 Bosch Accessories 2609256A71 univerzálny brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitos
1006966 Bosch Accessories 2609256A72 sada univerzálneho brúsneho papiera na suchý zips<multisep/>s otv
1006967 Bosch Accessories 2609256A73 univerzálny brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitos
1006968 Bosch Accessories 2609256A74 univerzálny brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitos
1006969 Bosch Accessories 2609256A75 univerzálny brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitos
1006970 Bosch Accessories 2609256A76 univerzálny brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitos
1006971 Bosch Accessories 2609256A77 univerzálny brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitos
1006972 Bosch Accessories 2609256A78 univerzálny brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitos
1006973 Bosch Accessories 2609256A79 sada univerzálneho brúsneho papiera na suchý zips<multisep/>s otv
496751 Bosch Accessories 2608605583 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 40 (d x š) 230 mm x 115 mm 10 ks
496752 Bosch Accessories 2608605584 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 40 (d x š) 230 mm x 115 mm 10 ks
496753 Bosch Accessories 2608605585 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 60 (d x š) 280 mm x 115 mm 10 ks
1006566 Bosch Accessories 2609256255 brúsny papier pre brúsne kotúče Zrnitosť 36 (Ø) 180 mm 12 ks
1006560 Bosch Accessories 2609256249 brúsny papier pre brúsne kotúče Zrnitosť 24 (Ø) 125 mm 5 ks
1006561 Bosch Accessories 2609256250 brúsny papier pre brúsne kotúče Zrnitosť 36 (Ø) 125 mm 5 ks
1006562 Bosch Accessories 2609256251 brúsny papier pre brúsne kotúče Zrnitosť 60 (Ø) 125 mm 5 ks
1006563 Bosch Accessories 2609256252 brúsny papier pre brúsne kotúče Zrnitosť 80 (Ø) 125 mm 5 ks
1006564 Bosch Accessories 2609256253 brúsny papier pre brúsne kotúče Zrnitosť 100 (Ø) 125 mm 5 ks
1006565 Bosch Accessories 2609256254 brúsny papier pre brúsne kotúče Zrnitosť 36<multisep/>60<multise
1006554 Bosch Accessories 2609256243 brúsny papier pre brúsne kotúče Zrnitosť 24 (Ø) 115 mm 5 ks
1006555 Bosch Accessories 2609256244 brúsny papier pre brúsne kotúče Zrnitosť 36 (Ø) 115 mm 5 ks
1006556 Bosch Accessories 2609256245 brúsny papier pre brúsne kotúče Zrnitosť 60 (Ø) 115 mm 5 ks
1006557 Bosch Accessories 2609256246 brúsny papier pre brúsne kotúče Zrnitosť 80 (Ø) 115 mm 5 ks
1006558 Bosch Accessories 2609256247 brúsny papier pre brúsne kotúče Zrnitosť 100 (Ø) 115 mm 5 ks
1006559 Bosch Accessories 2609256248 brúsny papier pre brúsne kotúče Zrnitosť 36<multisep/>60<multise
1006504 Bosch Accessories 2609256182 brúsny pás Zrnitosť 60 (d x š) 303 mm x 40 mm 3 ks
1006505 Bosch Accessories 2609256183 brúsny pás Zrnitosť 80 (d x š) 303 mm x 40 mm 3 ks
1006506 Bosch Accessories 2609256184 brúsny pás Zrnitosť 120 (d x š) 303 mm x 40 mm 3 ks
1006508 Bosch Accessories 2609256186 sada brúsneho pásu Zrnitosť 60<multisep/>80<multisep/>120 (d x
1006509 Bosch Accessories 2609256187 brúsny pás Zrnitosť 40 (d x š) 400 mm x 60 mm 3 ks
1006510 Bosch Accessories 2609256188 brúsny pás Zrnitosť 60 (d x š) 400 mm x 60 mm 3 ks
1006511 Bosch Accessories 2609256189 brúsny pás Zrnitosť 80 (d x š) 400 mm x 60 mm 3 ks
1006512 Bosch Accessories 2609256190 brúsny pás Zrnitosť 100 (d x š) 400 mm x 60 mm 3 ks
1006513 Bosch Accessories 2609256191 brúsny pás Zrnitosť 150 (d x š) 400 mm x 60 mm 3 ks

1006514 Bosch Accessories 2609256192 sada brúsneho pásu Zrnitosť 60<multisep/>80<multisep/>100 (d x š
1006515 Bosch Accessories 2609256198 brúsny pás Zrnitosť 40 (d x š) 410 mm x 65 mm 3 ks
1006516 Bosch Accessories 2609256199 brúsny pás Zrnitosť 60 (d x š) 410 mm x 65 mm 3 ks
1006517 Bosch Accessories 2609256200 brúsny pás Zrnitosť 80 (d x š) 410 mm x 65 mm 3 ks
1006518 Bosch Accessories 2609256201 brúsny pás Zrnitosť 100 (d x š) 410 mm x 65 mm 3 ks
1006519 Bosch Accessories 2609256202 brúsny pás Zrnitosť 150 (d x š) 410 mm x 65 mm 3 ks
1006520 Bosch Accessories 2609256203 sada brúsneho pásu Zrnitosť 60<multisep/>80<multisep/>100 (d x š
1006521 Bosch Accessories 2609256204 brúsny pás Zrnitosť 40 (d x š) 457 mm x 75 mm 3 ks
1006522 Bosch Accessories 2609256205 brúsny pás Zrnitosť 60 (d x š) 457 mm x 75 mm 3 ks
1006523 Bosch Accessories 2609256206 brúsny pás Zrnitosť 80 (d x š) 457 mm x 75 mm 3 ks
1006524 Bosch Accessories 2609256207 brúsny pás Zrnitosť 100 (d x š) 457 mm x 75 mm 3 ks
1006525 Bosch Accessories 2609256208 brúsny pás Zrnitosť 150 (d x š) 457 mm x 75 mm 3 ks
1006526 Bosch Accessories 2609256209 sada brúsneho pásu Zrnitosť 60<multisep/>80<multisep/>100 (d x š
1006527 Bosch Accessories 2609256210 brúsny pás Zrnitosť 40 (d x š) 508 mm x 75 mm 3 ks
1006528 Bosch Accessories 2609256211 brúsny pás Zrnitosť 60 (d x š) 508 mm x 75 mm 3 ks
1006529 Bosch Accessories 2609256212 brúsny pás Zrnitosť 80 (d x š) 508 mm x 75 mm 3 ks
1006530 Bosch Accessories 2609256213 brúsny pás Zrnitosť 100 (d x š) 508 mm x 75 mm 3 ks
1006531 Bosch Accessories 2609256214 brúsny pás Zrnitosť 150 (d x š) 508 mm x 75 mm 3 ks
1006532 Bosch Accessories 2609256215 sada brúsneho pásu Zrnitosť 60<multisep/>80<multisep/>100 (d x š
1006533 Bosch Accessories 2609256216 brúsny pás Zrnitosť 40 (d x š) 533 mm x 75 mm 3 ks
1006534 Bosch Accessories 2609256217 brúsny pás Zrnitosť 60 (d x š) 533 mm x 75 mm 3 ks
1006535 Bosch Accessories 2609256218 brúsny pás Zrnitosť 80 (d x š) 533 mm x 75 mm 3 ks
1006536 Bosch Accessories 2609256219 brúsny pás Zrnitosť 100 (d x š) 533 mm x 75 mm 3 ks
1006537 Bosch Accessories 2609256220 brúsny pás Zrnitosť 150 (d x š) 533 mm x 75 mm 3 ks
1006538 Bosch Accessories 2609256221 sada brúsneho pásu Zrnitosť 60<multisep/>80<multisep/>100 (d x š
1006539 Bosch Accessories 2609256222 brúsny pás Zrnitosť 40 (d x š) 560 mm x 100 mm 3 ks
1006540 Bosch Accessories 2609256223 brúsny pás Zrnitosť 80 (d x š) 560 mm x 100 mm 3 ks
1006541 Bosch Accessories 2609256224 brúsny pás Zrnitosť 150 (d x š) 560 mm x 100 mm 3 ks
1006542 Bosch Accessories 2609256225 brúsny pás Zrnitosť 40 (d x š) 610 mm x 100 mm 3 ks
1006543 Bosch Accessories 2609256226 brúsny pás Zrnitosť 80 (d x š) 610 mm x 100 mm 3 ks
1006544 Bosch Accessories 2609256227 brúsny pás Zrnitosť 150 (d x š) 610 mm x 100 mm 3 ks
1006545 Bosch Accessories 2609256234 brúsny pás Zrnitosť 40 (d x š) 451 mm x 6 mm 3 ks
1006546 Bosch Accessories 2609256235 brúsny pás Zrnitosť 60 (d x š) 451 mm x 6 mm 3 ks
1006547 Bosch Accessories 2609256236 brúsny pás Zrnitosť 120 (d x š) 451 mm x 6 mm 3 ks
1006548 Bosch Accessories 2609256237 brúsny pás Zrnitosť 40 (d x š) 455 mm x 13 mm 3 ks
1006549 Bosch Accessories 2609256238 brúsny pás Zrnitosť 60 (d x š) 455 mm x 13 mm 3 ks
1006550 Bosch Accessories 2609256239 brúsny pás Zrnitosť 120 (d x š) 455 mm x 13 mm 3 ks
819620 Bosch Accessories 2607017155 sada brúsneho pásu Zrnitosť 60<multisep/>80<multisep/>100 (d x š)
819621 Bosch Accessories 2607017156 sada brúsneho pásu Zrnitosť 60<multisep/>80<multisep/>100 (d x š)
1006941 Bosch Accessories 2609256A42 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>bez otvorov
1006942 Bosch Accessories 2609256A43 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>bez otvorov
1006943 Bosch Accessories 2609256A44 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>bez otvorov
1006944 Bosch Accessories 2609256A45 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>bez otvorov
1006945 Bosch Accessories 2609256A46 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>bez otvorov
1006946 Bosch Accessories 2609256A47 sada brúsneho papiera pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>be
1006947 Bosch Accessories 2609256A49 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>s otvormi Z
1006948 Bosch Accessories 2609256A53 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>s otvormi Z
1006949 Bosch Accessories 2609256A55 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>s otvormi Z
1006951 Bosch Accessories 2609256A57 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>s otvormi Z
1006952 Bosch Accessories 2609256A58 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>s otvormi Z

1006953 Bosch Accessories 2609256A59 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>s otvormi Zr
1006954 Bosch Accessories 2609256A60 sada brúsneho papiera pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>s o
496559 Bosch Accessories Best for Stone 2608605192 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/
496560 Bosch Accessories Best for Stone 2608605193 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/
496562 Bosch Accessories Best for Stone 2608605194 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/
496564 Bosch Accessories Best for Stone 2608605195 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/
496567 Bosch Accessories Best for Stone 2608605196 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/
496568 Bosch Accessories Best for Stone 2608605197 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/
496571 Bosch Accessories Best for Stone 2608605198 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/
496572 Bosch Accessories Best for Stone 2608605199 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/
496573 Bosch Accessories Best for Stone 2608605200 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/
1006935 Bosch Accessories 2609256A36 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>bez otvorov
1006937 Bosch Accessories 2609256A38 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>bez otvorov
1006938 Bosch Accessories 2609256A39 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>bez otvorov
1006939 Bosch Accessories 2609256A40 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>bez otvorov
1006940 Bosch Accessories 2609256A41 sada brúsneho papiera pre delta brúsky na suchý zips<multisep/>be
1006921 Bosch Accessories 2609256A22 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<multisep/>s otv
1006922 Bosch Accessories 2609256A23 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<multisep/>s otv
1006923 Bosch Accessories 2609256A24 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<multisep/>s otv
1006924 Bosch Accessories 2609256A25 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<multisep/>s otv
1006925 Bosch Accessories 2609256A26 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<multisep/>s otv
1006926 Bosch Accessories 2609256A27 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<multisep/>s otv
1006927 Bosch Accessories 2609256A28 sada brúsneho papiera pre excentrické brúsky na suchý zips<multise
853852 Bosch Accessories 2608605296 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 80 (d x š) 230 mm x 93 mm 10 ks
1006974 Bosch Accessories 2609256A80 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť 40 (d x š)
1006975 Bosch Accessories 2609256A81 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť 60 (d x š)
1006976 Bosch Accessories 2609256A82 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť 80 (d x š)
1006977 Bosch Accessories 2609256A83 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť 120 (d x š
1006978 Bosch Accessories 2609256A84 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť 180 (d x š
1006979 Bosch Accessories 2609256A85 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť 240 (d x š
1006980 Bosch Accessories 2609256A86 sada brúsneho papiera na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť 6
1006981 Bosch Accessories 2609256A87 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť 40 (d x š)
1006982 Bosch Accessories 2609256A88 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť 60 (d x š)
1006983 Bosch Accessories 2609256A89 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť 80 (d x š)
1006984 Bosch Accessories 2609256A90 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť 120 (d x š
1006985 Bosch Accessories 2609256A91 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť 180 (d x š
1006986 Bosch Accessories 2609256A92 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť 240 (d x š
1006987 Bosch Accessories 2609256A93 sada brúsneho papiera na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť 6
1006988 Bosch Accessories 2609256A94 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 40 (d x š) 230 mm x 93 mm 10 ks
1006989 Bosch Accessories 2609256A95 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 60 (d x š) 230 mm x 93 mm 10 ks
1006990 Bosch Accessories 2609256A96 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 80 (d x š) 230 mm x 93 mm 10 ks
1006991 Bosch Accessories 2609256A97 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 120 (d x š) 230 mm x 93 mm 10 ks
1006992 Bosch Accessories 2609256A98 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť 180 (d x š
1006993 Bosch Accessories 2609256A99 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 240 (d x š) 230 mm x 93 mm 10 ks
1006994 Bosch Accessories 2609256B00 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 180 (d x š) 230 mm x 93 mm 10 ks
1006995 Bosch Accessories 2609256B01 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 40 (d x š) 230 mm x 93 mm 10 ks
1006996 Bosch Accessories 2609256B02 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 60 (d x š) 230 mm x 93 mm 10 ks
1006998 Bosch Accessories 2609256B04 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 120 (d x š) 230 mm x 93 mm 10 ks
1006999 Bosch Accessories 2609256B05 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 180 (d x š) 230 mm x 93 mm 10 ks
1007000 Bosch Accessories 2609256B06 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 240 (d x š) 230 mm x 93 mm 10 ks

1007001 Bosch Accessories 2609256B07 sada brúsneho papiera s otvormi Zrnitosť 60<multisep/>120<multis
1006997 Bosch Accessories 2609256B03 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 80 (d x š) 230 mm x 93 mm 10 ks
1007002 Bosch Accessories 2609256B08 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 40 (d x š) 230 mm x 93 mm 10 k
1007003 Bosch Accessories 2609256B09 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 60 (d x š) 230 mm x 93 mm 10 k
1007004 Bosch Accessories 2609256B10 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 80 (d x š) 230 mm x 93 mm 10 k
1007005 Bosch Accessories 2609256B11 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 120 (d x š) 230 mm x 93 mm 10
1007006 Bosch Accessories 2609256B12 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 180 (d x š) 230 mm x 93 mm 10
1007008 Bosch Accessories 2609256B14 sada brúsneho papiera bez otvorov Zrnitosť 60<multisep/>120<mul
1007009 Bosch Accessories 2609256B15 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 60 (d x š) 140 mm x 115 mm 10
1007010 Bosch Accessories 2609256B16 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 120 (d x š) 140 mm x 115 mm 10
1007011 Bosch Accessories 2609256B17 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 240 (d x š) 140 mm x 115 mm 10
1007012 Bosch Accessories 2609256B18 sada brúsneho papiera bez otvorov Zrnitosť 60<multisep/>120<mul
1007013 Bosch Accessories 2609256B19 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť 40 (d x š)
1007014 Bosch Accessories 2609256B20 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť 60 (d x š)
1007015 Bosch Accessories 2609256B21 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť 80 (d x š)
1007016 Bosch Accessories 2609256B22 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť 120 (d x š
1007017 Bosch Accessories 2609256B23 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť 180 (d x š
1007018 Bosch Accessories 2609256B24 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť 240 (d x š
1007019 Bosch Accessories 2609256B25 sada brúsneho papiera s otvormi Zrnitosť 60<multisep/>120<multis
1007020 Bosch Accessories 2609256B26 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 40 (d x š) 280 mm x 115 mm 10 ks
1007021 Bosch Accessories 2609256B27 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 60 (d x š) 280 mm x 115 mm 10 ks
1007022 Bosch Accessories 2609256B28 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 80 (d x š) 280 mm x 115 mm 10 ks
1007023 Bosch Accessories 2609256B29 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 120 (d x š) 280 mm x 115 mm 10 k
1007024 Bosch Accessories 2609256B30 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 180 (d x š) 280 mm x 115 mm 10 k
1007025 Bosch Accessories 2609256B31 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 240 (d x š) 280 mm x 115 mm 10 k
1007026 Bosch Accessories 2609256B32 sada brúsneho papiera s otvormi Zrnitosť 60<multisep/>120<multis
1007027 Bosch Accessories 2609256B33 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 60 (d x š) 280 mm x 115 mm 10
1007028 Bosch Accessories 2609256B34 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 120 (d x š) 280 mm x 115 mm 10
1007029 Bosch Accessories 2609256B35 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 240 (d x š) 280 mm x 115 mm 10
1006914 Bosch Accessories 2609256A15 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<multisep/>s otv
1006915 Bosch Accessories 2609256A16 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<multisep/>s otv
1006916 Bosch Accessories 2609256A17 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<multisep/>s otv
1006917 Bosch Accessories 2609256A18 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<multisep/>s otv
1006918 Bosch Accessories 2609256A19 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<multisep/>s otv
1006919 Bosch Accessories 2609256A20 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<multisep/>s otv
1006920 Bosch Accessories 2609256A21 sada brúsneho papiera pre excentrické brúsky na suchý zips<multise
1006928 Bosch Accessories 2609256A29 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<multisep/>s otv
1006929 Bosch Accessories 2609256A30 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<multisep/>s otv
1006930 Bosch Accessories 2609256A31 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<multisep/>s otv
1006931 Bosch Accessories 2609256A32 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<multisep/>s otv
1006932 Bosch Accessories 2609256A33 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<multisep/>s otv
1006933 Bosch Accessories 2609256A34 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<multisep/>s otv
1006934 Bosch Accessories 2609256A35 sada brúsneho papiera pre excentrické brúsky na suchý zips<multise
496498 Bosch Accessories Best for Stone 2608605113 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<mu
496500 Bosch Accessories Best for Stone 2608605114 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<mu
496501 Bosch Accessories Best for Stone 2608605115 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<mu
496503 Bosch Accessories Best for Stone 2608605116 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<mu
496504 Bosch Accessories Best for Stone 2608605117 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<mu
496506 Bosch Accessories Best for Stone 2608605118 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<mu
496507 Bosch Accessories Best for Stone 2608605119 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<mu

496511 Bosch Accessories Best for Stone 2608605120 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<mu
496512 Bosch Accessories Best for Stone 2608605121 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<mu
496513 Bosch Accessories Best for Stone 2608605122 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<mu
496514 Bosch Accessories Best for Stone 2608605123 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<mu
496515 Bosch Accessories Best for Stone 2608605124 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<mu
496516 Bosch Accessories Best for Stone 2608605125 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<mu
496517 Bosch Accessories Best for Stone 2608605126 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<mu
496518 Bosch Accessories Best for Stone 2608605127 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<mu
496519 Bosch Accessories Best for Stone 2608605128 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<mu
496520 Bosch Accessories Best for Stone 2608605129 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<mu
496521 Bosch Accessories Best for Stone 2608605130 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<mu
496522 Bosch Accessories Best for Stone 2608605131 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<mu
496523 Bosch Accessories Best for Stone 2608605132 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<mu
496739 Bosch Accessories Best for Stone 2608605558 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<mu
496741 Bosch Accessories Best for Stone 2608605559 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<mu
496742 Bosch Accessories Best for Stone 2608605560 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<mu
496743 Bosch Accessories Best for Stone 2608605561 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<mu
496744 Bosch Accessories Best for Stone 2608605562 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<mu
1007030 Bosch Accessories 2609256B36 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 40 (Ø) 115 m
1007031 Bosch Accessories 2609256B37 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 60 (Ø) 115 m
1007032 Bosch Accessories 2609256B38 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 80 (Ø) 115 m
1007033 Bosch Accessories 2609256B39 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 120 (Ø) 115 m
1007034 Bosch Accessories 2609256B40 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 180 (Ø) 115 m
1007035 Bosch Accessories 2609256B41 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 180 (Ø) 115 m
1007036 Bosch Accessories 2609256B42 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 40 (Ø) 125 m
1007037 Bosch Accessories 2609256B43 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 60 (Ø) 125 m
1007038 Bosch Accessories 2609256B44 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 80 (Ø) 125 m
1007039 Bosch Accessories 2609256B45 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 120 (Ø) 125 m
1007040 Bosch Accessories 2609256B46 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 180 (Ø) 125 m
1007041 Bosch Accessories 2609256B47 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 60<multisep/>
1007042 Bosch Accessories 2609256B48 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 40 (Ø) 125 m
1007043 Bosch Accessories 2609256B49 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 60 (Ø) 125 m
1007044 Bosch Accessories 2609256B50 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 80 (Ø) 125 m
1007045 Bosch Accessories 2609256B51 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 120 (Ø) 125 m
1007046 Bosch Accessories 2609256B52 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 180 (Ø) 125 m
1007047 Bosch Accessories 2609256B53 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 40<multisep/>
507631 Bosch Accessories Best for Wood 2608607228 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnito
508031 Bosch Accessories Best for Wood 2608607457 brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnito
496713 Bosch Accessories 2608605426 brúsny papier pre brúsne kotúče na suchý zips<multisep/>bez otvoro
496714 Bosch Accessories 2608605427 brúsny papier pre brúsne kotúče na suchý zips<multisep/>bez otvoro
496716 Bosch Accessories 2608605428 brúsny papier pre brúsne kotúče na suchý zips<multisep/>bez otvoro
496717 Bosch Accessories 2608605429 brúsny papier pre brúsne kotúče na suchý zips<multisep/>bez otvoro
496728 Bosch Accessories 2608605496 brúsny papier pre brúsne kotúče na suchý zips<multisep/>bez otvoro
496729 Bosch Accessories 2608605497 brúsny papier pre brúsne kotúče na suchý zips<multisep/>bez otvoro
496730 Bosch Accessories 2608605498 brúsny papier pre brúsne kotúče na suchý zips<multisep/>bez otvoro
496732 Bosch Accessories 2608605499 brúsny papier pre brúsne kotúče na suchý zips<multisep/>bez otvoro
496733 Bosch Accessories 2608605500 brúsny papier pre brúsne kotúče na suchý zips<multisep/>bez otvoro
496492 Bosch Accessories Best for Wood 2608605103 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<mu
496493 Bosch Accessories Best for Wood 2608605104 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<mu
496494 Bosch Accessories Best for Wood 2608605105 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<mu

496495 Bosch Accessories Best for Wood 2608605106 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<mu
496496 Bosch Accessories Best for Wood 2608605107 sada brúsneho papiera pre excentrické brúsky na suchý
496497 Bosch Accessories Best for Wood 2608605112 sada brúsneho papiera pre excentrické brúsky na suchý
496541 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605166 brúsny papier pre delta brúsky na suchý zips<multise
496672 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605310 sada brúsneho papiera na suchý zips<multisep/>s otv
496686 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605322 sada brúsneho papiera na suchý zips<multisep/>s otv
496749 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605577 univerzálny brúsny papier na suchý zips<multisep/>s
496750 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605578 univerzálny brúsny papier na suchý zips<multisep/>s
496761 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605640 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<n
496762 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605641 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<n
496763 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605642 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<n
496764 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605643 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<n
496765 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605644 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<n
496767 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605645 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<n
496768 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605657 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<n
496795 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605716 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<n
496796 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605717 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<n
496797 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605718 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<n
496798 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605720 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<n
496799 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605721 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<n
496800 Bosch Accessories Expert for Wood 2608605722 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<n
1596489 Bosch Accessories AVZ 32 RT10 2609256D51 brúsny prst 1 ks
1596490 Bosch Accessories AVZ 32 RT4 2609256D52 brúsny prst 1 ks
1198091 Bosch Accessories Universal Remove Prepare Finish 2609256C39 sada ručného brúsneho papiera Zr
1198095 Bosch Accessories 2609256C43 sada ručného brúsneho papiera Zrnitosť 40<multisep/>80<multisep
1198099 Bosch Accessories 2609256C47 sada ručného brúsneho papiera Zrnitosť 240<multisep/>400<multis
1644980 Bosch Accessories Best for Inox 2608608Y46 brúsny pás Zrnitosť 40 (d x š) 457 mm x 13 mm 10 ks
1645380 Bosch Accessories Best for Inox 2608608Y47 brúsny pás Zrnitosť 60 (d x š) 457 mm x 13 mm 10 ks
1644981 Bosch Accessories Best for Inox 2608608Y48 brúsny pás Zrnitosť 80 (d x š) 457 mm x 13 mm 10 ks
1644978 Bosch Accessories Best for Inox 2608608Y49 brúsny pás Zrnitosť 120 (d x š) 457 mm x 13 mm 10 ks
1644999 Bosch Accessories Best for Inox 2608608Z41 brúsny pás Zrnitosť 40 (d x š) 760 mm x 40 mm 5 ks
1645000 Bosch Accessories Best for Inox 2608608Z42 brúsny pás Zrnitosť 60 (d x š) 760 mm x 40 mm 10 ks
1645228 Bosch Accessories Best for Inox 2608608Z43 brúsny pás Zrnitosť 80 (d x š) 760 mm x 40 mm 10 ks
1645407 Bosch Accessories Best for Inox 2608608Z44 brúsny pás Zrnitosť 120 (d x š) 760 mm x 40 mm 10 ks
1644997 Bosch Accessories Best for Inox 2608608Z45 brúsny pás Zrnitosť 180 (d x š) 760 mm x 40 mm 10 ks
1644971 Bosch Accessories Best for Inox 2608608Z79 brúsna dutinka Zrnitosť 40 (Ø) 90 mm 5 ks
1644972 Bosch Accessories Best for Inox 2608608Z80 brúsna dutinka Zrnitosť 60 (Ø) 90 mm 5 ks
1645375 Bosch Accessories Best for Inox 2608608Z81 brúsna dutinka Zrnitosť 80 (Ø) 90 mm 5 ks
1645374 Bosch Accessories Best for Inox 2608608Z82 brúsna dutinka Zrnitosť 120 (Ø) 90 mm 5 ks
1645215 Bosch Accessories Best for Inox 2608608Z83 brúsna dutinka Zrnitosť 180 (Ø) 90 mm 5 ks
1645360 Bosch Accessories M480 2608621274 brúsny papier Zrnitosť 180 (d x š) 230 mm x 115 mm 50 ks
1645198 Bosch Accessories M480 2608621276 brúsny papier Zrnitosť 240 (d x š) 230 mm x 115 mm 50 ks
2624596 Bosch Accessories 2608607975 brúsny list s otvormi Zrnitosť 320 (š x v) 93 mm x 186 mm 50 ks
2624597 Bosch Accessories 2608607974 brúsny list s otvormi Zrnitosť 240 (š x v) 93 mm x 186 mm 50 ks
1645036 Bosch Accessories 2608608Y23 ručný brúsny papier Zrnitosť 120 (d x š) 125 mm x 70 mm 10 ks
1645037 Bosch Accessories 2608608Y25 ručný brúsny papier Zrnitosť 180 (d x š) 125 mm x 70 mm 10 ks
1645442 Bosch Accessories 2608608Y24 ručný brúsny papier Zrnitosť 150 (d x š) 125 mm x 70 mm 10 ks
1645443 Bosch Accessories 2608608Y19 ručný brúsny papier Zrnitosť 40 (d x š) 125 mm x 70 mm 10 ks
2162606 Bosch Accessories 2608621148 brúsny list Zrnitosť 180 (Ø) 125 mm 5 ks
2162607 Bosch Accessories 2608621150 brúsny list Zrnitosť 240 (Ø) 125 mm 5 ks

2162605 Bosch Accessories 2608621146 brúsny list Zrnitosť 120 (Ø) 125 mm 5 ks
2162604 Bosch Accessories 2608621144 brúsny list Zrnitosť 80 (Ø) 125 mm 5 ks
2208093 Bosch Accessories M480 2608621715 brúsny list (Ø) 40 mm 12 ks
2254432 Bosch Accessories C430 2608607432 sada brúsneho papiera pre delta brúsky Zrnitosť 80<multisep/>
2254170 Bosch Accessories 2608621135 2608621135 brúsny papier pre excentrické brúsky Zrnitosť 80 (Ø) 1
2254475 Bosch Accessories 2608621141 2608621141 brúsny papier pre excentrické brúsky Zrnitosť 240 (Ø)
2254474 Bosch Accessories 2608621138 2608621138 brúsny papier pre excentrické brúsky Zrnitosť 150 (Ø)
2254369 Bosch Accessories 2608621137 2608621137 brúsny papier pre excentrické brúsky Zrnitosť 120 (Ø)
2254476 Bosch Accessories 2608621142 2608621142 brúsny papier pre excentrické brúsky Zrnitosť 320 (Ø)
2254370 Bosch Accessories 2608621140 2608621140 brúsny papier pre excentrické brúsky Zrnitosť 220 (Ø)
2254425 Bosch Accessories 2608608N30 ručný brúsny papier Zrnitosť 220 (d x š) 280 mm x 115 mm 5 ks
2254426 Bosch Accessories 2608608N29 ručný brúsny papier Zrnitosť 120 (d x š) 280 mm x 115 mm 1 ks
2254540 Bosch Accessories 2608608N27 ručný brúsny papier Zrnitosť 220 (d x š) 230 mm x 93 mm 5 ks
2254374 Bosch Accessories 2608608N26 ručný brúsny papier Zrnitosť 120 (d x š) 230 mm x 93 mm 1 ks
2254177 Bosch Accessories 2608608N28 2608608N28 ručný brúsny papier Zrnitosť 80 (d x š) 280 mm x 115
2254375 Bosch Accessories 2608608N25 ručný brúsny papier Zrnitosť 80 (d x š) 230 mm x 93 mm 5 ks
2254485 Bosch Accessories 2608608Y15 2608608Y15 brúsny list Zrnitosť 80 (Ø) 125 mm 5 ks
2254381 Bosch Accessories 2608608Y12 2608608Y12 brúsny list Zrnitosť 40 (Ø) 125 mm 5 ks
2254380 Bosch Accessories 2608608Y10 2608608Y10 brúsny list Zrnitosť 24 (Ø) 125 mm 5 ks
2254379 Bosch Accessories 2608608Y08 2608608Y08 brúsny list Zrnitosť 120 (Ø) 115 mm 5 ks
2254543 Bosch Accessories 2608608Y01 2608608Y01 brúsny list Zrnitosť 24 (Ø) 115 mm 5 ks
2254484 Bosch Accessories 2608608Y05 2608608Y05 brúsny list Zrnitosť 60 (Ø) 115 mm 5 ks
2254333 Bosch Accessories 2608608Y03 2608608Y03 brúsny list Zrnitosť 40 (Ø) 115 mm 5 ks
2254227 Bosch Accessories 2608608Y14 2608608Y14 brúsny list Zrnitosť 60 (Ø) 125 mm 5 ks
2254180 Bosch Accessories 2608608Y17 2608608Y17 brúsny list Zrnitosť 120 (Ø) 125 mm 5 ks
2254284 Bosch Accessories 2608608Y06 2608608Y06 brúsny list Zrnitosť 80 (Ø) 115 mm 5 ks
2254334 Bosch Accessories 2608607431 brúsny papier pre delta brúsky Zrnitosť 180 5 ks
2254181 Bosch Accessories 2608607430 brúsny papier pre delta brúsky Zrnitosť 120 5 ks
2254335 Bosch Accessories 2608607429 brúsny papier pre delta brúsky Zrnitosť 80 5 ks
2254486 Bosch Accessories 2608608X97 2608608X97 brúsny papier Zrnitosť 40<multisep/>80<multisep/>12
2254382 Bosch Accessories 2608608X98 2608608X98 brúsny papier Zrnitosť 40<multisep/>80<multisep/>12
2254541 Bosch Accessories 2608608X79 2608608X79 brúsny papier pre excentrické brúsky Zrnitosť 400 (Ø)
853674 Bosch Accessories 2608605171 sada brúsneho papiera pre delta brúsky bez otvorov Zrnitosť 60<mult
853658 Bosch Accessories 2608605169 brúsny papier pre delta brúsky bez otvorov Zrnitosť 120 (d x š) 130 m
853631 Bosch Accessories 2608605167 brúsny papier pre delta brúsky bez otvorov Zrnitosť 60 (d x š) 130 mm
853593 Bosch Accessories 2608606209 brúsny pás Zrnitosť 180 (d x š) 305 mm x 40 mm 3 ks
853585 Bosch Accessories 2608606208 brúsny pás Zrnitosť 120 (d x š) 305 mm x 40 mm 3 ks
853577 Bosch Accessories 2608606207 brúsny pás Zrnitosť 80 (d x š) 305 mm x 40 mm 3 ks
819606 Bosch Accessories 2607017112 sada univerzálneho brúsneho papiera na suchý zips<multisep/>s otvo
819607 Bosch Accessories 2607017113 sada univerzálneho brúsneho papiera na suchý zips<multisep/>s otvo
819702 Bosch Accessories 2607019495 sada brúsneho papiera na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť 60
819706 Bosch Accessories 2607019498 sada brúsneho papiera bez otvorov Zrnitosť 60<multisep/>80<multise
819707 Bosch Accessories 2607019499 sada brúsneho papiera s otvormi Zrnitosť 60<multisep/>80<multisep/
507649 Bosch Accessories 2608607246 brúsny papier pre excentrické brúsky na suchý zips<multisep/>s otvor
507650 Bosch Accessories 2608607247 sada brúsneho papiera pre excentrické brúsky na suchý zips<multisep
496554 Bosch Accessories 2608605182 univerzálny brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť
496557 Bosch Accessories 2608605185 sada univerzálneho brúsneho papiera na suchý zips<multisep/>s otvo
496555 Bosch Accessories 2608605183 univerzálny brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť
496556 Bosch Accessories 2608605184 univerzálny brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť
496558 Bosch Accessories 2608605186 sada univerzálneho brúsneho papiera na suchý zips<multisep/>s otvo

507669 Bosch Accessories 2608607428 univerzálny brúsny papier na suchý zips<multisep/>s otvormi Zrnitosť
507654 Bosch Accessories 2608607259 brúsny pás Zrnitosť 120 (d x š) 533 mm x 75 mm 10 ks
507364 Bosch Accessories 2608606929 brúsny pás Zrnitosť 40 (d x š) 305 mm x 40 mm 3 ks
507655 Bosch Accessories 2608607260 brúsny pás Zrnitosť 180 (d x š) 533 mm x 75 mm 3 ks
507657 Bosch Accessories 2608607262 brúsny pás Zrnitosť 120 (d x š) 610 mm x 100 mm 3 ks
507653 Bosch Accessories 2608607258 brúsny pás Zrnitosť 120 (d x š) 533 mm x 75 mm 3 ks
507656 Bosch Accessories 2608607261 brúsny pás Zrnitosť 180 (d x š) 533 mm x 75 mm 10 ks
507659 Bosch Accessories 2608607263 brúsny pás Zrnitosť 120 (d x š) 610 mm x 100 mm 10 ks
2998452 Bosch Accessories X440 Best for Wood 2608607200 sada brúsneho pásu Zrnitosť 60 (d x š) 690 mm
2998453 Bosch Accessories 2608607201 sada brúsneho pásu Zrnitosť 80 (d x š) 690 mm x 100 mm 10 ks
2998487 Bosch Accessories X440 Best for Wood 2608606173 sada brúsneho pásu Zrnitosť 60<multisep/>80<
499411 Bosch Accessories 2608606756 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 80 (Ø) 125 mm
499415 Bosch Accessories 2608606759 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 320 (Ø) 125 m
499414 Bosch Accessories 2608606758 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 240 (Ø) 125 m
499413 Bosch Accessories 2608606757 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 120 (Ø) 125 m
499410 Bosch Accessories 2608606755 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 60 (Ø) 125 mm
1645591 Bosch Accessories 2608608Z95 brúsny papier pre delta brúsky Zrnitosť 80 (d x š) 150 mm x 100 mm
1645598 Bosch Accessories 2608621051 brúsny papier pre brúsne kotúče Zrnitosť 180 (Ø) 150 mm 50 ks
2208090 Bosch Accessories M480 2608621718 brúsny list 1 sada
2208088 Bosch Accessories M480 2608621717 brúsny list 1 ks
2208594 Bosch Accessories 2608621685 brúsny papier pre delta brúsky Zrnitosť 60 (d x š) 93 mm x 93 mm 5
2208591 Bosch Accessories 2608621687 brúsny papier pre delta brúsky Zrnitosť 120 (d x š) 93 mm x 93 mm
2208595 Bosch Accessories 2608621686 brúsny papier pre delta brúsky Zrnitosť 80 (d x š) 93 mm x 93 mm 5
2208592 Bosch Accessories 2608621688 brúsny papier pre delta brúsky Zrnitosť 180 (d x š) 93 mm x 93 mm
2208593 Bosch Accessories 2608621689 brúsny papier pre delta brúsky Zrnitosť 240 (d x š) 93 mm x 93 mm
2208597 Bosch Accessories 2608621684 brúsny papier pre delta brúsky Zrnitosť 40 (d x š) 93 mm x 93 mm 5
2208590 Bosch Accessories 2608608Y20 brúsny list Zrnitosť 60 (d x š) 125 mm x 70 mm 10 ks
2208629 Bosch Accessories 2608621481 brúsny papier pre ručné brúsky Zrnitosť 320 (d x š) 50000 mm x 93
2208612 Bosch Accessories 2608621485 brúsny papier pre ručné brúsky Zrnitosť 120 (d x š) 50000 mm x 115
2208616 Bosch Accessories 2608621482 brúsny papier pre ručné brúsky Zrnitosť 60 (d x š) 50000 mm x 115
2208617 Bosch Accessories 2608621483 brúsny papier pre ručné brúsky Zrnitosť 80 (d x š) 50000 mm x 115
2208624 Bosch Accessories 2608621466 brúsny papier pre ručné brúsky Zrnitosť 100 (d x š) 5000 mm x 115
2208630 Bosch Accessories 2608621473 brúsny papier pre ručné brúsky Zrnitosť 60 (d x š) 50000 mm x 93 m
2208620 Bosch Accessories 2608621471 brúsny papier pre ručné brúsky Zrnitosť 240 (d x š) 5000 mm x 115
2208627 Bosch Accessories 2608621478 brúsny papier pre ručné brúsky Zrnitosť 180 (d x š) 50000 mm x 93
2208628 Bosch Accessories 2608621480 brúsny papier pre ručné brúsky Zrnitosť 240 (d x š) 50000 mm x 93
2208621 Bosch Accessories 2608621472 brúsny papier pre ručné brúsky Zrnitosť 320 (d x š) 5000 mm x 115
2208625 Bosch Accessories 2608621475 brúsny papier pre ručné brúsky Zrnitosť 100 (d x š) 50000 mm x 93
2208614 Bosch Accessories 2608621489 brúsny papier pre ručné brúsky Zrnitosť 240 (d x š) 50000 mm x 115
2208631 Bosch Accessories 2608621474 brúsny papier pre ručné brúsky Zrnitosť 80 (d x š) 50000 mm x 93 m
2208615 Bosch Accessories 2608621490 brúsny papier pre ručné brúsky Zrnitosť 320 (d x š) 50000 mm x 115
2208613 Bosch Accessories 2608621487 brúsny papier pre ručné brúsky Zrnitosť 180 (d x š) 50000 mm x 115
2208619 Bosch Accessories 2608621469 brúsny papier pre ručné brúsky Zrnitosť 180 (d x š) 5000 mm x 115
2208623 Bosch Accessories 2608621465 brúsny papier pre ručné brúsky Zrnitosť 80 (d x š) 5000 mm x 115 m
2208626 Bosch Accessories 2608621476 brúsny papier pre ručné brúsky Zrnitosť 120 (d x š) 50000 mm x 93
2208611 Bosch Accessories 2608621484 brúsny papier pre ručné brúsky Zrnitosť 100 (d x š) 50000 mm x 115
2208632 Bosch Accessories 2608621457 brúsny papier pre ručné brúsky Zrnitosť 100 (d x š) 5000 mm x 93 m
2208618 Bosch Accessories 2608621467 brúsny papier pre ručné brúsky Zrnitosť 120 (d x š) 5000 mm x 115
2208622 Bosch Accessories 2608621464 brúsny papier pre ručné brúsky Zrnitosť 60 (d x š) 5000 mm x 115 m
2385982 Bosch Accessories EXPERT S471 2608901175 brúsny blok 3 ks

2385983 Bosch Accessories EXPERT S471 2608901169 brúsny blok 1 ks
2385984 Bosch Accessories EXPERT S471 2608901170 brúsny blok 1 ks
2385985 Bosch Accessories EXPERT S471 2608901180 brúsny blok 1 ks
2385986 Bosch Accessories EXPERT S471 2608901177 brúsny blok 1 ks
2385987 Bosch Accessories EXPERT S471 2608901178 brúsny blok 1 ks
2390372 Bosch Accessories EXPERT S471 2608901179 brúsny blok 1 ks
2385989 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901210 rúno (d x š) 229 mm x 152 mm 1 ks
2385990 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901211 rúno (d x š) 229 mm x 152 mm 1 ks
2385991 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901212 rúno (d x š) 229 mm x 152 mm 1 ks
2385992 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901213 rúno (d x š) 229 mm x 152 mm 1 ks
2385993 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901214 rúno (d x š) 229 mm x 152 mm 1 ks
2385994 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901215 rúno (d x š) 229 mm x 152 mm 1 ks
2385995 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901216 rúno (d x š) 229 mm x 152 mm 1 ks
2385996 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901217 rúno (d x š) 229 mm x 152 mm 1 ks
2385791 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900896 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 40 1 ks
2385792 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900897 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 60 1 ks
2385793 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900898 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 80 1 ks
2385794 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900899 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 120 1 ks
2385795 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900900 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 180 1 ks
2385796 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900901 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 240 1 ks
2385812 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900977 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 40 1 ks
2385813 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900978 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 60 1 ks
2385814 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900979 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 80 1 ks
2385815 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900980 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 100 1 ks
2385816 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900981 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 120 1 ks
2385817 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900982 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 180 1 ks
2385818 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900983 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 240 1 ks
2385819 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900984 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 320 1 ks
2385820 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900985 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 400 1 ks
2385761 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900823 brúsny papier pre delta brúsky s otvormi Zrnitosť 40 (d
2385762 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900824 brúsny papier pre delta brúsky s otvormi Zrnitosť 60 (d
2385763 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900825 brúsny papier pre delta brúsky s otvormi Zrnitosť 80 (d
2385764 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900826 brúsny papier pre delta brúsky s otvormi Zrnitosť 100 (
2385765 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900827 brúsny papier pre delta brúsky s otvormi Zrnitosť 120 (
2385766 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900828 brúsny papier pre delta brúsky s otvormi Zrnitosť 180 (
2385767 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900829 brúsny papier pre delta brúsky s otvormi Zrnitosť 240 (
2385768 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900830 brúsny papier pre delta brúsky s otvormi Zrnitosť 320 (
2385769 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900831 brúsny papier pre delta brúsky s otvormi Zrnitosť 400 (
2385771 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900926 brúsny papier pre delta brúsky s otvormi Zrnitosť 40 (d
2385772 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900927 brúsny papier pre delta brúsky s otvormi Zrnitosť 60 (d
2385773 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900928 brúsny papier pre delta brúsky s otvormi Zrnitosť 80 (d
2385774 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900929 brúsny papier pre delta brúsky s otvormi Zrnitosť 100 (
2385775 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900930 brúsny papier pre delta brúsky s otvormi Zrnitosť 120 (
2385776 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900931 brúsny papier pre delta brúsky s otvormi Zrnitosť 180 (
2385777 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900932 brúsny papier pre delta brúsky s otvormi Zrnitosť 240 (
2385778 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900933 brúsny papier pre delta brúsky s otvormi Zrnitosť 320 (
2385779 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900934 brúsny papier pre delta brúsky s otvormi Zrnitosť 400 (
2385753 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901114 brúsna sieť pre multifunkčnú brúsku s otvormi Zrnitosť
2385754 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901115 brúsna sieť pre multifunkčnú brúsku s otvormi Zrnitosť
2385755 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901116 brúsna sieť pre multifunkčnú brúsku s otvormi Zrnitosť

2385756 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901117 brúsna sieť pre multifunkčnú brúsku s otvormi Zrnitosť
2385757 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901118 brúsna sieť pre multifunkčnú brúsku s otvormi Zrnitosť
2385758 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901119 brúsna sieť pre multifunkčnú brúsku s otvormi Zrnitosť
2385759 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901166 univerzálny brúsny papier s otvormi Zrnitosť 320 (d x š
2385760 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901167 univerzálny brúsny papier s otvormi Zrnitosť 400 (d x š
2385749 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900886 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 40 (d x š) 102 mm x 9
2385750 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900887 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 80 (d x š) 102 mm x 9
2385751 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900888 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 120 (d x š) 102 mm x
2385752 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900889 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 180 (d x š) 102 mm x
2385740 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900846 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 40 (d x š) 280 mm x 1
2385741 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900847 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 60 (d x š) 280 mm x 1
2385742 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900848 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 80 (d x š) 280 mm x 1
2385743 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900876 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 100 (d x š) 280 mm x
2385744 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900849 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 120 (d x š) 280 mm x
2385745 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900850 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 180 (d x š) 280 mm x
2385746 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900851 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 240 (d x š) 280 mm x
2385747 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900869 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 320 (d x š) 280 mm x
2385748 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900852 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 400 (d x š) 280 mm x
2385687 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901113 sada brúsneho papiera s otvormi Zrnitosť 40<multisep/
2385721 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901112 sada brúsneho papiera s otvormi Zrnitosť 60<multisep/
2385672 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900890 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 40 (d x š) 115 mm x 1
2385673 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900891 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 60 (d x š) 115 mm x 1
2385674 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900892 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 80 (d x š) 115 mm x 1
2385675 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900893 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 120 (d x š) 115 mm x
2385676 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900894 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 180 (d x š) 115 mm x
2385677 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900895 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 240 (d x š) 115 mm x
2385663 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900951 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 4
2385664 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900952 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 6
2385665 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900953 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 8
2385666 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901154 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 1
2385667 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900954 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 1
2385668 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900955 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 1
2385669 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900956 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 2
2385670 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901155 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 3
2385671 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901156 brúsny papier pre brúsne kotúče bez otvorov Zrnitosť 4
2385655 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901146 Brúsny papier pre brúsku na suché stavby s otvormi Zrn
2385656 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901147 Brúsny papier pre brúsku na suché stavby s otvormi Zrn
2385657 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901148 Brúsny papier pre brúsku na suché stavby s otvormi Zrn
2385658 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901149 Brúsny papier pre brúsku na suché stavby s otvormi Zrn
2385659 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901150 Brúsny papier pre brúsku na suché stavby s otvormi Zrn
2385660 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901151 Brúsny papier pre brúsku na suché stavby s otvormi Zrn
2385661 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901152 Brúsny papier pre brúsku na suché stavby s otvormi Zrn
2385662 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901153 Brúsny papier pre brúsku na suché stavby s otvormi Zrn
2385583 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901102 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385584 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901103 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385585 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901104 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385586 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901105 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385587 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901106 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385588 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901107 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385589 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901108 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost

2385590 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901109 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385591 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901110 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385593 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901135 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385594 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901136 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385595 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901137 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385596 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901138 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385597 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901139 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385598 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901140 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385599 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901141 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385600 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901142 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385601 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901143 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385602 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901144 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385603 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901145 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385553 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900785 rolka brúsnej siete bez otvorov Zrnitosť 80 1 ks
2385554 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900786 rolka brúsnej siete bez otvorov Zrnitosť 100 1 ks
2385555 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900787 rolka brúsnej siete bez otvorov Zrnitosť 120 1 ks
2385556 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900788 rolka brúsnej siete bez otvorov Zrnitosť 150 1 ks
2385557 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900789 rolka brúsnej siete bez otvorov Zrnitosť 180 1 ks
2385558 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900790 rolka brúsnej siete bez otvorov Zrnitosť 220 1 ks
2385559 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900791 rolka brúsnej siete bez otvorov Zrnitosť 240 1 ks
2385560 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900792 rolka brúsnej siete bez otvorov Zrnitosť 320 1 ks
2385561 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900793 rolka brúsnej siete bez otvorov Zrnitosť 400 1 ks
2385534 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900716 brúsna sieť pre delta brúsky bez otvorov Zrnitosť 80 (
2385535 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900717 brúsna sieť pre delta brúsky bez otvorov Zrnitosť 100
2385536 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900718 brúsna sieť pre delta brúsky bez otvorov Zrnitosť 120
2385537 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900719 brúsna sieť pre delta brúsky bez otvorov Zrnitosť 150
2385538 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900720 brúsna sieť pre delta brúsky bez otvorov Zrnitosť 180
2385539 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900721 brúsna sieť pre delta brúsky bez otvorov Zrnitosť 220
2385540 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900722 brúsna sieť pre delta brúsky bez otvorov Zrnitosť 240
2385541 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900723 brúsna sieť pre delta brúsky bez otvorov Zrnitosť 320
2385542 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900724 brúsna sieť pre delta brúsky bez otvorov Zrnitosť 400
2385543 Bosch Accessories EXPERT M480 2608901204 sada brúsnych sietí s otvormi Zrnitosť 80<multisep/>8
2385524 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900725 brúsna sieť pre multifunkčnú brúsku bez otvorov Zrnit
2385525 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900726 brúsna sieť pre multifunkčnú brúsku bez otvorov Zrnit
2385526 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900727 brúsna sieť pre multifunkčnú brúsku bez otvorov Zrnit
2385527 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900728 brúsna sieť pre multifunkčnú brúsku bez otvorov Zrnit
2385528 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900729 brúsna sieť pre multifunkčnú brúsku bez otvorov Zrnit
2385530 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900731 brúsna sieť pre multifunkčnú brúsku bez otvorov Zrnit
2385531 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900732 brúsna sieť pre multifunkčnú brúsku bez otvorov Zrnit
2385532 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900733 brúsna sieť pre multifunkčnú brúsku bez otvorov Zrnit
2385533 Bosch Accessories EXPERT M480 2608901208 sada brúsnych sietí s otvormi Zrnitosť 80<multisep/>8
2385488 Bosch Accessories EXPERT M480 2608901205 sada brúsnych sietí s otvormi Zrnitosť 80<multisep/>8
2385498 Bosch Accessories EXPERT M480 2608901206 sada brúsnych sietí s otvormi Zrnitosť 80<multisep/>8
2385517 Bosch Accessories EXPERT M480 2608901207 sada brúsnych sietí s otvormi Zrnitosť 80<multisep/>8
2385470 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900707 brúsna sieť pre brúsky na sadrokartón bez otvorov Zrn
2385471 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900708 brúsna sieť pre brúsky na sadrokartón bez otvorov Zrn
2385472 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900709 brúsna sieť pre brúsky na sadrokartón bez otvorov Zrn
2385473 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900710 brúsna sieť pre brúsky na sadrokartón bez otvorov Zrn
2385474 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900711 brúsna sieť pre brúsky na sadrokartón bez otvorov Zrn
2385475 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900712 brúsna sieť pre brúsky na sadrokartón bez otvorov Zrn

2385476 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900713 brúsna sieť pre brúsky na sadrokartón bez otvorov Zrn
2385477 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900714 brúsna sieť pre brúsky na sadrokartón bez otvorov Zrn
2385478 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900715 brúsna sieť pre brúsky na sadrokartón bez otvorov Zrn
2385432 Bosch Accessories EXPERT M480 2608901202 sada brúsnych sietí s otvormi Zrnitosť 80<multisep/>8
2385451 Bosch Accessories EXPERT M480 2608901203 sada brúsnych sietí s otvormi Zrnitosť 80<multisep/>8
2386020 Bosch Accessories EXPERT N470 2608901254 brúsny pás bez otvorov (d x š) 760 mm x 40 mm 10 ks
2386021 Bosch Accessories EXPERT N470 2608901255 brúsny pás bez otvorov (d x š) 760 mm x 40 mm 10 ks
2386022 Bosch Accessories EXPERT N470 2608901256 brúsny pás bez otvorov (d x š) 760 mm x 40 mm 10 ks
2386023 Bosch Accessories EXPERT N470 2608901257 brúsna dutinka bez otvorov (Ø) 90 mm 10 ks
2386024 Bosch Accessories EXPERT N470 2608901258 brúsna dutinka bez otvorov (Ø) 90 mm 10 ks
2386025 Bosch Accessories EXPERT N470 2608901259 brúsna dutinka bez otvorov (Ø) 90 mm 10 ks
2390174 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900958 ručný brúsny papier Zrnitosť 60 (d x š) 280 mm x 230 r
2390175 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900959 ručný brúsny papier Zrnitosť 80 (d x š) 280 mm x 230 r
2390176 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900960 ručný brúsny papier Zrnitosť 100 (d x š) 280 mm x 230
2390177 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900961 ručný brúsny papier Zrnitosť 120 (d x š) 280 mm x 230
2390178 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900962 ručný brúsny papier Zrnitosť 150 (d x š) 280 mm x 230
2390179 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900963 ručný brúsny papier Zrnitosť 180 (d x š) 280 mm x 230
2390180 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900964 ručný brúsny papier Zrnitosť 220 (d x š) 280 mm x 230
2390181 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900965 ručný brúsny papier Zrnitosť 240 (d x š) 280 mm x 230
2390182 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900966 ručný brúsny papier Zrnitosť 320 (d x š) 280 mm x 230
2390183 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900967 ručný brúsny papier Zrnitosť 400 (d x š) 280 mm x 230
2386004 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901226 rúno 10 m
2386005 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901227 rúno 10 m
2386006 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901228 rúno 10 m
2386007 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901229 rúno 10 m
2385853 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901230 rúno 10 m
2386008 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901231 rúno 10 m
2386009 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901232 rúno 10 m
2386010 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901233 rúno 10 m
2386011 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901234 rúno 10 m
2386012 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901235 rúno 10 m
2386013 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901236 rúno 10 m
2385854 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901237 rúno 10 m
2386014 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901238 rúno 10 m
2386015 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901239 rúno 10 m
2386001 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901222 rúno 10 m
2385852 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901223 rúno 10 m
2386002 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901224 rúno 10 m
2386003 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901225 rúno 10 m
2385997 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901218 rúno (d x š) 140 mm x 115 mm 2 ks
2385998 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901219 rúno (d x š) 140 mm x 115 mm 2 ks
2385999 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901220 rúno (d x š) 140 mm x 115 mm 2 ks
2386000 Bosch Accessories EXPERT N880 2608901221 rúno (d x š) 140 mm x 115 mm 2 ks
2385433 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900671 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385434 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900672 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385435 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900673 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385436 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900674 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385437 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900675 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385438 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900676 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385439 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900677 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos

2385440 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900678 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385441 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900679 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385442 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900680 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385443 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900681 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385444 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900682 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385445 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900683 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385446 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900684 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385447 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900685 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385448 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900686 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385449 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900687 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385450 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900688 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385452 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900689 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385453 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900690 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385454 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900691 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385455 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900692 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385456 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900693 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385457 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900694 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385458 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900695 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385459 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900696 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385460 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900697 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385461 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900698 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385462 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900699 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385463 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900700 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385464 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900701 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385465 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900702 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385466 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900703 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385467 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900704 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385468 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900705 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385469 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900706 brúsna sieť pre excentrickú brúsku bez otvorov Zrnitos
2385479 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900734 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 8
2385480 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900735 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 1
2385481 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900736 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 1
2385482 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900737 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 1
2385483 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900738 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 1
2385484 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900739 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 2
2385485 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900740 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 2
2385486 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900741 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 3
2385487 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900742 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 4
2385489 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900743 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 8
2385490 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900744 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 1
2385491 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900745 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 1
2385492 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900746 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 1
2385493 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900747 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 1
2385494 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900748 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 2
2385495 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900749 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 2
2385496 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900750 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 3
2385497 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900751 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 4
2385499 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900752 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 8
2385500 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900753 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 1
2385501 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900754 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 1

2385502 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900755 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 1
2385503 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900756 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 1
2385504 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900757 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 2
2385505 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900758 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 2
2385506 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900759 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 3
2385507 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900760 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 4
2385508 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900761 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 8
2385509 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900762 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 1
2385510 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900763 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 1
2385511 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900764 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 1
2385512 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900765 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 1
2385513 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900766 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 2
2385514 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900767 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 2
2385515 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900768 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 3
2385516 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900769 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 4
2385518 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900770 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 8
2385519 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900771 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 1
2385520 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900772 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 1
2385521 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900773 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 2
2385522 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900774 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 3
2385523 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900775 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku bez otvorov Zrnitosť 4
2385544 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900776 rolka brúsnej siete bez otvorov Zrnitosť 80 1 ks
2385545 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900777 rolka brúsnej siete bez otvorov Zrnitosť 100 1 ks
2385546 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900778 rolka brúsnej siete bez otvorov Zrnitosť 120 1 ks
2385547 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900779 rolka brúsnej siete bez otvorov Zrnitosť 150 1 ks
2385548 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900780 rolka brúsnej siete bez otvorov Zrnitosť 180 1 ks
2385549 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900781 rolka brúsnej siete bez otvorov Zrnitosť 220 1 ks
2385550 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900782 rolka brúsnej siete bez otvorov Zrnitosť 240 1 ks
2385551 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900783 rolka brúsnej siete bez otvorov Zrnitosť 320 1 ks
2385552 Bosch Accessories EXPERT M480 2608900784 rolka brúsnej siete bez otvorov Zrnitosť 400 1 ks
2385980 Bosch Accessories EXPERT S470 2608901174 brúsny blok 3 ks
2385981 Bosch Accessories EXPERT S470 2608901168 brúsny blok 1 ks
2385976 Bosch Accessories EXPERT S473 2608901176 brúsny blok 3 ks
2385977 Bosch Accessories EXPERT S473 2608901171 brúsny blok 1 ks
2385978 Bosch Accessories EXPERT S473 2608901172 brúsny blok 1 ks
2385979 Bosch Accessories EXPERT S473 2608901173 brúsny blok 1 ks
2385643 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900822 sada brúsneho papiera pre excentrické brúsky s otvorm
2385612 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900802 sada brúsneho papiera pre excentrické brúsky s otvorm
2385622 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900812 sada brúsneho papiera pre excentrické brúsky s otvorm
2385571 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901101 sada brúsneho papiera pre excentrické brúsky s otvorm
2385592 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901111 sada brúsneho papiera pre excentrické brúsky s otvorm
2385639 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900818 sada brúsneho papiera pre excentrické brúsky Zrnitosť
2385634 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900813 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitosť
2385635 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900814 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitosť
2385636 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900815 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitosť
2385637 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900816 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitosť
2385638 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900817 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitosť
2385640 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900819 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitosť
2385641 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900820 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitosť
2385642 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900821 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitosť

2385644 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901122 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385645 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901123 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385646 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900917 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385647 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900918 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385648 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900919 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385649 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900920 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385650 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900921 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385651 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900922 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385652 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900923 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385653 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900924 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385654 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900925 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385604 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900794 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385605 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900795 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385606 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900796 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385607 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900797 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385608 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900798 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385609 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900799 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385610 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900800 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385611 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900801 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385613 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900803 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385614 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900804 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385615 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900805 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385616 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900806 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385617 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900807 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385618 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900808 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385619 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900809 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385620 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900810 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385621 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900811 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385623 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900908 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385624 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900909 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385625 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900910 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385626 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900911 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385627 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900912 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385628 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901120 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385629 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900913 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385630 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901121 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385631 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900914 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385632 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900915 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385633 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900916 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385562 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901092 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385563 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901093 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385564 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901094 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385565 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901095 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385566 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901096 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385567 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901097 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385568 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901098 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385569 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901099 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385570 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901100 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385572 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901124 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost
2385573 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901125 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitost

2385574 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901126 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitosť
2385575 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901127 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitosť
2385576 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901128 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitosť
2385577 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901129 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitosť
2385578 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901130 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitosť
2385579 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901131 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitosť
2385580 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901132 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitosť
2385581 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901133 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitosť
2385582 Bosch Accessories EXPERT C470 2608901134 brúsny papier pre excentrické brúsky s otvormi Zrnitosť
2385704 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900840 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 40 (d x š) 230 mm x
2385705 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900841 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 60 (d x š) 230 mm x
2385706 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900842 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 80 (d x š) 230 mm x
2385707 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900873 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 100 (d x š) 230 mm
2385708 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900843 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 120 (d x š) 230 mm
2385709 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900844 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 180 (d x š) 230 mm
2385710 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900845 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 240 (d x š) 230 mm
2385711 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900867 brúsny papier bez otvorov Zrnitosť 320 (d x š) 230 mm
2385678 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900877 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 40 (d x š) 133 mm x 8
2385679 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900878 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 60 (d x š) 133 mm x 8
2385680 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900879 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 80 (d x š) 133 mm x 8
2385681 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900880 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 100 (d x š) 133 mm x
2385682 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900881 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 120 (d x š) 133 mm x
2385683 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900882 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 180 (d x š) 133 mm x
2385684 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900883 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 240 (d x š) 133 mm x
2385685 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900884 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 320 (d x š) 133 mm x
2385686 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900885 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 400 (d x š) 133 mm x
2385688 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900853 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 40 (d x š) 230 mm x 9
2385689 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900854 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 60 (d x š) 230 mm x 9
2385703 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900941 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 400 (d x š) 186 mm x
2385690 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900855 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 80 (d x š) 230 mm x 9
2385691 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900874 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 100 (d x š) 186 mm x
2385692 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900856 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 120 (d x š) 186 mm x
2385693 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900857 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 180 (d x š) 230 mm x
2385694 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900858 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 240 (d x š) 230 mm x
2385695 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900870 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 320 (d x š) 230 mm x
2385696 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900859 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 400 (d x š) 230 mm x
2385697 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900935 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 40 (d x š) 186 mm x 9
2385698 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900936 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 60 (d x š) 186 mm x 9
2385699 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900937 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 80 (d x š) 186 mm x 9
2385700 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900938 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 100 (d x š) 186 mm x
2385701 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900939 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 120 (d x š) 186 mm x
2385702 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900940 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 180 (d x š) 186 mm x
2385712 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900833 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 40 (d x š) 230 mm x 9
2385713 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900834 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 60 (d x š) 230 mm x 9
2385714 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900835 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 80 (d x š) 230 mm x 9
2385715 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900871 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 100 (d x š) 230 mm x
2385716 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900836 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 120 (d x š) 230 mm x
2385717 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900837 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 180 (d x š) 230 mm x
2385718 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900838 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 240 (d x š) 230 mm x
2385719 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900872 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 320 (d x š) 230 mm x

2385720 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900839 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 400 (d x š) 230 mm x
2385722 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900860 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 40 (d x š) 230 mm x 1
2385723 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900861 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 60 (d x š) 230 mm x 1
2385724 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900862 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 80 (d x š) 230 mm x 1
2385725 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900875 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 100 (d x š) 230 mm x
2385726 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900863 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 120 (d x š) 230 mm x
2385727 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900864 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 180 (d x š) 230 mm x
2385728 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900865 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 240 (d x š) 230 mm x
2385729 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900868 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 320 (d x š) 230 mm x
2385730 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900866 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 400 (d x š) 230 mm x
2385731 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900942 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 40 (d x š) 230 mm x 1
2385732 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900943 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 60 (d x š) 230 mm x 1
2385733 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900944 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 80 (d x š) 230 mm x 1
2385734 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900945 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 100 (d x š) 230 mm x
2385735 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900946 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 120 (d x š) 230 mm x
2385736 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900947 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 180 (d x š) 230 mm x
2385737 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900948 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 240 (d x š) 230 mm x
2385738 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900949 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 320 (d x š) 230 mm x
2385739 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900950 brúsny papier s otvormi Zrnitosť 400 (d x š) 230 mm x
2385797 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900902 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 40 1 ks
2385798 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900903 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 60 1 ks
2385799 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900904 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 80 1 ks
2385800 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900905 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 120 1 ks
2385801 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900906 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 180 1 ks
2385802 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900907 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 240 1 ks
2385803 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900968 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 40 1 ks
2385804 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900969 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 60 1 ks
2385805 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900970 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 80 1 ks
2385806 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900971 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 100 1 ks
2385807 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900972 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 120 1 ks
2385808 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900973 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 180 1 ks
2385809 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900974 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 240 1 ks
2385810 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900975 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 320 1 ks
2385811 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900976 brúsna rola bez otvorov Zrnitosť 400 1 ks
2385770 Bosch Accessories EXPERT C470 2608900832 sada brúsneho papiera pre delta brúsky s otvormi Zrnit
2616153 Bosch Accessories J410 2608605411 brúsny list Zrnitosť 40 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks
2616168 Bosch Accessories J410 2608605416 brúsny list Zrnitosť 180 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks
2616169 Bosch Accessories J410 2608605413 brúsny list Zrnitosť 80 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks
2616170 Bosch Accessories J410 2608605414 brúsny list Zrnitosť 100 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks
2616171 Bosch Accessories J410 2608605417 brúsny list Zrnitosť 240 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks
2616172 Bosch Accessories J410 2608605412 brúsny list Zrnitosť 60 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks
2616173 Bosch Accessories J410 2608605415 brúsny list Zrnitosť 120 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks
2616144 Bosch Accessories J475 2608608C08 brúsny list Zrnitosť 100 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks
2616145 Bosch Accessories J475 2608608C09 brúsny list Zrnitosť 120 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks
2616146 Bosch Accessories J475 2608608C07 brúsny list Zrnitosť 80 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks
2616147 Bosch Accessories J475 2608608C06 brúsny list Zrnitosť 60 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks
2616148 Bosch Accessories J475 2608608C05 brúsny list Zrnitosť 40 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks
2616149 Bosch Accessories J475 2608608C15 brúsny list Zrnitosť 320 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks
2616150 Bosch Accessories J475 2608608C11 brúsny list Zrnitosť 180 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks
2616152 Bosch Accessories J475 2608608C13 brúsny list Zrnitosť 240 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks

2616159 Bosch Accessories C355 2608608H61 brúsny list Zrnitosť 80 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks
2616160 Bosch Accessories C355 2608608H64 brúsny list Zrnitosť 180 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks
2616161 Bosch Accessories C355 2608608H62 brúsny list Zrnitosť 100 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks
2616162 Bosch Accessories C355 2608608H69 brúsny list Zrnitosť 1200 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks
2616163 Bosch Accessories C355 2608608H68 brúsny list Zrnitosť 600 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks
2616164 Bosch Accessories C355 2608608H67 brúsny list Zrnitosť 400 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks
2616165 Bosch Accessories C355 2608608H66 brúsny list Zrnitosť 320 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks
2616166 Bosch Accessories C355 2608608H65 brúsny list Zrnitosť 240 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks
2616167 Bosch Accessories C355 2608608H63 brúsny list Zrnitosť 120 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks
2616154 Bosch Accessories C420 2608621594 brúsny list Zrnitosť 100 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks
2616158 Bosch Accessories C420 2608621595 brúsny list Zrnitosť 120 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks
2616303 Bosch Accessories C420 2608621597 brúsny list Zrnitosť 240 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks
2616155 Bosch Accessories C420 2608621591 brúsny list Zrnitosť 40 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks
2616157 Bosch Accessories C420 2608621592 brúsny list Zrnitosť 60 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks
2616156 Bosch Accessories C420 2608621593 brúsny list Zrnitosť 80 (š x v) 230 mm x 280 mm 1 ks
2624598 Bosch Accessories C430 2608605301 brúsny list s otvormi Zrnitosť 240 (š x v) 93 mm x 230 mm 5 ks
3190241 Bosch Accessories C430 2608605300 brúsny list s otvormi Zrnitosť 180 (š x v) 93 mm x 230 mm 10 k
2624600 Bosch Accessories C430 2608605295 brúsny list s otvormi Zrnitosť 60 (š x v) 93 mm x 230 mm 5 ks
2624601 Bosch Accessories C430 2608605298 brúsny list s otvormi Zrnitosť 120 (š x v) 93 mm x 230 mm 5 ks
2799251 Bosch Accessories 2608901678 brúsny blok (d x š x v) 96 x 96 x 26 mm 1 ks
2799256 Bosch Accessories 2608901635 brúsny blok (d x š) 133 mm x 80 mm 1 ks
2799217 Bosch Accessories 2608901667 brúsna sieť pre brúsky na sadrokartón Zrnitosť 80<multisep/>120<n
2831252 Bosch Accessories 2608901623 brúsna sieť pre multifunkčnú brúsku Zrnitosť 80 (d x š) 150 mm x 10
2831253 Bosch Accessories 2608901624 brúsna sieť pre multifunkčnú brúsku Zrnitosť 120 (d x š) 150 mm x 1
2831254 Bosch Accessories 2608901625 brúsna sieť pre multifunkčnú brúsku Zrnitosť 180 (d x š) 150 mm x 1
2831255 Bosch Accessories 2608901626 brúsna sieť pre multifunkčnú brúsku Zrnitosť 240 (d x š) 150 mm x 1
2831256 Bosch Accessories 2608901627 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku Zrnitosť 80 (d x š) 115 mm x 107 m
2831257 Bosch Accessories 2608901628 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku Zrnitosť 120 (d x š) 115 mm x 107
2831258 Bosch Accessories 2608901629 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku Zrnitosť 180 (d x š) 115 mm x 107
2831259 Bosch Accessories 2608901630 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku Zrnitosť 240 (d x š) 115 mm x 107
2831260 Bosch Accessories 2608901631 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku Zrnitosť 80 (d x š) 133 mm x 80 mm
2831261 Bosch Accessories 2608901632 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku Zrnitosť 120 (d x š) 133 mm x 80 m
2831262 Bosch Accessories 2608901633 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku Zrnitosť 180 (d x š) 133 mm x 80 m
2831263 Bosch Accessories 2608901634 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku Zrnitosť 240 (d x š) 133 mm x 80 m
2831264 Bosch Accessories 2608901636 brúsna sieť pre brúsky na sadrokartón Zrnitosť 80 (Ø) 225 mm 5 ks
2831265 Bosch Accessories 2608901637 brúsna sieť pre brúsky na sadrokartón Zrnitosť 120 (Ø) 225 mm 5 k
2831266 Bosch Accessories 2608901638 brúsna sieť pre brúsky na sadrokartón Zrnitosť 180 (Ø) 225 mm 5 k
2831267 Bosch Accessories 2608901639 brúsna sieť pre brúsky na sadrokartón Zrnitosť 240 (Ø) 225 mm 5 k
2831268 Bosch Accessories 2608901666 brúsna sieť pre orbitálnu brúsku Zrnitosť 80<multisep/>120<multise
2831302 Bosch Accessories 2608901690 brúsna sieť pre brúsky na sadrokartón Zrnitosť 80 (d x š) 107 mm x
2831303 Bosch Accessories 2608901691 brúsna sieť pre brúsky na sadrokartón Zrnitosť 120 (d x š) 107 mm x
2831304 Bosch Accessories 2608901692 brúsna sieť pre brúsky na sadrokartón Zrnitosť 180 (d x š) 107 mm x
2831305 Bosch Accessories 2608901693 brúsna sieť pre brúsky na sadrokartón Zrnitosť 240 (d x š) 107 mm x
2831269 Bosch Accessories 2608901640 Brusný papír pro multifunkční brusku Zrnitosť 40 (d x š) 150 mm x 1
2831270 Bosch Accessories 2608901641 Brusný papír pro multifunkční brusku Zrnitosť 60 (d x š) 150 mm x 1
2831271 Bosch Accessories 2608901642 Brusný papír pro multifunkční brusku Zrnitosť 80 (d x š) 150 mm x 1
2831272 Bosch Accessories 2608901643 Brusný papír pro multifunkční brusku Zrnitosť 120 (d x š) 150 mm x
2831273 Bosch Accessories 2608901644 Brusný papír pro multifunkční brusku Zrnitosť 180 (d x š) 150 mm x
2831274 Bosch Accessories 2608901645 Brusný papír pro multifunkční brusku Zrnitosť 240 (d x š) 150 mm x
2831275 Bosch Accessories 2608901675 Brusný papír pro multifunkční brusku Zrnitosť 60<multisep/>120<m

2831276 Bosch Accessories 2608901646 Brusný papír pro multifunkční brusku Zrnitosť 40 (d x š) 93 mm x 10
2831277 Bosch Accessories 2608901647 Brusný papír pro multifunkční brusku Zrnitosť 60 (d x š) 93 mm x 10
2831278 Bosch Accessories 2608901648 Brusný papír pro multifunkční brusku Zrnitosť 80 (d x š) 93 mm x 10
2831279 Bosch Accessories 2608901649 Brusný papír pro multifunkční brusku Zrnitosť 120 (d x š) 93 mm x 1
2831280 Bosch Accessories 2608901650 Brusný papír pro multifunkční brusku Zrnitosť 180 (d x š) 93 mm x 1
2831281 Bosch Accessories 2608901651 Brusný papír pro multifunkční brusku Zrnitosť 240 (d x š) 93 mm x 1
2831282 Bosch Accessories 2608901652 Brusný papír pro multifunkční brusku Zrnitosť 60 (d x š) 93 mm x 10
2831283 Bosch Accessories 2608901653 Brusný papír pro multifunkční brusku Zrnitosť 240 (d x š) 93 mm x 1
2831284 Bosch Accessories 2608901654 Brusný papier pre oscilačný brusku Zrnitosť 40 (d x š) 107 mm x 115
2831285 Bosch Accessories 2608901655 Brusný papier pre oscilačný brusku Zrnitosť 60 (d x š) 107 mm x 115
2831286 Bosch Accessories 2608901656 Brusný papier pre oscilačný brusku Zrnitosť 80 (d x š) 107 mm x 115
2831287 Bosch Accessories 2608901657 Brusný papier pre oscilačný brusku Zrnitosť 120 (d x š) 107 mm x 11
2831288 Bosch Accessories 2608901658 Brusný papier pre oscilačný brusku Zrnitosť 180 (d x š) 107 mm x 11
2831289 Bosch Accessories 2608901659 Brusný papier pre oscilačný brusku Zrnitosť 240 (d x š) 107 mm x 11
2831290 Bosch Accessories 2608901660 Brusný papier pre oscilačný brusku Zrnitosť 40 (d x š) 133 mm x 80
2831291 Bosch Accessories 2608901661 Brusný papier pre oscilačný brusku Zrnitosť 60 (d x š) 133 mm x 80
2831292 Bosch Accessories 2608901662 Brusný papier pre oscilačný brusku Zrnitosť 80 (d x š) 133 mm x 80
2831293 Bosch Accessories 2608901663 Brusný papier pre oscilačný brusku Zrnitosť 120 (d x š) 133 mm x 80
2831294 Bosch Accessories 2608901664 Brusný papier pre oscilačný brusku Zrnitosť 180 (d x š) 133 mm x 80
2831295 Bosch Accessories 2608901665 Brusný papier pre oscilačný brusku Zrnitosť 240 (d x š) 133 mm x 80
2831296 Bosch Accessories 2608901668 Brusný papier pre oscilačný brusku Zrnitosť 60<multisep/>120<mult
2831297 Bosch Accessories 2608901670 Brusný papier pre oscilačný brusku Zrnitosť 60<multisep/>120<mult
2831298 Bosch Accessories 2608901671 Brúsny papier pre brúsku na suché stavby Zrnitosť 40 (Ø) 225 mm 5
2831299 Bosch Accessories 2608901672 Brúsny papier pre brúsku na suché stavby Zrnitosť 80 (Ø) 225 mm 5
2831300 Bosch Accessories 2608901673 Brúsny papier pre brúsku na suché stavby Zrnitosť 120 (Ø) 225 mm
2831301 Bosch Accessories 2608901674 Brúsny papier pre brúsku na suché stavby Zrnitosť 180 (Ø) 225 mm
2831306 Bosch Accessories 2608901676 Brusný papír pro multifunkční brusku Zrnitosť 40 (d x š) 102 mm x 9
2831307 Bosch Accessories 2608901677 Brúsny papier pre brúsku na suché stavby Zrnitosť 40<multisep/>80
2839724 Bosch Accessories 2608621596 brúsny list Zrnitosť 180 (š x v) 230 mm x 280 mm 50 ks
2988213 Bosch Accessories M480 2608621716 brúsny list bez otvorov Zrnitosť 180 (Ø) 40 mm 12 ks
3013642 Bosch Accessories 2608608M62 2608608M62 Ručná brúsna podložka 1 ks
3013649 Bosch Accessories 2608901746 2608901746 brúsny blok 1 ks
3314533 Bosch Accessories 2608902381 2608902381 brúsny list Zrnitosť 120 2 ks
3314536 Bosch Accessories 2608902382 2608902382 brúsny list Zrnitosť 180 2 ks
3314538 Bosch Accessories 2608902383 2608902383 brúsny list Zrnitosť 240 2 ks
3314540 Bosch Accessories 2608902384 2608902384 brúsny list Zrnitosť 320 2 ks
3314542 Bosch Accessories 2608902385 2608902385 brúsny list Zrnitosť 120 10 ks
3314544 Bosch Accessories 2608902386 2608902386 brúsny list Zrnitosť 180 10 ks
3314546 Bosch Accessories 2608902387 2608902387 brúsny list Zrnitosť 240 10 ks
3314549 Bosch Accessories 2608902388 2608902388 brúsny list Zrnitosť 320 10 ks
3314559 Bosch Accessories 2608902431 2608902431 brúsny list Zrnitosť 120<multisep/>180<multisep/>240
3314561 Bosch Accessories 2608902432 2608902432 brúsny list Zrnitosť 120<multisep/>180<multisep/>240
800267 Dremel 542 2615054265 rezný kotúč rovný 25.4 mm 1 ks dřevo
850460 Dremel 540 2615054032 rezný kotúč rovný 32 mm 5 ks kov<multisep/>dřevo<multisep/>plast
850057 Dremel 688 26150688JA sada rezných kotúčov 1 sada kov<multisep/>plast
815265 Dremel 406 2615S406JC rezný kotúč rovný 38 mm 1 sada kov
815267 Dremel SC456 2615S456JC rezný kotúč rovný 38 mm 5 ks kov
815270 Dremel SC456B 2615S456JD rezný kotúč rovný 38 mm 12 ks kov
816444 Dremel SC690 2615S690JA sada rezných kotúčov 38 mm 1 sada kov<multisep/>plast
850421 Dremel 409 2615040932 rezný kotúč rovný 24 mm 36 ks kov<multisep/>dřevo<multisep/>plast

850433 Dremel 420 2615042032 rezný kotúč rovný 24 mm 20 ks kov<multisep/>dřevo<multisep/>plast
850447 Dremel 426 2615042632 rezný kotúč rovný 32 mm 5 ks kov<multisep/>dřevo<multisep/>plast
1198025 Bosch Accessories Rapido 2608603255 rezný kotúč rovný 125 mm 10 ks nerezová ocel<multisep/>ko
1197992 Bosch Accessories WA 60 T BF 2609256320 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks nerezová ocel<multisep/
1197993 Bosch Accessories ACS 60 V BF 2609256306 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks kov<multisep/>kámen<r
1198004 Bosch Accessories ACS 60 V BF 2609256307 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks kov<multisep/>kámen<r
1197996 Bosch Accessories WA 60 T BF 2609256321 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks nerezová ocel<multisep/
1198007 Bosch Accessories WA 60 T BF 2609256322 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks nerezová ocel<multisep/
1198013 Bosch Accessories C 30 S BF 2609256331 rezný kotúč rovný 230 mm 1 ks kámen<multisep/>betón
1197990 Bosch Accessories A 46 T BF 2609256314 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks kov
1197997 Bosch Accessories A 30 S BF 2609256315 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks kov
1198003 Bosch Accessories A 46 T BF 2609256316 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks kov
1198143 Bosch Accessories A 30 S BF 2609256317 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks kov
1198011 Bosch Accessories A 30 S BF 2609256319 rezný kotúč rovný 230 mm 1 ks kov
1198145 Bosch Accessories WA 60 T BF 2609256323 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks nerezová ocel<multisep/
1198149 Bosch Accessories C 30 S BF 2609256328 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks kámen<multisep/>betón
1198150 Bosch Accessories C 30 S BF 2609256329 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks kámen<multisep/>betón
1197991 Bosch Accessories C 30 S BF 2609256334 rezný kotúč lomený 115 mm 5 ks kámen<multisep/>betón
1198005 Bosch Accessories C 30 S BF 2609256335 rezný kotúč lomený 125 mm 5 ks kámen<multisep/>betón
1198012 Bosch Accessories A 30 S BF 2609256313 rezný kotúč lomený 230 mm 1 ks kov
1197989 Bosch Accessories A 30 S BF 2609256332 rezný kotúč lomený 115 mm 5 ks kov
1198001 Bosch Accessories A 30 S BF 2609256333 rezný kotúč lomený 125 mm 5 ks kov
1198140 Bosch Accessories A 30 S BF 2609256310 rezný kotúč lomený 115 mm 1 ks kov
1198138 Bosch Accessories A 46 S BF 2609256308 rezný a brúsny kotúč 115 mm 1 ks nerezová ocel<multisep/
1198139 Bosch Accessories A 46 S BF 2609256309 rezný a brúsny kotúč 125 mm 1 ks nerezová ocel<multisep/
2114758 Bosch Accessories 2608619267 rezný kotúč rovný 125 mm 10 ks
2160597 Bosch Accessories 2608600321 rezný kotúč rovný 180 mm 1 ks
2254339 Bosch Accessories 2608602217 brúsny kotúč rovný 115 mm 1 ks ocel
2254547 Bosch Accessories 2608602218 brúsny kotúč rovný 125 mm 1 ks ocel
2254340 Bosch Accessories 2608600539 brúsny kotúč lomený 115 mm 1 ks ocel
2254435 Bosch Accessories 2608600540 brúsny kotúč lomený 180 mm 1 ks ocel
2254487 Bosch Accessories 2608600541 brúsny kotúč lomený 230 mm 1 ks ocel
2254434 Bosch Accessories 2608602489 brúsny kotúč lomený 150 mm 1 ks ocel
2254433 Bosch Accessories 2608600007 brúsny kotúč lomený 115 mm 1 ks ocel
2254546 Bosch Accessories 2608600218 brúsny kotúč lomený 115 mm 1 ks ocel
2254230 Bosch Accessories 2608600228 brúsny kotúč lomený 230 mm 1 ks ocel
2254229 Bosch Accessories 2608600315 brúsny kotúč lomený 180 mm 1 ks ocel
2254436 Bosch Accessories 2608600379 brúsny kotúč lomený 180 mm 1 ks ocel
2254384 Bosch Accessories 2608600386 brúsny kotúč lomený 230 mm 1 ks ocel
2254228 Bosch Accessories 2608600537 brúsny kotúč lomený 115 mm 1 ks ocel
2254182 Bosch Accessories 2608600538 brúsny kotúč lomený 180 mm 1 ks ocel
2254286 Bosch Accessories 2608603181 brúsny kotúč lomený 115 mm 1 ks ocel
2254232 Bosch Accessories 2608603182 brúsny kotúč lomený 125 mm 1 ks ocel
2254385 Bosch Accessories 2608603183 brúsny kotúč lomený 180 mm 1 ks ocel
2254184 Bosch Accessories 2608603184 brúsny kotúč lomený 230 mm 1 ks ocel
2254495 Bosch Accessories 2608603523 2608603523 rezný kotúč lomený 230 mm 1 ks ocel
2254396 Bosch Accessories 2608600710 2608600710 rezný kotúč lomený 180 mm 1 ks ocel
2254197 Bosch Accessories 2608600711 2608600711 rezný kotúč lomený 230 mm 1 ks ocel
2254499 Bosch Accessories 2608600225 2608600225 rezný kotúč lomený 230 mm 1 ks ocel
2254194 Bosch Accessories 2608600226 2608600226 rezný kotúč lomený 230 mm 1 ks ocel

2254188 Bosch Accessories 2608603402 2608603402 rezný kotúč lomený 125 mm 1 ks ocel
2254496 Bosch Accessories 2608603404 2608603404 rezný kotúč lomený 230 mm 1 ks ocel
2254239 Bosch Accessories 2608600004 2608600004 rezný kotúč lomený 115 mm 1 ks granit
2254240 Bosch Accessories 2608600222 2608600222 rezný kotúč lomený 125 mm 1 ks granit
2254350 Bosch Accessories 2608600227 2608600227 rezný kotúč lomený 230 mm 1 ks granit
2254393 Bosch Accessories 2608600317 2608600317 rezný kotúč lomený 180 mm 1 ks granit
2254500 Bosch Accessories 2608601514 2608601514 rezný kotúč lomený 230 mm 1 ks
2254560 Bosch Accessories 2608603159 2608603159 rezný kotúč lomený 115 mm 1 ks ocel
2254200 Bosch Accessories 2608603160 2608603160 rezný kotúč lomený 125 mm 1 ks ocel
2254351 Bosch Accessories 2608603161 2608603161 rezný kotúč lomený 180 mm 1 ks ocel
2254504 Bosch Accessories 2608603162 2608603162 rezný kotúč lomený 230 mm 1 ks ocel
2254201 Bosch Accessories 2608603173 2608603173 rezný kotúč lomený 115 mm 1 ks
2254242 Bosch Accessories 2608603174 2608603174 rezný kotúč lomený 125 mm 1 ks
2254397 Bosch Accessories 2608603175 2608603175 rezný kotúč lomený 180 mm 1 ks
2254243 Bosch Accessories 2608603176 2608603176 rezný kotúč lomený 230 mm 1 ks
2827970 Bosch Accessories Standard for Inox 2608619772 rezný kotúč lomený 180 mm 1 ks ocel
2827973 Bosch Accessories Standard for Metal 2608619776 rezný kotúč lomený 230 mm 1 ks kov
2254289 Bosch Accessories 2608603494 2608603494 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks ocel
2254389 Bosch Accessories 2608603496 2608603496 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks ocel
2254437 Bosch Accessories 2608603486 2608603486 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks ocel
2254186 Bosch Accessories 2608603488 2608603488 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks ocel
2254556 Bosch Accessories 2608603500 2608603500 rezný kotúč rovný 230 mm 1 ks ocel
2254443 Bosch Accessories 2608600546 2608600546 rezný kotúč rovný 230 mm 1 ks litina
2254549 Bosch Accessories 2608600093 2608600093 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks ocel
2254293 Bosch Accessories 2608600094 2608600094 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks ocel
2254440 Bosch Accessories 2608600095 2608600095 rezný kotúč rovný 180 mm 1 ks ocel
2254299 Bosch Accessories 2608600215 2608600215 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks ocel
2254441 Bosch Accessories 2608600220 2608600220 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks ocel
2254391 Bosch Accessories 2608600319 2608600319 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks ocel
2254193 Bosch Accessories 2608600322 2608600322 rezný kotúč rovný 180 mm 1 ks ocel
2254553 Bosch Accessories 2608603405 2608603405 rezný kotúč rovný 150 mm 1 ks ocel
2254347 Bosch Accessories 2608603406 2608603406 rezný kotúč rovný 180 mm 1 ks ocel
2254236 Bosch Accessories 2608603407 2608603407 rezný kotúč rovný 230 mm 1 ks ocel
2254238 Bosch Accessories 2608600318 2608600318 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks ocel
2254349 Bosch Accessories 2608600382 2608600382 rezný kotúč rovný 150 mm 1 ks ocel
2254445 Bosch Accessories 2608600542 2608600542 rezný kotúč rovný 300 mm 1 ks ocel
2254298 Bosch Accessories 2608600543 rezný kotúč rovný 355 mm 1 ks ocel
2254498 Bosch Accessories 2608600544 2608600544 rezný kotúč rovný 400 mm 1 ks ocel
2254444 Bosch Accessories Expert for Metal A 24 R BF 2608600706 rezný kotúč rovný 300 mm 1 ks ocel
2254557 Bosch Accessories 2608601238 rezný kotúč rovný 355 mm 1 ks kov
2254550 Bosch Accessories 2608603395 2608603395 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks ocel
2254196 Bosch Accessories 2608602383 2608602383 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks ocel
2254302 Bosch Accessories 2608602767 2608602767 rezný kotúč rovný 230 mm 1 ks ocel
2254446 Bosch Accessories 2608601513 2608601513 rezný kotúč rovný 150 mm 1 ks
2254501 Bosch Accessories 2608603170 2608603170 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks ocel
2254558 Bosch Accessories 2608603172 2608603172 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks ocel
2254301 Bosch Accessories 2608603254 2608603254 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks ocel
2254502 Bosch Accessories 2608603163 2608603163 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks ocel
2254199 Bosch Accessories 2608603164 2608603164 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks ocel
2254559 Bosch Accessories 2608603165 2608603165 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks ocel

2254503 Bosch Accessories 2608603167 2608603167 rezný kotúč rovný 180 mm 1 ks ocel
2254202 Bosch Accessories 2608603177 2608603177 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks
2254303 Bosch Accessories 2608603178 2608603178 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks
2254398 Bosch Accessories 2608603179 2608603179 rezný kotúč rovný 180 mm 1 ks
2254505 Bosch Accessories 2608603180 2608603180 rezný kotúč rovný 230 mm 1 ks
2827965 Bosch Accessories standard for Metal 2608619767 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks kov
2827966 Bosch Accessories Standard for Metal 2608619768 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks kov
2827967 Bosch Accessories Standard for Metal 2608619769 rezný kotúč rovný 180 mm 1 ks kov
2827968 Bosch Accessories Standard for Metal 2608619770 rezný kotúč rovný 230 mm 1 ks kov
2827969 Bosch Accessories Standard for Inox 2608619771 rezný kotúč rovný 180 mm 1 ks nerezová ocel
2827971 Bosch Accessories Standard for Inox 2608619773 rezný kotúč rovný 230 mm 1 ks ocel
2827972 Bosch Accessories Standard for Metal 2608619774 rezný kotúč rovný 150 mm 1 ks kov
815274 Dremel 544 2615S544JB rezný kotúč rovný 38 mm 1 ks dřevo<multisep/>laminát
815278 Dremel SC476 2615S476JB rezný kotúč rovný 38 mm 5 ks plast
815272 Dremel SC409 2615S409JB rezný kotúč rovný 38 mm 5 ks kov
1597175 Bosch Accessories A30 S BF 2608603168 rezný kotúč rovný 230 mm 1 ks kov
1597166 Bosch Accessories A30 S BF 2608600005 rezný kotúč lomený 115 mm 1 ks kov
1597171 Bosch Accessories A30 S BF 2608600324 rezný kotúč rovný 230 mm 1 ks kov
1597165 Bosch Accessories A 46 S BF 2608600214 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks kov
1597170 Bosch Accessories AS 46 T Inox BF 2608600096 rezný kotúč rovný 230 mm 1 ks ocel<multisep/>nere
1597173 Bosch Accessories WA 60 T BF 2608603171 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks ocel<multisep/>nerezova
1597168 Bosch Accessories A30 S BF 2608600394 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks kov
1597169 Bosch Accessories A30 S BF 2608600221 rezný kotúč lomený 125 mm 1 ks kov
1597174 Bosch Accessories A30 S BF 2608603166 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks kov
1597172 Bosch Accessories WA 60 T BF 2608603169 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks ocel<multisep/>nerezova
1597167 Bosch Accessories AS 46 S BF 2608600219 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks kov
1597663 Bosch Accessories ACS 60 V BF 2608602385 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks kov<multisep/>nerezová
1597664 Bosch Accessories AS 60 T Inox BF 2608600545 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks ocel<multisep/>nere
1597662 Bosch Accessories ACS 60 V BF 2608602384 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks kov<multisep/>nerezová
2104364 Bosch Accessories 2608619261 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks
1954708 Bosch Accessories 2608619252 rezný kotúč rovný 1 ks
2104898 Bosch Accessories 2608619265 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks
2104896 Bosch Accessories 2608619263 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks
2104894 Bosch Accessories 2608619257 rezný kotúč lomený 125 mm 1 ks
2104892 Bosch Accessories 2608619255 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks
2104911 Bosch Accessories 2608619270 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks
2104365 Bosch Accessories 2608619262 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks
1975135 Bosch Accessories 2608619253 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks kov
2104366 Bosch Accessories 2608619266 sada rezných kotúčov 115 mm 10 ks
2104893 Bosch Accessories 2608619256 rezný kotúč lomený 115 mm 1 ks
2104906 Bosch Accessories 2608619268 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks
2104891 Bosch Accessories 2608619254 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks
2104910 Bosch Accessories 2608619269 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks
2104895 Bosch Accessories 2608619260 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks
2827977 Bosch Accessories Standard for Metal 2608619781 rezný kotúč lomený 115 mm 1 ks kov
2827979 Bosch Accessories Standard for Metal 2608619783 rezný kotúč lomený 125 mm 1 ks kov
2208074 Bosch Accessories X-LOCK 2608619363 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks
2208075 Bosch Accessories X-LOCK 2608619364 rezný kotúč rovný 125 mm 10 ks
2208073 Bosch Accessories X-LOCK 2608619362 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks
2827976 Bosch Accessories Standard for Metal 2608619780 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks kov

2827978 Bosch Accessories Standard for Metal 2608619782 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks kov
2208707 Bosch Accessories 2608603530 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks
2208709 Bosch Accessories 2608600649 rezný kotúč rovný 300 mm 1 ks
2208710 Bosch Accessories 2608602766 rezný kotúč rovný 180 mm 1 ks
2354290 Bosch Accessories 1600A01S5X rezný kotúč rovný 50 mm 1 ks
2354291 Bosch Accessories 1600A01S5Y rezný kotúč rovný 50 mm 1 ks
2385324 Bosch Accessories EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK 2608901194 rezný kotúč rovný 115 mm 10 k
2385325 Bosch Accessories EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK 2608901195 rezný kotúč rovný 125 mm 10 k
2354286 Dremel DSM500 2615S500JB rezný kotúč rovný 77 mm 1 ks tvrdé dřevo<multisep/>měkké dřevo<m
2354285 Dremel DSM510 2615S510JB rezný kotúč rovný 77 mm 3 ks hliník<multisep/>měď<multisep/>litina <
2354289 Dremel DSM520 2615S520JB rezný kotúč rovný 77 mm 2 ks cihla<multisep/>sádrokarton
2354287 Dremel 2615S600JB rezný kotúč lomený 77 mm 1 ks tvrdé dřevo<multisep/>měkké dřevo<multisep
2354288 Dremel DSM540 2615S540JB diamantový rezný kotúč 77 mm 1 ks obklady<multisep/>cihla<multisep
2435994 Dremel SC545 MAX 2615S545DM rezný kotúč rovný 38.1 mm 1 ks
2435995 Dremel SC456 MAX 2615S456DM rezný kotúč rovný 38.1 mm 1 ks kov
2254452 Bosch Accessories 2608602388 rezný kotúč lomený 115 mm 1 ks kov
2254249 Bosch Accessories 2608602389 rezný kotúč lomený 125 mm 1 ks kov
2385317 Bosch Accessories EXPERT Carbide Multi Wheel 2608901188 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks
2385322 Bosch Accessories EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK 2608901192 rezný kotúč rovný 115 mm 1 ks
2385318 Bosch Accessories EXPERT Carbide Multi Wheel 2608901189 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks
2385323 Bosch Accessories EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK 2608901193 rezný kotúč rovný 125 mm 1 ks
2385321 Bosch Accessories EXPERT Carbide Multi Wheel 2608901196 rezný kotúč rovný 76 mm 1 ks
2799285 Bosch Accessories 061599764G sada rezných kotúčov 1 sada
2827974 Bosch Accessories Standard for Metal 2608619777 brúsny kotúč 150 mm 1 ks kov
2827975 Bosch Accessories Standard for Metal 2608619778 brúsny kotúč 180 mm 1 ks kov
2799177 Bosch Accessories 2608901391 diamantový rezný kotúč 125 mm 1 ks
2799178 Bosch Accessories 2608901392 diamantový rezný kotúč 230 mm 1 ks
3060628 Bosch Accessories 2608615027 2608615027 diamantový rezný kotúč 1 ks
3060630 Bosch Accessories 2608615031 2608615031 diamantový rezný kotúč 1 ks
3060631 Bosch Accessories 2608615028 2608615028 diamantový rezný kotúč 1 ks
3060633 Bosch Accessories 2608615036 2608615036 diamantový rezný kotúč 1 ks
3060634 Bosch Accessories 2608615030 2608615030 diamantový rezný kotúč 1 ks
3060635 Bosch Accessories 2608615037 2608615037 diamantový rezný kotúč 1 ks
3060636 Bosch Accessories 2608615039 2608615039 diamantový rezný kotúč 1 ks
3060673 Bosch Accessories 2608615246 2608615246 diamantový rezný kotúč 2 ks
3060676 Bosch Accessories 2608615247 2608615247 diamantový rezný kotúč 2 ks
3060708 Bosch Accessories 2608901681 2608901681 rezný kotúč 1 ks
3060711 Bosch Accessories 2608901682 2608901682 rezný kotúč 1 ks
815276 Dremel 2615S545JB 545 diamantový rezný kotúč Priemer 38 mm 1 ks
819675 Bosch Accessories 2607019471 diamantový rezný kotúč Priemer 110 mm 1 ks
819676 Bosch Accessories 2607019472 diamantový rezný kotúč Priemer 115 mm 1 ks
819677 Bosch Accessories 2607019473 diamantový rezný kotúč 1 ks
819678 Bosch Accessories 2607019474 diamantový rezný kotúč 1 ks
819679 Bosch Accessories 2607019475 diamantový rezný kotúč 1 ks
819680 Bosch Accessories 2607019476 diamantový rezný kotúč 1 ks
819682 Bosch Accessories 2607019477 diamantový rezný kotúč 1 ks
819683 Bosch Accessories 2607019478 diamantový rezný kotúč 2 ks
819684 Bosch Accessories 2607019479 diamantový rezný kotúč 1 ks
819685 Bosch Accessories 2607019480 diamantový rezný kotúč 1 ks
819686 Bosch Accessories 2607019481 diamantový rezný kotúč 1 ks

819687 Bosch Accessories 2607019482 diamantový rezný kotúč 1 ks
819688 Bosch Accessories 2607019483 diamantový rezný kotúč 1 ks
819690 Bosch Accessories 2607019484 diamantový rezný kotúč 2 ks
818303 Bosch Accessories 2609256425 diamantový rezný kotúč Priemer 65 mm 1 ks
1644884 Bosch Accessories 2608603635 Best for Universal diamantový rezný kotúč Priemer 300 mm Ø otvoru
1644890 Bosch Accessories 2608603641 Best for Asphalt diamantový rezný kotúč Priemer 350 mm 1 ks
1644898 Bosch Accessories 2608603642 Best for Asphalt diamantový rezný kotúč Priemer 400 mm 1 ks
1645493 Bosch Accessories 2608603643 Best for Asphalt diamantový rezný kotúč Priemer 450 mm Ø otvoru 2
1644537 Bosch Accessories 2608615057 Standard for Universal Speed diamantový rezný kotúč Priemer 115 m
1645057 Bosch Accessories 2608615059 Standard for Universal Speed diamantový rezný kotúč Priemer 125 m
1644497 Bosch Accessories 2608615060 Standard for Universal Speed diamantový rezný kotúč Priemer 125 m
1644538 Bosch Accessories 2608615061 Standard for Universal Speed diamantový rezný kotúč Priemer 150 m
1644536 Bosch Accessories 2608615062 Standard for Universal Speed diamantový rezný kotúč Priemer 150 m
1644657 Bosch Accessories 2608615063 Standard for Universal Speed diamantový rezný kotúč Priemer 180 m
1645455 Bosch Accessories 2608615064 Standard for Universal Speed diamantový rezný kotúč Priemer 180 m
1644539 Bosch Accessories 2608615065 Standard for Universal Speed diamantový rezný kotúč Priemer 230 m
1644439 Bosch Accessories 2608615066 Standard for Universal Speed diamantový rezný kotúč Priemer 230 m
1644540 Bosch Accessories 2608615067 Standard for Universal Speed diamantový rezný kotúč Priemer 300 m
1644499 Bosch Accessories 2608615068 Standard for Universal Speed diamantový rezný kotúč Priemer 300 m
1644541 Bosch Accessories 2608615069 Standard for Universal Speed diamantový rezný kotúč Priemer 300 m
1645456 Bosch Accessories 2608615070 Standard for Universal diamantový rezný kotúč Priemer 350 mm Ø o
1645457 Bosch Accessories 2608615071 Standard for Universal Speed diamantový rezný kotúč Priemer 350 m
1644500 Bosch Accessories 2608615072 Standard for Universal Speed diamantový rezný kotúč Priemer 400 m
1644856 Bosch Accessories 2608615073 Standard for Universal Speed diamantový rezný kotúč Priemer 400 m
1644857 Bosch Accessories 2608615074 Standard for Universal Speed diamantový rezný kotúč Priemer 450 m
1006605 Bosch Accessories 2609256417 diamantový rezný kotúč Priemer 125 mm 1 ks
1006596 Bosch Accessories 2609256402 diamantový rezný kotúč Priemer 180 mm 1 ks
1006604 Bosch Accessories 2609256416 diamantový rezný kotúč Priemer 115 mm 1 ks
1006599 Bosch Accessories 2609256408 diamantový rezný kotúč Priemer 125 mm 1 ks
1006595 Bosch Accessories 2609256401 diamantový rezný kotúč Priemer 125 mm 1 ks
1006598 Bosch Accessories 2609256407 diamantový rezný kotúč Priemer 115 mm 1 ks
1006597 Bosch Accessories 2609256403 diamantový rezný kotúč Priemer 230 mm 1 ks
1006594 Bosch Accessories 2609256400 diamantový rezný kotúč Priemer 115 mm 1 ks
1006603 Bosch Accessories 2609256415 diamantový rezný kotúč Priemer 230 mm 1 ks
1006606 Bosch Accessories 2609256418 diamantový rezný kotúč Priemer 230 mm 1 ks
1006600 Bosch Accessories 2609256409 diamantový rezný kotúč Priemer 230 mm 1 ks
1006602 Bosch Accessories 2609256414 diamantový rezný kotúč Priemer 125 mm 1 ks
1006601 Bosch Accessories 2609256413 diamantový rezný kotúč Priemer 115 mm 1 ks
2302708 Bosch Accessories 2608900537 M14 diamantový rezný kotúč Priemer 355 mm Ø otvoru 25.4 mm 1
2302707 Bosch Accessories 2608900536 M14 diamantový rezný kotúč Priemer 230 mm Ø otvoru 22.23 mm 1
2385326 Bosch Accessories 2608900535 M14 diamantový rezný kotúč Priemer 180 mm Ø otvoru 22.23 mm 1
2281485 Bosch Accessories 2608900533 X-LOCK diamantový rezný kotúč Priemer 125 cm Ø otvoru 22.23 mm
2281484 Bosch Accessories 2608900532 X-LOCK diamantový rezný kotúč Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm
2385298 Bosch Accessories 2608900652 EXPERT HardCeramic diamantový rezný kotúč Priemer 76 mm Ø otvo
2385299 Bosch Accessories 2608900653 EXPERT HardCeramic diamantový rezný kotúč Priemer 85 mm Ø otvo
2385300 Bosch Accessories 2608900654 EXPERT HardCeramic diamantový rezný kotúč Priemer 115 mm Ø otv
2385302 Bosch Accessories 2608900656 EXPERT HardCeramic X-LOCK diamantový rezný kotúč Priemer 85 mm
2385303 Bosch Accessories 2608900657 EXPERT HardCeramic X-LOCK diamantový rezný kotúč Priemer 115 m
2385304 Bosch Accessories 2608900658 EXPERT HardCeramic X-LOCK diamantový rezný kotúč Priemer 125 m
2385301 Bosch Accessories 2608900655 EXPERT HardCeramic diamantový rezný kotúč Priemer 125 mm Ø otv

2385307 Bosch Accessories 2608900659 EXPERT MultiMaterial diamantový rezný kotúč Priemer 115 mm Ø ot
2385305 Bosch Accessories 2608900669 EXPERT MultiMaterial X-LOCK diamantový rezný kotúč Priemer 115 r
2385306 Bosch Accessories 2608900670 EXPERT MultiMaterial X-LOCK diamantový rezný kotúč Priemer 125 r
2385308 Bosch Accessories 2608900660 EXPERT MultiMaterial diamantový rezný kotúč Priemer 125 mm Ø ot
2385309 Bosch Accessories 2608900661 EXPERT MultiMaterial diamantový rezný kotúč Priemer 150 mm Ø ot
2385310 Bosch Accessories 2608900662 EXPERT MultiMaterial diamantový rezný kotúč Priemer 180 mm Ø ot
2385311 Bosch Accessories 2608900663 EXPERT MultiMaterial diamantový rezný kotúč Priemer 230 mm Ø ot
2385312 Bosch Accessories 2608900664 EXPERT MultiMaterial diamantový rezný kotúč Priemer 300 mm Ø ot
2385313 Bosch Accessories 2608900665 EXPERT MultiMaterial diamantový rezný kotúč Priemer 300 mm Ø ot
2385314 Bosch Accessories 2608900666 EXPERT MultiMaterial diamantový rezný kotúč Priemer 350 mm Ø ot
2385315 Bosch Accessories 2608900667 EXPERT MultiMaterial diamantový rezný kotúč Priemer 400 mm Ø ot
2385316 Bosch Accessories 2608900668 EXPERT MultiMaterial diamantový rezný kotúč Priemer 450 mm Ø ot
496183 Bosch Accessories 2608602201 diamantový rezný kotúč Priemer 115 mm 1 ks
496334 Bosch Accessories 2608602648 diamantový rezný kotúč 1 ks
496299 Bosch Accessories 2608602618 diamantový rezný kotúč Priemer 180 mm 1 ks
496198 Bosch Accessories 2608602395 diamantový rezný kotúč Priemer 150 mm 1 ks
496347 Bosch Accessories 2608602658 diamantový rezný kotúč 1 ks
496319 Bosch Accessories 2608602635 diamantový rezný kotúč Priemer 180 mm 1 ks
496278 Bosch Accessories 2608602600 diamantový rezný kotúč Priemer 180 mm 1 ks
496337 Bosch Accessories 2608602651 diamantový rezný kotúč Priemer 115 mm 1 ks
496283 Bosch Accessories 2608602605 diamantový rezný kotúč Priemer 450 mm 1 ks
496223 Bosch Accessories 2608602546 diamantový rezný kotúč Priemer 450 mm 1 ks
496363 Bosch Accessories 2608602672 diamantový rezný kotúč Priemer 125 mm 1 ks
496346 Bosch Accessories 2608602657 diamantový rezný kotúč 1 ks
496192 Bosch Accessories 2608602283 diamantový rezný kotúč Priemer 230 mm 1 ks
496345 Bosch Accessories 2608602656 diamantový rezný kotúč Priemer 300 mm 1 ks
496264 Bosch Accessories 2608602586 diamantový rezný kotúč 1 ks
496374 Bosch Accessories 2608602681 diamantový rezný kotúč Priemer 150 mm 1 ks
496381 Bosch Accessories 2608602687 diamantový rezný kotúč 1 ks
496187 Bosch Accessories 2608602205 diamantový rezný kotúč Priemer 230 mm 1 ks
496413 Bosch Accessories 2608603240 diamantový rezný kotúč Priemer 125 mm 10 ks
496327 Bosch Accessories 2608602642 diamantový rezný kotúč Priemer 125 mm 1 ks
496377 Bosch Accessories 2608602683 diamantový rezný kotúč Priemer 230 mm 1 ks
496217 Bosch Accessories 2608602540 diamantový rezný kotúč Priemer 300 mm 1 ks
496184 Bosch Accessories 2608602202 diamantový rezný kotúč Priemer 125 mm 1 ks
496211 Bosch Accessories 2608602534 diamantový rezný kotúč Priemer 125 mm 1 ks
496309 Bosch Accessories 2608602626 diamantový rezný kotúč 1 ks
496373 Bosch Accessories 2608602680 diamantový rezný kotúč Priemer 125 mm 1 ks
496397 Bosch Accessories 2608602701 diamantový rezný kotúč 1 ks
496213 Bosch Accessories 2608602536 diamantový rezný kotúč Priemer 180 mm 1 ks
496406 Bosch Accessories 2608603233 diamantový rezný kotúč Priemer 180 mm 10 ks
496385 Bosch Accessories 2608602690 diamantový rezný kotúč Priemer 125 mm 1 ks
496220 Bosch Accessories 2608602543 diamantový rezný kotúč Priemer 300 mm 1 ks
496275 Bosch Accessories 2608602597 diamantový rezný kotúč Priemer 115 mm 1 ks
496179 Bosch Accessories 2608602197 diamantový rezný kotúč Priemer 125 mm 1 ks
496403 Bosch Accessories 2608603231 diamantový rezný kotúč Priemer 115 mm 10 ks
496323 Bosch Accessories 2608602639 diamantový rezný kotúč 1 ks
496191 Bosch Accessories 2608602282 diamantový rezný kotúč Priemer 115 mm 1 ks
496199 Bosch Accessories 2608602396 diamantový rezný kotúč Priemer 180 mm 1 ks
496277 Bosch Accessories 2608602599 diamantový rezný kotúč Priemer 150 mm 1 ks

496195 Bosch Accessories 2608602393 diamantový rezný kotúč Priemer 115 mm 1 ks
496318 Bosch Accessories 2608602634 diamantový rezný kotúč Priemer 230 mm 1 ks
496398 Bosch Accessories 2608602702 diamantový rezný kotúč 1 ks
496300 Bosch Accessories 2608602619 diamantový rezný kotúč Priemer 230 mm 1 ks
496203 Bosch Accessories 2608602479 diamantový rezný kotúč Priemer 125 mm 1 ks
496344 Bosch Accessories 2608602655 diamantový rezný kotúč Priemer 230 mm 1 ks
496185 Bosch Accessories 2608602203 diamantový rezný kotúč Priemer 150 mm 1 ks
496339 Bosch Accessories 2608602653 diamantový rezný kotúč Priemer 150 mm 1 ks
496216 Bosch Accessories 2608602539 diamantový rezný kotúč Priemer 250 mm 1 ks
496382 Bosch Accessories 2608602688 diamantový rezný kotúč Priemer 450 mm 1 ks
496305 Bosch Accessories 2608602623 diamantový rezný kotúč Priemer 450 mm 1 ks
496306 Bosch Accessories 2608602624 diamantový rezný kotúč 1 ks
496411 Bosch Accessories 2608603238 diamantový rezný kotúč Priemer 230 mm 10 ks
496343 Bosch Accessories 2608602654 diamantový rezný kotúč Priemer 180 mm 1 ks
496414 Bosch Accessories 2608603241 diamantový rezný kotúč Priemer 150 mm 10 ks
496404 Bosch Accessories 2608603232 diamantový rezný kotúč Priemer 125 mm 10 ks
496370 Bosch Accessories 2608602678 diamantový rezný kotúč 1 ks
496330 Bosch Accessories 2608602645 diamantový rezný kotúč Priemer 230 mm 1 ks
496212 Bosch Accessories 2608602535 diamantový rezný kotúč Priemer 110 mm 1 ks
496384 Bosch Accessories 2608602689 diamantový rezný kotúč Priemer 115 mm 1 ks
496366 Bosch Accessories 2608602675 diamantový rezný kotúč Priemer 230 mm 1 ks
496379 Bosch Accessories 2608602685 diamantový rezný kotúč 1 ks
496338 Bosch Accessories 2608602652 diamantový rezný kotúč Priemer 125 mm 1 ks
496375 Bosch Accessories 2608602682 diamantový rezný kotúč Priemer 180 mm 1 ks
496304 Bosch Accessories 2608602622 diamantový rezný kotúč 1 ks
496196 Bosch Accessories 2608602394 diamantový rezný kotúč Priemer 125 mm 1 ks
496407 Bosch Accessories 2608603234 diamantový rezný kotúč Priemer 230 mm 10 ks
496214 Bosch Accessories 2608602537 diamantový rezný kotúč Priemer 200 mm 1 ks
496394 Bosch Accessories 2608602698 diamantový rezný kotúč Priemer 300 mm 1 ks
496202 Bosch Accessories 2608602478 diamantový rezný kotúč Priemer 115 mm 1 ks
496218 Bosch Accessories 2608602541 diamantový rezný kotúč Priemer 350 mm 1 ks
496322 Bosch Accessories 2608602638 diamantový rezný kotúč 1 ks
496410 Bosch Accessories 2608603237 diamantový rezný kotúč Priemer 180 mm 10 ks
496222 Bosch Accessories 2608602545 diamantový rezný kotúč Priemer 400 mm 1 ks
496412 Bosch Accessories 2608603239 diamantový rezný kotúč Priemer 115 mm 10 ks
496415 Bosch Accessories 2608603242 diamantový rezný kotúč Priemer 180 mm 10 ks
496201 Bosch Accessories 2608602397 diamantový rezný kotúč Priemer 230 mm 1 ks
496336 Bosch Accessories 2608602650 diamantový rezný kotúč Priemer 450 mm 1 ks
496182 Bosch Accessories 2608602200 Standard for Concrete 230 x 22,23 diamantový rezný kotúč Priemer
496387 Bosch Accessories 2608602692 diamantový rezný kotúč Priemer 180 mm 1 ks
496423 Bosch Accessories 2608603249 diamantový rezný kotúč Priemer 115 mm 10 ks
496276 Bosch Accessories 2608602598 diamantový rezný kotúč Priemer 125 mm 1 ks
496348 Bosch Accessories 2608602659 diamantový rezný kotúč 1 ks
496281 Bosch Accessories 2608602603 diamantový rezný kotúč Priemer 350 mm 1 ks
496328 Bosch Accessories 2608602643 diamantový rezný kotúč Priemer 150 mm 1 ks
496279 Bosch Accessories 2608602601 diamantový rezný kotúč Priemer 230 mm 1 ks
496408 Bosch Accessories 2608603235 diamantový rezný kotúč Priemer 115 mm 10 ks
496424 Bosch Accessories 2608603250 diamantový rezný kotúč Priemer 125 mm 10 ks
496181 Bosch Accessories 2608602199 diamantový rezný kotúč Priemer 180 mm 1 ks
496333 Bosch Accessories 2608602647 diamantový rezný kotúč 1 ks

496221 Bosch Accessories 2608602544 diamantový rezný kotúč Priemer 350 mm 1 ks
496298 Bosch Accessories 2608602617 diamantový rezný kotúč Priemer 150 mm 1 ks
496392 Bosch Accessories 2608602696 diamantový rezný kotúč Priemer 300 mm 1 ks
496186 Bosch Accessories 2608602204 diamantový rezný kotúč Priemer 180 mm 1 ks
496307 Bosch Accessories 2608602625 diamantový rezný kotúč 1 ks
496310 Bosch Accessories 2608602627 diamantový rezný kotúč Priemer 450 mm 1 ks
496416 Bosch Accessories 2608603243 diamantový rezný kotúč Priemer 230 mm 10 ks
496321 Bosch Accessories 2608602637 diamantový rezný kotúč Priemer 230 mm 1 ks
496409 Bosch Accessories 2608603236 diamantový rezný kotúč Priemer 125 mm 10 ks
496425 Bosch Accessories 2608603251 diamantový rezný kotúč Priemer 180 mm 10 ks
496371 Bosch Accessories 2608602679 diamantový rezný kotúč Priemer 115 mm 1 ks
496320 Bosch Accessories 2608602636 diamantový rezný kotúč Priemer 200 mm 1 ks
496426 Bosch Accessories 2608603252 diamantový rezný kotúč Priemer 230 mm 10 ks
496180 Bosch Accessories 2608602198 diamantový rezný kotúč Priemer 150 mm 1 ks
496364 Bosch Accessories 2608602673 diamantový rezný kotúč Priemer 150 mm 1 ks
496282 Bosch Accessories 2608602604 diamantový rezný kotúč Priemer 400 mm 1 ks
496215 Bosch Accessories 2608602538 diamantový rezný kotúč Priemer 230 mm 1 ks
496301 Bosch Accessories 2608602620 diamantový rezný kotúč 1 ks
496349 Bosch Accessories 2608602660 diamantový rezný kotúč Priemer 450 mm 1 ks
496219 Bosch Accessories 2608602542 diamantový rezný kotúč Priemer 300 mm 1 ks
496303 Bosch Accessories 2608602621 diamantový rezný kotúč 1 ks
496335 Bosch Accessories 2608602649 diamantový rezný kotúč 1 ks
496265 Bosch Accessories 2608602587 diamantový rezný kotúč 1 ks
496329 Bosch Accessories 2608602644 diamantový rezný kotúč Priemer 180 mm 1 ks
496386 Bosch Accessories 2608602691 diamantový rezný kotúč Priemer 150 mm 1 ks
496325 Bosch Accessories 2608602640 diamantový rezný kotúč 1 ks
496280 Bosch Accessories 2608602602 diamantový rezný kotúč 1 ks
496297 Bosch Accessories 2608602615 diamantový rezný kotúč Priemer 115 mm 1 ks
496326 Bosch Accessories 2608602641 diamantový rezný kotúč Priemer 115 mm 1 ks
496178 Bosch Accessories 2608602196 diamantový rezný kotúč Priemer 115 mm 1 ks
496388 Bosch Accessories 2608602693 diamantový rezný kotúč Priemer 230 mm 1 ks
1975147 Bosch Accessories 2608615138 diamantový rezný kotúč Priemer 125 mm 1 ks
1976184 Bosch Accessories 2608615165 diamantový rezný kotúč Priemer 115 mm 1 ks
1975139 Bosch Accessories 2608615131 diamantový rezný kotúč Priemer 115 mm 1 ks
1975144 Bosch Accessories 2608615136 diamantový rezný kotúč Priemer 110 mm 1 ks
1975140 Bosch Accessories 2608615132 diamantový rezný kotúč Priemer 125 mm 1 ks
1976185 Bosch Accessories 2608615166 diamantový rezný kotúč Priemer 125 mm 1 ks
1975146 Bosch Accessories 2608615137 diamantový rezný kotúč Priemer 115 mm 1 ks
1645484 Bosch Accessories 2608602616 Standard for Abrasive diamantový rezný kotúč 1 ks
2998486 Bosch Accessories 2608602686 diamantový rezný kotúč Priemer 350 mm Ø otvoru 20 mm 1 ks
815522 Bosch Accessories 2609256956 brúsny disk 1 ks
815494 Bosch Accessories 2608661636 ACZ 85 EB bimetalový segmentový pílový list 85 mm 1 ks
815496 Bosch Accessories 2609256944 ACZ 85 EC HCS HCS segmentový pílový list 85 mm 1 ks
815513 Bosch Accessories 2608661642 ACZ 85 RT tvrdokov segmentový pílový list 85 mm 1 ks
815499 Bosch Accessories 2608661644 AIZ 32 APB bimetalový ponorný pílový kotúč 28 mm 1 ks
815501 Bosch Accessories 2608661645 AIZ 32 BSPB bimetalový ponorný pílový kotúč 32 mm 1 ks
815503 Bosch Accessories 2608661637 AIZ 32 EPC HCS HCS ponorný pílový kotúč 32 mm 1 ks
815509 Bosch Accessories 2608661640 AIZ 20 AN bimetalový ponorný pílový kotúč 20 mm 1 ks
815511 Bosch Accessories 2608661641 AIZ 10 AB bimetalový ponorný pílový kotúč 10 mm 1 ks
815518 Bosch Accessories 2 608 661 646 ATZ 52 SC HCS škrabka 1 ks

815520 Bosch Accessories 2608661647 ATZ 52 SFC HCS škrabka 1 ks
824244 Dremel 26150546JB 546 list kotúčové píly 31.8 mm 2 ks
818906 Bosch Accessories 2609256955 ATZ 52 SFC škrabka 1 ks
509834 Bosch Accessories 2608661693 ACZ 100 SWB segmentový nôž 100 mm 1 ks
509851 Bosch Accessories 2608661909 AIZ 28 SC HCS rezač medzier 5 ks
557697 Bosch Accessories 2609256978 sada multifunkčného náradia 4-dielna 1 ks
1006894 Bosch Accessories 2609256985 AIZ 65 BB bimetalový ponorný pílový kotúč 65 mm 1 ks
1006895 Bosch Accessories 2609256986 odsávanie prachu 1 ks
1198189 Bosch Accessories 2609256976 ACZ 100 SWB bimetalový segmentový nôž 100 mm 1 ks
1198195 Bosch Accessories 2609256C55 odsávanie prachu 1 ks
1198200 Bosch Accessories 2609256C67 AIZ 28 SC HCS rezač medzier 1 ks
1198201 Bosch Accessories 2607017323 PMF sada multifunkčného náradia 3-dielna 1 sada
1198202 Bosch Accessories 2607017324 PMF sada multifunkčného náradia 3-dielna 1 sada
1301682 Bosch Accessories 2609256D22 ASZ 32 SC HCS nôž na rezanie 1 ks
1596476 Bosch Accessories 2608662346 AUZ 70 G brúsny profil 70 mm 1 ks
1596507 Bosch Accessories 2608662013 ACZ100BB, ACZ85EIB, ACZ100SWB, … sada multifunkčného náradia 3
1601601 Bosch Accessories 2607017348 ATZ 52 SC škrabka 1 ks
1601622 Bosch Accessories 2609256D57 odsávanie prachu 1 ks
1601663 Bosch Accessories 2609256D59 rukoväť 1 ks
1596509 Bosch Accessories 2608662558 PAIZ 32 APB ponorný pílový kotúč 1 ks
1596500 Bosch Accessories 2608662355 AII 65 BSPC ponorný pílový kotúč 5 ks
1596451 Bosch Accessories 2608662354 AII 65 BSPC ponorný pílový kotúč 1 ks
1596477 Bosch Accessories 2608662561 PAIZ 32 EPC ponorný pílový kotúč 1 ks
2616297 Bosch Accessories 2609256F01 PAIZ 32 ponorný pílový kotúč 32 mm 1 ks
1844955 Bosch Accessories 2609256F49 sada multifunkčného náradia 12-dielna 1 ks
2208395 Bosch Accessories 2608664231 2608664231 ocel rezač medzier 1 ks
2254457 Bosch Accessories 2608664203 AYZ 53 BPB bimetalový ponorný pílový kotúč 53 mm 5 ks
2303933 Dremel 26150662JB 662 sada multifunkčného náradia 3.2 mm 1 ks
2303935 Dremel 2615C681JA sada pre brúsenie 1 ks
2303942 Dremel 2615P364JA PC364-1 čistič špár 1 ks 63.5 mm 1 ks
2303943 Dremel 2615P365JA PC365-3 sada multifunkčného náradia 3-dielna 63.5 mm 1 ks
2303934 Dremel 26150663JB 663 gravírovacie zariadenie 6.4 mm 1 ks
2303936 Dremel 2615C682JA gravírovacie zariadenie 1 ks
2303941 Dremel 2615P363JA PC363-3 čistiace blok 3-násobný 63.5 mm 1 ks
2303940 Dremel 2615P362JA PC362-3 čistiace blok 63.5 mm 1 ks
2303939 Dremel 2615P361JA PC361-3 čistiace blok 3-násobný 63.5 mm 1 ks
824443 Bosch Accessories 2608661695 sada multifunkčného náradia 4-dielna 1 sada
824444 Bosch Accessories 2608661696 sada multifunkčného náradia 4-dielna 1 sada
824442 Bosch Accessories 2608661694 sada multifunkčného náradia 13-dielna 1 sada
818899 Bosch Accessories 2609256943 ACZ 85 EB bimetalový segmentový pílový list 85 mm 1 ks
818905 Bosch Accessories 2609256952 ACZ 85 RT tvrdokov segmentový pílový list 85 mm 1 ks
818902 Bosch Accessories 2609256945 AIZ 28 EB bimetalový ponorný pílový kotúč 28 mm 1 ks
818903 Bosch Accessories 2609256947 AIZ 32 EC HCS ponorný pílový kotúč 32 mm 1 ks
818904 Bosch Accessories 2609256950 AIZ 20 AB bimetalový ponorný pílový kotúč 20 mm 1 ks
509828 Bosch Accessories 2608661633 ACZ 100 BB bimetalový segmentový pílový list 100 mm 1 ks
509836 Bosch Accessories 2608661758 ACI 85 EB bimetalový segmentový pílový list 85 mm 1 ks
509833 Bosch Accessories 2608661692 ACZ 70 RT5 segmentový pílový list 65 mm 1 ks
509826 Bosch Accessories 2608661630 AIZ 32 BSPB bimetalový ponorný pílový kotúč 32 mm 5 ks
509841 Bosch Accessories 2608661868 AIZ 32 RT tvrdokov ponorný pílový kotúč 32 mm 1 ks
509846 Bosch Accessories 2608661908 AIZ 32 AB bimetalový ponorný pílový kotúč 30 mm 5 ks

509829 Bosch Accessories 2608661688 AIZ 32 AB bimetalový ponorný pílový kotúč 30 mm 1 ks
509825 Bosch Accessories 2608661629 AIZ 28 EB bimetalový ponorný pílový kotúč 28 mm 5 ks
509831 Bosch Accessories 2608661691 AIZ 28 SC ponorný pílový kotúč 1 ks
509840 Bosch Accessories 2608661781 AIZ 65 BB bimetalový ponorný pílový kotúč 65 mm 1 ks
509824 Bosch Accessories 2608661628 AIZ 20 AB bimetalový ponorný pílový kotúč 20 mm 5 ks
509822 Bosch Accessories 2608661626 AIZ 32 EC ponorný pílový kotúč 32 mm 5 ks
509845 Bosch Accessories 2608661907 AIZ 65 BB bimetalový ponorný pílový kotúč 65 mm 5 ks
557853 Bosch Accessories 2609256C51 RB AVZ 7 tvrdokov segmentový pílový list 1 ks
557640 Bosch Accessories 2609256972 ACZ 85 RD diamant segmentový pílový list 85 mm 1 ks
557618 Bosch Accessories 2609256949 AIZ 10 EC bimetalový ponorný pílový kotúč 10 mm 1 ks
557616 Bosch Accessories 2609256946 AIZ 32 BB bimetalový ponorný pílový kotúč 32 mm 1 ks
1198135 Bosch Accessories 2608662017 ponorný pílový kotúč 65 mm 1 ks
1198193 Bosch Accessories 2609256C48 AIZ 32 RT tvrdokov ponorný pílový kotúč 32 mm 1 ks
1198199 Bosch Accessories 2609256C65 AIZ 32 AT Metal tvrdokov ponorný pílový kotúč 1 ks
1198198 Bosch Accessories 2609256C63 AIZ 65 BSB bimetalový ponorný pílový kotúč 1 ks
1198133 Bosch Accessories 2608000589 hĺbkový doraz 1 ks
1198197 Bosch Accessories 2609256C62 hĺbkový doraz 1 ks
1198134 Bosch Accessories 2608000590 hĺbkový doraz 1 ks
1198196 Bosch Accessories 2609256C61 hĺbkový doraz 1 ks
1596482 Bosch Accessories 2608662583 MAII 32 SC rezač medzier 1 ks
1596517 Bosch Accessories 2608662575 MAII 32 SLC rezač medzier 1 ks
1596475 Bosch Accessories 2608662431 ASZ 32 SC segmentový nôž 1 ks
1596453 Bosch Accessories 2608662578 MATI 68 RST5 segmentový pílový list 1 ks
1596486 Bosch Accessories 2608662577 MATI 68 RT3 segmentový pílový list 1 ks
1596520 Bosch Accessories 2608662582 MATI 68 MT4 segmentový pílový list 1 ks
1596468 Bosch Accessories 2608662357 AII 65 APC ponorný pílový kotúč 1 ks
1596511 Bosch Accessories 2608662564 PAII 65 APB ponorný pílový kotúč 1 ks
1596512 Bosch Accessories 2608662568 MAIZ 32 EPC ponorný pílový kotúč 1 ks
1596521 Bosch Accessories 2609256D54 PAIZ 32 APB ponorný pílový kotúč 1 ks
1596469 Bosch Accessories 2608662031 AII 65 BSPB ponorný pílový kotúč 5 ks
1596513 Bosch Accessories 2608662571 MAIZ 32 APB ponorný pílový kotúč 1 ks
1596457 Bosch Accessories 2608662358 AII 65 APC ponorný pílový kotúč 5 ks
1596466 Bosch Accessories 2608662360 AIZ 32 BSPC ponorný pílový kotúč 1 ks
1596454 Bosch Accessories 2608662361 AIZ 32 BSPC ponorný pílový kotúč 5 ks
1596491 Bosch Accessories 2609256D56 PAII 65 APB ponorný pílový kotúč 1 ks
1596463 Bosch Accessories 2609256D55 PAIZ 32 EPC ponorný pílový kotúč 1 ks
1596480 Bosch Accessories 2608662574 MAII 52 APB ponorný pílový kotúč 1 ks
1601573 Bosch Accessories 2608662342 ACZ 85 MT4, AIZ 20 AB, ATZ 52 SC sada multifunkčného náradia 3-di
1601583 Bosch Accessories 2608662343 ACZ 85 EC, AIZ 20 AB, AIZ 24 EC sada multifunkčného náradia 3-dieln
1601644 Bosch Accessories 2607017350 ACZ 85 MT4 segmentový pílový list 1 ks
1601602 Bosch Accessories 2607017349 ACZ 85 EC segmentový pílový list 1 ks
1601611 Bosch Accessories 2609256D53 PAIZ 32 AT ponorný pílový kotúč 1 ks
1601645 Bosch Accessories 2607017347 AIZ 24 EC ponorný pílový kotúč 1 ks
1601595 Bosch Accessories 2607017346 AIZ 20 AB ponorný pílový kotúč 1 ks
1645085 Bosch Accessories 2608000636 odsávanie prachu 1 ks
1781120 Bosch Accessories 2608664624 Best of Renovation sada listov ponorné píly 1 sada
1781115 Bosch Accessories 2608664131 Best of Cutting sada listov ponorné píly 5-dielna 1 sada
1781119 Bosch Accessories 2608664623 Best of Wood sada listov ponorné píly 7-dielna 1 sada
1781117 Bosch Accessories 2608664133 Best of Sanding sada listov ponorné píly 6-dielna 1 sada
1781116 Bosch Accessories 2608664132 Best of Heavy Duty sada listov ponorné píly 4-dielna 1 ks

1781118 Bosch Accessories 2608664622 Best of Elektriker sada listov ponorné píly 6-dielna 1 sada
2208413 Bosch Accessories 2608664202 AYZ53BPB bimetalový pílový kotúč 53 mm 1 ks
2208606 Bosch Accessories 2608664224 2608664224 Carbide-RIFF brúsny disk 1 ks
2616291 Bosch Accessories 2609256F13 AVZ 90 R Carbide-RIFF brúsny disk 1 ks
2616294 Bosch Accessories 2609256F02 AVZ 90 R Carbide-RIFF brúsny disk 1 ks
2616292 Bosch Accessories 2609256F04 AVZ 90 R Carbide-RIFF brúsny disk 1 ks
2208396 Bosch Accessories 2608664226 2608664226 bimetalový segmentový pílový list 145 mm 1 ks
2208679 Bosch Accessories 2608664475 2608664475 bimetalový sada listov ponorné píly 32 mm 10 ks
2208674 Bosch Accessories 2608664474 2608664474 bimetalový sada listov ponorné píly 65 mm 10 ks
2208680 Bosch Accessories 2608664470 2608664470 bimetalový sada listov ponorné píly 32 mm 10 ks
2208684 Bosch Accessories 2608664481 2608664481 HCS sada listov ponorné píly 32 mm 10 ks
2208700 Bosch Accessories 2608664492 2608664492 sada listov ponorné píly 32 mm 10 ks
2208699 Bosch Accessories 2608664493 2608664493 sada listov ponorné píly 32 mm 10 ks
2208677 Bosch Accessories 2608664485 2608664485 HCS sada listov ponorné píly 65 mm 10 ks
2208683 Bosch Accessories 2608664471 2608664471 bimetalový sada listov ponorné píly 32 mm 10 ks
2208697 Bosch Accessories 2608664494 2608664494 sada listov ponorné píly 65 mm 10 ks
2208689 Bosch Accessories 2608664497 2608664497 sada listov ponorné píly 32 mm 10 ks
2208676 Bosch Accessories 2608664479 2608664479 bimetalový sada listov ponorné píly 65 mm 10 ks
2208690 Bosch Accessories 2608664496 2608664496 sada listov ponorné píly 32 mm 10 ks
2208687 Bosch Accessories 2608664498 2608664498 sada listov ponorné píly 52 mm 10 ks
2208675 Bosch Accessories 2608664476 2608664476 HCS sada listov ponorné píly 65 mm 10 ks
2208682 Bosch Accessories 2608664472 2608664472 HCS sada listov ponorné píly 32 mm 10 ks
2208678 Bosch Accessories 2608664489 2608664489 HCS univerzálne rezák škár 10 ks
2208685 Bosch Accessories 2608664503 2608664503 univerzálne rezák škár 32 mm 10 ks
2208686 Bosch Accessories 2608664501 2608664501 univerzálne rezák škár 32 mm 10 ks
2377324 Dremel 26150575JB 575 adaptérový kábel pre napájacie zdroje 1 ks
2385941 Bosch Accessories 2608900019 EXPERT MetalMax PAIZ 32 AIT Karbidy ponorný pílový kotúč 1 ks 1
2385942 Bosch Accessories 2608900020 EXPERT MetalMax PAIZ 32 AIT Karbidy ponorný pílový kotúč 10-dieln
2385943 Bosch Accessories 2608900021 EXPERT MetalMax PAIZ 45 AIT Karbidy ponorný pílový kotúč 1 ks 1
2385951 Bosch Accessories 2608900028 EXPERT MultiMax PAIZ 32 APIT Karbidy multiměřič 1 ks 1 ks
2385952 Bosch Accessories 2608900029 EXPERT MultiMax PAIZ 32 APIT Karbidy multiměřič 10-dielna 10 ks
2385953 Bosch Accessories 2608900030 EXPERT MultiMax PAII 52 APIT Karbidy multiměřič 1 ks 1 ks
2385969 Bosch Accessories 2608900051 EXPERT Sanding Plate MAVZ 116 RT10 Carbide-RIFF brúsny disk 1 ks
2385970 Bosch Accessories 2608900052 EXPERT Sanding Plate MAVZ 116 RT2 Carbide-RIFF brúsny disk 1 ks 1
2385971 Bosch Accessories 2608900053 EXPERT Sanding Plate MAVZ 116 RT4 Carbide-RIFF brúsny disk 1 ks 1
2385857 Bosch Accessories 2608900054 EXPERT Sanding Plate MAVZ 116 RT6 Carbide-RIFF brúsny disk 1 ks 1
2386948 Dremel 26150565JB 565 sada multifunkčného náradia<multisep/>nôž na rezanie<multisep/>adapté
2386949 Dremel 26150566JB Fräsvorsatz 566 rezač medzier 1 ks
2385972 Bosch Accessories 2608664208 EXPERT MultiMaterial Karbidy segmentový pílový list 1 ks 1 ks
2385973 Bosch Accessories 2608664207 EXPERT MultiMaterial Karbidy segmentový pílový list 5-dielna 5 ks
2385340 Bosch Accessories 2608900012 EXPERT MetalMax AIZ 20 AIT Karbidy ponorný pílový kotúč 1 ks 1 k
2385935 Bosch Accessories 2608900013 EXPERT MetalMax AIZ 20 AIT Karbidy ponorný pílový kotúč 5-dielna
2385936 Bosch Accessories 2608900014 EXPERT MetalMax AIZ 32 AIT Karbidy ponorný pílový kotúč 1 ks 1 k
2385937 Bosch Accessories 2608900015 EXPERT MetalMax AIZ 32 AIT Karbidy ponorný pílový kotúč 5-dielna
2385938 Bosch Accessories 2608900016 EXPERT MetalMax AIZ 32 AIT Karbidy ponorný pílový kotúč 10-dielna
2385939 Bosch Accessories 2608900017 EXPERT MetalMax AIZ 32 AIT Karbidy ponorný pílový kotúč 1 ks 1 k
2385940 Bosch Accessories 2608900018 EXPERT MetalMax AIZ 45 AIT Karbidy ponorný pílový kotúč 1 ks 1 k
2385944 Bosch Accessories 2608900022 EXPERT MetalMax MAII 32 AIT Karbidy ponorný pílový kotúč 1 ks 1
2385945 Bosch Accessories 2608900023 EXPERT MetalMax MAII 32 AIT Karbidy ponorný pílový kotúč 10-diel
2385956 Bosch Accessories 2608900035 EXPERT Grout Segment Blade ACZ 85 RD4 diamant segmentový pílov

2385975 Bosch Accessories 2608900034 EXPERT Grout Segment Blade ACZ 85 RD4 diamant segmentový pílov
2385957 Bosch Accessories 2608900036 EXPERT Corner Blade MATI 68 RD4 ponorný pílový kotúč 1 ks 2.2 mr
2385958 Bosch Accessories 2608900037 EXPERT Corner Blade MATI 68 RD4 ponorný pílový kotúč 10-dielna 2
2385959 Bosch Accessories 2608900038 EXPERT Corner Blade MATI 68 RD4 ponorný pílový kotúč 1 ks 1.6 mr
2385960 Bosch Accessories 2608900039 EXPERT Sanding Finger Fine AVZ 32 RT10 Carbide-RIFF brúsny disk 1 l
2385961 Bosch Accessories 2608900040 EXPERT Sanding Finger Coarse AVZ 32 RT4 Carbide-RIFF brúsny disk 1
2385962 Bosch Accessories 2608900041 EXPERT 3 max AVZ 70 RT4 Carbide-RIFF čistič špár 1 ks 2.5 mm 1 ks
2385963 Bosch Accessories 2608900042 EXPERT 3 max AVZ 70 RT4 Carbide-RIFF čistič špár 10-dielna 2.5 mm
2385964 Bosch Accessories 2608900043 EXPERT Sanding Plate AVZ 90 RT10 Carbide-RIFF brúsny disk 1 ks 1 k
2385965 Bosch Accessories 2608900045 EXPERT Sanding Plate AVZ 90 RT2 Carbide-RIFF brúsny disk 1 ks 1 ks
2385966 Bosch Accessories 2608900046 EXPERT Sanding Plate AVZ 90 RT2 Carbide-RIFF brúsny disk 10-dielna
2385967 Bosch Accessories 2608900047 EXPERT Sanding Plate AVZ 90 RT4 Carbide-RIFF brúsny disk 1 ks 1 ks
2385968 Bosch Accessories 2608900049 EXPERT Sanding Plate AVZ 90 RT6 Carbide-RIFF brúsny disk 1 ks 1 ks
2616293 Bosch Accessories 2609256F07 AYZ 53 ponorný pílový kotúč 1 ks
2616295 Bosch Accessories 2609256F09 AIZ 45 ponorný pílový kotúč 45 mm 1 ks
2616296 Bosch Accessories 2609256F00 AIZ 32 APT ponorný pílový kotúč 1 ks
2616298 Bosch Accessories 2609256F11 PAII 52 ponorný pílový kotúč 1 ks
2616299 Bosch Accessories 2609256F10 PAIZ 45 ponorný pílový kotúč 45 mm 1 ks
2615017 Bosch Accessories 8WH90011AA00 AYZ53BPB bimetalový sada pílových listov 53 mm 10 ks
2615018 Bosch Accessories 2CPX062705R9999 2608664480 bimetalový segmentový pílový list 10 ks
2615019 Bosch Accessories 0800353 2608664486 Carbide-RIFF segmentový pílový list 10 ks
2615020 Bosch Accessories 8WH90001AA00 2608664477 bimetalový segmentový pílový list 10 ks
2615021 Bosch Accessories 2CPX062128R9999 2608664483 HCS segmentový pílový list 10 ks
2615022 Bosch Accessories 1628486 2608664478 bimetalový segmentový pílový list 10 ks
2615023 Bosch Accessories BAL33 2608664484 Carbide-RIFF segmentový pílový list 10 ks
2615024 Bosch Accessories 46967378 2608664487 HCS škrabka 10 ks
2615025 Bosch Accessories 2CPX062126R9999 2608664488 HCS škrabka 10 ks
2385947 Bosch Accessories 2608900024 EXPERT MultiMax MAIZ 32 APIT Karbidy multiměřič 1 ks 1 ks
2385948 Bosch Accessories 2608900025 EXPERT MultiMax AIZ 32 APIT Karbidy multiměřič 5-dielna 5 ks
2385949 Bosch Accessories 2608900026 EXPERT MultiMax AIZ 32 APIT Karbidy multiměřič 10-dielna 10 ks
2385950 Bosch Accessories 2608900027 EXPERT MultiMax AIZ 32 APIT Karbidy multiměřič 1 ks 1 ks
2385954 Bosch Accessories 2608900031 EXPERT MultiMax PAII 52 APIT Karbidy multiměřič 1 ks 1 ks
2385955 Bosch Accessories 2608900032 EXPERT MultiMax PAII 52 APIT Karbidy multiměřič 10-dielna 10 ks
2861602 Dremel 26150550JB 550 sada multifunkčného náradia 1 ks
2861603 Dremel 26150408DM 408DM sada multifunkčného náradia 13 mm 1 ks
2861604 Dremel 2615S511DM SC511DM sada multifunkčného náradia 2 ks
2861605 Dremel 2615P369JA PC369 sada multifunkčného náradia 1 ks
2861606 Dremel 2615P370JA PC370 sada multifunkčného náradia 2 ks
2861607 Dremel 2615P372JA PC372 sada multifunkčného náradia 1 ks
2861790 Dremel 2615PG10AC SD60-PGK sada multifunkčného náradia 10 ks
2861608 Dremel 2615PG02JA AT02-PGK sada multifunkčného náradia 1 ks
2998475 Bosch Accessories 2609256D18 sada pre brúsenie 5-dielna 1 sada
3013787 Bosch Accessories 2608666153 2608666153 sada pílových listov 1 ks
3013647 Bosch Home and Garden 2609256F43 2609256F43 pílový kotúč 1 ks
3060686 Bosch Accessories ponorný pílový kotúč 1 ks
3165474 Bosch Accessories 2608664205 2608664205 ponorný pílový kotúč 25 ks
3203475 Dremel 26159951DM Raspelfräser nerezová ocel rašple 8.2 mm 1 ks
3203476 Dremel 26159952DM Raspelfräser nerezová ocel rašple 6.4 mm 1 ks
3203477 Dremel 26159953DM Raspelfräser nerezová ocel rašple 9.5 mm 1 ks
3203478 Dremel 26159954DM Raspelfräser nerezová ocel rašple 7.9 mm 1 ks

3314263	Bosch Professional	2608669088	2608669088	multiměřič 1 ks
3314264	Bosch Professional	2608669114	2608669114	multiměřič 1 ks
3314266	Bosch Professional	2608669115	2608669115	multiměřič 5 ks
3314269	Bosch Professional	2608669116	2608669116	multiměřič 10 ks
3314271	Bosch Professional	2608669117	2608669117	multiměřič 1 ks
3314273	Bosch Professional	2608669118	2608669118	multiměřič 1 ks
3314275	Bosch Professional	2608669119	2608669119	multiměřič 10 ks
3314277	Bosch Professional	2608669120	2608669120	multiměřič 2.5 mm 1 ks
3314280	Bosch Professional	2608669121	2608669121	multiměřič 2.5 mm 10 ks
3314283	Bosch Professional	2608669122	2608669122	multiměřič 2.5 mm 1 ks
3314286	Bosch Professional	2608669123	2608669123	multiměřič 1 ks
3314289	Bosch Professional	2608669124	2608669124	multiměřič 4 mm 1 ks
3314291	Bosch Professional	2608669125	2608669125	multiměřič 1 ks
3314293	Bosch Professional	2608669126	2608669126	multiměřič 5 ks
3314316	Bosch Accessories	2608669128	2608669128	multiměřič 1 ks
3314319	Bosch Accessories	2608666240	2608666240	multiměřič 50 ks
3314321	Bosch Accessories	2608666241	2608666241	multiměřič 50 ks
3314327	Bosch Accessories	2608669129	2608669129	multiměřič 10 ks
3314329	Bosch Accessories	2608669130	2608669130	multiměřič 1 ks
3314331	Bosch Accessories	2608669131	2608669131	multiměřič 1 ks
3314333	Bosch Accessories	2608669132	2608669132	multiměřič 10 ks
3314336	Bosch Accessories	2608669133	2608669133	multiměřič 1 ks
3314339	Bosch Accessories	2608669134	2608669134	multiměřič 10 ks
3314341	Bosch Accessories	2608669135	2608669135	multiměřič 1 ks
3314342	Bosch Accessories	2608669136	2608669136	multiměřič 1 ks
3314343	Bosch Accessories	2608669137	2608669137	multiměřič 10 ks
3314345	Bosch Accessories	2608669138	2608669138	multiměřič 1 ks
3314346	Bosch Accessories	2608669139	2608669139	multiměřič 1 ks
3314348	Bosch Accessories	2608669140	2608669140	multiměřič 1 ks
3314350	Bosch Accessories	2608669141	2608669141	multiměřič 10 ks
3314351	Bosch Accessories	2608669142	2608669142	multiměřič 1 ks
3314352	Bosch Accessories	2608669143	2608669143	multiměřič 10 ks
3314354	Bosch Accessories	2608669144	2608669144	multiměřič 2.8 mm 1 ks
3314357	Bosch Accessories	2608669066	2608669066	multiměřič 1 ks
3314358	Bosch Accessories	2608669067	2608669067	multiměřič 5 ks
3314359	Bosch Accessories	2608669068	2608669068	multiměřič 10 ks
3314360	Bosch Accessories	2608669069	2608669069	multiměřič 1 ks
3314361	Bosch Accessories	2608669070	2608669070	multiměřič 1 ks
3314362	Bosch Accessories	2608669071	2608669071	multiměřič 5 ks
3314363	Bosch Accessories	2608669072	2608669072	multiměřič 10 ks
3314364	Bosch Accessories	2608669073	2608669073	multiměřič 1 ks
3314365	Bosch Accessories	2608669074	2608669074	multiměřič 1 ks
3314366	Bosch Accessories	2608669075	2608669075	multiměřič 5 ks
3314367	Bosch Accessories	2608669076	2608669076	multiměřič 10 ks
3314368	Bosch Accessories	2608669077	2608669077	multiměřič 1 ks
3314369	Bosch Accessories	2608669078	2608669078	multiměřič 1 ks
3314372	Bosch Accessories	2608669079	2608669079	multiměřič 5 ks
3314374	Bosch Accessories	2608669080	2608669080	multiměřič 10 ks
3314376	Bosch Accessories	2608669081	2608669081	multiměřič 1 ks
3314377	Bosch Accessories	2608669082	2608669082	multiměřič 1 ks

3314378 Bosch Accessories 2608669083 2608669083 multiměřič 5 ks
3314380 Bosch Accessories 2608669084 2608669084 multiměřič 10 ks
3314383 Bosch Accessories 2608669085 2608669085 multiměřič 1 ks
3314384 Bosch Accessories 2608669086 2608669086 multiměřič 1 ks
3314386 Bosch Accessories 2608669087 2608669087 multiměřič 10 ks
3314551 Bosch Accessories 2608902394 2608902394 multiměřič 1 ks
3314553 Bosch Accessories 2608902395 2608902395 multiměřič 5 ks
3314554 Bosch Accessories 2608902396 2608902396 multiměřič 10 ks
3314555 Bosch Accessories 2608902397 2608902397 multiměřič 1 ks
3314557 Bosch Accessories 2608902398 2608902398 sada multifunkčného náradia 1 ks
850135 Nadstavec na smerovač 335 Dremel 26150335JA
491825 Dust extraction elbow - Bosch Accessories 1600793007 Priemer 35 mm
491830 Connector for guide rails FSN 70, FSN 140 - Bosch Accessories 1602319003
491833 Round nut for buffing disc 115 - 150 mm Bosch Accessories 1603340015
491836 Handle - Bosch Accessories 1603481001
491840 Dust bag for PBS 75/75 E Bosch Accessories 1605411025
491841 Dust bag for PEX 115 A/125 AE, PBS 60/60 E Bosch Accessories 1605411026
491843 Dust bag for PKS 40, GEX 150 ACE, PSS 23 A, GSS 16 A, PSF 22 A, GUF 4-22 A Bosch Accessories 160541
491844 Dust bag for PKS 40/46/54/54 CE/66/66 CE, GKS 24 V/54/55/65/66 CE/68 BC/75 S/85 S Bosch Accesso
491854 Cutting guide with dust extraction outlet for sanding 125 mm Bosch Accessories 1605510281 Priemer
491862 Flange for buffing disc - Bosch Accessories 1605703028
491863 Montážna príruba pre kónické disky Bosch Accessories 1605703065
491898 Glide shoe - Bosch Accessories 1608000114
491900 Toolholder 35 mm Bosch Accessories 1608040047 Priemer 35 mm
491901 Depth stop - Bosch Accessories 1608132006
491982 Collet with locking nut 8 mm Bosch Accessories 1608570041 Priemer 8 mm
491983 Klieština s upínacou maticou, 1 / palec, pre rovnú brúsku Bosch, vhodná pre GGS 16 Bosch Accessories
491984 Collet with locking nut 6 mm Bosch Accessories 1608570043 Priemer 6 mm
492128 Adapter 35 mm Bosch Accessories 1609200933
492130 Pipe 0.5 mm, 49 mm Bosch Accessories 1609200968 Priemer 49 mm
492133 Crevice nozzle 49 mm Bosch Accessories 1609200971 Priemer 49 mm
492134 Reducing nozzle 49 mm Bosch Accessories 1609200976 Priemer 49 mm
492139 Paper filter bag - Bosch Accessories 1609201628
492140 Redukčná tryska Bosch Accessories 1609201647 Priemer 14 mm
492142 Reduction nozzle 20 mm Bosch Accessories 1609201648
492147 Angle nozzle 80 mm, 33,5 mm Bosch Accessories 1609201751 Priemer 33.5 mm
492148 Flat jet nozzles 50 mm, 33,5 mm Bosch Accessories 1609201795 Priemer 33.5 mm
492149 Glass protection nozzles 50 mm, 33,5 mm Bosch Accessories 1609201796 Priemer 33.5 mm
492150 Reducing nozzle 9 mm Bosch Accessories 1609201797 Priemer 9 mm
492151 Welding shoe 10 mm Bosch Accessories 1609201798 Priemer 10 mm
492153 Slot nozzle 10 mm Bosch Accessories 1609201799 Priemer 10 mm
492154 Cutting nozzle 10 mm Bosch Accessories 1609201800 Priemer 10 mm
492155 Welding nozzle 10 mm Bosch Accessories 1609201801 Priemer 10 mm
492162 Heat shrink plastic tubing 1.6-4.8 mm Bosch Accessories 1609201812
492163 Heat shrink plastic tubing 4.8-9.5 mm Bosch Accessories 1609201813
492166 Hose 5 m, 35 mm Bosch Accessories 1609202230 Priemer 35 mm
492178 Flat jet nozzles 75 mm, 33,5 mm Bosch Accessories 1609390451 Priemer 33.5 mm
492179 Glass protection nozzles 75 mm, 33,5 mm Bosch Accessories 1609390452 Priemer 33.5 mm
492180 Reflector nozzle 32 mm, 33 mm Bosch Accessories 1609390453 Priemer 33 mm
492185 2-piece adapter 35 mm Bosch Accessories 1609390474 Priemer 35 mm

492188 Small round brush 35 mm Bosch Accessories 1609390481 Priemer 35 mm
492200 Hose 5 m, 19 mm Bosch Accessories 1610793002 Priemer 19 mm
492203 Depth stop 310 mm, for auxiliary handle 2 602 025 077, . . .062 Bosch Accessories 1613001003
492206 Depth stop 210 mm, for auxiliary handle 1 612 025 032 Bosch Accessories 1613001010
492208 Vrecko na prach pre sacie kladivá a vŕtacie kladivá, pre GBH 2/20 REA, GAH 500 DSE / 500 DSR Bosch A
492469 Adapter - Bosch Accessories 2600306005
492470 Adapters - Bosch Accessories 2600306007
492477 Dust extraction adapter for GCM 10 S - Bosch Accessories 2600499071
492479 Hose 3 m, 19 mm Bosch Accessories 2600793009 Priemer 19 mm
492481 Fine sanding plate GBS 75 AE/AE Set Bosch Accessories 2601098043
492484 Náhrada látky na suchý zips pre lamelový brúsny nástavec, balenie 2 ks Bosch Accessories 260109904
492486 Náhrada látky na brúsenie prstov suchým zipsom, 2 balenia Bosch Accessories 2601099074
492533 Round nut with M10 flange thread 100 mm Bosch Accessories 2603345018 Priemer 100 mm
492538 Cover for dust box HW3 – Bosch Accessories 2605190266
492539 Filter pre GEX 125-150 AVE Professional Bosch Accessories 2605190930
492541 Dust bag for PKS, GKS, PEX, GEX 150 ACE, PSS, GSS, PSF 22 A, GUF 4-22 A, PHO 25-82/35-82 C Bosch A
492544 Dust bag for PEX 115 A/125 AE, PBS 60/75, PSF 22 A, GUF 4-22 A Bosch Accessories 2605411025
492546 Dust bag - Bosch Accessories 2605411035
492547 Vliesové vrecko na prach pre kremenný prach, pre GAH 500 DSR Bosch Accessories 2605411043
492549 Paper filter bag - Bosch Accessories 2605411061
492550 Paper filter bag - Bosch Accessories 2605411062
492552 Dust bag for PEX, GEX, PSS, GSS 16/23, PBS 60/75, PSF 22 A, GUF 4-23 Bosch Accessories 2605411068
492555 Dust bag for GSS 230/280 A/280 AE Bosch Accessories 2605411112
492556 Dust bag for GSS 230 / 280A /280 AE Bosch Accessories 2605411113
492557 Dust bag - Bosch Accessories 2605411114
492561 Dust box HW3 cpl. for GEX, PEX, GSS, PBS Bosch Accessories 2605411147
492562 Paper filter bags – Bosch Accessories 2605411150
492564 Fleecové filtračné vrecko, vhodné pre GAS 25 L Bosch Accessories 2605411167
492565 Dust bag for GKG 24 V, GCM 10 Bosch Accessories 2605411187
492568 Dust bag for GTS 10 Bosch Accessories 2605411205
492569 Dust bag with adapter, for GCM 12 SD Bosch Accessories 2605411211
492571 Filter - Bosch Accessories 2605411213
492575 Vrecko na prach, papierové filtračné vrecko vhodné pre Ventaro Bosch Accessories 2605411225
492576 Fleecová taška, vhodná pre GAS 20 L Professional Bosch Accessories 2605411229
492577 Vrecko na prach pre pokosové píly, vhodné pre GCM 10 J Bosch Accessories 2605411230
492578 Likvidačné vrece pre GAS 20 L SFC, GAS 1200 L Professional Bosch Accessories 2605411231
492579 Nádoba na prach a filter, vhodná pre GEX 125-150 AVE Professional GEX 125-150 AVE Bosch Accessor
492580 Dust bag for GSS 28 A Bosch Accessories 2605411900
492630 Cutting guide with dust extraction outlet with brush ring 115/125 mm Bosch Accessories 2605510224
492631 Replacement brush - Bosch Accessories 2605510226
492657 Angle adapter – Bosch Accessories 2605702037
492661 Replacement brush - Bosch Accessories 2605730036
492666 Depth stop - Bosch Accessories 2607000073
492667 Dust bag - Bosch Accessories 2607000074
492668 Adapter - Bosch Accessories 2607000075
492672 Parallel guide - Bosch Accessories 2607000102
492681 Pipe 0.5 mm, 35 mm Bosch Accessories 2607000162 Priemer 35 mm
492682 Suction regulator control 35 mm Bosch Accessories 2607000164 Priemer 35 mm
492683 Crevice nozzle 35 mm Bosch Accessories 2607000165 Priemer 35 mm
492684 Small floor nozzle 35 mm Bosch Accessories 2607000166 Priemer 35 mm

492685 Hose 3 m, 49 mm Bosch Accessories 2607000167 Priemer 49 mm
492688 Coarse dirt nozzle 35 mm Bosch Accessories 2607000170 Priemer 35 mm
492716 Sada vkladača hmoždiniek, 4-dielna, 6 mm Bosch Accessories 2607000544 Priemer 6 mm
492717 Sada hmoždiniek, 4 kusy, 8 mm Bosch Accessories 2607000545 Priemer 8 mm
492718 Sada vkladača hmoždiniek, 4 kusy, 10 mm Bosch Accessories 2607000546 Priemer 10 mm
492719 Sada hĺbkového dorazu, 3-dielna, 6, 8, 10 mm Bosch Accessories 2607000548
492720 Prípravok na vŕtanie hmoždiniek Bosch Accessories 2607000549
492729 Adapters 35 mm Bosch Accessories 2607000748
492732 Hose 3 m, 35 mm Bosch Accessories 2607000837 Priemer 35 mm
492733 Parallel and angle guide - Bosch Accessories 2607001077
492734 Parallel and angle guide – Bosch Accessories 2607001079
492748 Parallel guide 10 mm Bosch Accessories 2607001387 Priemer 10 mm
492978 Push stick for GTS 10 - Bosch Accessories 2607001914
493014 Hose 3 m, 35 mm Bosch Accessories 2607002149 Priemer 35 mm
493015 Hadica, 5 m, 35 mm, pre GAS 11-21 PAS 11-21 PAS 12-27 PAS 12-27 F Bosch Accessories 2607002150
493019 Hose 5 m, 35 mm Bosch Accessories 2607002164 Priemer 35 mm
493108 Suction nozzle - Bosch Accessories 2607002610
493109 Set with core cutters adapter and dust box - Bosch Accessories 2607002611
493110 Filter - Bosch Accessories 2607002614
493115 Rukoväť na reguláciu vzduchu pre vysávač Bosch, 35 mm, pre GAS 20 L SFC Professional Bosch Accesso
493116 Rúrka pre vysávač Bosch, 0,5 m, 35 mm, pre GAS 15 L Bosch Accessories 2607002631 Priemer 35 mm
493117 Adaptér pre vnútorné odsávanie, pre GAS 15 L Bosch Accessories 2607002632 Priemer 35 mm
493118 5-piece blade set for sheet metal GSC 2.8 Bosch Accessories 2607010025
493124 Ochrana proti trieskam, vhodná pre GST 120 BCE GST 120 E GST 135 BCE GST 135 CE Bosch Accessorie
493346 Textile filters – Bosch Accessories 2607432013
493347 Cellulose bellows filter 4300 cm², 257 x 69 x 187 mm Bosch Accessories 2607432014
493348 Polyester bellows filter 4300 cm², 257 x 69 x 187 mm Bosch Accessories 2607432015
493353 Skladaný filter, filtračná plocha 3000 cm ², 139 x 185 mm, príslušenstvo pre GAS 15 L Bosch Accessorie
493369 Univerzálna ochrana proti striekajúcej vode Bosch Accessories 2607990020
493396 Brúsna doska 182 x 92 mm, pre GSS, so zapínaním na suchý zips Bosch Accessories 2608000072
493400 Sanding plate – Bosch Accessories 2608000149
493401 Predĺžená brúsna doska, 185 x 93 mm, tvar delta Bosch Accessories 2608000189
493402 Predĺžený brúsny tanier, 185 x 93 mm, tenké prevedenie Bosch Accessories 2608000190
493403 Sanding finger, oval – Bosch Accessories 2608000198
493404 Sanding finger, flat – Bosch Accessories 2608000199
493405 Louvre sanding attachment – Bosch Accessories 2608000200
493407 Brúsna doska 185 x 93 mm, pre GSS 230 A, GSS 230 AE, so zapínaním na suchý zips Bosch Accessories
493408 Brúsna doska 185 x 93 mm, pre GSS 280 A, GSS 280 AE, so zapínaním na suchý zips Bosch Accessories
493409 Sanding plate – Bosch Accessories 2608000211
493410 Brúsna doska 185 x 93 mm, pre GSS 230 A, GSS 230 AE, bez suchého zipsu Bosch Accessories 2608000
493411 Brúsna doska 185 x 93 mm, pre GSS 280 A, GSS 280 AE, bez suchého zipsu Bosch Accessories 2608000
493413 Brúsna doska 185 x 93 mm, pre GSS 23 AE, so zapínaním na suchý zips Bosch Accessories 2608000326
493416 Hexagon socket spanner - Bosch Accessories 2608000328
493417 Parallel guide - Bosch Accessories 2608000331
493418 Pilot - Bosch Accessories 2608000332
493419 Round base plate - Bosch Accessories 2608000333
493420 Angled router cage - Bosch Accessories 2608000334
493421 Base plate with handle and dust extraction outlet - Bosch Accessories 2608000335
493427 Pair of G-clamps - Bosch Accessories 2608000426
493428 Template guide 16 mm Bosch Accessories 2608000471 Priemer 16 mm

493432 Brúsna doska Starlock AVI 93 G, 93 mm Bosch Accessories 2608000493
493434 Sole plate - Bosch Accessories 2608000908
493435 Parallel guide - Bosch Accessories 2608005018
493437 Sanding frame PBS 75, GBS 75 A/AE Bosch Accessories 2608005026
493444 Vertical quick-action holder - Bosch Accessories 2608040205
493445 Parallel guide - Bosch Accessories 2608040289
493448 Saw blade guide 130 mm Bosch Accessories 2608135020
493450 Saw blade guide 200 mm Bosch Accessories 2608135021
493451 Saw blade guide 300 mm Bosch Accessories 2608135022
493452 Saw blade guide 70 mm Bosch Accessories 2608135023
493456 Hole punch 93 x 230 mm, 8 Bosch Accessories 2608190016
493459 Adapter - Bosch Accessories 2608190038
493460 Adapter - Bosch Accessories 2608190039
493463 Dust extraction for GOP 300 SCE Professional - Bosch Accessories 2608190056
493799 Collet without locking nut 6 mm Bosch Accessories 2608570047 Priemer 6 mm
493801 Collet without locking nut 8 mm Bosch Accessories 2608570049 Priemer 8 mm
493806 Kleština bez upínacej matice, 10 mm Bosch Accessories 2608570071 Priemer 10 mm
493807 Collet with locking nut 3 mm Bosch Accessories 2608570082 Priemer 3 mm
493808 Collet with locking nut 1/8" Bosch Accessories 2608570083
493809 Collet with locking nut 6 mm Bosch Accessories 2608570084 Priemer 6 mm
493810 Collet with locking nut 8 mm Bosch Accessories 2608570085
493811 Collet with locking nut 8 mm Bosch Accessories 2608570086 Priemer 8 mm
493812 Collet 6 mm, 19 mm Bosch Accessories 2608570100 Priemer 6 mm
493814 Collet 1/4", 19 mm Bosch Accessories 2608570101
493815 Collet 8 mm, 19 mm Bosch Accessories 2608570102 Priemer 8 mm
493816 Collet 6 mm, 24 mm Bosch Accessories 2608570103 Priemer 6 mm
493817 Collet 1/4", 24 mm Bosch Accessories 2608570104
493818 Collet 8 mm, 24 mm Bosch Accessories 2608570105 Priemer 8 mm
493819 Collet 3/8", 24 mm Bosch Accessories 2608570106
493820 Collet 12 mm, 24 mm Bosch Accessories 2608570107 Priemer 12 mm
493822 Collet 1/2", 24 mm Bosch Accessories 2608570108
493823 Collet 6 mm, 27 mm Bosch Accessories 2608570109 Priemer 6 mm
493824 Collet 1/4" Bosch Accessories 2608570110
493825 Collet 8 mm, 27 mm Bosch Accessories 2608570111 Priemer 8 mm
493827 Collet 3/8", 27 mm Bosch Accessories 2608570112
493828 Collet 12 mm, 27 mm Bosch Accessories 2608570113 Priemer 12 mm
493829 Collet 1/2", 27 mm Bosch Accessories 2608570114
493831 Klieština, 10 mm, 24 mm Bosch Accessories 2608570125 Priemer 10 mm
493832 Klieština, 10 mm, 27 mm Bosch Accessories 2608570126 Priemer 10 mm
493833 Collet 6 mm Bosch Accessories 2608570133 Priemer 6 mm
493836 Collet 1/4" Bosch Accessories 2608570135
493838 Collet without locking nut 3 mm Bosch Accessories 2608570136 Priemer 3 mm
493839 Collet without locking nut 6 mm Bosch Accessories 2608570137 Priemer 6 mm
493840 Collet without locking nut 8 mm Bosch Accessories 2608570138 Priemer 8 mm
493841 Collet without locking nut 1/8'' Bosch Accessories 2608570139
493842 Collet without locking nut 1/4'' Bosch Accessories 2608570140
493843 Locking nut for GGS 28 Professional - Bosch Accessories 2608570141
496101 Replacement grinding disc for drill bit sharpener - Bosch Accessories 2608600029
496153 Perforovaný adaptér pre excentrickú brúsku, 125 mm Bosch Accessories 2608601126 Priemer 125 mm
496155 Adapter, punched 150 mm Bosch Accessories 2608601127 Priemer 150 mm

496157 Adaptér pre orbitálnu brúsku, 185 x 93 mm Bosch Accessories 2608601129
496159 Adaptér pre trojuholníkovú brúsku Bosch, 93 mm Bosch Accessories 2608601137 93 mm
496164 Dust extraction adapter for GKG 24 V, GCM 10 - Bosch Accessories 2608601171
508679 Jahňací kotúč, priemer: 170 mm Bosch Accessories 2608612026 Priemer 170 mm
508756 Tapered brush 100 mm, 0,5 mm, 12500 U/ min, 12 mm, 14 Bosch Accessories 2608622011 Priemer 10
509097 Lower blade GUS 9,6 V Bosch Accessories 2608635125
509098 Upper blade GUS 9,6 V Bosch Accessories 2608635126
509103 Upper blade and lower blade GSC 10,8 V-LI/1,6/160 Bosch Accessories 2608635243
509106 Rovný nôž do 1,6 mm, pre strihacie nožnice Bosch GSZ 160 Professional Bosch Accessories 260863540
509107 Priamy nôž do 1,0 mm, pre strihacie nožnice Bosch GSZ 160 Professional Bosch Accessories 26086354
509108 Krivka noža, pre strihacie nožnice Bosch GSZ 160 Professional Bosch Accessories 2608635408
509110 Nôž z chrómovej ocele na rezanie inoxu Bosch Accessories 2608635409
509111 Sada nožov na rezanie nožov Bosch Bosch Accessories 2608635410
509113 Sada nožov TF 350 WM, dvojdielna, na izolačné materiály Bosch Accessories 2608635512
509214 Punch for curve cut GNA 1,3/1,6/2,0 Bosch Accessories 2608639013
509216 Punch for straight cut GNA 1,3/1,6/2,0 Bosch Accessories 2608639016
509217 Die plate for corrugated and most trapezoidal sheet metal GNA 2,0 Bosch Accessories 2608639021
509218 Universal punch GNA 1,3/1,6/2,0 Bosch Accessories 2608639022
509219 Die plate for corrugated and most trapezoidal sheet metal GNA 1,6 L Bosch Accessories 2608639023
509221 Universal punch GNA 1,6 L Bosch Accessories 2608639024
509222 Pečiatka pre priamy rez GNA 3.5 Bosch Accessories 2608639025
509223 Die plate for corrugated and most trapezoidal sheet metal - Bosch Accessories 2608639026
509226 Punch for straight cut GNA 16 Bosch Accessories 2608639027
509227 Die plate for corrugated and most trapezoidal sheet metal GNA 16 Bosch Accessories 2608639028
509228 Die plate for flat sheet metal GNA 1,3/1,6/2,0 Bosch Accessories 2608639900
509229 Special punch and die GNA 2,0 Bosch Accessories 2608639902
510000 Template guide 13 mm Bosch Accessories 2609200138 Priemer 13 mm
511699 Template guide 17 mm Bosch Accessories 2609200139 Priemer 17 mm
511888 Template guide 24 mm Bosch Accessories 2609200140 Priemer 24 mm
512277 Template guide 27 mm Bosch Accessories 2609200141 Priemer 27 mm
512288 Template guide 30 mm Bosch Accessories 2609200142 Priemer 30 mm
512324 Circle cutting guide and guide rail adapter - Bosch Accessories 2609200143
512327 Guide bar 8 x 800 mm Bosch Accessories 2609200144 Priemer 8 mm
512332 Guide bar 10 x 800 mm Bosch Accessories 2609200145 Priemer 10 mm
513657 Sací filter pre hadice s priemerom 1/2 palca a 3/4 palca Bosch Accessories 2609200255
513662 Typ pera 41, 14 mm Bosch Accessories 2609200292
513688 Template guide 40 mm Bosch Accessories 2609200312 Priemer 40 mm
513711 Spray nozzle 165 mm Bosch Accessories 2609390284
513717 Water collection ring - Bosch Accessories 2609390310
513719 1-piece vacuum set - Bosch Accessories 2609390314
513725 Tesniaci kryt pre zberný krúžok na vodu, 235 mm, pre 2 609 390 389, 2 608 550 620 Bosch Accessorie
513726 Hose 3 m, 35 mm Bosch Accessories 2609390392 Priemer 35 mm
513728 Hose 5 m, 35 mm Bosch Accessories 2609390393 Priemer 35 mm
513745 Fine sanding plate GBS 100 A/100 AE Bosch Accessories 3601010509
513758 Kónická rýchloupínacia matica pre rovnú brúsku Bosch Bosch Accessories 3603301011
513759 Dust bag - Bosch Accessories 3605411003
513761 Backing flange 20 mm Bosch Accessories 3605700155 Priemer 20 mm
513765 5-piece blade set for sheet metal GSC 1,6 Bosch Accessories 3607010028
513833 Upper blade GSC 3,5/4,5 Bosch Accessories 3608635000
513834 Lower blade GSC 3,5/4,5 Bosch Accessories 3608635002

853801 Dust bag for PEX, GEX, PSS, GSS 16/23, PBS 60/75, PSF 22 A, GUF 4-22 Bosch Accessories 2605411067
853607 Pripojovací kus, adaptér na vonkajšie nasávanie, 35/25 mm Bosch Accessories 1600499005
509970 Scraper blade SM 40 HM 40 mm Bosch Accessories 2608691015
509974 Scraper SP 60 C 60 x 60 mm Bosch Accessories 2608691019
509976 Scraper SP 40 C 40 x 80 mm Bosch Accessories 2608691022
509989 Scraper blade SM 35 CS 35 mm Bosch Accessories 2608691098
1006568 Brúsna podložka pre uhlové brúsky, upínací systém, 125 mm H = 125 mm Bosch Accessories 260925
1006569 Brúsna podložka pre uhlové brúsky, upínací systém, 115 mm D = 115 mm Bosch Accessories 260925
1006570 Gumový brúsny tanier pre uhlovú brúsku, systém upevnenia na suchý zips, 115 mm D = 115 mm Bos
1006571 Gumový brúsny tanier pre uhlovú brúsku, systém upevnenia na suchý zips, 125 mm D = 125 mm Bos
1601600 Kartáčový prvok Kartáčový prvok z plastu Bosch Accessories 2609256D41
1601594 Kefa prvok oceľová kefa prvok Bosch Accessories 2609256D43
1601607 Kartáčový prvok mosadzný kefkový prvok Bosch Accessories 2609256D42
1601610 Brúsna doska pre PSM 200 AES, systém SDS, 185 x 93 mm, so zapínaním na suchý zips Bosch Accesso
1601617 Adaptér PWR 180 PWR 180 Bosch Accessories 2609256D47
1601596 Abrazívna kefa plastová abrazívna kefa Bosch Accessories 2609256D48
1601656 Brúsna kefa mosadzná brúsna kefa Bosch Accessories 2609256D49
1601658 Priemer perforátora = 180 mm Bosch Accessories 2609256D40
1601623 Brúsna kefa oceľová brúsna kefa Bosch Accessories 2609256D44
1644903 Brúsna doska pre PSM 200 AE, dvojdielna, trojuholníková, SDS, 102 x 92 mm, suchý zips. Bosch Acces
1645186 Dierovací nástroj na neperforované brúsne listy, 120,5 x 112,5 mm, 6 otvorov Bosch Accessories 260
1644849 Brúsna doska, 110 x 100 mm, s filcom Bosch Accessories 2608601442
1645448 Brúsna doska, 100 x 150 mm Bosch Accessories 2608601445
1645041 Brúsna doska, 110 x 100 mm, so zapínaním na suchý zips Bosch Accessories 2608601443
1645245 Brúsny tanier so suchým zipsom, 80 x 130 mm Bosch Accessories 2608601444
1644649 Oscilujúca doska, 110 x 100 mm Bosch Accessories 2608601446
1644650 Otočná doska, 110 x 150 mm Bosch Accessories 2608601448
1645043 Otočná doska, 80 x 130 mm Bosch Accessories 2608601447
1645051 Nádoba na prach s filtrom, čierne prevedenie Bosch Accessories 2605411238
1645052 Nádoba na prach s filtrom, 150 x 120 mm, čierne prevedenie Bosch Accessories 2605411240
1644652 Filter na prach, čierne prevedenie Bosch Accessories 2605411239
1645607 Filter na prach, 150 x 120 mm, čierne prevedenie Bosch Accessories 2605411241
2148721 Vložka na odkladanie náradia, vhodná pre GFF 22 A Bosch Professional 1600620070
2148569 Zanorovacia jednotka TE 600, systémové príslušenstvo Bosch Professional 060160A800
2148722 Vložka na odkladanie náradia, vhodná pre GKF 600 Bosch Professional 160060A102
2148570 Kruhový adaptér OFZ, systémové príslušenstvo Bosch Professional 1600A0011C
2148571 KS 3000 a adaptér vodiacej lišty FSN SA, systémové príslušenstvo Bosch Professional 1600A001FT
2148572 GKF 1600, systémové príslušenstvo Bosch Professional 1600A001GJ
2148580 Systémový balík FSN FSN OFA 32 KIT 800, systémové príslušenstvo Bosch Professional 1600A001T8
2148583 Vložka na odkladanie nástrojov, vhodná pre GTR 30 CE Bosch Professional 1600A002UJ
2148584 Vložka na odkladanie náradia, vhodná pre GKT 55 GCE Bosch Professional 1600A002UK
2148724 Vložka na odkladanie náradia, vhodná pre GOP 250 CE / 300 SCE Bosch Professional 1600A002UL
2148725 Vložka na odkladanie náradia, vhodná pre GSS 230 AVE / 280 AVE Bosch Professional 1600A002UM
2148726 Vložka na odkladanie náradia, vhodná pre GST 140 BCE / 140 CE / 160 BCE / 160 CE Bosch Profession
2148727 Vložka na odkladanie náradia, vhodná pre GST 150 BCE / 150 CE Bosch Professional 1600A002UP
2148728 Vložka na odkladanie náradia, vhodná pre GEX 125-150 AVE Bosch Professional 1600A002UR
2148729 Vložka pre odkladanie nástrojov, vhodná pre GSR 6-45 TE / GSR 16589 a automatické podávanie Bos
2148730 Vložka na odkladanie náradia, vhodná pre GKS 55 GCE Bosch Professional 1600A002UT
2148731 Vložka na odkladanie náradia, vhodná pre GHO 40-82 C Bosch Professional 1600A002UU
2148732 Vložka na odkladanie náradia, vhodná pre GSB 12V-15 Bosch Professional 1600A002UV

2148733 Vložka na odkladanie náradia, vhodná pre GDR 18 V-LI MF / GDS 18 V-LI HAT Bosch Professional 160
2148734 Vložka na odkladanie náradia, vhodná pre GKS 18V-LI Bosch Professional 1600A002UY
2148735 Vložka na odkladanie náradia, vhodná pre GSA 18 V-LI (dole) Bosch Professional 1600A002UZ
2148736 Vložka pre odkladanie náradia, vhodná pre GSC 12V-13 / GWI 12V-5, plná vložka Bosch Professional
2148737 Vložka na odkladanie náradia, vhodná pre GOP 12 V-LI, plná vložka Bosch Professional 1600A002V1
2148586 Vložka na odkladanie náradia, vhodná pre GDR 12V-105 a GSR 12V-15 Bosch Professional 1600A002
2148587 Vložka na odkladanie náradia, vhodná pre GBH 2-24 / 2-26 / 2-28 F / GBH 2-28 Bosch Professional 16
2148738 Vložka na odkladanie náradia, vhodná pre GSB 21-2 RCT / 21-2 RE Bosch Professional 1600A002V4
2148589 Vložka na odkladanie náradia, vhodná pre GLI 12V-80 Bosch Professional 1600A002V6
2148590 Vložka na odkladanie náradia, vhodná pre GOP 12 V-LI, polovičná vložka Bosch Professional 1600A00
2148591 Vložka na odkladanie náradia, vhodná pre GSR 12V-15 a GDR 12V-105 Bosch Professional 1600A002
2148739 Vložka na odkladanie náradia, vhodná pre GKS 65 Bosch Professional 1600A002V9
2148741 Vložka na odkladanie náradia, vhodná pre GKS 85 Bosch Professional 1600A002VB
2148742 Vložka pre uloženie náradia, vhodná pre GSC / GWI 12 V-LI, polovičná vložka Bosch Professional 160
2208082 Kryt na brúsenie pre GWS 9-100 P Professional, 100 mm Bosch Accessories 2608000676 Priemer 10
2208083 Ochranný kryt proti brúseniu pre GWS 9-115 P, GWS 9-115 S Professional, 115 mm Bosch Accessorie
2208084 Ochranný brúsny kryt pre GWS 9-125, GWS 9-125 P; GWS 9-125 S Professional, 125 mm Bosch Acces
2208085 Oddeľovací ochranný kryt pre GWS 9-100 P Professional, 100 mm Bosch Accessories 2608000679 Pri
2208086 Oddeľovací ochranný kryt pre GWS 9-115 P; GWS 9-115 S Professional, 115 mm Bosch Accessories 2
2208087 Ochrana proti rezu pre GWS 9-125; GWS 9-125P; GWS 9-125 S Professional, 125 mm Bosch Accesso
2208092 Leštiaca špongia pre EasyCurvSander 40 mm Bosch Accessories 2608620738 Priemer 40 mm
2208393 Sací adaptér pre vysávač, pre kopírovaciu jednotku fréz Bosch Accessories 2607017128
2208408 Tesniaci kryt pre zachytávací krúžok na vodu, 132 mm, pre 2 608 550 621 Bosch Accessories 260855
2208733 Fľaša na vodu pre diamantové mokré vŕtačky Bosch Accessories 2608190048
2208734 Krúžok na zachytávanie vody pre stojan na vŕtanie, max. Priemer vrtáka 132 mm Bosch Accessories 2
2208735 Krúžok na zachytávanie vody pre stojany na vŕtačky, max. Priemer vrtáka 200 mm Bosch Accessories
513724 Krúžok na zachytávanie vody pre stojan na vŕtanie S 500 A, max. Priemer vrtáka 212 mm Bosch Access
2302706 Vrecko na prach pre GKS 18V-68 a GKT 18V-52 GC Bosch Accessories 2608000696
2354338 Nástavec na ostrenie reťazí Dremel 26151453JB
2354339 Nástavec na kotúčovú pílu 670 Dremel 26150670JD
2354341 Modelovací stôl 576 Dremel 26150576JB
2354348 Kuchynská čistiaca podložka Versa (PC367-3) Dremel 2615P367JA Priemer 63.5 mm
2624536 Oblúková rukoväť na betónovú brúsku GBR 14 CA Bosch Accessories 3601303017
2799259 PARALELNÁ ZASTAVENIE Bosch Accessories 2608000800
2799277 Krokvová skrutka pre kotúčovú pílu Bosch Accessories 2608000750
2799278 Ripovací plot pre ručnú kotúčovú pílu Bosch Accessories 2608000751
2998428 Adaptérové objímky s upínacími maticami pre rovné brúsky Bosch Accessories 1608570040
2998479 Hadicový adaptér pre pásové a excentrické brúsky Bosch Accessories 2600499045
2998431 2-dielne predĺženia stola pre stolové píly Bosch Accessories 2607001911
2998432 Predlžovacie hriadele pre priečne a pokosové píly Bosch Accessories 2607001956
2998483 Adaptérové objímky bez upínacej matice pre rovné brúsky Bosch Accessories 2608570008
2998446 1/4 palcové upínacie puzdro pre Advanced TrimRouter Bosch Accessories 2608570143
2998438 Ochranné kombinované kukly na rezanie, páčenie vyrobené z kovu Bosch Accessories 2608000756
2998439 Ochranné kombinované kukly na rezanie, klip na plast Bosch Accessories 2608000757
2998440 Ochranné kombinované kukly na rezanie, páčenie vyrobené z kovu Bosch Accessories 2608000759
2998441 Medzipodložka šetrič 93x93mm 2 kusy Bosch Accessories 2608000811
2998442 Medzipodložka šetrič 100x150mm 2 kusy Bosch Accessories 2608000812
2998443 Medzipodložka šetrič 80x133mm 2 ks. Bosch Accessories 2608000813
2998444 Medzipodložka šetrič 93x186mm 2 ks. Bosch Accessories 2608000814
2998445 Medzipodložka šetrič 115x107mm 2 kusy Bosch Accessories 2608000815

491827 Protective bar - Bosch Accessories 1601329013
491828 Handle - Bosch Accessories 1602025024
491834 Quick-locking nut - Bosch Accessories 1603340031
491850 Cutting guide with dust extraction outlet 180 mm Bosch Accessories 1605510179 Priemer 180 mm
491851 Cutting guide with dust extraction outlet 230 mm Bosch Accessories 1605510180 Priemer 230 mm
491852 Cutting guide with dust extraction outlet 300 mm Bosch Accessories 1605510215 Priemer 300 mm
491853 Protective guard with cover 300 mm, with coding Bosch Accessories 1605510224 Priemer 300 mm
491856 Protective guard without cover 115 mm Bosch Accessories 1605510364 Priemer 115 mm
491857 Protective guard without cover 125 mm Bosch Accessories 1605510365 Priemer 125 mm
491858 Protective guard without cover 150 mm Bosch Accessories 1605510366 Priemer 150 mm
491867 Montážna príruba pre kotúče s priemerom 115/150 mm Bosch Accessories 1605703084
491868 Fitting tools - Bosch Accessories 1605703099
491878 Bow handle - Bosch Accessories 1607000247
491881 Two-hole spanner, bent at right angles - Bosch Accessories 1607950004
491886 Two-hole spanner, straight - Bosch Accessories 1607950043
492487 Handle for rotary hammers - Bosch Accessories 2602025062
492489 Handle for rotary hammers - Bosch Accessories 2602025063
492490 Handle - Bosch Accessories 2 602 025 075
492491 Handle for rotary hammers - Bosch Accessories 2602025076
492493 Handle for rotary hammers - Bosch Accessories 2602025086
492494 Handle for impact drills - Bosch Accessories 2602025102
492495 Handle for rotary hammers - Bosch Accessories 2602025103
492497 Handle for rotary hammers - Bosch Accessories 2602025117
492498 Handle for impact drills - Bosch Accessories 2602025120
492499 Handle - Bosch Accessories 2602025134
492500 Handle for rotary hammers - Bosch Accessories 2602025141
492501 Handle for rotary hammers - Bosch Accessories 2602025142
492502 Rukoväť pre príklepový vrták, vhodná pre GSB 20 Bosch Accessories 2602025147
492506 Handle - Bosch Accessories 2602025176
492508 Handle M 10 with Vibration Control - Bosch Accessories 2602025182
492509 Handle M 10 - Bosch Accessories 2602025183
492510 Handle for impact drills - Bosch Accessories 2602025190
492511 Handle for rotary hammers - Bosch Accessories 2602025191
492512 Handle for impact drills - Bosch Accessories 2602025193
492513 Rukoväť pre príklepové vrtáky, vhodná pre GSB 162-2 RE Bosch Accessories 2602025202
492514 Protective guard with cover 180 mm Bosch Accessories 2602025282 Priemer 180 mm
492516 Protective guard with cover 230 mm Bosch Accessories 2602025283 Priemer 230 mm
492517 Cutting guide with dust extraction outlet 180 mm Bosch Accessories 2602025284 Priemer 180 mm
492518 Cutting guide with dust extraction outlet 230 mm Bosch Accessories 2602025285 Priemer 230 mm
492520 Handle - Bosch Accessories 2602026070
492521 Rukoväť pre excentrickú brúsku, vhodná pre GEX 125-150 AVE Professional Bosch Accessories 260202
492530 Round nut with M14 flange thread 115/125 mm Bosch Accessories 2603345002
492532 Flange sets - Bosch Accessories 2603345003
492534 Backing flange - Bosch Accessories 2603703039
492626 Ochranný kryt bez krycej dosky, 125 mm, s kódovaním, skrutkovací uzáver Bosch Accessories 260551(
492627 Ochranný kryt bez krycej dosky 115 mm, s kódovaním Bosch Accessories 2605510192 Priemer 115 mr
492632 Protective guard with cover 115 mm Bosch Accessories 2605510256 Priemer 115 mm
492633 Protective guard with cover 125 mm Bosch Accessories 2605510257 Priemer 125 mm
492634 Ochranná kukla s krycou fóliou 150 mm Bosch Accessories 2605510258 Priemer 150 mm
492635 Cutting guides with dust extraction outlet 115; 125 mm Bosch Accessories 2605510264

492636 Vodiaci vozík s odsávacou hubicou na oddeľovanie, bez náradia, 150 mm Bosch Accessories 26055102
492637 Protective guard without cover for grinding 180 mm Bosch Accessories 2605510280 Priemer 180 mm
492638 Protective guard without cover for grinding 230 mm Bosch Accessories 2605510281 Priemer 230 mm
492640 Protective guard without cover for grinding 115 mm Bosch Accessories 2605510288 Priemer 115 mm
492642 Protective guard with cover 115 mm Bosch Accessories 2605510290 Priemer 115 mm
492643 Protective guard with cover 125 mm Bosch Accessories 2605510291 Priemer 125 mm
492644 Cutting guide with dust extraction outlet 115/125 mm Bosch Accessories 2605510292
492645 Dust extraction device for GST BCE/150 CE - Bosch Accessories 2605510294
492646 Protective guard 180 mm, with coding Bosch Accessories 2605510297 Priemer 180 mm
492648 Protective guard 230 mm, with coding Bosch Accessories 2605510298 Priemer 230 mm
492649 Cut-off protective guard 180 mm, with coding Bosch Accessories 2605510299 Priemer 180 mm
492650 Cut-off protective guard 230 mm, with coding Bosch Accessories 2605510300 Priemer 230 mm
513764 Parallel guide - Bosch Accessories 3607000060
513770 Two-hole spanner, bent at right angles - Bosch Accessories 3607950017
513860 Cutting guide with dust extraction outlet 100/115/125 mm Bosch Accessories 1619P06514
513866 Protective guard without cover for grinding 100 mm Bosch Accessories 1619P06546 Priemer 100 mm
513867 Protective guard for grinding 115 mm Bosch Accessories 1619P06547 Priemer 115 mm
513868 Protective guard for grinding 125 mm Bosch Accessories 1619P06548 Priemer 125 mm
513869 Protective guard with cover 100 mm Bosch Accessories 1619P06549 Priemer 100 mm
513870 Protective guard with cover 115 mm Bosch Accessories 1619P06550 Priemer 115 mm
513871 Protective guard with cover 125 mm Bosch Accessories 1619P06551 Priemer 125 mm
1391465 Odsávanie prachu GDE hex Professional Bosch Professional 1600A001GA
1391488 Odsávanie prachu GDE 125 EA-S Professional Bosch Professional 1600A003DH
1391489 Odsávanie prachu GDE 125 EA-T Professional Bosch Professional 1600A003DJ
1391490 Odsávanie prachu GDE 115/125 FC-T Professional Bosch Professional 1600A003DK
1391491 Odsávanie prachu GDE 230 FC-S Professional Bosch Professional 1600A003DL
1391492 Odsávanie prachu GDE 230 FC-T Professional Bosch Professional 1600A003DM
1645042 Ochranný kryt s krycou doskou, 76 mm Bosch Accessories 2608000632 Priemer 76 mm
1645452 Rýchloupínacia matica SDS clic, M 14 x 1,5 mm Bosch Accessories 2608000638
1644851 Klieština, 76 mm Bosch Accessories 2608000633 Priemer 76 mm
1645046 Upínacia matica pre uhlové brúsky, 180 - 230 mm Bosch Accessories 1603345025
1645047 Upínacia matica pre uhlovú brúsku Bosch Accessories 1603340040
1645246 Upínacia matica pre uhlovú brúsku, M 14 x 1,5 mm, jemný závit Bosch Accessories 2608000625
1953690 Podložka X-LOCK, mäkká, 115 mm Bosch Accessories 2608601711
1953691 Nosná podložka X-LOCK, stredne tvrdá, 115 mm Bosch Accessories 2608601712
1953692 Podložka X-LOCK, tvrdá, 115 mm Bosch Accessories 2608601713
1953693 Podložka X-LOCK, mäkká, 125 mm Bosch Accessories 2608601714
1953694 Nosná podložka X-LOCK, stredne tvrdá, 125 mm Bosch Accessories 2608601715
1953695 Podložka X-LOCK, tvrdá, 125 mm Bosch Accessories 2608601716
1953699 Spona na podložku X-LOCK Bosch Accessories 2608601720
1953701 Nosná podložka X-LOCK, so zapínaním na suchý zips 115 mm Bosch Accessories 2608601721
1953702 Podložka X-LOCK so suchým zipsom 125 mm Bosch Accessories 2608601722
1953704 Podložná podložka X-LOCK SCM so stredovým čapom, 115 mm Bosch Accessories 2608601723
1953705 Podložná podložka X-LOCK SCM so stredovým čapom, 125 mm Bosch Accessories 2608601724
1970442 Frézovacia hlava X-LOCK, 20 x 35 mm Bosch Accessories 2608599038
2208392 Vodiaci vozík s odsávacou hubicou na oddeľovanie, 115/125 mm (pred rokom 2009) Bosch Accessori
2208573 Kruhová matica s prírubovým závitom M 14, priemer: 180/230 mm Bosch Accessories 1603345004
2208574 Okrúhla matica pre ploché podložky Bosch Accessories 1603345034
2208575 Kruhová matica s jemným závitom M 14 x 1,5, priemer: 115/125 mm Bosch Accessories 2608000C23
2446505 Prachový box Cyclone Tech Bosch Accessories 2608000741

2386038 Rukoväť EXPERT pre uhlovú brúsku Vibration Control M10, 169 x 69 mm Bosch Accessories 2608900
2386039 Rukoväť EXPERT pre uhlovú brúsku Vibration Control M14, 169 x 69 mm Bosch Accessories 2608900
2624535 Montážna príruba Ø115 až 150 mm Bosch Accessories 2605703030
2624537 3 ks. Sada upínacích dielov Bosch Accessories 1607000158
2616200 Rýchla matica M14 Bosch Accessories 2608000684
2616203 Ochrana proti prachu pre uhlové brúsky Bosch Accessories 2608000695
2799176 Protiprachový filter GEN VI pre malé uhlové brúsky Bosch Accessories 2607432053
2998430 Rukoväte pre príklepové vŕtačky Bosch Accessories 1612025032
3013596 Ochranná kombinovaná kukla na rezanie, pripínacia, plastová, 100 mm Bosch Accessories 260800075
3013597 Ochranná kombinovaná kukla na rezanie, pripínacia, plastová, 100 mm Bosch Accessories 260800075
3013598 Ochranná kombinovaná kukla na rezanie, pripínacia, plastová, 100 mm Bosch Accessories 260800075
3013599 Ochranná kombinovaná kukla na rezanie, pripínacia, plastová, 100 mm Bosch Accessories 260800075
3013600 Ochranná kombinovaná kukla na rezanie, prichytiteľná plastová, 115 mm Bosch Accessories 260800
3013601 Ochranná kombinovaná kukla na rezanie, prichytiteľná plastová, 125 mm Bosch Accessories 260800
3013602 Ochranný kombinovaný kryt na rezanie, bezkľúčový, kovový, 180 mm Bosch Accessories 2608000762
3013603 Ochranný kombinovaný kryt na rezanie, bezkľúčový, kovový, 230 mm Bosch Accessories 2608000763
3314023 Odsávací kryt PRO pre uhlové brúsky, s kľúčom, 115/125 mm Bosch Home and Garden 2608000879
3314024 PRO Odsávací kryt pre uhlové brúsky, bez kľúča, malý, 115/125 mm Bosch Home and Garden 260800
3314027 PRO Odsávací kryt pre uhlové brúsky, bez kľúča, HG, 115/125 mm Bosch Professional 2608000881
3314029 Odsávací kryt PRO pre uhlové brúsky, bez kľúča, 115/125 mm Bosch Professional 2608000882
3314031 Náhradná kefa PRO Bosch Professional 2608000883
815285 Dremel Textilný leštiaci kotúč Ø 25 mm SpeedClick Dremel 423 2615S423JA 1 ks
824241 Dremel Kefa z nehrdzavejúcej ocele 3,2 mm Dremel 532 26150532JA 3 ks
508788 Bosch Accessories Wire wheel, stainless 115 mm, 0,5 mm, 12500 U/ min, 14 2608622106 1 ks
508789 Bosch Accessories Wire wheel, stainless 115 mm, 0,3 mm, 8500 U/ min, 14 2608622107 1 ks
508790 Bosch Accessories Tapered brush, stainless 100 mm, 0,35 mm, 12500 U/ min, 14 2608622108 1 ks
508791 Bosch Accessories Tapered brush, stainless 115 mm, 0,35 mm, 12500 U/ min, 14 2608622109 1 ks
508792 Bosch Accessories Wire wheel 30 mm, 0,2 mm, 4500 U/ min, 6 mm Ø drieku 6 mm 2608622110 1 ks
508793 Bosch Accessories Wire wheel 50 mm, 0,2 mm, 4500 U/ min, 15 mm Ø drieku 6 mm 2608622111 1 ks
508794 Bosch Accessories Wire wheel 50 mm, 0,3 mm, 4500 U/ min, 8 mm Ø drieku 6 mm 2608622112 1 ks
508796 Bosch Accessories Wire wheel 75 mm, 0,5 mm, 4500 U/ min, 13 mm Ø drieku 6 mm 2608622113 1 ks
508802 Bosch Accessories Wire cup brush 60 mm, 0,3 mm, 4500 U/ min Ø drieku 6 mm 2608622118 1 ks
508803 Bosch Accessories Wire wheel 30 mm, 0,3 mm, 6 mm, 4500 U/ min Ø drieku 6 mm 2608622119 1 ks
508804 Bosch Accessories Wire wheel 50 mm, 0,2 mm, 15 mm, 4500 U/ min Ø drieku 6 mm 2608622120 1 ks
508805 Bosch Accessories Wire wheel 70 mm, 0,3 mm, 10 mm, 4500 U/ min Ø drieku 6 mm 2608622121 1 ks
508807 Bosch Accessories Wire wheel 70 mm, 0,3 mm, 15 mm, 4500 U/ min Ø drieku 6 mm 2608622122 1 ks
508808 Bosch Accessories Wire wheel 80 mm, 0,2 mm, 4 mm, 4500 U/ min Ø drieku 6 mm 2608622123 1 ks
508809 Bosch Accessories Wire wheel 100 mm, 0,3 mm, 10 mm, 4500 U/ min Ø drieku 6 mm 2608622124 1 k
508810 Bosch Accessories Wire wheel 70 mm, 0,35 mm, 14 mm, 4500 U/ min Ø drieku 6 mm 2608622125 1 k
492039 Bosch Accessories Wire cup brush 90 mm, 0,8 mm, 8500 U/ min, 14 mm 1608614000 1 ks
492040 Bosch Accessories Wire cup brush 90 mm, 0,5 mm, 8500 U/ min, 14 mm 1608614001 1 ks
492041 Bosch Accessories Wire cup brush 100 mm, 0,8 mm, 8500 U/ min, 14 1608614002 1 ks
492042 Bosch Accessories Wire cup brush 100 mm, 0,5 mm, 8500 U/ min, 14 1608614011 1 ks
492044 Bosch Accessories Wire cup brush, brass-coated 70 mm, 0,3 mm, 12500 U/ min, 14 1608614020 1 ks
492056 Bosch Accessories Wire cup brush 75 mm, 0,5 mm, 12500 U/ min, 14 1608622029 1 ks
492093 Bosch Accessories Pencil brush 25 mm, 0,3 mm, 45000 U/ min 1609200269 1 ks
492095 Bosch Accessories Wire cup brush 70 mm, 0,3 mm, 4500 U/ min Ø drieku 6 mm 1609200270 1 ks
492096 Bosch Accessories Wire cup brush 70 mm, 0,2 mm, 4500 U/ min Ø drieku 6 mm 1609200271 1 ks
492097 Bosch Accessories Wire wheel 100 mm, 0,3 mm, 4500 U/ min, 10 mm Ø drieku 6 mm 1609200273 1 k
492098 Bosch Accessories Wire wheel 100 mm, 0,2 mm, 4500 U/ min, 10 mm Ø drieku 6 mm 1609200274 1 k

508750 Bosch Accessories Wire cup brush 50 mm, 0,3 mm, 4500 U/ min Ø drieku 6 mm 2608622006 1 ks
508751 Bosch Accessories Wire wheel 75 mm, 0,3 mm, 4500 U/ min, 8 mm Ø drieku 6 mm 2608622007 1 ks
508752 Bosch Accessories Wire cup brush, brass-coated 50 mm, 0,2 mm, 4500 U/ min Ø drieku 6 mm 260862
508754 Bosch Accessories Wire wheel, brass-coated 75 mm, 0,2 mm, 4500 U/ min, 10 mm 2608622009 1 ks
508755 Bosch Accessories Wire cup brush 100 mm, 0,5 mm, 8500 U/ min, 14 2608622010 1 ks
508757 Bosch Accessories Wire cup brush 50 mm, 0,2 mm, 4500 U/ min Ø drieku 6 mm 2608622022 1 ks
508760 Bosch Accessories Wire cup brush 65 mm, 0,5 mm, 4500 U/ min Ø drieku 6 mm 2608622050 1 ks
508761 Bosch Accessories Wire cup brush 75 mm, 1,1 mm, 4500 U/ min Ø drieku 6 mm 2608622051 1 ks
508765 Bosch Accessories Wire cup brush 50 mm, 1,1 mm, 4500 U/ min Ø drieku 6 mm 2608622052 1 ks
508766 Bosch Accessories Wire wheel 75 mm, 0,3 mm, 4500 U/ min, 16 mm Ø drieku 6 mm 2608622053 1 ks
508767 Bosch Accessories Wire wheel, brass-coated 75 mm, 0,2 mm, 4500 U/ min, 16 mm Ø drieku 6 mm 260
508769 Bosch Accessories Wire wheel 100 mm, 1 mm, 4500 U/ min, 8 mm Ø drieku 6 mm 2608622055 1 ks
508770 Bosch Accessories Wire wheel 75 mm, 1 mm, 4500 U/ min, 8 mm Ø drieku 6 mm 2608622056 1 ks
508771 Bosch Accessories Tapered brush 100 mm, 0,3 mm, 12500 U/ min 2608622057 1 ks
508773 Bosch Accessories Tapered brush 115 mm, 0,5 mm, 12500 U/ min, 14 2608622058 1 ks
508774 Bosch Accessories Wire wheel 115 mm, 0,5 mm, 12500 U/ min, 12 mm, 14 2608622059 1 ks
508775 Bosch Accessories Wire cup brush, stainless 75 mm, 0,5 mm, 12500 U/ min, 14 2608622060 1 ks
508776 Bosch Accessories Wire cup brush, stainless 65 mm, 0,3 mm, 12500 U/ min, 14 2608622061 1 ks
508777 Bosch Accessories Kefa na šálky, mosadz, lisovaný drôt, 75 mm, 0,3 mm, 12000 ot./min, M 10 260862
508778 Bosch Accessories Hrncová kefa, oceľ, viazaný drôt, 75 mm, 0,5 mm, 12500 ot./min, M 10 2608622060
508779 Bosch Accessories Wire cup brush 100 mm, 0,5 mm, 8500 U/ min, 14 2608622098 1 ks
508780 Bosch Accessories Wire cup brush 65 mm, 0,35 mm, 12500 U/ min, 14 2608622099 1 ks
508781 Bosch Accessories Wire wheel 115 mm, 0,3 mm, 11000 U/ min, 14 2608622100 1 ks
508782 Bosch Accessories Tapered brush 115 mm, 0,35 mm, 12500 U/ min 2608622101 1 ks
508783 Bosch Accessories Wire cup brush, stainless 75 mm, 0,3 mm, 12500 U/ min, 14 2608622102 1 ks
508785 Bosch Accessories Wire cup brush, stainless 100 mm, 0,3 mm, 8500 U/ min, 14 2608622103 1 ks
508786 Bosch Accessories Wire cup brush, stainless 65 mm, 0,35 mm, 12500 U/ min, 14 2608622104 1 ks
508787 Bosch Accessories Wire cup brush, stainless 100 mm, 0,35 mm, 8500 U/ min, 14 2608622105 1 ks
508797 Bosch Accessories Pencil brush 15 mm, 0,2 mm, 4500 U/ min Ø drieku 6 mm 2608622114 1 ks
508798 Bosch Accessories Pencil brush 10 mm, 0,35 mm, 4500 U/ min Ø drieku 6 mm 2608622115 1 ks
508799 Bosch Accessories Pencil brush 19 mm, 0,35 mm, 4500 U/ min Ø drieku 6 mm 2608622116 1 ks
508811 Bosch Accessories Pencil brush 15 mm, 0,2 mm, 4500 U/ min Ø drieku 6 mm 2608622126 1 ks
508813 Bosch Accessories Pencil brush 25 mm, 0,3 mm, 4500 U/ min Ø drieku 6 mm 2608622127 1 ks
508814 Bosch Accessories Pencil brush 10 mm, 0,35 mm, 4500 U/ min Ø drieku 6 mm 2608622128 1 ks
508815 Bosch Accessories Pencil brush 19 mm, 0,35 mm, 4500 U/ min 2608622129 1 ks
1318392 Dremel Štetina na štetiny 19 mm 26150403JA 2 ks
1318394 Dremel Štetina na štetiny 26150404JA 2 ks
1318396 Dremel Kefa z nehrdzavejúcej ocele 19 mm 2 ks. 26150530JA 2 ks
1318397 Dremel 26150531JA 2 ks
1318393 Dremel 26150428JA N/A N/A Ø drieku 3.2 mm 2 ks
1318395 Dremel 26150442JA N/A N/A Ø drieku 3.2 mm 2 ks
1318398 Dremel Mosadzná kefa 535 Ø drieku 3.2 mm 26150535JA 2 ks
1318399 Dremel Mosadzná kefa 536 Ø drieku 3.2 mm 26150536JA 2 ks
824282 Dremel Speedclic jemná brúsna kefa, zrnitosť 36 Dremel 471S 2615S471JA 1 ks
824284 Dremel Speedclic jemná brúsna kefa, piesok 120 Dremel 472S 2615S472JA 1 ks
824285 Dremel Speedclic jemná brúsna kefa, zrnitosť 220 Dremel 473S 2615S473JA 1 ks
819609 Bosch Accessories Kotúč oceľovej drôtenej kefy 75 x 10 mm/6 Ø drieku 6 mm 2607017120
819613 Bosch Accessories Hrniec z oceľovej drôtenej kefy 75 mm / 6 mm Ø drieku 6 mm
2104211 Bosch Accessories Kotúčová kefa Heavy pre Inox X-LOCK, zauzlená, nehrdzavejúca, 115 mm, 0,5 mm
2104209 Bosch Accessories Kotúčová kefa Heavy na kov X-LOCK, viazaná, 115 mm, 0,5 mm, 12 mm 2608620

2104210 Bosch Accessories Kotúčová kefa Clean for Metal X-LOCK, vlnitá, 115 mm, 0,3 mm 2608620732 1 ks
1970445 Bosch Accessories Kefa na hrnčeky X-LOCK Clean pre Inox, 75 mm, 0,3 mm, vlnitý drôt z nehrdzavejú
1970444 Bosch Accessories Hrncová kefa X-LOCK Heavy na kov, 75 mm, 0,5 mm, viazaný oceľový drôt 260862
1970443 Bosch Accessories Hrncová kefa X-LOCK Clean for Metal, 75 mm, 0,3 mm, vlnitý oceľový drôt 260867
1970447 Bosch Accessories Kartáčová kefa X-LOCK Clean for Metal, 75 mm, 0,3 mm, vlnitá mosadzná kefa 26
1970446 Bosch Accessories Kefa na hrnčeky X-LOCK Heavy pre Inox, 75 mm, 0,5 mm, viazaný drôt z nehrdzave
824228 Dremel Štetinová kefa 3,2 mm Dremel 405 26150405JA 3 ks
824233 Dremel Drôtená kefa 3,2 mm Dremel 443 26150443JA 3 ks
824243 Dremel Mosadzná kefa 3,2 mm Dremel 537 26150537JA 3 ks
850008 Dremel Vysoko výkonná brúsna kefa DREMEL 538 26150538JA 1 ks
1006632 Bosch Accessories Kefa na vrtáky - zvlnený drôt, priemer 25 mm = 25 mm Ø drieku 6 mm 260925653
1006633 Bosch Accessories Kefová kefa na vrtáky - nylonový drôt s korundovým brusivom K80, priemer 25 mm
1006635 Bosch Accessories Kefa ventilátora pre vŕtačky - nylonový drôt s korundovým brusivom K80, priemer
1006615 Bosch Accessories Kuželová kefa pre uhlové brúsky a rovné brúsky - viazaný drôt, 100 mm H = 100 m
1007055 Bosch Accessories 3 dielny Sada mini štetcov 3 kusy. Sada mini štetcov 2609256554 1 ks
1007056 Bosch Accessories 4 dielna Sada drôtenej kefy, 4 kusy. Sada drôtenej kefy 2609256553 1 sada
1198050 Bosch Accessories Priemer kefy valcového drôtu = 28 mm 2609256550 1 ks
1006608 Bosch Accessories Hrncová kefa pre uhlové a priame brúsky - vlnitý drôt, nehrdzavejúci, 65 mm H = 6
1006611 Bosch Accessories Hrncová kefa pre uhlové a priame brúsky - viazaný drôt, nehrdzavejúca, 75 mm H
1006618 Bosch Accessories Hrncová kefa na vŕtačky - vlnitý drôt, mosadz, priemer 50 mm = 50 mm Ø drieku 6
1006620 Bosch Accessories Kotúčové kefy pre vŕtačky – krimpovaný drôt, pokovované mosadzou, 75 mm D=
1006623 Bosch Accessories Drôtená kefa na vŕtačky - nylonový drôt potiahnutý brusivom z oxidu hlinitého K8
1006624 Bosch Accessories Hrncové kefy na vŕtačky - nylonový drôt s korundovým brusivom K80, priemer 75
1006607 Bosch Accessories Kefa na šálky D = 70 mm 2609256500 1 ks
1006609 Bosch Accessories Hrncová kefa pre uhlové a priame brúsky - zvlnený drôt, 100 mm H = 100 mm 260
1006610 Bosch Accessories Hrncová kefa pre uhlové a priame brúsky - vlnitý drôt, mosadz, 75 mm H = 75 mm
1006612 Bosch Accessories Hrncová kefa pre uhlové a priame brúsky - vlnitý drôt, mosadz, 90 mm D = 90 mm
1006613 Bosch Accessories Hrncová kefa pre uhlové a rovné brúsky - vlnitý drôt, mosadz, 100 mm H = 100 mm
1006617 Bosch Accessories Kartáčové kefy na vŕtačky - vlnitý drôt, priemer 50 mm = 50 mm Ø drieku 6 mm 26
1006619 Bosch Accessories Hrncové kefy na vŕtačky - zvlnený drôt, priemer 70 mm = 70 mm Ø drieku 6 mm 2
1006621 Bosch Accessories Hrncové kefy na vŕtačky - vlnitý drôt, priemer 80 mm = 80 mm Ø drieku 6 mm 260
1006622 Bosch Accessories Misková kefa na vŕtačky - krútený drôt, priemer 65 mm = 65 mm Ø drieku 6 mm 2
2302713 Bosch Accessories Kefa na šálky X-LOCK 75 mm, viazaný oceľový drôt 2608620726 1 ks
508801 Bosch Accessories Wire cup brush 50 mm, 0,3 mm, 4500 U/ min Ø drieku 6 mm 2608622117 1 ks
806547 Bosch Home and Garden mosadzná kefa 1600A00159 1 ks
508817 Bosch Accessories Wire wheel, brass-coated 80 mm, 0,2 mm, 35 mm, 4500 U/ min Ø drieku 6 mm 260
492055 Bosch Accessories Wire wheel 75 mm, 0,2 mm, 4500 U/ min, 10 mm Ø drieku 6 mm 1608622015 1 ks
1006614 Bosch Accessories Kotúčová kefa pre uhlové a priame brúsky - viazaný drôt, nehrdzavejúci, 100 mm
1006616 Bosch Accessories Kotúčová kefa pre uhlové a priame brúsky - viazaný drôt, 115 mm D = 115 mm 26
1006625 Bosch Accessories Kotúčové kefy pre vŕtacie stroje - zvlnený drôt, priemer 50 mm = 50 mm Ø drieku
1006626 Bosch Accessories Kotúčové kefy pre vŕtačky – zvlnený drôt, mosadzné, 75 mm D= 75 mm, Šírka= 8 m
1006627 Bosch Accessories Kotúčové kefy pre vŕtačky - krimpovaný drôt 75 mm Ø drieku 6 mm 2609256530
1006628 Bosch Accessories Kotúčové kefy pre vŕtacie stroje - zvlnený drôt, priemer 100 mm = 100 mm Ø drie
1006629 Bosch Accessories Kotúčová kefa pre elektrické vŕtačky - krútený drôt, priemer 75 mm = 75 mm Ø dr
1006630 Bosch Accessories Kotúčové kefy na vŕtačky - nylonový drôt s korundovým brusivom K80, priemer 75
1006631 Bosch Accessories Kotúčové kefy na vŕtačky - nylonový drôt s korundovým brusivom K80, priemer 10
492009 Bosch Accessories 1608600059 Priemer 100 mm 1 ks
492010 Bosch Accessories 1608600068 Priemer 125 mm 1 ks
492011 Bosch Accessories 1608600069 Priemer 125 mm 1 ks
496103 Bosch Accessories 2608600106 1 ks

496104 Bosch Accessories 2608600109	1 ks
496105 Bosch Accessories 2608600110	1 ks
496106 Bosch Accessories 2608600111	1 ks
496107 Bosch Accessories 2608600112	1 ks
2106427 Bosch Accessories 2608619153	Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106428 Bosch Accessories 2608619154	Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106429 Bosch Accessories 2608619155	Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106430 Bosch Accessories 2608619156	Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106431 Bosch Accessories 2608619157	Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106432 Bosch Accessories 2608619158	Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106433 Bosch Accessories 2608619159	Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106434 Bosch Accessories 2608619160	Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106435 Bosch Accessories 2608619161	Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106436 Bosch Accessories 2608619162	Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106437 Bosch Accessories 2608619163	Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106438 Bosch Accessories 2608619164	Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106439 Bosch Accessories 2608619165	Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106440 Bosch Accessories 2608619166	Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106441 Bosch Accessories 2608619167	Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106442 Bosch Accessories 2608619168	Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106446 Bosch Accessories 2608619169	Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106447 Bosch Accessories 2608619170	Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106448 Bosch Accessories 2608619171	Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106449 Bosch Accessories 2608619172	Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106450 Bosch Accessories 2608619173	Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106451 Bosch Accessories 2608619174	Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106452 Bosch Accessories 2608619175	Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106453 Bosch Accessories 2608619176	Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106570 Bosch Accessories 2608619177	Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106571 Bosch Accessories 2608619178	Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106572 Bosch Accessories 2608619179	Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106573 Bosch Accessories 2608619180	Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106574 Bosch Accessories 2608619181	Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106575 Bosch Accessories 2608619182	Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106576 Bosch Accessories 2608619183	Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106582 Bosch Accessories 2608619185	Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106585 Bosch Accessories 2608619186	Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106586 Bosch Accessories 2608619187	Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2106587 Bosch Accessories 2608619188	Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2104446 Bosch Accessories 2608619205	Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2104447 Bosch Accessories 2608619206	Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2104448 Bosch Accessories 2608619207	Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2104449 Bosch Accessories 2608619208	Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2104451 Bosch Accessories 2608619209	Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2104453 Bosch Accessories 2608619210	Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2104455 Bosch Accessories 2608619211	Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2104458 Bosch Accessories 2608619212	Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2104440 Bosch Accessories 2608619200	Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2104441 Bosch Accessories 2608619201	Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2281477 Bosch Accessories 2608619374	X-LOCK Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 5 ks

2385839 Bosch Accessories 2608621828 EXPERT R782 Priemer 180 mm Ø otvoru 22.23 mm 25 ks
2385840 Bosch Accessories 2608621829 EXPERT R782 Priemer 180 mm Ø otvoru 22.23 mm 25 ks
2385841 Bosch Accessories 2608621830 EXPERT R782 Priemer 180 mm Ø otvoru 22.23 mm 25 ks
2385842 Bosch Accessories 2608621831 EXPERT R782 Priemer 180 mm Ø otvoru 22.23 mm 25 ks
2281480 Bosch Accessories 2608621824 X-LOCK Prisma Ceramic Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 25 ks
2281481 Bosch Accessories 2608621826 X-LOCK Prisma Ceramic Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 25 ks
2281482 Bosch Accessories 2608621827 X-LOCK Prisma Ceramic Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 25 ks
2281489 Bosch Accessories 2608621825 X-LOCK Prisma Ceramic Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 25 ks
2385834 Bosch Accessories 2608621808 EXPERT R782 Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 5 ks
2385837 Bosch Accessories 2608621811 EXPERT R782 Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 5 ks
2385836 Bosch Accessories 2608621810 EXPERT R782 Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 5 ks
2385835 Bosch Accessories 2608621809 EXPERT R782 Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 5 ks
2283839 Bosch Accessories 2608619204 X-LOCK Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2283840 Bosch Accessories 2608619203 Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2283841 Bosch Accessories 2608619202 Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2283842 Bosch Accessories 2608619199 Priemer 115 cm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2283843 Bosch Accessories 2608619198 Priemer 115 cm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2283844 Bosch Accessories 2608619197 Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2281475 Bosch Accessories 2608621832 X-LOCK Priemer 115 mm Ø otvoru 22. mm 1 ks
2281476 Bosch Accessories 2608621833 X-LOCK Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2386030 Bosch Accessories 2608901264 EXPERT N477 Priemer 115 mm Ø otvoru 22 mm 1 ks
2386031 Bosch Accessories 2608901265 EXPERT N477 Priemer 115 mm Ø otvoru 22 mm 1 ks
2386032 Bosch Accessories 2608901266 EXPERT N477 Priemer 115 mm Ø otvoru 22 mm 1 ks
2386033 Bosch Accessories 2608901267 EXPERT N477 Priemer 115 mm Ø otvoru 22 mm 1 ks
2281473 Bosch Accessories 2608621791 X-LOCK Prisma Ceramic Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 25 ks
2281474 Bosch Accessories 2608621793 X-LOCK Prisma Ceramic Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 25 ks
2281486 Bosch Accessories 2608621792 X-LOCK Prisma Ceramic Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 25 ks
2385821 Bosch Accessories 2608621779 EXPERT R781 Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 5 ks
2385822 Bosch Accessories 2608621780 EXPERT R781 Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 5 ks
2385823 Bosch Accessories 2608621781 EXPERT R781 Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 5 ks
2281469 Bosch Accessories 2608621796 X-LOCK Prisma Ceramic Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 25 ks
2281472 Bosch Accessories 2608621795 X-LOCK Prisma Ceramic Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 25 ks
2281479 Bosch Accessories 2608621794 X-LOCK Prisma Ceramic Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 25 ks
2385824 Bosch Accessories 2608621782 EXPERT R781 Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 5 ks
2385825 Bosch Accessories 2608621783 EXPERT R781 Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 5 ks
2385826 Bosch Accessories 2608621784 EXPERT R781 Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 5 ks
2385827 Bosch Accessories 2608621797 EXPERT R781 Priemer 180 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2385828 Bosch Accessories 2608621798 EXPERT R781 Priemer 180 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2385829 Bosch Accessories 2608621799 EXPERT R781 Priemer 180 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
2281468 Bosch Accessories 2608621821 X-LOCK Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 25 ks
2281470 Bosch Accessories 2608621823 X-LOCK Prisma Ceramic Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 25 ks
2281487 Bosch Accessories 2608621820 X-LOCK Prisma Ceramic Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 25 ks
2281488 Bosch Accessories 2608621822 X-LOCK Prisma Ceramic Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 25 ks
2385830 Bosch Accessories 2608621804 EXPERT R782 Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 5 ks
2385831 Bosch Accessories 2608621805 EXPERT R782 Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 5 ks
2385832 Bosch Accessories 2608621806 EXPERT R782 Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 5 ks
2385833 Bosch Accessories 2608621807 EXPERT R782 Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 5 ks
2386026 Bosch Accessories 2608901260 EXPERT N477 Priemer 100 mm Ø otvoru 16 mm 1 ks
2386027 Bosch Accessories 2608901261 EXPERT N477 Priemer 100 mm Ø otvoru 16 mm 1 ks
2386028 Bosch Accessories 2608901262 EXPERT N477 Priemer 100 mm Ø otvoru 16 mm 1 ks

2386034 Bosch Accessories 2608901268 EXPERT N477 Priemer 125 mm Ø otvoru 22 mm 1 ks
2386035 Bosch Accessories 2608901269 EXPERT N477 Priemer 125 mm Ø otvoru 22 mm 1 ks
2386036 Bosch Accessories 2608901270 EXPERT N477 Priemer 125 mm Ø otvoru 22 mm 1 ks
2386037 Bosch Accessories 2608901271 EXPERT N477 Priemer 125 mm Ø otvoru 22 mm 1 ks
2616287 Bosch Accessories 2608601763 Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm 1 ks
2616288 Bosch Accessories 2608601762 Priemer 125 mm Ø otvoru 22.33 mm 1 ks
2998477 Bosch Accessories 1609201649 Priemer 150 mm Ø otvoru 20 mm 1 ks
2998478 Bosch Accessories 1609201650 1609201650 Priemer 150 mm Ø otvoru 20 mm 1 ks
3013646 Bosch Accessories 2608901596 2608901596 1 ks
3013648 Bosch Accessories 2608901597 2608901597 1 ks
3013650 Bosch Accessories 2608901598 2608901598 1 ks
3060615 Bosch Accessories 2608605464 2608605464 Priemer 115 mm 1 ks
3060616 Bosch Accessories 2608605466 2608605466 Priemer 115 mm 1 ks
3060617 Bosch Accessories 2608605467 2608605467 Priemer 115 mm 1 ks
3060618 Bosch Accessories 2608605468 2608605468 Priemer 115 mm 1 ks
3060619 Bosch Accessories 2608605469 2608605469 Priemer 115 mm 1 ks
3060620 Bosch Accessories 2608605474 2608605474 Priemer 125 mm 1 ks
3060621 Bosch Accessories 2608605476 2608605476 Priemer 125 mm 1 ks
3060622 Bosch Accessories 2608605477 2608605477 Priemer 125 mm 1 ks
3060623 Bosch Accessories 2608605478 2608605478 Priemer 125 mm 1 ks
3060624 Bosch Accessories 2608605479 2608605479 Priemer 125 mm 1 ks
3060625 Bosch Accessories 2608605484 2608605484 Priemer 180 mm 1 ks
3060626 Bosch Accessories 2608605486 2608605486 Priemer 180 mm 1 ks
3060627 Bosch Accessories 2608605487 2608605487 Priemer 180 mm 1 ks
3060629 Bosch Accessories 2608605488 2608605488 Priemer 180 mm 1 ks
3060632 Bosch Accessories 2608605489 2608605489 Priemer 180 mm 1 ks
3060637 Bosch Accessories 2608606916 2608606916 Priemer 100 mm 1 ks
3060638 Bosch Accessories 2608606918 2608606918 Priemer 100 mm 1 ks
3060639 Bosch Accessories 2608606919 2608606919 Priemer 100 mm 1 ks
3060640 Bosch Accessories 2608606725 2608606725 Priemer 115 mm 1 ks
3060641 Bosch Accessories 2608606920 2608606920 Priemer 100 mm 1 ks
3060642 Bosch Accessories 2608606727 2608606727 Priemer 115 mm 1 ks
3060643 Bosch Accessories 2608606728 2608606728 Priemer 115 mm 1 ks
3060644 Bosch Accessories 2608606921 2608606921 Priemer 100 mm 1 ks
3060645 Bosch Accessories 2608621604 2608621604 Priemer 115 mm 1 ks
3060646 Bosch Accessories 2608606729 2608606729 Priemer 115 mm 1 ks
3060647 Bosch Accessories 2608606730 2608606730 Priemer 115 mm 1 ks
3060648 Bosch Accessories 2608606731 2608606731 Priemer 125 mm 1 ks
3060649 Bosch Accessories 2608621605 2608621605 Priemer 115 mm 1 ks
3060650 Bosch Accessories 2608606733 2608606733 Priemer 125 mm 1 ks
3060652 Bosch Accessories 2608606734 2608606734 Priemer 125 mm 1 ks
3060654 Bosch Accessories 2608621606 2608621606 Priemer 115 mm 1 ks
3060655 Bosch Accessories 2608606735 2608606735 Priemer 125 mm 1 ks
3060656 Bosch Accessories 2608621607 2608621607 Priemer 115 mm 1 ks
3060657 Bosch Accessories 2608606736 2608606736 Priemer 125 mm 1 ks
3060658 Bosch Accessories 2608621608 2608621608 Priemer 115 mm 1 ks
3060659 Bosch Accessories 2608621609 2608621609 Priemer 115 mm 1 ks
3060660 Bosch Accessories 2608606740 2608606740 Priemer 180 mm 1 ks
3060661 Bosch Accessories 2608621610 2608621610 Priemer 125 mm 1 ks
3060662 Bosch Accessories 2608607248 2608607248 Priemer 100 mm 1 ks

3060663 Bosch Accessories 2608606742 2608606742 Priemer 180 mm 1 ks
3060664 Bosch Accessories 2608607249 2608607249 Priemer 115 mm 1 ks
3060665 Bosch Accessories 2608606743 2608606743 Priemer 180 mm 1 ks
3060666 Bosch Accessories 2608621611 2608621611 Priemer 125 mm 1 ks
3060667 Bosch Accessories 2608606744 2608606744 Priemer 180 mm 1 ks
3060668 Bosch Accessories 2608606745 2608606745 Priemer 180 mm 1 ks
3060669 Bosch Accessories 2608607250 2608607250 Priemer 125 mm 1 ks
3060670 Bosch Accessories 2608621612 2608621612 Priemer 125 mm 1 ks
3060671 Bosch Accessories 2608607251 2608607251 Priemer 180 mm 1 ks
3060672 Bosch Accessories 2608621613 2608621613 Priemer 125 mm 1 ks
3060674 Bosch Accessories 2608607254 2608607254 Priemer 115 mm 1 ks
3060675 Bosch Accessories 2608621614 2608621614 Priemer 125 mm 1 ks
3060677 Bosch Accessories 2608621615 2608621615 Priemer 125 mm 1 ks
3060678 Bosch Accessories 2608607255 2608607255 Priemer 125 mm 1 ks
3060679 Bosch Accessories 2608621616 2608621616 Priemer 180 mm 1 ks
3060680 Bosch Accessories 2608621617 2608621617 Priemer 180 mm 1 ks
3060681 Bosch Accessories 2608621618 2608621618 Priemer 180 mm 1 ks
3060682 Bosch Accessories 2608621619 2608621619 Priemer 180 mm 1 ks
3060683 Bosch Accessories 2608607256 2608607256 Priemer 180 mm 1 ks
3060684 Bosch Accessories 2608621620 2608621620 Priemer 180 mm 1 ks
3060685 Bosch Accessories 2608621621 2608621621 Priemer 180 mm 1 ks
3203474 Dremel 2615S411DM Schleifscheiben Ø otvoru 38.1 mm 3 ks
492034 Bosch Accessories 1608601033 Backing pad 125 mm, 12 500 rpm Priemer 125 mm
492059 Bosch Accessories 1609200154 Disk na suchý zips, 125 mm, 8 mm
492084 Bosch Accessories 1609200240 Backing pad 125 mm, 8 mm Priemer 125 mm
496127 Bosch Accessories 2608601005 Backing pad 115 mm, 13 300 rpm Priemer 115 mm
496161 Bosch Accessories 2608601169 Brúsna podložka stredná, 125 mm, 8, pre PEX 270 A, PEX 270 AE Priem
496168 Bosch Accessories 2608601181 Brúsna doska pre trojuholníkovú brúsku Bosch, PSM 160 A, PSM 160 A
496173 Bosch Accessories 2608601607 Backing pad medium, 125 mm Priemer 125 mm
508684 Bosch Accessories 2608612027 Oporná podložka M 14, priemer 150 mm, so systémom suchého zipsu
513815 Bosch Accessories 3608601006 Sanding pad medium, 150 mm Priemer 150 mm
493423 Bosch Accessories 2608000349 Sanding pad soft, 125 mm Priemer 125 mm Vhodný pre Excentrická br
493424 Bosch Accessories 2608000351 Sanding pad extra-soft, 125 mm Priemer 125 mm Vhodný pre Excentri
493425 Bosch Accessories 2608000352 Sanding pad hard, 125 mm Priemer 125 mm Vhodný pre Excentrická b
496131 Bosch Accessories 2608601051 Sanding pad soft, 150 mm Priemer 150 mm Vhodný pre Excentrická br
496132 Bosch Accessories 2608601052 Sanding pad medium, 150 mm Priemer 150 mm Vhodný pre Excentric
496134 Bosch Accessories 2608601053 Sanding pad hard, 150 mm Priemer 150 mm Vhodný pre Excentrická b
496135 Bosch Accessories 2608601061 Sanding pad hard, 125 mm Priemer 125 mm Vhodný pre Excentrická b
496137 Bosch Accessories 2608601062 Sanding pad medium, 125 mm Priemer 125 mm Vhodný pre Excentric
496139 Bosch Accessories 2608601063 Sanding pad soft, 125 mm Priemer 125 mm Vhodný pre Excentrická br
496140 Bosch Accessories 2608601064 Sanding pad hard, 115 mm Priemer 115 mm Vhodný pre Excentrická b
496141 Bosch Accessories 2608601065 Sanding pad medium, 115 mm Priemer 115 mm Vhodný pre Excentric
496142 Bosch Accessories 2608601066 Sanding pad soft, 115 mm Priemer 115 mm Vhodný pre Excentrická br
496147 Bosch Accessories 2608601114 Sanding pad extra-soft, 150 mm Priemer 150 mm Vhodný pre Excentri
496148 Bosch Accessories 2608601115 Sanding pad soft, 150 mm Priemer 150 mm Vhodný pre Excentrická br
496149 Bosch Accessories 2608601116 Sanding pad hard, 150 mm Priemer 150 mm Vhodný pre Excentrická b
496150 Bosch Accessories 2608601117 Brúsna doska extra mäkká, 125 mm Priemer 125 mm Vhodný pre Exce
496151 Bosch Accessories 2608601118 Brúsna doska, mäkká, 125 mm, pre GEX 12 A, GEX 12 AE, GEX 125 A, G
496152 Bosch Accessories 2608601119 Tvrdá brúsna podložka, 125 mm Priemer 125 mm Vhodný pre Excentr
496165 Bosch Accessories 2608601173 Stredne tvrdá brúsna doska, 125 mm, pre GEX 270 A, GEX 270 AE Prie

496166 Bosch Accessories 2608601175 Brúsna podložka stredná, 125 mm, 8, pre PEX 220 A Priemer 125 mm
496167 Bosch Accessories 2608601179 Brúsna doska, mäkká, 150 mm, pre PEX 15 a PEX 420 AE Priemer 150 r
496169 Bosch Accessories 2608601185 Stredne tvrdá brúsna doska, 150 mm, pre GEX 125-150 AVE, GEX 150
1007053 Bosch Accessories 2609256B61 Stredne tvrdá brúsna podložka Priemer 125 mm
1007054 Bosch Accessories 2609256B62 Brúsna podložka mäkká Priemer 125 mm
496130 Bosch Accessories 2608601046 Backing pad 100 mm, 15 300 rpm Priemer 100 mm
496143 Bosch Accessories 2608601076 Podkladová podložka so suchým zipsom na pripevnenie brúsnych listo
496144 Bosch Accessories 2608601077 Krycia podložka so suchým zipsom na pripevnenie brúsnych listov 125
496171 Bosch Accessories 2608601209 Backing pad 180 mm, 8 500 rpm Priemer 180 mm
496172 Bosch Accessories 2608601210 Backing pad 230 mm, 6 650 rpm Priemer 230 mm
2208091 Bosch Accessories 2609256F54 Brúsna podložka pre EasyCurveSander 12 so suchým zipsom
2354325 Bosch Accessories 2608601783 Podložka M14 tvrdá Priemer 115 mm
2354326 Bosch Accessories 2608601784 Podložka M14 tvrdá Priemer 125 mm
2385846 Bosch Accessories 2608900006 EXPERT Multihole Universalstütztteller, 150 mm, Weich Priemer 150 r
2385847 Bosch Accessories 2608900007 EXPERT Multihole Universalstütztteller, 150 mm, Medium Priemer 15
2385848 Bosch Accessories 2608900008 EXPERT Multihole Universalstütztteller, 150 mm, hart Priemer 150 m
2385849 Bosch Accessories 2608900009 Podložka podložky EXPERT Multihole pre Bosch, 150 mm, mäkká Prie
2385850 Bosch Accessories 2608900010 Podložka EXPERT Multihole pre Bosch, 150 mm, stredná Priemer 150
2385851 Bosch Accessories 2608900011 Podložka podložky EXPERT Multihole pre Bosch, 150 mm, tvrdá Prier
2385843 Bosch Accessories 2608900003 EXPERT Multihole (Expert Multiloch) Universalstütztteller, 125 mm, w
2385844 Bosch Accessories 2608900004 EXPERT Multihole (Expert Multiloch) Universalstütztteller, 125 mm, m
2385845 Bosch Accessories 2608900005 EXPERT Multihole (Expert Multiloch) Universalstütztteller, 125 mm, h
2799166 Bosch Accessories 2608000764 Oporná podložka, stredná, 215 mm Priemer 215 mm
2799168 Bosch Accessories 2608000765 Oporná podložka, 215 mm Priemer 215 mm
2799169 Bosch Accessories 2608000766 Sada oporných podložiek, stredne tvrdá, 215 mm Priemer 215 mm
496435 Bosch Accessories 2608604494 Rúno pre trojuholníkovú brúsku, 93 mm, 100, hrubé 93 mm 1 ks
496437 Bosch Accessories 2608604495 Rúno pre trojuholníkovú brúsku, 93 mm, 280, stredné 93 mm 1 ks
496438 Bosch Accessories 2608604496 Cleaning fleece 93 mm, without grit 93 mm 1 ks
825088 Bosch Accessories 2608607419 Čistiaci rúno Haftfix FX 102 x 62, 93 mm 2 ks
2386016 Bosch Accessories 2608901240 Fleecový kotúč EXPERT N880 na čistenie excentrickou brúskou 125 m
2386017 Bosch Accessories 2608901241 Fleecový kotúč EXPERT N880 pre náhodnú orbitálnu brúsku 125 mm
2386018 Bosch Accessories 2608901242 Fleecový kotúč EXPERT N880 pre orbitálnu brúsku 125 mm Medium S
2386019 Bosch Accessories 2608901243 Fleecový kotúč EXPERT N880 pre excentrickú brúsku 125 mm stredn
2386040 Bosch Accessories 2608901244 Fleecový kotúč EXPERT N880 pre excentrickú brúsku 125 mm veľmi j
2386041 Bosch Accessories 2608901245 Fleecový kotúč EXPERT N880 pre excentrickú brúsku, ultrajemný 125
2386042 Bosch Accessories 2608901246 Fleecový kotúč EXPERT N880 pre excentrickú brúsku 125 mm viacúče
2386049 Bosch Accessories 2608901385 EXPERT N880 fleecový kotúč pre excentrické brúsky, 125 mm, hrubý,
2386050 Bosch Accessories 2608901386 EXPERT N880 fleecový kotúč pre excentrické brúsky, 125 mm, stredn
2386051 Bosch Accessories 2608901387 EXPERT N880 fleecový kotúč pre excentrické brúsky, 125 mm, jemný
2386043 Bosch Accessories 2608901247 Fleecový kotúč EXPERT N880 pre excentrickú brúsku s čistením 150 m
2386044 Bosch Accessories 2608901248 EXPERT N880 Vliesscheibe für Exzenterschleifer 150 mm grob A 1 ks
2386045 Bosch Accessories 2608901249 EXPERT N880 Vliesscheibe für Exzenterschleifer 150 mm Medium S
2385855 Bosch Accessories 2608901250 EXPERT N880 Vliesscheibe für Exzenterschleifer 150 mm Medium A
2386046 Bosch Accessories 2608901251 EXPERT N880 Vliesscheibe für Exzenterschleifer 150 mm sehr fein A
2386047 Bosch Accessories 2608901252 EXPERT N880 Vliesscheibe für Exzenterschleifer 150 mm ultrafein S
2386048 Bosch Accessories 2608901253 EXPERT N880 Vliesscheibe für Exzenterschleifer 150 mm Mehrzweck
2386052 Bosch Accessories 2608901388 EXPERT N880 Vliesscheibe für Exzenterschleifer, 150 mm, grob, 5-tlg
2386053 Bosch Accessories 2608901389 EXPERT N880 Vliesscheibe für Exzenterschleifer, 150 mm, mittel, 5-tl
2386054 Bosch Accessories 2608901390 EXPERT N880 Vliesscheibe für Exzenterschleifer, 150 mm, fein, 5-tlg.
2104823 Bosch Accessories 2608619258 brúsny kotúč lomený Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks

2104828 Bosch Accessories 2608619259 brúsny kotúč lomený Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 ks
1198155 Bosch Accessories 2609256339 brúsny kotúč lomený Priemer 230 mm Ø otvoru 22.23 mm kov 1 ks
1198153 Bosch Accessories 2609256337 A 24 P BF brúsny kotúč lomený Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm
1198152 Bosch Accessories 2609256336 A 24 P BF brúsny kotúč lomený Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm
1785173 Bosch Accessories 2608602488 brúsny kotúč lomený Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm kov<mul
1785162 Bosch Accessories 2608600223 brúsny kotúč lomený Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm kov 1 ks
2616194 Bosch Accessories 2608619365 X-LOCK brúsny kotúč rovný Priemer 115 mm Ø otvoru 22.23 mm 1 k
2208641 Bosch Accessories 2608600389 2608600389 brúsny kotúč lomený Priemer 150 mm Ø otvoru 22.23 r
2208642 Bosch Accessories 2608601705 2608601705 brúsny kotúč rovný Priemer 76 mm Ø otvoru 10 mm 2
2281110 Bosch Accessories 2608619366 X-LOCK brúsny kotúč lomený Priemer 125 mm Ø otvoru 22.23 mm k
3062684 Bosch Accessories 2608600017 2608600017 brúsny kotúč lomený 1 ks
806436 Bosch Home and Garden 1600A0014V Lištový valček 60 mm N/A 1 ks Passend für PRR 250
806438 Bosch Home and Garden 1600A0014W Rolovacia doska 60 mm N/A 1 ks Passend für PRR 250
806440 Bosch Home and Garden 1600A0014X Rolovacia doska 60 mm N/A 1 ks Passend für PRR 250
806441 Bosch Home and Garden 1600A0014Y Roletka lamely 10 mm N/A 1 ks Passend für PRR 250
806444 Bosch Home and Garden 1600A0014Z Slatový valec 10 mm N/A 1 ks Passend für PRR 250
806445 Bosch Home and Garden 1600A00150 Roletka lamely 5 mm N/A 1 ks Passend für PRR 250
806451 Bosch Home and Garden 1600A00151 Roletka lamely 5 mm N/A 1 ks Passend für PRR 250
806458 Bosch Home and Garden 1600A00152 Flexibilný brúsny valec 60 mm N/A 1 ks Passend für PRR 250
806462 Bosch Home and Garden 1600A00153 Flexibilný brúsny valec 60 mm N/A 1 ks Passend für PRR 250
806464 Bosch Home and Garden 1600A00154 Flexibilný brúsny valec 15 mm N/A 1 ks Passend für PRR 250
806514 Bosch Home and Garden 1600A00155 Flexibilný brúsny valec 15 mm N/A 1 ks Passend für PRR 250
2338649 Bosch Home and Garden 06033B5101 Texoro 1 ks
496231 Bosch Accessories 2608602553 Diamond grinding head Expert for Abrasive 50 g/mm, 125 x 22,23 x 4,
496119 Bosch Accessories 2608600362 Koliesko z tvrdokovu, 180 x 22,23 mm, jemné, ploché v poriadku, plo
496121 Bosch Accessories 2608600363 Koliesko z tvrdokovu, 180 x 22,23 mm, stredne ploché stredne plochý
496122 Bosch Accessories 2608600364 Koliesko z tvrdokovu, 180 x 22,23 mm, hrubé, ploché drsný, plochý 18
496123 Bosch Accessories 2608600365 Karbidová podložka na pohár, 180 x 22,23 mm, jemná, zahnutá jemne
496124 Bosch Accessories 2608600366 Karbidová podložka na hrnčeky, 180 x 22,23 mm, stredná, zahnutá str
496125 Bosch Accessories 2608600367 Koliesko pre tvrdé karbidy volfrámu, 180 x 22,23 mm, hrubé, šikmé d
492026 Bosch Accessories 1608600231 Conical cup wheel – Metal/cast iron 90 mm, 110 mm, 55 mm, 16 1 k
492028 Bosch Accessories 1608600232 Conical cup wheel – Metal/cast iron 90 mm, 110 mm, 55 mm, 24 1 k
492029 Bosch Accessories 1608600233 Conical cup wheel – Metal/cast iron 90 mm, 110 mm, 55 mm, 36 1 k
492030 Bosch Accessories 1608600234 Hrnčekové koleso, kónický kov / odliatok 90 mm, 110 mm, 55 mm, 60
492031 Bosch Accessories 1608600239 Conical cup wheel – Stone/concrete 90 mm, 110 mm, 55 mm, 24 1 k
492032 Bosch Accessories 1608600240 Conical cup wheel – Stone/concrete 90 mm, 110 mm, 55 mm, 36 1 k
492033 Bosch Accessories 1608600241 Conical cup wheel – Stone/concrete 90 mm, 110 mm, 55 mm, 60 1 k
496108 Bosch Accessories 2608600175 Koliesko z tvrdokovu, 115 x 22,23 mm, hrubé, ploché drsný, plochý 11
496109 Bosch Accessories 2608600176 Karbidová podložka na pohár, 115 x 22,23 mm, stredná, plochá stredn
496110 Bosch Accessories 2608600177 Koliesko z tvrdokovu, 115 x 22,23 mm, jemné, ploché v poriadku, plo
496112 Bosch Accessories 2608600178 Karbidová podložka na hrnčeky, 115 x 22,23 mm, hrubá, zahnutá hrub
496113 Bosch Accessories 2608600179 Karbidová podložka na hrnčeky, 115 x 22,23 mm, stredná, zahnutá str
496114 Bosch Accessories 2608600180 Karbidová podložka na hrnčeky, 115 x 22,23 mm, jemná, zahnutá jem
2385297 Bosch Accessories 2608900651 EXPERT Concrete Diamanttopfscheibe, 125 x 22,23 x 4,5 mm EXPERT
1645255 Bosch Accessories 2608601573 Diamantový kotúč Standard pre betón, 125 x 22,23 x 5 mm Standard
1644705 Bosch Accessories 2608201228 Diamantový hrnčekový kotúč Best for Concrete 125 x 22,23 x 4,5 mm
1645112 Bosch Accessories 2608201231 Diamantový kotúč Najlepší pre Universal Turbo, 125 x 22,23 x 5 mm,
1645256 Bosch Accessories 2608601575 Diamantový kotúč Standard pre betón, 180 x 22,23 x 5 mm Standard
2799170 Bosch Accessories 2608901478 PODLOŽKY NA BETÓNOVÉ POHÁRKY EXPERT 150 mm 1 ks
2799171 Bosch Accessories 2608901479 PODLOŽKY NA BETÓNOVÉ POHÁRKY EXPERT 180 mm 1 ks

2998451 Bosch Accessories 2608601761 Pohárové koliesko Expert na betón s dlhou životnosťou 115 mm 1 k
2208391 Zaobľovacia fréza 6 mm, R1 12,7 mm, H 38,1 mm, D 18,6 mm, G 60 mm Bosch Accessories 2608628
2208429 Fréza na falc 6 mm, D1 25,4 mm, L 12,4 mm, G 54 mm Bosch Accessories 2608628449
2614314 Vodiaca trubica AdvancedTrimRouter 18V-8 Bosch Accessories 2608000803
2614315 Vodiaca jednotka AdvancedTrimRouter 18V-8 Bosch Accessories 2608000802
2624389 Klieština 8 mm Bosch Accessories 2608570134
2624390 Upínacie puzdro pre ručnú frézu Bosch Accessories 2608570066
493800 Collet without locking nut 1/4" Bosch Accessories 2608570048
2208728 Fréza na drážky V štandardná na drevo so stopkou 6 mm, D1 12,7 mm, L 12,7 mm, G 45 mm, 90 ° Bo
2208729 Fréza na drážky V 6 mm, D1 6,35 mm, L 16 mm, G 48 mm, 90 ° Bosch Accessories 2608628445
2208730 Fréza na drážky V 6 mm, D1 9,5 mm, L 12,35 mm, G 45 mm, 90 ° Bosch Accessories 2608628446
2208568 Rezačka profilov, 6 mm, R1 6,3 mm, D 25,4 mm, L 14 mm, G 46 mm Bosch Accessories 2608628459
2208569 Zaobľovacia fréza 6 mm, R1 6,3 mm, D 25,4, L 13,1 mm, G 54 mm Bosch Accessories 2608628456
2208570 Rezačka profilov 6 mm, R1 4 mm, D1 28,6 mm, B 8 mm, L 12,4 mm, G 54 mm Bosch Accessories 260
2208571 Zaobľovacia fréza 6 mm, R1 9,5 mm, D 31,8 mm, L 16,2 mm, G 57 mm Bosch Accessories 260862845
1902155 Sada drážkovacích fréz, stopka 6 mm, 6 kusov Bosch Accessories 2607017465
1914459 Sada drážkovacích fréz, stopka 8 mm, 6 kusov Bosch Accessories 2607017466
1914490 Sada drážkovacích fréz, stopka 1/4 palca, 6 kusov Bosch Accessories 2607017467
1914504 Sada fréz na hrany a hrany, stopka 6 mm, 6 kusov Bosch Accessories 2607017468
1914526 Sada fréz na hrany a hrany, stopka 8 mm, 6 kusov Bosch Accessories 2607017469
1914603 Sada fréz na hrany a hrany, stopka 1/4 palca, 6 kusov Bosch Accessories 2607017470
1914642 Sada fréz, stopka 6 mm, 15 kusov Bosch Accessories 2607017471
1947620 Sada fréz, stopka 8 mm, 15 kusov Bosch Accessories 2607017472
2127733 Sada fréz, stopka 1/4 palca, 15 kusov Bosch Accessories 2607017473
2127734 Súprava fréz, stopka 6 mm, 30 kusov Bosch Accessories 2607017474
2127735 Sada fréz, stopka 8 mm, 30 kusov Bosch Accessories 2607017475
3013604 Krokvová lišta GKS 18V-57-2 Bosch Accessories 2608000816
3013605 Paralelný doraz GKS 18V-57-2 Bosch Accessories 2608000817
3013606 Krokvová lišta GKS 18V-57-2L Bosch Accessories 2608000821
3013607 Paralelný doraz GKS 18V-57-2L Bosch Accessories 2608000822
3013609 Odsávacie zariadenie Bosch Accessories 2608000825
3013666 Systémové príslušenstvo pílová reťaz 15 cm (1,1 mm) Bosch Home and Garden F016800624
3314611 Systém riadenia rezu Systém riadenia rezu pre AdvancedSaw 18V-140 Bosch Accessories 2609256F7
3314612 Základná doska pre AdvancedSaw 140 Bosch Accessories 2609256F73
3314617 Základná doska pre UniversalSaw 100 Bosch Accessories 2609256F76
815039 Bosch Accessories 0 601 858 001 Sada listov priamočiarej píly drevo / kov s hriadeľom U 8 kusov. 8 ks
819660 Bosch Accessories 2607019460 Kazeta s pílovým listom drevo / kov / plast (hriadeľ U), 10 kusov 1 sada
818884 Bosch Accessories 2609256746 10-dielov. Sada pílových listov do priamočiarych píl T-stopka T 101 B (
818868 Bosch Accessories 2609256720 Pílový list do priamočiarej píly HCS, T 344 D Speed na drevo 2 ks
818869 Bosch Accessories 2609256723 Pílový list do priamočiarej píly HCS, T 101 AO Clean for Wood 2 ks
818870 Bosch Accessories 2609256724 Pílový list do priamočiarej píly HCS, T 101 BR Clean for Wood 2 ks
818871 Bosch Accessories 2609256725 Pílový list do priamočiarej píly HCS, T 301 CD Clean for Wood 2 ks
818880 Bosch Accessories 2609256727 Pílový list do priamočiarej píly HCS, T 234 X Progressor na drevo 2 ks
818881 Bosch Accessories 2609256728 Pílový list do priamočiarej píly BIM, T 101 BF Clean na tvrdé drevo 2 ks
818882 Bosch Accessories 2609256729 Priamočiara píla HSS, T 118 A Basic na kov 2 ks
818883 Bosch Accessories 2609256731 Priamočiara píla HSS, T 118 G Basic na kov 2 ks
493126 Bosch Accessories 2607010515 3-piece jigsaw blade set T 123 X; T 234 X; T 345 XF 1 ks
493128 Bosch Accessories 2607010516 3-piece jigsaw blade set U 123 X; U 234 X; U 345 XF 3 ks
493137 Bosch Accessories 2607010531 6-piece Robust Line jigsaw blade set Progressor T-shank T 123 X; T 234
493138 Bosch Accessories 2607010532 6-piece Robust Line jigsaw blade set Progressor U-shank U 123 X; U 23

493144 Bosch Accessories 2607010540 10-piece Robust Line jigsaw blade set Wood Expert T-shank - 1 sada
493145 Bosch Accessories 2607010541 Sada pílových listov do priamočiarej píly Robust Line Metal Expert, sto
493146 Bosch Accessories 2607010542 10-piece Robust Line jigsaw blade set Wood and Metal T-shank - 1 sad
493152 Bosch Accessories 2607010572 6-piece Robust Line jigsaw blade set Wood Expert T-shank T 308 B; T 3
493153 Bosch Accessories 2607010573 6-piece Robust Line jigsaw blade set Metal Profile T-shank T 318 AF; T
493154 Bosch Accessories 2607010574 10-piece Robust Line jigsaw blade set Top Expert T-shank - 1 sada
493155 Bosch Accessories 2607010592 3-piece jigsaw blade set T 308 B; T 308 BO 3 ks
493157 Bosch Accessories 2607010629 10-piece jigsaw blade set Basic for Wood T 119 BOT 119 BT 111 C 1 sa
493159 Bosch Accessories 2607010630 10-piece jigsaw blade set Basic for Metal and Wood T 119 BOT 119 BT
493160 Bosch Accessories 2607010631 10-piece jigsaw blade set Basic for Metal T 218 AT 118 GT 118 AT 118
508955 Bosch Accessories 2608630014 Jigsaw blade T 101 BR Clean for Wood 5 ks
508956 Bosch Accessories 2608630030 Jigsaw blade T 101 B Clean for Wood 5 ks
508957 Bosch Accessories 2608630031 Jigsaw blade T 101 AO Clean for Wood 5 ks
508958 Bosch Accessories 2608630032 Jigsaw blade T 101 D Clean for Wood 5 ks
508959 Bosch Accessories 2608630033 Jigsaw blade T 111 C Basic for Wood 5 ks
508961 Bosch Accessories 2608630040 Jigsaw blade T 144 D Speed for Wood 5 ks
508962 Bosch Accessories 2608630058 Jigsaw blade T 244 D Speed for Wood 5 ks
508967 Bosch Accessories 2608630310 Jigsaw blade T 119 BO Basic for Wood 5 ks
508968 Bosch Accessories 2608630557 Jigsaw blade T 101 B Clean for Wood 3 ks
508972 Bosch Accessories 2608630559 Jigsaw blade T 101 AO Clean for Wood 3 ks
508974 Bosch Accessories 2608630560 Jigsaw blade T 144 D Speed for Wood 3 ks
508976 Bosch Accessories 2608630565 Jigsaw blade U 101 B Clean for Wood 3 ks
508977 Bosch Accessories 2608630566 Jigsaw blade U 111 C Basic for Wood 3 ks
508979 Bosch Accessories 2608630568 Jigsaw blade U 144 D Speed for Wood 3 ks
508984 Bosch Accessories 2608630808 Jigsaw blade T 111 C Basic for Wood 3 ks
508990 Bosch Accessories 2608631010 Jigsaw blade T 101 A Special for Acrylic 5 ks
508991 Bosch Accessories 2608631012 Jigsaw blade T 118 G Basic for Metal 5 ks
508992 Bosch Accessories 2608631013 Jigsaw blade T 118 A Basic for Metal 5 ks
508993 Bosch Accessories 2608631014 Jigsaw blade T 118 B Basic for Metal 5 ks
508994 Bosch Accessories 2608631017 Jigsaw blade T 127 D Special for Alu 5 ks
508995 Bosch Accessories 2608631030 Jigsaw blade T 227 D Special for Alu 5 ks
508998 Bosch Accessories 2608631404 Jigsaw blade T 318 B Basic for Metal 5 ks
508999 Bosch Accessories 2608631507 Jigsaw blade T 118 A Basic for Metal 3 ks
509000 Bosch Accessories 2608631508 Jigsaw blade T 127 D Special for Alu 3 ks
509001 Bosch Accessories 2608631511 Jigsaw blade U 118 A Basic for Metal 3 ks
509002 Bosch Accessories 2608631512 Jigsaw blade U 127 D Special for Alu 3 ks
509003 Bosch Accessories 2608631670 Jigsaw blade T 101 A Special for Acrylic 3 ks
509009 Bosch Accessories 2608631673 Jigsaw blade T 118 B Basic for Metal 3 ks
509010 Bosch Accessories 2608631674 Jigsaw blade T 118 G Basic for Metal 3 ks
509012 Bosch Accessories 2608631770 Jigsaw blade U 118 G Basic for Metal 3 ks
509013 Bosch Accessories 2608631771 Jigsaw blade U 118 B Basic for Metal 3 ks
509018 Bosch Accessories 2608631808 Jigsaw blade T 318 A Basic for Metal 100 ks
509019 Bosch Accessories 2608631964 Jigsaw blade T 118 A Basic for Metal 100 ks
509020 Bosch Accessories 2608631965 Jigsaw blade T 118 B Basic for Metal 100 ks
509021 Bosch Accessories 2608631966 Jigsaw blade T 127 D Special for Alu 100 ks
509023 Bosch Accessories 2608632120 2-piece HCS saw blade set TF 350 M For wood 2 ks
509029 Bosch Accessories 2608633104 Jigsaw blade T 130 RIFF Special for Ceramics 3 ks
509041 Bosch Accessories 2608633523 Jigsaw blade T 234 X Progressor for Wood 3 ks
509043 Bosch Accessories 2608633524 Jigsaw blade T 234 X Progressor for Wood 25 ks
509044 Bosch Accessories 2608633525 Jigsaw blade U 234 X Progressor for Wood 3 ks

509045 Bosch Accessories 2608633528 Jigsaw blade T 234 X Progressor for Wood 5 ks
509051 Bosch Accessories 2608633622 Jigsaw blade T 101 B Clean for Wood 25 ks
509052 Bosch Accessories 2608633623 Jigsaw blade T 101 BR Clean for Wood 25 ks
509053 Bosch Accessories 2608633625 Jigsaw blade T 144 D Speed for Wood 25 ks
509057 Bosch Accessories 2608633779 Jigsaw blade T 101 BR Clean for Wood 3 ks
509060 Bosch Accessories 2608634233 Jigsaw blade T 101 AOF Clean for Hard Wood 5 ks
509061 Bosch Accessories 2608634234 Pílový list do priamočiarej píly T 101 BF Clean na tvrdé drevo, 5 ks 5 ks
509062 Bosch Accessories 2608634235 Jigsaw blade T 101 BRF Clean for Hard Wood 5 ks
509063 Bosch Accessories 2608634237 Jigsaw blade T 118 EOF Flexible for Metal 5 ks
509067 Bosch Accessories 2608634243 Pílový list do priamočiarej píly T 344 DF Speed pre tvrdé drevo, 5 ks 5 k
509079 Bosch Accessories 2608634486 Jigsaw blade T 345 XF Progressor for Wood and Metal 100 ks
509083 Bosch Accessories 2608634567 Jigsaw blade T 144 DF Speed for Hard Wood 5 ks
509084 Bosch Accessories 2608634586 Pílový list do priamočiarej píly T 118 BF Flexible for Metal, 100 kusov 1
509087 Bosch Accessories 2608634774 Pílový list do priamočiarej píly T 118 AF Flexible for Metal, 100 kusov 1
509088 Bosch Accessories 2608634897 Jigsaw blade T 101 AIF Clean for Hard Wood 5 ks
509089 Bosch Accessories 2608634988 Jigsaw blade T 101 BF Clean for Hard Wood 25 ks
509090 Bosch Accessories 2608634989 Jigsaw blade T 101 BRF Clean for Hard Wood 25 ks
509091 Bosch Accessories 2608634990 Jigsaw blade T 144 DF Speed for Hard Wood 25 ks
509094 Bosch Accessories 2608634993 Jigsaw blade T 345 XF Progressor for Wood and Metal 3 ks
509095 Bosch Accessories 2608634994 Jigsaw blade T 345 XF Progressor for Wood and Metal 5 ks
509096 Bosch Accessories 2608634995 Jigsaw blade T 345 XF Progressor for Wood and Metal 25 ks
509100 Bosch Accessories 2608635177 Jigsaw blade T 113 A Special for Soft Material 3 ks
509101 Bosch Accessories 2608635187 Jigsaw blade T 313 AW Special for Soft Material 3 ks
509117 Bosch Accessories 2608636224 Pílový list do priamočiarej píly T 101 AIF Clean na tvrdé drevo, 3 ks 3 k
509119 Bosch Accessories 2608636225 Pílový list do priamočiarej píly T 101 AOF Clean na tvrdé drevo, 3 ks 3 k
509121 Bosch Accessories 2608636226 Priamočiara píla T 101 BF Clean na tvrdé drevo, 3 ks 3 ks
509123 Bosch Accessories 2608636227 Pílový list do priamočiarej píly T 101 BRF Clean na tvrdé drevo, 3 ks 3 k
509127 Bosch Accessories 2608636229 Jigsaw blade T 301 CDF Clean for Hard Wood 5 ks
509137 Bosch Accessories 2608636236 Pílový list do priamočiarej píly U 101 BF Clean na tvrdé drevo, 3 ks 3 ks
509138 Bosch Accessories 2608636335 Jigsaw blade T 718 BF Metal-Sandwich 3 ks
509139 Bosch Accessories 2608636429 3-piece jigsaw blade set T 101 BIF; T 101 AOF 2 ks
509140 Bosch Accessories 2608636430 3-piece jigsaw blade set U 1 BIF; U 1 AOF 2 ks
509141 Bosch Accessories 2608636431 Jigsaw blade T 101 BIF Special for Laminate 5 ks
509145 Bosch Accessories 2608636496 Jigsaw blade T 118 GFS Basic for Inox 5 ks
509146 Bosch Accessories 2608636497 Jigsaw blade T 118 EFS Basic for Inox 5 ks
509153 Bosch Accessories 2608636639 Jigsaw blade T 308 BOF Extraclean for Hard Wood 3 ks
509156 Bosch Accessories 2608636695 Jigsaw blade T 121 GF Speed for Metal 3 ks
509158 Bosch Accessories 2608636698 Jigsaw blade T 121 AF Speed for Metal 3 ks
509160 Bosch Accessories 2608636700 Jigsaw blade T 121 AF Speed for Metal 25 ks
509161 Bosch Accessories 2608636701 Jigsaw blade T 121 BF Speed for Metal 3 ks
509162 Bosch Accessories 2608636703 Jigsaw blade T 121 BF Speed for Metal 25 ks
509163 Bosch Accessories 2608636704 Pílový list do priamočiarej píly T 321 AF Speed na kov, 3 ks 3 ks
509165 Bosch Accessories 2608636705 Jigsaw blade T 321 AF Speed for Metal 5 ks
509167 Bosch Accessories 2608636707 Jigsaw blade T 321 BF Speed for Metal 5 ks
509168 Bosch Accessories 2608636696 Pílový list do priamočiarej píly T 121 GF Speed for Metal, 5 kusov, plec
509173 Bosch Accessories 2608636702 List do priamočiarej píly T 121 BF Speed for Metal, balenie 5 ks, listy 5
509177 Bosch Accessories 2608636780 T 102 BF jigsaw blade Clean for PVC 3 ks
509179 Bosch Accessories 2608636781 T 102 BF jigsaw blade Clean for PMMA 5 ks
509181 Bosch Accessories 2608636793 Jigsaw blade T 1018 AFP Precision for Metal-Sandwich 3 ks
509183 Bosch Accessories 2608637559 Jigsaw blade U 111 D Basic for Wood 3 ks

509186 Bosch Accessories 2608637590 Jigsaw blade T 301 CD Clean for Wood 5 ks
509187 Bosch Accessories 2608637591 Jigsaw blade T 301 CD Clean for Wood 3 ks
509188 Bosch Accessories 2608637723 Jigsaw blade U 101 D Clean for Wood 3 ks
509189 Bosch Accessories 2608637724 Jigsaw blade U 1 AO Clean for Wood 3 ks
509190 Bosch Accessories 2608637788 Jigsaw blade T 119 BO Basic for Wood 3 ks
509191 Bosch Accessories 2608637876 Jigsaw blade T 101 B Clean for Wood 100 ks
509192 Bosch Accessories 2608637877 Jigsaw blade T 101 D Clean for Wood 100 ks
509194 Bosch Accessories 2608637878 Jigsaw blade T 111 C Basic for Wood 100 ks
509195 Bosch Accessories 2608637879 Jigsaw blade T 119 BO Basic for Wood 100 ks
509196 Bosch Accessories 2608637880 Jigsaw blade T 144 D Speed for Wood 100 ks
509197 Bosch Accessories 2608637881 Jigsaw blade T 244 D Speed for Wood 100 ks
509198 Bosch Accessories 2608637944 Jigsaw blade T 344 D Speed for Wood 3 ks
509199 Bosch Accessories 2608638382 Jigsaw blade T 227 D Special for Alu 100 ks
509203 Bosch Accessories 2608638472 Jigsaw blade T 123 XF Progressor for Metal 3 ks
509204 Bosch Accessories 2608638473 Jigsaw blade T 123 XF Progressor for Metal 5 ks
509205 Bosch Accessories 2608638474 Jigsaw blade T 123 XF Progressor for Metal 25 ks
509210 Bosch Accessories 2608638698 Pílový list do priamočiarej píly T 318 A Basic for Metal, 3 ks 3 ks
509213 Bosch Accessories 2608638700 Jigsaw blade T 123 XF Progressor for Metal 100 ks
509852 Bosch Accessories 2608663314 Jigsaw blade T 744 D Speed for Wood 3 ks
509861 Bosch Accessories 2608663477 T 144 DC 100 ks
509875 Bosch Accessories 2608667394 Jigsaw blade T 1044 DP Precision for Wood 3 ks
509876 Bosch Accessories 2608667396 Jigsaw blade T 1013 AWP Precision for Soft Material 3 ks
509880 Bosch Accessories 2608667443 T 102 D jigsaw blade Clean for PP 3 ks
509881 Bosch Accessories 2608667444 T 102 D jigsaw blade Clean for PP 5 ks
509882 Bosch Accessories 2608667445 T 102 H jigsaw blade Clean for PVC 3 ks
509885 Bosch Accessories 2608667446 T 102 H jigsaw blade Clean for PVC 5 ks
509886 Bosch Accessories 2608667447 T 302 H jigsaw blade Clean for PVC 3 ks
509887 Bosch Accessories 2608667448 T 302 H jigsaw blade Clean for PMMA 5 ks
514271 Bosch Accessories 2608633A31 Jigsaw blade T 144 DP Precision for Wood 3 ks
514272 Bosch Accessories 2608633A32 Pílový list do priamočiarej píly T 344 DP Precision for Wood, 3 ks 3 ks
514274 Bosch Accessories 2608633A34 Jigsaw blade T 344 D Speed for Wood 5 ks
514275 Bosch Accessories 2608633A35 Jigsaw blade T 144 DP Precision for Wood 5 ks
514278 Bosch Accessories 2608633A36 Jigsaw blade T 344 DP Precision for Wood 5 ks
514281 Bosch Accessories 2608633A39 Jigsaw blade T 144 DP Precision for Wood 25 ks
514283 Bosch Accessories 2608633A41 Jigsaw blade T 234 X Progressor for Wood 100 ks
514285 Bosch Accessories 2608633A42 Jigsaw blade T 144 DP Precision for Wood 100 ks
1006731 Bosch Accessories 2609256716 Pílový list do priamočiarej píly HCS, T 111 C Basic na drevo 2 ks
1006732 Bosch Accessories 2609256717 Pílový list do priamočiarej píly HCS, T 119 BO Basic na drevo 2 ks
1006733 Bosch Accessories 2609256718 Pílový list do priamočiarej píly HCS, T 144 D Speed na drevo 2 ks
1006734 Bosch Accessories 2609256719 List priamočiarej píly HCS, T 244 D Speed for Wood 2 ks
1006735 Bosch Accessories 2609256721 Pílový list do priamočiarej píly HCS, T 101 B Clean for Wood 2 ks
1006737 Bosch Accessories 2609256726 List priamočiarej píly HCS, T 144 DP Precision for Wood 2 ks
1006738 Bosch Accessories 2609256730 Priamočiara píla HSS, T 118 B Basic na kov 2 ks
1006739 Bosch Accessories 2609256732 Pílový list do priamočiarej píly HSS, T 318 A Basic for Metal 2 ks
1006740 Bosch Accessories 2609256733 Pílový list do priamočiarej píly, bimetalový, T 118 AF Flexible for Met
1006741 Bosch Accessories 2609256734 Pílový list do priamočiarej píly bimetalový, T 118 BF Flexible for Meta
1006742 Bosch Accessories 2609256735 List do priamočiarej píly HSS, T 123 XF Progressor for Metal 2 ks
1006743 Bosch Accessories 2609256736 Pílový list do priamočiarej píly HSS, T 127 D Špeciálne pre hliník 2 ks
1006744 Bosch Accessories 2609256737 Priamočiara píla BIM, T 345 XF Progressor na drevo a kov 2 ks
1006746 Bosch Accessories 2609256739 Pílový list do priamočiarej píly HM, T 130 RIFF Special for Ceramics 1

1006748 Bosch Accessories 2609256741 3 dielny Sada listov priamočiarej píly T-hriadeľ T 111 C; T 244 D; T 11
1006750 Bosch Accessories 2609256743 3 dielny Sada pílových listov Progressor T-stopka T 123 X; T 234 X; T
1006751 Bosch Accessories 2609256744 10-dielov. Sada pílových listov do priamočiarych píl T-stopka T 144 D
1006752 Bosch Accessories 2609256745 10-dielov. Sada pílových listov do priamočiarej píly T-hriadeľ T 118 A
1006761 Bosch Accessories 2609256755 Pílový list do priamočiarej píly HCS, U 111 C Basic na drevo 2 ks
1006762 Bosch Accessories 2609256756 Pílový list do priamočiarej píly HCS, U 111 D Basic na drevo 2 ks
1006763 Bosch Accessories 2609256757 Pílový list do priamočiarej píly HCS, U 19 BO Basic na drevo 2 ks
1006764 Bosch Accessories 2609256758 Pílový list do priamočiarej píly HCS, U 144 D Speed na drevo 2 ks
1006765 Bosch Accessories 2609256759 Pílový list do priamočiarej píly HCS, U 101 B Clean for Wood 2 ks
1006766 Bosch Accessories 2609256760 Pílový list na kmitaciu pílu HCS, U 101 D Clean for Wood 2 ks
1006767 Bosch Accessories 2609256761 Pílový list do priamočiarej píly HCS, U 1 AO Clean for Wood 2 ks
1006768 Bosch Accessories 2609256762 Pílový list do priamočiarej píly HCS, U 101 BR Clean for Wood 2 ks
1006769 Bosch Accessories 2609256763 List priamočiarej píly HCS, U 234 X Progressor for Wood 2 ks
1006770 Bosch Accessories 2609256764 List priamočiarej píly BIM, U 101 BF Clean na tvrdé drevo 2 ks
1006771 Bosch Accessories 2609256765 Priamočiara píla HSS, U 18 A Basic na kov 2 ks
1006772 Bosch Accessories 2609256766 Priamočiara píla HSS, U 18 B Basic na kov 2 ks
1006773 Bosch Accessories 2609256767 Priamočiara píla HSS, U 18 G Basic na kov 2 ks
1006776 Bosch Accessories 2609256770 Priamočiara píla HSS, U 123 XF Progressor na kov 2 ks
1006778 Bosch Accessories 2609256772 Pílový list do priamočiarej píly U 345 XF Progressor na drevo a kov 2
1006780 Bosch Accessories 2609256774 3 dielny Sada listov priamočiarej píly U-stopka U 111 C; U 19 BO; U 1
1006781 Bosch Accessories 2609256775 10-dielov. Sada listov priamočiarej píly U-stopka U 19 BO; U1 AO; U 1
1006782 Bosch Accessories 2609256776 10-dielov. Sada kotúčových píl na stopku U 101 B (2x); U 144 D (2x);
1006793 Bosch Accessories 2609256788 3 dielny Sada pílových listov do priamočiarej píly T-stopka T 101 BIF (
1006794 Bosch Accessories 2609256789 3 dielny Sada pílových listov do priamočiarej píly U-stopka U 1 BIF (2x
1006904 Bosch Accessories 2609256A05 List priamočiarej píly HCS, T 308 B Extra čistý na drevo 2 ks
1006905 Bosch Accessories 2609256A06 Pílový list do priamočiarej píly HCS, T 308 BO Mimoriadne čistý na dr
1006906 Bosch Accessories 2609256A07 Pílový list do priamočiarej píly BIM, T 308 BF Extraclean na tvrdé dre
1006907 Bosch Accessories 2609256A08 Priamočiara píla BIM, T 308 BOF Extraclean na tvrdé drevo 2 ks
1006911 Bosch Accessories 2609256A12 3 dielny Sada pílových listov do priamočiarej píly s jednou vačkovou
1006912 Bosch Accessories 2609256A13 3 dielny Sada kotúčových píl, stopka s jednou vačkou T 308 BF (2x); T
1198057 Bosch Accessories 2609256962 2 ks
1575051 Bosch Accessories 2607010905 Sada listov priamočiarej píly Wood Precision, 30 kusov, stopka s jedn
2208702 Bosch Accessories 2607010998 ToughBox, malý, prázdny, na pílové listy 1 ks
2208019 Bosch Accessories 2607011436 JSB, drevo, balenie po 15 15 ks
2208020 Bosch Accessories 2607011437 JSB, drevo a kov, balenie po 15 15 ks
2208021 Bosch Accessories 2607011438 JSB, balenie viacerých materiálov, 15 kusov 15 ks
2254147 Bosch Accessories 2608667858 Sada listov priamočiarej píly Drevo a plasty, 5 kusov, stopka s jednou
2254454 Bosch Accessories 2608667854 Sada kotúčových píl na drevo, 5 kusov, hriadeľ Makita 5 ks
2254511 Bosch Accessories 2608667857 Sada listov priamočiarej píly Wood and Metal Basic, 5 kusov, stopka
2254456 Bosch Accessories 2607011171 Sada listov priamočiarej píly All in One, 10 kusov 10 ks
2254209 Bosch Accessories 2607011170 Sada kotúčových píl na drevo a kov, 10 kusov 10 ks
2254516 Bosch Accessories 2607011172 Sada kotúčových píl Clean Precision, 10 kusov 10 ks
2254510 Bosch Accessories 2608667853 Sada kotúčových píl na drevo a kov, 5 kusov, dvojitý vačkový hriadeľ
2254404 Bosch Accessories 2607011169 Sada listov priamočiarej píly Wood, 10 kusov 10 ks
2254254 Bosch Accessories 2608667856 Sada kotúčových píl Allrounder, 5 kusov 5 ks
2254146 Bosch Accessories 2608636879 Sada kovových kotúčových píl na rezanie dreva, 5 kusov, jemný hriad
2254252 Bosch Accessories 2608667855 Sada kotúčových píl na drevo a kov Basic, 5 kusov, univerzálny hriade
2385858 Bosch Accessories 2608900542 Pílový list na skladaciu pílu EXPERT 'Laminate Clean' T128 BHM, 3 ku
2385872 Bosch Accessories 2608900557 EXPERT 'Drevo 2-stranne čisté' kotúčová píla T 308 BP, 3 kusy 3 ks
2385873 Bosch Accessories 2608900558 EXPERT 'Drevo 2-stranne čisté' kotúčová píla T 308 BP, 5 kusov 5 ks

2385874 Bosch Accessories 2608900559 Sada skladacích kotúčových píl EXPERT 'Wood 2-side clean', 3-dielna,
2385875 Bosch Accessories 2608900560 Pílový list na skladaciu pílu EXPERT 'Multi Material' T 367 XHM, 3 kus
2385859 Bosch Accessories 2608900543 EXPERT 'Pílový list do priamočiarej píly T 308 BF z tvrdého dreva, 2 st
2385860 Bosch Accessories 2608900544 EXPERT 'Pílový list do priamočiarej píly T 308 BF z tvrdého dreva, obo
2385861 Bosch Accessories 2608900545 EXPERT 'Pílový list do priamočiarych píl T 308 BF z tvrdého dreva, obo
2385862 Bosch Accessories 2608900546 Pílový list na pilu EXPERT „Tvrdé drevo z dvoch strán čistý“ T 308 BF,
2385328 Bosch Accessories 2608900547 Pílový list na pilu EXPERT „Tvrdé drevo, obojstranne čistý“ T 308 BFP,
2385863 Bosch Accessories 2608900548 EXPERT 'Pílový list do priamočiarej píly T 308 BFP z 2 strán čistý', 5 ku
2385864 Bosch Accessories 2608901181 Pílový list EXPERT 'Čisté tvrdené drevo z dvoch strán' T 308 BFP, 25 k
2385329 Bosch Accessories 2608900549 Sada skladacích kotúčov na pílu EXPERT „2-stranné čistenie z tvrdého
2385865 Bosch Accessories 2608900550 EXPERT 'Drevo 2-stranne čisté' kotúčová píla T 308 B, 3 kusy 3 ks
2385866 Bosch Accessories 2608900551 EXPERT 'Drevo 2-stranne čisté' kotúčová píla T 308 B, 5 kusov 5 ks
2385867 Bosch Accessories 2608900552 EXPERT 'Drevo 2-stranne čisté' kotúčová píla T 308 B, 25 kusov 25 ks
2385868 Bosch Accessories 2608900553 EXPERT 'Drevo 2-stranne čisté' kotúčová píla T 308 B, 100 kusov 100
2385869 Bosch Accessories 2608900554 EXPERT 'Drevo 2-stranne čisté' kotúčová píla T 308 BO, 3 kusy 3 ks
2385870 Bosch Accessories 2608900555 EXPERT 'Drevo 2-stranne čisté' kotúčová píla T 308 BO, 5 kusov 5 ks
2385871 Bosch Accessories 2608900556 EXPERT 'Drevo 2-stranné čisté' kotúčová píla T 308 BO, 25 kusov 25 k
2385327 Bosch Accessories 2608900541 Pílový list na pilu EXPERT 'Hardwood Fast' T 144 DHM, 3 kusy 3 ks
2385879 Bosch Accessories 2608900565 Pílový list na skladaciu pílu EXPERT 'Carbon Fiber Clean' T 108 BHM, 3
2385880 Bosch Accessories 2608900566 Pílový list na skladaciu pílu EXPERT 'Plastic Composites Clean' T 301 C
2385877 Bosch Accessories 2608900563 Pílový list na skladaciu pílu EXPERT 'Fiber Plaster' T 141 HM, 3 kusy 3
2385878 Bosch Accessories 2608900564 Pílový list na skladaciu pílu EXPERT 'Fiber Plaster' T 341 HM, 3 kusy 3
2385881 Bosch Accessories 2608900567 EXPERT 'Soft Tile Clean' T 150 RD, kotúčová píla, 3 kusy 3 ks
2385876 Bosch Accessories 2608900561 Pílový list EXPERT 'Nerezová oceľ' T 118 AHM, 3 kusy 3 ks
2385330 Bosch Accessories 2608900562 Pílový list na pilu EXPERT „Nerezová oceľ“ T 118 EHM, 3 kusy 3 ks
2624585 Bosch Accessories 2608656934 Sada pílových listov priamočiarych píl pre PFZ 500 E 3 dielov
2799191 Bosch Accessories 2608901706 ODBORNÍK 'HARDWOOD RÝCHLO' T 144 DHM KOTOUČE 2
2799192 Bosch Accessories 2608901707 EXPERT 'LAMINATE CLEAN' T 128 BHM PLACHTY 2 ks
2799193 Bosch Accessories 2608901708 NOŽE EXPERT 'MULTI MATERIÁL' T 367 XHM 2 ks
2799194 Bosch Accessories 2608901709 EXPERT 'NEREZOVÁ OCEL' T 118 AHM NOŽE 2 ks
2799195 Bosch Accessories 2608901710 PLECHY EXPERT 'FIBER OMIETKY' T141 HM 2 ks
2799196 Bosch Accessories 2608901711 EXPERT 'DREVO 2-STRANNÉ ČISTENIE' T308 B LISTY 2 ks
2799197 Bosch Accessories 2608901712 EXPERT 'DREVO 2-STRANNÉ ČISTENIE' T308 BO LISTY 2 ks
2799198 Bosch Accessories 2608901713 ODBORNÉ ČISTENIE ČEPEĽOV T308 BF Z HRDÉHO DREVA 2 ks
2799199 Bosch Accessories 2608901714 ODBORNÉ ČEPEĽE T308 BFP NA ČISTENIE Z TVRDÉHO DREVA 2 ks
3013651 Bosch Accessories 2608901816 Nôž do priamočiarej píly EXPERT 'Hardwood Fast' T 144 D
3013652 Bosch Accessories 2608901817 Nôž do priamočiarej píly EXPERT 'Fiber Plaster' T 141 HM,
3013653 Bosch Accessories 2608901818 Nôž do priamočiarej píly EXPERT 'Multi Material' T 367 XH
3314011 Bosch Home and Garden 2607011941 Sada PRO z tvrdého dreva a laminátu, 83 mm 1 ks
3314012 Bosch Home and Garden 2607011942 Sada PRO kov a hliník, 92 mm 1 ks
3314013 Bosch Home and Garden 2607011943 Sada PRO drevo a kov, 100 mm 1 ks
3314014 Bosch Home and Garden 2607011944 Sada PRO drevo a kov, 100 mm 1 ks
3314016 Bosch Home and Garden 2607011946 PRO súprava hrubého rezu dreva a kovu, 100 mm 1 ks
3314261 Bosch Professional 2608655091 PRO Čistý list do priamočiarej píly T101BIF, 83 mm, 2-dielny. 2 ks
3314262 Bosch Professional 2608655092 PRO Hardwood clean T101BF pílový list do priamočiarej píly, 100 mm
3314265 Bosch Professional 2608655093 PRO Tvrdé drevo čistý oblúk T101AOF do priamočiarej píly, 83 mm,
3314267 Bosch Professional 2608655094 PRO Kovový tenký list do priamočiarej píly T121GFC, 92 mm, 2-dieln
3314272 Bosch Professional 2608655095 Čepeľ do priamočiarej píly PRO Metal medium T121AFC, 92 mm, 2-d
3314278 Bosch Professional 2608655096 Čepeľ do priamočiarej píly PRO Metal hrubý T121BFC, 92 mm, 2-die
3314281 Bosch Professional 2608655097 PRO Kovové rúry a profily T321AF List do priamočiarej píly, 132 mm,

3314284 Bosch Professional 2608655098 PRO Kovové rúry a profily T321BF List priamočiarej píly, 132 mm, 2-
3314287 Bosch Professional 2608655099 Čepeľ priamočiarej píly PRO Metal zakrivený T118EOF, 83 mm, 2-die
3314290 Bosch Professional 2608655100 PRO Kovový hrubý a tenký list do priamočiarej píly T123XF, 100 mm,
3314292 Bosch Professional 2608655101 PRO Multi Material hrubý a tenký list do priamočiarej píly T345XF, 1
3314295 Bosch Accessories 2608665235 Precízny kotúč do priamočiarej píly PRO Wood T144DP, 100 mm, 2-d
3314296 Bosch Professional 2608655102 List do priamočiarej píly PRO Plastics PMMA clean T102BF, 92 mm, 2
3314298 Bosch Accessories 2608665236 Precízny kotúč do priamočiarej píly PRO Wood T344DP, 152 mm, 2-d
3314299 Bosch Accessories 2608655103 PRO Kovový tenký list do priamočiarej píly T121GFC, 92 mm, 3-dielny
3314301 Bosch Accessories 2608665237 Precízny kotúč do priamočiarej píly PRO Wood T1044DP, 250 mm, 2-
3314302 Bosch Accessories 2608655104 PRO Kovový tenký list do priamočiarej píly T121GFC, 92 mm, 5 ks. 5 k
3314304 Bosch Accessories 2608665238 PRO Plastics PVC clean T102H pílový list do priamočiarej píly, 100 mm
3314305 Bosch Accessories 2608655105 Pílové listy do priamočiarej píly PRO Metal medium T121AFC, 92 mm
3314307 Bosch Accessories 2608665239 Pílový list do priamočiarej píly PRO Plastics PP clean T102D, 100 mm,
3314308 Bosch Accessories 2608655106 PRO Metal stredný T121AFC kotúč do priamočiarej píly, 92 mm, 5 ks.
3314310 Bosch Accessories 2608665240 Precízny kotúč do priamočiarej píly PRO Wood T344DP, 152 mm, 25
3314311 Bosch Accessories 2608655107 PRO Metal stredný T121AFC kotúč do priamočiarej píly, 92 mm, 25 k
3314313 Bosch Accessories 2608665259 Pílový list do priamočiarej píly PRO Soft Tile T130RF, 83 mm, 2-dielny
3314314 Bosch Accessories 2608655108 Čepeľ priamočiarej píly PRO Metal medium T121AFC, 92 mm, 100 ku
3314317 Bosch Accessories 2608655109 Čepeľ do priamočiarej píly PRO Metal hrubý T121BFC, 92 mm, 3-diel
3314322 Bosch Accessories 2608655110 PRO Kovový hrubý T121BFC list do priamočiarej píly, 92 mm, 5 ks. 5 k
3314324 Bosch Accessories 2608655111 Čepeľ do priamočiarej píly PRO Metal hrubý T121BFC, 92 mm, 25 ks.
3314334 Bosch Accessories 2608655112 Čepeľ do priamočiarej píly PRO Metal hrubý T121BFC, 92 mm, 100 ku
3314337 Bosch Accessories 2608655114 List do priamočiarej píly PRO Metal Sandwich T718BF, 180 mm, 5 ks.
3314340 Bosch Accessories 2608655115 List do priamočiarej píly PRO Metal Sandwich T1018AFP, 250 mm, 5
3314344 Bosch Accessories 2608655116 PRO Hardwood rýchly T344DF list priamočiarej píly, 152 mm, 25 ks. 2
3314347 Bosch Accessories 2608655126 PRO Kovové rúry a profily T321AF kotúč priamočiarej píly, 132 mm, 2
3314349 Bosch Accessories 2608655127 PRO kovové rúry a profily T321BF kotúč priamočiarej píly, 132 mm, 2
3314355 Bosch Accessories 2608668706 List do priamočiarej píly PRO Alu T127D, 100 mm, 2-dielny. 2 ks
3314356 Bosch Accessories 2608668707 Pílové listy do priamočiarej píly PRO Alu curve T227D, 100 mm, 2-die
813645 Bosch Accessories Optiline Wood 2608641171 tvrdokovový pílový kotúč 160 x 20 x 1.8 mm Počet zub
813646 Bosch Accessories Optiline Wood 2608641172 tvrdokovový pílový kotúč 160 x 20 x 1.8 mm Počet zub
818301 Bosch Accessories Precision 2609256C82 pílový kotúč 65 x 15 mm Počet zubov (na palec): 12 1 ks
818302 Bosch Accessories Special 2609256C83 tvrdokovový pílový kotúč 65 x 15 mm Počet zubov (na palec): 2
1644523 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644003 pílový kotúč 120 x 20 x 1.3 mm Počet zubov (na pal
1644524 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644004 pílový kotúč 120 x 20 x 1.3 mm Počet zubov (na pal
1644942 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644005 pílový kotúč 130 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1644525 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644006 pílový kotúč 130 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1645165 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644007 pílový kotúč 130 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1644943 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644008 pílový kotúč 140 x 20 x 1.3 mm Počet zubov (na pal
1645337 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644009 pílový kotúč 140 x 20 x 1.3 mm Počet zubov (na pal
1645338 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644010 pílový kotúč 140 x 20 x 1.3 mm Počet zubov (na pal
1645522 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644011 pílový kotúč 150 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1644598 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644012 pílový kotúč 150 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1645166 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644013 pílový kotúč 160 x 20 x 1.3 mm Počet zubov (na pal
1645523 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644014 pílový kotúč 160 x 20 x 1.3 mm Počet zubov (na pal
1644945 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644015 pílový kotúč 160 x 20 x 1.3 mm Počet zubov (na pal
1644944 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644016 pílový kotúč 160 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1645524 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644017 pílový kotúč 160 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1644599 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644018 pílový kotúč 160 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1645167 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644019 pílový kotúč 160 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (na pal

1644752 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644020 pílový kotúč 160 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1645525 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644021 pílový kotúč 160 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1645168 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644022 pílový kotúč 165 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1645339 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644023 pílový kotúč 165 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1644526 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644024 pílový kotúč 165 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1645526 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644025 pílový kotúč 165 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1645340 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644026 pílový kotúč 165 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1644527 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644027 pílový kotúč 165 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1645169 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644028 pílový kotúč 170 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1644600 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644029 pílový kotúč 180 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1644946 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644030 pílový kotúč 180 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1645527 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644031 pílový kotúč 180 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1644753 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644032 pílový kotúč 180 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1645170 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644033 pílový kotúč 180 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1644528 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644034 pílový kotúč 180 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1645341 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644035 pílový kotúč 184 x 16 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1644601 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644036 pílový kotúč 184 x 16 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1644754 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644037 pílový kotúč 184 x 16 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1645171 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644038 pílový kotúč 184 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1644755 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644039 pílový kotúč 184 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1644756 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644040 pílový kotúč 184 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1644757 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644041 pílový kotúč 184 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1644947 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644042 pílový kotúč 184 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1645172 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644043 pílový kotúč 184 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1645528 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644044 pílový kotúč 190 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1644758 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644045 pílový kotúč 190 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1645529 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644046 pílový kotúč 190 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1644529 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644047 pílový kotúč 190 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1645173 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644048 pílový kotúč 190 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1644759 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644049 pílový kotúč 190 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1645342 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644050 pílový kotúč 190 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1645174 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644051 pílový kotúč 200 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (na pal
1644760 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644052 pílový kotúč 200 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (na pal
1644761 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644053 pílový kotúč 200 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (na pal
1645530 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644054 pílový kotúč 200 x 32 x 1.8 mm Počet zubov (na pal
1645531 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644055 pílový kotúč 200 x 32 x 1.8 mm Počet zubov (na pal
1645533 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644056 pílový kotúč 210 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1645175 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644057 pílový kotúč 210 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (na pal
1645532 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644058 pílový kotúč 210 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (na pal
1644762 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644059 pílový kotúč 210 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (na pal
1644530 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644060 pílový kotúč 210 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (na pal
1644948 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644061 pílový kotúč 210 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (na pal
1644763 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644062 pílový kotúč 230 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (na pal
1644764 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644063 pílový kotúč 230 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (na pal
1645176 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644064 pílový kotúč 235 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (na pal
1645343 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644065 pílový kotúč 235 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (na pal
1644949 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644066 pílový kotúč 235 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (na pal
1644950 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644067 pílový kotúč 237 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (na pal
1644531 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644068 pílový kotúč 237 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (na pal
1645534 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644069 pílový kotúč 240 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (na pal

1644765 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644070 pílový kotúč 270 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (na pal
1644766 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644071 pílový kotúč 330 x 30 x 2.2 mm Počet zubov (na pal
1645344 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644072 pílový kotúč 335 x 30 x 2.2 mm Počet zubov (na pal
1645345 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644073 pílový kotúč 350 x 30 x 2.2 mm Počet zubov (na pal
1644767 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644074 pílový kotúč 355 x 30 x 2.2 mm Počet zubov (na pal
1645346 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644075 pílový kotúč 370 x 30 x 2.2 mm Počet zubov (na pal
1645535 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644076 pílový kotúč 410 x 30 x 2.5 mm Počet zubov (na pal
1645177 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644077 pílový kotúč 420 x 30 x 2.5 mm Počet zubov (na pal
1644768 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644078 pílový kotúč 450 x 30 mm Počet zubov (na palec): 3
1644522 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644079 pílový kotúč 216 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (na pal
1644597 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644080 pílový kotúč 250 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (na pal
1644751 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644081 pílový kotúč 315 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (na pal
1645164 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644082 pílový kotúč 260 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (na pal
1644769 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644083 pílový kotúč 190 x 30 x 1.3 mm Počet zubov (na pal
1645178 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644084 pílový kotúč 190 x 30 x 1.3 mm Počet zubov (na pal
1644532 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644085 pílový kotúč 190 x 30 x 1.3 mm Počet zubov (na pal
1645536 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644086 pílový kotúč 190 mm Počet zubov (na palec): 24 1 k
1644533 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644087 pílový kotúč 190 mm Počet zubov (na palec): 48 1 k
1645537 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644088 pílový kotúč 220 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1644770 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644089 pílový kotúč 225 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1645347 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644090 pílový kotúč 225 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
1645179 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644091 pílový kotúč 260 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (na pal
509257 Bosch Accessories Multi Material 2608640445 tvrdokovový pílový kotúč 210 x 30 x 2.5 mm Počet zubo
509258 Bosch Accessories Multi Material 2608640446 tvrdokovový pílový kotúč 216 x 30 x 2.5 mm Počet zubo
509259 Bosch Accessories Multi Material 2608640447 tvrdokovový pílový kotúč 216 x 30 x 2.5 mm Počet zubo
509261 Bosch Accessories Multi Material 2608640449 tvrdokovový pílový kotúč 254 x 30 x 3.2 mm Počet zubo
509262 Bosch Accessories Multi Material 2608640450 tvrdokovový pílový kotúč 254 x 30 x 3.2 mm Počet zubo
509263 Bosch Accessories Multi Material 2608640451 tvrdokovový pílový kotúč 254 x 30 x 3.2 mm Počet zubo
509264 Bosch Accessories Multi Material 2608640452 tvrdokovový pílový kotúč 305 x 30 x 3.2 mm Počet zubo
509265 Bosch Accessories Multi Material 2608640453 tvrdokovový pílový kotúč 305 x 30 x 3.2 mm Počet zubo
509266 Bosch Accessories Multi Material 2608640501 tvrdokovový pílový kotúč 150 x 20 x 2 mm Počet zubov
509268 Bosch Accessories Multi Material 2608640503 tvrdokovový pílový kotúč 160 x 20 x 2.4 mm Počet zubo
509270 Bosch Accessories Multi Material 2608640506 tvrdokovový pílový kotúč 184 x 30 x 2.4 mm Počet zubo
509271 Bosch Accessories Multi Material 2608640507 tvrdokovový pílový kotúč 180 x 30 x 2.4 mm Počet zubo
509272 Bosch Accessories Multi Material 2608640508 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 20 x 2.4 mm Počet zubo
509277 Bosch Accessories Multi Material 2608640510 tvrdokovový pílový kotúč 200 x 30 x 2.4 mm Počet zubo
509278 Bosch Accessories Multi Material 2608640511 tvrdokovový pílový kotúč 210 x 30 x 2.4 mm Počet zubo
509279 Bosch Accessories Multi Material 2608640513 tvrdokovový pílový kotúč 230 x 30 x 2.4 mm Počet zubo
509280 Bosch Accessories Multi Material 2608640514 tvrdokovový pílový kotúč 235 x 30 x 2.4 mm Počet zubo
509283 Bosch Accessories Multi Material 2608640516 tvrdokovový pílový kotúč 250 x 30 x 3.2 mm Počet zubo
509285 Bosch Accessories Multi Material 2608640519 tvrdokovový pílový kotúč 165 x 30 x 2.4 mm Počet zubo
509274 Bosch Accessories Multi Material 2608640509 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 30 x 2.4 mm Počet zubo
509284 Bosch Accessories Multi Material 2608640518 pílový kotúč 300 x 30 x 3.2 mm Počet zubov (na palec):
1644588 Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644092 pílový kotúč 140 x 20 x 1.3 mm Počet zubov (n
1644513 Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644093 pílový kotúč 150 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (n
1645508 Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644094 pílový kotúč 160 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (n
1645145 Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644095 pílový kotúč 165 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (n
1645146 Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644096 pílový kotúč 165 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (n
1645147 Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644097 pílový kotúč 180 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (n
1645333 Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644098 pílový kotúč 184 x 16 x 1.6 mm Počet zubov (n

1645509 Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644099 pílový kotúč 184 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (n
1644589 Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644100 pílový kotúč 184 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (n
1644590 Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644101 pílový kotúč 190 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (n
1644933 Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644102 pílový kotúč 190 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (n
1644934 Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644103 pílový kotúč 200 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (n
1645510 Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644104 pílový kotúč 200 x 32 x 1.8 mm Počet zubov (n
1644935 Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644105 pílový kotúč 210 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (n
1644591 Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644106 pílový kotúč 230 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (n
1645148 Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644107 pílový kotúč 235 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (n
1644514 Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644108 pílový kotúč 240 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (n
1645506 Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644109 pílový kotúč 210 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (n
1645143 Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644110 pílový kotúč 216 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (n
1645507 Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644111 pílový kotúč 250 x 30 x 2 mm Počet zubov (na
1644930 Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644112 pílový kotúč 254 x 30 x 2 mm Počet zubov (na
1644931 Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644113 pílový kotúč 260 x 30 x 2 mm Počet zubov (na
1644746 Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644114 pílový kotúč 300 x 30 x 2 mm Počet zubov (na
1645144 Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644115 pílový kotúč 305 x 30 x 2 mm Počet zubov (na
1644932 Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644116 pílový kotúč 315 x 30 x 2.2 mm Počet zubov (n
1644936 Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644117 pílový kotúč 190 mm Počet zubov (na palec): 5
1645149 Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644118 pílový kotúč 225 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (n
1645150 Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644119 pílový kotúč 250 x 30 x 2 mm Počet zubov (na
509242 Bosch Accessories Optiline 2608640430 tvrdokovový pílový kotúč 210 x 30 x 2 mm Počet zubov (na pa
509243 Bosch Accessories Optiline 2608640431 tvrdokovový pílový kotúč 216 x 30 x 2 mm Počet zubov (na pa
509244 Bosch Accessories Optiline 2608640432 tvrdokovový pílový kotúč 216 x 30 x 2 mm Počet zubov (na pa
509245 Bosch Accessories Optiline 2608640433 tvrdokovový pílový kotúč 216 x 30 x 2 mm Počet zubov (na pa
509246 Bosch Accessories Optiline 2608640434 tvrdokovový pílový kotúč 254 x 30 x 2 mm Počet zubov (na pa
509248 Bosch Accessories Optiline 2608640436 tvrdokovový pílový kotúč 254 x 30 x 2 mm Počet zubov (na pa
509249 Bosch Accessories Optiline 2608640437 tvrdokovový pílový kotúč 254 x 30 x 2.5 mm Počet zubov (na
509250 Bosch Accessories Optiline 2608640438 tvrdokovový pílový kotúč 254 x 30 x 2 mm Počet zubov (na pa
509252 Bosch Accessories Optiline 2608640440 tvrdokovový pílový kotúč 305 x 30 x 2.5 mm Počet zubov (na
509253 Bosch Accessories Optiline 2608640441 tvrdokovový pílový kotúč 305 x 30 x 2.5 mm Počet zubov (na
509254 Bosch Accessories Optiline 2608640442 tvrdokovový pílový kotúč 305 x 30 x 2.5 mm Počet zubov (na
509255 Bosch Accessories Optiline 2608640443 tvrdokovový pílový kotúč 254 x 30 x 2.8 mm Počet zubov (na
509256 Bosch Accessories Optiline 2608640444 tvrdokovový pílový kotúč 254 x 30 x 2.8 mm Počet zubov (na
509286 Bosch Accessories Optiline 2608640582 tvrdokovový pílový kotúč 130 x 20 x 2.4 mm Počet zubov (na
509287 Bosch Accessories Optiline 2608640583 tvrdokovový pílový kotúč 130 x 20 x 2.4 mm Počet zubov (na
509288 Bosch Accessories Optiline 2608640586 tvrdokovový pílový kotúč 140 x 20 x 2.4 mm Počet zubov (na
509293 Bosch Accessories Optiline 2608640592 tvrdokovový pílový kotúč 150 x 20 x 2.4 mm Počet zubov (na
509294 Bosch Accessories Optiline 2608640593 tvrdokovový pílový kotúč 150 x 20 x 2.4 mm Počet zubov (na
509295 Bosch Accessories Optiline 2608640597 tvrdokovový pílový kotúč 160 x 20 x 2.6 mm Počet zubov (na
509296 Bosch Accessories Optiline 2608640602 tvrdokovový pílový kotúč 165 x 30 x 2.6 mm Počet zubov (na
509297 Bosch Accessories Optiline 2608640603 tvrdokovový pílový kotúč 165 x 30 x 2.6 mm Počet zubov (na
509302 Bosch Accessories Optiline 2608640608 tvrdokovový pílový kotúč 180 x 30 x 2.6 mm Počet zubov (na
509303 Bosch Accessories Optiline 2608640609 tvrdokovový pílový kotúč 180 x 30 x 2.6 mm Počet zubov (na
509304 Bosch Accessories Optiline 2608640610 tvrdokovový pílový kotúč 184 x 30 x 2.6 mm Počet zubov (na
509305 Bosch Accessories Optiline 2608640611 tvrdokovový pílový kotúč 184 x 30 x 2.6 mm Počet zubov (na
509306 Bosch Accessories Optiline 2608640612 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 20 x 2.6 mm Počet zubov (na
509307 Bosch Accessories Optiline 2608640613 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 20 x 2.6 mm Počet zubov (na
509308 Bosch Accessories Optiline 2608640614 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 20 x 2.6 mm Počet zubov (na
509311 Bosch Accessories Optiline 2608640616 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 30 x 2.6 mm Počet zubov (na

509312 Bosch Accessories Optiline 2608640617 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 30 x 2.6 mm Počet zubov (na
509315 Bosch Accessories Optiline 2608640618 tvrdokovový pílový kotúč 200 x 30 x 2.8 mm Počet zubov (na
509316 Bosch Accessories Optiline 2608640620 tvrdokovový pílový kotúč 200 x 30 x 2.8 mm Počet zubov (na
509317 Bosch Accessories Optiline 2608640621 tvrdokovový pílový kotúč 210 x 30 x 2.8 mm Počet zubov (na
509319 Bosch Accessories Optiline 2608640622 tvrdokovový pílový kotúč 210 x 30 x 2.8 mm Počet zubov (na
509320 Bosch Accessories Optiline 2608640623 tvrdokovový pílový kotúč 210 x 30 x 2.8 mm Počet zubov (na
509323 Bosch Accessories Optiline 2608640627 tvrdokovový pílový kotúč 230 x 30 x 2.8 mm Počet zubov (na
509324 Bosch Accessories Optiline 2608640628 tvrdokovový pílový kotúč 230 x 30 x 2.8 mm Počet zubov (na
509325 Bosch Accessories Optiline 2608640629 tvrdokovový pílový kotúč 230 x 30 x 2.8 mm Počet zubov (na
509333 Bosch Accessories Optiline 2608640641 tvrdokovový pílový kotúč 216 x 30 x 2.8 mm Počet zubov (na
509334 Bosch Accessories Optiline 2608640642 tvrdokovový pílový kotúč 216 x 30 x 2.8 mm Počet zubov (na
509335 Bosch Accessories Optiline 2608640643 tvrdokovový pílový kotúč 250 x 30 x 3.2 mm Počet zubov (na
509337 Bosch Accessories Optiline 2608640645 tvrdokovový pílový kotúč 250 x 30 x 3.2 mm Počet zubov (na
509342 Bosch Accessories Optiline 2608640651 tvrdokovový pílový kotúč 315 x 30 x 3.2 mm Počet zubov (na
509343 Bosch Accessories Optiline 2608640660 tvrdokovový pílový kotúč 250 x 30 x 3.2 mm Počet zubov (na
509346 Bosch Accessories Optiline 2608640665 tvrdokovový pílový kotúč 250 x 30 x 3.2 mm Počet zubov (na
509349 Bosch Accessories Optiline 2608640670 tvrdokovový pílový kotúč 250 x 30 x 3.2 mm Počet zubov (na
509351 Bosch Accessories Optiline 2608640672 tvrdokovový pílový kotúč 300 x 30 x 3.2 mm Počet zubov (na
509352 Bosch Accessories Optiline 2608640673 tvrdokovový pílový kotúč 315 x 30 x 3.2 mm Počet zubov (na
509353 Bosch Accessories Optiline 2608640674 tvrdokovový pílový kotúč 350 x 30 x 3.5 mm Počet zubov (na
509354 Bosch Accessories Optiline 2608640675 tvrdokovový pílový kotúč 400 x 30 x 3.5 mm Počet zubov (na
509364 Bosch Accessories Construct Wood 2608640690 tvrdokovový pílový kotúč 300 x 30 x 3.2 mm Počet zu
509365 Bosch Accessories Construct Wood 2608640691 tvrdokovový pílový kotúč 315 x 30 x 3.2 mm Počet zu
509368 Bosch Accessories Construct Wood 2608640692 tvrdokovový pílový kotúč 350 x 30 x 3.5 mm Počet zu
509369 Bosch Accessories Construct Wood 2608640693 tvrdokovový pílový kotúč 400 x 30 x 3.5 mm Počet zu
509370 Bosch Accessories Construct Wood 2608640694 tvrdokovový pílový kotúč 450 x 30 x 3.8 mm Počet zu
509371 Bosch Accessories Construct Wood 2608640695 tvrdokovový pílový kotúč 500 x 30 x 3.8 mm Počet zu
509372 Bosch Accessories Construct Wood 2608640700 tvrdokovový pílový kotúč 300 x 30 x 2.8 mm Počet zu
509374 Bosch Accessories Construct Wood 2608640701 tvrdokovový pílový kotúč 315 x 30 x 3.2 mm Počet zu
509376 Bosch Accessories Construct Wood 2608640702 tvrdokovový pílový kotúč 350 x 30 x 3.2 mm Počet zu
509378 Bosch Accessories Construct Wood 2608640703 tvrdokovový pílový kotúč 400 x 30 x 3.2 mm Počet zu
509379 Bosch Accessories Construct Wood 2608640704 tvrdokovový pílový kotúč 450 x 30 x 3.8 mm Počet zu
509380 Bosch Accessories Construct Wood 2608640705 tvrdokovový pílový kotúč 500 x 30 x 3.8 mm Počet zu
1006800 Bosch Accessories Standard 2609256802 tvrdokovový pílový kotúč 130 x 20 mm Počet zubov (na pal
1006801 Bosch Accessories Standard 2609256803 tvrdokovový pílový kotúč 130 x 20 mm Počet zubov (na pal
1006803 Bosch Accessories Standard 2609256805 tvrdokovový pílový kotúč 140 x 20 mm Počet zubov (na pal
1006804 Bosch Accessories Standard 2609256806 tvrdokovový pílový kotúč 150 x 20 mm Počet zubov (na pal
1006805 Bosch Accessories Standard 2609256807 tvrdokovový pílový kotúč 150 x 20 mm Počet zubov (na pal
1006808 Bosch Accessories Standard 2609256810 tvrdokovový pílový kotúč 160 x 20 mm Počet zubov (na pal
1006809 Bosch Accessories Standard 2609256811 tvrdokovový pílový kotúč 160 x 20 mm Počet zubov (na pal
1006810 Bosch Accessories Standard 2609256812 tvrdokovový pílový kotúč 170 x 20 mm Počet zubov (na pal
1006811 Bosch Accessories Standard 2609256813 tvrdokovový pílový kotúč 170 x 20 mm Počet zubov (na pal
1006812 Bosch Accessories Standard 2609256814 tvrdokovový pílový kotúč 180 x 30 mm Počet zubov (na pal
1006813 Bosch Accessories Standard 2609256815 tvrdokovový pílový kotúč 180 x 30 mm Počet zubov (na pal
1006816 Bosch Accessories Standard 2609256818 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 20 mm Počet zubov (na pal
1006817 Bosch Accessories Standard 2609256819 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 20 mm Počet zubov (na pal
1006818 Bosch Accessories Standard 2609256820 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 30 mm Počet zubov (na pal
1006819 Bosch Accessories Standard 2609256821 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 30 mm Počet zubov (na pal
1006820 Bosch Accessories Standard 2609256822 tvrdokovový pílový kotúč 205 x 24 mm Počet zubov (na pal
1006836 Bosch Accessories Precision 2609256847 tvrdokovový pílový kotúč 130 x 20 mm Počet zubov (na pal

1006838 Bosch Accessories Precision 2609256849 tvrdokovový pílový kotúč 140 x 20 mm Počet zubov (na pal
1006839 Bosch Accessories Precision 2609256850 tvrdokovový pílový kotúč 140 x 20 mm Počet zubov (na pal
1006841 Bosch Accessories Precision 2609256852 tvrdokovový pílový kotúč 150 x 20 mm Počet zubov (na pal
1006842 Bosch Accessories Precision 2609256853 tvrdokovový pílový kotúč 150 x 20 mm Počet zubov (na pal
1006844 Bosch Accessories Precision 2609256855 tvrdokovový pílový kotúč 160 x 20 mm Počet zubov (na pal
1006845 Bosch Accessories Precision 2609256856 tvrdokovový pílový kotúč 160 x 20 mm Počet zubov (na pal
1006849 Bosch Accessories Precision 2609256861 tvrdokovový pílový kotúč 180 x 30 mm Počet zubov (na pal
1006850 Bosch Accessories Precision 2609256863 tvrdokovový pílový kotúč 184 x 16 mm Počet zubov (na pal
1006851 Bosch Accessories Precision 2609256864 tvrdokovový pílový kotúč 184 x 16 mm Počet zubov (na pal
1006853 Bosch Accessories Precision 2609256866 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 20 mm Počet zubov (na pal
1006854 Bosch Accessories Precision 2609256867 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 20 mm Počet zubov (na pal
1006856 Bosch Accessories Precision 2609256869 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 30 mm Počet zubov (na pal
1006857 Bosch Accessories Precision 2609256870 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 30 mm Počet zubov (na pal
1006859 Bosch Accessories Precision 2609256872 tvrdokovový pílový kotúč 210 x 30 mm Počet zubov (na pal
1006860 Bosch Accessories Precision 2609256873 tvrdokovový pílový kotúč 210 x 30 mm Počet zubov (na pal
1006862 Bosch Accessories Precision 2609256875 tvrdokovový pílový kotúč 230 x 30 mm Počet zubov (na pal
1006863 Bosch Accessories Precision 2609256877 tvrdokovový pílový kotúč 235 x 30 mm Počet zubov (na pal
1006864 Bosch Accessories Precision 2609256878 tvrdokovový pílový kotúč 250 x 30 mm Počet zubov (na pal
1006865 Bosch Accessories Precision 2609256879 tvrdokovový pílový kotúč 250 x 30 mm Počet zubov (na pal
1006866 Bosch Accessories Precision 2609256881 tvrdokovový pílový kotúč 235 x 16 mm Počet zubov (na pal
1006867 Bosch Accessories Precision 2609256882 tvrdokovový pílový kotúč 250 x 30 mm Počet zubov (na pal
1006868 Bosch Accessories Precision 2609256883 tvrdokovový pílový kotúč 300 x 30 mm Počet zubov (na pal
1006883 Bosch Accessories Precision 2609256B58 tvrdokovový pílový kotúč 210 x 30 mm Počet zubov (na pal
1007057 Bosch Accessories Precision 2609256936 pílový kotúč 216 x 30 mm Počet zubov (na palec): 48 1 ks
1006869 Bosch Accessories Special 2609256884 tvrdokovový pílový kotúč 130 x 20 mm Počet zubov (na palec
1006870 Bosch Accessories Special 2609256885 tvrdokovový pílový kotúč 140 x 20 mm Počet zubov (na palec
1006871 Bosch Accessories Special 2609256886 tvrdokovový pílový kotúč 150 x 20 x 2 mm Počet zubov (na pa
1006872 Bosch Accessories Special 2609256887 tvrdokovový pílový kotúč 160 x 20 mm Počet zubov (na palec
1006873 Bosch Accessories Special 2609256888 tvrdokovový pílový kotúč 170 x 20 mm Počet zubov (na palec
1006874 Bosch Accessories Special 2609256889 tvrdokovový pílový kotúč 180 x 30 mm Počet zubov (na palec
1006875 Bosch Accessories Special 2609256890 tvrdokovový pílový kotúč 184 x 16 mm Počet zubov (na palec
1006876 Bosch Accessories Special 2609256891 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 20 mm Počet zubov (na palec
1006877 Bosch Accessories Special 2609256892 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 30 mm Počet zubov (na palec
1006878 Bosch Accessories Special 2609256893 tvrdokovový pílový kotúč 210 x 30 mm Počet zubov (na palec
1006879 Bosch Accessories Special 2609256894 tvrdokovový pílový kotúč 230 x 30 mm Počet zubov (na palec
1006880 Bosch Accessories Special 2609256895 tvrdokovový pílový kotúč 235 x 30 mm Počet zubov (na palec
1006881 Bosch Accessories Special 2609256896 tvrdokovový pílový kotúč 250 x 30 mm Počet zubov (na palec
1006882 Bosch Accessories Special 2609256898 tvrdokovový pílový kotúč 156 x 12.75 mm Počet zubov (na pa
509594 Bosch Accessories Expert for Wood 2608642496 pílový kotúč 210 x 30 x 2.4 mm Počet zubov (na palec
509595 Bosch Accessories Expert for Wood 2608642497 pílový kotúč 216 x 30 x 2.4 mm Počet zubov (na palec
509596 Bosch Accessories Expert for Wood 2608642498 pílový kotúč 250 x 30 x 2.4 mm Počet zubov (na palec
509597 Bosch Accessories Expert for Wood 2608642499 pílový kotúč 300 x 30 x 2.4 mm Počet zubov (na palec
509598 Bosch Accessories Expert for Wood 2608642500 pílový kotúč 250 x 30 x 2.5 mm Počet zubov (na palec
509599 Bosch Accessories Expert for Wood 2608642501 pílový kotúč 300 x 30 x 2.5 mm Počet zubov (na palec
509600 Bosch Accessories Expert for Wood 2608642502 pílový kotúč 250 x 30 x 3.2 mm Počet zubov (na palec
509601 Bosch Accessories Expert for Wood 2608642503 pílový kotúč 300 x 30 x 3.2 mm Počet zubov (na palec
509603 Bosch Accessories Expert for Wood 2608642504 pílový kotúč 350 x 30 x 3.5 mm Počet zubov (na palec
509604 Bosch Accessories Expert for Wood 2608642505 pílový kotúč 250 x 30 x 3.2 mm Počet zubov (na palec
509606 Bosch Accessories Expert for Wood 2608642506 pílový kotúč 250 x 30 x 3.2 mm Počet zubov (na palec
509609 Bosch Accessories Expert for Wood 2608642507 pílový kotúč 250 x 30 x 3.2 mm Počet zubov (na palec

509611 Bosch Accessories Expert for Wood 2608642508 pílový kotúč 300 x 30 x 3.2 mm Počet zubov (na palec
509614 Bosch Accessories Expert for Wood 2608642509 pílový kotúč 300 x 30 x 3.2 mm Počet zubov (na palec
509615 Bosch Accessories Expert for Wood 2608642510 pílový kotúč 300 x 30 x 3.2 mm Počet zubov (na palec
509616 Bosch Accessories Expert for Wood 2608642511 pílový kotúč 300 x 30 x 3.2 mm Počet zubov (na palec
509618 Bosch Accessories Expert for Wood 2608642512 pílový kotúč 350 x 30 x 3.5 mm Počet zubov (na palec
509619 Bosch Accessories Expert for Wood 2608642513 pílový kotúč 350 x 30 x 3.5 mm Počet zubov (na palec
2160943 Bosch Accessories 2608644530 pílový kotúč 136 x 20 mm Počet zubov (na palec): 30 1 ks
2160944 Bosch Accessories 2608644531 pílový kotúč 140 x 20 mm Počet zubov (na palec): 30 1 ks
2160945 Bosch Accessories 2608644532 pílový kotúč 150 x 20 mm Počet zubov (na palec): 32 1 ks
2160946 Bosch Accessories 2608644533 pílový kotúč 160 x 20 mm Počet zubov (na palec): 40 1 ks
2160947 Bosch Accessories 2608644554 pílový kotúč 160 x 20 mm Počet zubov (na palec): 4 1 ks
2160948 Bosch Accessories 2608644555 pílový kotúč 165 x 20 mm Počet zubov (na palec): 4 1 ks
2160949 Bosch Accessories 2608644556 pílový kotúč 190 x 30 mm Počet zubov (na palec): 4 1 ks
2160950 Bosch Accessories 2608644557 pílový kotúč 216 x 30 mm Počet zubov (na palec): 6 1 ks
2160951 Bosch Accessories 2608644558 pílový kotúč 250 x 30 mm Počet zubov (na palec): 6 1 ks
2160952 Bosch Accessories 2608644559 pílový kotúč 305 x 30 mm Počet zubov (na palec): 8 1 ks
2160953 Bosch Accessories 2608837745 pílový kotúč 136 x 15 mm Počet zubov (na palec): 30 1 ks
2160954 Bosch Accessories 2608837746 pílový kotúč 136 x 20 mm Počet zubov (na palec): 30 1 ks
2160956 Bosch Accessories 2608837748 pílový kotúč 150 x 20 mm Počet zubov (na palec): 32 1 ks
2160957 Bosch Accessories 2608837749 pílový kotúč 160 x 20 mm Počet zubov (na palec): 36 1 ks
2160958 Bosch Accessories 2608837750 pílový kotúč 173 x 20 mm Počet zubov (na palec): 36 1 ks
2161099 Bosch Accessories 2608644548 pílový kotúč 160 x 20 mm Počet zubov (na palec): 48 1 ks
2161100 Bosch Accessories 2608644549 pílový kotúč 165 x 20 mm Počet zubov (na palec): 48 1 ks
2161101 Bosch Accessories 2608644550 pílový kotúč 190 x 30 mm Počet zubov (na palec): 60 1 ks
2161102 Bosch Accessories 2608644551 pílový kotúč 210 x 30 mm Počet zubov (na palec): 66 1 ks
2161103 Bosch Accessories 2608644552 pílový kotúč 216 x 30 x 2.1 mm Počet zubov (na palec): 66 1 ks
2161106 Bosch Accessories 2608644553 pílový kotúč 254 x 30 mm Počet zubov (na palec): 78 1 ks
2161774 Bosch Accessories 2608644534 pílový kotúč 120 x 20 mm Počet zubov (na palec): 42 1 ks
2161775 Bosch Accessories 2608644535 pílový kotúč 136 x 20 mm Počet zubov (na palec): 48 1 ks
2161776 Bosch Accessories 2608644536 pílový kotúč 140 x 20 mm Počet zubov (na palec): 48 1 ks
2161777 Bosch Accessories 2608644537 pílový kotúč 150 x 20 mm Počet zubov (na palec): 48 1 ks
2161778 Bosch Accessories 2608644538 pílový kotúč 160 x 20 mm Počet zubov (na palec): 54 1 ks
2161779 Bosch Accessories 2608644539 pílový kotúč 165 x 20 mm Počet zubov (na palec): 54 1 ks
2161780 Bosch Accessories 2608644540 pílový kotúč 184 x 20 mm Počet zubov (na palec): 54 1 ks
2161781 Bosch Accessories 2608644541 pílový kotúč 190 x 30 mm Počet zubov (na palec): 54 1 ks
2161845 Bosch Accessories 2608837753 pílový kotúč 136 x 15.875 mm Počet zubov (na palec): 50 1 ks
2161846 Bosch Accessories 2608837754 pílový kotúč 136 x 20 mm Počet zubov (na palec): 50 1 ks
2161847 Bosch Accessories 2608837755 pílový kotúč 140 x 20 mm Počet zubov (na palec): 50 1 ks
2161849 Bosch Accessories 2608837757 pílový kotúč 160 x 20 mm Počet zubov (na palec): 52 1 ks
2161850 Bosch Accessories 2608837758 pílový kotúč 165 x 15.875 mm Počet zubov (na palec): 54 1 ks
2161852 Bosch Accessories 2608837761 pílový kotúč 140 x 10 mm Počet zubov (na palec): 50 1 ks
2161853 Bosch Accessories 2608837762 pílový kotúč 150 x 10 mm Počet zubov (na palec): 52 1 ks
2161854 Bosch Accessories 2608837763 pílový kotúč 165 x 20 mm Počet zubov (na palec): 54 1 ks
2161855 Bosch Accessories 2608837764 pílový kotúč 165 x 30 mm Počet zubov (na palec): 54 1 ks
2161856 Bosch Accessories 2608837766 pílový kotúč 184 x 16 mm Počet zubov (na palec): 56 1 ks
2161858 Bosch Accessories 2608837768 pílový kotúč 184 x 20 mm Počet zubov (na palec): 56 1 ks
2161859 Bosch Accessories 2608837769 pílový kotúč 190 x 20 mm Počet zubov (na palec): 56 1 ks
2161861 Bosch Accessories 2608837771 pílový kotúč 190 x 30 mm Počet zubov (na palec): 56 1 ks
2162294 Bosch Accessories 2608644497 pílový kotúč 120 x 20 mm Počet zubov (na palec): 24 1 ks
2162295 Bosch Accessories 2608644498 pílový kotúč 136 x 20 mm Počet zubov (na palec): 24 1 ks

2162296 Bosch Accessories 2608644499 pílový kotúč 140 x 20 mm Počet zubov (na palec): 24 1 ks
2162297 Bosch Accessories 2608644500 pílový kotúč 140 x 20 mm Počet zubov (na palec): 42 1 ks
2162298 Bosch Accessories 2608644502 pílový kotúč 160 x 20 mm Počet zubov (na palec): 12 1 ks
2162299 Bosch Accessories 2608644503 pílový kotúč 160 x 20 mm Počet zubov (na palec): 24 1 ks
2162300 Bosch Accessories 2608644504 pílový kotúč 160 x 20 mm Počet zubov (na palec): 36 1 ks
2162301 Bosch Accessories 2608644505 pílový kotúč 160 x 20 mm Počet zubov (na palec): 48 1 ks
2162302 Bosch Accessories 2608644506 pílový kotúč 165 x 20 mm Počet zubov (na palec): 12 1 ks
2162303 Bosch Accessories 2608644508 pílový kotúč 165 x 20 mm Počet zubov (na palec): 36 1 ks
2162304 Bosch Accessories 2608644510 pílový kotúč 184 x 20 mm Počet zubov (na palec): 24 1 ks
2162305 Bosch Accessories 2608644511 pílový kotúč 184 x 20 mm Počet zubov (na palec): 48 1 ks
2162306 Bosch Accessories 2608644512 pílový kotúč 190 x 30 mm Počet zubov (na palec): 18 1 ks
2162307 Bosch Accessories 2608644513 pílový kotúč 190 x 30 mm Počet zubov (na palec): 24 1 ks
2162308 Bosch Accessories 2608644514 pílový kotúč 190 x 30 mm Počet zubov (na palec): 48 1 ks
2162309 Bosch Accessories 2608644515 pílový kotúč 190 x 30 mm Počet zubov (na palec): 60 1 ks
2162486 Bosch Accessories 2608837667 tvrdokovový pílový kotúč 136 x 15.875 mm Počet zubov (na palec): 1
2162487 Bosch Accessories 2608837668 tvrdokovový pílový kotúč 136 x 20 mm Počet zubov (na palec): 24 1
2162488 Bosch Accessories 2608837669 tvrdokovový pílový kotúč 140 x 10 mm Počet zubov (na palec): 24 1
2162489 Bosch Accessories 2608837670 tvrdokovový pílový kotúč 140 x 12.7 mm Počet zubov (na palec): 24
2162490 Bosch Accessories 2608837671 tvrdokovový pílový kotúč 140 x 20 mm Počet zubov (na palec): 24 1
2162491 Bosch Accessories 2608837672 tvrdokovový pílový kotúč 140 x 20 mm Počet zubov (na palec): 42 1
2162492 Bosch Accessories 2608837673 tvrdokovový pílový kotúč 150 x 10 mm Počet zubov (na palec): 24 1
2162493 Bosch Accessories 2608837674 tvrdokovový pílový kotúč 150 x 20 mm Počet zubov (na palec): 24 1
2162494 Bosch Accessories 2608837675 tvrdokovový pílový kotúč 160 x 20 mm Počet zubov (na palec): 12 1
2162495 Bosch Accessories 2608837676 tvrdokovový pílový kotúč 160 x 20 mm Počet zubov (na palec): 24 1
2162496 Bosch Accessories 2608837677 tvrdokovový pílový kotúč 160 x 20 mm Počet zubov (na palec): 36 1
2162497 Bosch Accessories 2608837678 tvrdokovový pílový kotúč 160 x 20 mm Počet zubov (na palec): 48 1
2162498 Bosch Accessories 2608837679 tvrdokovový pílový kotúč 165 x 10 mm Počet zubov (na palec): 24 1
2162499 Bosch Accessories 2608837680 tvrdokovový pílový kotúč 165 x 15.875 mm Počet zubov (na palec): 1
2162500 Bosch Accessories 2608837681 tvrdokovový pílový kotúč 165 x 15.875 mm Počet zubov (na palec): 2
2162501 Bosch Accessories 2608837682 tvrdokovový pílový kotúč 165 x 15.875 mm Počet zubov (na palec): 3
2162502 Bosch Accessories 2608837683 tvrdokovový pílový kotúč 165 x 15.875 mm Počet zubov (na palec): 4
2162503 Bosch Accessories 2608837684 tvrdokovový pílový kotúč 165 x 20 mm Počet zubov (na palec): 12 1
2162504 Bosch Accessories 2608837686 tvrdokovový pílový kotúč 165 x 20 mm Počet zubov (na palec): 36 1
2162505 Bosch Accessories 2608837687 tvrdokovový pílový kotúč 165 x 20 mm Počet zubov (na palec): 48 1
2162506 Bosch Accessories 2608837688 tvrdokovový pílový kotúč 165 x 30 mm Počet zubov (na palec): 24 1
2162507 Bosch Accessories 2608837689 tvrdokovový pílový kotúč 165 x 30 mm Počet zubov (na palec): 48 1
2162509 Bosch Accessories 2608837697 tvrdokovový pílový kotúč 184 x 16 mm Počet zubov (na palec): 16 1
2162510 Bosch Accessories 2608837698 tvrdokovový pílový kotúč 184 x 16 mm Počet zubov (na palec): 24 1
2162511 Bosch Accessories 2608837699 tvrdokovový pílový kotúč 184 x 16 mm Počet zubov (na palec): 48 1
2162512 Bosch Accessories 2608837700 tvrdokovový pílový kotúč 184 x 16 mm Počet zubov (na palec): 24 1
2162513 Bosch Accessories 2608837701 tvrdokovový pílový kotúč 184 x 16 mm Počet zubov (na palec): 48 1
2162514 Bosch Accessories 2608837702 tvrdokovový pílový kotúč 184 x 20 mm Počet zubov (na palec): 24 1
2162515 Bosch Accessories 2608837703 tvrdokovový pílový kotúč 184 x 20 mm Počet zubov (na palec): 48 1
2162516 Bosch Accessories 2608837704 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 20 mm Počet zubov (na palec): 24 1
2162517 Bosch Accessories 2608837705 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 20 mm Počet zubov (na palec): 48 1
2162518 Bosch Accessories 2608837706 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 30 mm Počet zubov (na palec): 16 1
2162519 Bosch Accessories 2608837708 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 30 mm Počet zubov (na palec): 24 1
2162520 Bosch Accessories 2608837710 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 30 mm Počet zubov (na palec): 48 1
2162521 Bosch Accessories 2608837711 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 30 mm Počet zubov (na palec): 60 1
2162522 Bosch Accessories 2608837713 tvrdokovový pílový kotúč 210 x 30 mm Počet zubov (na palec): 24 1

2162523 Bosch Accessories 2608837714 tvrdokovový pílový kotúč 210 x 30 mm Počet zubov (na palec): 48 1
2162524 Bosch Accessories 2608837721 tvrdokovový pílový kotúč 216 x 30 mm Počet zubov (na palec): 24 1
2162525 Bosch Accessories 2608837723 tvrdokovový pílový kotúč 216 x 30 mm Počet zubov (na palec): 48 1
2162526 Bosch Accessories 2608837724 tvrdokovový pílový kotúč 216 x 30 mm Počet zubov (na palec): 24 1
2162527 Bosch Accessories 2608837726 tvrdokovový pílový kotúč 216 x 30 mm Počet zubov (na palec): 48 1
2162528 Bosch Accessories 2608837727 tvrdokovový pílový kotúč 250 x 30 mm Počet zubov (na palec): 24 1
2162529 Bosch Accessories 2608837728 tvrdokovový pílový kotúč 250 x 30 mm Počet zubov (na palec): 48 1
2162530 Bosch Accessories 2608837733 tvrdokovový pílový kotúč 254 x 30 mm Počet zubov (na palec): 24 1
2162531 Bosch Accessories 2608837734 tvrdokovový pílový kotúč 254 x 30 mm Počet zubov (na palec): 40 1
2162532 Bosch Accessories 2608837736 tvrdokovový pílový kotúč 254 x 30 mm Počet zubov (na palec): 60 1
2162533 Bosch Accessories 2608837741 tvrdokovový pílový kotúč 305 x 30 mm Počet zubov (na palec): 40 1
509247 Bosch Accessories 2608640435 pílový kotúč 1 ks
509336 Bosch Accessories Optiline Wood 2608640644 tvrdokovový pílový kotúč 250 x 30 x 3.2 mm Počet zub
509536 Bosch Accessories Top Precision 2608642098 tvrdokovový pílový kotúč 254 x 30 x 2.3 mm Počet zubo
509505 Bosch Accessories Multi Material 2608641204 tvrdokovový pílový kotúč 260 x 30 x 3.2 mm Počet zub
509569 Bosch Accessories Top Precision 2608642124 tvrdokovový pílový kotúč 450 x 30 x 4.4 mm Počet zubo
509562 Bosch Accessories Top Precision 2608642120 tvrdokovový pílový kotúč 350 x 30 x 3.5 mm Počet zubo
509565 Bosch Accessories Top Precision 2608642122 tvrdokovový pílový kotúč 400 x 30 x 4 mm Počet zubov (
509406 Bosch Accessories Standard for Wood Speed 2608640774 tvrdokovový pílový kotúč 130 x 16 x 2.0 mm
509545 Bosch Accessories Top Precision 2608642104 tvrdokovový pílový kotúč 250 x 30 x 3.2 mm Počet zubo
509550 Bosch Accessories Top Precision 2608642109 tvrdokovový pílový kotúč 250 x 30 x 3.2 mm Počet zubo
509559 Bosch Accessories Top Precision 2608642117 tvrdokovový pílový kotúč 300 x 30 x 3.2 mm Počet zubo
509419 Bosch Accessories Standard for Wood Speed 2608640786 tvrdokovový pílový kotúč 160 x 20 x 2.4 mm
509408 Bosch Accessories Standard for Wood Speed 2608640775 tvrdokovový pílový kotúč 130 x 16 x 2.2 mm
509551 Bosch Accessories Top Precision 2608642110 tvrdokovový pílový kotúč 300 x 30 x 3.2 mm Počet zubo
509490 Bosch Accessories Optiline Wood 2608641192 tvrdokovový pílový kotúč 235 x 30 x 2.8 mm Počet zub
509357 Bosch Accessories Standard for Wood Speed 2608640681 tvrdokovový pílový kotúč 300 x 30 x 3.2 mm
509481 Bosch Accessories Optiline Wood 2608641185 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 30 x 2 mm Počet zubov
509503 Bosch Accessories Optiline Wood 2608641202 tvrdokovový pílový kotúč 260 x 30 x 3.2 mm Počet zub
509540 Bosch Accessories Top Precision 2608642100 tvrdokovový pílový kotúč 210 x 30 x 2.3 mm Počet zubo
509479 Bosch Accessories Optiline Wood 2608641184 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 30 x 2 mm Počet zubov
509502 Bosch Accessories Construct Wood 2608641201 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 20 x 2.6 mm Počet zu
509395 Bosch Accessories Optiline Wood 2608640728 tvrdokovový pílový kotúč 250 x 30 x 3.2 mm Počet zub
509527 Bosch Accessories Optiline Wood 2608641769 tvrdokovový pílový kotúč 305 x 30 x 3.2 mm Počet zub
509331 Bosch Accessories Construct Wood 2608640635 tvrdokovový pílový kotúč 230 x 30 x 2.8 mm Počet zu
509538 Bosch Accessories Top Precision 2608642099 tvrdokovový pílový kotúč 305 x 30 x 2.3 mm Počet zubo
509535 Bosch Accessories Top Precision 2608642097 tvrdokovový pílový kotúč 216 x 30 x 2.3 mm Počet zubo
509557 Bosch Accessories Top Precision 2608642115 tvrdokovový pílový kotúč 300 x 30 x 3.2 mm Počet zubo
509403 Bosch Accessories Construct Wood 2608640762 tvrdokovový pílový kotúč 700 x 30 x 4.2 mm Počet zu
509450 Bosch Accessories Optiline Wood 2608640818 tvrdokovový pílový kotúč 184 x 16 x 2.6 mm Počet zub
509487 Bosch Accessories Optiline Wood 2608641190 tvrdokovový pílový kotúč 210 x 30 x 2.8 mm Počet zub
509547 Bosch Accessories Top Precision 2608642106 tvrdokovový pílový kotúč 303 x 30 x 3.2 mm Počet zubo
509392 Bosch Accessories Optiline Wood 2608640727 tvrdokovový pílový kotúč 235 x 30 x 2.8 mm Počet zub
509440 Bosch Accessories Standard for Wood Speed 2608640803 tvrdokovový pílový kotúč 210 x 30 x 2.6 mm
509555 Bosch Accessories Top Precision 2608642113 tvrdokovový pílový kotúč 250 x 30 x 3.2 mm Počet zubo
509415 Bosch Accessories Standard for Wood Speed 2608640784 tvrdokovový pílový kotúč 160 x 16 x 2.4 mm
509629 Bosch Accessories Speedline 2608642600 tvrdokovový pílový kotúč 165 x 20 x 1.7 mm Počet zubov (n
509442 Bosch Accessories Standard for Wood Speed 2608640805 tvrdokovový pílový kotúč 230 x 30 x 2.6 mm
509483 Bosch Accessories Optiline Wood 2608641187 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 30 x 2.6 mm Počet zub
509445 Bosch Accessories Standard for Wood Speed 2608640807 tvrdokovový pílový kotúč 235 x 30 x 2.6 mm

509414 Bosch Accessories Standard for Wood Speed 2608640781 tvrdokovový pílový kotúč 150 x 20 x 2.2 mm

509326 Bosch Accessories Construct Wood 2608640630 tvrdokovový pílový kotúč 160 x 20 x 2.6 mm Počet zu

509433 Bosch Accessories Standard for Wood Speed 2608640799 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 20 x 2.6 mm

509360 Bosch Accessories Standard for Wood Speed 2608640684 tvrdokovový pílový kotúč 400 x 30 x 3.5 mm

509501 Bosch Accessories Construct Wood 2608641200 tvrdokovový pílový kotúč 184 x 16 x 2.6 mm Počet zu

509560 Bosch Accessories Top Precision 2608642118 tvrdokovový pílový kotúč 315 x 30 x 3.2 mm Počet zubo

509329 Bosch Accessories Construct Wood 2608640634 tvrdokovový pílový kotúč 210 x 30 x 2.8 mm Počet zu

509630 Bosch Accessories Speedline 2608642601 tvrdokovový pílový kotúč 165 x 20 x 1.7 mm Počet zubov (n

509523 Bosch Accessories Optiline Wood 2608641765 tvrdokovový pílový kotúč 254 x 30 x 3.2 mm Počet zub

509554 Bosch Accessories Top Precision 2608642112 tvrdokovový pílový kotúč 250 x 30 x 3.2 mm Počet zubo

509359 Bosch Accessories Standard for Wood Speed 2608640683 tvrdokovový pílový kotúč 350 x 30 x 3.5 mm

509429 Bosch Accessories Standard for Wood Speed 2608640795 tvrdokovový pílový kotúč 184 x 16 x 2.4 mm

509532 Bosch Accessories Construct Wood 2608641774 tvrdokovový pílový kotúč 250 x 30 x 3.2 mm Počet zu

509457 Bosch Accessories Optiline Wood 2608641168 tvrdokovový pílový kotúč 140 x 20 x 2.4 mm Počet zub

509476 Bosch Accessories Optiline Wood 2608641181 tvrdokovový pílový kotúč 184 x 16 x 2.6 mm Počet zub

509573 Bosch Accessories Top Precision 2608642125 tvrdokovový pílový kotúč 500 x 30 x 4.4 mm Počet zubo

509526 Bosch Accessories Optiline Wood 2608641768 tvrdokovový pílový kotúč 305 x 30 x 3.2 mm Počet zub

509631 Bosch Accessories Optiline 2608642602 tvrdokovový pílový kotúč 165 x 20 x 1.7 mm Počet zubov (na

509332 Bosch Accessories Construct Wood 2608640636 tvrdokovový pílový kotúč 235 x 30 x 2.8 mm Počet zu

509399 Bosch Accessories Optiline Wood 2608640729 tvrdokovový pílový kotúč 250 x 30 x 3.2 mm Počet zub

509533 Bosch Accessories Top Precision 2608642096 tvrdokovový pílový kotúč 210 x 30 x 2.3 mm Počet zubo

509441 Bosch Accessories Standard for Wood Speed 2608640804 tvrdokovový pílový kotúč 230 x 30 x 2.6 mm

509542 Bosch Accessories Top Precision 2608642101 tvrdokovový pílový kotúč 216 x 30 x 2.3 mm Počet zubo

509544 Bosch Accessories Top Precision 2608642103 tvrdokovový pílový kotúč 305 x 30 x 2.3 mm Počet zubo

509459 Bosch Accessories Optiline Wood 2608641170 tvrdokovový pílový kotúč 160 x 20 x 1.8 mm Počet zub

509422 Bosch Accessories Standard for Wood Speed 2608640789 tvrdokovový pílový kotúč 165 x 30 x 2.4 mm

509553 Bosch Accessories Top Precision 2608642111 tvrdokovový pílový kotúč 250 x 30 x 3.2 mm Počet zubo

509564 Bosch Accessories Top Precision 2608642121 tvrdokovový pílový kotúč 350 x 30 x 3.5 mm Počet zubo

509358 Bosch Accessories Standard for Wood Speed 2608640682 tvrdokovový pílový kotúč 315 x 30 x 3.2 mm

509401 Bosch Accessories Construct Wood 2608640761 tvrdokovový pílový kotúč 600 x 30 x 4 mm Počet zub

509492 Bosch Accessories Multi Material 2608641195 tvrdokovový pílový kotúč 130 x 20 x 2 mm Počet zubov

509548 Bosch Accessories Top Precision 2608642107 tvrdokovový pílový kotúč 350 x 30 x 3.5 mm Počet zubo

509561 Bosch Accessories Top Precision 2608642119 tvrdokovový pílový kotúč 315 x 30 x 3.2 mm Počet zubo

509356 Bosch Accessories Standard for Wood Speed 2608640680 tvrdokovový pílový kotúč 250 x 30 x 3.2 mm

509528 Bosch Accessories Optiline Wood 2608641771 tvrdokovový pílový kotúč 305 x 30 x 3.2 mm Počet zub

509546 Bosch Accessories Top Precision 2608642105 tvrdokovový pílový kotúč 300 x 30 x 3.2 mm Počet zubo

509434 Bosch Accessories Standard for Wood Speed 2608640800 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 30 x 2.6 mm

509391 Bosch Accessories Optiline Wood 2608640725 tvrdokovový pílový kotúč 235 x 30 x 2.8 mm Počet zub

509567 Bosch Accessories Top Precision 2608642123 tvrdokovový pílový kotúč 400 x 30 x 4 mm Počet zubov

509499 Bosch Accessories Construct Wood 2608641199 tvrdokovový pílový kotúč 150 x 20 x 2.4 mm Počet zu

509482 Bosch Accessories Optiline Wood 2608641186 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 30 x 2 mm Počet zubov

509461 Bosch Accessories Optiline Wood 2608641173 tvrdokovový pílový kotúč 160 x 20 x 2.6 mm Počet zub

509404 Bosch Accessories Multi Material 2608640770 tvrdokovový pílový kotúč 350 x 30 x 3.2 mm Počet zub

509327 Bosch Accessories Construct Wood 2608640632 tvrdokovový pílový kotúč 180 x 30 x 2.6 mm Počet zu

509456 Bosch Accessories Optiline Wood 2608641167 tvrdokovový pílový kotúč 130 x 20 x 2.4 mm Počet zub

509435 Bosch Accessories Standard for Wood Speed 2608640801 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 30 x 2.6 mm

509549 Bosch Accessories Top Precision 2608642108 tvrdokovový pílový kotúč 350 x 30 x 3.2 mm Počet zubo

509416 Bosch Accessories Standard for Wood Speed 2608640785 tvrdokovový pílový kotúč 160 x 16 x 2.4 mm

509458 Bosch Accessories Optiline Wood 2608641169 tvrdokovový pílový kotúč 150 x 20 x 2.4 mm Počet zub

509558 Bosch Accessories Top Precision 2608642116 tvrdokovový pílový kotúč 300 x 30 x 3.2 mm Počet zubo

509328 Bosch Accessories Construct Wood 2608640633 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 30 x 2.6 mm Počet zu
509448 Bosch Accessories Multi Material 2608640815 tvrdokovový pílový kotúč 184 x 16 x 2.4 mm Počet zubo
509449 Bosch Accessories Optiline Wood 2608640817 tvrdokovový pílový kotúč 184 x 16 x 2.6 mm Počet zubo
509556 Bosch Accessories Top Precision 2608642114 tvrdokovový pílový kotúč 300 x 30 x 3.2 mm Počet zubo
509468 Bosch Accessories Optiline Wood 2608641175 tvrdokovový pílový kotúč 165 x 30 x 2.6 mm Počet zubo
509484 Bosch Accessories Optiline Wood 2608641188 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 30 x 2.6 mm Počet zubo
509543 Bosch Accessories Top Precision 2608642102 tvrdokovový pílový kotúč 254 x 30 x 2.3 mm Počet zubo
509420 Bosch Accessories Standard for Wood Speed 2608640787 tvrdokovový pílový kotúč 160 x 20 x 2.4 mm
509621 Bosch Accessories Expert for Laminated Panel 2608642515 pílový kotúč 303 x 30 x 3.2 mm Počet zubo
509586 Bosch Accessories Top Precision 2608642385 pílový kotúč 165 x 20 x 1.8 mm Počet zubov (na palec): 2
509589 Bosch Accessories Expert for Multi Material 2608642492 pílový kotúč 210 x 30 x 2.4 mm Počet zubov
509628 Bosch Accessories Expert for Laminated Panel 2608642530 pílový kotúč 254 x 30 x 2.4 mm Počet zubo
509585 Bosch Accessories Top Precision 2608642384 pílový kotúč 165 x 20 x 1.8 mm Počet zubov (na palec): 4
509624 Bosch Accessories Expert for Laminated Panel 2608642518 pílový kotúč 350 x 30 x 3.5 mm Počet zubo
509590 Bosch Accessories Expert for Multi Material 2608642493 pílový kotúč 216 x 30 x 2.4 mm Počet zubov
509626 Bosch Accessories Expert for Laminated Panel 2608642529 pílový kotúč 305 x 30 x 2.4 mm Počet zubo
509583 Bosch Accessories Best for Laminate 2608642137 pílový kotúč 305 x 30 x 2.5 mm Počet zubov (na pale
509582 Bosch Accessories Best for Laminate 2608642135 pílový kotúč 254 x 30 x 2.5 mm Počet zubov (na pale
509593 Bosch Accessories Expert for Multi Material 2608642495 pílový kotúč 300 x 30 x 2.4 mm Počet zubov
509623 Bosch Accessories Expert for Laminated Panel 2608642517 pílový kotúč 300 x 30 x 3.2 mm Počet zubo
509592 Bosch Accessories Expert for Multi Material 2608642494 pílový kotúč 250 x 30 x 2.4 mm Počet zubov
509625 Bosch Accessories Expert for Laminated Panel 2608642528 pílový kotúč 254 x 30 x 2.4 mm Počet zubo
509622 Bosch Accessories Expert for Laminated Panel 2608642516 pílový kotúč 250 x 30 x 3.2 mm Počet zubo
509620 Bosch Accessories Expert for Laminated Panel 2608642514 pílový kotúč 250 x 30 x 3.2 mm Počet zubo
509588 Bosch Accessories Top Precision 2608642388 pílový kotúč 165 x 20 x 1.8 mm Počet zubov (na palec): 4
509587 Bosch Accessories Top Precision 2608642386 pílový kotúč 165 x 20 x 1.8 mm Počet zubov (na palec): 3
509581 Bosch Accessories Best for Laminate 2608642133 pílový kotúč 216 x 30 x 2.5 mm Počet zubov (na pale
509577 Bosch Accessories Top Precision 2608642128 predrezávací pílový kotúč 100 x 22 x 3.6 mm Počet zubo
509574 Bosch Accessories Top Precision 2608642126 predrezávací pílový kotúč 80 x 20 x 3.6 mm Počet zubov
509580 Bosch Accessories Top Precision 2608642131 predrezávací pílový kotúč 125 x 20 x 3.6 mm Počet zubo
509575 Bosch Accessories Top Precision 2608642127 predrezávací pílový kotúč 100 x 20 x 3.6 mm Počet zubo
509578 Bosch Accessories Top Precision 2608642129 predrezávací pílový kotúč 120 x 20 x 3.6 mm Počet zubo
509579 Bosch Accessories Top Precision 2608642130 predrezávací pílový kotúč 120 x 22 x 3.6 mm Počet zubo
1197988 Bosch Accessories Precision 2609256937 tvrdokovový pílový kotúč 315 x 30 mm Počet zubov (na pal
1197985 Bosch Accessories Precision 2609256B59 pílový kotúč 254 x 30 mm Počet zubov (na palec): 40 1 ks
1198024 Bosch Accessories Expert for Wood 2608642531 pílový kotúč 305 x 30 x 2.4 mm Počet zubov (na pal
1197986 Bosch Accessories Precision 2609256935 pílový kotúč 216 x 30 mm Počet zubov (na palec): 60 1 ks
1197984 Bosch Accessories Standard 2609256B55 pílový kotúč 165 x 20 mm Počet zubov (na palec): 24 1 ks
1601651 Bosch Accessories Standard 2609256B57 tvrdokovový pílový kotúč 184 x 20 mm Počet zubov (na pal
1601604 Bosch Accessories Precision 2609256D62 tvrdokovový pílový kotúč 150 x 16 mm Počet zubov (na pa
1601614 Bosch Accessories Standard 2609256B54 tvrdokovový pílový kotúč 140 x 20 mm Počet zubov (na pal
1601613 Bosch Accessories Precision 2609256960 tvrdokovový pílový kotúč 127 x 20 mm Počet zubov (na pal
1601609 Bosch Accessories Precision 2609256D81 tvrdokovový pílový kotúč 85 x 15 mm Počet zubov (na pale
1601650 Bosch Accessories Standard 2609256B56 tvrdokovový pílový kotúč 184 x 20 mm Počet zubov (na pal
1644515 Bosch Accessories Expert for Laminated Panel 2608644129 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 20 x 1.6 r
1644592 Bosch Accessories Expert for Laminated Panel 2608644128 tvrdokovový pílový kotúč 165 x 20 x 1.6 r
1644747 Bosch Accessories Expert for Laminated Panel 2608644130 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 30 x 1.6 r
1645151 Bosch Accessories Expert for Laminated Panel 2608644127 tvrdokovový pílový kotúč 160 x 20 x 1.6 r
1644517 Bosch Accessories Expert for Sandwich Panel 2608644147 pílový kotúč 355 x 30 x 2.2 mm Počet zubo
1645161 Bosch Accessories Expert for Steel 2608643057 pílový kotúč 210 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (na pale

1645160 Bosch Accessories Expert for Steel 2608643055 pílový kotúč 184 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (na pale
1644737 Bosch Accessories Expert for Sandwich Panel 2608644367 pílový kotúč 190 x 30 x 1.6 mm Počet zubo
1645332 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644341 pílový kotúč 254 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (na pal
1645325 Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 2608644352 pílový kotúč 300 x 30 x 1.8 mm Počet zubov
1644749 Bosch Accessories Expert for Steel 2608643061 pílový kotúč 305 x 25.4 x 2.2 mm Počet zubov (na pa
1645334 Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 2608644124 pílový kotúč 190 x 20 x 1.6 mm Počet zubov
1645142 Bosch Accessories Top Precision Best for Multi Material 2608642387 pílový kotúč 165 x 20 x 1.3 mm
1644941 Bosch Accessories Expert for High Pressure Laminate 2608644135 pílový kotúč 190 x 30 x 1.6 mm Po
1645515 Bosch Accessories Expert for Sandwich Panel 2608644144 pílový kotúč 240 x 30 x 1.6 mm Počet zubo
1644927 Bosch Accessories Expert for High-Pressure Laminate 2608644364 pílový kotúč 305 x 30 x 2.2 mm Po
1645335 Bosch Accessories Expert for Steel 2608643058 pílový kotúč 230 x 25.4 x 1.8 mm Počet zubov (na pa
1645518 Bosch Accessories Expert for Steel 2608643056 pílový kotúč 190 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (na pale
1645513 Bosch Accessories Expert for Construct Wood 2608644137 pílový kotúč 165 x 20 x 1.3 mm Počet zub
1645512 Bosch Accessories Expert for Construct Wood 2608644136 pílový kotúč 160 x 20 x 1.3 mm Počet zub
1644516 Bosch Accessories Expert for Construct Wood 2608644140 pílový kotúč 200 x 30 x 1.3 mm Počet zub
1644741 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644340 pílový kotúč 254 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (na pal
1645519 Bosch Accessories Expert for High Pressure Laminate 2608644131 pílový kotúč 140 x 20 x 1.3 mm Po
1645157 Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 2608644125 pílový kotúč 190 x 30 x 1.6 mm Počet zubov
1644595 Bosch Accessories Expert for Steel 2608643060 pílový kotúč 305 x 25.4 x 2.2 mm Počet zubov (na pa
1644736 Bosch Accessories Expert for Sandwich Panel 2608644365 pílový kotúč 160 x 20 x 1.6 mm Počet zubo
1645514 Bosch Accessories Expert for Construct Wood 2608644138 pílový kotúč 184 x 16 x 1.3 mm Počet zub
1645336 Bosch Accessories Expert for Stainless Steel 2608644284 pílový kotúč 305 x 25.4 x 2.2 mm Počet zub
1644939 Bosch Accessories Expert for Stainless Steel 2608644287 pílový kotúč 230 x 25.4 x 1.6 mm Počet zub
1644739 Bosch Accessories Expert for High-Pressure Laminate 2608644361 pílový kotúč 260 x 30 x 1.8 mm Po
1644924 Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 2608644345 pílový kotúč 210 x 30 x 1.6 mm Počet zubov
1645328 Bosch Accessories Expert for High-Pressure Laminate 2608644360 pílový kotúč 254 x 30 x 1.8 mm Po
1644921 Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 2608644349 pílový kotúč 250 x 30 x 1.8 mm Počet zubov
1644750 Bosch Accessories Expert for Stainless Steel 2608644286 pílový kotúč 255 x 25.4 x 2.2 mm Počet zub
1645323 Bosch Accessories Expert for Construct Wood 2608644339 pílový kotúč 235 x 30 x 1.6 mm Počet zub
1644926 Bosch Accessories Expert for Sandwich Panel 2608644368 pílový kotúč 230 x 30 x 1.6 mm Počet zubo
1645158 Bosch Accessories Expert for Sandwich Panel 2608644142 pílový kotúč 210 x 30 x 2.0 mm Počet zubo
1645156 Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 2608644123 pílový kotúč 170 x 30 x 1.6 mm Počet zubov
1644593 Bosch Accessories Expert for Construct Wood 2608644139 pílový kotúč 190 x 30 x 1.3 mm Počet zub
1644925 Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 2608644348 pílový kotúč 235 x 30 x 1.6 mm Počet zubov
1645516 Bosch Accessories Expert for Steel 2608643063 pílový kotúč 355 x 25.4 x 2.2 mm Počet zubov (na pa
1645329 Bosch Accessories Expert for High-Pressure Laminate 2608644362 pílový kotúč 300 x 30 x 2.2 mm Po
1645162 Bosch Accessories Expert for Stainless Steel 2608644282 pílový kotúč 355 x 25.4 x 2.2 mm Počet zub
1645140 Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 2608644353 pílový kotúč 305 x 30 x 1.8 mm Počet zubov
1645327 Bosch Accessories Expert for High-Pressure Laminate 2608644355 pílový kotúč 216 x 30 x 1.8 mm Po
1644742 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644343 pílový kotúč 254 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (na pal
1644586 Bosch Accessories Expert for Sandwich Panel 2608644366 pílový kotúč 165 x 20 x 1.6 mm Počet zubo
1645330 Bosch Accessories Expert for High-Pressure Laminate 2608644354 pílový kotúč 210 x 30 x 1.8 mm Po
1645153 Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 2608644120 pílový kotúč 140 x 20 x 1.3 mm Počet zubov
1645322 Bosch Accessories Expert for Construct Wood 2608644338 pílový kotúč 230 x 30 x 1.6 mm Počet zub
1644521 Bosch Accessories Expert for Stainless Steel 2608644283 pílový kotúč 355 x 25.4 x 2.2 mm Počet zub
1644748 Bosch Accessories Expert for Sandwich Panel 2608644165 pílový kotúč 350 x 30 x 2.5 mm Počet zubo
1644938 Bosch Accessories Expert for Sandwich Panel 2608644148 pílový kotúč 450 x 30 x 3 mm Počet zubov
1645152 Bosch Accessories Expert for Construct Wood 2608644141 pílový kotúč 210 x 30 x 1.3 mm Počet zub
1645331 Bosch Accessories Expert for High-Pressure Laminate 2608644356 pílový kotúč 230 x 30 x 1.8 mm Po
1645163 Bosch Accessories Expert for High Pressure Laminate 2608644134 pílový kotúč 190 x 20 x 1.6 mm Po

1644519 Bosch Accessories Expert for Steel 2608643062 pílový kotúč 355 x 25.4 x 2.2 mm Počet zubov (na pa
1645154 Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 2608644121 pílový kotúč 160 x 20 x 1.6 mm Počet zubov
1644937 Bosch Accessories Expert for Sandwich Panel 2608644146 pílový kotúč 330 x 30 x 2.2 mm Počet zubo
1645504 Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 2608644347 pílový kotúč 230 x 30 x 1.6 mm Počet zubov
1645520 Bosch Accessories Expert for High Pressure Laminate 2608644132 pílový kotúč 160 x 20 x 1.6 mm Po
1644929 Bosch Accessories Expert for High-Pressure Laminate 2608644359 pílový kotúč 250 x 30 x 1.8 mm Po
1645326 Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 2608644344 pílový kotúč 184 x 30 x 1.6 mm Počet zubov
1644923 Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 2608644351 pílový kotúč 260 x 30 x 1.8 mm Počet zubov
1644740 Bosch Accessories Expert for High-Pressure Laminate 2608644363 pílový kotúč 300 x 30 x 2.2 mm Po
1644940 Bosch Accessories Expert for Stainless Steel 2608644285 pílový kotúč 305 x 25.4 x 2.2 mm Počet zub
1644520 Bosch Accessories Expert for Stainless Steel 2608644288 pílový kotúč 192 x 20 x 1.6 mm Počet zubov
1644738 Bosch Accessories Expert for High-Pressure Laminate 2608644358 pílový kotúč 250 x 30 x 1.8 mm Po
1645324 Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 2608644346 pílový kotúč 216 x 30 x 1.6 mm Počet zubov
1645517 Bosch Accessories Expert for Steel 2608643054 pílový kotúč 160 x 20 x 1.6 mm Počet zubov (na pale
1644594 Bosch Accessories Expert for Sandwich Panel 2608644143 pílový kotúč 235 x 30 x 1.8 mm Počet zubo
1645180 Bosch Accessories Optiline 2608643071 pílový kotúč 85 x 15 x 0.7 mm Počet zubov (na palec): 20 1 k
1645511 Bosch Accessories Expert for Laminated Panel 2608644126 pílový kotúč 140 x 20 x 1.3 mm Počet zub
1645159 Bosch Accessories Expert for Sandwich Panel 2608644145 pílový kotúč 270 x 30 x 2.0 mm Počet zubo
1644518 Bosch Accessories Expert for Steel 2608643059 pílový kotúč 254 x 25.4 x 2.2 mm Počet zubov (na pa
1645505 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644342 pílový kotúč 254 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (na pal
1644922 Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 2608644350 pílový kotúč 254 x 30 x 1.8 mm Počet zubov
1645521 Bosch Accessories Expert for High Pressure Laminate 2608644133 pílový kotúč 165 x 20 x 1.6 mm Po
1645155 Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 2608644122 pílový kotúč 165 x 20 x 1.6 mm Počet zubov
1644928 Bosch Accessories Expert for High-Pressure Laminate 2608644357 pílový kotúč 235 x 30 x 1.8 mm Po
1644596 Bosch Accessories Expert for Stainless Steel 2608644289 pílový kotúč 185 x 20 x 1.6 mm Počet zubov
1644743 Bosch Accessories Best for Laminated Panel 2608642606 predrezávací pílový kotúč 100 x 22 x 4.3 mr
1644744 Bosch Accessories Best for Laminated Panel 2608642610 predrezávací pílový kotúč 120 x 20 x 4.3 mr
1644745 Bosch Accessories Best for Laminated Panel 2608642608 predrezávací pílový kotúč 125 x 22 x 4.3 mr
1645141 Bosch Accessories Best for Laminated Panel 2608642607 predrezávací pílový kotúč 100 x 20 x 4.3 mr
1644587 Bosch Accessories Best for Laminated Panel 2608642609 predrezávací pílový kotúč 125 x 20 x 4.3 mr
2160608 Bosch Accessories 2608644509 pílový kotúč 165 x 20 mm Počet zubov (na palec): 48 1 ks
2160606 Bosch Accessories 2608837685 pílový kotúč 165 x 20 mm Počet zubov (na palec): 24 1 ks
2160604 Bosch Accessories 2608837752 pílový kotúč 85 x 15 mm Počet zubov (na palec): 30 1 ks
2160607 Bosch Accessories 2608644507 pílový kotúč 165 x 20 mm Počet zubov (na palec): 24 1 ks
2160605 Bosch Accessories 2608837666 pílový kotúč 85 x 15 mm Počet zubov (na palec): 20 1 ks
2161782 Bosch Accessories 2608644542 pílový kotúč 210 x 30 mm Počet zubov (na palec): 66 1 ks
2161787 Bosch Accessories 2608644547 pílový kotúč 305 x 30 mm Počet zubov (na palec): 96 1 ks
2161848 Bosch Accessories 2608837756 pílový kotúč 150 x 20 mm Počet zubov (na palec): 52 1 ks
2161863 Bosch Accessories 2608837776 pílový kotúč 216 x 30 mm Počet zubov (na palec): 64 1 ks
2161786 Bosch Accessories 2608644546 pílový kotúč 254 x 30 mm Počet zubov (na palec): 78 1 ks
2161783 Bosch Accessories 2608644543 pílový kotúč 216 x 30 mm Počet zubov (na palec): 66 1 ks
2161867 Bosch Accessories 2608837782 pílový kotúč 305 x 30 mm Počet zubov (na palec): 96 1 ks
2161785 Bosch Accessories 2608644545 pílový kotúč 250 x 30 mm Počet zubov (na palec): 78 1 ks
2161851 Bosch Accessories 2608837759 pílový kotúč Počet zubov (na palec): 60 1 ks
2161862 Bosch Accessories 2608837773 pílový kotúč 210 x 30 mm Počet zubov (na palec): 54 1 ks
2161860 Bosch Accessories 2608837770 pílový kotúč 190 x 20 mm Počet zubov (na palec): 56 1 ks
2161866 Bosch Accessories 2608837780 pílový kotúč 254 x 30 mm Počet zubov (na palec): 68 1 ks
2161784 Bosch Accessories 2608644544 pílový kotúč 216 x 30 mm Počet zubov (na palec): 66 1 ks
2161857 Bosch Accessories 2608837767 pílový kotúč 184 x 16 mm Počet zubov (na palec): 56 1 ks
2161865 Bosch Accessories 2608837778 pílový kotúč 250 x 30 mm Počet zubov (na palec): 68 1 ks

2998470 Bosch Accessories Standard for Aluminium 2608842242 pílový kotúč 254 x 30 x 1.8 mm Počet zubov
2998459 Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644687 pílový kotúč 254 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (n
2162311 Bosch Accessories 2608644517 pílový kotúč 210 x 30 mm Počet zubov (na palec): 48 1 ks
2162310 Bosch Accessories 2608644516 pílový kotúč 210 x 30 mm Počet zubov (na palec): 24 1 ks
2162319 Bosch Accessories 2608644525 pílový kotúč 254 x 30 mm Počet zubov (na palec): 40 1 ks
2162313 Bosch Accessories 2608644519 pílový kotúč 216 x 30 mm Počet zubov (na palec): 48 1 ks
2162320 Bosch Accessories 2608644526 pílový kotúč 254 x 30 mm Počet zubov (na palec): 60 1 ks
2162315 Bosch Accessories 2608644521 pílový kotúč 216 x 30 mm Počet zubov (na palec): 48 1 ks
2162534 Bosch Accessories 2608837742 pílový kotúč 305 x 30 mm Počet zubov (na palec): 60 1 ks
2162316 Bosch Accessories 2608644522 pílový kotúč 250 x 30 mm Počet zubov (na palec): 24 1 ks
2162312 Bosch Accessories 2608644518 pílový kotúč 216 x 30 mm Počet zubov (na palec): 24 1 ks
2162322 Bosch Accessories 2608644528 pílový kotúč 305 x 30 mm Počet zubov (na palec): 60 1 ks
2162317 Bosch Accessories 2608644523 pílový kotúč 250 x 30 mm Počet zubov (na palec): 48 1 ks
2162535 Bosch Accessories 2608837744 pílový kotúč 305 x 30 mm Počet zubov (na palec): 96 1 ks
2162321 Bosch Accessories 2608644527 pílový kotúč 305 x 30 mm Počet zubov (na palec): 42 1 ks
2162508 Bosch Accessories 2608837690 pílový kotúč Počet zubov (na palec): 24 1 ks
2162314 Bosch Accessories 2608644520 pílový kotúč 216 x 30 mm Počet zubov (na palec): 24 1 ks
2162318 Bosch Accessories 2608644524 pílový kotúč 254 x 30 mm Počet zubov (na palec): 24 1 ks
2162323 Bosch Accessories 2608644529 pílový kotúč 305 x 30 mm Počet zubov (na palec): 96 1 ks
2998468 Bosch Accessories Standard for Wood 2608842237 pílový kotúč 254 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (na p
2998469 Bosch Accessories Standard for Wood 2608842239 pílový kotúč 254 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (na p
2998457 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644685 pílový kotúč 254 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
2998458 Bosch Accessories Expert for Wood 2608644686 pílový kotúč 254 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (na pal
2208023 Bosch Accessories Optiline 2608838409 pílový kotúč 216 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (na palec): 34 1
2208026 Bosch Accessories Optiline 2608838412 pílový kotúč 216 x 30 x 1.8 mm Počet zubov (na palec): 24 1
2208024 Bosch Accessories Optiline 2608838410 pílový kotúč 216 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (na palec): 22 1
2208025 Bosch Accessories Optiline 2608838411 pílový kotúč 216 x 30 x 1.6 mm Počet zubov (na palec): 54 1
2624588 Bosch Accessories 2608640596 pílový kotúč 1 ks
2624589 Bosch Accessories 2608640732 pílový kotúč 1 ks
2160955 Bosch Accessories 2608837747 pílový kotúč 140 x 20 mm Počet zubov (na palec): 30 1 ks
2624590 Bosch Accessories 2608901182 pílový kotúč 10 ks
821717 Bosch Accessories Optiline 2608640615 tvrdokovový pílový kotúč 190 x 30 x 2.6 mm Počet zubov (na
3314476 Bosch Accessories 2608844867 2608844867 pílový kotúč Počet zubov (na palec): 52 1 ks
3314480 Bosch Accessories 2608844868 2608844868 pílový kotúč Počet zubov (na palec): 60 1 ks
3314482 Bosch Accessories 2608844869 2608844869 pílový kotúč Počet zubov (na palec): 72 1 ks
3314485 Bosch Accessories 2608844870 2608844870 pílový kotúč Počet zubov (na palec): 66 1 ks
815961 Bosch Home and Garden F016800307 Sada pílových listov Keo 5 ks Dĺžka rezacieho listu 150 mm 1 ks
815959 Bosch Home and Garden F016800303 Sada Keo 3 pílových listov Dĺžka rezacieho listu 150 mm 1 ks
509114 Bosch Accessories 2608635521 S 713 AW sabre saw blade Clean for Fiber Insulation Dĺžka rezacieho li
509635 Bosch Accessories 2608650065 Pílový kotúč na pílenie Sabre M 1142 H Top na drevo, pre PFZ 500 E D
509639 Bosch Accessories 2608650414 Saw blade M 1131 L for Bosch Multisaw PFZ 500 E Top for Wood Dĺžka
509642 Bosch Accessories 2608650463 Sabre saw blade S 2345 X Progressor for Wood Dĺžka rezacieho listu 2
509643 Bosch Accessories 2608650464 Sabre saw blade S 644 D Top for Wood Dĺžka rezacieho listu 150 mm 2
509644 Bosch Accessories 2608650465 Sabre saw blade S 1531 L Top for Wood Dĺžka rezacieho listu 240 mm
509645 Bosch Accessories 2608650551 Sabre saw blade S 644 D Top for Wood Dĺžka rezacieho listu 150 mm 1
509646 Bosch Accessories 2608650613 Sabre saw blade S 1531 L Top for Wood Dĺžka rezacieho listu 240 mm
509647 Bosch Accessories 2608650614 Sabre saw blade S 644 D Top for Wood Dĺžka rezacieho listu 150 mm 2
509651 Bosch Accessories 2608650673 Sabre saw blade S 644 D Top for Wood Dĺžka rezacieho listu 150 mm 5
509652 Bosch Accessories 2608650676 Sabre saw blade S 1531 L Top for Wood Dĺžka rezacieho listu 240 mm
509657 Bosch Accessories 2608650681 Sabre saw blade S 1542 K Top for Wood Dĺžka rezacieho listu 240 mm

509659 Bosch Accessories 2608650698 Sabre saw blade S 1531 L Top for Wood Dĺžka rezacieho listu 240 mm
509672 Bosch Accessories 2608652900 Sabre saw blade S 1211 K Special for Ice Dĺžka rezacieho listu 300 mm
509673 Bosch Accessories 2608653065 Pílový kotúč na pílenie Sabre S 1542 K, vrchná časť na drevo, 25 ks Dĺž
509676 Bosch Accessories 2608654401 Sabre saw blade S 123 XF Progressor for Metal Dĺžka rezacieho listu 15
509677 Bosch Accessories 2608654402 Sabre saw blade S 123 XF Progressor for Metal 5 ks
509678 Bosch Accessories 2608654403 Sabre saw blade S 2345 X Progressor for Wood Dĺžka rezacieho listu 2(
509679 Bosch Accessories 2608654404 Sabre saw blade S 2345 X Progressor for Wood Dĺžka rezacieho listu 2(
509680 Bosch Accessories 2608654405 Sabre saw blade S 3456 XF Progressor for Wood and Metal Dĺžka rezac
509681 Bosch Accessories 2608654406 Sabre saw blade S 3456 XF Progressor for Wood and Metal Dĺžka rezac
509682 Bosch Accessories 2608654416 Sabre saw blade S 123 XF Progressor for Metal 100 ks
509683 Bosch Accessories 2608654417 Sabre saw blade S 2345 X Progressor for Wood Dĺžka rezacieho listu 2(
509684 Bosch Accessories 2608654418 Sabre saw blade S 3456 XF Progressor for Wood and Metal Dĺžka rezac
509685 Bosch Accessories 2608654763 Sabre saw blade S 1411 DF Heavy for Wood and Metal Dĺžka rezacieho
509687 Bosch Accessories 2608654834 Sabre saw blade S 1411 DF Heavy for Wood and Metal Dĺžka rezacieho
509690 Bosch Accessories 2608656011 Sabre saw blade S 522 BF Flexible for Metal 5 ks
509692 Bosch Accessories 2608656013 Sabre saw blade S 922 AF Flexible for Metal 5 ks
509693 Bosch Accessories 2608656014 Sabre saw blade S 922 BF Flexible for Metal 5 ks
509696 Bosch Accessories 2608656015 Sabre saw blade S 922 EF Flexible for Metal 5 ks
509697 Bosch Accessories 2608656016 Pílový list Sabre S 922 HF, Flexibilný pre drevo a kov, 5 ks Dĺžka rezacie
509698 Bosch Accessories 2608656017 Sabre saw blade S 922 VF Flexible for Wood and Metal Dĺžka rezacieho
509699 Bosch Accessories 2608656018 Sabre saw blade S 1122 AF Flexible for Metal 5 ks
509704 Bosch Accessories 2608656020 Pílový list na Sabre S 1122 EF, flexibilný pre kov, 5 kusov 5 ks
509705 Bosch Accessories 2608656021 Pílový list na Sabre S 1122 HF, flexibilný na drevo a kov, 5-dielny Dĺžka
509706 Bosch Accessories 2608656022 Sabre saw blade S 1222 VF Flexible for Wood and Metal Dĺžka rezacieh
509707 Bosch Accessories 2608656027 Sabre saw blade S 922 BF Flexible for Metal 100 ks
509709 Bosch Accessories 2608656028 Sabre saw blade S 922 EF Flexible for Metal 100 ks
509710 Bosch Accessories 2608656032 Sabre saw blade S 1122 BF Flexible for Metal 100 ks
509711 Bosch Accessories 2608656034 Sabre saw blade S 1122 HF Flexible for Wood and Metal Dĺžka rezacieh
509712 Bosch Accessories 2608656036 Sabre saw blade S 922 AF Flexible for Metal 2 ks
509713 Bosch Accessories 2608656037 Sabre saw blade S 922 BF Flexible for Metal 2 ks
509714 Bosch Accessories 2608656038 Sabre saw blade S 922 EF Flexible for Metal 2 ks
509715 Bosch Accessories 2608656039 Sabre saw blade S 922 HF Flexible for Wood and Metal Dĺžka rezacieho
509720 Bosch Accessories 2608656041 Sabre saw blade S 1122 BF Flexible for Metal 2 ks
509721 Bosch Accessories 2608656042 Sabre saw blade S 1122 EF Flexible for Metal 2 ks
509723 Bosch Accessories 2608656043 Sabre saw blade S 1222 VF Flexible for Wood and Metal Dĺžka rezacieh
509724 Bosch Accessories 2608656253 Sabre saw blade S 422 BF Flexible for Metal 5 ks
509725 Bosch Accessories 2608656255 Sabre saw blade S 1120 CF Heavy for Metal 5 ks
509728 Bosch Accessories 2608656258 Sabre saw blade S 611 DF Heavy for Wood and Metal Dĺžka rezacieho
509729 Bosch Accessories 2608656259 Sabre saw blade S 611 DF Heavy for Wood and Metal Dĺžka rezacieho
509731 Bosch Accessories 2608656261 Sabre saw blade S 1111 DF Heavy for Wood and Metal Dĺžka rezacieho
509732 Bosch Accessories 2608656263 Sabre saw blade S 628 DF Special for Plaster Dĺžka rezacieho listu 150
509734 Bosch Accessories 2608656265 Sabre saw blade S 1025 VF Heavy for Metal 5 ks
509738 Bosch Accessories 2608656268 Sabre saw blade S 422 BF Flexible for Metal 2 ks
509740 Bosch Accessories 2608656269 Sabre saw blade S 522 BF Flexible for Metal 2 ks
509741 Bosch Accessories 2608656270 Sabre saw blade S 1122 HF Flexible for Wood and Metal Dĺžka rezacieh
509742 Bosch Accessories 2608656271 Sabre saw blade S 611 DF Heavy for Wood and Metal Dĺžka rezacieho
509744 Bosch Accessories 2608656273 Sabre saw blade S 1111 DF Heavy for Wood and Metal Dĺžka rezacieho
509746 Bosch Accessories 2608656274 Sabre saw blade S 628 DF Special for Plaster Dĺžka rezacieho listu 150
509747 Bosch Accessories 2608656320 Pílový kotúč na pílenie na pílku S 922 HF, flexibilný na drevo a kov, bal
509750 Bosch Accessories 2608656636 Sabre saw blade S 1022 HF Flexible for Wood and Metal Dĺžka rezacieh

509752 Bosch Accessories 2608656931 Sabre saw blade M 3456 XF for Bosch Multisaw PFZ 500 E Progressor f
509754 Bosch Accessories 2608656932 Sabre saw blade M 1122 EF for Bosch Multisaw PFZ 500 E Flexible for
509758 Bosch Accessories 2608657395 5 ks
509759 Bosch Accessories 2608657396 Sabre saw blade S 1226 BEF Heavy for Metal 5 ks
509760 Bosch Accessories 2608657397 Sabre saw blade S 926 CHF Heavy for Metal 5 ks
509761 Bosch Accessories 2608657398 5 ks
509765 Bosch Accessories 2608657407 Sabre saw blade S 925 VF Heavy for Metal 5 ks
509767 Bosch Accessories 2608657409 Sabre saw blade S 1225 VF Heavy for Metal 5 ks
509774 Bosch Accessories 2608657527 Sabre saw blade S 930 CF Endurance for Heavy Metal 5 ks
509775 Bosch Accessories 2608657528 Sabre saw blade S 1130 CF Endurance for Heavy Metal 5 ks
509777 Bosch Accessories 2608657550 Pílový kotúč na pílenie na pílku S 922 BF, flexibilný pre kov, balenie po
509778 Bosch Accessories 2608657551 Sabre saw blade S 922 EF Flexible for Metal 25 ks
509779 Bosch Accessories 2608657552 Pílový kotúč na pílenie na pílku S 1122 BF Flexible for Metal, 25 ks 25
509780 Bosch Accessories 2608657553 Sabre saw blade S 1122 EF Flexible for Metal 25 ks
509783 Bosch Accessories 2608657555 Sabre saw blade S 1126 CHF Heavy for Metal 25 ks
509786 Bosch Accessories 2608657556 Sabre saw blade S 1125 VF Heavy for Metal 25 ks
509789 Bosch Accessories 2608657559 Sabre saw blade S 1122 VF Flexible for Wood and Metal Dĺžka rezacieh
509790 Bosch Accessories 2 608 657 560 Pílový kotúč na pílenie Sabre S 1122 HF, flexibilný na drevo a kov, ba
509791 Bosch Accessories 2608657561 Sabre saw blade S 611 DF Heavy for Wood and Metal Dĺžka rezacieho
509792 Bosch Accessories 2608657562 Sabre saw blade S 1411 DF Heavy for Wood and Metal Dĺžka rezacieho
509793 Bosch Accessories 2608657608 Sabre saw blade S 610 VF Heavy for Wood and Metal Dĺžka rezacieho
509795 Bosch Accessories 2608657610 Sabre saw blade S 1110 VF Heavy for Wood and Metal Dĺžka rezacieho
509796 Bosch Accessories 2608657611 Sabre saw blade S 1110 VF Heavy for Wood and Metal Dĺžka rezacieho
509798 Bosch Accessories 2608657612 Sabre saw blade S 1210 VF Heavy for Wood and Metal Dĺžka rezacieho
509800 Bosch Accessories 2608657721 Sabre saw blade S 522 EF Flexible for Metal 2 ks
509802 Bosch Accessories 2608657722 Sabre saw blade S 511 DF 100 x 19 x 0,9 mm Dĺžka rezacieho listu 100
509803 Bosch Accessories 2608657723 Sabre saw blade S 511 DF 100 x 19 x 0,9 mm Dĺžka rezacieho listu 100
509807 Bosch Accessories 2608657932 Pílový kotúč na pílenie Sabre S 1130 CF, Endurance for Heavy Metal, b
509808 Bosch Accessories 2608657933 Pílový list na Sabre S 1127 BEF Endurance pre ťažký kov 25 ks
509809 Bosch Accessories 2608657934 Pílový list na Sabre S 1136 CHF, Endurance for Heavy Metal, 25 ks 25
509810 Bosch Accessories 2608657935 Pílový kotúč na pílenie na pílku S 930 CF, Endurance for Heavy Metal,
509811 Bosch Accessories 2608657936 Pílový list na Sabre S 927 BEF Endurance pre ťažký kov 25 ks
509813 Bosch Accessories 2608657937 Pílový kotúč Sabre S 123 XF Progressor na kov, 25 ks 25 ks
509814 Bosch Accessories 2608657938 Pílový kotúč na pílenie Sabre S 3456 XF, Progressor na drevo a kov, ba
509815 Bosch Accessories 2608661200 Flush cutting saw blade FS 200 AB HCS, 200 mm, 1,25 mm 1 ks
509818 Bosch Accessories 2608661203 Cutting saw blade FS 180 ATU HAS, 145 mm, 1,25 mm 1 ks
1006725 Bosch Accessories 2609256700 Pílový kotúč na pílenie píl HCS, S 1111 K Basic na drevo Dĺžka rezacie
1006726 Bosch Accessories 2609256703 Pílový kotúč na pílenie na guľky HCS, S 1542 K Vrchná doska na drevo
1006727 Bosch Accessories 2609256705 Pílový kotúč na pílu, bimetalový, S 922 BF Flexible for Metal Dĺžka rez
1006728 Bosch Accessories 2609256706 Pílový kotúč na pílu, bimetalový, S 922 EF Flexible for Metal Dĺžka rez
1006729 Bosch Accessories 2609256709 Pílový kotúč na pílu, bimetalový, S 1122 HF flexibilný na drevo a kov
1006730 Bosch Accessories 2609256712 Pílový kotúč na pílu, bimetalový, S 1111 DF Heavy na drevo a kov Dĺž
1197973 Bosch Accessories 2609256702 Pílový kotúč na pílenie na guľky HCS, S 1131 L Vrchná doska na drevo
1197974 Bosch Accessories 2609256708 Pílový kotúč na pílu, bimetalový, S 1122 EF Flexible for Metal Dĺžka re
1197975 Bosch Accessories 2609256713 Pílový kotúč na pílu, bimetalový, S 1411 DF Heavy na drevo a kov Dĺž
1197976 Bosch Accessories 2609256704 Pílový kotúč na pílenie na guľky HCS, S 2345 X Progressor na drevo D
1197977 Bosch Accessories 2609256707 Pílový kotúč na pílu, bimetalový, S 1122 BF Flexible for Metal Dĺžka re
1197978 Bosch Accessories 2609256715 Sada šabľových pílových listov S 922 EF, S 644 D, S 1111 KS 922 EF, S
1197979 Bosch Accessories 2609256701 Pílový kotúč na pílenie na plátno HCS, S 644 D Vrchná doska na drevo
1197980 Bosch Accessories 2609256710 Pílový kotúč na pílu, bimetalový, S 123 XF Progressor na kov Dĺžka re

1197981 Bosch Accessories 2609256711 Pílový kotúč na pílu, bimetalový, S 922 HF flexibilný na drevo a kov D
1575053 Bosch Accessories 2607010908 Sada pílových listov Sabre Demolition, 12 kusov 1 sada
1644508 Bosch Accessories 2608658037 Pílový list na Sabre S 1125 VFR Špeciálny na opravu paliet 100 ks
1644672 Bosch Accessories 2608658034 Pílový kotúč na pílenie Sabre S 725 VFR Špeciálny na opravu paliet 1
1645048 Bosch Accessories 2607010901 Sada pílových listov Sabre Wood and Metal Basic, 15 kusov 1 sada
1644852 Bosch Accessories 2607010902 Súprava pílových listov Sabre Wood and Metal, 20 kusov 1 sada
1645049 Bosch Accessories 2607010907 Sada pílových listov Sabre Demolition, 6 kusov 1 sada
1645050 Bosch Accessories 2607010906 Sada pílových listov Sabre Wood and Metal, 6 kusov 1 sada
1644653 Bosch Accessories 2607010903 Sada kotúčových píl na drevo a kov, 30 kusov, stopka s jednou vačko
1645247 Bosch Accessories 2607010904 Sada kotúčových píl na drevo a kov, 40 kusov, stopka s jednou vačko
509658 Bosch Accessories 2608650682 Pílový kotúč do šavle S 1542 K, Top for Wood, balenie 5 ks DĺžkA rezac
509688 Bosch Accessories 2608654981 Pílový kotúč na šabľu S 1122 VF, flexibilný na drevo a kov, 5ks DĺžkA re
509766 Bosch Accessories 2608657408 Pílový kotúč do šavle S 1125 VF, Heavy for Metal, balenie 5 ks 5 ks
509768 Bosch Accessories 2608657523 Pílový kotúč do šavle S 936 BEF, Endurance for Heavy Metal, balenie 5
509769 Bosch Accessories 2608657524 Pílový kotúč do šavle S 1136 BEF, Endurance for Heavy Metal, balenie
509772 Bosch Accessories 2608657526 Pílový kotúč do šavle S 1136 CHF, Endurance for Heavy Metal, balenie
2208331 Bosch Accessories 2608658249 100 pílových listov s vratným pohybom S 1122 CHM 1 ks
2315673 Bosch Accessories 2608656019 Pílový kotúč na pílenie Sabre S 1122 BF DĺžkA rezacieho listu 225 mm
2254308 Bosch Accessories 2608635529 Pílový kotúč Sabre S 2013 AWP, Precision for FibreInsulation 1 ks
2254506 Bosch Accessories 2608635528 Pílový kotúč na pílenie Sabre S 1213 AWP, presnosť pre FibreInsulati
2254401 Bosch Accessories 2608658030 Pílový kotúč na pílenie Sabre S 1122 VFR, špeciálny na opravu paliet,
2254251 Bosch Accessories 2608658036 Pílový kotúč na pílenie Sabre S 1125 VFR, špeciálny na opravu paliet,
2254509 Bosch Accessories 2608658033 Pílový list na Sabre S 725 VFR, špeciálny na opravu paliet, 5 kusov 1 k
2208670 Bosch Accessories 2607010997 Sada pílových listov Sabre Demolition, Heavy for Wood and Metal in
2208672 Bosch Accessories 2607010995 Najpredávanejší set pílových listov do Sabre v húževnatej krabici, 20
2208671 Bosch Accessories 2607010996 Sada pílových listov Sabre All-in-One v Tough Boxe, 20 kusov, na vrat
2385894 Bosch Accessories 2608900371 EXPERT 'Thick Tough Metal' S 1255 CHC vratný pílový kotúč, 1 kus DĺžkA
2385895 Bosch Accessories 2608900372 EXPERT 'Thick Tough Metal' S 1255 CHC vratný pílový kotúč, 10 kusov
2385900 Bosch Accessories 2608900377 EXPERT „Stredne silný tvrdý kov“ S 1255 HHM pilový kotúč s vratným
2385901 Bosch Accessories 2608900378 Pílový list na píly EXPERT 'Vehicle Rescue' S 957 CHM, 1 kus DĺžkA rez
2385902 Bosch Accessories 2608900379 Pílový list na píly EXPERT 'Vehicle Rescue' S 957 CHM, 10 kusov DĺžkA
2385331 Bosch Accessories 2608900384 EXPERT „Drevo s kovom“ S 715 LHM kotúč s vratným pohybom, 1 ku
2385908 Bosch Accessories 2608900387 EXPERT „Palety na tvrdé nechty“ S 1122 CHM vratný pílový kotúč, 1 k
2385909 Bosch Accessories 2608900388 EXPERT „Palety na tvrdé nechty“ S 1122 CHM vratný pílový kotúč, 10
2385915 Bosch Accessories 2608900394 Pílový list na píly EXPERT 'Multi Material' S 1256 XHM, 1 kus DĺžkA re
2385916 Bosch Accessories 2608900395 Pílový kotúč na píly EXPERT 'Multi Material' S 1256 XHM, 10 kusov D
2385921 Bosch Accessories 2608900401 EXPERT „Drevo s demoláciou kovov“ S 1267 XHM pílový list s vratným
2385922 Bosch Accessories 2608900402 EXPERT „Drevo s demoláciou kovov“ S 1267 XHM pilový kotúč na vra
2385929 Bosch Accessories 2608900410 EXPERT „Pórobetón“ S 1241 HM pílový list s vratným pohybom, 1 ku
2385336 Bosch Accessories 2608900411 EXPERT „Pórobetón“ S 1241 HM pílový kotúč na vratný kameň, 3 kus
2385930 Bosch Accessories 2608900412 EXPERT „Pórobetón“ S 1241 HM pílový list s vratným pohybom, 10 k
2385934 Bosch Accessories 2608900417 EXPERT 'Hollow Brick' S 1243 HM pílový list s vratným pohybom, 1 ku
2385882 Bosch Accessories 2608900359 EXPERT 'Thin Tough Metal' S 522 EHM kotúč s vratným pohybom, 1 k
2385883 Bosch Accessories 2608900360 EXPERT 'Thin Tough Metal' S 922 EHM kotúč s vratným pohybom, 1 k
2385884 Bosch Accessories 2608900361 Pílový list na píly EXPERT 'Thin Tough Metal' S 922 EHM, 3 kusy DĺžkA
2385885 Bosch Accessories 2608900362 EXPERT 'Thin Tough Metal' S 922 EHM kotúč s vratným pohybom, 10
2385886 Bosch Accessories 2608900363 EXPERT 'Thin Tough Metal' S 1022 EHM kotúč s vratným pohybom pí
2385887 Bosch Accessories 2608900364 EXPERT 'Thick Tough Metal' S 555 CHC kotúč s vratným pohybom píly
2385888 Bosch Accessories 2608900365 EXPERT 'Thick Tough Metal' S 955 CHC kotúč s vratným pohybom, 1 k
2385889 Bosch Accessories 2608900366 Pílový list na píly EXPERT 'Thick Tough Metal' S 955 CHC, 3 kusy DĺžkA

2385890 Bosch Accessories 2608900367 EXPERT 'Thick Tough Metal' S 955 CHC vratný pílový kotúč, 10 kusov

2385891 Bosch Accessories 2608900368 EXPERT 'Thick Tough Metal' S 1155 CHC kotúč s vratným pohybom pí

2385892 Bosch Accessories 2608900369 Pílový list na píly EXPERT 'Thick Tough Metal' S 1155 CHC, 3 kusy DĺžK

2385893 Bosch Accessories 2608900370 EXPERT 'Thick Tough Metal' S 1155 CHC vratný pílový kotúč, 10 kusov

2385896 Bosch Accessories 2608900373 EXPERT „Stredne silný tvrdý kov“ S 955 HHM pílový list s vratným poh

2385897 Bosch Accessories 2608900374 EXPERT „Stredne silný tvrdý kov“ S 1155 HHM pilový kotúč s vratným

2385898 Bosch Accessories 2608900375 EXPERT 'Stredne silný tvrdý kov' S 1155 HHM pílový kotúč na vratný h

2385899 Bosch Accessories 2608900376 EXPERT „Stredne silný tvrdý kov“ S 1155 HHM pilový kotúč na vratný

2385903 Bosch Accessories 2608900380 EXPERT 'Vehicle Rescue' S 1157 CHM kotúč s vratným pohybom píly,

2385904 Bosch Accessories 2608900381 EXPERT 'Vehicle Rescue' S 1157 CHM kotúč s vratným pohybom píly,

2385905 Bosch Accessories 2608900382 EXPERT 'Vehicle Rescue' S 1157 CHM kotúč s vratným pohybom píly,

2385974 Bosch Accessories 2608900383 Pílový list EXPERT 'Cement Cast Iron' S 1750 RD Sabre, 1 kus Dĺžka re

2385910 Bosch Accessories 2608900389 Pílový list na píly EXPERT 'Multi Material' 956 XHM, 1 kus Dĺžka rezac

2385911 Bosch Accessories 2608900390 Pílový list na píly EXPERT 'Multi Material' 956 XHM, 10 kusov Dĺžka re

2385912 Bosch Accessories 2608900391 Pílový list na píly EXPERT 'Multi Material' S 1156 XHM, 1 kus Dĺžka re

2385913 Bosch Accessories 2608900392 Pílový list na píly EXPERT 'Multi Material' S 1156 XHM, 3 kusy Dĺžka r

2385914 Bosch Accessories 2608900393 Pílový kotúč na píly EXPERT 'Multi Material' S 1156 XHM, 10 kusov D

2385917 Bosch Accessories 2608900396 EXPERT „Drevo s demoláciou kovov“ S 967 XHM pílový list s vratným

2385918 Bosch Accessories 2608900397 EXPERT „Drevo s demoláciou kovov“ S 967 XHM pilový kotúč s vratn

2385332 Bosch Accessories 2608900398 EXPERT „Recyklácia dreva s demoláciou kovov“ S 1167 XHM, 1 kus D

2385919 Bosch Accessories 2608900399 EXPERT 'Pílový list na drevo s demoláciou kovov' S 1167 XHM, 3 kusy

2385920 Bosch Accessories 2608900400 EXPERT 'Pílový list na drevo s demoláciou kovov' S 1167 XHM Sabre,

2385333 Bosch Accessories 2608900403 EXPERT 'Tough Wood' S 1142 KHM kotúč s vratným pohybom, 1 kus

2385923 Bosch Accessories 2608900404 EXPERT 'Tough Wood' S 1142 KHM kotúč s vratným pohybom píly, 3

2385924 Bosch Accessories 2608900405 EXPERT 'Tough Wood' S 1142 KHM kotúč s vratným pohybom, 10 ku

2385926 Bosch Accessories 2608900407 EXPERT 'Fiber Plaster' S 641 HM kotúč s vratným pohybom píly, 1 ku

2385927 Bosch Accessories 2608900408 EXPERT „Pórobetón“ S 1141 HM pílový list s vratným pohybom, 1 ku

2385928 Bosch Accessories 2608900409 EXPERT „Pórobetón“ S 1141 HM pílový list s vratným pohybom, 10 k

2385931 Bosch Accessories 2608900413 EXPERT „Pórobetón“ S 2041 HM pílový list s vratným pohybom, 1 ku

2385339 Bosch Accessories 2608900414 EXPERT 'Hollow Brick' S 1543 HM pílový list s vratným pohybom, 1 ku

2385932 Bosch Accessories 2608900415 Pílový list na píly EXPERT 'Hollow Brick' S 1543 HM, 3 kusy Dĺžka reza

2385933 Bosch Accessories 2608900416 EXPERT 'Hollow Brick' S 1543 HM pílový list s vratným pohybom, 10 k

2385856 Bosch Accessories 2608900418 EXPERT 'Hollow Brick' S 2243 HM pílový list s vratným pohybom, 1 ku

2616290 Bosch Accessories 2609256964 Pílový kotúč do šavle BIM, S 628 DF 1 ks

2385906 Bosch Accessories 2608900385 EXPERT 'Demolácia okien' S 956 DHM pílový list s vratným pohybom,

2385907 Bosch Accessories 2608900386 EXPERT 'Demolácia okien' S 956 DHM pílový list s vratným pohybom,

3060688 Bosch Accessories 2608658032 Pílový kotúč do šavle S 1122 VFR, balenie 200 ks 200 ks

3060689 Bosch Accessories 2608658035 Pílový kotúč do šavle S 725 VFR, balenie 200 ks 200 ks

3060690 Bosch Accessories 2608658038 Pílový kotúč do šavle S 1125 VFR, balenie 200 ks 200 ks

3314268 Bosch Professional 2608658987 Plech PRO Thin Metal S325GF, 1,25 x 7 x 85 mm, 5 ks. 5 ks

3314270 Bosch Professional 2608658988 PRO Tenký kovový presný plech S937EAF, 1,1 x 25 x 150 mm, 5 ks. 5

3314274 Bosch Professional 2608658989 PRO Thin Metal presný plech S1137EAF, 1,1 x 25 x 225 mm, 5 ks. 5 k

3314276 Bosch Professional 2608658990 PRO Tenký kovový presný plech S1237EAF, 1,1 x 25 x 300 mm, 5 ks.

3314279 Bosch Professional 2608658991 PRO Medium-Thick Metal presný plech S937BEF, 1,1 x 25 x 150 mm,

3314282 Bosch Professional 2608658992 PRO Medium-Thick Metal presný plech S937BEF, 1,1 x 25 x 150 mm,

3314285 Bosch Professional 2608658993 PRO Medium-Thick Metal presný plech S1137BEF, 1,1 x 25 x 225 mm

3314288 Bosch Professional 2608658994 PRO Medium-Thick Metal presný plech S1137BEF, 1,1 x 25 x 225 mm

3314294 Bosch Accessories 2608658995 PRO Medium-Thick Metal presný plech S1137BEF, 1,1 x 25 x 225 mm

3314297 Bosch Accessories 2608658996 PRO Medium-Thick Metal presný plech S1237BEF, 1,1 x 25 x 300 mm

3314300 Bosch Accessories 2608658997 PRO Hrubý kovový presný plech S937HBF, 1,1 x 25 x 150 mm, 5 ks. 5

3314303 Bosch Accessories 2608658998 PRO Hrubý kovový presný plech S1137HBF, 1,1 x 25 x 225 mm, 5 ks.
3314306 Bosch Accessories 2608658999 PRO Hrubý kovový presný plech S1137HBF, 1,1 x 25 x 225 mm, 25 ks
3314309 Bosch Accessories 2608659000 PRO Hrubý kovový presný plech S1237HBF, 1,1 x 25 x 300 mm, 5 ks.
3314312 Bosch Accessories 2608659001 Plech PRO Metal Demolition S1125VF, 1,25 x 19 x 225 mm, 2-dielny.
3314315 Bosch Accessories 2608659002 Plech PRO Metal Demolition S1225VF, 1,25 x 19 x 300 mm, 25 ks. 25
3314318 Bosch Accessories 2608659003 Plech PRO Thick Metal Demolition S1130CF, 1,6 x 22 x 225 mm, 100
3314320 Bosch Accessories 2608659004 Plech PRO Multi Material Demolition S1110VF, 1,6 x 22 x 225 mm, 2-
3314323 Bosch Accessories 2608659006 Plech PRO Pallet Repair S1132VFR, 0,9 x 19 x 225 mm, 5 ks. 5 ks
3314325 Bosch Accessories 2608659007 Plech PRO Palet Repair S1132VFR, 0,9 x 19 x 225 mm, 100 kusov. 10
3314326 Bosch Accessories 2608659008 Plech PRO Pallet Repair S1135VFR, 1,25 x 19 x 225 mm, 5 ks. 5 ks
3314328 Bosch Accessories 2608659009 Plech PRO Palet Repair S1135VFR, 1,25 x 19 x 225 mm, 100 kusov. 1
3314330 Bosch Accessories 2608659061 PRO Palet Repair rýchly list S1022HFR, 0,9 x 19 x 200 mm 5 ks
3314332 Bosch Accessories 2608659062 PRO Palet Repair rýchly list S1022HFR, 0,9 x 19 x 200 mm 100 ks
3314335 Bosch Accessories 2608659064 PRO Pallet Repair rýchly list S1122HFR, 0,9 x 19 x 225 mm 5 ks
3314338 Bosch Accessories 2608659065 PRO Pallet Repair rýchly list S1122HFR, 0,9 x 19 x 225 mm 100 ks
3314353 Bosch Accessories 2608652901 Plech PRO Ice S1211K, 1,25 x 19 x 300 mm, 2 ks. 2 ks
509028 Bosch Accessories 2608632123
2624544 DIY nôž pre XEO Bosch Accessories 2609256997
3013643 Bosch Accessories 2608653598
3013645 Bosch Accessories 2608665202
819573 Dremel 2615MS51JA
819574 Dremel 2615MS52JA
819575 Dremel 2615MS53JA
2303937 Dremel 2615MS50JA pílový list
3314004 Bosch Professional 2607011820 pílový list
3314006 Bosch Home and Garden 2607011821 pílový list
3314007 Bosch Professional 2607011822 pílový list
493173 Bosch Accessories 2607018010 2-piece saw blade set 130 mm
493174 Bosch Accessories 2607018011 2-piece saw blade set 200 mm
493176 Bosch Accessories 2607018013 2-piece saw blade set 70 mm
810162 Bosch Accessories hobľovací nôž pre sústruženie Vonkajšia dĺžka: 82.4 mm Vonkajšia šírka:5.5 mm;260
509104 Bosch Accessories hobľovací nôž pre sústruženie Vonkajšia dĺžka: 82.4 mm Vonkajšia šírka:5.5 mm;260
492745 Bosch Accessories hobľovací nôž z tvrdokovu Vonkajšia dĺžka: 82.4 mm Vonkajšia šírka:5.5 mm;26070
492669 Bosch Accessories hobľovací nôž z tvrdokovu Vonkajšia dĺžka: 82.4 mm Vonkajšia šírka:5.5 mm;26070
1006698 Bosch Accessories hobľovací nôž Vonkajšia dĺžka: 82.4 mm Vonkajšia šírka:5.5 mm;2609256649 1 ks
1006697 Bosch Accessories hobľovací nôž Vonkajšia dĺžka: 82.4 mm Vonkajšia šírka:5.5 mm;2609256648 2 ks
2208439 Bosch Accessories hobľovací nôž z tvrdokovu Vonkajšia dĺžka: 56 mm Vonkajšia šírka:5.50 mm;26080
2208440 Bosch Accessories hobľovací nôž z tvrdokovu Vonkajšia dĺžka: 56 mm Vonkajšia šírka:5.50 mm;26080
492358 Bosch Accessories 2600100185 adaptér závitu 20 x 12.75 x 0.8 mm 1 ks
492359 Bosch Accessories 2600100186 adaptér závitu 20 x 15.88 x 0.8 mm 1 ks
492360 Bosch Accessories 2600100187 adaptér závitu 20 x 16 x 0.8 mm 1 ks
492361 Bosch Accessories 2600100188 adaptér závitu 20 x 16 x 1.0 mm 1 ks
492365 Bosch Accessories 2600100192 adaptér závitu 16 x 12.75 x 1.2 mm 1 ks
492366 Bosch Accessories 2600100193 adaptér závitu 20 x 10 x 1.2 mm 1 ks
492367 Bosch Accessories 2600100194 adaptér závitu 20 x 12.75 x 1.2 mm 1 ks
492368 Bosch Accessories 2600100195 adaptér závitu 20 x 13 x 1.2 mm 1 ks
492370 Bosch Accessories 2600100197 adaptér závitu 20 x 16 x 1.2 mm 1 ks
492374 Bosch Accessories 2600100201 adaptér závitu 25 x 15.88 x 1.2 mm 1 ks
492375 Bosch Accessories 2600100202 adaptér závitu 25 x 16 x 1.2 mm 1 ks
492376 Bosch Accessories 2600100203 adaptér závitu 25 x 20 x 1.2 mm 1 ks

492380 Bosch Accessories 2600100207 adaptér závitu 25.4 x 20 x 1.2 mm 1 ks
492381 Bosch Accessories 2600100208 adaptér závitu 30 x 20 x 1.2 mm 1 ks
492382 Bosch Accessories 2600100209 adaptér závitu 30 x 24 x 1.2 mm 1 ks
492383 Bosch Accessories 2600100210 adaptér závitu 30 x 25 x 1.2 mm 1 ks
492384 Bosch Accessories 2600100211 adaptér závitu 30 x 25.4 x 1.2 mm 1 ks
492385 Bosch Accessories 2600100212 adaptér závitu 20 x 16 x 1.5 mm 1 ks
492387 Bosch Accessories 2600100214 adaptér závitu 25 x 16 x 1.5 mm 1 ks
492389 Bosch Accessories 2600100215 adaptér závitu 25 x 20 x 1.5 mm 1 ks
492392 Bosch Accessories 2600100217 adaptér závitu 25.4 x 16 x 1.5 mm 1 ks
492394 Bosch Accessories 2600100219 adaptér závitu 25.4 x 20 x 1.5 mm 1 ks
492395 Bosch Accessories 2600100220 adaptér závitu 30 x 20 x 1.5 mm 1 ks
492397 Bosch Accessories 2600100221 adaptér závitu 30 x 25 x 1.5 mm 1 ks
492398 Bosch Accessories 2600100222 adaptér závitu 30 x 25 x 1.5 mm 1 ks
492403 Bosch Accessories 2600100225 adaptér závitu 35 x 30 x 1.5 mm 1 ks
492405 Bosch Accessories 2600100227 adaptér závitu 25.4 x 16 x 1.8 mm 1 ks
492406 Bosch Accessories 2600100228 adaptér závitu 25.4 x 20 x 1.8 mm 1 ks
492408 Bosch Accessories 2600100230 adaptér závitu 30 x 20 x 1.8 mm 1 ks
492409 Bosch Accessories 2600100231 adaptér závitu 30 x 25 x 1.8 mm 1 ks
492410 Bosch Accessories 2600100232 adaptér závitu 30 x 25.4 x 1.8 mm 1 ks
509633 Bosch Accessories CB 2818 pílový kotúč (d x š x v) 733 x 12.7 x 0.5 mm Počet zubov (na palec): 18 2 ks
509634 Bosch Accessories CB 2824 pílový kotúč (d x š x v) 733 x 12.7 x 0.5 mm Počet zubov (na palec): 24 2 ks
3013551 Bosch Home and Garden Truvo
3060485 Bosch Home and Garden Truvo detektor káblov
3013554 Bosch Home and Garden UniversalDetect
3060493 Bosch Home and Garden UniversalDetect detektor káblov
1554888 Bosch Home and Garden 0603687000 endoskop Ø sondy: 8 mm Dĺžka sondy: 950 mm
2148695 Bosch Professional 0601241100 hlavný endoskopový prístroj Ø sondy: 8.5 mm Dĺžka sondy: 120 cm
2148694 Bosch Professional 0601241201 endoskop Ø sondy: 8.5 mm Dĺžka sondy: 120 cm
3060481 Bosch Home and Garden 0603687001 inspekčná kamera endoskopu
3060486 Bosch Home and Garden 0603687020 inspekčná kamera endoskopu
3013520 Bosch Professional 0601241500 inspekčná kamera endoskopu
3060539 Bosch Professional 1600A02R6M inspekčná kamera endoskopu
3060540 Bosch Professional 1600A02R6P inspekčná kamera endoskopu
3013519 Bosch Professional 0601241402 inspekčná kamera endoskopu
3013521 Bosch Professional 0601241400 inspekčná kamera endoskopu
3013523 Bosch Professional 0601241401 inspekčná kamera endoskopu
1782039 Bosch Home and Garden 1608M00C23 adaptér Adaptér kolies pre domácnosti a záhradu Bosch pre
1782038 Bosch Home and Garden 1608M00C21 adaptér Sieťový adaptér Bosch pre domácnosť a záhradu pre
1782040 Bosch Home and Garden 1608M00C25 adaptér Adaptér pre domácnosť a záhradu od firmy Bosch p
3013570 Bosch Professional 1608M00C1L 1608M00C1L rukoväť Držiak, pre LR 6, LR 7 1 ks
3013572 Bosch Home and Garden 1608M00C42 1608M00C42 Príslušenstvo gélové podložky 1 ks
3013574 Bosch Home and Garden 1608M00C58 1608M00C58 Príslušenstvo gélové podložky 1 ks
3060500 Bosch Home and Garden UniversalTemp teplomer
3060502 Bosch Home and Garden UniversalTemp teplomer
2693755 Bosch Home and Garden AdvancedTemp teplomer
3060464 Bosch Home and Garden AdvancedTemp teplomer
101952 Bosch Home and Garden PTD1 infračervený teplomer Optika 10:1 -20 - +200 °C pyrometer<multisep/
1668030 Bosch Professional GIS 1000 C infračervený teplomer Optika 50:1 -40 - 1000 °C
1410006 Bosch Professional GIS 1000 C Professional infračervený teplomer Optika 50:1 -40 - +1000 °C pyrom
1423429 Bosch Professional infračervený teplomer Kalibrované podľa (DAkkS) Optika 50:1 -40 - +1000 °C

2387632 Bosch Professional GTC 400 C termálna kamera, Kalibrované podľa (DAkkS), -10 do +400 °C, 160 x 12
2387108 Bosch Professional GTC 400 C termálna kamera, Kalibrované podľa (ISO), -10 do +400 °C, 160 x 120 P
1666107 Bosch Professional GTC 400 C termálna kamera, -10 do +400 °C, 160 x 120 Pixel, 0601083101
2138427 Bosch Professional GTC 400 C termálna kamera, -10 do 400 °C, 0601083108
2436427 Bosch Professional GTC 600 C Click&Go termálna kamera, -20 do 600 °C, 9 Hz, 0.601.083.508
2586585 Bosch Professional GTC 600 C termálna kamera, -20 do 600 °C, 9 Hz, 0601083500
2273017 Bosch Home and Garden UniversalHumid vlhkomer
3060490 Bosch Home and Garden UniversalHumid Merač vlhkosti;
3060495 Bosch Home and Garden UniversalHumid Merač vlhkosti;
819489 Bosch Professional 1600Z0002X náhradný akumulátor pre elektrické náradie 2 Ah Li-Ion akumulátor
1422868 Bosch Professional GBA 18 V 1600Z00036 náhradný akumulátor pre elektrické náradie 2 Ah Li-Ion a
1172763 Bosch Professional GBA 18 V 1600A002U5 náhradný akumulátor pre elektrické náradie 5 Ah Li-Ion a
1644549 Bosch Accessories 2607336816 náhradný akumulátor pre elektrické náradie 4 Ah Li-Ion akumulátor
493327 Bosch Accessories 2607335682 náhradný akumulátor pre elektrické náradie 2.6 Ah Ni-MH
1391429 Bosch Professional GBA + GAL 1880 CV 1600A00B8J akumulátor do náradia a nabíjačka 5 Ah Li-Ion a
1462247 Bosch Home and Garden PBA 1600A005B0 náhradný akumulátor pre elektrické náradie 2.5 Ah Li-Io
1554848 Bosch Professional GBA 1600A00X79 náhradný akumulátor pre elektrické náradie 3 Ah Li-Ion akumu
1554849 Bosch Professional GBA 1600A00X7H náhradný akumulátor pre elektrické náradie 6 Ah Li-Ion akum
814811 Bosch Accessories 2607335686 náhradný akumulátor pre elektrické náradie 2.6 Ah Ni-MH
1622185 Dremel 880 26150880JA náhradný akumulátor pre elektrické náradie 2 Ah Li-Ion akumulátor
1645136 Bosch Accessories GBA 2607336906 náhradný akumulátor pre elektrické náradie 2 Ah Li-Ion akumu
1644583 Bosch Accessories GBA 2607337070 náhradný akumulátor pre elektrické náradie 5 Ah Li-Ion akumu
1673293 Bosch Home and Garden PBA 1600A011T8 náhradný akumulátor pre elektrické náradie 4 Ah Li-Ion a
1782035 Bosch Professional ProCORE 18V/4 Ah 1600A016GB náhradný akumulátor pre elektrické náradie 4 A
2109427 Bosch Home and Garden Battery Set Starter Set 18 V 1600A00K1P akumulátor do náradia a nabíjačka
2109435 Bosch Home and Garden Battery Set Starter Set 18 V 1600A011LD akumulátor do náradia a nabíjačka
2446515 Bosch Accessories GBA 18 ProCore 2607337320 náhradný akumulátor pre elektrické náradie 4 Ah L
1644584 Bosch Accessories GBA H-B Light Duty (LD), 2.0 Ah 2607336914 náhradný akumulátor pre elektrické
2127376 Bosch Professional 2x GBA 18V 4.0AH + GAL 18V-40 Professional 1600A019S0 akumulátor do náradia
2127378 Bosch Professional 2x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 Professional 1600A01BA3 akumulátor do ná
2589058 Bosch Professional ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 Professional 1600A01U7U akumulátor do nárad
2109433 Bosch Professional GAL 18V-40 Professional 1600A019RJ nabíjačka pre akumulátorové náradie
2148628 Bosch Professional 1600Z0003B náhradný akumulátor pre elektrické náradie 2 Ah Li-Ion akumuláto
2998427 Bosch Accessories 1607A350CX náhradný akumulátor pre elektrické náradie 4.0 Ah Li-Ion akumulát
2301621 Bosch Professional ProCORE18V 5.5Ah GAL 1880 CV 1600A0214C akumulátor do náradia a nabíjačka
2618714 Bosch Professional ProCORE 18 V 5.5 Ah 1.600.A02.A2U náhradný akumulátor pre elektrické náradie
2301667 Bosch Professional ProCORE18V 5.5Ah 1600A02149 náhradný akumulátor pre elektrické náradie 5.5
2109437 Bosch Professional GAL 12V-40 + 2x GBA 12V 3.0Ah 1600A019RD akumulátor do náradia a nabíjačka
2109438 Bosch Professional GAL 12V-40 +2x GBA 6.0Ah 1600A01B20 akumulátor do náradia a nabíjačka 6 Ah
2109439 Bosch Professional GAL 12V-40 1600A019R3 nabíjačka pre akumulátorové náradie Li-Ion akumulát
2109428 Bosch Professional GAL 12V-40 + 2x GBA 12V 2.0Ah 1600A019R8 akumulátor do náradia a nabíjačka
2127574 Bosch Professional GAL 12V-40 + 1x GBA 12V 2.0Ah + 1x GBA 12V 4.0Ah 1600A01NC9 akumulátor do
2616305 Bosch Accessories Singlevolt GAL 12V-40 2607226220 nabíjačka pre akumulátorové náradie Li-Ion a
2544532 Bosch Home and Garden Alliance Starter Set 1600A02A4U akumulátor do náradia a nabíjačka 4 Ah
2586588 Bosch Professional 1608M00C43 náhradný akumulátor pre elektrické náradie 1 Ah Li-Ion akumulát
2616313 Bosch Accessories 1607A350CN náhradný akumulátor pre elektrické náradie 2.0 Ah Li-Ion akumulá
2616309 Bosch Accessories GBA 2607337302 náhradný akumulátor pre elektrické náradie 6.0 Ah Li-Ion akum
2616311 Bosch Accessories PBA 1607A350CU náhradný akumulátor pre elektrické náradie 2.0 Ah Li-Ion akun
2616312 Bosch Accessories GBA 1607A350CS náhradný akumulátor pre elektrické náradie 2.0 Ah Li-Ion akum
2793819 Bosch Home and Garden 1600A02625 akumulátor do náradia a nabíjačka 2.5 Ah Li-Ion akumulátor

2861601 Dremel B12V30 261512V3JA náhradný akumulátor pre elektrické náradie 3 Ah Li-Ion akumulátor
3013566 Bosch Home and Garden 1600A01L3D 1600A01L3D akumulátor do náradia a nabíjačka 12 V
3013576 Bosch Home and Garden 1600A027U9 1600A027U9 akumulátor do náradia a nabíjačka 18 V
3013582 Bosch Home and Garden 1600A02N79 1600A02N79 náhradný akumulátor pre elektrické náradie 12
3013584 Bosch Home and Garden 1600A02P4P 1600A02P4P náhradný akumulátor pre elektrické náradie 3 A
3013659 Bosch Home and Garden F016800609 F016800609 akumulátor do náradia a nabíjačka 36 V
3013667 Bosch Home and Garden F016800474 F016800474 náhradný akumulátor pre elektrické náradie 36 V
3060523 Bosch Home and Garden 1607A350T0 1607A350T0 náhradný akumulátor pre elektrické náradie 18.
3060532 Bosch Home and Garden 1600A019E4 1600A019E4 akumulátor do náradia a nabíjačka 18.0 V
3060545 Bosch Home and Garden Starter-Set 18V (2.0Ah + 3.0Ah + AL 18V-20) 1600A02V33 akumulátor do na
2618712 Bosch Professional GBA 18V4.0Ah 1.600.A02.A2S náhradný akumulátor pre elektrické náradie 4 Ah
819494 Bosch Professional GBA 18V 4.0AH 1600Z00038 náhradný akumulátor pre elektrické náradie 4 Ah Li-
1348611 Bosch Professional GAL 3680 CV nabíjacej stanice 1600A004ZS
1391428 Bosch Professional 1880 CV nabíjačka akupakov 1600A00B8G
1493061 Bosch Home and Garden AL 1830 CV rýchlonabíjačka 1600A005B3
1493082 Bosch Home and Garden AL 36V-20 rýchlonabíjačka F016800313
1644687 Bosch Accessories PKP 30 LE nabíjacej stanice 2609200136
1673297 Bosch Home and Garden AL 1880 CV nabíjacej stanice 1600A011TZ
2127375 Bosch Professional GAX 18V-30 nabíjacej stanice 1600A011A9
2301626 Bosch Professional GAL 18V6-80 nabíjacej stanice 1600A01U9L
2998436 Bosch Accessories GAL 18V-40 rýchlonabíjačka 2607226252
2490653 Bosch Home and Garden GAL 12V-20 rýchlonabíjačka 1600A020Y1
2624540 Bosch Accessories rýchlonabíjačka 2607225922
1896863 Bosch Professional GAL 18V-160 C nabíjacej stanice 1600A019S5
2998437 Bosch Accessories GAL 18V-160 rýchlonabíjačka 2607226318
2804831 Bosch Professional GAA 18V-48 USB nabíjacia stanica 06188000L6
3013567 Bosch Home and Garden 1600A01RU6 sieťová nabíjačka 1600A01RU6
3013569 Bosch Professional 1608M00C1B 1608M00C1B
3060542 Bosch Professional GAL 18V-160 nabíjačka akupakov 1600A02T5G
2799257 Bosch Accessories 2608000798 upínacia objímka
2799258 Bosch Accessories 2608000799 upínacia objímka
1271962 Bosch Professional vložka do kufríka na súčiastky, Priehradiek: 12, variabilné rozčlenenie, 1 ks
1271963 Bosch Professional vložka do kufríka na súčiastky, Priehradiek: 10, variabilné rozčlenenie, 1 ks
1271964 Bosch Professional i-BOXX 53 i-BOXX 53 kufrík na súčiastky, (d x š x v) 316 x 357 x 53 mm, Priehradiel
1271965 Bosch Professional i-BOXX 72 i-BOXX 72 kufrík na súčiastky, (d x š x v) 316 x 357 x 72 mm, Priehradiel
3314057 Bosch Professional 2608522565 2608522565 Box, 1 ks
1766335 Bosch Professional GLI 18V-1200 C stavebný reflektor 1200 lm 0601446700
1766364 Bosch Professional GLI 18V-2200 C stavebný reflektor 2200 lm 0601446501
2207703 Bosch Professional GLI 18V-10000 C stavebný reflektor 10000 lm 0601446900
2207704 Bosch Professional GLI 18V-4000 C akumulátorové LED pracovné osvetlenie 4000 lm 0601446800
3060520 Bosch Professional GLT 300-40 statív pre stavebný reflektor 06188000MT
1235284 Bosch Professional LED pracovné svietidlo GLI DeciLED 06014A0000
2109432 Bosch Home and Garden LED vreckové svietidlo (baterka) Universal Lamp 18 06039A1100
2127570 Bosch Professional ručné akumulátorové svietidlo (baterka) 0601446400
3060443 Bosch Professional LED pracovné svietidlo GLI 18V-800 0601443600
2616289 Bosch Accessories 2609200307 náhradná lampa
2998474 Bosch Accessories 2609200308 náhradná lampa
2624067 Bosch Home and Garden UniversalFan stolný ventilátor zelená<multisep/>čierna
2856923 Bosch Home and Garden UniversalFan 18V-1000 Akumulátorový ventilátor zelená<multisep/>čierna
1434373 Bosch Home and Garden F01U306021 detektor dymu vr. batérie so životnosťou 5 rokov na batérie

3060557 Bosch Home and Garden F016800618 sada pre pripojenie čerpadla
3060558 Bosch Home and Garden F016800619 náhradné kartuše filtra
2521210 Bosch Home and Garden GardenPump 18V Akku-Gartenpumpe 540 l/h 1.8 m
2521211 Bosch Home and Garden GardenPump 18 Akku-Gartenpumpe 540 l/h 1.8 m
3060559 Bosch Home and Garden F016800620 F016800620 Akku-Gartenpumpe
2355007 Bosch Home and Garden 06033E0000 Čistiaca kefka
3013563 Bosch Home and Garden 1600A023L2 podložka z melamínovej peny
3013583 Bosch Home and Garden 1600A023KW Čistiaca kefka
3013585 Bosch Home and Garden 1600A023KX držiak podložiek so suchým zipsom
3013586 Bosch Home and Garden 1600A023KY kefka na detaily
3013587 Bosch Home and Garden 1600A023KZ podložka z mikrovlákna
3013588 Bosch Home and Garden 1600A023L0 kuchynská podložka
3013589 Bosch Home and Garden 1600A023L1 záťažová podložka
2757509 Bosch Home and Garden 06033D5200 záhradná pílka bez akumulátora
2757510 Bosch Home and Garden 06033D5202 záhradná pílka akumulátor<multisep/>vr. nabíjačky
2339165 Bosch Home and Garden INDEGO M+700 robotická kosačka Pre plochu (max.) 700 m²
2339164 Bosch Home and Garden INDEGO M700 robotická kosačka Pre plochu (max.) 700 m²
2339163 Bosch Home and Garden INDEGO S+500 robotická kosačka Pre plochu (max.) 500 m²
2339162 Bosch Home and Garden INDEGO S500 robotická kosačka Pre plochu (max.) 500 m²
2339161 Bosch Home and Garden INDEGO XS 300 robotická kosačka Pre plochu (max.) 300 m²
2564744 Bosch Home and Garden Indego XS 300 robotická kosačka Pre plochu (max.) 300 m²
2564747 Bosch Home and Garden Indego M+700 robotická kosačka Pre plochu (max.) 700 m²
3060430 Bosch Home and Garden EasyRotak 36-550 akumulátorová kosačka na trávu
2336528 Bosch Home and Garden UniversalRotak 36-550 bare na akumulátor kosačka bez akumulátora<mult
2336523 Bosch Home and Garden UNIVERSALROTAK 36-560 na akumulátor kosačka 2 akumulátory<multisep
2336522 Bosch Home and Garden ADVANCEDROTAK 750 elektrický/á kosačka s nastavením výšky kosenia 17
2336521 Bosch Home and Garden ADVANCEDROTAK 650 elektrický/á kosačka s nastavením výšky kosenia 17
2336529 Bosch Home and Garden ADVANCEDROTAK 36-750 SOLO na akumulátor kosačka bez akumulátora<
2336519 Bosch Home and Garden UNIVERSALROTAK 450 elektrický/á kosačka s nastavením výšky kosenia 13
2336524 Bosch Home and Garden ADVANCED ROTAK 36-660 na akumulátor kosačka 2 akumulátory<multisep
2757525 Bosch Home and Garden UniversalRotak 2x18V-37-550 solo na akumulátor kosačka bez akumulátor
2757526 Bosch Home and Garden na akumulátor kosačka 2 akumulátory<multisep/>vr. nabíjačky 2 x 18 V Šír
2816642 Bosch Home and Garden EasyMower 18V-32-150 na akumulátor kosačka akumulátor<multisep/>vr.
2856927 Bosch Home and Garden Easy Mower 18V-32-200 na akumulátor kosačka akumulátor<multisep/>vr
2856928 Bosch Home and Garden Easy Mower 18V-32-200 na akumulátor kosačka bez akumulátora 18 V Šír
2988259 Bosch Home and Garden AdvancedRotak 36V-40-650 na akumulátor akumulátorová kosačka na tráv
3060428 Bosch Home and Garden AdvancedRotak 44-750 kosačka
3060433 Bosch Home and Garden AdvancedRotak 40-650 kosačka
3060432 Bosch Home and Garden AdvancedRotak 36V-44-750 akumulátorová kosačka na trávu
2521228 Bosch Home and Garden CityMower 18V-32 na akumulátor kosačka akumulátor<multisep/>vr. nabíj
2521230 Bosch Home and Garden CityMower 18V-32 na akumulátor kosačka bez akumulátora<multisep/>be
1418880 Bosch Home and Garden Art 24 elektrický/á strunová kosačka 230 V Šírka kosenia: 240 mm
1418882 Bosch Home and Garden ART 27 elektrický/á strunová kosačka 230 V Šírka kosenia: 270 mm
1418891 Bosch Home and Garden ART 30 elektrický/á strunová kosačka Šírka kosenia: 300 mm
1529005 Bosch Home and Garden AdvancedGrassCut 36 na akumulátor strunová kosačka akumulátor 36 V 2 A
2521209 Bosch Home and Garden EasyGrassCut 18V-260 na akumulátor strunová kosačka 2 akumulátory 18 V
2521219 Bosch Home and Garden EasyGrassCut 18V-26 na akumulátor strunová kosačka akumulátor<multise
2521234 Bosch Home and Garden EasyGrassCut 18V-26 na akumulátor strunová kosačka bez akumulátora 18
2521214 Bosch Home and Garden UniversalGrassCut 18V-260 na akumulátor strunová kosačka akumulátor<m
2521233 Bosch Home and Garden UniversalGrassCut 18V-26 na akumulátor strunová kosačka bez akumulátor

2521235 Bosch Home and Garden EasyGrassCut 23 elektrický/á strunová kosačka 230 V Šírka kosenia: 23 cm
2521232 Bosch Home and Garden UniversalGrassCut 18V-26 na akumulátor strunová kosačka akumulátor 18
2521222 Bosch Home and Garden EasyGrassCut 18V-230 na akumulátor strunová kosačka akumulátor<multis
2576353 Bosch Home and Garden EasyGrassCut 26 elektrický/á strunová kosačka 280 V Šírka kosenia: 26 cm
2576354 Bosch Home and Garden UniversalGrassCut 18V-260 na akumulátor strunová kosačka vr. nabíjačky<
2757519 Bosch Home and Garden AdvancedBrushCut 36V-23-750 na akumulátor strunová kosačka bez akumu
2757520 Bosch Home and Garden AdvancedBrushCut 36V-23-750 na akumulátor strunová kosačka akumuláto
3060431 Bosch Home and Garden UniversalGrassCut 18V-26-500 akumulátorová strunová kosačka
3060435 Bosch Home and Garden UniversalGrassCut 18V-26-500 akumulátorová strunová kosačka
2521213 Bosch Home and Garden AdvancedGrassCut 36V-33 na akumulátor strunová kosačka bez akumuláto
2521217 Bosch Home and Garden AdvancedGrassCut 36V-33 na akumulátor strunová kosačka vr. nabíjačky<n
1529003 Bosch Home and Garden AHS 50-20 LI na akumulátor nožnice na živý plot akumulátor 18 V Li-Ion ak
1650165 Bosch Home and Garden UniversalHedgePole 18 na akumulátor teleskopické nožnice na živý plot aku
1650166 Bosch Home and Garden UniversalHedgePole 18 na akumulátor teleskopické nožnice na živý plot be
2336672 Bosch Home and Garden EASYHEDGECUT 18-45 nožnice na živý plot akumulátor<multisep/>vr. nabí
2355031 Bosch Home and Garden EasyHedgeCut 18-45 BT na akumulátor nožnice na živý plot bez akumulátor
2355035 Bosch Home and Garden EasyHedgeCut 45-16 elektrický/á nožnice na živý plot 420 W
2355036 Bosch Home and Garden EasyHedgeCut 55-16 elektrický/á nožnice na živý plot 450 W
2346689 Bosch Home and Garden UniversalHedgeCut 18-50 na akumulátor nožnice na živý plot bez akumulát
2346690 Bosch Home and Garden UniversalHedgeCut 18-50 na akumulátor nožnice na živý plot akumulátor 1
2346691 Bosch Home and Garden UniversalHedgeCut 18-55 na akumulátor nožnice na živý plot bez akumulát
2346692 Bosch Home and Garden UniversalHedgeCut 18-55 na akumulátor nožnice na živý plot akumulátor 1
2346693 Bosch Home and Garden UniversalHedgeCut 18-55 na akumulátor nožnice na živý plot 2 akumulátor
2856930 Bosch Home and Garden EasyHedgeCut 18V-52-13 na akumulátor nožnice na živý plot akumulátor<n
2856931 Bosch Home and Garden EasyHedgeCut 18V-52-13 na akumulátor nožnice na živý plot bez akumuláto
3013657 Bosch Home and Garden F016800604 náhradná čepeľ do nožníc na kríky<multisep/>náhradná čepeľ
3013658 Bosch Home and Garden F016800605 náhradná čepeľ do nožníc na trávu
2521215 Bosch Home and Garden UniversalHedgeCut 60 elektrický/á nožnice na živý plot 480 W
2521218 Bosch Home and Garden UniversalHedgeCut 50 elektrický/á nožnice na živý plot 480 W
2521220 Bosch Home and Garden AdvancedHedgecut 70 elektrický/á nožnice na živý plot 500 W
2521223 Bosch Home and Garden AdvancedHedgecut 65 elektrický/á nožnice na živý plot 500 W
3193547 Bosch Home and Garden EasyHedgeCut 18V-44-11 na akumulátor akumulátorové nožnice na živý plo
3193550 Bosch Home and Garden EasyHedgeCut 18V-44-11 na akumulátor akumulátorové nožnice na živý plo
2521224 Bosch Home and Garden AdvancedHedgecut 36V-65-28 na akumulátor nožnice na živý plot akumulá
2521226 Bosch Home and Garden AdvancedHedgecut 36V-65-28 na akumulátor nožnice na živý plot bez akun
813802 Bosch Home and Garden ALB 18 LI na akumulátor 06008A0302 fúkač lístia bez akumulátora 18 V
1418889 Bosch Home and Garden ALB 18 na akumulátor 06008A0501 fúkač lístia akumulátor 18 V
1172734 Bosch Home and Garden ALB 36 LI na akumulátor 06008A0401 fúkač lístia bez akumulátora 36 V
2176270 Bosch Home and Garden ALB 36 LI na akumulátor fúkač lístia 2 akumulátory 36 V
2127571 Bosch Professional GBL 18V-120 Professional na akumulátor 06019F5100 fúkač lístia bez akumulátor
2336671 Bosch Home and Garden Universal GardenTidy 2300 elektrický/á 06008B1002 fúkač lístia<multisep/
2355042 Bosch Home and Garden UniversalGardenTidy 3000 elektrický/á 06008B1001 fúkač lístia<multisep/>
2757524 Bosch Home and Garden UniversalLeafBlower 18V-10 06008A0601 fúkač lístia
2856926 Bosch Home and Garden UniversalLeafBlower 18V-130 na akumulátor 06008A0600 fúkač lístia akum
2576355 Bosch Home and Garden AdvancedLeafBlower 36V-750 na akumulátor 06008C6000 fúkač lístia akum
2865872 Bosch Home and Garden AdvancedLeafBlower 36V-750 solo na akumulátor 0.600.8C6.001 fúkač lísti
1650172 Bosch Home and Garden UniversalChain 18 na akumulátor reťazová píla akumulátor<multisep/>s oc
1650173 Bosch Home and Garden UniversalChain 18 na akumulátor reťazová píla bez akumulátora<multisep/
2521238 Bosch Home and Garden UniversalChain 35 elektrický/á reťazová píla 1800 W Dĺžka čepele 350 mm
2521236 Bosch Home and Garden UniversalChain 40 elektrický/á reťazová píla 1800 W 230 V/50 Hz Dĺžka čep

2757522 Bosch Home and Garden na akumulátor reťazová píla bez akumulátora Dĺžka čepele 310 mm
2757523 Bosch Home and Garden na akumulátor reťazová píla akumulátor<multisep/>vr. nabíjačky Dĺžka če
3013516 Bosch Home and Garden EasyChain 18V-15-7 mit Akku 2.5 Ah akumulátorová reťazová píla
3013517 Bosch Home and Garden EasyChain 18V-15-7 akumulátorová reťazová píla
1650169 Bosch Home and Garden 06008B0500 garáž Vhodný pre: Bosch Indego
1216425 Bosch Home and Garden F016800373 ohraničujúcej kábel Vhodný pre: Bosch Indego<multisep/>Bos
1216428 Bosch Home and Garden F016800321 náhradný nôž sada 3 ks Vhodný pre: Bosch Indego<multisep/>
1493066 Bosch Home and Garden F016800432 káblová spojka sada 4 ks Vhodný pre: Bosch Indego<multisep/
1667288 Bosch Home and Garden F016800553 sada pre opravu ohraničovacieho kábla
1713910 Bosch Home and Garden F016800468 náhradné upevňovacie klinec sada 4 ks Vhodný pre: Bosch Ind
1897955 Bosch Home and Garden 06008B0501 nabíjacej stanice
3060549 Bosch Home and Garden F016800484 náhradné upevňovacie klinec
1093540 Bosch Home and Garden F016800174 náhradná cievka sada 10 ks
1093542 Bosch Home and Garden F016800182 náhradná cievka sada 10 ks Vhodný pre: Bosch ART 30-36 LI
1093544 Bosch Home and Garden F016800175 náhradná cievka Vhodný pre: Bosch ART 23-18 LI<multisep/>E
1093546 Bosch Home and Garden F016800177 náhradný nôž sada 24 ks Vhodný pre: Bosch ART 23 Easytrim<
1093547 Bosch Home and Garden F016800183 náhradný nôž sada 24 ks Vhodný pre: Bosch ART 26 Accutrim
1194284 Bosch Home and Garden F016800371 náhradný nôž sada Vhodný pre: Bosch ART 23-18 LI<multisep/
1216431 Bosch Home and Garden F016800372 náhradný nôž sada Vhodný pre: Bosch ART 26-18 LI
1216434 Bosch Home and Garden F016800351 náhradná cievka Vhodný pre: Bosch ART 30-36 LI<multisep/>E
1216435 Bosch Home and Garden F016800386 dvojkolie Vhodný pre: Bosch ART 23-18 LI<multisep/>Bosch A
1462248 Bosch Home and Garden F016800431 náhradná cievka sada 10 ks
1493069 Bosch Home and Garden F016800462 náhradná cievka Vhodný pre: Bosch ART 23 Easytrim<multise
1897965 Bosch Home and Garden F016800569 náhradná cievka Vhodný pre: Bosch Easygrasscut 18
2226370 Bosch Home and Garden F016800505 náhradný nôž
2226368 Bosch Home and Garden F016800503 náhradný nôž
2226369 Bosch Home and Garden F016800504 náhradný nôž
2856932 Bosch Home and Garden F016800623 náhradný nôž
2856933 Bosch Home and Garden F016800627 náhradný nôž
2856934 Bosch Home and Garden F016800614 náhradná cievka
3060550 Bosch Home and Garden F016800493 náhradný nôž
3060551 Bosch Home and Garden F016800494 náhradný nôž
3060552 Bosch Home and Garden F016800495 náhradný nôž
3060553 Bosch Home and Garden F016800496 náhradný nôž
3060560 Bosch Professional F016800638 náhradný nôž
2355040 Bosch Home and Garden 0600861A00 Keo 18 nožnice na konáre
2355041 Bosch Home and Garden 0600861A01 Keo 18 BT nožnice na konáre
2757515 Bosch Home and Garden 06008B2102 EasyPrune záhradné nožnice 250 mm bypass
1897962 Bosch Home and Garden F016800499 mulčovacia sada
1897961 Bosch Home and Garden F016800498 mulčovacia sada
2757521 Bosch Home and Garden F016800608 teleskopická rukoväť
2856929 Bosch Home and Garden F016800626 náhradné nože pre kosačky na trávu
1650167 Bosch Home and Garden 06008B3100 na akumulátor prerezávač UniversalChainPole 18 nosný popru
1650168 Bosch Home and Garden 06008B3101 na akumulátor prerezávač UniversalChainPole 18 nosný popru
3013662 Bosch Home and Garden F016800615 F016800615 teleskopická rukoväť
3060503 Bosch Home and Garden UniversalBrush Set 06033E0002 akumulátorový viacúčelový čistič
2355034 Bosch Home and Garden UniversalRake 900 elektrický/á prevzdušňovač trávnika Pracovná šírka 32
492536 Bosch Accessories 2604730001 náhradná reťaz Vhodné pre GKE 40 BCE
492535 Bosch Accessories 2604730000 náhradná reťaz Vhodné pre GKE 35 BCE
1094219 Bosch Home and Garden F016800256 náhradná reťaz Vhodné pre AKE 30<multisep/>AKE 30-17 S<m

1094362 Bosch Home and Garden F016800257 náhradná reťaz Vhodné pre AKE 35 S<multisep/>AKE 35-17 S<
1094365 Bosch Home and Garden F016800258 náhradná reťaz Vhodné pre AKE 40<multisep/>AKE 40 S<multi
1094370 Bosch Home and Garden F016800240 náhradná reťaz Vhodné pre AKE 40-19 Pro
1561417 mikro pílová lišta s reťazou Bosch Home and Garden nanoBLADE Wood Basic 50 2609256D83 Vhodn
1561418 mikro pílová lišta s reťazou Bosch Home and Garden nanoBLADE Wood Speed 50 2609256D84 Vhodr
1561419 mikro pílová lišta s reťazou Bosch Home and Garden nanoBLADE Wood Speed 65 2609256D86 Vhodr
1650174 Bosch Home and Garden F016800489 náhradná reťaz Vhodné pre Universal Chain 18
1093563 Bosch Home and Garden Isio náhradná čepeľ do nožníc na trávu Vhodné pre Bosch Isio
1194276 Bosch Home and Garden Isio náhradná čepeľ do nožníc na kríky Vhodné pre Bosch Isio
1603790 Bosch Home and Garden Isio Set na akumulátor nožnice na trávu<multisep/>nožnice na kríky akumu
1093555 Bosch Home and Garden AGS 7.2 LI na akumulátor náhradná čepeľ do nožníc na trávu Vhodné pre
1093558 Bosch Home and Garden ASB na akumulátor náhradná čepeľ do nožníc na kríky Vhodné pre Bosch
2339159 Bosch Home and Garden AdvancedShear 18-10 Solo na akumulátor nožnice na trávu<multisep/>nožr
2339160 Bosch Home and Garden ADVANCEDSHEAR 18-10 na akumulátor nožnice na trávu<multisep/>nožnic
2521227 Bosch Home and Garden EasyShear na akumulátor nožnice na kríky<multisep/>nožnice na trávu aku
2521225 Bosch Home and Garden Isio na akumulátor nožnice na trávu akumulátor<multisep/>vr. nabíjačky 3
3013655 Bosch Home and Garden F016800588 náhradná čepeľ do nožníc na trávu
3013656 Bosch Home and Garden F016800589 náhradná čepeľ do nožníc na kríky
3013663 Bosch Home and Garden F016800616 náhradná čepeľ do nožníc na trávu
3013664 Bosch Home and Garden F016800617 náhradná čepeľ do nožníc na kríky
3013668 Bosch Home and Garden F016800475 náhradná čepeľ do nožníc na trávu
2521229 Bosch Home and Garden Isio na akumulátor nožnice na trávu<multisep/>nožnice na kríky akumuláto
2521231 Bosch Home and Garden Isio na akumulátor nožnice na trávu<multisep/>nožnice na kríky 3.6 V Li-Io
1094218 Bosch Home and Garden Passar till AXT. náhradná čepeľ rezačky
1493071 Bosch Home and Garden zberný kôš
2757516 Bosch Home and Garden AXT 22 D elektrický/á nožový záhradný drvič 2200 W
2757517 Bosch Home and Garden AXT 25 D elektrický/á nožový záhradný drvič 2500 W
2757518 Bosch Home and Garden AXT 25 TC elektrický/á nožový záhradný drvič 2500 W
3060425 Bosch Home and Garden AXT Rapid 2000 nožový záhradný drvič